


FORD **TOURNEO CONNECT / TRANSIT CONNECT** Betriebsanleitung

FORD **TOURNEO CONNECT / TRANSIT CONNECT** Betriebsanleitung



Betriebsanleitung
FORD TOURNEO CONNECT /
TRANSIT CONNECT
V3, R4, de_DE
Stand: 08.08.2025
Deutsch: 2025.11
Teilenummer: 2KF012705AH



2KF012705AH

Die Informationen in dieser Veröffentlichung entsprechen dem Wissensstand zur Zeit der Veröffentlichung. Im Hinblick auf weitere Entwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen, Design oder Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtungen zu ändern. Diese Veröffentlichung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftli-

che Genehmigung durch uns reproduziert, weitergeleitet, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Fehler und Auslassungen sind ausgenommen.

© Ford Motor Company 2025

Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

WARNUNG

Ablenkung beim Fahren kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und Verletzungen führen. Wir empfehlen dringend, Geräte bzw. Funktionen, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken, nur unter extremer Vorsicht zu nutzen. Ihre wichtigste Aufgabe ist der sichere Betrieb Ihres Fahrzeugs. Wir raten vom Gebrauch von handgehaltenen Geräten während der Fahrt ab und empfehlen, dass Sie möglichst sprachgesteuerte Systeme verwenden. Machen Sie sich außerdem mit den relevanten nationalen und örtlichen Gesetzen und Vorschriften vertraut, die für die Nutzung von elektronischen Geräten während des Fahrens gelten.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Ford entschieden haben. Wir empfehlen, dass Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vertraut machen, indem Sie diese Veröffentlichung lesen. Der sichere Umgang mit Ihrem Fahrzeug erhöht die Sicherheit und bringt Ihnen mehr Spaß am Fahren.



Betreiben Sie Ihr Fahrzeug entsprechend allen geltenden Vorschriften und Gesetzen.



Geben Sie die komplette gedruckte Betriebsanleitung weiter, wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen.

Funktionen und Optionen



Diese Veröffentlichung beschreibt Produktmerkmale und Optionen, die für alle verfügbaren Modelle erhältlich sind – manchmal sogar vor deren allgemeiner Markteinführung. Möglicherweise werden Optionen beschrieben, mit denen das von Ihnen gekaufte Fahrzeug nicht ausgestattet ist.

Abbildungen



Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Abbildungen zeigen möglicherweise Merkmale anderer Modelle, sie können daher bei Ihrem Fahrzeug unterschiedlich aussehen.



Inhaltsverzeichnis

Fahrzeugübersichten

— Ansicht von vorn	8
— Ansicht von hinten	9
— Heckansicht	10
— Fahrertür	11
— Fahrerseite	12
— Mittelkonsole	14
— Beifahrerseite	16
— Bedienelemente im Dachhimmel	16

Fahrerinformationen

— Symbole im Kombiinstrument	17
— Warn- und Informationstexte	21
— Einleitung Kombiinstrument	22
— Digital Cockpit Pro	23
— Digital Cockpit	28
— Drehzahlmesser	31
— Kraftstoffvorratsanzeige	32
— Motorkühlflüssigkeits-Temperaturanzeige	32
— Fahrdatenanzeige	33
— Service	34
— Uhrzeit und Datum	35
— Ausstiegsmenü	35
— Menü Fahrzeugeinstellungen	36
— Informationen zur Innenraumsensorik	37
— Müdigkeitswarnung	38
— Aufmerksamkeitswarnung	41
— Verkehrsschildassistent	43

Datenschutz

— Datenaufzeichnung	49
---------------------	----

Sicherheit

— Sitzposition	53
— Sicherheitsgurte	54
— Airbag-System	61
— Kinder sicher befördern	68
— Für den Notfall	78

Auf und Zu

— Fahrzeugschlüssel	87
— Keyless Entry	91
— Türen und Zentralverriegelungstaste	94
— Diebstahlwarnanlage	101
— Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	102
— Heckklappe	103

— Flügeltüren	105
— Fenster	106

Lenkrad

— Lenkradposition einstellen	109
------------------------------	-----

Sitze und Kopfstützen

— Vordersitze	110
— Rücksitze	114
— Kopfstützen	120
— Sitzfunktionen	123

Licht

— Fahrbeleuchtung	125
— Nebelleuchten	129
— Standlicht	130
— Lichtfunktionen	132
— Innenbeleuchtung	133

Sicht

— Scheibenwischer	135
— Spiegel	138
— Sonnenschutz	141

Heizung und Klimaanlage

— Automatische Klimaanlage	142
— Manuelle Klimaanlage	143
— Heiz- und Frischluftsystem	144
— Klimamenü im Infotainment-System	144
— Temperaturregelung	145
— Luftverteilung und Gebläsestärke	145
— Defrostfunktion	145
— Umluftbetrieb	146
— Dachlüfter	146
— Sitzheizung	146
— Lenkradheizung	148
— Frontscheibenheizung	149
— Heckscheibenheizung	149
— Automatische Zuheizfunktion	150
— Standheizung und -lüftung	150
— Funkfernbedienung für die Standheizung und -lüftung	153
— Problemlösungen	155

Fahren

— Lenkung	157
— Pedale	158
— Bremsen	158
— Motor starten	161
— Motor abstellen	167

— Auto StartStop	169
— Schaltgetriebe	171
— Automatikgetriebe	173
— Bremsunterstützende Systeme	178
— Fahren an Steigungen	182
— Hinweise zum Fahren	182

Fahrerassistenzsysteme

— Informationen zur Sensorik	188
— Geschwindigkeitsregler	191
— Geschwindigkeitsbegrenzer	193
— Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung	194
— Eco Coach	197
— Adaptiver Geschwindigkeitsregler	198
— Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung	204
— Automatischer Notbrems-Assistent	207
— Spurhalte-Assistent	212
— Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung	216
— Driver State Assist	219
— Spurwechselwarner	221

Parken und Rangieren

— Fahrzeug abstellen	224
— Auto-Hold-Funktion	229
— Hinweise zu den Parksyste men	230
— Parksensoren	234
— Rückfahrkamera (Rear View)	236
— Aktiver Park-Assistent	238
— Pro Trailer Backup Assist	243
— Querverkehrswarnung (Cross Traffic Alert)	245

Praktische Ausstattung

— Ablagen	247
— Zigarettenanzünder	249
— Steckdosen und Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte	249

Datenübertragungen

— Cybersicherheit	255
— Over-the-Air Update	256
— Kabelgebundene und drahtlose Anschlüsse	259
— Internetnutzung im Fahrzeug	262

Mobile Online-Dienste

— Vernetztes Fahrzeug	264
-----------------------	-----

Infotainment-System

— Einleitung zum Thema	266
------------------------	-----

— Sicherheitshinweise	267
— Nutzungshinweise	269
— Marken, Lizenzen, Urheberrecht	270
— Übersicht und Bedienung des Infotainment-Systems	272
— Radio	278
— Media	281
— Navigation	284
— Telefonschnittstelle	291
— Ford-Assistent	297
— Mobile Apps	299

Transportieren

— Ladung verstauen	304
— Laderaumabdeckung	306
— Trennwand	308
— Laderaumausstattung	312
— Anhängervorrichtung	314
— Anhängerbetrieb	319
— Heckträgersystem (Fahrradträger)	326
— Dachlastenträger	327

Kraftstoff und Abgasreinigung

— Sicherheitshinweise zum Umgang mit Kraftstoff	330
— Kraftstoffarten und Betankung	331
— Abgasreinigung	336

Selbsthilfe

— Bordwerkzeug	344
— Scheibenwischerblätter	346
— Leuchtmittel wechseln	348
— Sicherungen wechseln	353
— Starthilfe	358
— Abtransport und Abschleppen	361

Prüfen und Nachfüllen

— Im Frontraum	367
— Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel	371
— Scheibenwaschwasser	372
— Motoröl	373
— Kühlflüssigkeit	378
— Bremsflüssigkeit	381
— 12-Volt-Fahrzeugbatterie	384

Räder und Reifen

— Einleitung zum Thema	390
— Räder und Reifen warten	392
— Räder und Reifen bei Schnee und Eis	399
— Problemlösungen	401
— Reifenkontrollanzeige	402

— Reifendruck-Kontrollsystem	406
— Radwechsel	410
— Pannenset	420
— Reifenmerkmale	426

Instandhaltung

— Fahrzeugpflege	430
— Zubehör, Teileersatz, Reparaturen und Änderungen	437

Kundeninformationen

— Konformitätserklärung	441
— Radarsensoren	441
— Infotainment-System und Antennen	441
— Komponentenschutz	442
— Urheberrechtsinformation Dritter	442
— Aufkleber und Schilder	442
— Flüssigkeiten in der Klimaanlage	443
— Informationen gemäß EU-Chemikalienverordnung	444
— Produktrecycling	444
— Rücknahme von Altfahrzeugen und Verschrottung	446
— Informationen zu Funkanlagen	446
— Konformitätserklärung für Funkanlagen in Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU)	460

Technische Daten

— Hinweise zu technischen Daten	473
— Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	473
— Position der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	474
— Typschild	475
— Sicherheitszertifikat	475
— Abmessungen	475
— Füllmengen	477
— Benzinmotoren	477
— Dieselmotoren	480

Abkürzungsverzeichnis 486

Stichwortverzeichnis 488

Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist für alle Varianten und Ausführungen Ihres Ford Modells und Modelljahres gültig. Die Betriebsanleitung beschreibt alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So können Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug möglicherweise nicht hat oder die nur in einigen Märkten erhältlich sind. Ihre tatsächliche Fahrzeugausstattung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen oder wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb. Dafür wird ein autorisierter Vertragshändler empfohlen.

Zudem kann die Wirksamkeit von Systemen maßgeblich beeinträchtigt sein, wenn Komponenten und Systeme nachgerüstet wurden, z. B. durch Aufbauhersteller. Bei Fahrzeugen mit Auf- oder Umbauten kann daher die ordnungsgemäße Funktion von Systemen beeinträchtigt oder angepasst sein. Lassen Sie sich vom Aufbauhersteller die ordnungsgemäße Funktion der Systeme bestätigen.

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung des Fahrzeugs sind mögliche Abweichungen zwischen dem Fahrzeug und den Angaben in dieser Betriebsanleitung möglich. Aus den unterschiedlichen Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Ein alphabetisch geordnetes [Stichwortverzeichnis](#) sowie ein [Abkürzungsverzeichnis](#), das fachliche Abkürzungen und Benennungen erläutert, helfen bei der Orientierung und dem Verständnis.

Farblich abgesetzte [Kurzdefinitionen](#), die einigen Abschnitten vorangestellt sind, fassen das jeweilige Thema zusammen. Nähere Informationen zu den Systemen und Ausstattungen sowie deren Eigenschaften, Bedingungen und Systemgrenzen sind in den dazugehörigen Abschnitten enthalten. <

Erläuterungen

Im Folgenden sind Formulierungen und Begriffe der Betriebsanleitung zum besseren Verständnis erläutert.

Richtungsangaben

Richtungsangaben wie links, rechts, vorn, hinten beziehen sich in der Regel auf die Fahrtrichtung, sofern nichts anderes angegeben ist.

Maße und Geschwindigkeiten

Angaben zu Meilen statt Kilometern oder mph statt km/h beziehen sich auf die länderspezifischen Kombi-Instrumente oder Infotainment-Systeme.

Abbildungen

Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen. Die Abbildungen können von Ihrem Fahrzeug abweichen.

Diese Betriebsanleitung ist für Fahrzeuge mit Linkslenkung erstellt worden. Bei *Fahrzeugen mit Rechtslenkung* sind die Bedienelemente teilweise anders angeordnet als in den Abbildungen dargestellt oder im Text beschrieben.

Anredeform

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Ansprache verwendet. Damit werden alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Verwendete Begriffe und ihre Bedeutung:

Fachbetrieb Fachbetriebe sind Werkstätten, in denen eingewiesenes oder

ausgebildetes Personal arbeitet, und die darauf spezialisiert sind, Servicearbeiten an Personenkraftwagen durchzuführen. Ein Fachbetrieb kann sowohl ein autorisierter Vertragshändler als auch eine unabhängige Werkstatt sein.

Autorisierter Vertragshändler Autorisierter Vertragshändler sind Werkstätten, die in einem Vertragsverhältnis mit der Ford Motor Company stehen. Durch das Vertragsverhältnis stehen weitere Informationen zur Verfügung und darüber hinaus ein direkter Kommunikationskanal zum Hersteller.

Fachbetrieb aufsuchen In einigen Situationen ist es erforderlich, dass Sie mit dem Fahrzeug zu einem Fachbetrieb fahren, um es kontrollieren zu lassen.

Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen

Wenn einmal das Weiterfahren mit dem Fahrzeug nicht möglich sein sollte, ist es erforderlich direkt an Ort und Stelle das Fahrzeug fachmännisch kontrollieren zu lassen. Ob das Fahrzeug nach der Kontrolle weiterfahren kann oder abgeschleppt werden muss, ist anschließend situationsabhängig zu entscheiden.



Zeichenerklärung



Kennzeichnet einen Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen ⚠ innerhalb eines Kapitels, der stets beachtet werden sollte.



Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.



Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich angehalten werden muss.

TM

Das Symbol bedeutet „Trademark“ und kennzeichnet eine anerkannte, aber (noch) nicht amtlich registrierte Marke. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.



Das Symbol kennzeichnet eine eingetragene Marke. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.



Das Symbol bedeutet „Copyright“ und kennzeichnet, dass die vollumfänglichen Nutzungsrechte bei der Ford Motor Company liegen. Insbesondere jedwedes Vervielfältigen, Verbreiten, Speichern und öffentliches Zurverfügungstellen ist ohne die vorherige Einwilligung der Ford Motor Company untersagt.



Symbole dieser Art verweisen auf Warnhinweise innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite, um auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hinzuweisen und wie sie vermieden werden können.

Querverweis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

GEFAHR

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen werden.

WARNUNG

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung den Tod oder schwere Verletzungen verursachen können.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol weisen auf gefährliche Situationen hin, die bei Nichtbeachtung leichte oder mittelschwere Verletzungen verursachen können.

HINWEIS

Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei Nichtbeachtung Schäden am Fahrzeug verursachen können.



Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.



Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Fahrzeugübersichten

Ansicht von vorn




Abb. 1 Übersicht Fahrzeugfront.

① Türgriffe	94
② Tankklappe	331
③ Frontscheinwerfer	348
④ Sensoren für Assistenzsysteme	432
⑤ Nebelscheinwerfer	348
⑥ Radarsensor für Assistenzsysteme	432
⑦ Hinter einer Abdeckung: Aufnahme der Abschleppöse	361
⑧ Öffnungshebel für die Frontklappe	369
⑨ Frontscheibe:	
— mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer	473
— mit Frontscheibenheizung	149
— mit Frontscheibenwischer	135
— mit Kamerasichtfenster für Assistenzsysteme	432
— mit Regen-Lichtsensoren im Bereich des Innenspiegels	136, 432

Ansicht von hinten




Abb. 2 Übersicht des Fahrzeughecks.

① Dachreling	327
② Türgriffe	94
③ Außenspiegel	140
④ Schiene der seitlichen Schiebetür	
⑤ Aufnahmepunkte für den Wagenheber	410
⑥ Rückleuchten und Reflektoren	125, 348
⑦ Hinter dem Stoßfänger: Radarsensor für Assistenzsysteme	432
⑧ Sensoren für Assistenzsysteme	432
⑨ Anhängervorrichtung (länderabhängig)	319
⑩ Hinter einer Abdeckung: Aufnahme der Abschleppöse	361
⑪ Taste zum Öffnen der Heckklappe	103
⑫ Kamera für Parksyste	236, 432
⑬ Kennzeichenbeleuchtung	348
⑭ Heckscheibe:	
— mit Heckscheibenheizung	149
— mit Heckscheibenwischer	135
⑮ Hochgesetzte Bremsleuchte	
⑯ Dachantenne	



Heckansicht




Abb. 3 Übersicht Fahrzeugheck mit Flügeltüren.

① Hochgesetzte Bremsleuchte	
② Heckscheibe:	
— mit Heckscheibenheizung	149
— mit Heckscheibenwischer	135
③ Kamera für Parksysteme	236, 432
④ Kennzeichenbeleuchtung	348
⑤ Rückleuchten und Reflektoren	125, 348
⑥ Öffnungsgriff	94
⑦ Sensoren für Assistenzsysteme	432
⑧ Anhängervorrichtung (länderabhängig)	319
⑨ Hinter einer Abdeckung: Aufnahme der Abschleppöse	361

Fahrtür




Abb. 4 Übersicht Bedienelemente Fahrtür (Linkslenker).

① Türöffnungshebel	
② Zentralverriegelungstasten zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs	97
③ Kontrollleuchte der Zentralverriegelung	96
④ Ablagefach mit:	
– Aufbewahrungsmöglichkeit für eine Warnweste	80
⑤ Tasten:	
– zum Bedienen der elektrischen Fensterheber	106
– für die elektrische Kindersicherung	98
⑥ Drehknopf für Außenspiegeleinstellung und -funktionen	140

Fahrerseite




Abb. 5 Übersicht Fahrerseite (Linkslenker).




Abb. 6 Übersicht Fahrerseite (Rechtslenker).

①	Luftaustrittsdüsen	145
②	Blinker- und Fernlichthebel	125, 127
③	Bedienfeld für Lichtfunktionen	125
④	Bedienelemente des Multifunktionslenkrads:	
	— für Fahrerassistenzsysteme	188
	— zur Menüauswahl	
	— zur Annahme von Telefonanrufen	
	— für Audio, Navigation	
	— zur Lautstärkeeinstellung	
	— zum Aktivieren der Sprachsteuerung	
	— um zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Menü zu wechseln	
⑤	Kombi-Instrument	
	— mit Warn- und Kontrollleuchten	
⑥	Hebel für Scheibenwischer und -wascher	135
	— mit Tasten zum Bedienen der Menüs	
⑦	Hupe	
⑧	Luftaustrittsdüsen	145
⑨	Zündschloss	161
⑩	Pedale	158
⑪	Einbauort des Fahrer-Frontairbags	61
⑫	Hebel zum Einstellen der Lenksäulenposition	109
⑬	Ablagefach	247
⑭	Entriegelungshebel der Frontklappe (bei Linkslenker und Rechtslenker auf der linken Seite).....	369



Mittelkonsole




Abb. 7 Übersicht oberer Teil der Mittelkonsole (Linkslenker).

① Ablagefläche	247
② Infotainment-System	266
③ Bedienelemente:	
– für Ein- und Ausschalten des Infotainment-Systems	272
– für Temperatureinstellung der Klimaanlage bzw. des Heiz- und Frischluftsystems	145
– für Lautstärkeeinstellung	266
④ Luftaustrittsdüsen	145
⑤ Taste zum Ein- und Ausschalten der Warnblinkanlage ▲	78
⑥ Bedienelemente:	
– für Fahrerassistenzsysteme	188
– für Klimaanlage, Heiz- und Frischluftsystem	142
– für Assistenzsysteme zum Parken und Rangieren	224




Abb. 8 Übersicht unterer Teil der Mittelkonsole (Linkslenker).

① USB-Anschluss	260
② Zigarettenanzünder oder 12-Volt-Steckdose	249, 249
③ Ablagefach	247
④ Hebel:	
— für Schaltgetriebe	171
— für Automatikgetriebe	173
⑤ Getränkehalter	247
⑥ Ablagefach unter der Mittelarmlehne	247
⑦ Ablagefach	247
⑧ Taste für Auto-Hold-Funktion	229
⑨ Parkbremse	225
⑩ Startknopf zum Anlassen und Abstellen des Motors	163

Beifahrerseite




Abb. 9 Beifahrerseite (Linkslenker): Übersicht Instrumententafel (Rechtslenker ist spiegelbildlich).

① Einbauort des Beifahrer-Frontairbags in der Instrumententafel	64
② Luftaustrittsdüse	145
③ Verstellbare Luftaustrittsdüse	145
④ Handschuhfach oder offenes Ablagefach	247
⑤ Öffnungshebel für Handschuhfach	247
⑥ Seitlich in der Instrumententafel: Schlüsselschalter zum Abschalten des Beifahrer-Frontairbags	61

Bedienelemente im Dachhimmel

Symbol	Bedeutung
	Tasten für Innen- und Leseleuchten → Seite 134.
	Kontrollleuchte für die Beifahrer-Frontairbagabschaltung → Seite 61.
	Taste für Notrufsystem → Seite 84.

Fahrerinformationen

Symbole im Kombiinstrument

Die Warn- und Kontrollleuchten können einzeln oder in Kombination miteinander aufleuchten und zeigen Warnungen, Störungen oder bestimmte Funktionen an. Einige Warn- und Kontrollleuchten leuchten beim Einschalten der Zündung auf und müssen nach einiger Zeit verlöschen.

Informationen zu weiteren Kontrollleuchten, z. B. in Schaltern oder Bedienfeldern, finden Sie in den jeweils betreffenden Kapiteln.

**WARNUNG**

Das Missachten aufleuchtender Warnleuchten und Textmeldungen kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Missachten Sie niemals aufleuchtende Warnleuchten und Textmeldungen.
- Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es möglich und sicher ist.

 Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung des Fahrzeugs können aufgeführte Warn- und Kontrollleuchten nach einem Update von der Darstellung im Fahrzeug abweichen.

Symbol	Bedeutung
	 Nicht weiterfahren! Zentralwarnleuchte → Seite 21
	Sicherheitsgurt anlegen → Seite 55
	Parkbremse eingeschaltet → Seite 225
	Haltekraft der Parkbremse zu gering → Seite 226
	Taste für die Parkbremse defekt → Seite 228

Symbol	Bedeutung
	 Nicht weiterfahren! Parkbremse gestört → Seite 227
	 Nicht weiterfahren! Bremsanlage gestört → Seite 160
	 Nicht weiterfahren! Bremsflüssigkeitsstand gering → Seite 383
	 Nicht weiterfahren! Elektromechanischer Bremskraftverstärker ausgefallen → Seite 181
	 Fahrzeugführung übernehmen und bremsbereit sein! → Seite 198, → Seite 232
	 Nicht weiterfahren! Motorölstand zu niedrig → Seite 377
	 Nicht weiterfahren! Motoröldruck zu niedrig → Seite 377
	 Nicht weiterfahren! Kühlmittelsystem gestört → Seite 381
	 Nicht weiterfahren! Lenkung gestört → Seite 157
	 Nicht weiterfahren! Motorsteuerung gestört → Seite 166, → Seite 171
	 Nicht weiterfahren! 12-Volt-Energieversorgung gestört → Seite 389
	Kollisionswarnung → Seite 208

2KF012705AH

Symbol	Bedeutung
	Lenkung sofort übernehmen → Seite 219
	Driver State Assist regelt, Spurführung aktiv → Seite 220
	Driver State Assist regelt, Spurführung passiv → Seite 220
	AdBlue®-Füllstand zu niedrig → Seite 341
	Nicht weiterfahren!
	Getriebe überhitzt → Seite 177
	Getriebe defekt → Seite 177
	Rückwärtiges Hindernis erkannt → Seite 245
	Erhöhtes Risiko für den Straßenverkehr → Seite 43
	Akutes Risiko für den Straßenverkehr → Seite 43
	Fortschreitende Müdigkeit erkannt → Seite 40
	Akutes Risiko für den Straßenverkehr → Seite 40
	SCR-System gestört → Seite 340
	Zentralwarnleuchte → Seite 21
	Gurtstatusanzeige ist gestört → Seite 57
	Airbag- oder Gurtstraffer-System mit Diagnosegerät abgeschaltet → Seite 63
	Airbag- oder Gurtstraffer-System gestört → Seite 57, → Seite 63
OFF	Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet → Seite 65
ON	Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet → Seite 65
	Notrufsystem gestört → Seite 83, → Seite 86
	Fahrzeugschlüssel nicht im Fahrzeug → Seite 94

Symbol	Bedeutung
	Parkbremse gestört → Seite 227
	Elektromechanischer Bremskraftverstärker gestört → Seite 181
	Bremsbeläge prüfen → Seite 161
	Bremse zu heiß → Seite 161
	Blinkt: Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) oder Traktionskontrolle (TCS) regelt → Seite 179
	Leuchtet: Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) systembedingt abgeschaltet → Seite 179, → Seite 181
	TCS ein- und ausschalten → Seite 180
	Antiblockiersystem (ABS) gestört → Seite 181
	Motorölstand zu niedrig → Seite 378
	Motorölstand zu hoch → Seite 378
	Motorölsystem gestört → Seite 378
	Tank fast leer → Seite 32
	Wasser im Dieselmotorkraftstoff → Seite 32
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung nicht verfügbar → Seite 218
	Fahrbeleuchtung ausgefallen → Seite 129
	Nebelschlussleuchte eingeschaltet → Seite 130
	Regen-Lichtsensord gestört → Seite 129, → Seite 137
	Scheibenwischer gestört → Seite 137
	Scheibenwaschwasserstand zu niedrig → Seite 137

Symbol	Bedeutung
	Lenkung gestört → Seite 157
	Reifendruck niedrig → Seite 405, → Seite 410
	Reifendruck-Überwachungssystem gestört → Seite 406, → Seite 410
	Motorsteuerung ist gestört → Seite 166
	Keine oder eingeschränkte Sensorsicht der Fahrerassistenzsysteme → Seite 190
	Automatischer Notbrems-Assistent nicht oder eingeschränkt verfügbar → Seite 212
	Spurhalte-Assistent ausgeschaltet → Seite 214
	Automatischer Notbrems-Assistent deaktiviert → Seite 211
	Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verfügbar → Seite 194
	Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar → Seite 192
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar → Seite 203
	Driver State Assist nicht verfügbar → Seite 220
	Spurhalte-Assistent nicht verfügbar → Seite 215
	Spurhalte-Assistent regelt → Seite 215
	Spurwechselwarner gestört → Seite 223
	Abgassystem gestört → Seite 343
	Dieselmotor glüht vor → Seite 166
	Partikelfilter mit Ruß zuge-setzt → Seite 342
	Motordrehzahl begrenzt → Seite 166

Symbol	Bedeutung
	AdBlue®-Füllstand zu niedrig → Seite 340
	Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugs-batterie nicht ausreichend → Seite 389
	12-Volt-Energieversorgung gestört → Seite 389
	Wegrollgefahr! P nicht möglich → Seite 177
	Kupplung defekt → Seite 172
	Getriebe gestört → Seite 177
	Kupplung überhitzt → Seite 172
	Wählhebel gestört → Seite 177
	Kupplung rutscht → Seite 172
	Getriebe im Notbetrieb → Seite 176
	Getriebe überhitzt → Seite 177
	Standheizung → Seite 151, → Seite 152
	Müdigkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar → Seite 40
	Müdigkeitswarnung ist nicht verfügbar → Seite 40
	Aufmerksamkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar → Seite 43
	Aufmerksamkeitswarnung ist nicht verfügbar → Seite 43
	Verkehrsschildassistent nicht verfügbar → Seite 47
	SCR-System gestört → Seite 340
	Bremspedal treten! → Seite 176
	Auto-Hold-Funktion aktiv → Seite 230
	Auto-Hold-Funktion aktiv → Seite 230
	Blinker → Seite 129

Symbol	Bedeutung
	Anhängerblinklicht → Seite 129
	Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung aktiv → Seite 191, → Seite 203
	Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet, Regelung aktiv → Seite 193
	Spurhalte-Assistent bereit zu regeln → Seite 215
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung aktiv → Seite 217
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler regelt, kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt → Seite 201
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler regelt, vorausfahrendes Fahrzeug erkannt → Seite 201
	Regelung aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung, beispielhaft → Seite 196, → Seite 206
	Regelung aufgrund einer Linkskurve → Seite 206
	Regelung aufgrund einer Rechtskurve → Seite 206
	Regelung aufgrund eines Kreisverkehrs → Seite 206
	Regelung aufgrund einer Kreuzung → Seite 206
	Regelung aufgrund der Aufhebung einer Geschwindigkeitsbegrenzung → Seite 206
	Fernlicht oder Lichthupe → Seite 127
	Fernlichtautomatik eingeschaltet → Seite 128
	Auto-Hold-Funktion → Seite 230
	Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung nicht aktiv → Seite 191, → Seite 203

Symbol	Bedeutung
	Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet, Regelung nicht aktiv → Seite 193
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler regelt nicht, vorausfahrendes Fahrzeug erkannt → Seite 201
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler regelt nicht, kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt → Seite 201
	Spurhalte-Assistent nicht bereit zu regeln → Seite 215
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung passiv, Abstandsregelung aktiv, Spurführung passiv → Seite 217
	Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung deaktiviert → Seite 217
	Zentralwarnleuchte → Seite 57
	Sitzplatz nicht belegt → Seite 56
	Sitzplatz ist belegt → Seite 56
	Außentemperatur kälter als +4 °C (+39 °F) → Seite 26, → Seite 30
	Auto StartStop aktiv → Seite 169
	Auto StartStop nicht verfügbar → Seite 169
	Service fällig → Seite 35
	Müdigkeit erkannt → Seite 40
	Fahrer unaufmerksam → Seite 42
	Verkehrsschildassistent teilweise deaktiviert → Seite 48
	Fernlichtautomatik aktiv → Seite 128
	Lenkung übernehmen → Seite 219

Symbol	Bedeutung
	Automatischer Notbrems-Assistent startet → Seite 212
	Abstandswarnung → Seite 208
	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung aktiv → Seite 26, → Seite 30
	AdBlue®-Füllstand zu niedrig → Seite 34, → Seite 340
	SCR-System gestört → Seite 340
	Ladezustand des Mobiltelefonakkus → Seite 27, → Seite 31
	Hinweis auf Informationen im Bordbuch → Seite 22
	Regelung aufgrund einer Linkskurve → Seite 197, → Seite 206
	Regelung aufgrund einer Rechtskurve → Seite 197, → Seite 206
	Regelung aufgrund einer Kreuzung → Seite 197, → Seite 206
	Regelung aufgrund eines Kreisverkehrs → Seite 197, → Seite 206
	Regelung aufgrund der Aufhebung einer Geschwindigkeitsbegrenzung → Seite 206
	Fuß vom Fahrpedal nehmen → Seite 197
	Autobahnabfahrt voraus → Seite 197
	Gefälle voraus → Seite 197
	Geschwindigkeitsbegrenzung voraus, beispielhaft → Seite 196, → Seite 197, → Seite 206
	Vorausfahrendes Fahrzeug → Seite 197
	Lenkradheizung → Seite 148

Symbol	Bedeutung
	Dieselmotor vorglühen → Seite 164
	Rücksitzhinweis stummgeschaltet → Seite 225
	Mobiltelefon über Bluetooth® verbunden → Seite 27, → Seite 31
	Fahrstufe Sport-Programm → Seite 175

Warn- und Informationstexte

Beim Einschalten der Zündung oder während der Fahrt werden einige Funktionen im Fahrzeug und Fahrzeugkomponenten auf ihren Zustand kontrolliert. Funktionsstörungen werden durch rote und gelbe Warnsymbole mit Textmeldungen im Display des Kombiinstrumentes angezeigt und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert. Je nach Ausführung des Kombiinstrumentes kann die Darstellung der Texte und Symbole variieren.

Zusätzlich können aktuell vorliegende Funktionsstörungen manuell abgerufen werden. Dazu das Menü **Fahrzeugstatus** oder **Fahrzeug** öffnen.



Warnmeldung der Priorität 1

Die rote Zentralwarnleuchte blinkt oder leuchtet zum Teil zusammen mit Warntönen oder zusätzlichen Symbolen. **Nicht weiterfahren!** Es besteht eine Gefahr. Gestörte Funktion prüfen. Sofort fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Warnmeldung der Priorität 2

Die gelbe Zentralwarnleuchte blinkt oder leuchtet zum Teil zusammen mit Warntönen oder zusätzlichen Symbolen. Fehlfunktionen oder mangelnde Betriebsflüssigkeiten können Fahrzeugbeschädigungen und den Ausfall des Fahrzeugs verursachen. Gestörte Funktion möglichst bald prüfen. Sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.



Hinweis auf Informationen in der Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung finden Sie weitere Hinweise zu der vorliegenden Warnmeldung.

Informationstext

Informationen über verschiedene Vorgänge am Fahrzeug.



Wenn mehrere Warnmeldungen vorliegen, erscheinen die Symbole hintereinander für einige Sekunden. Die Symbole erscheinen so lange, bis die Ursache beseitigt ist.



Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt werden, können möglicherweise Einstellungen oder die Anzeige von Informationen nicht wie beschrieben ausgeführt werden. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Einleitung Kombiinstrument

Das Fahrzeug ist mit einem digitalen Kombiinstrument ausgestattet. Das Kombiinstrument zeigt grundlegende Informationen an, z. B. Geschwindigkeit.

Zusätzlich stehen je nach Ausstattung u. a. folgende Funktionen zur Verfügung:

- Displaymeldungen.
- Informationen zu Verbrauch und Reichweite.
- Statusanzeigen zu Fahrerassistenzsystemen.
- Verschiedene Menüs, z. B. zu Fahrerassistenzsystemen.
- Warn- und Kontrollleuchten.

In den Menüs lassen sich die Inhalte individuell anpassen und Einstellungen vornehmen.



WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstrument und des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument und das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.



WARNUNG

Wenn ein schwerwiegender Fehler im Kombiinstrument vorliegt, kann das Display ausgeschaltet werden. Dabei kann zusätzlich die rote Zentralwarnleuchte  leuchten. Es können keine Warnungen mehr angezeigt werden. Dies kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Stellen Sie das Fahrzeug sicher ab.
- Nehmen Sie die Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch.



Nach dem Starten des Motors mit tiefentladener oder gewechselter 12-Volt-Fahrzeuggbatterie oder nach erfolgter Starthilfe können Systemeinstellungen, z. B. persönliche Komforteinstellungen und Programmierungen, verstellt oder gelöscht sein. Einstellungen prüfen und korrigieren, nachdem die 12-Volt-Fahrzeuggbatterie wieder ausreichend geladen ist.



Bei tiefen Außentemperaturen kann die Anzeige im Display des Kombiinstrument geringfügig später einsetzen, als es bei warmen Außentemperaturen der Fall ist.



Digital Cockpit Pro

Überblick Digital Cockpit Pro

Das Digital Cockpit Pro ist ein digitales Kombiinstrument mit erweiterter Funktion und mit einem hochauflösenden TFT-Farbdisplay. Durch die Auswahl verschiedener Nebenanzeigen können zusätzlich zu den

klassischen Rundinstrumenten, z. B. Drehzahlmesser, weitere Anzeigen dargestellt werden. Auch lässt sich ausstattungsabhängig die Navigationskarte anzeigen.



Abb. 10 In der Instrumententafel: Digital Cockpit Pro (Prinzipdarstellung).

- ① Nebenanzeigen und Pop-ups: Situationsabhängige Hinweise, z. B. Status Fahrerassistenten.
- ② Hauptanzeigebereich.
- ③ Nebenanzeigen.
- ④ Statusanzeige, z. B. eingelegte Fahrstufe.



Digital Cockpit Pro bedienen




Abb. 11 Rechte Seite des Multifunktionslenkrads: Digital Cockpit Pro bedienen (Prinzipdarstellung).

Solange eine Warnmeldung der Priorität 1 angezeigt wird, können keine Menüs geöffnet werden. Einige Warnmeldungen können mit der Taste **(OK)** am Multifunktionslenkrad → **Abb. 11** bestätigt und ausgeblendet werden.

Ansichten im Anzeigebereich

Ihnen stehen verschiedene Ansichten im Anzeigebereich zur Verfügung:

Classic Darstellung der Rundinstrumente (Drehzahlmesser und digitaler Tachometer).

Special Darstellung eines zentralen Rundinstrumente (Drehzahlmesser).

Minimal Darstellung einer minimalistischen Ansicht (digitaler Tachometer und ausstattungsabhängig Informationen zu aktiven Fahrerassistenzsystemen).

Hauptanzeige

In der Ansicht **Classic** können Sie den Fokus auf verschiedene Hauptanzeigen setzen:

Fahrdaten Anzeige der aktuellen Fahrzeit, der aktuell zurückgelegten Fahrstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnitts- und Momentanverbrauch.

Fahrerassistenzsysteme Darstellung der aktiven Fahrerassistenzsysteme.

Navigation Navigationskarte und Hinweise zur Routenführung.

Ansicht und Hauptanzeige wechseln

1. Um zwischen den Ansichten **Classic** und **Special** und dem Fokus der Hauptanzeige zu wechseln, Taste **(VIEW)** so oft drücken, bis die gewünschte Anzeige erscheint.
2. Um zur Ansicht **Minimal** zu wechseln, Taste **(VIEW)** für einige Sekunden gedrückt halten.

Hauptanzeige erweitern

Sie können die Rundinstrumente und Nebenanzeigen ausblenden, um die Hauptanzeige zu erweitern und mehr Informationen zu erhalten.

1. Taste **(VIEW)** so oft drücken, bis die gewünschte Hauptanzeige erscheint.
2. Um Rundinstrumente und Nebenanzeigen auszublenden, Taste **(OK)** drücken.
3. Um wieder zurück zur Hauptanzeige in der Ansicht **Classic** zu gelangen, erneut die Taste **(OK)** drücken.

Oder: Wenn Sie sich in der erweiterten Hauptanzeige **Navigation** im Zoom-Modus der Navigationskarte befinden:

1. Um wieder zurück zur Hauptanzeige in der Ansicht **Classic** zu gelangen, Taste **(VIEW)** drücken.

Nebenanzeigen wählen

1. Mit der Taste **(←)** oder **(→)** den linken oder rechten Nebenanzeigebereich wählen.
2. Mit den Pfeiltasten **(▲)** und **(▼)** die gewünschte Nebenanzeige wählen.
3. Mit der Taste **(OK)** die Auswahl bestätigen.

Nebenanzeigen konfigurieren

Um auszuwählen, welche Nebenanzeigen zur Verfügung stehen, können Sie die Nebenanzeigen nach Ihren Wünschen konfigurieren:

1. Taste **(VIEW)** so oft drücken, bis die Hauptanzeige erscheint, deren Nebenanzeige Sie konfigurieren möchten.
2. Mit der Taste **(←)** oder **(→)** den linken oder rechten Nebenanzeigebereich wählen.

3. Mit den Pfeiltasten  und  zum Menü **Einstellungen** navigieren und dieses öffnen.
4. Um Änderung vorzunehmen, Taste  drücken.
Ein Häkchen  kennzeichnet, dass die jeweilige Nebenanzeige aktiviert ist.
5. Um zur Menüauswahl zurückzukehren, Taste  oder  drücken.

 Die Nebenanzeigen können unabhängig voneinander konfiguriert oder ausgeblendet werden.

 Ausstattungabhängig lassen sich einige Systeme über die Nebenanzeigen bedienen, z. B. können Sie eine Zielführung zu einem bereits eingegebenen Reiseziel starten.

Navigationskarte im Digital Cockpit Pro

Ausstattungsabhängig kann das Digital Cockpit Pro eine detaillierte Navigationskarte darstellen.

Die Größe der Navigationskarte lässt sich sowohl in der Hauptanzeige **Navigation** als auch in deren erweiterter Hauptanzeige stufenlos einstellen. Um die gewünschte Kartengröße einzustellen, wie folgt vorgehen:

1. Um die Hauptanzeige **Navigation** zu öffnen, Taste  am Multifunktionslenkrad drücken. Bei Bedarf mit der Taste  in die erweiterte Hauptanzeige wechseln.
2. Um in der Navigationskarte auf die gewünschte Größe hinein- und herauszuzoomen, die Pfeiltasten  oder  drücken.
3. Um zur ursprünglichen Kartengröße zurückzukehren, direkt nach der Einstellung der Kartengröße die Taste  drücken.

 Vor Starten und nach Ausschalten des Motors wird Ihnen eine Anzeige mit Informationen zum Fahrzeugstatus, z. B. Gesamtkilometerstand, angezeigt.

 Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt werden, können möglicherweise Einstellungen oder die Anzeige von

Informationen nicht wie beschrieben dargestellt werden. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstrumentes kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Informationsanzeigen Digital Cockpit Pro

Mögliche Anzeigen im Hauptanzeigebereich des Digital Cockpit Pro

Die Hauptanzeigen sind ausstattungsabhängig und können verschiedene Informationen anzeigen:

- Außentemperaturanzeige.
- Erkannte Verkehrsschilder der Verkehrsschilderkennung.
- Fahrerassistenzsysteme → Seite 188.
- Gangempfehlung → Seite 183.
- Geöffnete Türen, Front- und Heckklappe oder Flügeltür.
- Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen.
- Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung.
- Infotainment-System- und Navigationshinweise.
- Kühlerlüfternachlauf.
- Motorkennbuchstabe.
- Personalisierung: Begrüßung.
- Reichweite.
- Service-Intervall-Anzeige.
- Uhrzeit.
- Wählhebelstellung für automatisches Getriebe.

- Warn- und Informationstexte.
- Warn- und Kontrollleuchten.

Außentemperaturanzeige

Bei Außentemperaturen kälter als etwa +4 °C (etwa +39 °F) erscheint in der Anzeige zur Außentemperatur zusätzlich ein Eiskristall-Symbol ❄. Dieses Symbol leuchtet, bis die Außentemperatur über etwa +6 °C (etwa +43 °F) steigt.

In folgenden Situationen kann die angezeigte Temperatur durch Abstrahlungswärme vom Motor höher sein als die tatsächliche Außentemperatur:

- Bei stehendem Fahrzeug.
- Bei laufender Standheizung.
- Bei sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Der Messbereich beträgt etwa -45 °C (etwa -49 °F) bis +76 °C (etwa +169 °F).

⚠ WARNUNG

Straßen können bei niedrigen Außentemperaturen, auch oberhalb des Gefrierpunkts, vereist sein. Auf vereisten Straßen besteht erhöhte Unfallgefahr. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Wenn im Display des digitalen Kombi-instruments das Symbol ❄ angezeigt wird, fahren Sie besonders vorsichtig.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Verlassen Sie sich niemals nur auf die Außentemperaturanzeige.

Gangempfehlung

Im Digital Cockpit Pro kann während der Fahrt eine Empfehlung für die Wahl eines kraftstoffsparenden Gangs angezeigt werden → Seite 183.

Geöffnete Türen, Front- und Heckklappe oder Flügeltür

Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs und während der Fahrt werden im Digital Cockpit Pro geöffnete Türen sowie eine geöffnete Front- und Heckklappe oder Flügeltür dargestellt und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert.

Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen

Eine Überschreitung der eingestellten Höchstgeschwindigkeit wird im Digital Cockpit Pro angezeigt.

Einstellungen zur Geschwindigkeitswarnung können in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System vorgenommen werden.

Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung

Die kundenspezifische Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung begrenzt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine fest eingestellte, nicht übertretbare Höchstgeschwindigkeit. Diese Höchstgeschwindigkeit kann nur in einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb eingestellt werden.

Wenn Sie bei eingestellter Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung den Motor starten, wird im Display des Digital Cockpit Pro die Kontrollleuchte  angezeigt. Außerdem wird die eingestellte Höchstgeschwindigkeit in einer Textmeldung angezeigt.

⚠ WARNUNG

Eine eingestellte Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung kann einen Überholvorgang erschweren. Dies kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise immer der eingestellten Höchstgeschwindigkeit an.
- Beachten Sie, dass die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung nicht durch einen Kick-down aufgehoben werden kann.

Kühlerlüfternachlauf

Diese Anzeige erscheint nach Ausschalten des Motors, wenn sich der Kühlerlüfter im Nachlauf befindet.

Eine Nachlaufzeit des Kühlerlüfters kann bedingt sein durch:

- Abgasnachbehandlung, z. B. bei der Partikelfilterregeneration.
- Aktive Bremsenkühlung nach Bergabfahrt.
- Abführung von Motorwärme nach hoher Last, z. B. bei Anhängerbetrieb.

Motorkennbuchstabe

1. Service-Menü öffnen.
2. Menüpunkt **Motorkennbuchstabe** wählen.

Wählhebelstellung für automatisches Getriebe

Die eingelegte Fahrstufe und, je nach Fahrprofil, der eingelegte Gang werden sowohl am Wählhebel als auch im Digital Cockpit Pro angezeigt. Das Schaltschema wird beim Betätigen der Bremse oder des Wählhebels im Digital Cockpit Pro angezeigt → Seite 173.

Mögliche Nebenanzeigen im Digital Cockpit Pro

Über ein Konfigurationsmenü können im Nebenanzeigebereich des Digital Cockpit Pro ausstattungsabhängig weitere Ansichten konfiguriert und angezeigt werden:

- Betriebstemperaturen.
- Fahrdatenanzeigen, z. B. **Fahrzeit/Fahrstrecke**.
- Kompassanzeige.
- Ladedruck.
- Leistung.
- Momentenverteilung.
- Navigationshinweise.
- Telefon.
- Zielinformationen.

Betriebstemperaturen

Ausstattungsabhängig können folgende Betriebstemperaturen angezeigt werden:

- Motoröl.
- Kühlflüssigkeit.
- Getriebe.

Kompassanzeige

Wenn die Nebenanzeige **Kompass** aktiviert ist, wird die aktuell gefahrene Himmelsrichtung als blauer Pfeil mit einer Darstellung des Fahrzeugs in Kombination mit einem Kompass angezeigt.

Momentenverteilung

In der Nebenanzeige **Momentenverteilung** wird das aktuell anliegende Drehmoment für jedes Rad einzeln angezeigt.

Navigationshinweise

Bei aktivierter Zielführung wird in der Nebenanzeige **Navigationshinweise** mittels Pfeildarstellung die Fahrtrichtung angezeigt.

Im Untermenü sind die Heimatadresse und eine Liste der letzten Ziele vorhanden. Die Zielführung kann mit der Taste **OK** gestartet werden → Seite 284.

Telefon

Wenn die Nebenanzeige **Telefon** aktiviert und ein Mobiltelefon z. B. über Bluetooth® verbunden ist, wird im Display des Digital Cockpit Pro das Bluetooth-Symbol  angezeigt. Zusätzlich zeigt das Symbol  den Ladezustand des Mobiltelefonakkus an.

Im Untermenü wird eine Liste der letzten Telefonate angezeigt und ein Rückruf der angezeigten Kontakte ermöglicht.

Zielinformationen

Bei aktivierter Zielführung werden in der Nebenanzeige **Zielinformationen** die voraussichtliche Reisedauer und die Entfernung zum Reiseziel in km oder mi angezeigt.



Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und können sich daher bei einem Benutzerkontowechsel automatisch ändern.



Einige Anzeigen im Digital Cockpit Pro können durch plötzlich auftretende Ereignisse, z. B. eingehende Telefonanrufe, überblendet werden.



Ausstattungsabhängig können einige Einstellungen und Anzeigen auch im Infotainment-System erfolgen.



Digital Cockpit

Überblick Digital Cockpit

Das Digital Cockpit ist ein digitales Kombiinstrument mit einem hochauflösenden TFT-Farbdisplay. Durch die Auswahl verschiedener Nebenanzeigen können zusätz-

lich zu den klassischen Rundinstrumenten, z. B. Drehzahlmesser, weitere Anzeigen dargestellt werden.



Abb. 12 In der Instrumententafel: Digital Cockpit (Prinzipdarstellung).

- ① Nebenanzeigen und Pop-ups: Situationsabhängige Hinweise, z. B. Status Fahrerassistenz.
- ② Hauptanzeigebereich.
- ③ Nebenanzeigen.
- ④ Statusanzeige, z. B. eingelegte Fahrstufe.



A close-up photograph of the control panel of the K23-0078 device. The panel is blue and features several buttons: a 'VIEW' button, a central 'OK' button, and four directional navigation buttons (up, down, left, right) arranged around the 'OK' button. Below the main panel, there are two additional buttons with left and right arrow symbols. The device has a white and grey body.

Solange eine Warnmeldung der Priorität 1 angezeigt wird, können keine Menüs geöffnet werden. Einige Warnmeldungen können mit der Taste **OK** am Multifunktionslenkrad → [Abb. 13](#) bestätigt und ausgeblendet werden.

Sie können die Ansichten Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser oder Fahrerassistenzsysteme im Anzeigebereich manuell einstellen.

- Classic** Zentrale Darstellung der Ansichten Rundinstrumente Geschwindigkeitsanzeige oder Drehzahlmesser.

i Vor Starten und nach Ausschalten des Motors wird Ihnen eine Anzeige mit Informationen zum Fahrzeugstatus, z. B. Gesamtkilometerstand, angezeigt.

1. Mit der Taste oder den rechten oder linken Nebenanzeigebereich wählen.
2. Mit den Pfeiltasten und die gewünschte Nebenanzeige wählen.
3. Mit der Taste die Auswahl bestätigen.

1. Taste **VIEW** gedrückt halten.

- ## Nebenanzeigen konfigurieren

Um auszuwählen, welche Neben

1. Mit der Taste  oder  den rechten oder linken Nebenanzeigebereich wählen.

-  Die Nebenanzeigen können unabhängig voneinander konfiguriert oder ausgeblendet werden.

 Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt werden, können möglicherweise Einstellungen oder die Anzeige von Informationen nicht wie beschrieben ausgeführt werden. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Das Bedienen des Kombiinstrumentes kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Informationsanzeigen Digital Cockpit

Mögliche Anzeigen im Hauptanzeigebereich des Digital Cockpit

Die Hauptanzeigen sind ausstattungsabhängig und können verschiedene Informationen anzeigen:

- Außentemperaturanzeige.
- Erkannte Verkehrsschilder des Verkehrsschildassistenten.
- Fahrerassistenzsysteme → Seite 188.
- Gangempfehlung → Seite 183.
- Geöffnete Türen, Front- und Heckklappe oder Flügeltür.
- Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen.
- Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung.
- Infotainment-System-Hinweise.
- Kühlerlüfternachlauf.
- Motorkennbuchstabe.
- Personalisierung: Begrüßung.
- Reichweite.
- Service-Intervall-Anzeige.
- Uhrzeit.
- Warn- und Informationstexte.
- Warn- und Kontrollleuchten.
- Wählhebelstellung für automatisches Getriebe.

Außentemperaturanzeige

Bei Außentemperaturen kälter als etwa +4 °C (etwa +39 °F) erscheint in der Anzeige zur Außentemperatur zusätzlich ein Eiskristall-Symbol ❄. Dieses Symbol leuchtet, bis die Außentemperatur über etwa +6 °C (etwa +43 °F) steigt.

In folgenden Situationen kann die angezeigte Temperatur durch Abstrahlungswärme vom Motor höher sein als die tatsächliche Außentemperatur:

- Bei stehendem Fahrzeug.
- Bei laufender Standheizung.
- Bei sehr niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Der Messbereich beträgt etwa -45 °C (etwa -49 °F) bis +76 °C (etwa +169 °F).

⚠ WARNUNG

Straßen können bei niedrigen Außentemperaturen, auch oberhalb des Gefrierpunkts, vereist sein. Auf vereisten Straßen besteht erhöhte Unfallgefahr. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Wenn im Display des digitalen Kombi-instruments das Symbol ❄ angezeigt wird, fahren Sie besonders vorsichtig.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Verlassen Sie sich niemals nur auf die Außentemperaturanzeige.

Gangempfehlung

Im Digital Cockpit kann während der Fahrt eine Empfehlung für die Wahl eines kraftstoffsparenden Gangs angezeigt werden → Seite 183.

Geöffnete Türen, Front- und Heckklappe oder Flügeltür

Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs und während der Fahrt werden im Digital Cockpit geöffnete Türen sowie eine geöffnete Front- und Heckklappe oder Flügeltür dargestellt und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert.

Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen

Eine Überschreitung der eingestellten Höchstgeschwindigkeit wird im Digital Cockpit angezeigt.

Einstellungen zur Geschwindigkeitswarnung können in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System vorgenommen werden.

Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung

Die kundenspezifische Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung begrenzt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf eine fest eingestellte, nicht übertretbare Höchstgeschwindigkeit. Diese Höchstgeschwindigkeit kann nur in einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb eingestellt werden.

Wenn Sie bei eingestellter Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung den Motor starten, wird im Display des Digital Cockpit die

Kontrollleuchte  angezeigt. Außerdem wird die eingestellte Höchstgeschwindigkeit in einer Textmeldung angezeigt.

WARNUNG

Eine eingestellte Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung kann einen Überholvorgang erschweren. Dies kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrweise immer der eingestellten Höchstgeschwindigkeit an.
- Beachten Sie, dass die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung nicht durch einen Kick-down aufgehoben werden kann.

Kühlerlüfternachlauf

Diese Anzeige erscheint nach Ausschalten des Motors, wenn sich der Kühlerlüfter im Nachlauf befindet.

Eine Nachlaufzeit des Kühlerlüfters kann bedingt sein durch:

- Abgasnachbehandlung, z. B. bei der Partikelfilterregeneration.
- Aktive Bremsenkühlung nach Bergabfahrt.
- Abführung von Motorwärme nach hoher Last, z. B. bei Anhängerbetrieb.

Motorkennbuchstabe

1. Service-Menü öffnen.
2. Menüpunkt **Motorkennbuchstabe** wählen.

Wählhebelstellung für automatisches Getriebe

Die eingelegte Fahrstufe und, je nach Fahrprofil, der eingelegte Gang werden sowohl am Wählhebel als auch im Digital Cockpit angezeigt. Das Schaltschema wird beim Betätigen der Bremse oder des Wählhebels im Digital Cockpit angezeigt → Seite 173.

Mögliche Nebenanzeigen im Digital Cockpit

Über ein Konfigurationsmenü können im Nebenanzeigebereich des Digital Cockpit

ausstattungsabhängig weitere Ansichten konfiguriert und angezeigt werden:

- Betriebstemperaturen.
- Fahrdatenanzeigen, z. B. **Fahrzeit/Fahrstrecke**.
- Telefon.

Betriebstemperaturen

Ausstattungsabhängig können folgende Betriebstemperaturen angezeigt werden:

- Motoröl.
- Kühlflüssigkeit.
- Getriebe.

Telefon

Wenn die Nebenanzeige **Telefon** aktiviert und ein Mobiltelefon z. B. über Bluetooth® verbunden ist, wird im Display des Digital Cockpit das Bluetooth-Symbol  angezeigt. Zusätzlich zeigt das Symbol  den Ladezustand des Mobiltelefonakkus an.

Im Untermenü wird eine Liste der letzten Telefonate angezeigt und ein Rückruf der angezeigten Kontakte ermöglicht.

 Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und können sich daher bei einem Benutzerkontowechsel automatisch ändern.

 Einige Anzeigen im Digital Cockpit können durch plötzlich auftretende Ereignisse, z. B. eingehende Telefonanrufe, überblendet werden.

 Ausstattungsabhängig können einige Einstellungen und Anzeigen auch im Infotainment-System erfolgen. <

Drehzahlmesser

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Vor Erreichen des roten Bereichs in den nächsthöheren Gang geschaltet oder der Fuß vom Fahrpedal genommen werden.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: Vor Erreichen des roten Bereichs in die nächsthöhere Fahrstufe geschaltet, die Wählhebelstellung **D/S** gewählt oder der Fuß vom Fahrpedal genommen werden.

! HINWEIS

Starke Motorbelastung, besonders bei kaltem Motor, kann zu Motorschäden führen.

- Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Motordrehzahlen, starke Beschleunigung und starke Motorbelastung.
- Um Motorschäden zu vermeiden, darf sich der Zeiger des Drehzahlmessers nur kurzzeitig im roten Bereich der Skala befinden.

 Frühes Hochschalten hilft, Kraftstoff zu sparen und Betriebsgeräusche zu reduzieren.

Kraftstoffvorratsanzeige

Überblick Kraftstoffvorratsanzeige



Abb. 14 Im digitalen Kombiinstrument: Kraftstoffvorratsanzeige (Prinzipdarstellung).

 Ein kleiner Pfeil neben dem Tanksäulensymbol in der Kraftstoffvorratsanzeige zeigt an, auf welcher Fahrzeugseite sich die Tankklappe befindet.

Problemlösungen

Kraftstofftank fast leer

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Die Reservemenge (rote Markierung) wird verbraucht.

1. Bei nächster Gelegenheit Kraftstoff tanken → Seite 334.

Ausstattungsabhängig: Beim Aufleuchten der Kontrollleuchte  schalten sich automatisch die Standheizung und der kraftstoffbetriebene Zuheizung aus.

Wasser im Dieseldieselfkraftstoff

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Sofort die Geschwindigkeit reduzieren und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Oder: Wenn die Kontrollleuchte bei Fahrtantritt direkt nach dem letzten Tankvorgang aufleuchtet,  **Nicht weiterfahren!** Motor abstellen und sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

! WARNUNG

Ein zu niedriger Kraftstoffvorrat kann zu einer unregelmäßigen Kraftstoffzufuhr und zum „Stottern“ oder Ausgehen des Motors führen, besonders beim Befahren von Steigungen oder Gefällestrassen. Die Lenkung, alle Fahrerassistenzsysteme und bremsunterstützende Systeme arbeiten nicht, wenn der Motor wegen Kraftstoffmangels oder unregelmäßiger Kraftstoffzufuhr ausgeht. Das kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Prüfen Sie, dass der Tank immer ausreichend gefüllt ist.
- Tanken Sie immer Kraftstoff, wenn der Tank nur noch zu 1/4 gefüllt ist.

! HINWEIS

Durch die unregelmäßige Kraftstoffversorgung kann es zu Fehlzündungen kommen und unverbrannter Kraftstoff in die Abgasanlage gelangen.

- Fahren Sie niemals den Tank ganz leer.

Motorkühlflüssigkeits-Temperaturanzeige

Digitale Motorkühlflüssigkeits-Temperaturanzeige

Ausstattungsabhängig kann die Motorkühlflüssigkeits-Temperaturanzeige in den Nebenanzeigen im digitalen Kombiinstrument angezeigt werden.

Wenn die Warnleuchte  rot leuchtet, ist die Motorkühlflüssigkeits-Temperatur für den Motor zu hoch oder der Motorkühlflüssigkeits-Stand für den Motor zu niedrig
→ Seite 378.

Fahrdatenanzeige

Die Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige) zeigt Fahr- und Verbrauchswerte an, z. B. die Fahrdauer oder gefahrene Kilometer. Ihnen stehen mehrere Darstellungen von Fahrdaten im Nebenanzeigebereich zur Verfügung.

Je nach Fahrzeugausstattung können verschiedene Fahrdaten angezeigt werden. Die angezeigten Fahrdaten sind abhängig vom aktuellen Fahrverhalten, vom Fahrzeugzustand, z. B. Partikelfilterregeneration, und von der aktuellen Fahrsituation, z. B. Stadtverkehr. Die Fahrdaten werden als Durchschnittswert über unterschiedlich lange Abschnitte ermittelt, daher kann der aktuell angezeigte Wert vom tatsächlichen Durchschnittswert abweichen.

Speicher Ab Start

Sie können den Speicher **Ab Start** einsehen und bei Bedarf zurücksetzen.

Im Infotainment-System:

1. **Fahrzeug** im Infotainment-System antippen.
2. Menü **Daten** öffnen und entsprechenden Speicher wählen.
3. Um den Speicher zurückzusetzen, Funktionsfläche  antippen.

Im digitalen Kombiinstrument:

1. Taste  oder  drücken.
2. Mit den Pfeiltasten  und  die entsprechende Fahrdatenanzeige im Konfigurationsmenü anwählen.

Ein Pfeil hinter dem Eintrag im Konfigurationsmenü verweist auf ein Untermenü.

3. Im Untermenü **Daten zurücksetzen** wählen und mit der Taste  bestätigen.

 Bei einer Fahrtunterbrechung von mehr als 2 Stunden wird der Speicher automatisch zurückgesetzt.

Speicher Ab Tanken

Sie können den Speicher **Ab Tanken** im Infotainment-System einsehen.

1. **Fahrzeug** im Infotainment-System antippen.
2. Menü **Daten** öffnen und entsprechenden Speicher wählen.

 Nach jedem Tankvorgang wird der Speicher automatisch zurückgesetzt.

Speicher Langzeit

Sie können den Speicher **Langzeit** einsehen und bei Bedarf zurücksetzen.

Im Infotainment-System:

1. **Fahrzeug** im Infotainment-System antippen.
2. Menü **Daten** öffnen und entsprechenden Speicher wählen.
3. Um den Speicher zurückzusetzen, Funktionsfläche  antippen.

Im digitalen Kombiinstrument:

1. Taste  oder  drücken.
2. Mit den Pfeiltasten  und  die entsprechende Fahrdatenanzeige im Konfigurationsmenü anwählen.

Ein Pfeil hinter dem Eintrag im Konfigurationsmenü verweist auf ein Untermenü.

3. Im Untermenü **Daten zurücksetzen** wählen und mit der Taste  bestätigen.

 Der Speicher sammelt die Fahrdaten bis 100 Stunden Fahrzeit oder 9999 km (etwa 6214 mi) Fahrstrecke. Wenn eine dieser Höchstmarken überschritten wird, wird der Speicher automatisch zurückgesetzt. Die Höchstmarken variieren je nach Ausführung des Kombiinstrumentes.

Fahrstreckenzähler zurücksetzen

1. **Fahrzeug** im Infotainment-System antippen.
2. Im Menü **Fahrzeug** die Funktionsfläche **Status** antippen.

3. **Fahrstrecke** antippen.
4. Um den Wert zurückzusetzen, Funktionsfläche **[0.0]** antippen.

AdBlue® Reichweite oder Reichweite

Ungefähre Fahrstrecke in km (mi), die noch mit der vorhandenen AdBlue-Tankfüllmenge bei gleicher Fahrweise gefahren werden kann. Wenn eine Reichweitenerhöhung durch Nachfüllen möglich ist, wird die dafür benötigte Nachfüllmenge zusätzlich angezeigt.

⚠️ WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstruments und des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument und das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Display des Kombiinstruments angezeigt.

Wartung zurücksetzen

1. Menü **Wartung zurücksetzen** wählen.
2. Anweisungen im Display des Kombiinstruments befolgen.

Öl-Service zurücksetzen

1. Menü **Öl-Service zurücksetzen** wählen.
2. Anweisungen im Display des Kombiinstruments befolgen.

Motorkennbuchstabe anzeigen

1. Menü **Motorkennbuchstabe** wählen.
Der Motorkennbuchstabe wird im Display des Kombiinstruments angezeigt.

Uhrzeit einstellen

1. Menü **Uhrzeit** wählen.
2. Korrekte Uhrzeit mit Pfeiltasten **[Δ]** und **[▽]** einstellen.

Copyright-Informationen abrufen

1. Menü **Copyright** wählen.

Service

Service-Menü

Im Service-Menü können ausstattungsabhängig Einstellungen vorgenommen werden.

Service-Menü öffnen

1. Informationsprofil **Fahrzeit/Fahrstrecke** in den Nebenanzeigen wählen.
2. Abhängig von dem gewählten Nebenanzeigebereich Taste **[Δ]** oder **[▽]** am Multifunktionslenkrad etwa 6 Sekunden gedrückt halten.
3. Mit den Pfeiltasten **[Δ]** und **[▽]** im Menü navigieren.

Status Service-Intervall öffnen

1. Menü **Service** wählen.
Eine Übersicht der verbleibenden Strecke und Tage bis zur nächsten Wartung oder zum nächsten Öl-Service wird im

Service-Intervall-Anzeige

Anzeigen zu den Service-Ereignissen erfolgen im Display des Kombiinstruments und im Infotainment-System.

Es gibt verschiedene Ausführungen des Kombiinstruments und des Infotainment-Systems, daher können die Ausführungen und Anzeigen der Displays variieren.

Bei Fahrzeugen mit festem Ölwechsel-Service-Intervall sind die Service-Intervalle vorgegeben.

Bei Fahrzeugen mit flexiblem Ölwechsel-Service-Intervall werden die Intervalle individuell ermittelt. Es muss nur dann ein Ölwechsel-Service durchgeführt werden, wenn das Fahrzeug diesen benötigt. Dabei werden auch die individuellen Einsatzbedingungen und der persönliche Fahrstil berücksichtigt. Die Service-Vorwarnung wird erstmalig 30 Tage vor dem errechneten fälligen Service angezeigt. Die angezeigte

Restfahrstrecke wird immer auf 100 km gerundet und die Restzeit auf ganze Tage.

Service-Ankündigung

Wenn demnächst ein Ölwechsel-Service oder eine Wartung fällig ist, erscheint beim Einschalten der Zündung eine Service-Ankündigung.

Die angegebene Kilometerzahl oder Zeit ist die Laufleistung oder der Zeitraum, der bis zum nächsten Service absolviert werden kann.

Service-Ereignis

Bei einem fälligen Ölwechsel-Service oder einer fälligen Wartung ertönt beim Einschalten der Zündung ein akustisches Signal und für einige Sekunden kann im Display des Kombiinstrumentes ein Schraubenschlüssel-Symbol  zusammen mit einer der folgenden Anzeigen erscheinen:

- **Wartung fällig!**
- **Öl-Service fällig!**
- **Öl-Service und Wartung fällig!**

Service-Termin abfragen

Bei eingeschalteter Zündung, abgestelltem Motor und stehendem Fahrzeug kann der aktuelle Service-Termin abgefragt werden:

1. Funktionsfläche **[Fahrzeug]** antippen.
2. Um die Service-Informationen anzuzeigen, Menüpunkt **[Status]** wählen und Funktionsfläche **[Service]** antippen.

Der Service-Termin kann auch über das Service-Menü abgefragt werden.

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen

Wenn die Service-Intervall-Anzeige nach dem Service oder der Wartung nicht zurückgesetzt wurde, kann die Anzeige wie folgt zurückgesetzt werden:

Die Service-Intervall-Anzeige kann nur über das Service-Menü zurückgesetzt werden.

Service-Intervall-Anzeige nicht zwischen den Service-Intervallen zurücksetzen, da es sonst zu falschen Anzeigen kommt.

Wenn der Ölwechsel-Service manuell zurückgesetzt wurde, wechselt die Service-Intervall-Anzeige anschließend auch bei

Fahrzeugen mit flexiblem Ölwechsel-Service-Intervall in ein festes Service-Intervall.

 Die Service-Meldung verlischt nach einigen Sekunden bei laufendem Motor oder durch Drücken der Taste **[OK]** am Multifunktionslenkrad.

 Wenn die 12-Volt-Fahrzeuggatterie bei Fahrzeugen mit flexiblem Ölwechsel-Service-Intervall längere Zeit abgeklemmt war, ist keine zeitliche Berechnung für den nächsten fälligen Service möglich. Die Service-Intervall-Anzeigen können daher falsche Berechnungen anzeigen. In diesem Fall die maximal zulässigen Wartungsintervalle beachten. 

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum über das Infotainment-System einstellen

1. Funktionsfläche **[Setup]** antippen.
2. Um Uhrzeit und Datum einzustellen, Menüpunkt **[Zeit und Datum]** wählen.

 Das Datum wird ausschließlich im Infotainment-System angezeigt.

 Ausstattungs- und länderabhängig kann die automatische Zeitangabe nicht verfügbar oder eingeschränkt sein. Stellen Sie in diesem Fall die Uhrzeit manuell ein. 

Ausstiegsmenü

Im Ausstiegsmenü können Sie für einige Funktionen Einstellungen vornehmen, bevor Sie das Fahrzeug verlassen. Wenn Sie die Zündung ausschalten, wird das Ausstiegsmenü im Infotainment-System angezeigt.

Die angezeigten Einträge sind ausstattungsabhängig und ggf. nur unter bestimmten Bedingungen verfügbar. Zu den einstellbaren Funktionen können z. B. gehören:

- Standheizung.
- Innenraumüberwachung.

Ausblenden

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, wird das Ausstiegsmenü automatisch ausgeblendet.

1. Um das Ausstiegsmenü manuell auszublenden,  antippen.

 Das Ausstiegsmenü kann erneut geöffnet werden, indem Sie die Zündung einschalten und sofort wieder ausschalten.

Einstellen

Sie können die Einträge individuell auswählen und deren Reihenfolge anordnen.

1.  antippen.
2. Einträge wunschgemäß auswählen und bei Bedarf die Reihenfolge neu anordnen.
3.  erneut antippen.

Menü Fahrzeugeinstellungen

In den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems können Sie einzelne Funktionen und Systeme ein- und ausschalten sowie Einstellungen vornehmen.

Grundsätzliches zur Bedienung

Eingeschaltete Funktionen werden farbig hervorgehoben.

Menü Fahrzeugeinstellungen öffnen

1. Zündung einschalten.
2. Gegebenenfalls Infotainment-System einschalten.
3. Personalisierung: Benutzer auswählen und mit Funktionsfläche  bestätigen.
4. Je nach Ausführung Funktionsfläche  antippen.
5. Je nach Ausstattung: Menüpunkt  antippen und zwischen den Funktionsflächen  oder  wählen.
- Oder:** Menüpunkt  wählen.
6. Gewünschtes Menü öffnen und Einstellung wunschgemäß vornehmen.

7. Um zum Startbildschirm zurückzukehren, Homebutton  antippen.

Systemeinstellungen und Anzeige von Fahrzeuginformationen

Je nach Ausführung können im Menü **Fahrzeugeinstellungen** Informationen angezeigt oder Einstellungen vorgenommen werden:

- Ausstattungsabhängig: 3D-Fahrzeugsansicht (**Innen** oder **Außen**).
- Fahrzeugstatus.
- Fahrdaten.

 Nach dem Starten des Motors mit tiefentladener oder gewechselter 12-Volt-Fahrzeugsbatterie können Systemeinstellungen, z. B. Uhrzeit, Datum, persönliche Komforteinstellungen, Programmierungen und Benutzerkonten, verstellt oder gelöscht sein. Einstellungen prüfen und korrigieren, nachdem die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie wieder ausreichend geladen ist.

WARNUNG

Das Bedienen des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Informationen zur Innenraum-sensorik

Einleitung zum Thema

Länderabhängig ist eine Kamera mit Infrarotsensor (im Folgenden auch „Innenspiegelsensorik“) im Innenspiegel des Fahrzeugs verbaut, die für Sie nicht sichtbar ist. Das Fahrzeug verfügt ausstattungsabhängig über das Fahrerassistenzsystem Aufmerksamkeitswarnung, das die Innenspiegelsensorik länderspezifisch zur Systemauswertung nutzt.

Verbaute Innenspiegelsensorik

Länderabhängig ist im Innenspiegel des Fahrzeugs eine Kamera verbaut, die die Kopf- und Augenbewegung des Fahrers mithilfe eines Infrarotsensors erkennt. Der Infrarotsensor ist bei jedem Fahrtantritt aktiviert. Der Infrarotsensor deaktiviert sich jedoch, wenn ein Objekt oder Gesicht dem Innenspiegel zu nah kommt.

 Die Kamera ist ein Produkt der Risikogruppe 0 (RGO) und erfüllt die Kriterien der IEC 62471:2006.

 Die Innenspiegelsensorik erkennt lediglich die Kopf- und Augenbewegung des Fahrers und wertet diese Daten nur für fahrzeuginterne Zwecke, innerhalb der Systemfunktion Aufmerksamkeitswarnung aus. Die Informationen werden nicht im Fahrzeug gespeichert → Seite 441.

 Informationen zum Einbauort finden Sie in den Fahrzeugübersichten → Seite 8.

WARNUNG

Die Fahrerassistenzsysteme können die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeiten ausschließlich innerhalb ihrer Systemgrenzen. Die Fahrerassistenzsysteme können nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht warnen oder reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Grenzen der Sensorik und die Systemgrenzen der einzelnen Systeme.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Seien Sie jederzeit bereit, automatische Eingriffe zu übersteuern oder abubrechen.
- Achten Sie auf Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie den Anzeigen entsprechend, wenn es die Verkehrssituation zulässt.
- Nutzen Sie Fahrerassistenzsysteme nicht, wenn Sie ein Problem oder eine Beschädigung vermuten.

VORSICHT

Infrarotstrahlung kann unter Umständen zu Verletzungen der Augen führen, wenn Sie mit dem Gesicht dem Innenspiegel zu nahe kommen.

- Achten Sie auf genügend Abstand zum Innenspiegel.

Grenzen der Innenraumsensorik

 Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 37.

Grenzen der Innenspiegelsensorik

In folgenden Situationen kann die Innenspiegelsensorik unerwartet, verspätet oder nicht reagieren:

- Verdeckter Innenspiegel, z. B. Aufkleber, Schmutz oder ein zu nah herangeführtes Gesicht.
- Beschädigter Innenspiegel, z. B. gebrochenes Spiegelglas oder Kratzer.
- Blendung, z. B. durch niedrig stehende Sonne oder Lichtreflexionen.
- Der Innenspiegel ist nicht richtig auf den Fahrer eingestellt.

- Der Fahrer trägt eine Brille, insbesondere mit Infrarotfilter.
- Die Augen des Fahrers werden ganz oder teilweise verdeckt, z. B. durch eine Sonnenbrille, breite Brillengestelle, Mund- und Nasenmasken, langes Kopfhair oder Kopfbedeckungen wie Mützen, Kopftücher oder Schleier.
- Bei Augenfehlstellungen des Fahrers, z. B. Strabismus (Schielen).
- Bei jeglichen Augenirritationen des Fahrers.

Funktionsbedingte Systemgrenzen

Neben den Grenzen der Innenspiegelsensorik hat das Fahrerassistenzsystem Aufmerksamkeitswarnung zusätzliche, funktionsbedingte Systemgrenzen. Beachten Sie diese Systemgrenzen.



Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 37.**

Innenspiegelsensor

Bei eingeschränkter Innenspiegelsensor-Sicht kann das Fahrerassistenzsystem Aufmerksamkeitswarnung nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein. In einzelnen Situationen können systemabhängige Kontrollleuchten in Verbindung mit einer Textmeldung im Kombiinstrument angezeigt werden. Beachten Sie diese Kontrollleuchten.

- Beachten Sie dazu auch die Problemlösungen der Aufmerksamkeitswarnung.



Müdigkeitswarnung

📖 Einleitung zum Thema



K23-0114

Abb. 15 Im Display des Kombiinstrumentes: Symbol Müdigkeitswarnung.

Müdigkeitswarnung informiert den Fahrer, wenn dessen Fahrverhalten auf Müdigkeit schließen lässt.

Müdigkeitswarnung ermittelt während der Fahrt das Fahrverhalten des Fahrers und berechnet daraus eine Müdigkeitseinschätzung. Wenn das System eine Müdigkeit des Fahrers erkennt, informiert es optisch im Display des Kombiinstrumentes durch eine Warn- oder Kontrollleuchte in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung und durch einen Warnton. Die Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes wird für etwa 4 – 6 Sekunden angezeigt.

Funktionsbedingungen

Das Fahrverhalten wird erstmalig nur bei einer Geschwindigkeit oberhalb von etwa 65 km/h (etwa 40 mph) ausgewertet und anschließend nur bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 60 km/h (etwa 37 mph).

⚠️ WARNUNG

Müdigkeitswarnung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Dadurch kann Müdigkeitswarnung die Müdigkeit des Fahrers nicht in allen Situationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht warnen. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für die eigene Fahrtüchtigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen.
- Führen Sie niemals ein Fahrzeug im ermüdeten Zustand.
- Legen Sie bei längeren Fahrten regelmäßige und ausreichend lange Pausen ein.
- Achten Sie auf Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie entsprechend den Aufforderungen.

Systemgrenzen der Müdigkeitswarnung

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 38.**

Systemgrenzen der Müdigkeitswarnung

Die Müdigkeitswarnung hat systembedingte Grenzen. Folgende Bedingungen können dazu führen, dass die Müdigkeitswarnung nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert:

- Geschwindigkeiten unterhalb von etwa 60 km/h (etwa 37 mph).
- Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 130 km/h (etwa 80 mph).
- Kurvige Strecken.
- Schlechte Straßen.
- Ungünstige Wetterbedingungen.
- Baustellen.
- Sportliche Fahrweise.
- Fahrten mit schweren oder langen Anhängern → Seite 319.
- Starke Ablenkung des Fahrers.

i Die Müdigkeitswarnung ist nur für das Fahren auf Autobahnen und gut ausgebauten Straßen entwickelt worden.

Sekundenschlaf

Bei Sekundenschlaf erfolgt keine Akutwarnung!

Müdigkeitswarnung zurücksetzen

In folgenden Situationen wird die Müdigkeitswarnung zurückgesetzt:

- Die Zündung ist ausgeschaltet.
- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist gelöst und die Fahrertür ist geöffnet.
- Das Fahrzeug steht länger als etwa 30 Minuten.

Mit Müdigkeitswarnung fahren

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 38.**

Ein- und ausschalten

Länderabhängig wird die Müdigkeitswarnung beim Starten des Motors immer eingeschaltet.

Bei Bedarf können Sie die Müdigkeitswarnung im Infotainment-System manuell ausschalten:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. Müdigkeitswarnung im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.

Empfindlichkeit einstellen

Sie können die Empfindlichkeit der Müdigkeitswarnung manuell einstellen und damit beeinflussen, wie schnell das System auf Ihr Fahrverhalten reagiert.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. **Müdigkeitswarnung** öffnen.
3. Empfindlichkeit im Untermenü **Sensitivität** wählen.

Meldungen über das Multifunktionslenkrad ausblenden

1. Taste **OK** am Multifunktionslenkrad drücken.

⚠️ WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstrumentes und des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument und das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Eine weiße Kontrollleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstruments. Pause in Erwägung ziehen!

Warnstufen der Müdigkeitswarnung

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 38.**

Wenn das System eine Müdigkeit des Fahrers erkennt, informiert es optisch im Display des Kombiinstruments durch eine Warn- oder Kontrollleuchte in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung und einem Warnton. Die Meldung erfolgt in drei Stufen.

Müdigkeitswarnung – Stufe 1



Einsetzende Müdigkeit erkannt. Ein Warnton ertönt. Eine weiße Kontrollleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstruments. Pause in Erwägung ziehen!

Müdigkeitswarnung – Stufe 2



Fortschreitende Müdigkeit erkannt. Ein Warnton ertönt. Eine rote Warnleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstruments. Zeitnah Pause in Erwägung ziehen!

Müdigkeitswarnung – Stufe 3



Akutes Risiko erkannt. Ein Warnton ertönt. Eine rote Warnleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstruments. Akutes Risiko für den Straßenverkehr! Fahrt schnellstmöglich beenden und dringend die nächstmögliche Rastmöglichkeit anfahren!

Zeitabhängige Information



Müdigkeitswarnung erkennt eine Fahrdauer von 4,5 Stunden ohne Pause und ohne erkannte Müdigkeit des Fahrers.

Problemlösungen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 38.**



Müdigkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar

Ein Warnton ertönt. Eine gelbe Kontrollleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstruments. Müdigkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten. Einstellungen der Müdigkeitswarnung im Infotainment-System prüfen.
- Systemgrenzen der Müdigkeitswarnung sind nicht eingehalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Müdigkeitswarnung ist nicht verfügbar

Ein Warnton ertönt. Eine gelbe Kontrollleuchte erscheint in Kombination mit der gelben Zentralwarnleuchte. Außerdem wird eine Textmeldung im Display des Kombiinstruments und im Menü **Fahrzeugstatus** angezeigt.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten. Einstellungen der Müdigkeitswarnung im Infotainment-System prüfen.
- Systemgrenzen der Müdigkeitswarnung sind nicht eingehalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Aufmerksamkeitswarnung

Einleitung zum Thema



Abb. 16 Im Display des Kombiinstrumentes: Symbol Aufmerksamkeitswarnung.

Die Aufmerksamkeitswarnung informiert den Fahrer, wenn abschweifende Augen- und Kopfbewegungen oder das Fahrverhalten des Fahrers auf Ablenkung schließen lässt.

Die Aufmerksamkeitswarnung ist ausstattungsabhängig und wertet länderabhängig durch die Innenspiegelsensorik Augen- und Kopfbewegung des Fahrers oder fahrzeuggebundene Bedieneingaben aus, um auf Ablenkung des Fahrers zu schließen. Bei Ablenkung des Fahrers informiert das System optisch im Display des Kombiinstrumentes durch eine Warn- oder Kontrollleuchte in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung und einstellungsbedingt durch einen Warnton. Die Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes wird für bis zu 6 Sekunden angezeigt.

Funktionsbedingungen

Das Fahrverhalten wird nur bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 20 km/h (etwa 12 mph) ausgewertet.

! WARNUNG

Die Aufmerksamkeitswarnung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Dadurch kann die Aufmerksamkeitswarnung die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht in allen Situationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Es

besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für die eigene Fahrtüchtigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen.
- Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken.
- Nehmen Sie persönliche Fahrzeugeinstellungen vor Fahrtantritt vor.
- Achten Sie auf Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie entsprechend den Aufforderungen.

 Lassen Sie das System bei einer Störung von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.

Systemgrenzen der Aufmerksamkeitswarnung

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 41.**

Systemgrenzen der Aufmerksamkeitswarnung

Die Aufmerksamkeitswarnung hat systembedingte Grenzen. Folgende Bedingungen können dazu führen, dass die Aufmerksamkeitswarnung nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert:

- Geschwindigkeiten unterhalb von etwa 20 km/h (etwa 12 mph).
- Starke Ablenkung des Fahrers durch äußere Einflüsse, z. B. Verkehrsgeschehen.
- Starke Ablenkung des Fahrers durch nicht fahrzeuggebundene Bedienungen, z. B. von mobilen Endgeräten.
- Herausfordernde Situationen im Straßenverkehr, die erhöhten Blickwechsel erfordern.

Grenzen der Sensorik

Die Aufmerksamkeitswarnung erkennt die Augenbewegungen mithilfe einer Infrarotsensor-gestützten Kamera im Innenspiegel.

 Beachten Sie die Grenzen des Innen- spiegelsensors. Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie auf ausreichend Erholungszeit während der Fahrt.

Mit Aufmerksamkeitswarnung fahren

 **Beachten Sie**  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 41.

Ein- und ausschalten

Länderabhängig wird die Aufmerksamkeitswarnung beim Starten des Motors immer eingeschaltet.

Bei Bedarf können Sie die Aufmerksamkeitswarnung im Infotainment-System manuell ausschalten:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. Aufmerksamkeitswarnung im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.

Oder:

1. Car Control Center im Infotainment-System öffnen → Seite 272.
2. Aufmerksamkeitswarnung ein- oder ausschalten.

Oder:

1. In der Leiste App-Favoriten die Funktionsfläche  antippen, um die Aufmerksamkeitswarnung ein- oder auszuschalten → Seite 272.

 Die Funktionsfläche  muss vorab in der Leiste App-Favoriten platziert werden → Seite 275.

Warnton aktivieren und deaktivieren

Ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. Funktionsfläche **Aufmerksamkeitswarnung** antippen.
3. Warnton an entsprechender Stelle aktivieren oder deaktivieren.

Empfindlichkeit einstellen

Sie können die Empfindlichkeit der Aufmerksamkeitswarnung manuell einstellen und damit beeinflussen, wie schnell das System auf Ihr Fahrverhalten reagiert. Diese Funktion ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. Funktionsfläche **Aufmerksamkeitswarnung** antippen.
3. Empfindlichkeit im Untermenü **Sensitivität** wählen.

Meldungen über das Multifunktionslenkrad ausblenden

1. Taste  am Multifunktionslenkrad drücken.

WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstrument und des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument und das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Warnstufen der Aufmerksamkeitswarnung

 **Beachten Sie**  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 41.

Wenn das System eine Ablenkung des Fahrers erkennt, informiert es optisch im Display des Kombiinstrument durch eine Warn- oder Kontrollleuchte in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung und einstellungsbedingt durch einen Warnton. Die Meldung erfolgt in drei Stufen.

Aufmerksamkeitswarnung – Stufe 1



Ablenkung erkannt.

Einstellungsbedingt kann ein Warnton ertönen. Eine weiße Kontrollleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes. Ablenkende Tätigkeit abbrechen und auf den Straßenverkehr achten!

Aufmerksamkeitswarnung – Stufe 2



Fortschreitende Ablenkung erkannt. Einstellungsbedingt kann ein Warnton ertönen. Eine rote Warnleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes. Ablenkende Tätigkeit abbrechen und auf den Straßenverkehr achten!

Aufmerksamkeitswarnung – Stufe 3



Akutes Risiko erkannt. Einstellungsbedingt kann ein Warnton ertönen. Eine rote Warnleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes. Akutes Risiko für den Straßenverkehr! Sofort ablenkende Tätigkeit abbrechen und auf den Straßenverkehr achten!

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 41.**



Aufmerksamkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar

Es ertönt ein Warnton. Eine gelbe Kontrollleuchte erscheint mit einer Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes. Aufmerksamkeitswarnung ist nur eingeschränkt verfügbar.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten. Einstellungen der Aufmerksamkeitswarnung im Infotainment-System prüfen.
- Systemgrenzen der Aufmerksamkeitswarnung sind nicht eingehalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Aufmerksamkeitswarnung ist nicht verfügbar

Es ertönt ein Warnton. Im Kombiinstrument leuchtet die Warnleuchte gelb in Kombination mit der gelben Zentralwarnleuchte. Außerdem wird eine Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes und im Menü **Fahrzeugstatus** angezeigt.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten. Einstellungen der Aufmerksamkeitswarnung im Infotainment-System prüfen.
- Systemgrenzen der Aufmerksamkeitswarnung sind nicht eingehalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Verkehrsschildassistent

📖 Einleitung zum Thema



Abb. 17 Im Display des Kombiinstrumentes: Symbol Verkehrsschildassistent.

Der Verkehrsschildassistent erkennt Geschwindigkeitsgebote, Überholverbote und ausgewählte Gefahrenzeichen und informiert den Fahrer bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Der Verkehrsschildassistent erkennt über eine Kamera im Innenspiegelfuß standardisierte Verkehrsschilder und informiert über erkannte Geschwindigkeitsgebote, Überholverbote und ausgewählte Gefahrenzeichen. Innerhalb der Systemgrenzen zeigt die Verkehrsschilderkennung des Verkehrs-

schildassistenten außerdem ein Zusatzzeichen an, um z. B. auf Nässe hinzuweisen. Auch auf nicht beschilderten Strecken kann das System gegebenenfalls die aktuell gültigen Geschwindigkeitsgebote anzeigen.

Bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit informiert die Geschwindigkeitswarnung des Verkehrsschildassistenten optisch im Display des Kombiinstrumentes durch ein vom System erkanntes, blinkendes Geschwindigkeitsgebot und einstellungsbedingt mit einem Warnton
→ Seite 46.

Verkehrsschilderkennung



Abb. 18 Im Display des Kombiinstrumentes: Anzeigen der Verkehrsschilderkennung mit erkanntem Zusatzzeichen (Prinzipdarstellung).

Nach Prüfung und Auswertung der Informationen aus der Kamera, dem Infotainment-System und den aktuellen Fahrzeugdaten zeigt die Verkehrsschilderkennung bis zu zwei gültige Verkehrsschilder und ein erkanntes Zusatzzeichen an, z. B. bei Nässe
→ Abb. 18:

- 1. Stelle:** Das für den Fahrer aktuell gültige Verkehrsschild wird links im Display angezeigt, z. B. ein Geschwindigkeitsgebot **130 km/h (80 mph)**.
- 2. Stelle:** Ein weiteres Verkehrszeichen kann an zweiter Stelle angezeigt werden, z. B. ein Geschwindigkeitsgebot **100 km/h (62 mph)**, ggf. mit Zusatzzeichen.

Zusatzzeichen: Ein erkanntes Zusatzzeichen, z. B. bei Nässe, wird unter dem gültigen Verkehrsschild angezeigt.

Die Anzeige von Gefahrenzeichen ist nicht in allen Ländern verfügbar und es können ggf. nicht alle Gefahrenzeichen vom System erkannt werden.

In Deutschland zeigt die Verkehrsschilderkennung auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen zusätzlich zu Geschwindigkeitsgebo-

ten und Überholverboten auch das Verkehrsschild für die Aufhebung aller Streckengebote an. In allen anderen Ländern des Einsatzgebiets wird stattdessen das aktuell gültige Geschwindigkeitsgebot angezeigt.

Die von der Verkehrsschilderkennung erkannten Verkehrsschilder werden im Display des Kombiinstrumentes angezeigt. Abhängig vom im Fahrzeug verbauten Infotainment-System können die Verkehrsschilder auch dort angezeigt werden.

⚠️ WARNUNG

Der Verkehrsschildassistent kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Dadurch kann der Verkehrsschildassistent nicht alle Verkehrsschilder erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrsschilder der Verkehrsschilderkennung können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Beachten Sie die Systemgrenzen.
- Halten Sie die Navigationsdaten aktuell.
- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Verkehrsschilder an der Straße und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Verkehrsschilderkennung.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Achten Sie auf Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie entsprechend den Aufforderungen.

Systemgrenzen des Verkehrsschildassistenten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 43.**

Der Verkehrsschildassistent hat systembedingte Grenzen. Folgende Bedingungen können dazu führen, dass der Verkehrsschildassistent nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert:

- Hohe Umgebungstemperaturen oder lange direkte Sonneneinstrahlung.
- Schlechte Sicht, z. B. bei Schnee.
- Blendung, z. B. durch den Gegenverkehr oder Sonneneinstrahlung.
- Hohe Geschwindigkeiten.
- Verschmutzte Kamera.
- Verkehrsschilder außerhalb des Sichtbereichs der Kamera.
- Teilweise oder ganz verdeckte Verkehrsschilder, z. B. durch Bäume, Schnee, Schmutz oder andere Fahrzeuge.
- Verkehrsschilder, die nicht der Norm entsprechen.
- Beschädigte oder verbogene Verkehrsschilder.
- Wechselverkehrsschilder auf Schilderbrücken (veränderbare Anzeige der Verkehrsschilder durch LEDs oder andere Leuchtmittel).
- Veraltetes Kartenmaterial des Infotainment-Systems.
- Aufkleber auf Fahrzeugen, die Verkehrsschilder darstellen, z. B. Geschwindigkeitsgebote auf LKWs.

 Das System nutzt zum Teil die Kamera hinter der Frontscheibe. Weiterführende Informationen finden Sie in den Informationen zur Sensorik → Seite 188, → Seite 188, → Seite 189, → Seite 190.

 Das System nutzt auch dann Navigationsdaten, wenn das Fahrzeug nicht über eine Navigation verfügt. Halten Sie die Navigationsdaten aktuell → Seite 290. Wenden Sie sich bei Fragen an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Mit Geschwindigkeitswarnung fahren

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 43.**

Funktionsbedingungen

Die Geschwindigkeitswarnung warnt bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 20 km/h (etwa 12 mph).

Ein- und ausschalten

Länderabhängig wird die Geschwindigkeitswarnung beim Starten des Motors immer eingeschaltet. Bei Bedarf können Sie die Geschwindigkeitswarnung im Infotainment-System manuell ausschalten.

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. Geschwindigkeitswarnung im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.

Oder:

1. Car Control Center im Infotainment-System öffnen → Seite 272.
2. Geschwindigkeitswarnung ein- oder ausschalten.

Oder:

1. In der Leiste App-Favoriten die Funktionsfläche  antippen, um die Geschwindigkeitswarnung ein- oder auszuschalten → Seite 272.

 Die Funktionsfläche  muss vorab in der Leiste App-Favoriten platziert werden → Seite 275.

Im Digital Cockpit Pro:

1. In der Hauptansicht **Fahrerassistenzsysteme** wählen.
2. Taste  am Multifunktionslenkrad drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.
3. Geschwindigkeitswarnung über die Tasten  oder  auswählen und mit  ein- oder ausschalten.

Warnton aktivieren und deaktivieren

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. **Geschwindigkeitswarnung** antippen.
3. Warnton an entsprechender Stelle aktivieren oder deaktivieren.



Beim Starten des Motors wird der Warnton immer aktiviert.

Warnschwelle einstellen

Sie können die Warnschwellen der Geschwindigkeitswarnung manuell einstellen.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. **Geschwindigkeitswarnung** antippen.
3. Um den Grad der Warnschwellen zu wählen, ∨ im Menüpunkt **Warnschwelle** antippen.



Beim Starten des Motors werden die Warnschwellen der Geschwindigkeitswarnung immer auf den Standardwert zurückgesetzt.

Wechselton aktivieren und deaktivieren

Der Wechselton informiert den Fahrer akustisch über einen Wechsel der Geschwindigkeitsgebote. Bei Bedarf können Sie den Wechselton manuell ausschalten.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. **Geschwindigkeitswarnung** antippen.
3. Wechselton an entsprechender Stelle aktivieren oder deaktivieren.

Fehlermeldungen über das Multifunktionslenkrad ausblenden

1. Taste **OK** am Multifunktionslenkrad drücken.

Anhängermodus

Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Anhängervorrichtung und einem elektrisch verbundenen Anhänger kann die Anzeige anhängerrelevanter Verkehrsschilder, z. B. der gültigen Geschwindigkeitsgebote und Überholverbote für Fahrzeuge mit Anhänger, in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

Für den Anhängermodus kann die Anzeige der gültigen Geschwindigkeitsgebote an die Bauart des Anhängers und länderspezifisch an die gesetzlichen Vorschriften angepasst werden.

Im Infotainment-System:

1. Menü **Assistenten** öffnen.
2. **Anhängerererkennung** antippen.
3. Um die Warnschwelle speziell für den Anhängermodus anzupassen, ∨ im Menüpunkt **Warnen bei Überschreiten von** antippen.



WARNUNG

Das Bedienen des Kombiinstrument und des Infotainment-Systems kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Kombiinstrument und das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.



Warnstufen der Geschwindigkeitswarnung

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 43.**

Wenn das System eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erkennt, informiert es optisch im Display des Kombiinstrument durch ein vom System erkanntes, blinkendes Geschwindigkeitsgebot und einstellungsbedingt mit einen Warnton. Die Meldung erfolgt in zwei Warnstufen.



Abb. 19 Im Display des Kombiinstrumentes: Erkannte Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Prinzipdarstellung).

Geschwindigkeitswarnung – Stufe 1

Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erkannt.

Das vom System erkannte Geschwindigkeitsgebot blinkt konstant im Kombiinstrument → [Abb. 19](#).

Ausstattungsabhängig blinkt das erkannte Geschwindigkeitsgebot ebenfalls konstant im Head-up-Display.

Geschwindigkeitswarnung – Stufe 2

Fortschreitende Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erkannt.

Ein Warnton ertönt. Das vom System erkannte Geschwindigkeitsgebot blinkt konstant im Kombiinstrument → [Abb. 19](#).

Ausstattungsabhängig blinkt das erkannte Geschwindigkeitsgebot ebenfalls konstant im Head-up-Display.

 Die 2. Warnstufe wird bei weiter zunehmender Geschwindigkeitsüberschreitung ausgelöst.

 Die 2. Warnstufe wird wieder abgebrochen, wenn das Tempo aktiv vom Fahrer verlangsamt wird.

Problemlösungen

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 43.**

Verkehrsschildassistent ist außerhalb des Einsatzgebiets

Ein Warnton ertönt. Eine Textmeldung wird im Display des Kombiinstrumentes und im Menü **Fahrzeugstatus** angezeigt.

— Keine Daten für dieses Gebiet vorhanden. Der Verkehrsschildassistent wird im aktuell befahrenen Land nicht unterstützt.

Verkehrsschildassistent ist nicht verfügbar

Ein Warnton ertönt. Eine gelbe Kontrollleuchte wird in Kombination mit der gelben Zentralwarnleuchte im Display des Kombiinstrumentes angezeigt. Außerdem wird eine Textmeldung im Display des Kombiinstrumentes und im Menü **Fahrzeugstatus** angezeigt.

- Die Frontscheibe ist im Bereich der Kamera verschmutzt oder die Kamerasicht witterungsbedingt beeinträchtigt. Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sicht der Kamera ist durch Anbauteile oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um das Kamerasichtfeld freihalten → Seite 437.
- Die Kamera ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Frontscheibe. Prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Die Kamera wurde aufgrund hoher Umgebungstemperatur oder langer direkter Sonneneinstrahlung automatisch deaktiviert. Wenn die Kamera wieder verfügbar ist, ist auch der Verkehrsschildassistent wieder verfügbar. Motor abstellen und neu starten.
- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten. Einstellungen des Verkehrsschildassistenten im Infotainment-System prüfen.
- Systemgrenzen des Verkehrsschildassistenten sind nicht eingehalten.

- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

OFFO
/i\ **Verkehrsschildassistent ist teilweise deaktiviert**

Eine weiße Kontrollleuchte wird für 10 Sekunden im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

Die Standardeinstellungen der Geschwindigkeitswarnung sind verstellt:

- Prüfen, ob die Geschwindigkeitswarnung deaktiviert ist.
- Prüfen, dass der Warnton aktiviert ist.
- Prüfen, ob die standardmäßig eingestellte Warnschwelle verändert ist. <

Datenschutz

Datenaufzeichnung

Einleitung zum Thema

WARNUNG

An den Diagnosestecker keine drahtlosen Plug-in-Geräte anschließen. Unbefugte könnten sich Zugang zu Fahrzeugdaten verschaffen und die Funktionsfähigkeit von sicherheitsbezogenen Systemen einschränken.

- Den Anschluss von Geräten an den Diagnoseanschluss nur Reparatureinrichtungen gestatten, die unsere Service- und Reparaturanweisungen befolgen.

Wir respektieren und schützen Ihre Privatsphäre. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Freigabe korrekt; da sich Technologie jedoch schnell weiterentwickelt, empfehlen wir, die Ford-Website Ihres Landes zu besuchen, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Ihr Fahrzeug ist mit elektronischen Steuergeräten ausgestattet, die über Funktionen zur Datenerfassung und die Fähigkeit zur dauerhaften oder vorübergehenden Speicherung von Daten verfügen. Diese Daten könnten Informationen über den Zustand und Status Ihres Fahrzeugs sowie über Wartungsanforderungen, Ereignisse und Störungen umfassen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Arten von Daten erfasst werden können. Einige der erfassten Daten werden in Ereignis- oder Fehlerprotokollen gespeichert.

 Fehlerprotokolle werden nach einer Wartung oder Reparatur gelöscht.

 Wir können Informationen auf Anforderung von Strafverfolgungsbehörden, anderen Behörden oder Dritten, die über eine rechtmäßige Befugnis verfügen oder den Rechtsweg beschreiten, bereitstellen. Diese Informationen können vom jeweiligen Anforderer in Gerichtsverfahren verwendet werden.

Zu den erfassten Daten gehören u. a. folgende:

- Betriebszustände von Systemkomponenten, z. B. Kraftstofffüllstand, Reifendruck und Ladezustand der Batterie.
- Fahrzeug- und Komponentenstatus, z. B. Raddrehzahl, Verzögerung, Querschleunigung und Sicherheitsgurtstatus.
- Ereignisse oder Fehler in wichtigen Systemen, z. B. Scheinwerfer und Bremsen.
- Systemreaktionen auf Fahrsituationen, z. B. Auslösen von Airbags und Stabilitätskontrolle.
- Umweltbedingungen, z. B. Temperatur.

Einige dieser Daten können in Verbindung mit anderen Informationen, z. B. einem Unfallprotokoll, Schäden am Fahrzeug oder Zeugenaussagen, konkreten Personen zugeordnet werden.

Von uns bereitgestellte Dienste

Wenn Sie unsere Dienste nutzen, erfassen und verwenden wir Daten, mit denen Sie identifiziert werden könnten, z. B. Kontoinformationen, Standort und Fahrverhalten des Fahrzeugs. Wir übertragen diese Daten über eine dedizierte, geschützte Verbindung. Wir erfassen und verwenden die Daten ausschließlich, um Ihnen die Nutzung der von Ihnen abonnierten Dienste zu ermöglichen, nur mit Ihrer Einwilligung und soweit rechtlich zulässig. Weitere Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen der von Ihnen abonnierten Dienste.

Weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf der Ford-Website Ihres Landes.

Von Dritten bereitgestellte Dienste

Wir empfehlen Ihnen, die Geschäftsbedingungen und Datenschutzinformationen für alle Dienste zu prüfen, mit denen Ihr Fahrzeug ausgestattet ist oder die Sie abonnieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für von Dritten bereitgestellte Dienste. <

Wartungsdaten

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 49.**

Unsere Händler erfassen Wartungsdaten über den Diagnosestecker in Ihrem Fahrzeug. Sie verwenden die Wartungsdaten, z. B. Fehlerprotokolle, als Unterstützung bei Reparaturen. Sie teilen diese Informationen bei Bedarf unserem Technikerteam mit, um die Diagnose zu erleichtern. Neben der Verwendung zu Diagnose- und Reparaturzwecken geben wir Wartungsdaten zum Zweck der kontinuierlichen Verbesserung auch an unsere Dienstanbieter, z. B. Teilelieferanten, weiter, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist; wir geben außerdem andere von Ihnen vorliegende Daten, z. B. Kontaktinformationen, weiter, damit diese Dienstanbieter Ihnen im gesetzlich zulässigen Rahmen und gemäß Ihren Präferenzen Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die Sie interessieren könnten. Unsere Dienstanbieter sind ebenfalls gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten zu schützen und geltende Aufbewahrungsrichtlinien einzuhalten.

 Die Werkstätten von Dritten können ebenfalls Wartungsdaten über den Diagnosestecker erfassen.

Einstellungsdaten

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 49.**

Ihr Fahrzeug ist mit elektronischen Steuergeräten ausgestattet, die über die Fähigkeit verfügen, Daten auf Grundlage Ihrer personalisierten Einstellungen zu speichern. Die Daten werden lokal im Fahrzeug gespeichert oder auf Geräten, die Sie dort anschließen, z. B. einem USB-Datenträger oder digitalen Musik-Player. Sie können einige dieser Daten löschen und auch auswählen, ob Sie die Daten über ihre abonnierten Dienste teilen möchten.

Daten in Komfort- und Bequemlichkeitssystemen

Zu den erfassten Daten gehören u. a. folgende:

- Position des Sitzes und des Lenkrads.
- Einstellungen der Innenraumklimatisierung.
- Radiostationstasten.

Daten im Infotainment-System

Zu den erfassten Daten gehören u. a. folgende:

- Musik, Videos und Albumcover.
- Kontakte und entsprechende Adressbucheinträge.
- Navigationsziele.

Daten des vernetzten Fahrzeugs

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 49.**

! Das Modem weist eine SIM-Karte auf. Das Modem wurde bei der Fertigung des Fahrzeugs aktiviert und sendet regelmäßig Nachrichten, um die Verbindung mit dem Mobilfunknetz aufrechtzuerhalten, automatische Software-Updates zu erhalten und fahrzeugbezogene Daten an uns zu übermitteln, z. B. Diagnosedaten. Diese Nachrichten können Informationen enthalten, die Ihr Fahrzeug und die SIM-Karte identifizieren sowie die elektronische Seriennummer des Modems enthalten. Die Betreiber der Mobilfunknetzwerke könnten Zugriff auf weitere Informationen haben, z. B. die Identifikation des jeweiligen Mobilfunkmastes. Weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf der Ford-Website Ihres Landes oder unter: www.FordConnected.com

 Das Modem übermittelt diese Informationen fortlaufend, es sei denn, Sie deaktivieren das Modem oder beenden die Weitergabe der Fahrzeugdaten durch das Modem, indem Sie die Modemeinstellungen ändern → Seite 265.

 Der Dienst kann aus verschiedenen Gründen nicht verfügbar oder unter-

brochen sein, z. B. aufgrund von Umwelt- oder topografischen Bedingungen oder der Abdeckung durch den Datentarif.

 Um festzustellen, ob Ihr Fahrzeug mit einem Modem ausgestattet ist, besuchen Sie:

www.FordConnected.com

Daten zum Mobilgerät

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 49.**

Wenn Sie ein Mobilgerät an das Fahrzeug anschließen, können Sie Daten von diesem Gerät, z. B. Musik und Albumcover, auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm anzeigen. Über das System können Sie Ihre Fahrzeugdaten für mobile Apps auf Ihrem Gerät freigeben → Seite 300.

Die Funktion für mobile Apps arbeitet über das verbundene Gerät und übermittelt Daten an uns in die USA. Die Daten werden verschlüsselt; sie umfassen zum Beispiel die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs, Kilometerzählerstand, systemkompatible Apps, Nutzungsstatistiken und Debugging-Informationen. Wir speichern diese Daten nur so lange, wie dies erforderlich ist, um diesen Dienst bereitzustellen, Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchzuführen, laufende Verbesserungen an Produkten und Diensten vorzunehmen sowie Ihnen, soweit gesetzlich zulässig, gemäß Ihren Präferenzen Produkte und Dienste anzubieten, die für Sie von Interesse sein könnten.

Wenn Sie ein Mobiltelefon mit dem System verbinden, erstellt das System ein Profil, das mit diesem Mobiltelefon verknüpft ist. Dieses Profil ermöglicht die Verwendung weiterer mobilfunktechnischer Funktionen und einen effizienten Betrieb. Dieses Profil enthält u. a. Daten aus Ihrem Adressbuch, gelesene und nicht gelesene Textnachrichten sowie eine Anrufliste, einschließlich einer Liste von Anrufen, die stattgefunden haben, während Ihr Mobiltelefon nicht mit dem System verbunden war.

Wenn Sie außerdem ein Mediengerät anschließen, erstellt und speichert das System einen Mediengeräteindex der unter-

stützten Medieninhalte. Das System speichert auch ein kurzes Diagnose-Log von ca. 10 Minuten mit den letzten Systemaktivitäten.

Das Mobilfunkprofil, der Mediengeräteindex und das Diagnoseprotokoll bleiben im Fahrzeug gespeichert, bis sie gelöscht werden; sie können zudem in der Regel nur im Fahrzeug aufgerufen werden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon oder Mediengerät anschließen. Wenn Sie das System oder das Fahrzeug nicht mehr nutzen möchten, empfehlen wir, eine allgemeine Rücksetzung durchzuführen, um alle gespeicherten Informationen zu löschen → Seite 292.

Ein Zugriff auf die Systemdaten ist nur mit Sonderausrüstung und Zugriff auf das Modul des Fahrzeugs möglich.

Weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie auf der Ford-Website Ihres Landes.

 Um festzustellen, ob Ihr Fahrzeug mit Konnektivitätstechnologien ausgestattet ist, besuchen Sie:

www.FordConnected.com

Daten des Notrufsystems

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 49.**

Wenn das Notrufsystem aktiv ist, kann dieses der Notrufzentrale übermitteln, dass das Fahrzeug an einem Unfall beteiligt war, bei dem der Airbag ausgelöst oder die Kraftstoffpumpenabschaltung aktiviert wurde. Einige Versionen oder Updates des Notrufsystems können dem Rettungsdienst möglicherweise auch elektronisch oder verbal den Standort des Fahrzeugs und/oder Einzelheiten zum Fahrzeug oder Unfall melden, damit der Rettungsdienst die entsprechenden Notfallmaßnahmen einleiten kann. Wenn Sie diese Informationen nicht übermitteln möchten, aktivieren Sie das Notrufsystem nicht.

Es können u. a. folgende Daten übertragen werden:

- Fahrzeugidentifizierungsnummer.
- Kraftstofftyp des Fahrzeugs.

- Aktuelle Uhrzeit.
- Standort und Fahrtrichtung.
- Ob der Notruf automatisch oder manuell abgesetzt wurde.
- Fahrzeugkategorie.
- Anzahl der Insassen im Fahrzeug.

 Die gesetzlich vorgeschriebenen Notrufsysteme lassen sich nicht deaktivieren.



Sicherheit

Sitzposition

Einleitung zum Thema

Eine falsche Sitzposition beeinträchtigt erheblich die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte. Die Folge können schwere oder gar tödliche Verletzungen sein. Das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen erhöht sich insbesondere dann, wenn ein auslösender Airbag den Fahrzeuginsassen trifft, der eine falsche Sitzposition eingenommen hat. Der Fahrer trägt die Verantwortung für alle Fahrzeuginsassen und insbesondere für Kinder, die im Fahrzeug befördert werden.

Übersicht der Sitzplätze (Typgeprüfte und zugelassene Verwendung der Sitze im Fahrzeug)

	2-Sitzer	5-Sitzer	7-Sitzer
1. Sitzreihe	2	2	2
2. Sitzreihe	–	3	3
3. Sitzreihe	–	–	2

Anzahl der Sitzplätze

Die Anzahl der Sitzplätze ist von der vorhandenen Sitzeinrichtung und den verschiedenen Modellausstattungen abhängig.

Jeder Sitzplatz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet.

Sitze nachrüsten

Im Rahmen der zulässigen Möglichkeiten können weitere Sitze nachgerüstet werden, wenn die Anzahl der Sitzplätze – entsprechend den Fahrzeugpapieren – nicht überschritten wird. Dazu sind ggf. Sitzbefestigungspunkte nach Herstellervorgaben von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb im Fahrzeugboden zu befestigen.

Auch für nachgerüstete Sitze müssen Gurtverankerungspunkte und Sicherheitsgurte vorhanden sein.

⚠️ WARNUNG

Eine falsche Sitzposition im Fahrzeug kann bei plötzlichen Fahr- und Bremsma-

növern, bei einem Zusammenstoß oder Unfall und beim Auslösen der Airbags das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen erhöhen.

- Alle Fahrzeuginsassen müssen vor Fahrtantritt immer die richtige Sitzposition einnehmen und während der Fahrt beibehalten. Das gilt auch für das Anlegen des Sicherheitsgurts.
- Nehmen Sie niemals mehr Personen mit, als Sitzplätze mit Sicherheitsgurten im Fahrzeug vorhanden sind.
- Neigen Sie niemals die Sitzlehne stark nach hinten.
- Halten Sie die Füße während der Fahrt immer im Fußraum. Legen Sie niemals z. B. die Füße auf den Sitz oder auf die Instrumententafel. Halten Sie die Füße niemals aus dem Fenster. Der Airbag und der Sicherheitsgurt können sonst keine Schutzwirkung entfalten, sondern können das Verletzungsrisiko bei einem Unfall erhöhen.

Richtige Sitzposition

Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 53.




Abb. 20 Prinzipdarstellung: richtiger Abstand des Fahrers zum Lenkrad, richtiger Gurtbandverlauf und richtige Kopfstützeinstellung.

Im Folgenden sind die richtigen Sitzpositionen für den Fahrer und die Mitfahrer angegeben.

Nur mit der richtigen Sitzposition erlangt man die optimale Schutzwirkung des Sicherheitsgurts und der Airbags. Personen,

die aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten die richtige Sitzposition nicht erreichen können, sollten sich von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb über mögliche Sondereinbauten informieren lassen.

Zur eigenen Sicherheit, für ein möglichst ermüdungsfreies Fahren und um Verletzungen im Fall eines plötzlichen Bremsmanövers oder Unfalls zu reduzieren, werden folgende Sitzpositionen empfohlen:

Für alle Fahrzeuginsassen gilt:

- Kopfstütze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstütze sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfs – jedoch nicht niedriger als Augenhöhe – befindet. Hinterkopf stets so nah wie möglich an der Kopfstütze positionieren → [Abb. 20](#).
- Bei kleinen Menschen: Kopfstütze bis zum Anschlag nach unten schieben, auch wenn sich der Kopf dann unterhalb der Kopfstützenoberkante befindet.
- Bei großen Menschen: Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben schieben.
- Während der Fahrt beide Füße im Fußraum lassen.
- Sicherheitsgurte richtig einstellen und anlegen → Seite 54.

Für den Fahrer gilt zusätzlich:

- Möglichst weit nach hinten auf die Sitzfläche setzen.
- Fahrersitz in Längsrichtung so einstellen, dass die Pedale mit leicht angewinkelten Beinen durchgetreten werden können und der Abstand zur Instrumententafel im Unterschenkelbereich mindestens 10 cm (etwa 4 in) beträgt → [Abb. 20](#) ⓑ.
- Fahrersitz in der Höhe so einstellen, dass der oberste Punkt des Lenkrads erreicht werden kann.
- Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, sodass der Rücken vollständig an der Sitzlehne anliegt.
- Die Oberschenkel sollten locker auf der Sitzfläche aufliegen. Die Kniekehlen sollten wenige Zentimeter über die vordere Kante der Sitzfläche hinausragen. Weitere ausstattungsabhängige Einstellmöglichkeiten der Sitze verwenden.

– Lenkradeinstellung so vornehmen, dass der Abstand zwischen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm (etwa 10 in) beträgt → [Abb. 20](#) Ⓐ und das Lenkrad mit beiden Händen und leicht gebeugten Armen seitlich am äußeren Rand festgehalten werden kann.

– Das eingestellte Lenkrad muss immer in Richtung des Brustkorbs und darf nicht in Richtung des Gesichts zeigen.

Für den Beifahrer gilt zusätzlich:

- Wenn möglich, Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, sodass der Rücken vollständig an der Sitzlehne anliegt.
- Wenn möglich, Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten schieben, damit der Airbag im Falle einer Auslösung seine volle Schutzwirkung erzielen kann. ◀

Sicherheitsgurte

Einleitung zum Thema

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten die Fahrzeuginsassen bei einem Bremsmanöver oder einem Unfall in der richtigen Position, um maximalen Schutz bieten zu können.

WARNUNG

Nicht angelegte oder falsch angelegte Sicherheitsgurte können das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen erhöhen.

- Jeder Fahrzeuginsasse muss immer vor jeder Fahrt die richtige Sitzposition einnehmen, den zum Sitzplatz gehörenden Sicherheitsgurt richtig anlegen und während der Fahrt richtig angelegt lassen.
- Sichern Sie Kinder vor jeder Fahrt und während der Fahrt mit einem dem Körpergewicht und der Körpergröße entsprechenden Rückhaltesystem sowie richtig angelegten Sicherheitsgurten im Fahrzeug → Seite 68.
- Stecken Sie die Schlosszunge immer nur in das Gurtschloss des zugehörigen Sitzes und lassen Sie diese sicher einrasten. Das Benutzen eines nicht zum

Sitz gehörenden Gurtschlösses reduziert die Schutzwirkung und kann schwere Verletzungen verursachen.

- Legen Sie niemals den Sicherheitsgurt während der Fahrt ab.
- Gurten Sie immer nur eine Person mit einem Sicherheitsgurt an.
- Nehmen Sie niemals Kinder oder Babys auf dem Schoß mit und gurten Sie diese niemals zusammen mit einer Person an.
- Fahren Sie nicht mit stark aufragender, loser Kleidung, z. B. Mantel über Sakko, da dadurch der einwandfreie Sitz und die Funktion des Sicherheitsgurts beeinträchtigt werden.

WARNUNG

Beschädigte Sicherheitsgurte erhöhen das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen. Wenn das Gurtgewebe oder andere Teile des Sicherheitsgurts beschädigt sind, können die Sicherheitsgurte bei einem Unfall oder plötzlichem Bremsmanöver reißen.

- Beschädigen Sie niemals den Sicherheitsgurt durch Einklemmen in der Tür oder in der Sitzmechanik.
- Lassen Sie bei Beschädigungen des Gurtgewebes, der Gurtverbindungen, des Aufrollautomaten oder des Schlossteils den jeweiligen Sicherheitsgurt oder das jeweilige Gurtbefestigungselement umgehend von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzen. Der hierfür qualifizierte Fachbetrieb muss die richtigen Ersatzteile verwenden, die zum Fahrzeug, zur Ausstattung und zum Modelljahr passen.
- Versuchen Sie niemals selbst, die Sicherheitsgurte oder Gurtbefestigungselemente zu reparieren, zu verändern oder auszubauen. Lassen Sie alle Reparaturen an Sicherheitsgurten, Aufrollautomaten und Schlossteilen nur vom hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Der hierfür qualifizierte Fachbetrieb darf den Sicherheitsgurt nur durch einen für den Sitzplatz zugelassenen Sicherheitsgurt ersetzen.
- Lassen Sie Sicherheitsgurte, die während eines Unfalls beansprucht und da-

durch gedehnt wurden, von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erneuern. Die Erneuerung kann notwendig sein, auch wenn keine offensichtliche Beschädigung vorliegt. Prüfen Sie ebenfalls Verankerungen der Sicherheitsgurte.

WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang mit den Sicherheitsgurten erhöht das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Sicherheitsgurte und dazugehörige Teile auf einwandfreien Zustand.
- Halten Sie die Sicherheitsgurte immer sauber.
- Lassen Sie niemals Fremdkörper und Flüssigkeiten in die Einführtrichter und Gurtschlösser gelangen. Dadurch können die Funktionen der Einführtrichter, Gurtschlösser und Sicherheitsgurte beeinträchtigt werden.
- Klemmen Sie niemals das Gurtband ein. Beschädigen Sie niemals das Gurtband und lassen Sie es niemals an scharfen Kanten scheuern.

Anschnallaufforderung

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.**



Warnleuchte der Anschnallaufforderung im Display des Kombi-Instruments.

Anschnallaufforderung für die vorderen Sitzplätze

Wenn die Sicherheitsgurte bei Fahrtbeginn und einer Geschwindigkeit von mehr als etwa 25 km/h (etwa 15 mph) nicht angelegt sind oder wenn die Sicherheitsgurte während der Fahrt abgelegt werden, ertönt bei Belegung des Fahrer- oder Beifahrersitzes durch eine erwachsene Person ein akustisches Signal. Zusätzlich blinkt die rote Warnleuchte  im Display des Kombi-Instruments.

Die rote Warnleuchte  verlischt erst dann, wenn alle Fahrzeuginsassen bei einge-

schalteter Zündung die Sicherheitsgurte angelegt haben.

Anschnallaufforderung für die hinteren Sitzplätze




Abb. 21 Im Display des Kombi-Instruments: Anschnallaufforderung für die hinteren Sitzplätze.

Die Anschnallaufforderung für die hinteren Sitzplätze zeigt dem Fahrer beim Einschalten der Zündung im Display des Kombi-Instruments die Anzahl der erkannten Sitze an. Zusätzlich wird durch ein schwarzes oder weißes Symbol angezeigt, ob sich erwachsene Mitfahrer auf den hinteren Sitzplätzen befinden → [Abb. 21](#). Die Anzeige verlischt nach etwa 60 Sekunden.



Das schwarze Symbol zeigt die nicht belegten Sitzplätze an.



Das ausgefüllte weiße Symbol zeigt die belegten Sitzplätze an.

Die Gurtstatusanzeige für die hinteren Sitzplätze arbeitet batteriebetrieben über einen Funkstandard . Andere funkbasierte Systeme, z. B. Funkgeräte, können das System stören → .

Der Fahrer muss vor Fahrtantritt prüfen, ob die Anzahl der angezeigten Sitzplätze im Kombi-Instrument mit der Anzahl der verbauten Sitze im Fond übereinstimmt → . Sollte die Anzahl nicht übereinstimmen, System von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen → Seite 57.

Anschnallaufforderung für die hinteren Sitzplätze (Fahrzeuge mit flexibler Trennwand)



Abb. 22 Im Display des Kombi-Instruments: Anschnallaufforderung (Prinzipdarstellung).



Das grüne Symbol zeigt an, dass der Mitfahrer auf diesem Sitzplatz „seinen“ Sicherheitsgurt angelegt hat.



Das rote Symbol zeigt an, dass der Mitfahrer auf diesem Sitzplatz „seinen“ Sicherheitsgurt abgelegt hat.



Das graue Symbol zeigt an, dass dieser Sitzplatz nicht belegt ist oder der Mitfahrer auf diesem Sitzplatz „seinen“ Sicherheitsgurt nicht angelegt hat.

Die Anschnallaufforderung → [Abb. 22](#) zeigt dem Fahrer beim Einschalten der Zündung im Display des Kombi-Instruments an, ob mögliche erwachsene Mitfahrer auf den hinteren Sitzplätzen ihre Sicherheitsgurte angelegt haben.

Wenn während der Fahrt ein Sicherheitsgurt abgelegt wird, leuchtet das Symbol für diesen Sitzplatz rot. Zusätzlich blinkt die rote Warnleuchte im Display des Kombi-Instruments. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als etwa 8 km/h (etwa 5 mph) ertönt zusätzlich für etwa 92 Sekunden ein akustisches Signal.



WARNUNG

Ein unachtsames Verwenden der Anschnallaufforderung kann zu schweren Verletzungen führen. Das System kann die

Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen.

- Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob die Anzahl der angezeigten Sitzplätze im Kombi-Instrument mit der Anzahl der verbauten Sitze im Fond übereinstimmt.
- Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob alle Fahrzeuginsassen ihren jeweiligen Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt haben.

⚠️ WARNUNG

Die Anschnallaufforderung ist für die Erkennung von erwachsenen Personen ausgelegt. Die Sitzbelegung durch leichtere Personen, insbesondere Kinder, wird nicht sicher erkannt. Die Anschnallaufforderung reagiert zudem nicht oder nur eingeschränkt bei der Nutzung von Kindersitzen und Sitzunterlagen. Das kann dazu führen, dass leichtere Personen und Kinder unbemerkt unangegurtet sind und bei einem Unfall schwere oder tödliche Verletzungen erleiden.

- Stellen Sie jederzeit sicher, dass alle Fahrzeuginsassen, insbesondere Kinder, ihren jeweiligen Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt haben.

i Ausgebaute Sitze, die sich in der Nähe des Fahrzeugs befinden, können ggf. vom Fahrzeug erkannt werden.

i Wenn nachträglich Sitze ersetzt oder nachgerüstet werden, muss die Anschnallaufforderung von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb freigeschaltet werden → Seite 56.

Problemlösungen

📖 Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.

👉 Anschnallaufforderung gestört

Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Bei mindestens einem Sitz ist die Batterie der Funkanlage zu schwach.

1. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.
2. Rücksitze prüfen und ggf. Batterie ersetzen lassen.

👉 Anschnallaufforderung ausgefallen

Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

1. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

⚠️ Anschnallaufforderung gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Bei mindestens einem Sitz ist die Batterie der Funkanlage zu schwach.

1. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.
2. Rücksitze prüfen und ggf. Batterie ersetzen lassen.

Sicherheitsgurt anlegen oder ablegen

📖 Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.

Sicherheitsgurt anlegen




Abb. 23 Schlosszunge des Sicherheitsgurts in das Gurtschloss einstecken.

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt anlegen.

1. Richtige Sitzposition einnehmen → Seite 53.
2. Gurtband greifen und gleichmäßig über Brust und Becken ziehen. Dabei das Gurtband und die Schlosszunge **nicht** verdrehen.
3. Schlosszunge fest in das zum Sitzplatz gehörende Gurtschloss stecken → **Abb. 23**.
4. Zugprobe am Sicherheitsgurt durchführen, ob die Schlosszunge sicher im Schloss eingerastet ist.

Sicherheitsgurt ablegen



Abb. 24 Schlosszunge vom Gurtschloss lösen.

Sicherheitsgurt nur bei stehendem Fahrzeug ablegen.

1. Rote Taste im Gurtschloss drücken → **Abb. 24**. Die Schlosszunge springt heraus.
2. Gurt von Hand zurückführen, damit das Gurtband leichter aufrollt, der Sicherheitsgurt sich nicht verdreht und die Verkleidung nicht beschädigt wird.

Verdrehter Sicherheitsgurt

Wenn sich der Sicherheitsgurt nur schwer aus der Gurtführung herausziehen lässt, hat sich möglicherweise der Sicherheitsgurt durch ein zu schnelles Zurückführen beim Gurtablegen innerhalb der Seitenverkleidung verdreht:

1. Sicherheitsgurt an der Schlosszunge langsam und vorsichtig vollständig herausziehen.
2. Verdrehung im Sicherheitsgurt entfernen und Gurt langsam von Hand zurückführen.

3. Wenn sich die Verdrehung im Sicherheitsgurt nicht beseitigen lässt, Sicherheitsgurt trotzdem anlegen.

Die Verdrehung darf sich dann nicht in einem Gurtbereich befinden, der direkt am Körper anliegt!

4. Um die Verdrehung beseitigen zu lassen, unverzüglich einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Gurtbandverlauf

Beachten Sie zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.

Nur mit einem richtigen Gurtbandverlauf bieten angelegte Sicherheitsgurte bei einem Unfall optimalen Schutz und verringern das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen. Außerdem hält der richtige Gurtbandverlauf den Fahrzeuginsassen so in Position, dass der auslösende Airbag maximalen Schutz bieten kann. Deshalb immer den Sicherheitsgurt anlegen und auf den richtigen Gurtbandverlauf achten → **Abb. 25**.

Richtiger Gurtbandverlauf




Abb. 25 Richtiger Gurtbandverlauf und richtige Kopfstützeinstellung.

- Schultergurtteil des Sicherheitsgurts muss immer über die Schultermitte verlaufen und niemals über dem Hals, über dem Arm, unter dem Arm oder hinter dem Rücken.
- Beckengurtteil des Sicherheitsgurts muss immer vor dem Becken verlaufen und niemals über dem Bauch.

- Sicherheitsgurt immer flach und fest am Körper anliegen lassen. Gurtband ggf. etwas nachziehen.

Richtiger Gurtbandverlauf bei schwangeren Frauen.



Abb. 26 Richtiger Gurtbandverlauf bei schwangeren Frauen.

Bei **schwangeren Frauen** muss der Sicherheitsgurt gleichmäßig über die Brust und möglichst tief vor dem Becken verlaufen sowie flach anliegen, damit kein Druck auf den Unterleib ausgeübt wird – und das während der gesamten Schwangerschaft → **Abb. 26**.

Gurtbandverlauf der Körpergröße anpassen

Der Gurtbandverlauf kann mit folgender Ausstattung angepasst werden:

- Gurthöheneinstellung für die Vordersitze → Seite 60.
- Höheneinstellbare Vordersitze → Seite 110.

! WARNUNG

Ein falscher Gurtbandverlauf kann im Falle eines Unfalls oder plötzlichen Brems- und Fahrmanövers schwere Verletzungen verursachen.

- Achten Sie darauf, dass der korrekte Gurtbandverlauf eingehalten wird.
- Stellen Sie die Sitzlehne in eine aufrechte Position und legen Sie den Sicherheitsgurt der Körpergröße entsprechend richtig an, um die optimale Schutzwirkung der Sicherheitsgurte zu erreichen.

- Legen Sie das Schultergurtteil des Sicherheitsgurts über die Schultermitte und niemals unter den Arm oder über den Hals.
- Legen Sie den Sicherheitsgurt flach und fest am Oberkörper und am Becken an. Ziehen Sie das Gurtband ggf. etwas nach.
- Achten Sie darauf, dass das Beckengurtteil des Sicherheitsgurts vor dem Becken verläuft und niemals über dem Bauch.
- Achten Sie als Schwangere darauf, dass der Sicherheitsgurt während der gesamten Schwangerschaft gleichmäßig über die Brust und möglichst tief vor dem Becken verläuft sowie flach anliegt. Auf diese Weise wird kein Druck auf den Unterleib ausgeübt.
- Verdrehen Sie nicht das Gurtband beim Anlegen oder Tragen des Sicherheitsgurts.
- Halten Sie niemals den Sicherheitsgurt mit der Hand vom Körper ab.
- Führen Sie das Gurtband nicht über feste oder zerbrechliche Gegenstände, z. B. Brille, Kugelschreiber oder Schlüssel.
- Verändern Sie niemals den Gurtbandverlauf durch Gurtbandklammern, Halteösen oder Ähnliches.

i Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten den optimalen Gurtbandverlauf nicht erreichen können, sollten sich von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb über mögliche Sondereinbauten informieren lassen, um die optimale Schutzwirkung des Sicherheitsgurts und der Airbags zu erlangen.



Gurthöheneinstellung

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.**



Abb. 27 Neben den Vordersitzen: Gurthöheneinstellung.

Mithilfe der Gurthöheneinstellung für die Vordersitze kann der Verlauf der Sicherheitsgurte im Bereich der Schulter körpergerecht angepasst werden, damit der Sicherheitsgurt richtig angelegt werden kann:

1. Taste der Gurthöheneinstellung in Richtung der Pfeile zusammendrücken und halten → [Abb. 27](#).
2. Gurthöheneinstellung nach oben oder unten schieben, bis der Sicherheitsgurt über die Schultermite verläuft → [Seite 58](#).
3. Taste der Gurthöheneinstellung loslassen.
4. Durch ruckartiges Ziehen am Sicherheitsgurt prüfen, dass die Gurthöheneinstellung eingerastet ist.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie die Gurthöhe während der Fahrt einstellen, kann dies schwere und tödliche Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie niemals die Gurthöhe während der Fahrt ein.

Gurtaufrollautomat, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.**

Die Sicherheitsgurte im Fahrzeug sind Teil des Fahrzeug-Sicherheitskonzepts → [Seite 61](#) und bestehen aus folgenden wichtigen Funktionen:

Gurtaufrollautomat

Die Sicherheitsgurte an den Vordersitzen sowie ausstattungsabhängig auf den hinteren Sitzplätzen sind mit einem Gurtaufrollautomaten ausgestattet. Bei langsamem Zug am Sicherheitsgurt oder bei normaler Fahrt wird am Schultergurt volle Bewegungsfreiheit gewährleistet. Beim schnellen Herausziehen des Sicherheitsgurts, beim plötzlichen Bremsen, bei einer Bergfahrt, in Kurven und beim Beschleunigen blockiert der Gurtaufrollautomat den Sicherheitsgurt jedoch.

Gurtstraffer

Folgende Sicherheitsgurte sind ausstattungsabhängig mit Gurtstraffern ausgestattet:

- Vordersitze.
- Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe.

Gurtstraffer werden bei Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen mit höherer Unfallschwere durch Sensoren aktiviert und straffen die Sicherheitsgurte entgegen der Auszugsrichtung. Ein lockerer Sicherheitsgurt wird eingezogen und dadurch können die Vorwärtsbewegung der Fahrzeuginsassen und die Bewegung der Fahrzeuginsassen in Stoßrichtung reduziert werden. Der Gurtstraffer arbeitet ausstattungsabhängig mit dem Airbag-System zusammen.

Beim Auslösen kann feiner Staub entstehen. Das ist völlig normal und lässt nicht auf einen Brand im Fahrzeug schließen.

⚠️ WARNUNG

Die Schutzfunktion der Gurtstraffer reicht nur für eine Aktivierung der Gurtstraffer. Wenn Gurtstraffer ausgelöst worden sind, muss das System ersetzt werden.

- Lassen Sie ausgelöste Gurtstraffer und betroffene Systemteile sofort durch neue Teile ersetzen, die für das Fahrzeug frei gegeben sind.
- Lassen Sie Reparaturen und Veränderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Hierfür qualifizierte Fachbetriebe haben die erforderlichen Werkzeuge, Diagnosegeräte, Reparaturinformationen und das qualifizierte Personal.
- Bauen Sie niemals aus Altfahrzeugen ausgebaute oder aus dem Recycling stammende Gurtstraffer-Teile im Fahrzeug ein.
- Verändern Sie niemals irgendwelche Komponenten der Gurtstraffer.

Gurtkraftbegrenzer

Die Sicherheitsgurte sind ausstattungsabhängig mit Gurtkraftbegrenzern ausgestattet. Ein Gurtkraftbegrenzer mindert die auf den Körper bei einem Unfall einwirkende Kraft des Sicherheitsgurts.

 Bei Verschrottung des Fahrzeugs oder von Einzelteilen des Systems sind alle Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese Vorschriften sind hierfür qualifizierten Fachbetrieben bekannt.

Service und Entsorgung der Gurtstraffer

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 54.**

Bei Arbeiten am Gurtstraffer sowie beim Aus- und Einbau von anderen Fahrzeugteilen im Rahmen von Reparaturarbeiten kann der Sicherheitsgurt unbemerkt beschädigt werden. Das kann zur Folge haben, dass die Gurtstraffer im Falle eines Unfalls nicht richtig oder gar nicht funktionieren.

Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht beeinträchtigt wird und ausgebaute Teile keine Verletzungen und Umweltverschmutzungen verursachen, müssen Vorschriften beachtet werden. Diese Vorschriften sind hierfür qualifizierten Fachbetrieben bekannt.

WARNUNG

Unsachgemäße Behandlung und selbst durchgeführte Reparaturen an Sicherheitsgurten, Gurtaufrollautomaten und Gurtstraffern können das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen erhöhen. Der Gurtstraffer könnte nicht auslösen, obwohl er müsste, oder unerwartet auslösen.

- Führen Sie Reparaturen, Einstellungen sowie den Aus- und Einbau von Teilen an Gurtstraffern oder an den Sicherheitsgurten niemals selbst durch, sondern lassen Sie diese nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen → Seite 437.
- Sicherheitsgurte, Gurtstraffer und Gurtaufrollautomaten können nicht repariert, sondern müssen ersetzt werden.

 Die Airbag-Module und Gurtstraffer können Perchlorat enthalten. Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.

Airbag-System

Einleitung zum Thema

Die Airbags sind kein Ersatz für die Sicherheitsgurte, die immer getragen werden müssen.

Die Airbags können nur dann zusätzlichen Schutz für die Fahrzeuginsassen bieten, wenn Sitze, Sicherheitsgurte, Kopfstützen und für den Fahrer das Lenkrad richtig eingestellt sind und verwendet werden.

Die Airbags lösen nicht bei jeder sichtbaren Fahrzeugbeschädigung aus.

Situationen, in denen Airbags nicht immer auslösen:

- Wenn während einer Kollision die Zündung ausgeschaltet ist.
- Bei leichten Frontkollisionen.
- Bei leichten Seitenkollisionen.
- Bei Heckkollisionen.
- Bei einem Überschlag.
- Bei Kollisionen mit niedriger Geschwindigkeit.

Verletzungen wie Schwellungen, Prellungen, Verbrennungen und Hautabschürfungen können durch den ausgelösten Airbag nicht ausgeschlossen werden.

WARNUNG

Wenn sich zwischen den Fahrzeuginsassen und dem Entfaltungsbereich der Airbags Gegenstände befinden, verändern diese Gegenstände den Entfaltungsbereich der Airbags und erhöhen das Verletzungsrisiko beim Auslösen der Airbags. Die Gegenstände können bei plötzlichen Brems- oder Fahrmanövern in den Entfaltungsbereich der Airbags gelangen und beim Auslösen der Airbags gefährlich durch den Innenraum geschleudert werden.

- Nehmen Sie niemals während der Fahrt Gegenstände in den Händen oder auf dem Schoß mit.
- Transportieren Sie niemals Gegenstände auf dem Beifahrersitz.

WARNUNG

Nachdem die Airbags ausgelöst haben, verlieren sie ihre Schutzwirkung und müssen ersetzt werden. Ohne Schutzwirkung der Airbags erhöht sich das Verletzungsrisiko bei plötzlichen Brems- oder Fahrmanövern oder bei Unfällen.

- Lassen Sie ausgelöste Airbags und betroffene Systemteile sofort durch neue Teile ersetzen, die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug frei gegeben sind.
- Lassen Sie Reparaturen und Veränderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Hierfür qualifizierte Fachbetriebe haben die erforderlichen Werkzeuge, Diagnosegeräte, Reparaturinformationen und das qualifizierte Personal.
- Bauen Sie niemals aus Altfahrzeugen ausgebaute oder aus dem Recycling stammende Airbag- Teile im Fahrzeug ein.
- Verändern Sie niemals Komponenten des Airbag-Systems.

WARNUNG

Beim Auslösen der Airbags können feiner Staub und Wasserdampf entstehen. Das ist normal und lässt nicht auf einen Brand im Fahrzeug schließen. Der feine Staub kann die Haut und die Augenschleimhäute reizen sowie zu Atembeschwerden führen, besonders bei Personen, die an Asthma oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Atmung leiden oder gelitten haben.

- Um Atembeschwerden zu reduzieren, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus oder öffnen Sie die Fenster oder Türen, um Frischluft einzusatmen.
- Waschen Sie bei Kontakt mit dem Staub vor dem nächsten Essen Hände und Gesicht mit milder Seife und Wasser.
- Spülen Sie die Augen mit Wasser, wenn Staub hineingelangt ist.

WARNUNG

Durch lösemittelhaltige Reiniger wird die Oberfläche der Airbag-Module porös. Bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung können sich lösende Kunststoffteile schwere Verletzungen verursachen.

- Behandeln Sie niemals die Instrumententafel und die Oberfläche der Airbag-Module mit lösungsmittelhaltigen Reinigern.

Art des Beifahrer-Frontairbagsystems

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**

Ausstattungsabhängig kann ein **Airbag-System** oder ein **Airbag-System mit Beifahrer-Frontairbagdeaktivierung** eingebaut sein.

Airbag-System

Der Beifahrer-Frontairbag ist nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb abschaltbar.

Merkmale für das Airbag-System:

- Beifahrer-Frontairbag in der Instrumententafel.
- Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments.

Airbag-System mit Beifahrer-Frontairbagdeaktivierung

Der Beifahrer-Frontairbag ist durch einen Schlüsselschalter manuell abschaltbar
→ Seite 65.

Merkmale für das Airbag-System mit Beifahrer-Frontairbagdeaktivierung:

- Beifahrer-Frontairbag in der Instrumententafel.
- Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments.
- Kontrollleuchte PASSEN-GER AIR BAG **OFF**  in der Dachkonsole.
- Kontrollleuchte PASSEN-GER AIR BAG **ON**  in der Dachkonsole.
- Schlüsselschalter auf der Beifahrerseite. <

Kontrollleuchte

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**

Funktionsprüfung



Die gelbe Kontrollleuchte im Display des Kombi-Instruments leuchtet nach Einschalten der Zündung zur Funktionsprüfung kurz auf und verlischt nach einigen Sekunden.

Airbag- oder Gurtstraffer-System gestört



Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden. Bei mindestens einem Airbag oder Gurtstraffer wurde eine Funktionsstörung erkannt.

1. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und Airbag- und Gurtstraffer-System prüfen lassen.

Airbag- oder Gurtstraffer-System mit Diagnosegerät ausgeschaltet



Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet nach dem Einschalten der Zündung für etwa 4 Sekunden auf und blinkt anschließend für etwa 12 Sekunden. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden. Mindestens ein Airbag oder Gurtstraffer wurde mit einem Diagnosegerät ausgeschaltet.

1. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und prüfen lassen, ob Airbag- oder Gurtstraffer-System ausgeschaltet bleiben müssen. <

Einbauorte und Entfaltungsbereiche

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**

Die Airbag-Einbauorte sind durch die Schriftzüge „AIRBAG“ gekennzeichnet.

Die in den Airbag-Abbildungen rot eingerahmten Bereiche werden von den auslösenden Airbags erfasst (Entfaltungsbereich). Deshalb dürfen in diesen Bereichen niemals Gegenstände abgelegt oder befestigt werden → .

! WARNUNG

Das Entfalten eines ausgelösten Airbags erfolgt in Millisekunden und mit sehr hoher Geschwindigkeit. Dadurch können Gegenstände durch den Innenraum geschleudert werden. Das kann schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie immer die Entfaltungsbereiche der Airbags frei.
- Befestigen Sie niemals Gegenstände auf den Abdeckungen sowie in den Entfaltungsbereichen der Airbags.
- Bekleben oder überziehen Sie nicht die Einbauorte der Airbags sowie die Oberflächen in den Entfaltungsbereichen der Airbags oder bearbeiten Sie diese nicht anderweitig.
- Zwischen den Fahrzeuginsassen und den Entfaltungsbereichen der Airbags

dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstände befinden. Achten Sie darauf, dass dies auch von Kindern und Mitfahrern eingehalten wird.

- Befestigen Sie auf der Beifahrerseite keine Gegenstände an der Frontscheibe oberhalb des Frontairbags, z. B. mobile Navigationsgeräte.
- Schwenken Sie Sonnenblenden nur dann zu den Seitenscheiben, wenn an der Blende keine Gegenstände befestigt sind, z. B. Kugelschreiber oder Garagentoröffner.
- Bauen Sie keine Sonnenschutzrollos an den Seitenscheiben an, die nicht ausdrücklich für die Verwendung im jeweiligen Fahrzeug freigegeben sind.
- Hängen Sie an den Kleiderhaken im Fahrzeug nur leichte Bekleidung auf. Bewahren Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände in den Taschen auf.
- Montieren Sie keine Zubehöerteile an den Türen.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang mit den Sitzen kann die ordnungsgemäße Funktion der Airbags verhindern und schwere Verletzungen verursachen.

- Bauen Sie niemals die Vordersitze aus dem Fahrzeug aus oder verändern Teile davon.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Sitzlehnenwangen aus.
- Ziehen Sie nur Sitz- oder Schonbezüge auf, die ausdrücklich für die Verwendung im Fahrzeug freigegeben sind.
- Lassen Sie Beschädigungen der Sitzbezüge oder der Naht im Bereich der Airbags sofort durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb beheben.

Frontairbags

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**




Abb. 28 Einbauort und Entfaltungsbereich des Fahrer-Frontairbags (Prinzipdarstellung).




Abb. 29 Einbauort und Entfaltungsbereich des Beifahrer-Frontairbags (Prinzipdarstellung).

⚠️ WARNUNG

Eine falsche Sitzposition kann die ordnungsgemäße Funktion der Frontairbags verhindern und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie das Lenkrad während der Fahrt immer mit beiden Händen seitlich am äußeren Rand fest: Neun-Uhr- und drei-Uhr-Position.
- Stellen Sie den Fahrersitz so ein, dass mindestens 25 cm (etwa 10 in) Platz zwischen Brustkorb und Lenkradmitte sind. Wenn Sie diese Anforderung auf-

grund körperlicher Gegebenheiten nicht erfüllen können, setzen Sie sich unbedingt mit einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb in Verbindung.

- Stellen Sie den Beifahrersitz so ein, dass der größtmögliche Abstand zwischen dem Beifahrer und der Instrumententafel besteht.

Beifahrer-Frontairbag aus- und einschalten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**



Abb. 30 An der Stirnseite der Instrumententafel: Schüsselschalter zum Aus- und Einschalten des Beifahrer-Frontairbags.

Bei Befestigung eines rückwärts gerichteten Kindersitzes auf dem Beifahrersitz muss der Beifahrer-Frontairbag ausgeschaltet werden!

Länderspezifische Vorgaben zur Verwendung von Kindersitzen auf dem Beifahrersitz beachten.

Die Ausschaltung des Beifahrer-Frontairbags ist nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn im Fahrzeug kein Schüsselschalter vorhanden ist, kann der Beifahrer-Frontairbag nur durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb ausgeschaltet werden.

Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet



Abb. 31 In der Dachkonsole: Kontrollleuchte für eingeschalteten Beifahrer-Frontairbag.

ON ⚠️ Die gelbe Kontrollleuchte für den eingeschalteten Beifahrer-Frontairbag leuchtet etwa 60 Sekunden nach Einschalten der Zündung oder nach Einschalten des Beifahrer-Frontairbags mit dem Schüsselschalter und verlöscht danach selbstständig → Abb. 31. Der Beifahrer-Frontairbag wurde eingeschaltet.

1. Prüfen, ob der Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet bleiben muss.

Beifahrer-Frontairbag ausgeschaltet




Abb. 32 In der Dachkonsole: Kontrollleuchte für ausgeschalteten Beifahrer-Frontairbag.

OFF ⚠️ Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft → Abb. 32. Der Beifahrer-Frontairbag wurde ausgeschaltet.

1. Prüfen, ob der Beifahrer-Frontairbag ausgeschaltet bleiben muss, z. B. bei Nutzung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz.

Beifahrer-Frontairbag einschalten

1. Zündung ausschalten.
2. Beifahrertür öffnen.
3. Notschlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel herausnehmen.
4. Schlüsselbart bis zum zweiten Widerstand in den Schüsselschalter einstecken.

cken → [Abb. 30](#). Der Schlüsselbart ist dann etwa 3/4 in den Schlüsselschalter eingeführt.

5. Den Notschlüssel ohne große Kraftanstrengung in die Position **ON** drehen.
6. Notschlüssel aus dem Schlüsselschalter ziehen und zurück in den Fahrzeugschlüssel stecken.

Die gelbe Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG  **ON** in der Dachkonsole leuchtet auf und verlöscht nach etwa 60 Sekunden.
7. Beifahrertür schließen.
8. Prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG **OFF**  in der Dachkonsole **nicht** leuchtet → Seite 63.

Beifahrer-Frontairbag ausschalten

1. Zündung ausschalten.
2. Beifahrertür öffnen.
3. Notschlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel herausnehmen.
4. Schlüsselbart bis zum zweiten Widerstand in den Schlüsselschalter einstecken → [Abb. 30](#). Der Schlüsselbart ist dann etwa 3/4 in den Schlüsselschalter eingeführt.
5. Den Notschlüssel ohne große Kraftanstrengung in die Position **OFF** drehen.
6. Beifahrertür schließen.
7. Die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG **OFF**  in der Dachkonsole leuchtet bei eingeschalteter Zündung dauerhaft → Seite 63.

Wenn der Beifahrer-Frontairbag ausgeschaltet ist, darf auf dem Beifahrersitz kein Fahrzeuginsasse befördert werden. Es dürfen nur rückwärts gerichtete Kindersitze verwendet werden.

Erkennungsmerkmal für den ausgeschalteten Beifahrer-Frontairbag

Ein ausgeschalteter Beifahrer-Frontairbag wird **nur** durch die dauerhaft aufleuchtende Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG **OFF**  in der Dachkonsole angezeigt → Seite 63.

Wenn die Kontrollleuchte **OFF**  in der Dachkonsole **nicht dauerhaft** oder zu-

sammen mit der Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments leuchtet, kann eine Störung im Airbag-System vorliegen. Deshalb darf aus Sicherheitsgründen kein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz montiert werden. Der Beifahrer-Frontairbag könnte bei einem Unfall auslösen.

GEFAHR

Wichtige Sicherheitshinweise zum Beifahrer-Frontairbag beachten → Seite 70.

GEFAHR

Bei ausgeschaltetem Airbag werden Personen auf dem Beifahrersitz im Fall eines Unfalls schwer oder tödlich verletzt. Deshalb darf der Beifahrer-Frontairbag nur in Sonderfällen ausgeschaltet werden.

- Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag nur aus, wenn in Ausnahmefällen auf dem Beifahrersitz ein rückwärtsgerichteter Kindersitz befestigt ist. Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag wieder ein, sobald der rückwärtsgerichtete Kindersitz auf dem Beifahrersitz nicht mehr benutzt wird.
- Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag nur aus, wenn in Ausnahmefällen die Beifahrersitzlehne ausstattungsabhängig vorgeklappt ist. Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag wieder ein, sobald die Beifahrersitzlehne zurückgeklappt ist.
- Schalten Sie den Beifahrer-Frontairbag nur bei ausgeschalteter Zündung ein und aus, um Schäden am Airbag-System zu vermeiden.
- Achten Sie als Fahrer stets auf die richtige Stellung des Schlüsselschalters.

WARNUNG

Bei einer Störung des Airbag-Systems kann der Airbag möglicherweise nicht einwandfrei, gar nicht oder unverhofft auslösen, was schwere oder tödliche Verletzungen verursachen kann.

- Lassen Sie das Airbag-System bei einer Störung sofort von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.
- Montieren Sie bei einer Störung des Airbag-Systems niemals einen Kindersitz

auf dem Beifahrersitz und entfernen Sie vorhandene Kindersitze.

⚠️ WARNUNG

Wenn Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel während der Fahrt im Schlüsselschalter gesteckt bleiben, kann sich der Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel durch Erschütterungen ungewollt im Schlüsselschalter drehen und ggf. den Beifahrer-Frontairbag aktivieren. Der Beifahrer-Frontairbag kann dann unverhofft auslösen, was schwere oder tödliche Verletzungen verursachen kann.

- Ziehen Sie Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel stets aus dem Schlüsselschalter, bevor Sie die Zündung einschalten.

ⓘ HINWEIS

Ein nicht ausreichend eingesteckter Schlüsselbart kann beim Drehen den Schlüsselschalter beschädigen.

- Stecken Sie den Schlüsselbart bis zum zweiten Widerstand in den Schlüsselschalter ein.

ⓘ HINWEIS

Wenn Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel im Schlüsselschalter stecken, kann es beim Schließen der Beifahrertür zu Beschädigungen am Schlüsselschalter und Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel kommen.

- Ziehen Sie Fahrzeugschlüssel oder Notschlüssel stets aus dem Schlüsselschalter, bevor Sie die Beifahrertür schließen.

Seitenairbags

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**




Abb. 33 Auf der linken Fahrzeugseite: Entfaltungsbereich des Seitenairbags.



Abb. 34 Seitlich im Vordersitz: Einbauort des Seitenairbags.

Kopfairbags

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.**




Abb. 35 Auf der linken Fahrzeugseite: Einbauort und Entfaltungsbereich des Kopfairbags (5-Sitzer).




Abb. 36 Auf der linken Fahrzeugseite: Einbauort und Entfaltungsbereich des Kopfairbags (2-Sitzer).



Abb. 37 Auf der linken Fahrzeugseite: Einbauort und Entfaltungsbereich des Kopfairbags (7-Sitzer).

Ausstattungsabhängig sind Kopfairbags auf der Fahrerseite und ggf. auf der Beifahrerseite eingebaut.

Center-Airbag

Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 61.




Abb. 38 Im inneren Sitzlehnenpolster des Fahrersitzes: Center-Airbag.

Kinder sicher befördern

Einleitung zum Thema

Kindersitze reduzieren im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko. Befördern Sie Kinder daher immer in Kindersitzen!

Beachten Sie:

- Entsprechend Größe, Alter und Gewicht des Kindes werden Kindersitze in verschiedene Gruppen unterteilt.
- Die Befestigung von Kindersitzen im Fahrzeug kann mit unterschiedlichen Befestigungssystemen erfolgen.

Aus Sicherheitsgründen sollten Kindersitze immer auf den Rücksitzen montiert werden
→ Seite 70.

WARNUNG

Ungesicherte oder unzureichend gesicherte Kinder können sich schwere oder tödliche Verletzungen zuziehen. Beachten Sie daher:

- Kinder, die jünger als 12 Jahre oder unter 150 cm (etwa 4 ft, 11 in) Körpergröße groß sind, dürfen während der Fahrt nicht ohne geeignete Kindersitze beför-

dert werden. Beachten Sie abweichende länderspezifische Vorschriften.

- Sichern Sie Kinder immer mit einem geeigneten Kindersitz. Kindersitze müssen der Körpergröße, dem Alter und Gewicht des Kindes entsprechen.
- Beachten Sie zum Befestigen des Kindersitzes im Fahrzeug und zum Sichern des Kindes im Kindersitz die Angaben des Kindersitzherstellers.
- Gurten Sie niemals mehrere Kinder in einem Kindersitz an.
- Nehmen Sie Kinder oder Babys unter keinen Umständen auf dem Schoß mit.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Kindersitz sitzen.
- Erlauben Sie Kindern niemals, ungesichert im Fahrzeug mitgenommen zu werden, während der Fahrt im Fahrzeug zu stehen, auf den Sitzen zu knien oder während der Fahrt eine falsche Sitzposition einzunehmen. Das gilt besonders für Kinder, die auf dem Beifahrersitz befördert werden. Im Falle eines Unfalls können Kinder sich und andere lebensgefährlich verletzen.
- Für die maximale Schutzwirkung des Kindersitzes ist der richtige Verlauf des Sicherheitsgurts von großer Bedeutung. Beachten Sie unbedingt die Angaben des Kindersitzherstellers zum richtigen Gurtbandverlauf. Falsch angelegte Sicherheitsgurte können selbst bei leichten Unfällen zu Verletzungen führen.
- Ersetzen Sie nach einem Unfall den beanspruchten Kindersitz, da nicht sichtbare Schäden entstanden sein können.

Arten von Kindersitzen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.**

Benutzen Sie nur solche Kindersitze, die amtlich genehmigt und für das Kind geeignet sind.

Normen für Kindersitze

Für Kindersitze gelten in der Europäischen Union die Regelungen ECE-R 44 oder ECE-

R 129. Beide Regelungen sind parallel gültig. Kindersitze, die nach diesen Normen geprüft sind, tragen das orangefarbene ECE-Prüfsiegel. Das ECE-Prüfsiegel kann unter anderem die folgenden Angaben zum Kindersitz enthalten:

- Gewichtsklasse.
- Größenklasse.
- Zulassungskategorie (universal, semi-universal, fahrzeugspezifisch oder i-Size).
- Zulassungsnummer.

Bei Kindersitzen, die nach der Regelung ECE-R 44 zugelassen sind, muss die achtstellige Zulassungsnummer auf dem ECE-Prüfsiegel mit 03 oder 04 beginnen. Dies zeigt an, dass der Sitz zulässig ist. Ältere Kindersitze, deren Zulassungsnummer mit 01 oder 02 beginnt, sind nicht zulässig.

Kindersitze nach Gewichtsklassen



Abb. 39 Beispielhafte Darstellung von Kindersitzen.

Klasse	Gewicht des Kindes
Gruppe 0	bis 10 kg
Gruppe 0+	bis 13 kg
Gruppe 1	9 bis 18 kg
Gruppe 2	15 bis 25 kg
Gruppe 3	22 bis 36 kg

- **Gewichtsklasse 0/0+:** Von Geburt bis zum Alter von etwa 18 Monaten sind rückwärts gerichtete Babyschalen → [Abb. 39](#) der Gruppe 0/0+ oder 0/1 am besten geeignet.
- **Gewichtsklasse 1:** Nach Erreichen der Gewichtsgrenze sind Kindersitze der Gruppe 1 (bis etwa 4 Jahre) und der Gruppe 1/2 (bis etwa 7 Jahre) mit integriertem Gurtsystem am besten geeignet.

- **Gewichtsklassen 2/3:** Zu den Gruppen 2 und 3 gehören Kindersitze mit Rückenlehne und Sitzerrhöhungen ohne Rückenlehne. Kindersitze mit Rückenlehne bieten durch einen integrierten Gurtbandverlauf und die seitlichen Polster einen besseren Schutz als Sitzerrhöhungen ohne Rückenlehne. Es wird die Verwendung von Kindersitzen mit Rückenlehne empfohlen. Kindersitze der Gruppe 2 sind für die Altersgruppe bis etwa 7 Jahre geeignet, Kindersitze der Gruppe 3 ab etwa 7 Jahre.

Bei Verwendung eines Kindersitzes der Gruppe 2 zusätzlich den vierten Befestigungspunkt des Kindersitzes, sofern vorhanden, für den Sicherheitsgurt verwenden. Die Gebrauchsanleitung des Kindersitzes beachten.

Nicht jedes Kind passt pauschal in den Kindersitz seiner Gewichtskategorie. Ebenso passt nicht jeder Sitz in jedes Fahrzeug. Prüfen Sie daher immer, ob das Kind richtig in den Kindersitz passt und ob sich der Kindersitz sicher im Fahrzeug befestigen lässt.

Kindersitze nach Zulassungskategorien

Kindersitze können die Zulassungskategorien „universal“, „semi-universal“, „fahrzeugspezifisch“ (alle nach Regelung ECE-R 44) oder „i-Size“ (nach Regelung ECE-R 129).

- **Universal:** Kindersitze mit Zulassung „universal“ sind für den Einbau in allen Autos zugelassen. Eine Typenliste ist nicht erforderlich. Bei Universal-Zulassung für ISOFIX ist der Kindersitz zusätzlich über einen oberen Haltegurt (Top Tether) zu verbinden.
- **Semi-universal:** Eine Zulassung „semi-universal“ erfordert über die Standardanforderungen der Universal-Zulassung hinaus Sicherheitsvorrichtungen zur Befestigung des Kindersitzes, die zusätzliche Tests erfordern. Kindersitze mit der Zulassung „semi-universal“ besitzen eine Typenliste, in der das Fahrzeug enthalten sein muss. Ob der Kindersitz im Fahrzeug montiert werden darf, entnehmen Sie bitte der Fahrzeugtypenliste des Kindersitzherstellers.
- **Fahrzeugspezifisch:** Eine fahrzeugspezifische Zulassung erfordert für jedes Fahrzeug-Modell separat einen dynamischen

Test des Kindersitzes im Fahrzeug. Kindersitze mit der Zulassung „fahrzeugspezifisch“ besitzen ebenfalls eine Typenliste. Ob der Kindersitz im Fahrzeug montiert werden darf, entnehmen Sie bitte der Fahrzeugtypenliste des Kindersitzherstellers.

- **i-Size:** Kindersitze mit Zulassung i-Size müssen den in der Regelung ECE-R 129 vorgeschriebenen Anforderungen hinsichtlich Einbau und Sicherheit entsprechen. Welche Kindersitze für dieses Fahrzeug nach i-Size zugelassen sind, erfahren Sie beim Kindersitzhersteller. 

Kindersitze einbauen und nutzen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.**

Länderspezifische Vorgaben

Zur Verwendung von Kindersitzen und deren Befestigungsmöglichkeiten gelten in unterschiedlichen Ländern abweichende Normen und Vorschriften. Nicht in allen Ländern ist der Transport von Kindern auf dem Beifahrersitz erlaubt. Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen haben grundsätzlich Vorrang vor den Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung.

Hinweise zum Einbau eines Kindersitzes

Beachten Sie beim Einbau eines Kindersitzes die folgenden allgemeinen Hinweise. Sie sind für Kindersitze mit jedem Befestigungssystem gültig.

- Die Anleitung des Kindersitzherstellers lesen und beachten → .
- Kindersitze am besten auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrersitz montieren, damit Kinder auf der Gehwegseite aussteigen können.
- Die Gurthöhe des Sicherheitsgurts so einstellen, dass sich ein natürlicher, an den Kindersitz angepasster Gurtbandverlauf ohne starke Umlenkung ergibt. Für rückwärts gerichtete Kindersitze die unterste Position der Gurthöheneinstellung verwenden.

- Für die Montage eines rückwärts gerichteten Kindersitzes auf dem Beifahrersitz den Beifahrer-Frontairbag ausschalten.
- Bei Montage auf dem Beifahrersitz den Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und in die höchste Position bringen. Die Sitzlehne in eine aufrechte Position bringen → Seite 53.
- Bei Montage auf der zweiten Sitzreihe, die Sitzlehne in eine aufrechte Position bringen → Seite 53.
- Immer genügend Freiraum um den Kindersitz lassen. Gegebenenfalls den davor befindlichen Sitz einstellen. Dabei unbedingt die richtige Sitzposition des Fahrers und Beifahrers beachten und befolgen → Seite 53.
- Die Rückenlehne des Kindersitzes muss möglichst vollständig an der Sitzlehne des Fahrzeugsitzes anliegen. Die Lehnenneigung des Fahrzeugsitzes ggf. so einstellen, dass der Kindersitz vollständig anliegt. Wenn der Kindersitz in eingebautem Zustand die Fahrzeugkopfstütze berührt und dadurch ein Anliegen verhindert, Fahrzeugkopfstütze ganz nach oben schieben oder ausbauen und sicher im Fahrzeug verstauen → Seite 53.
- Vor dem Einbau des Kindersitzes, die Mittelarmlehne bei Bedarf hochklappen.

Airbag-Aufkleber



Abb. 40 Prinzipdarstellung: Airbag-Label an der Sonnenblende.



Abb. 41 Prinzipdarstellung: Airbag-Label an der B-Säule.

Im Fahrzeug können sich Aufkleber mit wichtigen Informationen zum Beifahrer-Frontairbag befinden. Der Inhalt ist länderspezifisch und kann variieren. Die Aufkleber können an folgenden Stellen angebracht sein:

- An der Sonnenblende für den Fahrer und ggf. Beifahrer.
- An der B-Säule auf der Beifahrerseite.

Vor dem Einbau eines rückwärts gerichteten Kindersitzes unbedingt die Warnhinweise beachten → ⚠.

Gefahren bei Beförderung von Kindern auf dem Beifahrersitz

Bei Verwendung eines **rückwärts gerichteten Kindersitzes** kann ein auslösender Beifahrer-Frontairbag lebensgefährliche oder tödliche Verletzungen zur Folge haben → ⚠.

Rückwärts gerichtete Kindersitze dürfen auf dem Beifahrersitz nur verwendet werden, wenn der Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet ist. Ein abgeschalteter Beifahrer-Frontairbag wird über eine dauerhaft aufleuchtende **PASSENGER AIR BAG OFF** Kontrollleuchte in der Dachkonsole angezeigt. Beifahrer-Frontairbag abschalten → Seite 63.

Bei Verwendung eines **vorwärts gerichteten Kindersitzes** den Beifahrer-Frontairbag nicht deaktivieren. Beim Einbau des Kindersitzes größtmöglichen Abstand zum Beifahrer-Frontairbag herstellen. Ein auslösender Beifahrer-Frontairbag kann schwere Verletzungen verursachen → ⚠.

Nicht jeder Kindersitz ist für die Verwendung auf dem Beifahrersitz zugelassen. Der Kindersitz muss vom Hersteller speziell für die Verwendung auf dem Beifahrersitz in Fahrzeugen mit Front- und Seitenairbag freigegeben sein.

Gefahren durch Seitenairbags oder Center-Airbags

Bei einer Auslösung des Seitenairbags oder des Center-Airbags kann das Kind vom Airbag am Kopf getroffen und schwer verletzt werden → .

GEFAHR

Wichtige Sicherheitshinweise zum Beifahrer-Frontairbag beachten → Seite 65.

GEFAHR

Bei Verwendung eines rückwärtsgerichteten Kindersitzes auf dem Beifahrersitz erhöht sich für das Kind im Falle eines Unfalls das Risiko lebensgefährlicher oder schwerer Verletzungen bis hin zum Tod.

- Verwenden Sie niemals einen rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem Beifahrersitz, wenn der Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie den Beifahrer-Frontairbag, wenn Sie auf dem Beifahrersitz einen Kindersitz installieren möchten. Wenn der Beifahrer-Frontairbag nicht deaktiviert werden kann, dürfen Sie rückwärtsgerichtete Kindersitze nicht verwenden.
- Um den größtmöglichen Abstand zum Beifahrer-Frontairbag herzustellen, stellen Sie den Beifahrersitz möglichst weit nach hinten und ganz nach oben ein.
- Bringen Sie die Sitzlehne in eine aufrechte Position.
- Stellen Sie die Gurthöhe des Sicherheitsgurts so ein, dass sich ein natürlicher, an den Kindersitz angepasster Gurtbandverlauf ohne starke Umlenkung ergibt. Verwenden Sie für rückwärtsgerichtete Kindersitze die unterste Position der Gurthöheneinstellung.
- Verwenden Sie nur Kindersitze, die vom Kindersitzhersteller für den Gebrauch

auf dem Beifahrersitz mit Front- und Seitenairbag freigegeben sind.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch falsch eingebaute Kindersitze.

- Beachten und befolgen Sie immer die Einbauanleitung und Warnhinweise des Kindersitzherstellers.

WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Verwendung eines vorwärts gerichteten Kindersitzes auf dem Beifahrersitz.

- Um den größtmöglichen Abstand zum Beifahrer-Frontairbag herzustellen, stellen Sie den Beifahrersitz möglichst weit nach hinten und ganz nach oben ein.
- Bringen Sie die Sitzlehne in eine aufrechte Position.
- Stellen Sie die Gurthöhe des Sicherheitsgurts so ein, dass sich ein natürlicher, an den Kindersitz angepasster Gurtbandverlauf ohne starke Umlenkung ergibt. Verwenden Sie für rückwärts gerichtete Kindersitze die unterste Position der Gurthöheneinstellung.
- Verwenden Sie nur Kindersitze, die vom Kindersitzhersteller für den Gebrauch auf dem Beifahrersitz mit Front- und Seitenairbag frei gegeben sind.

WARNUNG

Um Verletzungen durch einen auslösenden Kopf- oder Seitenairbag zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht im Entfaltungsbereich der Airbags befinden.
- Legen Sie keine Gegenstände im Entfaltungsbereich des Seitenairbags ab.



Bei Verwendung eines Kindersitzes auf einem Einzelsitz mit Easy-Entry-Funktion wird der Zugang zu den dahinter befindlichen Sitzen erschwert. Aus diesem Grund sollte ein Kindersitz nach Möglichkeit auf einem anderen Rücksitz verwendet werden.



Befestigungssysteme

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.**

Länderspezifisch werden unterschiedliche Befestigungssysteme zum sicheren Einbau von Kindersitzen genutzt.

Überblick über Befestigungssysteme

— **ISOFIX/i-Size:** ISOFIX und i-Size sind genormte Befestigungssysteme für eine schnelle und sichere Befestigung von Kindersitzen im Fahrzeug. Die ISOFIX- oder i-Size-Befestigung stellt eine starre Verbindung zwischen Kindersitz und Karosserie her.

Der Kindersitz besitzt zwei starre Befestigungsbügel, sog. Rastarme. Die Rastarme rasten in ISOFIX- oder i-Size-Verankerungen ein, die sich zwischen Sitz und Rück Sitzlehne befinden → Seite 74. Die ISOFIX- oder i-Size-Befestigungen ggf. durch einen Top Tether-Gurt oder einen Stützfuß zu ergänzen.

— **Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt:** Sofern verfügbar, ist die Befestigung von Kindersitzen mit ISOFIX der Befestigung mit einem Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt vorzuziehen.

Zusätzliche Befestigungen:

— **Top Tether:** Der Top Tether-Gurt wird über die Rück Sitzlehne geführt und mit einem Haken an einem Ankerpunkt befestigt, der sich an der Rücklehne oder im Laderaum befindet. Top Tether-Verankerungen sind mit einem Ankersymbol gekennzeichnet → Seite 73.

— **Stützfuß:** Einige Kindersitze werden mit einem Stützfuß am Fahrzeugboden abgestützt. Der Stützfuß verhindert, dass der Kindersitz bei einem Aufprall nach vorn kippt.

Empfohlene Befestigungssysteme von Kindersitzen

Kindersitze sollten wie folgt befestigt werden:

— **Babyschale oder rückwärts gerichteter Kindersitz:** ISOFIX und Stützfuß.

— **Vorwärts gerichteter Kindersitz:** ISOFIX und Top Tether und ggf. zusätzlich Stützfuß.

⚠️ WARNUNG

Ungesicherte oder unzureichend gesicherte Kinder können sich im Falle eines plötzlichen Fahr- oder Bremsmanövers sowie bei einem Unfall schwere oder tödliche Verletzungen zuziehen.

- Beachten Sie zum Befestigen des Kindersitzes im Fahrzeug und zum Sichern des Kinds im Kindersitz die Angaben des Kindersitzherstellers.
- Verwenden Sie keine Kindersitze, die laut Anleitung des Kindersitzherstellers mit unteren Haltegurten (Lower Tether) im Fahrzeug befestigt werden sollen.

⚠️ WARNUNG

Die unsachgemäße Verwendung des Stützfußes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass der Stützfuß richtig und sicher installiert ist.
- Beachten und befolgen Sie immer die Einbauanleitung und die Warnhinweise des Kindersitzherstellers.
- Befördern Sie keine Kinder in Kindersitzen mit Stützfuß, wenn das Gewicht des Kindersitzes inklusive des Kinds ein Gesamtgewicht von 33 kg (etwa 73 lbs) übersteigt.

⚠️ WARNUNG

Verankerungen für Kinderrückhaltesysteme sind so ausgelegt, dass sie nur den Belastungen standhalten, die durch korrekt angepasste Rückhaltesysteme für Kinder verursacht werden. Die Verankerungen dürfen unter keinen Umständen für Sicherheitsgurte, Gurte, Ausrüstungsgegenstände oder andere Gegenstände am Fahrzeug verwendet werden.

Kindersitz mit ISOFIX oder i-Size befestigen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.**

Übersicht Einbau mit ISOFIX und i-Size

Die Kennzeichnung der ISOFIX- oder i-Size-Verankerungspunkte ist ausstattungs- und länderabhängig.

Die folgende Tabelle zeigt die Einbaumöglichkeiten von ISOFIX- oder i-Size-Kinder-

sitzen an den ISOFIX- oder i-Size-Verankerungspunkten der einzelnen Fahrzeugplätze.

Gruppe	Ausrichtung des Kindersitzes	Größenklasse	Beifahrersitz		Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe	Mittlerer Sitzplatz der zweiten Sitzreihe	Sitzplätze der dritten Sitzreihe
			Beifahrer-Frontairbag aktiviert	Beifahrer-Frontairbag deaktiviert			
Gruppe 0: bis 10 kg	rückwärts gerichtet	E/R1	X	X	IL-SU	X	X
Gruppe 0+: bis 13 kg	rückwärts gerichtet	E/R1	X	X	IL-SU	X	X
		D/R2	X	X		X	X
		C/R3	X	X		X	X
Gruppe 1: 9 bis 18 kg	rückwärts gerichtet	D/R2	X	X	IL-SU IUF	X	X
		C/R3	X	X		X	X
	vorwärts gerichtet	B/F2X	X	X		X	IL-SU
		B1/F2X	X	X		X	IL-SU
		A/F3	X	X		X	IL-SU
Gruppe 2: 15 bis 25 kg	vorwärts gerichtet	–	X	X	IL-SU	X	IL-SU
Gruppe 3: 22 bis 36 kg	vorwärts gerichtet	–	X	X	IL-SU	X	IL-SU
i-Size-Rückhaltesystem	rückwärts gerichtet	–/R2	X	X	i-U	X	X
	vorwärts gerichtet	–/B2, F2X	X	X			
Sitzerhöhung	vorwärts gerichtet	–/B2, B3	X	X	i-B	X	i-B

– **Größenklasse:** Die Angabe der Größenklasse entspricht dem für den Kindersitz zulässigen Körpergewicht. Bei Kindersitzen mit Zulassung „universal“ oder „semi-universal“ ist die Größenklasse auf dem ECE-Prüfsiegel angegeben. Die Angabe der Größenklasse ist am jeweiligen Kindersitz angebracht.

– **X:** Sitzplatz nicht für die Befestigung eines ISOFIX- oder i-Size-Kindersitzes dieser Gruppe geeignet.

– **IL-SU:** Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung „semi-universal“. Fahrzeugliste des Kindersitzherstellers beachten.

- **IUF**: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung „universal“.
- **i-U**: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines vorwärts oder rückwärts gerichteten i-Size-Kindersitzes mit der Zulassung „universal“.
- **i-UF**: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines vorwärts gerichteten i-Size-Kindersitzes mit der Zulassung „universal“.
- **i-B**: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau einer vorwärts gerichteten ISOFIX-Sitzerhöhung der Gruppe 2/3 sowie eines vorwärts gerichteten i-Size-Kindersitzes für 100 bis 150 cm (etwa 3 ft, 3 in bis 4 ft, 11 in) Körpergröße.

Kindersitze mit ISOFIX oder i-Size einbauen

Der Einbauort der ISOFIX- oder i-Size-Verankerungspunkte ist durch ein Symbol gekennzeichnet.



Kennzeichnung der ISOFIX-Verankerungspunkte für Kindersitze an den Sitzplätzen der Rücksitze.



Kennzeichnung der i-Size-Verankerungspunkte für Kindersitze an den Sitzplätzen der Rücksitze.



Abb. 42 Am Fahrzeugsitz zweite Sitzreihe: Kennzeichnungsvarianten der i-Size-Verankerungspunkte für Kindersitze.



Abb. 43 Am Fahrzeugsitz dritte Sitzreihe: Kennzeichnungsvarianten der ISOFIX-Verankerungspunkte für Kindersitze.



Abb. 44 Kindersitz mit Rastarmen einbauen (Prinzipdarstellung).

1. Hinweise beachten und befolgen → Seite 70.
2. Ausstattungsabhängig Schutzkappen für die ISOFIX- oder i-Size-Verankerungspunkte herausziehen oder die Reißverschlüsse öffnen.
3. Die Rastarme des Kindersitzes in Pfeilrichtung auf die ISOFIX- oder i-Size-Verankerungen schieben → Abb. 44. Der Kindersitz muss sicher und hörbar einrasten.
4. Zugprobe an beiden Seiten des Kindersitzes durchführen, ob der Kindersitz richtig eingerastet ist.

Wenn der Kindersitz mit einem Stützfuß ausgestattet ist, muss der Stützfuß fest am Fahrzeugboden anliegen. <

Kindersitz mit oberem Haltegurt (Top Tether) befestigen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.



Abb. 45 Prinzipdarstellung: Kennzeichnung für Top Tether-Verankerung.

ISOFIX-Kindersitze mit Zulassung „universal“ sind zusätzlich zur Befestigung an den ISOFIX-Verankerungspunkten auch mit einem oberen Top Tether-Gurt zu befestigen.

Befestigen Sie den Top Tether-Gurt nur an den dafür vorgesehen Top Tether-Verankerung. Diese sind mit einem Symbol → Abb. 45 und ggf. dem Schriftzug „TOP TETHER“ gekennzeichnet → Abb. 45.



Abb. 46 Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe: eingehängte Top Tether-Gurte in seitlich verschraubten Verzurrösen im Laderaum.




Abb. 47 Mittlerer Sitzplatz der zweiten Sitzreihe: eingehängter Top Tether-Gurt in Top Tether-Verankerung (markt- und ausstattungsabhängig).



Abb. 48 Dritte Sitzreihe: eingehängte Top Tether-Gurte in Top Tether-Verankerung (ausstattungsabhängig).

1. Hinweise beachten und befolgen → Seite 70.
2. Gegebenenfalls die Netztrennwand ausbauen.
3. Kopfstütze des Fahrzeugsitzes ganz nach oben schieben oder ausbauen.
4. Die Rastarme des Kindersitzes in Pfeilrichtung auf die ISOFIX-Verankerungen schieben → Seite 74. Der Kindersitz muss sicher und hörbar einrasten.
5. Gegebenenfalls die Laderaumabdeckung ausbauen.
6. Gegebenenfalls Kopfstütze nach oben schieben und Top Tether-Gurt des Kindersitzes unter der Kopfstütze nach hinten führen.

Oder: Gegebenenfalls Kopfstütze ausbauen und Top Tether-Gurt des Kindersitzes über der Sitzlehne nach hinten führen.

7. Top Tether-Gurt des Kindersitzes in die Verzurrösen → Abb. 46 oder Top Tether-Verankerung → Abb. 47 oder → Abb. 48 einhaken.
8. Haltegurt festspannen, damit der Kindersitz oben an der Rücksitzlehne anliegt.
9. Gegebenenfalls die Laderaumabdeckung einbauen.

⚠️ WARNUNG

Wenn der Top Tether-Gurt nicht ordnungsgemäß oder an nicht dafür vorgesehenen Top Tether-Verankerung befestigt wird, kann sich der Kindersitz lösen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.

- Befestigen Sie an einer Top Tether-Verankerung oder Verzurröse immer nur *einen* Top Tether-Gurt eines Kindersitzes.
- Befestigen Sie den Top Tether-Gurt ausschließlich an den seitlich **verschraubten** Verzurrösen, wenn keine Top Tether-Verankerungen vorhanden sind.

⚠️ WARNUNG

Gegenstände in den hinteren Taschen der Sitze können bei einem Unfall den Top Tether-Gurt beschädigen. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Bewahren Sie keine Gegenstände in den hinteren Taschen der Sitze auf, wenn Sie den Top Tether-Gurt verwenden.

Fahrzeuge mit flexibler Trennwand




Abb. 49 Top Tether Haltegurt anbringen (Prinzipdarstellung).

1. Beachten und befolgen Sie die Hinweise → Seite 70.
2. Oberen Haltegurt durch die Top Tether-Schlaufe → Abb. 49 ① unter der Kopfstütze führen.
3. Die Rastarme des Kindersitzes in Pfeilrichtung auf die ISOFIX-Verankerungen schieben → Seite 74. Der Kindersitz muss sicher und hörbar einrasten.
4. Oberen Haltegurt in die Top Tether-Schlaufe → Abb. 49 ② unter der mittleren Kopfstütze einhängen.
5. Gurt festspannen, damit der Kindersitz oben an der Rücksitzlehne anliegt.

⚠️ WARNUNG

Falsche Verwendung der Halteösen kann zu schweren Verletzungen führen.

- Befestigen Sie den Haltegurt nur an den dafür vorgesehenen Halteösen.
- Verwenden Sie immer die Halteöse am jeweiligen Sitzplatz und zusätzlich die Halteöse des mittleren Sitzplatzes.

Kindersitz mit Sicherheitsgurt befestigen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 68.**

Wenn Sie einen Kindersitz in Ihrem Fahrzeug verwenden wollen, stellen Sie sicher, dass dieser für die Sitzplätze zugelassen ist. Notwendige Informationen finden Sie auf

dem orangefarbenen ECE-Prüfsiegel des Kindersitzes. Entnehmen Sie aus der folgenden Tabelle die Einbaumöglichkeiten.

Gruppe		Gewicht des Kindes	Beifahrersitz ^{a)}		Sitzplätze der Rücksitzbank (zweite Sitzreihe)	Sitzplätze auf der Rücksitzbank (dritte Sitzreihe)
			Beifahrer- Frontair- bag akti- viert	Beifahrer- Frontair- bag deakti- viert		
Gruppe 0		bis 10 kg	x	u	u	x
Gruppe 0+		bis 13 kg	x	u	u	x
Gruppe 1	rückwärts gerichtet	9 bis 18 kg	x	u	u	x
	vorwärts gerichtet	9 bis 18 kg	u	x	u	u*
Gruppe 2		15 bis 25 kg	u	x	u	u*
Gruppe 3		22 bis 36 kg	u	x	u	u*

a) Länderabhängig möglich. Bitte informieren Sie sich, ob die Befestigung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz erlaubt ist.

u: universal; u*: universal, nur vorwärtsgerichtet; x: Sitzplatz nicht für den Einbau eines Kindersitzes dieser Gruppe geeignet.

Kindersitz mit Sicherheitsgurt befestigen

1. Hinweise beachten und befolgen
→ Seite 70.
2. Bei Montage auf dem Beifahrersitz den Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und in die höchste Position bringen. Die Sitzlehne in eine aufrechte Position bringen.
3. Gurthöhe des Sicherheitsgurts so einstellen, dass sich ein natürlicher, an den Kindersitz angepasster Gurtbandverlauf
4. Sicherheitsgurt nach der Anleitung des Kindersitzherstellers anlegen und durch den Kindersitz führen.
5. Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.
6. Schlosszunge in das zum Sitz gehörende Gurtschloss stecken, bis die Schlosszunge hörbar einrastet.



Für den Notfall

Sich selbst und das Fahrzeug absichern

Gesetzliche Bestimmungen zum Absichern eines liegen gebliebenen Fahrzeugs beachten. In vielen Ländern sind z. B. das Einschalten der Warnblinkanlage, das Tragen einer Warnweste oder das Einschalten einer Warnleuchte vorgeschrieben.

Checkliste zum Verhalten bei einer Panne

Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Mitfahrer folgende Punkte in der angegebenen Reihenfolge beachten → :

1. Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr und auf geeignetem Untergrund abstellen. Dabei alle wichtigen Informationen zum Parken beachten → Seite 224.
2. Warnblinkanlage mit der Taste  einschalten.
3. Elektronische Parkbremse einschalten.

4. Schalthebel in Neutralstellung oder Parksperre **P** einlegen.
5. Motor abstellen.
6. Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen, z. B. hinter die Leitplanke. Beachten Sie länderspezifische Vorschriften zu Warnwesten.
7. Alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen, wenn das Fahrzeug verlassen wird.
8. Warndreieck aufstellen oder Warnleuchte einschalten, um andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen.
9. Motor ausreichend abkühlen lassen und ggf. hierfür qualifizierte fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Wenn die Zündung eingeschaltet ist, können Sie auch bei aktiver Warnblinkanlage einen Richtungswechsel oder Spurwechsel anzeigen, indem Sie den Blinkerhebel betätigen. Das Warnblinken wird vorübergehend unterbrochen.

WARNUNG

Ein liegen gebliebenes Fahrzeug stellt ein hohes Unfallrisiko für die Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer dar.

- Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es möglich und sicher ist.
- Stellen Sie das Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr ab.
- Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.
- Lassen Sie niemals Personen, besonders Kinder und Hilfsbedürftige, im Fahrzeug zurück. Das gilt besonders, wenn die Türen verriegelt sind. Eingeschlossene Personen können sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden.

WARNUNG

Die Teile der Abgasanlage werden sehr heiß. Dadurch können Brände und schwere Verletzungen verursacht werden.

- Stellen Sie niemals das Fahrzeug so ab, dass Teile der Abgasanlage mit leicht entflammenden Materialien unter dem Fahrzeug in Berührung kommen, z. B. trockenes Gras, Kraftstoff.

HINWEIS

Das Schieben des Fahrzeugs von Hand kann Schäden am Fahrzeug verursachen.

- Achten Sie beim Schieben des Fahrzeugs von Hand darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck auf die Fahrzeugteile ausüben.

Checkliste zum Verhalten nach einem Unfall

Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Mitfahrer bei einem Unfall folgende Punkte in der angegebenen Reihenfolge beachten:

1. Zündung ausschalten.
2. Warnblinkanlage mit der Taste  einschalten.
3. Um andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen, Warndreieck aufstellen oder Warnleuchte einschalten.
4. Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen, z. B. hinter die Leitplanke. Erste Hilfe leisten und länderspezifische Vorschriften zu Warnwesten beachten.
5. Unfall bei der Feuerwehr melden. Feuerwehr darüber informieren, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.
6. Am Unfallort auf die Rettungskräfte warten.

Warnblinkanlage z. B. in folgenden Situationen einschalten:

- Um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, wenn der vorausfahrende Verkehr sich plötzlich verlangsamt oder ein Stauende erreicht wird.
- Wenn ein Notfall besteht.
- Wenn das Fahrzeug ausfällt.
- Das Fahrzeug ist ausgefallen.
- Beim An- oder Abschleppen.

Immer die örtlichen Bestimmungen zum Gebrauch der Warnblinkanlage beachten.

Wenn die Warnblinkanlage nicht funktionieren sollte, müssen die Verkehrsteilnehmer anderweitig – entsprechend der gesetzlichen Bestimmung – auf das liegen

gebliebene Fahrzeug aufmerksam gemacht werden.

i Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entlädt sich, wenn die Warnblinkanlage über einen längeren Zeitraum eingeschaltet ist – auch bei ausgeschalteter Zündung.

i Je nach Fahrzeugausstattung blinken die Bremslichter in schneller Folge, wenn Sie bei einer Geschwindigkeit über 80 km/h (etwa 50 mph) stark bremsen oder eine Vollbremsung einleiten. Der nachfolgende Verkehr wird dadurch besonders auffällig gewarnt. Wenn die Bremsung weiter andauert, schaltet sich bei einer Geschwindigkeit unter etwa 10 km/h (etwa 6 mph) die Warnblinkanlage automatisch ein. Beim Beschleunigen schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus.

Notfallausstattung

Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Beachten Sie das Verfallsdatum der Inhalte.

Das Erste-Hilfe-Set kann sich an folgenden Orten befinden:

- Unter dem Beifahrersitz.
- In der vorderen Türverkleidung.

Nach dem Gebrauch ggf. Inhalte ersetzen und das Erste-Hilfe-Set wieder sicher verstauen.

Warndreieck

Das Warndreieck muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Das Warndreieck kann sich an folgenden Orten befinden:

- Unter dem Beifahrersitz.
- Im Laderraum rechts, seitlich hinter einer Abdeckung.
- In einer Tasche, links auf der Seitenverkleidung.

Warnweste

Ausstattungsabhängig kann sich die Warnweste in einem Ablagefach der vorderen Türverkleidung oder im Handschuhfach befinden.

Feuerlöscher




Abb. 50 Unter dem Beifahrersitz: Halterung mit Feuerlöscher (Prinzipdarstellung).

◀ Ausstattungsabhängig kann sich ein Feuerlöscher in einer Halterung im Fußraum unter dem Beifahrersitz befinden.

Der Feuerlöscher muss den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, stets betriebsbereit sein und regelmäßig geprüft oder ersetzt werden (siehe Prüfsiegel oder Ablaufdatum auf dem Feuerlöscher).

Feuerlöscher nach dem Gebrauch wieder ordnungsgemäß verstauen und schnellstmöglich ersetzen.

Feuerlöscher entnehmen und verstauen

Vor Gebrauch mit der Bedienung des Feuerlöschers vertraut machen. Dazu befindet sich auf dem Feuerlöscher eine Gebrauchsanweisung.

1. Lasche an der Halterung öffnen und Feuerlöscher entnehmen → [Abb. 50](#) (Pfeil).
2. Feuerlöscher in die Halterung einsetzen. Lasche über den Gurt führen, Lasche herunterdrücken und schließen.

⚠ WARNUNG

Lose Gegenstände können bei plötzlichen Fahr- oder Bremsmanövern sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen.

- Befestigen Sie Erste-Hilfe-Set, Warndreieck und Feuerlöscher immer sicher

in den vorgesehenen Halterungen im Fahrzeug.

- Verstauen Sie die Warnweste griffbereit in einem Ablagefach.

Inforuf, Pannruf und Notruf-Service



Abb. 51 In der Dachkonsole: Taste für Notrufsystem eCall (hinter Tastenabdeckung) und Kontrollleuchte.

i Inforuf.



Abb. 52 Bedienelement für Notruf: Kontrollleuchte und Taste.

- ① Kontrollleuchte.
- ② Taste für Notruf-Service.

Durch das Bedienelement in der Dachkonsole → [Abb. 52](#) kann ausstattungs- und länderabhängig Sprachdienste ausgeführt werden. Die notwendige Verbindung stellt ein werkseitig eingebautes Steuergerät her.

i Beachten Sie die weiteren Informationen zu mobilen Online-Diensten.

Kontrollleuchte für den Notruf-Service

Im Bedienelement befindet sich eine Kontrollleuchte → [Abb. 52](#) ① für sprach- und datenübertragende Dienste. Abhängig vom fahrzeugseitigen Betriebszustand des Notruf-Service leuchtet die Kontrollleuchte in

unterschiedlichen Farben und Lichtsequenzen:

 Kontrollleuchte leuchtet nicht: Notruf-Service ist deaktiviert oder nicht verfügbar.

 Kontrollleuchte blinkt nach Einschalten der Zündung rot: Systemfehler. Notruf-Service ist deaktiviert.

 Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot: Systemfehler. Notruf-Service ist nur eingeschränkt oder nicht verfügbar.

 Kontrollleuchte leuchtet grün: Notruf-Service ist verfügbar, System ist fahrzeugseitig betriebsbereit.

 Kontrollleuchte blinkt grün: Eine Sprachverbindung ist aktiv.

Notruf-Service

- Mit dem Notruf-Service kann in Gefahrensituationen schnellstmöglich Hilfe organisiert werden.
- Beim Auslösen des Notruf-Service wird eine Verbindung zur privaten Notrufzentrale hergestellt.
- Wenn ein Notruf manuell oder bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung oder Auslösung der Gurtstraffer automatisch ausgeführt wird, werden notrufrelevante Daten automatisch übermittelt, z. B. der aktuelle Standort des Fahrzeugs.
- Der Telefonansprechpartner kommuniziert in der Sprache, die im Infotainment-System des Fahrzeugs eingestellt ist. Falls diese Sprache am aktuellen Notrufstandort nicht verfügbar ist, wird auf Englisch ausgewichen.
- Um die Funktion auch nach einem schweren Unfall sicherzustellen, sind werkseitig zusätzliche Komponenten verbaut, z. B. Notrufmikrofon, Notruflautsprecher und eine bordnetzunabhängige, integrierte Batterie.
- Der Notruf-Service kann durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb dauerhaft deaktiviert werden.
- Wenn das gesetzliche Notrufsystem eCall im Fahrzeug vorhanden ist, kann

der Notruf-Service über Portal und App oder durch das Unterbinden der Datenübertragung im Infotainment-System deaktiviert werden. Das gesetzliche Notrufsystem eCall kann, falls im Fahrzeug vorhanden, nicht ausgeschaltet und nicht deaktiviert werden.

WARNUNG

Folgende Bedingungen können dazu führen, dass ein manueller Notruf oder ein automatischer Notruf eingeschränkt oder nicht ausgeführt werden kann:

- Der aktuelle Notrufstandort liegt in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang.
- In Gebieten mit ausreichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang ist das Mobilfunknetz der benötigten Telekommunikationsanbieter nicht verfügbar. In diesem Fall fällt der Notruf, falls im Fahrzeug vorhanden, auf das gesetzliche Notrufsystem eCall zurück.
- Der Notruf-Service ist in einigen Ländern gesetzlich nicht erlaubt.
- Es existiert keine gültige Lizenz für die Nutzung des Notruf-Service.
- Die für den manuellen oder automatischen Notruf benötigten Bauteile im Fahrzeug sind beschädigt oder ohne ausreichend elektrische Energie.
- Die Funktion des Notruf-Service wurde über Portal oder App deaktiviert. In diesem Fall fällt der Notruf, falls im Fahrzeug vorhanden, auf das gesetzliche Notrufsystem eCall zurück.
- Die Funktion des Notruf-Service wurde durch das Unterbinden der Datenübertragung deaktiviert. In diesem Fall fällt der Notruf, falls im Fahrzeug vorhanden, auf das gesetzliche Notrufsystem eCall zurück. Wenn das gesetzliche Notrufsystem eCall aus technischen Gründen nicht ausgeführt werden kann, wird der Notruf-Service automatisch wieder aktiviert.
- Die Zündung des Fahrzeugs ist nicht eingeschaltet.

Notruf manuell auslösen

1. Kurz auf die Tastenabdeckung drücken und Tastenabdeckung nach unten klappen → [Abb. 51](#).
2. Notruftaste → [Abb. 52](#) ② drücken, bis die Kontrollleuchte grün blinkt.

Der Notruf wird ausgelöst und eine Sprachverbindung mit dem Antwortzentrum für mobile Online-Dienste hergestellt.

Sollten Sie die Notruftaste versehentlich gedrückt haben, brechen Sie den Notruf sofort ab:

1. Notruftaste erneut drücken, bis die Kontrollleuchte durchgehend grün leuchtet.

Automatische Notrufauslösung

Der automatische Notruf wird nur bei eingeschalteter Zündung ausgelöst.

In folgenden Situationen wird automatisch eine Verbindung zur Notrufzentrale des Notruf-Service aufgebaut:

- Unmittelbar nach Auslösen der Airbags.
- Unmittelbar nach Auslösen der Gurtstraffer.
- Ausstattungsabhängig bei einem Systemeingriff des Emergency Assist.

Der automatische Notruf kann nicht durch Drücken der Notruftaste → [Abb. 52](#) ② unterbrochen werden.

Wenn Rückfragen aus der Notrufzentrale des Notruf-Service unbeantwortet bleiben, werden automatisch Rettungsmaßnahmen veranlasst.

Integrierte Batterie

Durch die integrierte Batterie ist sichergestellt, dass der Notruf-Service bei abgetrennter oder defekter 12-Volt-Fahrzeugsbatterie noch einige Zeit zur Verfügung steht.

Wenn die integrierte Batterie entladen oder defekt ist, wird eine entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt. Wenn die entsprechende Meldung angezeigt wird, sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und die integrierte Batterie ersetzen lassen.

 Die integrierte Batterie nach etwa 3 Jahren durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.

Datenübermittlung

Bei einem Notruf werden die zur Verfügung stehenden Daten an die Notrufzentrale des Notruf-Service zur Bestimmung der erforderlichen Rettungsmaßnahmen übermittelt.

Die Daten zum Standort des Fahrzeugs werden kontinuierlich überschrieben, so dass nur die letzten zehn gespeicherten Standorte, die für die ordnungsgemäße Funktion des Notruf-Service notwendig sind, zur Verfügung stehen. Das Fahrzeug ist somit nicht dauerhaft verfolgbar.

Die notrufbezogenen Daten werden verarbeitet, um die ordnungsgemäße Funktion des Notruf-Service zu gewährleisten. Die notrufbezogenen Daten werden 13 Stunden nach Auslösung des Notrufs automatisch vom Fahrzeugsystem gelöscht.

Folgende Daten werden gesendet:

- Aktuelle Position des Fahrzeugs zur Auslösezeit des Notrufs.
- Neun weitere Positionen kurz vor der Auslösung des Notrufs (Fahrtroute, wenige km (wenige mi)).
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN).
- Art des Fahrzeugantriebs.
- Fahrzeugtyp.
- Art der Auslösung (automatisch oder manuell).
- Art des Anrufs.
- Richtung, in der sich das Fahrzeug zum Auslösezeitpunkt des Notrufs bewegte.
- Unfallschwere.
- Unfallrichtung.
- Art des Unfallbeteiligten.
- Zeitpunkt des Aufpralls.
- Temperatur.
- Straßentyp.
- Zuverlässigkeit der Positionsdaten.
- Datensatzversion.
- Zähler der übermittelten Datensätze pro Anruf.

- Ermittelte Anzahl der Passagiere.
- Ausgewählte Sprache im Infotainment-System.
- Optionale Daten-ID.

Die Einsicht und Löschung der gesendeten Daten kann über die private Notrufzentrale beantragt werden.

 Ausstattungs- und länderabhängig kann die Datenübertragung durch die Einstellungen der Privatsphäre beeinflusst werden. Die Funktionalität der Sprachdienste und des Notruf-Service kann nur gewährleistet werden, wenn die Datenübertragung vollständig möglich ist.

 Die Funktion des Notruf-Service kann bei nachträglich eingebauten Infotainment-Systemen möglicherweise eingeschränkt sein.

Rückfall auf das gesetzliche Notrufsystem eCall

In einigen Situationen wird der Notruf-Service eingeschränkt oder nicht ausgeführt. Falls das gesetzliche Notrufsystem eCall im Fahrzeug vorhanden ist, wird, wenn möglich, eine Sprachverbindung mit einer öffentlichen Rettungsleitstelle hergestellt. In diesem Fall werden die zur Verfügung stehenden Daten an die öffentliche Rettungsleitstelle zur Bestimmung der erforderlichen Rettungsmaßnahmen übermittelt. 

Problemlösungen

Notruf-Service gestört

Die Kontrollleuchte in der Notruftaste leuchtet dauerhaft rot . Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Es liegt ein Systemfehler im Notruf-Service vor. Sie können ggf. keinen Notruf absetzen.

1. Sofort hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und Störung beseitigen lassen.

SOS Notruf-Service eingeschränkt

Die Kontrollleuchte in der Notruftaste leuchtet dauerhaft rot **■**. Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Die Funktion des Notruf-Service ist nur eingeschränkt verfügbar. Sie können z. B. keinen Sprachanruf zur Notrufzentrale des Notruf-Service aufbauen.

1. Sofort hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und Störung beseitigen lassen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten.

Gesetzliches Notrufsystem eCall



Abb. 53 In der Dachkonsole: Taste für Notrufsystem eCall (hinter Tastenabdeckung).



Abb. 54 Bedienelement für Notruf: Kontrollleuchte und Taste für Notrufsystem eCall.

- ① Kontrollleuchte.
- ② Taste für Notrufsystem eCall.

Ausstattungs- und länderabhängig kann das Fahrzeug mit einem Notrufsystem ausgerüstet sein. In einigen Ländern ist das

kostenlose gesetzliche Notrufsystem eCall standardmäßig aktiviert. Das Bedienelement befindet sich in der Dachkonsole.

Mit dem Notruf kann in Gefahrensituationen schnellstmöglich Hilfe organisiert werden. Es wird eine Sprachverbindung mit einer öffentlichen Rettungsleitstelle hergestellt. Der Telefonansprechpartner kommuniziert in der Sprache des Landes, in dem sich das Fahrzeug befindet. Zusätzlich werden gesetzlich vorgeschriebene, notruffrelevante Daten automatisch an die öffentliche Rettungsleitstelle übermittelt, z. B. der aktuelle Standort des Fahrzeugs.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung des gesetzlichen Notrufsystems eCall entspricht den länderspezifischen Gesetzen, bspw. der EU-Verordnung 2015/758. Beachten Sie auch die Informationen zu Datenspeicher und -diensten → Seite 441.

Die notwendige Verbindung stellt ein werkseitig eingebautes Steuergerät her. Um die Funktion auch nach einem schweren Unfall sicherzustellen, sind zusätzliche Komponenten erforderlich: Notrufmikrofon, Notrufflautsprecher und eine bordnetzunabhängige, integrierte Batterie.

Kontrollleuchte für das gesetzliche Notrufsystem eCall

Im Bedienelement befindet sich eine Kontrollleuchte → [Abb. 54 ①](#). Abhängig vom fahrzeugseitigen Betriebszustand des Notrufsystems leuchtet die Kontrollleuchte in unterschiedlichen Farben und Lichtsequenzen:



Kontrollleuchte leuchtet nicht: Notruf ist nicht verfügbar.



Kontrollleuchte blinkt nach Einschalten der Zündung rot: Notruf ist deaktiviert.



Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot: Systemfehler. Notruf ist nur eingeschränkt oder nicht verfügbar.



Kontrollleuchte leuchtet grün: Notruf ist verfügbar, System ist fahrzeugseitig betriebsbereit.



Kontrollleuchte blinkt grün: Notruf ist aktiv.

WARNUNG

Folgende Bedingungen können dazu führen, dass ein manueller oder automatischer Notruf nur eingeschränkt oder nicht ausgeführt werden kann:

- Der aktuelle Notrufstandort liegt in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang.
- In Gebieten mit ausreichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang ist kein 2G/3G-Mobilfunknetz der Telekommunikationsanbieter verfügbar.
- Das Notruf-System ist in einigen Ländern nicht verfügbar.
- Die öffentliche Rettungsleitstelle ist technisch nicht in der Lage, Notfalldaten zu empfangen.
- Die für den manuellen oder automatischen Notruf benötigten Bauteile im Fahrzeug sind beschädigt oder ohne ausreichend elektrische Energie.
- Die Zündung des Fahrzeugs ist nicht eingeschaltet.

Notruf manuell auslösen

1. Kurz auf die Tastenabdeckung drücken und Tastenabdeckung aufklappen → [Abb. 53](#).
2. Notruftaste → [Abb. 54](#)  drücken, bis die Kontrollleuchte grün blinkt.
Der Notruf wird ausgelöst und eine Sprachverbindung mit der öffentlichen Rettungsleitstelle hergestellt.

Sollten Sie die Notruftaste versehentlich gedrückt haben, brechen Sie den Notruf sofort ab:

1. Notruftaste erneut drücken, bis die Kontrollleuchte durchgehend grün leuchtet.

 Notruftaste → [Abb. 54](#)  nur in einem Notfall drücken.

Automatische Notrufauslösung

Der automatische Notruf wird nur bei eingeschalteter Zündung ausgelöst.

In folgenden Situationen wird automatisch eine Verbindung zur Notrufzentrale aufgebaut:

- Unmittelbar nach Auslösen der Airbags.
- Unmittelbar nach Auslösen der Gurtstraffer.
- Ausstattungsabhängig bei einem Systemeingriff des Emergency Assist.

Der automatische Notruf kann nicht durch Drücken der Notruftaste → [Abb. 54](#)  unterbrochen werden.

Wenn Rückfragen aus der öffentlichen Rettungsstelle unbeantwortet bleiben, werden automatische Rettungsmaßnahmen veranlasst.

Integrierte Batterie

Durch die integrierte Batterie ist sichergestellt, dass das gesetzliche Notrufsystem eCall bei abgetrennter oder defekter 12-Volt-Fahrzeugsbatterie noch einige Zeit zur Verfügung steht.

Wenn die integrierte Batterie entladen oder defekt ist, wird eine entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt → Seite 86, *Problemlösungen*. Wenn die entsprechende Meldung angezeigt wird, umgehend einen Fachbetrieb aufsuchen und die integrierte Batterie ersetzen lassen.

 Die integrierte Batterie nach etwa 3 Jahren durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.

Datenübermittlung

Bei einem Notruf werden die gesetzlich vorgeschriebenen Daten an die öffentliche Rettungsleitstelle zur Bestimmung der erforderlichen Rettungsmaßnahmen übermittelt.

Die Daten zum Standort des Fahrzeugs werden kontinuierlich überschrieben, so dass nur die letzten drei gespeicherten Standorte, die für die ordnungsgemäße Funktion des gesetzlichen Notrufsystems eCall notwendig sind, zur Verfügung stehen. Das Fahrzeug ist somit nicht dauerhaft verfolgbar.

Die notrufbezogenen Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die ordnungsge-

mäße Funktion des gesetzlichen Notrufsystems eCall zu gewährleisten. Die notrufbezogenen Daten werden 13 Stunden nach Auslösung des Notrufs automatisch vom System gelöscht.

Unter anderem werden folgende Daten gesendet:

- Aktuelle Position des Fahrzeugs zur Auslösezeit des Notrufs.
- Zwei weitere Positionen, wenige 100 m (etwa 328 ft) der Fahrtroute, kurz vor der Auslösung des Notrufs.
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN).
- Art des Fahrzeugantriebs.
- Fahrzeugklasse.
- Art der Auslösung (automatisch oder manuell).
- Art des Anrufs.
- Richtung, in der sich das Fahrzeug zum Auslösezeitpunkt des Notrufs bewegte.
- Zeitpunkt des Aufpralls.
- Zuverlässigkeit der Positionsdaten.
- Datensatzversion.
- Zähler der übermittelten Datensätze pro Anruf.
- Geschätzte Anzahl der Passagiere pro Anruf.

 Die Funktion des gesetzlichen Notrufsystems eCall kann bei nachträglich eingebauten Infotainment-Systemen möglicherweise eingeschränkt sein. 

Notrufsystem eCall eingeschränkt

Die Kontrollleuchte in der Notruftaste leuchtet dauerhaft rot . Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Die Funktion des Notrufsystems eCall ist nur eingeschränkt verfügbar. Es kann ggf. kein Notruf abgesetzt werden.

1. Umgehend in einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren und Störung beseitigen lassen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten. 

Problemlösungen

Notrufsystem eCall gestört

Die Kontrollleuchte in der Notruftaste leuchtet dauerhaft rot . Zusätzlich kann im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt werden.

Es liegt ein Systemfehler im Notrufsystem eCall vor. Es kann kein Notruf abgesetzt werden.

1. Umgehend in einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren und Störung beseitigen lassen.

Auf und Zu

Fahrzeugschlüssel

Funktionen des Fahrzeugschlüssels

Tasten am Fahrzeugschlüssel



Fahrzeug verriegeln. Blinkschleuchten blinken einmal. Einmal Drücken verriegelt das Fahrzeug und aktiviert die SAFE-Verriegelung. Zweimal Drücken verriegelt das Fahrzeug ohne SAFE-Verriegelung.



Fahrzeug entriegeln. Einmal drücken: Fahrzeug entriegelt entsprechend der Einstellungen im Infotainment-System. Zweimal drücken: Das gesamte Fahrzeug wird entriegelt.



Heckklappe oder Flügeltür einzeln entriegeln. Alle Blinkschleuchten blinken zweimal. Dafür die Taste kurz gedrückt halten.



Laderaum entriegeln und Fahrerkabine verriegeln → Seite 100.



Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine SAFE-Verriegelung verfügen. Diese verhindert das Öffnen der Türen sowohl von innen als auch von außen.

Sofern ein Fahrzeug über SAFE-Verriegelung verfügt, wird diese automatisch beim Verriegeln mit dem Fahrzeugschlüssel oder dem Sensor im Türgriff aktiviert. Wenn die SAFE-Verriegelung bewusst aufgehoben werden soll, muss der Fahrzeugschlüssel oder der Türgriff-Sensor erneut betätigt werden. Das Fahrzeug ist dann nur verriegelt. Ein Öffnen von außen wird verhindert, ein Öffnen von innen ist möglich.

Einzeltüröffnung

Wenn die Einzeltüröffnung aktiviert ist, wird bei einmaligem Drücken der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung nur die Fahrertür entriegelt. Die restlichen Türen und die Heckklappe bleiben verriegelt. Bei schnellem, zweimaligen Drücken der Entriegelungstaste wird trotz der aktivierten Einzeltüröffnung das gesamte Fahrzeug entriegelt.

Die Einzeltüröffnung lässt sich über das Infotainment-System einstellen:

- Tippen Sie das Menü **Fahrzeug** an.
- Tippen Sie den Menüpunkt **Zentralverriegelung** an.
- Tippen Sie den Menüpunkt **Türentriegelung** an.
- Wählen Sie **Einzeltür** aus, um die Funktion zu aktivieren.

Ersatzschlüssel

Für die Beschaffung eines Ersatzschlüssels oder weiterer Fahrzeugschlüssel ist die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs notwendig.

Jeder neue Fahrzeugschlüssel enthält einen Mikrochip, der mit den Daten der elektronischen Wegfahrsperre des Fahrzeugs codiert werden muss. Ein Fahrzeugschlüssel funktioniert nicht, wenn er einen nicht codierten Mikrochip enthält. Das gilt auch für Fahrzeugschlüssel, die passend gefräst sind.

Neue Fahrzeugschlüssel sind erhältlich bei Fachbetrieben und autorisierten Schlüsseldiensten, die qualifiziert sind, diese Fahrzeugschlüssel herzustellen.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Fahrzeugschlüssel unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden, können Kinder oder unbefugte Personen die Türen und die Heckklappe verriegeln, den Motor starten oder die Zündung einschalten und damit elektrische Ausstattungen betätigen, z. B. Fensterheber. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs alle Fahrzeugschlüssel mit.

⚠️ WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

❗ HINWEIS

Äußere Einflüsse können die Funktionalität des Fahrzeugschlüssels einschränken und diesen beschädigen.

- Schützen Sie den Fahrzeugschlüssel vor Nässe und starken Erschütterungen.

i Durch die regelmäßige Nutzung von Komfortsystemen und das weitere Nutzungsverhalten wird die Lebensdauer der Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel verkürzt.

Notschlüssel



Abb. 55 Fahrzeugschlüssel: Entriegelung des Notschlüssels.

1. Entriegelungsknopf kurz drücken. Der Schlüsselring klappt auf.
2. Entriegelungsknopf drücken, Notschlüssel in Pfeilrichtung herausziehen.
3. Notschlüssel.

Im Fahrzeugschlüssel für Keyless Entry befindet sich ein Notschlüssel → **Abb. 55** ③ zum manuellen Ent- und Verriegeln des Fahrzeugs.

Bei einer entladenen Fahrzeugbatterie oder Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel muss möglicherweise eine Notverriegelung oder Notentriegelung des Fahrzeugs vorgenommen werden.

Knopfzelle wechseln

Der Knopfzellenwechsel im Fahrzeugschlüssel kann ausstattungsabhängig über zwei Varianten erfolgen → **Abb. 56** und → **Abb. 57**.

Der Knopfzellenwechsel kann von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden → **⚠**.

Knopfzelle wechseln (Variante 1)




Abb. 56 Fahrzeugschlüssel: Knopfzelle wechseln.

1. Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels ausklappen.
2. Abdeckung nach oben öffnen → **Abb. 56** ①.
3. Knopfzelle aus dem Fach nehmen ②.
4. Neue Knopfzelle in das Fach drücken.
5. Abdeckung auf das Gehäuse drücken.
6. Entladene Knopfzelle umweltgerecht entsorgen.

Knopfzelle wechseln (Variante 2)




Abb. 57 Fahrzeugschlüssel: Abdeckung öffnen.



Abb. 58 Fahrzeugschlüssel: Knopfzelle wechseln.

1. Notschlüssel entnehmen → Seite 88.
2. Notschlüssel in den Schlitz stecken → Abb. 57②, in Pfeilrichtung drücken und die Abdeckung aushebeln.
3. Knopfzelle aus dem Fach nehmen → Abb. 58.
4. Neue Knopfzelle in das Fach drücken.
5. Abdeckung auf das Gehäuse drücken.
6. Notschlüssel verstauen → Seite 88.
7. Entladene Knopfzelle umweltgerecht entsorgen.

⚠ GEFAHR

Wenn Knopfzellen verschluckt werden oder in die Luftröhre gelangen, werden innerhalb kürzester Zeit schwere oder sogar tödliche Verletzungen durch Erstickern oder innere Verbrennungen die Folge sein.

- Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzelle verschluckt worden ist.
- Bewahren Sie die Fahrzeugschlüssel und Schlüsselanhänger mit Knopfzellen immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

! HINWEIS

Ein unsachgemäß durchgeführter Knopfzellenwechsel oder eine ungeeignete Knopfzelle können den Fahrzeugschlüssel beschädigen.

- Ersetzen Sie eine entladene Knopfzelle nur durch eine neue Knopfzelle gleicher Spannung, Baugröße und Spezifikation.
- Achten Sie beim Einbau der Knopfzelle auf die richtige Polarität.

- Wenn sich die Abdeckung nicht schließen lässt, verwenden Sie die Fernfernbedienung nicht.

Knopfzellen des Typs, der in der Fernbedienung Ihres Fahrzeugschlüssels verwendet wird, können Perchlorat enthalten. Dies kann eine besondere Handhabung erfordern. Beachten Sie alle gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Handhabung und Entsorgung dieser Knopfzellen → Seite 444. Lassen Sie diesen Service von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

Fahrzeugschlüssel synchronisieren

Wenn das Fahrzeug nicht mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt oder verriegelt werden kann, Fahrzeugschlüssel synchronisieren oder Knopfzelle wechseln → Seite 88.

Fahrzeugschlüssel synchronisieren:

1. Neben das Fahrzeug stellen.
2. Taste am Fahrzeugschlüssel zweimal kurz hintereinander drücken.

Oder:

1. Notschlüssel entnehmen → Seite 88.
2. Taste am Fahrzeugschlüssel drücken.
3. Fahrzeug mit dem Notschlüssel aufschließen.
4. Linke Vordertür öffnen.

Wenn das Fahrzeug mit einer Diebstahlswarnanlage ausgestattet ist, wird der Alarm sofort ausgelöst → Seite 101.

5. Zündung einschalten.

Um die Zündung einzuschalten, muss ein Notstart durchgeführt werden → Seite 166.

Die Synchronisation ist abgeschlossen.

Problemlösungen

Fahrzeug lässt sich nicht ver- oder entriegeln

Der Fahrzeugschlüssel ist durch Hindernisse, schlechte Witterungsbedingungen oder in Fahrzeugnähe befindliche Sender, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten, z. B. Mobilfunkgeräte, oder durch eine entladene Knopfzelle gestört.

Oder: Die Zentralverriegelung schaltet sich kurzzeitig ab, um diese vor Überlastung zu schützen.

1. Fahrertür schließen.

Oder: Fahrzeugschlüssel synchronisieren → Seite 89.

Oder: Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel wechseln → Seite 88.

Um die Zentralverriegelung vor Überlastung zu schützen, schaltet sie sich kurzzeitig ab.

1. Etwa 10 Sekunden warten.
2. Erneut versuchen, die Zentralverriegelung zu aktivieren.

Kontrollleuchte blinkt nicht

Wenn die Kontrollleuchte im Fahrzeugschlüssel bei Tastendruck nicht blinkt, muss die Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel gewechselt werden → Seite 88.

Fahrzeug blinkt nicht beim Verriegeln

- Alle Türen, die Frontklappe und die Heckklappe müssen vollständig geschlossen sein. Die Blinkleuchten blinken nur, wenn das Fahrzeug vollständig geschlossen ist.
- Prüfen, ob sich der Fahrzeugschlüssel nahe genug am Fahrzeug befindet.
- Ladezustand der Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel prüfen.

 Die Kontrollleuchte im Fahrzeugschlüssel muss bei jeder Betätigung der Tasten kurz aufleuchten.

Die Zentralverriegelungstaste leuchtet weiß

- Das Fahrzeug ist entriegelt.
- Alle Türen schließen und die Zentralverriegelungstaste in der Tür betätigen.

- Wenn alle Türen von innen verriegelt wurden, leuchtet die Zentralverriegelungstaste gelb.
- Leuchtet die Zentralverriegelungstaste weiterhin weiß, sind die Türen nicht verriegelt und es liegt eine Störung vor. Suchen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb auf.

Fahrzeug lässt sich wegen leerer Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel nicht entriegeln

1. Notschlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel entnehmen → Seite 88.
2. Notschlüssel in das Türschloss stecken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Bei Rechtslenkern Notschlüssel mit dem Uhrzeigersinn drehen.

Linke Vordertür wird mechanisch entriegelt.
3. Linke Vordertür öffnen.
4. Zündung einschalten. Der Alarm wird beendet.
5. Um die restlichen Türen zu entriegeln, Zentralverriegelungstaste in der Tür betätigen.

 Ausstattungsabhängig wird beim Öffnen der Tür ein Alarm ausgelöst.

Fahrzeug lässt sich wegen entladener Fahrzeugbatterie nicht entriegeln

1. Notschlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel entnehmen → Seite 88.
2. Notschlüssel in das Türschloss stecken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Bei Rechtslenkern Notschlüssel mit dem Uhrzeigersinn drehen.

Linke Vordertür wird mechanisch entriegelt.
3. Linke Vordertür öffnen.

Sofern zuvor keine SAFE-Verriegelung eingelegt wurde, lassen sich jetzt alle Türen einzeln durch Ziehen am Türinnengriff öffnen und entriegeln.

Bei eingelegter SAFE-Verriegelung ist ein Öffnen der anderen Türen nicht möglich.

Nach dem Laden der Komfortbatterie sind die Funktionen der Zentralverriegelung wieder verfügbar.

i Sie können einen zusätzlichen oder einen Ersatz-Fahrzeugschlüssel bei einem qualifizierten Fachbetrieb erhalten.

Keyless Entry

Einleitung zum Thema

Ausstattungsabhängig verfügt das Fahrzeug über die Funktion Keyless Entry.

Keyless Entry ermöglicht, das Fahrzeug ohne aktive Schlüsselbenutzung zu entriegeln und verriegeln. Dazu muss sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel innerhalb des Erkennungsabstands des Fahrzeugs befinden.

Entriegeln oder Verriegeln mit Keyless Entry




Abb. 59 Keyless Entry: Erkennungsabstand (Prinzipdarstellung).




Abb. 60 Im Türgriff: Sensorflächen.

- A** Sensorfläche an der Innenseite des Türgriffs.
- B** Sensorfläche an der Außenseite des Türgriffs.

Keyless Entry konfigurieren

Das Verhalten von Keyless Entry kann im Menü **Fahrzeug** im Infotainment-System eingestellt werden.

Wenn die Funktion Keyless Entry deaktiviert wird, kann es zu Funktionseinschränkungen führen.

Es wird empfohlen, Keyless Entry immer aktiviert zu lassen.

Fahrzeug entriegeln

1. Sensorfläche → **Abb. 60 A** an der Innenseite des Türgriffs berühren.

Alle Blinkleuchten blinken zweimal.

Wenn die Sensorfläche zweimal berührt wird, wird das gesamte Fahrzeug entriegelt.

Fahrzeug entriegeln beim Annähern

Das Fahrzeug kann ausstattungsabhängig beim Annähern entriegelt werden. Folgende Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein:

- ✓ Die Funktion ist im Infotainment-System aktiviert.
- ✓ Der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Entriegelungsbereich des Fahrzeugs.

Wenn die automatische Entriegelung erfolgreich ist, dann blinken alle Blinkleuchten zweimal.

Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht entriegelt wird, ist die Funktion erst wieder nach dem nächsten Motorstart verfügbar.

Bei Aktivierung der Einzeltürenentriegelung führt nur eine Annäherung auf der Fahrerseite zur Entriegelung der Fahrertür. Andere Türen werden nicht entriegelt.

Fahrzeug verriegeln

Das Fahrzeug lässt sich nur über die vorderen Türgriffe verriegeln, nicht über den Schiebetürgriff.

1. Fahrzeug parken.

2. Sensorfläche → Abb. 60  an der Außenseite des Türgriffs berühren.

Alle Blinkleuchten blinken einmal.

Um eine erfolgreiche Verriegelung des Fahrzeugs prüfen zu können, ist die Entriegelungsfunktion für wenige Sekunden deaktiviert.

Wenn alle Türen und die Heckklappe geschlossen sind, verriegelt das Fahrzeug. Wenn dies in den Fahrzeugeinstellungen aktiviert wurde, kann ein doppelter Warnton ausgegeben werden, der auf offene Türen oder Fenster hinweist.

Fahrzeug verriegeln beim Weggehen

Das Fahrzeug kann ausstattungsabhängig beim Weggehen automatisch verriegelt werden. Folgende Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein:

- ✓ Die Funktion ist im Infotainment-System aktiviert.
- ✓ Der letzte zum Fahrzeug gehörende Schlüssel verlässt den Verriegelungsbereich.

Wenn die automatische Verriegelung erfolgreich ist, blinken alle Blinkleuchten einmal.

Wenn sich ein weiterer Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet, erfolgt keine automatische Verriegelung. Zusätzlich wird ein doppelter Warnton ausgegeben.

Automatisches Verriegeln einmalig deaktivieren:

1. Die Taste  länger als 2 Sekunden bei geöffneter Tür drücken.

Das automatische Verriegeln ist bis zum nächsten bewussten Verriegeln des Fahrzeugs nicht verfügbar.

Nur wenn alle Türen und die Heckklappe geschlossen sind, verriegelt das Fahrzeug. Abhängig von den Fahrzeugeinstellungen, kann ein doppelter Warnton ausgegeben werden, der auf offene Türen hinweist.

Bei der Verriegelung durch Weggehen vom Fahrzeug erfolgt eine Verriegelung ohne SAFE-Verriegelung. Dies wird durch eine einfache akustische Rückmeldung signalisiert. Eine SAFE-Verriegelung des Fahrzeu-

ges erfolgt nur durch eine bewusste Verriegelung am Türgriff oder per Fahrzeugschlüssel.

Wenn sich der Schlüssel längere Zeit im Erkennungsbereich um das Fahrzeug befindet, kann es zu Einschränkungen des Verriegelns beim Weggehen bzw. Entriegeln bei Annäherung kommen.

 Bestimmte Geräte können eine Verriegelung verhindern. Das Fahrzeug bleibt dann ohne akustische Warnung entriegelt. Überzeugen sie sich immer vom Verriegelungszustand des Fahrzeugs.

 Wenn das Fahrzeug für längere Zeit abgestellt und nicht benutzt wurde, kann das Fahrzeug nur über die Sensorfläche an der Innenseite des Fahrertürgriffs oder den Fahrzeugschlüssel entriegelt werden.

 Wenn das Fahrzeug durch Annäherung entriegelt wird und weder Türen noch die Heckklappe geöffnet werden, erfolgt bei einem Verriegeln durch Weggehen keine akustische Rückmeldung.

Schiebetür entriegeln und öffnen

Wenn der Taster im Schiebetürgriff bei verriegeltem Fahrzeug einmal betätigt wird, wird das Fahrzeug entriegelt.

Wenn der Taster ein zweites Mal betätigt wird, öffnet sich die Schiebetür.

Heckklappe entriegeln und verriegeln

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist und sich ein Fahrzeugschlüssel innerhalb des Erkennungsabstands der Heckklappe befindet, entriegelt sich die Heckklappe beim Öffnen automatisch. Nach dem Schließen verriegelt sich die Heckklappe wieder.

Wenn die Funktion Entriegelung bei Annäherung im Infotainment-System deaktiviert ist, entriegelt sich die Heckklappe erst nach dem Öffnen am Griff an der Heckklappe → Seite 104.

Wenn im Infotainment-System **Zentralverriegelung Alle Türen** und **Keyless Entry Entriegelung bei Annäherung** aktiviert ist, bleibt das Fahrzeug nach dem Öffnen und Schließen der Heckklappe entriegelt. Das Fahrzeug muss aktiv verriegelt werden.

Wenn **Keyless Entry Verriegeln beim Weggehen** aktiviert ist, wird das Fahrzeug auch automatisch beim Weggehen verriegelt.

Keyless Entry vorübergehend deaktivieren

Die Entriegelungsfunktion Keyless Entry lässt sich vorübergehend deaktivieren.

1. Fahrzeug mit der Taste  am Fahrzeugschlüssel verriegeln.
2. Innerhalb von 5 Sekunden den Sensor an der Außenseite des Türgriffs einmal berühren → Abb. 60 . Dabei nicht in den Türgriff greifen.

Keyless Entry ist vorübergehend deaktiviert.

3. Um die Deaktivierung zu prüfen, mindestens 10 Sekunden warten und erneut am Türgriff ziehen.

Die Tür darf sich nicht öffnen lassen.

Das Fahrzeug kann beim nächsten Entriegeln nur mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt werden. Nach dem nächsten Entriegeln ist Keyless Entry wieder aktiv.

Keyless Entry dauerhaft deaktivieren

Damit das Fahrzeug nicht durch Missbrauch Dritter entriegelt und gestartet werden kann, lässt sich Keyless Entry auch dauerhaft im Infotainment-System deaktivieren.

 Bei deaktiviertem Keyless Entry ist ebenfalls das ausstattungsabhängige sensorgesteuerte Öffnen und Schließen der Heckklappe deaktiviert, auch wenn die Funktion im Fahrzeugmenü aktiviert ist.

Komfortfunktionen bedienen

Die elektrischen Fenster können automatisch geschlossen werden.

1. Finger einige Sekunden auf die Sensorfläche des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs halten → Abb. 60.

Die Funktionen der Sensorflächen können im Menü **Fahrzeugeinstellungen** im Infotainment-System eingestellt werden.

 Um eine erfolgreiche Verriegelung des Fahrzeugs prüfen zu können, ist die Entriegelungsfunktion für wenige Sekunden deaktiviert.

 Ein Fahrzeug mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® kann nur verriegelt werden, wenn die Parksperre  eingelegt ist.

 Wenn die Sensorfläche zweimal berührt wird, wird das gesamte Fahrzeug entriegelt, auch nachdem bereits eine einzelne Tür entriegelt wurde. 

Problemlösungen

Keyless Entry funktioniert nicht

Die Funktion der Sensorflächen kann durch starke Verschmutzung eingeschränkt sein.

1. Sensorflächen reinigen.

Alle Blinkleuchten blinken viermal

Der zuletzt verwendete Fahrzeugschlüssel befindet sich noch im Fahrzeug.

1. Fahrzeugschlüssel entnehmen und Fahrzeug verriegeln.

Automatisches Abschalten der Sensorflächen

Unter folgenden Bedingungen schalten sich die Sensorflächen ab:

- Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht entriegelt oder verriegelt wird.
- Wenn eine Sensorfläche unverhältnismäßig häufig ausgelöst wird.

Sensorflächen wieder aktivieren:

1. Fahrzeug mit der Taste  am Fahrzeugschlüssel entriegeln.

Fahrzeug lässt sich wegen entladener Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel von innen nicht entriegeln oder verriegeln

Wenn der Fahrzeugschlüssel eine schwache oder entladene Knopfzelle enthält, kann es passieren, dass der Fahrzeugschlüssel nicht erkannt wird.

1. Fahrzeugschlüssel an den unteren Bereich der Mittelkonsole halten → Seite 166.

Fahrzeugschlüssel wird erkannt.

Türen lassen sich wieder entriegeln bzw. verriegeln.



Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Im Display des Kombi-Instruments wird zusätzlich eine Textmeldung angezeigt.

Fahrzeugschlüssel befindet sich nicht mehr im Fahrzeug oder innerhalb des Erkennungsabstands.

1. Zündung nicht ausschalten.
2. Fahrzeugschlüssel wieder in das Fahrzeug oder innerhalb des Erkennungsabstands holen.

Oder: Ausstattungsabhängig den Fahrzeugschlüssel aus der unmittelbaren Nähe der kabellosen Ladefunktion entfernen. Den Fahrzeugschlüssel anschließend in der Ablagefläche der Mittelkonsole ablegen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Automatisches Entriegeln oder Verriegeln funktioniert nicht

Beim Annähern an das Fahrzeug entriegelt dieses sich nicht.

— Funktion muss im Infotainment-System eingestellt sein.

Beim Weggehen verriegelt sich das Fahrzeug nicht.

- Die Funktion ist im Infotainment-System nicht ausgewählt.
- Es befindet sich noch ein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.
- Die Türen und Fenster sind nicht komplett geschlossen.



Wenn mindestens ein Fenster geöffnet ist und die Sensorflächen in einem Türgriff permanent aktiviert werden, schließen sich alle Fenster.



Wenn im Display des Kombi-Instruments die Meldung **Keyless defekt** angezeigt wird, kann es zu Funktionsstörungen bei Keyless Entry kommen. Hierfür einen qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Wenn der Fahrzeugschlüssel durch ein anderes Funksignal, z. B. Mobiltelefon, in direkter Nähe, gestört oder durch einen

Gegenstand verdeckt wird, z. B. durch einen Metallkoffer, kann die Funktion Keyless Entry gestört sein. Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet oder dieser nicht erkannt wird, wird im Display des Kombi-Instruments eine entsprechende Meldung angezeigt. <

Türen und Zentralverriegelungstaste



Einleitung zum Thema

Die Türen können manuell verriegelt und teilweise entriegelt werden, z. B. bei einem Ausfall des Fahrzeugschlüssels oder der Zentralverriegelung.

Die Zentralverriegelung ermöglicht ein zentrales Entriegeln und Verriegeln aller Türen, der Heckklappe und der Tankklappe des Fahrzeugs.

Das Fahrzeug kann verriegelt werden, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde oder der Fahrer das Fahrzeug bei abgestelltem Motor verlassen hat.

Beim Verlassen des Fahrzeugs immer den Fahrzeugschlüssel mitführen.

Anzeige bei offenen Türen

Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments weist darauf hin, dass eine oder mehrere Türen oder Klappen nicht richtig geschlossen sind → ⚠.



Nicht weiterfahren!

1. Fahrzeug ggf. sicher abstellen.
2. Entsprechende Tür öffnen und erneut schließen.

Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden, nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen Türen und Klappen verriegelt wurde.



WARNUNG

Eine nicht richtig geschlossene Tür kann sich während der Fahrt plötzlich öffnen und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie sofort an, sobald es der Verkehr zulässt und schließen Sie die Tür.

- Achten Sie beim Schließen darauf, dass die Tür sicher und vollständig einrastet. Die geschlossene Tür muss bündig mit den umgebenden Karosserieteilen abschließen.

WARNUNG

Eine mit dem Türfeststeller offen gehaltene Tür kann sich bei starken Windverhältnissen und in Steigungen selbstständig schließen und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Türen beim Öffnen und Schließen immer am Türgriff fest.

WARNUNG

Ein unachtsames Öffnen und Schließen der Türen und der Heckklappe ist gefährlich und kann schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie die Türen und Heckklappe nur dann, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.

WARNUNG

Die Zentralverriegelung verriegelt alle Türen. Im Notfall oder bei einem Unfall erschweren verriegelte Türen den Helfern den Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Bei einem von außen verriegelten Fahrzeug lassen sich die Türen und elektrischen Fenster nicht von innen öffnen. Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

WARNUNG

Mit der Zentralverriegelungstaste können alle Türen von innen verriegelt werden. Das kann dazu führen, dass sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere im Fahrzeug einschließen. Diese könnten in einem Notfall nicht in der Lage sein, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen oder sich selbst zu helfen. Außerdem können sie sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

HINWEIS

Ein unachtsamer Umgang mit Bauteilen der Notverriegelung kann zu Fahrzeugbeschädigungen führen.

- Gehen Sie beim Notschließen oder Notöffnen vorsichtig vor.

 Ein von innen verriegeltes Fahrzeug kann ein unbeabsichtigtes Öffnen der Türen und Eindringen von unbefugten Personen verhindern.

Türen manuell verriegeln und entriegeln

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**

Die Türen können bei einem Ausfall des elektrischen Fahrzeugschlüssels oder der Zentralverriegelung manuell verriegelt und entriegelt werden.

Türen manuell verriegeln

Linke Vordertür mit Schließzylinder:

1. Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels in den Schließzylinder der linken Vordertür stecken.

Der Griff des Notschlüssels zeigt zur hinteren Tür.

2. Um das Fahrzeug zu verriegeln, Fahrzeugschlüssel **im Uhrzeigersinn** drehen.

3. Prüfen, ob die Tür verriegelt ist.

Ausstattungsabhängig wird durch Entriegeln des Fahrzeugs oder Öffnen der Tür von innen die verriegelte Tür wieder entriegelt.

Türen manuell entriegeln

1. *Von innen (ausstattungsabhängig):* Türöffnungshebel ziehen.
2. *Von außen:* Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels in den Schließzylinder der linken Vordertür stecken.

Der Griff des Notschlüssels zeigt zur hinteren Tür.

3. Um das Fahrzeug zu entriegeln, Fahrzeugschlüssel **entgegen dem Uhrzeigersinn** drehen.
4. Um die Tür zu öffnen, kräftig am Türgriff ziehen.

Wenn die Tür öffnet, wird ausstattungsabhängig der Alarm ausgelöst → Seite 101. Umgehend die Zündung einschalten, um den Alarm zu deaktivieren.

Besonderheiten beim manuellen Entriegeln

Beim manuellen Verriegeln werden in der Regel alle Türen verriegelt. Beim manuellen Entriegeln wird nur die linke Vordertür entriegelt. Hinweise zur Diebstahlwarnanlage beachten → Seite 101.

- Ein Alarm wird beim Öffnen der linken Vordertür ausgelöst → Seite 101.
- Nach dem Entriegeln muss ein Notstart durchgeführt werden → Seite 166.
- Um den Alarm auszuschalten, Zündung einschalten.

Die elektronische Wegfahrsperre erkennt einen gültigen Fahrzeugschlüssel.

⚠️ WARNUNG

Ein nachtsames Öffnen und Schließen der Türen und der Heckklappe ist gefährlich und kann schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie Türen und Heckklappe nur dann, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.

i Bei fehlender Bordnetzspannung (z. B. entladener 12-Volt-Fahrzeugschleibatterie) wird nur die Tür verriegelt oder entriegelt, die manuell verriegelt oder entriegelt wurde. Die übrigen Türen bleiben im Ausgangszustand.

i Ausstattungsabhängig lassen sich bei einem von außen verriegelten Fahrzeug die Türen und Fenster von innen nicht öffnen.

Kontrollleuchte in der Fahrertür

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**

In der Fahrertür befindet sich die Kontrollleuchte der Zentralverriegelung.

Die Kontrollleuchte zeigt für etwa 30 Sekunden den Status der Zentralverriegelung an, nachdem das Fahrzeug verriegelt wurde.

Rote LED-Leuchte blinkt für etwa 2 Sekunden in kurzen Intervallen.

Anschließend wird für etwa 28 Sekunden der Status der Zentralverriegelung angezeigt:

Fahrzeug mit SAFE-Verriegelung (ausstattungsabhängig)

- Wenn die rote LED-Leuchte in langen Intervallen blinkt, ist das Fahrzeug mit SAFE verriegelt.
- Wenn die rote LED-Leuchte nicht leuchtet, ist das Fahrzeug verriegelt, aber ohne SAFE.

Fahrzeug ohne SAFE-Verriegelung

- Wenn die rote LED-Leuchte in langen Intervallen blinkt, ist das Fahrzeug verriegelt.

Nach etwa 30 Sekunden blinkt die LED-Leuchte in langsamen Intervallen.

Besonderheiten

Wenn die rote LED-Leuchte dauerhaft leuchtet, liegt ein Fehler in der Zentralverriegelung oder der Diebstahlwarnanlage vor. <

Automatisches Ver- und Entriegeln

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**

Einstellungen zur Zentralverriegelung können ausstattungsabhängig im Menü **Fahrzeugeinstellungen** im Infotainment-System vorgenommen werden.

Automatisches Verriegeln (Auto Lock)

Ab einer Geschwindigkeit von etwa 15 km/h (9 mph) verriegelt sich das Fahrzeug automatisch. Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, leuchtet die Kontrollleuchte  in der Zentralverriegelungstaste gelb.

Automatisches Entriegeln (Auto Unlock)

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, sind alle Türen und die Heckklappe automatisch entriegelt:

- Bei einem Unfall haben Airbags ausgelöst.
- **Oder:** Die Parkbremse ist eingelegt und die Zündung ist ausgeschaltet.
- **Oder:** Das Fahrzeug steht und die Taste  wurde gedrückt → Seite 97.
- **Oder:** Der Türöffnungshebel wurde gezogen. Dies gilt bei einer Geschwindigkeit bis zu etwa 15 km/h (etwa 9 mph).



Das automatische Entriegeln ermöglicht Helfern den Zugang in das Fahrzeug.

Zentralverriegelungstaste

 **Beachten Sie**  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.

Die Zentralverriegelungstaste befindet sich in der Fahrertür.

Tasten der Zentralverriegelung



Fahrzeug verriegeln.



Fahrzeug entriegeln.

Die Zentralverriegelungstaste funktioniert sowohl bei ein- als auch bei ausgeschalteter Zündung nur, wenn alle Türen geschlossen sind.

Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel von außen verriegelt wurde, sind die Zentralverriegelungstasten außer Betrieb.

Fahrzeug von innen verriegeln und entriegeln

Wenn das Fahrzeug mit der Zentralverriegelungstaste  von innen verriegelt wurde, gilt:

- Wenn alle Türen und die Heckklappe geschlossen und verriegelt sind, leuchtet die Kontrollleuchte  in der Taste gelb.
- Diebstahlwarnanlage wird **nicht** aktiviert.

Türen können von innen durch Ziehen des Türöffnungshebels geöffnet werden. Die Kontrollleuchte  in der Taste verlischt. Die nicht geöffneten Türen und die Heckklappe bleiben weiter verriegelt und sind von außen nicht zu öffnen.

Eine geöffnete Tür wird nicht verriegelt. <

Schiebetüren manuell öffnen und schließen

 **Beachten Sie**  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94. <

Schiebetür von außen öffnen

1. Bei entriegelter Schiebetür den Türgriff ziehen und Schiebetür vollständig aufschieben → .

Schiebetür von innen öffnen

1. Bei entriegelter Schiebetür den Türöffnungshebel ziehen und Schiebetür vollständig aufschieben → .
2. *Transit:* Taste  unterhalb des Türöffnungshebels drücken, damit die Tür leicht aufspringt.

Schiebetür schließen

1. *Fahrzeuge ohne Zuziehhilfe:* Türgriff oder Türöffnungshebel ziehen und Schiebetür mit leichtem Schwung zuschieben. Darauf achten, dass die Schiebetür vollständig geschlossen ist → .
2. *Fahrzeuge mit Zuziehhilfe:* Türgriff oder Türöffnungshebel ziehen und Schiebetür mit leichtem Schwung so weit zuschieben, bis sie über die Zuziehhilfe automatisch geschlossen wird → .

⚠️ WARNUNG

Eine nicht vollständig geöffnete Schiebetür kann sich plötzlich schließen und schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen und schließen Sie die Schiebetüren immer vollständig.

⚠️ WARNUNG

Für Fahrzeuge mit Zuziehhilfe: Der automatische Schließvorgang der Schiebetür kann schwere Verletzungen verursachen.

- Achten Sie beim Schließvorgang darauf, dass der Schließbereich der Schiebetüren frei ist.

💡 HINWEIS

Fahrzeug ohne Tankklappen-Kollisionsschutz: Eine geöffnete Tankklappe kann beschädigt werden, wenn die linke Schiebetür geöffnet wird.

- Vor dem Öffnen der linken Schiebetür darauf achten, dass die Tankklappe geschlossen ist.

📌 Der Schließvorgang kann jederzeit unterbrochen werden, indem der Türgriff oder Türöffnungshebel gezogen wird.

Elektrische Kindersicherung

📖 **Beachten Sie ⚠️ und 💡 zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**



Abb. 61 In der Fahrertür: Taste für die elektrische Kindersicherung.

Die elektrische Kindersicherung verhindert das Öffnen der Schiebetüren von innen.

Eine verriegelte Schiebetür wird bei eingeschalteter Kindersicherung von innen durch Ziehen des Türöffnungshebels entriegelt, sodass sie anschließend von außen zu öffnen ist. Die elektrische Kindersicherung

bleibt weiterhin aktiv, d.h. ein Öffnen von innen ist weiterhin nicht möglich.

Elektrische Kindersicherung ein- oder ausschalten

1. *Einschalten:* Bedienfeld betätigen → Abb. 61.

Ausschalten: Bedienfeld erneut betätigen.

Wenn die Kindersicherung aktiv ist, leuchtet die Kontrollleuchte ⚠️ im Bedienfeld gelb.

Fehlermeldung im Infotainment-System oder im Display des Kombi-Instruments

Eine Fehlermeldung wird im Infotainment-System oder im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Taste der elektrischen Kindersicherung erneut betätigen.
2. Wenn die Fehlermeldung nicht verlischt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und Kindersicherung prüfen lassen.

⚠️ WARNUNG

Bei eingeschalteter elektrischer Kindersicherung kann die jeweilige Tür nicht von innen geöffnet werden. Das kann dazu führen, dass sich Personen im Fahrzeug einschließen. Diese könnten in einem Notfall nicht in der Lage sein, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen oder sich selbst zu helfen.

- Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbedürftige Personen im Fahrzeug zurück, wenn die Türen verriegelt werden.

⚠️ WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

Schiebetüren notöffnen (mechanische Notöffnung)

Beachten Sie ⚠ und ⌚ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.



Abb. 62 Innenseite der Schiebetür: Abdeckung abnehmen.

Schiebetüren notöffnen Cargo (ausstattungsabhängig)

1. Stopfen in der Innenverkleidung der Schiebetür abnehmen und ziehen → Abb. 62.

Schiebetür öffnet sich.

⚠ WARNUNG

Eine Schiebetür, die manuell geöffnet oder geschlossen wird, bewegt sich sehr schnell, rastet nicht in der geöffneten Position ein und kann schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen und schließen Sie die Schiebetür vorsichtig, insbesondere an Steigungen oder im Gefälle.
- Schließen Sie die Schiebetür immer sofort.

i Bei Fahrzeugen mit flexibler Trennwand entfällt die manuelle Notöffnung.

SAFE-Verriegelung

Beachten Sie ⚠ und ⌚ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.

Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine SAFE-Verriegelung verfügen.

Die SAFE-Verriegelung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Türöffnungshebel und die Zentralverriegelungstaste außer Funktion, um Aufbruchversuche am Fahrzeug zu erschweren. Die Türen lassen sich nicht mehr von innen öffnen → ⚠.

SAFE-Verriegelung aktivieren

1. Taste am Fahrzeugschlüssel innerhalb von 2 Sekunden drücken.
2. Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry: Sensorfläche an der Außenseite des Türgriffs innerhalb von 2 Sekunden berühren → Seite 91.

Das Fahrzeug ist verriegelt. Die SAFE-Verriegelung wurde aktiviert.

SAFE-Verriegelung deaktivieren

Die SAFE-Verriegelung kann durch eine der folgenden Möglichkeiten deaktiviert werden:

- Taste am Fahrzeugschlüssel innerhalb von 2 Sekunden erneut drücken.
- Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry: Sensorfläche an der Außenseite des Türgriffs innerhalb von 2 Sekunden erneut berühren → Seite 91.
- Zündung einschalten.
- **Oder:** Die Innenraumüberwachung und den Abschleppschutz deaktivieren → Seite 102.

Das Fahrzeug ist verriegelt. Die SAFE-Verriegelung wurde nicht aktiviert.

Ausstattungsabhängig vor dem Verriegeln des Fahrzeugs die Innenraumüberwachung und den Abschleppschutz im Menü **Fahrzeugeinstellungen** im Infotainment-System temporär deaktivieren.

Im Display des Kombi-Instruments kann auf eine aktive SAFE-Verriegelung hingewiesen werden. Wenn die SAFE-Verriegelung deaktiviert ist, gilt:

- Das Fahrzeug kann von innen mit dem Türöffnungshebel entriegelt und geöffnet werden.
- Die Diebstahlwarnanlage ist aktiv.
- Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind deaktiviert.

⚠️ WARNUNG

Bei aktivierter SAFE-Verriegelung lassen sich die Türen nicht mehr von innen öffnen. Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte Benutzung der SAFE-Verriegelung kann Personen im Fahrzeuginnenraum einsperren und im Notfall schwere Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie niemals Personen im Fahrzeug zurück, wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel verriegelt wird.

i Wenn die Fahrertür mit dem Fahrzeugschlüssel mechanisch entriegelt wird, ist nur die Fahrertür entriegelt und nicht das ganze Fahrzeug. Erst beim Einschalten der Zündung werden alle Türen entschert – jedoch nicht entriegelt – und die Zentralverriegelungstaste aktiviert.

- wieder über die Entriegelungstaste entriegelt werden.
- Die Diebstahlwarnanlage wird **nicht** aktiviert.
- Das Öffnen der Türen und Heckklappe ist von außen nicht möglich.
- Die hinteren Türen können von innen durch Ziehen der Türöffnungshebel entriegelt und geöffnet werden.

Taste am Fahrzeugschlüssel

Die Taste  am Fahrzeugschlüssel verriegelt den Fahrgastraum, während der Laderaum gleichzeitig entriegelt wird.

Wenn die Fahrerkabine mit der Taste  verriegelt wird, gilt:

- Die Diebstahlwarnanlage in der Fahrerkabine wird **nicht** aktiviert.
- Das Öffnen der Fahrer- und Beifahrertür ist nicht möglich.
- Die Fahrer- und Beifahrertür können von innen durch Ziehen der Türöffnungshebel entriegelt und geöffnet werden.
- ◀ — Das Öffnen der Türen und Heckklappe ist von außen und innen möglich. ▶

Laderaumschließung

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**

Taste in der Fahrertür

Die Taste der Laderaumschließung  in der Fahrertür verriegelt den Laderaum.

Das Entriegeln des Fahrzeugs mit der Taste  funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung und wenn alle Türen des Laderaums geschlossen sind.

Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel verriegelt wurde, ist die Taste  außer Betrieb.

Wenn der Laderaum mit der Taste  verriegelt wird, gilt:

- Die gelbe Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.
- Bei ausgeschalteter Zündung entriegelt die Entriegelungstaste  in der Fahrertür nicht den Laderaum. Sobald die Zündung eingeschaltet wird, kann der Laderaum

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 94.**

Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft

Die rote LED der Zentralverriegelung in der Fahrertür blinkt in kurzen Intervallen und leuchtet anschließend dauerhaft.

Es liegt eine Störung des Schließsystems vor.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Blinkleuchten blinken nicht

Die Blinkleuchten blinken beim Verriegeln des Fahrzeugs nicht zur Bestätigung.

1. Prüfen, dass alle Türen, die Heck- und Frontklappe geschlossen sind.
2. Wenn die Blinkleuchten weiterhin nicht blinken, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Fahrzeug verriegelt sich automatisch

Wenn alle folgenden Bedingungen zutreffen, verriegelt sich das Fahrzeug automatisch nach etwa 45 Sekunden wieder:

- Das Fahrzeug wurde über den Fahrzeugschlüssel oder Keyless Entry entriegelt.
- Die Heckklappe wurde nicht geöffnet.
- Es wurde keine Tür geöffnet.
- Die Zündung wurde nicht eingeschaltet.

Verhalten beim Verriegeln mit einem zweiten Fahrzeugschlüssel

Keyless Entry: Der innenliegende Fahrzeugschlüssel wird für den Motorstart gesperrt, sobald das Fahrzeug mit einem zweiten Fahrzeugschlüssel von außen verriegelt wurde, ein Notstart ist jedoch möglich.

1. Um den innenliegenden Fahrzeugschlüssel für den Motorstart freizugeben, Taste  am innenliegenden Fahrzeugschlüssel drücken.

Fahrzeug nach einer Airbag-Auslösung verriegeln

Wenn bei einem Unfall Airbags auslösen, entriegelt sich das gesamte Fahrzeug. Abhängig von der Stärke der Beschädigung, kann das Fahrzeug nach dem Unfall wie folgt verriegelt werden:

1. Zündung ausschalten.
2. Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss abziehen.
3. Einmalig eine Fahrzeugschleuse öffnen und schließen.
4. Fahrzeug verriegeln.

Oder: Zentralverriegelungstaste in der Fahrertür drücken → Seite 87.

Nach einer Airbag-Auslösung lassen sich die Schiebetüren nicht mehr verriegeln. Zur Wiederherstellung der Schließfunktionalität einen Fachbetrieb aufsuchen.

Automatisches Abschalten der Sensorflächen

Unter folgenden Bedingungen schalten sich die Sensorflächen ab:

- Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht entriegelt oder verriegelt wird.

- Wenn eine Sensorfläche unverhältnismäßig häufig ausgelöst wird.

Sensorflächen wieder aktivieren:

1. Fahrzeug mit der Taste  am Fahrzeugschlüssel entriegeln.

Fahrzeugschlüssel wurde im Fahrzeug eingeschlossen

Das Fahrzeug kann bei geöffneten Türen oder geöffneter Heckklappe verriegelt werden. Wird der Schlüssel danach ins Fahrzeug gelegt und die Türen oder die Heckklappe geschlossen, kann der Schlüssel eingeschlossen werden. Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry blinkt das Fahrzeug viermal.

1. Für Fahrzeuge mit Keyless Entry: Fahrzeug innerhalb eines kurzen Zeitraums öffnen.
2. Fahrzeug mit Zweitschlüssel entriegeln.

 Bei schwacher oder entladener 12-Volt-Fahrzeugschlüsselbatterie oder Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel kann das Fahrzeug möglicherweise nicht über Keyless Entry entriegelt oder verriegelt werden. Das Fahrzeug kann manuell entriegelt oder verriegelt werden.

 Wenn sich kein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet oder dieser nicht erkannt wird, wird im Display des Kombi-Instruments eine entsprechende Meldung angezeigt. Das kann der Fall sein, wenn der Fahrzeugschlüssel durch ein anderes Funksignal gestört oder durch einen Gegenstand verdeckt wird, z. B. durch einen Metallkoffer.

Diebstahlwarnanlage

Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine Diebstahlwarnanlage verfügen.

Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Fahrzeugschlüssel automatisch aktiviert.

Wenn das Fahrzeug nicht mit einem gültigen Fahrzeugschlüssel geöffnet wird, löst die Diebstahlwarnanlage aus und gibt bis zu 5 Minuten akustische und optische Warnsignale aus.

Wann wird der Alarm ausgelöst?

- Beim Abklemmen der 12-Volt-Fahrzeugs-batterie.
- Beim Öffnen einer mit dem Fahrzeugschlüssel mechanisch entriegelten Tür.
- Beim Öffnen der Frontklappe.
- Beim Öffnen der Heckklappe.
- Beim Einschalten der Zündung mit einem ungültigen Fahrzeugschlüssel.
- Bei Bewegung im Fahrzeug, bei Fahrzeugen mit Innenraumüberwachung.
- Beim Anheben oder Abschleppen des Fahrzeugs, bei Fahrzeugen mit Abschleppschutz.
- Beispielsweise beim Transportieren des Fahrzeugs auf einer Autofähre oder Eisenbahn, bei Fahrzeugen mit Abschleppschutz oder Innenraumüberwachung.
- Wenn bei aktiver Diebstahlwarnanlage ein Gerät an die Diagnose-Anschlussbuchse angeschlossen ist.
- Beim Unterbrechen der Verbindung zu einem in die Diebstahlwarnanlage eingebundenen Anhänger.

 Bei schwacher oder entladener 12-Volt-Fahrzeugsbatterie arbeitet die Diebstahlwarnanlage nicht ordnungsgemäß.

Alarm ausschalten

1. Fahrzeug über die Entriegelungstaste  am Fahrzeugschlüssel entriegeln.
Es kann zu einem kurzen Alarm von etwa einer Sekunde kommen.
2. *Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry:* Wenn der Fahrzeugschlüssel im Entriegelungsbereich ist, den Türgriff umfassen.
3. Zündung einschalten.
Um die Zündung einzuschalten, den Fahrzeugschlüssel in den Anlegebereich für den Fahrzeugschlüssel bei Notstart legen → Seite 166.

 Ausstattungsabhängig kann der Alarm durch die Entriegelung beim Annähern ausgeschaltet werden.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz

Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine Innenraumüberwachung und einen Abschleppschutz verfügen.

Wenn im Fahrzeuginnenraum eines verriegelten Fahrzeugs Bewegungen erkannt werden, löst die Innenraumüberwachung Alarm aus.

Wenn ein Anheben des Fahrzeugs erkannt wird, löst der Abschleppschutz Alarm aus.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz einschalten

1. Fahrzeug verriegeln.

Bei aktivierter Diebstahlwarnanlage sind auch die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz aktiviert.

Ausstattungsabhängig kann es bei Benutzung einer Netztrennwand zu Beeinträchtigung der Funktion der Innenraumüberwachung kommen.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz temporär ausschalten

Ausstattungsabhängig können die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz im Infotainment-System im Untermenü **Öffnen und Schließen** temporär ausgeschaltet werden. Alternativ können die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz auch mit dem Fahrzeugschlüssel temporär deaktiviert werden. Dafür die Verriegelungstaste am Fahrzeugschlüssel zweimal innerhalb von 2 Sekunden drücken. Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz sind bis zum nächsten Verriegeln des Fahrzeugs deaktiviert.

Die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz können auch im Ausstiegsmenü ausgeschaltet werden. Dazu muss die Zündung ausgeschaltet sein.

Um Fehlalarme zu vermeiden, die Innenraumüberwachung und den Abschleppschutz in folgenden Situationen deaktivieren:

- Wenn sich Personen oder Tiere im Fahrzeuginnenraum aufhalten.

- Wenn das Fahrzeug verladen, transportiert oder abgeschleppt werden soll.
- Wenn das Fahrzeug in einer Waschstraße oder Doppelstockgarage abgestellt werden soll.

Fehlalarmrisiken der Innenraumüberwachung

Eine einwandfreie Funktion der Innenraumüberwachung ist nur bei vollständig geschlossenem Fahrzeug gegeben. Gesetzliche Bestimmungen beachten.

Ein Fehlalarm kann in folgenden Situationen auftreten:

- Wenn ein oder mehrere Fenster ganz oder teilweise geöffnet sind.
- Wenn leicht bewegliche Gegenstände, z. B. lose Papierblätter oder Spiegelanhänger, im Fahrzeug verbleiben.
- Wenn der Vibrationsalarm eines Mobiltelefons eingeschaltet ist.

 Eine dauerhafte Deaktivierung der Innenraumüberwachung und des Abschleppschutzes ist nicht möglich.

 Wenn beim Aktivieren der Diebstahlwarnanlage noch Türen oder die Heckklappe geöffnet sind, wird nur die Diebstahlwarnanlage aktiviert. Erst nach dem Schließen der Türen und der Heckklappe sind auch die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz aktiviert.

 Wenn die Innenraumüberwachung und der Abschleppschutz ausgeschaltet werden, wird auch die SAFE-Verriegelung deaktiviert.

Heckklappe

Einleitung zum Thema

Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry wird die Heckklappe beim Öffnen automatisch entriegelt → Seite 91.

Wenn im Infotainment-System in den Einstellungen für das Öffnen und Schließen die Einzeltüröffnung aktiviert ist, muss die Taste  am Fahrzeugschlüssel zweimal betätigt werden, um die Heckklappe zu entriegeln.

Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry die Sensorfläche an der Innenseite des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs je nach Einstellung zweimal betätigen.

Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments weist darauf hin, wenn die Heckklappe nicht richtig geschlossen ist.  **Nicht weiterfahren!** Heckklappe schließen → Seite 103.

Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden, nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen Türen und Klappen verriegelt wurde.

WARNUNG

Ein unsachgemäßes und unbeaufsichtigtes Entriegeln, Öffnen oder Schließen der Heckklappe kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie die Heckklappe nur dann, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.
- Halten Sie die Heckklappe während der Fahrt immer geschlossen.
- Schließen und verriegeln Sie die Heckklappe und alle Türen, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird.
- Prüfen Sie, dass die geschlossene Heckklappe bündig mit den umgebenden Karosserieteilen abschließt.

WARNUNG

Je nach Jahreszeit können in einem geschlossenen Fahrzeug sehr hohe oder niedrige Temperaturen entstehen, die vor allem bei Kleinkindern ernsthafte Verletzungen und Erkrankungen hervorrufen oder zum Tode führen können.

- Stellen Sie dabei sicher, dass niemand im Fahrzeug zurückbleibt.
- Lassen Sie niemals Kinder im und am Fahrzeug unbeaufsichtigt spielen, vor allem wenn die Heckklappe geöffnet ist. Kinder können in den Laderaum gelangen, die Heckklappe schließen und sich so selbst einsperren.

WARNUNG

Bei einem auf der Heckklappe montierten Gepäckträger samt Ladegut lässt sich ei-

ne entriegelte Heckklappe nicht immer erkennen. Eine entriegelte Heckklappe kann sich während der Fahrt plötzlich öffnen. Das kann schwere Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie, dass die geschlossene Heckklappe bündig mit den umgebenden Karosserieteilen abschließt.

WARNUNG

Wenn sich eine hohe Schneelast oder Ladegut auf der Heckklappe befindet, kann sie sich durch das zusätzliche Gewicht selbstständig absenken und schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals die Heckklappe, wenn sich darauf eine hohe Schneelast oder Ladegut befindet, z. B. an einem Gepäckträger.
- Entfernen Sie Schneelast und Ladegut vor dem Öffnen der Heckklappe.

WARNUNG

Ein unsachgemäßes Schließen der Heckklappe kann dazu führen, dass die Heckscheibe zersplittert und schwere Verletzungen die Folge sind.

- Drücken Sie die Heckklappe nicht mit der Hand auf der Heckscheibe zu.

HINWEIS

Wenn die Heckklappe bei nicht genügend Freiraum geöffnet oder geschlossen wird, können Beschädigungen die Folge sein.

- Prüfen Sie vor dem Öffnen oder Schließen der Heckklappe, ob genügend Freiraum vorhanden ist, z. B. in Garagen.

HINWEIS

Eine unsachgemäße Nutzung der Öffnungsmechanik kann das Bauteil beschädigen und ein Schließen der Heckklappe unmöglich machen.

- Benutzen Sie niemals die Öffnungsmechanik zum Festhalten oder zur Fixierung von Ladegut.

HINWEIS

Eine unsachgemäße Nutzung des Heckscheibenwischers kann das Bauteil be-

schädigen und zum Abreißen des Bauteiles führen.

- Benutzen Sie niemals den Heckscheibenwischer zum Festhalten oder zur Fixierung von Ladegut.

HINWEIS

Eine unsachgemäße Nutzung der Gasdruckfedern oder des Heckspoilers können die Bauteile beschädigen und zum Abreißen der Bauteile führen.

- Benutzen Sie niemals die Gasdruckfedern oder den Heckspoiler zum Festhalten oder zur Fixierung von Ladegut.



Heckklappe manuell öffnen und schließen

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 103.**

Heckklappe manuell öffnen

1. Zum Entriegeln der Heckklappe Taste  drücken.

Die Türen bleiben verriegelt.

2. Heckklappe am Griff öffnen, bis sie am Anschlag in einer Halteposition gehalten wird.

Heckklappe manuell schließen

1. Zugschlaufe an der Heckklappe umfassen. Heckklappe mit der Zugschlaufe vorsichtig senken, bis die Heckklappe von außen gefasst werden kann.
2. *Fahrzeuge ohne Zuziehhilfe:* Heckklappe von außen nach unten drücken, bis sie im Schloss einrastet → .

Fahrzeuge mit Zuziehhilfe: Heckklappe von außen nach unten drücken, bis sie über die Zuziehhilfe automatisch geschlossen wird → .

3. Prüfen, ob die Heckklappe sicher eingearastet ist.

Über die Zentralverriegelung wird auch die Heckklappe verriegelt.

Wenn die Heckklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen ist, weist eine Darstellung im Display des Kombi-Instruments darauf hin.

⚠️ WARNUNG

Das unsachgemäße oder unbeaufsichtigte Öffnen oder Schließen der Heckklappe kann schwere Verletzungen verursachen.

- Achten Sie beim Öffnen der Heckklappe darauf, dass die Heckklappe ganz nach oben geschwenkt wird.
- Achten Sie beim Schließen der Heckklappe darauf, die Hände rechtzeitig aus dem Schwenkbereich der Heckklappe zu entfernen.

i Wenn die Heckklappe nach dem Entriegeln nicht innerhalb von wenigen Minuten geöffnet wird, verriegelt sie sich selbsttätig wieder.

i Bei Außentemperaturen unterhalb von 0 °C (+32 °F) können die Gasdruckfedern die geöffnete Heckklappe nicht immer automatisch anheben. Gegebenenfalls Heckklappe von Hand nach oben führen. <

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 103.**

Alle Blinkleuchten blinken viermal

Der zuletzt verwendete Fahrzeugschlüssel befindet sich noch im Fahrzeug.

1. Schlüssel entnehmen und Fahrzeug verriegeln.

Heckklappe ist schwergängig

Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt kann der Öffnungsmechanismus die teilweise geöffnete Heckklappe nicht immer automatisch anheben.

1. Heckklappe von Hand weiter nach oben führen. <

Flügeltüren

📖 Einleitung zum Thema

Die Flügeltüren werden mit den Türen gemeinsam ent- und verriegelt.

Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments weist darauf hin, dass die Flügeltüren nicht richtig geschlossen sind. 🚫 **Nicht weiterfahren!** Flügeltüren schließen → ⚠️.

Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden, nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen Türen und Klappen verriegelt wurde.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes und unbeaufsichtigtes Entriegeln, Öffnen oder Schließen der Flügeltüren kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen und schließen Sie die Flügeltüren nur dann, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.
- Halten Sie die Flügeltüren während der Fahrt immer geschlossen, damit keine giftigen Abgase in den Innenraum gelangen können.
- Schließen und verriegeln Sie die Flügeltüren und alle Türen, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird. Stellen Sie dabei sicher, dass niemand im Fahrzeug zurückbleibt.

⚠️ WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Schließen der Flügeltüren kann dazu führen, dass die Glasscheibe der Flügeltüren zersplittert und schwere Verletzungen die Folge sind.

- Drücken Sie die Flügeltüren nicht mit der Hand auf der Heckscheibe zu.

WARNUNG

Eine mit dem Türfeststeller offen gehaltene Flügeltür kann sich bei starken Windverhältnissen und in Steigungen selbstständig schließen und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Flügeltüren beim Öffnen und Schließen immer am Türgriff fest.

HINWEIS

Der Funktionsbereich der Flügeltüren ist gefährlich und kann Verletzungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie nur dann Flügeltüren, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.

Flügeltüren öffnen und schließen

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 105.**

Flügeltüren öffnen

 Das Ankuppeln eines Anhängers kann dazu führen, dass sich die Flügeltüren nicht mehr öffnen lassen.

1. Immer erst die linke Flügeltür öffnen, bis sie einrastet.
2. Hebel in der Stirnseite der rechten Flügeltür ziehen.
3. Flügeltür öffnen, bis sie einrastet.

Türfeststeller aushängen

1. Flügeltüren bis zum Anschlag öffnen.
2. Türfeststeller durch Betätigen der gelben Betätigungstaste aushängen.

Die gelbe Betätigungstaste befindet sich am Türfeststeller.

Flügeltüren schließen

1. Immer erst die rechte Flügeltür nach innen schwenken, bis sie eingerastet ist.
2. Dann die linke Flügeltür nach innen schwenken, bis sie eingerastet ist.
3. Beim Schließen der Flügeltüren hängt sich der Türfeststeller selbstständig wieder ein.

WARNUNG

Eine nicht richtig geschlossene Flügeltür kann sich während der Fahrt plötzlich öffnen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Halten Sie sofort an und schließen Sie die Flügeltür.
- Prüfen Sie nach dem Schließen der Flügeltür, ob die Verriegelung im Schlossträger sicher eingerastet ist. Die geschlossene Flügeltür muss bündig mit den umgebenden Karosserieteilen abschließen.

Flügeltüren notöffnen

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 105.**

Flügeltüren von innen notöffnen

1. Ausstattungsabhängig den Stopfen aus der Innenverkleidung der linken Flügeltür abnehmen.
2. In der Öffnung Entriegelungshebel ertasten und nach links drücken.

Flügeltür öffnet sich.

 Bei einigen Fahrzeugen befindet sich ein Gummistopfen. Diesen mit dem Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug vorsichtig heraushebeln.

Fenster

Fenster öffnen und schließen

Die Tasten zur Bedienung der Fenster befinden sich in der Fahrertür → Seite 11.



Fenster öffnen: Taste drücken. Fenster schließen: Taste ziehen.

Nach dem Ausschalten der Zündung können die Fenster über die Tasten in den Türen noch kurzzeitig geöffnet oder geschlossen werden, solange die Fahrer- oder Beifahrertür nicht geöffnet wird.

Öffnungs- und Schließautomatik

Die Öffnungs- und Schließautomatik ermöglicht ein vollständiges Öffnen und Schließen der Fenster. Dabei muss die jeweilige Taste des Fensterhebers nicht gehalten werden.

- Um die Schließautomatik zu starten, Taste für das jeweilige Fenster kurzzeitig bis zur zweiten Stufe nach oben ziehen.
- Um die Öffnungsautomatik zu starten, Taste für das jeweilige Fenster kurzzeitig bis zur zweiten Stufe nach unten drücken.
- Um den Automatiklauf anzuhalten, Taste für das jeweilige Fenster erneut drücken oder ziehen.

Komfortöffnen und -schließen

Die Fenster können bei ausgeschalteter Zündung von außen mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen werden.

Länderabhängig ist nur das Öffnen der Fenster von außen mit dem Fahrzeugschlüssel möglich.

1. Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste des Fahrzeugschlüssels gedrückt halten.

Oder: Die Fensterhebertaste in der Fahrertür einige Sekunden betätigen.

2. Bei Fahrzeugen mit *Keyless Entry*: Finger einige Sekunden auf der Sensorfläche zum Verriegeln im Türgriff halten, bis die Fenster geschlossen sind. Der Fahrzeugschlüssel muss sich dazu innerhalb des Erkennungsabstands befinden.

Wenn alle Fenster geschlossen sind, blinken alle Blinkleuchten zur Bestätigung einmal.

3. Um die Funktion zu unterbrechen, Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste des Fahrzeugschlüssels loslassen.

Oder: Fensterhebertaste loslassen.

Oder: Finger von der Sensorfläche entfernen.

Einstellungen zum Komfortöffnen können über das Menü **Fahrzeugeinstellungen** im Infotainment-System vorgenommen werden.

⚠️ WARNUNG

Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte Benutzung der elektrischen Fensterheber kann schwere Verletzungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie elektrische Fenster nur dann, wenn sich niemand im Funktionsbereich befindet.
- Nehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer alle Fahrzeugschlüssel mit.
- Beachten Sie, dass nach dem Ausschalten der Zündung die Fenster über die Tasten in den Türen noch kurzzeitig geöffnet oder geschlossen werden können.
- Setzen Sie beim Befördern von Kindern auf der Rücksitzbank immer die hinteren Fensterheber außer Funktion, damit die Fenster nicht geöffnet oder geschlossen werden können.

⚠️ WARNUNG

Bei einem verriegelten Fahrzeug lassen sich die Fenster nicht mehr öffnen und verhindern das Entkommen aus dem Fahrzeuginnenraum. In einer Notsituation können schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Lassen Sie niemals Kinder oder hilfsbedürftige Personen im Fahrzeug zurück, wenn das Fahrzeug verriegelt wird.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Bedienen der elektrischen Fensterheber kann zu Quetschungen an Körperteilen führen.

- Lassen Sie niemals Kinder mit den elektrischen Fensterhebern spielen.
- Halten Sie beim Bedienen der Funktion Komfortöffnen- und schließen immer Sichtkontakt zu Ihrem Fahrzeug.

ⓘ HINWEIS

Bei geöffneten Fenstern kann einsetzender Niederschlag die Innenausstattung des Fahrzeugs durchnässen und die Funktion der Bedienelemente einschränken oder diese beschädigen.

- Schließen Sie bei einsetzendem Niederschlag alle Fenster.

! HINWEIS

Die Fensterheber sind mit einem Einklemmschutz ausgestattet. Es kann vorkommen, dass der automatische Hochlauf unterbrochen wird und sich das Fenster wieder öffnet auch wenn kein Hindernis zu erkennen ist.

- Ziehen Sie den Fensterheberschalter so lange, bis das Fenster vollständig hochgefahren ist.

 Bei einer Funktionsstörung der elektrischen Fensterheber funktionieren die Öffnungs- und Schließautomatik sowie die Kraftbegrenzung nicht richtig. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

 Ein Komfortöffnung der Fenster über den Fahrzeugschlüssel im Türschloss ist nur möglich, wenn das Fahrzeug vorher mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt wurde.

 Das Komfortöffnen und -schließen funktioniert nur, wenn die Öffnungs- und Schließautomatik an allen elektrischen Fensterhebern aktiviert ist.

Kraftbegrenzung der Fensterheber

Die Kraftbegrenzung der elektrischen Fensterheber kann die Gefahr von Quetschverletzungen beim Schließen des Fensters vermindern.

Wenn der Schließvorgang eines Fensters durch Schwergängigkeit oder durch ein Hindernis beeinträchtigt wird, öffnet sich das Fenster sofort wieder → .

1. Prüfen, warum das Fenster nicht geschlossen hat.
2. Erneut versuchen, das Fenster zu schließen.

Wenn der Schließvorgang des Fensters erneut unterbrochen wird, ist die Kraftbegrenzung für einige Sekunden außer Betrieb.

Wenn sich das Fenster weiterhin nicht schließen lässt, stoppt das Fenster an der entsprechenden Stelle → . Durch nochmaliges Ziehen der Taste innerhalb weniger

Sekunden schließt das Fenster ohne Kraftbegrenzung → .

Fenster ohne Kraftbegrenzung schließen

1. Versuchen, das Fenster innerhalb weniger Sekunden durch Halten der Fensterhebertaste erneut zu schließen. Die Kraftbegrenzung ist dabei deaktiviert.

Wenn der Schließvorgang länger als einige Sekunden dauert, ist die Kraftbegrenzung wieder aktiv. Das Fenster stoppt bei einer erneuten Schwergängigkeit oder einem Hindernis und öffnet sich automatisch wieder.

2. Wenn sich das Fenster weiterhin nicht schließen lässt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

! WARNUNG

Das Schließen der Fenster ohne Kraftbegrenzung der elektrischen Fensterheber kann schwere Verletzungen verursachen.

- Schließen Sie die Fenster immer achtsam.
- Schließen Sie die Fenster nur, wenn sich niemand im Funktionsbereich befindet.
- Beachten Sie, dass die Kraftbegrenzung das Einklemmen von Fingern und Körperteilen gegen den Fensterrahmen nicht verhindert.

 Die Kraftbegrenzung erfolgt auch beim Komfortschließen.

Problemlösungen

Öffnungs- und Schließautomatik funktionieren nicht

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei nicht vollständig geschlossenen Fenstern abgeklemmt oder entladen worden ist, ist die Öffnungs- und Schließautomatik außer Funktion und muss wiederhergestellt werden:

1. Zündung einschalten.
2. Alle Fenster und Türen schließen.

3. Taste für das jeweilige Fenster nach oben ziehen und einige Sekunden in dieser Stellung halten.
4. Taste loslassen und erneut nach oben ziehen und halten.

Die Öffnungs- und Schließautomatik ist nun wieder betriebsbereit.

Die Fensterheberautomatiken können einzeln oder für mehrere Fenster zugleich wiederhergestellt werden.

Fenster lässt sich nicht schließen

1. Prüfen, ob sich ein Hindernis im Funktionsbereich befindet.
2. Versuchen, das Fenster innerhalb weniger Sekunden durch Ziehen und Halten der Taste erneut zu schließen.

Die Kraftbegrenzung ist dabei für einen geringen Funktionsbereich des Schließwegs deaktiviert! Wenn der Schließvorgang länger als einige Sekunden dauert, ist die Kraftbegrenzung wieder aktiv.

Das Fenster stoppt bei einer erneuten Schwergängigkeit oder einem Hindernis und öffnet sich automatisch wieder.

1. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und das System prüfen lassen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten.

Lenkrad

Lenkradposition einstellen




Abb. 63 Unter dem Lenkrad in der Lenksäulenverkleidung: Hebel für die Einstellung der Lenkradposition.




Abb. 64 Am Lenkrad: Neun-Uhr- und Drei-Uhr-Position.

Lenkrad vor der Fahrt und nur bei stehendem Fahrzeug einstellen → ⚠.

1. Hebel → Abb. 63 ① nach unten drücken.
2. Lenkrad so einstellen, dass es mit beiden Händen und leicht gebeugten Armen seitlich am äußeren Rand (Neun-Uhr- und Drei-Uhr-Position) → Abb. 64 festgehalten werden kann.
3. Hebel → Abb. 63 ① fest nach oben drücken, bis er bündig mit der Lenksäulenverkleidung abschließt → ⚠.

WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch der Lenkradpositionseinstellung und eine falsche Einstellung des Lenkrads können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schwenken Sie den Hebel nach dem Einstellen immer fest nach oben, damit das Lenkrad während der Fahrt nicht unbeabsichtigt seine Position verändert.
- Stellen Sie niemals das Lenkrad während der Fahrt ein. Wenn Sie während der Fahrt feststellen, dass eine Einstellung notwendig ist, halten Sie sicher an und stellen das Lenkrad richtig ein.
- Das eingestellte Lenkrad muss immer in Richtung des Brustkorbs und darf nicht in Richtung des Gesichts zeigen, um die Schutzwirkung des Fahrer-Frontairbags im Falle eines Unfalls nicht einzuschränken.
- Halten Sie das Lenkrad während der Fahrt immer nur mit beiden Händen seitlich am äußeren Rand in der *Neun-Uhr- und Drei-Uhr-Position* fest, um Verletzungen durch einen auslösenden Fahrer-Frontairbag zu reduzieren.
- Halten Sie niemals das Lenkrad in der Zwölf-Uhr-Position oder in einer anderen Weise fest, z. B. in der Lenkradmitte. Bei Auslösung des Fahrer-Frontairbags können schwere Verletzungen an Armen, Händen und am Kopf die Folge sein.

Sitze und Kopfstützen

Vordersitze

Einleitung zum Thema

Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten der Vordersitze beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition eingestellt ist → Seite 53.

WARNUNG

Fahren mit einer falschen Sitzposition aufgrund falsch eingestellter Sitze kann zu schweren Verletzungen führen.

- Stellen Sie vor allen Fahrten die Vordersitze gemäß der richtigen Sitzposition ein und vergewissern Sie sich, dass alle Mitfahrer richtig angegurtet sind.
- Schieben Sie den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten.

WARNUNG

Unsachgemäßes Einstellen der Sitze kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie die Sitze nur bei stehendem Fahrzeug ein, da sich die Sitze sonst während der Fahrt unerwartet verstellen können und Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren können. Außerdem nehmen Sie beim Einstellen eine falsche Sitzposition ein.
- Stellen Sie die Vordersitze in der Höhe, Neigung und Längsrichtung nur dann ein, wenn sich niemand im Einstellbereich der Sitze befindet.
- Der Einstellbereich der Sitze darf nicht durch Gegenstände eingeschränkt werden.
- Die Einstell- und Verriegelungsbereiche der Sitze dürfen nicht verschmutzt sein.

WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung von Sitz- oder Schonbezügen kann dazu führen, dass die elektrische Sitzeinstellung unbeabsichtigt betätigt wird und sich die Vordersitze während der Fahrt unerwartet verstellen. Dadurch kann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren gehen. Dies

kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Ferner können Sachschäden an den elektrischen Bauteilen in den Vordersitzen verursacht werden.

- Bringen Sie niemals Sitz- oder Schonbezüge an den elektrischen Bedienelementen an.
- Ziehen Sie nur Sitz- oder Schonbezüge auf, die ausdrücklich für die Verwendung im Fahrzeug freigegeben sind.

⚠️ WARNUNG

Feuerzeuge im Fahrzeug können beschädigt oder unbemerkt gezündet werden. Dies kann schwere Verbrennungen und Fahrzeugschäden verursachen.

- Stellen Sie vor dem Einstellen von Sitzen immer sicher, dass sich kein Feuerzeug im Bereich beweglicher Sitzteile befindet.

💡 HINWEIS

Scharfe Kanten können die Sitze beschädigen.

- Berühren Sie die Sitze nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Scharfkantige Gegenstände, z. B. Reißverschlüsse, Nieten an Kleidungsstücken oder Gürtel, können Oberflächenschäden hinterlassen. Auch geöffnete Klettverschlüsse können zu Beschädigungen führen.

Vordersitz mechanisch einstellen

📖 **Beachten Sie ⚠️ und 💡 zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 110.**

Nachfolgend sind alle Bedienelemente beschrieben. Je nach Ausführung des Sitzes kann die Anzahl der Bedienelemente variieren.

Die Bedienelemente sind beim rechten Vordersitz spiegelbildlich angeordnet.

Mechanische und elektrische Bedienelemente am Sitz können kombiniert sein.




Abb. 65 Am linken Vordersitz: Bedienelemente (Variante 1).

- ① Hebel ziehen, um den Vordersitz vor- oder zurückzuschieben. Der Vordersitz muss nach dem Loslassen des Hebels einrasten!
- ② Hebel betätigen, um die Lendenwirbelstütze einzustellen.
- ③ Sitzlehne entlasten und Handrad drehen, um die Sitzlehne einzustellen.
- ④ Hebel ggf. mehrfach nach oben oder unten bewegen, um die Sitzhöhe einzustellen.




Abb. 66 Am linken Vordersitz: Bedienelemente (Variante 2).

- ① Sitzlehne entlasten und Handrad drehen, um die Sitzlehne einzustellen.
- ② Hebel ggf. mehrfach nach oben oder unten bewegen, um die Sitzhöhe einzustellen.

- ③ Hebel ggf. mehrfach ziehen oder drücken, um die Neigung der Sitzfläche einzustellen.
- ④ Griffstück anheben, um die Sitzfläche nach vorn oder nach hinten zu schieben.
- ⑤ Hebel ziehen, um den Vordersitz vor- oder zurückzuschieben. Der Vordersitz muss nach dem Loslassen des Hebels einrasten!

- Knien Sie nicht auf den Vordersitzen und belasten Sie die Sitzfläche und Sitzlehne nicht anderweitig punktuell.

i Bei zu geringem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie kann der Sitz möglicherweise nicht elektrisch eingestellt werden.

i Beim Anlassen des Motors wird ein mögliches Einstellen des Sitzes abgebrochen.

Vordersitz elektrisch einstellen

Beachten Sie und zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 110.

Die Bedienelemente sind beim rechten Vordersitz spiegelbildlich angeordnet.

Mechanische und elektrische Bedienelemente am Sitz können kombiniert sein.




Abb. 67 Schalter am linken Vordersitz: Lenkenwirbelstütze einstellen.

- ① Wölbung der Lendenwirbelstütze vorstellen.
- ② Wölbung der Lendenwirbelstütze zurückstellen.
- ③ Wölbung der Lendenwirbelstütze hochstellen.
- ④ Wölbung der Lendenwirbelstütze herunterstellen.

HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang kann die elektrischen Bauteile in den Vordersitzen beschädigen.

Beifahrersitzlehne vor- und zurückklappen

Beachten Sie und zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 110.




Abb. 68 Beifahrersitz: Sitzlehne vorklappen.




Abb. 69 Beifahrersitz: Sitzlehne zurückklappen.

Die Beifahrersitzlehne kann vorgeklappt und in einer waagerechten Position verriegelt werden (ausstattungsabhängig).

Wenn auf dem vorgeklappten Beifahrersitz Gegenstände transportiert werden, muss der Beifahrer-Frontairbag ausgeschaltet sein → Seite 61.

Beifahrersitzlehne vorklappen

1. Gegenstände von der Beifahrersitzfläche entfernen → .
2. Beifahrersitzhöhe ganz nach unten einstellen.
3. Beifahrersitz so weit wie möglich zurückschieben.
4. Kopfstütze ganz nach unten schieben.
5. Hebel → Abb. 68  nach vorn ziehen, um die Beifahrersitzlehne zu entriegeln.
6. Beifahrersitzlehne in Pfeilrichtung → Abb. 68 nach vorn in die waagerechte Position klappen.

Die Beifahrersitzlehne muss in der nach unten geklappten Position sicher einrasten.

Beifahrersitzlehne zurückklappen

1. Darauf achten, dass sich beim Zurückklappen keine Gegenstände oder Körperteile im Bereich der Scharniere befinden.
2. Zum Zurückklappen Hebel → Abb. 69  nach unten drücken, um die Beifahrersitzlehne erneut zu entriegeln.
3. Beifahrersitzlehne in Pfeilrichtung → Abb. 69 nach hinten in die aufrechte Position klappen.

Die Beifahrersitzlehne muss in der nach oben geklappten Position sicher einrasten.

WARNUNG

Durch unkontrolliertes oder unachtsames Vor- und Zurückklappen der Beifahrersitzlehne können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Klappen Sie die Beifahrersitzlehne nur bei stehendem Fahrzeug vor- und zurück.

- Achten Sie beim Vorklappen der Beifahrersitzlehne immer darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Bereich der Sitzlehne aufhalten.
- So lange die Beifahrersitzlehne vorgeklappt ist, muss der Frontairbag abgeschaltet sein und die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG  leuchten.
- Halten Sie Hände, Finger und Füße oder sonstige Körperteile vom Funktionsbereich der Sitzscharniere und des Sitzverriegelungsmechanismus beim Vor- und Zurückklappen fern.
- Fußmatten oder andere Gegenstände dürfen nicht in den Bereich der Scharniere gelangen. Die Fußmatten oder andere Gegenstände können sich in den Scharnieren der Beifahrersitzlehne verfangen. Das kann dazu führen, dass die Beifahrersitzlehne nicht sicher verriegelt, wenn Sie diese in die aufrechte Position zurückklappen.
- Beim Zurückklappen muss die Beifahrersitzlehne in aufrechter Position sicher verriegelt sein. Eine nicht sicher verriegelte Beifahrersitzlehne kann sich plötzlich bewegen und zu schweren Verletzungen führen.

WARNUNG

Die offenen Sitzverankerungen und Scharniere der vorgeklappten Beifahrersitzlehne können bei einem Bremsmanöver oder Unfall zu schweren Verletzungen führen.

- Befördern Sie niemals Erwachsene, Kinder, Tiere oder Ladung bei vorgeklappter Beifahrersitzlehne auf dem Beifahrersitz.
- Bei vorgeklappter Beifahrersitzlehne darf in der zweiten Sitzreihe nur der äußere Sitzplatz hinter dem Fahrersitz besetzt werden. Das gilt auch für Kinder in Kindersitzen.

WARNUNG

Ungesicherte oder falsch gesicherte Gegenstände können bei plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern und bei Unfällen schwere Verletzungen verursachen. Das gilt insbesondere dann, wenn Gegenstände von einem auslösenden Airbag getroffen

fen und durch den Innenraum geschleudert werden.

- Verstauen Sie alle Gegenstände im Fahrzeug sicher. Beachten Sie dabei die gesetzlichen Bestimmungen.
- So lange die Beifahrersitzlehne vorgeklappt ist, muss der Frontairbag abgeschaltet sein und die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG **OFF**  leuchten.



Rücksitze

Einleitung zum Thema

Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten der Rücksitze beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition eingestellt ist → Seite 53.

GEFAHR

Bauteile in den Sitzen des Fonds enthalten Knopfzellen und sind bei vorgeklappten oder ausgebauten Rücksitzen zugänglich. Wenn Knopfzellen verschluckt werden, sind innerhalb kürzester Zeit schwere oder sogar tödliche Verletzungen die Folge.

- Halten Sie Kinder immer von vorgeklappten oder ausgebauten Rücksitzen fern.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzelle verschluckt worden ist, nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

WARNUNG

Falsch eingestellte Rücksitze erhöhen das Risiko von schweren Verletzungen bei einem Unfall.

- Stellen Sie vor allen Fahrten sicher, dass die Rücksitze so eingestellt sind, dass alle Mitfahrer aufrecht sitzen und richtig angegurtet sind.
- Stellen Sie die Rücksitze nur dann ein, wenn sich niemand im Einstellbereich der Rücksitze befindet.

WARNUNG

Wenn Sie die Rücksitze während der Fahrt einstellen, nehmen Sie eine falsche Sitzposition ein. Außerdem können sich die

Rücksitze während der Fahrt unerwartet verstellen. Bei einem Unfall besteht dadurch erhöhtes Risiko von schweren Verletzungen.

- Stellen Sie die Rücksitze nur bei stehendem Fahrzeug ein.

WARNUNG

Unsachgemäßes Verwenden der Sitzfunktionen oder Aus- und Einbauen der Rücksitze kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Hände, Finger und Füße oder sonstige Körperteile immer aus den Funktions- und Einstellbereichen der Sitze fern.
- Alle Rücksitze müssen sich in den dafür vorgesehenen Halterungen befinden und sicher eingerastet sein.
- Alle Sitzlehnen müssen während der Fahrt in einer aufrechten Position stehen und sicher eingerastet sein, damit die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzplätzen gewährleistet ist. Wenn ein Sitzplatz benutzt wird und die entsprechende Sitzlehne ist nicht sicher eingerastet, bewegt sich der Fahrzeuginsasse mit der Sitzlehne bei plötzlichen Brems- und Fahrmanövern sowie bei Unfällen nach vorn.
- Fußmatten oder andere Gegenstände dürfen nicht in den Bereich der Scharniere gelangen. Die Fußmatten oder andere Gegenstände können sich in den Scharnieren der Beifahrersitzlehne verfangen. Das kann dazu führen, dass die Beifahrersitzlehne nicht sicher verriegelt, wenn Sie diese in die aufrechte Position zurückklappen.
- Wenn die Sitzlehne vorgeklappt oder nicht sicher eingerastet ist, dürfen auf diesen Sitzplätzen niemals Erwachsene, Kinder, Ladung oder Tiere befördert werden.

WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch der hinteren Mittelarmlehne kann schwere Verletzungen verursachen.

- Während der Fahrt muss die hintere Mittelarmlehne immer hochgeklappt sein.

- Wenn die Mittelarmlehne heruntergeklappt ist, darf der mittlere Sitzplatz auf der Rücksitzbank niemals benutzt werden – weder von Erwachsenen noch von Kindern oder Tieren.
- Befördern Sie niemals einen Erwachsenen, ein Kind oder ein Tier auf der Mittelarmlehne.

⚠️ WARNUNG

Feuerzeuge im Fahrzeug können beschädigt oder unbemerkt gezündet werden. Dies kann schwere Verbrennungen und Fahrzeugschäden verursachen.

- Stellen Sie vor dem Einstellen von Sitzen immer sicher, dass sich kein Feuerzeug im Bereich beweglicher Sitzteile befindet.

⚠️ HINWEIS

Unsachgemäßes Verwenden der Sitzfunktionen oder Aus- und Einbauen der Rücksitze kann das Fahrzeug beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass beim Zurückklappen der Sitzlehne der Sicherheitsgurt nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, dass beim Ein- und Ausbau der Rücksitze die Sitzfüße nicht beschädigt oder verschmutzt werden.

⚠️ HINWEIS

Scharfe Kanten können die Sitze beschädigen.

- Berühren Sie die Sitze nicht mit scharfkantigen Gegenständen. Scharfkantige Gegenstände, z.B. Reißverschlüsse, Nieten an Kleidungsstücken oder Gürtel, können Oberflächenschäden hinterlassen. Auch geöffnete Klettverschlüsse können zu Beschädigungen führen.

⚠️ HINWEIS

Gegenstände im Einstellbereich der Rücksitze können zu Beschädigungen an der Sitzanlage führen.

- Entfernen Sie alle Gegenstände vor, hinter oder auf den Rücksitzen, bevor Sie Sitzeinstellungen vornehmen.



Wenn nachträglich Sitze ersetzt oder nachgerüstet werden, muss die Gurt-

statusanzeige von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb freigeschaltet werden
→ Seite 55.

Sitzlehne in der zweiten Sitzreihe einstellen

📖 **Beachten Sie** ⚠️, ⚠️ und ⌚ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 114.




Abb. 70 Zweite Sitzreihe: Neigung der Sitzlehne einstellen.




Abb. 71 Zweite Sitzreihe: Sitzlehne vor- und zurückklappen.

Die Sitze in der zweiten Sitzreihe sind in einen Einzelsitz und eine Zweier-Sitzbank geteilt. Die beiden Sitzlehnen lassen sich unabhängig voneinander einstellen.

Sitzlehne einstellen

1. Sitzlehne mit einer Hand belasten und gleichzeitig eine der zugehörigen Zugschlaufen hinter dem Sitz nach hin-

ten oder seitlich am Sitz nach vorne ziehen → [Abb. 70](#) ①.

2. Sitzlehne gegen die Federkraft mit der Hand in die gewünschte Stellung bringen.
3. Zugschlaufe loslassen und Sitzlehne durch leichtes Vor- oder Zurückschieben einrasten lassen.

Die Sitzlehne ist sicher eingerastet, wenn die rote Markierung → [Abb. 72](#) (Pfeil) an der Zugschlaufe **nicht** zu sehen ist → ⚠.

Sitzlehne vorklappen

1. Gegebenenfalls Vordersitze nach vorn schieben.
2. Gegenstände aus dem Fußraum vor und hinter dem Rücksitz entfernen.
3. Kopfstützen ganz nach unten schieben → Seite 53.
4. Eine der Zugschlaufen → [Abb. 71](#) ① hinter dem Sitz nach hinten oder seitlich am Sitz nach vorne ziehen und halten. Die Sitzlehne ein Stück vorklappen und die Zugschlaufe loslassen.
5. Sitzlehne weiter nach unten klappen, bis die Sitzlehne sicher einrastet.

Die Sitzlehne ist sicher eingerastet, wenn die rote Markierung → [Abb. 72](#) (Pfeil) an der Zugschlaufe **nicht** zu sehen ist → ⚠.

Sitzlehne zurückklappen



Abb. 72 Zweite Sitzreihe: Markierung für nicht sicher eingerastete Sitzlehne.

1. Eine der Zugschlaufen hinter dem Sitz nach hinten oder seitlich am Sitz nach vorne ziehen und halten → [Abb. 71](#) ①. Die Sitzlehne ein Stück hochklappen und die Zugschlaufe loslassen.
2. Sitzlehne weiter zurückklappen, bis die Sitzlehne sicher einrastet.
3. Nach dem Zurückklappen prüfen, ob die Sitzlehne sicher eingerastet ist. Die Sitzlehne ist sicher eingerastet, wenn die rote Markierung → [Abb. 72](#) (Pfeil) an der Zugschlaufe **nicht** zu sehen ist → ⚠.
4. Kopfstütze einstellen → Seite 53.

⚠ WARNUNG

Durch eine nicht sicher eingerastete Sitzlehne können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Achten Sie beim Vorklappen der Rücksitzlehne immer darauf, dass sich keine Erwachsenen, Kinder oder Tiere im Bereich der Rücksitzlehne aufhalten.
- Klappen Sie niemals die Rücksitzlehne während der Fahrt vor und zurück.
- Jede Rücksitzlehne muss immer sicher eingerastet sein, damit die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzplätzen gewährleistet ist. Das gilt insbesondere für den mittleren Sitzplatz der Rücksitzbank. Wenn ein Sitzplatz benutzt wird und die entsprechende Rücksitzlehne nicht sicher eingerastet ist, bewegt sich der Fahrzeuginsasse mit der Rücksitzlehne bei plötzlichen Brems- und Fahrmanövern sowie bei Unfällen nach vorn.
- Eine rote Markierung an der Zugschlaufe signalisiert eine nicht eingerastete Sitzlehne. Prüfen Sie immer, dass die rote Markierung niemals sichtbar ist, wenn sich die Sitzlehne in der aufrechten Position befindet.
- Wenn die Rücksitzlehne vorgeklappt oder nicht sicher eingerastet ist, befördern Sie niemals Erwachsene, Kinder, Ladung oder Tiere auf diesen Sitzplätzen.

! HINWEIS

Durch unkontrolliertes oder unachtsames Vor- und Zurückklappen der Rücksitzlehne können Schäden am Fahrzeug oder an anderen Gegenständen verursacht werden.

- Stellen Sie vor dem Vorklappen der Rücksitzlehne die Vordersitze immer so ein, dass die Kopfstütze oder das Polster der Rücksitzlehne nicht gegen die Vordersitze stößt.
- Achten Sie vor dem Vorklappen der Rücksitzlehne immer darauf, dass sich keine Gegenstände im Schwenkbereich der Rücksitzlehne befinden.




Abb. 74 Zweite Sitzreihe: vorgeklappten Sitz mit Sicherungsstange sichern.

Sitze in der zweiten Sitzreihe vor- und zurückklappen

Beachten Sie ,  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 114.




Abb. 73 Zweite Sitzreihe: Sitz vorklappen.

Die Sitze in der zweiten Sitzreihe sind in einen Einzelsitz und eine Zweier-Sitzbank geteilt. Sitz und Sitzbank lassen sich vorklappen, um den Laderaum zu vergrößern.

Sitz vorklappen

1. Jeweilige Sitzlehne vorklappen und sicher einrasten → Seite 115.
2. Zum Sitz gehörende rote Zugschlaufe → Abb. 73  auf der Rückseite des Sitzes ziehen und den Sitz nach vorn klappen.
3. Sicherungsstange aus der Halterung lösen und fest in die Sitzverankerung drücken, bis die Sicherungsstange verriegelt ist → Abb. 74.

Sitz zurückklappen

1. Sicherungsstange aus der Sitzverankerung aushängen.
2. Sicherungsstange in der Halterung unter dem Sitz befestigen.
3. Sitz komplett zurückklappen, bis er sicher einrastet.
4. Sitzlehne zurückklappen → Seite 115.

WARNUNG

Durch unkontrolliertes oder unachtsames Vor- und Zurückklappen des Sitzes können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Der vorgeklappte Sitz muss immer mit der Sicherungsstange abgestützt werden.

! HINWEIS

Unsachgemäßes Vorklappen der Sitze kann zu Beschädigungen an den Sitzen führen.

- Schließen Sie vor dem Vorklappen der Zweier-Sitzbank den Getränkehalter zwischen den Vordersitzen.

Sitze der zweiten Sitzreihe aus- und einbauen

Beachten Sie ,  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 114.




Abb. 75 Zweite Sitzreihe: Zweier-Sitzbank ausbauen.




Abb. 76 Zweite Sitzreihe: Zweier-Sitzbank ausbauen.




Abb. 77 Zweite Sitzreihe: Zweier-Sitzbank einbauen.

Die Sitze in der zweiten Sitzreihe sind in einen Einzelsitz und in eine Zweier-Sitzbank geteilt. Sitz und Sitzbank lassen sich getrennt voneinander ausbauen, um den Laderaum zu vergrößern.

Sitz ausbauen

1. Sitzlehne vorklappen → Seite 115.
2. Sitz vorklappen → Seite 117.
3. Gestänge → [Abb. 75](#) (1) so lange in Pfeilrichtung ziehen, bis sich beide Verriegelungsanzeigen → [Abb. 76](#) (2) im roten Bereich befinden.
Der Sitz ist entriegelt.
4. Sitz an den Tragegriffen (3) nach oben aus der Verriegelung herausnehmen.

Sitz einbauen

1. Sitz in die Halterung einsetzen.
2. Gestänge → [Abb. 77](#) (1) so lange in Pfeilrichtung nach unten drücken, bis sich beide Verriegelungsanzeigen (2) im grünen Bereich befinden.
Der Sitz ist verriegelt.
3. Sitz zurückklappen → Seite 117.
4. Sitzlehne zurückklappen → Seite 115.

WARNUNG

Durch unkontrolliertes oder unachtsames Aus- und Einbauen des Sitzes können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Die Verriegelungsanzeigen signalisieren einen sicher eingerasteten Sitz. Befin-

det sich mindestens eine Verriegelungsanzeige im roten Bereich, ist der Sitz nicht sicher eingerastet. Prüfen Sie immer, dass sich beide Verriegelungsanzeigen im grünen Bereich befinden, wenn der Sitz eingebaut wurde.

Sitzlehne in der dritten Sitzreihe vor- und zurückklappen

Beachten Sie ,  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 114.



Abb. 78 Dritte Sitzreihe: Sitzlehnen vorklappen.

- ① Entriegelungshebel.
- ② Zugschlaufe.

Sitzlehne vorklappen

1. Kopfstütze ganz nach unten schieben → Abb. 78 (Pfeile).
2. Entriegelungshebel ① vollständig nach hinten ziehen, um die Sitzlehne zu entriegeln.
3. Sitzlehne mit der Hand nach unten führen.

Wenn die Sitzlehne vorgeklappt ist, dürfen auf dem jeweiligen Sitz der dritten Sitzreihe keine Personen oder Kinder befördert werden.

Sitzlehne zurückklappen

1. Zugschlaufe ② an der Sitzlehne ziehen, um die Sitzlehne zurückzuklappen.

Oder: Sitzlehne vom Innenraum aus von Hand zurückklappen.

2. Nach dem Zurückklappen prüfen, ob die Sitzlehne sicher eingerastet ist. Die rote Markierung am Entriegelungshebel ① darf nicht mehr sichtbar sein → .
3. Kopfstütze einstellen → Seite 53.

WARNUNG

Durch eine nicht sicher eingerastete Sitzlehne können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Eine rote Markierung am Entriegelungshebel signalisiert eine nicht eingerastete Sitzlehne. Prüfen Sie immer, dass die rote Markierung niemals sichtbar ist, wenn sich die Sitzlehne in der aufrechten Position befindet.

Sitze in der dritten Sitzreihe aus- und einbauen

Beachten Sie ,  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 114.




Abb. 79 Dritte Sitzreihe: Sitze ausbauen.



Abb. 80 Dritte Sitzreihe: Anzeige Bodenschlossverriegelung.

Die Sitze der dritten Sitzreihe sind für die jeweilige Fahrzeugseite konstruiert. Sie dürfen nicht auf der jeweils anderen Seite eingebaut werden.

Sitz ausbauen

1. Sitzlehne vorklappen → Seite 119.
2. Hebel unterhalb des Sitzes nach oben ziehen → **Abb. 79** (Lupe), um den Sitz zu entriegeln.
3. Sitz ein Stück nach vorn anheben, um den Sitz aus der Bodenschlossverriegelung zu heben.
4. Seitlich links und rechts vom Sitz in die Einbuchtungen greifen und den Sitz herausnehmen.

Sitz einbauen

1. Sitz in die beiden Aufnahmen im Boden einsetzen.
2. Sitz in die Aufnahmen drücken, bis der Sitz hörbar einrastet.

Der Sitz ist sicher eingerastet, wenn die rote Markierung an der Bodenschlossverriegelung → **Abb. 80** ① **nicht** zu sehen ist → ⚠.

3. Sitzlehne zurückklappen → Seite 119.

⚠ WARNUNG

Durch unkontrolliertes oder unachtsames Aus- und Einbauen des Sitzes können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Die roten Markierungen an den Bodenschlossverriegelungen signalisieren ei-

nen nicht eingerasteten Sitz. Prüfen Sie immer, dass die roten Markierungen niemals sichtbar sind, wenn die Sitze eingebaut sind.

Kopfstützen

📖 Einleitung zum Thema

Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten und der Ausbau der Kopfstützen beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition eingestellt ist → Seite 53.

Alle Sitzplätze sind mit Kopfstützen ausgestattet. Die Kopfstützen der Vordersitze sind nur für die Vordersitze entwickelt worden. Die hinteren Kopfstützen sind ausstattungsabhängig für die jeweiligen Sitzplätze oder Sitzreihen entwickelt worden. Deshalb die Kopfstützen nicht an anderen Positionen einbauen.

Wenn ein Sitzplatz besetzt ist, für die jeweilige Kopfstütze die richtige Kopfstützeeneinstellung wählen. Wenn ein Sitzplatz unbesetzt ist, kann die jeweilige Kopfstütze bis zum Anschlag nach unten geschoben werden.

In den Haltestangen der Kopfstützen befinden sich Kerben, sodass die Kopfstützen in verschiedenen Positionen einrasten können. Nur richtig montierte Kopfstützen können an den Kerben des Einstellbereichs einrasten. Um ein versehentliches Entfernen der Kopfstützen nach der Montage zu verhindern, sind oben und unten im Einstellbereich Anschläge angebracht.

Richtige Kopfstützeeneinstellung

Kopfstütze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstütze sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfs – jedoch nicht niedriger als Augenhöhe – befindet. Hinterkopf stets so nah wie möglich an der Kopfstütze positionieren.

Kopfstützeeneinstellung für kleine Menschen

Kopfstütze bis zum Anschlag nach unten schieben, auch wenn sich der Kopf dann unterhalb der Kopfstützenoberkante befindet. In der untersten Position kann zwi-

schen Kopfstütze und Sitzlehne eine kleine Lücke vorhanden sein.

Kopfstützeinstellung für große Menschen

Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben schieben.

⚠️ WARNUNG

Das Fahren mit ausgebauten oder falsch eingestellten Kopfstützen erhöht bei Unfällen und plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern das Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen.

- Fahren Sie immer mit richtig eingebauter und eingestellter Kopfstütze, wenn auf dem Sitzplatz eine Person sitzt.
- Wenn auf dem Sitzplatz eine Person sitzt, stellen Sie die Kopfstütze entsprechend ihrer Körpergröße ein.
- Stellen Sie niemals die Kopfstütze während der Fahrt ein.

⚠️ HINWEIS

Wenn Sie die Kopfstützen unsachgemäß aus- und einbauen, kann dies Beschädigungen zur Folge haben.

- Achten Sie beim Aus- und Einbau der Kopfstütze darauf, dass die Kopfstütze nicht gegen den Dachhimmel, die Vorder Sitzlehne oder andere Fahrzeugteile stößt. Ansonsten können Beschädigungen die Folge sein.

Kopfstütze einstellen

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 120.**




Abb. 81 Erste Sitzreihe: Kopfstütze einstellen.




Abb. 82 Dritte Sitzreihe: Kopfstütze einstellen.

Höhe einstellen (erste Sitzreihe)

1. Kopfstütze bei gedrückter Taste → [Abb. 81](#) ① nach oben oder unten schieben.

Kopfstütze muss sicher in einer Position einrasten.

Höhe einstellen (zweite Sitzreihe)

1. Kopfstütze nach oben oder unten schieben. Die Höhe der Kopfstütze kann über weiche Rasten individuell eingestellt werden.

Kopfstütze muss sicher in einer Position einrasten.

Höhe einstellen (dritte Sitzreihe)

1. Kopfstütze ganz nach oben oder ganz nach unten schieben.
2. Kopfstütze rastet nur in der obersten Position ein.
3. Um die Kopfstütze aus der eingerasteten Position zu lösen, Taste → Abb. 82 ① drücken und Kopfstütze absenken.



Kopfstütze vorn aus- und einbauen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 120.




Abb. 83 An der Rückseite der Vordersitze: Kopfstütze ausbauen.

Vordere Kopfstütze ausbauen

1. Gegebenenfalls Kopfstütze absenken → Seite 121.
2. Zum Entriegeln der Kopfstütze die Vertiefung an der Rückseite der Sitzlehne im gekennzeichneten Bereich ertasten und in Pfeilrichtung mit dem Finger hineindrücken → Abb. 83 ①.
3. Bei Sitzen mit Ablage in der Sitzlehne muss mithilfe eines länglichen Gegenstands durch das vorhandene Loch im oberen Bereich unter dem Gummiband der Ablage gedrückt werden → ⓘ.
4. Kopfstütze in Pfeilrichtung ganz herausziehen → Abb. 83 ②.

Vordere Kopfstütze einbauen

1. Kopfstütze richtig über den Kopfstützenführungen positionieren und in die Führungen der entsprechenden Sitzlehne stecken.
2. Kopfstütze nach unten schieben, bis die Führungsstangen einrasten.
3. Kopfstütze gemäß richtiger Sitzposition einstellen.

ⓘ HINWEIS

Spitze Gegenstände können Schäden am Sitzpolster und Kratzer an der Ablage in der Sitzlehne verursachen.

- Verwenden Sie bei Fahrzeugen mit Ablage in der Sitzlehne immer einen stumpfen Gegenstand für den Ausbau der Kopfstütze.

ⓘ Der Aus- und Einbau der Kopfstützen in der ersten Sitzreihe sollte von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.



Kopfstütze hinten aus- und einbauen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 120.




Abb. 84 Zweite Sitzreihe: Kopfstütze ausbauen.




Abb. 85 Dritte Sitzreihe: Kopfstütze ausbauen.

Hintere Kopfstütze ausbauen

- Gegebenenfalls Sitzlehne ein Stück nach vorn klappen → Seite 115, → Seite 119.
- Kopfstütze ganz nach oben schieben.
- Kopfstütze bei gedrückter Taste → Abb. 84 ① bzw. → Abb. 85 ① ganz herausziehen.
- Sitzlehne des Rücksitzes ggf. zurückklappen und sicher einrasten lassen → Seite 115, → Seite 119.

Hintere Kopfstütze einbauen

- Kopfstütze richtig über den Kopfstützenführungen positionieren und in die Führungen der entsprechenden Sitzlehne stecken.
- Kopfstütze nach unten schieben, bis die Führungsstangen einrasten.
- Kopfstütze gemäß richtiger Sitzposition einstellen und einrasten lassen.

Sitzfunktionen

Mittelarmlehne




Abb. 86 Zwischen den Vordersitzen: Mittelarmlehne.

Die Mittelarmlehne ist längs- und höhen-einstellbar.

Mittelarmlehne einstellen

1. *Anheben:* Mittelarmlehne in Pfeilrichtung rastenweise nach oben ziehen → Abb. 86.
2. *Abсенken:* Mittelarmlehne ganz nach oben ziehen. Anschließend Mittelarmlehne nach unten absenken.
3. *Einstellen in Längsrichtung:* Mittelarmlehne nach vorn bzw. hinten schieben → Abb. 86.

⚠ WARNUNG

Die vordere Mittelarmlehne kann, wenn sie komplett geöffnet oder nicht vollständig geschlossen ist, die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Ablagefächer während der Fahrt immer geschlossen.
- Befördern Sie niemals einen Erwachsenen, ein Kind oder ein Tier auf der Mittelarmlehne. Diese falsche Sitzposition kann schwere Verletzungen verursachen.

Flexible Trennwand

Die flexible Trennwand ist eine Kombination aus Sitzbank und Trennwand. Um mehr

Ladefläche zu erhalten, kann die Sitzbank hochgeklappt werden.

Immer wenn die flexible Trennwand aufgestellt ist, muss das Rückhaltenetz eingehängt werden. Bei Fahrzeugen mit langem Radstand muss das Rückhaltenetz auch in Sitzbank-Position eingehängt werden
→ Seite 311.

Bevor die flexible Trennwand verstellt wird, muss das Rückhaltenetz verstaut werden
→ Seite 311, → ①




Abb. 87 Flexible Trennwand in Sitzbank-Position.




Abb. 88 Flexible Trennwand in aufgestellter Position.

Trennwand aufstellen

Die Sitzlehnen der ersten Sitzreihe müssen sich in einer aufrechten Position befinden.

1. Schlaufe → Abb. 87 ① ziehen und halten.
2. Sitzbank am Griff → Abb. 87 ② nach vorne ziehen.

Die Trennwand muss hörbar einrasten. Eine rote und grüne Markierung ist an der Schlaufe sichtbar.

3. Oberen hinteren Teil der Trennwand mit dem Handballen nach oben drücken, bis die Halterung → Abb. 88 (Lupe) mit einem Klickgeräusch einrastet.

Sitzbank herstellen

1. Oberen hinteren Teil der Trennwand nach unten ziehen, bis sich die Halterung löst → Abb. 88 (Lupe).
2. Schlaufe → Abb. 87 ① ziehen und halten.
3. Sitzbank am Griff → Abb. 87 ② nach hinten ziehen und herunterdrücken.

Die Sitzbank muss einrasten. Die rote Markierung an den Schlaufen der linken und der rechten Sitzbankseite darf nicht mehr zu sehen sein → ⚠.

⚠ WARNUNG

Unsachgemäßes Verwenden der flexiblen Trennwand kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Hände, Finger und Füße oder sonstige Körperteile immer aus den Funktions- und Einstellbereichen der flexiblen Trennwand fern.
- Führen Sie Einstellungen sowie den Aus- und Einbau niemals während der Fahrt durch, da sich die Rücksitze sonst unerwartet verstellen können. Außerdem wird beim Einstellen eine falsche Sitzposition eingenommen.
- Nehmen Sie Einstellungen nur dann vor, wenn sich niemand im Einstellbereich der flexiblen Trennwand befindet.
- Fußmatten oder andere Gegenstände dürfen nicht in den Bereich der Scharniere gelangen. Die Fußmatten oder andere Gegenstände können sich in den Scharnieren verfangen. Das kann dazu führen, dass die flexible Trennwand nicht sicher verriegelt, wenn Sie diese in die Sitzposition zurückklappen.

⚠️ WARNUNG

Durch eine nicht sicher eingerastete Sitzreihe können schwere Verletzungen verursacht werden.

- Eine rote Markierung an der Schlaufe signalisiert eine nicht eingerastete Sitzbank. Prüfen Sie immer, dass die rote Markierung auf beiden Seiten niemals sichtbar ist, wenn sich die flexible Trennwand in der Sitzbank-Position befindet.

! HINWEIS

Unsachgemäßes Verwenden der Sitzfunktionen kann das Fahrzeug beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass beim Zurückklappen der Sitzlehne der Sicherheitsgurt nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände im Funktionsbereich der flexiblen Trennwand befinden, z. B. das Rückhaltenetz.

Licht

Fahrbeleuchtung

Blinker ein- und ausschalten




Abb. 89 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

- (A) Rechts blinken ➡.
- (B) Links blinken ⬅.

Blinker ein- und ausschalten

1. Zündung einschalten.
2. Hebel aus der Mittelstellung in die gewünschte Position bringen → [Abb. 89](#).
3. Um den Blinker auszuschalten, den Hebel in Grundstellung bringen.

Wenn bei eingeschaltetem Blinker das akustische Signal nicht ertönt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und Fahrzeug prüfen lassen.

Komfortblinken

1. Hebel nur bis zum Druckpunkt nach oben oder unten bewegen und loslassen.

Der Blinker blinkt dreimal.

Um das Komfortblinken vorzeitig zu beenden, den Hebel unmittelbar bis zum Druckpunkt in die entgegengesetzte Richtung bewegen und loslassen.

Das Komfortblinken kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Verwenden der Blinker, das Nichtbenutzen der Blinker oder ein Versäumen, den Blinker wieder auszuscha-
alten, kann Verkehrsteilnehmer täu-
schen. Das kann Unfälle und schwere Ver-
letzungen verursachen.

- Zeigen Sie Spurwechsel, Überhol- und Abbiegemanöver immer durch rechtzei-
tiges Blinken an.
- Schalten Sie nach vollzogenem Spur-
wechsel, Überhol- und Abbiegemanö-
ver den Blinker aus.

i Das Warnblinken funktioniert auch bei
ausgeschalteter Zündung.

i Einige Einstellungen können in den
Benutzerkonten der Personalisierung
gespeichert werden und ändern sich bei ei-
nem Wechsel des Benutzerkontos.

Licht ein- und ausschalten




Abb. 90 Neben dem Lenkrad: Bedienfeld
zum Einschalten der Außenbeleuchtung.

Licht einschalten

1. Zündung einschalten.
2. Funktionsfläche  so oft antippen, bis
die entsprechenden Kontrollleuchten
leuchten.

 Abblendlicht eingeschaltet. Die Kon-
trollleuchte leuchtet grün.

AUTO Automatische Fahrlichtschaltung:
Das Fahrlicht wird hellkeitsabhän-
gig ein- oder ausgeschaltet → ,
→ Seite 132.

 Standlicht eingeschaltet, die Kon-
trollleuchte leuchtet grün. Ab einer

Geschwindigkeit von etwa 10 km/h
(etwa 6 mph) oder einer Fahrstrecke
von etwa 100 m (etwa 328 ft) wird
die automatische Fahrlichtschal-
tung **AUTO** aktiviert.

- Anzeige nur im Kombi-Instrument:
Licht ist ausgeschaltet. Ab einer Ge-
schwindigkeit von etwa 10 km/h (et-
wa 6 mph) oder einer Fahrstrecke
von etwa 100 m (etwa 328 ft) wird
die automatische Fahrlichtschal-
tung **AUTO** aktiviert.

Licht ausschalten

1. Zündung ausschalten.

AUTO Die Orientierungsbeleuchtung kann
eingeschaltet sein → Seite 131.

 Standlicht oder beidseitiges Dauer-
parklicht eingeschaltet. Die Kontroll-
leuchte leuchtet grün.

- Anzeige nur im Kombi-Instrument:
Licht ist ausgeschaltet.

Tagfahrlicht

Das Tagfahrlicht kann die Sichtbarkeit des
Fahrzeugs im Straßenverkehr am Tag erhö-
hen.

Das Tagfahrlicht schaltet sich bei jedem
Einschalten der Zündung ein (bei erkannter
Helligkeit).

Ab einer Geschwindigkeit von etwa
10 km/h (etwa 6 mph) oder einer Fahrstrecke
von etwa 100 m (etwa 328 ft) kann das
Tagfahrlicht nicht manuell ein- oder ausge-
schaltet werden.

⚠️ HINWEIS

Bei sehr niedrigen Außentemperaturen
kann es zu Vereisungen an den Front-
scheinwerfern kommen. Eine unsachgemäß
Reinigung kann Fahrzeugschäden verur-
sachen.

- Verwenden Sie keine zu harten oder
kratzenden Reinigungsgegenstände.
- Tauen Sie Vereisungen mit einem geeig-
neten Enteiser auf.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Fahrzeugbeleuchtung nicht den
Witterungsverhältnissen entsprechend
eingeschaltet ist, wird die Straße nicht ge-

nügend ausgeleuchtet. Das Fahrzeug kann von anderen Verkehrsteilnehmern nicht oder nur schwer gesehen werden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie bei Dunkelheit, Niederschlag und schlechter Sicht immer das Abblendlicht ein.
- Prüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion der Beleuchtungsanlage und Blinkleuchten.

⚠️ WARNUNG

Das Standlicht oder Tagfahrlicht ist nicht hell genug, um die Straße genügend auszuleuchten und von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Beim Tagfahrlicht werden die Rückleuchten nicht mit eingeschaltet. Das Fahrzeug kann ohne eingeschaltete Rückleuchten von anderen Verkehrsteilnehmern bei Dunkelheit, Niederschlag und schlechten Sichtverhältnissen nicht gesehen werden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie bei Dunkelheit, Niederschlag und schlechter Sicht immer das Abblendlicht ein.

⚠️ WARNUNG

Die automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** unterstützt nur, für die korrekt eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung ist der Fahrer verantwortlich. Die automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** schaltet nur bei Veränderungen der Helligkeit das Abblendlicht ein und aus. Eine nicht genügend ausgeleuchtete Straße kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie bei besonderen Witterungsverhältnissen, z. B. bei Nebel, das Abblendlicht manuell ein.

i Um die Umgebung beim Rangieren besser auszuleuchten, schaltet sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs das Abbiegeliicht auf beiden Fahrzeugseiten ein. ◀

Fernlicht ein- und ausschalten




Abb. 91 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

- Ⓐ Fernlicht einschalten.
- Ⓑ Lichthupe betätigen oder Fernlicht ausschalten.

Bei eingeschaltetem Fernlicht oder Lichthupe leuchtet die blaue Kontrollleuchte im Kombiinstrument.

Fernlicht einschalten

1. Zündung und das Abblendlicht einschalten.
2. Hebel aus der Mittelstellung nach vorn drücken → [Abb. 91](#).

Fernlicht ausschalten

1. Hebel aus der Mittelstellung nach hinten ziehen → [Abb. 91](#).

Lichthupe ein- und ausschalten

1. Hebel aus der Mittelstellung nach hinten ziehen und halten → [Abb. 91](#).
Zum Ausschalten Hebel loslassen.

Fernlichtautomatik

Ausstattungsabhängig kann eine Fernlichtautomatik verfügbar sein → Seite 128.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Verwenden des Fernlichts kann andere Verkehrsteilnehmer ablenken und blenden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie das Fernlicht nur dann, wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht

abgelenkt oder geblendet werden können.

Fernlichtautomatik (Adaptive Scheinwerfer)

Die Fernlichtautomatik blendet automatisch ab, wenn entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge erkannt werden. Außerdem erkennt die Fernlichtautomatik in der Regel beleuchtete Gebiete und deaktivieren das Fernlicht während der Durchfahrt, z. B. in Ortschaften.

Das Fernlicht wird innerhalb der Systemgrenzen in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Verkehrsbedingungen sowie der Fahrgeschwindigkeit automatisch ein- oder ausgeschaltet → ⚠.

Bei entsprechender Ausstattung kann die Fernlichtautomatik in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

Fernlichtautomatik einschalten

1. Zündung einschalten.
2. Automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** einschalten.
3. Blinker- und Fernlichthebel aus der Grundstellung zweimal nach vorn tippen.

Bei aktivierter Fernlichtautomatik leuchtet die Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments weiß. Wenn die Fernlichtautomatik das Fernlicht einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  für Fernlicht im Kombi-Instrument blau.

Fernlichtautomatik ausschalten

1. Automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** ausschalten.
Oder: Wenn die Fernlichtautomatik eingeschaltet und das Fernlicht aktiv ist, den Blinker- und Fernlichthebel nach hinten ziehen.
Oder: Wenn die Fernlichtautomatik eingeschaltet und das Fernlicht nicht aktiv ist, den Blinker- und Fernlichthebel nach vorn tippen.

Das manuelle Fernlicht ist jetzt eingeschaltet. Um ggf. das manuelle Fernlicht auszuschalten, den Blinker- und Fernlichthebel nach hinten ziehen.

Oder: Zündung ausschalten.

Systemgrenzen

Unter folgenden Bedingungen muss das Fernlicht manuell ausgeschaltet werden, da es durch die Fernlichtautomatik nicht rechtzeitig oder gar nicht abgeschaltet wird:

- In schlecht beleuchteten Straßen mit stark reflektierenden Schildern.
- Bei Verkehrsteilnehmern mit unzureichender Beleuchtung, z. B. Fußgänger und Radfahrer.
- Bei Querverkehr an rechtwinkligen Kreuzungen.
- In engen Kurven, bei halb verdecktem Gegenverkehr, an steilen Kuppen oder in Senken.
- Bei entgegenkommenden Fahrzeugen auf Straßen mit Mittelleitplanke, wenn der Fahrer deutlich über die Mittelleitplanke hinwegsehen kann, z. B. ein LKW-Fahrer.
- Bei Nebel, Schnee und starkem Niederschlag.
- Bei aufgewirbeltem Staub und Sand.
- Bei Beschädigung der Frontscheibe im Sichtbereich der Kamera.
- Wenn der Sichtbereich der Kamera beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, Schnee und Eis verdeckt ist.
- Bei defekter Kamera oder unterbrochener Stromversorgung.

WARNUNG

Die Fernlichtautomatik kann möglicherweise nicht alle Fahrsituationen richtig erkennen und in bestimmten Situationen nur eingeschränkt arbeiten. Die Fernlichtautomatik unterstützt nur, für die korrekt eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung ist der Fahrer verantwortlich. Ein unsachgemäßes Einschalten des Fernlichts kann andere Verkehrsteilnehmer ablenken und blenden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Kontrollieren Sie immer selbst das Fahrlicht und passen Sie es den Licht-, Sicht- und Verkehrsbedingungen an.
- Schalten Sie das Fernlicht manuell aus, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden können.

WARNUNG

Wenn der Sichtbereich der Kamera verschmutzt, abgedeckt oder beschädigt ist, kann die Funktion der Fernlichtautomatik beeinträchtigt sein. Das gilt auch bei Veränderungen an der Beleuchtungsanlage des Fahrzeugs, z. B. durch angebrachte Zusatzscheinwerfer. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Reinigen Sie den Sichtbereich der Kamera regelmäßig und halten Sie ihn sauber, schnee- und eisfrei.
- Decken Sie den Sichtbereich der Kamera nicht ab.
- Prüfen Sie die Frontscheibe im Sichtbereich der Kamera regelmäßig auf Beschädigungen.

Problemlösungen

Kontrollleuchte Blinklicht

Die Kontrollleuchte blinkt grün.

Wenn am Fahrzeug eine Blinkleuchte ausgefallen ist, blinkt die Kontrollleuchte doppelt so schnell.

1. Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe wechseln → Seite 348.
2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Kontrollleuchte Anhängerblinklicht

Die Kontrollleuchte blinkt grün.

Wenn eine Anhängerblinkleuchte oder die gesamte Anhängerbeleuchtung ausgefallen ist, verlischt die Kontrollleuchte.

1. Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe wechseln → Seite 348.
2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Fahrbeleuchtung ausgefallen

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Fahrbeleuchtung ganz oder teilweise ausgefallen.

1. Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe wechseln → Seite 348.
2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Regen-Lichtsensord gestört

In der Lichtschalterposition **AUTO** wird die Fahrzeugbeleuchtung nicht automatisch ein- oder ausgeschaltet.

- ◀
1. Zündung aus- und einschalten.
 2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

 Bei kühlen bzw. feuchten Witterungsverhältnissen können die Scheinwerfer sowie Rücklicht und Blinker innen vorübergehend beschlagen. Diese Erscheinung ist normal und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Beleuchtungsanlage des Fahrzeugs.

Nebelleuchten

Nebelscheinwerfer ein- und ausschalten

Nebelscheinwerfer einschalten

1. Zündung einschalten.
2. Taste  drücken → Seite 126.

Die Kontrollleuchte  in der Taste leuchtet grün.

Nebelscheinwerfer ausschalten

1. Taste erneut drücken.

i Wenn bei ausgeschaltetem Licht, eingeschaltetem Standlicht  oder eingeschalteter automatischer Fahrlichtsteuerung **AUTO** die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden, wird auch das Abblendlicht, unabhängig von der Umgebungshelligkeit, eingeschaltet.

Nebelschlussleuchte ein- und ausschalten

Die Nebelschlussleuchte kann nur bei eingeschalteter Zündung eingeschaltet werden → Seite 126.

Nebelschlussleuchte einschalten

1. Zündung einschalten.
2. Taste  drücken → Seite 126.

Die Kontrollleuchte  in der Taste leuchtet, zusätzlich leuchtet die Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument gelb.

Nebelschlussleuchte ausschalten

1. Taste erneut drücken.

i Wenn bei ausgeschaltetem Licht **OFF**, eingeschaltetem Standlicht  oder eingeschalteter automatischer Fahrlichtsteuerung **AUTO** die Nebelleuchten eingeschaltet werden, wird auch das Abblendlicht, unabhängig von der Umgebungshelligkeit, eingeschaltet.

i Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Anhängervorrichtung: Bei einem elektrisch verbundenen Anhänger mit Nebelschlussleuchte wird die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug nicht eingeschaltet. 

Instrumententafel. Ab einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h (etwa 6 mph) oder einer Fahrstrecke von etwa 100 m (etwa 328 ft) wird die automatische Fahrlichtschaltung aktiviert.

 Wenn das Fahrzeug bei ausgeschalteter Zündung nicht von außen verriegelt wird, schaltet sich das beidseitige Dauerparklicht nach etwa 10 Minuten selbsttätig ein, um die Belastung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu verringern → Seite 131.

Automatische Stand- oder Parklichtabschaltung

Das Fahrzeug erkennt eine schwache 12-Volt-Fahrzeugbatterie und schaltet das Stand- oder Parklicht rechtzeitig ab, damit der Motor noch gestartet werden kann – frühestens aber nach 2 Stunden.

Wenn die Batteriekapazität für 2 Stunden Stand- oder Parklicht nicht ausreicht, kann die 12-Volt-Fahrzeugbatterie so weit entladen werden, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann → .

WARNUNG

Wenn das Fahrzeug nicht ausreichend beleuchtet abgestellt wird und von anderen Verkehrsteilnehmern nicht oder nur schwer gesehen wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Stellen Sie das Fahrzeug immer sicher und ausreichend beleuchtet ab.
- Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen.
- Schalten Sie nach Möglichkeit das Parklicht rechts bzw. links ein, wenn die Beleuchtung des Fahrzeugs über mehrere Stunden erforderlich ist. 

Standlicht

Standlicht ein- und ausschalten

Standlicht

Wenn das Standlicht  eingeschaltet ist, leuchten beide Scheinwerfer mit Standlicht, Teilbereiche der Rückleuchten, die Kennzeichenbeleuchtung sowie die Tasten in der Mittelkonsole und die Tasten in der

Parklicht ein- und ausschalten




Abb. 92 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

- Ⓐ Parklicht rechts eingeschaltet.
- Ⓑ Parklicht links eingeschaltet.

Einseitiges Parklicht einschalten

Bei eingeschaltetem Parklicht leuchten auf der entsprechenden Fahrzeugseite der Scheinwerfer mit Standlicht und Teilbereiche der Rückleuchte. Die Leuchtzeit des einseitigen Parklichts ist in der Regel doppelt so lang wie die des beidseitigen Dauerparklichts:

1. Zündung ausschalten.
2. Blinker- und Fernlichthebel aus der Mittelstellung in die erforderliche Position bringen → [Abb. 92](#).

Beidseitiges Dauerparklicht einschalten

Bei eingeschaltetem beidseitigen Dauerparklicht leuchten beide Scheinwerfer mit Standlicht sowie Teilbereiche der Rückleuchten.

1. Standlicht $\Rightarrow$ einschalten.
2. Zündung ausschalten.
3. Fahrzeug von außen verriegeln.

Automatische Stand- oder Parklichtabschaltung

Das Fahrzeug erkennt eine schwache 12-Volt-Fahrzeugbatterie und schaltet das Stand- oder Parklicht rechtzeitig ab, damit der Motor noch gestartet werden kann – frühestens aber nach 2 Stunden.

Wenn die Batteriekapazität für 2 Stunden Stand- oder Parklicht nicht ausreicht, kann

die 12-Volt-Fahrzeugbatterie so weit entladen werden, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann → .

WARNUNG

Wenn das Fahrzeug nicht ausreichend beleuchtet abgestellt wird und von anderen Verkehrsteilnehmern nicht oder nur schwer gesehen wird, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Stellen Sie das Fahrzeug immer sicher und ausreichend beleuchtet ab.
- Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen.
- Schalten Sie nach Möglichkeit das Parklicht rechts bzw. links ein, wenn die Beleuchtung des Fahrzeugs über mehrere Stunden erforderlich ist.

„Coming home“ und „Leaving home“-Funktion (Orientierungsbeleuchtung)

Die „Coming home“ und „Leaving home“-Funktion beleuchtet während des Ein- und Aussteigens die unmittelbare Fahrzeugumgebung bei Dunkelheit.

Die „Coming home“ und „Leaving home“-Funktion steuert ein Lichtsensor automatisch.

Die Länge der Nachleuchtzeit kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt und die Funktion aktiviert oder deaktiviert werden.

„Coming home“-Funktion einschalten

1. Zündung ausschalten.

Die „Coming home“-Beleuchtung schaltet sich ein, wenn die automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** eingeschaltet ist und der Lichtsensor Dunkelheit erkennt.

Die Nachleuchtzeit beginnt mit dem Schließen der letzten Fahrzeurtür oder der Heckklappe.

„Coming home“-Funktion ausschalten

1. Automatisch nach Ablauf der eingestellten Nachleuchtzeit.

Oder: Automatisch, wenn etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten noch eine Fahrzeugschür oder die Heckklappe geöffnet ist.

Oder: Lichtschalter so oft drücken, bis die Einstellung **OFF** im Kombi-Instrument angezeigt wird.

Oder: Zündung einschalten.

„Leaving home“-Funktion einschalten

1. Fahrzeug entriegeln, wenn die automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** eingeschaltet ist und der Lichtsensor Dunkelheit erkennt.

„Leaving home“-Funktion ausschalten

1. Automatisch nach Ablauf der Nachleuchtzeit.

Oder: Fahrzeug verriegeln.

Oder: Lichtschalter so oft drücken, bis die Einstellung **OFF** im Kombi-Instrument angezeigt wird.

Oder: Zündung einschalten.

Lichtfunktionen

Abbiegelicht

Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, schaltet sich beim langsamen Abbiegen oder in sehr engen Kurven ein Abbiegelicht zu.

 Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich das Abbiegelicht auf beiden Fahrzeugseiten ein, um die Umgebung beim Rangieren besser auszuleuchten.

Automatische Fahrlichtschaltung

Wenn die automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** eingeschaltet ist, schalten sich die Fahrzeugbeleuchtung sowie die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung unter folgenden Bedingungen ein:

- Der Lichtsensor hat Dunkelheit erkannt.
- Die Frontscheibenwischer sind für längere Zeit eingeschaltet.

Bei eingeschaltetem Licht leuchtet die Kontrollleuchte **AUTO** gelb → Seite 126.

Die automatische Fahrlichtschaltung ist lediglich ein Hilfsmittel und kann nicht alle Fahrsituationen ausreichend erkennen.

Bei entsprechender Ausstattung kann der Einschaltzeitpunkt der automatischen Fahrlichtschaltung in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt werden.

Leuchtweitenregulierung



Abb. 93 Im Infotainment-System: Schieberegler für Leuchtweitenregulierung.

- ① Schieberegler für Leuchtweitenregulierung.

Mit der Leuchtweitenregulierung kann der Lichtkegel des Abblendlichts dem Beladungszustand des Fahrzeugs angepasst werden. Dadurch hat der Fahrer bestmögliche Sichtverhältnisse und der Gegenverkehr wird nicht geblendet → .

Ausstattungsabhängig kann die Leuchtweite im Infotainment-System eingestellt werden.

Manuelle Leuchtweitenregulierung

1. Einstimmung im Infotainment-System:
1. Funktionsfläche **Fahrzeug** antippen.
2. Funktionsfläche **Fahrlicht** antippen.
3. Funktionsfläche **Leuchtweitenregulierung** antippen.
4. Erforderlichen Einstellwert antippen (beispielhafter Beladungszustand des Fahrzeugs) → [Abb. 93](#).

Einstellwert im Infotainment-System

- 0** Vordersitze besetzt und Laderaum leer.
- 2** Alle Sitzplätze besetzt und Laderaum leer.
- 4** Alle Sitzplätze besetzt und Laderaum voll beladen.
Anhängerbetrieb mit geringer Stützlast.
- 6** Nur Fahrersitz besetzt und Laderaum voll beladen.
Anhängerbetrieb mit maximaler Stützlast.

Dynamische Leuchtweitenregulierung

Die manuelle Einstellung entfällt bei Fahrzeugen mit dynamischer Leuchtweitenregulierung. Die Leuchtweite passt sich beim Einschalten der Frontscheinwerfer dem Beladungszustand des Fahrzeugs automatisch an → .

WARNUNG

Schwere Gegenstände im Fahrzeug können das Fahrzeugniveau so verändern, dass die Scheinwerfer andere Verkehrsteilnehmer blenden und ablenken. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Passen Sie den Lichtkegel dem Beladungszustand des Fahrzeugs immer so an, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

WARNUNG

Ein Ausfall oder eine Fehlfunktion der Leuchtweitenregulierung kann dazu führen, dass die Scheinwerfer andere Verkehrsteilnehmer blenden und ablenken. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie die Leuchtweitenregulierung umgehend von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.

Scheinwerfer umstellen (Reisemodus)

Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Heimatland ge-

fahren wird, kann das Abblendlicht bei Fahrzeugen mit dynamischer Leuchtweitenregulierung den Gegenverkehr blenden. Deshalb kann die Ausrichtung der Scheinwerfer bei Fahrzeugen mit dieser Ausstattung im Infotainment-System in den Fahrzeugeinstellungen angepasst werden (Reisemodus).

Bei Fahrzeugen ohne dynamischer Leuchtweitenregulierung ist das Anpassen der Scheinwerfer nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

 Der Reisemodus darf nur für einen kurzen Zeitraum benutzt werden. Wenden Sie sich für eine dauerhafte Umrüstung an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb. <

Warntöne für nicht ausgeschaltetes Licht

Wenn die Zündung ausgeschaltet wurde und die Fahrertür geöffnet wird, ertönen unter folgenden Bedingungen Warntöne:

- Bei eingeschaltetem Parklicht.
- Bei eingeschaltetem Standlicht.
- Bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte.

Bei eingeschalteter Orientierungsbeleuchtung ertönt beim Verlassen des Fahrzeugs kein Warnton als Hinweis, dass noch das Licht eingeschaltet ist → Seite 131. <

Innenbeleuchtung

Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

Je nach Fahrzeugausstattung kann die Helligkeit der Instrumenten- und Schalterbeleuchtung in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt werden. <

Die eingestellte Helligkeit wird automatisch der sich ändernden Umgebungshelligkeit im Fahrzeug angepasst.

Bei Fahrzeugen ohne Einstellmöglichkeit leuchtet die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konstant.

Wenn die Automatische Fahrlichtschaltung **AUTO** eingeschaltet ist, schaltet ein Sensor das Abblendlicht inklusive der Beleuchtung der Instrumente und Schalter entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch ein und aus.

i Die Leuchten verlöschen beim Verriegeln des Fahrzeugs oder nach einigen Minuten, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde. Das verhindert ein Entladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

Innen- und Leseleuchten



Abb. 94 In der Dachkonsole: Berührungssensitive Leseleuchten.

Entsprechendes Symbol antippen:



Innenleuchten einschalten, ausschalten oder dimmen.



Funktion ausgeschaltet: Die Innenleuchten schalten sich ausstattungsabhängig automatisch beim Entriegeln des Fahrzeugs, dem Öffnen einer Tür oder Ausschalten der Zündung ein.

Berührungssensitive Leseleuchten mit manueller Dimmfunktion

In der Dachkonsole und oberhalb der Sitzreihen können sich ausstattungsabhängig berührungssensitive Leseleuchten befinden → [Abb. 94](#). Durch Antippen der Leuchtfläche kann die jeweilige Leseleuchte ein- oder ausgeschaltet werden.

Um die manuelle Dimmfunktion zu aktivieren, die Leuchtfläche so lange berühren, bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.

Handschuhfach- und Laderaumbeleuchtung

Beim Öffnen und Schließen des Handschuhfachs oder der Heckklappe wird die entsprechende Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet.

Sicht

Scheibenwischer

Scheibenwischerhebel bedienen




Abb. 95 An der Lenksäule rechts: Frontscheibenwischer bedienen.

- A** **OFF** Scheibenwischer ausgeschaltet.
- B** **INT** Intervall-Wischen für die Frontscheibe oder Regensensorbetrieb. Das Intervall-Wischen für die Frontscheibe erfolgt in Abhängigkeit zur Fahrgeschwindigkeit. Je schneller gefahren wird, desto öfter wischen die Scheibenwischer.
- C** **LOW** Langsames Wischen.
- D** **HIGH** Schnelles Wischen.
- E** **1x** Tippwischen – kurzes Wischen. Hebel länger nach unten gedrückt halten, um schneller zu wischen.
- F** Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Frontscheibe bei gezogenem Hebel. Die automatische Klimaanlage schaltet für etwa 30 Sekunden auf Umluftbetrieb, um Gerüche des Scheibenwaschwassers im Fahrzeuginnenraum zu vermeiden.
- 1** Schalter für Intervallstufen (Fahrzeuge ohne Regen-Lichtsensor) oder Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors einstellen.




Abb. 96 An der Lenksäule rechts: Heckscheibenwischer bedienen.

- G** Intervall-Wischen für die Heckscheibe. Der Scheibenwischer wischt etwa alle 6 Sekunden.
- H** Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Heckscheibe bei gedrücktem Hebel.

Die Scheibenwischer funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung und geschlossener Frontklappe oder Heckklappe.

⚠️ WARNUNG

Scheibenwaschwasser kann ohne ausreichenden Frostschutz auf der Windschutzscheibe gefrieren und die Sicht einschränken. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Benutzen Sie die Scheibenwaschanlage bei winterlichen Temperaturen nur mit ausreichendem Frostschutz.
- Benutzen Sie die Scheibenwaschanlage niemals bei winterlichen Temperaturen, solange die Frontscheibe nicht mit der Lüftungsanlage angewärmt wurde.

⚠️ WARNUNG

Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwischerblätter reduzieren die Sicht und erhöhen das Risiko von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Wechseln Sie die Scheibenwischerblätter immer, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind und die Windschutzscheibe nicht mehr ausreichend säubern → Seite 347.

! HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit den Scheibenwischern kann zu Beschädigungen an der Frontscheibe sowie den Scheibenwischerblättern als auch dem Scheibenwischermotor führen.

- Prüfen Sie vor Fahrtantritt und bevor die Zündung eingeschaltet wird, dass sich der Scheibenwischerhebel in der Grundstellung befindet.
- Entfernen Sie Schnee und Eis von den Scheibenwischern und den Fensterscheiben.
- Lösen Sie angefrorene Scheibenwischerblätter immer vorsichtig von der Fensterscheibe.
- Schalten Sie die Scheibenwischer nicht bei einer trockenen Fensterscheibe ein.

i Die eingeschaltete Scheibenwischerstufe schaltet bei Fahrzeugstillstand vorübergehend auf die nächste Stufe herunter.

i Wenn bei kaltem Wetter das Fahrzeug abgestellt wird, kann die Serviceposition der Frontscheibenwischer hilfreich sein, um die Scheibenwischerblätter besser von der Frontscheibe lösen zu können
→ Seite 346.

Scheibenwischerfunktion

Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Front- oder Heckscheibe

Die Wisch-Wasch-Automatik reinigt die Front- oder Heckscheibe mit den Scheibenwischern und Scheibenwaschwasser. Um die Funktion bei allen Witterungsbedingungen zu gewährleisten, muss dem Scheibenwaschwasser ausreichend Frostschutzmittel beigemischt sein → Seite 372.

! HINWEIS

Scheibenwaschwasser ohne ausreichenden Frostschutz kann bei niedrigen Temperaturen in den wasserführenden Schläuchen und im Scheibenwaschwasserbehälter gefrieren. Das kann zu Beschädigungen der Wischwasserpumpe führen.

- Verwenden Sie immer Scheibenwaschwasser mit ausreichendem Frostschutz.

Automatisches Wischen des Heckscheibenwischers

Der Heckscheibenwischer schaltet sich automatisch ein, wenn die Frontscheibenwischer eingeschaltet sind und der Rückwärtsgang eingelegt wird. Das automatische Einschalten im Rückwärtsgang kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

Beheizbare Scheibenwaschdüsen

Die Beheizung taut eingefrorene Scheibenwaschdüsen auf. Die Heizleistung wird automatisch beim Einschalten der Zündung abhängig von der Umgebungstemperatur geregelt. Die Beheizung erfolgt nur an den Scheibenwaschdüsen, jedoch nicht an den Scheibenwaschwasser führenden Schläuchen.

Regen-Lichtsensor



Abb. 97 An der Lenksäule rechts: Scheibenwischerhebel.

- ① Schalter zum Einstellen der Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors.
- Ⓐ Regen-Lichtsensor deaktiviert.
- Ⓑ Regen-Lichtsensor aktiviert, automatisches Wischen bei Bedarf.

Der aktivierte Regen-Lichtsensor steuert selbstständig die Scheibenwischer-Intervalle in Abhängigkeit zur Stärke des Niederschlags.

Regen-Lichtsensoren aktivieren und deaktivieren

1. Hebel in die gewünschte Position drücken → [Abb. 97](#).

Das automatische Wischen kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

Wenn das automatische Wischen im Infotainment-System deaktiviert ist, wird die Intervallzeit in festen Stufen eingestellt.

Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors einstellen

Die Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors kann mit dem Schalter im Scheibenwischerhebel manuell eingestellt werden → [Abb. 97](#) ① → ⚠.

- Für eine hohe Empfindlichkeit den Schalter nach rechts einstellen.
- Für eine niedrige Empfindlichkeit den Schalter nach links einstellen.

⚠ WARNUNG

Der Regen-Lichtsensoren kann nicht jeden Niederschlag ausreichend erkennen und die Scheibenwischer aktivieren. Wenn die Sicht eingeschränkt ist, kann das Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie bei Bedarf den Scheibenwischer rechtzeitig manuell ein, wenn das Wasser auf der Frontscheibe die Sicht beeinträchtigt.

Problemlösungen



Scheibenwaschwasserstand zu niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Scheibenwaschwasserbehälter bei der nächsten Gelegenheit auffüllen → Seite 372.



Scheibenwischer gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Zündung aus- und einschalten.

2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Regen-Lichtsensoren gestört

Die Scheibenwischer werden im Regen-Lichtsensorbetrieb bei Regen nicht automatisch eingeschaltet.

1. Zündung aus- und einschalten.
2. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Verändertes Auslöseverhalten des Regen-Lichtsensors

Mögliche Ursachen für Störungen und Fehlinterpretationen im Bereich der sensitiven Fläche des Regen-Lichtsensors → Seite 8 sind u. a.:

- **Beschädigte Scheibenwischerblätter:** Ein Wasserfilm oder Wischstreifen durch beschädigte Scheibenwischerblätter kann die Einschaltdauer verlängern, die Wischintervalle stark verkürzen oder schnelles Dauerwischen bewirken.
- **Insekten:** Auftreffen von Insekten auf die Frontscheibe kann zur Wischauslösung führen.
- **Salzschlieren:** Im Winter kann es durch Salzschlieren auf der Scheibe zu außergewöhnlich langem Nachwischen auf nahezu trockener Scheibe kommen.
- **Schmutz:** Trockener Staub, Wachs, Scheibenbeschichtungen (Lotuseffekt), Waschmittlrückstände (Waschanlage) können den Regen-Lichtsensoren tendenziell unempfindlicher machen oder später, langsamer oder gar nicht mehr reagieren lassen. Sensitive Fläche des Regen-Lichtsensors regelmäßig reinigen und Scheibenwischerblätter auf Beschädigungen prüfen → Seite 432.
- **Riss in der Scheibe:** Ein Steinschlag löst bei eingeschaltetem Regen-Lichtsensoren einen Wischzyklus aus. Danach erkennt der Regen-Lichtsensoren die Verringerung der sensitiven Flächen und stellt sich darauf ein. Je nach Größe des Steinschlags kann sich das Auslöseverhalten des Regen-Lichtsensors ändern.

Für die Entfernung von Wachsen und Glanzbeschichtungen wird die Verwendung eines alkoholhaltigen Scheibenreinigers empfohlen.

 Bei einem Hindernis auf der Fensterscheibe versucht der Scheibenwischer, dieses Hindernis wegzuschieben. Wenn das Hindernis weiterhin den Scheibenwischer blockiert, bleibt der Scheibenwischer stehen. Hindernis entfernen und Scheibenwischer erneut einschalten.

Spiegel

Allgemeine Sicherheitshinweise

Über die Außenspiegel und den Innenspiegel kann der Fahrer den nachfolgenden Verkehr beobachten und das eigene Fahrverhalten auf den nachfolgenden Verkehr einstellen.

Für die Fahrsicherheit ist es wichtig, dass der Fahrer die Außenspiegel und den Innenspiegel vor Fahrtbeginn richtig einstellt.

Beim Blick durch die Außenspiegel und den Innenspiegel kann nicht die gesamte seitliche und hintere Fahrzeugumgebung eingesehen werden. Diese nicht einsehbaren Bereiche nennt man tote Winkel. Im toten Winkel können sich andere Verkehrsteilnehmer und Gegenstände befinden.

WARNUNG

Das Einstellen der Außenspiegel und des Innenspiegels während der Fahrt kann den Fahrer ablenken. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie die Außenspiegel und Innenspiegel nur bei stehendem Fahrzeug ein.
- Achten Sie immer darauf, dass die Spiegel richtig eingestellt sind und die Sicht nach hinten nicht durch Eis, Schnee und Beschlag oder andere Gegenstände eingeschränkt ist.

WARNUNG

Die Sichtbereiche der Außenspiegel und des Innenspiegels decken nicht die ge-

samte seitliche und hintere Fahrzeugumgebung ab. In diesen toten Winkeln können sich andere Verkehrsteilnehmer und Gegenstände befinden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Beobachten Sie beim Parken, Spurwechseln und bei Überhol- und Abbiegemanövern immer die Umgebung aufmerksam.

WARNUNG

Gewölbte Spiegelflächen (konvex oder asphärisch) vergrößern das Blickfeld und lassen Objekte im Spiegel kleiner und weiter entfernt erscheinen. Das führt zu einem ungenauen Einschätzen der Entfernung zu nachfolgenden Fahrzeugen, z. B. bei einem Fahrspurwechsel. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Benutzen Sie möglichst den Innenspiegel zum genauen Bestimmen des Abstands zu nachfolgenden Fahrzeugen oder anderen Gegenständen.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Sicht nach hinten vorhanden ist.

WARNUNG

Automatisch abblendende Spiegel enthalten eine Elektrolytflüssigkeit, die bei zerbrochenem Spiegelglas austreten kann. Der Kontakt damit kann Haut, Augen und Atmungsorgane reizen, vor allem bei Personen mit Asthma oder ähnlichen Krankheiten. Das kann schwere Verletzungen verursachen.

- Wenn Sie Elektrolytflüssigkeit verschluckt haben, spülen Sie den Mund sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser. Führen Sie kein Erbrechen herbei, solange es nicht ärztlich angeordnet wird. Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Sorgen Sie sofort für genügend Frischluft und steigen Sie aus dem Fahrzeug oder, falls es nicht möglich ist, öffnen Sie alle Fenster und Türen.
- Wenn Ihre Augen oder Haut mit der Elektrolytflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle sofort mindestens 15 Minuten lang mit

viel Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- Wenn Ihre Schuhe oder Kleidung mit der Elektrolytflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser ab. Reinigen Sie vor Wiederbenutzung die Schuhe und Kleidung gründlich.

! HINWEIS

Bei automatisch abblendenden Spiegeln kann aus einem zerbrochenen Spiegelglas Elektrolytflüssigkeit austreten. Diese Flüssigkeit greift Kunststoffoberflächen an.

- Entfernen Sie ausgetretene Flüssigkeit schnellstmöglich, z. B. mit einem nassen Schwamm.

Innenspiegel



Abb. 98 An der Frontscheibe: Automatisch abblendender Innenspiegel.

- ① Sensor für Lichteinfall von hinten.
- ② Sensor für Lichteinfall von vorn.




Abb. 99 An der Frontscheibe: Manuell abblendbarer Innenspiegel.

Automatisch abblendender Innenspiegel

Bei eingeschalteter Zündung messen die Sensoren den Lichteinfall von hinten → Abb. 98 ① und von vorn ②.

In Abhängigkeit von den gemessenen Werten blendet der Innenspiegel automatisch ab.

Wenn der Lichteinfall auf die Sensoren beeinträchtigt oder unterbrochen wird, z. B. durch ein Sonnenschutzrollo oder angehängte Gegenstände, funktioniert der automatisch abblendende Innenspiegel nicht oder nicht störungsfrei. Ebenso können mobile Navigationsgeräte an der Frontscheibe oder in der Nähe des automatisch abblendenden Innenspiegels die Sensoren beeinflussen → ⚠.

In einigen Situationen wird die automatische Abblendung deaktiviert, z. B. wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.

Manuell abblendbarer Innenspiegel

- Grundstellung: Hebel an der Spiegelunterkante zeigt nach vorn zur Frontscheibe.
- Zum Abblenden Hebel nach hinten ziehen → Abb. 99.

⚠ WARNUNG

Das beleuchtete Display eines mobilen Navigationsgeräts kann den automatisch abblendenden Innenspiegel stören. Dadurch kann der Innenspiegel nicht zum genauen Bestimmen des Abstands zu nachfolgenden Fahrzeugen oder anderen Gegenständen benutzt werden. Unfälle

und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Schalten Sie das mobile Navigationsgerät in solchen Fällen aus.

Außenspiegel



Abb. 100 In der Fahrertür: Drehknopf für die Außenspiegel.

Im Folgenden werden die Außenspiegelfunktionen für Fahrzeuge mit Linkslenkung beschrieben, Position **L** entspricht dem Außenspiegel auf der Fahrerseite und Position **R** entspricht dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung ist umgekehrt zu verfahren.

Elektrische Außenspiegel

1. Zündung einschalten.
2. Drehknopf in der Fahrertür auf das gewünschte Symbol drehen → [Abb. 100](#).
3. Um den Außenspiegel einzustellen, Drehknopf in Pfeilrichtung nach vorn, hinten, rechts oder links schwenken.



Außenspiegel elektrisch an das Fahrzeug anklappen → . Die Außenspiegel lassen sich bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h (etwa 30 mph) anklappen.



Außenspiegelheizung einschalten.

L

Linken Außenspiegel einstellen.

R

Rechten Außenspiegel einstellen.

0

Nullposition. Der Außenspiegel kann nicht eingestellt werden und alle Funktionen sind ausgeschaltet.

◀ Modellabhängig können elektrische Bedienelemente mit mechanisch anklappbaren Außenspiegeln kombiniert sein.

Außenspiegelfunktionen aktivieren

Die nachfolgenden Außenspiegelfunktionen müssen in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System einmalig aktiviert werden.

Synchrone Spiegeleinstellung

Die synchrone Spiegeleinstellung stellt beim Einstellen des linken Außenspiegels gleichzeitig den rechten Außenspiegel mit ein.

1. Drehknopf in Position **L** drehen.
2. Linken Außenspiegel einstellen. Der rechte Außenspiegel wird gleichzeitig (synchron) mit eingestellt.
3. Einstellungen des rechten Außenspiegels ggf. korrigieren: Drehknopf in Position **R** drehen und den rechten Außenspiegel einstellen.

Außenspiegel während des Parkens anklappen

Wenn das Fahrzeug von außen ver- oder entriegelt wird, klappen die Außenspiegel automatisch an oder ab. Dafür muss sich der Drehknopf in der Position , **L**, **R** oder **0** befinden.

Wenn sich der Drehknopf für die elektrischen Außenspiegel in der Position  befindet, bleiben die Außenspiegel angeklappt.

WARNUNG

Wenn die Außenspiegel unachtsam an oder zurückgeklappt werden, können die Finger zwischen dem Außenspiegel und dem Spiegelfuß eingeklemmt werden. Das kann zu schweren Verletzungen führen.

- Klappen Sie die Außenspiegel nur dann an oder zurück, wenn sich kein Hindernis im Funktionsbereich befindet.

! HINWEIS

Nicht angeklappte Außenspiegel können beim Durchfahren einer Waschanlage beschädigt werden.

- Klappen Sie die Außenspiegel immer an.

! HINWEIS

Ein mechanisches Einklappen der elektrischen Außenspiegel kann zu einem erhöhten Verschleiß oder zu Beschädigungen des elektrischen Antriebs führen.

- Klappen Sie elektrisch anklappbare Außenspiegel nicht von Hand an oder ab.

 Außenspiegelheizung nur so lange eingeschaltet lassen, wie sie benötigt wird. Andernfalls wird unnötig Kraftstoff verbraucht.

 Bei einer Störung können die elektrischen Außenspiegel mechanisch von Hand durch Drücken auf den Rand der Spiegelfläche eingestellt werden.

 In den Außenspiegeln befinden sich die Fahrzeugantennen. Bei nachträglicher metallischer Verchromung der Außenspiegel, z. B. durch verchromte Designkappen, ist mit starken Störungen bzw. dem Verlust der Empfangs- und Sendeeigenschaften von Rundfunk-, Mobiltelefon- und Navigationsdiensten zu rechnen.

Sonnenschutz

Sonnenblenden




Abb. 101 Im Dachhimmel vorn: Sonnenblende.

- ① Leuchte.
- A Aus Halterung herausziehen.
- B Abdeckung aufschieben.

Einstellmöglichkeiten der Sonnenblenden für den Fahrer und Beifahrer:

1. Zur Frontscheibe klappen.
2. Aus der Halterung herausziehen und zu der Tür schwenken → [Abb. 101 A](#).

Beleuchteter Make-up-Spiegel

In der heruntergeklappten Sonnenblende kann sich hinter einer Abdeckung ggf. ein Make-up-Spiegel befinden.

1. Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben → [Abb. 101 B](#).

Die Leuchte → [Abb. 101 ①](#) verlischt, wenn die Abdeckung vor dem Make-up-Spiegel zurückgeschoben oder die Sonnenblende nach oben geklappt wird.

! WARNUNG

Heruntergeklappte Sonnenblenden und ausgezogene Sonnenschutzrollos können die Sicht reduzieren. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Führen Sie Sonnenblenden und Sonnenschutzrollos immer in die Halterung zurück, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Heizung und Klimaanlage

Automatische Klimaanlage

Überblick zur automatischen Klimaanlage

Die automatische Klimaanlage erwärmt, kühlt und entfeuchtet die Luft. Mit dem Automatikbetrieb können Lufttemperatur, Luftverteilung und Luftmenge automatisch geregelt werden.

Am unteren Bildschirmrand im Infotainment-System wird die Klimazeile dauerhaft angezeigt. Sie finden dort z. B. die aktuell eingestellte Temperatur.

Einige Funktionen der Klimaanlage sind ausstattungsabhängig.

Klimaanlage effizient nutzen

Die Klimaanlage arbeitet am wirkungsvollsten, wenn Sie den Fahrzeuginnenraum geschlossen halten. Bei Hitzestau im Fahrzeuginnenraum kann kurzzeitiges Lüften den Abkühlvorgang beschleunigen.

Anzeige von eingeschalteten Funktionen

Beleuchtete Symbole auf den Sensorfeldern und farblich markierte Funktionsflächen im Infotainment-System zeigen eingeschaltete Funktionen an.

Funktionen in der Klimazeile austauschen

Sie können einige Funktionen in der Klimazeile im Infotainment-System austauschen.

1. Funktion in der Klimazeile antippen und halten.
2. Gewünschte Funktion der Klimaanlage aus der angezeigten Übersicht wählen.

⚠️ WARNUNG

Vereiste, schneebedeckte oder beschlagene Fensterscheiben schränken die Sichtverhältnisse sehr stark ein. Das erhöht das Risiko von Kollisionen und Unfällen, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.

- Halten Sie alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee und Beschlag.

- Stellen Sie die Heizung, Klimaanlage → Seite 145 und Heckscheibenheizung → Seite 149 so ein, dass die Scheiben nicht beschlagen.

- Fahren Sie erst los, wenn die Fensterscheiben frei sind.
- Benutzen Sie den Umluftbetrieb nur für kurze Zeit. Die Fensterscheiben können sonst sehr schnell beschlagen und die Sichtverhältnisse sehr stark einschränken.
- Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald er nicht benötigt wird.



Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und ändern sich, wenn das Benutzerkonto gewechselt wird.



Automatische Klimaanlage einschalten und ausschalten

Im Klimamenü: Oberer Bildschirmrand



Automatische Klimaanlage ein- und ausschalten.

Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, wird am unteren Bildschirmrand im Infotainment-System **OFF** angezeigt.



Automatikbetrieb der automatischen Klimaanlage

Im Klimamenü

AUTO

Die eingestellte Lufttemperatur wird konstant gehalten. Die Luftmenge und Luftverteilung werden automatisch geregelt.

Klimaprofil wählen

Sie können die Gebläsestärke im Automatikbetrieb über die Klimaprofile einstellen.

1. Klimamenü im Infotainment-System öffnen.
2. Um den Automatikbetrieb der automatischen Klimaanlage einzuschalten,  antippen.

3.  erneut antippen und im Pop-up-Fenster das gewünschte Klimaprofil wählen.

Comfort-Funktionen

Wenn eine **Comfort**-Funktion eingeschaltet wird, wird auch der Automatikbetrieb der Klimaanlage eingeschaltet. Die **Comfort**-Funktionen bleiben kurzzeitig eingeschaltet und nach Ablauf der Zeit bleibt der Automatikbetrieb eingeschaltet.



Frontscheibe von Eis und Beschlag befreien.



Warme Luft in den Fußraum leiten.



Warme Luft auf das Lenkrad leiten.



Kühle Luft in den Fußraum leiten.



Frischluft von außen in den Fahrzeuginnenraum leiten.



Kurzzeitig die Leistung der Kühlanlage erhöhen.

Automatikbetrieb schaltet sich aus

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, schaltet sich der Automatikbetrieb aus:

- Wenn die Gebläsestärke manuell verändert wird.
- Wenn die Luftverteilung manuell verändert wird.

Automatischer Luftaustausch

Im Klimamenu



Der automatische Luftaustausch kann das Eindringen von Schadstoffen bis hin zu Allergenen reduzieren.

Wenn der automatische Luftaustausch eingeschaltet ist, wird der Umluftbetrieb der Klimaanlage so weit maximiert, wie es das Beschlagrisiko der Scheiben in Abhängigkeit von Innenraumfeuchtigkeit und Außentemperatur zulässt. Der Umluftbetrieb wird

automatisch geregelt und beinhaltet eine kontinuierliche Anpassung.

Manuelle Klimaanlage

Überblick zur manuellen Klimaanlage

Die manuelle Klimaanlage erwärmt, kühlt und entfeuchtet die Luft.

Einige Funktionen der Klimaanlage und Menüs im Infotainment-System sind ausstattungsabhängig.

Klimaanlage effizient nutzen

Die Klimaanlage arbeitet am wirkungsvollsten, wenn Sie den Fahrzeuginnenraum geschlossen halten. Bei Hitzestau im Fahrzeuginnenraum kann kurzzeitiges Lüften den Abkühlvorgang beschleunigen.

Anzeige von eingeschalteten Funktionen

Beleuchtete Symbole auf den Tasten zeigen eine eingeschaltete Funktion an.

Im Klimamenu im Infotainment-System zeigen farblich markierte Funktionsflächen eine eingeschaltete Funktion an.

! WARNUNG

Vereiste, schneebedeckte oder beschlagene Fensterscheiben schränken die Sichtverhältnisse sehr stark ein. Das erhöht das Risiko von Kollisionen und Unfällen, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.

- Halten Sie alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee und Beschlag.
- Stellen Sie die Heizung, Klimaanlage → Seite 145 und Heckscheibenheizung → Seite 149 so ein, dass die Scheiben nicht beschlagen.
- Fahren Sie erst los, wenn die Fensterscheiben frei sind.
- Benutzen Sie den Umluftbetrieb nur für kurze Zeit. Die Fensterscheiben können sonst sehr schnell beschlagen und die Sichtverhältnisse sehr stark einschränken.

- Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald er nicht benötigt wird.

Manuelle Klimaanlage einschalten und ausschalten

Im Klimamenü: Oberer Bildschirmrand



Manuelle Klimaanlage ein- und ausschalten.

Heiz- und Frischluftsystem

Überblick zum Heiz- und Frischluftsystem

Das Heiz- und Frischluftsystem erwärmt und belüftet den Fahrzeuginnenraum. Das Heiz- und Frischluftsystem kann nicht kühlen.

Einige Funktionen des Heiz- und Frischluftsystems und Menüs im Infotainment-System sind ausstattungsabhängig.

Anzeige von eingeschalteten Funktionen

Beleuchtete Symbole auf den Tasten zeigen eine eingeschaltete Funktion an.

Im Klimamenü im Infotainment-System zeigen farblich markierte Funktionsflächen eine eingeschaltete Funktion an.

⚠️ WARNUNG

Vereiste, schneebedeckte oder beschlagene Fensterscheiben schränken die Sichtverhältnisse sehr stark ein. Das erhöht das Risiko von Kollisionen und Unfällen, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.

- Halten Sie alle Fensterscheiben frei von Eis, Schnee und Beschlag.
- Stellen Sie die Heizung, Klimaanlage → Seite 145 und Heckscheibenheizung → Seite 149 so ein, dass die Scheiben nicht beschlagen.
- Fahren Sie erst los, wenn die Fensterscheiben frei sind.

- Benutzen Sie den Umluftbetrieb nur für kurze Zeit. Die Fensterscheiben können sonst sehr schnell beschlagen und die Sichtverhältnisse sehr stark einschränken.

- Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald er nicht benötigt wird.

Heiz- und Frischluftsystem einschalten und ausschalten

Im Klimamenü: Oberer Bildschirmrand



Heiz- und Frischluftsystem ein- und ausschalten.

Klimamenü im Infotainment-System



Klimamenü über eine Taste der oberen Mittelkonsole öffnen.

CLIMA Klimamenü über die Klimazeile im Infotainment-System öffnen.

Im Klimamenü finden Sie z. B. die Funktionen zur Luftverteilung → Seite 145.

Einige Funktionen und Menüs sind ausstattungsabhängig.

Betriebszustände der Klimaanlage

Die Betriebszustände der Klimaanlage werden farblich dargestellt:

■ Kühlen.

■ Heizen.

Untermenü Setup



Ausstattungsabhängig finden Sie im Untermenü **Setup** weitere Komfortfunktionen:

- Automatischen Umluftbetrieb einschalten → Seite 146.
- Automatische Zuheizmaßnahme erlauben → Seite 150.
- Automatische Frontscheibenheizung einschalten → Seite 149.
- Sitzheizung bei Fahrtbeginn automatisch einschalten → Seite 148.

— Lenkradheizung bei Fahrtbeginn automatisch einschalten → Seite 148.

Temperaturregelung

Im Infotainment-System: Unterer Bildschirmrand

- Temperatur über Touch-Regler am Infotainment-System einstellen. Die Temperatureinstellungen werden dauerhaft am unteren Bildschirmrand im Infotainment-System angezeigt. Bei Fahrzeugen mit Heiz- und Frischluftsystem kann die Frischluft erwärmt werden. Das Heiz- und Frischluftsystem kann nicht kühlen.

Im Klimamenu oder in der Klimazeile

A/C Im Kühlbetrieb wird die Luft gekühlt und entfeuchtet.

A/C MAX Maximale Kühlleistung ein- und ausschalten. Der Umluftbetrieb wird automatisch eingeschaltet und die automatische Klimaanlage leitet Luft auf den Oberkörper.

 Temperatureinstellungen der Fahrerseite für alle Sitzplätze übernehmen.

Luftverteilung und Gebläsestärke

Luftaustrittsdüsen

Im Fahrzeug befinden sich Luftaustrittsdüsen u. a. an folgenden Stellen:

- Fahrerseite.
- Beifahrerseite.
- Mittelkonsole vorn.
- Mittelkonsole hinten.

! HINWEIS

Durch die ausströmende Luft können hitze- oder kälteempfindliche Lebensmittel, Medikamente und Gegenstände beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden.

- Platzieren Sie keine Lebensmittel, Medikamente oder andere temperaturempfindliche Gegenstände vor den Luftaustrittsdüsen.

! HINWEIS

Gegenstände, die in die Luftaustrittsdüsen gesteckt werden, können die Luftaustrittsdüsen beschädigen.

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftaustrittsdüsen.

Luftverteilungsfunktionen und Gebläsestärke im Klimamenu

! WARNUNG

Fehlende Frischluftzufuhr kann zu eingeschränkten Sichtverhältnissen durch beschlagene Fensterscheiben und zu schneller Ermüdung des Fahrers durch verbrauchte Luft führen. Das kann Kollisionen, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Schalten Sie das Gebläse niemals über einen längeren Zeitraum aus.
- Benutzen Sie den Umluftbetrieb nur für kurze Zeit.
- Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald er nicht benötigt wird.



Gebläsestärke einstellen.



Luft auf den Oberkörper leiten.



Luft in den Fußraum leiten.



Luft auf die Frontscheibe leiten.

Defrostfunktion

Auf dem Bedienfeld in der oberen Mittelkonsole



Die Defrostfunktion befreit die Frontscheibe von Eis und Beschlag.

Die Luft wird entfeuchtet und das Gebläse wird auf eine hohe Stufe gestellt.

Umluftbetrieb

Bei eingeschaltetem Umluftbetrieb gelangt keine Außenluft in den Fahrzeuginnenraum → .



Umluftbetrieb im Klimamenu ein- und ausschalten.

Wann schaltet sich der Umluftbetrieb aus?

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, schaltet sich der Umluftbetrieb automatisch aus:

- Die Defrostfunktion ist eingeschaltet.
- Ein Sensor erkennt, dass die Fahrzeugscheiben beschlagen können.

WARNUNG

Fehlende Frischluftzufuhr kann zu eingeschränkten Sichtverhältnissen durch beschlagene Fensterscheiben und zu schneller Ermüdung des Fahrers durch verbrauchte Luft führen. Das kann Kollisionen, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Benutzen Sie den Umluftbetrieb nur für kurze Zeit.
- Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald er nicht benötigt wird.

HINWEIS

Tabakrauch kann sich auf dem Verdampfer der Klimaanlage und dem Aktiv-Kombifilter absetzen und zu dauerhaften Geruchsbelästigungen führen.

- Um dauerhaften Geruchsbelästigungen vorzubeugen, rauchen Sie nicht im Fahrzeug bei eingeschaltetem Umluftbetrieb.

 **Automatische Klimaanlage:** Bei eingeletem Rückwärtsgang oder während die Wisch-Wasch-Automatik arbeitet, schaltet sich der Umluftbetrieb ein, damit keine Gerüche in den Fahrzeuginnenraum eindringen.

Dachlüfter

- ◀ Der Dachlüfter leitet Luft vom vorderen in den hinteren Teil des Fahrzeuginnenraums. Der Dachlüfter verfügt über keine eigenständige Frischluftansaugung.

Einstellungen für den Dachlüfter öffnen

REAR Menü für die hinteren Sitzplätze.

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Um das Menü für die hinteren Sitzplätze zu öffnen, **(REAR)** antippen.

Dachlüfter ein- und ausschalten

1.  antippen.

Wenn der Dachlüfter eingeschaltet ist, wird auch mit geringster Gebläsestärke dauerhaft Luft in den hinteren Teil des Fahrzeuginnenraums geleitet.

Automatikbetrieb des Dachlüfters

AUTO Die Gebläsestärke wird automatisch geregelt. Der Automatikbetrieb des Dachlüfters schaltet sich aus, wenn die Gebläsestärke manuell verändert wird. Die Gebläsestärke im Automatikbetrieb kann über die Klimaprofile geregelt werden → Seite 142.

 Wenn der Dachlüfter bei ausgeschaltetem Motor über einen längeren Zeitraum läuft, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie. Um die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie wieder aufzuladen, zwischendurch das Fahrzeug ausreichend lange fahren. ▶

Sitzheizung

Überblick zur Sitzheizung

Bei laufendem Motor können die Vordersitze in drei Stufen elektrisch beheizt werden → .

Heizstufen der Sitzheizung

- ◀ Die Betriebszustände der Sitzheizung werden im Infotainment-System rot dargestellt.

- Sitzheizung ausgeschaltet.

- Sitzheizung auf höchster Heizstufe eingeschaltet.

Wann sollte die Sitzheizung ausgeschaltet werden?

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, die Sitzheizung ausschalten:

- Der Sitz ist durch eine Person mit eingeschränkter Schmerz- oder Temperaturwahrnehmung besetzt → .
- Der Sitz ist nicht besetzt.
- Ein Kindersitz ist auf dem Sitz installiert.
- Gegenstände bedecken die Sitzoberfläche, z. B. Schonbezüge, Jacken, Decken oder Taschen.
- Die Sitzoberfläche ist feucht oder nass.
- Die Innenraum- oder Außentemperatur ist höher als +25 °C (+77 °F).

WARNUNG

Beim Betrieb der Sitzheizung entstehen magnetische Felder. Diese magnetischen Felder können in Einzelfällen Auswirkungen auf aktive medizinische Implantate, z. B. Herzschrittmacher, haben.

- Wenn Sie Träger eines medizinischen Implantats sind, sollten Sie vor Betrieb der Sitzheizung Rücksprache mit Ihrem Arzt oder dem Hersteller Ihres Implantats halten.
- Sensibilisieren Sie auch Ihre Fahrzeuginsassen.

WARNUNG

Personen, die durch Medikamenteneinnahme, durch Lähmungen oder aufgrund chronischer Erkrankungen, z. B. Diabetes, unter eingeschränkter oder fehlender Schmerz- oder Temperaturwahrnehmung leiden, können sich bei der Benutzung der Sitzheizung Verbrennungen an Rücken, Gesäß und Beinen zuziehen, die einen sehr langen Heilungszeitraum nach sich ziehen können oder nicht mehr vollständig verheilen.

- Wenn Sie unter eingeschränkter Schmerz- oder Temperaturwahrnehmung leiden, benutzen Sie niemals die

Sitzheizung und lassen Sie die Funktion „Automatische Sitzheizung bei Fahrtbeginn“ ausgeschaltet → Seite 148.

- Suchen Sie für Fragen zum eigenen Gesundheitszustand einen Arzt auf.

WARNUNG

Ein durchnässter Sitzbezug kann Fehlfunktionen der Sitzheizung verursachen und das Risiko von Verbrennungen erhöhen.

- Achten Sie darauf, dass die Sitzoberfläche trocken ist, bevor Sie die Sitzheizung benutzen.
- Setzen Sie sich nicht mit durchnässter Kleidung auf den Sitz.
- Legen Sie keine durchnässten Gegenstände und Kleidungsstücke auf dem Sitz ab.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Sitz.

HINWEIS

Durch punktuelle Belastungen und isolierende Materialien können die Heizelemente der Sitzheizung beschädigt werden.

- Knien Sie nicht auf den Sitzen und belasten Sie die Sitzfläche und Sitzlehne nicht anderweitig punktförmig.
- Belasten Sie die Sitzfläche und Sitzlehne nicht mit spitzen Gegenständen.
- Schalten Sie die Sitzheizung aus, wenn auf dem Sitzplatz isolierende Materialien montiert sind, z. B. ein Schonbezug oder ein Kindersitz.
- Verwenden Sie die Sitzheizung nur, wenn der Sitz mit den Originalsitzbezügen ausgestattet ist.
- Schalten Sie bei Geruchsentwicklung die Sitzheizung sofort aus und lassen Sie sie von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.

Sitzheizung bedienen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 146.**

1. Um die Sitzheizung mit höchster Heizstufe einzuschalten,  am unteren Bildschirmrand antippen.
2. Um die Heizstufe einzustellen,  wiederholt antippen.
3. Um die Sitzheizung auszuschalten,  wiederholt antippen, bis  angezeigt wird.

Oder: Um die Sitzheizung ein- oder auszuschalten, mit zwei Fingern die Touch-Regler der Fahrer- oder Beifahrerseite unter dem Infotainment-System antippen.

 Um Kraftstoff zu sparen, schalten Sie die Sitzheizung so bald wie möglich aus.

Sitzheizung schaltet sich automatisch ein und aus

Wenn Sie den Motor innerhalb von etwa 10 Minuten neu starten, wird für den Fahrersitz die letzte eingestellte Heizstufe automatisch eingeschaltet. Wenn der Beifahrersitz besetzt ist, wird auch für den Beifahrersitz die letzte eingestellte Heizstufe automatisch eingeschaltet.

Wenn der Beifahrer bei eingeschalteter Sitzheizung und laufendem Motor den Sitzplatz verlässt, schaltet sich die Sitzheizung auf dem Beifahrersitz automatisch aus. Die Anzeige im Infotainment-System ändert sich nach etwa 2 Sekunden auf . Wenn der Beifahrer bei weiterhin laufendem Motor wieder Platz nimmt, schaltet sich die Sitzheizung auf dem Beifahrersitz automatisch wieder ein.

Automatische Sitzheizung bei Fahrtbeginn

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 146.**

Die Funktion ist ausstattungsabhängig und nur bei Fahrzeugen mit automatischer Klimaanlage verfügbar.

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Um das Untermenü **Einstellungen Klimaanlage** zu öffnen,  antippen.
3. Checkbox **Sitzheizung** aktivieren.

Nach Starten des Motors wird abhängig von der Außentemperatur automatisch die Sitzheizung eingeschaltet. <

Lenkradheizung

Die Lenkradheizung funktioniert bei laufendem Motor.



Lenkradheizung im Klimamenu ein- und ausschalten.



Lenkradheizung am Multifunktionslenkrad ein- und ausschalten.

Heizstufen der Lenkradheizung

Die Betriebszustände der Lenkradheizung werden im Infotainment-System und im Display des Kombiinstrumentes farblich dargestellt. Auf höchster Heizstufe ist das Symbol  rot gefärbt.



Höchste Heizstufe der Lenkradheizung.

Lenkradheizung bedienen

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Um die Lenkradheizung mit höchster Heizstufe einzuschalten,  antippen.
Oder:  am Multifunktionslenkrad antippen.
3. Um die Heizstufe einzustellen, wiederholt  antippen.
- < 4. Um die Lenkradheizung auszuschalten, wiederholt  antippen, bis das Symbol weiß gefärbt ist.


Lenkradheizung schaltet sich automatisch ein

Wenn Sie den Motor innerhalb von etwa 10 Minuten neu starten, wird die letzte eingestellte Heizstufe automatisch eingeschaltet.

Lenkradheizung bei Fahrtbeginn automatisch einschalten

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Um das Untermenü **Einstellungen Klimaanlage** zu öffnen,  antippen.
3. Checkbox **Lenkradheizung** aktivieren.
Nach Starten des Motors wird abhängig von der Außentemperatur und der Temperatur des Lenkrads automatisch die Lenkradheizung eingeschaltet.

Lenkradheizung mit Comfort-Funktion automatisch einschalten



Warme Luft auf das Lenkrad leiten.

Wenn Sie die **Comfort**-Funktion  im Klimamenu einschalten, wird die Lenkradheizung auf höchster Heizstufe automatisch eingeschaltet. Nach Ablauf der Zeit bleibt die Lenkradheizung eingeschaltet.

Wenn die Lenkradheizung bereits eingeschaltet ist, bevor Sie die **Comfort**-Funktion  einschalten, bleibt die eingestellte Heizstufe der Lenkradheizung ausgewählt.

Lenkradheizung schaltet sich automatisch aus

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, schaltet sich die Lenkradheizung automatisch aus:

- Der Stromverbrauch ist zu hoch.
- Das Lenkradheizungssystem ist gestört.

Frontscheibenheizung

Die Frontscheibenheizung funktioniert bei laufendem Motor.



Frontscheibenheizung auf dem Bedienfeld in der oberen Mittelkonsole ein- und ausschalten.

Die Frontscheibenheizung schaltet sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur, spätestens jedoch nach etwa 8 Minuten aus.

Automatische Frontscheibenheizung

Die Frontscheibenheizung schaltet sich automatisch ein, wenn eine Scheibe beschlagen könnte.

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Automatische Frontscheibenheizung über  **Frontscheibenheizung automatisch** ein- oder ausschalten.



Die automatische Frontscheibenheizung ist auch bei ausgeschalteter Klimaanlage aktiv.

Frontscheibenheizung über die Defrostfunktion

Wenn die Defrostfunktion eingeschaltet ist und ein Sensor erkennt, dass die Frontscheibe beschlagen kann, wird die Frontscheibenheizung automatisch eingeschaltet.

Frontscheibenheizung schaltet sich automatisch aus

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, schaltet sich die Frontscheibenheizung automatisch aus:

- Der Stromverbrauch ist zu hoch.
- Das Klimaanlage-System ist gestört.
- Die vorgegebene Zeit ist abgelaufen.

Heckscheibenheizung

Die Heckscheibenheizung funktioniert bei laufendem Motor.



Heckscheibenheizung in der oberen Mittelkonsole ein- und ausschalten.

Die Heckscheibenheizung schaltet sich spätestens nach etwa 10 Minuten aus.



HINWEIS

Aufkleber, die auf der Innenseite der Heckscheibe über die Heizleiter der Heckscheibenheizung angebracht werden, oder Gegenstände, die an der Innenseite der Heckscheibe anliegen, können die Heckscheibenheizung beschädigen.

- Kleben Sie keine Aufkleber über die Heizleiter der Heckscheibenheizung.

- Beladen Sie den Laderaum nur so hoch, dass keine Gegenstände an der Heckscheibe anliegen.



Um Kraftstoff zu sparen, schalten Sie die Heckscheibenheizung so bald wie möglich aus.

Automatische Zuheizfunktion

Automatische Zuheizfunktion ein- und ausschalten

Die automatische Zuheizfunktion ist ausstattungsabhängig verfügbar. Eine zusätzliche Heizkomponente kann dabei helfen, den Fahrzeuginnenraum schneller zu erwärmen.

1. Klimamenu im Infotainment-System öffnen.
2. Um das Untermenü **Einstellungen Klimaanlage** zu öffnen,  antippen.
3. **Zuheizer automatisch** antippen.

Die Heizkomponente wird abhängig von der Außentemperatur automatisch eingeschaltet und schaltet sich nach einiger Zeit automatisch wieder aus.

Fahrzeuge mit Standheizung (ausstattungsabhängig)

Wenn der Motor gestartet wurde, kann die Standheizung als Zuheizmaßnahme weiterlaufen. Folgende Bedingungen müssen dafür erfüllt sein:

- Im Klimamenu ist die Funktion **Zuheizer automatisch** eingeschaltet.
- Die Außentemperatur ist niedriger als +5 °C (+41 °F).

Die automatische Zuheizmaßnahme schaltet sich nach einiger Zeit automatisch wieder aus.

Standheizung und -lüftung

Einleitung zum Thema

Mit der Standheizung und -lüftung kann der Fahrzeuginnenraum im Winter beheizt und im Sommer belüftet werden. Die Frontscheibe kann von Eis, Beschlag und einer dünnen Schneedecke befreit werden. Die Standheizung wird durch Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs versorgt und kann im Stand bei ausgeschalteter Zündung betrieben werden. Die Standlüftung wird durch die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie versorgt.

Einige Funktionen und Menüs im Infotainment-System sind ausstattungsabhängig.

Betriebsart der Standheizung (nur bei automatischer Klimaanlage)

Wenn die Standheizung eingeschaltet ist, stellt das Fahrzeug abhängig von der Außentemperatur und der in der Klimazeile der automatischen Klimaanlage eingestellten Temperatur automatisch die Betriebsart Heizen oder Lüften ein.

Bei hohen Außentemperaturen führt die Standlüftung dem Fahrzeuginnenraum Frischluft zu und wirkt einem Hitzestau entgegen.

Abgasanlage der Standheizung

Die Abgase der Standheizung entweichen durch ein Abgasrohr an der Fahrzeugunterseite. Das Abgasrohr darf nicht durch Schnee, Matsch oder Gegenstände blockiert sein.

GEFAHR

Die Abgase der Standheizung enthalten unter anderem das geruch- und farblose, giftige Gas Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

- Wenn sich das Fahrzeug in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen befindet, schalten Sie die Standheizung niemals ein und lassen Sie die Standheizung niemals in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen laufen.

- Programmieren Sie niemals die Standheizung so, dass sie sich in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen einschaltet und läuft.

⚠️ WARNUNG

Teile der Abgasanlage der Standheizung werden sehr heiß. Dadurch können Brände verursacht werden.

- Stellen Sie das Fahrzeug so ab, dass keine Teile der Abgasanlage mit leicht entflammaren Materialien unter dem Fahrzeug, z. B. trockenem Gras, in Berührung kommen.
- Schalten Sie vor dem Tanken die Standheizung aus.

❗ HINWEIS

Durch die ausströmende Luft können hitze- oder kälteempfindliche Lebensmittel, Medikamente und Gegenstände beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden.

- Platzieren Sie keine Lebensmittel, Medikamente oder andere temperaturempfindliche Gegenstände vor den Luftaustrittsdüsen.

Standheizung und -lüftung ein- und ausschalten

📖 **Beachten Sie** ⚠️, ⚡ und ❗ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 150.**

Die Standheizung und -lüftung kann bei ein- und ausgeschalteter Zündung betrieben werden.

Menü **Standheizung** öffnen

🔊 Menü **Standhgz.** im Infotainment-System.

1. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
2. 🖱️ antippen.

Standheizung einschalten

🔊 Sofortheizfunktion im Menü **Standhgz.** im Infotainment-System oder im Ausstiegsmenü.



Taste auf der Funkfernbedienung
→ Seite 153.

Sie können die Standheizung auch zu einer geplanten Abfahrtszeit automatisch einschalten → Seite 152.



Wenn die Standheizung eingeschaltet ist, leuchtet die gelbe LED der Standheizung im Kombi-Instrument.

Bei zu niedrigem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder leerem Tank lässt sich die Standheizung nicht einschalten.

Standheizung manuell ausschalten



Sofortheizfunktion im Menü **Standhgz.** im Infotainment-System oder im Ausstiegsmenü.

OFF Taste auf der Funkfernbedienung
→ Seite 153.

Standheizung schaltet sich automatisch aus

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, schaltet sich die Standheizung automatisch aus:

- Die programmierte Abfahrtszeit ist erreicht oder die eingestellte Betriebsdauer ist abgelaufen → Seite 152.
- Die gelbe Kontrollleuchte 🛢️ der Kraftstoffvorratsanzeige leuchtet.
- Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist zu stark abgesunken.

Um den restlichen Kraftstoff in der Standheizung zu verbrennen, läuft die Standheizung nach dem manuellen oder automatischen Ausschalten noch eine kurze Zeit weiter.



Bei eingeschalteter Standheizung sind Betriebsgeräusche zu hören.



Wenn die Standheizung oder -lüftung über einen längeren Zeitraum mehrmals läuft, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Um die 12-Volt-Fahrzeugbatterie wieder aufzuladen, zwischendurch das Fahrzeug ausreichend lange fahren.



Wenn Sie mit sehr wenig Kraftstoff im Tank, kurz vor Reservemenge, im Gefälle parken, kann die Kraftstoffvorratsanzeige ungenau sein und zu Funktionseinschränkungen der Standheizung führen.

Standheizung und -lüftung programmieren

 **Beachten Sie** ,  und  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 150.**

Die Standheizung wird im Infotainment-System programmiert.

Betriebsdauer der Standheizung einstellen

1. Menü **Standhgzg.** öffnen.
2. Um das Menü **Setup** zu öffnen,  antippen.
3. Gewünschte Betriebsdauer einstellen.

Die eingestellte Betriebsdauer gilt, wenn die Standheizung mit der Sofortheizfunktion  oder über die Funkfernbedienung eingeschaltet wird.

Die maximale Betriebsdauer der Standheizung beträgt 120 Minuten.

Bei Fahrzeugstillstand können Sie die Standheizung z. B. höchstens drei aufeinanderfolgende Male mit einer Betriebsdauer von 60 Minuten einschalten. Ein kompletter Heizvorgang mit der maximal einstellbaren Betriebsdauer von 120 Minuten kann im Fahrzeugstillstand nur einmal vollständig durchgeführt werden. Danach schaltet sich die Standheizung vorzeitig automatisch aus oder lässt sich nicht mehr einschalten. Um die Standheizung wieder einschalten zu können, müssen Sie das Fahrzeug vorher etwa 30 m (etwa 100 ft) mit mindestens Schrittgeschwindigkeit bewegen.

Wunschtemperatur einstellen

Die Wunschtemperatur der Standheizung kann ausstattungsabhängig nur bei der automatischen Klimaanlage eingestellt werden.

1. Menü **Standhgzg.** öffnen.
2.  antippen.
3. Über  und  die Wunschtemperatur einstellen.

Abfahrtszeit programmieren

Abfahrtszeiten können ausstattungsabhängig nur bei der automatischen Klimaanlage eingestellt werden.

1. Vor der Programmierung prüfen, dass Datum und Uhrzeit im Fahrzeug richtig eingestellt sind.
2. Menü **Standhgzg.** öffnen.
3. Einen der Speicherplätze für eine **Abfahrt** antippen.
4. Geplante Abfahrtszeit einstellen.
5.  antippen.
6. Um die Zeitschaltuhr einzuschalten, Checkbox aktivieren.

Mit der programmierten Abfahrtszeit kalkuliert das Fahrzeug automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur den Startzeitpunkt für einen Heiz- oder Belüftungsvorgang auf die aktuell eingestellte Temperatur.

Die früheste programmierte Abfahrtszeit wird im Ausstiegsmenü im Infotainment-System angezeigt und kann dort eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Programmierung prüfen



Wenn eine Abfahrtszeit aktiviert ist, leuchtet die gelbe LED im Kombiinstrument nach dem Ausschalten der Zündung für etwa 10 Sekunden.

GEFAHR

Abgase der Standheizung enthalten unter anderem das geruch- und farblose, giftige Gas Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

- Programmieren Sie die Standheizung niemals so, dass sich die Standheizung einschaltet und läuft, wenn das Fahrzeug in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen steht.

Funkfernbedienung für die Standheizung und -lüftung

Standheizung und -lüftung fernbedienen

Mit der Funkfernbedienung kann die kraftstoffbetriebene Standheizung oder die Standlüftung von außerhalb des Fahrzeugs ein- und ausgeschaltet werden.



Abb. 102 Funkfernbedienung für die Standheizung.

Standheizung mit der Funkfernbedienung ein- und ausschalten

1. *Einschalten:* Taste etwa 1 Sekunde lang drücken → [Abb. 102](#).
2. *Ausschalten:* Taste etwa 1 Sekunde lang drücken → [Abb. 102](#).

LED in der Funkfernbedienung

Die LED zeigt nach einem Tastendruck verschiedene Zustände an → [Abb. 102 ②](#).



Leuchtet grün: Standheizung und -lüftung eingeschaltet.



Blinkt gleichmäßig grün: Einschaltsignal nicht empfangen. Abstand zum Fahrzeug verringern.



Blinkt ungleichmäßig grün: Standheizung und -lüftung gesperrt.

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, wird die Standheizung und -lüftung gesperrt:

- Der Tank ist fast leer.
 - Die Spannung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist zu niedrig.
 - Das System ist gestört.
1. Fahrzeug tanken.
 2. Um die 12-Volt-Fahrzeugbatterie aufzuladen, ausreichend lange fahren.
 3. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Leuchtet rot: Standheizung ausgeschaltet.



Blinkt gleichmäßig rot: Ausschaltsignal nicht empfangen. Abstand zum Fahrzeug verringern.



Blinkt oder leuchtet orange: Knopfzelle in der Funkfernbedienung ist schwach. Knopfzelle wechseln.

Reichweite

Die Reichweite der Funkfernbedienung beträgt bei voller Knopfzelle und optimalen Bedingungen einige hundert Meter.

- Mindestens 2 m (7 ft) Abstand zwischen Funkfernbedienung und Fahrzeug einhalten.
- Hindernisse zwischen Funkfernbedienung und dem Fahrzeug vermeiden.
- Funkfernbedienung mit der Antenne → [Abb. 102 ①](#) senkrecht nach oben halten.
- Antenne nicht abdecken.

Schlechte Witterungsverhältnisse, Gebäude in der Umgebung oder eine schwache Knopfzelle verringern die Reichweite erheblich.

GEFAHR

Die Abgase der Standheizung enthalten unter anderem das geruch- und farblose, giftige Gas Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid kann zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

- Wenn sich das Fahrzeug in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen befindet,

schalten Sie die Standheizung niemals ein und lassen Sie die Standheizung niemals in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen laufen.

- Programmieren Sie niemals die Standheizung so, dass sie sich in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen einschaltet und läuft.

⚠️ WARNUNG

Teile der Abgasanlage der Standheizung werden sehr heiß. Dadurch können Brände verursacht werden.

- Stellen Sie das Fahrzeug so ab, dass keine Teile der Abgasanlage mit leicht entflammaren Materialien unter dem Fahrzeug, z. B. trockenes Gras, in Berührung kommen.
- Schalten Sie vor dem Tanken die Standheizung aus.

ℹ️ HINWEIS

In der Funkfernbedienung befinden sich elektronische Bauteile, die durch Nässe, starke Erschütterungen und direkte Sonneneinstrahlung beschädigt werden können.

- Schützen Sie die Funkfernbedienung vor Nässe, starken Erschütterungen und direkter Sonneneinstrahlung.

Knopfzelle in der Funkfernbedienung ersetzen

Wenn die LED orange leuchtet oder blinkt oder nicht mehr aufleuchtet, muss die Knopfzelle in der Funkfernbedienung ersetzt werden.



Abb. 103 Funkfernbedienung: Batteriefachdeckel.



◀ **Abb. 104** Funkfernbedienung: Knopfzelle wechseln.

Knopfzelle ersetzen

1. Geeignetes Werkzeug, z. B. Schraubendreher, in Pfeilrichtung in die Aussparungen des Gehäuses der Funkfernbedienung stecken → [Abb. 103](#).
2. Batteriefachdeckel mit dem Werkzeug leicht nach oben anheben, bis die Verastungen des Gehäuses freigegeben sind.
3. Batteriefachdeckel vorsichtig in Pfeilrichtung schieben → [Abb. 103](#) und den Batteriefachdeckel abnehmen.
4. Um die Knopfzelle zu entfernen, z. B. einen Schraubendreher vorsichtig in die Aussparung an der Knopfzelle stecken.
5. Knopfzelle mit dem Schraubendreher vorsichtig anheben, bis sich die Knopfzelle aus dem Batteriefach löst, und Knopfzelle entnehmen.

6. Neue Knopfzelle in gleicher Ausführung so einsetzen, dass sie im Batteriefach einrastet. Dabei die Hinweise zur Polarität und zur Ausführung der Knopfzelle beachten, die sich auf der Innenseite des Batteriefachdeckels befinden.
7. Batteriefachdeckel vorsichtig auf das Gehäuse der Funkfernbedienung entgegen die Pfeilrichtung schieben und leicht drücken, bis der Batteriefachdeckel einrastet.

GEFAHR

Wenn Knopfzellen verschluckt werden oder in die Luftröhre gelangen, werden innerhalb kürzester Zeit schwere oder sogar tödliche Verletzungen durch Erstickten oder innere Verbrennungen die Folge sein.

- Nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch, wenn Sie vermuten, dass eine Knopfzelle verschluckt worden ist.
- Wenn sich der Batteriefachdeckel nicht schließen lässt, verwenden Sie die Funkfernbedienung nicht.
- Bewahren Sie die Funkfernbedienung und Schlüsselanhänger mit Knopfzellen immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

HINWEIS

Ungeeignete Knopfzellen können die Funkfernbedienung beschädigen.

- Ersetzen Sie eine entladene Knopfzelle nur durch eine neue Knopfzelle gleicher Spannung, gleicher Baugröße und gleicher Spezifikation.
- Wenn Sie die Knopfzelle einbauen, achten Sie auf die richtige Polarität.



Entsorgen Sie entladene Knopfzellen umweltgerecht.



Die Knopfzelle der Funkfernbedienung kann Perchlorat enthalten. Beachten Sie gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung.

Problemlösungen

Der Kühlbetrieb oder die Heizung lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nur eingeschränkt

Der Kühlbetrieb  funktioniert nur bei laufendem Motor und bei Umgebungstemperaturen über +3 °C (+38 °F).

Die Heizung und die Defrostfunktion funktionieren besser, wenn der Motor warm ist.

Bei sehr warmem Motor oder bei extremen Außentemperaturen können der Kühlbetrieb , die Heizung und die Defrostfunktion nur eingeschränkt funktionieren.

- Gebläse einschalten.
- Sicherung der Klimaanlage prüfen → Seite 353.
- Aktiv-Kombifilter wechseln.
- Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

HINWEIS

Wenn die Klimaanlage nicht funktioniert und weiter betrieben wird, kann das zu Folgeschäden führen.

- Wenn die Klimaanlage die Luft nicht kühlt oder erwärmt, schalten Sie sie sofort aus.
- Lassen Sie die Klimaanlage von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.

Die Fensterscheiben sind beschlagen

Die Fensterscheiben beschlagen, wenn die Luft feucht ist. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft, weswegen Fensterscheiben in den kalten Jahreszeiten öfter beschlagen.

1. Um die Heiz- und Kühlleistung zu verbessern, Lufteinlass vor der Frontscheibe von Eis, Schnee und Blättern freihalten → Seite 430.
2. Damit die Luft von vorn nach hinten durch das Fahrzeug strömen kann, Luftschlitze im hinteren Bereich des Laderaums freilassen.
3. Defrostfunktion einschalten → Seite 145.

Die Temperatureinheit ist verstellt

Die Maßeinheit für alle Temperaturanzeigen im Fahrzeug können Sie über das Infotainment-System umschalten.

1. App-Übersicht öffnen.
2. Menü **Setup** öffnen.
3. Menüpunkt **Einheiten** wählen.

Wasser oder Wasserdampf unter dem Fahrzeug

Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und hohen Umgebungstemperaturen kann Kondenswasser vom Verdampfer der Kühlanlage abtropfen und unter dem Fahrzeug eine Wasserlache bilden. Das ist normal und kein Zeichen von Undichtigkeit!

Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und niedrigen Umgebungstemperaturen kann Kondenswasser durch die laufende Standheizung verdampft werden. In diesem Fall kann Wasserdampf unter dem Fahrzeug austreten. Es handelt sich dabei nicht um eine Beschädigung des Fahrzeugs.

Die Standheizung lässt sich nicht einschalten

Bei Fahrzeugstillstand können Sie die Standheizung z. B. höchstens drei aufeinanderfolgende Male mit einer Betriebsdauer von 60 Minuten einschalten. Ein kompletter Heizvorgang mit der maximal einstellbaren Betriebsdauer von 120 Minuten kann im Fahrzeugstillstand nur einmal vollständig durchgeführt werden. Danach schaltet sich die Standheizung vorzeitig automatisch aus oder lässt sich nicht mehr einschalten. Um die Standheizung wieder einschalten zu können, müssen Sie das Fahrzeug vorher etwa 30 m (etwa 100 ft) mit mindestens Schrittgeschwindigkeit bewegen.

Wenn Sie mit sehr wenig Kraftstoff im Tank, kurz vor Reservemenge, im Gefälle parken, kann die Kraftstoffvorratsanzeige ungenau sein und zu Funktionseinschränkungen der Standheizung führen.

Wenn die Standheizung und -lüftung über einen längeren Zeitraum mehrmals läuft, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

1. Um die 12-Volt-Fahrzeugbatterie wieder aufzuladen, zwischendurch das Fahrzeug ausreichend lange fahren.

Betriebsgeräusche bei eingeschalteter Standheizung und -lüftung

Betriebsgeräusche bei eingeschalteter Standheizung und -lüftung sind normal und kein Zeichen für eine Störung.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten. 

Fahren

Lenkung

Informationen zur Lenkung

Um einen Diebstahl des Fahrzeugs zu erschweren, muss die Servolenkung vor jedem Verlassen des Fahrzeugs gesperrt werden.

Lenkung

Die Servolenkung passt sich in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit, vom Lenkmoment und vom Lenkeinschlag der Räder automatisch an. Die Servolenkung funktioniert nur bei laufendem Motor. Wenn das Auto StartStop eingreift und den Motor ausschaltet, funktioniert die Lenkung weiterhin.

Bei verminderter oder ausgefallener Servolenkung muss zum Lenken erheblich mehr Kraft als gewöhnlich aufgewendet werden.

Mechanische Lenksäulenverriegelung

Bei Fahrzeugen mit Zündschloss wird die Lenksäule mechanisch verriegelt:

1. Fahrzeug anhalten, ggf. die Parksperre **P** einlegen.
2. Den Fahrzeugschlüssel abziehen.
3. Lenkrad etwas drehen, bis die Lenksäulenverriegelung hörbar einrastet.

Um die Lenksäule zu entriegeln:

1. Lenkrad etwas drehen, um die Lenksäulenverriegelung zu entlasten.
2. Den Fahrzeugschlüssel ins Zündschloss stecken.
3. Lenkrad in der Position halten und Zündung einschalten.

Elektronische Lenksäulenverriegelung

1. Fahrzeug anhalten.
2. Ausstattungsabhängig: Parksperre **P** einlegen.
3. Zündung ausschalten, danach die Fahrertür öffnen.

Lenksäule wird verriegelt.

Wenn die Lenksäule nicht verriegelt werden soll, erst die Fahrertür öffnen, danach die

Zündung ausschalten. Solange das Fahrzeug nicht verriegelt wird, bleibt auch die Lenksäule entriegelt.

WARNUNG

Ausstattungsabhängig arbeitet die Servolenkung nur bei laufendem Motor. Wenn die Servolenkung nicht arbeitet, wird durch ein schwergängiges Lenkrad die Lenkfähigkeit stark reduziert. Das kann den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle, schwere Verletzungen und den Tod verursachen.

- Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit abgestelltem Motor rollen.

WARNUNG

Wenn die elektronische Lenksäulenverriegelung einrastet, kann das Fahrzeug nicht mehr gelenkt werden. Das kann den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle, schwere Verletzungen und den Tod verursachen.

- Schalten Sie niemals die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

Problemlösungen

Lenkung gestört

Die Warnleuchte leuchtet oder blinkt rot.

Die elektromechanische Servolenkung oder elektronische Lenksäulenverriegelung ist gestört.

Wenn die Warnleuchte rot leuchtet, kann die Lenkung schwergängig sein, weil die elektromechanische Lenkung ausgefallen ist oder kein sicherer Betrieb der elektromechanischen Servolenkung gewährleistet werden kann.

Nicht weiterfahren!

1. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Lenkung gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt gelb.

Die Servolenkung reagiert schwergängiger oder empfindlicher als gewohnt.

1. Lenkrad hin und her bis zu jedem Lenkanschlag bewegen.
2. Motor neu starten und langsam eine kurze Wegstrecke fahren.
3. Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten.
4. Wenn die Kontrollleuchte weiterhin leuchtet, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Pedale




Abb. 105 Im Fußraum: Pedale bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.




Abb. 106 Im Fußraum: Pedale bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe.

- ① Gaspedal.
- ② Bremspedal.
- ③ Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe: Kupplungspedal.

⚠️ WARNUNG

Gegenstände im Fußraum des Fahrers können das Betätigen der Pedale behindern. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen und erhöht das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Achten Sie darauf, dass alle Pedale immer ungehindert betätigt werden können.
- Befestigen Sie Fußmatten immer sicher im Fußraum.
- Legen Sie niemals Fußmatten oder andere Bodenbeläge über die eingebaute Fußmatte.
- Verwenden Sie nur für Ihr Fahrzeug geeignete Fußmatten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände während der Fahrt in den Fußraum des Fahrers gelangen können.
- Entfernen Sie vorhandene Gegenstände bei geparktem Fahrzeug aus dem Fußraum.
- Tragen Sie Schuhe, die den Füßen guten Halt für die Bedienung der Pedale geben.

⚠️ WARNUNG

Um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen, ist beim Ausfall eines Bremskreises ein längerer Bremspedalweg notwendig. Durch einen längeren Bremsweg können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Treten Sie das Bremspedal weiter und stärker als gewöhnlich, wenn die Bremsleistung reduziert ist.

Bremsen

Informationen zu den Bremsen

Bremsbeläge einfahren

Neue Bremsbeläge besitzen während der ersten etwa 200 km bis 300 km (etwa 100 mi bis 200 mi) noch nicht die volle Bremswirkung und müssen sich erst „einschleifen“ → Seite 158. Die etwas verminderte Bremskraft kann jedoch durch einen

stärkeren Druck auf das Bremspedal ausgeglichen werden. In der Einfahrzeit ist der Bremsweg bei einer Vollbremsung oder Notbremsung länger als bei eingefahrenen Bremsbelägen. Während der Einfahrzeit sind Vollbremsungen und Situationen zu vermeiden, die hohe Belastungen der Bremse nach sich ziehen, z. B. wenn zu dicht aufgefahren wird.

Abnutzung der Bremsbeläge

Die Abnutzung der Bremsbeläge ist sehr von den Einsatzbedingungen und der Fahrweise abhängig. Bei häufigem Stadt- und Kurzstreckenverkehr sowie sportlicher Fahrweise regelmäßig die Stärke der Bremsbeläge von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen.

Äußere Einflüsse auf die Bremse

Beim Fahren mit nassen Bremsen, z. B. nach Wasserdurchfahrten, bei heftigen Regenfällen oder nach einer Fahrzeugwäsche, kann die Bremswirkung wegen feuchter oder im Winter vereister Bremsscheiben verzögert einsetzen. Die Bremsen müssen durch vorsichtiges Bremsen bei höherer Geschwindigkeit so schnell wie möglich „trockengebremst“ werden. Darauf achten, dass dabei kein nachfolgendes Fahrzeug und kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet werden → ⚠.

Eine Salzschrift auf den Bremsscheiben und Bremsbelägen verzögert die Bremswirkung und verlängert den Bremsweg. Wenn längere Zeit auf salzgestreuten Straßen nicht gebremst worden ist, muss die Salzschrift durch vorsichtige Abbremsungen abgeschliffen werden → ⚠.

Korrosion an den Bremsscheiben und Verschmutzung der Bremsbeläge werden begünstigt durch lange Standzeiten, geringe Laufleistung und geringe Beanspruchung. Bei keiner oder geringer Beanspruchung der Bremsbeläge sowie bei vorhandener Korrosion wird empfohlen, durch mehrmaliges starkes Bremsen aus höherer Geschwindigkeit die Bremsscheiben und Bremsbeläge zu reinigen. Darauf achten, dass dabei keine anderen Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer gefährdet werden → ⚠.

Beim Fahren längerer Strecken abseits befestigter Straßen kann die Bremswirkung

verzögert einsetzen. Das Bremspedal reagiert unter Umständen nicht unmittelbar beim Durchtreten. In diesem Fall muss das Bremspedal sofort erneut betätigt werden. Die normale Bremswirkung kann durch regelmäßige vorsichtige Betätigungen der Bremse erhalten oder wiederhergestellt werden. Darauf achten, dass dabei keine anderen Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer gefährdet werden → ⚠.

⚠ WARNUNG

Das Fahren mit abgenutzten Bremsbelägen oder einer gestörten Bremsanlage kann zu Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Bremsbeläge abgenutzt sind oder die Bremsanlage gestört ist, suchen Sie sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf und lassen Sie die Bremsbeläge prüfen und abgenutzte Bremsbeläge ersetzen.

⚠ WARNUNG

Neue Bremsbeläge besitzen bis zu etwa 300 km (etwa 200 mi) noch nicht die volle Bremswirkung und müssen sich erst „einschleifen“. Eine nicht ausreichende Bremswirkung kann das Risiko von Unfällen erhöhen. Dies kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Erhöhen Sie den Druck auf das Bremspedal, wenn eine reduzierte Bremswirkung spürbar ist.
- Fahren Sie mit neuen Bremsbelägen besonders vorsichtig, um das Risiko von Unfällen, schweren Verletzungen und den Verlust der Fahrzeugkontrolle zu reduzieren.
- Fahren Sie während der Einfahrzeit der neuen Bremsbeläge niemals anderen Fahrzeugen zu dicht auf oder bringen Sie sich in Fahrsituationen, die eine hohe Belastung der Bremse nach sich ziehen.

⚠ WARNUNG

Dauerndes Bremsen führt zu einer Überhitzung der Bremsen. Das kann erheblich die Bremsleistung verringern, den Brems-

weg verlängern und unter Umständen einen Totalausfall der Bremsanlage verursachen. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Lassen Sie niemals die Bremse zu oft und zu lange „schleifen“ oder das Bremspedal zu oft und zu lange betätigt.

WARNUNG

Beim Fahren im Gefälle werden die Bremsen besonders beansprucht und sehr schnell heiß. Überhitzte Bremsen reduzieren die Bremswirkung und verlängern den Bremsweg erheblich. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Verringern Sie vor dem Befahren einer längeren Strecke mit starkem Gefälle die Geschwindigkeit, indem Sie beim Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe in einen niedrigeren Gang schalten.
- Nutzen Sie die Bremswirkung des Motors, um die Bremse zu entlasten.
- Stellen Sie vor Fahrtantritt sicher, dass die Luftzufuhr zu den Bremsen nicht verdeckt ist, z. B. durch nicht serienmäßige oder beschädigte Frontspoiler.

WARNUNG

Nasse, vereiste oder salzige Bremsen bremsen später und verlängern den Bremsweg. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Probieren Sie vorsichtig testend die Bremse aus.
- Führen Sie einige vorsichtige Bremsungen durch, um die Bremsen zu trocknen und von Eis und Salz zu befreien, wenn es die Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnisse zulassen.

WARNUNG

Bei längeren Fahrten abseits befestigter Straßen kann die Bremswirkung verzögert einsetzen. Das Bremspedal reagiert unter Umständen nicht unmittelbar beim

Durchtreten. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Betätigen Sie beim Fahren längerer Strecken regelmäßig vorsichtig die Bremse.
- Treten Sie sofort erneut auf das Bremspedal, wenn es nicht unmittelbar beim Durchtreten reagiert.
- Fahren Sie immer den Verhältnissen angepasst und vorausschauend, wenn Sie abseits befestigter Straßen fahren.

WARNUNG

Wenn mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird, kann ein erhöhter Kraftaufwand des Fahrers notwendig sein, um eine ausreichende Bremswirkung zu erreichen. Eine nicht ausreichende Bremswirkung kann das Risiko von Unfällen erhöhen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Überschreiten Sie niemals die zugelassene Höchstgeschwindigkeit.
- Halten Sie sich stets an die aktuellen Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen und fahren Sie vorausschauend.

 Wenn die vorderen Bremsbeläge geprüft werden, sollten auch die hinteren Bremsbeläge gleichzeitig mit geprüft werden. Die Dicke aller Bremsbeläge ist regelmäßig visuell zu prüfen, indem die Bremsbeläge durch die Öffnungen der Felgen oder von der Unterseite des Fahrzeugs geprüft werden. Wenn nötig, die Räder abmontieren, um eine gründliche Untersuchung durchführen zu können. Weitere Informationen bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erfragen. 

Problemlösungen

Bremsanlage gestört

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Zusätzlich kann eine Textmeldung angezeigt werden.

Nicht weiterfahren!

1. Umgehend fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen und die Bremsanlage prüfen lassen.

Bremsbelagverschleißanzeige

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Bremsbeläge sind verschlissen.

1. Sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.
2. Alle Bremsbeläge prüfen und ggf. ersetzen lassen.



Bremse zu heiß

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Bei nächster Gelegenheit anhalten.
2. Parksperre **P** einlegen.
3. Fahrzeug bei eingeschalteter elektronischer Parkbremse und eingeschalteter Zündung solange stehen lassen, bis eine weitere Textmeldung erscheint.
4. Anschließend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Ungewohnte Geräusche beim Bremsen

Wenn beim Bremsen dauerhaft Kratz- oder Quietschgeräusche auftreten, ist das ein Anzeichen für verschlissene Bremsbeläge an der Vorder- oder Hinterachse.

1. Sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.
2. Alle Bremsbeläge prüfen und ggf. ersetzen lassen.

Wenn sich die Bremsleistung des Fahrzeugs ändert

Wenn die Bremsbeläge abgenutzt sind oder wenn Sie feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr so wie gewohnt bremst, z. B. eine plötzliche Verlängerung des Bremswegs, folgende Handlung durchführen:

1. Sofort einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.
2. Alle Bremsbeläge prüfen und ggf. ersetzen lassen.

Motor starten

Elektronische Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre hilft zu verhindern, dass der Motor mit einem unberechtigten Fahrzeugschlüssel gestartet und das Fahrzeug dadurch bewegt werden kann.

Im Fahrzeugschlüssel befindet sich ein Chip. Wenn sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum befindet, wird mit dessen Hilfe die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert.

Fahrzeuge mit Zündschloss

Im Fahrzeugschlüssel befindet sich ein Chip mit dessen Hilfe die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert wird, wenn ein gültiger Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss eingesteckt wird. Die elektronische Wegfahrsperre wird automatisch aktiviert, sobald der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausgezogen wird → Seite 161.

Fahrzeuge mit Starterknopf

Im Fahrzeugschlüssel befindet sich ein Chip mit dessen Hilfe die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert wird, wenn sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum befindet. Die elektronische Wegfahrsperre wird automatisch aktiviert, sobald die Zündung ausgeschaltet ist → Seite 163.



Der Motor kann nur mit einem passend codierten Ford Original Fahrzeugschlüssel angelassen werden. Codierte Fahrzeugschlüssel sind bei einem qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.

Zündschloss

Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Zündschloss befindet, kann die Lenksäulenverriegelung aktiviert sein.




Abb. 107 Neben dem Lenkrad rechts: Positionen des Fahrzeugschlüssels im Zündschloss.

Positionen des Fahrzeugschlüssels
→ Abb. 107

- ① Zündung ausgeschaltet. Der Fahrzeugschlüssel kann herausgezogen werden.
- ② Zündung eingeschaltet. Lenksäulenverriegelung kann gelöst werden.
- ③ *Fahrzeuge mit Automatikgetriebe*: Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, Bremspedal treten.

Motor anlassen. Wenn der Motor angesprungen ist, den Fahrzeugschlüssel loslassen. Beim Loslassen geht der Fahrzeugschlüssel in die Position ① zurück.

Warnung zu eingeschalteter Zündung

Wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Fahrertür geöffnet wird, ertönt ggf. eine akustische Warnung.

Die Warnung erinnert daran die Zündung auszuschalten, bevor das Fahrzeug verlassen wird.

⚠ WARNUNG

Wenn die Fahrzeugschlüssel unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden, können Kinder oder unbefugte Personen die Türen und die Heckklappe verriegeln, den Motor starten oder die Zündung einschalten und damit elektrische

Ausstattungen betätigen, z. B. Fensterheber. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie immer den Motor ab und nehmen Sie alle Fahrzeugschlüssel mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

⚠ WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

⚠ WARNUNG

Wenn der Fahrzeugschlüssel während der Fahrt aus dem Zündschloss gezogen wird, kann unter Umständen das Lenkschloss einrasten und das Fahrzeug kann nicht mehr gelenkt werden. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Ziehen Sie niemals den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.
- Klappen Sie den Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels immer komplett aus und arretieren Sie ihn in dieser Position.
- Befestigen Sie nur leichte Gegenstände bis etwa 100 g (etwa 3.5 oz) am Fahrzeugschlüssel.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Der Fahrzeugschlüssel kann nur aus dem Zündschloss abgezogen werden, wenn die Parksperre **P** eingelegt ist.

Starterknopf



Abb. 108 Im unteren Teil der Mittelkonsole: Starterknopf zum Anlassen des Motors.

Der Starterknopf ersetzt das Zündschloss (Press & Drive).

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Der Motor wird per Starterknopf und mit getretenem Kupplungspedal angelassen.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Der Motor wird per Starterknopf und mit getretenem Bremspedal angelassen. Das Fahrzeug kann nur aktiviert werden, wenn sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet.

Ausstattungsabhängig wird durch Blinken des Starterknopfs die Einsatzbereitschaft angezeigt.

Beim Verlassen des Fahrzeugs wird bei ausgeschalteter Zündung durch das Öffnen der Fahrertür die elektronische Lenksäulenverriegelung aktiviert → Seite 161.

Zündung ein- oder ausschalten

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:

1. Starterknopf einmal drücken, ohne das Bremspedal zu treten → ⚠.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

1. Starterknopf einmal drücken, ohne das Kupplungspedal zu treten.

Zündung automatisch ausschalten

Wenn der Verbrennungsmotor durch das Auto StartStop ausgeschaltet wurde und der Fahrer vom Fahrzeug als abwesend erkannt wird, schaltet sich die Zündung nach

Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch ab.

Motorneustart-Funktion

Wenn nach dem Abstellen des Motors kein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum erkannt wird, ist ein erneutes Anlassen des Motors innerhalb von etwa 5 Sekunden möglich. Eine entsprechende Meldung wird im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Nach Ablauf dieser Zeit kann der Motor ohne einen gültigen Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum nicht mehr gestartet werden.

⚠ WARNUNG

Wenn beim Einschalten der Zündung das Brems- oder Kupplungspedal betätigt wird, startet der Motor sofort. Das kann zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen führen und schwere Verletzungen verursachen.

- Vermeiden Sie es, beim Einschalten der Zündung, das Brems- oder Kupplungspedal zu treten, wenn der Motor nicht gestartet werden soll.

⚠ WARNUNG

Wenn die Fahrzeugschlüssel unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden, können Kinder oder unbefugte Personen die Türen und die Heckklappe verriegeln, den Motor starten oder die Zündung einschalten und damit elektrische Ausstattungen betätigen, z. B. Fensterheber. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs alle Fahrzeugschlüssel mit.

⚠ WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

⚠️ WARNUNG

Ein unbeaufsichtigtes und fahrbereites Fahrzeug kann sich unbeabsichtigt bewegen. Das kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie niemals das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie beim Abstellen oder Verlassen des Fahrzeugs immer sicher, dass die Zündung ausgeschaltet ist, die Parksperre **P** eingelegt ist und die elektronische Parkbremse eingeschaltet ist.
- Stellen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer sicher, dass alle Türen, Fenster, die Heckklappe und die Frontklappe vollständig geschlossen und verriegelt sind.

i Schalten Sie vor Verlassen des Fahrzeugs immer die Zündung manuell aus und beachten Sie ggf. die Hinweise im Display des Kombi-Instruments.

i Längere Standzeiten mit eingeschalteter Zündung können dazu führen, dass sich die 12-Volt-Fahrzeuggatterie entlädt und die Fahrbereitschaft nicht mehr hergestellt werden kann.

i Längere Standzeiten mit eingeschalteter Zündung können dazu führen, dass sich die 12-Volt-Fahrzeuggatterie entlädt und der Motor nicht mehr gestartet werden kann.

Motor starten

Fahrzeuge mit Zündschloss:

1. Zündung einschalten → Seite 161.
2. *Fahrzeuge mit Dieselmotor:* Wenn der Dieselmotor vorgeglüht wird, leuchtet die Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument.
3. Bremspedal treten und halten, bis die Parkbremse ausgeschaltet ist.

4. *Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:* Kuppelungspedal ganz durchtreten und halten, bis der Motor angelassen ist. Schalthebel in Neutralstellung bringen.
5. *Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:* Neutralstellung **N** oder Parksperre **P** einlegen.
6. Den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss weiter drehen – kein Gas geben.
7. Wenn der Motor startet, Fahrzeugschlüssel loslassen.

Fahrzeuge mit Starterknopf:

1. Starterknopf einmal drücken.
Die Zündung ist eingeschaltet.
2. Bremspedal treten und halten, bis die Parkbremse ausgeschaltet ist.
3. *Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:* Kuppelungspedal ganz durchtreten und halten, bis der Motor angelassen ist. Schalthebel in Neutralstellung bringen.
4. Starterknopf drücken → Seite 163 – kein Gas geben. Für den Motorstart muss sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befinden.
5. *Fahrzeuge mit Dieselmotor:* Wenn der Dieselmotor vorgeglüht wird, leuchtet die Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument.
6. Wenn der Motor startet, Starterknopf loslassen.

⚠️ WARNUNG

Durch den Motorstart in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen können giftige Gase in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Das kann schwere Verletzungen verursachen und zum Tod durch Erstickung führen.

- Starten Sie niemals den Motor in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen oder lassen Sie ihn niemals in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen laufen, z. B. in Garagen.

⚠️ WARNUNG

Heiße Fahrzeugteile und Abgase können brennbare oder explosive Materialien in der Nähe entzünden. Das kann zu Bränden führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Starten Sie niemals den Motor oder lassen Sie niemals den Motor laufen, wenn Öl, Kraftstoff oder andere leicht entflammable Betriebsstoffe in der Nähe des Fahrzeuges sind oder aus dem Fahrzeug austreten.
- Verwenden Sie keine Startbeschleuniger.

WARNUNG

Ein unbeaufsichtigtes und fahrbereites Fahrzeug kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie niemals das Fahrzeug mit laufendem Motor unbeaufsichtigt, insbesondere nicht bei eingelegtem Gang bzw. eingelegter Fahrstufe.

WARNUNG

Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte Benutzung der Fahrzeugschlüssel kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Nehmen Sie bei jedem Verlassen des Fahrzeugs immer alle Fahrzeugschlüssel mit. Kinder oder unbefugte Personen können das Fahrzeug verriegeln, den Motor starten oder die Zündung einschalten und damit elektrische Ausstattungen betätigen, z. B. Fensterheber.

HINWEIS

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Fahrzeug kann den Verschleiß an Bauteilen, z. B. dem Motor oder dem Anlasser, erhöhen oder zu Beschädigungen führen.

- Vermeiden Sie ein erneutes Starten des Motors während der Fahrt oder direkt nach Abstellen des Motors.
- Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Motordrehzahlen, Vollgas und starke Motorbelastung.
- Beachten Sie, dass die Luftdichte bei zunehmender Höhe abnimmt, wodurch der Startvorgang des Motors erschwert werden kann.

HINWEIS

Unverbrannter Kraftstoff kann den Katalysator beschädigen.

- Schleppen oder schieben Sie das Fahrzeug zum Starten nicht an.

HINWEIS

Fahrzeuge mit Zündschloss: Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Fahrzeug kann den Verschleiß an Bauteilen, z. B. dem Anlasser, erhöhen oder zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie niemals den Anlasser mit eingelegtem Gang zum Fahren oder Anschleppen, wenn der Motor nicht startet, z. B. bei leerem Kraftstofftank.
- Füllen Sie gegebenenfalls Kraftstoff nach → Seite 331 oder verwenden Sie Starthilfe → Seite 358.
- Wenn der Motor nicht startet, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

 Lassen Sie den Motor nicht im Stand warmlaufen, sondern fahren Sie bei freien Sichtverhältnissen durch die Windscheiben sofort los. Dadurch erreicht der Motor schneller seine Betriebstemperatur und der Schadstoffausstoß ist geringer.

 Beim Starten des Motors werden größere elektrische Verbraucher vorübergehend abgeschaltet.

 Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet oder dieser nicht erkannt wird, wird im Display des Kombi-Instruments eine Meldung angezeigt. Das kann der Fall sein, wenn der Fahrzeugschlüssel durch ein anderes Funksignal gestört oder durch einen Gegenstand verdeckt wird, z. B. durch einen Metallkoffer.

 Bei z. B. zu schwacher oder entladener Knopfzelle des Fahrzeugschlüssels kann der Motor nicht mit dem Starterknopf angelassen werden. In diesem Fall die Notstartfunktion nutzen.

 Nach dem Starten des kalten Motors kann es betriebsbedingt kurzzeitig zu verstärkten Laufgeräuschen kommen. Das ist normal und unbedenklich.

 Bei Außentemperaturen kälter als etwa +5 °C (etwa +41 °F) kann es bei Fahrzeugen mit Dieselmotor zu leichter Qualmbildung unter dem Fahrzeug kommen.

men, wenn der kraftstoffbetriebene Zuheizung eingeschaltet ist.

Problemlösungen

Motorsteuerung ist gestört

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Die Motorsteuerung ist gestört.

Die Antriebsleistung des Fahrzeugs kann begrenzt sein oder vollständig fehlen!

Eine Weiterfahrt kann nicht oder nur eingeschränkt möglich sein!

Nicht weiterfahren!

1. Fahrzeug sicher abstellen.
2. Text im Kombi-Instrument beachten.
3. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen und die Motorsteuerung prüfen lassen.

Motorsteuerung ist gestört

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Eine Textmeldung wird im Display des digitalen Kombi-Instruments angezeigt und es ertönt eine akustische Warnung.

Die Funktion des Fahrpedals ist beeinträchtigt und die Antriebsleistung reduziert.

Nicht weiterfahren!

1. Fahrzeug sicher abstellen, sobald es möglich ist.
2. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Motorsteuerung ist gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Die Antriebsleistung des Fahrzeugs kann begrenzt sein.

1. Im Kombi-Instrument erscheint die Textmeldung **Fehler: Antriebssystem. Bitte Werkstatt aufsuchen.**
2. Motor sofort von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen.

Motorsteuerung ist gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Um die Überhitzung von Bauteilen der Motorsteuerung zu vermeiden, wurde die Fahrleistung begrenzt.

— Im Kombi-Instrument erscheint die Textmeldung **Fehler: Antriebssystem. Fahrleistung ist eingeschränkt.**

— Eine Weiterfahrt mit reduzierter Fahrleistung ist möglich.

In folgenden Fällen wird die Begrenzung der Fahrleistung aufgehoben:

— Die Bauteile der Motorsteuerung sind nicht mehr in einem kritischen Temperaturbereich.

Motordrehzahl begrenzt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Um die Überhitzung des Motors zu vermeiden, wurde die Motordrehzahl begrenzt.

Die Drehzahl wird im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

In folgenden Fällen wird die Drehzahlbegrenzung aufgehoben:

— Motor ist nicht mehr in einem kritischen Temperaturbereich.

— Fuß wird vom Gaspedal genommen.

zusammen mit Drehzahlbegrenzung durch Störung der Motorsteuerung

Die Kontrollleuchten leuchten gelb.

Die Drehzahlbegrenzung wird durch eine Störung der Motorsteuerung ausgelöst.

Die Leistung des Antriebssystems kann begrenzt sein.

1. Darauf achten, dass die angezeigte Drehzahl nicht überschritten wird.
2. Motor umgehend von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen.

Vorglühanlage

Fahrzeuge mit Dieselmotor:

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Wenn der Dieselmotor vorgeglüht wird, leuchtet für einige Sekunden die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument.

Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt



Abb. 109 In der Mittelkonsole: Notstartfunktion.

Fahrzeuge mit Keyless Entry:

Im Display des Kombi-Instruments erscheint eine entsprechende Anzeige.

Wenn der Fahrzeugschlüssel eine schwache oder entladene Knopfzelle enthält, kann es passieren, dass der Fahrzeugschlüssel nicht erkannt wird.

Es muss ein Notstart durchgeführt werden:

1. Bremspedal treten und halten.
2. Den Fahrzeugschlüssel in den hinteren Getränkehalter in der Mittelkonsole legen und den Starterknopf drücken → [Abb. 109](#).
3. Zündung wird automatisch eingeschaltet und ggf. wird der Motor gestartet.

Motor kann nicht gestartet werden

Wenn ein nicht berechtigter Fahrzeugschlüssel verwendet wird oder das System gestört ist, erscheint eine entsprechende Anzeige im Display des Kombi-Instruments.

1. Berechtigten Fahrzeugschlüssel verwenden.
2. Wenn die Störung weiterhin besteht, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Motor abstellen

Motor abstellen

Fahrzeuge mit Zündschloss

1. Fahrzeug zum Stillstand bringen → ⚠.
2. Fahrzeug parken.
3. Zündung ausschalten.
4. Hinweise im Display des Kombi-Instruments beachten.

Fahrzeuge mit Starterknopf

1. Fahrzeug zum Stillstand bringen → ⚠.
2. Fahrzeug parken.
3. Starterknopf kurz drücken. Wenn sich der Motor nicht abstellen lässt, Notabschaltung durchführen.
4. Hinweise im Display des Kombi-Instruments beachten.

Verlassenswarnung

Um auf ein rollfähiges Fahrzeug beim Verlassen hinzuweisen, ertönt beim Öffnen der Fahrertür ein akustisches Warnsignal und im Display des Kombi-Instruments erscheinen entsprechende Warnmeldungen.

Wasserdampf bei Kälte und Regen

Wenn das Fahrzeug nach einer Fahrt bei Kälte und Regen abgestellt wird, kann kurzzeitig Wasserdampf aus dem Kühlergrill austreten. Die Bildung von Wasserdampf auf heißen Motorbauteilen ist normal und stellt keinen technischen Defekt dar.

⚠ WARNUNG

Ein unbeaufsichtigtes und fahrbereites Fahrzeug kann sich unbeabsichtigt bewegen. Das kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie niemals das Fahrzeug in fahrbereitem Zustand unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie immer die Zündung aus und legen Sie die Parksperre **P** ein, bevor das Fahrzeug verlassen wird.
- Schalten Sie beim Abstellen oder Verlassen des Fahrzeugs immer die elektronische Parkbremse ein.
- Stellen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs immer sicher, dass alle Türen,

Fenster, die Heckklappe und die Frontklappe vollständig geschlossen und verriegelt sind.

WARNUNG

Bei abgestelltem Motor arbeiten bestimmte Fahrzeugsysteme nicht oder nur eingeschränkt, z. B. der Bremskraftverstärker oder die Servolenkung. Das hat zur Folge, dass mehr Kraft zum Lenken und mehr Druck auf das Bremspedal zum Anhalten aufgewendet werden muss. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, kann das den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie niemals den Motor ab, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

WARNUNG

Bei abgestelltem Motor sind die Airbags und Gurtstraffer außer Funktion. Das kann bei Unfällen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie niemals den Motor ab, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

WARNUNG

Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, kann die Lenksäulenverriegelung einrasten und das Fahrzeug nicht mehr gelenkt werden. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, kann das den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie niemals die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

WARNUNG

Die Teile der Abgasanlage werden sehr heiß und können leicht entflammbare Materialien entzünden, z. B. Unterholz, Laub, trockenes Gras oder verschütteten Kraftstoff. Das kann zu einem Brand führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie niemals das Fahrzeug so ab, dass Teile der Abgasanlage mit leicht entflammbaren Materialien unter dem Fahrzeug in Berührung kommen.

- Verwenden Sie niemals zusätzlichen Unterbodenschutz oder korrosionsschützende Mittel für Abgasrohre, Katalysatoren, Hitzeschilde oder Partikelfilter.

WARNUNG

Wenn die Fahrzeugschlüssel unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden, können Kinder oder unbefugte Personen die Türen und die Heckklappe verriegeln, den Motor starten und damit elektrische Ausstattungen betätigen, z. B. Fensterheber. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie immer alle Fahrzeugschlüssel mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

HINWEIS

Wenn das Fahrzeug länger mit hoher Motorbelastung gefahren wurde, kann der Motor nach dem Abstellen überhitzen.

- Lassen Sie den Motor etwa 2 Minuten in der Neutralstellung laufen, bevor er abgestellt wird.

 **Fahrzeuge mit Zündschloss:** Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kann der Fahrzeugschlüssel nur bei eingelegter Parksperre **P** aus dem Zündschloss herausgezogen werden.

 Nach dem Ausschalten des Motors kann der Kühlerventilator im Frontraum auch bei ausgeschalteter Zündung oder abgezogenem Fahrzeugschlüssel noch einige Minuten weiterlaufen. Der Kühlerventilator schaltet sich selbsttätig ab. 

Problemlösungen

Motor lässt sich nicht abstellen

Fahrzeuge mit Keyless Entry: Der Motor lässt sich durch kurzes Drücken des Starterknopfs nicht abstellen.

Es muss eine Notabschaltung durchgeführt werden.

1. Starterknopf zweimal innerhalb von wenigen Sekunden drücken oder einmal lang gedrückt halten.

Der Motor schaltet sich automatisch ab
→ Seite 163.

Auto StartStop

Auto StartStop

Funktionsbeschreibung

Das Auto StartStop schaltet den Motor beim Anhalten sowie in der Standphase des Fahrzeugs automatisch ab.

Der Motor startet automatisch immer dann erneut, wenn es für das Fahrzeug und die erkannte Situation erforderlich ist.

Kontrollleuchten

Wenn die Kontrollleuchte  leuchtet, ist das Auto StartStop verfügbar und der automatische Motorstopp aktiv.

Wenn die Kontrollleuchte  leuchtet, ist das Auto StartStop nicht verfügbar → .

Bedingungen für einen automatischen Neustart des Motors

- Wenn der Fuß vom Bremspedal genommen oder das Fahrpedal betätigt wird.
- Wenn sich der Fahrzeuginnenraum stark aufheizt oder abkühlt.
- Wenn das Fahrzeug anrollt.
- Wenn die elektrische Spannung in der 12-Volt- Fahrzeugbatterie absinkt.

Auto StartStop einschalten

Die Funktion ist bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

1. Beim Ausrollen oder bei Fahrzeugstillstand Gang herausnehmen und Kupplungspedal loslassen.

Der Motor geht aus.

2. Zum Neustart des Motors Kupplung treten.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe:

1. Zum Anhalten das Bremspedal treten und halten.

Kurz vor oder beim Erreichen des Fahrzeugstillstands geht der Motor aus.

2. Zum Neustart des Motors den Fuß vom Bremspedal nehmen oder das Gaspedal treten.

Bedingungen, die das automatische Ausschalten des Motors verhindern können

- Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt nicht angelegt.
- Die Fahrertür ist geöffnet.
- Die Frontklappe ist geöffnet.
- Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum liegt nicht im Bereich der voreingestellten Temperaturwerte oder die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch.
- Die Defrostfunktion der Klimaanlage ist eingeschaltet.
- Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist nicht ausreichend.
- Die Temperatur der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist zu niedrig oder zu hoch.
- Das Fahrzeug befindet sich an einer großen Steigung oder im starken Gefälle.
- Das Lenkrad ist stark eingeschlagen.
- Die Frontscheibenheizung ist eingeschaltet.
- Der Rückwärtsgang ist eingelegt.
- Der Parklenkassistent (Park Assist) ist aktiviert.

Wenn die Bedingungen für das automatische Ausschalten des Motors erst während einer Stillstandsphase erreicht werden, kann sich der Motor ggf. auch nachträglich ausschalten, z. B. durch Ausschalten der Defrostfunktion.

Bedingungen, die einen manuellen Motorstart erforderlich machen

Der Motor muss unter folgenden Bedingungen manuell gestartet werden:

- Wenn die Fahrertür geöffnet wird.
- Wenn die Frontklappe geöffnet wird.

Auto StartStop manuell deaktivieren und aktivieren

Bei Auto StartStop kann über das Infotainment-System manuell deaktiviert und aktiviert werden.

Die Funktion ist bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert.

Auto StartStop manuell deaktivieren:

1. In der Menüauswahl im Infotainment-System auf die Funktionsfläche **(Fahrzeug)** tippen.
2. Auf die Funktionsfläche **(Status)** tippen.
3. Auf die Funktionsfläche **(StartStop)** tippen.

Bei deaktiviertem Auto StartStop ist die Funktionsfläche **(StartStop)** blau hinterlegt.

Auto StartStop manuell aktivieren:

1. In der Menüauswahl im Infotainment-System auf die Funktionsfläche **(Fahrzeug)** tippen.
2. Auf die Funktionsfläche **(Status)** tippen.
3. Auf die Funktionsfläche **(StartStop)** tippen.

Wenn das Auto StartStop den Motor ausgeschaltet hat, startet er sofort erneut, sobald das System über die Funktionsfläche **(StartStop)** deaktiviert wird.

Auto StartStop-Betrieb bei adaptiver Geschwindigkeitsreglung

Nach einem aktiven Bremseneingriff durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler bis zum Stillstand wird der Motor abgeschaltet.

In folgenden Fällen erfolgt bei aktivem adaptivem Geschwindigkeitsregler ein Wiederstart des Motors:

- Wenn das Gaspedal getreten wird.
- Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler die Geschwindigkeits- und Abstandsanzeige wieder aufgenommen hat.

⚠️ WARNUNG

Wenn das Auto StartStop bei Arbeiten im Frontaum aktiviert ist, kann der Motor plötzlich anspringen. Das kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Deaktivieren Sie bei Arbeiten im Frontraum immer das Auto StartStop.

⚠️ WARNUNG

Bei ausgeschalteter Zündung arbeiten bestimmte Fahrzeugsysteme nicht oder nur eingeschränkt, z. B. der Bremskraftverstärker oder die Servolenkung. Das hat zur Folge, dass mehr Kraft zum Lenken und mehr Druck auf das Bremspedal zum Anhalten aufgewendet werden muss. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, kann das den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie niemals die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

⚠️ WARNUNG

Bei ausgeschalteter Zündung sind die Airbags und Gurtstraffer außer Funktion. Das kann bei Unfällen zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Schalten Sie niemals die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, kann die Lenksäulenverriegelung einrasten und das Fahrzeug nicht mehr gelenkt werden. Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist kann das den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie niemals die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

⚠️ HINWEIS

Wenn das Auto StartStop über einen sehr langen Zeitraum bei sehr hohen Außentemperaturen verwendet wird, kann die 12-Volt-Fahrzeuggatterie beschädigt werden.

- Vermeiden Sie es, das Auto StartStop bei sehr hohen Außentemperaturen zu verwenden.

i In einigen Fällen kann es notwendig sein, den Motor manuell neu zu starten. Entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments beachten → .

i Bei Wasserdurchfahrten immer das Auto StartStop manuell deaktivieren. 

Problemlösungen

Motor startet nicht mehr automatisch

1. Motor manuell starten → Seite 164.
2. Auto StartStop manuell deaktivieren → Seite 169.
3. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen. 

Schaltgetriebe

Schaltgetriebe: Gang einlegen




Abb. 110 Schaltschema des 6-Gang-Schaltgetriebes.

Ausstattungsabhängig kann Ihr Fahrzeug über ein 5-Gang-Schaltgetriebe verfügen.

Vorwärtsgang einlegen

Auf dem Schalthebel sind die Positionen der einzelnen Gänge dargestellt → **Abb. 110**.

1. Kupplungspedal ganz durchtreten und halten.
2. Den Schalthebel in gewünschte Position bringen → .

3. Kupplungspedal zum Einkuppeln loslassen.

Um den Motor zu starten, muss in einigen Ländern das Kupplungspedal ganz durchgetreten sein.

Rückwärtsgang einlegen

1. Rückwärtsgang nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
2. Kupplungspedal ganz durchtreten und halten → .
3. Den Schalthebel herunterdrücken und ganz nach links und dann nach vorn in die Rückwärtsgangposition schieben → **Abb. 110** .
4. Kupplungspedal zum Einkuppeln loslassen.

Herunterschalten

Das Herunterschalten während der Fahrt sollte immer gangweise, in den nächsten niedrigeren Gang, und bei nicht zu hohen Motordrehzahlen erfolgen → . Bei hohen Geschwindigkeiten oder Motordrehzahlen kann das Überspringen eines Ganges oder mehrerer Gänge beim Herunterschalten zu Kupplungs- und Getriebeschäden führen, auch wenn dabei nicht eingekuppelt wird → .

WARNUNG

Sobald ein Gang eingelegt ist und das Kupplungspedal losgelassen wird, setzt sich das Fahrzeug bei laufendem Motor sofort in Bewegung. Das gilt auch bei eingeschalteter elektronischer Parkbremse. Unbeabsichtigte Fahrzeugbewegungen können zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Legen Sie niemals den Rückwärtsgang ein, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.

WARNUNG

Schnelles Beschleunigen oder das Ausschalten der TCS kann zu Traktionsverlust und Schleudern auf rutschigen Straßen führen, z. B. bei Nässe, Glätte oder verschmutzter Fahrbahn. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Beschleunigen Sie nur dann schnell, wenn es die Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnisse zulassen und andere Verkehrsteilnehmer durch die Beschleunigung des Fahrzeugs und den Fahrstil nicht gefährdet werden.
- Passen Sie immer die Fahrweise dem Verkehrsfluss an.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Herunterschalten in zu niedrige Gänge kann den Verlust der Fahrzeugkontrolle zur Folge haben sowie Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Wählen Sie immer einen passenden Gang für die entsprechende Fahrsituation.

❗ HINWEIS

Wenn bei hohen Geschwindigkeiten oder hohen Motordrehzahlen der Schalthebel in einen zu niedrigen Gang eingelegt wird oder wenn das Kupplungspedal getreten bleibt und nicht eingekuppelt wird, können erhebliche Kupplungs- und Getriebebeschäden die Folge sein.

- Wählen Sie immer einen passenden Gang für die entsprechende Fahrsituation.
- Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Treten der Kupplung.

❗ HINWEIS

Wenn das Schaltgetriebe nicht ordnungsgemäß verwendet wird, können Beschädigungen oder vorzeitiger Verschleiß die Folge sein.

- Lassen Sie während der Fahrt die Hand nicht auf dem Schalthebel liegen. Der Druck der Hand überträgt sich auf die Schaltgabeln im Getriebe.
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug vollständig steht, bevor der Rückwärtsgang eingelegt wird.
- Treten Sie das Kupplungspedal beim Gangwechsel immer ganz durch.
- Halten Sie das Fahrzeug an Steigungen nicht bei laufendem Motor mit „schleifender“ Kupplung fest.



Frühes Hochschalten hilft Kraftstoff zu sparen und Betriebsgeräusche zu reduzieren.



Problemlösungen



Kupplung „rutscht“

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Kupplung überträgt nicht das gesamte Drehmoment des Motors.

1. Gegebenenfalls Fuß vom Kupplungspedal nehmen.



Kupplung überhitzt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb, eine akustische Warnung kann ertönen und es können ggf. zusätzliche Warnleuchten sowie eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die Kupplung kann z. B. durch häufiges Anfahren, langes „Kriechen“ oder Stop-and-go-Verkehr zu heiß werden.

1. Bei nächster Gelegenheit anhalten.
2. Das Getriebe auskuppeln.
3. Handbremse anziehen.
4. Elektronische Parkbremse einschalten.
5. Das Getriebe bei laufendem Motor abkühlen lassen.
6. Wenn die Kontrollleuchte nicht verlischt, nicht weiterfahren und fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Andernfalls können erhebliche Getriebebeschäden die Folge sein.



Kupplung defekt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Die Kupplung ist defekt.

1. **Vorsichtig weiterfahren!**
2. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen. Andernfalls können erhebliche Kupplungsschäden die Folge sein.



Automatikgetriebe

Automatikgetriebe: Fahrstufe auswählen




Abb. 111 In der Mittelkonsole: Wählhebel des Automatikgetriebes mit der Taste für die Parksperre.

- ① Taste für die Parksperre.
- ② Wählhebel für die Fahrstufenauswahl.

Um aus der Neutralstellung **N** in eine Fahrstufe zu wechseln, folgende Handlungen ausführen:

1. Bremspedal treten.
2. Motor starten.
Fahrbereitschaft herstellen.
3. Den Wählhebel in die gewünschte Richtung drücken → [Abb. 111](#) ②.

Fahrstufe wechseln

Beim Treten der Bremse oder beim Einlegen einer Fahrstufe wird im Display des Kombi-Instruments das Schaltschema angezeigt.

Um die nächstgelegene Fahrstufe auszuwählen, den Wählhebel bis zum ersten Druckpunkt nach vorn oder hinten bewegen. Der Wählhebel kehrt in seine Ausgangsposition zurück.

Um eine Fahrstufe zu überspringen, den Wählhebel über den Druckpunkt hinweg in die gewünschte Richtung bewegen. Der Wählhebel kehrt in seine Ausgangsposition zurück. So kann z. B. von der Fahrstufe **D** di-

rekt in die Fahrstufe **R** geschaltet werden. Dabei wird die Fahrstufe **N** übersprungen.

Beschreibung der Fahrstufen

P Die Antriebsräder sind gesperrt. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen. Um die Parksperre einzulegen, die Taste **P** drücken → [Abb. 111](#) ①.
Wenn der Motor in den Fahrstufen **D/S** oder **R** ausgeschaltet wird oder ein unsachgemäßes Verlassen erkannt wird, legt das Getriebe automatisch die Position **P** ein und das Fahrzeug ist gegen Wegrollen gesichert.

R Der Rückwärtsgang ist eingeschaltet. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

N Das Getriebe ist in der Neutralstellung. Es wird keine Kraft auf die Räder übertragen und der Bremsseffekt des Motors ist nicht verfügbar.
Wenn der Motor in der Fahrstufe **N** ausgeschaltet wird oder ein unsachgemäßes Verlassen erkannt wird, wird die Wegrollsicherung und die Parksperre **P** aktiviert. Wenn das Fahrzeug rollfähig bleiben soll, muss die Wegrollsicherung deaktiviert werden → Seite 225.

D/S Fahrstufe **D**: Normal-Programm. Alle Vorwärtsgänge werden automatisch hoch- und heruntergeschaltet. Der Zeitpunkt des Schaltens ist abhängig von der Motorlast, dem individuellen Fahrstil und der gefahrenen Geschwindigkeit.
Fahrstufe **S**: Sport-Programm. Die Vorwärtsgänge werden automatisch später hoch- und früher heruntergeschaltet als in der Fahrstufe **D**, um die Leistungsreserven des Motors voll auszunutzen. Der Zeitpunkt des Schaltens ist abhängig von der Motorlast, dem individuellen Fahrstil und der gefahrenen Geschwindigkeit.
Um zwischen den Fahrstufen **D** und **S** zu wechseln, den Wählhebel nach hinten tippen.
Dabei federt der Wählhebel immer zurück in die Mittelstellung.

⚠️ WARNUNG

Das Einlegen einer falschen Fahrstufe kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu einem Unfall und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Geben Sie beim Einlegen der Fahrstufe niemals Gas.
- Schalten Sie niemals in den Rückwärtsgang **R** oder legen Sie niemals die Parksperrung **P** ein, wenn sich das Auto bewegt.

⚠️ WARNUNG

Wenn bei laufendem Motor und eingelegerter Fahrstufe **D/S** oder **R** das Bremspedal losgelassen wird, setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Das kann zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen führen und Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Verlassen Sie als Fahrer niemals den Fahrersitz bei laufendem Motor und eingelegerter Fahrstufe.
- Halten Sie bei laufendem Motor und eingelegerter Fahrstufe **D/S** oder **R** das Fahrzeug mit der Fußbremse.
- Schalten Sie immer die elektronische Parkbremse ein und bringen Sie den Wählhebel in Position **P**, wenn bei laufendem Motor das Fahrzeug verlassen werden muss.

⚠️ WARNUNG

Das Einlegen einer falschen Fahrstufe kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu einem Unfall und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Geben Sie niemals beim Einlegen der Fahrstufe Gas.
- Schalten Sie niemals in den Rückwärtsgang **R** oder legen Sie niemals die Parksperrung **P** ein, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

⚠️ WARNUNG

Wenn das Fahrzeug an Steigungen in Wählhebelstellung **N** verlassen wird, rollt das Fahrzeug auch bei eingeschaltetem Motor bergab. Das kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Verlassen Sie niemals das Fahrzeug in Wählhebelstellung **N**.

⚠️ HINWEIS

Wenn bei stehendem Fahrzeug die elektronische Parkbremse nicht eingeschaltet ist und das Bremspedal bei eingelegerter Parksperrung **P** losgelassen wird, kann sich das Fahrzeug einige Zentimeter (Inches) vorwärts oder rückwärts bewegen. Das kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.

- Schalten Sie immer erst die elektronische Parkbremse ein, bevor das Bremspedal losgelassen wird.

i Wenn Sie während der Fahrt versehentlich auf **N** schalten, nehmen Sie sofort Gas weg. Warten Sie die Leerlaufdrehzahl des Motors in der Neutralstellung ab. Schalten Sie erst danach in eine Fahrstufe.



Mit Automatikgetriebe schalten



Abb. 112 Lenkrad mit Schaltwippen.

Beim Automatikgetriebe können die Gänge auch manuell hoch- und heruntergeschaltet werden.

In das manuelle Schaltprogramm kann aus den Fahrstufen **D** und **S** heraus durch Ziehen einer Schaltwippe → **Abb. 112** gewechselt werden.

Aus der Fahrstufe **D** heraus wird das manuelle Schaltprogramm temporär eingeschaltet.

Aus der Fahrstufe **S** heraus wird das manuelle Schaltprogramm dauerhaft eingeschaltet.

Beim Wechseln in das manuelle Schaltprogramm wird der aktuell gefahrene Gang beibehalten. Das gilt so lange, bis das System beim Erreichen der Grenzdrehzahl automatisch einen Gangwechsel durchführt.

Sobald das Getriebe in das manuelle Programm umgeschaltet hat, wird dies im Display des Kombi-Instruments mit **M** angezeigt.

Wenn der Motor ausgeschaltet wird, während sich das Getriebe in dem manuellen Modus befindet, legt das Getriebe die Parksperrung **P** ein. Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen gesichert.

Automatikgetriebe mit den Schaltwippen bedienen

- Um hochzuschalten, rechte Schaltwippe zum Lenkrad ziehen → Abb. 112.
- Um herunterzuschalten, linke Schaltwippe zum Lenkrad ziehen.
- Um den niedrigsten Gang einzulegen, linke Schaltwippe zum Lenkrad ziehen und halten. Die Gangwahlanzeige wechselt dabei zu **D**.

Verlassen des manuellen Schaltprogramms

- Wenn das manuelle Schaltprogramm aus der Fahrstufe **D** heraus eingeschaltet wurde, automatisch nach 5 Sekunden.
- **Oder:** Rechte Schaltwippe etwa 3 Sekunden lang zum Lenkrad ziehen und wieder loslassen.

Oder: Die Fahrstufe **D** einlegen.

HINWEIS

Wenn bei hohen Geschwindigkeiten oder hohen Motordrehzahlen ein zu niedriger Gang eingelegt wird, können erhebliche Kupplungs- und Getriebebeschäden die Folge sein. · Wählen Sie immer einen passenden Gang für die Fahrsituation.

 Frühes Hochschalten hilft Kraftstoff zu sparen und Betriebsgeräusche zu reduzieren.

Fahren mit Automatikgetriebe

Die Vorwärtsgänge werden automatisch hoch- oder heruntergeschaltet.

Fahren im Gefälle

Je steiler das Gefälle ist, umso kleiner muss der Gang gewählt werden. Kleinere Gänge erhöhen die Bremswirkung des Motors. Das Fahrzeug niemals in der Neutralstellung **N** Berge oder Hügel hinunterrollen lassen.

1. Geschwindigkeit reduzieren.
2. Das Getriebe in Automatikgetriebe schalten.
3. Mit den Schaltwippen am Lenkrad herunterzuschalten.

Bergauf anhalten und anfahren

Je steiler die Steigung ist, umso kleiner sollte der Gang gewählt werden.

Wenn bergauf bei laufendem Motor anhalten oder angefahren wird, sollte die Auto-Hold-Funktion verwendet werden → Seite 229.

Kick-down

Die Kick-down-Einrichtung ermöglicht eine maximale Beschleunigung in der Wählhebelstellung **D**, **S** oder im manuellen Schaltprogramm.

Wenn das Gaspedal ganz durchgetreten wird, schaltet die Getriebeautomatik abhängig von der Geschwindigkeit und Motordrehzahl in einen niedrigeren Gang zurück. Dadurch wird die volle Beschleunigung des Fahrzeugs genutzt → .

Bei Kick-down erfolgt das automatische Hochschalten in den nächsthöheren Gang erst dann, wenn die maximal vorgegebene Motordrehzahl erreicht wird.

Launch-Control

Launch-Control ermöglicht eine maximale Beschleunigung aus dem Stand.

1. TCS ausschalten.
2. Mit dem linken Fuß das Bremspedal treten und halten.
3. Fahrstufe **S** einlegen

Oder: Das manuelle Schaltprogramm einschalten.

4. Mit dem rechten Fuß das Fahrpedal treten, bis eine Motordrehzahl von etwa 2000 U/min bis 4000 U/min automatisch gehalten wird.

Modellabhängig zeigt eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments die Aktivierung von Launch-Control an.

5. Um das Fahrzeug mit maximaler Beschleunigung zu starten, linken Fuß von der Bremse nehmen → .
6. TCS nach dem Beschleunigen wieder einschalten!

 Das manuelle Schaltprogramm ist nur verfügbar, wenn das Getriebe „warmgefahren“ wurde und das Lenkrad „geradeaus“ steht.

WARNUNG

Schnelles Beschleunigen oder das Ausschalten der TCS bzw. ESC oder das Aktivieren von ESC Sport kann zu Traktionsverlust und Schleudern führen. Besonders auf rutschigen Straßen, z. B. bei Nässe, Glätte oder verschmutzter Fahrbahn, kann es zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Passen Sie die Fahrweise immer dem Verkehrsfluss an.
- Wenden Sie Kick-down oder schnelles Beschleunigen nur an, wenn es die Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnisse zulassen und andere Verkehrsteilnehmer durch die Beschleunigung des Fahrzeugs und den Fahrstil nicht gefährdet werden.
- Schalten Sie nach der Beschleunigung TCS oder ESC wieder ein bzw. schalten Sie ESC Sport wieder aus.

WARNUNG

Dauerndes Bremsen führt zu einer Überhitzung der Bremsen. Das kann die Bremsleistung erheblich verringern, den Bremsweg erheblich verlängern und unter Umständen zum Totalausfall der Bremsanlage führen. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie niemals die Bremse zu oft und zu lange „schleifen“ oder das Bremspedal zu oft und zu lange betätigt.

HINWEIS

Wenn das Fahrzeug bei abgestelltem Motor rollt, wird das Getriebe nicht geschmiert. Dadurch kann das automatische Getriebe überhitzen und beschädigt werden.

- Halten Sie an Steigungen bei eingeleger Fahrstufe das Fahrzeug nicht durch Gas geben, damit es nicht wegrollt.
- Lassen Sie niemals das Fahrzeug in der Fahrstufe **N** rollen, besonders nicht bei abgestelltem Motor.

HINWEIS

Fahrzeuge mit Launch-Control: Beim Beschleunigen mit Launch-Control werden alle Fahrzeugteile stark beansprucht. Dies kann zu einem höheren Verschleiß führen.

- Benutzen Sie diese Funktion nur, wenn sich das Fahrzeug auf Betriebstemperatur befindet.

HINWEIS

Wenn die Bremsbeläge durch leichtes Betätigen des Bremspedals „schleifen“, wird der Verschleiß erhöht.

- Lassen Sie niemals die Bremsen durch leichten Pedaldruck „schleifen“, wenn nicht wirklich gebremst werden muss.

Problemlösungen

Motor startet nicht

Die Kontrollleuchte leuchtet grün.

Bremspedal wurde nicht getreten, z. B. bei dem Versuch, mit dem Wählhebel eine andere Fahrstufe einzulegen.

1. Zum Einlegen einer Fahrstufe Bremspedal treten.

Getriebe im Notbetrieb

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Es liegt eine Störung im System vor und das automatische Getriebe läuft in einem Notprogramm. In einigen Fällen kann nicht in den Rückwärtsgang geschaltet werden.

1. Umgehend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Wegrollgefahr! P nicht möglich

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Es liegt eine Störung im System vor und die Parksperre kann nicht eingelegt werden.

1. Wenn das Fahrzeug abgestellt wird, prüfen, ob die elektronische Parkbremse eingeschaltet ist.
2. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Wählhebel gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Es liegt eine Störung am Wählhebel vor.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Getriebe überhitzt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Das automatische Getriebe kann z. B. durch häufiges Anfahren an Steigungen zu heiß werden → ❶.

1. Bei nächster Gelegenheit anhalten und Getriebe bei eingelegter Parksperre **P** und laufendem Motor abkühlen lassen.

2. Wenn die Kontrollleuchte nicht verlischt, elektronische Parkbremse einschalten und das Fahrzeug stehen lassen.
3. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Andernfalls können erhebliche Getriebeschäden die Folge sein.



Getriebe gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Es liegt eine Störung im Getriebe vor.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Getriebe defekt

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Es liegt eine schwerwiegende Störung im Getriebe vor.



Nicht weiterfahren!

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist.
2. Parksperre einlegen.

Oder: Elektronische Parkbremse einschalten.

3. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Getriebe überhitzt

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Das automatische Getriebe kann z. B. durch häufiges Anfahren an Steigungen zu heiß werden.

Nicht weiterfahren!

1. Getriebe bei eingeleger Parksperre **P** und laufendem Motor abkühlen lassen → Seite 178.
2. Wenn die Kontrollleuchte nicht verlischt, elektronische Parkbremse einschalten und das Fahrzeug stehen lassen.
3. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Andernfalls können erhebliche Getriebeschäden die Folge sein.

Entriegeln der Parksperre

Wenn bei einem Ausfall der Stromversorgung, z. B. durch eine entladene 12-Volt-Fahrzeuggatterie, das Fahrzeug abgeschleppt werden soll, kann die Stromversorgung durch eine externe Starthilfe wieder hergestellt werden, um die Parksperre zu lösen.

Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Fahrzeug bewegt sich trotz eingelegerter Fahrstufe nicht

Wenn sich das Fahrzeug nicht in die gewünschte Richtung bewegt, kann die Fahrstufe systemseitig nicht korrekt eingelegt sein.

1. Bremspedal treten und die Fahrstufe erneut einlegen.
2. Wenn sich das Fahrzeug immer noch nicht in die gewünschte Richtung bewegt, liegt eine Systemstörung vor. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen und System prüfen lassen.

WARNUNG

Wenn die Parksperre **P** gelöst wird und die elektronische Parkbremse ausgeschaltet ist, kann sich das Fahrzeug an Steigungen oder in Gefälle Strecken unvorhergesehen in Bewegung setzen. Das kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Lösen Sie niemals die Parksperre **P** solange die elektronische Parkbremse ausgeschaltet ist.

HINWEIS

Wenn das Fahrzeug mit abgestelltem Motor und in der Fahrstufe **N** für längere Zeit

oder mit höherer Geschwindigkeit rollt, wird das automatische Getriebe beschädigt.

- Lassen Sie das Fahrzeug nicht mit abgestelltem Motor in der Fahrstufe **N** für längere Zeit oder mit höherer Geschwindigkeit rollen, z. B. beim Abschleppen.

HINWEIS

Wenn das Getriebe zu heiß wird oder überhitzt, kann das zu erhöhtem Verschleiß oder Beschädigungen an dem Bauteil führen.

- Vermeiden Sie Anfahrvorgänge und das Fahren mit Schrittgeschwindigkeit, solange das Getriebe überhitzt ist.
- Fahren Sie schneller als etwa 20 km/h (etwa 12 mph) oder stellen Sie das Fahrzeug sofort sicher ab, wenn erstmalig angezeigt wird, dass das Getriebe überhitzt ist.
- Stellen Sie das Fahrzeug sofort sicher ab und schalten Sie den Motor aus, wenn die Textmeldung und akustische Warnung sich etwa alle 10 Sekunden wiederholen.
- Lassen Sie das Getriebe abkühlen.
- Fahren Sie erst weiter, wenn die akustische Warnung nicht mehr ertönt.



Bremsunterstützende Systeme

Informationen zu den bremsunterstützenden Systemen

Bremsunterstützende Systeme können dem Fahrer in kritischen Fahr- oder Bremsituationen helfen. Die Verantwortung für sicheres Fahren liegt beim Fahrer → .

- Wenn ein bremsunterstützendes System regelt, weiterhin mit der nötigen Kraft bremsen.
- Wenn es erforderlich ist, das Fahrzeug lenken.
- Nur wenn alle vier Räder gleich bereift sind, können ESC, ABS und TCS störungsfrei arbeiten.
- Bei einer Störung des ABS fallen auch ESC, TCS und EDS aus.

Beim Einschalten der Zündung werden die Bremsfunktionen automatisch auf ihren Zustand kontrolliert. Die Kontrollleuchten leuchten kurz auf und verlöschen wieder. Wenn eine Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, liegt eine Störung vor. Umgehend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen. Ford empfiehlt den autorisierten Vertragshändler.

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)



ESC regelt, um die Schleudergefahr zu reduzieren und die Fahrstabilität zu verbessern → . Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

Traktionskontrolle TCS



TCS regelt, um ein Durchdrehen der Räder zu vermeiden. Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

TCS verringert die Antriebskraft bei durchdrehenden Rädern und passt die Antriebskraft den Fahrbahnverhältnissen an. Durch TCS wird das Anfahren, Beschleunigen und Bergauffahren erleichtert.

Antiblockiersystem (ABS)

ABS verhindert ein Blockieren der Räder beim Bremsvorgang, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt → .

Bremsassistent (BAS)

BAS kann helfen, den Anhalteweg zu reduzieren. Wenn der Fahrer in Notbremssituationen das Bremspedal schnell tritt, verstärkt BAS die Bremskraft.

Beim Reduzieren der Kraft auf das Bremspedal schaltet der BAS die Bremskraftverstärkung aus.

Elektronische Differenzialsperre (EDS und XDS)

EDS bremst ein durchdrehendes Rad automatisch ab und überträgt die Antriebskraft auf die anderen Antriebsräder. Die EDS schaltet sich bei ungewöhnlich starker Beanspruchung automatisch aus, damit die Bremse nicht überhitzt. EDS schaltet sich automatisch wieder ein, sobald die Bremse abgekühlt ist.

XDS ist eine Erweiterung der elektronischen Differenzialsperre und verbessert durch

Bremseingriffe die Traktion, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Multikollisionsbremse

Wenn vom Airbag-Steuergerät in einer Unfallsituation eine Kollision erkannt wurde, leitet die Multikollisionsbremse automatisch eine Bremsung ein.

Voraussetzung für die automatische Bremsung:

- ✓ Der Fahrer betätigt nicht das Fahrpedal.

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Die EBV regelt die Bremskraft zwischen der Vorderachse und der Hinterachse auch außerhalb der ABS Regelung. Ein Überbremsen der Hinterachse wird vermieden und das Fahrzeug bleibt beim Bremsvorgang stabil.

Elektromechanischer Bremskraftverstärker (eBKV)

Der eBKV unterstützt bei eingeschalteter Zündung die Fußkraft und verstärkt den Pedaldruck, den der Fahrer auf das Bremspedal ausübt → . Bei einem Bremseingriff durch ein Fahrerassistenzsystem, z. B. beim Regeln durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler oder bei einer Notbremsung, kann sich das Bremspedal selbsttätig bewegen.

Nach dem Ausschalten der Zündung wird die Bremskraftunterstützung stufenweise reduziert. Wenn das Fahrzeug weiterhin über das Bremspedal gehalten wird, werden Textmeldungen im Display des Kombi-Instruments angezeigt. Die Bremskraftverstärkung ist in diesem Fall eingeschränkt.

Das stehende Fahrzeug gegen Wegrollen sichern → Seite 224.

WARNUNG

Bremsunterstützende Systeme können die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeiten ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Schnelles Fahren auf eisigen, rutschigen oder nassen Straßen kann ebenso wie zu dichtes Aufahren die Fahrzeugstabilität beeinträchtigen und zum Verlust der Fahrzeugkon-

trolle führen. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an. Gehen Sie niemals ein Sicherheitsrisiko ein.
- Halten Sie den Fußraum unterhalb der Pedale stets frei, damit sich das Bremspedal frei bewegen kann.
- Verwenden Sie immer geeignete Reifen, da die Fahrstabilität von der Haftung der Reifen abhängt.

WARNUNG

Wenn Komponenten und Systeme, die die Fahrdynamik betreffen, nicht ordnungsgemäß gewartet wurden oder nicht funktionsfähig sind, kann die Wirksamkeit von ESC stark reduziert sein. Das gilt besonders für Änderungen an der Radaufhängung und nicht freigegebene Rad-Reifen-Kombinationen. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie Umbauten und Veränderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
- Verwenden Sie immer geeignete Reifen, da die Fahrstabilität von der Haftung der Reifen abhängt.

WARNUNG

Das Fahren ohne Bremskraftverstärker oder mit eingeschränkter Funktion des Bremskraftverstärkers kann erheblich den Bremsweg verlängern. Es kann zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Stellen Sie niemals den Motor ab oder die Zündung aus, solange das Fahrzeug in Bewegung ist.
- Betätigen Sie das Bremspedal kräftiger, wenn der Bremskraftverstärker nicht arbeitet oder das Fahrzeug abgeschleppt wird.

- Halten Sie den Fußraum unterhalb der Pedale stets frei, damit sich das Bremspedal frei bewegen kann.

TCS aus- und einschalten

Fahrsituationen

Um kein Sicherheitsrisiko einzugehen, sollten bremsunterstützende Systeme unter normalen Bedingungen nicht ausgeschaltet werden

- Beim Fahren im Tiefschnee oder auf lockerem Grund.
- Beim „Freischaukeln“ des festgefahrenen Fahrzeugs.

Wenn die Fahrsituation nicht mehr gegeben ist, sollte TCS wieder vollständig eingeschaltet werden.

Aus- und einschalten

1. Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems öffnen.
2. Menü **Fahrzeug** öffnen.
3. Menü **Bremsen** öffnen.
4. Funktion in der Drop-down-Liste **TCS-System** aktivieren.

Wenn die Einstellung nicht mehr genutzt wird, sollte das bremsunterstützende System wieder vollständig eingeschaltet werden → 

Es kann helfen, TCS auszuschalten, wenn das Fahrzeug auf lockerem Untergrund fährt oder beim „Freischaukeln“ des festgefahrenen Fahrzeugs → 

 **OFF** TCS manuell ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

WARNUNG

Bei ausgeschaltetem ESC ist die Gefahr eines Ausbrechens des Fahrzeugs deutlich höher. Das Fahrzeug kann bei hohen Geschwindigkeiten von einem ungeübten Fahrer schwer zu beherrschen sein. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Schalten Sie ESC nur vollständig aus, wenn Sie auf einer abgesperrten Strecke fahren und in sportlicher Fahrweise geübt sind.

- Schalten Sie ESC Sport nur ein, wenn Sie auf einer abgesperrten Strecke fahren und in sportlicher Fahrweise geübt sind.
- Gehen Sie niemals ein Sicherheitsrisiko ein.

Problemlösungen

Elektromechanischer Bremskraftverstärker ausgefallen

Nicht weiterfahren!

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Gegebenenfalls wird eine Textmeldung angezeigt.

1. Das Bremspedal kräftig betätigen, da sich der Bremsweg aufgrund fehlender Bremskraftunterstützung verlängert.
2. Sofort fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Elektromechanischer Bremskraftverstärker gestört

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Eine Textmeldung wird für einige Sekunden angezeigt.

Es kann zu pulsierenden Bewegungen beim Betätigen des Bremspedals kommen.

1. Das Bremspedal muss kräftiger betätigt werden, da sich der Bremsweg aufgrund reduzierter Bremskraftunterstützung verlängert.
2. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

ABS ausgefallen oder gestört

Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Das Fahrzeug kann ohne ABS gebremst werden.



ESC gestört

Kontrollleuchte leuchtet gelb. ESC wurde abgeschaltet.

1. Zündung aus- und einschalten.

2. Gegebenenfalls eine kurze Wegstrecke mit etwa 15 - 20 km/h (etwa 9 - 12 mph) fahren.
3. Wenn die Kontrollleuchte  weiterhin leuchtet, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Geräusche der bremsunterstützenden Systeme

Wenn die bremsunterstützenden Systeme regeln, kann es zu einer Bewegung des Bremspedals kommen oder es können Geräusche auftreten.

1. Weiterhin mit der nötigen Kraft bremsen und wenn erforderlich, das Fahrzeug lenken.



WARNUNG

Wenn die Bremsanlagen-Warnleuchte zusammen mit der Kontrollleuchte aufleuchtet, kann die Regelfunktion des ABS ausgefallen sein. Dadurch können die Hinterräder beim Bremsen blockieren. Es kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Fahren Sie mit reduzierter Geschwindigkeit zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb, um die Bremsanlage prüfen zu lassen.
- Vermeiden Sie plötzliche Brems- und Fahrmanöver.



WARNUNG

Wenn die Kontrollleuchte nicht verlöscht oder während der Fahrt aufleuchtet, funktioniert das ABS nicht richtig. Das Fahrzeug kann nur mit den normalen Bremsen angehalten werden. Eine Einschränkung des ABS kann zu Unfällen mit Fahrzeugbeschädigungen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Suchen Sie einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf.

Fahren an Steigungen

Berganfahrhilfe

Die Berganfahrhilfe unterstützt das Anfahren an Steigungen durch aktives Halten des Fahrzeugs.

Berganfahrhilfe aktivieren

Nachfolgende Voraussetzungen wird die Berganfahrhilfe automatisch aktiviert:

- ✓ Die Auto-Hold-Funktion ist ausgeschaltet.
- ✓ Das stehende Fahrzeug wird mit der Fußbremse bis zum Losfahren an einer Steigung gehalten.
- ✓ Der Motor läuft „rund“.
- ✓ *Schaltgetriebe*: Ein Gang ist zur Bergaufahrt eingelegt.

Zum Losfahren den Fuß vom Bremspedal lösen und sofort das Fahrpedal treten. Beim Losfahren wird die Bremse dosiert gelöst.

 Die Haltefunktion des Berganfahrassistenten bleibt nur für kurze Zeit aktiv. Innerhalb von etwa 2 Sekunden losfahren.

Funktionsbedingungen

Die Berganfahrhilfe wird unter folgenden Bedingungen sofort deaktiviert:

- Wenn das Fahrzeug verlassen wird.
- Bei „unrund“ laufendem Motor oder bei Motorstörungen.
- Bei ausgeschaltetem oder abgewürgtem Motor.
- Wenn sich das Getriebe in der Neutralestellung **N** befindet.
- Wenn ein bergabgerichteter Gang gewählt wird.

VORSICHT

Wenn Sie nicht sofort nach dem Lösen des Bremspedals losfahren, kann das Fahrzeug unter Umständen nach hinten rollen. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Betätigen Sie in diesem Fall sofort das Bremspedal oder schalten Sie die elektronische Parkbremse ein.
- Betätigen Sie das Bremspedal ein paar Sekunden lang bevor Sie anfahren, wenn Sie in dichtem Verkehr an einer Steigung verhindern möchten, dass das Fahrzeug beim Anfahren nach hinten rollt.

Hinweise zum Fahren

Allgemeine Fahrhinweise

Vorausschauend fahren

Durch eine ungleichmäßige Fahrweise erhöht sich der $\emptyset$ -Verbrauch. Wenn der Verkehr aufmerksam beobachtet wird, können häufiges Beschleunigen und Bremsen vermieden werden. Ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hilft, vorausschauend zu fahren.

Vollgas vermeiden

Bei übermäßig hohen Geschwindigkeiten erhöhen sich der Roll- und der Luftwiderstand und damit die notwendige Kraft, um das Fahrzeug zu bewegen. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs nie ganz ausnutzen.

Reifendruck beachten

Zu niedriger Reifendruck fördert nicht nur den Verschleiß, sondern erhöht den Rollwiderstand der Reifen und den $\emptyset$ -Verbrauch. Rollwiderstandsoptimierte Reifen verwenden.

Reifendruck der Ladung anpassen:

- Angaben auf dem Reifendruckschild beachten → Seite 395.
- Reifenkontrollanzeige → Seite 402.
- Reifendruck-Kontrollsystem → Seite 406.

Leichtlaufmotoröl verwenden

Vollsynthetische Motoröle mit einer niedrigen Viskosität verringern den Reibungswiderstand im Motor und verteilen sich insbesondere beim Kaltstart des Motors besser und schneller.

⚠️ WARNUNG

Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Halten Sie sich stets an die aktuellen Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen und fahren Sie vorausschauend.
- Legen Sie auf langen Reisen regelmäßige Pausen ein – spätestens jedoch alle 2 Stunden.

⚠️ WARNUNG

Alkohol, Drogen, Medikamente und Betäubungsmittel können die Wahrnehmung, Reaktionszeiten und Fahrsicherheit erheblich beeinträchtigen, was den Verlust der Fahrzeugkontrolle zur Folge haben kann. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten und Betäubungsmitteln.

Motor einfahren

Ein neuer Verbrennungsmotor muss während der ersten 1500 km (etwa 1000 mi) eingefahren werden. Alle beweglichen Teile sollten sich aufeinander abstimmen können. Während der ersten Betriebsstunden hat der Verbrennungsmotor eine höhere innere Reibung als später.

Bis etwa 1000 km (etwa 600 mi):

- Starke Beschleunigungen vermeiden.
- Den Verbrennungsmotor nicht mehr als mit 2/3 der Höchstdrehzahl beanspruchen.
- Nicht mit einem Anhänger fahren.

Innerhalb von etwa 1000 km bis 1500 km (etwa 600 mi bis 1000 mi):

1. Geschwindigkeit und Motordrehzahl allmählich steigern.

Die Fahrweise der ersten etwa 1500 km (etwa 1000 mi) beeinflusst auch die Mo-

torqualität. Auch danach sollte – insbesondere bei kaltem Motor – mit moderaten Motordrehzahlen gefahren werden, um den Motorverschleiß zu verringern und die mögliche Kilometerlaufleistung zu steigern.



Neue Reifen und Bremsbeläge müssen vorsichtig eingefahren werden.

ⓘ HINWEIS

Das Fahren mit zu niedriger Drehzahl kann zu einem erhöhten Verschleiß und Beschädigungen am Motor führen.

- Fahren Sie nicht mit zu niedriger Drehzahl.
- Schalten Sie herunter, wenn der Verbrennungsmotor nicht mehr „rund“ läuft.



Wenn der neue Verbrennungsmotor schonend eingefahren wird, erhöht sich dessen Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigerem Motorölverbrauch.

Gangempfehlung




Abb. 113 Im Display des Kombi-Instruments: Gangempfehlung.

- Ⓐ Aktuell eingelegter Gang.
- Ⓑ Empfohlener Gang, in den geschaltet werden sollte.

Je nach Fahrzeugausstattung kann im Display des Kombi-Instruments während der Fahrt eine Empfehlung für die Wahl eines Kraftstoff sparenden Gangs als Zahl angezeigt werden → [Abb. 113](#).

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: Das Getriebe muss sich dazu in Automatikgetriebe-Stellung befinden.

Bei optimal gewähltem Gang wird keine Gangempfehlung gegeben. Es wird der aktuell eingelegte Gang angezeigt.

Informationen zum „Reinigen“ des Partikelfilters

Die Motorsteuerung erkennt einen sich zu-setzenden Partikelfilter und unterstützt durch eine gezielte Gangempfehlung die Regeneration des Partikelfilters. Dazu kann es erforderlich sein, ausnahmsweise mit einer erhöhten Motordrehzahl zu fahren
→ Seite 341.

⚠ VORSICHT

Die Gangempfehlung ist lediglich ein Hilfsmittel und kann die Aufmerksamkeit und die Verantwortung des Fahrers nicht ersetzen. Wenn ein unpassender Gang für die Fahrsituation gewählt wird, kann es zu Unfällen und Verletzungen kommen.

- Wählen Sie immer den richtigen Gang für die entsprechende Fahrsituation, z. B. beim Überholen oder bei Bergfahrten.

 Ein optimal gewählter Gang hilft, Kraftstoff zu sparen.

i Wenn bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe das Kupplungspedal getreten wird oder bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe die Automatikgetriebe-Stellung verlassen wird, verlischt die Anzeige der Gangempfehlung.

Wirtschaftliche Fahrweise




Abb. 114 Kraftstoffverbrauch in l/100 km bei zwei verschiedenen Umgebungstemperaturen.

Mit der richtigen Fahrweise werden $\emptyset$ -Verbrauch, Umweltbelastung und Verschleiß von Motor, Bremsen und Reifen reduziert. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, die die Umwelt und Ihren Geldbeutel entlasten.

Energie sparend schalten

Frühes Hochschalten bei einer Motordrehzahl von 2000 U/min spart Energie. Gänge nicht ausfahren und hohe Drehzahlen vermeiden.

- *Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:* Unmittelbar nach dem Anfahren vom ersten in den zweiten Gang schalten.
- *Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:* Langsam beschleunigen und einen Kick-down vermeiden.
- Gangempfehlung beachten → Seite 183.
- Nach Möglichkeit Fahrprofil **ECO** nutzen.

Leerlauf reduzieren

Sofort und mit niedriger Drehzahl losfahren. Bei längerer Standzeit nicht in den Leerlauf schalten, sondern den Motor abstellen, z. B. im Stau oder an einem Bahnübergang.

Bei Fahrzeugen mit aktiviertem Auto Start-Stopp-System kann der Motor in Anhaltévorgängen sowie in Standphasen des Fahrzeugs automatisch abschalten.

Maßvoll tanken

Ein randvoll gefüllter Tank erhöht das Gewicht des Fahrzeugs. Ein halb bis drei Viertel gefüllter Tank reicht besonders für Strecken im Stadtverkehr aus.

Kurzstrecken vermeiden

Ein kalter Motor hat einen sehr hohen $\emptyset$ -Verbrauch. Die optimale Betriebstemperatur wird erst nach einigen Kilometern (Meilen) erreicht. Bei einer sehr niedrigen Umgebungstemperatur, z. B. im Winter, ist der $\emptyset$ -Verbrauch überdurchschnittlich hoch → Abb. 114. Fahren wirtschaftlich planen und kurze Wege zusammenlegen.

Regelmäßig warten

Regelmäßige Wartung ist die Voraussetzung für wirtschaftliches Fahren und erhöht die Lebensdauer des Fahrzeugs.

Unnötigen Ballast entfernen

Wenn vor der Fahrt im Laderaum aufgeräumt wird und z. B. leere Getränkekisten oder nicht benötigte Kindersitze entfernt werden, kann der $\emptyset$ -Verbrauch gesenkt werden.

Um den Luftwiderstand des Fahrzeugs so niedrig wie möglich zu halten, An- und Aufbauten nach dem Gebrauch abnehmen.

Energie sparen

Der Generator, der vom Motor angetrieben wird, erzeugt Strom für Komfortverbraucher wie Klimaanlage, Scheibenheizung oder Lüftung. Strom sparen ist einfach, z. B.:

- Bei hohen Außentemperaturen vor Fahrtantritt lüften und eine kurze Strecke mit offenem Fenster fahren. Erst dann Klimaanlage einschalten.
- Wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, Komfortverbraucher ausschalten.

WARNUNG

Passen Sie Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

HINWEIS

Wenn das Fahrzeug in der Neutralstellung **N** Berge oder Hügel hinunterrollt, wird das Getriebe nicht geschmiert. Dadurch kann das automatische Getriebe überhitzen und beschädigt werden.

- Lassen Sie das Fahrzeug nicht in der Neutralstellung **N** rollen, besonders nicht bei abgestelltem Motor.



Weitere Informationen zur richtigen Wartung und zu Ersatzteilen, die besonders energieeffizient sind, z. B. neue Reifen, erhalten Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

 Bei Fahrzeugen, die ausstattungsabhängig über aktives Zylindermanagement (ACT) verfügen, können in Fahrsituat-

tionen mit geringem Leistungsbedarf automatisch Zylinder des Motors deaktiviert werden. Während des abgeschalteten Zustands wird kein Kraftstoff in die entsprechenden Zylinder eingespritzt, wodurch der Kraftstoffverbrauch insgesamt reduziert wird.

Mit einem beladenen Fahrzeug fahren

Für gute Fahreigenschaften eines beladenen Fahrzeugs Folgendes beachten:

- Gesamte Ladung sicher verstauen → Seite 304.
- Besonders vorsichtig und behutsam beschleunigen.
- Plötzliche Brems- und Fahrmanöver vermeiden.
- Früher als gewöhnlich bremsen.
- Gegebenenfalls Informationen zum Dachlastenträger beachten → Seite 327.
- Gegebenenfalls Informationen zum Fahren mit einem Anhänger beachten → Seite 319.
- Gegebenenfalls Informationen zum Fahren mit einem Fahrradträger beachten → Seite 326.

WARNUNG

Eine rutschende Ladung kann die Fahrstabilität und die Fahrsicherheit des Fahrzeugs erheblich beeinträchtigen und den Bremsweg bei einer Vollbremsung oder Notbremsung verlängern. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Sichern Sie die Ladung gegen Rutschen ordnungsgemäß.
- Verwenden Sie bei schweren Gegenständen geeignete Verzurrlinien oder Spannbänder.
- Rasten Sie die Rücksitzlehnen und ggf. verstellbaren Rücksitze sicher ein.

Mit geöffneter Heckklappe oder geöffneten Flügeltüren fahren

Das Fahren mit geöffneter Heckklappe oder geöffneten Flügeltüren stellt eine besondere Gefahr dar.

Um das Eindringen von giftigen Abgasen zu reduzieren, alle Gegenstände und die offene Heckklappe oder offenen Flügeltüren ordnungsgemäß sichern und geeignete Maßnahmen treffen.

Beim Fahren mit geöffneter Heckklappe oder geöffneten Flügeltüren sind die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

⚠️ WARNUNG

Das Fahren mit entriegelter oder geöffneter Heckklappe oder bzw. entriegelten oder geöffneten Flügeltüren kann schwere Verletzungen verursachen.

- Fahren Sie immer mit geschlossener Heckklappe bzw. geschlossenen Flügeltüren.
- Verstauen Sie alle Gegenstände im Laderaum sicher. Lose Gegenstände können aus dem Laderaum fallen und nachfolgende Verkehrsteilnehmer verletzen.
- Fahren Sie immer umsichtig und besonders vorausschauend.
- Vermeiden Sie abrupte oder plötzliche Fahr- und Bremsmanöver, da sich die geöffnete Heckklappe bzw. die geöffneten Flügeltüren unkontrolliert bewegen können.
- Machen Sie aus dem Laderaum herausragende Gegenstände für andere Verkehrsteilnehmer kenntlich. Beachten Sie gesetzliche Bestimmungen.
- Wenn Gegenstände aus dem Laderaum herausragen sollten, dürfen Sie die Heckklappe bzw. die Flügeltüren niemals zum „Einklemmen“ oder „Festhalten“ von Gegenständen benutzen.
- Nehmen Sie in jedem Fall einen auf der Heckklappe bzw. einer Flügeltür montierten Gepäckträger samt Ladung ab, wenn mit geöffneter Heckklappe bzw. geöffneten Flügeltüren gefahren werden muss.

⚠️ WARNUNG

Giftige Abgase können in den Fahrzeuginnenraum gelangen, wenn die Heckklappe oder die Flügeltüren geöffnet sind. Das kann zur Bewusstlosigkeit, Kohlenmonoxidvergiftung, Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Fahren Sie immer mit geschlossener Heckklappe bzw. geschlossenen Flügeltüren, um das Eindringen giftiger Abgase zu verhindern.
- Wenn Sie in Ausnahmefällen mit geöffneter Heckklappe bzw. geöffneten Flügeltüren fahren müssen, ist Folgendes zu tun, um das Eindringen giftiger Abgase in den Fahrzeuginnenraum zu reduzieren:
 - Schließen Sie alle Fenster.
 - Schalten Sie Umluftbetrieb des Heiz- und Frischluftsystems oder der Klimaanlage aus.
 - Öffnen Sie alle Luftaustrittsdüsen in der Instrumententafel.
 - Schalten Sie das Gebläse des Heiz- und Frischluftsystems oder der Klimaanlage auf die höchste Gebläsestufe.

⚠️ HINWEIS

Durch die geöffnete Heckklappe oder Flügeltüren verändert sich die Höhe und ggf. Länge des Fahrzeugs. Dadurch können Ihr Fahrzeug oder andere Fahrzeuge beschädigt werden.

- Beachten Sie beim Rangieren die erweiterten Abmessungen des Fahrzeugs.
- Öffnen Sie die Heckklappe oder Flügeltüren nicht in zu engen Räumen. <

Wasserdurchfahrten auf Straßen

Um Beschädigungen am Fahrzeug beim Durchfahren von z. B. überfluteten Straßen zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Vor einer Wasserdurchfahrt die Wassertiefe feststellen. Das Wasser darf maximal bis zur Unterkante der Karosserie reichen → ⚠️.

- Nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren.
- Niemals im Wasser stehen bleiben, rückwärtsfahren oder Motor abstellen.
- Entgegenkommende Fahrzeuge erzeugen Wellen, die den Wasserspiegel für das eigene Fahrzeug so weit anheben können, dass eine sichere Wasserdurchfahrt nicht möglich ist.
- Bei Wasserdurchfahrten immer das Auto StartStop manuell deaktivieren.

WARNUNG

Nach Fahrten durch Wasser, Schlamm, Matsch usw. kann die Bremswirkung aufgrund feuchter und im Winter vereister Bremsscheiben sowie Bremsbeläge verzögert einsetzen und den Bremsweg verlängern.

- Trocknen und befreien Sie durch einige vorsichtige Bremsungen die Bremsen von Eis und Salz. Gefährden Sie dabei keine Verkehrsteilnehmer oder missachten gesetzliche Bestimmungen.
- Vermeiden Sie abrupte und plötzliche Bremsmanöver direkt nach Wasserdurchfahrten.

HINWEIS

Bei Wasserdurchfahrten können Teile des Fahrzeugs, z. B. die Elektronik, stark beschädigt werden oder korrodieren.

- Fahren Sie niemals durch Salzwasser.
- Spülen Sie alle Fahrzeugteile, die mit Salzwasser in Kontakt gekommen sind, sofort mit Süßwasser ab.
- Schützen Sie elektronische Bauteile vor dem Kontakt mit Wasser.

Betreiben des Fahrzeugs in anderen Ländern und Kontinenten

Zulassungsbestimmungen

Das Fahrzeug ist werkseitig für ein bestimmtes Land produziert worden und entspricht dessen Anforderungen und Zulassungsbestimmungen, die zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion gültig waren.

 Wenn das Fahrzeug vorübergehend oder für einen kurzen Zeitraum im Ausland benutzt werden soll, sind die Hinweise zu beachten.

Sicherheitsstandards und Vorschriften

In einigen Ländern gelten spezielle Sicherheitsstandards und Vorschriften, die vom Bauzustand des Fahrzeugs abweichen können. Ford empfiehlt, sich vor einer Auslandsfahrt bei einem autorisierten Vertragshändler über gesetzliche Bestimmungen im Reiseland zu informieren.

Verkauf im Ausland

Wenn das Fahrzeug in ein anderes Land verkauft wird oder in einem anderen Land für einen längeren Zeitraum benutzt werden sollte, sind die in dem jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Gegebenenfalls müssen bestimmte Ausstattungen nachträglich ein- oder ausgebaut und Funktionen deaktiviert werden. Ebenso können Service-Umfänge und Service-Arten betroffen sein. Das gilt besonders dann, wenn das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum in einer anderen Klimaregion betrieben wird.

Funktion des Infotainment-Systems

Aufgrund weltweit unterschiedlicher Frequenzbänder kann das werkseitig gelieferte Infotainment-System im anderen Land möglicherweise nicht funktionieren.

 Ford ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, unzureichendem Service oder mangelnder Originalteilverfügbarkeit entstehen.

 Ford ist nicht verantwortlich, wenn das Fahrzeug nicht oder nur unzureichend den jeweiligen gesetzlichen Anforderungen in anderen Ländern und Kontinenten entspricht.

WARNUNG

Bei zunehmender Höhe nimmt die Luftdichte ab. Durch die reduzierte Luftdichte kann sich die Motorleistung verringern und bei längerem Betrieb in sehr hohen Höhenlagen können Fahrzeugkomponenten

ten beschädigt werden. Eine verringerte Motorleistung kann, z. B. bei Überholvorgängen, zu Unfällen führen und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Informieren Sie sich vor Fahrten ins Ausland bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb, insbesondere bei Höhen oberhalb von etwa 3000 m (etwa 9843 ft) über dem Meeresspiegel. Ford empfiehlt den autorisierten Vertragshändler.

Fahrerassistenzsysteme

Informationen zur Sensorik

Einleitung zum Thema

Das Fahrzeug verfügt ausstattungsabhängig über Fahrerassistenzsysteme, die den Komfort beim Fahren erhöhen. Diese Fahrerassistenzsysteme nutzen zum Teil Sensoren oder Kameras (im Folgenden auch „Sensorik“), die für Sie teilweise sichtbar, teilweise aber auch nicht sichtbar sind.

Die Sensoren und Kameras erfassen die Umgebung des Fahrzeugs optisch, mithilfe von Ultraschall- oder Radarwellen.

Verbaute Sensorik

Ausstattungsabhängig kann folgende Sensorik verbaut sein:

- Radarsensoren in der Fahrzeugfront.
- Radarsensoren im Fahrzeugheck.
- Kamera hinter der Frontscheibe.
- Ultraschallsensoren in der Fahrzeugfront.
- Ultraschallsensoren im Fahrzeugheck.

 Informationen zum jeweiligen Einbauport finden Sie in den Fahrzeugübersichten → Seite 8.

WARNUNG

Die Fahrerassistenzsysteme können die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeiten ausschließlich innerhalb ihrer Systemgrenzen. Die Fahrerassistenzsysteme können nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht warnen oder reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Grenzen der Sensorik und die Systemgrenzen der einzelnen Systeme.

- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Seien Sie jederzeit bereit, automatische Eingriffe zu übersteuern oder abzubrechen.
- Achten Sie auf Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie den Anzeigen entsprechend, wenn es die Verkehrssituation zulässt.
- Nutzen Sie Fahrerassistenzsysteme nicht, wenn Sie ein Problem oder eine Beschädigung vermuten.

Grenzen der Sensorik

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 188.**

Grenzen der Radarsensoren

In folgenden Situationen können Fahrerassistenzsysteme, die die Radarsensoren nutzen, unerwartet, verspätet oder nicht reagieren:

- Fahrten bei schlechten Witterungsbedingungen, z. B. starkem Regen, Schnee oder starker Gischt.
- Fahrten in Baustellen, Tunneln oder Mautstationen.
- Fahrten auf kurviger Straße, z. B. Bergstraßen.
- Vor Kuppen oder Senken.
- Fahrten im Gelände.
- Fahrten in Parkhäusern.
- Fahrten auf Straßen mit eingelassenen metallischen Objekten, z. B. Bahnschienen.
- Fahrten auf Straßen mit Rollsplitt.
- In komplexen Fahrsituationen, z. B. Verkehrsinseln.
- Nach Gewalteinwirkung auf Bauteile im Bereich der Radarsensoren, z. B. nach einem Auffahrunfall.
- Die Radarsensoren sind verdeckt, verschmutzt, verstellt oder beschädigt.

Grenzen der Kamera hinter der Frontscheibe

In folgenden Situationen können Fahrerassistenzsysteme, die die Kamera hinter der Frontscheibe nutzen, unerwartet, verspätet oder nicht reagieren:

- Vor Kuppen oder Senken.
- Fahrten in Baustellen.
- Fahrten im Gelände.
- Fahrten bei schlechten Witterungsbedingungen, z. B. starkem Regen, Schnee, Nebel oder starker Gischt und schlechten Straßenverhältnissen.
- Bei tief stehender Sonne, Dunkelheit oder Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge.
- Die Kamera ist aufgrund langer direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Umgebungstemperaturen zeitweise nicht verfügbar.
- Das Kamerasichtfeld ist verdeckt, verschmutzt oder beschädigt.
- Die Kamera ist verstellt.

Verzögerte Reaktion

Wenn die Sensorik Umweltbedingungen ausgesetzt ist, die ihre Funktion beeinträchtigen, können die Fahrerassistenzsysteme dies erst verzögert erkennen. Daher können mögliche Funktionseinschränkungen bei Fahrtbeginn und während der Fahrt erst verzögert angezeigt werden.

Grenzen in bestimmten Fahrsituationen




Abb. 115 Kurvenfahrt.

Die Sensorik misst stets geradeaus. Daher können Fahrzeuge in engen Kurven versehentlich erkannt oder vorausfahrende Fahrzeuge nicht erkannt werden.




Abb. 116 Schmales Fahrzeug.

Fahrzeuge, die außerhalb des Sensorbereichs in geringer Entfernung zum eigenen Fahrzeug fahren, z. B. Motorräder, können nicht erkannt werden.




Abb. 117 Fahrspurwechsel.

Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem eigenen Fahrzeug auf die eigene Fahrspur wechseln, können nicht erkannt werden. Dies gilt auch für Fahrzeuge, deren Auf- oder Anbauten über das Fahrzeug hinausragen.

Spezifische Systemgrenzen

Neben den Grenzen der Sensorik hat jedes Fahrerassistenzsystem zusätzliche, funktionsbedingte Systemgrenzen. Beachten Sie diese ebenfalls:

- Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung → Seite 195.
- Eco Coach → Seite 197.
- Adaptiver Geschwindigkeitsregler → Seite 200.
- Automatischer Notbrems-Assistent → Seite 209.
- Spurhalte-Assistent → Seite 213.
- Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung → Seite 216.
- Driver State Assist → Seite 219.
- Spurwechselwarner → Seite 221.
- Verkehrsschildassistent.

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 188.**



Keine oder eingeschränkte Sensorsicht nach vorn

Teile der Sensorik in der Fahrzeugfront sind nicht oder eingeschränkt verfügbar. Für wenige Sekunden werden das gelbe Symbol und eine Textmeldung angezeigt.

- Die Sensorbereiche sind verschmutzt oder die Sicht der Sensorik ist witterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen beeinträchtigt. Sensorbereiche in der Fahrzeugfront und Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sensorbereiche sind durch Anbauteile, Kennzeichenträger mit Zierrahmen oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereiche um die Sensorik freihalten → Seite 437.
- Die Sensorik ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Fahrzeugfront oder der Frontscheibe. Prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Es wurden Lackierarbeiten oder bauliche Veränderungen an der Fahrzeugfront oder der Frontscheibe vorgenommen → Seite 438.
- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
- Wenn die Ursache für das Problem behoben wurde, bleiben einige Fahrerassistenzsysteme zunächst weiterhin nicht verfügbar. Fahren Sie eine kurze Strecke, bis die Kontrollleuchte verlöscht und die Fahrerassistenzsysteme wieder funktionsbereit sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Wenn die Sensorsicht eingeschränkt ist, können Fahrerassistenzsysteme nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sein. Weitere Kontrollleuchten der Fahrerassistenzsysteme beachten.



Je nach Funktionsstörung können zusätzliche Informationen im Fahrzeugstatus angezeigt werden.

Geschwindigkeitsregler

Einleitung zum Thema

Der Geschwindigkeitsregler hilft, eine von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit konstant zu halten.

Geschwindigkeitsbereich

Der Geschwindigkeitsregler ist bei einer Vorwärtsfahrt ab etwa 20 km/h (etwa 15 mph) verfügbar.

Mit Geschwindigkeitsregler fahren

Sie können die gespeicherte Geschwindigkeit jederzeit überschreiten, um z. B. zu überholen. Die Regelung wird für die Zeit des Beschleunigungsvorgangs unterbrochen und anschließend mit der gespeicherten Geschwindigkeit fortgesetzt.

Displayanzeigen

Wenn der Geschwindigkeitsregler eingeschaltet ist, zeigt das Display des Kombi-instruments die gespeicherte Geschwindigkeit und den Status des Geschwindigkeitsreglers an.

Je nach Fahrsituation leuchtet eine der folgenden Kontrollleuchten:



Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung aktiv.



Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung nicht aktiv.

Wenn keine Geschwindigkeit gespeichert ist, zeigt das Display des Kombi-instruments anstatt der Geschwindigkeit --- an.

Schalten

Sobald Sie das Kupplungspedal treten, wird die Regelung unterbrochen und nach dem Gangwechsel automatisch fortgesetzt.

Bergab fahren

Das Fahrzeug kann die gespeicherte Geschwindigkeit nicht in allen Fahrsituationen

halten. Seien Sie jederzeit bereit, das Fahrzeug abzubremesen.

1. Vor längeren Bergabfahrten herunter-schalten.

Dadurch nutzen Sie die Bremswirkung des Motors und entlasten die Bremsen.

⚠ WARNUNG

Wenn es nicht möglich ist, sicher mit ausreichendem Abstand und konstanter Geschwindigkeit zu fahren, kann das Verwenden des Geschwindigkeitsreglers Unfälle und schwere Verletzungen bis hin zum Tod verursachen.

- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an. Die Verantwortung für die Geschwindigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler niemals bei dichtem Verkehr, bei zu geringem Abstand, auf steilen, kurvenreichen, rutschigen Strecken, z. B. durch Schnee, Eis, Nässe oder Roll-splitt, und auf überfluteten Straßen.
- Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler niemals im Gelände oder auf nicht befestigten Straßen.

Geschwindigkeitsregler bedienen

Beachten Sie ⚠ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 191.



Abb. 118 Linke Seite des Multifunktionslenkrads.

Einschalten

1. Taste  auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis der Geschwindigkeitsregler ausgewählt ist.
2. Taste  auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken oder eine kurze Zeit warten.

Es ist keine Geschwindigkeit gespeichert. Es erfolgt noch keine Regelung.

Regelung beginnen

1. Während der Fahrt Taste  drücken.
Der Geschwindigkeitsregler speichert und regelt die aktuelle Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit einstellen

Sie können die gespeicherte Geschwindigkeit einstellen, während der Geschwindigkeitsregler regelt:

- + 1 km/h (1 mph):** Taste  drücken.
- 1 km/h (1 mph):** Taste  drücken.
- + 10 km/h (5 mph):** Taste  drücken.
Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstgrößeren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).
- 10 km/h (5 mph):** Taste  drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstkleineren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

Um die gespeicherte Geschwindigkeit kontinuierlich zu verändern, die jeweilige Taste gedrückt halten.

Das Fahrzeug passt die aktuelle Geschwindigkeit an, indem es beschleunigt oder bremst.

Regelung abbrechen

1. Taste  kurz drücken.
Oder: Bremspedal treten.
Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert.

Regelung wieder aufnehmen

1. Taste  drücken.
Der Geschwindigkeitsregler nimmt die gespeicherte Geschwindigkeit wieder auf und regelt.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie eine gespeicherte Geschwindigkeit unbeabsichtigt wieder aufnehmen oder die gespeicherte Geschwindigkeit für die aktuell bestehenden Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnisse zu hoch ist, besteht Unfallgefahr. Dies kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Prüfen Sie, ob die gespeicherte Geschwindigkeit zu den aktuell bestehenden Straßen-, Verkehrs- und Witterungsverhältnissen passt, bevor Sie die Regelung wieder aufnehmen.
- Schalten Sie den Geschwindigkeitsregler aus, wenn Sie diesen nicht benötigen.

Problemlösungen

 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 191.**

Geschwindigkeitsregler gestört

Funktionsstörung. Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Geschwindigkeitsregler ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Die Regelung wird automatisch abgebrochen

- Sie haben das Kupplungspedal für längere Zeit getreten.
- Das Fahrzeug hat die gespeicherte Geschwindigkeit für eine längere Zeit überschritten.
- Es ist keine Fahrstufe für Vorwärtsfahrt eingelegt.
- Bremsunterstützende Systeme, z. B. TCS oder ESC, haben geregelt.
- Das Fahrzeug wurde durch den automatischen Notbrems-Assistenten abgebremst.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, Geschwindigkeitsregler ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Geschwindigkeitsbegrenzer

Einleitung zum Thema

Der Geschwindigkeitsbegrenzer hilft, eine von Ihnen gespeicherte Geschwindigkeit nicht zu überschreiten.

Geschwindigkeitsbereich

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist bei einer Vorwärtsfahrt ab etwa 30 km/h (etwa 20 mph) verfügbar.

Mit Geschwindigkeitsbegrenzer fahren

Sie können die Geschwindigkeitsbegrenzung jederzeit unterbrechen, indem Sie das Fahrpedal über den Widerstand hinweg ganz durchtreten. Sobald die gespeicherte Geschwindigkeit überschritten wird, blinkt die grüne Kontrollleuchte und es kann eine akustische Warnung erfolgen. Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert.

Sobald die gespeicherte Geschwindigkeit unterschritten wird, schaltet sich die Regelung selbsttätig wieder ein.

Displayanzeigen

Wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet ist, zeigt das Display des Kombi-instruments die gespeicherte Geschwindigkeit und den Status des Geschwindigkeitsbegrenzers an.

Je nach Fahrsituation leuchtet eine der folgenden Kontrollleuchten:

 Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet, Regelung aktiv.

 Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet, Regelung nicht aktiv.

Bergab fahren

Das Fahrzeug kann die gespeicherte Geschwindigkeit nicht in allen Fahrsituationen halten. Seien Sie jederzeit bereit, das Fahrzeug abzubremesen.

1. Vor längeren Bergabfahrten herunter-schalten.
Dadurch nutzen Sie die Bremswirkung des Motors und entlasten die Bremsen.

⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des Geschwindigkeitsbegrenzers bei widrigen Witterungsbedingungen ist gefährlich und kann zu Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Passen Sie die Geschwindigkeit immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an. Die Verantwortung für die Geschwindigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Fahren Sie nicht mit Vollgas, wenn dies nicht erforderlich ist.
- Verwenden Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer niemals auf rutschigen Strecken, z. B. durch Aquaplaning, Schnee, Eis, Laub.
- Um eine unbeabsichtigte Regelung zu vermeiden, schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer aus, wenn Sie diesen nicht benötigen.

Geschwindigkeitsbegrenzer bedienen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 193.




Abb. 119 Linke Seite des Multifunktionslenkrads.

Einschalten

1. Taste  auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis der Geschwindigkeitsbegrenzer ausgewählt ist.

2. Taste **OK** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken oder eine kurze Zeit warten.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird eingeschaltet. Es erfolgt noch keine Regelung.

Regelung beginnen

1. Während der Fahrt Taste **SET** drücken.

Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Höchstgeschwindigkeit gespeichert.

Geschwindigkeit einstellen

Sie können die gespeicherte Geschwindigkeit einstellen:

+ 1 km/h (1 mph): Taste **RES** drücken.

- 1 km/h (1 mph): Taste **SET** drücken.

+ 10 km/h (5 mph): Taste **+** drücken.

Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstgrößeren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

- 10 km/h (5 mph): Taste **-** drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstkleineren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

Um die gespeicherte Geschwindigkeit kontinuierlich zu verändern, die jeweilige Taste gedrückt halten.

Regelung abbrechen

1. Taste **ESC** kurz drücken.

Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert.

Regelung wieder aufnehmen

1. Taste **RES** drücken.

Problemlösungen

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 193.**

Geschwindigkeitsbegrenzer nicht verfügbar

Störung oder Defekt. Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

1. Motor abstellen und neu starten.
2. Wenn das Problem weiterhin besteht, Geschwindigkeitsbegrenzer ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Die Regelung wird automatisch abgebrochen

- ESC ist ausgeschaltet.
- Die Bremsen sind überhitzt. Bremsen abkühlen lassen und Funktion erneut prüfen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, Geschwindigkeitsbegrenzer ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer schaltet sich aus Sicherheitsgründen erst dann vollständig ab, wenn Sie das Fahrpedal einmalig loslassen oder das System manuell ausschalten.

Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung

Einleitung zum Thema

Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung passt eine von Ihnen gespeicherte Höchstgeschwindigkeit automatisch an erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen an.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung stellt eine Erweiterung des Geschwindigkeitsbegrenzers dar und nutzt die Verkehrsschilderkennung sowie die Navigationsdaten des Infotainment-Systems.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

WARNUNG

Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der Geschwindigkeitsbe-

grenzer mit vorausschauender Regelung kann nicht alle geltenden Höchstgeschwindigkeiten erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für die gespeicherte Geschwindigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 195.
- Passen Sie die Geschwindigkeit immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Halten Sie Navigationsdaten aktuell.
- Beachten Sie stets die zulässige Höchstgeschwindigkeit.
- Beachten Sie, dass durch das System geregelte Geschwindigkeiten nicht unbedingt Ihrem Fahrstil entsprechen.

 Beachten Sie auch die sicherheitsrelevanten Informationen zum Geschwindigkeitsbegrenzer.

 Das System nutzt auch dann Navigationsdaten, wenn das Fahrzeug nicht über eine Navigation verfügt. Halten Sie die Navigationsdaten aktuell → Seite 290. Wenden Sie sich bei Fragen an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Grenzen des Geschwindigkeitsbegrenzers mit vorausschauender Regelung

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 194.**

Neben den Systemgrenzen der Verkehrsschilderkennung hat der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung folgende weitere, systembedingte Grenzen:

- Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung erkennt nur Verkehrsschilder, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen.

- Verkehrsschilder, die indirekt eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen, z. B. Ortseingangsschilder, werden nur auf Basis der Navigationsdaten erkannt.
- Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Basis der Navigationsdaten angekündigt, von der Verkehrsschilderkennung aber nicht erkannt wird, wird die angekündigte Geschwindigkeit auf die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit zurückgesetzt.
- Der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung ist bei erkannten Geschwindigkeitsbegrenzungen unterhalb von etwa 30 km/h (etwa 20 mph) nicht verfügbar. In diesem Fall wird im Display des Kombiinstrumentes eine entsprechende Textmeldung angezeigt.

Autobahnauffahrt und -abfahrt

- Bei Auffahrt auf eine Autobahn wird länderspezifisch automatisch die Richtgeschwindigkeit oder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit als Geschwindigkeit gespeichert.
- Bei Abfahrt von einer Autobahn wird der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung deaktiviert.

Funktionseinschränkungen

In folgenden Situationen kann es passieren, dass der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung die gespeicherte Geschwindigkeit nicht, verspätet oder unerwartet verändert:

- Die Verkehrsschilderkennung ist gestört.
- Die Navigationsdaten sind veraltet.
- Sie fahren ohne Zielführung.
- Sie verlassen die durch die Navigation berechnete Route.
- Die Fahrzeugposition kann aufgrund ungenauer GPS-Daten nicht korrekt ermittelt werden.

Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung aktivieren

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 194.**

1. Assistenten-Menü im Infotainment-System öffnen.
2. Geschwindigkeitsbegrenzer auswählen.
3. Reaktion auf zulässige Geschwindigkeit einschalten.
4. Geschwindigkeitsbegrenzer einschalten und Regelung beginnen → Seite 193. <

Mit Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung fahren

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 194.**

Displayanzeigen

-  Das System hat auf der Route eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt.
-  Das System hat die erkannte Geschwindigkeit gespeichert und regelt entsprechend.

Geschwindigkeitsanpassung abbrechen

Wenn Sie eine angekündigte Geschwindigkeit nicht übernehmen möchten, können Sie die Geschwindigkeitsanpassung abbrechen:

— Taste **[RES]** drücken.

Oder: Wenn die angekündigte Geschwindigkeit kleiner als die aktuell gespeicherte Geschwindigkeit ist, Fahrpedal zweimal lösen und erneut betätigen.

Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen.

— Taste **[SET]** drücken.

Die aktuelle Geschwindigkeit wird übernommen.

— Taste  drücken.

Die Regelung wird unterbrochen.

Geschwindigkeitsanpassung vorziehen

Sobald im Display des Kombiinstrumentes eine höhere als die aktuell gespeicherte Geschwindigkeit angekündigt wird, können Sie die Geschwindigkeitsanpassung vorziehen:

— Taste  drücken.

Oder: Fahrpedal zweimal lösen und erneut betätigen.

Angekündigte Geschwindigkeit anpassen

+ 10 km/h (5 mph): Taste  drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstgrößeren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

- 10 km/h (5 mph): Taste  drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstkleineren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

Wenn Sie die angekündigte Geschwindigkeit zu stark anpassen, wird die vorausschauende Regelung abgebrochen.

 Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt wird, passt der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung die gespeicherte Geschwindigkeit auch dann an, wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer nicht regelt.

 Wenn die aktuelle Geschwindigkeit eine von der Verkehrsschilderkennung erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich übersteigt, wird im Display des Kombiinstrumentes eine Warnung angezeigt. <

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 194.**

Es wird eine Meldung angezeigt, dass der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung zurzeit oder in Ihrem Land nicht verfügbar ist

1. Wenn die Meldung über längere Zeit angezeigt wird und der Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung in Ihrem Land verfügbar ist, einen

hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

i Je nach Funktionsstörung können zusätzliche Informationen im Fahrzeugstatus angezeigt werden.

Eco Coach

Der Eco Coach unterstützt den Fahrer durch situationsabhängige Informationen dabei, vorausschauend und energiesparend zu fahren.

Der Eco Coach nutzt die Navigationsdaten des Infotainment-Systems und die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme. Wenn Sie mit Zielführung fahren, berücksichtigt der Eco Coach die eingegebene Route. Wenn Sie ohne Zielführung fahren, wird die wahrscheinlichste Route verwendet.

Der Eco Coach ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Mit Eco Coach fahren

Wenn Sie sich auf der Route einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder einem zu berücksichtigenden Streckenverlauf nähern, werden das Symbol  und Informationen zur Art des Ereignisses im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

Sobald Sie den Fuß vom Fahrpedal nehmen, nutzen Sie die Freilauffunktion und sparen so Energie.

Der Eco Coach unterstützt bei nicht betätigtem Fahrpedal auch ohne angezeigten Hinweis bei der Verzögerung auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Das System nutzt nicht die Fahrzeugbremse. Wenn Sie bergab fahren, kann das System das Fahrzeug außerdem nicht in allen Fahrsituationen ausreichend verzögern.

Sie können Eingriffe des Eco Coach jederzeit überstimmen, indem Sie beschleunigen oder bremsen.

Displayanzeigen

Je nach Fahrsituation werden folgende Symbole im Display des Kombiinstrumentes angezeigt:

 Fuß vom Fahrpedal nehmen.

 Vorausfahrendes Fahrzeug.

 Kreuzung voraus.

 Autobahnabfahrt voraus.

 Kreisverkehr voraus.

 Linkskurve voraus.

 Rechtskurve voraus.

 Gefälle voraus.

 30 Geschwindigkeitsbegrenzung voraus, beispielhaft.

Ein- und ausschalten

Sie können den Eco Coach im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems ein- und ausschalten.

Der Eco Coach wird in folgenden Fällen vorübergehend automatisch deaktiviert:

- Bei Fahrt mit adaptivem Geschwindigkeitsregler.
- Bei Fahrt mit Geschwindigkeitsregler.

i Abhängig von Situation und Fahrverhalten kann es dennoch zu Anzeigen des Eco Coach kommen.

Wenn der Grund für die Deaktivierung nicht mehr vorliegt, wird der Eco Coach wieder aktiviert, sofern dieser im Infotainment-System eingeschaltet ist.

WARNUNG

Der Eco Coach kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der Eco Coach kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht

die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Beachten Sie, dass Verkehrsschilder an der Straße und Verkehrsvorschriften immer Vorrang vor Fahrempfehlungen haben.



Adaptiver Geschwindigkeitsregler

Einleitung zum Thema

Der adaptive Geschwindigkeitsregler hält eine von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit konstant. Wenn sich das Fahrzeug einem vorausfahrenden Fahrzeug nähert, passt der adaptive Geschwindigkeitsregler die Geschwindigkeit automatisch an und hält dadurch den von Ihnen eingestellten Abstand.

Verfügt das Fahrzeug über den adaptiven Geschwindigkeitsregler?

Wenn Sie den adaptiven Geschwindigkeitsregler mithilfe der Taste  auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads auswählen können, verfügt das Fahrzeug über den adaptiven Geschwindigkeitsregler.

Geschwindigkeitsbereich

Sie können eine Geschwindigkeit zwischen 20 km/h (15 mph) und 210 km/h (130 mph) einstellen. Länderabhängig kann dieser Geschwindigkeitsbereich abweichen.

Mit adaptivem Geschwindigkeitsregler fahren

Sie können die Regelung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler jederzeit übersteuern. Wenn Sie bremsen, wird die Regelung abgebrochen. Wenn Sie beschleunigen, wird die Regelung für die Zeit des Beschleunigungsvorgangs unterbrochen und

anschließend mit der eingestellten Geschwindigkeit fortgesetzt.

Wenn ein Anhänger angeschlossen ist, regelt der adaptive Geschwindigkeitsregler weniger dynamisch.

Fahrerübernahmeaufforderung



Wenn die automatische Verzögerung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler nicht ausreicht oder die Systemgrenzen erreicht werden, fordert Sie der adaptive Geschwindigkeitsregler durch eine Meldung im Kombiinstrument auf, zusätzlich zu bremsen. Außerdem leuchtet die rote Warnleuchte und es ertönt ein Warnton. Fahrzeugführung übernehmen und bremsbereit sein!

WARNUNG

Der adaptive Geschwindigkeitsregler kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der adaptive Geschwindigkeitsregler kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen
→ Seite 200.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Übernehmen Sie sofort die Fahrzeugführung, wenn im Display des Kombiinstrumentes eine Fahrerübernahmeaufforderung angezeigt wird oder die Geschwindigkeitsreduzierung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler nicht ausreicht.
- Bremsen Sie, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt anrollt, z. B. nach einer Fahrerübernahmeaufforderung.



Besondere Fahrsituationen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 198.**

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung

Wenn das Fahrzeug über eine Verkehrs-schilderkennung und ein Infotainment-System mit Navigation verfügt, kann der adaptive Geschwindigkeitsregler die Geschwindigkeit vorausschauend an erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen und den Streckenverlauf anpassen.

Überholen

Wenn Sie links blinken (Linksverkehr: rechts blinken), um zu überholen, kann der adaptive Geschwindigkeitsregler das Fahrzeug beschleunigen und dadurch den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug verringern. Die von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit wird dabei nicht überschritten.

Sofern der adaptive Geschwindigkeitsregler nach dem Spurwechsel kein vorausfahrendes Fahrzeug erkennt, beschleunigt das Fahrzeug bis zur eingestellten Geschwindigkeit.

Einscheren

Wenn Sie komfortblinken, um die Fahrspur zu wechseln, und dort ein relevantes Objekt erkannt wird, kann das Fahrzeug verzögern, noch bevor Sie lenken. Dadurch kann der adaptive Geschwindigkeitsregler beim Einscheren hinter einem langsameren Objekt unterstützen.

Wenn Sie die Fahrspur nicht wechseln, beschleunigt das Fahrzeug nach wenigen Sekunden wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit. Außerdem können Sie die Regelung abbrechen, indem Sie in die entgegengesetzte Richtung blinken oder das Brems- oder Fahrpedal treten. Die Funktion ist auf Autobahnen oder mehrspurigen Landstraßen ab etwa 80 km/h (etwa 50 mph) verfügbar.

Stop-and-go-Verkehr

Der adaptive Geschwindigkeitsregler kann das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und halten. Der adaptive Geschwindigkeitsregler bleibt aktiv, das Display des Kombiinstrumentes zeigt für wenige Sekunden **Adaptiver Geschwindigkeitsregler anfahrbereit**.

Fahrzeuge mit adaptivem Geschwindigkeitsregler mit Spurführung: Sie können diese Zeit verlängern, indem Sie weiterhin das Lenkrad anfassen.

Solange der adaptive Geschwindigkeitsregler aktiv bleibt, fährt das Fahrzeug automatisch wieder an, sobald das vorausfahrende Fahrzeug anfährt und kein Hindernis erkannt wurde.

Anfahrbereitschaft verlängern oder erneut aktivieren:

1. Taste **(RES)** drücken.

Oder: *Fahrzeuge mit adaptivem Geschwindigkeitsregler mit Spurführung:* Lenkrad erneut anfassen.

Anfahren, wenn die Anfahrbereitschaft beendet ist und sich das vorausfahrende Fahrzeug bereits entfernt hat:

1. Taste **(RES)** drücken.

Oder: Fahrpedal kurz treten.

In folgenden Fällen bleibt der adaptive Geschwindigkeitsregler nicht aktiv:

- Die Haltephase dauert mehrere Minuten.
- Die Fahrertür wird geöffnet.
- Die Zündung wird ausgeschaltet.

⚠️ WARNUNG

Wenn im Display des Kombiinstrumentes **Adaptiver Geschwindigkeitsregler anfahrbereit** angezeigt wird und das vorausfahrende Fahrzeug anfährt, fährt das eigene Fahrzeug automatisch an. Gegebenenfalls können dabei Hindernisse, die sich im Fahrweg befinden, nicht erkannt werden. Dies kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Kontrollieren Sie vor jedem Anfahrvorgang den Fahrweg und bremsen Sie das Fahrzeug gegebenenfalls ab.

Rechtsüberholverhinderung (Linksverkehr: Linksüberholverhinderung)



Abb. 120 Im Display des Kombiinstrument: Langsames Fahrzeug auf der linken Spur erkannt (Prinzipdarstellung).

Fahrzeuge mit Rechtsüberholverhinderung: Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler auf der linken Spur (Linksverkehr: auf der rechten Spur) ein langsames Fahrzeug erkennt, bremst der adaptive Geschwindigkeitsregler innerhalb der Systemgrenzen sanft ab und kann dadurch vermeiden, dass Sie unzulässig überholen. Die Funktion ist ab etwa 80 km/h (etwa 50 mph) aktiv.

Fahrzeuge ohne Rechtsüberholverhinderung: Brechen Sie die Regelung bei Fahrt auf einer mehrspurigen Straße ab, wenn Fahrzeuge auf der Überholspur langsamer fahren.

Systemgrenzen des adaptiven Geschwindigkeitsreglers

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 198.

Grenzen der Sensorik

Der adaptive Geschwindigkeitsregler erkennt Fahrsituationen mithilfe der Radar- und Ultraschallsensoren in der Fahrzeugfront sowie der Kamera hinter der Frontscheibe. Die Reichweite der Radarsensoren beträgt bis zu etwa 160 m (etwa 520 ft).

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie den adaptiven Geschwindigkeitsregler in Fahrsituationen außerhalb der Systemgrenzen verwenden, können

Unfälle und schwere Verletzungen sowie Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen die Folge sein.

- Beachten Sie die Grenzen der Sensorik
→ Seite 189 und brechen Sie die Regelung in den genannten Situationen ab.

Nicht erkennbare Objekte

Der adaptive Geschwindigkeitsregler erkennt ausschließlich Fahrzeuge, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Nicht erkannt werden:

- Personen.
- Tiere.
- Querende oder entgegenkommende Fahrzeuge.
- Sonstige, sich nicht bewegendes Hindernisse.

Stehende Fahrzeuge




Abb. 121 Stehendes Fahrzeug.

- ◁ Der adaptive Geschwindigkeitsregler reagiert bis etwa 60 km/h (etwa 37 mph) eingeschränkt auf stehende Fahrzeuge, sofern ein stehendes Fahrzeug als solches erkannt wird und das eigene Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen des adaptiven Geschwindigkeitsreglers komfortabel hinter dem stehenden Fahrzeug abgebremst werden kann. Der adaptive Geschwindigkeitsregler führt keine Notbremsung durch → Abb. 121.

Die Reaktion auf stehende Fahrzeuge ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar. ▷

Adaptiven Geschwindigkeitsregler ein- und ausschalten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 198.**



Abb. 122 Linke Seite des Multifunktionslenkrads.

Einschalten

1. Taste  auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis der adaptive Geschwindigkeitsregler ausgewählt ist.
2. Taste  auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken oder eine kurze Zeit warten.
Der adaptive Geschwindigkeitsregler wird eingeschaltet.

Regelung beginnen

Wenn Sie vom adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung zum adaptiven Geschwindigkeitsregler wechseln und der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung in Regelung war, bleibt das Fahrzeug weiterhin in Regelung. Der adaptive Geschwindigkeitsregler ist aktiv.

Andernfalls müssen Sie die Regelung beginnen:

1. Während der Vorwärtsfahrt Taste  drücken.
Der adaptive Geschwindigkeitsregler speichert die aktuelle Geschwindigkeit und hält den eingestellten Abstand. Wenn die aktuelle Geschwindigkeit außerhalb des vorgegebenen Geschwindigkeitsbereichs liegt, stellt der adapti-

ve Geschwindigkeitsregler die Mindestgeschwindigkeit bei langsamerer Fahrt oder die Höchstgeschwindigkeit bei schnellerer Fahrt ein.

Außerdem werden relevante bremsunterstützende Systeme aktiviert
→ Seite 180.

Je nach Fahrsituation leuchten folgende Kontrollleuchten:



Der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt, kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.



Der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt, vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.



Der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt nicht, kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.



Der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt nicht, vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.

Regelung abbrechen

1. Taste  kurz drücken.

Oder: Bremspedal während der Fahrt treten.

Die der Fahrsituation entsprechende Kontrollleuchte leuchtet grau, Geschwindigkeit und Abstand bleiben gespeichert.

Wenn ein relevantes bremsunterstützendes System deaktiviert wird, wird die Regelung automatisch abgebrochen → Seite 180.

Regelung wieder aufnehmen

1. Taste  drücken.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler übernimmt die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit und den zuletzt eingestellten Abstand. Das Display des Kombiinstrumentes zeigt die eingestellte Geschwindigkeit, es leuchtet die der Fahrsituation entsprechende Kontrollleuchte.

Adaptiven Geschwindigkeitsregler einstellen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 198.**

Abstand einstellen



Abb. 123 Im Display des digitalen Kombiinstrumentes: Eingestellter Abstand ①, der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt (Prinzipdarstellung).

Sie können den Abstand in fünf Stufen von sehr klein bis sehr groß einstellen:

1. Taste drücken.
2. Taste oder drücken.

Oder: Taste so oft drücken, bis der gewünschte Abstand eingestellt ist.

Das Display des Kombiinstrumentes zeigt die eingestellte Stufe → [Abb. 123](#) ①. Beachten Sie länderspezifische Vorschriften für den Mindestabstand.

Die Regelung startet ausstattungs- und länderabhängig immer in der Stufe, die der jeweilige Nutzer bei Ende der letzten Fahrt eingestellt hatte.

Geschwindigkeit einstellen

Sie können die gespeicherte Geschwindigkeit innerhalb des vorgegebenen Geschwindigkeitsbereichs über die Tasten am Multifunktionslenkrad wie folgt einstellen:

- + 1 km/h (1 mph):** Taste drücken, nur während der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt.
- 1 km/h (1 mph):** Taste drücken, nur während der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt.
- + 10 km/h (5 mph):** Taste drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur

nächstgrößeren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

- 10 km/h (5 mph):** Taste drücken. Erstmaliges Drücken wechselt zur nächstkleineren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

Um die gespeicherte Geschwindigkeit kontinuierlich zu verändern, die Taste gedrückt halten.

⚠️ WARNUNG

Der adaptive Geschwindigkeitsregler kann nicht alle Fahrsituationen richtig erkennen. Wenn der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten wird oder wenn die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen vorausfahrendem Fahrzeug und dem eigenen Fahrzeug so groß ist, dass die Geschwindigkeitsreduzierung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler nicht ausreicht, besteht die Gefahr von Auffahrunfällen. Dies kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Seien Sie jederzeit bereit, das Fahrzeug selbsttätig abzubremesen.
- Um die Geschwindigkeits- und Distanzregelung zu übersteuern, treten Sie das Fahrpedal. Der adaptive Geschwindigkeitsregler bremst in diesem Fall nicht selbsttätig.
- Halten Sie länderspezifische Vorschriften bezüglich des Mindestabstands ein.
- Stellen Sie bei Nässe, Schnee oder schlechter Sicht stets einen größeren Abstand ein.

Regelungsverhalten einstellen

Sie können beeinflussen, wie sportlich der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt:

1. Gewünschtes Fahrprogramm im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems einstellen.

Abstandsregelung deaktivieren

1. Taste auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis **Geschwindigkeitsregler** ausgewählt ist.
2. Taste auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken oder eine kurze Zeit warten.

Die Abstandsregelung ist deaktiviert. Das Fahrzeug hält ausschließlich die eingestellte Geschwindigkeit.

Je nach Fahrsituation leuchtet eine der folgenden Kontrollleuchten:



Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung aktiv.



Geschwindigkeitsregler eingeschaltet, Regelung nicht aktiv.



Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und sich bei einem Wechsel des Benutzerkontos automatisch ändern.

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 198.**

⚠️ **Adaptiver Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar**

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

- Die Radarsensoren sind verschmutzt. Radarsensoren reinigen → Seite 432.
- Die Sicht der Radarsensoren ist witterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen beeinträchtigt. Radarsensoren reinigen → Seite 432.
- Die Sicht der Radarsensoren ist durch Anbauteile, Zierrahmen von Kennzeichenträgern oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um die Radarsensoren freihalten → Seite 437.
- Die Radarsensoren sind verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Fahrzeugfront. Prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
- Es wurden Lackierarbeiten oder bauliche Veränderungen an der Fahrzeugfront vorgenommen.

— Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Adaptiver Geschwindigkeitsregler funktioniert nicht erwartungsgemäß

- Die Radarsensoren sind verschmutzt. Radarsensoren reinigen → Seite 432.
- Die Ultraschallsensoren sind verschmutzt, verdeckt oder beschädigt. Ultraschallsensoren reinigen → Seite 430.
Den Bereich um die Ultraschallsensoren freihalten und prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten → Seite 200.
- Die Bremsen sind überhitzt, die Regelung wurde automatisch abgebrochen. Bremsen abkühlen lassen und Funktion erneut prüfen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Je nach Funktionsstörung können zusätzliche Informationen im Fahrzeugstatus angezeigt werden.

Die Regelung lässt sich nicht beginnen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Es ist eine Fahrstufe für Vorwärtsfahrt eingelegt.
- Die Bremslichter am Fahrzeug sind funktionsfähig.
- Die Bremslichter am elektrisch angeschlossenen Anhänger sind funktionsfähig.
- ESC regelt nicht.
- Das Bremspedal ist nicht getreten.

Ungewohnte Geräusche während des automatischen Bremsvorgangs

Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten.

Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung

Einleitung zum Thema

Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung passt die Geschwindigkeit an erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen und den Streckenverlauf an, z. B. Kurven, Kreuzungen, Kreisverkehre.

Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung stellt eine Erweiterung von ACC dar und nutzt die Verkehrszeichenerkennung sowie die Navigationsdaten des Infotainment-Systems.

Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

⚠️ WARNUNG

Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung kann nicht alle geltenden Höchstgeschwindigkeiten erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für die gespeicherte Geschwindigkeit liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 204.
- Passen Sie die Geschwindigkeit immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Halten Sie Navigationsdaten aktuell.
- Beachten Sie stets die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

- Beachten Sie, dass durch das System geregelte Geschwindigkeiten nicht unbedingt Ihrem Fahrstil entsprechen.



Beachten Sie auch die Systemgrenzen und Hinweise von ACC.



Das System nutzt auch dann Navigationsdaten, wenn das Fahrzeug nicht über eine Navigation verfügt. Halten Sie die Navigationsdaten aktuell → Seite 290. Wenden Sie sich bei Fragen an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb. <

Systemgrenzen der vorausschauenden Geschwindigkeitsregelung

ⓘ **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 204.**

Neben den Systemgrenzen der Verkehrszeichenerkennung und den Systemgrenzen von ACC unterliegt die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung folgenden weiteren, systembedingten Grenzen:

- Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung erkennt nur Verkehrszeichen, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen. Insbesondere beachtet die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung keine Vorfahrtsregeln und keine Verkehrsampeln.
- Verkehrszeichen, die indirekt eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen, z. B. Ortseingangsschilder, werden nur auf Basis der Navigationsdaten erkannt.
- Verkehrszeichen mit Zusatzzeichen, die z. B. eine zeitlich begrenzte Einschränkung anzeigen, werden nur berücksichtigt, wenn sie in den Navigationsdaten enthalten sind und von der Verkehrszeichenerkennung erkannt werden.
- Auf Straßen, die nicht oder nicht ausreichend genau in den Navigationsdaten verzeichnet sind, ist die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung nicht verfügbar.
- Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Basis der Navigationsdaten angekündigt, von der Verkehrszeichenerkennung aber nicht erkannt wird, wird die angekündigte Geschwindigkeit auf die zuletzt

gespeicherte Geschwindigkeit zurückgesetzt.

- Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung kann Geschwindigkeiten unterhalb der Mindestgeschwindigkeit nicht übernehmen.
- Die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung kann einen Abbiegewunsch z. B. in folgenden Situationen nicht erkennen:
 - Es wurde eine gestrichelte Fahrspurmarkierung auf der Seite erkannt, in deren Richtung Sie den Blinker gesetzt haben.
 - Sie haben den Blinker nicht lang genug betätigt.

Funktionseinschränkungen

In folgenden Situationen kann es passieren, dass die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung die Geschwindigkeit nicht, verspätet oder unerwartet verändert:

- Die Verkehrszeichenerkennung ist gestört. Im Display des Kombi-Instruments wird keine Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.
- Verkehrszeichen werden nicht oder nicht korrekt erkannt.
- Die Navigationsdaten sind veraltet.
- Sie fahren ohne Zielführung.
- Sie verlassen die durch die Navigation berechnete Route.
- Die Fahrzeugposition kann aufgrund ungenauer GPS-Daten nicht korrekt ermittelt werden.
- Ein Abbiegewunsch wurde nicht oder fälschlicherweise als solcher erkannt.
- Sie haben einen Abbiegewunsch zu spät angezeigt.

Intelligenten Geschwindigkeitsassistent aktivieren

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 204.**

Sie können einstellen, auf welche Ereignisse das Fahrzeug reagieren soll:

- Reaktion auf Streckenverlauf.

- Reaktion auf zulässige Geschwindigkeit.

Im Infotainment-System:

1. Assistenten-Menü öffnen.
2. Adaptiven Geschwindigkeitsregler auswählen.
3. Gewünschte Einstellung vornehmen.

Wenn Sie mindestens ein Ereignis aktiviert haben, wird der intelligente Geschwindigkeitsassistent bei Einschalten des adaptiven Geschwindigkeitsreglers automatisch mit eingeschaltet.



Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und sich bei einem Wechsel des Benutzerkontos automatisch ändern.



Mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung fahren

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 204.**

Mit Zielführung fahren

Wenn Sie mit Zielführung fahren, passt die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung die Geschwindigkeit an die eingegebene Route an.

Ohne Zielführung fahren

Wenn Sie ohne Zielführung fahren, passt die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung die Geschwindigkeit an die wahrscheinlichste Route an.

Abbiegewunsch anzeigen

Wenn Sie den Blinker setzen, um einen Abbiegewunsch anzuzeigen, kann die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung das Fahrzeug an der nächsten Abbiegemöglichkeit abbremsen – unabhängig davon, ob Sie mit oder ohne Zielführung fahren.

Displayanzeigen

Sobald das System eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt hat oder auf Basis des Streckenverlaufs die Geschwindigkeit reduzieren wird, wird eine entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

 Geschwindigkeitsbegrenzung voraus, beispielhaft.

 Regelung aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung, beispielhaft.

 Aufhebung einer Geschwindigkeitsbegrenzung voraus.

 Regelung aufgrund der Aufhebung einer Geschwindigkeitsbegrenzung.

 Kreisverkehr voraus.

 Regelung aufgrund eines Kreisverkehrs.

 Kreuzung voraus.

 Regelung aufgrund einer Kreuzung.

 Linkskurve voraus.

 Regelung aufgrund einer Linkskurve.

 Rechtskurve voraus.

 Regelung aufgrund einer Rechtskurve.

Bei Regelung aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung wird die erkannte Geschwindigkeit als neue Wunschgeschwindigkeit gespeichert. Bei Regelung aufgrund des Streckenverlaufs beschleunigt das Fahrzeug im Anschluss wieder auf die zuvor gespeicherte Geschwindigkeit.

Geschwindigkeitsanpassung abbrechen

Wenn Sie eine angekündigte Geschwindigkeit nicht übernehmen möchten, können Sie die Geschwindigkeitsanpassung abbrechen:

— Taste  drücken.

Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen.

— Taste  drücken.

Die aktuelle Geschwindigkeit wird übernommen.

— Taste  drücken.

Die Regelung wird abgebrochen.

Geschwindigkeitsanpassung vorziehen

Sobald im Display des Kombi-Instruments eine höhere als die aktuell gespeicherte Geschwindigkeit angekündigt wird, können Sie die Geschwindigkeitsanpassung vorziehen:

1. Taste  oder  drücken.

Oder: Das Fahrpedal treten und beschleunigen.

Das Fahrzeug beschleunigt auf die erkannte Geschwindigkeit.

Angekündigte Geschwindigkeit anpassen

Die angekündigte Geschwindigkeit kann nur bei Regelung aufgrund einer Geschwindigkeitsbegrenzung angepasst werden.

+ 10 km/h (5 mph): Taste  drücken.

Erstmaliges Betätigen wechselt zur nächstgrößeren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

- 10 km/h (5 mph): Taste  drücken. Erstmaliges Betätigen wechselt zur nächstkleineren Zehnerstelle (km/h) oder Fünferstelle (mph).

Wenn Sie die angekündigte Geschwindigkeit zu stark anpassen, wird die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung abgebrochen.

 Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt wird, passt die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung die gespeicherte Geschwindigkeit auch dann an, wenn ACC deaktiviert ist. Geregelt wird aber nicht.

 Wenn auf einer Autobahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird, wird automatisch die Richtgeschwindigkeit als Wunschgeschwindigkeit gespeichert. Wenn jedoch auf einer Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zuvor bereits eine höhere Geschwindigkeit gespeichert war, wird diese anstatt der Richtgeschwindigkeit übernommen.

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 204.**

Es wird eine Meldung angezeigt, dass die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung zurzeit oder in Ihrem Land nicht verfügbar ist

1. Wenn die Meldung über längere Zeit angezeigt wird und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung in Ihrem Land verfügbar ist, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

i Je nach Funktionsstörung können zusätzliche Informationen im Fahrzeugstatus angezeigt werden.

Automatischer Notbrems-Assistent

📖 Einleitung zum Thema

Der automatische Notbrems-Assistent kann drohende Frontkollisionen erkennen und vor diesen warnen. Zusätzlich kann das System beim Bremsen unterstützen und eine automatische Bremsung einleiten.

Der automatische Notbrems-Assistent kann helfen, Unfälle zu vermeiden, die Aufmerksamkeit des Fahrers jedoch nicht ersetzen.

Der automatische Notbrems-Assistent arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Warnzeitpunkte variieren in Abhängigkeit der Verkehrssituation und des Verhaltens des Fahrers.

Funktionsumfang

Der automatische Notbrems-Assistent umfasst ausstattungs- und länderabhängig folgende erweiternde Funktionen:

- Fußgängererkennung.
- Radfahrererkennung.
- Ausweichassistent.
- Abbiegebremsassistent.

— Kreuzungsassistent.

Die genannten Funktionen sind automatisch aktiv, wenn der automatische Notbrems-Assistent eingeschaltet ist.

Erkennbare Objekte

Der automatische Notbrems-Assistent kann folgende Objekte erkennen:

- Fahrzeuge.
- Zweiräder.
- Fußgänger.

Mit dem automatischen Notbrems-Assistenten fahren

Sie können automatische Bremsengriffe abbrechen, indem Sie lenken oder das Fahrpedal treten.

Sie können automatische Lenkeingriffe abbrechen, indem Sie gegenlenken.

Automatischer Bremsvorgang

Der automatische Notbrems-Assistent kann das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Das Fahrzeug wird anschließend nicht dauerhaft gehalten. Bremspedal treten!

Während eines automatischen Bremsvorgangs fühlt sich das Bremspedal härter an.

⚠️ WARNUNG

Der automatische Notbrems-Assistent kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der automatische Notbrems-Assistent kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 209.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

- Erwägen Sie, automatische Eingriffe des automatischen Notbrems-Assistenten bei Bedarf abzubrechen.
- Wenn der automatische Notbrems-Assistent warnt, bremsen Sie das Fahrzeug abhängig von der Verkehrssituation sofort ab oder weichen Sie dem Hindernis aus.
- Wenn Sie sich unsicher sind, über welche ausstattungs- und länderabhängig enthaltenen Funktionen das Fahrzeug verfügt, erkundigen Sie sich vor Fahrtantritt bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb darüber.

Warnstufen und Bremsunterstützung

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Geschwindigkeitsbereiche

In diesen maximalen Geschwindigkeitsbereichen unterstützt der automatische Notbrems-Assistent:

- Reaktion auf Fahrzeuge: etwa 5 km/h (etwa 3 mph) bis etwa 250 km/h (etwa 155 mph).
- Reaktion auf Zweiräder: etwa 5 km/h (etwa 3 mph) bis etwa 250 km/h (etwa 155 mph).
- Reaktion auf Fußgänger: etwa 5 km/h (etwa 3 mph) bis etwa 85 km/h (etwa 53 mph).

Die Unterstützung kann eine Vorwarnung, eine Akutwarnung sowie eine automatische Bremsung oder Bremsunterstützung umfassen. Außerdem kann eine Abstandswarnung angezeigt werden.

Einflussfaktoren

Ob und in welchem Geschwindigkeitsbereich der automatische Notbrems-Assistent auf die genannten Objekte reagiert, ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Art des Objekts.
- Bewegungsrichtung des Objekts.
- Geschwindigkeit des Objekts.
- Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Der Arbeitsbereich kann also eingeschränkt sein, wenn sich das Fahrzeug einem Objekt sehr schnell nähert und dadurch wenig Zeit für eine Reaktion gegeben ist.

Außerdem werden nicht in allen Situationen alle Warnstufen durchlaufen. Je nach Geschwindigkeit erfolgt z. B. keine Vorwarnung oder Akutwarnung, sondern direkt eine automatische Bremsung, um das erkannte Objekt bestmöglich zu schützen.

Abstandswarnung



Der automatische Notbrems-Assistent erkennt, wenn eine Gefährdung der Sicherheit durch zu dichtes Auffahren besteht.

Die Kontrollleuchte leuchtet. Abstand vergrößern!

Vorwarnung



Der automatische Notbrems-Assistent erkennt eine mögliche Kollision und bereitet das Fahrzeug auf eine mögliche Notbremsung vor.

Es ertönt ein Warnton, die rote Warnleuchte leuchtet. Bremsen oder ausweichen!

Akutwarnung

Wenn Sie nicht auf die Vorwarnung reagieren, kann ein kurzer Bremsruck erfolgen, um auf die steigende Kollisionsgefahr aufmerksam zu machen. Bremsen oder ausweichen!

Automatische Bremsung

Der automatische Notbrems-Assistent kann das Fahrzeug automatisch mit in mehreren Stufen steigender Bremskraft abbremsen. Durch die reduzierte Geschwindigkeit können die Folgen eines Unfalls gemindert werden.

Bremsunterstützung

Wenn das System erkennt, dass Sie bei einer drohenden Kollision nur unzureichend bremsen, kann der automatische Notbrems-Assistent die Bremskraft erhöhen und damit unterstützen, die Kollision zu vermeiden. Die Bremsunterstützung erfolgt nur so lange, wie Sie das Bremspedal kräftig treten.



Systemgrenzen des automatischen Notbrems-Assistenten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Grenzen der Sensorik

Der automatische Notbrems-Assistent erkennt Fahrsituationen mithilfe der Radarsensoren in der Fahrzeugfront und der Kamera hinter der Frontscheibe.

📌 Beachten Sie die Grenzen der Sensorik → Seite 189. Seien Sie stets aufmerksam und greifen Sie gegebenenfalls selbst ein!

Nach Fahrzeugstart



Direkt nach Fahrzeugstart ist der automatische Notbrems-Assistent nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. In dieser Zeit leuchtet im Display des Kombiinstrumentes die weiße Kontrollleuchte.

Nicht erkennbare Objekte

Der automatische Notbrems-Assistent kann bei folgenden Objekten nicht oder verspätet reagieren:

- Fußgänger und Radfahrer, die nicht als solche erkannt werden, z. B. weil sie ganz oder teilweise verdeckt sind.
- Tiere.

Außerdem kann der automatische Notbrems-Assistent ausstattungs- und länderspezifisch abhängig bei folgenden Objekten nicht oder verspätet reagieren:

- Entgegenkommende Fahrzeuge.
- Querende Fahrzeuge.
- Entgegenkommende Fußgänger oder Radfahrer.

Funktionseinschränkungen

Zusätzlich zu den in den Grenzen der Sensorik genannten Situationen kann der automatische Notbrems-Assistent unter anderem in folgenden Situationen nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren:

- Rückwärtsfahrt.
- Wenn ESC regelt oder gestört ist.

- Wenn mehrere Bremslichter am Fahrzeug defekt sind.
- Wenn mindestens ein Bremslicht am elektrisch angeschlossenen Anhänger oder Fahrradträger defekt ist.
- Wenn das Fahrzeug stark beschleunigt oder das Fahrpedal voll durchgetreten wird.
- In nicht eindeutigen Verkehrssituationen, z. B. bei stark bremsenden oder abbiegenden vorausfahrenden Fahrzeugen.
- Bei Tunnellein- und -ausfahrt.
- Wenn der automatische Notbrems-Assistent gestört ist.

Automatischen Notbrems-Assistenten ausschalten

Der automatische Notbrems-Assistent ist systembedingt in folgenden Situationen nicht geeignet und muss ausgeschaltet werden → ⚠️:

- Wenn das Fahrzeug außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bewegt wird, z. B. im Gelände oder auf einer Rennstrecke.
- Wenn das Fahrzeug abgeschleppt oder verladen wird.
- Wenn Anbauten die Radarsensoren oder die Kamera verdecken.
- Wenn die Kamera oder die Radarsensoren defekt ist.
- Nach Gewalteinwirkung auf Bauteile im Bereich der Radarsensoren, z. B. nach einem Auffahrunfall.
- Bei Beschädigung der Frontscheibe im Kamerasichtfeld.
- Wenn das Fahrzeug in einer Waschstraße gereinigt wird.
- Bei mehrfachen unerwünschten Auslösungen.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie den automatischen Notbrems-Assistenten in den genannten Situationen verwenden, können Unfälle und schwere Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein.

- Schalten Sie den automatischen Notbrems-Assistenten in den genannten Situationen aus.

Kreuzungsassistent

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Der Kreuzungsassistent kann vermeiden, dass das Fahrzeug z. B. bei Einfahrt in eine Kreuzung mit einem querenden Fahrzeug kollidiert.

Wenn bei Verlassen einer Ausfahrt oder Einfahren in eine Kreuzung eine Kollision mit einem querenden Fahrzeug droht, kann der Kreuzungsassistent optisch und akustisch warnen und das Fahrzeug abbrem sen. Dadurch kann die Unfallgefahr reduziert werden.

Anzeigen

Je nach Fahrsituation werden farbige Richtungspfeile im Head-up-Display oder in der Hauptanzeige **Fahrerassistenz** im Display des Kombiinstrumentes dargestellt. Diese Pfeile zeigen die Richtung an, aus der sich der Querverkehr nähert.

Beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Anzeigen und Warnstufen des automatischen Notbrems-Assistenten → Seite 208.

Geschwindigkeitsbereich

Der Kreuzungsassistent ist in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h (0 mph) bis etwa 65 km/h (etwa 40 mph) verfügbar.

Grenzen

Der Kreuzungsassistent reagiert nicht auf Verkehrsteilnehmer, die baulich oder durch andere Verkehrsteilnehmer verdeckt werden. Verkehrsteilnehmer, die aus einer Verdeckung kommen, können verzögert erkannt werden.

Beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Systemgrenzen des automatischen Notbrems-Assistenten → Seite 209.

Ausweichassistent

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Der Ausweichassistent kann helfen, das Fahrzeug in kritischen Fahrsituationen um ein Hindernis zu lenken.

Wenn Sie nach einer Akutwarnung lenken, um einem Hindernis auszuweichen, kann Ihnen der Ausweichassistent dabei helfen. Der Ausweichassistent bremst einzelne Räder ab und unterstützt Sie mit einem korrigierenden Lenkeingriff, solange Sie lenken.

Geschwindigkeitsbereich

Die Ausweichassistent ist in einem Geschwindigkeitsbereich von etwa 30 km/h (etwa 20 mph) bis maximal etwa 150 km/h (etwa 90 mph) verfügbar.

Grenzen

Der Ausweichassistent reagiert nicht auf querende Objekte und Tiere. Beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Systemgrenzen des automatischen Notbrems-Assistenten → Seite 209.

Abbiegebremsassistent

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Der Abbiegebremsassistent kann verhindern, dass das Fahrzeug bei einem Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer kollidiert.

Wenn bei einem Abbiegevorgang eine Kollision mit einem auf der angrenzenden Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug droht, kann der Abbiegebremsassistent das eigene Fahrzeug abbrem sen. Dadurch kann das Fahrzeug in der eigenen Fahrspur gehalten und eine Kollision vermieden werden.

Geschwindigkeitsbereich

Der Abbiegebremsassistent ist bis etwa 30 km/h (etwa 20 mph) verfügbar.

Grenzen

Der Abbiegebremsassistent ist nur verfügbar, wenn Sie blinken, das Lenkrad einschlagen und den Abbiegevorgang dadurch begonnen haben. Nach einem Wechsel von Rechts- auf Linksverkehr oder umgekehrt ist der Abbiegebremsassistent allerdings erst nach einiger Zeit verfügbar.

Der Abbiegebremsassistent reagiert nicht auf Personen, Tiere, querende Fahrzeuge sowie Objekte, die nicht als Fahrzeug erkannt werden. Beachten Sie zusätzlich die grundsätzlichen Systemgrenzen des automatischen Notbrems-Assistenten → Seite 209.

Automatischen Notbrems-Assistenten bedienen

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**

Nachdem Sie die Zündung eingeschaltet haben, sind der automatische Notbrems-Assistent sowie alle ausstattungs- und länderabhängig enthaltenen Funktionen automatisch eingeschaltet.



Allerdings ist der automatische Notbrems-Assistent nicht oder nur eingeschränkt verfügbar, solange die weiße Kontrollleuchte leuchtet.

Wir empfehlen, den automatischen Notbrems-Assistenten sowie alle ausstattungs- und länderabhängig enthaltenen Funktionen immer eingeschaltet zu lassen, Ausnahmen → Seite 209.

Ein- und ausschalten

Wenn das Fahrzeug steht, können Sie den automatischen Notbrems-Assistenten manuell ein- und ausschalten.

Im Display des Kombi-Instruments:

1. Taste **(VIEW)** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis im Hauptanzeigebereich die Ansicht der Fahrerassistenzsysteme angezeigt wird.

2. Tasten **(Δ)** oder **(▽)** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

Oder: Ausstattungsabhängig Taste **(OK)** drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

3. Automatischen Notbrems-Assistenten über die Tasten **(Δ)** oder **(▽)** anwählen und mit **(OK)** ein- oder ausschalten.

Im Infotainment-System:

1. Assistenten-Menü öffnen.
2. Automatischen Notbrems-Assistenten im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.



Wenn Sie den automatischen Notbrems-Assistenten ausschalten, sind alle ausstattungs- und länderabhängig enthaltenen Funktionen ebenfalls ausgeschaltet. Im Display des Kombi-instruments leuchtet die gelbe Kontrollleuchte.

Wenn der automatische Notbrems-Assistent automatisch deaktiviert wurde, z. B. bei einem erkannten Abschleppvorgang, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte ebenfalls.

Einstellen

Wenn der automatische Notbrems-Assistent eingeschaltet ist, können Sie folgende Einstellungen im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems vornehmen:

- Abstandswarnung ein- und ausschalten; die Einstellung der vorherigen Fahrt ist voreingestellt.
- Ausweichassistenten ein- und ausschalten.
- Abbiegebremsassistenten ein- und ausschalten.
- Kreuzungsassistenten ein- und ausschalten.



Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und sich bei einem Wechsel des Benutzerkontos automatisch ändern.

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 207.**



Automatischer Notbrems-Assistent startet

Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.

- Der automatische Notbrems-Assistent ist vorübergehend nicht oder eingeschränkt verfügbar. Nach kurzer Geradeausfahrt ist der automatische Notbrems-Assistent verfügbar, die Kontrollleuchte verlischt. Wenn das Fahrzeug nicht fährt, kann die Kontrollleuchte dauerhaft leuchten.



Automatischer Notbrems-Assistent nicht oder eingeschränkt verfügbar

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

- Die Radarsensoren oder das Kamerasichtfeld ist verschmutzt. Radarsensor und Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sicht der Radarsensoren oder der Kamera ist witterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen beeinträchtigt. Radarsensor und Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sicht der Radarsensoren ist durch Anbauteile, Zierrahmen von Kennzeichenträgern oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um den Radarsensor freihalten → Seite 27.
- Die Sicht der Kamera ist durch Anbauteile oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um das Kamerasichtfeld freihalten → Seite 437.
- Die Radarsensoren oder die Kamera ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Fahrzeugfront oder der Frontscheibe. Prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Die Kamera wurde aufgrund hoher Umgebungstemperatur oder langer direkter Sonneneinstrahlung automatisch deaktiviert. Wenn die Kamera wieder verfügbar

ist, ist auch der automatische Notbrems-Assistent wieder verfügbar.

- Es wurden Lackierarbeiten oder bauliche Veränderungen an der Fahrzeugfront vorgenommen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, den automatischen Notbrems-Assistenten ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Automatischer Notbrems-Assistent funktioniert nicht erwartungsgemäß oder löst mehrfach unerwünscht aus

- Die Sensorik funktioniert nicht einwandfrei. Abhilfemaßnahmen zur Nicht- oder eingeschränkten Verfügbarkeit prüfen → Seite 212, *Automatischer Notbrems-Assistent startet*.
- Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten → Seite 209.
- Tief stehende Sonne oder Dunkelheit.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, den automatischen Notbrems-Assistenten ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten. ◀

Spurhalte-Assistent

📖 **Einleitung zum Thema**

Der Spurhalte-Assistent unterstützt den Fahrer innerhalb der Systemgrenzen beim Halten der Fahrspur. Die Funktion ist nicht geeignet und nicht dazu ausgelegt, die Fahrspur selbstständig zu halten.

Wenn sich das Fahrzeug einer erkannten Fahrspurbegrenzung zu sehr nähert, warnt der Spurhalte-Assistent den Fahrer durch einen korrigierenden Lenkeingriff. Der korri-

gierende Lenkeingriff kann jederzeit durch den Fahrer übersteuert werden.

Geschwindigkeitsbereich

Der Spurhalte-Assistent ist bei erkannter Fahrspurbegrenzung ab etwa 65 km/h (etwa 40 mph) bereit zu regeln (Systemstatus aktiv).

⚠️ WARNUNG

Der Spurhalte-Assistent kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der Spurhalte-Assistent kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für das Halten der Fahrspur liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 213.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Lassen Sie die Hände immer am Lenkrad, um jederzeit bereit zu sein zu lenken.
- Übersteuern Sie einen unerwünschten Eingriff des Systems sofort, indem Sie lenken.
- Beachten Sie die Anzeigen im Display des Kombiinstrumentes und handeln Sie den Aufforderungen entsprechend, wenn es die Verkehrssituation zulässt.

Systemgrenzen des Spurhalte-Assistenten

📖 **Beachten Sie ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 212.**

Grenzen der Sensorik

Der Spurhalte-Assistent erkennt die Fahrspurbegrenzungen mithilfe der Kamera hinter der Frontscheibe.

 Beachten Sie die Grenzen der Kamera → Seite 189. Seien Sie stets aufmerksam und greifen Sie gegebenenfalls selbst ein!

Nicht oder nicht korrekt erkannte Fahrspurbegrenzungen

Der Spurhalte-Assistent erkennt nicht alle Fahrspurbegrenzungen korrekt. Wenn Fahrspurbegrenzungen nicht erkannt oder fälschlicherweise als solche erkannt werden, kann es zu Ausbleiben einer unterstützenden Regelung oder unerwünschten Eingriffen durch den Spurhalte-Assistenten kommen. Dies kann zusätzlich zu den in den Grenzen der Kamera genannten Situationen unter anderem in folgenden Situationen passieren:

- Bei nicht vorhandenen Fahrspurbegrenzungen.
- Bei sehr dynamischer Fahrweise.
- Außerhalb von Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen.
- Auf schlechten Fahrbahnen, bei Fahrbahnstrukturen oder Objekten.
- Bei Spiegelungen und Blendeffekten.

Seien Sie stets aufmerksam, greifen Sie gegebenenfalls selbst ein und übersteuern Sie einen unerwünschten Eingriff des Systems sofort. Schalten Sie den Spurhalte-Assistenten bei Bedarf vorübergehend aus.

Spurhalte-Assistent nicht bereit zu regeln

Unter folgenden Bedingungen ist der Spurhalte-Assistent nicht bereit zu regeln (Systemstatus passiv):

- Die Fahrgeschwindigkeit beträgt weniger als etwa 60 km/h (etwa 35 mph) oder mehr als etwa 215 km/h (etwa 135 mph).

- Der Spurhalte-Assistent hat keine Fahrspurbegrenzung erkannt.
- Bei zu engen Fahrspuren und in engen Kurven.
- Vorübergehend bei sehr dynamischer Fahrweise.
- Bei Überlenken eines Systemeingriffs durch den Fahrer.
- Bei Eingriff des automatischen Notbrems-Assistenten.

In folgenden Situationen ist der Spurhalte-Assistent auf mindestens einer Seite nicht bereit zu regeln:

- Bei eingeschaltetem Blinker in Richtung des geplanten Spurwechsels.
- Auf der Innenseite einer Kurve, die Sie bewusst weit innen durchfahren.

Beeinträchtigungen

WARNUNG

Die Wirksamkeit von Systemen kann maßgeblich beeinträchtigt sein, wenn Komponenten und Systeme nachgerüstet wurden, z. B. durch Aufbauhersteller. Bei Fahrzeugen mit Auf- oder Umbauten kann daher die ordnungsgemäße Funktion von Systemen beeinträchtigt oder angepasst sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Lassen Sie sich vom Aufbauhersteller die ordnungsgemäße Funktion der Systeme bestätigen.

Im Display des Kombi-Instruments:

1. Taste **VIEW** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis im Hauptanzeigebereich die Ansicht der Fahrerassistenzsysteme angezeigt wird.
2. Tasten **Δ** oder **▽** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

Oder: Ausstattungsabhängig Taste **OK** drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

3. Spurhalte-Assistenten über die Tasten **Δ** oder **▽** anwählen und mit **OK** ein- oder ausschalten.

Im Infotainment-System:

1. Assistenten-Menü öffnen.
2. Spurhalte-Assistenten im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.

Oder:

1. Control Center im Infotainment-System öffnen → Seite 272.
2. Spurhalte-Assistent ein- oder ausschalten.



Wenn Sie den Spurhalte-Assistenten ausschalten, leuchtet im Kombiinstrument länderspezifisch die gelbe Kontrollleuchte.



Wenn eine Systemstörung vorliegt, kann sich der Spurhalte-Assistent selbstständig ausschalten.

Fahren mit dem Spurhalte-Assistenten

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 212.**

Ein- und ausschalten

Länderspezifisch wird der Spurhalte-Assistent nach Einschalten der Zündung immer eingeschaltet. Außerdem können Sie den Spurhalte-Assistenten manuell ein- und ausschalten sowie den aktuellen Aktivierungszustand einsehen.

Displayanzeigen




Abb. 124 Im Display des Kombiinstrumentes: Displayanzeigen des Spurhalte-Assistenten (Prinzipdarstellung).

- A** Graue Linie: Fahrspurbegrenzung erkannt. System ist auf der dargestellten Seite nicht bereit zu regeln.
 - B** Gelbe Linie: Fahrspurbegrenzung erkannt. System regelt unterstützend auf der dargestellten Seite.
- Weißer Balken: Fahrspurbegrenzung erkannt. System ist auf der dargestellten Seite bereit zu regeln.

Außerdem können ausstattungsabhängig weitere Details der Fahrspurbegrenzung im Display des Kombiinstrumentes dargestellt werden, z. B. gestrichelte Fahrbahnmarkierungen.

Je nach Fahrsituation leuchten folgende Kontrollleuchten:



System eingeschaltet, passiv und nicht bereit zu regeln.



System aktiv und auf mindestens einer Seite bereit zu regeln.



System regelt auf der dargestellten Seite (korrigierender Lenkeingriff).



Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung aktiv regelt, erfolgt kein Lenkeingriff und keine Anzeige durch den Spurhalte-Assistenten.

Fahrerübernahmeaufforderung

Bei ausbleibender Lenkaktivität werden eine Anzeige im Display des Kombiinstru-

ments und akustische Warnungen ausgegeben.

Wenn Sie darauf nicht reagieren, wird ausstattungsabhängig Driver State Assist aktiviert.

Wenn ein korrigierender Lenkeingriff für längere Zeit erfolgt, werden unabhängig von der Lenkaktivität ebenfalls eine Anzeige im Display des Kombiinstrumentes und akustische Warnungen ausgegeben.

Lenkradvibration

Im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems können Sie die Option **Lenkradvibration** wählen. In diesem Fall führt das Überfahren einer erkannten Fahrspurbegrenzung bei aktivem Spurhalte-Assistenten zu einer Vibration des Lenkrads.

Problemlösungen

Beachten Sie zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 212.

Spurhalte-Assistent nicht verfügbar

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

- Das Kamerasichtfeld ist verschmutzt. Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sicht der Kamera ist witterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittlrückstände oder Beschichtungen beeinträchtigt. Frontscheibe reinigen → Seite 430.
- Die Sicht der Kamera ist durch Anbauteile oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um das Kamerasichtfeld freihalten → Seite 437.
- Die Kamera ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Frontscheibe. Prüfen, ob eine Beschädigung erkennbar ist → Seite 437.
- Die Kamera wurde aufgrund hoher Umgebungstemperatur oder langer direkter Sonneneinstrahlung automatisch deaktiviert. Wenn die Kamera wieder verfügbar ist, ist auch der Spurhalte-Assistent wie-

der verfügbar. Motor abstellen und neu starten.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

 Nach Einschalten der Zündung kann es einige Sekunden dauern, bis ein Systemfehler erkannt wird.

 Wenn der Spurhalte-Assistent nicht verfügbar ist, ist auch der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung nicht verfügbar.

Das System verhält sich anders als erwartet

1. Keine Gegenstände am Lenkrad montieren.

Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung

Einleitung zum Thema

Mithilfe des adaptiven Geschwindigkeitsreglers mit Spurführung kann das Fahrzeug innerhalb der Systemgrenzen einen vom Fahrer vorgewählten Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug einhalten und auf der bevorzugten Position innerhalb der Fahrspur bleiben (Spurführung).

Verfügt das Fahrzeug über den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung?

Wenn Sie den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung mithilfe der Taste  auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads auswählen können, verfügt das Fahrzeug über den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung.

Geschwindigkeitsbereich

Sie können eine Geschwindigkeit zwischen 20 km/h (15 mph) und 210 km/h (130 mph)

einstellen. Länderabhängig kann dieser Geschwindigkeitsbereich abweichen.

Systemgrenzen des adaptiven Geschwindigkeitsreglers mit Spurführung

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung erkennt Fahrsituationen mithilfe der gleichen Sensorik wie der adaptive Geschwindigkeitsregler und der Spurhalte-Assistent.

 Beachten Sie die Systemgrenzen und Hinweise des adaptiven Geschwindigkeitsreglers und des Spurhalte-Assistenten. Seien Sie stets aufmerksam und greifen Sie gegebenenfalls selbst ein!

Mit adaptivem Geschwindigkeitsregler mit Spurführung fahren

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung regelt selbsttätig die Geschwindigkeit und lenkt das Fahrzeug. Außerdem kann der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung innerhalb der Systemgrenzen das eigene Fahrzeug hinter einem anhaltenden Fahrzeug bis zum Stillstand verzögern und von selbst wieder anfahren.

Sie können die Regelung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung jederzeit übersteuern. Wenn Sie bremsen, wird die Regelung abgebrochen. Wenn Sie beschleunigen, wird die Abstandsregelung für die Zeit des Beschleunigungsvorgangs unterbrochen, die Spurführung bleibt aktiv. Dies gilt bis etwa 250 km/h (etwa 155 mph).

Displayanzeigen




Abb. 125 Im Display des Kombiinstrumentes: Anzeigen bei aktiver Regelung (Prinzipdarstellung).

- A** Grüne Linie: Spurführung aktiv.
- B** Graue Linie: Spurführung passiv.

Außerdem können ausstattungsabhängig weitere Details der Fahrspurbegrenzung dargestellt werden, z. B. gestrichelte Fahrbahnmarkierungen und vorausfahrende Verkehrsteilnehmer.

Je nach Fahrsituation leuchtet eine der folgenden Kontrollleuchten im Kombiinstrument:



Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung aktiv, Abstandsregelung und Spurführung aktiv.



Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung passiv, Abstandsregelung aktiv, Spurführung passiv.



Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung deaktiviert, keine Regelung.

Fahrerübernahmeaufforderung

Wenn Sie die Hände vom Lenkrad nehmen, fordert Sie das System nach einigen Sekunden mit einer Anzeige im Display des Kombiinstrumentes und mit akustischen Warnungen dazu auf, die Lenkung zu übernehmen.

Wenn Sie darauf nicht reagieren, wird der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung deaktiviert.

Alternativ wird ausstattungsabhängig Driver State Assist aktiviert. Wenn Driver State Assist nicht verfügbar ist, wird der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung deaktiviert.

! WARNUNG

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen des adaptiven Geschwindigkeitsreglers → Seite 200 und des Spurhalte-Assistenten → Seite 213.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Lassen Sie die Hände immer am Lenkrad, um jederzeit bereit zu sein zu lenken.
- Übernehmen Sie sofort die Fahrzeugführung, wenn im Display des Kombiinstrumentes eine Fahrerübernahmeaufforderung angezeigt wird oder die Geschwindigkeitsreduzierung durch den adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung nicht ausreicht.
- Bremsen Sie, wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt anrollt, z. B. nach einer Fahrerübernahmeaufforderung.

Adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung bedienen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 216.**




Abb. 126 Linke Seite des Multifunktionslenkrads.

Einschalten

1. Taste **[RES]** auf der linken Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung ausgewählt ist.
2. Taste **[OK]** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken oder eine kurze Zeit warten.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung wird eingeschaltet.

Regelung beginnen

Wenn Sie vom adaptiven Geschwindigkeitsregler zum adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung wechseln, wechselt das Fahrzeug je nach Fahrsituation in folgende Systemstatus im adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung:

— Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler regelt, hält der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung die aktuelle Geschwindigkeit und den voreingestellten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug (Systemstatus passiv).

Bei erkannten Fahrbahnmarkierungen wird das Fahrzeug gleichzeitig durch Lenkbewegungen in der Fahrspur gehalten (Systemstatus aktiv).

— Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler nicht regelt, wird der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung eingeschaltet, bleibt aber deaktiviert.

Bei vorheriger Fahrt mit einem anderen Assistenzsystem oder wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung nach dem Einschalten deaktiviert bleibt, müssen Sie die Regelung beginnen:

1. Taste **[SET]** drücken.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung wechselt der Fahrsituation entsprechend in den aktiven oder passiven Systemstatus.

Im Display des Kombiinstrumentes leuchtet die der Fahrsituation entsprechende Kontrollleuchte.

Regelung abbrechen

1. Taste **[CNC]** kurz drücken.

Oder: Bremspedal treten.

Der eingestellte Abstand bleibt gespeichert.

Weitere Einstellungen vornehmen

Die weitere Bedienung des adaptiven Geschwindigkeitsreglers mit Spurführung entspricht der Bedienung des adaptiven Geschwindigkeitsreglers → Seite 202. ◀

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 216.**

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung ist nicht verfügbar oder funktioniert nicht erwartungsgemäß

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

— Es liegt eine Störung der Sensorik vor. In den Informationen zum adaptiven Geschwindigkeitsregler → Seite 203 oder Spurhalte-Assistenten → Seite 215 beschriebene Ursachen und Abhilfemaßnahmen prüfen.

- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
- Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Lenkung übernehmen

Die Kontrollleuchte leuchtet weiß und es wird eine Meldung im Display des Kombi-instruments angezeigt. Sie haben das Lenk-rad für einige Sekunden losgelassen.

1. Lenk-rad anfassen und Fahrzeugführung übernehmen.

Lenkung sofort übernehmen

Die Warnleuchte leuchtet rot und es wird eine Meldung im Display des Kombiinstru-ments angezeigt. Je nach Fahrsituation wird eine akustische Warnung ausgegeben oder das Lenk-rad vibriert. Sie haben das Lenk-rad für längere Zeit losgelassen oder die Systemgrenzen sind erreicht.

1. Lenk-rad sofort anfassen und Fahrzeug-führung übernehmen.

Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung schaltet sich selbstständig aus

- Fahrzeuge ohne Driver State Assist:
Sie haben das Lenk-rad für eine längere Zeit losgelassen.
- Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf-suchen.

Die Regelung wird unerwartet abgebro-chen

- Sie haben den Blinker betätigt.

Driver State Assist

Einleitung zum Thema

Driver State Assist kann eine Inaktivität des Fahrers erkennen und das Fahrzeug selbsttätig in der Fahrspur halten sowie ggf. bis zum Stillstand abbremsen. Da-durch kann das System aktiv dazu bei-tragen, einen Unfall zu verhindern oder die Folgen eines Unfalls abzuschwä-chen.

Systemgrenzen von Driver State Assist

Driver State Assist erkennt Fahrsituationen mithilfe der gleichen Sensorik wie der adaptive Geschwindigkeitsregler und der Spurhalte-Assistent.

WARNUNG

Driver State Assist kann die Aufmerksam-keit des Fahrers nicht ersetzen und arbei-tet ausschließlich innerhalb der System-grenzen. Driver State Assist kann nicht al-le Fahrsituationen erkennen und mögli-cherweise nicht, verspätet oder uner-wünscht reagieren. Außerdem kann Driver State Assist Unfälle nicht immer eigen-ständig verhindern. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und ver-lassen Sie sich nicht allein auf das Sys-tem. Die Verantwortung für alle Fahr-aufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen des adaptiven Geschwindigkeitsreglers
→ Seite 200 und des Spurhalte-Assis-ten-ten → Seite 213.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Ab-stand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn-und Verkehrsverhältnissen an.
- Wenn sich das Fahrzeug anders als er-wartet verhält, brechen Sie den Eingriff von Driver State Assist ab.

Fahren mit Driver State Assist

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 219.**

Voraussetzungen

Driver State Assist wird nach Einschalten der Zündung immer eingeschaltet und ist unter folgenden Voraussetzungen eingriffsbereit:

- Der adaptive Geschwindigkeitsregler mit Spurführung oder der Spurhalte-Assistent ist eingeschaltet.
- Das System hat links oder rechts des Fahrzeugs mindestens eine Fahrspurbegrenzung erkannt.

 Wenn eine Systemstörung vorliegt, ist Driver State Assist nicht verfügbar.

Fahrerübernahmeaufforderung

Driver State Assist fordert einen inaktiven Fahrer durch akustische Warnungen und Bremsruck dazu auf, die Fahrzeugkontrolle zu übernehmen. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt und die Lautstärke des Infotainment-Systems abgesenkt.

Systemeingriff

Je nach Fahrsituation leuchtet eine der folgenden Warnleuchten im Display des Kombiinstrumentes:

 System regelt, Spurführung aktiv.

 System regelt, Spurführung passiv.

Sie können die Regelung jederzeit abbrechen, indem Sie in Abhängigkeit der Verkehrssituation stark beschleunigen, bremsen oder lenken.

Während Driver State Assist aktiv regelt, werden andere Verkehrsteilnehmer wie folgt gewarnt:

- Die Warnblinkanlage wird nach kurzer Zeit eingeschaltet.
- Geschwindigkeitsabhängig hupt das Fahrzeug.

Wenn der verbleibende Anhalteweg ausreicht, verzögert das Fahrzeug gegebenenfalls bis zum Stillstand.

Sobald das Fahrzeug steht, passiert Folgendes:

- Die Parkbremse wird eingeschaltet.
- Die Getriebestufe **P** wird eingelegt.
- Die Türen werden entriegelt.
- Die Innenbeleuchtung wird eingeschaltet.
- Ausstattungsabhängig wird ein Notruf abgesetzt → Seite 84. 

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 219.**

Driver State Assist nicht verfügbar

Störung oder Defekt. Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Außerdem wird eine Meldung im Display des Kombiinstrumentes angezeigt.

1. Motor abstellen und neu starten.
2. Wenn das Problem weiterhin besteht, Driver State Assist ausschalten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Das System löst unerwünscht aus oder verhält sich anders als erwartet

Störung oder Defekt.

- Spurhalte-Assistenten ausschalten.
- Adaptiven Geschwindigkeitsregler mit Spurführung nicht verwenden.
- Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und das System prüfen lassen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten. 

Spurwechselwarner

Einleitung zum Thema

Der Spurwechselwarner unterstützt den Fahrer dabei, das Verkehrsgeschehen hinter dem Fahrzeug zu erkennen.

Radarsensoren hinter der Abdeckung des hinteren Stoßfängers überwachen den Bereich hinter dem Fahrzeug. Das System misst Abstand und Geschwindigkeitsunterschied zu anderen Fahrzeugen und informiert den Fahrer mithilfe optischer Signale in den Gehäusen der Außenspiegel.

Den Spurwechselwarner nur auf befestigten Straßen verwenden.

Geschwindigkeitsbereich

Wenn der Spurwechselwarner eingeschaltet ist, ist er ab etwa 15 km/h (etwa 9 mph) aktiv. Bei einer Geschwindigkeit unterhalb von etwa 10 km/h (etwa 6 mph) wird der Spurwechselwarner deaktiviert.

WARNUNG

Der Spurwechselwarner kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der Spurwechselwarner kann nicht alle Fahrsituationen und nicht alle Objekte in der Umgebung erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht warnen. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben und den Spurwechsel liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 221.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

- Lassen Sie die Hände immer am Lenkrad, um jederzeit bereit zu sein zu lenken.
- Beachten Sie die Anzeigen in den Gehäusen der Außenspiegel sowie im Display des Kombiinstruments und handeln Sie entsprechend den Aufforderungen.

Systemgrenzen des Spurwechselwarners

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 221.**

Grenzen der Sensorik

Der Spurwechselwarner erkennt Fahrsituationen mithilfe der Radarsensoren im Heckbereich.

 Beachten Sie die Grenzen der Radarsensoren → Seite 189 und seien Sie stets aufmerksam!

Funktionseinschränkungen

Zusätzlich zu den in den Grenzen der Sensorik genannten Situationen kann der Spurwechselwarner unter anderem in folgenden Situationen die Verkehrslage nicht richtig interpretieren:

- Beim Fahren in der Mitte von zwei Fahrspuren.
- Bei unterschiedlich breiten Fahrspuren.
- Bei speziellen Randbebauungen, z. B. hohen oder versetzten Leitplanken.

Außerdem erkennt der Spurwechselwarner keine stehenden Fahrzeuge.

Eingeschränkte Sichtbarkeit

Bei Sonneneinstrahlung kann es zu eingeschränkter Sichtbarkeit der optischen Anzeige im Außenspiegel kommen.

Kalibrierung

Die Radarsensoren kalibrieren sich einmalig auf den ersten Kilometern (Meilen) nach Auslieferung des Fahrzeugs sowie nach einer Reparatur der Sensorik. Während der Kalibrierphase kann die Sensorreichweite eingeschränkt sein.

Fahren mit dem Spurwechselwarner

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 221.**

Ein- und ausschalten

Der Spurwechselwarner wird nach Einschalten der Zündung immer eingeschaltet. Außerdem können Sie den Spurwechselwarner manuell ein- und ausschalten sowie den aktuellen Aktivierungszustand einsehen.

Im Display des Kombi-Instruments:

1. Taste **VIEW** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads so oft drücken, bis im Hauptanzeigebereich die Ansicht der Fahrerassistenzsysteme angezeigt wird.
2. Taste **Δ** oder **▽** auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

Oder: Ausstattungsabhängig Taste **OK** drücken, um die Liste der Fahrerassistenzsysteme auf der rechten Seite anzuzeigen.

3. Spurwechselwarner über die Taste **Δ** oder **▽** anwählen und mit **OK** ein- oder ausschalten.

Im Infotainment-System:

1. Assistenten-Menü öffnen.
2. Spurwechselwarner im entsprechenden Untermenü ein- oder ausschalten.

Nach dem Einschalten leuchtet die gelbe Kontrollleuchte  im Gehäuse der Außenspiegel einmalig kurz auf.

 Wenn eine Systemstörung vorliegt, kann sich der Spurwechselwarner selbstständig ausschalten.

Automatische Deaktivierung

Wenn Sie die werkseitig eingebaute Anhängervorrichtung verwenden und die notwendige elektrische Verbindung hergestellt haben, schaltet sich der Spurwechselwarner automatisch aus. Sobald ein Anhänger elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist und der Fahrer anfährt, erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments,

dass der Spurwechselwarner deaktiviert ist. Nachdem Sie die elektrische Verbindung getrennt haben, wird der Spurwechselwarner wieder eingeschaltet.

Bei nicht werkseitig eingebauten Anhängervorrichtungen müssen Sie den Spurwechselwarner manuell aus- und wieder einschalten.

Anzeigen im Außenspiegel



Abb. 127 In den Gehäusen der Außenspiegel: Optische Anzeigen des Spurwechselwarners.

 **Blinkt:** Es wurde ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt. Zusätzlich muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Es wurde ein Blinker in Richtung des erkannten Fahrzeugs betätigt.
- Das eigene Fahrzeug nähert sich der Fahrspurbegrenzung in Richtung des erkannten Fahrzeugs zu sehr an.

 **Leuchtet:** Das eigene Fahrzeug wird überholt oder Sie überholen ein anderes Fahrzeug.

Wenn sie ein anderes Fahrzeug überholen, leuchtet die Anzeige nur bei einem Geschwindigkeitsunterschied bis etwa 15 km/h (etwa 9 mph). Bei einem deutlich schnelleren Überholvorgang erfolgt keine Anzeige.

Je schneller sich ein anderes Fahrzeug nähert, desto früher erfolgt eine Anzeige im Gehäuse der Außenspiegel.

Spurwechselwarner „Plus“

Bei Fahrzeugen mit Spurhalte-Assistent werden Sie bei einem Spurwechsel wäh-

rend einer möglichen kritischen Situation (Informationsstufe, Warnstufe) durch einen korrigierenden Lenkeingriff gewarnt, wenn der Spurhalte-Assistent eingeschaltet ist. Der Lenkeingriff erfolgt auch, wenn Sie den Blinker für die entsprechende Richtung betätigt haben. Wenn Sie den Lenkeingriff übersteuern, erfolgt eine zusätzliche Warnung durch eine Lenkradvibration. Hierzu muss die Lenkradvibration im Assistenten-Menü des Infotainment-Systems aktiviert sein.

Helligkeit

Die Helligkeit der optischen Anzeige passt sich abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch an.

Ausstattungsabhängig können Sie die Grundhelligkeit der Anzeige im Assistenten-Menü im Infotainment-System einstellen. Während des Einstellvorgangs ist der Spurwechselwarner nicht aktiv.

 Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert werden und sich bei einem Wechsel des Benutzerkontos automatisch ändern.

Problemlösungen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 221.**

Spurwechselwarner gestört

Die Kontrollleuchte im Display des Kombi-instruments leuchtet gelb. Zusätzlich leuchtet die gelbe Zentralwarnleuchte  auf.

1. Die Heckklappe oder mindestens eine Flügeltür ist geöffnet. Wenn möglich, Heckklappe oder Flügeltüren schließen.
2. Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Keine Sensorsicht, Störungsmeldung, System schaltet sich ab

- Radarsensoren reinigen und Aufkleber oder Zubehörteile von den Radarsensoren oder dem Stoßfänger entfernen → Seite 432.
- Prüfen, ob Beschädigungen erkennbar sind.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Das System verhält sich anders als erwartet

- Die Radarsensoren sind verschmutzt. Radarsensoren reinigen → Seite 432.
- Die Radarsensoren sind durch Wasser bedeckt.
- Die Sicht der Radarsensoren ist witterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Schmutz, Waschmittelrückstände oder Beschichtungen beeinträchtigt. Radarsensoren reinigen → Seite 432.
- Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten → Seite 221.
- Das Fahrzeug ist im Bereich der Radarsensoren beschädigt, z. B. durch Parkreplem. Prüfen, ob Beschädigungen erkennbar sind → Seite 437.
- Die Sicht der Radarsensoren ist durch Anbauteile, Fahrradträgersysteme oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um die Radarsensoren freihalten → Seite 437.
- Es wurden Lackierarbeiten oder bauliche Veränderungen im Bereich der Radarsensoren, am Fahrzeugheck oder am Fahrwerk vorgenommen.
- Die Seitenscheiben wurden nachträglich mit Tönungsfolien beklebt.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Bedienfelder reagieren anders als erwartet

Feuchtigkeit, Schmutz und Fett können die Funktion der Bedienfelder einschränken.

1. Bedienfelder immer sauber und trocken halten.

Parken und Rangieren

Fahrzeug abstellen

Parken

1. Bremspedal treten und halten.
Dabei beim Schaltgetriebe die Kupplung entweder *vollständig* durchtreten oder auskuppeln.
2. Beim automatischen Getriebe die Parksperrleiste **P** einlegen.
3. Parkbremse einschalten.
4. An Steigungen und im Gefälle das Lenkrad so drehen, dass das Fahrzeug gegen einen Bordstein rollt, falls es sich in Bewegung setzt.
5. Motor abstellen und Zündung ausschalten.
Die Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments leuchtet rot → .
6. Beim Schaltgetriebe in der Ebene und an Steigungen den 1. Gang oder im Gefälle den Rückwärtsgang einlegen und das Kupplungspedal loslassen.
7. Bremse lösen.
8. Gegebenenfalls Lenkrad etwas drehen, um die Lenkungssperre einzurasten.
9. Aussteigen → . Auf andere Verkehrsteilnehmer achten!
10. Alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen und das Fahrzeug verriegeln.

WARNUNG

Ein unsachgemäßes Abstellen des Fahrzeugs kann zum Wegrollen führen, auch an einem geringen Gefälle. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Achten Sie darauf, dass vor dem Verlassen des Fahrzeugs die Parkbremse eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte  im Display des Kombi-Instruments nach Ausschalten der Zündung rot leuchtet.
- Halten Sie beim Parken immer die angegebene Reihenfolge ein.

WARNUNG

Wenn sich Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug befinden, können sie versehentlich das Fahrzeug in Bewegung setzen oder sehr hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein. Es besteht die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen.

- Lassen Sie Kinder, hilfsbedürftige Personen oder Tiere niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.



Zum Abstellen und Parken eines Fahrzeugs die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Parkflächen und Umgebung

Um Schäden und gefährliche Situationen zu vermeiden, stellen Sie das Fahrzeug immer auf einer geeigneten Parkfläche ab → .

HINWEIS

Unebenheiten des Bodens, Sand oder Schlamm können dazu führen, dass das Fahrzeug nicht sicher abgestellt werden kann. Beschädigungen des Fahrzeugs können die Folge sein.

- Stellen Sie das Fahrzeug immer auf ebenem und festem Untergrund ab.

HINWEIS

Tief liegende Fahrzeugteile wie Stoßfänger, Spoiler und Teile des Fahrwerks können beim Überfahren mit Hindernissen, die aus dem Boden ragen, zusammenstoßen. Das Fahrzeug kann beschädigt werden.

- Fahren Sie vorsichtig über Grundstückseinfahrten, Rampen, Bordsteine, feste Begrenzungen und durch Senken.

Rangieren auf einem Parkplatz

Sie können das Fahrzeug auf einem Parkplatz mit niedriger Geschwindigkeit rangieren, wenn Sie die Tür bereits geöffnet haben und der Gurt abgelegt wurde.

- ✓ Die Auto-Hold-Funktion wurde ausgeschaltet.

1. Fußbremse betätigen und die Parkbremse ausschalten.

2. In eine Fahrstufe **D/S** oder **R** wechseln.
3. Fahrzeug vorsichtig rangieren.
4. Vor dem Aussteigen die Parkbremse einschalten und Parksperre **P** einlegen → ①.

! HINWEIS

Bei einem unsachgemäßen Verlassen des Fahrzeugs kann sich die Parkbremse nur verzögert automatisch einschalten. Es kann zu einer leichten Fahrzeugbewegung kommen. Ein sehr nahes Hindernis kann das Fahrzeug beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass vor dem Verlassen des Fahrzeugs die Parkbremse eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte ② im digitalen Kombi-Instrument rot leuchtet.

Rücksitzhinweis

Die Funktion ist ausstattungsabhängig.

Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, erinnert eine Textmeldung im Infotainment-System daran, keine Mitfahrer auf den Rücksitzen zurückzulassen → ⚠.

Wenn vor der Fahrt eine hintere Tür benutzt wurde, wird zusätzlich eine Textmeldung im Kombi-Instrument angezeigt und es ertönt ggf. ein Warnton. Der Warnton kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden.

🔊 Rücksitzhinweis stummgeschaltet.

Parkbremse bedienen



Abb. 128 In der Mittelkonsole: Taste für die Parkbremse (Prinzipdarstellung).

Die Parkbremse sichert das abgestellte Fahrzeug gegen Wegrollen. In einem Notfall kann das Fahrzeug gebremst werden.

Einschalten

1. Bei stehendem Fahrzeug die Taste für die Parkbremse ② ziehen und halten → Abb. 128.

② Wenn die Parkbremse eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument rot.

Die Kontrollleuchte in der Taste ② → Abb. 128 leuchtet gelb.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe

Damit sich die Parkbremse beim Ausschalten der Zündung automatisch einschaltet, muss die Funktion im Infotainment-System aktiviert sein.

1. Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
2. Menü **Fahrzeug** öffnen.
3. Menü **Außen** öffnen.
4. Untermenü **Bremsen** öffnen.
5. Funktion auswählen.

Ausschalten

1. Zündung einschalten.

2. Bremspedal betätigen und Taste  → Abb. 128 drücken.

Die Kontrollleuchte in der Taste  und die rote Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument verlöschen.

Automatisches Einschalten bei unsachgemäßem Verlassen des Fahrzeugs

Wenn bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe ein unsachgemäßes Verlassen des Fahrzeugs erkannt wird, kann sich die Parkbremse automatisch einschalten → .

WARNUNG

Ein unsachgemäßes Abstellen des Fahrzeugs kann zum Wegrollen führen, auch an einem geringen Gefälle. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Halten Sie beim Abstellen des Fahrzeugs immer die beschriebene Reihenfolge ein.
- Achten Sie darauf, dass vor dem Verlassen des Fahrzeugs die Parkbremse eingeschaltet ist und die Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument nach Ausschalten der Zündung rot leuchtet.

Automatisches Ausschalten beim Anfahren

Wenn bei geschlossener Fahrtür eine Fahrstufe eingelegt und das Fahrpedal betätigt wird, löst die Parkbremse beim Anfahren automatisch → .

Schaltgetriebe: Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe schaltet sich die Parkbremse bei vollständig durchgetretener Kupplung aus.

WARNUNG

Wenn bei eingeschalteter Parkbremse ungewollt das Fahrpedal betätigt wird, kann sich die Parkbremse lösen. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Unfälle und schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Betätigen Sie bei laufendem Motor und eingelegtem Gang nicht das Gaspedal, wenn das Fahrzeug im Stillstand gehalten werden soll.

Anfahren an Steigungen mit erhöhtem Fahrzeuggewicht

Wenn beim Anfahrvorgang an einer Steigung eine höhere Motorleistung erforderlich ist, kann ein automatisches Ausschalten der Parkbremse für maximal 30 Sekunden durch Ziehen der Taste  verhindert werden.

Ein Anfahrvorgang mit hoher Anhängelast kann hierdurch vereinfacht werden.

1. Fahrstufe einlegen.
Schaltgetriebe: Gang einlegen.
2. Taste  ziehen.
3. Fahrpedal betätigen.
4. Wenn eine ausreichende Motorleistung vorhanden ist, die Taste  loslassen.
Die Parkbremse wird ausgeschaltet.

Haltekraft an großen Steigungen

Wenn das Gefälle der Parkfläche zu groß ist, kann das Fahrzeug ggf. nicht dauerhaft gehalten werden.

-  Die Kontrollleuchte im Display des Kombi-Instruments blinkt rot und es wird eine Textmeldung angezeigt.

1. Fahrzeug auf einem anderen Parkplatz mit einem geringen Gefälle abstellen.

Das Fahrzeug wird erst sicher gehalten, wenn die Kontrollleuchte  dauerhaft leuchtet.

Wegrollsicherung deaktivieren

In bestimmten Situationen, z. B. für das Abschleppen oder in einer Waschstraße, muss das Fahrzeug rollfähig bleiben und die Parkbremse darf sich nicht automatisch einschalten. Dazu kann die Wegrollsicherung in der Getriebestellung **N** vorübergehend deaktiviert werden → .

Schaltgetriebe: Diese Funktion ist nicht verfügbar.

Voraussetzungen

- ✓ Fahrzeug befindet sich im Stillstand.
- ✓ Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Parkbremse wurde ausgeschaltet.

1. Bremspedal treten.
2. Neutralstellung **N** einlegen.

3. Textmeldung **Wegrollsicherung wird deaktiviert.** im Infotainment-System bestätigen.
4. Um die Wegrollsicherung wieder zu aktivieren, das Bremspedal treten und eine Fahrstufe einlegen.

Oder: Zündung aus- und erneut einschalten.

Die automatische Textmeldung beim Einlegen der Neutralstellung **N** kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System deaktiviert werden. In diesem Menü kann die Wegrollsicherung auch deaktiviert werden.

HINWEIS

Durch eine eingeschaltete Parkbremse kann es in der Waschanlage oder beim Abschleppen zu Beschädigungen des Fahrzeugs kommen.

- Deaktivieren Sie in diesen Situationen die Wegrollsicherung.
- Lassen Sie den Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug. Die Zündung schaltet sich ansonsten automatisch aus und die Wegrollsicherung wird wieder aktiviert.

Parkbremse bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe vorübergehend ausschalten

1. Bremspedal betätigen und Taste  gedrückt halten, bis die Zündung ausgeschaltet wurde.

Notbremsfunktion

Notbremsfunktion nur im Notfall auslösen, wenn das Fahrzeug nicht mit der Fußbremse angehalten werden kann → .

1. Taste  → Abb. 128 ziehen und halten.
2. Das Fahrzeug bremst stark ab. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal.
Im Stillstand wird die Parkbremse eingeschaltet.

WARNUNG

Die Parkbremse ist nicht für das Bremsen des Fahrzeugs ausgelegt, da sich der Bremsweg verlängert. Unfälle, schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Benutzen Sie immer die Fußbremse und niemals die Parkbremse, um das Fahrzeug abzubremesen, außer im Notfall.

 Wenn die Parkbremse ein- oder ausgeschaltet wird, können Geräusche hörbar sein. Das kann auch bei einer automatischen Prüfung der Fall sein.

Problemlösungen

Parkbremse gestört

Die Warnleuchte  leuchtet rot. Es wird eine Textmeldung angezeigt.

Das System ist gestört. Die Parkbremse schaltet sich nicht vollständig ein bzw. beim Fahren nicht aus.

Nicht weiterfahren!

1. Zündung aus- und wieder einschalten.
2. Taste  erneut betätigen.

Wenn die Kontrollleuchte  im digitalen Kombi-Instrument rot leuchtet, ohne dass eine weitere Warnleuchte leuchtet, ist das Fahrzeug sicher abgestellt.

Rote Warnleuchte leuchtet weiterhin

1.  **Nicht weiterfahren!**
2. Fahrzeug möglichst auf ebenem Untergrund abstellen und mit dem Einlegen der Parksperre **P** gegen Wegrollen sichern.
3. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Parkbremse gestört

Die gelbe Kontrollleuchte  leuchtet dauerhaft. Es wird eine Textmeldung angezeigt.

Das System ist gestört.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

/ Taste für die Parkbremse defekt oder gestört

Wenn die Taste für die Parkbremse betätigt wird, blinkt die Kontrollleuchte  rot und die gelbe Warnleuchte leuchtet dauerhaft.

Die Taste kann defekt sein oder sie wird länger als etwa 30 Sekunden betätigt.

1. Wenn die Taste zu lange betätigt wurde, das Fahrzeug mit dem Bremspedal halten und die Taste loslassen.
2. Um das Fahrzeug sicher abzustellen, die Parkbremse erneut einschalten und prüfen, ob die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet.

Order: Wenn der Fehler weiterhin angezeigt wird, Gang einlegen.

3. Bei einer defekten Taste einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Parkbremse funktioniert, aber schaltet sich nicht aus

—12-Volt-Fahrzeuggatterie ist entladen.

Fahrzeug blockiert beim Anfahren mit Kupplungspedal und eingelegtem Gang

Die Parkbremse schaltet sich nicht aus.

Schaltgetriebe: Das Fahrzeug wurde mit einem eingelegten Gang abgestellt. Nach dem Motorstart fährt der Fahrer mit eingelegtem Gang an und lässt die Kupplung „kommen“. Die Parkbremse schaltet sich nicht automatisch aus und das Fahrzeug blockiert beim Anfahren.

1. Fahrzeug mit der Fußbremse halten und Gang herausnehmen.
2. Aus der Neutralstellung **N** heraus den ersten Gang bzw. Rückwärtsgang einlegen und Anfahrvorgang wiederholen. <

Ausstiegswarnung

Wenn sich andere Verkehrsteilnehmer von hinten nähern, warnt die Ausstiegswarnung beim Öffnen der Türen vor Hindernissen.

Funktionsweise



Abb. 129 Im Gehäuse der Außenspiegel: Anzeige der Ausstiegswarnung (Prinzipdarstellung).

Radarsensoren hinter der Abdeckung des hinteren Stoßfängers überwachen den Bereich hinter dem Fahrzeug → Seite 189. Wenn die Tür geöffnet wird und sich z. B. ein Fahrradfahrer nähert, leuchten die Kontrollleuchten im Gehäuse des Außenspiegels gelb → Abb. 129 und es ertönt ein Warnsignal → .

Die Funktionen der Ausstiegswarnung sind ausstattungsabhängig verfügbar.

WARNUNG

Die Ausstiegswarnung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Bei stehenden, sich langsam bewegenden oder sehr schnell näherkommenden Objekten kann die Anzeige eventuell nicht oder nicht rechtzeitig leuchten. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Achten Sie beim Öffnen der Türen auf das Fahrzeugumfeld, z. B. auf Fußgänger oder Fahrradfahrer.

Voraussetzungen

- ✓ Fahrzeug befindet sich im Stillstand.
- ✓ Parksperrtaste **P** wurde eingelegt (für Warnung bei geschlossener Tür).

- ✓ Funktion wurde im Infotainment-System eingeschaltet.

Nach dem Ausschalten der Zündung oder dem erstmaligen Öffnen der Türen bleibt die Ausstiegswarnung für etwa 3 Minuten weiter aktiviert.

1. Um die Funktion erneut zu aktivieren, die Zündung einschalten.

Beachten Sie auch die Problemlösungen zu den Parksyste men → Seite 233, → Seite 235.

Ein- und ausschalten

Länderabhängig wird die Ausstiegswarnung nach Einschalten der Zündung immer eingeschaltet.

1. Funktionsfläche  im Infotainment-System oder Bedienfeld für Parkfunktionen  in der Mittelkonsole antippen. Das Menü für Parksyste me wird geöffnet.
2. Funktionsfläche  antippen.
3. Ausstiegswarnung ein- bzw. ausschalten.

Ausstattungsabhängig kann die Ausstiegswarnung in den Fahrzeugeinstellungen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Kalibrierung

Die Radarsensoren kalibrieren sich einmalig auf den ersten Kilometern nach Auslieferung des Fahrzeugs sowie nach einer Reparatur der Sensorik. Während der Kalibrierphase kann die Sensorreichweite eingeschränkt sein.

Mit einem Anhänger fahren

Wenn ein Anhänger elektrisch mit einer werkseitig eingebauten Anhängervorrichtung verbunden ist, schaltet sich die Ausstiegswarnung aus.

Sobald der Fahrer anfährt, erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments, dass die Ausstiegswarnung deaktiviert ist. Nachdem Sie die elektrische Verbindung getrennt haben, wird die Ausstiegswarnung automatisch wieder eingeschaltet.

Bei nicht werkseitig eingebauten Anhängervorrichtungen muss die Ausstiegswarnung manuell aus- bzw. eingeschaltet werden. <

Auto-Hold-Funktion



Abb. 130 In der Mittelkonsole: Taste für Auto Hold.

Die Auto-Hold-Funktion sichert das Fahrzeug im Stillstand gegen Wegrollen, ohne dass das Fahrzeug mit der Fußbremse gehalten werden muss.

Ausstattungsabhängig verfügt das Fahrzeug über die Auto-Hold-Funktion.

Voraussetzungen

- ✓ Fahrertür ist geschlossen.
- ✓ Motor ist angelassen.

Wenn das Getriebe in der Neutralstellung ist, schaltet sich die Auto-Hold-Funktion nicht ein oder schaltet sich aus. Das Fahrzeug kann nicht sicher gehalten werden → ⚠.

Einschalten

1. Taste  → Abb. 130 drücken.

Die Kontrollleuchte in der Taste  leuchtet gelb.

Auto Hold ist funktionsbereit, das Fahrzeug wird jedoch nicht unbedingt im Stillstand gehalten → ⚠.

AUTO HOLD Die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument leuchtet grau.

Auto-Hold-Funktion bleibt nach erneutem Einschalten der Zündung eingeschaltet.

Fahrzeug mit der Auto-Hold-Funktion im Stillstand halten

1. Fahrzeug bei eingeschalteter Auto-Hold-Funktion mit der Bremse zum Stillstand bringen → Seite 224.
2. *Schaltgetriebe*: Kupplung entweder *vollständig* durchgetreten halten oder in den Leerlauf schalten.
3. Bremse loslassen.

Das Fahrzeug wird von der Auto-Hold-Funktion im Stillstand gehalten → .

AUTO HOLD Wenn die Auto-Hold-Funktion aktiv ist, leuchtet die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument grün.

Bei Fahrzeugen mit analogem Kombi-Instrument: Die grüne Kontrollleuchte  leuchtet.

Wenn das Fahrzeug anfährt oder die Voraussetzungen für die Auto-Hold-Funktion nicht erfüllt sind, wird das Halten beendet.

Ausschalten

1. Taste **AUTO HOLD** → Abb. 130 drücken.

Die Kontrollleuchte in der Taste **AUTO HOLD** verlischt.

Die Parkbremse schaltet sich automatisch ein, um das Fahrzeug sicher zu halten.

Wenn jedoch beim Ausschalten der Auto-Hold-Funktion das Bremspedal betätigt wird, schaltet sich die Parkbremse nicht ein → .

Temporäres Abschalten der Auto-Hold-Funktion mit der Taste

Um das Rollen des Fahrzeugs zu vereinfachen, kann es beim Rangieren erforderlich sein, die Auto-Hold-Funktion einmalig vorübergehend auszuschalten.

1. Bei eingeschaltetem Motor das Bremspedal treten.
2. Taste  drücken.
Die Auto-Hold-Funktion ist ausgeschaltet.

Die Auto-Hold-Funktion wird wieder eingeschaltet, sobald bei Fahrzeugstillstand das Bremspedal betätigt wird.

WARNUNG

Die Auto-Hold-Funktion kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Das Fahrzeug kann nicht unter allen Umständen sicher gehalten werden, z. B. an Steigungen oder auf rutschigem Untergrund. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte für die Auto-Hold-Funktion im Kombi-Instrument leuchtet, wenn das Fahrzeug sicher gehalten werden soll.
- Verlassen Sie das Fahrzeug niemals bei laufendem Motor, auch wenn die Auto-Hold-Funktion aktiv ist.

HINWEIS

Bei Waschanlagen, in denen das Fahrzeug gezogen wird, kann eine aktive Auto-Hold-Funktion die Räder blockieren. Das kann zu Fahrzeugbeschädigungen führen.

- Schalten Sie die Auto-Hold-Funktion vor dem Befahren einer Waschanlage aus. 

Hinweise zu den Parksyste- men

Sicherheitshinweise

Grenzen der Sensoren und Kameras

Am und im Fahrzeug befinden sich verschiedene Sensoren und Kameras, die mittels Ultraschall, Radarwellen oder durch Optik die Umgebung des Fahrzeugs erfassen. Die verschiedenen Parksyste-
me nutzen unterschiedliche Kombinationen der Sensoren. Für alle Sensoren gilt, dass es technische und physikalische Grenzen gibt → .

- Einige Gegenstände werden unter Umständen nicht erfasst, z. B. Anhängerdeichseln, dünne Stangen, Zäune, Pfosten, Bäume, sehr niedrige oder hohe Hindernisse sowie offene oder sich öffnende Heckklappen → .
- Umwelt- und Wetterbedingungen, z. B. Starkregen, Schnee, starke Temperaturänderungen, können die Funktion beeinträchtigen.
- Die Erfassungsbereiche der Parksyste-
me haben „tote“ Bereiche, in denen Per-
sonen und Objekte nicht erfasst werden
können.
- Schmutz oder Eis sowie Wasser auf den
Sensoren und Kameras können in einigen
Fällen als Hindernis erkannt werden oder
die Erkennung von Objekten beeinträch-
tigen. Neben Dreck und Schnee kann
auch durch Waschmittelrückstände oder
Beschichtungen die Sensorsicht beein-
trächtigt sein → Seite 432.
- Externe Schallquellen und bestimmte
Oberflächen von Gegenständen und
Kleidung können die Signale der Sen-
soren beeinflussen. Unter bestimmten Um-
ständen können dabei Personen und Ge-
genstände nicht oder nur fehlerhaft er-
kannt werden.
- Bestimmte Gegenstände können durch
die Auflösung des Bildschirms und bei
ungenügenden Lichtverhältnissen nicht
oder nur unzureichend angezeigt werden,
z. B. schmale Pfosten oder Gitter.
- Die Kameras zeigen nur zweidimensiona-
le Bilder im Bildschirm an. Aufgrund der
fehlenden räumlichen Tiefe können z. B.
hervorstehende Gegenstände oder Ver-
tiefungen in der Fahrbahn nur schwer
oder gar nicht erkannt werden.

WARNUNG

Die Parksyste-
me können die Aufmerk-
samkeit des Fahrers nicht ersetzen und
arbeiten ausschließlich innerhalb der Sys-
temgrenzen. Die Parksyste-
me können
nicht alle Fahrsituationen erkennen und
möglicherweise nicht, verspätet oder un-
erwünscht reagieren. Wenn Sie unacht-
sam sind, besteht die Gefahr von Unfällen
und schweren Verletzungen bis hin zum
Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und ver-
lassen Sie sich nicht allein auf das Sys-
tem. Die Verantwortung für alle Fahr-
aufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Behalten Sie beim Parken immer die
Fahrtrichtung und die Umgebung des
Fahrzeugs im Blick.
- Achten Sie beim Parken besonders auf
Kleinkinder, Tiere und Gegenstände.
- Lassen Sie sich nicht durch die Anzei-
gen der Parksyste-
me vom Verkehrsge-
schehen ablenken.
- Beachten Sie, dass das Parksyste-
m bei
zu schneller Annäherung gegebenen-
falls nicht reagiert und keine Warnung
ausgibt.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und
Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-,
Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen
an.

HINWEIS

Beim Rangieren in Parklücken ohne Rand-
steinbegrenzung kann das Fahrzeug durch
Hindernisse beschädigt werden.

- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von
etwa 50 cm (etwa 20 in) zu Mauern und
Gebäuden ein.



Üben Sie den Umgang mit den Park-
systemen an einem verkehrsberuhig-
ten Ort oder auf dem Parkplatz, um mit den
Systemen und den Funktionen vertraut zu
werden.

Voraussetzungen

Allgemeines

Damit die Sensoren und Kameras die Um-
gebung des Fahrzeugs bestmöglich erken-
nen und im Infotainment-System anzeigen
können, müssen folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:

- ✓ Die Türen und die Heckklappe sind ge-
schlossen.
- ✓ Außenspiegel sind nicht angeklappt.
- ✓ Sensoren oder Kameras werden nicht
durch Anbauteile oder Zierrahmen für
Kennzeichen verdeckt. Der Kennzei-

chenträger mit Zierrahmen darf nicht seitlich oder nach unten überstehen.

- ✓ Der Untergrund entspricht einer geraden Fläche.
- ✓ Das Fahrzeug ist nicht hecklastig oder einseitig beladen.
- ✓ Der Motor läuft.
- ✓ Bremsunterstützende Systeme sind eingeschaltet → Seite 178.
- ✓ Die Länge und Breite der Parklücke sind größer als die Fahrzeugabmessungen und bieten ausreichenden Platz zum Rangieren.

 Wenn im Infotainment-System andere Funktionen während des Parkens bedient werden, deaktiviert sich die Parkfunktion inklusive der akustischen Warnungen. Das gilt nicht bei eingelegtem Rückwärtsgang. Die Parkfunktion kann in diesem Fall nicht deaktiviert werden.

 Die Nutzung von Parksyste-
men, z. B. mit Kameraunterstützung, kann aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in einigen Ländern und Regionen nicht erlaubt sein.

Automatischer Bremseingriff

Der automatische Bremseingriff eines Parksyste-
ms dient zur Kollisionsminde-
rung, wenn während des Parkvorgangs ein Hindernis erkannt wird.

Ausstattungsabhängig verfügt das Fahr-
zeug über Parksyste-
me mit einer Rangier-
bzw. Notbremsfunktion → .

WARNUNG

Der automatische Bremseingriff kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. In einigen Fahrsituati-
onen kann der automatische Bremseingriff eingeschränkt sein oder unerwünscht bzw. gar nicht eingreifen. Wenn Sie un-
achtsam sind, besteht die Gefahr von Un-
fällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und ver-
lassen Sie sich nicht allein auf das Sys-
tem. Die Verantwortung für alle Fahr-
aufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Bremsen Sie das Fahrzeug in einer Ge-
fahrensituation mit der Fußbremse vor
einem Hindernis ab.
- Reagieren Sie frühzeitig auf die Warn-
ungen der Parksyste-
me, z. B. Parksensoren.

Wann ist der automatische Bremseingriff verfügbar?

- ✓ Ein Parksyste-
m wurde durch den Fahrer eingeschaltet.
- ✓ Parksensoren: Die Rangierbremsfunktio-
n ist im Infotainment-System aktiviert.
- ✓ Das Fahrzeug fährt beim Rangieren mit
einer Geschwindigkeit bis maximal et-
wa 10 km/h (6 mph).

Der automatische Bremseingriff erfolgt
nicht, wenn die Parksensoren beim Vor-
wärtsfahren automatisch aktiviert wurden
→ Seite 234.

◀  Nach einem automatischen Brems-
eingriff ist die Funktion ggf. erst nach
einer kurzen Strecke oder nach einem Fahr-
stufenwechsel wieder verfügbar.

Was passiert bei einem automatischen Bremseingriff?

Sobald ein Hindernis erkannt wird, bremst
das Fahrzeug bis zum Stillstand ab und
wird für etwa 2 Sekunden gehalten.



Automatischer Bremseingriff durch
die Rangierbremsfunktion. Fahrzeug
mit der Fußbremse halten!



Automatischer Bremseingriff der
Querverkehrswarnung. Fahrzeug mit
der Fußbremse halten!

Ausstattungsabhängig kann eine Textmel-
dung im Infotainment-System oder im Dis-
play des Kombi-Instruments angezeigt
werden.

Rangierbremsfunktion der Parksensoren

Die Rangierbremsfunktion ist nach jedem
Einschalten der Zündung aktiviert.

Ein vorübergehendes Deaktivieren ist in den Einstellungen der Parksyste me im Infotainment-System möglich.

 Rangierbremsfunktion deaktiviert.

Mit einem Anhänger fahren

Wenn ein Anhänger elektrisch verbunden ist, ist der automatische Bremsengriff im Heckbereich deaktiviert.

Bei nicht werkseitig eingebauten Anhängervorrichtungen muss das Parksyste m manu-
ell deaktiviert werden.

Problemlösungen

Das Parksyste m verhält sich anders als erwartet

- Die Voraussetzungen des Systems sind nicht erfüllt → Seite 231.
- Die Sensoren oder die Kamera sind verschmutzt oder vereist → Seite 432.
- Geräuschquellen stören das Ultraschallsignal, z. B. Presslufthammer oder Kopfsteinpflaster.
- Das Fahrzeug ist im Bereich der Sensoren bzw. der Kamera beschädigt, z. B. durch Parkrempler.
- Es wurden Veränderungen an der Lackierung oder bauliche Veränderungen im Bereich der Sensoren bzw. der Kamera vorgenommen, z. B. am Vorderwagen oder am Fahrwerk.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Anhängervorrichtung und einem elektrisch verbundenen Anhänger wird auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems nur der vordere abgetastete Bereich angezeigt.
- Die Erfassungsbereiche der Sensoren bzw. der Kamera sind durch Anbauteile versperrt, z. B. durch Fahrradträgersysteme.

Störungsanzeigen

1. Textmeldungen im Display des Kombi-Instruments und im Infotainment-System beachten.

HINWEIS

Wenn das Parksyste m trotz einer Störung verwendet wird, kann es zu Fahrzeugbeschädigungen kommen.

- Suchen Sie bei einer Störung des Parksyste ms einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf.

Keine Bildschirmanzeige der Parkfunktion nach einer Aktivierung

Das Parksyste m wurde eingeschaltet bzw. aktiviert und die Anzeige im Infotainment-System wechselt nicht in den funktions-spezifischen Bildschirm, z. B. Segmentan-
zeige der Parksensoren, Kameraanzeige beim Parkassistenten.

1. Parksyste m aus- und wieder einschalten.
2. Wenn die Bildschirmanzeige weiterhin nicht erscheint, liegt eine Störung des Systems vor. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Automatischer Bremsengriff tritt ungewollt oder zu häufig auf

Das Fahrzeug wird ungewollt abgebremst, z. B. bei Fahrten durch das Gelände, hohes Gras oder beim Einfahren in die Garage.

1. Parksyste m vorübergehend deaktivieren.

Oder: Die Rangierbremsfunktion in den Einstellungen der Parksyste me im Infotainment-System deaktivieren.

Ausstiegswarnung bzw. Quer- verkehrswarnung gestört

Die Ausstiegswarnung bzw. die Querverkehrswarnung wurde deaktiviert. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

1. Sensoren am Fahrzeug auf Beschädigungen oder Verschmutzungen prüfen.
2. Wenn das Problem weiterhin auftritt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Parksensoren

Einleitung zum Thema

Die Parksensoren unterstützen den Fahrer beim Einparken und Rangieren.

Funktionsweise

Mithilfe von Ultraschallsensoren erkennen die Parksensoren den Abstand des Fahrzeugs zu einem Hindernis → Seite 8.

Die Parksensoren warnen vor einer Kollision durch farbige Segmente im Bildschirm des Infotainment-Systems und durch Signaltöne → .

Wenn der Fahrer bei einem nahenden Hindernis nicht reagiert, kann ein automatischer Bremseneingriff erfolgen → Seite 232.

WARNUNG

Die Parksensoren können die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeiten ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Die Parksensoren können einige Hindernisse möglicherweise nicht erkennen und nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Bleiben Sie aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Reagieren Sie rechtzeitig auf die optischen und akustischen Warnungen der Parksensoren.
- Bremsen Sie das Fahrzeug mit der Fußbremse vor einem Hindernis ab.

HINWEIS

Es wird nur vor Hindernissen innerhalb des Fahrwegs optisch und akustisch gewarnt. Spätestens, wenn das vorletzte Segment im Bildschirm der Parksensoren angezeigt wird oder ein dauerhafter Warnton ertönt, ist der Kollisionsbereich erreicht. Es besteht die Gefahr von Fahrzeugbeschädigungen.

- Bremsen Sie das Fahrzeug immer rechtzeitig vor einem Hindernis ab.

HINWEIS

Ausstattungsabhängig werden auch Abstände zu Hindernissen in den seitlichen Bereichen angezeigt. Ein Hindernis, welches von außen in diese Bereiche eintritt, wird nicht angezeigt. In diesem Fall kann es zu Fahrzeugbeschädigungen kommen.

- Um die seitlichen Bereiche vollständig abtasten und anzeigen zu können, bewegen Sie das Fahrzeug einige Meter vor oder zurück.

Mit einem Anhänger fahren

Wenn ein Anhänger elektrisch verbunden ist, werden die hinteren und seitlichen Parksensoren nicht eingeschaltet:

- Es wird nicht vor Hindernissen gewarnt.
- Zusätzlich wird die Rangierbremsfunktion automatisch deaktiviert.

Parksensoren ein- und ausschalten

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 234.**

Einschalten

1. Rückwärtsgang einlegen.

Oder: Bedienfeld für Parkfunktionen  oder Funktionsfläche  im Infotainment-System antippen. Anschließend ggf. die Funktionsfläche  oder  im Infotainment-System antippen.

Oder: Fahrzeug rollt rückwärts.

Ausschalten

1. Einen eingelegten Rückwärtsgang herausnehmen.
2. Anschließend Homebutton  oder Funktionsfläche  im oberen Bereich des Infotainment-Systems antippen.

Oder: Parkbremse einschalten.

Die Parksensoren schalten sich auch bei schnellerer Vorwärtsfahrt aus.

Bildschirmanzeigen




Abb. 131 Infotainment-System: Anzeige der Parksensoren (Prinzipdarstellung).

- ① Hinderniserkennung.
- ② Lenkeinschlag.

- Rotfarbened Bildsegment: Nahes Hindernis. Das Fahrzeug ist gefährdet. Bremsen.
- Gelbfarbened Bildsegment: Hindernis im Fahrweg.
- Graufarbened Bildsegment: Hindernis außerhalb des Fahrwegs bzw. Sensorenbereich gestört.
- Rangierbremsfunktion deaktiviert oder gestört.
- Signaltöne stummschalten.

Einstellungen zu den Parksensoren

Im Infotainment-System sind weitere Einstellungen zu den Parksensoren möglich, z. B. automatische Aktivierung beim Vorwärtsfahren, Rangierbremsfunktion oder Lautstärke der Signaltöne.

1. Bedienfeld für Parkfunktionen oder Funktionsfläche für das Parkmenü im Infotainment-System antippen.
2. Funktionsfläche im Infotainment-System antippen.
3. Einstellungen für die Parksensoren auswählen, z. B. automatische Aktivierung beim Vorwärtsfahren.
4. Einstellung auswählen, z. B. automatische Aktivierung beim Vorwärtsfahren, Lautstärke des Signaltons.

Lautstärkeabsenkung

Die Lautstärke einer Audioquelle, z. B. Radio, bei eingeschalteten Parksensoren kann eingestellt werden.

- Parkbremse einschalten (ausstattungsabhängig).
- Funktion in den Einstellungen der Parksensoren auswählen.

Automatisches Aktivieren bei Vorwärtsfahrt

Die Parksensoren aktivieren sich unter etwa 15 km/h (etwa 9 mph) automatisch bei einem Hindernis im Frontbereich, z. B. bei Einfahrt in die Garage.

Die Funktion kann im Infotainment-System einbzw. ausgeschaltet werden.

Es findet kein automatischer Bremseneingriff statt → Seite 232.

Es erscheint zunächst die Bildschirmanzeige im Infotainment-System. Wenn das Hindernis sehr nah ist, ertönt ein Signalton.

Die automatische Aktivierung erfolgt nur einmal. Sie ist unter folgenden Bedingungen erneut verfügbar:

- Wenn über etwa 15 km/h (etwa 9 mph) beschleunigt wurde, die Geschwindigkeit erneut unterschritten.
- **Oder:** Zündung aus- und wieder einschalten.

Problemlösungen

Beachten Sie und **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 234.**

Keine Sensorsicht bzw. Parksensoren gestört

Wenn ein Sensor ausfällt, wird der Sensorenbereich dauerhaft abgeschaltet. Das Symbol zeigt den betroffenen Sensorenbereich im Infotainment-System an.

Wenn die Parksensoren gestört sind, ertönt beim Einschalten für mehrere Sekunden ein Dauerton. Gegebenenfalls wird eine Textmeldung angezeigt.

Die Parksensoren werden ggf. vollständig abgeschaltet und es wird das Symbol angezeigt.

1. Prüfen, ob das Parksyste aufgrund äußerer Ursachen gestört ist.
2. Nachdem die Fehlerquelle abgestellt wurde, das System wieder einschalten.
3. Wenn das Problem weiterhin auftritt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Rangierbremsfunktion eingeschränkt oder nicht verfügbar

Es wird eine Textmeldung angezeigt.

Der automatische Bremseneingriff erfolgt unerwartet oder nicht wie gewohnt. Bei einer Abschaltung der Funktion erfolgt kein automatischer Bremseneingriff.

1. Sensoren am Fahrzeug auf Beschädigungen oder Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen → Seite 432
2. Zündung aus- und wieder einschalten.
3. Wenn das Problem weiterhin auftritt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Rückfahrkamera (Rear View)

Einleitung zum Thema

Die Rückfahrkamera im Fahrzeugheck erleichtert dem Fahrer die Sicht nach hinten und unterstützt beim Einparken.

Funktionsweise

Die Rückfahrkamera zeigt im Bildschirm des Infotainment-Systems den Bereich hinter dem Fahrzeug an. Je nach Modus und Ausstattungsumfang unterstützen Orientierungslinien die Sicht nach hinten → .

WARNUNG

Die Rückfahrkamera kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Die Darstellung der Kameras kann zum Einschätzen der Entfernung zu

Personen oder Hindernissen ungenau sein. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie, dass Kameralinsen das Blickfeld vergrößern und verzerren können.

 Die im Kamerabild eingeblendeten Orientierungslinien werden vom System unabhängig von der Fahrzeugumgebung dargestellt. Es findet keine automatische Hinderniserkennung durch Kamera statt. Der Fahrer muss selbst einschätzen, ob das Fahrzeug in die Parklücke passt.

 Wenn ein Anhänger elektrisch mit der werkseitig eingebauten Anhängervorrichtung verbunden ist, werden alle Orientierungslinien für den Heckbereich im Kamerabild ausgeblendet.

 Üben Sie das Einparken und Rangieren mit der Rückfahrkamera bei guten Sicht- und Witterungsverhältnissen an einem verkehrsberuhigten Ort oder Parkplatz, um mit dem System, den Linien und Hilfsflächen zur Orientierung und deren Funktion vertraut zu werden.

 Wenn bei einer in der Heckklappe verbauten Kamera die Heckklappe geöffnet ist, werden alle Orientierungslinien ausgeblendet.

Rückfahrkamera ein- und ausschalten

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 236.**

Einschalten

1. Rückwärtsgang einlegen.

Oder: Bedienfeld für Parkfunktionen  oder Funktionsfläche  für das Parkmenü im Infotainment-System antippen → Seite 12.

2. Anschließend die Funktionsfläche  für die Rückfahrkamera antippen.

Ausschalten

1. Einen eingelegten Rückwärtsgang herausnehmen.
2. Home Button  oder Funktionsfläche  im oberen Bereich des Infotainment-Systems antippen.

Die Rückfahrkamera schaltet sich auch bei schnellerer Vorwärtsfahrt aus.

Parkmodus: Quer zur Fahrbahn einparken




Abb. 132 Infotainment-System: Parklücke aussuchen.

Einparken (Rückfahrkamera mit Parkmodusauswahl)

 **Beachten Sie**  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 236.

Bildschirmanzeigen

Ausstattungsabhängig sind folgende Ansichten der Rückfahrkamera verfügbar:



Querparken: Hilfslinien unterstützen beim Rückwärtseinparken quer zur Fahrbahn.



Querverkehr: Darstellung des Bereichs hinter dem Fahrzeug als auch der seitlichen Bereiche mit einem Weitwinkel.



Anhänger- oder Geländeunterstützung: Darstellung des Bereichs unmittelbar hinter dem Fahrzeug mit einem starken Zoomfaktor und Hilfslinien (ausstattungsabhängig).



Rote Linie: Begrenzung bzw. Sicherheitsabstand zum Fahrzeug.



Gelbe Linien: Fahrweg des Fahrzeugs in Abhängigkeit vom Lenkwinkel.



Grüne horizontale Linien: Begrenzungen.



Bildausschnitt vergrößern.




Abb. 133 Infotainment-System: Ausgewählte Parklücke ansteuern.




Abb. 134 Infotainment-System: Fahrzeug innerhalb der Parklücke ausrichten.

- ① Fahrbahn.
- ② Parklücke.
- ③ Seitliche Begrenzung der ausgewählten Parklücke.
- ④ Hintere Begrenzung der Parklücke.

Einparken

1. Vor dem Vorbeifahren an der ausgewählten Parklücke das Bedienfeld für Parkfunktionen  → Seite 12 oder

Funktionsfläche  im Infotainment-System antippen.

2. Funktionsfläche  antippen.
3. Um den Parkmodus auszuwählen, Funktionsfläche  im Infotainment-System antippen.
4. Fahrzeug vor der Parklücke positionieren → [Abb. 132](#) .
5. Fahrzeug so einlenken, dass die gelben Linien in die Parklücke führen. Die grünen und gelben Linien müssen mit den seitlichen Begrenzungslinien übereinstimmen → [Abb. 133](#) .
6. Wenn die rote Linie die hintere Begrenzung erreicht, anhalten → [Abb. 134](#) .

 Die auf dem Bildschirm eingeblendeten Orientierungslinien werden vom System unabhängig von der Fahrzeugumgebung dargestellt, es findet keine automatische Hinderniserkennung statt. Der Fahrer muss selbst einschätzen, ob das Fahrzeug in die Parklücke passt.

Parkmodus: Anhängerunterstützung




Abb. 135 Infotainment-System: Anhängerunterstützung (Prinzipdarstellung).

Bei Fahrzeugen mit werkseitig verbauter Anhängervorrichtung kann mithilfe der Anhängerunterstützung an eine Anhängerdeichsel herangefahren werden.

1. Um den Parkmodus auszuwählen, Funktionsfläche  antippen.

Die Rückfahrkamera zeigt im unteren Bildbereich die Anhängervorrichtung des Fahrzeugs. Farbige Hilfslinien unterstützen den Rangiervorgang → [Abb. 135](#):

 Grüne Linien: Abstand zur Anhängervorrichtung.

 Gelbe Linie: Vorausberechnete Richtung der Anhängervorrichtung in Abhängigkeit vom Lenkradeinschlag. 

Problemlösungen

 **Beachten Sie**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 236.**

Kamerabild der Rückfahrkamera gestört

Das Kamerabild ist undeutlich, „flimmert“ oder wurde gesperrt.

Es kann ein technischer Defekt vorliegen.

1. Bei einem undeutlichen Kamerabild die Rückfahrkamera reinigen → Seite 432.

Oder: Prüfen, ob das Parksensoren aufgrund äußerer Ursachen gestört ist → Seite 233.

2. Wenn das Problem weiterhin auftritt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen. 

Aktiver Park-Assistent

Einleitung zum Thema

Der Aktive Park-Assistent zeigt eine zum Parken geeignete Parklücke an und unterstützt den Fahrer beim Ein- und Ausparken.

Funktionsweise

Der Aktive Park-Assistent ist eine Erweiterung der Parksensoren.

Der Aktive Park-Assistent lenkt das Fahrzeug in eine Parklücke, während der Fahrer das Gaspedal, die Gangschaltung sowie die Bremse bedient → Seite 230!

Verfügbare Funktionen

— Geeignete Parklücken im Infotainment-System anzeigen.

- Parklückenauswahl im Infotainment-System ändern.
- Einparken in geeignete Längs- und Querparklücken.
- Ausparken aus geeigneten Längsparklücken.

Der Fahrer überwacht stets die Fahrzeugumgebung → . Bei Hindernissen im Fahrweg oder in einer Gefahrensituation kann ein automatischer Bremseneingriff erfolgen → Seite 232.

 Wenn der Fahrer während des Parkvorgangs zu stark beschleunigt, kann es zu einem automatischen Bremseneingriff kommen. Der Parkvorgang kann anschließend fortgesetzt werden.

 Die Geschwindigkeit beim Vorbeifahren an der Parklücke sollte bei Parklücken parallel zur Fahrbahn maximal etwa 40 km/h (etwa 25 mph) und bei Parklücken quer zur Fahrbahn maximal etwa 20 km/h (etwa 12 mph) betragen.

 Der Abstand beim Vorbeifahren an der Parklücke sollte zwischen etwa 0,5 m (etwa 1,6 ft) und etwa 2 m (etwa 6,5 ft) betragen.

Mit einem Anhänger fahren

Wenn ein Anhänger elektrisch verbunden ist, kann Park-Assistent nicht aktiviert werden.

Bei nicht werkseitig eingebauten Anhangervorrichtungen muss Park-Assistent manuell deaktiviert werden.

WARNUNG

Der Park-Assistent kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Der Park-Assistent kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.

- Bremsen Sie das Fahrzeug in einer Gefahrensituation mit der Fußbremse ab.

WARNUNG

Wenn während des Rangierens mit dem Parksystem eine andere Funktion am Infotainment-System bedient wird, schalten sich alle aktiven Parkfunktionen inklusive der akustischen Warnungen ab. Es wird nicht mehr vor einer Kollision gewarnt oder verhindernd eingegriffen. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Bedienen Sie während des Rangierens keine andere Funktion im Infotainment-System.

HINWEIS

Der Aktive Park-Assistent orientiert sich an geparkten Fahrzeugen, an Bordsteinen oder anderen Gegebenheiten. Bei Hindernissen im Bodenbereich kann es zur Beschädigung von tieferliegenden Fahrzeugteilen wie Reifen und Felgen kommen.

- Achten Sie beim Parkvorgang auf Hindernisse im Bodenbereich.
- Bremsen Sie und beenden Sie den Parkvorgang, wenn nötig.

HINWEIS

Nachträglich am Fahrzeug montierte Anbauten, z. B. Fahrradträger, können die Funktion des Aktiven Park-Assistent beeinträchtigen und zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie den Aktiven Park-Assistent nicht, wenn Anbauten am Fahrzeug montiert sind.

 Der Aktive Park-Assistent schaltet sich aus, wenn die Fahrertür, die Schiebetür oder die Heckklappe geöffnet ist.

 Wenn ein elektrisch verbundener Anhänger vom Fahrzeug erkannt wurde, kann der Aktive Park-Assistent **nicht** aktiviert werden → Seite 319.

Parklücke suchen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 238.

Verfügbarer Parkmodus

Folgende Parkmodi werden mit den quer oder hochkant ausgerichteten Parkflächen im Infotainment-System angezeigt:

- Vorwärts quer einparken.
- Rückwärts quer einparken.
- Rückwärts längs einparken.

Parklücke suchen



Abb. 136 Infotainment-System: Suchfahrt des Park Assistent (Prinzipdarstellung).

1. Bedienfeld ⓘ → Seite 12 oder Funktionsfläche ⓘ im Infotainment-System antippen.
2. Unter Beachtung des Verkehrs langsam an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbeifahren.

Park-Assistent sucht automatisch mögliche Parklücken.

Parklückenanzeige



Abb. 137 Infotainment-System: Parklücken erkannt (rote Ziffer).




Abb. 138 Infotainment-System: Parklücke auswählen (Prinzipdarstellung).

- ① Anzahl der Parklücken.
- ② Parkvorgang starten.
- ③ Bevorzugte Parklücke (blaues Fahrzeug). Symbol ⓘ: Neue Parklückenauswahl laden.
- ④ Weitere Parklücken.

Wenn Parklücken gefunden wurden, erscheint eine rote Ziffer an der Funktionsfläche ⓘ in der App-Übersicht bzw. ⓘ im Parkmenü des Infotainment-System.

Im Menü des Park Assistent wird eine bevorzugte Parklücke angezeigt.

1. In den Stillstand verzögern.
2. Bremspedal betätigen und halten.

Parklücke wechseln

Wenn mehrere Parklücken entlang der Straße angezeigt wurden, können Sie zu einer anderen Parklücke wechseln.

1. Gewünschte Parklücke im Bildschirm des Infotainment-Systems antippen → [Abb. 138](#) ④.

Es wird eine neue bevorzugte Parklücke (blaues Fahrzeug) angezeigt.

Neue Auswahl von Parklücken laden

1. Wenn vorhanden, das Symbol ⓘ an einer Parklücke antippen → [Abb. 138](#) ③.

Es wird eine neue Parkansicht angezeigt.

ⓘ Der Aktive Park-Assistent kann nachträglich aktiviert werden. Wenn vorher an einer geeigneten Parklücke vorbeigefahren wurde, wird diese angezeigt.

i Wenn der Aktive Park-Assistent nicht aktiviert ist, werden erkannte Parklücken → [Abb. 137](#) ggf. in der Bildschirmanzeige der Parksensoren angezeigt.

Einparken

Beachten Sie  **und**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 238.**

Voraussetzungen

- ✓ Aktiver Park-Assistent wurde aktiviert.
- ✓ Es wurde eine Parklücke gefunden und ausgewählt.
- ✓ Fahrzeug befindet sich in der Startposition und der Fahrweg im Infotainment-System wird angezeigt.

Einparken



Abb. 139 Infotainment-System: Einparkvorgang (Prinzipdarstellung).

① Einparkvorgang starten.

② Querparklücke.

1. Fahrzeug mit der Bremse halten.
2. **[START]** im Infotainment-System antippen → [Abb. 139](#) ①.

Oder: Bei einer rückwärtigen Parklücke den Rückwärtsgang **R** einlegen.

3. Anzeigen im Infotainment-System beachten.
4. Vorsichtig beschleunigen.
5. Bei der Textmeldung **Lenkeingriff aktiv. Umfeld prüfen!** korrigiert der Aktive Park-Assistent den laufenden Parkvorgang.

Wenn ein akustisches Signal ertönt oder eine Textmeldung im Infotainment-System angezeigt wird, das Fahrzeug bremsen.

6. Wenn ein Fahrtrichtungswechsel nötig ist, wird eine Textmeldung im Infotainment-System angezeigt. Entsprechend die Fahrstufe bzw. den Gang wechseln.
7. Um ein optimales Parkergebnis zu erreichen, am Ende eines Einparkzugs immer abwarten, bis der Aktive Park-Assistent die Drehbewegungen des Lenkrads abgeschlossen hat → .
8. Gegebenenfalls mehrere Parkzüge durchführen.
9. Wenn der Einparkvorgang abgeschlossen wurde, erscheint eine Textmeldung im Infotainment-System und es ertönt ein akustisches Signal.

Fahrzeug sicher abstellen.

WARNUNG

Beim Rangieren werden schnelle Drehbewegungen des Lenkrads ausgeführt. Das Hineingreifen in das Lenkrad kann zu schweren Verletzungen führen.

- Übernehmen Sie die Lenkung erst, wenn das System Sie dazu auffordert.
- Übernehmen Sie die Lenkung in einer Gefahrensituation.

i Die Fahrspur, die während eines Parkvorgangs im Infotainment-System angezeigt wird, ist eine Prinzipdarstellung. Sie entspricht nicht dem tatsächlichen Parkvorgang durch den Aktiven Park-Assistenten.

In eine angeparkte Parklücke einparken

In einer schwierigen Parksituation, in der die Parklücke bereits „angeparkt“ wurde, kann der Aktive Park-Assistent den Parkvorgang übernehmen und das Fahrzeug in die Parklücke führen.

Voraussetzungen

- ✓ Aktiver Park-Assistent ist nicht aktiviert.
- ✓ Es wurde mit der Fahrzeugfront oder dem Fahrzeugheck in eine Parklücke gefahren ("angeparkt").

1. Fahrzeug mit dem Bremspedal halten.

In der App-Übersicht des Infotainment-Systems wird an der Funktionsfläche  eine rote Ziffer für eine Parklücke angezeigt.

2. Um zum Aktiven Park-Assistenten zu wechseln, Bedienfeld für Parkfunktionen  im oberen Teil der Mittelkonsole oder Funktionsfläche  für das Parkmenü im Infotainment-System antippen.

3. Um den Einparkvorgang zu starten, **START** antippen.

Oder: Für eine Rückwärtsfahrt den Rückwärtsgang einlegen.

4. Anzeigen im Infotainment-System beachten.

Ausparken

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 238.




Abb. 140 Infotainment-System: Ausparkvorgang (Prinzipdarstellung).

- ① Zielposition.
- ② Fahrzeug in der Parklücke.

1. Motor starten.
2. Bremspedal treten und halten.
3. Aktiven Park-Assistenten aktivieren → Seite 241.
4. Blinker für die Fahrbahnseite betätigen, auf der aus der Parklücke herausgefahren werden soll.
5. Funktionsfläche **START** im Bildschirm des Infotainment-Systems antippen oder Rückwärtsgang einlegen.

Der Ausparkvorgang startet und das Fahrzeug übernimmt die Lenkung.

Anzeigen und Aufforderungen im Infotainment-System beachten.

6. Wenn erforderlich, vorsichtig beschleunigen.
7. Wenn ein akustisches Signal ertönt oder eine Aufforderung zum Vorwärtsfahren im Infotainment-System erscheint, Fahrzeug bremsen.

Eine Textmeldung im Infotainment-System und ein akustisches Signal weisen auf das Ende des Ausparkvorgangs hin.

◀ Fahrzeuglenkung übernehmen → ⚠️

⚠️ WARNUNG

Beim Ausparken besteht die Gefahr, mit dem Fahrzeug in den fließenden Verkehr zu geraten. Es kann zu einem Unfall und schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Parken Sie das Fahrzeug nur aus der Parklücke aus, wenn es die Verkehrssituation zulässt.

ⓘ Die Fahrspur, die während eines Parkvorgangs im Infotainment-System angezeigt wird, ist eine Prinzipdarstellung. Sie entspricht nicht dem tatsächlichen Parkvorgang durch den Aktiven Park-Assistenten.

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 238.

Aktiver Park-Assistent bricht automatisch ab

Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, bricht der Aktive Park-Assistent den Parkvorgang ab:

-  wird gedrückt.
- Fahrer greift in die Lenkung ein.
- Fahrertür wird geöffnet.
- Das Zeitlimit oder die Anzahl der Züge für den Parkvorgang werden überschritten.

— ASR wird ausgeschaltet oder greift regelnd ein.

— Eine Systemstörung liegt vor.

1. Parkvorgang neu starten.

Aktiver Park-Assistent ist aktiv und unterstützt Lenkbewegungen im Stand

Wenn Aktiver Park-Assistent versucht, die Lenkung im Stand zu drehen, erscheint das weiße Symbol  im Display des Kombi-Instruments.

1. Bremspedal treten.

Aktiver Park-Assistent parkt nach einem Radwechsel ungenau

Wenn der Aktive Park-Assistent nach einem Radwechsel ungenau parkt, z. B. mit einem erhöhten oder verringerten Abstand zum Bordstein, muss das System ggf. die Radumfänge neu übernehmen.

1. Mit dem Fahrzeug eine längere Strecke einschließlich Kurven fahren.
Aktiver Park-Assistent lernt die neuen Radumfänge automatisch an.

Pro Trailer Backup Assist

Einleitung zum Thema

Der Pro Trailer Backup Assist unterstützt den Fahrer beim Rückwärtsfahren und Rangieren mit einem Anhänger.

Pro Trailer Backup Assist lenkt einen Anhänger durch Drücken und Ziehen des Schalters für die Einstellung der Außenspiegel. Gaspedal, die Gangschaltung sowie die Bremse werden vom Fahrer bedient → .

Pro Trailer Backup Assist ermittelt die benötigten Daten mithilfe der Rückfahrkamera.

WARNUNG

Pro Trailer Backup Assist kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Pro Trailer Backup Assist

unterstützt beim Rangieren eines Anhängers und erkennt dabei keine Hindernisse in der Fahrzeugumgebung. In seltenen Fällen bewegt sich der Anhänger anders als eingestellt. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beobachten Sie immer die Bewegung des Anhängers und brechen Sie ggf. den Rangievorgang selbstständig ab.
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Anzeigen im Display des Kombi-Instruments.
- Bremsen Sie das Fahrzeug rechtzeitig mit der Fußbremse vor einem Hindernis ab.

 Üben Sie den Umgang mit dem Pro Trailer Backup Assist an einem verkehrsberuhigten Ort oder auf einem Parkplatz, um mit dem System und den Funktionen vertraut zu werden.

 Wenn innerhalb von etwa drei Minuten keine Fahrerinteraktion erfolgt, bricht der Rangievorgang ab und Pro Trailer Backup Assist wird beendet.

 Anhänger mit LED-Rückleuchten können aus technischen Gründen nicht immer korrekt vom Pro Trailer Backup Assist erkannt werden.

Voraussetzungen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 243.**

Voraussetzungen

- ✓ Der Anhänger verfügt über ungelenkte Achsen und ist richtig verbunden.
- ✓ Die Deichsel darf nicht verdeckt sein.
- ✓ Das Gespann steht.
- ✓ Fahrertür und Heckklappe oder Flügeltüren sind geschlossen.
- ✓ Der maximale Gespannwinkel (Knickwinkel) ist nicht überschritten.

- ✓ Außenspiegel sind nicht angeklappt.
- ✓ ESC ist eingeschaltet.
- ✓ Innerhalb von etwa 3 Minuten muss eine Fahrerinteraktion erfolgen, sonst bricht der Rangiervorgang ab und Pro Trailer Backup Assist wird beendet.

Anhänger anlernen

Um die Deichsellänge neu zu bestimmen, muss der Anhänger nach jedem Wechsel des Gespanns angelernt werden.

Es gibt maximal vier Endanschläge der Winkelanzeige: etwa 30°, 45°, 60° und 75°.

Je genauer die Deichsellänge bestimmt werden kann, desto mehr Winkel stehen beim Rangieren zur Auswahl.

1. Den ein- oder zweiachsigen Anhänger anhängen und elektrisch mit dem Fahrzeug verbinden.
2. Mit dem Anhänger mehrere, möglichst unterschiedliche Abbiegevorgänge und Kurvenfahrten durchführen.

i Bei Anhängern mit sehr breiter Deichsel oder Aufbauten an der Deichsel kann es dazu kommen, dass bereits vor Erreichen des maximalen Winkels ein Bremsengriff erfolgt.

Mit dem Anhängergespann rangieren

Beachten Sie  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 243.**

Einschalten

1. Fahrzeug anhalten.
2. Rückwärtsgang einlegen.
3. Funktionsfläche  im Infotainment-System antippen.
4. Funktionsfläche  antippen.

Wenn die Funktion aktiv ist, leuchtet das Symbol .

5. **START** antippen.

Der Rangiervorgang kann gestartet werden.

Rangieren




Abb. 141 Im Display des Kombi-Instruments: Winkeleinstellung des Anhängers über den Drehknopf für die Außenspiegel bedienen (Prinzipdarstellung).




Abb. 142 Im Display des Kombi-Instruments: Einstellung der Fahrtrichtung des Anhängers (Prinzipdarstellung).

- ① Drehknopf für die Außenspiegeleinstellung.
- ② Ausrichtung des Anhängers nach links.
- ③ Ausrichtung des Anhängers nach rechts.
- ④ Rückwärtsfahren und Anhänger Richtung Zielposition bringen.
- ⑤ Aktuelle Position des Anhängers.
- ⑥ Zielposition des Anhängers.
- ⑦ Nullstellung der Winkelanzeige.

1. Prüfen, ob die Voraussetzungen für Pro Trailer Backup Assist erfüllt sind → Seite 243.
2. Lenkrad loslassen → .

3. Drehknopf in der Fahrertür kippen, bis die gewünschte Richtung erreicht ist → Abb. 141 ①.

Im Display des Kombi-Instruments erscheint zur Orientierung eine Darstellung des Gespanns in der aktuellen Position → Abb. 142 ⑤.

4. Langsam beschleunigen und rückwärtsfahren. Umgebung beachten → ⚠.
5. Mit dem Drehknopf den Winkel ggf. nach links ② oder rechts ③ korrigieren.

Oder: Um in die Richtung des Anhängers zu fahren, Drehknopf nach hinten ziehen ④.

Das Symbol  zeigt an, dass das Fahrzeug geradeaus und in die Anhänger-Richtung gelenkt wird.

6. Fahrzeug rangieren, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Wenn eine entsprechende Meldung im Display des digitalen Kombi-Instruments erscheint und ggf. ein akustisches Signal ertönt, ist der Rangievorgang beendet.

Automatischer Bremseingriff

In folgenden Situationen kann ein automatischer Bremseingriff erfolgen und die Funktion ggf. beendet werden:

- Geschwindigkeit von 6 - 8 km/h (3 - 5 mph) wird überschritten.
- Lenkeingriffe vom Fahrer.
- Fahrertür ist geöffnet.

Die Verantwortung für rechtzeitiges Bremsen liegt beim Fahrer → ⚠.

⚠ WARNUNG

Beim Rangieren werden schnelle Drehbewegungen des Lenkrads ausgeführt. Das Hineingreifen in das Lenkrad kann zu schweren Verletzungen führen.

- Übernehmen Sie die Lenkung erst, wenn das System Sie dazu auffordert.
- Übernehmen Sie die Lenkung in einer Gefahrensituation.
- Der Pro Trailer Backup Assist hat systembedingte Grenzen. Der automati-

sche Bremseingriff kann in manchen Situationen nur eingeschränkt oder gar nicht funktionieren.



Während Pro Trailer Backup Assist aktiv ist, können die Außenspiegel nicht eingestellt werden.



Während Pro Trailer Backup Assist aktiv ist, kann das Fahrzeug nicht schneller als etwa 6 km/h (etwa 4 mph) fahren. <

Querverkehrswarnung (Cross Traffic Alert)

Die Querverkehrswarnung überwacht den Querverkehr beim Rückwärtsausparken oder beim Rangieren.



Abb. 143 Überwachter Bereich um das ausparkende Fahrzeug (Prinzipdarstellung).

Radarsensoren hinter der Abdeckung des hinteren Stoßfängers überwachen den hinteren und seitlichen Bereich des Fahrzeugs → Seite 189.

Bei herannahenden, bewegten Objekten wird der Fahrer vor dem Hindernis gewarnt → Abb. 143, → ⚠. Es ertönt ein Warnsignal und ausstattungsabhängig erfolgt eine farbige Anzeige des Hindernisbereichs im Infotainment-System bzw. es wird im Kombi-Instrument eine Warnleuchte mit einer Textmeldung angezeigt.



Hindernis erkannt.

Wenn der Fahrer nicht reagiert, kann ein automatischer Bremsengriff erfolgen → Seite 232.

i Bei Deaktivierung der Parksensoren kann keine Rückmeldung an den Fahrer erfolgen. Die Querverkehrswarnung wird vorübergehend ebenfalls deaktiviert.

⚠️ WARNUNG

Die Querverkehrswarnung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Unter Umständen werden nicht alle herannahenden Objekte erkannt, z. B. Fußgänger oder sich schnell nähernde Objekte. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Achten Sie beim Ausparken auf das Verkehrsgeschehen und das Fahrzeugumfeld.
- Reagieren Sie rechtzeitig auf die optischen und akustischen Warnungen der Querverkehrswarnung.

Beachten Sie auch die Problemlösungen zu den Parksensoren → Seite 233 und der Parksensoren → Seite 235.

Ein- und ausschalten

1. Um die Funktion im Kombi-Instrument auszuwählen, Taste  am Lenkrad drücken.

Order: Ausstattungsabhängig das Menü **Parken und Rangieren** in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems öffnen.

2. Querverkehrswarnung ein- bzw. ausschalten.



Abb. 144 Infotainment-System: Anzeige der Querverkehrswarnung.

Rot Rotes Bildsegment: Nahes Hindernis. Das Fahrzeug ist gefährdet. Bremsen!

Gelb Gelbes Bildsegment: Andere Verkehrsteilnehmer im Umfeld des Fahrzeugs.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke des Warnsignals kann über die hintere Lautstärkeeinstellung der Parksensoren angepasst werden.

1. Funktionsfläche  im Infotainment-System antippen.
2.  antippen.
3.  antippen.
4. Wert für **Lautstärke hinten** einstellen.

Kalibrierung

Die Radarsensoren kalibrieren sich einmalig auf den ersten Kilometern nach Auslieferung des Fahrzeugs sowie nach einer Reparatur der Sensorik. Während der Kalibrierphase kann die Sensorreichweite eingeschränkt sein.

Mit einem Anhänger fahren

Wenn ein Anhänger elektrisch mit einer werkseitig eingebauten Anhängervorrichtung verbunden ist, schaltet sich die Querverkehrswarnung aus.

Sobald der Fahrer anfährt, erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments, dass die Querverkehrswarnung deaktiviert ist. Nachdem Sie die elektrische Verbindung getrennt haben, wird die Querverkehrswarnung automatisch wieder eingeschaltet.

Bei nicht werkseitig eingebauten Anhängervorrichtungen muss die Querverkehrswar-

nung manuell aus- bzw. eingeschaltet werden.

Praktische Ausstattung

Ablagen

Einleitung zum Thema

Ablagefächer dürfen nur zur Ablage leichter oder kleinerer Gegenstände verwendet werden.

WARNUNG

Lose Gegenstände können bei plötzlichen Fahr- oder Bremsmanövern durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden. Das kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen und Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Verstauen Sie Gegenstände nur in geschlossenen Ablagefächern.
- Halten Sie Ablagefächer während der Fahrt immer geschlossen.
- Hängen Sie an den Kleiderhaken im Fahrzeug nur leichte Bekleidung bis maximal 2,5 kg (etwa 5,5 lbs) auf.
- Lassen Sie niemals schwere, harte oder scharfkantige Gegenstände in den Taschen der Kleidungsstücke.

WARNUNG

Wenn das Handschuhfach während der Fahrt geöffnet ist, können Gegenstände durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden. Das kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen und Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Halten Sie das Handschuhfach während der Fahrt immer geschlossen.

WARNUNG

Feuerzeuge im Fahrzeug können, z. B. durch hohe Oberflächentemperaturen beschädigt oder unbemerkt gezündet werden. Dies kann schwere Verbrennungen und Fahrzeugschäden verursachen.

- Stellen Sie vor dem Schließen von Ablagen oder Fächern immer sicher, dass sich keine Feuerzeuge im Schließbereich befinden.

- Legen Sie Feuerzeuge niemals in Ablagen, Fächern oder auf anderen Flächen im Fahrzeug ab.

⚠️ WARNUNG

Während der Fahrt, bei einem plötzlichen Bremsmanöver oder bei einem Unfall können im Getränkehalter befindliche Gegenstände umhergeschleudert und heiße Getränke verschüttet werden. Das kann schwere Verletzungen und schwere Verbrühungen verursachen.

- Verstauen Sie nur weiche, bruchssichere, geschlossene Gefäße im Getränkehalter.
- Stellen Sie niemals heiße Getränke in einen Getränkehalter.
- Achten Sie darauf, dass nur Getränke in passender Größe im Getränkehalter stehen. Getränke müssen immer fest und sicher im Getränkehalter stehen.

⚠️ WARNUNG

Geschlossene Getränkeflaschen können im Fahrzeug durch Hitzeeinwirkungen explodieren oder durch Frosteinwirkungen platzen und schwere Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie niemals geschlossene Getränkeflaschen in einem stark aufgeheizten oder stark abgekühlten Fahrzeug zurück.

ⓘ HINWEIS

Im Fahrzeug abgelegte Gegenstände können durch starke Sonneneinstrahlung bzw. Wärme- oder Kälteeinwirkung beschädigt werden oder Schäden am Fahrzeug verursachen.

- Bewahren Sie keine temperaturempfindlichen Gegenstände, Lebensmittel oder Medikamente im Fahrzeuginnenraum auf.
- Beachten Sie, dass Gegenstände aus lichtdurchlässigen Materialien, z. B. transparente Saugnäpfe an den Fensterscheiben, das Sonnenlicht bündeln.

Schubladen

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 247.**




Abb. 145 Unter dem Vordersitz: Schublade.

Unter jedem Vordersitz kann sich eine Schublade befinden.

Schublade öffnen oder schließen

1. Zum Öffnen Taste am Schubladengriff betätigen und Schublade aufziehen.
2. Zum Schließen Schublade unter den Vordersitz schieben, bis sie einrastet.

⚠️ WARNUNG

Die Schublade kann sich bei zu schwerer Beladung von selbst öffnen und die darin enthaltenen Gegenstände können herausfallen. Eine offene Schublade oder herausfallende Gegenstände im Fußraum des Fahrers können die Bedienung der Pedale behindern. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Halten Sie die Schublade während der Fahrt immer geschlossen.
- Beladen Sie die Schublade mit maximal 1,5 kg (etwa 3,3 lbs).

Klapptisch

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 247.**




Abb. 146 Am Vordersitz: Klapptisch aufstellen.

Der Klapptisch kann in mehreren Positionen einrasten und hat einen integrierten Getränkehalter.

1. Zum Aufstellen Entriegelungstaste an der Unterkante des Klapptischs drücken und Klapptisch in Pfeilrichtung nach oben ziehen → **Abb. 146**, bis er einrastet.
2. Zum Herunterklappen Entriegelungstaste erneut drücken und Klapptisch nach unten drücken, bis er einrastet.

⚠️ WARNUNG

Ein ausgeklappter Klapptisch während der Fahrt kann zu Verletzungen führen.

- Klappen Sie den Klapptisch während der Fahrt immer ein.

Zigarettenanzünder



Abb. 147 Im unteren Teil der Mittelkonsole: Zigarettenanzünder (ausstattungsabhängig).

Ein Zigarettenanzünder befindet sich im unteren Teil der Mittelkonsole.

1. Knopf des Zigarettenanzünders bei eingeschalteter Zündung hineindrücken.
2. Warten, bis der Knopf hervorspringt.
3. Zigarettenanzünder herausziehen und verwenden.
4. Zigarettenanzünder zurück in die Halterung stecken.

⚠️ WARNUNG

Eine unsachgemäße Verwendung des Zigarettenanzünders oder des Aschenbechers kann Feuer, Verbrennungen und andere schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie den Zigarettenanzünder nur sachgemäß.
- Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Der Zigarettenanzünder kann bei eingeschalteter Zündung benutzt werden.
- Stecken Sie niemals Papier oder andere Gegenstände, die ein Feuer verursachen können, in den Aschenbecher.

ⓘ Die Buchse des Zigarettenanzünders kann auch als 12-Volt-Steckdose verwendet werden.

Steckdosen und Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte

📖 Einleitung zum Thema

An die Steckdosen im Fahrzeug können elektrische Geräte angeschlossen werden.

Die elektrischen Geräte müssen in einem einwandfreien Zustand sein. Keine fehlerhaften Geräte verwenden.

⚠️ GEFAHR

Kontakt mit der Hochspannung in der elektrischen Anlage, z. B. Steckdosen, kann Stromschläge, schwere Verbrennungen und den Tod verursachen.

- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über die Steckdose.
- Stecken Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel in die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose. Die integrierte Kin-

dersicherung ist sonst ausgeschaltet und die Steckdose steht unter Strom.

- Stecken Sie keine leitenden Gegenstände, z. B. Schraubendreher, in die Kontakte der 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung der Steckdosen und der angeschlossenen elektrischen Geräte kann Feuer und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie die elektrischen Geräte sofort ab und trennen Sie die Netzverbindung, wenn die elektrischen Geräte zu warm werden.
- Beachten Sie, dass Steckdosen und daran angeschlossene Geräte auch bei ausgeschalteter Zündung benutzt werden können, z. B. durch Kinder im Fahrzeug.

📌 HINWEIS

Falsche, nicht zugelassene oder nicht richtig angeschlossene elektrische Geräte können Schäden am Fahrzeug oder an der Elektronik verursachen.

- Schließen Sie niemals stromabgebende elektrische Geräte, z. B. Solarpanels oder Batterie-Ladegeräte, zum Laden an die 12-Volt-Steckdose an.
- Verwenden Sie nur elektrische Geräte, die nach den jeweils geltenden Richtlinien hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit geprüft sind.
- Verwenden Sie keine fehlerhaften Geräte.
- Um Schäden durch Spannungsschwankungen zu vermeiden, schalten Sie vor dem Ein- oder Ausschalten der Zündung sowie vor dem Starten des Motors die elektrischen Geräte aus. Wenn Auto StartStop den Motor automatisch abstellt und neu startet, müssen die elektrischen Geräte nicht ausgeschaltet werden.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der elektrischen Geräte.



Lassen Sie den Motor nicht im Stand laufen.

i Bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und eingeschalteten elektrischen Geräten entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie.

i Nicht abgeschirmte Geräte können Störungen im Infotainment-System und in der Fahrzeugelektronik hervorrufen. <

Steckdosen im Fahrzeug

📖 **Beachten Sie ⚠️, ⚡ und 📌 zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 249.**




Abb. 148 Aufklappbare 12-Volt-Steckdose
①, 12-Volt-Steckdose mit herausziehbarer Abdeckung ②.



Abb. 149 An der Mittelkonsole hinten oder an der Trennwand zum Laderaum: Aufklappbare 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose (Prinzipdarstellung).

Maximale Leistungsaufnahme

Steckdose	Maximale Leistungsaufnahme
12 Volt	120 Watt

Steckdose	Maximale Leistungsaufnahme
230 Volt	300 Watt (450 Watt Spitzenleistung)

Wenn zwei oder mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen sind, darf die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen elektrischen Geräte 300 Watt niemals überschreiten → Seite 252.

Die maximale Leistungsaufnahme der einzelnen Steckdosen darf nicht überschritten werden. Die Leistungsaufnahme der Geräte steht auf deren Typschildern.

12-Volt-Steckdose

Die Steckdosen funktionieren auch bei ausgeschalteter Zündung → Seite 252.

Bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem elektrischen Gerät entlädt sich die Fahrzeugbatterie.

Um Schäden durch Spannungsschwankungen zu vermeiden, schalten Sie angeschlossene elektrische Geräte aus, bevor Sie die Zündung ein- oder ausschalten.

12-Volt-Steckdosen können sich an folgenden Stellen im Fahrzeug befinden:

- Ablagefach in der Instrumententafel → Seite 12.
- Mittelkonsole → Seite 14.
- Im Laderaum oder vor der dritten Sitzreihe.

! HINWEIS

Ein längerer Betrieb der 12-Volt-Steckdosen bei maximaler Leistung kann zum Durchbrennen der Sicherung führen.

- Verwenden Sie 12-Volt-Steckdosen bei maximaler Leistung niemals länger als 10 Minuten.
- Verwenden Sie bei maximaler Leistung immer nur eine 12-Volt-Steckdose.

230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose

Die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose kann sich an folgenden Stellen im Fahrzeug befinden → Abb. 149:

- An der Trennwand zum Laderaum.
- An der Mittelkonsole hinten.

Die Steckdose aktiviert sich automatisch, sobald bei laufendem Motor ein Stecker hineingesteckt wird. Wenn genügend Energie zur Verfügung steht, kann die Steckdose ggf. auch bei ausgeschaltetem Motor weiter benutzt werden → Seite 252.

Elektrisches Gerät anschließen

1. Um die integrierte Kindersicherung zu entriegeln, Abdeckung aufklappen und Stecker bis zum Anschlag in die Steckdose stecken.

Erst wenn die Kindersicherung entriegelt ist, fließt an der Steckdose Strom.

LED-Anzeige an der Steckdose:

 LED leuchtet grün: Die Kindersicherung ist entriegelt. Die Steckdose ist betriebsbereit.

 LED blinkt grün: Die Zündung ist ausgeschaltet, aber es steht noch genügend Energie zur Verfügung, um die Steckdose bis zu 10 Minuten lang weiter mit Strom zu versorgen. Wenn der Stecker innerhalb dieses Zeitraums herausgezogen wird, schaltet sich die Steckdose ab und kann bis zum erneuten Einschalten der Zündung nicht weiter benutzt werden.

 LED blinkt rot: Es liegt eine Störung vor, z. B. Überstrom- oder Übertemperaturabschaltung.

Temperaturabschaltung

Der Wechselrichter der 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose schaltet automatisch ab, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Die Abschaltung verhindert eine Überhitzung bei übermäßiger Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte sowie bei hohen Umgebungstemperaturen. Die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose kann erst nach einer Abkühlphase wieder benutzt werden.

Um die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose nach der Abkühlphase wieder zu benutzen, entfernen Sie den Stecker eines angeschlossenen Geräts zunächst und stecken Sie den Stecker anschließend wieder hinein. Dadurch wird verhindert, dass sich angeschlossene elektrische Geräte unbeabsichtigt wieder einschalten.

⚠️ GEFAHR

Kontakt mit der Hochspannung in der elektrischen Anlage, z. B. Steckdosen, kann Stromschläge, schwere Verbrennungen und den Tod verursachen.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über der Steckdose.
- Stecken Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel in die 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose.
- Stecken Sie keine leitenden Gegenstände, z. B. Schraubendreher, in die Kontakte der 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose.
- Schließen Sie keine Lampen an, die eine Neonröhre enthalten.

📌 HINWEIS

Die Steckdosen am Fahrzeug können durch unsachgemäße Bedienung beschädigt werden. Schäden an der Elektronik und am Fahrzeug können die Folge sein.

- Schließen Sie nur Geräte an die Steckdose an, deren Voltzahl mit der Voltzahl der Steckdose übereinstimmt.
- Hängen Sie keine zu schweren Geräte oder Stecker direkt an die Steckdose, z. B. ein Netzgerät.

i Wenn bei elektrischen Geräten mit hohem Anlaufstrom das Einschalten verhindert wird, kann die eingebaute Überstromabschaltung die Ursache sein. In diesem Fall das Netzteil vom elektrischen Gerät trennen und nach etwa 10 Sekunden wieder anschließen.

i Nicht abgeschirmte Geräte können Störungen im Infotainment-System und in der Fahrzeugelektronik hervorrufen.

i Bei manchen Geräten kann es an der 230-Volt-Schutzkontakt-Steckdose aufgrund der geringeren Leistung (Wattzahl) zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.

Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte

📖 **Beachten Sie ⚠️, ⚡ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 249.**

Mobile Endgeräte können im Fahrzeug über die verbauten USB-C-Anschlüsse oder kabellos geladen werden.

Laden über USB-C-Anschlüsse

Im Fahrzeug können folgende USB-C-Anschlüsse vorhanden sein:



Kennzeichen einer USB-Buchse für Datenübertragung und Ladefunktion.



Kennzeichen einer USB-Buchse nur für die Ladefunktion.

Verfügbare Ladeleistung

Über den USB-Anschluss werden Spannungen von bis zu 20 V zur Verfügung gestellt, die bis zu 45 W Ladeleistung ermöglichen.

Von den USB-Buchsen können ausstattungsabhängig folgende Ladeprofile unterstützt werden:

- Legacy Charging (2,5 W).
- BC1.2 (7,5 W).
- USB-C Charging (15 W).
- USB Power Delivery (bis zu 45 W).

Die tatsächlich abgenommene Ladeleistung des angeschlossenen Geräts ist abhängig von folgenden Punkten:

- Unterstützte Ladeprofile.
- Ladezustand des Geräts.
- Temperatur des Geräts.
- Verwendete Ladekabel.

⚠️ **i** Bei doppelten USB-Anschlüssen kann die Ladeleistung auf beide Anschlüsse aufgeteilt werden.

Kabellose Ladefunktion




Abb. 150 Ablagefläche mit Einlegematte für die kabellose Ladefunktion (Prinzipdarstellung).

Die kabellose Ladefunktion ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Die kabellose Ladefunktion ermöglicht eine drahtlose Energieübertragung durch elektromagnetische Induktion über eine kurze Distanz für Qi-fähige Mobiltelefone.

Die Ablagefläche mit Einlegematte für die kabellose Ladefunktion befindet sich im Bereich der Mittelkonsole und ist für jeweils nur ein Qi-zertifiziertes Mobiltelefon ausgelegt.

Bei einigen Fahrzeugen hat die Einlegematte ein Telefonsymbol, das die Mittelposition kennzeichnet → Abb. 150 ①. Das Symbol auf der Einlegematte kann bei einigen Fahrzeugen anders aussehen.

Die Ladeleistung beträgt 5 W.

Qi-Standard

Der Qi-Standard ermöglicht das kabellose Laden von geeigneten Qi-zertifizierten Mobiltelefonen. Um herauszufinden, ob ein Mobiltelefon den Qi-Standard unterstützt, die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten. Der Hersteller des Mobiltelefons gibt ggf. weitere Auskunft zur Kompatibilität.

Bei Mobiltelefonen, die nicht Qi-zertifiziert sind, kann es zu Ladeeinschränkungen kommen.

Mobiltelefon kabellos laden

Voraussetzungen

- ✓ Die optimale Betriebstemperatur im Fahrzeug für das kabellose Laden liegt zwischen -40 °C und $+35\text{ °C}$.
- ✓ Das Mobiltelefon ist nicht größer als die gekennzeichnete Ablagefläche und weist die Qi-Zertifizierung auf.

1. Vor dem Laden jegliche Fremdobjekte aus dem Ablagefach entfernen.
2. Mobiltelefon ohne Schutzhülle oder andere Fremdkörper mit dem Display nach oben mittig und mit der gesamten Fläche flach auf die Ablagefläche legen. Der Ladevorgang startet automatisch.
3. Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten.

Das Infotainment-System informiert über den Start des Ladevorgangs und ggf. über erkannte Fremdobjekte mit metallischen Bestandteilen im Ablagefach.

Ausstattungsabhängig kann die Ladefunktion manuell im Infotainment-System deaktiviert werden.

i Wenn die Umgebungstemperatur im Fahrzeug außerhalb des Temperaturbereichs von -40 °C bis $+35\text{ °C}$ liegt, kann der Ladevorgang unterbrochen oder die Ladezeit verlängert werden.

Das kabellose Laden funktioniert wieder normal, sobald die Umgebungstemperatur im Fahrzeug innerhalb des Temperaturbereichs liegt.

Bedeutung der Symbole

Ausstattungsabhängig variiert die Anzahl der dargestellten Qi-Symbole im Infotainment-System.



Das blaue Akkusymbol mit dem Ein- und Ausschalter-Symbol zeigt an, dass das kabellose Laden ausgeschaltet ist.



Das blaue Akkusymbol zeigt an, dass das Mobiltelefon geladen wird.



Das rote Akkusymbol zeigt an, dass das kabellose Laden nicht möglich ist.

Ausstattungsabhängig kann für Erläuterungen zum Status und ggf. zum Einschalten des kabellosen Ladens das Qi-Symbol angetippt werden.

Abdeckung des Ablagefachs

Ausstattungs- und länderabhängig hat das Ablagefach für die kabellose Ladefunktion eine Abdeckung.

Die Abdeckung kann Ablenkungen durch das Mobiltelefon vermeiden, z. B. durch eingehende Nachrichten.

1. Mobiltelefon in das Ablagefach legen.
2. Abdeckung während der Fahrt geschlossen halten, sodass das Display des Mobiltelefons vollständig abgedeckt ist → ⚠.

⚠ WARNUNG

Benachrichtigungen auf dem Display des Mobiltelefons können den Fahrer ablenken und das Risiko eines schweren Unfalls erhöhen.

- Legen Sie immer nur ein einzelnes geeignetes, ggf. Qi-fähiges, Mobiltelefon ohne Schutzhülle auf die Ablagefläche im Ablagefach.
- Entfernen Sie ggf. Gegenstände, die die Schließfunktion der Abdeckung behindern.
- Halten Sie während der Fahrt die Abdeckung immer geschlossen.

⚠ WARNUNG

Metallische Gegenstände auf der Ablagefläche können sehr heiß werden. Das kann Verbrennungen oder Brände verursachen.

- Legen Sie keine Gegenstände aus Metall oder mit metallischen Bestandteilen auf die Ablagefläche für die kabellose Ladefunktion.
- Entfernen Sie Fremdobjekte sofort.

📢 HINWEIS

Wenn Karten oder Objekte mit Magnetstreifen oder mit Chip auf die Ablagefläche für die kabellose Ladefunktion gelegt werden, können die gespeicherten Daten beschädigt werden.

- Legen Sie keine Ausweise, Bank- und Kreditkarten mit Magnetstreifen oder mit Chip auf die Ablagefläche für die kabellose Ladefunktion. <

Problemlösungen

📖 **Beachten Sie ⚠, ⚡ und 📢 zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 249.**

Mobiltelefon wird nicht geladen

Im Infotainment-System kann eine Meldung über ein Fremdobjekt im Ablagefach angezeigt werden.

Eine ungünstige Position des Mobiltelefons auf der Einlegematte kann die Ladefunktion beeinträchtigen. Das kann bereits bei kleinen Positionsänderungen der Fall sein, z. B. durch Rütteln.

Um eine einwandfreie Ladefunktion wieder herzustellen, muss die Position des Mobiltelefons korrigiert werden.

1. Mobiltelefon mittig auf der Ablagefläche ausrichten.

Die Ladefunktion kann auch durch metallische, insbesondere magnetische Teile eines Mobiltelefons oder seiner Schutzhülle beeinträchtigt werden.

1. Mobiltelefon um etwa 180° drehen und mit dem Display weiterhin nach oben auf der Ablagefläche ausrichten.

Wenn Karten oder Objekte mit Magnetstreifen oder mit Chip auf die Einlegematte für die kabellose Ladefunktion gelegt werden, können die gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ausstattungsabhängig kann eine Fehlermeldung mit dem roten Qi-Symbol im Infotainment-System angezeigt werden. Die Nutzung der kabellosen Ladefunktion ist dann nicht möglich.

1. Ausweise, Bank- und Kreditkarten mit Magnetstreifen oder mit Chip aus der Einlegematte entfernen. Die Fehlermeldung wird automatisch geschlossen.
Anschließend können Sie das Mobiltelefon wieder mit der kabellosen Ladefunktion laden.

i Wenn das Mobiltelefon auf der Einlegematte zu heiß wird, kann es sich aus Sicherheitsgründen ausschalten. Die Nutzung der kabellosen Ladefunktion ist dann nicht möglich.

1. Mobiltelefon von der Einlegematte nehmen und in einem anderen Ablagefach abkühlen lassen.

Anschließend können Sie das Mobiltelefon wieder mit der kabellosen Ladefunktion laden.

Datenübertragungen

Cybersicherheit

Unter Cybersicherheit versteht man Maßnahmen, die das Risiko eines unrechtmäßigen Zugriffs durch Schadsoftware oder einen Internetangriff auf Fahrzeugfunktionen, Daten und Steuergeräte reduzieren. Von unrechtmäßigen Zugriffen oder Internetangriffen sind im Fahrzeug vor allem Konnektivitätskomponenten betroffen.

Konnektivitätskomponenten sind Steuergeräte für Datenübertragungen, Schnittstellen, Medien und Diagnoseanschlüsse, über die Informationen und Daten zwischen dem Fahrzeug und externen Geräten oder dem Internet ausgetauscht werden.

Konnektivitätskomponenten sind mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das Risiko eines unberechtigten Zugriffs auf Fahrzeugsysteme minimieren.

Zu den Konnektivitätskomponenten zählen insbesondere:

- Diagnose-Anschlussbuchse.
- Modem.
- Telefonschnittstelle.
- Mobile Apps.
- NFC-Funktechnik.
- Bluetooth®-Schnittstelle.
- USB-Anschluss.
- SD-Kartenschacht.
- SIM-Kartenschacht.

i Die Art und Anzahl der Konnektivitätskomponenten, die in Ihrem Fahrzeug vorhanden sind, sind ausstattungs- und länderabhängig.

Software und Sicherheitsmechanismen

Im Fahrzeug vorhandene Software und Sicherheitsmechanismen werden ständig weiterentwickelt. Ähnlich wie bei Computern oder Betriebssystemen von Mobiltelefonen können in unregelmäßigen Abständen auch die im Fahrzeug enthaltene Soft-

ware und Sicherheitsmechanismen aktualisiert werden.

System-Aktualisierungen verbessern die Sicherheit, Stabilität und Ausführungsgeschwindigkeiten der Fahrzeugsysteme. Die System-Aktualisierung ist eine vorbeugende Maßnahme z. B. zur Optimierung der Funktionalität und zum Schutz vor Schadsoftware.

Mit einer System-Aktualisierung wird im Fahrzeug die Software von Steuergeräten aktualisiert.

Fahrzeug- und länderabhängig gibt es zwei Möglichkeiten, Ihr Fahrzeug zu aktualisieren:

- System-Aktualisierung durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb. Wir empfehlen einen autorisierten Vertragshändler.
- System-Aktualisierung über ein Over-the-Air Update.

WARNUNG

Schadsoftware kann auf Daten und Informationen zugreifen, die in Steuergeräten, im Infotainment-System, auf angeschlossenen oder gekoppelten mobilen Geräten gespeichert sind. Trotz eingebauter Sicherheitsmechanismen und regelmäßig durchgeführter Over-the-Air Updates kann es durch Schadsoftware zu Schäden und Fehlfunktionen der Steuergeräte und des Fahrzeugs kommen. Genauso kann es zu Schäden und Fehlfunktionen der Steuergeräte und des Fahrzeugs kommen, wenn Sie mit Schadsoftware infizierte mobile Geräte mit dem Fahrzeug verbinden. Die Schäden können einen Kompletverlust der Daten bedeuten und Fehlfunktionen können zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Wenn das Fahrzeug anders als gewohnt funktioniert oder reagiert, reduzieren Sie kontrolliert die Geschwindigkeit und wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.
- Führen Sie nach Bereitstellung schnellstmöglich anstehende Systemaktualisierungen durch oder lassen Sie diese von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

- Schützen Sie mobile Geräte mit einem geeigneten Virenschutzprogramm und durch allgemein bekannte Vorsichtsmaßnahmen. Aktualisieren Sie regelmäßig das geeignete Virenschutzprogramm durch bereitgestellte Softwareaktualisierungen des jeweiligen Anbieters.

Risiken minimieren

Sie können selbst dazu beitragen, das Risiko eines unrechtmäßigen Zugriffs auf Fahrzeugsysteme und Funktionen zu reduzieren:

- Verwenden Sie im Fahrzeug nur Datenträger, Bluetooth®-Geräte und Mobiltelefone, die keine manipulierten Daten oder Schadsoftware enthalten.
- Lassen Sie von Ford bereitgestellte System-Aktualisierungen möglichst bald nach der Bereitstellung von einem autorisierten Vertragshändler durchführen. Wenn Sie fahrzeug- und länderabhängig die Möglichkeit haben, ein Over-the-Air Update durchzuführen, führen Sie von Ford bereitgestellte Over-the-Air Updates sofort durch. Wenn das Over-the-Air Update mehrfach durch den Fahrer abgelehnt wird, muss ein autorisierter Vertragshändler aufgesucht werden.
- Lassen Sie das Fahrzeug nur von einem autorisierten Vertragshändler warten, reparieren und instand setzen.



Over-the-Air Update

Einleitung zum Thema

Over-the-Air Updates ermöglichen es Ihnen, Ihr Fahrzeug stets auf dem aktuellen Stand zu halten, z. B. zur Optimierung der Funktionalität und zum Schutz vor Schadsoftware.

Woran erkennen Sie ein anstehendes Over-the-Air Update?

Ein anstehendes Over-the-Air Update wird im Infotainment-System angezeigt.

Wenn mehrere Over-the-Air Updates gleichzeitig für das Fahrzeug verfügbar sind, muss erst ein Over-the-Air Update erfolgreich abgeschlossen sein, bevor das nächste Over-the-Air Update ausgeführt werden kann.

 Im eigenen Interesse sollte das Over-the-Air Update zeitnah durchgeführt werden. Wenn das Over-the-Air Update mehrfach durch den Fahrer abgelehnt wird, muss ein hierfür qualifizierter Fachbetrieb aufgesucht werden.

WARNUNG

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass nach einem Over-the-Air Update ein Steuergerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Fehlfunktionen eines Steuergeräts und des Fahrzeugs können zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Wenn das Fahrzeug während der Fahrt anders als sonst funktioniert oder reagiert, reduzieren Sie kontrolliert die Geschwindigkeit.
- Wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

WARNUNG

Wenn das Kombiinstrument nach einem Over-the-Air Update ausgefallen ist, können keine Instrumente, Warnleuchten, Symbole und Textmeldungen angezeigt werden. Das Fahren mit ausgefallenem Kombiinstrument kann zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Benutzen Sie das Fahrzeug nicht. Kontaktieren Sie die Ford Kundenbetreuung.

HINWEIS

Wenn an Fahrzeugen Sonderumbauten vorgenommen wurden, die außerhalb des Verantwortungsbereichs der Ford Motor Company liegen, z. B. für Einsatzfahrzeuge oder Taxis, besteht das Risiko, dass nach einem Over-the-Air Update die Sonderfunktionen, z. B. Taxameter, nicht mehr einwandfrei funktionieren.

- Wenden Sie sich an einen autorisierten Vertragshändler, bevor Sie ein Over-the-Air Update durchführen.

 Eine nicht durch die Ford Motor Company durchgeführte leistungs- oder effizienzsteigernde Maßnahme kann durch ein Over-the-Air Update gelöscht werden, z. B. ein Motortuning.

 Ausstattungsabhängig können vor oder nach einem Over-the-Air Update einmalig Veröffentlichungshinweise, „Release Notes“, angezeigt werden, die die Änderungen am Fahrzeugzustand beschreiben. Die Veröffentlichungshinweise können danach nicht mehr im Fahrzeug eingesehen werden.

 Mit dem Over-the-Air Update werden keine In-Car Apps aktualisiert. <

Voraussetzungen für das Over-the-Air Update

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 256.**

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Download eines Over-the-Air Updates erfolgen kann und Sie die Softwareinstallation durchführen können.

- ✓ Die Funktion „Over-the-Air Update“ wird in Ihrem Land angeboten.
- ✓ Ihre aktuelle Privatsphäre-Einstellung erlaubt das Senden und Empfangen von Daten und Informationen.
- ✓ Das Fahrzeug befindet sich in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunkempfang.
- ✓ Die elektrische Anlage im Fahrzeug ist funktionsbereit.
- ✓ Die 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist ausreichend geladen. <

Download und Installation des Over-the-Air Updates

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⌚ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 256.**

Kosten für den Download

Der Download eines Over-the-Air Updates erfolgt über das werkseitig eingebaute Modem und ist kostenfrei. Ford trägt die Verbindungskosten.

Download

Der Download eines Over-the-Air Updates kann jederzeit unterbrochen werden und wird bei Bedarf mit Einschalten der Zündung fortgesetzt.

Die Dauer eines Downloads ist abhängig von der Netzqualität, Datengröße und Art des Over-the-Air Updates.

Voraussetzungen für den Download

- ✓ Die Voraussetzungen für ein Over-the-Air Update sind erfüllt → Seite 257.
 - ✓ Das Fahrzeug befindet sich an einem Standort oder in einem Bereich mit ausreichendem Mobilfunk- und GPS-Empfang.
-
1. Zündung und Infotainment-System des Fahrzeugs einschalten.
 2. Informationen im Infotainment-System beachten.
 3. Download im Infotainment-System starten.

Softwareinstallation

Wählen Sie für die manuelle Softwareinstallation eines Over-the-Air Updates einen Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug weder von Ihnen noch von anderen Nutzern gefahren werden muss.

⚠️ WARNUNG

Für die Dauer der Softwareinstallation werden Steuergeräte deaktiviert und funktionieren nicht. Das Fahren mit deaktivierten oder nicht funktionierenden Steuergeräten kann zu Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Benutzen Sie Ihr Fahrzeug niemals während einer Softwareinstallation.

Voraussetzungen für die Softwareinstallation

- ✓ Das Fahrzeug ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Gegebenheiten sicher geparkt → Seite 224.
- ✓ Die davor bereitgestellten Over-the-Air Updates wurden installiert.
- ✓ Alle Fahrzeuginsassen sind ausgestiegen.
- ✓ Es befinden sich keine Tiere im Fahrzeug.
- ✓ Es befindet sich kein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

-
1. Motor abstellen und Parkbremse einschalten.
 2. Frontklappe, Heckklappe, alle Fenster und alle Türen schließen.
 3. Softwareinstallation im Infotainment-System bestätigen.
 4. Darauf achten, dass alle Fahrzeuginsassen aussteigen und keine Tiere im Fahrzeug zurückbleiben.
 5. Alle Fahrzeugschlüssel nehmen und aussteigen.
 6. Fahrzeug verriegeln.

Vor dem Wiederstart des Motors die Meldung im Infotainment-System über den Abschluss der Softwareinstallation lesen. Bei fehlgeschlagener Softwareinstallation entsprechende Hinweise beachten.

Funktionseinschränkungen während einer Softwareinstallation

Während der Softwareinstallation stehen Steuergeräte, Funktionen und Anzeigen nicht zur Verfügung. In dieser Zeit das Fahrzeug nicht benutzen.

- Zentralrechner des Infotainment-Systems: Während der Softwareinstallation stehen der Zentralrechner, die Anzeige- und Bedieneinheit und andere Steuergeräte nicht zur Verfügung.
- Vernetztes Fahrzeug: Für die Dauer der Softwareinstallation stehen keine mobilen Online-Dienste zur Verfügung. Dazu zählt auch das gesetzliche Notrufsystem eCall.

- Das Einschalten der Zündung während der Softwareinstallation kann folgende Fehlermeldung verursachen: **Fehler: Notruffunktion. Bitte Werkstatt anrufen.** Das ist in diesem Fall normal. Bitte warten Sie einige Minuten, bis die Meldung verlischt.

Nach der Softwareinstallation

Nach der Softwareinstallation und vor dem Starten des Motors die Meldung im Infotainment-System oder Kombiinstrument über den Abschluss der Installation lesen. Das Fahrzeug benötigt bis zu 1 Minute, um den Status des Over-the-Air Updates darzustellen.

- Nach erfolgreicher Softwareinstallation kann das Fahrzeug wieder genutzt werden.
- Bei fehlgeschlagener Softwareinstallation: → Seite 259.

Problemlösungen

 **Beachten Sie**  und  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 256.**

Installation des Over-the-Air Updates ist fehlgeschlagen

- Bei einer fehlgeschlagenen Installation des Over-the-Air Updates wird eine entsprechende Fehlermeldung im Infotainment-System oder Kombiinstrument angezeigt. Beachten Sie die entsprechenden Meldungen und Warnanzeigen.

 Bei einem kritischen Installationsfehler funktionieren Steuergeräte nicht mehr oder nicht ordnungsgemäß. Funktionen und Anzeigen stehen bis zur Fehlerbehebung nicht zur Verfügung. Das Fahrzeug nicht benutzen. Kontaktieren Sie in diesem Fall die Ford Kundenbetreuung.

Kann ich die Installation des Over-the-Air Updates unterbrechen?

Nein, das ist nicht möglich.

Was geschieht, wenn die Installation des Over-the-Air Updates unterbrochen wird?

Wenn eine Installation des Over-the-Air Updates z. B. durch Beschädigung der elektrischen Anlage im Fahrzeug unterbrochen wird, können Steuergeräte nicht aktualisiert und durch die unvollständige Installation beschädigt werden.

Kabelgebundene und drahtlose Anschlüsse

Einleitung zum Thema

Mobile Geräte können über im Fahrzeug vorhandene kabelgebundene und drahtlose Anschlüsse mit dem Infotainment-System verbunden werden.

Die Art und Anzahl der kabelgebundenen und drahtlosen Anschlüsse sind ausstattungsabhängig.

Bei kabelgebundenen Anschlüssen nur originale, geräteeigene Anschlusskabel oder, sofern vorhanden, die für das jeweilige Fahrzeug werkseitig gelieferten Anschlusskabel verwenden.

Wenn sich der Stecker des Anschlusskabels nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und Anschlüsse prüfen.

HINWEIS

Wenn ungeeignete oder beschädigte Anschlusskabel verwendet werden oder wenn der Stecker des Anschlusskabels mit starkem Druck oder in der falschen Position eingesteckt wird, kann dies zu Funktionsstörungen und Gerätebeschädigungen führen.

- Verwenden Sie nur geeignete und unbeschädigte Anschlusskabel.
- Stecken Sie die Stecker der Anschlusskabel nur mit leichtem Druck und in der richtigen Position in die vorgesehenen Anschlüsse.
- Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt oder stark gebeugt ist.

i Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht erkannt wird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und Gerät erneut anschließen. Gegebenenfalls Funktion des verwendeten Anschlusskabels prüfen.

i Wenn Funktionsstörungen bei angeschlossenen Geräten auftreten, jeweiliges Gerät neu starten. Dies führt in einigen Fällen zur Behebung des Fehlers.

USB-Anschluss

Beachten Sie **i** zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 259.

Über den USB-Anschluss können Daten übertragen und Geräte geladen werden oder es können nur Geräte geladen werden.

USB-C-Anschluss



Abb. 151 USB-C-Anschluss im Fahrzeug (Prinzipdarstellung).

Im Fahrzeug können folgende USB-C-Anschlüsse vorhanden sein:



Kennzeichen eines USB-Anschlusses für Datenübertragung und Ladefunktion.



Kennzeichen eines USB-Anschlusses nur für die Ladefunktion.

Informationen zu Lademöglichkeiten und zur Ladeleistung finden Sie in dieser Betriebsanleitung → Seite 252.

Mögliche Einbauorte der USB-Anschlüsse

Anzahl und Einbauorte der USB-Anschlüsse sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

- In der Mittelkonsole.
- Hinten an der Mittelkonsole für die zweite Sitzreihe.

i USB-Anschlüsse an den hinteren Sitzplätzen sind nur mit der Ladefunktion ausgestattet.

Verfügbare Funktionen der Datenübertragung

Folgende Funktionen der USB-Datenübertragung sind ausstattungsabhängig möglich:

- Mobile Apps → Seite 299.
- Medienwiedergabe → Seite 281.
- Aktualisierung, z. B. der Navigationsdaten → Seite 290.

Hinweise und Einschränkungen

- Nur geeignete USB-Anschlusskabel verwenden. Das USB-Anschlusskabel muss zum im Fahrzeug verbauten USB-Anschluss passen.
- Verschmutzte, überhitzte und beschädigte Datenträger können unbrauchbar sein. Hinweise des Herstellers beachten.
- Qualitätsunterschiede bei Datenträgern von unterschiedlichen Herstellern können Störungen bei der Medienwiedergabe verursachen.
- Wenn USB-Verlängerungskabel, USB-Steckeradapter oder USB-Verteiler verwendet werden, kann es zu Störungen oder zum Ausfall der USB-Funktionen kommen.

Bluetooth®-Schnittstelle

Beachten Sie **i** zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 259.

Die Bluetooth-Schnittstelle ist ein drahtloser Anschluss. Im Bluetooth-Audio-Betrieb können Audiodateien, die an einem über Bluetooth verbundenen mobilen Gerät,

z. B. Mobiltelefon, abgespielt werden, über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden. Bluetooth-Audio-Betrieb ist nur bei Fahrzeugen möglich, die mit einer werkseitig eingebauten Telefonschnittstelle ausgestattet sind, die diese Funktion unterstützt.

Bluetooth-Profil

Es können maximal drei mobile Geräte gleichzeitig über Bluetooth verbunden sein: zwei für Telefonie und eins für die Musikwiedergabe.

Folgende Bluetooth-Funktionen werden unterstützt:

- Telefonie und Freisprechanlage.
- Musikwiedergabe.
- Anzeige und Bedienung der Musikwiedergabe.
- Übertragung von Cover Arts.
- Zugriff auf Telefonbuch und Anruflisten.
- Zugriff auf SMS und E-Mail.

Voraussetzungen zur Nutzung der Bluetooth-Schnittstelle zur Musikwiedergabe

- ✓ Das mobile Gerät unterstützt das Bluetooth-Profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
- ✓ Am mobilen Gerät muss in den Einstellungen die Audio- und Medienübertragung an das Infotainment-System erlaubt sein.

Genauere Informationen zur Nutzung des mobilen Geräts für die Musikwiedergabe finden Sie in dieser Betriebsanleitung → Seite 281.

Kopplung des mobilen Geräts per Bluetooth mit dem Fahrzeug

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr mobiles Gerät per Bluetooth mit dem Fahrzeug zu koppeln. Die einfachste Möglichkeit ist die Kopplung über eines der folgenden Hauptmenüs: **Telefon** oder **Radio/Media**.

Über Hauptmenü Telefon koppeln

1. App-Übersicht öffnen und **Telefon** antippen.
2. Anweisungen im Infotainment-System befolgen.

3. Wenn bereits Mobiltelefone verbunden sind und ein anderes Mobiltelefon verbunden werden soll, **☎ ▶ Mobiltelefon auswählen** antippen und gewünschtes Mobiltelefon auswählen.

Über Hauptmenü Radio/Media koppeln

1. App-Übersicht öffnen und **Radio/Media ▶ Medien ▶ Quelle ▶ Bluetooth** antippen.
2. Anweisungen im Infotainment-System befolgen.
3. Wenn unter **Quelle** bereits **Bluetooth** ausgewählt ist, aber ein anderes mobiles Gerät verwendet werden soll, erneut **Quelle ▶ Bluetooth** antippen.

Oder: **☎ ▶ Medien ▶ Bluetooth Audiogerät auswählen** antippen und mobiles Gerät auswählen.

Über Hauptmenü Setup koppeln

Wenn die Kopplung über die Telefonschnittstelle oder das Menü **Radio/Media** fehlschlägt, kann die Kopplung auch im Menü **Setup** vorgenommen werden.

1. App-Übersicht öffnen und **☎ ▶ Netzwerk ▶ Mobile Geräte** antippen.
2. Im Menü **Mobile Geräte** **☎** antippen.
3. Mit den Werkseinstellungen sind sowohl Bluetooth als auch die Sichtbarkeit immer aktiviert. Wenn Bluetooth deaktiviert sein sollte, jeweils **Bluetooth** und **Sichtbarkeit** antippen und aktivieren.
4. Am mobilen Gerät Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte öffnen und Gerätenamen des Infotainment-Systems auswählen.
5. Meldungen auf dem mobilen Gerät und im Infotainment-System beachten und ggf. bestätigen.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, werden die Daten des mobilen Geräts im Benutzerprofil gespeichert.

6. *Optional:* Meldung für die Übertragung der Daten auf dem mobilen Gerät bestätigen.



Die Kopplung eines mobilen Geräts, z. B. Mobiltelefon, ist grundsätzlich nur einmal notwendig. Die Verbindung des mo-

bilen Geräts über Bluetooth mit dem Infotainment-System kann jederzeit wiederhergestellt werden, ohne das mobile Gerät erneut zu koppeln.

 Inwieweit das über Bluetooth verbundene mobile Gerät über das Infotainment-System gesteuert werden kann, ist von dem mobilen Gerät abhängig.

 Genauere Informationen zur Nutzung eines Mobiltelefons über eine Bluetooth-Verbindung finden Sie in dieser Bedienungsanleitung → Seite 291.

 An einem verbundenen mobilen Gerät die Warn- und Service-Töne, z. B. die Tastentöne, grundsätzlich ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.

Internetnutzung im Fahrzeug

Einleitung zum Thema

Diese Funktion ist ausstattungsabhängig und nur in einigen Fahrzeugen und Ländern verfügbar.

Einige Infotainment-Systeme können den WLAN-Hotspot eines mobilen Geräts, z. B. Mobiltelefon, nutzen (WLAN-Client) → Seite 263.

Wenn Sie den WLAN-Hotspot eines mobilen Geräts verwenden, können beim Laden und Nutzen von Datenpaketen aus dem Internet, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten, z. B. Roaming-Gebühren, entstehen. Es wird empfohlen, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.

Internetverbindung einrichten

 **Beachten Sie**  und  auf Seite 267.

Internetverbindung über ein mobiles Gerät nutzen

1. Tethering/WLAN-Hotspot am mobilen Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.
2. In der App-Übersicht  **Netzwerk**  **WLAN**  **WLAN: Nach WLAN suchen** antippen und aktivieren.

Das Infotainment-System sucht nach WLAN-Hotspots in der Nähe. Es kann einige Sekunden dauern, bis verfügbare WLAN-Hotspots angezeigt werden. Der Suchvorgang dauert so lange an, bis **Nach WLAN suchen** wieder deaktiviert wird.

3. WLAN-Netzwerk des gewünschten mobilen Geräts wählen.
4. Netzwerkschlüssel des mobilen Geräts im Infotainment-System eingeben und bestätigen.

Die WLAN-Verbindung zwischen mobilem Gerät und Infotainment-System wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind ggf. weitere Eingaben am mobilen Gerät erforderlich.

 Beim Laden und Nutzen von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten, z. B. Roaming-Gebühren, entstehen. Es wird empfohlen, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.

 Aufgrund der großen Anzahl möglicher mobiler Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

 Die Verfügbarkeit der Funktion, das Infotainment-System als WLAN-Hotspot nutzen zu können, ist länderabhängig und kann variieren.

 Die WLAN-Verbindung kann nur zu abgesicherten WLAN-Netzwerken erfolgen, die den WPA2- oder WPA3-Standard

unterstützen. Ältere Verschlüsselungsmethoden und offene Netzwerke werden nicht unterstützt.

WLAN-Hotspot einrichten und deaktivieren

 **Beachten Sie**  und  auf Seite 267.

Ausstattungsabhängig kann das Infotainment-System als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von mobilen Geräten, z. B. Tablets, verwendet werden.

Damit das Infotainment-System als WLAN-Hotspot genutzt werden kann, ist eine Internetverbindung notwendig, z. B. über den WLAN-Hotspot eines mobilen Geräts.

Die möglichen Arten von Internetverbindungen sind länderabhängig und abhängig vom verwendeten Infotainment-System.

WLAN-Hotspot einrichten

Es sind Eingaben sowohl im Infotainment-System als auch am mobilen Gerät erforderlich.

1. In der App-Übersicht  **Netzwerk** **WLAN** **Infotainment-System als Hotspot** antippen.
2. **Als Hotspot nutzen** antippen und aktivieren.
3. Den im Infotainment-System angezeigten Netzwerknamen des WLAN-Hotspots auf dem mobilen Gerät suchen und auswählen.
4. Das im Infotainment-System angezeigte Passwort am mobilen Gerät eingeben und bestätigen.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind ggf. weitere Eingaben am mobilen Gerät erforderlich.

5. *Optional:* Um weitere mobile Geräte zu verbinden, Vorgang wiederholen.

 Der Netzwerkname und das Passwort werden automatisch generiert. Sie können den Netzwerknamen und das Passwort anschließend ändern.

WLAN-Hotspot deaktivieren

1. In der App-Übersicht  **Netzwerk** **WLAN** **Infotainment-System als Hotspot** antippen.
2. **Als Hotspot nutzen** antippen und deaktivieren.

Schnellverbindung mit dem Infotainment-System

 **Beachten Sie**  und  auf Seite 267.

Die Schnellverbindung ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau einer WLAN-Verbindung mit Verschlüsselung durch Einscannen eines QR Code®.

 Wenn die Kamera-App Ihres Mobiltelefons keinen QR Code® scannen kann, installieren Sie eine geeignete App zum Scannen eines QR Code®.

1. In der App-Übersicht  **Netzwerk** **WLAN** **Schnellverbindung mit Infotainment-System** antippen.
2. QR Code® im Infotainment-System mit dem mobilen Gerät scannen.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind ggf. weitere Eingaben am mobilen Gerät erforderlich.

Technische Eigenschaften zur Internetnutzung

 **Beachten Sie**  und  auf Seite 267.

Die hier aufgeführten technischen Eigenschaften der Internetverbindungen im Fahrzeug sind ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

- WLAN nach IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Übertragung in 2,4 GHz und 5 GHz.
- Internetverbindung über WLAN:
 - Tethering über Mobiltelefon.
 - Apple CarPlay® über WLAN.
 - Android Auto® über WLAN.

— Vereinfachter Kopplungsprozess über QR Code®.

Mögliche Arten der Datenverbindungen

Die verfügbaren Arten der möglichen Datenverbindungen sind ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

Mobiles Gerät: WLAN-Hotspot eines mobilen Geräts nutzen → Seite 262.

Voraussetzung

- ✓ Im Einstellmenü ist **Einstellungen Netzwerk ▶ Internetverbindung zulassen** aktiviert.
- Oder: Datenverbindung ▶ Integrierte Datenverbindung** ist aktiviert.

Mobile Online-Dienste

Vernetztes Fahrzeug

Was ist ein vernetztes Fahrzeug?

Ein vernetztes Fahrzeug weist Technologie auf, die es Ihrem Fahrzeug ermöglicht, eine Verbindung zu einem Mobilnetz herzustellen, und mit der Sie auf eine Reihe von Funktionen zugreifen können. In Verbindung mit der FordPass App können Sie damit Ihr Fahrzeug noch besser überwachen und steuern, beispielsweise den Reifendruck, den Kraftstoffstand und den Standort des Fahrzeugs prüfen.

Weitere Informationen finden Sie auf der lokalen Ford-Website.

Anforderungen an vernetzte Fahrzeuge

Ein vernetzter Dienst und zugehörige Funktionen erfordern ein kompatibles Fahrzeugnetz. Für einige Fernfunktionen muss ein zusätzlicher Dienst aktiviert werden. Melden Sie sich bei Ihrem FordPass Konto an, um Details zu erhalten. Es können gewisse Beschränkungen, Bestimmungen von Dritten sowie Nachrichten- oder Datentarife gelten.

Beschränkungen bei vernetzten Fahrzeugen

Weiterentwicklungen der Technologie, von Funknetzen oder neue Vorschriften könnten die Funktion und Verfügbarkeit oder die weitere Bereitstellung einiger Funktionen beeinträchtigen. Durch diese Veränderungen sind einige Funktionen möglicherweise auch nicht mehr anwendbar.

Verbinden des Fahrzeugs mit einem Mobilfunknetz –Fahrzeuge mit: Modem

Was ist das Modem?

Das Modem erlaubt Zugriff auf eine Reihe in Ihr Fahrzeug integrierter Funktionen.



Fahrzeugkonnektivität aus: Keine Kommunikation zwischen dem Netz und dem Fahrzeug möglich.



Fahr- und Fahrzeugdaten freigeben: Ihr Fahrzeug ist in der Lage, Daten and das Netzwerk zu senden. Nun können Sie ihr FordPass Account mit dem Fahrzeug verbinden.



Standort, Fahr- und Fahrzeugdaten freigeben: Wenn FordPass mit dem Modem aktiviert ist, können Sie nun auch Standortdaten teilen. Dies ermöglicht Ihnen eine Reihe von Features die in Ihrem Fahrzeug integriert sind zu nutzen.

Aktivieren des Modems

1. *Setup* drücken.
2. *Funktionen des vernetzten Fahrzeugs* drücken.
3. Auf das Symbol für *Fahr- und Fahrzeugdaten freigeben* oder für *Standort, Fahr- /Fzg.-daten freigeben* drücken, je nach Wunsch.

Deaktivieren des Modems

1. *Setup* drücken.
2. *Funktionen des vernetzten Fahrzeugs* drücken.
3. Das Symbol für *Fahrzeugkonnektivität aus* drücken.

Hinzufügen einer FordPass Account-Verbindung mit dem Modem

1. Stellen Sie im Menü für die Fahrzeug-einstellungen sicher, dass das Modem aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die FordPass App auf Ihrem Gerät und melden Sie sich an.
3. Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu oder wählen Sie Ihr Fahrzeug aus, falls es bereits hinzugefügt ist.

4. Gegebenenfalls müssen Sie das Fahrzeug aus- und wieder einschalten, bevor die Aktivierungsmeldung auf dem Bildschirm Ihres Fahrzeugs angezeigt wird.
5. Wählen Sie die Option zum Aktivieren Ihres Fahrzeugs.
6. Der Name auf dem Bildschirm muss mit dem in Ihrem FordPass Konto angezeigten Namen übereinstimmen.
7. Bestätigen Sie, dass das FordPass Konto mit dem Modem verbunden ist.

Entfernen einer FordPass Account-Verbindung mit dem Modem:

Option 1: Von der Ford-Pass App

1. Um die Verbindung zwischen Fahrzeug und FordPass Account zu trennen, entfernen sie das Fahrzeug aus Ihrer Garage in der FordPass App.

Option 2: Von dem Fahrzeug

Um alle verbundenen FordPass Accounts zu entfernen, kann das Fahrzeug auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Hierfür führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. *Setup* drücken.
2. Auf *Werkseinstellungen zurücksetzen* drücken.
3. Bestätigen Sie, dass sie das Fahrzeug zurücksetzen möchten.



Vernetztes Fahrzeug – Fehlersuche

Vernetztes Fahrzeug – Häufig gestellte Fragen – Fahrzeuge mit Modem

Ich kann die Verbindung meines FordPass Kontos mit dem Modem nicht bestätigen.

- Das Modem ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie das Modem → Seite 265.
- Schwaches Netzsignal. Fahren Sie Ihr Fahrzeug näher an einen Ort, an dem das Netzsignal nicht behindert wird.
- Fehlender GPS-Empfang. Fahren Sie Ihr Fahrzeug an einen Ort, z. B. eine Freiflä-

che, an dem der GPS-Empfang verfügbar ist.



Infotainment-System

Einleitung zum Thema

Die Funktionen und Einstellungen des Infotainment-Systems sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

Vor dem ersten Gebrauch

Beachten Sie vor dem ersten Gebrauch des Infotainment-Systems die folgenden Punkte, um die angebotenen Funktionen und Einstellungen in vollem Umfang nutzen zu können:

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise → Seite 267.
- Falls Sie die im Infotainment-System gespeicherten Einstellungen löschen möchten, setzen Sie das Infotainment-System auf Werkseinstellungen zurück → Seite 276.
- Um einen schnellen Zugriff auf favorisierte Radiosender, im Folgenden auch Sender genannt, zu haben, suchen Sie diese und speichern Sie diese auf Speicherplätzen ab → Seite 278.
- Um über die Telefonschnittstelle zu telefonieren, koppeln und verbinden Sie ein Mobiltelefon → Seite 291.
- Um mobile Online-Dienste auszuführen, registrieren Sie sich für die mobilen Online-Dienste → Seite 264.

Mitgelte Unterlagen

Beachten und lesen Sie für die Nutzung des Infotainment-Systems und dessen Funktionen neben dieser Betriebsanleitung folgende Dokumentationen:

- Nachträge in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Bedienungsanleitung des Mobiltelefons, für externe Datenträger, Audio- und Mediaquellen und Geräte.
- Anleitungen für nachträglich installiertes oder zusätzlich benutztes Zubehör für das Infotainment-System.
- Digitale Anleitung im Infotainment-System, ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.



Sicherheitshinweise

Einige Funktionsbereiche können Links zu Webseiten enthalten, die von Dritten betrieben werden. Die Ford Motor Company macht sich die durch Links erreichbaren Seiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalte nicht verantwortlich.

Einige Funktionsbereiche können fremde Informationen enthalten, die von Drittanbietern stammen. Die Ford Motor Company ist nicht dafür verantwortlich, dass fremde Informationen richtig, aktuell und vollständig sind und die Rechte Dritter nicht verletzen.

Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Radiosender und die Inhaber der Datenträger und Audioquellen verantwortlich.

Tunnel, hohe Gebäude, Hochhausschluchten, Garagen, Parkhäuser, Unterführungen, Berge und Täler oder zusätzlich betriebene elektrische Geräte, z. B. Ladegeräte, können den Empfang von Mobilfunk-, GPS- und Radiosignalen stören.

Beachten Sie die mitgeltenden Unterlagen → Seite 266.

WARNUNG

Der Zentralrechner des Infotainment-Systems ist mit den im Fahrzeug verbauten Steuergeräten vernetzt. Bei unsachgemäßer Reparatur oder unsachgemäßem Aus- und Einbau des Zentralrechners besteht durch ein nicht oder nicht richtig funktionierendes Steuergerät eine erhöhte Unfall- und Verletzungsgefahr.

- Ersetzen Sie niemals den Zentralrechner durch einen gebrauchten Zentralrechner aus Altfahrzeugen oder aus dem Recycling.
- Lassen Sie den Zentralrechner nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb aus- und einbauen oder reparieren.

WARNUNG

Das Bedienen des Infotainment-Systems, das Ablesen von Informationen vom Bildschirm, das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers oder einer Audioquelle können vom Verkehrsge-

schehen ablenken. Ungünstige Lichtverhältnisse und ein beschädigter oder verschmutzter Bildschirm können dazu führen, dass Informationen vom Bildschirm nicht oder nicht richtig abgelesen werden, was vom Verkehrsgeschehen ablenken kann. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, kann das zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.
- Lassen Sie beschädigte Bildschirme von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb reparieren.
- Reinigen Sie verschmutzte Bildschirme.

WARNUNG

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann dazu führen, dass akustische Signale überhört werden, was Unfälle und Verletzungen verursachen kann.

- Wählen Sie die Lautstärkeeinstellung so, dass akustische Signale jederzeit gut hörbar sind, z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste.

WARNUNG

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen, auch wenn das Gehör nur kurzzeitig hohen Lautstärken ausgesetzt ist.

- Wählen Sie die Lautstärke so, dass sie für alle Fahrzeuginsassen angenehm ist.
- Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärke.

WARNUNG

Plötzliche Lautstärkeschwankungen, z. B. beim Wechseln oder Anschluss einer Audio- oder Mediaquelle, können den Fahrer ablenken, was Unfälle und Verletzungen verursachen kann.

- Reduzieren Sie z. B. vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audio- oder Mediaquelle die Lautstärke.

WARNUNG

Folgende Bedingungen können dazu führen, dass Notrufe, Telefonate und Datenübertragungen eingeschränkt, abgebrochen oder nicht ausgeführt werden:

- Der aktuelle Notrufstandort liegt in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang.
- In Gebieten mit ausreichendem Mobilfunk- und Satellitensignal-Empfang ist das Mobilfunknetz der Telekommunikationsanbieter nicht verfügbar.
- Die für Notrufe, Telefonate und Datenübertragungen benötigten Bauteile im Fahrzeug sind beschädigt, ohne Funktion oder ohne ausreichend elektrische Energie.
- Der Akku des Mobiltelefons ist leer oder weist einen unzureichenden Ladezustand auf.

WARNUNG

Radiosender können Katastrophen- und Gefahrenmeldungen senden. Wenn Katastrophen- und Gefahrenmeldungen nicht empfangen oder ausgegeben werden, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Folgende Bedingungen führen dazu, dass diese Meldungen nicht empfangen oder ausgegeben werden können:

- Der aktuelle Standort liegt in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Radiosignal-Empfang.
- In Gebieten mit ausreichendem Radiosignal-Empfang sind die Frequenzbereiche der Radiosender gestört oder nicht verfügbar.
- Die Lautsprecher und die für den Radioempfang benötigten Bauteile im Fahrzeug sind beschädigt, ohne Funktion oder ohne ausreichend elektrische Energie.

WARNUNG

In einigen Ländern und Mobilfunknetzen kann nur unter folgenden Voraussetzungen ein Hilferuf oder Notruf ausgeführt werden:

- Ein Mobiltelefon mit entsperrter SIM-Karte und genügend Gesprächsguthaben

ist mit der Telefonschnittstelle des Fahrzeugs verbunden.

- Eine ausreichende Netzabdeckung ist vorhanden.

WARNUNG

Wenn ein Mobiltelefon oder Funkgerät ohne Anschluss an eine Außenantenne betrieben wird, können im Fahrzeug die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung überschritten und somit die Gesundheit von allen Fahrzeuginsassen gefährdet werden.

- Halten Sie zwischen den Antennen des Mobiltelefons und einem aktiven medizinischen Implantat, z. B. einem Herzschrittmacher, einen Mindestabstand von 20 cm (etwa 8 in) ein, da Mobiltelefone die Funktion von aktiven medizinischen Implantaten negativ beeinflussen können.
- Tragen Sie ein betriebsbereites Mobiltelefon nicht in unmittelbarer Nähe oder direkt über einem aktiven medizinischen Implantat, z. B. in der Brusttasche.
- Schalten Sie Mobiltelefone bei Verdacht auf Beeinträchtigung eines aktiven medizinischen Implantats, z. B. Herzschrittmachers, oder eines anderen medizinischen Geräts sofort aus.

WARNUNG

Lose, unbefestigte oder nicht richtig gesicherte Mobiltelefone, externe Geräte und Zubehör können bei plötzlichem Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Befestigen oder verstauen Sie Mobiltelefone, externe Geräte und Zubehör sicher außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags.
- Befestigen oder verstauen Sie Mobiltelefone, externe Geräte, Audioquellen und Zubehör immer sicher in den vorgesehenen Ablagen und Halterungen im Fahrzeug, so dass diese nicht durch das Fahrzeuginnere geschleudert werden können und der Fahrer nicht behindert wird.

- Lassen Sie niemals schwere, harte oder scharfkantige Gegenstände in den Taschen der Kleidung.
- Verlegen Sie Anschlussleitungen externer Geräte und Audioquellen so, dass der Fahrer nicht behindert wird.

WARNUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen der Navigation können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen und dürfen nicht dazu verleiten, ein Sicherheitsrisiko einzugehen.

- Fahren Sie stets aufmerksam und seien Sie jederzeit bereit, einzugreifen.
- Beachten Sie stets, dass Verkehrsschilder, Signalanlagen, Verkehrsvorschriften und örtliche Gegebenheiten Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation haben.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und Fahrweise jederzeit den aktuellen Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

HINWEIS

Die vom eingeschalteten Mobiltelefon ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.

- Schalten Sie in Umgebungen mit besonderen Vorschriften und wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, das Mobiltelefon immer aus.

HINWEIS

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke und eine zu laute oder verzerrte Wiedergabe können die Lautsprecher beschädigen.

- Wählen Sie die Lautstärkeeinstellung so, dass die Lautsprecher nicht beschädigt werden.

Nutzungshinweise

Das Infotainment-System benötigt für einen vollständigen Systemstart einige Sekunden und reagiert währenddessen nicht

auf Eingaben. Die Dauer eines Systemstarts ist abhängig vom Funktionsumfang des Infotainment-Systems und kann vor allem bei tiefen und hohen Temperaturen länger als gewöhnlich dauern. Während des Systemstarts kann nur das Bild der Rückfahrkamera angezeigt werden. Die Darstellung aller Anzeigen und das Ausführen von Funktionen kann erst nach einem vollständigen Systemstart des Infotainment-Systems erfolgen.

Wenn Sie das Infotainment-System und entsprechendes Zubehör benutzen, z. B. einen Kopfhörer, beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.

In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.

Für die Funktion des Infotainment-Systems ist es wichtig, dass es eingeschaltet ist und im Fahrzeug ggf. Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler, sondern entspricht der länderspezifischen Ausstattung.

Durch Änderungen an den Einstellungen können Anzeigen im Bildschirm variieren und das Infotainment-System kann sich teilweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

Einige Funktionen des Infotainment-Systems sind nur bei stehendem Fahrzeug auswählbar. In einigen Ländern muss sich zusätzlich der Wählhebel in Wählhebelstellung **N** oder **P** befinden. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Verwenden Sie nur geeignete Audioquellen und Datenträger → Seite 281.

Bei einigen Fahrzeugen mit Parksensoren wird bei eingelegtem Rückwärtsgang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch abgesenkt. Die Lautstärkeabsenkung kann eingestellt werden → Seite 234.

Verwenden Sie aktuelle Kartendaten für die Navigation.

Um den Bildschirm des Infotainment-Systems zu reinigen, beachten Sie das Kapitel zur Fahrzeuginnenraumpflege → Seite 434.

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie abgeklemmt wurde, vor dem Wiedereinschalten des Infotainment-Systems Zündung einschalten.

Bei abgestelltem Motor und bei niedrigem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie wird das Infotainment-System automatisch ausgeschaltet.

Informationen zu der enthaltenen Software und den Lizenzbedingungen sind im Infotainment-System hinterlegt, z. B. unter **Setup ▶ Info**.

Stellen Sie beim Verkauf oder Verleih Ihres Fahrzeugs sicher, dass alle gespeicherten Daten, Dateien und Einstellungen gelöscht und ggf. die externen Audio- und Medienquellen und Datenträger entnommen sind.

Einige Funktionen im Infotainment-System benötigen ein für das Fahrzeug aktives FordPass Konto und eine Verbindung zum Internet (länderabhängig) → Seite 264. Die Datenübertragung darf zur Ausführung der Funktionen nicht eingeschränkt sein.

Marken, Lizenzen, Urheberrecht

Marken und Lizenzen

Bestimmte Begriffe in dieser Anleitung sind mit dem Symbol ® oder ™ versehen. Diese Symbole kennzeichnen Markenzeichen oder eingetragene Marken. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

Andere Produktbezeichnungen sind eingetragene Marken der jeweiligen Rechteinhaber.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- All SiriusXM services require a subscription. See the SiriusXM Customer Agreement for complete terms at www.siriusxm.com (US) or www.siriusxm.ca (Canada). All fees, content and features are subject to change. Satellite and streaming lineups may vary. SiriusXM, Pandora and all related logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its respective subsidiaries. All rights reserved.
- HD Radio™ Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation, a subsidiary of Xperi Inc., U.S. and Foreign Patents. For patents see <https://xperi.com/hd-radio-patents/>. Xperi, HD Radio, HD, and „ARC“ logos and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Xperi Inc. and its subsidiaries in the United States and other countries.
- QR Code® is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
- QR Code® ist eine eingetragene Marke der DENSO WAVE INCORPORATED.
- Apple Music ist ein Markenzeichen der Apple Inc.
- SPOTIFY und das Spotify-Logo gehören zu den eingetragenen Marken von Spotify AB. Kompatibles Fahrzeug und Spotify Premium-Abonnement sind erforderlich, sofern verfügbar.
- Android Auto® ist eine Marke von Google LLC.
- Apple CarPlay® ist eine Marke von Apple Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.
- iPod®, iPad® und iPhone® sind Markenzeichen der Apple Inc.
- MPEG-4 HE-AAC-Audiocodierttechnologie und -Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.
- SD® und SDHC® sind Marken oder eingetragene Marken von SD-3C LLC in den USA und anderen Ländern.
- Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, USA.
- Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der

Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Urheberrecht

Auf Mobiltelefonen, Datenträgern, Audio- und Mediaquellen und Geräten gespeicher-

te Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den jeweils anwendbaren internationalen und nationalen Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen beachten! <

Übersicht und Bedienung des Infotainment-Systems

Übersicht des Infotainment-Systems




Abb. 152 Übersicht des Infotainment-Systems (Prinzipdarstellung).

- ① Control Center.
- ② Seiten.
- ③ Touch-Regler für Lautstärkeeinstellung und Kartendarstellung.
- ④ Sensorfeld zum Ein- und Ausschalten sowie zum Stummschalten des Infotainment-Systems.
- ⑤ Menü-Button: ☰.
- ⑥ Homebutton: 🏠 (im Folgenden: **HOME**).
- ⑦ Anzeige der Benachrichtigungen und Statusanzeigen (länderabhängig verfügbar).

i Weitere Informationen und Tipps zur Bedienung des Infotainment-Systems sind in dieser Betriebsanleitung zu finden → Seite 273.

① Control Center

Im Control Center befinden sich weitere Funktionsflächen für Funktionen und Be-

nachrichtungen, z. B. kann hier die Bildschirmhelligkeit eingestellt werden. Die angezeigten Funktionen sind konfigurierbar → Seite 275.

1. Um das Control Center zu öffnen, Markierung antippen und nach unten streichen.

② Seiten

Einige Menüs und Funktionen haben mehrere Seiten mit unterschiedlichen Inhalten. Die aktuelle Seite ist hervorgehoben.

- Um auf eine Seite zu wechseln, Markierung antippen.
- Um zwischen Seiten zu wechseln, nach links oder rechts über den Bildschirm streichen.

③ Touch-Regler für Lautstärkeeinstellung und Kartendarstellung

- Um die Lautstärke zu senken, nach links streichen.
- Um die Lautstärke zu erhöhen, nach rechts streichen.
- Um die Darstellung von Karten zu vergrößern oder zu verkleinern, mit zwei Fingern gleichzeitig nach links oder rechts streichen.

④ Sensorfeld zum Ein- und Ausschalten sowie zum Stummschalten des Infotainment-Systems

- Um das Infotainment-System manuell ein- oder auszuschalten, Sensorfeld einige Sekunden antippen und halten, bis sich der Bildschirm ausschaltet.
- Um das Infotainment-System stummzuschalten, Sensorfeld kurz antippen.

⑤ Menü-Button: ☰

In der App-Übersicht sind Apps als Funktionsflächen verfügbar.

1. Um die App-Übersicht zu öffnen, ☰ antippen.

⑥ Homebutton: (im Folgenden: **HOME**)

Im Homescreen finden Sie Seiten mit Kacheln, die Funktionsflächen enthalten.

1. Um den Homescreen zu öffnen, **HOME** antippen.

Infotainment-System bedienen

Infotainment-System auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. App-Übersicht öffnen und  **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** antippen.

 Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden die Fahrzeugeinstellungen gelöscht, ggf. auch personenbezogene Daten. Mobile Online-Dienste sind in diesem Fahrzeug nicht mehr nutzbar. Die

⑦ Anzeige der Benachrichtigungen und Statusanzeigen (länderabhängig verfügbar)

Anzeige der Benachrichtigungen und Statusanzeige der Nutzerverwaltung und der Funktion „Privatsphäre“ mit Signalstärkeanzeige der eSIM, länderspezifisch verfügbar.

1. Um das Zusatzfenster mit den Benachrichtigungen zu öffnen, Anzeige der Benachrichtigungen antippen.

Oder: Um das Menü zur Nutzerverwaltung oder der Funktion „Privatsphäre“ zu öffnen, Statusanzeige der Nutzerverwaltung oder der Funktion „Privatsphäre“ antippen.

Scrollbalken (ohne Positionsnummer)

Einige Menüs und Funktionen haben weitere Inhalte ober- und unterhalb der aktuellen Bildschirmdarstellung.

1. Um weitere Inhalte anzuzeigen, Scrollbalken antippen und nach unten oder oben streichen. 

mobilen Online-Dienste können erst nach erneuter Aktivierung wieder genutzt werden. Sofern es einen Hauptnutzer im Fahrzeug gibt, wird dieser ebenfalls gelöscht.

Kurzanleitung des Infotainment-Systems öffnen (sofern vorhanden)

In der Kurzanleitung des Infotainment-Systems finden Sie weitere Informationen und Tipps zur Bedienung.

1. App-Übersicht öffnen und   antippen.

Infotainment-System ein- oder ausschalten

Im folgenden Fall schaltet sich das Infotainment-System automatisch ein:

- Wenn das Infotainment-System zuvor nicht manuell ausgeschaltet wurde, mit dem Einschalten der Zündung.

Wenn die zuletzt eingestellte Lautstärke die vorgewählte maximale Einschalllautstärke nicht überschreitet, startet das Infotainment-System mit dieser Lautstärke.

In folgenden Fällen schaltet sich das Infotainment-System automatisch aus:

- Wenn Sie das Fahrzeug bei inaktiver Zündung verlassen.
- Wenn Sie das Infotainment-System bei inaktiver Zündung manuell einschalten, nach etwa 30 Minuten ohne Benutzereingabe.
- Wenn Sie bei inaktiver Zündung im Fahrzeug sitzenbleiben, nach etwa 30 Minuten ohne Benutzereingabe.

Wenn das Infotainment-System nicht mehr reagiert, wird das Infotainment-System automatisch neu gestartet. Wenn der Neustart nicht automatisch funktioniert, Sensorfeld zum Ein- und Ausschalten des Infotainment-Systems antippen und etwa 15 Sekunden halten.

WARNUNG

Während eines Neustarts des Infotainment-Systems können Funktionen, z. B. Anzeige der Rückfahrkamera, akustische und optische Warnungen der Parksensoren und der Querverkehrswarnung, die Parksensoren, die Querverkehrswarnung sowie weitere Warntöne, kurzzeitig nicht verfügbar sein. Das kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Bleiben Sie immer aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf die Systeme. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Achten Sie beim Ein- und Ausparken auf das Verkehrsgeschehen und das Fahrzeugumfeld.
- Bremsen Sie das Fahrzeug in einer Gefahrensituation mit der Fußbremse ab.

- Warten Sie, bis das Infotainment-System und die Systeme vollständig gestartet sind.

Bildschirm (Touchscreen) bedienen

Über den Bildschirm bedienen Sie die Funktionen des Infotainment-Systems. Die Helligkeit des Bildschirms kann über das Control Center → Seite 272  eingestellt werden. Eine detaillierte Erläuterung der unterschiedlichen Fingerbewegungen finden Sie in der Kurzanleitung des Infotainment-Systems, sofern verfügbar.

1. App-Übersicht öffnen und  **Bedienung** antippen.

Hauptmenüs in der App-Übersicht

Hauptmenüs sind als Funktionsflächen in der App-Übersicht und dem Homescreen sichtbar. Die Position der Funktionsflächen ist konfigurierbar.

Hauptmenüs öffnen

1. Um ein Hauptmenü zu öffnen, entsprechende Funktionsfläche antippen, z. B.  für die Navigation.

Folgende Hauptmenüs können als Funktionsflächen in der App-Übersicht enthalten sein:



Mobile Apps → Seite 299.



Assistenten → Seite 188.



Fahrzeug.



Ford-Assistent → Seite 297.



Hilfe: Hier finden Sie weitere Informationen zu Funktionen und der Bedienung des Infotainment-Systems.



Klang.



Klimatisierung → Seite 142.



Navigation.



Radio/Medien.



Rechtliches.



Setup.



oder



Standklima: Standheizung
→ Seite 150.



Telefon.

App-Übersicht konfigurieren

In der App-Übersicht können Sie die Anordnung der Funktionsflächen konfigurieren.

1. App-Übersicht öffnen.
2. Funktionsfläche antippen und halten, bis sich ein Zusatzfenster öffnet.
3. Funktionsfläche antippen und halten, bis die Funktionsfläche sichtbar hervorgehoben wird.
4. Funktionsfläche an die gewünschte Position verschieben und loslassen.
5. **Fertig** antippen.

Personalisieren

Personalisieren Sie ausstattungsabhängig Funktionsflächen und Seiten → Seite 275.

Bedienpause

Bei häufiger Bedienung des Infotainment-Systems innerhalb kurzer Zeit während der Fahrt kann es zu einer Bedienpause kommen. Diese Bedienpause wird nach kurzer Zeit automatisch aufgehoben.

Infotainment-System personalisieren

Ausstattungsabhängig können Sie das Infotainment-System personalisieren, um einen schnelleren Zugriff auf favorisierte oder häufig genutzte Funktionen zu ermöglichen.

In den Seiten des Infotainment-Systems finden Sie Kacheln für den Einstieg in weitere Menüs und Funktionen.

Kacheln konfigurieren

Konfigurieren Sie die Kacheln, indem Sie Seiten entfernen oder ergänzen.

1. **[HOME]** antippen.
2. Kachel antippen und halten, bis sich ein Zusatzfenster öffnet.
3. Um eine neue Seite mit Kacheln hinzuzufügen, ☆ antippen, die gewünschte Vorlage antippen und **OK** antippen.

Oder: Um eine Seite mit Kacheln zu entfernen, **Seite löschen** antippen und bestätigen.

4. Um in die Seite zurückzukehren, **Fertig** antippen.



Mindestens zwei Seiten stehen immer zur Verfügung. Diese können nicht entfernt werden.

Kacheln anpassen

Um das Infotainment-System nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten, passen Sie die Kacheln sowie die angezeigten Funktionen der Kacheln in den Seiten des Infotainment-Systems an.

1. **[HOME]** antippen.
2. Kachel antippen und halten, bis sich ein Zusatzfenster öffnet.
3. Um einer Kachel Funktionen hinzuzufügen, gewünschte Kachel antippen.
4. Im Zusatzfenster gewünschte Funktion antippen. Abhängig von der Größe der Kachel stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
5. Um eine Funktion aus einer Kachel zu entfernen, gewünschte Kachel antippen.

pen und gewünschte Funktion im Zusatzfenster antippen.

6. **Fertig** antippen.

i Für einige Kacheln stehen mehr Funktionen zur Verfügung, als auf den ersten Blick im Zusatzfenster sichtbar sind. Um alle Funktionen zu sehen, streichen Sie im Zusatzfenster nach links oder rechts.

Control Center anpassen

Um einen schnelleren Zugriff auf favorisierte oder häufig genutzte Funktionen zu ermöglichen, passen Sie das Control Center des Infotainment-Systems an.

1. Control Center öffnen.
2. Funktion antippen und halten, bis sich ein Zusatzfenster öffnet.
3. Im Zusatzfenster gewünschte Funktion antippen.
4. **Fertig** antippen.

i Für das Control Center stehen mehr Funktionen zur Verfügung, als auf den ersten Blick im Zusatzfenster sichtbar sind. Um alle Funktionen zu sehen, streichen Sie im Zusatzfenster nach links oder rechts.

Tipps zur Personalisierung öffnen (sofern vorhanden)

Weitere Informationen und Tipps zur Personalisierung finden Sie in der Kurzanleitung des Infotainment-Systems.

1. App-Übersicht öffnen und **Anpassung** antippen.

System- und Klangeinstellungen

Ausstattungsabhängig und in einigen Ländern variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

Einstellungen ändern

Die Bedeutungen der folgenden Symbole gelten für alle System- und Klangeinstellungen.

Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

, oder Einstellung ist ausgewählt und aktiviert.

viert oder eingeschaltet.

, oder Einstellung ist nicht ausgewählt und deaktiviert oder ausgeschaltet.

oder Drop-down-Liste öffnen.

Einstellwert erhöhen.

Einstellwert verringern.

Schrittweise zurück.

Schrittweise vorwärts.

Einstellwert mit Schieberegler stufenlos verändern.

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können folgende Funktionen, Informationen und Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sein:

- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Bildschirm.
- Bluetooth®.
- Copyright.
- Datenübertragung mobile Geräte.
- Datenverbindung.
- Einheiten.
- Kabelloses Laden für mobile Geräte.
- Konfigurationsassistent.
- Mobile Geräte.
- Offline-Modus.
- Funktionen des vernetzten Fahrzeugs.
- Ford-Assistent.
- Sprache.
- Systeminformationen.
- Uhrzeit und Datum.
- WLAN.
- Zusätzliche Tastatursprachen.

Systemeinstellungen öffnen

1. App-Übersicht öffnen und **Setup** antippen.

Klangeinstellungen

In den Klangeinstellungen können Informationen und Einstellungsmöglichkeiten zu Equalizer, Position, Lautstärke und Setup vorhanden sein.

Länderabhängig werden bei einer automatischen Notrufauslösung für die Dauer des Notrufs alle Akustikquellen im Fahrzeug, z. B. das Radio, stummgeschaltet.

Klangeinstellungen öffnen

1. App-Übersicht öffnen und **Klang** antippen.

Lautstärke externer Audioquellen anpassen

Wenn die Wiedergabelautstärke einer externen Audioquelle erhöht werden muss, vorher die Lautstärke am Infotainment-System reduzieren.

Wenn die angeschlossene Audioquelle zu leise wiedergegeben wird, Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle erhöhen. Wenn das nicht ausreicht, die Eingangslautstärke auf **Mittel** oder **Laut** setzen.

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle zu laut oder verzerrt wiedergegeben wird, Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle verringern. Wenn das nicht ausreicht, die Eingangslautstärke auf **Mittel** oder **Leise** setzen.

Elektronische Sprachverstärkung

Die elektronische Sprachverstärkung ist modell- und ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

Wenn die elektronische Sprachverstärkung aktiviert ist, werden die gesprochenen Worte vom Fahrer und Beifahrer über das Mikrofon der Freisprechanlage an die Lautsprecher der Rücksitze übertragen. Dies ermöglicht eine gute Verständigung zwischen Fahrer, Beifahrer und Mitfahrern auf den Rücksitzen, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der Fahrer kann sich während der Fahrt mit den Mitfahrern auf den Rücksit-

zen unterhalten, ohne sich umdrehen oder lauter sprechen zu müssen.

Elektronische Sprachverstärkung aktivieren oder deaktivieren

1. Touch-Regler für Lautstärkeeinstellung antippen.

Neben der Lautstärkeanzeige wird das Symbol für die elektronische Sprachverstärkung angezeigt: .

2.  antippen.

Die Klangeinstellungen öffnen sich.

3. Um die Funktion zu aktivieren, unter **Elektronische Sprachverstärkung** die Lautstärke erhöhen.

Oder: Um die Funktion zu deaktivieren, unter **Elektronische Sprachverstärkung** die Lautstärke auf das Minimum senken.

Lautstärke der elektronischen Sprachverstärkung einstellen

1. Touch-Regler für Lautstärkeeinstellung antippen.

Neben der Lautstärkeanzeige wird das Symbol für die elektronische Sprachverstärkung angezeigt: .

2.  antippen.

Die Klangeinstellungen öffnen sich.

3. Unter **Elektronische Sprachverstärkung** die Lautstärke einstellen.

 Während eines Telefongesprächs oder akustischer Navigationsansagen ist die elektronische Sprachverstärkung nicht aktiv.

 Wenn die elektronische Sprachverstärkung aktiviert ist, beeinflusst dies die Erkennung des Aktivierungsworts für den Ford-Assistenten → Seite 297. In diesem Fall den Ford-Assistenten über das Multifunktionslenkrad starten → Seite 299. <

Radio

Einleitung zum Thema

Im Radio-Betrieb können Sie über verschiedene Empfangsarten verfügbare Radiosender empfangen und Ihre Favoriten für den Schnellzugriff speichern.

Verfügbare Empfangsarten sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern vorhanden. Frequenzbereiche und Empfangsarten können in einzelnen Ländern eingestellt, abgeschaltet oder nicht mehr angeboten werden.

Befolgen Sie bei der Nutzung des Radios die nationalen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.

 Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Radiosender verantwortlich.

 Zusätzlich im Fahrzeug angeschlossene elektrische Geräte können den Empfang des Radiosignals stören und Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

 Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an der Antenne und an den Fensterscheiben können insbesondere bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Funktionsbeschreibungen

 **Beachten Sie  und  auf Seite 267.**

Empfangsart wählen

Abhängig von der Empfangsart sind verschiedene Sender verfügbar. Die verfügbaren Empfangsarten sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern vorhanden.

1. Um die Liste der Empfangsarten zu öffnen, **Quelle** antippen.
2. Empfangsart wählen, z. B. FM.

Sender suchen und wählen

Sie können Sender auf verschiedene Arten suchen und wählen. Die Möglichkeiten variieren je nach Empfangsart.

Sender im SCAN-Betrieb suchen

Im SCAN-Betrieb werden die Sender der Empfangsart nacheinander automatisch eingestellt und jeweils für etwa 5 Sekunden abgespielt. Der SCAN-Betrieb ist nur in dem Zusatzfenster möglich, in dem die aktuelle Wiedergabe angezeigt wird.

1.  antippen.
2. Um den SCAN-Betrieb zu starten,  antippen.

Der SCAN-Betrieb startet und der aktuell eingestellte Sender wird im Display angezeigt.

3. Um einen Sender auszuwählen,  antippen.

Der SCAN-Betrieb stoppt und der Sender ist eingestellt.

Sender über Multifunktionslenkrad wählen

Sie können über das Multifunktionslenkrad Sender aus der Senderliste oder den Favoriten wählen.

- Um den vorigen Sender auszuwählen, am Multifunktionslenkrad  drücken.
- Um den nächsten Sender auszuwählen, am Multifunktionslenkrad  drücken.

Sender über Frequenzband wählen

1. Empfangsart AM oder FM wählen.
2. Um das Frequenzband zu öffnen,  antippen.
3. Cursor antippen, auf dem Frequenzband verschieben und bei der gewünschten Frequenz loslassen.

Oder: Einen Punkt auf dem Frequenzband antippen. Der Cursor springt automatisch zur entsprechenden Frequenz.

Der Sender auf der eingestellten Frequenz wird eingestellt.

Sender aus Senderliste wählen

Die Senderliste zeigt aktuell empfangbare Sender an. Die Senderliste aktualisiert sich automatisch. Länderabhängig ist mit den Werkseinstellungen die Senderliste der Empfangsart FM/DAB als aktive Senderliste eingestellt und die Sender in der Senderliste sind alphabetisch sortiert.

1. Empfangsart wählen.

2. Gewünschten Sender antippen.

Der ausgewählte Sender wird eingestellt. Nach Verfügbarkeit des Senders wird die beste Empfangsart automatisch ausgewählt.

Sortierung der Senderliste ändern

Die aktuelle Sortierung der Sender ist in der Senderliste sichtbar. Die Senderliste kann alphabetisch, nach Gruppe und nach Genre sortiert werden.

1. Senderliste öffnen.
2. Neben der Anzeige der aktuellen Sortierung v antippen.
3. Gewünschte Sortierung wählen.
Die ausgewählte Sortierung wird eingestellt.

Sender wählen und als Favorit speichern

Sie können bis zu 36 Sender oder Frequenzen von unterschiedlichen Empfangsarten als Favoriten speichern.

Sender als Favorit speichern

1. Empfangsart wählen.
2. Gewünschten Sender einstellen.
3. ☆ antippen.

Oder: Sender in der Senderliste antippen und halten.

Die Speicherplätze werden eingeblendet.

4. ☆ antippen.

Oder: Bereits belegten Speicherplatz antippen und halten, bis der Sender gespeichert ist.

Der Sender wird auf dem ausgewählten Speicherplatz gespeichert.

Wenn bereits ein Sender auf dem Speicherplatz gespeichert war, wird dieser Sender von dem Speicherplatz entfernt und durch den neuen Sender ersetzt.

Anzeige von Senderlogos und der DAB-Slideshow ein- oder ausblenden

1. 🎵 antippen.
2. In der Anzeige der aktuellen Wiedergabe Radiotext antippen.

Weitere Funktionen im Radio-Betrieb

Die im Folgenden aufgeführten Funktionen sind ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion)

Die Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion) überwacht die Meldungen eines eingestellten Verkehrsfunksenders zur Verkehrsfunk-Überwachung und spielt diese automatisch in den laufenden Radio-Betrieb oder Media-Betrieb ein. Um den Empfang von Verkehrsmeldungen zu ermöglichen, muss ein Verkehrsfunksender empfangbar und die TP-Funktion in den Einstellungen aktiviert sein. Verkehrsfunksender sind nicht in allen Ländern verfügbar. Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion mithilfe eines korrespondierenden Verkehrsfunksenders (EON).

Solange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist, wird im Media-Betrieb im Hintergrund automatisch ein Verkehrsfunksender eingestellt.

Wenn kein Verkehrsfunksender empfangbar ist, wird im Display **No TP** angezeigt. Dabei sucht das Gerät automatisch nach einem empfangbaren Verkehrsfunksender. Sobald ein neuer Verkehrsfunksender empfangbar ist, wechselt der Status im Display wieder auf **TP**.

TP-Funktion aktivieren

1. Im Radio-Betrieb 📻 ▶ **Radio** antippen und **Verkehrsfunk (TP)** antippen und aktivieren.

Oder: Im Media-Betrieb 📻 ▶ **Medien** antippen und **Verkehrsfunk (TP)** antippen und aktivieren.

Senderlogos

Senderlogos können für einige Frequenzbereiche im Infotainment-System vorinstalliert sein.

Wenn in den Einstellungen **Automatische Senderlogo-Auswahl** aktiviert ist, werden die Senderlogos den Sendern automatisch zugewiesen.

Automatische Zuweisung der Senderlogos aktivieren

1.  ► **Radio** antippen und **Automatische Senderlogo-Auswahl** antippen und aktivieren.

Senderlogos manuell zuweisen

1.  ► **Radio** ► **Senderlogos** antippen.
2. Sender wählen, dem ein Senderlogo zugewiesen werden soll.
3. Senderlogo wählen.
4. Falls gewünscht, Vorgang für weitere Sender wiederholen.
5. Um das Zuweisen von Senderlogos zu beenden,  antippen.

Wechsel zu ähnlichen Sendern

Wenn der Empfang eines Senders schlecht wird oder wegbriecht, wird nach Verfügbarkeit der Sender und abhängig von der Empfangsqualität ausstattungsabhängig automatisch zu einem alternativen Sender gewechselt, z. B. zwischen regional benachbarten Sendern.

Wechsel zu ähnlichen Sendern aktivieren

1.  ► **Radio** ► **Wechsel zu ähnlichem Sender bei schwachem Empfang** antippen und aktivieren.

Zusätzliche DAB-Durchsagen

Neben den Meldungen durch die TP-Funktion können Sie bei der Empfangsart DAB auch weitere Durchsagen, z. B. zum Wetter, von den Sendern empfangen.

Zusätzliche DAB-Durchsagen aktivieren

1.  ► **Radio** ► **Zusätzliche DAB-Durchsagen** antippen und aktivieren.

Funktionen und Symbole

 **Beachten Sie**  und  auf Seite 267.

Funktionen

Die Funktionen sowie mögliche Empfangsarten sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

- AM-Tuner.
- FM-Doppeltuner (Antennendiversity).
- Zusammengefasste Senderliste.
 - Zusammenführung von FM- und DAB-Sendern in einer Liste (FM/DAB).
- Zusammengefasste Speicherliste für Favoriten.
- Anzeige von Senderlogos.
- Antennenverstärker.
- DAB/DAB+.
- DAB-Slideshow.
 - Parallel zum laufenden Programm werden nacheinander Standbilder übertragen.

Symbole

Die Symbole sind ausstattungsabhängig sowie nicht in allen Ländern verfügbar.

Allgemeine Symbole

1. Um das Hauptmenü zu öffnen, App-Übersicht öffnen und  ►  antippen
→ Seite 272.



AM

Empfangsart AM wählen.



FM

Empfangsart FM wählen.



FM/DAB

Empfangsart FM/DAB wählen.



Frequenzbereich oder Empfangsart wählen.



Favoriten öffnen.
Klein in einer Senderliste: Bereits als Favorit gespeicherter Sender.



Aktuelle Wiedergabe öffnen.



Lautsprecher eingeschaltet und Radio hörbar.
Antippen, um die Lautsprecher stummzuschalten.



Lautsprecher stummgeschaltet.
Antippen, um das Radio hörbar zu schalten.

	Frequenzband zur manuellen Auswahl der Frequenz öffnen. Für die FM-Frequenz nur möglich, wenn die zusammengefasste Senderliste in den Einstellungen im Radio-Betrieb ausgeschaltet ist.
	Senderliste öffnen.
	Senderliste manuell aktualisieren.
	Zwischen Radio-Betrieb und Media-Betrieb wechseln.
	Meine Playlist.
	Sender als Favoriten hinzufügen.
	Vorigen Sender aus der Senderliste oder den Favoriten wählen.
	Nächsten Sender aus der Senderliste oder den Favoriten wählen.
	In übergeordnete Ebene zurückkehren.
	SCAN-Betrieb starten.
	Einstellungen öffnen.
TP	Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion) zur Verkehrsfunküberwachung ist aktiviert.
No TP	Der gewählte Verkehrsfunksender ist nicht verfügbar.
AF Off	Automatische Senderverfolgung (AF) ist deaktiviert.
RDS Off	Radiodatensystem (RDS) ist deaktiviert.
Symbole bei den Empfangsarten FM/DAB	
	Kein DAB-Empfang möglich.

Media

Einleitung zum Thema

Im Media-Betrieb können Sie Mediendateien von Datenträgern über das Infotainment-System abspielen und ausstattungsabhängig Ihre Favoriten für den Schnellzugriff speichern.

Ausstattungsabhängig können folgende Datenträger als Medienquelle genutzt werden:

— USB-Speichermedium, z. B. USB-Stick.

USB-Sticks ausschließlich mit Dateisystem FAT32.

— Bluetooth®-Gerät, z. B. Mobiltelefon.

Ausstattungsabhängig können folgende Arten von Mediendateien wiedergegeben werden:

— Audiodateien, z. B. Musik.

— Videodateien.

Einschränkungen und Hinweise zu Datenträgern

Verschmutzte, überhitzte und beschädigte Datenträger können unbrauchbar sein. Hinweise des Herstellers beachten.

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern von unterschiedlichen Herstellern können Störungen bei der Medienwiedergabe verursachen.

Eine falsche Konfiguration eines Datenträgers kann dazu führen, dass der Datenträger nicht lesbar ist.

Speichervolumen, Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), Dateisystem, Ordnerstruktur und die gespeicherte Datenmenge können die Einlesezeit von Datenträgern verlängern.

Playlists legen nur eine Abspielreihenfolge fest und verweisen auf den Speicherort der Mediendateien innerhalb der Ordnerstruktur. In Playlists sind keine Mediendateien gespeichert. Zum Abspielen einer Playlist müssen die Mediendateien an den Speicherorten auf dem Datenträger vorhanden sein, auf die die Playlist verweist.



Für beschädigte, veränderte oder verloren gegangene Dateien auf den Da-

tenträgern kann keine Haftung übernommen werden.

Mediendatei abspielen

🔔 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ auf Seite 267.

Medienquelle verbinden und wählen

1. Medienquelle verbinden.
2. **Meine Medien** antippen und gewünschte Medienquelle wählen.

Mediendateien suchen und abspielen

Sie können Mediendateien von einer Medienquelle auf verschiedene Arten suchen und abspielen.

Gewählte Medienquelle durchsuchen

Alle Mediendateien auf der verbundenen Medienquelle können über eine Ordnerstruktur oder durch die Volltextsuche gefunden werden.

1. Ordnerstruktur öffnen.
2. Ordnerstruktur nach gewünschtem Titel durchsuchen.

Oder: Um die Volltextsuche zu starten, Q antippen und Namen des gewünschten Titels eingeben.

Während der Eingabe aktualisiert sich die Liste der gefundenen Titel automatisch.

3. Gewünschten Titel antippen.
Wenn sich die Auswahl beim Start der Wiedergabe in einem Ordner auf einer Medienquelle befindet, werden die darin befindlichen Mediendateien der Wiedergabe hinzugefügt.
Wenn eine Playlist wiedergegeben wird, werden alle verfügbaren Titel der Playlist der Wiedergabe hinzugefügt.
4. Auswahl mit X schließen.

Mediendatei als Favorit speichern

Als Favoriten können nur Mediendateien gespeichert werden, die in **Meine Medien** im Ordner **Musik** gespeichert sind. Sie kön-

nen einzelne Titel, Alben, Interpreten und Genres als Favoriten speichern.

1. Wiedergabe des gewünschten Titels starten.
2. Favoritenliste öffnen.
3. Freien Favoritenplatz antippen.

Oder: Bereits belegten Favoritenplatz antippen und etwa 3 Sekunden halten.

4. Aus der Auswahlliste auswählen, z. B. Titel.

Die Auswahlmöglichkeiten in der Auswahlliste sind abhängig von den Daten, die der Mediendatei anhängen. Wenn bei Musikdateien z. B. kein Genre angegeben ist, kann das Genre nicht als Favorit gespeichert werden.

Die Auswahl wird auf dem gewählten Favoritenplatz als Favorit gespeichert. Wenn der Favoritenplatz bereits belegt war, wird der zuvor gespeicherte Favorit durch die Auswahl ersetzt.

Mediendatei aus Favoriten wählen

1. Favoritenliste öffnen.
2. Gewünschten Favoriten antippen.

Je nach Auswahl werden alle zum Favoriten gehörenden Titel zur aktuellen Wiedergabe hinzugefügt.

Entertainment-Wiedergabe

Über das Infotainment-System kann Musik wiedergegeben werden.

Länderabhängig können auch Videos wiedergegeben werden.

Video-Betrieb

Im Video-Betrieb kann im Display des Infotainment-Systems ausstattungsabhängig und in einigen Ländern ein Video von einem Datenträger oder vom internen Speicher wiedergegeben werden.

Der Videoton wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben.

Das Videobild wird nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Wenn das Fahrzeug fährt, wird das Display des Infotainment-Systems ausgeschaltet. Der Videoton ist weiterhin hörbar.

In einigen Ländern wird aus Verkehrssicherheitsgründen selbst bei stehendem Fahrzeug kein Videobild angezeigt.



tert. In **Meine Medien** wird immer diese Kategorieansicht angezeigt. Die klassische Ordnerstruktur der einzelnen USB-Datenträger befindet sich zusätzlich im Menü **Meine Medien**.

— Mediensuche.

Funktionen und Symbole

Beachten Sie und auf Seite 267.

Funktionen

Die Funktionen sowie mögliche Medienformate sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

- Medienwiedergabe und Mediensteuerung über Bluetooth.
- Audiowiedergabe in diesen Formaten:
 - AAC.
 - APE.
 - M4A.
 - MP2.
 - MP3.
 - OPUS.
 - Vorbis.
 - WAV.
 - WMA.
- Videowiedergabe in diesen Formaten:
 - MPEG-1 und MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 ASP; Xvid (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - ISO MPEG-4 AVC / H.264 (.mp4, .m4v, .mov, .mkv, .avi).
 - Windows Media Video 9 (.wmv, .asf, .mkv, .avi).
- Geräteübergreifende Playlists.
- Quellenübergreifende Mediendatenbank: **Meine Medien**.
 - Die Daten aller an das Infotainment-System angeschlossenen Medienquellen werden in einer Mediendatenbank, **Meine Medien**, abgelegt.
 - Wenn **Meine Medien** ausgewählt ist, werden zunächst Kategorien, z. B. Musik, und verbundene Medienquellen angezeigt.
 - Alle Mediendateien von USB-Geräten sind nach Kategorien, z. B. Alben, gefil-

Symbole

Die Symbole sind ausstattungsabhängig sowie nicht in allen Ländern verfügbar und können je nach Infotainment-System anders aussehen.

Allgemeine Symbole

1. Um das Hauptmenü zu öffnen, App-Übersicht öffnen und antippen → Seite 272.



Aktuelle Wiedergabe öffnen.



Wiedergabe starten.



Zum vorigen Titel wechseln.



Zum nächsten Titel wechseln.



Alle Titel wiederholen.



Zufällige Abspielreihenfolge aktivieren.



Oben rechts: Medienquelle wählen.



Suche öffnen.



Titel zur Playlist hinzufügen.



Favoritenliste öffnen.



Mediendatei als Favoriten hinzufügen.



Kürzlich abgespielte Titel öffnen.

 In übergeordneten Ordner der Medienquelle zurückkehren.

 Einstellungen öffnen.

Symbole für Medienquellen

 **Meine Medien:** Quellenübergreifende Mediendatenbank **Meine Medien** als Medienquelle wählen. Unter **Meine Medien** sind verbundene USB-Geräte und deren Ordnerstruktur auswählbar.

 **Bluetooth:** Per Bluetooth verbundenes Gerät als Medienquelle auswählen. Auch noch nicht per Bluetooth verbundene Geräte können hierüber ausgewählt und verbunden werden.

 Per USB-Anschluss verbundenes Gerät als Medienquelle auswählen. Unter **USB** ist das verbundene USB-Gerät auswählbar.

Symbole für Kategorien und Gruppen von Mediendateien

 Musiktitel.

 Videos.

 Playlists.

 Alben.

 Interpreten.

 Genres.

 Podcasts.

 Hörbücher.

 Compilations.

Symbole bei der Wiedergabe von Videos

 Video im Vollbildmodus wiedergeben.

 Wiedergabe minimieren.

Navigation

Einleitung zum Thema

Mit der Navigation können Sie durch Eingabe eines Reiseziels, z. B. einer Adresse, eine Route berechnen lassen, um an Ihr Reiseziel zu gelangen.

Um eine optimale Navigation zum Reiseziel zu ermöglichen, werden alle verfügbaren Daten, z. B. GPS-Daten und Verkehrsinformationen, ausgewertet. Akustische Navigationsansagen und grafische Darstellungen führen zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainment-Systems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr auswählbar. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen, empfehlen wir, das Infotainment-System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen → Seite 273. Nur so werden alle persönlichen Daten, z. B. zur Navigation zugehörige Informationen, gelöscht.

WARNUNG

Das Bedienen der Navigation kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, kann das zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

i Wenn während einer Zielführung ein Abzweig verpasst wurde, berechnet die Navigation die Route möglicherweise neu.

i Die Qualität der ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und länderabhängig von den ggf. gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

i Fahrzeug- und länderabhängig vor der Nutzung der mobilen Online-Dienste der Navigation in den Privatsphäre-Einstellungen den „Online-Modus“ und einen Modus mit Standortdaten wählen → Seite 264.

i Für die Nutzung der mobilen Online-Dienste, z. B. länderabhängig Online-Verkehrsinformationen, müssen entsprechende Voraussetzungen erfüllt sein → Seite 291, → Seite 264. Nur dann werden z. B. Online-Verkehrsinformationen im Navigationssystem ausgegeben. Wenn keine Online-Verkehrsinformationen verfügbar sind, wird fahrzeugabhängig folgendes Symbol im Infotainment-System angezeigt: .

Einschränkungen bei der Navigation

Wenn das Infotainment-System keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann, z. B. in einem Tunnel, ist eine Navigation weiterhin über die Fahrzeugsensorik möglich.

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Speicher des Infotainment-Systems enthalten sind, versucht das Infotainment-System, ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen, z. B. Baustellen. Bei veralteten Navigationsdaten kann es während der Zielführung zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommen.

Funktionsbeschreibungen

Beachten Sie  **und**  **auf Seite 267 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 284.**

Navigationskarte anpassen

Um eine optimale Ansicht zu ermöglichen, können Sie die Navigationskarte und Kartenansicht zusätzlich über erweiterte Fingerbewegungen anpassen.

Navigationskarte verschieben

Empfehlung: Zeigefinger verwenden.

1. Navigationskarte mit dem Finger bewegen.

Kartenansicht vergrößern oder verkleinern

Empfehlung: Zeigefinger verwenden.

1. Zwei Mal hintereinander die Karte antippen und halten.
2. Um die Kartenansicht zu vergrößern, den Finger nach unten bewegen.

Oder: Um die Kartenansicht zu verkleinern, den Finger nach oben bewegen.

Kartenansicht vergrößern oder verkleinern

Empfehlung: Daumen und Zeigefinger verwenden.

1. Mit zwei Fingern gleichzeitig die Karte antippen und halten.
2. Um die Kartenansicht zu vergrößern, die Finger voneinander entfernen.

Oder: Um die Kartenansicht zu verkleinern, die Finger aufeinander zubewegen.

Kartenansicht kippen

Empfehlung: Zeige- und Mittelfinger verwenden.

1. Mit zwei Fingern horizontal zueinander gleichzeitig die Karte antippen und halten.
2. Um die Kartenansicht nach vorn zu kippen, die Finger nach oben bewegen.

Oder: Um die Kartenansicht nach hinten zu kippen, die Finger nach unten bewegen.

Kartenansicht drehen

Empfehlung: Daumen und Zeigefinger verwenden.

1. Mit zwei Fingern gleichzeitig die Karte antippen und halten.
2. Um die Kartenansicht zu drehen, die Finger im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

 Sie können die Kartenansicht auch über den Touch-Regler für Lautstärkeeinstellung vergrößern oder verkleinern → Seite 272.

Privat- und Arbeitsadresse

Privat- oder Arbeitsadresse speichern

Dies ist nur möglich, wenn keine Privat- oder Arbeitsadresse festgelegt wurde.

1.  **Favoriten** antippen.
2. **Zuhause** oder **Arbeit** antippen.
3. Um die aktuelle Position zu speichern, **Position nutzen** oder **Position** antippen.

Oder: Um eine Adresse zu speichern, **Neu festlegen** oder **Festlegen** antippen.

Privat- oder Arbeitsadresse löschen

1.  **Favoriten** antippen.
2. Gespeicherte Privatadresse oder Arbeitsadresse antippen, halten und nach links wischen.
3.  antippen.

Favorisierte Ziele

Speichern Sie bis zu 50 Ziele als Favoriten.

Ziel als Favoriten speichern

1. Während einer Zieleingabe im Zusatzfenster ☆ antippen.

Favorit löschen

1.  **Favoriten** antippen.
2. Favorit antippen, halten und nach links wischen.
3.  antippen.

Navigationsansagen

Navigationsansagen sind akustische Fahrhinweise für die aktuell befahrene Route. Die Art und Häufigkeit von Navigationsansagen hängt von den Einstellungen und der Fahrsituation ab, z. B. Start der Zielführung, Befahren einer Autobahn oder eines Kreisverkehrs.

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann, z. B. weil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass das Zielgebiet erreicht wurde. Zusätzlich werden Hinweise zur Richtung und Distanz des Ziels auf dem Bildschirm angezeigt.

Während der dynamischen Zielführung wird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer Verkehrsstörung oder einer geänderten Fahrweise neu berechnet wird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.

Während einer Navigationsansage kann deren Lautstärke angepasst oder stummgeschaltet werden. Alle weiteren Navigationsansagen werden in dieser Lautstärke wiedergegeben oder sind stummgeschaltet. Weitere Einstellungen zu den Navigationsansagen befinden sich in den Einstellungen der Navigation → Seite 288.

Navigationsansage wiederholen lassen

Wenn Sie eine Navigationsansage verpasst haben, können Sie die Navigationsansage wiederholen lassen.

1. Auf der Karte die Funktionsfläche mit den nächsten Routenhinweisen antippen.

 Navigationsansagen werden bei stummgeschaltetem Infotainment-System nicht ausgegeben.

Routenplan

Der Routenplan enthält Ihre Route sowie mögliche Zwischenziele. Im Routenplan können Ziele und Zwischenziele nacheinander festgelegt, verschoben oder gelöscht werden. Der Startpunkt ist immer die vom Infotainment-System ermittelte Fahrzeugposition. Der Routenplan enthält Informationen zu relevanten Ereignissen, z. B. Zwischenziel, und Zielvorschlägen, wenn die Daten der Navigation zur Verfü-

gung stehen. Wenn Sie ein Ereignis antippen, öffnet sich ein Zusatzfenster mit weiteren Optionen. Zur Verfügung stehende Optionen sind abhängig vom Ereignis und von aktuellen Einstellungen.

Rutenplan öffnen und schließen

1. Um den Rutenplan zu öffnen, rechts auf der Karte die Vorschau des Rutenplans antippen.
2. Um den Rutenplan zu schließen, rechts auf der Karte | antippen.

Zielführung im Rutenplan bearbeiten

Um die Zielführung zu bearbeiten, verschieben Sie Zwischenziele oder das Ziel in den Rutenplan.

1. Gewünschtes Ziel antippen und halten, bis dieses sichtbar hervorgehoben ist.
2. Ziel an die gewünschte Position bewegen und loslassen.

Zielführung im Rutenplan stoppen

1. Um die Zielführung zum Ziel zu stoppen, rechts auf der Karte in der Vorschau des Rutenplans ⊗ antippen.

Zusatzfenster im Rutenplan

Wenn Sie die Einträge des Rutenplans antippen, kann sich ein Zusatzfenster mit weiteren Optionen zu diesen Einträgen einblenden. Die möglichen Optionen hängen von dem angetippten Eintrag ab.

Funktionen im Zusatzfenster:

Auf Karte anzeigen Auswahl auf der Karte anzeigen.

Zwischenziel hinzufügen Zwischenziel zur Zielführung hinzufügen.

Direkte Route Direkte Zielführung starten.

Löschen Zwischenziel aus der Zielführung entfernen.

Umfahren Verkehrsstörung umfahren. Die Route wird neu berechnet.

Zielführung stoppen Aktuelle Zielführung beenden.

Zusatzfenster im Rutenplan schließen

1. Einen freien Bereich außerhalb des Zusatzfensters antippen.

Bevorzugte Sonderziel-Kategorien einstellen

Das System bietet verschiedene Sonderziele, z. B. Tankstellen, per Schnellauswahl-Symbol in der Zieleingabe, im Rutenplan und in der Karte an. Sie können die Anzeige dieser Symbole priorisieren.

1. ☰ ► **Grundfunktionen** ► **Bevorzugte Sonderziel-Kategorien festlegen** antippen.

Nutzungsverhalten lernen

Während der Fahrt speichert die Navigation gefahrene Routen und angefahrene Ziele, um automatisch Zielvorschläge zu erstellen. Ziele werden in Abhängigkeit von der Tageszeit und dem Wochentag erlernt.

Die Navigation kann gelernte Routen vorschlagen. Wenn eine der vorgeschlagenen Routen ausgewählt wird, beginnt eine Zielführung.

Die Zielführung folgt der ausgewählten Route, bis davon abgewichen wird. Die Route wird neu berechnet und führt auf dem direkten Weg wieder zur ausgewählten Route zurück.

Relevante Verkehrsstörungen werden in der Zielführung berücksichtigt. Wenn eine alternative Route und die Daten der Navigation verfügbar sind, werden relevante Verkehrsstörungen umfahren.

Wenn bei inaktiver Zielführung eine bereits gelernte Route befahren wird, wird das Ziel im Rutenplan übernommen. Eine Zielführung zum erlernten Ziel muss nicht aktiv gestartet werden. Vor Verkehrsstörungen wird ggf. gewarnt und eine prognostizierte Ankunftszeit wird angezeigt.

Sie können die Funktion jederzeit aktivieren oder deaktivieren sowie die gespeicherten Daten zur Funktion löschen.

„Nutzungsverhalten lernen“ aktivieren oder deaktivieren

1. Um die Einstellungen zu dieser Funktion zu öffnen, ☰ ► **Grundfunktionen** antippen.
2. **Nutzungsverhalten lernen** antippen und aktivieren.

Vorgeschlagene Routen anzeigen

1.  ► **Vorschläge** antippen.

Gespeicherte Daten zu „Nutzungsverhalten lernen“ löschen

1. Um die Einstellungen zu dieser Funktion zu öffnen,  ► **Grundfunktionen** antippen.
2. **Nutzungsverhalten löschen** antippen.

Gespeicherte Daten

Um eine schnelle Zieleingabe zu ermöglichen und die Zielführung zu optimieren, speichert das Infotainment-System bestimmte Daten, z. B. häufig gefahrene Routen.

Gespeicherte Daten löschen

1.  ► **Grundfunktionen** ► **Nutzungsverhalten löschen** antippen.
2. Bestätigung zum Löschen antippen.

Funktionen und Symbole

 **Beachten Sie  und  auf Seite 267 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 284.**

Funktionen

Die Funktionen sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.

- Zieleingabe und Routenberechnung.
- Persönliche Ziele.
- 3D-Stadtansichten.
- Online-Kartenaktualisierung.
- Online-Verkehrsinformationen.

Symbole

Die Symbole sind ausstattungsabhängig sowie nicht in allen Ländern verfügbar.

Allgemeine Symbole

1. Um das Hauptmenü zu öffnen, App-Übersicht öffnen und  antippen → Seite 272.



- Ziele eingeben und suchen.



Navigationskarte öffnen.



Gespeicherte Adressen und ggf. Kontaktliste des verbundenen Mobiltelefons öffnen.



Einstellungen öffnen.
Hier finden sich z. B. Einstellungen zu den Navigationsansagen.

Symbole auf der Karte

Die Funktionsflächen und Anzeigen sind abhängig von den Einstellungen und der aktuellen Fahrsituation.

Auf der Karte werden Symbole für Verkehrsinformationen angezeigt, wenn die Daten der Navigation zur Verfügung stehen, z. B. POI und länderabhängig Verkehrsstörungen → Seite 291.



Aktuelle Position.
Antippen, um die Karte auf das Fahrzeug zu zentrieren oder Details zur Fahrzeugposition anzuzeigen.



Aktuelle Position anzeigen.



Maßstab der Karte.



Karte ausrichten.



Vollautomatischer Kartenmodus.
Ausrichtung in Fahrtrichtung, Position, Zoom und Neigung.



Routenübersicht und alternative Routen zur aktuellen Zielführung bei aktiver Routenföhrung öffnen.

Symbole im Routenplan



Aktuelle Position anzeigen.



Reiseziel der aktuellen Zielföhrung.



Aktuelle Zielföhrung beenden.

Routenplan schließen.

Weitere Symbole



Informationen zur Route öffnen.



Routenoptionen öffnen.



Im Zusatzfenster: Als Favoriten speichern.



In der Zielsuche: Detaillierte Zieleingabe für eine Adresse öffnen. In der Kontaktliste: Adresse öffnen.

Verkehrsstörungen

Auf der Karte werden Verkehrsstörungen angezeigt, wenn die Daten der Navigation zur Verfügung stehen → Seite 291. Beispiel einer Verkehrsstörung auf der Karte: für Stau. Länderabhängig muss für die Anzeige der mobile Online-Dienst „Online-Verkehrsinformationen“ aktiviert werden. Wenn keine Online-Verkehrsinformationen verfügbar sind, wird ausstattungsabhängig folgendes Symbol angezeigt: .

1. antippen.
2. Um ein Zusatzfenster mit Details zu öffnen, eine Verkehrsstörung antippen → Seite 291.

Ziel eingeben und Zielführung starten

Beachten Sie und auf Seite 267 und zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 284.

Ausstattungsabhängig und in einigen Ländern stehen unterschiedliche Funktionen für die Eingabe von Zielen zur Verfügung. Sie können Ihre Suche durch bestimmte Vorschläge in der Ergebnisliste, z. B. „in der Nähe“, genauer eingrenzen.

Weitere Informationen zu Symbolen auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems finden Sie in dieser Betriebsanleitung → Seite 288.

Adresse eingeben

Starten Sie eine Zielführung, indem Sie eine Adresse eingeben. Während der Eingabe schlägt die Navigation bereits bekannte Ziele vor.



Geben Sie bei der Adresseingabe den Namen des Zielorts anstatt der Postleitzahl ein.

Ziel auswählen und Navigation starten

1. antippen.
2. Adresse des Ziels eingeben und das gewünschte Ziel auswählen.
Oder: antippen und Ziel detailliert eingeben.
3. **Start** antippen.
Oder: antippen.

Schnellstart

1. antippen.
2. Adresse des Ziels eingeben, das gewünschte Ziel antippen und einige Sekunden halten.



Geben Sie das Ziel so genau wie möglich ein. Bei einem Fehler in der Zieleingabe kann keine Zielführung erfolgen oder zum falschen Ziel führen.

Privat- und Arbeitsadresse wählen

Ziel auswählen und Navigation starten

1. ► **Favoriten** antippen.
2. **Zuhause** oder **Arbeit** antippen.
3. **Start** antippen.

Aus Zielvorschlägen wählen

Die Navigation verwendet gespeicherte Daten wie letzte und gelernte Ziele sowie Favoriten, Privat- und Arbeitsadresse, um sie für eine Zielführung zur Verfügung zu stellen.

Ziel auswählen und Navigation starten

1. ► **Vorschläge** antippen.
2. Gewünschtes Ziel auswählen.
Die Zielführung startet automatisch.

Aus letzten Zielen wählen

Die Navigation speichert bis zu 25 zuletzt angefahrne Ziele, um sie für eine Zielführung zur Verfügung zu stellen. Ein neues Ziel überschreibt automatisch das älteste Ziel.

Ziel auswählen und Navigation starten

1. ► **Letzte Ziele** antippen.
2. Gewünschtes Ziel antippen.
3. **Start** antippen.

Oder: antippen.

Schnellstart

1. ► **Letzte Ziele** antippen.
2. Gewünschtes Ziel antippen und einige Sekunden halten.

Aus favorisierten Zielen wählen

Ziel auswählen und Navigation starten

1. ► **Favoriten** antippen.
2. Gewünschtes Ziel antippen.
3. **Start** antippen.

Oder: antippen.

Schnellstart

1. ► **Favoriten** antippen.
2. Gewünschtes Ziel antippen und einige Sekunden halten.

Adressdaten eines Kontakts verwenden

Starten Sie eine Zielführung über gespeicherte Adressdaten eines Kontakts. Gespeicherte Kontakte ohne Adressdaten können nicht für eine Zielführung verwendet werden.

Navigation starten

1. antippen.
2. Gewünschten Kontakt mit Adressdaten antippen.
3. **Start** antippen.

Oder: antippen.

Wenn die Adressdaten eines Kontakts veraltet sind, wird bei einer Zielführung die hinterlegte Adresse verwendet und kann zum falschen Ziel führen.

— Achten Sie bei Start einer Zielführung darauf, dass die hinterlegte Adresse eines Kontakts aktuell ist. Dafür muss die Aktualisierung des Telefonbuchs im Infotainment-System vollständig abgeschlossen sein → Seite 293.

— Warten Sie, bis die Aktualisierung des Telefonbuchs im Infotainment-System vollständig abgeschlossen ist → Seite 293.

Auf der Karte auswählen

Die Navigationskarte enthält an vielen Stellen aktive Bereiche, die für eine Zieleingabe geeignet sind. Für eine Zieleingabe die gewünschte Position oder den gewünschten Ort in der Karte antippen. Wenn an dieser Stelle Kartendaten vorhanden sind, können Sie eine Zielführung starten.

Eine Zieleingabe über die Navigationskarte ist abhängig vom Stand der Daten und nicht für alle Positionen möglich.

Navigationsdaten

Beachten Sie und auf Seite 267 und zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 284.

Das Infotainment-System verfügt über einen internen Navigationsdatenspeicher. Länderabhängig sind die benötigten Navigationsdaten bereits vorinstalliert.

Um Zielführungen korrekt durchzuführen und angebotene Funktionen in vollem Umfang zu nutzen, benötigt das Infotainment-System immer aktuelle Navigationsdaten.

HINWEIS

Wenn Sie einen veralteten Datenstand verwenden, kann es zu Beeinträchtigungen der Navigation kommen. Aktuelle Strecken können nicht ermittelt werden oder Zielführungen führen zum falschen Ziel.

- Halten Sie die Navigationsdaten immer auf dem aktuellen Stand.

Navigationsdaten manuell aktualisieren

Um die Navigationsdaten für größere Regionen manuell zu aktualisieren, wenden

Sie sich an Ihren autorisierten Vertrags-
händler.

Version der Kartendaten anzeigen

1. App-Übersicht öffnen und  **Info**  **Systeminformationen** antippen.

Online-Funktionen

 **Beachten Sie  und  auf Seite 267 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 284.**

Ausstattungsabhängig sind Online-Funktionen der Navigation verfügbar.

Online-Funktionen der Navigation sind nicht in allen Ländern und Fahrzeugmodellen verfügbar.

Zu den Online-Funktionen zählen z. B. Online-Verkehrsinformationen.

Online-Verkehrsinformationen

Der Empfang von Online-Verkehrsinformationen ist ausstattungsabhängig und nicht in jedem Land verfügbar. Das Infotainment-System empfängt bei bestehender Internetverbindung automatisch detaillierte Verkehrsinformationen. Diese Informationen werden durch Symbole und eine Einfärbung des Straßennetzes auf der Karte angezeigt → Seite 288.

Voraussetzungen für die Nutzung von Online-Verkehrsinformationen:

- ✓ Die Voraussetzungen zur Nutzung der Dienste sind erfüllt → Seite 264.
- ✓ Sie haben den Dienst bestellt und in Ihrem Fahrzeug aktiviert.

Verkehrsstörungen

Verkehrsstörungen, z. B. Stau, werden als Symbole auf der Navigationskarte angezeigt → Seite 288.

Der Routenplan zeigt aktuelle Verkehrsstörungen an, wenn die Daten der Navigation vorliegen.

Bei einer aktiven Zielführung werden Verkehrsstörungen, die sich auf der aktuellen Route befinden, im Routenplan angezeigt. Diese Verkehrsstörungen können Sie um-

fahren, indem Sie den Routenplan bearbeiten → Seite 285.

Verkehrsstörung umfahren

1. Routenplan öffnen → Seite 285.
2. Verkehrsstörung antippen.
3. **Umfahren** antippen.

Die Route wird neu berechnet.

 Je Zielführung kann auf diese Weise nur eine Verkehrsstörung umfahren werden.

 Lokale Warnungen, z. B. vor Unwetter, können als Pop-up-Nachricht über das Infotainment-System wiedergegeben werden.

Verkehrsflussanzeige

Auf der Navigationskarte wird der Verkehrsfluss für aktuelle Verkehrsstörungen durch Einfärbungen des Straßennetzes angezeigt.

Orange Stockender Verkehr.

Rot Stau.

Telefonschnittstelle

Einleitung zum Thema

Über die Telefonschnittstelle können Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbinden und die Telefonfunktionen über das Infotainment-System steuern. Der Ton wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben. Sie können ausstattungsabhängig gleichzeitig bis zu zwei Mobiltelefone mit dem Infotainment-System verbinden → Seite 292.

Funktionen sind ausstattungsabhängig, nicht in allen Ländern und abhängig von dem verwendeten Mobiltelefon und dessen Betriebssystem verfügbar.

Hohe Geschwindigkeiten, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse, eine hohe Geräuschkulisse, auch außerhalb des Fahrzeugs, sowie die Netzqualität können ein Telefongespräch im Fahrzeug beeinträchtigen.

Die Telefonschnittstelle kann einen Antennenverstärker enthalten, der die Empfangsqualität des Mobiltelefons verbessert.

 Die Kopplung eines Geräts, z. B. Mobiltelefon, ist grundsätzlich pro Technologie, Bluetooth oder WLAN, nur einmal notwendig. Die Verbindung des Geräts über Bluetooth oder WLAN mit dem Infotainment-System kann jederzeit wiederhergestellt werden, ohne das Gerät erneut zu koppeln.

 Bei einem Telefonat über die Freisprechanlage oder mit hoher Lautstärke kann ein Gespräch auch außerhalb des Fahrzeugs durch Dritte mitgehört werden.

 Während eines Telefonats kann die Lautstärke des Telefonats über das Bedienelement für die Lautstärke angepasst werden → Seite 272.

Orte mit besonderen Vorschriften

Mobiltelefon und Telefonschnittstelle an explosionsgefährdeten Orten ausschalten. Diese Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören z. B.:

- Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.
- Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas, z. B. Propan oder Butan, betrieben werden.
- Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.
- Jeder andere Ort, an dem der Motor abgestellt oder das Mobiltelefon ausgeschaltet werden muss.

WARNUNG

An explosionsgefährdeten Orten, z. B. in der Nähe von Tankstellen, und an Orten mit besonderen Vorschriften können Zündfunken, z. B. durch elektrostatische Entladungen oder Mobiltelefone ausgelöst, zu einer Explosion oder einem Brand führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie Mobiltelefon und Telefonschnittstelle an explosionsgefährdeten

Orten, z. B. in der Nähe von Tankstellen, und an Orten mit besonderen Vorschriften aus.

- Bedienen Sie Mobiltelefon und Telefonschnittstelle nicht an explosionsgefährdeten Orten, z. B. in der Nähe von Tankstellen, und an Orten mit besonderen Vorschriften.

Arten der Telefonschnittstelle

Folgende Arten der Telefonschnittstelle können länderspezifisch und ausstattungsabhängig in Ihrem Fahrzeug vorhanden sein:

— Grundausstattung der Telefonschnittstelle.

Die Telefonschnittstelle nutzt das Bluetooth-Profil Hands-Free Profile (HFP) zur Übertragung. Dieses Profil ermöglicht die Nutzung von Telefonfunktionen über das Infotainment-System und die Wiedergabe über die Fahrzeuglautsprecher. Wenn ein Mobiltelefon über das Bluetooth-Profil HFP mit der Telefonschnittstelle verbunden ist, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung telefoniert werden.

— Telefonschnittstelle Comfort.

Die Telefonschnittstelle Comfort nutzt wie die Grundausstattung der Telefonschnittstelle das Bluetooth-Profil HFP.

Die Telefonschnittstelle Comfort kann mit der kabellosen Ladefunktion ausgestattet sein → Seite 252. Um die kabellose Ladefunktion zu nutzen, müssen Sie ein geeignetes Mobiltelefon korrekt in das Ablagefach für die kabellose Ladefunktion legen → Seite 252.



Koppeln, verbinden und verwalten

 **Beachten Sie  und  auf Seite 267 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 291.**

Um die Funktionen der Telefonschnittstelle zu verwenden, koppeln und verbinden Sie ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System. Sie können bis zu zwei Mobiltelefone mit dem Infotainment-System verbinden. Dabei ist immer nur ein Gerät aktiv und

kann genutzt werden, um Anrufe zu tätigen. Das zweite verbundene Gerät kann über das Infotainment-System Anrufe entgegennehmen und zur Medienwiedergabe genutzt werden.

Die im Folgenden aufgeführten Funktionen können ausstattungsabhängig und in einigen Ländern verfügbar sein. Verfügbare Funktionen sind abhängig vom verwendeten Mobiltelefon und von dessen Betriebssystem.

Mobiltelefon koppeln

Vor der erstmaligen Verbindung muss das Mobiltelefon mit dem Infotainment-System gekoppelt werden. Dabei wird automatisch ein Nutzerprofil im Infotainment-System gespeichert → Seite 293. Der Koppelungsprozess kann einige Minuten dauern. Damit eine Kopplung erfolgreich ist, muss das Mobiltelefon die aktuellen Sicherheitsstandards der Bluetooth-Technologie unterstützen. Andernfalls wird die Kopplung abgelehnt.

1. Bluetooth und Sichtbarkeit für Bluetooth-Geräte im Mobiltelefon aktivieren.
2. Mobiltelefon über die Bluetooth-Schnittstelle mit dem Fahrzeug koppeln → Seite 260.
3. Gegebenenfalls im Mobiltelefon Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte öffnen und Gerätenamen des Infotainment-Systems auswählen.
4. Meldungen im Mobiltelefon und im Infotainment-System beachten und ggf. bestätigen.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, werden die Daten des Mobiltelefons im Nutzerprofil gespeichert.

5. *Optional:* Meldung für die Übertragung der Daten auf dem Mobiltelefon bestätigen.

⚠ WARNUNG

Das Koppeln eines mobilen Geräts, z. B. Mobiltelefon, kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, kann das zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Führen Sie als Fahrer die Kopplung nur bei stehendem Fahrzeug durch.

 Mit den Werkseinstellungen sind Bluetooth und die Sichtbarkeit für Bluetooth-Geräte immer aktiviert. Wenn diese Einstellungen deaktiviert sein sollten,  ▶ **Mobiltelefon auswählen** ▶  antippen und **Bluetooth** und **Sichtbarkeit** antippen und aktivieren.

 Bei der Kopplung einiger Mobiltelefone wird eine PIN auf dem Bildschirm des Mobiltelefons angezeigt. Um die Kopplung abzuschließen, tippen Sie diese PIN im Infotainment-System ein.

Mobiltelefon verbinden

1. Mobiltelefon mit dem Infotainment-System koppeln → Seite 292.
2. Bluetooth im Mobiltelefon aktivieren.
3. Meldungen im Mobiltelefon und im Infotainment-System beachten und ggf. bestätigen.

 Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird,  ▶ **Mobiltelefon auswählen** und die Bezeichnung des gewünschten Mobiltelefons antippen. <

Funktionsbeschreibungen

 **Beachten Sie**  **und**  **auf Seite 267 und**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 291.**

Benutzerprofile

Für jedes gekoppelte Mobiltelefon wird automatisch ein individuelles Benutzerprofil erstellt. Im Benutzerprofil werden Daten des Mobiltelefons gespeichert, z. B. Kontaktdaten. Maximal zehn Benutzerprofile können gleichzeitig im Infotainment-System gespeichert sein.

Benutzerprofil löschen

Sie können die Benutzerprofile einzeln über die Einstellungen löschen. Um die gespeicherten Daten vollständig zu löschen, Info-

tainment-System auf Werkseinstellungen zurücksetzen → Seite 276.

1. App-Übersicht öffnen und  **Netzwerk** **Mobile Geräte** antippen.
2. Neben dem gewünschten Benutzerprofil  antippen.

Aktive und passive Verbindung

Um die Funktionen der Telefonschnittstelle zu verwenden, muss mindestens ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbunden sein. Wenn mehrere Mobiltelefone mit dem Infotainment-System verbunden sind, können Sie zwischen aktiver und passiver Verbindung wechseln. Um die Telefonschnittstelle mit dem gewünschten Mobiltelefon zu bedienen, stellen Sie die aktive Verbindung zum Infotainment-System her.

Gekoppelte Mobiltelefone sind im Infotainment-System gespeichert, auch wenn sie aktuell nicht verbunden sind.

Unterschied zwischen den Verbindungsarten

Aktiv Mobiltelefon ist gekoppelt und verbunden. Funktionen der Telefonschnittstelle werden mit den Daten dieses Mobiltelefons durchgeführt.

Passiv Mobiltelefon ist gekoppelt und verbunden. Nur eingehende Anrufe können über die Telefonschnittstelle angenommen werden. Weitere Funktionen stehen nicht zur Verfügung.

Verbindungsart wechseln (passiv zu aktiv)

Voraussetzung:

- ✓ Mehrere Mobiltelefone sind gleichzeitig mit dem Infotainment-System verbunden.

1.  antippen.

Das Mobiltelefon mit aktiver Verbindung ist markiert.

2. Bezeichnung des gewünschten Mobiltelefons antippen.

Andere Mobiltelefone befinden sich automatisch in der passiven Verbindung.

Verbindungen verwalten

Voraussetzung:

- ✓ Das Mobiltelefon ist gekoppelt und verbunden.

1. App-Übersicht öffnen und  **Netzwerk** **Mobile Geräte** antippen.
2. Für die Verbindung gewünschte Technologie antippen.

Telefonbuch

Bei der ersten Kopplung eines Mobiltelefons mit dem Infotainment-System wird das Telefonbuch im Infotainment-System gespeichert. Die Übertragung muss gegebenenfalls am Mobiltelefon bestätigt werden. Im Telefonbuch können ausstattungsabhängig bis zu 5000 Kontakteinträge gespeichert werden. Nach jeder neuen Verbindung des Mobiltelefons mit dem Infotainment-System wird das Telefonbuch aktualisiert. Während der Aktualisierung kann das noch vorhandene Telefonbuch genutzt werden. Wenn Änderungen im Telefonbuch erkannt wurden und die Aktualisierung des Telefonbuchs im Infotainment-System vollständig abgeschlossen ist, erscheint ein Pop-up.

Wenn Konferenzschaltungen vom Mobilfunkanbieter und vom Mobiltelefon unterstützt werden, kann das Telefonbuch während eines Telefonats geöffnet werden und ein weiterer Teilnehmer zum Telefonat hinzugefügt werden.

Wenn zu einem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Liste neben dem Eintrag angezeigt werden.

Telefonieren

Um einen Anruf zu starten, eine Telefonnummer auswählen. Für die Auswahl einer Telefonnummer stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Kontaktdaten verwenden

Bei mehreren Telefonnummern je Kontakt müssen Sie die gewünschte Telefonnummer auswählen.

1.  antippen.

2. Um nach einem Kontakt zu suchen, antippen und den Namen des Kontakts eingeben.

Oder: Um einen Favoriten anzurufen, **Favoriten** antippen.

Oder: **Alle** antippen.

3. Um den Anruf zu starten, in der Liste einen Kontakt antippen.

Bei der Suche nach einem Kontakt Nachnamen und Vornamen mit einem Leerzeichen getrennt eingeben.

Anrufliste verwenden

Die Telefonschnittstelle speichert eingehende und ausgehende Anrufe in der Anrufliste. Häufig verwendete Telefonnummern werden unter den Favoriten gespeichert. Starten Sie Anrufe über die Anrufliste.

1. antippen und Einträge der Anrufliste filtern, z. B. Anrufe in Abwesenheit.
2. Um den Anruf zu starten, in der Liste eine Nummer oder ggf. einen Kontakt antippen.

Telefonnummer manuell eingeben

1. antippen und eine Telefonnummer eingeben.
2. Um den Anruf zu starten, antippen.

Während Sie eine Telefonnummer oder einen Kontaktnamen eingeben, werden im Bildschirm des Infotainment-Systems zur Nummer passende Kontakte angezeigt.

Favoriten und Favoritenplatz

Ein Kontakt aus dem Telefonbuch kann als Favorit gespeichert werden. Wenn in dem Eintrag ein Bild hinterlegt ist, wird dieses auf dem Favoritenplatz angezeigt.

Favoritenplätze müssen manuell belegt werden und werden einem Benutzerprofil zugeordnet → Seite 292.

Kontakt als Favorit speichern

1. antippen.
2. Kontakt aus dem Telefonbuch antippen. Wenn zu dem Kontakt mehrere Telefonnummern hinterlegt sind, ge-

wünschte Nummer aus der Liste antippen.

Favoritenplatz bearbeiten

1. antippen.
2. Favoritenplatz antippen und halten, bis das Telefonbuch geöffnet wird.
3. Neuen Kontakt aus dem Telefonbuch antippen. Wenn zu dem Kontakt mehrere Telefonnummern hinterlegt sind, gewünschte Nummer aus der Liste antippen.

Einen Favoriten anrufen

1. antippen.
2. Belegten Favoritenplatz antippen.

Favoriten werden nicht automatisch aktualisiert. Wenn sich die Telefonnummer eines Kontakts ändert, muss der Favoritenplatz erneut belegt werden.

Favoriten entfernen

1. antippen.
2. Auf dem gewünschten Favoritenplatz antippen.

Textnachrichten senden

Abhängig von dem verwendeten Mobiltelefon und dem verwendeten Infotainment-System können Sie in einigen Ländern Textnachrichten, SMS und länderabhängig E-Mails, über die Telefonschnittstelle senden und empfangen.

Das Senden und Empfangen von E-Mails ist zusätzlich von der verwendeten App auf dem Mobiltelefon abhängig.

SMS senden

1. **SMS** **Neue Nachricht** antippen und die Nachricht eingeben.
2. Gewünschten Kontakt in der Suchleiste eingeben und antippen.
3. Um die Nachricht zu senden, **Senden** antippen.

E-Mail senden

1. **E-MAIL** **Neue Nachricht** antippen.
2. Betreff und Nachricht eingeben.
3. **OK** antippen.

4. Gewünschten Kontakt in der Suchleiste eingeben und antippen.
5. In der Liste einen oder mehrere Kontakte antippen.
6. Um die Nachricht zu senden, **Senden** antippen.

Zwischen SMS und E-Mail umschalten

Um SMS oder E-Mails zu versenden, aktivieren Sie die entsprechende Option. Die aktive Option wird auf dem Bildschirm angezeigt, z. B. **SMS**.

1. ✉ antippen.
2. v antippen.
3. Gewünschte Option antippen.

Funktionen und Symbole

📖 **Beachten Sie** ⚠ und ⓘ auf Seite 267 und ⚠ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 291.

Funktionen

Die Funktionen sind ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar. Die verfügbaren Funktionen sind abhängig von dem verwendeten Mobiltelefon und dessen Betriebssystem.

- Freisprechanlage.
- SMS-Funktionen über Bluetooth®:
 - SMS lesen.
 - SMS schreiben, inkl. Vorlagen.
 - SMS vorlesen lassen.
 - Nachrichtenverlauf.
- E-Mail-Funktionen über Bluetooth®:
 - E-Mail lesen.
 - E-Mail schreiben.

Symbole

Die Symbole sind ausstattungsabhängig sowie nicht in allen Ländern verfügbar.

Allgemeine Symbole

1. Um das Hauptmenü zu öffnen, App-Übersicht öffnen und 🏠 antippen
→ Seite 272.



Kontaktliste öffnen.



Anruflisten über eingehende und ausgehende Anrufe und Liste häufig verwendeter Nummern oder Kontakte öffnen.

Favoriten und Liste häufig verwendeter Nummern oder Kontakte vom aktiv verbundenen Mobiltelefon öffnen, wenn vom Mobiltelefon unterstützt.



Telefonnummer wählen.



Textnachrichten, SMS und länderabhängig E-Mail, öffnen.



Aus zwei oder mehreren verbundenen Mobiltelefonen das aktive Gerät wählen.



Per Bluetooth® verbundenes Gerät für die Kopplung auswählen.



Einstellungen öffnen.

Symbole für Telefonate



Anruf starten, bedienen oder anzeigen.



Anruf beenden oder ablehnen.



Freisprechanlage stummschalten.



Anruf halten.



Anruf mit SMS-Vorlage ablehnen.



Teilnehmer zu einer Konferenz hinzufügen.



Konferenz starten.



Kontaktliste öffnen.

 Freisprechanlage deaktivieren oder aktivieren.

 Anruf in den Hintergrund setzen.

 Anruf auf Mobiltelefon umleiten.

 Notruf (SOS) absetzen.

 Mailbox.

 Weiterführende Informationen erhalten.

Symbole im Kontaktfenster

1. Um das Kontaktfenster zu öffnen,  antippen.

 Eingabe für die Suche nach Kontakten.

 Adresse.

 Favoriten öffnen.

 Favoriten bearbeiten.

 Favoriten hinzufügen.

 Favoriten entfernen.

 Telefonbuch öffnen.

Symbole der Anruflisten

1. Um die Anruflisten zu öffnen,  antippen.

 Eingegangener Anruf.

 Ausgegangener Anruf.

 Anruf in Abwesenheit (verpasster Anruf).

 Telefonnummer (Firma).

 Telefonnummer (privat).

 Mobiltelefonnummer.

Symbole für Textnachrichten

1. Um die Textnachrichten zu öffnen,  antippen.

 Aktiven Eingang wählen.

 Empfangene Textnachricht.

 Gesendete Textnachricht.

 Vorlage für Textnachrichten öffnen.

 Textnachricht per Sprache verfassen.

 Textnachricht vorlesen lassen.

Ford-Assistent

Einleitung zum Ford-Assistenten

Mit dem Ford-Assistenten können Sie per Sprachbefehl bestimmte Funktionen bedienen und Informationen abrufen.

Verfügt das Fahrzeug über den Ford-Assistenten?

Das Fahrzeug verfügt über den Ford-Assistenten, wenn die dazugehörige App in Ihrem Infotainment-System verfügbar ist: **Ford-Assistent**  → Seite 273.

Merkmale des Ford-Assistenten

Abhängig von der im Infotainment-System eingestellten Systemsprache und Ihrem Land ist der Ford-Assistent offline oder online verfügbar.

Auf der Willkommensseite der Ford-Assistent-App wird Ihnen angezeigt, ob der Ford-Assistent online ist.

Die Anzahl der in Ihrem Land verfügbaren Sprachen ist länderabhängig.

Sprachbefehle

Der Ford-Assistent erkennt nur Sprachbefehle in der im Infotainment-System eingestellten Systemsprache.

Sprachbefehle können abhängig von der Systemsprache frei und umgangssprachlich formuliert werden. So führt abhängig von der Systemsprache z. B. die Äußerung „Mir ist kalt“ zur Erhöhung der Temperatur im Fahrzeug.

In einigen Systemsprachen müssen die Sprachbefehle nach einem bestimmten Muster formuliert werden, um eine erfolgreiche Erkennung zu gewährleisten, z. B. „Navigiere nach [Stadt, Straßenname, Hausnummer]“.

Online ausgewertete Sprachbefehle erlauben abhängig von der Systemsprache eine optimierte Sonderzielsuche oder Anfragen zu verschiedenen Kategorien, z. B. dem Wetter.

Vorschläge für Sprachbefehle öffnen

Die Vorschläge können abhängig von der Systemsprache oder durch den Online-Modus variieren.

1. App-Übersicht öffnen und **Ford-Assistent** ▶ **Tipps** antippen.

Übersicht der Grundfunktionen öffnen

In der Übersicht der Grundfunktionen sind z. B. Sprachbefehle zum Abbrechen oder Pausieren des Ford-Assistenten zu finden.

1. App-Übersicht öffnen und **Ford-Assistent** ▶ **Tipps** ▶ **Grundfunktionen** antippen.

 Testen Sie den Ford-Assistenten vor einer Fahrt, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.

 Sie können den Ford-Assistenten über unterschiedliche Wege starten, z. B. per Sprache über ein Aktivierungswort → Seite 298, → Seite 299.

 Weitere Informationen zum Ford-Assistenten finden Sie in der Ford-Assistent-App unter **Ford-Assistent** ▶ **Tipps** ▶ **Grundfunktionen**. 

Aktivierungswort und Sprachbefehle

Aktivierungswort

Die gesprochenen Worte werden fortlaufend im Fahrzeug analysiert und nach etwa 15 Sekunden überschrieben. Sobald das Infotainment-System im Rahmen der Analyse das Aktivierungswort erkennt, startet der Ford-Assistent. Sofern der Ford-Assistent online verfügbar und aktiviert ist, werden ab diesem Zeitpunkt auch (Sprach-)Daten aus dem Fahrzeug ausgeleitet. Ansonsten erfolgt keine Übermittlung von Daten oder im Fahrzeug gesprochenen Worten.

Die Erkennung des Aktivierungsworts kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Der Ford-Assistent erkennt als Aktivierungswort „OK Ford“, wenn dies in den Einstellungen aktiviert ist. Sie können Ihr eigenes Aktivierungswort erstellen → Seite 298.

Aktivierungswort anzeigen

Das Aktivierungswort Ihrer Sprache finden Sie auch in Ihrer Ford-Assistent-App.

1.  ▶ **Ford-Assistent** ▶ **Aktivierung** antippen.

Aktivierungswort aktivieren und deaktivieren

Wenn das Aktivierungswort deaktiviert ist, kann der Ford-Assistent nicht über das Aktivierungswort gestartet werden.

1. App-Übersicht öffnen und **Ford-Assistent** ▶ **Aktivierung** antippen.

Aktivierungswort personalisieren

Beachten Sie die Hinweise in der Ford-Assistent-App unter .

1. App-Übersicht öffnen und **Ford-Assistent** ▶ **Aktivierung** antippen. 

Ford-Assistenten starten, pausieren, fortsetzen und beenden

Ford-Assistenten starten

1. **Aktivierungswort** aktivieren → Seite 298.
2. Aktivierungswort sprechen → Seite 298.
Oder: Am Multifunktionslenkrad  drücken.

Ford-Assistenten pausieren und fortsetzen

Sie können den Ford-Assistenten während einer Eingabe pausieren, z. B. um eine Adresse zu prüfen. Während der Ford-Assistent pausiert ist, erfolgt keine Ausleitung von Daten oder im Fahrzeug gesprochenen Worten.

1. Sprachbefehl zum Pausieren sprechen → Seite 298, *Sprachbefehle*.
2. Um den Ford-Assistenten fortzusetzen, Aktivierungswort sprechen → Seite 298.
Oder: Am Multifunktionslenkrad  drücken.

Ford-Assistenten beenden

1. Sprachbefehl zum Abbrechen sprechen → Seite 298, *Sprachbefehle*.
Oder: Am Multifunktionslenkrad  drücken.

 In folgenden Fällen wird der Ford-Assistent automatisch beendet:

- Wenn Sie Funktionen im Infotainment-System benutzen.
- Wenn Sie das Parksysteem aktivieren.
- Wenn Telefonanrufe eingehen.
- Wenn Sprachaufgaben auftreten.

 Wenn die elektronische Sprachverstärkung → Seite 276 aktiviert ist, beeinflusst dies die Erkennung des Aktivierungsworts für den Ford-Assistenten. In diesem Fall den Ford-Assistenten über das Multifunktionslenkrad starten → Seite 299. <

Problemlösungen

Ford-Assistent reagiert nicht

- Der Ford-Assistent ist in Ihrer Sprache nicht verfügbar.
- Korrekte Systemsprache im Infotainment-System einstellen.
- Korrektes Aktivierungswort für im Infotainment-System eingestellte Systemsprache sprechen.
- Aktivierungswort in den Einstellungen prüfen, ggf. aktivieren und anpassen.
- Infotainment-System neu starten → Seite 273.

Ford-Assistent gibt unpassende Antworten

- Der Ford-Assistent hat die Frage falsch interpretiert.
- Sprachbefehl erneut klar und deutlich sprechen.
- Sprachbefehl anders formulieren.

Ford-Assistent führt Funktion nicht aus

- Die Funktion ist per Ford-Assistent nicht ausführbar.
- Die Funktion ist nicht in allen Sprachen ausführbar. Vorschläge für Sprachbefehle in der eingestellten Sprache finden Sie im Infotainment-System.
- Innerhalb der jeweiligen Funktion vorgenommene Einstellungen verhindern das Einschalten oder Ausführen.
- Sprachbefehl anders formulieren. <

Mobile Apps

Einleitung zum Thema

Mit Mobile Apps ist es möglich, auf dem Mobiltelefon angezeigte Inhalte und Funktionen auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems darzustellen und zu bedienen. Das Mobiltelefon muss dazu mit dem Infotainment-System über eine USB-Schnittstelle mit Datenübertragungsfunktion verbunden sein. Einige Technologien sind auch kabellos per Mobile Apps Wire-

less über die Bluetooth-Schnittstelle und den WLAN®-Hotspot nutzbar.

Technologien

Folgende Technologien können verfügbar sein:

— Apple CarPlay®.

Ausstattungsabhängig auch kabellos per Mobile Apps Wireless nutzbar.

— Android Auto®.

Ausstattungsabhängig auch kabellos per Mobile Apps Wireless nutzbar.

Die oben genannten Technologien werden von Dritten betrieben und der Ford Motor Company zur Verfügung gestellt. Die Ford Motor Company ist nicht dafür verantwortlich, wenn diese Technologien während der Lebensdauer des Fahrzeugs eingestellt, abgekündigt oder deaktiviert werden. Kompatibilitätsstörungen können bei Apps von Drittanbietern auftreten. Es kann nicht sichergestellt werden, dass die angebotenen Apps auf allen Mobiltelefonen und mit deren Betriebssystemen lauffähig sind.

Die Verfügbarkeit der zu Mobile Apps gehörenden Technologien ist länderabhängig und abhängig vom verwendeten Mobiltelefon. Der Umfang angebotener Apps kann vielfältig sowie fahrzeug- und länderabhängig ausgelegt sein. Inhalt, Umfang und Anbieter der Apps können variieren. Einige Apps sind darüber hinaus abhängig von der Dienstverfügbarkeit der Drittanbieter.

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der Webseite von Ford.

 Apps, deren Nutzung und die erforderliche Mobilfunkverbindung können kostenpflichtig sein.

⚠️ WARNUNG

Das Verwenden von Apps kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt wird, kann das zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Bedienen Sie das Infotainment-System nur, wenn das Fahrzeug steht oder wenn es die Verkehrssituation zulässt.

⚠️ WARNUNG

Wenn Apps verwendet werden, die ungeeignet sind oder unsachgemäß ausgeführt werden, können Fahrzeugbeschädigungen und Unfälle mit schweren Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein.

- Schützen Sie das Mobiltelefon mit seinen Apps vor Missbrauch.

 Die Ford Motor Company ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigen oder schadhafte Apps Dritter, unzureichender Programmierung der Apps Dritter, unzureichender Netzstärke, durch Datenverlust, durch den Missbrauch mobiler Endgeräte oder Schadsoftware auf Datenträgern, Computern, Tablets und Mobiltelefonen entstehen.

Symbole

 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ auf Seite 267 und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 299.**

Die Symbole sind ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.



Weiterführende Informationen einblenden.



Gekoppelte Geräte anzeigen.



Technologie Apple CarPlay wählen.



Technologie Android Auto wählen.

Mobiltelefon mit Mobile Apps verbinden

 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ auf Seite 267 und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 299.**

Um Mobile Apps oder kabellos über Mobile Apps Wireless nutzen zu können, müssen Sie über das Hauptmenü **Mobile Apps** das

Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbinden → Seite 273. Bei Mobile Apps Wireless wird die Verbindung über Bluetooth gestartet und danach über den WLAN-Hotspot des Infotainment-Systems hergestellt.

 Solange ein Mobiltelefon über Mobile Apps verbunden ist, können keine weiteren Mobiltelefone über das Infotainment-System genutzt werden, z. B. zum Telefonieren über die Bluetooth-Telefonschnittstelle.

 Bei Verwendung von Apple CarPlay wird die Bluetooth-Verbindung wieder getrennt, sobald die Verbindung über den WLAN-Hotspot des Infotainment-Systems steht.
Bei Verwendung von Android Auto bleibt die Bluetooth-Verbindung weiterhin bestehen.

Mobiltelefon per USB-Kabel verbinden

1. Mobiltelefon per USB-Kabel mit dem Infotainment-System verbinden.
2. Um dem Infotainment-System die nötigen Berechtigungen zu erteilen, die Berechtigungsanfragen auf dem Mobiltelefon bestätigen.

Mobile Apps ist eingerichtet.

Mobile Apps Wireless einrichten

Um Mobile Apps Wireless nutzen zu können, müssen Sie das Mobiltelefon zuerst mit dem Infotainment-System koppeln.

Mobiltelefon erstmalig verbinden

1. Mobiltelefon entsperren.
2. WLAN-Empfang und Bluetooth am Mobiltelefon aktivieren.
3. Mobiltelefon per USB-Kabel oder Bluetooth mit dem Infotainment-System verbinden.
4. App-Übersicht öffnen und  antippen.
5. Mobiltelefon und die gewünschte Technologie auswählen.
6. Um dem Infotainment-System die nötigen Berechtigungen zu erteilen, die Berechtigungsanfragen auf dem Mobiltelefon bestätigen.

7. USB-Verbindung trennen und sich über WLAN oder Bluetooth erneut mit dem Infotainment-System verbinden.

Mobile Apps Wireless ist eingerichtet. Das Koppeln ist abgeschlossen. Das verbundene Mobiltelefon kann zukünftig auch ohne USB-Verbindung Mobile Apps Wireless nutzen.

 Wenn Pop-up-Menüs im Verbindungsprozess abgelehnt werden, steht Mobile Apps oder Mobile Apps Wireless nicht zur Verfügung. Es wird empfohlen, in diesem Fall sowohl in den Einstellungen des Mobiltelefons als auch im Infotainment-System die Geräte zu löschen und den Verbindungsprozess neu zu starten.

 Mobile Apps Wireless wird eventuell nicht von allen Technologien unterstützt.

Mobile Apps Wireless bei Grenzübertritt

Bei Grenzübertritten in Länder mit anderen zulässigen Funkfrequenzen als im eigenen Land bei der Ausführung der Wireless-Funktion von Mobile Apps (Mobile Apps Wireless) und WLAN Folgendes beachten:

- Mobile Apps Wireless ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eingeschränkt oder gar nicht möglich. Das kann durch eine Meldung im Infotainment-System angezeigt werden.
- Mobile Apps Wireless muss aufgrund gesetzlicher Bestimmungen deaktiviert werden.
- Der WLAN-Hotspot muss deaktiviert werden.

Die Ausführung von kabelgebundenen Funktionen von Mobile Apps ist von dieser Einschränkung nicht betroffen und diese Funktionen können weiterhin benutzt werden.



Apple CarPlay®

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ auf Seite 267 und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 299.

Voraussetzungen

Für die Verwendung von Apple CarPlay müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ✓ Das iPhone muss Apple CarPlay unterstützen.
- ✓ Der Sprachassistent Siri muss auf dem iPhone aktiviert sein.
- ✓ Apple CarPlay muss in den Einstellungen des iPhones ohne Einschränkung aktiviert sein.
- ✓ Für Apple CarPlay Wireless, kabellose Nutzung, müssen auf dem iPhone Bluetooth und das Infotainment-System als WLAN-Hotspot aktiviert sein.
- ✓ Sofern Apple CarPlay Wireless nicht möglich ist, muss das iPhone über einen USB-Anschluss mit Datenübertragung mit dem Infotainment-System verbunden sein. Nur die USB-Anschlüsse mit Datenübertragung sind für die Nutzung von Apple CarPlay geeignet.
- ✓ Das verwendete USB-Kabel muss ein von Apple zertifiziertes, freigegebenes USB-Kabel sein, z. B. das originale USB-Kabel von Apple.

ⓘ Die Verfügbarkeit der Technologien ist länderabhängig und kann variieren.

ⓘ Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen iPhones, zertifizierten Apps und zur Verfügbarkeit sind über die Webseite von Ford und Apple CarPlay oder beim autorisierten Vertragshändler erhältlich.

Apple CarPlay öffnen

1. App-Übersicht öffnen und **Mobile Apps** ▶️ ⌂ antippen.

Verbindung trennen

1. Um das Hauptmenü **Mobile Apps** im Apple CarPlay-Betrieb zu öffnen, **FORD** antippen.

2. Um die aktive Verbindung zu trennen, ⓘ antippen.

Besonderheiten

Während einer aktiven Apple CarPlay-Verbindung gelten folgende Besonderheiten:

- Für das iPhone, das über Apple CarPlay mit dem Infotainment-System verbunden ist, ist der Zugriff auf das Telefonbuch nur über Apple CarPlay möglich. Weitere Telefonfunktionen können ebenfalls über die Telefonschnittstelle des Infotainment-Systems ausgeführt werden.
- Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navigation und der Apple CarPlay-Navigation ist nicht möglich. Die zuletzt gestartete Routenführung beendet die davor aktive.
- Je nach Infotainment-System können Sie im Display des Kombiinstrumentes Angaben zum Telefon-Betrieb sehen.
- Das iPhone übermittelt Navigationshinweise an das Infotainment-System nur dann, wenn die verwendete Navigations-App Apple Maps ist. Bei der Verwendung anderer Navigations-Apps werden die Navigationshinweise vom iPhone nicht an das Infotainment-System übermittelt.
- Sie können über das Multifunktionslenkrad ankommende Anrufe annehmen oder abweisen sowie ein laufendes Telefongespräch beenden.

Sprachassistent

Die Funktion „Ford-Assistent“ ist ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

Sprachassistent starten

1. Um den Sprachassistenten (Siri) des verbundenen iPhones zu starten, ⓘ am Multifunktionslenkrad drücken und halten.

Oder: Um den Ford-Assistenten des Infotainment-Systems zu starten, ⓘ am Multifunktionslenkrad kurz drücken → Seite 299.

Android Auto®

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ **auf Seite 267 und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 299.**

Voraussetzungen

Für die Verwendung von Android Auto müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ✓ Das Smartphone muss Android Auto unterstützen.
- ✓ Eine Android Auto-App muss auf dem Smartphone installiert sein.
- ✓ Für Android Auto Wireless, kabellose Nutzung, muss auf dem Smartphone und im Infotainment-System Bluetooth aktiviert sein. Zusätzlich muss das Infotainment-System auch als WLAN-Hotspot aktiviert sein.
- ✓ Sofern Android Auto Wireless nicht möglich ist, muss das Smartphone über einen USB-Anschluss mit Datenübertragung mit dem Infotainment-System verbunden sein. Nur die USB-Anschlüsse mit Datenübertragung sind für die Nutzung von Android Auto geeignet.
- ✓ Das verwendete USB-Kabel muss ein vom Smartphonehersteller zertifiziertes, freigegebenes USB-Kabel sein, z. B. das originale USB-Kabel vom Smartphonehersteller.

ⓘ Die Verfügbarkeit der Technologien ist länderabhängig und kann variieren.

ⓘ Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Smartphones, zertifizierten Apps und zur Verfügbarkeit sind über die Webseite von Ford und Android Auto oder beim autorisierten Vertragshändler erhältlich.

Android Auto öffnen

1. App-Übersicht öffnen und **Mobile Apps** ▶️ **Android Auto** antippen.

Verbindung trennen

1. Um das Hauptmenü **Mobile Apps** zu öffnen, im Android-Auto-Betrieb **Beenden** antippen.

2. Um die aktive Verbindung zu trennen, **Zurück** ⏪ antippen.

Besonderheiten

Während einer aktiven Android-Auto-Verbindung gelten folgende Besonderheiten:

- Ein aktives Android Auto-Gerät kann gleichzeitig über Bluetooth (Hands-free Profile, HFP) mit dem Infotainment-System verbunden sein.
- Telefonfunktionen sind über Android Auto möglich. Wenn das Android Auto-Gerät gleichzeitig über Bluetooth mit dem Infotainment-System verbunden ist, kann auch die Telefonfunktion des Infotainment-Systems genutzt werden.
- Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navigation und der Android Auto-Navigation ist nicht möglich. Die zuletzt gestartete Routenführung beendet die davor aktive.
- Im Display des Kombiinstrumentes können Sie Angaben zum Telefon-Betrieb sehen.
- Je nach Infotainment-System und verwendeter Navigations-App können Sie im Display des Kombiinstrumentes Abbiegehinweise sehen.
- Sie können über das Multifunktionslenkrad ankommende Anrufe annehmen oder ablehnen sowie ein laufendes Telefongespräch beenden.

Sprachassistent des Smartphones oder den Ford-Assistent des Infotainment-Systems starten

Die Funktion „Ford-Assistent“ ist ausstattungsabhängig und nur in einigen Ländern verfügbar.

1. Um Ford-Assistent des Infotainment-Systems zu starten,  am Multifunktionslenkrad kurz drücken.

Oder: Um den Sprachassistenten des verbundenen Smartphones zu starten,  am Multifunktionslenkrad drücken und halten.



Transportieren

Ladung verstauen

Die Ladungssicherung muss unter Beachtung länderspezifischer Straßenverkehrsordnungen und ggf. darüber hinaus weiteren länderspezifisch gültigen Regelungen vorgenommen werden. Immer die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Ladung kann im Laderaum oder auf der Ladefläche, auf einem Anhänger → Seite 319 und auf einem Dachlastenträger → Seite 327 transportiert werden.

Ladung sicher verstauen

- Lasten im Fahrzeug so gleichmäßig wie möglich verteilen.
- Ladung und schwere Gegenstände im Laderaum verstauen und so weit wie möglich nach vorn legen.
- Gegebenenfalls durch Ausbau der Sitzeinrichtungen den Laderaum vergrößern.
- Zulässige Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs beachten → Seite 473.
- Gegenstände im Laderaum mit geeigneten Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbändern an den Verzurrösen befestigen → Seite 312.
- Auch kleine Gegenstände sicher verstauen.
- Gegebenenfalls die Rücksitzlehne nach hinten klappen und sicher einrasten.
- Gegebenenfalls Leuchtweite der Scheinwerfer anpassen → Seite 132.
- Reifendruck entsprechend der Beladung anpassen. Reifendruckschild beachten → Seite 395.
- Gegebenenfalls das Reifenkontrollsystem auf den neuen Beladungszustand anlernen.

WARNUNG

Ungesicherte oder falsch gesicherte Gegenstände sowie Tiere können bei plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern und bei Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Das gilt insbesondere dann, wenn Gegenstände von einem

auslösenden Airbag getroffen und durch den Innenraum geschleudert werden.

- Verstauen Sie alle Gegenstände im Fahrzeug sicher. Beachten Sie dabei die gesetzlichen Bestimmungen.
- Verstauen Sie Gegenstände im Fahrzeuginnenraum so, dass sie während der Fahrt niemals in die Entfaltungsbereiche der Airbags gelangen können.
- Sichern Sie Tiere im Fahrzeug mit einem dem Gewicht und der Größe entsprechenden System.
- Halten Sie Ablagefächer während der Fahrt immer geschlossen.
- Verstauen Sie keine harten, schweren oder scharfen Gegenstände lose in offenen Ablagen im Fahrzeug, auf der Fläche der geklappten Rücksitzlehne, der Laderaumabdeckung oder auf der Instrumententafel.
- Nehmen Sie harte, schwere oder scharfe Gegenstände aus Kleidungsstücken und Taschen im Fahrzeuginnenraum heraus und verstauen Sie diese sicher.

WARNUNG

Wenn durch verstaute Gegenstände eine falsche Sitzposition eingenommen wird, können bei plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern und bei Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Verstauen Sie niemals Gegenstände auf einem Sitzplatz, wenn dieser von einer Person eingenommen und benutzt werden soll.

WARNUNG

Beim Transport von schweren Gegenständen verändern sich durch die Schwerpunktverlagerung die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und es verlängert sich der Bremsweg. Schwere Ladung, die nicht ordnungsgemäß verstaut oder befestigt wurde, kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs verändern, z. B. durch Rutschen der Ladung. Dies kann dazu führen, dass die Kontrolle über das Fahrzeug verloren geht und schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sind.

- Überladen Sie niemals das Fahrzeug. Sowohl die Zuladung als auch die Ver-

teilung der Last im Fahrzeug haben Auswirkungen auf das Fahrverhalten und die Bremswirkung.

- Verteilen Sie die Zuladung immer gleichmäßig und so tief wie möglich im Fahrzeug.
- Verstauen Sie schwere Gegenstände im Laderaum immer so weit wie möglich sicher vor der Hinterachse.
- Sichern Sie lose Gegenstände gegen Rutschen.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Geben Sie besonders vorsichtig und behutsam Gas.
- Vermeiden Sie plötzliche Brems- und Fahrmanöver.
- Bremsen Sie früher als gewohnt, wenn das Fahrzeug schwer beladen ist.

WARNUNG

Falsch gespannte, ungeeignete oder beschädigte Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder können sich bei einem Bremsmanöver oder Unfall lösen. Dadurch können Gegenstände durch den Innenraum geschleudert werden und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie immer geeignete und unbeschädigte Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder.
- Befestigen Sie Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder sicher an den Verzurrösen.
- Belasten Sie die Verzurrösen gleichmäßig.
- Spannen Sie niemals Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder zwischen den Verzurrösen in der Seitenwand und den Verzurrösen im Fahrzeugboden.
- Spannen Sie niemals Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder zwischen gegenüberliegenden Seitenwänden.
- Belasten Sie niemals Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbänder über die maximale Zurrkraft hinaus.
- Beachten Sie ggf. das Hinweisschild an den Seitenverkleidungen.

- Achten Sie darauf, dass die gesicherte Ladung ihre Form und Lage behält. Verwenden Sie stabile Verpackungen und rutschhemmende Unterlagen.

WARNUNG

Unbeaufsichtigte Kinder können in den Laderaum gelangen, die Heckklappe oder Türen schließen und wären nicht in der Lage, selbstständig herauszukommen. Dies kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Bei unbenutztem oder unbeaufsichtigtem Fahrzeug immer die Türen schließen und verriegeln.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, vor allem bei geöffneter Heckklappe.
- Lassen Sie niemals Kinder im oder am Fahrzeug spielen.
- Befördern Sie niemals Personen im Laderaum.

HINWEIS

Scheuernde Gegenstände an den hinteren Scheiben können Beschädigungen verursachen, z. B. an den Heizfäden der Heckscheibenheizung.

- Beladen Sie den Laderaum nur so hoch, dass keine Gegenstände an den hinteren Scheiben anliegen.

HINWEIS

Am Heckspoiler fixierte Trägersysteme können das Fahrzeug beschädigen.

- Befestigen Sie keine Gepäckträger oder Trägersysteme, z. B. Fahrradträger, am Heckspoiler des Fahrzeugs.

 Geeignete Fixier- oder Spannbänder und Ladungssicherungssysteme sind bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich. 

Laderaumabdeckung

Laderaumabdeckung




Abb. 153 Im Laderaum: Laderaumabdeckung.

Die Laderaumabdeckung ist nicht als Ablage für Gegenstände geeignet → ⚠.

Laderaumabdeckung ausbauen

1. Laderaumabdeckung im vorderen Bereich mit beiden Händen von unten vorsichtig aus den Halterungen drücken, bis die Abdeckung aus den Halterungen ausgerastet ist.
2. Wenn die Laderaumabdeckung ausgerastet ist, Laderaumabdeckung rechts mit einer Hand nach oben schwenken, bis der obere Rand der Seitenscheibe erreicht ist.
3. Laderaumabdeckung links anheben und aus dem Laderaum nehmen.

Laderaumabdeckung einbauen

1. Laderaumabdeckung schräg in den Laderaum halten.
2. Laderaumabdeckung links nach oben schwenken und auf der Halterung ablegen.
3. Laderaumabdeckung rechts nach unten schwenken und auf der Halterung ablegen.
4. Laderaumabdeckung schieben, bis die Abdeckung in den großen Halterungen → [Abb. 153](#) eingerastet ist.

Beim Einbau der Laderaumabdeckung immer auf den ordnungsgemäßen Verlauf des

Gurtbands achten. Das Gurtband darf nicht von der Laderaumabdeckung eingeklemmt werden.

Laderaumabdeckung aufstellen

Gegebenenfalls kann die Laderaumabdeckung aufgestellt werden, um das Be- und Entladen zu erleichtern.

1. Laderaumabdeckung nach oben führen.
2. Laderaumabdeckung in die beiden kleineren Halterungen einrasten
→ [Abb. 153](#).

⚠ WARNUNG

Gegenstände oder Tiere auf der Laderaumabdeckung können die Laderaumabdeckung beschädigen und bei plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern und bei Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Transportieren Sie niemals Gegenstände auf der Laderaumabdeckung.
- Nehmen Sie niemals Tiere auf der Laderaumabdeckung mit.

ⓘ HINWEIS

Ein unsachgemäßer Umgang mit der Laderaumabdeckung kann zu Beschädigungen führen.

- Beladen Sie den Laderaum nur so hoch, dass die Laderaumabdeckung nicht auf die Ladung drücken kann, wenn die Heckklappe geschlossen wird.

i Ein leerer Laderaum erleichtert den Aus- und Einbau der Laderaumabdeckung. <

Laderaumabdeckung rollbar




Abb. 154 Im Laderaum: Laderaumabdeckung.

Die Laderaumabdeckung kann hinter der zweiten Sitzreihe montiert werden → ⚠.

Laderaumabdeckung öffnen

1. Laderaumabdeckung am Griff → Abb. 154 (A) etwas nach hinten ziehen.
2. Laderaumabdeckung aus den seitlichen Halterungen nach oben aushängen und die Laderaumabdeckung von Hand nach vorn führen.

Laderaumabdeckung schließen

1. Die aufgerollte Laderaumabdeckung am Griff → Abb. 154 (A) gleichmäßig nach hinten ziehen.
2. Laderaumabdeckung in den seitlichen Halterungen links und rechts einhängen.

Laderaumabdeckung ausbauen

1. Laderaumabdeckung in Pfeilrichtung entriegeln → Abb. 154 (B) und in Pfeilrichtung → Abb. 154 (C) anheben.
2. Laderaumabdeckung aus der rechten Halterungen herausnehmen.

Laderaumabdeckung einbauen

1. Laderaumabdeckung links in die dafür vorgesehene Aufnahme der Seitenverkleidung legen.

2. Verriegelung der Laderaumabdeckung in Pfeilrichtung → Abb. 154 (B) ziehen und halten.
3. Laderaumabdeckung in der rechten Aufnahme nach unten drücken.
4. Verriegelung der Laderaumabdeckung loslassen.
5. Prüfen, ob die Laderaumabdeckung sicher eingerastet ist.

⚠ WARNUNG

Die eingebaute Laderaumabdeckung vor der dritten Sitzreihe kann bei einem Bremsmanöver oder Unfall zu schweren Verletzungen führen.

- Bauen Sie die Laderaumabdeckung nicht ein, wenn sich Personen auf den Rücksitzen der dritten Sitzreihe befinden.

⚠ WARNUNG

Gegenstände oder Tiere auf der Laderaumabdeckung können bei plötzlichen Fahr- und Bremsmanövern sowie bei Unfällen schwere Verletzungen verursachen.

- Transportieren Sie niemals Gegenstände auf der Laderaumabdeckung.
- Nehmen Sie niemals Tiere auf der Laderaumabdeckung mit.

Trennwand

Netztrennwand ein- und ausbauen

Netztrennwand hinter den Vordersitzen verwenden




Abb. 155 Hinter der ersten Sitzreihe: Eingebaute Netztrennwand.




Abb. 156 Hinter der umgeklappten zweiten Sitzreihe: Eingebaute Netztrennwand.

Einbauen

1. Gegebenfalls Zweite Sitzreihe umklappen oder ausbauen.
2. Netztrennwand in die *vordere linke* → Abb. 155 A oder → Abb. 156 A Aufnahme im Dach einhaken. Darauf achten, dass die Querstange über die obere Position hinaus nach unten gezogen wird.
3. Netztrennwand in die *vordere rechte* Aufnahme im Dach einhaken.

4. Netztrennwand in der Befestigung einhaken → Abb. 155 B oder → Abb. 156 B.

Ausbauen

1. Gurte der Netztrennwand lockern.
2. Haltehaken der Netztrennwand aus den Befestigungsösen und der Sitzbefestigung aushaken.
3. Netztrennwand aus der linken Aufnahme im Dach aushaken.
4. Netztrennwand aus der rechten Aufnahme im Dach aushaken.

Netztrennwand hinter der zweiten Sitzreihe verwenden




Abb. 157 Hinter der zweiten Sitzreihe: Eingebaute Netztrennwand.

Einbauen

1. Netztrennwand in die *hintere linke* (5-Sitzer) oder *mittlere linke* (7-Sitzer) Aufnahme im Dach einhaken → Abb. 157 A. Darauf achten, dass die Querstange über die obere Position hinaus nach unten gezogen wird.
2. Netztrennwand in die *hintere rechte* (5-Sitzer) oder *mittlere rechte* (7-Sitzer) Aufnahme im Dach einhaken.
3. Netztrennwand in die unteren Verzurrosen einhaken → Abb. 157 B.

HINWEIS

Wenn Sie die Vordersitze weit nach hinten schieben, können die Gurte der Netztrennwand eingeklemmt oder beschädigt werden.

- Achten Sie beim Vor- oder Zurückschieben der Vordersitze immer darauf, die Gurte der Netztrennwand ggf. seitlich am Sitz vorbei zu führen.

Ausbauen

1. Gurte der Netztrennwand lockern.
2. Haltehaken der Netztrennwand aus den Verzurrösen bzw. der Sitzbefestigung aushaken.
3. Netztrennwand aus der rechten Aufnahme im Dach aushaken.
4. Netztrennwand aus der linken Aufnahme im Dach aushaken.

Netztrennwand hinter der dritten Sitzreihe verwenden

Der Einbau der Netztrennwand hinter der dritten Sitzreihe ist nur im 7-Sitzer möglich.




Abb. 158 Netztrennwand hinter der dritten Sitzreihe eingebaut.

Einbauen

1. Netztrennwand in die *hintere linke* Aufnahme im Dach einhaken → **Abb. 158 (A)**. Darauf achten, dass die Querstange über die obere Position hinaus nach unten gezogen wird.
2. Netztrennwand in die *hintere rechte* Aufnahme im Dach einhaken.
3. Netztrennwand in der Sitzbefestigung einhaken → **Abb. 158 (B)**.

Ausbauen

1. Gurte der Netztrennwand lockern.
2. Haltehaken der Netztrennwand aus der Sitzbefestigung aushaken.

3. Netztrennwand aus der rechten Aufnahme im Dach aushaken.
4. Netztrennwand aus der linken Aufnahme im Dach aushaken.

! WARNUNG

Bei plötzlichen Bremsmanövern oder einem Unfall können Gegenstände durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie, ob die Netztrennwand unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte Netztrennwand.
- Stellen Sie alle Sitzlehnen vor der Netztrennwand in eine aufrechte und eingearastete Position.
- Prüfen Sie, ob die Querstangen richtig eingerastet sind.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, dass sich die Netztrennwand in einem gespannten Zustand befindet.
- Sichern Sie auch bei eingebauter Netztrennwand zusätzlich alle Gegenstände im Laderaum.
- Stellen Sie sicher, dass sich hinter der eingebauten Netztrennwand keine Personen aufhalten, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.

! HINWEIS

Das Befestigen der Netztrennwand an nicht dafür vorgesehenen Punkten kann zu Beschädigungen führen.

- Befestigen Sie die Netztrennwand immer nur an den dafür vorgesehenen Punkten. <

Gittertrennwand ein- und ausbauen

Die Gittertrennwand kann verhindern, dass Gegenstände aus dem Laderaum in den Fahrgastraum gelangen.

Die Gittertrennwand kann hinter den Vordersitzen oder hinter der zweiten Sitzreihe eingebaut werden.




Abb. 159 Im Laderaum: Gittertrennwand hinter der zweiten Sitzreihe.




Abb. 160 Im Laderaum: Untere Verankerung.

- ① Rolle der Gittertrennwand.
- ② Vertiefung in der Verankerung.

Gittertrennwand hinter der zweiten Sitzreihe einbauen

Bei Verwendung der Gittertrennwand hinter der zweiten Sitzreihe dürfen die Sitze der zweiten Sitzreihe nicht ausgebaut oder umgeklappt werden → .

1. Sitze in der zweiten Sitzreihe nach vorn klappen.
2. Gittertrennwand unten mit der Rolle → Abb. 160 ① in die hintere Vertiefung in der Verankerung ② schieben.
3. Gittertrennwand an den hinteren Befestigungspunkten im Dach festschrauben → Abb. 159.
4. Gittertrennwand an den unteren Verankerungen festschrauben → Abb. 159.

5. Sitze in der zweiten Sitzreihe zurückklappen.

Gittertrennwand hinter den Vordersitzen einbauen

1. Sitze in der zweiten Sitzreihe ausbauen → Seite 118 oder nach vorn klappen.
2. Gittertrennwand unten mit der Rolle → Abb. 160 ① in die vordere Vertiefung der Verankerung schieben → Abb. 160 ②.
3. Gittertrennwand an den vorderen Befestigungspunkten im Dach festschrauben → Abb. 159.
4. Gittertrennwand an den unteren Verankerungen festschrauben → Abb. 159.

Gittertrennwand ausbauen

1. Gittertrennwand an den unteren Verankerungen losschrauben → Abb. 159.
2. Gittertrennwand an den Aufnahmen im Dach losschrauben → Abb. 159.
3. Obere Befestigungen links und rechts an die Gittertrennwand heranklappen.
4. Gittertrennwand aus den unteren Verankerungen herausnehmen.
5. Gegebenenfalls Sitze in der zweiten Sitzreihe zurückklappen.

WARNUNG

Bei plötzlichen Bremsmanövern oder einem Unfall können Gegenstände durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie, ob die Gittertrennwand richtig eingebaut ist.
- Sichern Sie Gegenstände, auch wenn die Gittertrennwand richtig eingebaut ist.
- Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, dürfen sich keine Personen hinter der eingebauten Gittertrennwand aufhalten.
- Wenn die Gittertrennwand hinter der zweiten Sitzreihe verwendet wird, dürfen die Sitze der zweiten Sitzreihe nicht ausgebaut oder umgeklappt werden.

Rückhaltenetz ein- und ausbauen (Fahrzeuge mit flexibler Trennwand)

Bei Fahrzeugen mit flexibler Trennwand ist im Seitenteil links und rechts ein Rückhaltenetz verbaut. Das Rückhaltenetz muss bei aufgestellter Trennwand immer eingehängt werden. Bei Fahrzeugen mit langem Radstand muss das Rückhaltenetz auch in Sitzbankposition eingehängt werden.

⚠️ WARNUNG

Bei plötzlichen Bremsmanövern oder einem Unfall können Gegenstände durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Hängen Sie das Rückhaltenetz immer ein, wenn Sie die flexible Trennwand aufgestellt haben, bei Fahrzeugen mit langem Radstand auch in der Sitzbankposition.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Rückhaltenetz. Lassen Sie das beschädigte Rückhaltenetz umgehend von einem Fachbetrieb ersetzen.
- Sichern Sie auch bei eingebautem Rückhaltenetz zusätzlich alle Gegenstände im Laderaum.

Rückhaltenetz seitlich (kurzer Radstand)




Abb. 161 Rückhaltenetz eingehängt.

- ① Halterung am Sitzgestell.
- ② Klettverschluss am Seitenteil.

Rückhaltenetz einhängen

1. Flexible Trennwand aufstellen → Seite 123.
2. Knebelverschluss öffnen und Rückhaltenetz entfalten → [Abb. 164](#).
3. Die fünf Halteösen in die Halterungen am Sitzgestell → [Abb. 161 ①](#) an der flexiblen Trennwand einhängen.
4. Hinteren unteren Teil des Rückhaltenetzes am Klettverschluss → [Abb. 161 ②](#) befestigen.

Rückhaltenetz seitlich (langer Radstand)




Abb. 162 Rückhaltenetz eingehängt bei aufgestellter Trennwand.

- ① Halterungen am Sitzgestell.
- ② Knebelverschluss für teilweise aufgerolltes Rückhaltenetz zur Verwendung in Sitzbankposition.
- ③ Halterung am Seitenteil.
- ④ Knebelverschluss um das Netz zu verstauen.




Abb. 163 Rückhaltenetz eingehängt in Sitzbank-Position.

- ① Halterung am Sitzgestell.

Rückhaltenetz einhängen

1. Gegebenenfalls Trennwand aufstellen → Seite 309.
2. Knebelverschlüsse öffnen und Rückhaltenetz entfalten.
Bei Verwendung in Sitzposition: nur bis zu den ersten Knebelverschlüssen entfalten → [Abb. 162 ②](#).
3. Bei Verwendung in aufgestellter Position: Die Halteösen in die Halterungen am Sitzgestell → [Abb. 162 ①](#) einhängen.
Bei Verwendung in Sitzposition: Die Halteösen in die Halterungen am Sitzgestell → [Abb. 163 ①](#) einhängen.
4. Hinteren unteren Teil des Rückhaltenetzes in die Halterung am Seitenteil → [Abb. 162 ③](#) einhängen.

Rückhaltenetz verstauen




Abb. 164 Im Seitenteil: Rückhaltenetz verstaut.

1. Die Halteösen aus den Halterungen aushängen.
2. Unteren Teil des Rückhaltenetzes nach oben falten.
Die Ober- und Unterkanten müssen übereinander liegen.
3. Rückhaltenetz zusammenrollen und in der Öffnung im Seitenteil verstauen.
4. Rückhaltenetz mit den Knebelverschlüssen am Seitenteil sichern → [Abb. 164](#).

⚠ HINWEIS

Unsachgemäßes Verwenden der flexiblen Trennwand kann zu Beschädigungen führen.

- Bevor Sie die flexible Trennwand verstellen, muss das Rückhaltenetz immer ordnungsgemäß verstaut werden.



Laderaumausstattung

Ablagen im Laderaum

Ablagefächer im Laderaum

Seitlich im Laderaum können sich Ablagefächer befinden.

Die Seitenwände können bei einigen Fahrzeugausführungen nach oben herausgenommen werden, um größere Gegenstände im Laderaum zu verstauen.

! HINWEIS

Ein überladenes Ablagefach in der Schiebetür kann zu Lackschäden führen, wenn die Tür geöffnet wird.

- Das Ablagefach nicht über die Kante der Ablage hinaus beladen.

Taschenhaken




Abb. 165 Im Laderaum links: Taschenhaken.

Im Laderaum können sich Taschenhaken zum Einhängen von leichten Einkaufstaschen befinden.

! WARNUNG

Ladung, die an Taschenhaken verzurrt ist, können bei einem Bremsmanöver oder Unfall abreißen und durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Benutzen Sie niemals Taschenhaken zum Verzurren von Ladung.
- Hängen Sie an die Taschenhaken im Fahrzeug nur leichte Gegenstände bis maximal 1 kg (etwa 2 lbs) auf.

! HINWEIS

Eine Überlastung des Taschenhakens kann zu Beschädigungen führen.

- Jeder Taschenhaken darf maximal mit 1 kg (2 lbs) belastet werden. Die Hauptlast sollte auf dem Boden sein.

Verzurrösen

Maximale Belastbarkeit der Verzurrösen beachten → Seite 314.




Abb. 166 Im Laderaum: Verzurrösen.

Im Laderaum befinden sich Verzurrösen → Abb. 166 zum Befestigen von losen Gegenständen und Ladung mithilfe von Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbändern.

Ladung an den Verzurrösen befestigen

1. Verzurrösen hochklappen → Abb. 166.
2. Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbänder *kreuzweise* um die Ladung legen und in die Verzurrösen einhängen.
3. Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbänder fest über die Ladung ziehen. Darauf achten, dass sich die Überkreuzung der Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbänder mittig auf der Ladung befindet.
4. Prüfen, ob die Ladung sich noch bewegen lässt. Gegebenenfalls Spannbänder noch straffer ziehen.

! WARNUNG

Elastische Spannbänder müssen zum Befestigen an den Verzurrösen gedehnt werden und stehen dadurch unter Spannung. Wenn elastische Spannbänder abrupten und zum Körper *hinschnellen*, können die daran befestigten Haken schwere Verletzungen verursachen.

- Schützen Sie Augen und Gesicht beim Ein- und Aushängen.
- Halten Sie die Haken des Gepäcknetzes immer fest, damit sie beim Ein- und

Aushaken nicht aus der Verzurrröse springen.

- Befestigen Sie elastische Spannbänder immer zuerst an den Verzurrrösen im vorderen Bereich des Laderaums. Ziehen Sie dann die elastischen Spannbänder zur Ladekante. Befestigen Sie die elastischen Spannbänder an den Verzurrrösen, damit sie ggf. vom Körper wegschnellen.

! HINWEIS

Unsachgemäßes Spannen von Verzurrrösen, Fixier- oder Spannbänder kann zu Fahrzeugeschäden führen.

- Spannen Sie niemals Verzurrrösen, Fixier- oder Spannbänder zwischen den Verzurrrösen in der Seitenwand und den Verzurrrösen im Fahrzeugboden.
- Spannen Sie niemals Verzurrrösen, Fixier- oder Spannbänder zwischen gegenüberliegenden Seitenwänden.

Maximale Belastbarkeit der Verzurrrösen

Verzurrrösen	Zulässige Nennzugkraft
Tourneo Connect	300 daN
Transit Connect	400 daN

1 daN (Dekanewton) entspricht 10 Newton. Abweichende länderspezifische Anforderungen werden erfüllt.

! HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit den Verzurrschienen im Laderaumboden kann zu Beschädigungen führen.

- Beachten Sie die Angaben zur maximalen Belastbarkeit der einzelnen Verzurrpunkte. Bei einer Vollbremsung wirken Kräfte, die ein Vielfaches der Gewichtskraft der Ladung erreichen können.
- Benutzen Sie immer mehrere Verzurrpunkte, um die Kraftaufnahme zu verteilen und die Verzurrpunkte gleichmäßig zu belasten.

Anhängevorrichtung

Abnehmbare Anhängerkupplung montieren




Abb. 167 Übersicht: Abnehmbare Anhängerkupplung.

- ① Schutzkappe.
- ② Kugelpopf.
- ③ Verriegelungskugeln.
- ④ Auslöser (Kugel) für Verriegelung.
- ⑤ Zentrierung.
- ⑥ Schaft.
- ⑦ Schlossabdeckung.
- ⑧ Schlüssel.
- ⑨ Handrad.
- ⑩ Spalt (vorgespannte Anhängerkupplung).
- ⑪ Weiße Markierung an Anhängerkupplung.
- ⑫ Grüne Markierung am Handrad.
- ⑬ Rote Markierung am Handrad.

Die abnehmbare Anhängerkupplung befindet sich unter dem rechten Vordersitz in einer Staubbox.

Schritt 1: Vorbereitungen

1. Rechten Vordersitz so weit wie möglich nach hinten stellen → Seite 110, Verriegelung öffnen und Staubbox entnehmen.

2. Vor dem ersten Gebrauch der abnehmbaren Anhängerkupplung die auf dem Schlüssel eingeprägte Nummer notieren, um gegebenenfalls Ersatz beschaffen zu können.
3. Verschlussstopfen aus der Aufnahme für die Anhängerkupplung unter dem Stoßfänger entfernen. Verschlussstopfen sicher im Fahrzeug verstauen.
4. Prüfen, ob die Aufnahme, das Handrad → Abb. 167 ⑨, der Schaft ⑥ und die Verriegelungskugeln ③ der Anhängerkupplung sauber und nicht beschädigt sind → ①. Gegebenenfalls reinigen.

Schritt 2: Anhängerkupplung vorspannen

Nur wenn die Anhängerkupplung vorgespannt ist, lässt er sich ordnungsgemäß anbringen.

1. Anhängerkupplung unterhalb des Kugelkopfs → Abb. 167 ② mit einer Hand greifen.
2. Schlossabdeckung → Abb. 167 ⑦ vom Schloss abnehmen und den Schlüssel ⑧ in das Schloss stecken.
3. Schlüssel → Abb. 167 ⑧ gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Mit der anderen Hand das Handrad → Abb. 167 ⑨ in Pfeilrichtung A herausziehen und in dieser Stellung festhalten → ▲.
5. Handrad → Abb. 167 ⑨ bis zum Einrasten in Pfeilrichtung B drehen. Die Anhängerkupplung ist jetzt vorgespannt. Dabei muss die rote Markierung ⑬ vom Handrad zur weißen Markierung ⑪ an der Anhängerkupplung zeigen. Das Handrad steht deutlich sichtbar von der Anhängerkupplung ab. Es ist ein Spalt von etwa 4 mm vorhanden ⑩.
6. Prüfen, ob sich alle Verriegelungskugeln → Abb. 167 ③ vollständig in den Schaft ⑥ der Anhängerkupplung eindrücken lassen.

Schritt 3: Vorgespannte Anhängerkupplung am Fahrzeug anbringen.

Das Handrad an der vorgespannten Anhängerkupplung nicht mehr anfassen. Beim Einrasten springt das Handrad in seine Ursprungsstellung zurück und kann Verletzungen verursachen → ▲.

1. Abnehmbare Anhängerkupplung im vorgespannten Zustand von unten in die Aufnahme für die Anhängerkupplung einführen.
2. Anhängerkupplung kräftig nach oben drücken, bis sie einrastet. Beide Zentrierungen → Abb. 167 ⑤ müssen in die Aufnahmen am Fahrzeug greifen.
3. Das Handrad → Abb. 167 ⑨ befindet sich jetzt in seiner Ursprungsposition. Es ist kein Spalt mehr zwischen Handrad und Anhängerkupplung vorhanden.
4. Schlüssel → Abb. 167 ⑧ im Handrad im Uhrzeigersinn drehen und abziehen.
5. Das Handrad → Abb. 167 ⑨ darf sich jetzt nicht mehr herausziehen lassen.
6. Schlossabdeckung → Abb. 167 ⑦ auf das Schloss stecken und den Schlüssel in der Staubbox unterbringen.
7. Staubbox unter dem rechten Vordersitz befestigen.

Schritt 4: Sicherheitsprüfung.

Vor dem Ankuppeln eines Anhängers prüfen, ob die Anhängerkupplung ordnungsgemäß befestigt ist.

1. Die grüne Markierung → Abb. 167 ⑫ am Handrad zeigt zur weißen Markierung ⑪ an der Anhängerkupplung.
2. Das Handrad → Abb. 167 ⑨ muss an der Anhängerkupplung anliegen und es darf kein Spalt vorhanden sein.
3. Anhängerkupplung → Abb. 167 kräftig nach unten rütteln oder ziehen. Er muss fest in der Aufnahme sitzen → ▲.
4. Das Schloss muss abgeschlossen und der Schlüssel → Abb. 167 ⑧ abgezogen sein.
5. Die Schlossabdeckung → Abb. 167 ⑦ muss das Schloss im Handrad verdecken.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch der Anhängervorrichtung kann Verletzungen und Unfälle verursachen.

- Verwenden Sie die Anhängerkupplung nur, wenn sie ordnungsgemäß befestigt ist.
- Benutzen Sie niemals die Anhängervorrichtung, wenn der kleinste Durchmesser der Kugel → Abb. 167 ② kleiner als 49 mm (1,9 in) ist.
- Die Anhängerkupplung ist schwer. Bei der Sicherheitsprüfung könnte die Anhängerkupplung herausfallen und zu Quetschungen führen.
- Fassen Sie das Handrad bei einer vorgespannten Anhängerkupplung nicht mehr an. Beim Hineindrücken der Anhängerkupplung in die Aufnahme springt das Handrad in seine Ursprungsstellung zurück.
- Wenn sich die Anhängerkupplung nicht anbringen lässt, lassen sie die Anhängervorrichtung von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.
- Benutzen Sie niemals die Anhängervorrichtung, wenn die Anhängerkupplung nicht richtig einrastet oder sich nicht vorspannen lässt.
- Benutzen Sie niemals die Anhängervorrichtung, wenn sich der Schlüssel im Handrad bei montierter Anhängerkupplung nicht abziehen lässt. Die Anhängerkupplung ist dann nicht ordnungsgemäß verriegelt.
- Verstauen und befestigen Sie die abgenommene Anhängerkupplung immer sicher in der Staubox unter dem rechten Vordersitz.

📌 HINWEIS

Durch unsachgemäße Fahrzeugreinigung können die Dichtungen beschädigt oder das für die Schmierung notwendige Fett ausgewaschen werden.

- Richten Sie niemals den Strahl eines Hochdruckreinigers oder Dampfstrahlers direkt auf die Anhängerkupplung oder die eingebaute Anhängersteckdose.

i Die abnehmbare Anhängerkupplung wird zum Abschleppen benötigt. Achten Sie darauf, die Anhängerkupplung immer im Fahrzeug mitzuführen → Seite 361. <

Anhängerkupplung abnehmen und entspannen




Abb. 168 Übersicht: Abnehmbare Anhängerkupplung.

- ① Schutzkappe.
- ② Kugelkopf.
- ③ Verriegelungskugeln.
- ④ Auslöser (Kugel) für Verriegelung.
- ⑤ Zentrierung.
- ⑥ Schaft.
- ⑦ Schlossabdeckung.
- ⑧ Schlüssel.
- ⑨ Handrad.
- ⑩ Spalt (vorgespannte Anhängerkupplung).
- ⑪ Weiße Markierung an der Anhängerkupplung.
- ⑫ Grüne Markierung am Handrad.
- ⑬ Rote Markierung am Handrad.

Anhängerkupplung abnehmen

1. Fahrzeug zum Stillstand bringen und gegen Wegrollen sichern → Seite 225.
2. Motor abstellen.

3. Anhänger abkuppeln und die elektrische Verbindung zwischen Fahrzeug und Anhänger trennen. Gegebenenfalls Adapterstücke von der Anhängersteckdose entfernen.
4. Schlossabdeckung → Abb. 168 ⑦ vom Schloss am Handrad abnehmen.
5. Schlüssel → Abb. 168 ⑧ in das Schloss stecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
6. Anhängerkupplung → Abb. 168 ② mit einer Hand festhalten → ⚠.
7. Mit der anderen Hand das Handrad → Abb. 168 ⑨ in Pfeilrichtung Ⓐ herausziehen und in dieser Stellung festhalten.
8. Handrad → Abb. 168 ⑨ bis zum Anschlag in Pfeilrichtung Ⓑ drehen.
9. Handrad → Abb. 168 ⑨ in dieser Stellung festhalten und die Anhängerkupplung ② aus der Aufnahme nach unten herausführen. Anhängerkupplung rastet ein und ist vorgespannt.
10. Verschlussstopfen in die Aufnahme für die Anhängerkupplung einsetzen.

Anhängerkupplung entspannen

Die Anhängerkupplung muss zur Unterbringung in der Staubox entspannt sein.

1. Anhängerkupplung in eine Hand nehmen.
2. Mit der anderen Hand das Handrad → Abb. 168 ⑨ in Pfeilrichtung Ⓑ bis zum Anschlag drehen.
3. Kugel → Abb. 168 ④ eindrücken.
4. Das Handrad → Abb. 168 ⑨ gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.
5. Kugel → Abb. 168 ④ loslassen. Das Handrad steht nicht mehr von der Anhängerkupplung ab. Die Anhängerkupplung ist nun entspannt.
6. Schlüssel → Abb. 168 ⑧ im Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Schlüssel in der Staubox unterbringen.
7. Schlossabdeckung → Abb. 168 ⑦ schließen.

8. Die entspannte Anhängerkupplung in die Staubox legen. Staubox unter dem rechten Vordersitz befestigen.

⚠ WARNUNG

Die abnehmbare Anhängerkupplung ist schwer. Beim Abnehmen könnte die Anhängerkupplung herausfallen und Quetschungen verursachen.

- Entriegeln Sie die Anhängerkupplung nur bei abgekuppeltem Anhänger.

⚠ WARNUNG

Eine unzureichend gesicherte Anhängerkupplung kann bei einem plötzlichen Brems- oder Fahrmanöver sowie bei einem Unfall im Fahrzeuginnenraum umhergeschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Verstauen Sie die Anhängerkupplung immer in der Staubox.

i Die abnehmbare Anhängerkupplung wird zum Abschleppen benötigt. Achten Sie darauf die Anhängerkupplung immer im Fahrzeug mitzuführen → Seite 361. <

Maße und Befestigungspunkte zum Nachrüsten einer Anhängervorrichtung




Abb. 169 Maße und Befestigungspunkte zum Nachrüsten einer Anhängervorrichtung.

- Ⓐ Befestigungspunkte.
- Ⓑ 5-Sitzer: 934 mm.
7-Sitzer: 1072 mm.
- Ⓒ mind. 65 mm.
- Ⓓ 350 mm bis 420 mm.
- Ⓔ 235 mm.
- Ⓕ 531 mm.
- Ⓖ 1022 mm.

Abstandsmaße

Die Abstandsmaße sind beim nachträglichen Einbau einer Anhängervorrichtung in jedem Fall einzuhalten → Abb. 169. Das kleinere angegebene Maß von der Mitte der Anhängerkupplung bis zur Fahrbahn Ⓓ darf auf keinen Fall unterschritten werden. Die Werte beziehen sich auf das maximal beladene Fahrzeug einschließlich der maximalen Stützlast.

Das Nachrüsten einer Anhängervorrichtung von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen. Es können z. B. Umbaumaßnahmen am Kühlsystem oder die Montage von Wärmeabschirmblechen erforderlich sein. Zusätzlich kann es erforderlich sein, dass Steuergeräte umprogrammiert werden müssen, damit alle Systeme, wie z. B. Gespannstabilisierung oder bremsunterstützende Systeme, einwandfrei funktionieren → ⚠.

Anhängervorrichtung gemäß der mitgelieferten Montageanleitung montieren.

Eine nachgerüstete, nicht abnehmbare Anhängervorrichtung darf weder das Kennzeichen noch die Beleuchtungseinrichtung am Fahrzeugheck verdecken. Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften zur Verwendung einer Anhängervorrichtung → ⚠. Aufgrund gesetzlicher sowie technischer Vorgaben kann das Fahrzeug länderspezifisch nicht für den Anhängerbetrieb zugelassen sein.

Es darf in diesem Fall auch keine Anhängervorrichtung nachgerüstet werden.

Bei Fragen zur Nachrüstung einer Anhängervorrichtung wenden Sie sich an Ihren hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

⚠ WARNUNG

Unsachgemäße oder falsch angeschlossene elektrische Leitungen können zu Funktionsstörungen der gesamten Fahrzeugelektronik sowie zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Verbinden Sie niemals die elektrische Anlage des Anhängers direkt mit den elektrischen Anschlüssen der Rückleuchten oder anderen ungeeigneten Stromquellen. Verwenden Sie nur geeignete Stecker zum Anschließen des Anhängers.

- Lassen Sie den nachträglichen Einbau einer Anhängervorrichtung am Fahrzeug von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

WARNUNG

Eine falsch montierte oder ungeeignete Anhängervorrichtung kann dazu führen, dass sich der Anhänger während der Fahrt vom Zugfahrzeug löst und dadurch Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Lassen Sie Arbeiten an der Anhängervorrichtung oder das Nachrüsten einer Anhängervorrichtung nur durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

 Verwenden Sie nur Anhängervorrichtungen, die für das Fahrzeugmodell, Modelljahr und die Fahrzeugausführung vom jeweiligen Hersteller vorgesehen sind. 

Anhängerbetrieb

Einleitung zum Thema

Das Fahrzeug kann bei entsprechender technischer Ausstattung zum Ziehen eines Anhängers verwendet werden.

Die zusätzliche Anhängelast hat Auswirkungen auf Verschleiß, Energieverbrauch und die Leistung des Fahrzeugs und kann unter Umständen die Service-Intervalle verkürzen.

Das Fahren mit einem Anhänger ist nicht nur eine erhöhte Belastung für das Fahrzeug, sondern erfordert auch eine höhere Konzentration des Fahrers.

Wenn das Fahrzeug unter starken Belastungen fährt, können Funktionen, wie z. B. die Leistung der Klimaanlage, reduziert oder abgeschaltet werden, um ein Liegenbleiben des Fahrzeugs zu verhindern. Vermeiden Sie lange oder große Steigungen. Bei längerer Belastung kann das Motordrehmoment zeitweise reduziert werden, um eine Überhitzung des Motors oder des Getriebes zu vermeiden. Geschwindigkeit reduzieren und Hinweise sowie aufleuchtende Warn- und Kontrollleuchten im Kom-

bi-Instrument beachten. Wenn der Motor und das Getriebe wieder im optimalen Temperaturbereich arbeiten, wird die Reduzierung des Motordrehmoments aufgehoben. Die Last, die ein Fahrzeug tatsächlich ziehen kann, nimmt unter folgenden Bedingungen ab:

- Fahren an Steigungen.
- Fahren in Höhenlagen.
- Fahren bei hohen Außentemperaturen.
- Fahren bei voll beladenem Fahrzeug, z. B. mit Passagieren und Gepäck.
- Mit steigender Geschwindigkeit.

Fahrzeuge mit Auto Start-Stopp

Bei Anhängervorrichtungen, die **nicht** vom autorisierten Vertragshändler nachgerüstet wurden und wenn eine von Ford nachgerüstete Anhängervorrichtung systembedingt nicht erkannt wurde, muss **vor** dem Anhängerbetrieb Auto Start-Stopp über die Taste  in der Mittelkonsole manuell deaktiviert werden und während des gesamten Anhängerbetriebs deaktiviert bleiben → .

Anhänger mit Funktionskontrolle für Beleuchtung

An diesem Fahrzeug darf kein Anhänger mit Schluss- und Bremsleuchte, die in ihrer Genehmigung eine Funktionskontrolle für das Schluss- oder Bremslicht fordert, betrieben werden. Bitte fragen Sie beim Anhängerhersteller nach, welche Genehmigung für Ihren Anhänger gilt.

Ungenutzte Anhängerkupplung

Schwenken Sie die Anhängerkupplung ein oder bauen Sie diese ab, wenn sich kein Anhänger, Fahrradträger oder Ähnliches an der Anhängerkupplung befindet. Das gilt vor allem dann, wenn durch die ungenutzte Anhängerkupplung das Kennzeichen oder die Beleuchtung am Fahrzeugheck verdeckt wird. Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften zur Verwendung einer Anhängervorrichtung.

Außenspiegel

Wenn der Verkehrsbereich hinter dem Anhänger nicht mit den serienmäßigen Außenspiegeln des Zugfahrzeugs eingesehen werden kann, sind je nach länderspezifischen Bestimmungen zusätzliche Außen-

spiegel erforderlich. Die Außenspiegel müssen vor der Fahrt eingestellt werden und ein ausreichendes Blickfeld nach hinten bieten.

Stoßfänger montierte Anhängervorrichtung

Keine Veränderungen an der Abgasanlage und der Bremsanlage vornehmen. In regelmäßigen Abständen Befestigung der Anhängervorrichtung prüfen.

Anhängerrückleuchten

Die Anhängerrückleuchten müssen ordnungsgemäß funktionieren und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Darauf achten, dass die maximale Leistungsaufnahme der Anhängerrückleuchten nicht überschritten wird.

Besonderheiten

Beachten Sie vor der Fahrt mit einem Anhänger mögliche Funktionseinschränkungen der Assistenz- und Parksysteme.

⚠️ GEFAHR

Das Transportieren von Personen in einem Anhänger ist lebensgefährlich und kann gegenständig sein.

- Transportieren Sie niemals Personen in einem Anhänger.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßer Gebrauch der Anhängervorrichtung kann den Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Montieren und verwenden Sie den Anhänger gemäß der vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten Anleitung.
- Benutzen Sie die Anhängervorrichtung nur, wenn sie unbeschädigt und ordnungsgemäß befestigt ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an der Anhängervorrichtung vor. Wenn es in der Montageanleitung des Anhängerherstellers gefordert wird, ist das Entfernen der Beschichtung am Kugelkopf zulässig.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Anhängerkupplung ausgeschwenkt ist, besteht für Fußgänger sowie Radfahrer bei parkenden Fahrzeugen und bei Heckkollisionen ein erhöhtes Risiko von Unfällen und schweren Verletzungen.

- Schwenken Sie die Anhängerkupplung ein oder entfernen Sie sie, wenn diese nicht verwendet wird.

⚠️ WARNUNG

Das Fahrzeug wurde nicht für „gewichtverteilende“ oder „lastausgleichende“ Anhängervorrichtungen konstruiert. Die Anhängervorrichtung kann versagen und den Anhänger vom Fahrzeug reißen. Das kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.

- Montieren Sie niemals eine „gewichtverteilende“ oder „lastausgleichende“ Anhängervorrichtung.

⚠️ WARNUNG

Das Fahren mit einem Anhänger und der Transport von schweren oder großflächigen Gegenständen können die Fahreigenschaften verändern, den Bremsweg verlängern sowie Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Sichern Sie die Ladung immer ordnungsgemäß mit geeigneten und unbeschädigten Verzurrlinien, Fixier- oder Spannbändern. · Beachten Sie, dass Anhänger mit einem hohen Schwerpunkt eher kippen können als Anhänger mit einem niedrigem Schwerpunkt.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Fahren Sie immer vorausschauend und umsichtig.
- Beschleunigen Sie besonders vorsichtig und behutsam.
- Vermeiden Sie abrupte und plötzliche Fahr- und Bremsmanöver.
- Fahren Sie mit einem Anhänger nicht schneller als 80 km/h (50 mph), in Ausnahmefällen auch 100 km/h (60 mph). Das gilt auch für Länder, in denen

höhere Geschwindigkeiten zulässig sind.

- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, insbesondere an Steigungen und beim Bergabfahren.
- Beachten Sie länderspezifische Höchstgeschwindigkeiten, die für Fahrzeuge mit Anhänger unter denen für Fahrzeuge ohne Anhänger liegen können.
- Überholen Sie besonders vorsichtig.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, sobald auch nur die geringste Pendelbewegung des Anhängers spürbar ist.
- Versuchen Sie niemals, ein pendelndes Gespann durch Beschleunigen „strecken“ zu wollen.
- Achten Sie aufgrund der höheren Belastung für das ziehende Fahrzeug auf mögliche Hinweise, sowie aufleuchtende Warn- und Kontrollleuchten im Kombi-Instrument.

WARNUNG

Bei nicht von Ford nachgerüsteten Anhängervorrichtungen muss das Start-Stopp-System bei Anhängerbetrieb immer manuell deaktiviert sein. Andernfalls kann es zu einer Störung in der Bremsanlage kommen, wodurch Unfälle und schwere Verletzungen verursacht werden können.

- Schalten Sie das Start-Stopp-System immer manuell aus, wenn Sie eine nicht vom autorisierten Vertragshändler nachgerüsteten Anhängervorrichtung verbaut haben und mit einem Anhänger fahren.

 Schalten Sie die Diebstahlwarnanlage immer aus, bevor ein Anhänger an- oder abgekuppelt wird → Seite 101. Der Neigungssensor kann sonst ungewollt Alarm auslösen.

 Fahren Sie mit einem neuen Motor während der ersten 1000 km (600 mi) nicht mit einem Anhänger.

 Ausstattungsabhängig wird die Anhängerkupplung zum Abschleppen benötigt → Seite 361.

 Aufgrund der höheren Fahrzeugbelastung bei häufigem Anhängerbetrieb sollte das Fahrzeug auch zwischen den Wartungs-Intervallen gewartet werden. <

Anhänger ankuppeln

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 319.**

Anhängersteckdose

Die elektrische Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Anhänger erfolgt über eine 13-polige Anhängersteckdose. Die Pin-Belegung entspricht der DIN ISO 11446.

Wenn der Anhänger einen **7-poligen Stecker** hat, muss ein geeigneter Adapter verwendet werden.

1. Zündung ausschalten.
2. Verschlusskappe der Steckdose anheben und den Stecker einstecken.
3. Stecker eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis dieser vollständig in die Steckdose einrastet.
4. Verschlusskappe loslassen, um den Stecker zu verriegeln.
5. Zündung einschalten.
6. Funktion der gesamten Beleuchtungseinrichtung vor Fahrtantritt prüfen.

Wenn Sie unsicher sind, wie der Anhänger korrekt elektrisch mit dem Zugfahrzeug verbunden wird, bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nachfragen.

Einbindung in die Diebstahlwarnanlage

Unter folgenden Voraussetzungen wird der Anhänger in die Diebstahlwarnanlage eingebunden:

- ✓ Wenn das Fahrzeug werkseitig mit einer Diebstahlwarnanlage und einer Anhängervorrichtung ausgestattet ist.
- ✓ Wenn der Anhänger über die Anhängersteckdose elektrisch mit dem Zugfahrzeug verbunden ist.
- ✓ Wenn die elektrische Anlage des Fahrzeugs und des Anhängers funktionsfähig, störungsfrei und unbeschädigt ist.

- ✓ Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel verriegelt ist und die Diebstahlwarnanlage aktiv ist.

Bei verriegeltem Fahrzeug löst der Alarm aus, sobald die elektrische Verbindung zum Anhänger unterbrochen wird.

Anhänger mit LED-Rückleuchten können aus technischen Gründen nicht in die Diebstahlwarnanlage eingebunden werden.

Bei verriegeltem Fahrzeug löst der Alarm nicht aus, sobald die elektrische Verbindung zum Anhänger mit LED-Rückleuchten unterbrochen wird.

Sicherungsseil

In einigen Ländern müssen ungebremste und gebremste Anhänger mittels Sicherungs- bzw. Abreißseil gesichert werden.

Modellabhängig kann sich die Öse zur Befestigung des Sicherungs- bzw. Abreißseils am Hals des Kugelkopfes oder neben dem Kugelkopf direkt am Träger der Anhängerkupplung befinden

Länderspezifische Vorschriften zur Benutzung eines Sicherungsseils beachten.

Sicherungs- bzw. Abreißseil an der dafür vorgesehenen Öse der Anhängerkupplung befestigen:

1. Das Seil durch die Öse führen und in dem Karabiner einhängen.

Das Sicherungs- bzw. Abreißseil etwas durchhängen lassen, um Kurvenfahrten zu ermöglichen. Das Abreißseil darf jedoch im Fahrbetrieb nicht auf dem Boden schleifen.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäß oder falsch angeschlossene elektrische Leitungen können den Anhänger unter Strom setzen und zu Funktionsstörungen der gesamten Fahrzeugelektronik und zu Unfällen sowie schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Lassen Sie alle Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
- Verbinden Sie niemals die elektrische Anlage des Anhängers mit den elektrischen Anschlüssen der Rückleuchten des Zugfahrzeugs oder anderen Stromquellen.

⚠️ WARNUNG

Der Kontakt zwischen Pins der Anhängersteckdose kann zu Kurzschlüssen, zur Überlastung der elektrischen Anlage oder zum Ausfall der Beleuchtungsanlage führen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Verbinden Sie niemals die Pins der Anhängersteckdose miteinander.
- Lassen Sie verbogene Pins von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb reparieren.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Sicherung des Anhängers kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Legen Sie niemals das Sicherungs- bzw. Abreißseil des Anhängers lose über die Anhängerkupplung.

ⓘ HINWEIS

Bei einem angekuppelten Anhänger, der mit dem Stützrad oder auf den Anhängerstützen abgestellt wird, kann sich das Fahrzeug durch Veränderungen der Zuladung oder einer Reifenbeschädigung heben und senken. Dabei wirken starke Kräfte auf die Anhängervorrichtung und den Anhänger. Das kann zu Beschädigungen am Fahrzeug und am Anhänger führen.

- Beachten Sie, dass ein mit dem Stützrad oder auf den Anhängerstützen abgestellter Anhänger nicht am Fahrzeug angekuppelt bleiben darf.

ⓘ HINWEIS

Wenn der Stromverbrauch des Anhängers unzulässig hoch ist, kann die Fahrzeugelektronik beschädigt werden.

- Verbinden Sie niemals die elektrische Anlage des Anhängers direkt mit den elektrischen Anschlüssen der Rückleuchten oder anderen Stromquellen. Verwenden Sie nur geeignete Anschlüsse zur Stromversorgung des Anhängers.



Lassen Sie das Fahrzeug bei Störungen der elektrischen Anlage am Fahrzeug oder am Anhänger sowie bei Störungen

gen der Diebstahlwarnanlage von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen.

i Wenn bei stehendem Motor und eingeschaltetem Zubehör am Anhänger eine elektrische Verbindung über die Anhängersteckdose besteht, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie.

i Bei geringem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie wird die elektrische Verbindung zum Anhänger automatisch unterbrochen.

Anhänger beladen

Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 319.

Grundsätzliches

Wenn das Fahrzeug für den Anhängerbetrieb zugelassen ist, länderspezifische Vorschriften für das Fahren mit einem Anhänger und die Verwendung einer Anhängervorrichtung beachten.

Achten Sie grundsätzlich darauf, das Gespann gut auszubalancieren. Beladen Sie den Anhänger weder hecklastig noch frontlastig. Verstauen Sie schwere Gegenstände immer möglichst nahe an oder über der Achse. Sichern Sie Ladung auf dem Anhänger immer ordnungsgemäß → .

Anhängelast und Stützlast

Die Anhängelast ist die Last, die das Fahrzeug ziehen darf → .

Die Stützlast ist die Last, die senkrecht von oben auf den Kugelkopfhals der Anhängervorrichtung drückt → Seite 473.

Die maximal zulässige Stützlast sollte immer ausgenutzt werden. Eine zu geringe Stützlast beeinträchtigt das Fahrverhalten des Gespanns. Die maximal zulässige Stützlast der Anhängerdeichsel auf der Ankupplung der Anhängervorrichtung darf dabei nicht überschritten werden → .

Die tatsächlich vorhandene Stützlast erhöht das Gewicht auf die Hinterachse und reduziert die mögliche Zuladung im Fahrzeug.

In einigen Ländern kann unter bestimmten Bedingungen eine höhere Stützlast genutzt werden. Länderspezifische Angaben und Vorschriften beachten.

Gespanngewicht

Das Gespanngewicht setzt sich zusammen aus den tatsächlichen Gewichten des beladenen Zugfahrzeugs und des beladenen Anhängers → Seite 473.

◀ In einigen Ländern sind Anhänger in Klassen eingeteilt. Es wird empfohlen, sich bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb über geeignete Anhänger zu erkundigen.

Reifendruck

Der Reifendruck für die Räder des Anhängers richtet sich nach der Empfehlung des Anhängerherstellers.

Die Räder des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb mit dem maximal zulässigen Reifendruck befüllen → Seite 395.

WARNING

Eine rutschende Ladung kann die Fahrstabilität und die Fahrsicherheit des Gespanns erheblich beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Beladen Sie Anhänger immer ordnungsgemäß.
- Sichern Sie Ladung immer mit geeigneten und unbeschädigten Verzurrleinen oder Spannbändern.

WARNING

Wenn die maximal zulässige Achs- und Stützlast sowie das maximal zulässige Gesamt- oder Gespanngewicht des Fahrzeugs und des Anhängers überschritten werden, können Unfälle und schwere Verletzungen die Folge sein.

- Überschreiten Sie niemals die angegebenen Werte → Seite 473.

Mit einem Anhänger fahren

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 319.**

Scheinwerfereinstellung

Bei angekuppeltem Anhänger kann sich der vordere Teil des Fahrzeugs anheben und das eingeschaltete Abblendlicht andere Verkehrsteilnehmer blenden. Die Lichtkegel mit der Leuchtweitenregulierung entsprechend absenken. Wenn keine Leuchtweitenregulierung vorhanden ist, die Scheinwerfer von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb einstellen lassen.

Besonderheiten beim Fahren mit einem Anhänger

- Bei einem Anhänger mit **Auflaufbremse** *zuerst sanft* bremsen, dann zügig. So werden Bremsstöße durch blockierende Anhängerträder vermieden.
- Aufgrund des Gespanngewichts verlängert sich der Bremsweg.
- Vor Gefällestrecken kleinere Fahrstufe oder kleineren Gang wählen, um den Motor zusätzlich als Bremse zu nutzen. Die Bremsanlage könnte sonst überhitzen und gegebenenfalls ausfallen.
- Der Schwerpunkt des Fahrzeugs und dadurch dessen Fahreigenschaften haben sich durch die Anhängelast und das erhöhte Gesamtgewicht des Gespanns verändert.
- Bei leerem Zugfahrzeug und beladenem Anhänger ist die Gewichtsverteilung sehr ungünstig. In dieser Kombination ganz besonders vorsichtig und entsprechend langsam fahren.

Anfahren mit einem Anhänger an Steigungen

Abhängig von der Steigung und dem Gesamtgewicht des Gespanns kann ein geparktes Gespann beim Anfahren leicht zurückschleichen.

Mit einem Anhänger an Steigungen wie folgt anfahren:

1. Bremspedal treten und halten.
2. Taste **P** einmal drücken, um die Parkbremse auszuschalten → Seite 225.

3. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe: Kupplungspedal ganz durchtreten.
4. 1. Gang bzw. Wählhebelstellung **D** einlegen.
5. Taste **P** ziehen und halten, um das Gespann mit der elektronischen Parkbremse zu halten.
6. Dosiert Gas geben und beim Schaltgetriebe das Kupplungspedal loslassen, bis spürbar wird, dass sich das Fahrzeug vorwärts bewegt. Gegebenenfalls Hinweise zum Berganfahrassistenten → Seite 182 beachten.
7. Taste **P** erst loslassen, wenn vom Motor genügend Antriebskraft zum Anfahren vorhanden ist.
8. Langsam anfahren.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäßes Ziehen eines Anhängers kann den Verlust der Fahrzeugkontrolle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Beachten Sie, dass sich beim Fahren mit einem Anhänger und beim Transport von schweren oder großflächigen Gegenständen die Fahreigenschaften verändern.
- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.
- Fahren Sie immer vorausschauend und umsichtig.
- Überholen Sie besonders vorsichtig.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, sobald auch nur die geringste Pendelbewegung des Anhängers spürbar ist.
- Beschleunigen Sie besonders vorsichtig und behutsam.
- Bremsen Sie früher als gewöhnlich, da sich der Bremsweg verlängern kann.
- Vermeiden Sie abrupte und plötzliche Fahr- und Bremsmanöver.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit insbesondere beim Bergabfahren.
- Versuchen Sie niemals, ein pendelndes Gespann durch Beschleunigen zu „strecken“.

- Beachten Sie die Höchstgeschwindigkeiten, die für Fahrzeuge mit Anhänger unter denen für Fahrzeuge ohne Anhänger liegen können.

WARNUNG

Wenn beim Ziehen eines Anhängers keine ausreichende Sicht nach hinten vorhanden ist, kann es zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Sorgen Sie für ausreichende Sicht nach hinten.
- Montieren Sie zusätzliche geeignete Rückspiegel, damit eine ausreichende Sicht nach hinten vorhanden ist.

Gespannstablisierung

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 319.**

Wenn ein angekoppelter Anhänger zu schlingern beginnt, kann die Gespannstabilisierung dies erkennen und gegenlenken.

Die Gespannstabilisierung ist eine Erweiterung der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC).

Wenn ein Schlingern des Anhängers erkannt wird, hilft die Gespannstabilisierung automatisch mit der Gegenlenkunterstützung ein „Aufschaukeln“ des Anhängers zu reduzieren. Länderabhängig kann die Gespannstabilisierung deaktiviert sein.

Voraussetzungen für Gespannstabilisierung

- ✓ Anhängervorrichtung ist werkseitig montiert oder eine kompatible Anhängervorrichtung ist nachgerüstet worden.
- ✓ Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle (TCS) sind aktiv. Die Kontrollleuchte  oder  im Kombi-Instrument leuchtet nicht.
- ✓ Der Anhänger ist über die Anhängersteckdose mit dem Zugfahrzeug elektrisch verbunden.
- ✓ Geschwindigkeit ist schneller als etwa 60 km/h (37 mph).

- ✓ Maximale Stützlast ist ausgenutzt.
- ✓ Der Anhänger muss eine starre Deichsel haben.
- ✓ Gebremste Anhänger müssen eine mechanische Auflaufvorrichtung aufweisen.

Grenzen des Systems

Die Gespannstabilisierung kann in folgenden Fahrsituationen nicht oder nur eingeschränkt reagieren.

- Bei deaktiviertem ESC ist die Gespannstabilisierung ausgeschaltet.
- Leichte, pendelnde Anhänger werden nicht in allen Fällen von der Gespannstabilisierung erfasst und entsprechend stabilisiert.
- Auf glatten Fahrbahnen mit geringer Haftung kann ein Anhänger trotz Gespannstabilisierung einknicken.
- Anhänger mit einem hohen Schwerpunkt können kippen, bevor ein Pendeln auftritt.
- Wenn kein Anhänger angekuppelt ist und sich gleichzeitig ein Stecker in der Anhängersteckdose befindet, z. B. Fahrradträger mit Beleuchtung, kann es in extremen Fahrsituationen automatisch zu plötzlichen Bremsvorgängen kommen.

WARNUNG

Die Gespannstabilisierung kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Dadurch kann die Gespannstabilisierung nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Die Verantwortung für alle Fahraufgaben liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 325.
- Beschleunigen Sie auf glatter Fahrbahn vorsichtig.
- Stoppen Sie das Beschleunigen, wenn ein System regelt.

- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

Heckträgersystem (Fahrradträger)

Einleitung zum Thema

Unter Heckträgersystemen versteht man z. B. Fahrradträger oder Jägerboxen. Es gibt Heckträgersysteme für die Montage an der Anhängerkupplung oder an der Heckklappe.

Verwenden Sie nur Heckträgersysteme, die für das Fahrzeugmodell, Modelljahr und die Fahrzeugausführung vom jeweiligen Hersteller vorgesehen sind.

Heckträgersystem gemäß der Montageanleitung des Herstellers montieren.

Länderspezifische Vorschriften für das Fahren mit einem Heckträgersystem beachten.

Bei montiertem Heckträgersystemen erhöht sich durch den erhöhten Luftwiderstand der Verbrauch.

Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung

Unter Heckträgersystemen versteht man z. B. Fahrradträger oder Jägerboxen, die an der Anhängerkupplung montiert werden.

Verwenden Sie nur Heckträgersysteme, die für das Fahrzeugmodell, Modelljahr und die Fahrzeugausführung vom jeweiligen Hersteller vorgesehen sind.

Ford empfiehlt die Verwendung von Ford Original Zubehör, welches Sie beim Ford Partner erwerben können.

Heckträgersystem gemäß der Montageanleitung des Herstellers montieren.

Maximale Beladung des Heckträgersystems




Abb. 170 Empfohlene Gewichtsverteilung auf dem Heckträgersystem.

Die Traglast setzt sich aus dem Heckträgersystem und dem darauf transportierten Ladegut zusammen.

Die maximale empfohlene Traglast des an der Anhängerkupplung montierten Heckträgersystems kann von der fahrzeugspezifischen Stützlast des Fahrzeugs abweichen.

Die maximal zulässige Stützlast der Anhängervorrichtung darf jedoch nicht überschritten werden.

Die Traglast verringert sich aufgrund der Hebelwirkung, je weiter der Schwerpunkt des Heckträgersystems vom Kugelkopf entfernt ist.

Schwere Gegenstände möglichst nahe an der Anhängerkupplung platzieren
→ Abb. 170.

Fahrzeugindividuelle maximale Traglast

Um die für Ihr Fahrzeug empfohlene Traglast herauszufinden, prüfen Sie nach, welche Stützlast Ihr Fahrzeug hat → Seite 473. Aus der folgenden Tabelle lässt sich anschließend die Traglast ablesen. Ford empfiehlt gemäß der Richtlinie UN-R 55 die angegebene Anzahl der Fahrräder auf dem Heckträgersystem einzuhalten.

Fahrzeugspezifische Stützlast	Maximale Traglast	Anzahl Fahrräder
50 kg	50 kg	2

Fahrzeug-spezifische Stützlast	Maximale Traglast	Anzahl Fahrräder
55 kg	55 kg	2
ab 75 kg	75 kg	3

Maximale Ausladung des Heckträgersystems




Abb. 171 Prinzipdarstellung der maximalen Ausladung an einem Fahrradträger für zwei bzw. drei Räder.

- Ⓐ Bei bis zu 55 kg (121 lbs) Traglast: 500 mm (etwa 19,7 in).
- Ⓑ Bei 75 kg (165 lbs) Traglast: 700 mm (etwa 27,6 in).

Die maximale Ausladung darf bei Fahrradträgersystemen mit zwei Fahrrädern von der Mitte des Kugelkopfs bis zur Mitte der Schiene des letzten Fahrradträgers 500 mm (etwa 19,7 in) → **Abb. 171 Ⓐ** nicht überschreiten. Bei Fahrradträgersystemen mit drei Fahrrädern dürfen 700 mm (etwa 27,6 in) → **Abb. 171 Ⓑ** nicht überschritten werden.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch eines auf der Anhängerkupplung der Anhängervorrichtung montierten Heckträgersystems kann Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass das Heckträgersystem für die Verwendung an Ihrem Fahrzeug geeignet ist.
- Lesen und beachten Sie immer die Montageanleitung des Heckträgersystem-Herstellers.

- Befestigen Sie niemals ein Heckträgersystem am Kugelhals unterhalb der Kupplungskugel. Das Heckträgersystem könnte aufgrund der Form des Kugelhalses verrutschen.

i Entfernen Sie vor der Fahrt möglichst alle Anbauteile am Heckträgersystem. Dazu gehören z. B. Fahrradkörbe und -taschen, Kindersitze oder Akkus. Dadurch lässt sich die Windlast sowie der Schwerpunkt des Heckträgersystems verbessern. <

Dachlastenträger

📖 Einleitung zum Thema

Modellabhängig kann das Fahrzeug für die Montage eines Dachlastenträgers ausgelegt sein.

Mithilfe des Dachlastenträgers können sperrige Gegenstände auf dem Fahrzeugdach transportiert werden.

Wenn Sie unsicher sind, ob das Fahrzeug für die Montage eines Dachlastenträgers ausgelegt ist, fragen Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nach.

Es wird die Verwendung von Ford Original Teilen empfohlen, welche Sie beim autorisierten Vertragshändler erwerben können.

Wenn das Fahrzeug *nicht* für den Betrieb eines Dachlastenträgers zugelassen ist, darf kein Dachlastenträger verwendet oder nachgerüstet werden.

Bei Fahrzeugen mit werkseitig montierter Zusatzbeleuchtung auf dem Fahrzeugdach kann *kein* Dachlastenträger montiert werden.

⚠️ WARNUNG

Beim Transport von schweren oder großflächigen Gegenständen auf dem Dachlastenträger verändern sich die Fahreigenschaften des Fahrzeugs durch die Schwerpunktverlagerung und durch die vergrößerte Windangriffsfläche.

- Sichern Sie die Ladung immer ordnungsgemäß mit geeigneten und unbeschädigten Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbändern.

- Große, schwere, lange oder flache Ladung wirkt sich negativ auf die Aerodynamik des Fahrzeugs, den Schwerpunkt und das Fahrverhalten aus.
- Vermeiden Sie abrupte und plötzliche Fahr- und Bremsmanöver.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

⚠️ WARNUNG

Wenn das Fahrzeug nicht für den Betrieb eines Dachlastenträgers zugelassen ist oder ein nicht für das Fahrzeug zugelassener Dachlastenträger montiert wird, kann sich dieser während der Fahrt lösen und vom Fahrzeugdach fallen. Dies kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Verwenden Sie nur Dachlastenträger, die für das Fahrzeug freigegeben sind.
- Montieren Sie keinen Dachlastenträger, wenn das Fahrzeug nicht dafür zugelassen ist.

Dachlastenträger befestigen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 327.




Abb. 172 Befestigungspunkte für Grundträger (Fahrzeuge ohne Dachreling).

Für den Transport von Ladung, Fahrrädern, Surfbrettern, Skiern und Booten sind aus Sicherheitsgründen spezielle Dachlastenträger erforderlich.

Verwenden Sie nur Dachlastenträger, die für das Fahrzeugmodell, Modelljahr und die Fahrzeugausführung vom jeweiligen Hersteller vorgesehen sind.

Grundträger und Dachlastenträger befestigen (Fahrzeuge ohne Dachreling)

Grundträger gemäß der mitgelieferten Montageanleitung montieren.

Seitlich auf dem Dach befinden sich je nach Ausstattung auf jeder Seite drei oder vier Schrauben mit Dichtungsscheibe

→ Abb. 172. Diese Schrauben müssen vor der Montage des Grundträgers herausgedreht werden. Das Werkzeug dazu wird beim Grundträger mitgeliefert.

Befestigen Sie die Grundträger nur an diesen Punkten → ⚠️.

Nach erfolgter Montage der Grundträger kann der jeweilige Dachlastenträger an den Grundträgern befestigt werden.

Die Schrauben mit Dichtungsscheibe müssen wieder eingeschraubt werden, wenn der Dachlastenträger abgenommen wird.

Tragstäbe und Dachlastenträger befestigen (Fahrzeuge mit Dachreling)

Tragstäbe gemäß der mitgelieferten Montageanleitung an der Dachreling montieren.

An der Dachreling befinden sich Markierungen (Dreiecke). Die Markierungen (Dreiecke) kennzeichnen den Bereich in dem Tragstäbe befestigt werden dürfen.

Nach erfolgter Montage der Tragstäbe kann der jeweilige Dachlastenträger an den Tragstäben befestigt werden.

Dachlastenträger in folgenden Situationen abbauen

- Der Dachlastenträger wird nicht mehr benötigt.
- Vor dem Durchfahren einer automatischen Waschanlage.
- Die Höhe des Fahrzeugs überschreitet die notwendige Durchfahrthöhe, z. B. in einer Garage.

⚠️ WARNUNG

Durch eine unsachgemäße Befestigung des Dachlastenträgers und des Trägeraufbaus sowie eine unsachgemäße Be-

nutzung kann sich die Ladung oder die gesamte Konstruktion vom Fahrzeugdach lösen. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Montieren Sie Dachlastenträger und Trägeraufbau immer ordnungsgemäß und entsprechend der Montageanleitung des Herstellers.
- Befestigen Sie den Dachlastenträger nur an den zur Montage vorgesehenen Stellen.
- Montieren Sie spezielle Trägeraufbauten für Fahrräder, Skier, Surfbretter usw. immer ordnungsgemäß und entsprechend der Montageanleitung des Herstellers.
- Benutzen Sie Dachlastenträger und Trägeraufbau nur, wenn sie unbeschädigt und ordnungsgemäß befestigt sind.
- Prüfen Sie die Befestigungen des Dachlastenträgers vor Fahrtantritt und ziehen Sie ggf. nach kurzer Fahrt nach.
- Prüfen Sie bei längeren Fahrten Verschraubungen und Befestigungen bei jeder Pause.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen an dem Dachlastenträger oder dem Trägeraufbau vor.

HINWEIS

Die Höhe des Fahrzeugs verändert sich durch die Montage des Dachlastenträgers sowie dem darauf befestigten Ladegut. Bei einer zu niedrigen Durchfahrtshöhe, z. B. von Unterführungen und Garagentoren, kann es zu einer erheblichen Beschädigung des Fahrzeugs kommen.

- Vergleichen Sie die Höhe des Fahrzeugs mit vorhandenen Durchfahrtshöhen.

HINWEIS

Wenn ausstattungsabhängige Fahrzeugteile am Fahrzeugdach, z. B. Dachantenne, sowie der Schwenkbereich der Heckklappe durch den Dachlastenträger und das Ladegut beeinträchtigt werden, kann das Fahrzeug beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Dachlastenträger ordnungsgemäß auf dem Dach positioniert ist und keine Fahrzeugteile beeinträchtigt werden können.

 Bei montiertem Dachlastenträger erhöht sich durch den erhöhten Luftwiderstand der Verbrauch.

Dachlastenträger beladen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 327.**

Maximal zulässige Dachlast

Die maximal zulässige Dachlast beträgt **100 kg (etwa 220 lbs.)**.

Die Dachlast setzt sich zusammen aus dem Gewicht des Dachlastenträgers und der auf dem Dach beförderten Ladung → .

Informieren Sie sich immer über das Gewicht des Dachlastenträgers und der zu transportierenden Ladung. Wiegen Sie ggf. die Ladung.

Bei Verwendung von Dachlastenträgern mit geringerer Belastbarkeit kann die maximal zulässige Dachlast nicht ausgenutzt werden. In diesem Fall darf das Trägersystem nur bis zu der Gewichtsgrenze belastet werden, die in der Montageanleitung des Herstellers angegeben ist.

Ladung verteilen

Ladung gleichmäßig verteilen und ordnungsgemäß sichern → .

Befestigung prüfen

Fahren Sie nach Montage des Dachlastenträgers eine kurze Strecke und prüfen Sie anschließend alle Befestigungselemente. Wiederholen Sie die Prüfung in regelmäßigen Abständen.

WARNUNG

Wenn die maximal zulässige Dachlast überschritten wird, können Unfälle und erhebliche Fahrzeugbeschädigungen die Folge sein.

- Überschreiten Sie niemals die angegebene Dachlast, die maximal zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
- Überschreiten Sie nicht die Belastbarkeit des Dachlastenträgers, auch wenn

die Dachlast nicht ausgenutzt sein sollte.

WARNUNG

Wenn loses und unsachgemäß befestigte Ladung vom Dachlastenträger fällt, können Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Verwenden Sie immer geeignete und unbeschädigte Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbänder.

Kraftstoff und Abgasreinigung

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Kraftstoff

WARNUNG

Der unsachgemäße Umgang mit Kraftstoff kann Explosionen, Feuer, schwere Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen.

- Schalten Sie vor dem Tanken den Motor, die Zündung, die Standheizung und das Mobiltelefon sowie andere Funkausstattungen aus.
- Schalten Sie vor dem Tanken die Standheizung aus.
- Steigen Sie beim Tanken nicht ins Fahrzeug, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Tankverschluss richtig geschlossen ist und kein Kraftstoff austritt.
- Beachten Sie geltende Sicherheitshinweise und örtliche Vorschriften zum Umgang mit Kraftstoff.

WARNUNG

Falsche Betankung kann zu Feuer, schweren oder tödlichen Verletzungen und Fahrzeugbeschädigungen führen.

- Tanken Sie ausschließlich Kraftstoffe, die für das Fahrzeug zugelassen sind.
- Tanken Sie keine metallhaltigen Kraftstoffe und verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Additive in der jeweils freigegebenen Dosierung.
- Entfernen Sie unverzüglich übergelaufenen Kraftstoff von allen Fahrzeugteilen.

VORSICHT

Aus dem Reservekanister kann Kraftstoff auslaufen und sich entzünden. Das kann Feuer und Verletzungen verursachen.

- Nehmen Sie keinen Reservekanister im Fahrzeug mit.

 Kraftstoffe können die Umwelt verschmutzen. Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fachgerecht.

 Eine Notentriegelung der Tankklappe ist nicht möglich. Nehmen Sie im Notfall fachmännische Hilfe in Anspruch.

Kraftstoffarten und Betankung

Einleitung zum Thema

Die Tankklappe befindet sich auf der linken Seite des Fahrzeugs.

Kennzeichnung von Kraftstoffen und Kraftstoffnormen

 **Beachten Sie  und  auf Seite 330.**




Abb. 173 An der Innenseite der Tankklappe: Kraftstoffhinweisschild (Prinzipdarstellung).

Kraftstoffhinweisschild

Die zu tankende Art des Kraftstoffs ist abhängig von der Motorisierung des Fahrzeugs. In der Innenseite der Tankklappe befindet sich werkseitig das Kraftstoffhinweisschild mit der Angabe des zu verwendenden Kraftstoffs für das Fahrzeug → [Abb. 173](#).

Gemäß der Europäischen Norm DIN EN 16942 sind die Verträglichkeitskennzeichen für Ethanolgehalte an folgenden Stellen zu finden:

- Am Fahrzeug auf dem Kraftstoffhinweisschild in der Tankklappe → [Abb. 173](#).
- Auf den für Ihr Fahrzeug geeigneten Zapfsäulen oder Zapfpistolen.

Die Bezeichnung und der Rahmen geben an, welche Kraftstoffe für das Fahrzeug geeignet sind. Es handelt sich hierbei um die Minimalanforderung. Mit Kraftstoffen geringerer Qualität oder anderen Kraftstoffarten darf das Fahrzeug nicht betankt werden → .

Kraftstoffnormen und Verträglichkeiten

Die gemäß den Angaben auf der Tankklappe freigegebenen Kraftstoffe müssen einer der im folgenden beschriebenen Normen entsprechen.

Wenn Kraftstoff der genannten Normen nicht verfügbar ist, erhalten Sie bei einem Fachbetrieb Informationen, welche verfügbaren Kraftstoffe für das Fahrzeug geeignet sind.

Ethanolgehalte von Benzin kraftstoffen

HINWEIS

Die Bezeichnung EcoBoost steht für Fahrzeuge, die mit Benzinmotoren ausgestattet sind und mit den nachfolgend genannten Benzin kraftstoffen E5 und E10 betrieben werden können. E20 wird in der Europäischen Union erst später verfügbar sein.

- Erfragen Sie nach Einführung von E20-Kraftstoff bei einem qualifizierten Fachbetrieb, ob Ihr Fahrzeug mit dieser Kraftstoffart betankt werden darf.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur empfohlenen Oktanzahl.



Abb. 174 Kennzeichnung für Benzin kraftstoffe mit 5 % Ethanolanteil.

E5 steht für Benzin kraftstoff mit Ethanolanteil von maximal 5%.

Benzin kraftstoffe mit 5 % Ethanolanteil sind EU-weit verfügbar.



E10

Abb. 175 Kennzeichnung für Benzin-kraftstoffe mit 10 % Ethanolanteil.

E10 steht für Benzin-kraftstoff mit Ethanol-anteil von maximal 10%.

Benzin-kraftstoffe mit 10 % Ethanolanteil sind EU-weit verfügbar



E20

Abb. 176 Kennzeichnung für Benzin-kraftstoffe mit 20 % Ethanolanteil.

E20 steht für Benzin-kraftstoff mit Ethanol-anteil von maximal 20 %.

Benzin-kraftstoffe mit 20 % Ethanolanteil sind in der EU erst zukünftig verfügbare.

Kraftstoffnorm

- EN 228 in der aktuellen Version.
- DIN EN 228 in der aktuellen Version.
- AZS 388-2011 (Aserbajdschan) in der aktuellen Version.

Kraftstoffe für Dieselmotoren

EcoBlue steht für Fahrzeuge, die mit Dieselmotoren ausgestattet sind und mit den nachfolgenden genannten Dieselmotoren (B7, XTL) betrieben werden können.



B7

Abb. 177 Kennzeichnung für Dieselmotoren-kraftstoffe mit 7 % Biodieselanteil.

B7 steht für Dieselmotoren-kraftstoff mit Biodiesel-anteil von maximal 7%.

Kraftstoffnorm

- EN 590 in der aktuellen Version.
- DIN EN 590 in der aktuellen Version.

— AZS 380-2011 (Aserbajdschan) in der aktuellen Version.

— AZS 381-2011 (Aserbajdschan) in der aktuellen Version.

— AZS 443-2011 (Aserbajdschan) in der aktuellen Version.



XTL

Abb. 178 Kennzeichnung für synthetische Dieselmotoren-kraftstoffe.

XTL steht für **X** - **T**o - **L**iquid und bezeichnet synthetische Dieselmotoren-kraftstoffe.

Kraftstoffnorm

- EN 15940 in der aktuellen Version.
- DIN EN 15940 in der aktuellen Version.

HINWEIS

Das Tanken von nicht normgerechten und nicht freigegebenen Kraftstoffen kann Leistungsminderung und erhebliche Schäden am Motor und am Kraftstoffsystem verursachen.

- Verwenden Sie nur Kraftstoffe der genannten Sorten, die dem Kraftstoffhinweisschild in der Tankklappe entsprechen.



Benzin-kraftstoff

 **Beachten Sie  und  auf Seite 330.**

Das Kraftstoffhinweisschild in der Tankklappe informiert über den zu tankenden Kraftstoff.

Die Benzin-sorten unterscheiden sich in der Research-Oktan-Zahl (ROZ). Das Fahrzeug darf mit Benzin-kraftstoff betankt werden, der eine höhere ROZ hat, als der Motor benötigt. Das hat jedoch keine Vorteile in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch oder die Motorleistung.

Das Kraftstoffhinweisschild an der Innenseite der Tankklappe kann mehrere Benzin-sorten enthalten, z. B. **95/92/ 97/93** ROZ. Die hervorgehobene Oktanzahl, im Beispiel

95/92, ist die bevorzugte Benzinsorte, für die das Fahrzeug ausgelegt und optimiert ist. Nur wenn diese nicht zur Verfügung stehen, kann die alternativ aufgelistete Benzinsorte getankt werden. Dabei sollte die Benzinsorte mit der höheren ROZ getankt werden, z. B. 97 statt 93 ROZ.

Betanken Sie Fahrzeuge mit Benzinmotor grundsätzlich nur mit metallfreiem Benzin-kraftstoff (ohne Blei, Mangan oder Eisen), der keinen höheren Ethanolanteil hat, als auf dem Kraftstoffhinweisschild angegeben ist → ⓘ.

Die Kraftstoffqualität beeinflusst das Laufverhalten, die Leistung und die Lebensdauer des Motors. Tanken Sie Kraftstoff, der bereits geeignete Kraftstoff-Additive enthält → ⓘ.

ⓘ HINWEIS

Falsche Betankung und ungeeignete Kraftstoffzusätze können zu Fahrzeugschäden führen.

- Verwenden Sie nur Kraftstoffe der Sorten, die dem Kraftstoffhinweisschild in der Tankklappe entsprechen.
- Tanken Sie nur Benzin-kraftstoff der angegebenen oder einer höheren Research-Oktan-Zahl (ROZ).
- Verwenden Sie im Bedarfsfall nur von Ford freigegebene Service-Additive in der jeweils freigegebenen Dosierung.

ⓘ HINWEIS

Wenn im Notfall Benzin-kraftstoff mit zu niedriger Oktanzahl getankt wird, kann es beim Fahrbetrieb mit hoher Motorbelastung zu Motorschäden kommen.

- Fahren Sie den Motor nur mit mittleren Drehzahlen und mit niedriger Motorbelastung.
- Tanken Sie so bald wie möglich Kraftstoff mit ausreichender Oktanzahl nach.

Dieseldieselkraftstoff

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⚠️ auf Seite 330.**

Immer Dieseldieselkraftstoff mit einem niedrigen Schwefelgehalt oder schwefelfreien Die-

selkraftstoff tanken, um Schäden am Motor und am Partikelfilter zu vermeiden.

Betanken Sie Fahrzeuge mit Dieseldieselmotor nur mit Dieseldieselkraftstoff oder Dieseldieselkraftstoff mit einem maximalen Biodieselanteil von 7 % → ⚠️.

Bei Dieseldieselkraftstoffen mit erhöhtem Schwefelanteil gelten kürzere Service-Intervalle. Informationen zu den Ländern, in denen ein erhöhter Schwefelgehalt im Dieseldieselkraftstoff enthalten ist, erhalten Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Die Kraftstoffqualität beeinflusst das Laufverhalten, die Leistung und die Lebensdauer des Motors. Tanken Sie Kraftstoff, der bereits geeignete Additive enthält → ⚠️.

Winterdiesel und Filtervorwärmfunktion

Während der kalten Jahreszeit muss Dieseldieselkraftstoff mit verbessertem Kältefließverhalten (Winterdiesel) verwendet werden. Durch Tanken von Winterdiesel können Betriebsstörungen vermieden werden. Winterdiesel wird während der kalten Jahreszeit an Tankstellen angeboten.

In den landesspezifischen Kraftstoffnormen können verschiedene klima- und zeitabhängige Kälteklassen definiert sein.

Dieselfahrzeuge sind mit einer Filtervorwärmfunktion ausgestattet. Durch die Filtervorwärmfunktion wird das Kältefließverhalten des Dieseldieselkraftstoffs während der Fahrt gewährleistet. Informationen zu den Kälteeigenschaften von Dieseldieselkraftstoff geben die Tankstellen des jeweiligen Landes und hierfür qualifizierte Fachbetriebe.

Um das Fahrzeug auch bei niedrigen Außentemperaturen starten zu können, wird empfohlen, das Fahrzeug an einem wettergeschützten Ort abzustellen, z. B. in einer Garage.

⚠️ Fehlbetankungsschutz

Der Tankeinfüllstutzen von Dieselfahrzeugen ist mit einem Fehlbetankungsschutz ausgestattet, der dabei unterstützen soll, dass das Fahrzeug nur mit Dieseldieselpistolen betankt wird.

Wenn die Zapfpistole nicht korrekt in den Tankeinfüllstutzen hineingesteckt werden

kann, prüfen Sie zunächst, ob Sie eine Dieselpapfpistole verwenden. Wenn geprüft wurde, dass die richtige Zapfpistole verwendet wird, die Dieselpapfpistole mit leichtem Druck etwas hin- und herdrehen. Dadurch kann der Fehlbetankungsschutz geöffnet und das Betanken ermöglicht werden. Wenn der Fehlbetankungsschutz verschlossen bleibt, suchen Sie einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf und lassen Sie das System prüfen.

Wenn im Notfall das Fahrzeug mit einem Reservekanister betankt werden muss, öffnet der Fehlbetankungsschutz möglicherweise nicht.

Um dennoch den Kraftstofftank befüllen zu können, den Dieselpapfstoff in sehr kleinen Mengen und ganz langsam nachfüllen. Verwenden Sie einen passenden Adapter für den Reservekanister, um das Nachfüllen zu erleichtern. Passende Adapter erhalten Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

⚠️ WARNUNG

Falsche Betankung kann zu Feuer, schweren oder tödlichen Verletzungen und Fahrzeugbeschädigungen führen.

- Prüfen Sie vor dem Tanken, ob die Angabe der Kraftstoffnorm an der Tanksäule den Anforderungen des Fahrzeugs entspricht.
- Tanken Sie keinen reinen Biodiesel, Benzinkraftstoff, Heizöl oder andere ungeeignete Kraftstoffe.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Additive in der jeweils freigegebenen Dosierung.

i Bei winterlichen Temperaturen können vom Dieselmotor lautere Geräusche ausgehen und die Abgase können bläulich sein.

Kraftstoff tanken

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⚠️ auf Seite 330.




Abb. 179 Hinter der Tankklappe: Tankverschluss (Prinzipdarstellung).

Tankvorgang

1. Um die Tankklappe zu entriegeln, das Fahrzeug mit der Taste am Fahrzeugschlüssel entriegeln → Seite 87.

Oder: Um die Tankklappe zu entriegeln, das Fahrzeug mit der Taste in der Fahrertür entriegeln → Seite 97.

Bei Fahrzeugen mit Keyless Entry wird beim Entriegeln des Fahrzeugs die Tankklappe automatisch entriegelt.

2. Linke Schiebetür schließen.
3. Tankklappe öffnen.

Fahrzeuge mit Tankklappen-Kollisionsschutz: Beim Öffnen der Tankklappe ist ein klackerndes Geräusch hörbar. Das ist normal und weist nicht auf technische Probleme hin. Wenn die Tankklappe geöffnet ist, wird die linke Schiebetür blockiert und kann nicht geöffnet werden. Erst wenn die Tankklappe geschlossen ist, kann die Schiebetür wieder geöffnet werden.

Fahrzeug ohne Tankklappen-Kollisionsschutz: Linke Schiebetür während des Tankvorgangs geschlossen halten → ⚠️.

4. Tankverschluss herausdrehen und in die vorgesehene Öffnung an der Tankklappe stecken → Abb. 179.
5. Zapfpistole in den Tankeinfüllstutzen einführen und den Tankvorgang starten.

Um eine optimale Betankung zu gewährleisten, Griff der Zapfpistole nach unten halten.

Der Kraftstofftank ist voll, sobald die Zapfsäule erstmalig abschaltet → .

6. Tankverschluss auf den Tankeinfüllstutzen schrauben.
7. Tankklappe schließen.

Nach dem Ausschalten nicht weitertanken! Der Ausdehnungsraum im Kraftstofftank kann sich mit dem Kraftstoff füllen, z. B. durch Erwärmung. Dadurch könnte der Kraftstoff überlaufen oder der automatische Entlüftungsvorgang nicht funktionieren.

WARNUNG

Durch die Überfüllung des Kraftstofftanks kann Kraftstoff herausspritzen und überlaufen. Dies kann Explosionen, Brände und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Tanken Sie nicht weiter, wenn die Zapfpistole erstmalig abschaltet.

VORSICHT

Das Öffnen der linken Schiebetür kann Verletzungen und Fahrzeugschäden verursachen.

- Achten Sie vor dem Öffnen der Schiebetür darauf, dass die Tankklappe geschlossen ist.

HINWEIS

Wenn der Tankinhalt nicht in regelmäßigen Abständen bis auf die Reservemenge verbraucht wird, kann unter Umständen die für den Fahrbetrieb notwendige Kraftstoffqualität und Systemfunktion nicht aufrechterhalten werden.

- Tanken Sie mindestens alle sechs Monate, jedoch erst, wenn die Kontrollleuchte  aufleuchtet.



Kraftstoffe können die Umwelt verschmutzen. Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fachgerecht.

Alterung von Dieseldieselkraftstoff

 **Beachten Sie  und  auf Seite 330.**

Im Vergleich zu den anderen Kraftstoffarten können Kraftstoffe mit hohem Biodiesel-Anteil (> 7 Vol.%) ein höheres Wasseraufnahmevermögen aufweisen und aufgrund niedrigerer Oxidationsbeständigkeit zu einer schnelleren Kraftstoffalterung (Zersetzung) neigen. Wasser und Schmutz begünstigen die mikrobielle Aktivität und beschleunigen die Kraftstoffalterung, die zu Schäden am Kraftstoffsystem des Fahrzeugs führen kann.

Folgende Maßnahmen durchführen, um Schäden am Kraftstoffsystem des Fahrzeugs zu verhindern.

Bei Stillstand des Fahrzeugs **ab zwei Wochen:**

1. Kraftstofftank bis zum maximalen Füllstand befüllen.
2. Fahrzeug mindestens einmal pro Woche für etwa fünf Minuten starten.

Bei Stillstand des Fahrzeugs **ab 45 Tage:**

1. Dieseldieselkraftstoff im Kraftstofftank kann gealtert sein → .
2. Der Dieseldieselkraftstoff im Kraftstofftank und der Kraftstofffilter müssen ausgetauscht werden, bevor der Motor wieder in Betrieb genommen wird. Das Austauschen des Dieseldieselkraftstoffs und des Kraftstofffilters sollte von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

HINWEIS

Wenn der Dieseldieselkraftstoff Wasser enthält oder zersetzt ist und der Motor angelassen wird, kann das zu schweren Schäden am Kraftstoffsystem führen.

- Wenn sich Wasser im Kraftstofffilter abgesetzt hat, muss dieser immer entwässert werden.
- Tanken Sie immer hochwertigen Dieseldieselkraftstoff, der die festgelegten Spezifikationen erfüllt.



Das Wasser und der Dieseldieselkraftstoff dürfen niemals in Gärten, in Wäldern, im Abwassersystem, auf Straßen oder We-

gen sowie in Flüssen oder fließenden Gewässern entsorgt werden. Um Umweltverschmutzungen zu vermeiden, muss die Entsorgung bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.

Abgasreinigung

Einleitung zum Thema

Die abgasrelevanten Komponenten reduzieren Schadstoffemissionen:

- AdBlue® → Seite 336.
- Katalysator → Seite 341.
- Partikelfilter (ausstattungsabhängig) → Seite 341.
- Wartung.

⚠️ WARNUNG

Wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft, können giftige Gase in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Das kann schwere Verletzungen verursachen und zum Tod durch Erstickung führen.

- Lassen Sie den Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen.
- Lassen Sie das Fahrzeug mit laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt.

⚠️ WARNUNG

Die Teile der Abgasanlage werden sehr heiß und können leicht entflammbare Materialien entzünden, z. B. Unterholz, Laub, trockenes Gras oder verschütteten Kraftstoff. Das kann zu einem Brand führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Stellen Sie niemals das Fahrzeug so ab, dass Teile der Abgasanlage mit leicht entflammbaren Materialien unter dem Fahrzeug in Berührung kommen.
- Verwenden Sie niemals zusätzlichen Unterbodenschutz oder korrosionsschützende Mittel für Abgasrohre, Katalysatoren, Hitzeschilder oder Partikelfilter.

AdBlue®

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**

Mithilfe der Harnstofflösung AdBlue® wandelt der SCR-Katalysator Stickoxide in Stickstoff und Wasser um. AdBlue® ist eine eingetragene Marke und auch als AUS32 oder DEF (Diesel Exhaust Fluid) bekannt.

Rechtliche Hinweise

Es dürfen keine technischen Änderungen am Abgasreinigungssystem durchgeführt werden, die Einfluss auf die Abgasreinigung durch AdBlue® haben.

Nur der Betrieb mit AdBlue®, welches der ISO-22241-1 entspricht, ist vom Hersteller freigegeben und entspricht für diesen Fahrzeugtyp ausgestellten Übereinstimmungsbescheinigung.

Es kann strafbar sein, das Fahrzeug ohne AdBlue®, welches der ISO-22241-1 entspricht, zu betreiben.

Wenn das Abgasreinigungssystem nicht wie vorgesehen betrieben wird, können sich die Abgasemissionen verschlechtern.

Informationen zu AdBlue®

Der AdBlue®-Verbrauch ist abhängig von der Fahrweise, der Betriebs- und der Umgebungstemperatur.

Restreichweite und Nachfüllmenge können im Display des Kombi-Instruments geprüft werden.

Da AdBlue® ab -11 °C (+12 °F) gefriert, kann es bei sehr niedrigen Temperaturen zu Einschränkungen beim Tanken kommen. Während des Fahrbetriebs wird das System beheizt, um die Abgasreinigung auch bei sehr niedrigen Temperaturen sicherzustellen. Bei dauerhaft langen Kälteperioden mit Temperaturen unter -11 °C (+12 °F) und unter sehr ungünstigen Umständen ist es möglich, dass AdBlue® nicht nachhaltig aufgetaut werden kann und der Abgasreinigung nicht zur Verfügung steht.

1. Fahrzeug an einem wärmeren Ort abstellen.
2. Warten, bis das AdBlue® wieder flüssig ist.
3. Betankung gegebenenfalls von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.

AdBlue® muss unabhängig von den Service-Ereignissen nachgefüllt werden. Dies kann häufiger und zwischen den Service-Intervallen nötig sein.

Der AdBlue®-Tank darf nicht leer sein → ⓘ.

Warn- und Aufforderungssystem bei niedrigem Füllstand

Wenn eine Aufforderung zum Nachfüllen im Display des Kombi-Instruments erscheint, immer AdBlue® nachfüllen.

Wenn die weiße Kontrollleuchte  aufleuchtet, ist AdBlue® noch im normalen Betriebsbereich. AdBlue® nachfüllen ist möglich, aber nicht erforderlich.

Ab einer **Restreichweite von 2000 km (1200 mi)** erfolgt eine Aufforderung zum Nachfüllen von AdBlue® im Display des Kombi-Instruments. Die jeweils aktuelle Restreichweite wird bei dieser Aufforderung mit angezeigt.

Wenn diese Aufforderung missachtet wird, leuchtet ab einer **Restreichweite von 1000 km (600 mi)** die gelbe Kontrollleuchte . Im Display des Kombi-Instruments erscheint der Hinweis, dass ein Motorneustart in XXX km (XXX mi) nicht mehr möglich ist.

Wenn die gelbe Kontrollleuchte weiter missachtet wird und die angezeigte **Restreichweite 0 km (0 mi)** beträgt, ist kein Motorneustart möglich. Die rote Warnleuchte  leuchtet.

Warn- und Aufforderungssystem bei Störungen

Wenn das Abgasreinigungssystem gestört oder mit nicht normgerechtem AdBlue® gemäß ISO-22241-1 befüllt ist, leuchten die weißen oder gelben Kontrollleuchten . Ab dem Aufleuchten der weißen oder gelben Kontrollleuchten besteht eine **Restreichweite von 1000 km (600 mi)** → Seite 342.

Wenn die gelben Kontrollleuchten missachtet werden, leuchten die roten Warnleuchten . Es besteht eine **Restreichweite von 0 km (0 mi)** und ein Motorneustart ist nicht mehr möglich → Seite 342.

⚠ VORSICHT

AdBlue® ist eine reizende und korrodierende Flüssigkeit, die bei Kontakt die Haut, Augen oder Atmungsorgane verletzen kann.

- Beachten Sie bei Verwendung von AdBlue® die Anwendungshinweise.
- Bewahren Sie AdBlue® nur im verschlossenen Originalbehälter auf.
- Verwenden Sie niemals leere Lebensmitteldosen, Flaschen oder andere Behälter.
- Bewahren Sie AdBlue® immer an einem sicheren Platz, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Spülen Sie bei Augen- oder Hautkontakt mit AdBlue® sofort mindestens 15 Minuten lang die Augen mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Spülen Sie bei Verschlucken von AdBlue® sofort mindestens 15 Minuten lang den Mund mit viel Wasser aus. Führen Sie kein Erbrechen herbei, solange es nicht ärztlich angeordnet wird. Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

ⓘ HINWEIS

Mit einem zu niedrigen AdBlue®-Füllstand kann das Fahrzeug nach dem Ausschalten der Zündung nicht wieder gestartet werden. Es ist auch kein Starten über Starthilfe möglich!

- Füllen Sie spätestens bei einer Restreichweite von etwa 1000 km (600 mi) AdBlue® entsprechend der im Display des Kombi-Instruments angezeigten Menge nach.
- Fahren Sie niemals den AdBlue®-Tank leer.

ⓘ HINWEIS

Der unsachgemäße Umgang mit AdBlue® kann Fahrzeugschäden verursachen, die

von der Gewährleistung ausgeschlossen sind.

- Verwenden Sie nur AdBlue®, das der Norm ISO-22241-1 entspricht.
- Mischen Sie dem AdBlue® niemals Wasser, Kraftstoff oder Zusatzstoffe bei.
- Füllen Sie niemals AdBlue® in den Diesel-Kraftstofftank.

! HINWEIS

Durch Temperaturschwankungen und Beschädigungen kann die Flasche undicht werden und das AdBlue® den Fahrzeuginnenraum beschädigen.

- Führen Sie die Nachfüllflasche nicht permanent im Fahrzeug mit.

AdBlue® tanken

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**




Abb. 180 Hinter der Tankklappe: Tankverschluss für AdBlue (Prinzipdarstellung).




Abb. 181 Hinter der Tankklappe: AdBlue tanken mit der Nachfüllflasche (Prinzipdarstellung).




Abb. 182 Hinter der Tankklappe: AdBlue tanken mit der Zapfpistole (Prinzipdarstellung).

- ① Tankverschluss des AdBlue®-Einfüllstutzens.
- ② Nachfüllflasche.
- ③ AdBlue®-Zapfpistole.

Tanken vorbereiten

Der AdBlue®-Einfüllstutzen befindet sich hinter der Tankklappe neben dem Tankeinfüllstutzen für Kraftstoff → [Abb. 180](#) ①.

1. Fahrzeug auf einer ebenen Fläche abstellen und Zündung ausschalten.
2. Linke Schiebetür schließen.
3. Tankklappe öffnen.

Fahrzeuge mit Tankklappen-Kollisionsschutz: Beim Öffnen der Tankklappe ist ein klackerndes Geräusch hörbar. Das ist normal und weist nicht auf technische Probleme hin. Wenn die Tankklappe geöffnet ist, wird die linke Schiebetür blockiert und kann nicht geöffnet werden. Erst wenn die Tankklappe ge-

geschlossen ist, kann die Schiebetür wieder geöffnet werden.

Fahrzeug ohne Tankklappen-Kollisionschutz: Linke Schiebetür während des Tankvorgangs geschlossen halten → .

4. Tankverschluss des AdBlue®-Einfüllstutzens herausdrehen.
5. Tankverschluss in die vorgesehene Öffnung an der Tankklappe stecken.

Nur AdBlue® verwenden, das der Norm ISO-22241-1 entspricht.

Mit der Nachfüllflasche betanken

Haltbarkeitsangaben, Hinweise und Informationen des Herstellers auf der Nachfüllflasche beachten.

1. Verschluss der Nachfüllflasche abdrehen.
2. Nachfüllflasche auf den AdBlue®-Einfüllstutzen setzen und Nachfüllflasche handfest festdrehen → [Abb. 181](#).
Um die Nachfüllflasche nicht zu beschädigen, Nachfüllflasche nicht zusammendrücken.
3. Nachfüllflasche in Richtung Tankeinfüllstutzen drücken und Nachfüllflasche in dieser Position halten → [Abb. 181](#) .
4. Mindestens die im Display des Kombi-Instruments angezeigte minimale und nicht über die maximale Nachfüllmenge AdBlue® einfüllen.
Um den AdBlue®-Tank nicht zu überfüllen, Nachfüllflasche nicht zusammendrücken → .
5. Nachfüllflasche abschrauben.

Mit der Zapfpistole betanken

Der AdBlue®-Tank kann an allen AdBlue®-Zapfsäulen betankt werden.

Fahrzeug nicht gleichzeitig mit Kraftstoff und AdBlue® betanken.

Die AdBlue®-Zapfpistole funktioniert wie eine Zapfpistole für Kraftstoff.

1. Um eine optimale Betankung zu gewährleisten, Griff der AdBlue®-Zapfpistole nach unten halten → [Abb. 182](#) .

2. Mindestens die im Display des Kombi-Instruments angezeigte minimale Nachfüllmenge AdBlue® einfüllen.

Um den AdBlue®-Tank nicht zu überfüllen, nach dem Einfüllen der maximalen Nachfüllmenge AdBlue® nicht weiter tanken

Der AdBlue®-Tank ist voll, sobald die Zapfpistole erstmalig abschaltet → .

Mit dem Kanister betanken

1. Verschluss des Kanisters entfernen.
2. Zum Betanken des AdBlue®-Tanks den integrierten Ausgießer benutzen.
3. Mindestens die im Display des Kombi-Instruments angezeigte minimale und nicht über die maximale Nachfüllmenge AdBlue® einfüllen.

Um den AdBlue®-Tank nicht zu überfüllen, nach dem Einfüllen der maximalen Nachfüllmenge AdBlue® nicht weiter tanken → .

Weiterfahren vorbereiten

1. Tankverschluss des AdBlue®-Einfüllstutzens hineindrehen, bis er eingerastet ist.
2. Tankklappe schließen.
3. Die Zündung für mindestens 30 Sekunden einschalten, damit die AdBlue®-Nachbetankung vom System erkannt werden kann → Seite 163.
4. Motor starten.

VORSICHT

Das Öffnen der linken Schiebetür kann Verletzungen und Fahrzeugschäden verursachen.

- Achten Sie vor dem Öffnen der Schiebetür darauf, dass die Tankklappe geschlossen ist.

HINWEIS

Das Überfüllen von AdBlue® kann zu Beschädigungen an der Tankanlage und am Fahrzeug führen.

- Tanken Sie nicht mehr als die im Display des Kombi-Instruments angegebene maximale Nachfüllmenge.

- Entfernen Sie verschüttetes AdBlue® schnellstmöglich mit einem feuchten Tuch und ausreichend kaltem Wasser.
- Entfernen Sie kristallisiertes AdBlue® mit warmem Wasser und einem Schwamm.



Nachfüllflasche umweltgerecht entsorgen.



Geeignete AdBlue®-Nachfüllflaschen erhalten Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Problemlösungen

Beachten Sie  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**



SCR-System gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.

Das SCR-System ist gestört oder mit nicht normgerechtem AdBlue® befüllt.

— Zu einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren und das System prüfen lassen.

Wenn in den nächsten etwa 50 km (etwa 30 mi) die Störung nicht behoben wird, leuchten die Kontrollleuchten  gelb und die Restreichweite beträgt etwa 1000 km (etwa 600 mi).



SCR-System gestört

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Das SCR-System ist gestört oder mit nicht normgerechtem AdBlue® befüllt.

Die Restreichweite beträgt etwa 1000 km (etwa 600 mi).

1. Umgehend zu einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren und System prüfen lassen.

Oder: AdBlue® kann durch dauerhaft lange Kälteperioden mit Temperaturen unter -11 °C (+13 °F) und unter sehr ungünstigen Umständen nicht nachhaltig aufgetaut

werden und steht der Abgasreinigung nicht zur Verfügung.

1. Fahrzeug innerhalb der angegebenen Fahrstrecke in eine wärmere Umgebung mit Umgebungstemperatur höher als -11 °C (+13 °F) bringen, z. B. eine Garage.

Wenn ausreichend AdBlue® vorhanden und aufgetaut ist, erlischt die Fehlermeldung.



SCR-System gestört

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Zusätzlich kann eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Das SCR-System ist gestört oder mit nicht normgerechtem AdBlue® befüllt.

Die gelben Kontrollleuchten und der Hinweis im Kombi-Instrument wurden missachtet. Ein Motorneustart ist nicht mehr möglich.

1. Umgehend und ohne den Motor auszu-schalten zu einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren und das System prüfen lassen.



AdBlue®-Füllstand niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet weiß.

AdBlue® ist noch im normalen Betriebsbereich.

Die Restreichweite beträgt bis zu 2000 km (etwa 1200 mi).

AdBlue® nachfüllen ist möglich, aber nicht erforderlich.



AdBlue®-Füllstand niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Zusätzlich kann eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die Restreichweite beträgt bis zu 1000 km (etwa 600 mi).

1. AdBlue® innerhalb der angezeigten Strecke nachfüllen → Seite 338.



AdBlue®-Füllstand zu niedrig

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Zusätzlich kann eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die gelbe Kontrollleuchte  und der Hinweis im Kombi-Instrument wurden missachtet. Ein Motorstart ist nicht mehr möglich.

1. Fahrzeug abstellen.
2. AdBlue®-Mindestfüllmenge nachfüllen → Seite 338.

Katalysator

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**

Damit die Abgasanlage und der Katalysator des Motors lange funktionieren, Folgendes beachten:

- Nur für das Fahrzeug zugelassenen Kraftstoff tanken.
- Niemals Kraftstofftank ganz leer fahren.
- Nicht zu viel Motoröl einfüllen → Seite 375.
- Das Fahrzeug nicht anschleppen, sondern Starthilfe verwenden → Seite 358.

Wenn es während der Fahrt zu Fehlzündungen, Leistungsabfall oder einem schlechten Motorrundlauf kommt, reduzieren Sie die Geschwindigkeit sofort und lassen Sie das Fahrzeug von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen. Unverbrannter Kraftstoff könnte sonst in die Abgasanlage und somit in die Atmosphäre gelangen. Außerdem kann der Katalysator durch Überhitzung beschädigt werden.



Auch bei einwandfrei arbeitender Abgasreinigungsanlage kann ein schwefelartiger Abgasgeruch entstehen.

Partikelfilter

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**

Dieselmotoren

Funktion Regeneration

Bei der Regeneration des Partikelfilters wird der angesammelte Ruß innerhalb des Partikelfilters zu Wasser und Kohlendioxid verbrannt, damit dieser nicht verstopft. Die Regeneration erfolgt in periodischen Abständen bei hohen Temperaturen. Zur Erreichung der hohen Temperaturen im Partikelfilter wird zusätzlich Dieselkraftstoff in den Motor eingespritzt, der im Dieseloxydationskatalysator verbrannt wird und damit die Regeneration ermöglicht.

Je nach Fahrprofil des Fahrers sowie Lastzustand des Motors wird die eingespritzte Menge an Dieselkraftstoff zur Aufrechterhaltung des hohen Temperaturniveaus im Partikelfilter während der Regeneration kontinuierlich angepasst. Während der Nacheinspritzung von Dieselkraftstoff können geringe Mengen an Dieselkraftstoff in den Ölkreislauf des Motors gelangen. Bei regulärer Fahrweise verdampft der Dieselkraftstoff wieder aus dem Motoröl. Wenn die Motorölteperaturen fahrprofilbedingt nicht hoch genug sind oder viel Kurzstrecke gefahren wird, kann der Dieselkraftstoff nicht aus dem Motoröl verdampfen und es kann zur Ölverdünnung kommen.

Es kann eine Kontrollleuchte im Display des Kombi-Instruments aufleuchten → Seite 377.

Automatische Regeneration

Der Ruß im Partikelfilter wird unter hohen Temperaturen periodisch verbrannt.

Um die Regeneration des Partikelfilters zu unterstützen, sollen ständige Kurzstreckenfahrten vermieden werden.

Während der Fahrt sowie nach dem Abstellen des Motors kann es zum Nachlauf des Kühlerventilators kommen.

Wenn das Fahrzeug im Reservebereich gefahren wird und die gelbe Kontrollleuchte  leuchtet, wird die Regeneration automatisch unterbrochen.

HINWEIS

Viele abgebrochene Regenerationen und die damit verbundene Ölverdünnung können den Motor beschädigen.

- Schalten Sie den Motor nicht unnötig aus, solange die Kontrollleuchte aktiv ist.
- Vermeiden Sie häufigen Kurzstreckenverkehr und Fahrzyklen bei dauerhaft niedrigen Drehzahlen oder Standbetrieb.

 Während der Regeneration können Geräusche, Geruchsentwicklungen und erhöhte Drehzahlen auftreten.

Benzinmotoren

Funktion

Der Partikelfilter ist ausstattungsabhängig und filtert Ruß aus dem Abgas.

Regeneration

Im normalen Fahrbetrieb reinigt sich der Filter selbstständig. Wenn die selbstständige Reinigung des Filters, z. B. bei dauerhaftem Kurzstreckenverkehr, nicht möglich ist, setzt sich der Filter mit Ruß zu. Der Partikelfilter benötigt eine Reinigung (Regeneration).

Während der Regeneration können Geräusche, leichte Geruchsentwicklungen und erhöhte Drehzahlen auftreten. Während der Fahrt sowie nach dem Abstellen des Motors kann es zum Nachlauf des Kühlerventilators kommen.

Um die Regeneration des Partikelfilters zu unterstützen, sollen häufige Kurzstreckenfahrten vermieden werden.

 Der Ruß im Partikelfilter wird unter hohen Temperaturen periodisch verbrannt. Während einer periodischen Regeneration leuchtet die gelbe Kontrollleuchte  nicht.

Problemlösungen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 336.**

Unrunder Motorlauf und Störungen

Ein unrunder Motorlauf oder Störungen während der Fahrt können auf eine schlechte Kraftstoffqualität hinweisen:

1. Geschwindigkeit umgehend reduzieren.
2. Mit mittleren Drehzahlen und niedriger Motorbelastung zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren.
3. Wenn diese Symptome direkt nach dem Tanken auftreten, den Motor umgehend abstellen, um Folgeschäden zu vermeiden.
4.  **Nicht weiterfahren!** Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Partikelfilter mit Ruß zugesetzt

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Der Partikelfilter ist mit Ruß zugesetzt und eine Regeneration ist notwendig.

Voraussetzung für die Regenerationsfahrt: Der Motor ist betriebswarm.

Für Benzinmotoren

1.5 l und 1.6 l

1. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 80 km/h (etwa 50 mph) fahren.
2. Um das Fahrzeug bei eingelegttem Gang rollen zu lassen, den Fuß für einige Sekunden vollständig vom Fahrpedal nehmen.
3. Diese Vorgehensweise, beschleunigen und rollen lassen, so lange wiederholen, bis die Kontrollleuchte verlischt.
4. Wenn die Kontrollleuchte nach einiger Zeit nicht verlischt, umgehend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Für Dieselmotoren

2.0 l

1. Mit einer Geschwindigkeit zwischen etwa 50 km/h und 120 km/h (etwa 30 mph und 75 mph) fahren.

Durch die so erzielte Temperaturerhöhung kann der Ruß im Filter verbrennen.

2. Die Regenerationsfahrt erst beenden, nachdem die Kontrollleuchte verlöscht.
3. Sollte die Kontrollleuchte nach etwa 40 Minuten Fahrt noch immer leuchten, umgehend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Wenn während der Regenerationsfahrt im Display des Kombi-Instruments zusätzlich die Aufforderung zum Tanken erscheint, könnte der Regenerationsprozess des Partikelfilters unterbrochen werden.

1. Gegebenenfalls tanken und die Regenerationsfahrt anschließend fortsetzen.



Partikelfilter zugesetzt

Die Kontrollleuchten leuchten zusammen gelb.

Eine selbstständige Regeneration des Partikelfilters ist nicht mehr möglich.

1. Umgehend einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen, um eine Service-Regeneration durchführen zu lassen.

Wenn die Kontrollleuchten ignoriert werden, wird der Partikelfilter beschädigt und muss von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb ausgetauscht werden.



Abgasrelevante Störung

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Störung an einem abgasrelevanten Bauteil, die das Fahrzeug beschädigen kann.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und den Motor und das Abgassystem prüfen lassen.



Verbrennungsaussetzer

Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

Es treten Verbrennungsaussetzer auf, die das Fahrzeug beschädigen können.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und den Motor und das Abgassystem prüfen lassen.



WARNUNG

Plötzliche Brems- oder Fahrmanöver, z. B. beim Aufleuchten einer Kontrollleuchte oder unrundem Motorlauf, können zu Unfällen führen. Das kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Passen Sie die Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn-, und Verkehrsverhältnissen an.
- Beachten Sie die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften im Straßenverkehr.



Wenn die Kontrollleuchten leuchten oder blinken, muss mit Störungen und einem erhöhten Kraftstoffverbrauch des Motors gerechnet werden.



Selbsthilfe

Bordwerkzeug

Einleitung zum Thema

Bei der Absicherung des Fahrzeugs im Pannenfalle die gesetzlichen Bestimmungen im jeweiligen Land beachten.

WARNUNG

Ein loses Pannenset, Reserverad, Notrad oder loses Bordwerkzeug kann bei plötzlichen Fahr- oder Bremsmanövern sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Stellen Sie immer sicher, dass das Bordwerkzeug, Pannenset und Reserverad sicher im Fahrzeug befestigt sind.

WARNUNG

Das Arbeiten mit ungeeignetem oder beschädigtem Bordwerkzeug kann zu Unfällen führen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Arbeiten Sie niemals mit ungeeignetem oder beschädigtem Bordwerkzeug.
- Wenn kein geeignetes Bordwerkzeug zur Verfügung steht, nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch.

Unterbringung

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 344.**

Das Bordwerkzeug und die abnehmbare Anhängerkupplung können sich je nach Fahrzeugmodell an verschiedenen Orten befinden.

Anhängerkupplung

Die abnehmbare Anhängerkupplung befindet sich vorn unter dem Beifahrersitz.

1. Beifahrersitz ganz nach hinten schieben.
2. Verschluss lösen und das Schaumstoffteil unter dem Beifahrersitz entnehmen.

Tourneo

Das Bordwerkzeug befindet sich im Laderaum hinter dem rechten hinteren Radhaus hinter einer Abdeckung.

1. Gegebenenfalls den Befestigungsgurt lösen.

Transit

Das Bordwerkzeug befindet sich in einem Schaumstoffteil unter dem Beifahrersitz.

1. Um an das Bordwerkzeug zu gelangen, gegebenenfalls den Beifahrersitz nach vorn schieben und die Sitzlehne nach vorn klappen.

Bordwerkzeug Fahrzeuge mit flexibler Trennwand

Das Bordwerkzeug befindet sich im Laderaum links über dem Radhaus in einer Werkzeutasche.

Werkzeutasche entnehmen

1. Verschluss öffnen.
2. Befestigungsgurte lösen und Werkzeutasche entnehmen.

Werkzeutasche verstauen

1. Werkzeutasche in die Aufnahme legen.
2. Hinteren Befestigungsgurt unter dem Griff der Werkzeutasche hindurchführen.
3. Befestigungsgurte durch die Schnallen fädeln und festziehen.
4. Verschluss schließen.

Fahrzeuge mit Einzelsitzen in der dritten Sitzreihe

Um an das Bordwerkzeug zu gelangen, muss die Lehne des rechten Einzelsitzes umgeklappt werden.

 Den Wagenheber nach dem Gebrauch in seine ursprüngliche Stellung zurückkurbeln, damit er sicher verstaut werden kann.

Bestandteile des Bordwerkzeugs

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 344.**

Der Umfang des Bordwerkzeugs ist länder- und ausstattungsabhängig. Im Folgenden ist der maximale Umfang beschrieben:




Abb. 183 Bestandteile des Bordwerkzeugs (Prinzipdarstellung).

- ① Schraubendreher mit Innensechskant im Griff zum Heraus- oder Hineindreihen der gelockerten Radschrauben. Zum Schraubendreher gehören zwei umsteckbare Klingen.
- ② Umsteckklinge für Schraubendreher.
- ③ Adapter für die Anti-Diebstahl-Radschraube. Den Adapter für die Radschrauben immer im Fahrzeug beim Bordwerkzeug mitführen. Auf der Stirnseite des Adapters ist die Codenummer der Radschraubensicherung eingeschlagen. Anhand dieser Nummer kann bei Verlust ein Ersatzadapter beschafft werden. Codenummer der Radschraubensicherung notieren und getrennt vom Fahrzeug aufbewahren.
- ④ Einschraubbare Abschleppöse.
- ⑤ Abziehhaken zum Abziehen der Radmittenabdeckungen, Radvollblenden, der Abdeckungen für die Radschrauben. Ausstattungsabhängig kann ein Abziehbügel zum Abziehen der Abdeckungen für die Radschrauben vorhanden sein.
- ⑥ Hilfswerkzeug zur Rückleuchtmontage.

Zusätzliches Bordwerkzeug

Das Fahrzeug kann ausstattungsabhängig zusätzliches Bordwerkzeug mit einem Wagenheber enthalten. Das zusätzliche Bordwerkzeug muss nicht immer im Fahrzeug mitgeführt werden.




Abb. 184 Zusätzliche Bestandteile des Bordwerkzeugs (Prinzipdarstellung).

- ① Wagenheber.
- ② Radschlüssel zum Lösen und Anziehen der Radschrauben.
- ③ Kurbel.

i Den Wagenheber nach dem Gebrauch in seine ursprüngliche Stellung zurückkurbeln, damit er sicher verstaut werden kann.

Wagenheber warten

Der Wagenheber unterliegt keinen Wartungszyklen.

1. Wenn erforderlich, den Wagenheber mit Universalschmierfett schmieren.

Reifendruckprüfer

In einigen Ländern kann sich zusätzlich ein Reifendruckprüfer im Fahrzeug befinden.




Abb. 185 Zusätzlicher Bestandteil des Bordwerkzeugs (Prinzipdarstellung).

- ① Reifendruckprüfer (länderabhängig).

Scheibenwischerblätter

Serviceposition

In der Serviceposition können die Scheibenwischerarme von der Frontscheibe angehoben werden → Abb. 186.

! HINWEIS

Unvorsichtiges Arbeiten an den Scheibenwischerarmen kann die Frontklappe, Frontscheibe oder die Scheibenwischerarme beschädigen.

- Heben Sie die Scheibenwischerarme vorsichtig und immer nur in der Serviceposition an.
- Öffnen Sie niemals die Frontklappe, wenn die Scheibenwischerarme angehoben sind.
- Legen Sie die Scheibenwischerarme vor Fahrtantritt immer an die Frontscheibe an.




Abb. 186 An der Frontscheibe: Scheibenwischer in Serviceposition (Prinzipdarstellung).

Serviceposition über Scheibenwischerhebel aktivieren

1. Fahrzeug parken.
2. Frontklappe, Fahrer- und Beifahrertür schließen.
3. Zündung ein- und wieder ausschalten.
4. Scheibenwischerhebel kurz nach unten in Richtung Tippwischen drücken.

Scheibenwischer bewegen sich in die Serviceposition.

Serviceposition über das Infotainment-System aktivieren

1. Fahrzeug parken.
2. Frontklappe schließen.
3. Zündung einschalten.
4. Funktionsfläche  antippen.
5. Um die Serviceposition zu aktivieren oder deaktivieren, die Funktionsfläche **Serviceposition** antippen.

Scheibenwischerarme der Frontscheibe anheben

1. Scheibenwischerarme vor dem Anheben in die Serviceposition bringen → !.
2. Scheibenwischerarme nur im Bereich der Scheibenwischerblattbefestigung anfassen und anheben.

Scheibenwischerarme der Frontscheibe anlegen

1. Scheibenwischerarme vor Fahrtantritt vorsichtig und nur im Bereich der Schei-

2. Scheibenwischerhebel bei eingeschalteter Zündung kurz in Richtung Tippwischen drücken.

Wenn Wachsrückstände durch Auto-
waschanlagen und andere Pflegemittel
auf den Fahrzeugscheiben verbleiben,
kann dies ein Rubbeln der Scheibenwischer
verursachen. Wachsrückstände mit einem
Spezialreiniger oder Reinigungstüchern
entfernen.

- ## Scheibenwischerblätter reinigen

1. Die Frontscheibenwischer in die Serviceposition bringen.
2. Scheibenwischerarme anheben, dabei die Scheibenwischerarme nur im Bereich der Scheibenwischerblattbefestigung anfassen.
3. Scheibenwischerblätter vorsichtig mit einem feuchten Schwamm reinigen
→ ⚠.
4. Scheibenwischerarme vorsichtig an die Scheibe anlegen.

Scheibenwischerblätter der Frontscheibe wechseln

B7E-0333

- Abb. 187** An der Frontscheibe: Scheibenwischerblätter der Frontscheibe wechseln.

① Entriegelungstaste.

1. Scheibenwischerarme vor dem Anheben in die Serviceposition bringen.
2. Scheibenwischerarme anheben, dabei die Scheibenwischerarme nur im Be-

- Scheibenwischerblätter | 347

reich der Scheibenwischerblattbefestigung anfassen.

3. Entriegelungstaste gedrückt halten und gleichzeitig das Scheibenwischerblatt in Pfeilrichtung abziehen → Abb. 187 ①.
4. Neues Scheibenwischerblatt gleicher Länge und Ausführung auf den jeweiligen Scheibenwischerarm stecken, bis es einrastet.
5. Scheibenwischerarme vorsichtig an die Frontscheibe anlegen.

Scheibenwischerblatt der Heckscheibe wechseln




Abb. 188 Am Fahrzeugheck: Scheibenwischerblatt der Heckscheibe wechseln.

① Entriegelungstaste.

1. Scheibenwischerarm anheben und wegklappen, dabei den Scheibenwischerarm nur im Bereich der Scheibenwischerblattbefestigung anfassen.
2. Entriegelungstaste gedrückt halten → Abb. 188 ①.
3. Scheibenwischerblatt in Richtung Scheibenwischerarm kippen → Abb. 188 A und gleichzeitig in Pfeilrichtung abziehen B. Dazu kann ein erhöhter Kraftaufwand notwendig sein.
4. Neues Scheibenwischerblatt gleicher Länge und Ausführung auf den Scheibenwischerarm entgegen der Pfeilrichtung schieben → Abb. 188 B, bis es einrastet. Dabei muss sich das Scheibenwischerblatt in abgeklappter Position befinden A.
5. Scheibenwischerarm vorsichtig an die Heckscheibe anlegen.

Leuchtmittel wechseln

Einleitung zum Thema

Prüfen Sie vor dem Glühlampenwechsel, ob eine Glühlampe oder eine LED-Leuchte ausgefallen ist. Glühlampen können in der Regel von Ihnen selbst ersetzt werden. Wenn die Außenbeleuchtung modell- und ausstattungsabhängig in LED-Technik ausgeführt ist, ist ein Ersetzen der LED-Leuchten oder einzelnen LEDs von Ihnen selbst nicht möglich. Der Ausfall einzelner LEDs kann ein Hinweis dafür sein, dass es möglicherweise zu weiteren Ausfällen von LEDs kommt. In diesem Fall LED-Leuchten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen und ggf. erneuern lassen.

Das Fahren mit ausgefallenen Beleuchtungseinrichtungen der Außenbeleuchtung kann gesetzeswidrig sein.

1. Vor dem Glühlampenwechsel prüfen, ob eine Glühlampe oder eine LED-Leuchte ausgefallen ist.

Zusätzliche Glühlampenspezifikation

Einige Glühlampen können werkseitig bestimmte Spezifikationen aufweisen, die von herkömmlichen Glühlampen abweichen. Die entsprechende Bezeichnung steht auf dem Lampensockel oder auf dem Glaskolben.

⚠ WARNUNG

Wenn die Fahrzeugbeleuchtung nicht den Witterungsverhältnissen entsprechend eingeschaltet ist, wird die Straße nicht genügend ausgeleuchtet. Das Fahrzeug kann von anderen Verkehrsteilnehmern nicht oder nur schwer gesehen werden. Das kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie regelmäßig die Beleuchtungseinrichtung und Blinkleuchten des Fahrzeugs.
- Lassen Sie die Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeugs sofort instandsetzen, wenn es notwendig ist.

⚠ WARNUNG

◀ Bei Arbeiten im Frontraum können durch einen unsachgemäß durchgeführten

Glühlampenwechsel Unfälle und schwere Verletzungen verursacht werden.

- Folgen Sie immer den beschriebenen Tätigkeiten und beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Wenn Sie nicht mit den notwendigen Tätigkeiten vertraut sind, führen Sie niemals einen Glühlampenwechsel durch.
- Wenn Sie unsicher sind, wie ein Glühlampenwechsel durchzuführen ist, lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

WARNUNG

Beim Glühlampenwechsel können scharfkantige Teile an den Lampengehäusen, heiße oder platzende Glühlampen zu schweren Verletzungen führen.

- Ersetzen Sie Glühlampen nur dann, wenn sie ganz abgekühlt sind.
- Schützen Sie beim Glühlampenwechsel immer die Augen und die Hände.

HINWEIS

In das Scheinwerfergehäuse eindringendes Wasser kann Schäden an der elektrischen Anlage verursachen.

- Montieren Sie nach einem Glühlampenwechsel immer die Abdeckungen am Scheinwerfergehäuse.
- Prüfen Sie immer nach der Montage, dass die Abdeckungen richtig befestigt sind.

HINWEIS

Wenn Sie beim Ersetzen von Leuchtmitteln den Glaskolben anfassen, können Fingerabdrücke auf dem Leuchtmittel zurückbleiben. Beim Einschalten verdampfen die Fingerabdrücke durch die Wärme und lassen den Reflektor „erblinden“.

- Fassen Sie den Glaskolben der Glühlampe nicht mit bloßen Fingern an. Benutzen Sie z. B. Stoffhandschuhe.
- Fassen Sie beim Einbauen immer nur den Sockel des Leuchtmittels an.

Informationen zum Glühlampenwechsel

 **Beachten Sie  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 348.**

WARNUNG

Wenn die beschriebenen Tätigkeiten für den Glühlampenwechsel missachtet werden, kann das zu Unfällen führen. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

- Folgen Sie immer den Tätigkeitsanweisungen und beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen.

HINWEIS

Unsachgemäßes Abnehmen und Einsetzen von Blenden und Scheinwerfern kann Schäden am Lack und an der Karosserie des Fahrzeugs verursachen.

- Nehmen Sie die Scheinwerfer und Blenden vorsichtig ab und setzen Sie diese vorsichtig wieder ein.

Folgende Tätigkeiten zum Glühlampenwechsel immer in der angegebenen Reihenfolge durchführen:

1. Fahrzeug möglichst in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr auf ebenem und festem Untergrund sicher abstellen.
2. Parkbremse einschalten.
3. Licht ausschalten.
4. Blinker- und Fernlichthebel in Neutralstellung bringen.
5. *Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe* : Parksperre  einlegen.
Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe : Gang einlegen.
6. Zündung ausschalten.
7. Orientierungsbeleuchtung verlöschen lassen → Seite 131, *Coming home und Leaving home-Funktion (Orientierungsbeleuchtung)*.
8. Betroffene Glühlampen abkühlen lassen.
9. Prüfen, ob eine Sicherung sichtbar durchgebrannt ist.

10. Betroffene Glühlampe gemäß Anleitung wechseln.

Eine Glühlampe darf nur durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzt werden. Die entsprechende Bezeichnung steht auf dem Lampensockel oder auf dem Glaskolben.

Glaskolben der Glühlampen grundsätzlich nicht mit bloßen Fingern anfassen. Der zurückbleibende Fingerabdruck würde durch die Wärme der eingeschalteten Glühlampe verdunsten und sich auf dem Reflektor niederschlagen, was die Leuchtkraft des Scheinwerfers beeinträchtigt.

11. Nach einem Glühlampenwechsel die Funktion der Glühlampe prüfen. Wenn die Glühlampe nicht funktionieren sollte, kann die Glühlampe möglicherweise nicht richtig eingesetzt, wieder ausgefallen oder der Anschlussstecker nicht richtig aufgesteckt sein.
12. Nach jedem Glühlampenwechsel im vorderen Fahrzeugbereich die Scheinwerfereinstellungen von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen. ◀

Glühlampen im Frontscheinwerfer ersetzen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⌚ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 348.**

Vorbereitungen

Tätigkeiten nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

1. Informationen zum Glühlampenwechsel beachten und Tätigkeiten durchführen → Seite 349.
2. Frontklappe öffnen.

Für den Glühlampenwechsel muss der Frontscheinwerfer nicht ausgebaut werden.

i Die Abbildungen zeigen den rechten Scheinwerfer. Der linke Scheinwerfer ist spiegelbildlich aufgebaut.

i Es gibt verschiedene Ausführungen der Frontscheinwerfer, daher können Lage und Ausführung von Abdeckungen,

Lampenhaltern und Glühlampen von der Darstellung in den Abbildungen abweichen.

i Bei Tagfahrlicht in LED-Technik ist ein Ersetzen der LEDs nicht möglich. Suchen Sie einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf.




Abb. 189 Im Frontraum: Abdeckungen an der Rückseite des rechten Frontscheinwerfers.

- ① Verschlusskappe für Fernlicht und Tagfahrlicht.
- ② Verschlusskappe für Abblendlicht.
- ③ Lampenhalter der Glühlampe für Blinklicht.




Abb. 190 Im Frontraum: Glühlampen im rechten Frontscheinwerfer ersetzen.

- ① Glühlampe für Fernlicht und Tagfahrlicht.
- ② Glühlampe für Abblendlicht.
- ③ Lampenhalter der Glühlampe für Blinklicht.

Glühlampe für Fern- und Tagfahrlicht ersetzen

1. Verschlusskappe an der Scheinwerfer-rückseite abziehen → Abb. 189 ①.
2. Lampenhalter bis zum Anschlag in Pfeilrichtung drehen und nach hinten herausziehen → Abb. 190 ①.
3. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen. Gegebenenfalls Verriegelung am Lampenhalter drücken und Glühlampe gerade aus dem Lampenhalter herausziehen.
4. Lampenhalter in den Scheinwerfer einsetzen und entgegen der Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen → Abb. 190 ①.
5. Verschlusskappe an der Scheinwerfer-rückseite anbringen → Abb. 189 ①.
6. Frontklappe schließen.

Glühlampe für Abblendlicht ersetzen

1. Verschlusskappe an der Scheinwerfer-rückseite abziehen → Abb. 189 ②.
2. Lampenhalter in Pfeilrichtung herausziehen → Abb. 190 ②.
3. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen. Gegebenenfalls Verriegelung am Lampenhalter drücken und Glühlampe gerade aus dem Lampenhalter herausziehen.
4. Lampenhalter in den Scheinwerfer einsetzen und entgegen der Pfeilrichtung hineindrücken → Abb. 190 ②.
5. Verschlusskappe an der Scheinwerfer-rückseite anbringen → Abb. 189 ②.
6. Frontklappe schließen.

Glühlampe für Blinklicht ersetzen

1. Lampenhalter bis zum Anschlag in Pfeilrichtung drehen und nach hinten herausziehen → Abb. 190 ③.
2. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen. Gegebenenfalls Verriegelung am Lampenhalter drücken und Glühlampe gerade aus dem Lampenhalter drücken und Glühlampe

lampe gerade aus dem Lampenhalter herausziehen.

3. Lampenhalter in den Scheinwerfer einsetzen und entgegen der Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen → Abb. 190 ③.
4. Frontklappe schließen.

Glühlampe für Seitenblinklicht ersetzen

Beachten Sie ⚠ und ⚠ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 348.



Abb. 191 An der Fahrzeugseite: Seitenblinklicht ausbauen.



Abb. 192 Glühlampe des Seitenblinklichts ersetzen.

Tätigkeiten nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

1. Checkliste beachten und Tätigkeiten durchführen → Seite 349.

2. Seitenblinkleuchte in Fahrtrichtung drücken und hinten herauschwenken → [Abb. 191](#).
3. Seitenblinklicht aus der Karosserie heraushebeln.
4. Lampenhalter in Pfeilrichtung drehen und die Glühlampe nach hinten aus dem Gehäuse herausziehen → [Abb. 192](#).
5. Glühlampe gerade aus dem Lampenhalter herausziehen.
6. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen.
7. Lampenhalter in das Gehäuse einsetzen und entgegen der Pfeilrichtung bis zum Anschlag drehen → [Abb. 192](#).
8. Seitenblinklicht mit der Federklammer vorn in die Karosserie einsetzen, gegen die Federkraft in Fahrtrichtung drücken und hinten in der Karosserie verrasten. ◀

Glühlampen in der Rückleuchte ersetzen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ① zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 348.

i Die Abbildungen zeigen die linke Rückleuchte. Die rechte Rückleuchte ist spiegelbildlich aufgebaut.

i Es gibt verschiedene Ausführungen der Rückleuchten, daher können Lage und Ausführung des Lampenhalters und der Glühlampen von der Darstellung in den Abbildungen abweichen.

i Bei Rückleuchten in LED-Technik können einige Leuchtelemente mit „üblichen“ Glühlampen ausgestattet sein. Diese Glühlampen können ersetzt werden.

Vorbereitungen

Tätigkeiten nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

1. Informationen zum Glühlampenwechsel beachten und Tätigkeiten durchführen.
2. Heckklappe oder Flügeltüren öffnen.
3. Bordwerkzeug aus der Ablage entnehmen.

Rückleuchte ausbauen




Abb. 193 Seitlich hinten links am Fahrzeug: Rückleuchte ausbauen.

- ① Befestigungsschrauben.
 - ② Hilfswerkzeug aus dem Bordwerkzeug.
1. Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher lösen → [Abb. 193 ①](#). Gegebenenfalls passende Wechselklinge einsetzen.
 2. Rückleuchte mit dem Hilfswerkzeug → [Abb. 193 ②](#) von oben nach unten aus der Halterung heraushebeln.
 3. Rückleuchte abnehmen und auf eine saubere, glatte Fläche legen.

Glühlampe ersetzen



Abb. 194 An der Rückleuchte: Steckverbindung abziehen.

- ① Steckverbindung.




Abb. 195 An der Rückleuchte: Lampenhalter abnehmen.

① Befestigungsschrauben.

1. Steckverbindung in Pfeilrichtung abziehen → [Abb. 194](#) ①.
2. Befestigungsschrauben mit dem Schraubendreher lösen → [Abb. 195](#) ①. Gegebenenfalls passende Wechselklinke einsetzen.
3. Lampenhalter abnehmen → [Abb. 195](#).
4. Ausgefallene Glühlampen durch eine Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen.

Rückleuchte einbauen

1. Lampenhalter vorsichtig in die Rückleuchte einsetzen → [Abb. 195](#).
2. Lampenhalter mit den Befestigungsschrauben an der Rückleuchte festdrehen → [Abb. 195](#) ①.
3. Prüfen, dass der Lampenhalter richtig eingebaut ist und fest sitzt.
4. Steckverbindung auf den Lampenhalter stecken → [Abb. 194](#) ①.
5. Rückleuchte in die Öffnung der Karosserie einsetzen und vorsichtig in die Halterung drücken → [Abb. 193](#).
6. Befestigungsschrauben festdrehen → [Abb. 193](#) ①.
7. Prüfen, dass die Rückleuchte richtig eingebaut ist und fest sitzt.
8. Heckklappe oder Flügeltüren schließen. ◀

Sicherungen wechseln

📖 Einleitung zum Thema

Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen des Fahrzeugs, ausstattungsabhängiger Zuordnungen der Sicherungen und der gemeinsamen Absicherung mehrerer elektrischer Verbraucher über eine Sicherung ist eine vollständige Übersicht der Sicherungsplätze zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht möglich. Informationen über Details der Sicherungsbelegung sind bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.

Grundsätzlich können mehrere elektrische Verbraucher gemeinsam über eine Sicherung abgesichert sein. Umgekehrt können zu einem Verbraucher mehrere Sicherungen gehören.

Sicherungen nur dann ersetzen, wenn die Ursache für den Fehler behoben wurde. Wenn eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb geprüft werden.

⚠️ WARNUNG

Hochspannung in der elektrischen Anlage kann Stromschläge, schwere Verbrennungen und den Tod verursachen!

- Berühren Sie niemals die elektrischen Leitungen der Zündanlage.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse in der elektrischen Anlage.

⚠️ WARNUNG

Das Benutzen von ungeeigneten Sicherungen, das Reparieren von Sicherungen und das Überbrücken eines Stromkreises ohne Sicherungen können schwere Schäden oder einen Brand im Fahrzeug verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Ersetzen Sie Sicherungen nur durch Sicherungen gleicher Stärke und Baugröße. Achten Sie darauf, dass die Farbe und der Aufdruck identisch zur defekten Sicherung sind.
- Reparieren Sie niemals Sicherungen.

- Ersetzen Sie niemals Sicherungen durch einen Metallstreifen, eine Büroklammer oder Ähnliches.

! HINWEIS

Wenn eine Sicherung bei eingeschalteter Zündung, laufendem Motor, eingeschaltetem Licht oder anderen eingeschalteten Verbrauchern ersetzt wird, kann das Schäden an der elektrischen Anlage verursachen.

- Stellen Sie immer den Motor ab und schalten Sie Licht und andere Verbraucher aus.
- Stellen Sie während des Sicherungswechsels sicher, dass der Motor nicht gestartet werden kann.

! HINWEIS

Schmutz und Nässe in den Sicherungskästen können Beschädigungen an der elektrischen Anlage verursachen.

- Schützen Sie geöffnete Sicherungskästen vor dem Eindringen von Schmutz und Nässe.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse in der elektrischen Anlage.
- Prüfen Sie, dass die Abdeckungen der Sicherungskästen wieder dicht verschlossen und nicht beschädigt sind.

i Im Fahrzeug befinden sich noch weitere Sicherungen. Diese sollten nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzt werden.

Sicherungen im Frontraum

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 353.**

Sicherungskasten im Frontraum




Abb. 196 Im Frontraum: Sicherungskasten mit Kunststoffzange.

- ① Sicherungskasten.
- ② Kunststoffzange.

Im Sicherungskasten kann sich eine Kunststoffzange zum Herausziehen von Sicherungen befinden → [Abb. 196 ②](#).

Abdeckung ausbauen

1. Frontklappe öffnen.
2. Zum Entriegeln die Verriegelungen in Pfeilrichtung drücken → [Abb. 196](#).
3. Abdeckung nach oben abnehmen → [Abb. 196 ①](#).

Abdeckung einbauen

1. Abdeckung auf den Sicherungskasten legen.
2. Abdeckung nach unten drücken, bis die Abdeckung auf beiden Seiten hörbar einrastet.
3. Frontklappe schließen.

Sicherungsübersicht der Sicherungen im Frontraum

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 353.

Die Übersicht zeigt die Sicherungsplätze der für den Fahrer relevanten Verbraucher. Die erste Spalte der Übersicht enthält den Steckplatz, die anderen Spalten die Stromstärke, die Sicherungsausführung und den abgesicherten Verbraucher.

Je nach Markt und Ausstattung des Fahrzeugs kann es zu Abweichungen gegenüber den in der Übersicht aufgeführten Sicherungsnummern und Steckplätzen kommen. Gegebenenfalls die genaue Sicherungsbelegung bei einem autorisierten Vertrags Händler erfragen.

Sicherungsbelegung




Abb. 197 Im Frontraum: Steckplätze für Sicherungen.

Steckplatz → [Abb. 197](#):

F9 15 Ampere, ATO®, Hupe.

F10 30 Ampere, ATO®, Scheibenwischer vorn.

F31 7,5 Ampere, ATO®, Sensor Bremslicht.

Steckplätze bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Standheizung und -lüftung → [Abb. 197](#):

F14 20 Ampere, ATO®, Standheizung.

Sicherungen in der Instrumententafel

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 353.

Linkslenker: Sicherungskasten in der Instrumententafel öffnen und schließen




Abb. 198 Abdeckung des Sicherungskastens in der Instrumententafel: Linkslenker, links neben dem Lenkrad.

① Rastnase.

Abdeckung öffnen

1. Ablagefach öffnen und ggf. leeren → [Abb. 198](#).
2. Rastnase in Pfeilrichtung nach oben drücken und gleichzeitig Ablagefach weiter öffnen und in Pfeilrichtung entnehmen, bis der Sicherungsträger zugänglich ist → [Abb. 198](#) ①.

Abdeckung schließen

1. Ablagefach in die Aufnahmen der Instrumententafel drücken, bis es auf beiden Seiten hörbar einrastet.

2. Ablagefach schließen.

Rechtslenker: Sicherungskasten in der Instrumententafel öffnen und schließen




Abb. 199 Abdeckung des Sicherungskastens in der Instrumententafel: Rechtslenker, auf der Beifahrerseite (Prinzipdarstellung).

- ① Bremsselement.
- ② Anschlagzapfen.

Abdeckung öffnen

1. Handschuhfach öffnen und ggf. leeren → [Abb. 199](#).
2. Bremsselement nach oben in die Öffnung der Halterung schieben und seitlich herausziehen → [Abb. 199](#) ①.
3. Die Anschlagzapfen in Pfeilrichtung nach oben drücken und gleichzeitig das Handschuhfach weiter öffnen → [Abb. 199](#) ②.

Abdeckung schließen

1. Handschuhfach in Position bringen.
2. Bremsselement in die Öffnung der Halterung stecken und nach unten schieben, bis es hörbar einrastet.
3. Handschuhfach vorsichtig über den Widerstand der Anschlagzapfen hinweg nach vorn drücken → [Abb. 199](#) ②.

Sicherungsübersicht der Sicherungen in der Instrumententafel

Beachten Sie und zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 353.

Die Übersicht zeigt die Sicherungsplätze der für den Fahrer relevanten Verbraucher. Die erste Spalte der Übersicht enthält den Steckplatz, die anderen Spalten die Stromstärke, die Sicherungsausführung und den abgesicherten Verbraucher.

Je nach Land und Ausstattung des Fahrzeugs kann es zu Abweichungen gegenüber den in der Übersicht aufgeführten Sicherungsnummern und Steckplätzen kommen. Gegebenenfalls die genaue Sicherungsbelegung bei einem autorisierten Vertrags Händler erfragen.

Sicherungsbelegung




Abb. 200 In der Instrumententafel: Sicherungsbelegung.

Steckplatz → [Abb. 200](#):

F6 15 Ampere, ATO®, Innenbeleuchtung.

F7 30 Ampere, ATO®, Sitzheizung.

- F8 25 Ampere, ATO®**, Steuergerät Son-
derfahrzeuge (ausstattungsabhän-
gig).
- F12 40 Ampere, MAXI+®**, Außenbe-
leuchtung rechts.
- F13 40 Ampere, MAXI+®**, Zentralverrie-
gelung.
- F20 7,5 Ampere, MINI®**, Telefon.
- F30 20 Ampere, ATO®**, Infotainment-
System.
- F35 40 Ampere, MAXI+®**, Außenbe-
leuchtung links.
- F36 40 Ampere, MAXI+®**, Gebläse-
regler.
- F40 7,5 Ampere, MINI®**, Diebstahlwarn-
anlage.
- F42 7,5 Ampere, MINI®**, Schaltbetäti-
gung des Automatikgetriebes.
- F43 10 Ampere, MINI®**, Bedienteil der
Klimaanlage bzw. des Heiz- und
Frischluftsystems, Relais Heckschei-
benheizung.
- F44 7,5 Ampere, MINI®**, Lichtschalter
Fahrlicht, Regen-Lichtsensor, Park-
bremse.
- F46 7,5 Ampere, MINI®**, Display, Bedien-
teil Infotainment-System.
- F52 20 Ampere, ATO®**, Zigarettenanzün-
der, Steckdosen (Einbaulage beach-
ten, werkseitig ist die Sicherung auf
Dauerplus gesteckt).
- F66 15 Ampere, ATO®**, Heckscheibenwi-
scher.
- F67 30 Ampere, MAXI+®**, Heckschei-
benheizung.

 Elektrische Fensterheber und elektri-
sche Sitze können über Sicherungsaus-
tomaten oder Steuergeräte abgesichert

sein, die sich nach Beheben der Überlas-
tung, z. B. festgefrorene Fensterscheiben,
nach einigen Sekunden automatisch wie-
der einschalten.

Durchgebrannte Sicherungen er- setzen

 **Beachten Sie  und  zu Beginn die-
ses Kapitels auf Seite 353.**

Vorbereitungen

1. Zündung, Licht und alle elektrischen
Verbraucher ausschalten.

Durchgebrannte Sicherungen erkennen




Abb. 201 Durchgebrannte Sicherung: **A** Flachstecksicherung, **B** Blocksicherung.

1. Mit einer Taschenlampe auf die Siche-
rung leuchten.

Eine durchgebrannte Sicherung ist von
oben und seitlich durch das transparente
Gehäuse am durchgeschmolzenen Metall-
streifen zu erkennen → [Abb. 201](#).

Sicherungsausführungen

- Standard-Flachstecksicherung (ATO®).
- Kleine Flachstecksicherung (MINI®).
- Große Flachstecksicherung (MAXI®
bzw. MAXI+®).

Farbkennzeichnung der Sicherungen

**Sicherungen (ATO® - MINI® - MAXI®
bzw. MAXI+®).**

Farbe Stromstärke

schwarz 1 Ampere
violett 3 Ampere
hellbraun 5 Ampere
braun 7,5 Ampere
rot 10 Ampere
blau 15 Ampere
gelb 20 Ampere
weiß oder transparent 25 Ampere
grün 30 Ampere
orange 40 Ampere
rot 50 Ampere

Sicherung ersetzen




Abb. 202 Sicherung herausziehen oder einsetzen (Prinzipdarstellung).

① Kunststoffzange.

! HINWEIS

Wenn eine Sicherung durch eine stärkere Sicherung ersetzt wird, können Schäden an anderer Stelle der elektrischen Anlage auftreten.

- Ersetzen Sie niemals eine Sicherung durch eine stärkere Sicherung.

1. Wenn vorhanden, Kunststoffzange aus der Abdeckung des jeweiligen Sicherungskastens nehmen → Abb. 202 ①.
2. Entsprechend der Sicherungsausführung passende Klammer der Kunststoffzange von oben → Abb. 202 ① oder seitlich → Abb. 202 ② auf die Sicherung schieben.
3. Sicherung herausziehen.

4. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, Sicherung durch eine neue Sicherung gleicher Stärke (gleiche Farbe und gleicher Aufdruck) und gleicher Größe ersetzen → ①.
5. Nach dem Einsetzen der neuen Sicherung ggf. Kunststoffzange zurück in die Abdeckung stecken.
6. Abdeckung wieder einsetzen bzw. Deckel des Sicherungskastens schließen. ◀

Starthilfe

📖 Einleitung zum Thema

Das Fahrzeug darf aus technischen Gründen nicht angeschleppt werden. Wenn der Motor sich nicht starten lässt, weil die 12-Volt-Fahrzeuggatterie entladen ist, kann die 12-Volt-Fahrzeuggatterie eines anderen Fahrzeugs zum Starten benutzt werden.

Bei Fahrzeugen mit der 12-Volt-Fahrzeuggatterie im Fahrzeuginnenraum dürfen die Starthilfekabel nur an den Starthilfepunkten im Frontraum angeschlossen werden.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung der Starthilfekabel und eine unsachgemäß durchgeführte Starthilfe können eine Explosion der 12-Volt-Fahrzeuggatterie und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Lesen und beachten Sie vor allen Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeuggatterie immer die Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen → Seite 384.
- Verwechseln Sie niemals den Pluspol mit dem Minuspol oder klemmen Sie die Starthilfekabel falsch an.
- Führen Sie niemals eine Starthilfe an einem Fahrzeug mit gefrorener oder aufgetauter 12-Volt-Fahrzeuggatterie durch.

⚠️ WARNUNG

Bei der Starthilfe entsteht an der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ein hochexplosives Knallgasgemisch. Durch Funkenbildung kann sich das Knallgas entzünden. Explo-

sion und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Halten Sie immer Feuer, Funken, offene Flammen und glimmende Zigaretten von der 12-Volt-Fahrzeuggatterie fern.
- Vermeiden Sie elektrostatische Entladungen im Bereich der 12-Volt-Fahrzeuggatterie.

! HINWEIS

Das Anschleppen des Fahrzeugs kann zu erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug führen.

- Um das Fahrzeug zu starten, führen Sie die Starthilfe durch.

Starthilfe vorbereiten

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ! zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 358.**

Wenn sich der Motor nicht starten lässt, weil die 12-Volt-Fahrzeuggatterie entladen ist, kann ein anderes Fahrzeug Starthilfe geben.

! HINWEIS

Eine entladene 12-Volt-Fahrzeuggatterie kann bereits bei Temperaturen um etwa 0 °C (etwa +32°F) gefrieren, beschädigt werden und ausfallen.

- Ersetzen Sie immer eine gefrorene oder aufgetaute 12-Volt-Fahrzeuggatterie.

Vorbereitungen

! WARNUNG

Eine unsachgemäß durchgeführte Starthilfe kann eine Explosion der 12-Volt-Fahrzeuggatterie und schwere Verletzungen verursachen.

- Tragen Sie immer einen geeigneten Augenschutz und Schutzhandschuhe.
- Beugen Sie sich niemals über die 12-Volt-Fahrzeuggatterie.
- Klemmen Sie immer erst das Pluskabel und anschließend das Minuskabel an.
- Klemmen Sie niemals das Minuskabel an Teile des Kraftstoffsystems oder an den Bremsleitungen an.

- Achten Sie darauf, dass kein Kontakt zwischen den nicht isolierten Teilen der Polzangen besteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Isolierung der Kabel mangelfrei ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeklemmte Kabel am Pluspol der 12-Volt-Fahrzeuggatterie nicht mit elektrisch leitenden Fahrzeugteilen in Berührung kommt.

Um Starthilfe durchzuführen, Folgendes beachten:

- Geeigneten Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen → ⚠️.
- Bedienungsanleitung des Herstellers des Starthilfekabels beachten.
- Frontklappe öffnen.
- Für die Starthilfe immer ein Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und mangelfreier Isolierung verwenden → ⚠️.
- Auf ausreichenden Abstand zwischen dem Starthilfe gebenden und dem Starthilfe nehmenden Fahrzeug achten. Wenn sich die Fahrzeuge metallisch berühren, kann schon beim Verbinden der Pluspole Strom fließen.
- Auf ausreichenden metallischen Kontakt an den angeschlossenen Polzangen achten.
- Niemals ein Mobiltelefon benutzen, während die Starthilfekabel an- und abgeklemmt werden.

Starthilfekabel

Damit Starthilfe gegeben und empfangen werden kann, wird ein geeignetes Starthilfekabel benötigt.

Der Leitungsquerschnitt der Starthilfekabel muss mindestens 25 mm² (0.038 in²) betragen. Für Fahrzeuge mit Dieselmotor muss der Leitungsquerschnitt der Starthilfekabel mindestens 35 mm² (0.054 in²) betragen.

Starthilfe empfangendes Fahrzeug

1. Prüfen, dass die entladene 12-Volt-Fahrzeuggatterie ordnungsgemäß am Bordnetz angeklemmt ist.
2. Wenn eine 12-Volt-Fahrzeuggatterie mit einem Sichtfenster verbaut ist, Farbe

des Sichtfensters prüfen. Wenn das Sichtfenster hellgelb oder farblos ist, keine Starthilfe durchführen und fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Starthilfe gebendes Fahrzeug

- Bedienungsanleitung des Herstellers des Fahrzeugs beachten.
- Prüfen, dass die stromgebende Fahrzeugbatterie die gleiche Spannung (12-Volt) und etwa die gleiche Kapazität wie die entladene 12-Volt-Fahrzeugbatterie hat. Aufdruck auf der Fahrzeugbatterie des Starthilfe gebenden Fahrzeugs beachten.

1 HINWEIS

Um Beschädigungen an der elektrischen Anlage durch Kurzschluss zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Schließen Sie die Starthilfekabel immer wie beschrieben an.
- Vermeiden Sie Kontakt zwischen den Fahrzeugen.

Starthilfekabel anklemmen

Beachten Sie ⚠ und 1 zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 358.

Starthilfepunkt Masse




Abb. 203 Im Frontraum: Starthilfepunkt Masse.

- 1 Starthilfepunkt Masse zum Anschließen des schwarzen Starthilfekabels.

Starthilfekabel anklemmen




Abb. 204 Schema für das Anklemmen der Starthilfekabel.

- 1 Pluspol des Fahrzeugs, das Starthilfe empfängt.
- 2 Pluspol des Fahrzeugs, das Starthilfe gibt.
- 3 Geeigneter Masseanschluss: Vorzugsweise Starthilfepunkt Masse, ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder der Motorblock selbst.

Starthilfekabel nur in der Reihenfolge A – B – C – D anklemmen → Abb. 204.

1. Bei beiden Fahrzeugen die Zündungen ausschalten.
2. Ein Ende des roten Starthilfekabels an den Starthilfepunkt Plus des Fahrzeugs mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen → Abb. 204 1.
3. Das andere Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol des stromgebenden Fahrzeugs anklemmen → Abb. 204 2.
4. Ein Ende des schwarzen Starthilfekabels beim Fahrzeug mit der stromgebenden 12-Volt-Fahrzeugbatterie vorzugsweise an einen Starthilfepunkt Masse anklemmen → Abb. 204 3.

Oder: Wenn kein Starthilfepunkt Masse vorhanden ist, das Ende des schwarzen Starthilfekabels beim Fahrzeug mit der stromgebenden 12-Volt-Fahrzeugbatterie an ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder an

den Motorblock selbst anklemmen
→ Abb. 204 ③.

5. Das andere Ende des schwarzen Starthilfekabels beim Fahrzeug mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeuggatterie an den Starthilfepunkt Masse anklemmen
→ Abb. 204 ③.

Oder: Wenn kein Starthilfepunkt Masse vorhanden ist, das Ende des schwarzen Starthilfekabels beim Fahrzeug mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeuggatterie an ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder an den Motorblock selbst anklemmen
→ Abb. 204 ③.

6. Auf ausreichenden metallischen Kontakt an den angeschlossenen Polanzagen achten.
7. Leitungen des Starthilfekabels so verlegen, dass sie nicht von sich drehenden Teilen im Frontraum erfasst werden können.

Motor starten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 358.

1. Motor des stromgebenden Fahrzeugs starten und im Leerlauf laufen lassen.
2. Einige Minuten warten und dann den Motor des Fahrzeugs mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeuggatterie starten. Wenn der Motor nicht anspringt, Startvorgang nach 10 Sekunden abbrechen und nach etwa 1 Minute wiederholen.

Wenn sich der Motor weiterhin nicht starten lässt, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Starthilfekabel abnehmen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ und ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 358.

1. Vor dem Abklemmen der Starthilfekabel ggf. das Abblendlicht ausschalten.
2. Im Fahrzeug mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeuggatterie das Gebläse der

Klimaanlage und die Heckscheibenheizung einschalten, damit beim Abklemmen auftretende Spannungsspitzen abgebaut werden.

3. Starthilfekabel bei laufenden Motoren nur in der Reihenfolge D – C – B – A abklemmen → Seite 360, *Starthilfekabel anklemmen*.
4. Abdeckung des Starthilfepunkts Plus schließen.
5. Frontklappe schließen.
6. Nach erfolgter Starthilfe die 12-Volt-Fahrzeuggatterie von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen. ◀

Abtransport und Abschleppen

📖 Einleitung zum Thema

- ◀ Wenn sich ein Fahrzeug nicht mehr aus eigener Kraft bewegen lässt, kann das Fahrzeug mit einem Abschleppwagen abtransportiert oder mit einem anderen Fahrzeug abgeschleppt werden.

Stellen Sie sicher, dass beide Fahrer mit dem Abschleppen eines Fahrzeugs vertraut sind. Das gilt besonders wenn keine Abschleppstange verwendet wird.

Beim Abschleppen die gesetzlichen Vorschriften beachten.

ⓘ HINWEIS

Das Anschleppen des Fahrzeugs kann zu erheblichen Beschädigungen an der Abgasreinigungsanlage des Fahrzeugs führen.

- Um den zu Motor starten, führen Sie Starthilfe durch.

ⓘ HINWEIS

Abseits befestigter Straßen besteht immer die Gefahr, dass beim Abschleppen die Befestigungsteile überlastet und dadurch die Fahrzeuge erheblich beschädigt werden.

- Achten Sie stets darauf, dass keine unzulässigen Zugkräfte und keine stoßartigen Belastungen beim Abschleppen auftreten. ▶

Wissenswertes zum Abtransport

📖 **Beachten Sie** ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 361.**

Als Abtransportieren bezeichnet man den Transport eines nicht fahrbereiten Fahrzeugs mithilfe eines Abschleppwagens.

⚠️ WARNUNG

Fahrzeugteile können durch falsch befestigte Abschleppseile oder Abschleppstangen stark beschädigt werden. Das Unfallrisiko wird erhöht und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Befestigen Sie das Fahrzeug zum Abtransportieren und Abschleppen nur an den dafür vorgesehenen Punkten.
- Befestigen Sie niemals das Abschleppseil oder die Abschleppstange an Achs- oder Fahrwerksbauteilen.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch und lassen Sie das Fahrzeug ggf. auf einem Abschleppwagen stehend abtransportieren.

📌 HINWEIS

Das Schieben des Fahrzeugs von Hand kann Schäden am Fahrzeug, wie beispielsweise das Verformen oder das Ablösen von Anbauteilen, verursachen.

- Achten Sie beim Schieben des Fahrzeugs von Hand darauf, dass Sie keinen Druck auf die Rückleuchten, große Blechflächen sowie Seiten- oder den Heckspoiler ausüben.

Abtransport mit einem Abschleppwagen

📖 **Beachten Sie** ⓘ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 361.**

Abtransport mit einem Abschleppwagen

Das Fahrzeug kann mit allen vier Rädern auf einem Abschleppwagen stehend oder mit einer angehobenen Achse abtransportiert werden.

Beachten Sie, dass es erforderlich sein kann, das Fahrzeug mit allen vier Rädern auf einem Abschleppwagen stehend abzutransportieren → Seite 363, *Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug abschleppen*.



Abb. 205 Abtransport mit einem Abschleppwagen.

Informationen zu den Befestigungspunkten zum Abtransport vorn und hinten → Seite 365, *Befestigungspunkt vorn*, → Seite 366, *Befestigungspunkt hinten*.

Wenn das Fahrzeug zum Abtransportieren an einer Achse angehoben werden soll, darf dies nur an der Vorderachse erfolgen.

Wenn das Fahrzeug mit angehobener Vorderachse abtransportiert wird:

- Die maximal zugelassene Geschwindigkeit beträgt 50 km/h (etwa 30 mph).
- Die maximal zugelassene Strecke beträgt 50 km (etwa 30 mi).
- Sicherstellen, dass die Zündung immer eingeschaltet ist.
- Auto-Hold-Funktion deaktivieren.
- Darauf achten, dass sich der Fahrzeugschlüssel während des Abschleppvorgangs immer im Fahrzeug befindet → Seite 91.
- Automatischen Notbrems-Assistenten deaktivieren.
- Innenraumüberwachung und Abschleppschutz ausschalten → Seite 102

! HINWEIS

Wenn sich die Parkbremse während des Abschleppvorgangs einschaltet, können die Räder blockieren. Schwere Schäden an den Fahrzeugen können die Folge sein.

- Beenden Sie sofort den Abschleppvorgang.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch und lassen Sie das Fahrzeug ggf. auf einem Abschleppwagen stehend abtransportieren.

Fahrzeug mit einem anderen Fahrzeug abschleppen

📖 **Beachten Sie ! zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 361.**

Als Abschleppen bezeichnet man das Ziehen eines nicht fahrbereiten Fahrzeugs mithilfe eines anderen Fahrzeugs. Das Fahrzeug kann mit einer Abschleppstange oder einem Abschleppseil abgeschleppt werden:

- Die maximal zugelassene Geschwindigkeit beträgt 50 km/h (etwa 30 mph).
- Die maximal zugelassene Strecke beträgt 50 km (etwa 30 mi).

Wann darf das eigene Fahrzeug nicht abgeschleppt werden?

Wenn eine der folgenden Situationen zutrifft, muss das Fahrzeug im Schadensfall mit allen vier Rädern auf einem Abschleppwagen stehend abtransportiert werden.

- Die 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist entladen.
- Die Anzeige im Display des Kombi-Instruments funktioniert nicht einwandfrei.
- Die Abschleppstrecke ist länger als 50 km (etwa 30 mi).
- Der Leerlauf (Fahrstufe **N**) kann nicht ausgewählt werden.
- Beim Schaltgetriebe kann die Kupplung nicht vollständig durchgetreten und der Leerlauf eingelegt werden.
- Beim automatischen Getriebe kann die Wegrollsicherung nicht deaktiviert werden → Seite 225.

- Beim Schaltgetriebe kann die Parkbremse nicht gelöst werden.
- Die Lenkungssperre kann nicht gelöst werden.
- Die Freigängigkeit der Räder oder die Funktion der Lenkung kann nach einem Unfall nicht mehr sichergestellt werden.

Wenn die Bedingungen zum Abschleppen nicht erfüllt sind, darf das Fahrzeug nur in Notsituationen auf den eigenen vier Rädern rollend abgeschleppt oder geschoben werden. Der Abschleppvorgang zum Abschleppwagen darf ausschließlich in Schrittgeschwindigkeit und bis maximal 100 Meter erfolgen.

Am schonendsten und sichersten schleppt man mit einer Abschleppstange ab. Nur wenn keine Abschleppstange zur Verfügung steht, sollte man ein Abschleppseil benutzen. Das Abschleppseil soll elastisch sein, damit beide Fahrzeuge geschont werden. Ein Kunstfaserseil oder ein Seil aus ähnlich elastischem Material verwenden.

! WARNUNG

Beim Abschleppen eines Fahrzeugs verändern sich das Fahrverhalten und die Bremswirkung erheblich. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen und Unfälle, schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Beachten Sie, dass beim Abschleppen zum Lenken und Bremsen eine größere Kraft benötigt wird.

! WARNUNG

Wenn der Fahrzeugschlüssel während des Abschleppens aus dem Zündschloss gezogen wird, kann die Lenkungssperre plötzlich einrasten. Dadurch lässt sich das Lenkrad nicht mehr bewegen. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Ziehen Sie niemals während des Abschleppens den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss.

Das Abschleppseil oder die Abschleppstange nur an den dafür vorgesehenen Punkten befestigen:

- Abschleppöse.
- Anhängerkupplung.

WARNUNG

Fahrzeugteile können durch falsch befestigte Abschleppseile oder Abschleppstangen stark beschädigt werden. Das Unfallrisiko wird erhöht und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Befestigen Sie das Fahrzeug zum Bergen und Abschleppen nur an den dafür vorgesehenen Punkten.
- Befestigen Sie niemals das Abschleppseil oder die Abschleppstange an Achs- oder Fahrwerksbauteilen.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch und lassen Sie das Fahrzeug ggf. auf einem Abschleppwagen stehend abtransportieren.

Vorbereitungen

- Darauf achten, dass das Abschleppseil nicht verdreht ist. Andernfalls kann sich beim Abschleppen eine Abschleppöse herausdrehen.
- Bei beiden Fahrzeugen die Zündung und Warnblinkanlage einschalten. Dabei aber ggf. anders lautende Vorschriften beachten.
- Gesetzliche Vorschriften und Hinweise zum Abschleppen in der Betriebsanleitung des fremden Fahrzeugs beachten.

Ziehendes Fahrzeug (vorn)

1. Erst richtig anfahren, wenn das Abschleppseil straff ist.
2. Besonders vorsichtig das Fahrpedal betätigen.
3. Plötzliche Brems- und Fahrmanöver vermeiden.
4. Zulässige Anhängelast des Fahrzeugs nicht überschreiten.
5. *Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe:* Beim Anfahren besonders weich einkuppeln.

Gezogenes Fahrzeug (hinten)

Während des Abschleppens kann am abzuschleppenden Fahrzeug trotz eingeschalteter Warnblinkanlage die Richtung zum Abbiegen angezeigt werden. Dazu bei eingeschalteter Zündung den Blinkerhebel in die gewünschte Richtung betätigen. Für die

Dauer des Richtungsblinkens wird das Warnblinken unterbrochen. Sobald der Blinkerhebel wieder in der Neutralstellung ist, setzt das Warnblinken automatisch wieder ein.

1. Sicherstellen, dass die Zündung immer eingeschaltet ist, damit das Lenkrad nicht gesperrt ist und bei Bedarf Blinker und Scheibenwischer bedient werden können. Bremskraftverstärker und Lenkunterstützung arbeiten nur bei eingeschalteter Zündung oder bei laufendem Motor. Andernfalls muss das Bremspedal wesentlich kräftiger getreten und zum Lenken mehr Kraft aufgewendet werden.
2. Darauf achten, dass sich der Fahrzeugschlüssel während des Abschleppvorgangs immer im Fahrzeug befindet → Seite 91.
3. Front Assist deaktivieren.
4. Beim automatischen Getriebe die Wegrollsicherung deaktivieren → Seite 225.
Oder: Fahrer sitzt während des gesamten Abschleppvorgangs ständig angegurtet auf dem Fahrersitz und die Fahrertür ist geschlossen.
5. Beim Schaltgetriebe den Gang herausnehmen und die Parkbremse lösen.
6. Darauf achten, dass das Abschleppseil immer straff ist.

HINWEIS

Wenn sich die Parkbremse während des Abschleppvorgangs einschaltet, können die Räder blockieren. Schwere Schäden an den Fahrzeugen können die Folge sein.

- Beenden Sie sofort den Abschleppvorgang.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch und lassen Sie das Fahrzeug ggf. auf einem Abschleppwagen stehend abtransportieren.

HINWEIS

Wenn der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie nicht ausreichend ist, lassen sich die Parkbremse und die Lenkungssperre nicht lösen. Beim Abschleppen können Schäden am Fahrzeug verursacht werden.

- Um die Parkbremse und die Lenkungsperre zu lösen, schalten Sie bei Stromausfall oder Störungen ggf. per Starthilfe die Zündung ein oder starten den Motor.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch und lassen Sie das Fahrzeug ggf. auf einem Abschleppwagen stehend abtransportieren.

Befestigungspunkt vorn

📖 **Beachten Sie** ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 361.

Länder- und ausstattungsabhängig befindet sich hinter der Abdeckung des Stoßfängers die Aufnahme für die Abschleppöse.

1. Vor dem Abschleppen prüfen, ob eine Aufnahme mit Schraubgewinde für die Abschleppöse vorhanden ist.
2. Andernfalls zum Abschleppen fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen und das Fahrzeug ggf. von einem Abschleppwagen abtransportieren lassen.

Die Abschleppöse muss immer im Fahrzeug mitgeführt werden → ⓘ.

ⓘ HINWEIS

Das Verwenden einer nicht für das Fahrzeug geeigneten Abschleppöse kann das Fahrzeug beschädigen.

- Verwenden Sie immer die dem eigenen Fahrzeug im Bordwerkzeug beiliegende oder eine geeignete Abschleppöse zum Abschleppen.

Abschleppöse vorn montieren



Abb. 206 Im Stoßfänger vorn rechts: Abdeckung abnehmen.




Abb. 207 Im Stoßfänger vorn rechts: Abschleppöse einschrauben.

⚠️ WARNUNG

Eine nicht vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubte Abschleppöse kann aus der Aufnahme reißen. Beim Abschleppvorgang kann es zu Unfällen und schweren Verletzungen kommen.

- Prüfen Sie vor dem Abschleppen, dass die Abschleppöse vollständig eingeschraubt ist.

ⓘ HINWEIS

Unsachgemäßes Aus- und Einbauen der Abdeckung und der Abschleppöse kann Schäden am Lack und an der Karosserie des Fahrzeugs verursachen.

- Bauen Sie die Abdeckung und die Abschleppöse immer vorsichtig aus und ein.
1. Abschleppöse aus dem Bordwerkzeug nehmen.
 2. Um die Verrastung der Abdeckung zu lösen, in Pfeilrichtung auf den markierten Bereich der Abdeckung drücken → Abb. 206.
 3. Abdeckung abnehmen, am Fahrzeug hängen lassen oder ggf. ins Fahrzeug legen.
 4. Abschleppöse so fest es geht in Pfeilrichtung in die Aufnahme drehen → Abb. 207, → ⚠️. Einen geeigneten Gegenstand benutzen, mit dem die Abschleppöse vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubt werden kann.
 5. Nach dem Abschleppvorgang die Abschleppöse mit einem geeigneten Gegenstand entgegen der Pfeilrichtung herausdrehen.

6. Abdeckkappe in die jeweilige Aussparung einsetzen und hineindrücken, bis diese einrastet.
7. Abschleppöse ggf. reinigen und zurück zum Bordwerkzeug legen.



Befestigungspunkt hinten

📖 **Beachten Sie** ⓘ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 361.

Länder- und ausstattungsabhängig befindet sich hinter der Abdeckung des Stoßfängers die Aufnahme für die Abschleppöse.

1. Vor dem Abschleppen prüfen, ob eine Aufnahme mit Schraubgewinde für die Abschleppöse vorhanden ist.
2. Wissenswertes zum Abtransport beachten → Seite 362.
3. Andernfalls zum Abschleppen fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen und das Fahrzeug ggf. von einem Abschleppwagen abtransportieren lassen.

Die Abschleppöse muss immer im Fahrzeug mitgeführt werden → ⓘ.

ⓘ HINWEIS

Das Verwenden einer nicht für das Fahrzeug geeigneten Abschleppöse kann das Fahrzeug beschädigen.

- Verwenden Sie immer die dem eigenen Fahrzeug im Bordwerkzeug beiliegende oder eine geeignete Abschleppöse zum Abschleppen.

Abschleppöse hinten montieren



Abb. 208 Im Stoßfänger hinten rechts: Abdeckung abnehmen.




Abb. 209 Im Stoßfänger hinten rechts: Abschleppöse einschrauben.

⚠️ WARNUNG

Eine nicht vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubte Abschleppöse kann aus der Aufnahme reißen. Beim Abschleppvorgang kann es zu Unfällen und schweren Verletzungen kommen.

- Prüfen Sie vor dem Abschleppen, dass die Abschleppöse vollständig eingeschraubt ist.

ⓘ HINWEIS

Unsachgemäßes Aus- und Einbauen der Abdeckung und der Abschleppöse kann Schäden am Lack und an der Karosserie des Fahrzeugs verursachen.

- Bauen Sie die Abdeckung und die Abschleppöse immer vorsichtig aus und ein.

1. Abschleppöse aus dem Bordwerkzeug nehmen.
2. Um die Verrastung der Abdeckung zu lösen, in Pfeilrichtung auf den markierten Bereich der Abdeckung drücken → Abb. 208.
3. Abdeckung abnehmen, am Fahrzeug hängen lassen oder ggf. ins Fahrzeug legen.
4. Abschleppöse so fest es geht in Pfeilrichtung in die Aufnahme drehen → Abb. 209, → ⚠️. Einen geeigneten Gegenstand benutzen, mit dem die Abschleppöse vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubt werden kann.
5. Nach dem Abschleppvorgang die Abschleppöse entgegen der Pfeilrichtung herausdrehen.

6. Abdeckkappe in die jeweilige Aussparung einsetzen und hineindrücken, bis die Abdeckkappe einrastet.
7. Abschleppöse ggf. reinigen und zurück zum Bordwerkzeug legen.

Fahrzeuge mit Anhängervorrichtung

Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingebauter Anhängervorrichtung befindet sich hinter der Abdeckung keine Aufnahme für eine einschraubbare Abschleppöse.

1. Zum Abschleppen den Kugelkopf aus-schwenken oder montieren und ver-wenden.

HINWEIS

Bei Benutzung einer nicht geeigneten Abschleppstange können der Kugelkopf und das Fahrzeug beschädigt werden

- Benutzen Sie zum Abschleppen immer eine Abschleppstange, die speziell für die Montage an einem Kugelkopf geeignet ist.
- Wenn Sie keine geeignete Abschleppstange zur Verfügung haben, benutzen Sie zum Abschleppen ein Abschleppseil. 

Prüfen und Nachfüllen

Im Frontraum

Sicherheitshinweise zum Arbeiten im Frontraum

Der Frontraum eines Fahrzeugs ist ein gefährlicher Bereich. Arbeiten im Frontraum nur dann selbst durchführen, wenn man mit den notwendigen Tätigkeiten und den allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und wenn die richtigen Betriebsmittel und Betriebsflüssigkeiten sowie geeignete Werkzeuge zur Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schwere Verletzungen verursacht werden → . Gegebenenfalls alle Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.

WARNUNG

Der Frontraum ist ein gefährlicher Bereich. Bei allen Arbeiten im Frontraum kann es zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Seien Sie bei allen Arbeiten immer äußerst umsichtig und vorsichtig.
- Führen Sie Arbeiten im Frontraum nur durch, wenn Sie mit den notwendigen Tätigkeiten vertraut sind.
- Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen, wenn Sie unsicher sind, wie Arbeiten im Frontraum durchzuführen sind.
- Schalten Sie vor Arbeiten im Frontraum die elektronische Parkbremse ein.
- Legen Sie die Fahrstufe **P** ein.
Oder: Bringen Sie den Schalthebel in Neutralstellung.
- Schalten Sie die Zündung aus und bewahren Sie den Fahrzeugschlüssel sicher in ausreichendem Abstand zum Fahrzeug auf, damit der Motor nicht versehentlich gestartet werden kann.
- Berühren Sie niemals heiße Bauteile des Motors.

- Lassen Sie keine Gegenstände, z. B. Putzlappen oder Werkzeug, im Frontraum liegen.
- Halten Sie Kinder stets vom Frontraum fern und lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt.

WARNUNG

Im Frontraum befinden sich drehende Teile. Bei Arbeiten im Frontraum, insbesondere bei einem Startvorgang oder laufendem Motor, kann der Kontakt mit sich drehenden Teilen, z. B. Rotorblätter des Kühlerventilators, schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Fassen Sie auch bei abgestelltem Motor oder ausgeschalteter Zündung niemals in den Kühlerventilator oder in den Bereich des Kühlerventilators. Der Ventilator ist temperaturgesteuert und kann sich selbstständig einschalten.
- Entfernen Sie vor der Arbeit immer Schmuck und Krawatten, binden Sie lange Haare hoch und lassen Sie alle Kleidungsstücke am Körper eng anliegen.
- Betätigen Sie immer äußerst vorsichtig und niemals unachtsam das Fahrpedal. Das Fahrzeug kann sich auch bei eingeschalteter elektronischer Parkbremse in Bewegung setzen.

WARNUNG

Austretender heißer Dampf oder heißes Kühlmittel sowie heiße Fahrzeugteile können schwere Verbrennungen verursachen.

- Öffnen oder schließen Sie niemals die Frontklappe, solange Dampf oder Kühlmittel austritt.
- Warten Sie immer, bis Sie keinen Dampf oder Kühlmittel mehr aus dem Frontraum austreten hören und sehen.

WARNUNG

Das Kühlsystem steht bei heißem Motor unter Druck. Wenn der Deckel unvorsichtig geöffnet wird, kann Kühlmittel herauspritzen und schwere Verbrennungen oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals bei heißem Motor den Deckel des Kühlmittelbehälters.

- Wenn Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters öffnen müssen, schützen Sie immer das Gesicht, die Hände und Arme mit einem großen, dicken Lappen vor heißem Kühlmittel oder Dampf.
- Drehen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters langsam und sehr vorsichtig entgegen dem Uhrzeigersinn und üben Sie dabei leichten Druck nach unten auf den Deckel aus.

WARNUNG

Zusätzliche Dämmstoffe, z. B. Decken im Frontraum, oder liegen gelassene Gegenstände, z. B. Putzlappen oder Werkzeuge, können Funktionsstörungen, Schäden am Verbrennungsmotor und einen Brand verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Decken Sie niemals den Motor mit Decken oder anderen Dämmstoffen ab.
- Lassen Sie niemals Gegenstände im Frontraum liegen.

Vor allen Arbeiten im Frontraum das Fahrzeug immer auf einem waagerechten und tragfähigen Untergrund sicher abstellen
→  , → Seite 224.

WARNUNG

Wenn das Fahrzeug während der Wartungsarbeiten nicht gegen Wegrollen gesichert ist, kann es zu unbeabsichtigten Fahrzeugbewegungen kommen. Unfälle, schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Deaktivieren Sie das Start-Stopp-System manuell.
- Arbeiten Sie niemals unter dem Fahrzeug, wenn es nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert ist.
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug auf einem waagerechten und festen Untergrund steht und die Räder blockiert sind, wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet wird, während die Räder den Boden berühren.
- Stützen Sie das Fahrzeug zusätzlich mit geeigneten Unterstellböcken sicher ab, wenn Sie unter dem Fahrzeug arbeiten. Der Wagenheber reicht für diesen Zweck nicht aus und kann versagen.

⚠️ WARNUNG

Hochspannung der elektrischen Anlage kann Stromschläge und Verbrennungen verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Schließen Sie niemals die elektrische Anlage kurz. Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie kann explodieren.

Fahrzeug für Arbeiten im Frontraum vorbereiten

Folgende Tätigkeiten immer in der angegebenen Reihenfolge vor allen Arbeiten im Frontraum durchführen:

1. Fahrzeug auf einem waagerechten und festen Untergrund sicher abstellen
→ Seite 224.
2. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
3. Fahrzeugschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb des Fahrzeug aufbewahren, damit das Fahrzeug nicht versehentlich in Betrieb genommen wird.
4. Motor ausreichend abkühlen lassen.
5. Andere Personen stets vom Frontraum fernhalten.

Frontklappe öffnen und schließen



Abb. 210 Im Fußraum links: Entriegelungshebel für die Frontklappe (Prinzipdarstellung).




Abb. 211 Über dem Kühlergrill: Öffnungshebel für die Frontklappe.




Abb. 212 Im Frontraum: Klappenstütze in der Halterung.




Abb. 213 An der Frontklappe: Aufnahme für die Klappenstütze.

Frontklappe öffnen

1. Tür vorne links öffnen und Entriegelungshebel in Pfeilrichtung ziehen → Seite 369.

Die Frontklappe springt durch Federkraft aus der Verriegelung des Schlossträgers → ⚠.

2. Frontklappe etwas anheben und gleichzeitig den Öffnungshebel drücken → Abb. 211 (kleiner Pfeil), um die Frontklappe ganz zu öffnen.
3. Klappenstütze in Pfeilrichtung aus der Halterung → Abb. 212 nehmen und in die Öffnung → Abb. 213 einsetzen.

Frontklappe schließen

1. Frontklappe etwas anheben und halten.
2. Klappenstütze aus der Öffnung → Abb. 213 aushaken und in die Halterung stecken → Abb. 213.
3. Frontklappe aus etwa 20 cm in die Verriegelung des Schlossträgers fallen lassen – *nicht* nachdrücken!
4. Wenn die Frontklappe nicht richtig geschlossen sein sollte, Frontklappe nochmals öffnen und erneut schließen.

Eine richtig geschlossene Frontklappe schließt bündig mit den umgebenden Karosserieteilen ab → ⚠.

⚠ WARNUNG

Eine nicht richtig geschlossene Frontklappe kann sich während der Fahrt plötzlich öffnen und die Sicht nach vorn versperren. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Prüfen Sie nach dem Schließen der Frontklappe, dass die Verriegelung im Schlossträger richtig eingerastet ist.
- Wenn Sie während der Fahrt feststellen, dass die Frontklappe nicht richtig geschlossen ist, stellen Sie das Fahrzeug sicher ab und schließen Sie die Frontklappe.

⚠ WARNUNG

Unvorsichtiges Öffnen und Schließen der Frontklappe kann zu schweren Verletzungen führen.

- Öffnen und schließen Sie die Frontklappe nur dann, wenn sich niemand im Schwenkbereich befindet.

! HINWEIS

Ein unsachgemäßes Öffnen und Schließen der Frontklappe kann zu Beschädigungen an der Frontklappe oder den Scheibenwischerarmen führen.

- Öffnen Sie die Frontklappe nur bei ausgeschaltetem Wischerbetrieb und angeklappten Scheibenwischern.
- Klappen Sie vor Fahrtantritt die Scheibenwischerarme immer an die Scheibe.

Displayanzeige für geöffnete Frontklappe



Abb. 214 Im Display des Kombi-Instruments: Frontklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen (Prinzipdarstellung).

Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments weist darauf hin, dass die Frontklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen ist → ⚠.

STOP Nicht weiterfahren!

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist.
2. Gegebenenfalls Frontklappe nochmals anheben und erneut schließen.

Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen Türen verriegelt wurde.

⚠ WARNUNG

Das Missachten von Warnanzeigen kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu

Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Missachten Sie niemals Warnanzeigen.
- Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es möglich und sicher ist.
- Fahren Sie nicht weiter und nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch, wenn die Warnleuchte nicht erlischt.

Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel

Alle Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel werden ständig weiterentwickelt, z. B. Kühlmittel, Motoröle und Fahrzeugbatterien.

1. Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb wechseln lassen.

WARNUNG

Wenn Arbeiten am Kraftstoffsystem durchgeführt werden, können durch elektrische Entladung und Funkenflug Brände und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Klemmen Sie immer die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ab.
- Stellen Sie immer einen funktionsfähigen, geprüften Feuerlöscher in der Nähe bereit.
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug entriegelt ist, wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird, da sonst der Alarm der Diebstahlwarnanlage aktiviert wird.

WARNUNG

Betriebsflüssigkeiten können giftig sein. Die unsachgemäße Verwendung und Lagerung kann schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Bewahren Sie Betriebsflüssigkeiten nur im verschlossenen Originalbehälter auf.
- Benutzen Sie niemals leere Lebensmittel Dosen, Flaschen oder andere Behälter zum Aufbewahren von Betriebsflüssigkeiten, da Personen die enthaltenen Betriebsflüssigkeiten trinken könnten.

- Halten Sie Kinder von allen Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmitteln fern.
- Lesen und beachten Sie immer die Informationen und Warnungen auf den Verpackungen der Betriebsflüssigkeiten.
- Bei der Verwendung von Produkten, die schädliche Dämpfe abgeben, arbeiten Sie immer im Freien oder in einem gut gelüfteten Bereich.

WARNUNG

Betriebsflüssigkeiten und einige Materialien im Frontraum sind leicht entflammbar und können sich bei Kontakt mit heißen Oberflächen, Funken oder offenen Flammen entzünden. Das kann zu einem Brand führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Rauchen Sie niemals in der Nähe des Frontraums.
- Arbeiten Sie niemals in der Nähe von Funken oder offenen Flammen.
- Arbeiten Sie niemals in der Nähe von Heizungen, Durchlauferhitzern oder anderen offenen Flammen.
- Gießen Sie niemals Betriebsflüssigkeiten über den Motor.
- Stellen Sie immer einen funktionsfähigen, geprüften Feuerlöscher in der Nähe bereit.

HINWEIS

Das Verwenden von Betriebsflüssigkeiten, die nicht der Spezifikation entsprechen, kann schwerwiegende Funktionsmängel verursachen und einen Motorschaden zur Folge haben.

- Achten Sie beim Nachfüllen oder Wechseln von Betriebsflüssigkeiten darauf, dass die Betriebsflüssigkeiten der jeweiligen Spezifikation entsprechen.
- Füllen Sie Betriebsflüssigkeiten nur in die dafür vorgesehenen Einfüllöffnungen.

 Aus dem Fahrzeug austretende Betriebsflüssigkeiten schädigen die Umwelt.

- Regelmäßig den Boden unter dem Fahrzeug prüfen.

- Wenn auf dem Boden Flecken durch Betriebsflüssigkeiten zu sehen sind, Fahrzeug von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen.
- Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten fach- und umweltgerecht entsorgen.

Scheibenwaschwasser

Grundsätzliches

Der Scheibenwaschwasserbehälter befindet sich im Frontraum.



Abb. 215 Im Motorraum: Deckel des Scheibenwaschwasserbehälters (Prinzipdarstellung).

Der Scheibenwaschwasserbehälter ist an dem Symbol  auf dem Deckel erkennbar → Abb. 215.

1. Scheibenwaschwasserstand regelmäßig prüfen und ggf. nachfüllen.

Vorbereitungen

1. Fahrzeug für Arbeiten im Frontraum vorbereiten → Seite 369.
2. Frontklappe öffnen.

Prüfen und Nachfüllen

1. Prüfen, ob sich noch ausreichend Scheibenwaschwasser im Behälter befindet → Seite 477.
2. Zum Nachfüllen ausschließlich klares Wasser mit einem geeigneten Scheibenreiniger auf Alkoholbasis mischen. Mischungsvorschriften auf der Verpa-

ckung des Scheibenreinigers beachten → , → .

3. Bei kalten Außentemperaturen ein spezielles Frostschutzmittel beimischen, damit das Wasser nicht einfrieren kann. Mischungsvorschriften auf der Verpackung des Scheibenreinigers beachten → , → .

Im Einfüllschacht des Scheibenwaschwasserbehälters befindet sich ein Sieb. Das Sieb hält größere Schmutzpartikel beim Nachfüllen von den Scheibenwaschdüsen fern.

 Um den Scheibenwaschwasserbehälter aufzufüllen, verwenden Sie kein destilliertes Wasser. Nur so kann die Füllstandsüberwachung des Scheibenwaschwasserstandes ermöglicht werden.

WARNUNG

Ungeeignete Zusätze im Scheibenwaschwasser können einen öligen Film auf den Fahrzeugscheiben erzeugen. Das kann die Sicht reduzieren und das Risiko von Unfällen erhöhen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Mischen Sie niemals Kühlmittelzusatz oder ähnliche ungeeignete Zusätze in das Scheibenwaschwasser.

HINWEIS

Das Verwenden eines säurehaltigen Reinigungsmittels kann zu Beschädigungen und dem Ausfall der Scheibenwaschdüsen führen.

- Füllen Sie niemals ein säurehaltiges Reinigungsmittel, z. B. Essigreiniger, in den Scheibenwaschwasserbehälter.

HINWEIS

Ein Mischen von verschiedenen Scheibenreinigern kann zur Ausflockung der Bestandteile und damit zur Verstopfung der Scheibenwaschdüsen führen.

- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Scheibenreiniger auf Alkoholbasis.
- Mischen Sie niemals verschiedene Scheibenreiniger miteinander.

HINWEIS

Beim Nachfüllen von Scheibenwaschwasser können durch ein beschädigtes oder nicht vorhandenes Sieb Schmutzpartikel in den Scheibenwaschwasserbehälter gelangen. Die Scheibenwaschdüsen können verstopfen.

- Nehmen Sie das Sieb nur zu Reinigungszwecken heraus.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes oder nicht vorhandenes Sieb.

Motoröl

Einleitung zum Thema

Motoröle sind auf die Anforderungen der Motoren, Abgasreinigungssysteme und die Kraftstoffqualität abgestimmt. Bei allen Verbrennungsmotoren kommt das Motoröl prinzipbedingt mit Verbrennungsrückständen und dem Kraftstoff in Kontakt, was Auswirkungen auf die Alterung des Motoröls hat. Das richtige Motoröl ist wichtig für die Funktion und Lebensdauer des Motors. Werkseitig ist in den Motor ein spezielles Leichtlauföl eingefüllt, das in der Regel das ganze Jahr über verwendet werden kann. Das Fahrzeug kann Motoröl verbrauchen. Der Motorölverbrauch kann unterschiedlich ausfallen und sich während der Lebensdauer des Fahrzeugs verändern. Abhängig von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen kann der Motorölverbrauch bis zu 1 l (1 qt) pro 2000 km (etwa 1200 mi) betragen – bei Neufahrzeugen in den ersten 5000 km (etwa 3100 mi) auch darüber. Der Motorölstand muss deshalb in regelmäßigen Abständen geprüft werden z. B. vor längeren Fahrten.

WARNUNG

Motoröl wird bei laufendem Motor extrem heiß. Ein unvorsichtiger Umgang mit heißem Motoröl kann schwere Verbrennungen am Körper verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie vor Arbeiten mit Motoröl den Motor immer abkühlen.

WARNUNG

Motoröl ist giftig. Der Kontakt mit Motoröl, und insbesondere das Verschlucken von Motoröl, kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie nach Verschlucken von Motoröl sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Nehmen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden nach Arbeiten mit Motoröl ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Bewahren Sie Motoröl immer außerhalb der Reichweite von Kindern und nur im verschlossenen Originalbehälter auf. Das gilt auch für das Altöl bis zur Entsorgung.
- Benutzen Sie niemals leere Lebensmittel Dosen, Flaschen oder andere Behälter zum Aufbewahren von Motoröl, da Personen das enthaltene Motoröl trinken könnten.
- Um die Haut nicht zu schädigen, vermeiden Sie regelmäßigen Kontakt mit Motoröl.
- Schützen Sie Haut, Gesicht und besonders die Augen während der Arbeiten mit Motoröl.
- Essen, trinken und rauchen Sie nicht bei Arbeiten mit Motoröl.
- Waschen Sie Ihre Haut nach Arbeiten mit Motoröl mit Wasser und Seife ab.



Auslaufendes und verschüttetes Motoröl kann die Umwelt verschmutzen.

- Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fach- und umweltgerecht.

Motorölnormen

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 373.**

Verwenden Sie Öle und Flüssigkeiten gemäß den festgelegten Spezifikationen und Viskositäten.

- Norm WSS–M2C956–A1, Viskosität SAE 0 W–20.

Bei Verwendung von Ölen und Flüssigkeiten, die nicht den festgelegten Spezifikationen und Viskositäten entsprechen, kommt es unter Umständen zu:

- Schäden an Komponenten, die nicht durch die Fahrzeuggarantie abgedeckt sind.
- längeren Startphasen des Motors.
- erhöhten Emissionswerten.
- reduzierter Motorleistung.
- erhöhtem $\emptyset$ -Verbrauch.
- verringerter Bremsleistung.

Falls kein Motoröl der Spezifikation WSS-M2C956-A1 verfügbar ist, kann zum Nachfüllen ein Motoröl SAE 0 W-30 gemäß ACEA C3 verwendet werden → ⓘ.

Bitte beachten: Nicht mehr als 0,5 l (0,5 qt) alternatives Motoröl zwischen planmäßigen Wartungsintervallen nachfüllen → ⓘ.

ⓘ HINWEIS

Die Verwendung von nicht freigegebenen Motorölen der jeweils entsprechenden Norm kann einen Motorschaden verursachen.

- Verwenden Sie zum Nachfüllen nur Motoröle, die den Qualitätsanforderungen der jeweils entsprechenden Norm entsprechen.
- Füllen Sie nur im Notfall maximal 0,5 l (0,5 qt) Motoröl der abweichend genannten Motorölnormen nach. <

schäden, schwere Verbrennungen oder ein Feuer verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie den Motor vor dem Motorölwechsel immer vollständig abkühlen.
- Tragen Sie beim Motorölwechsel immer einen Augenschutz.
- Wenn Sie die Ölablassschraube mit den Fingern herausdrehen, halten Sie die Arme waagerecht, damit das herauslaufende Öl nicht am Arm herunterlaufen kann.
- Benutzen Sie zum Auffangen des Altöls einen dafür geeigneten Behälter, der mindestens die gesamte Füllmenge des Motors aufnehmen kann.

ⓘ HINWEIS

Ein Motoröl- und Filterwechsel erfordert Spezialwerkzeuge und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Durchführung können Fahrzeugschäden die Folge sein.

- Lassen Sie einen Motoröl- und Filterwechsel immer von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

 Motoröl kann die Umwelt verschmutzen. Entsorgen Sie das Motoröl fach- und umweltgerecht und nur bei einer Annahmestelle für Altöl, z. B. Wertstoffhof oder Fachgeschäft. <

Motorölwechsel

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **auf Seite 367 und** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 373.**

Das Motoröl muss regelmäßig und entsprechend des Service-Intervalls gewechselt werden.

Zusätze im Motoröl lassen neues Motoröl schon nach kurzer Motorlaufzeit dunkel aussehen. Das ist normal und kein Grund, das Motoröl öfter wechseln zu lassen.

⚠️ WARNUNG

Motoröl kann bei einem unvorsichtig durchgeführten Motorölwechsel Umwelt-

Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ auf Seite 367 und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 373.

Vorbereitungen



Abb. 216 Im Frontraum: Deckel der Motoröleinfüllöffnung (Prinzipdarstellung).

Um das Ablesen eines falschen Motorölstands zu vermeiden, folgende Handlungsschritte beachten:

1. Fahrzeug mit betriebswarmem Motor auf einem waagerechten und festen Untergrund sicher abstellen.
2. Mindestens 5 Minuten warten, damit das Motoröl in die Motorölwanne zurückfließt.
3. Frontklappe öffnen.
4. Motoröl-Einfüllöffnung und ggf. Ölmesstab identifizieren.

Die Motoröl-Einfüllöffnung ist an dem Symbol auf dem Deckel → Abb. 216 und der Ölmesstab ist am farbigen Griff erkennbar.

Motorölstand bei Fahrzeugen mit digitaler Anzeige prüfen




Abb. 217 Ölmesstäbe mit Motorölstandsmarkierung (Prinzipdarstellung).

- Ⓐ Motorölstand zu hoch.
- Ⓑ Motorölstand im Normalbereich.
- Ⓒ Motorölstand zu niedrig.

Tätigkeiten nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

1. Ölmesstab aus dem Führungsrohr herausziehen und mit einem sauberen Tuch abwischen.
2. Ölmesstab wieder in das Führungsrohr bis zum Anschlag hineinschieben. Wenn sich am Ölmesstab eine Markierung befindet, muss diese Markierung beim Hineinstecken in die entsprechende Nut am oberen Ende des Führungsrohres passen.
3. Ölmesstab erneut herausziehen und Motorölstand am Ölmesstab wie folgt ablesen → Abb. 217:

Ⓐ Motorölstand zu hoch. Gegebenenfalls Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten bzw. fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Ⓑ Motorölstand im Normalbereich. Motoröl kann bis zur oberen Grenze dieses Bereichs nachgefüllt werden, z. B. bei hoher Motorbeanspruchung → ⚠️

Ⓒ Motorölstand zu niedrig. Unbedingt Motoröl nachfüllen ggf. Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten → ⚠️.

4. Nach dem Ablesen des Motorölstands den Ölmesstab wieder in das Führungsrohr bis zum Anschlag hineinschieben.

Bei besonderer Beanspruchung des Fahrzeugs sollte der Motorölstand im oberen zulässigen Bereich liegen, z. B. bei langen Autobahnfahrten im Sommer oder bei Passfahrten im Hochgebirge.

Fahrzeuge ohne Ölmesstab




Abb. 218 Im Infotainment-System: Motorölstandsanzeige (Prinzipdarstellung).

- Ⓐ Motoröl darf nicht nachgefüllt werden.
- Ⓑ Motorölstand im Normalbereich.
- Ⓒ Motorölstand zu niedrig – Motoröl soll nachgefüllt werden.
- Ⓓ Motorölstand zu niedrig – Motoröl muss nachgefüllt werden.

Um den Motorölstand im Infotainment-System zu prüfen, folgende Handlungen durchführen:

1. Zündung einschalten.
2. Funktionsfläche **Menü** antippen.
3. Funktionsfläche **Fahrzeug** antippen.
4. Gegebenenfalls Funktionsfläche **Status** antippen.
5. Funktionsfläche **Ölstand** antippen.

Mögliche Maßnahmen nach Ablesen des Motorölstands im Infotainment-System:

- Ⓐ Kein Motoröl nachfüllen, Motor nicht mehr starten und fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

- Ⓑ Motorölstand im Normalbereich.
- Ⓒ Motorölstand niedrig. Motoröl soll nachgefüllt werden → ⚠.
- Ⓓ Motorölstand unter Minimum. Motoröl muss nachgefüllt werden → ⚠.

Wenn sich der Motorölstand im unteren Bereich Ⓑ oder im Bereich Ⓒ oder Ⓓ befindet, kann das Motoröl bis in die Mitte des Bereichs Ⓑ aufgefüllt werden, z. B. bei hoher Motorbeanspruchung.

Motoröl nachfüllen

⚠ WARNUNG

Wenn beim Nachfüllen Motoröl aus- oder überläuft und es auf Teile des Motors gelangt, die heiß sind oder sich erhitzen können, kann sich das Motoröl entzünden. Das kann Brände oder Verbrennungen verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel der Motoröl-Einfüllöffnung nach dem Nachfüllen fest zugeschraubt ist und der Ölmesstab wieder ordnungsgemäß in das Führungsrohr hineingesteckt ist.
- Benutzen Sie immer zum Nachfüllen des Motoröls eine geeignete Einfüllhilfe.

Tätigkeiten nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen → ⚠ → Ⓓ:

1. Deckel der Motoröl-Einfüllöffnung abschrauben → Abb. 216.
2. Motoröl schrittweise in kleinen Mengen nachfüllen, nicht mehr als insgesamt 0,5 l (0,5 qt) oder die Empfehlung im Display des Kombi-Instruments beachten. Die Verwendung von freigegebenen Motorölen gemäß der jeweils entsprechenden Norm wird empfohlen.
3. Um ein Überfüllen zu vermeiden, muss nach jedem Nachfüllen mindestens 1 Minute gewartet werden, damit das Motoröl in die Motorölwanne fließen kann.
4. Motorölstand am Ölmesstab oder an der digitalen Motorölstandsanzeige erneut ablesen, bevor eine weitere kleine Motorölmenge nachgefüllt wird. Der Motorölstand sollte am Ende des

Nachfüllvorgangs mittig im Bereich
→ Abb. 217 bzw. → Abb. 218  liegen.

5. Wenn versehentlich zu viel Motoröl nachgefüllt wurde und der Motorölstand sich danach oberhalb des Bereichs → Abb. 217 bzw. → Abb. 218  befindet, Motor nicht starten → . Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
6. Nach dem Nachfüllen die Motoröl-Einfüllöffnung mit dem Deckel verschließen → Abb. 216.
7. Frontklappe schließen.

HINWEIS

Wenn der Motorölstand nach dem Nachfüllen zu hoch ist und der Motor gestartet wird, kann ein Motorschaden die Folge sein.

- Starten Sie den Motor nicht und nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch.

HINWEIS

Bei Verwendung falscher Betriebsflüssigkeiten können schwerwiegende Funktionsmängel und ein Motorschaden die Folge sein.

- Wenn Sie Betriebsflüssigkeiten nachfüllen oder wechseln, achten Sie darauf, dass die richtigen Betriebsflüssigkeiten in die entsprechenden Einfüllöffnungen eingefüllt werden.

Service-Informationen im Infotainment-System anzeigen

Bei eingeschalteter Zündung, ausgestelltem Motor und stehendem Fahrzeug kann der aktuelle Service-Termin hier abgefragt werden.

Nach einem Serviceereignis aktualisiert sich die Servicemeldung nach etwa 5 Tagen oder etwa 500 km (311 mi) Fahrstrecke. Bis dahin erscheint im Bildschirm des Infotainment-Systems **Inspektion --- km / --- Tagen Ölwechsel: in --- km / --- Tagen.** 

Problemlösungen

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 373.**

Motoröldruck zu niedrig

Die Warnleuchte blinkt rot. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

 **Nicht weiterfahren!** Motorschäden können die Folge sein.

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Motor abstellen.
3. Motorölstand prüfen → Seite 375.
4. Wenn die Warnleuchte blinkt, obwohl der Motorölstand in Ordnung ist, nicht weiterfahren oder den Motor laufen lassen. Motorschäden können die Folge sein. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Motorölstand sehr niedrig

Die Warnleuchte blinkt rot. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

 **Nicht weiterfahren!** Motorschäden können die Folge sein.

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Motor abstellen.
3. Motorölstand prüfen → Seite 375.
4. Wenn nötig, Motoröl schrittweise in kleinen Mengen nachfüllen, nicht mehr als insgesamt 0,5 l (0,5 qt) oder die Nachfüllempfehlung im Display des Kombi-Instruments beachten → Seite 375.
5. Wenn die Warnleuchte leuchtet, obwohl der Motorölstand in Ordnung ist, nicht weiterfahren oder den Motor laufen lassen. Motorschäden können die Folge sein. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Motorölstand zu niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Motor abstellen.
3. Motorölstand prüfen → Seite 375.
4. Wenn nötig, Motoröl schrittweise in kleinen Mengen nachfüllen, nicht mehr als insgesamt 0,5 l (0,5 qt) oder die Nachfüllempfehlung im Display des Kombi-Instruments beachten.
5. Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, obwohl der Motorölstand in Ordnung ist, nicht weiterfahren oder den Motor laufen lassen. Motorschäden können die Folge sein. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Motorölstand zu hoch

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Motor abstellen.
3. Motorölstand prüfen → Seite 375.
4. Wenn der Motorölstand zu hoch ist, nicht weiterfahren oder den Motor laufen lassen. Motorschäden können die Folge sein. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



Motorölsystem gestört

Die Kontrollleuchte blinkt gelb. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Kühlflüssigkeit



Einleitung zum Thema

Arbeiten am Motorkühlsystem nur dann selbst durchführen, wenn man mit den notwendigen Tätigkeiten und den gültigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und wenn die richtigen Betriebsmittel und Betriebsflüssigkeiten sowie geeignete Werkzeuge zur Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schwere Verletzungen verursacht werden → ⚠. Gegebenenfalls alle Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.



WARNUNG

Kühlmittel ist giftig. Der Kontakt mit Kühlmittel und insbesondere das Verschlucken von Kühlmittel kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie nach Verschlucken von Kühlmittel sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Nehmen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden nach Arbeiten mit Kühlmittel ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Bewahren Sie Kühlmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern und nur im verschlossenen Originalbehälter auf.
- Benutzen Sie niemals leere Lebensmittel Dosen, Flaschen oder andere Behälter zum Aufbewahren von Kühlmittel, da Personen das enthaltene Kühlmittel trinken könnten.
- Um die Haut nicht zu schädigen, vermeiden Sie regelmäßigen Kontakt mit Kühlmittel.
- Schützen Sie Haut, Gesicht und besonders die Augen während der Arbeiten mit Kühlmittel.
- Essen, trinken und rauchen Sie nicht bei Arbeiten mit Kühlmittel.
- Waschen Sie Ihre Haut nach Arbeiten mit Kühlmittel mit Wasser und Seife ab.



WARNUNG

Bei extrem niedrigen Außentemperaturen kann das Kühlmittel einfrieren und das

Fahrzeug liegen bleiben. Das kann dazu führen, dass die Heizung im Fahrzeug nicht mehr funktioniert. Fahrzeuginsassen mit unzureichender Winterbekleidung können erfrieren.

- Stellen Sie sicher, dass die Menge des Kühlmittelzusatzes an die niedrigste zu erwartende Umgebungstemperatur, in der das Fahrzeug betrieben wird, angepasst ist.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Kühlmittel.



Kühlmittel und Kühlmittelzusätze können die Umwelt verschmutzen.

- Fangen Sie austretende Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fach- und umweltgerecht.

Kühlmittelspezifikation

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 378.**

Das Kühlsystem ist werkseitig mit einer Mischung aus besonders aufbereitetem Wasser und einem mindestens 40 % Anteil des Kühlmittelzusatzes G12evo (TL 774-L) befüllt.

Der Anteil des Kühlmittelzusatzes muss zum Schutz des Kühlsystems *immer* bei 40 % liegen. Wenn aus klimatischen Gründen ein stärkerer Frostschutz erforderlich ist, kann der Anteil des Kühlmittelzusatzes erhöht werden. Der Anteil des Kühlmittelzusatzes darf jedoch nicht über 55 % liegen, da sich sonst der Frostschutz wieder verringert und sich die Kühlwirkung verschlechtert.

Der Kühlmittelzusatz ist an der violetten Färbung zu erkennen. Die Mischung aus Wasser und Kühlflüssigkeitszusatz bietet einen Frostschutz bis -25 °C (etwa -13 °F), schützt die Leichtmetallteile im Kühlsystem vor Korrosion, verhindert Kalkansatz und erhöht den Siedepunkt des Kühlmittels deutlich.

Beim Nachfüllen von Kühlmittel muss eine Mischung aus destilliertem Wasser und mindestens 40 % des Kühlmittelzusatzes

G12evo verwendet werden, um den optimalen Korrosionsschutz zu erhalten → ⓘ.

ⓘ HINWEIS

Die Färbung des Kühlmittels ergibt sich aus der Mischung des lila Kühlmittelzusatzes mit destilliertem Wasser. Wenn die Flüssigkeit im Kühlmittelbehälter nicht violett, sondern z. B. braun ist, wurde das geeignete Kühlmittel mit einem anderen, nicht geeigneten Kühlmittel vermischt. Schwerwiegende Funktionsmängel oder ein Schaden am Antrieb und Kühlsystem können die Folge sein.

- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenen Kühlmittelzusatz.
- Lassen Sie das Kühlmittel bei einer braunen Färbung sofort von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb wechseln.
- Mischen Sie beim Nachfüllen niemals Original-Kühlmittelzusätze mit anderen, nicht freigegebenen Kühlmittelzusätzen.

ⓘ HINWEIS

Das Kühlmittel muss immer ein korrektes Mischverhältnis aufweisen. Wenn das Mischverhältnis nicht korrekt ist, können schwerwiegende Funktionsmängel oder ein Schaden am Antrieb und Kühlsystem die Folge sein.

- Lassen Sie das korrekte Mischverhältnis von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen und ggf. wiederherstellen, wenn Zweifel über das Mischverhältnis bestehen.

Kühlmittelstand prüfen und Kühlmittel nachfüllen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 378.**

Das Kühlsystem des Fahrzeugs besteht aus einem Kühlkreislauf für den Motor mit einem Kühlmittelbehälter im Frontraum.

Vorbereitungen

1. Fahrzeug auf einem waagerechten und festen Untergrund sicher abstellen → Seite 224.

2. Motor abkühlen lassen → ⚠.
3. Frontklappe öffnen.

Der Kühlmittelbehälter ist an dem roten Symbol  auf dem Deckel erkennbar → Abb. 219.



Abb. 219 Im Frontraum: Deckel des Kühlmittelbehälters.

⚠ WARNUNG

Austretender heißer Dampf oder heißes Kühlmittel sowie heiße Fahrzeugteile können schwere Verbrennungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals die Frontklappe, wenn sichtbar oder hörbar Dampf oder Kühlmittel aus dem Frontraum austritt.
- Warten Sie immer, bis Sie keinen Dampf oder Kühlmittel mehr aus dem Frontraum austreten hören und sehen.

⚠ WARNUNG

Das Kühlsystem steht bei heißem Motor unter Druck. Wenn der Deckel unvorsichtig geöffnet wird, kann Kühlmittel heraus-spritzen und schwere Verbrennungen oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Öffnen Sie niemals bei heißem Motor den Deckel des Kühlmittelbehälters.
- Schützen Sie immer das Gesicht, die Hände und Arme mit einem großen, dicken Lappen vor heißem Kühlmittel oder Dampf, wenn Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters öffnen müssen.
- Drehen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters langsam und sehr vorsichtig entgegen dem Uhrzeigersinn und üben Sie dabei leichten Druck nach unten auf den Deckel aus.

Kühlmittelstand des Motors prüfen




Abb. 220 Im Frontraum: Markierung an dem Kühlmittelbehälter (Prinzipdarstellung).

Bei Auslieferung neuer Fahrzeuge oder nach Reparaturen am Kühlsystem kann das Kühlmittel oberhalb des markierten Bereichs liegen. Das ist normal. Das Kühlmittel muss nicht abgesaugt werden.

Der Kühlmittelstand kann nicht bei jedem Modell genau geprüft werden, da die Sicht auf den Flüssigkeitsstand im Kühlmittelbehälter behindert sein kann. Wenn der Kühlmittelstand nicht genau abgelesen werden kann, an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb wenden.

1. Kühlmittelstand im kalten Zustand an den seitlichen Markierungen des Kühlmittelbehälters prüfen → Abb. 220. Der Kühlmittelstand muss innerhalb der Markierungen liegen
2. Wenn der Flüssigkeitsstand im Kühlmittelbehälter unterhalb der Minimal-Markierung „min“ liegt, Kühlmittel nachfüllen lassen. Bei warmem Kühlmittel kann der Kühlmittelstand etwas über der oberen Markierung liegen.
3. Wenn im Kühlmittelbehälter kein Kühlmittel mehr sichtbar ist, kein Kühlmittel nachfüllen → ⓘ.

Kühlmittel nachfüllen

1. Deckel vorsichtig abschrauben → ⚠.
2. Nur neues Kühlmittel gemäß der Spezifikation bis zur oberen Füllstandsmarkierung nachfüllen → Seite 379. Kühlmittelstand muss nach dem Auffüllen des Kühlmittels innerhalb der Markierungen am Kühlmittelbehälter liegen → Abb. 220.
3. Deckel fest zuschrauben.

4. Kühlmittelstand nach einem Tag kontrollieren. Wenn der Füllstand des Kühlmittelbehälters erneut unter die Minimal-Markierung „min“ absinkt, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und das Kühlsystem prüfen lassen.

Wenn in einem Notfall kein Kühlmittel gemäß der geforderten Spezifikation zur Verfügung steht, füllen Sie zunächst nur destilliertes Wasser auf. Lassen Sie anschließend das richtige Mischungsverhältnis mit dem vorgeschriebenen Kühlmittelzusatz schnellstmöglich durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb wiederherstellen.

HINWEIS

Kühlmittel dehnt sich bei Erwärmung aus. Wenn Kühlmittel über den markierten Bereich hinaus nachgefüllt wird, kann überschüssiges Kühlmittel austreten und zu Fahrzeugschäden führen.

- Füllen Sie Kühlmittel nicht über die Oberkante des markierten Bereichs des Kühlmittelbehälters auf.

HINWEIS

Wenn sich im Kühlmittelbehälter keine Kühlfüssigkeit mehr befindet, kann Luft ins Motorkühlsystem gelangt sein. Der Motor kann beschädigt werden.

- Fahren Sie nicht weiter.
- Füllen Sie kein Kühlmittel nach.
- Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch.

HINWEIS

Nicht destilliertes Wasser kann aufgrund der enthaltenen chemischen Bestandteile erhebliche Korrosionsschäden im Motor verursachen. Das kann zum Ausfall des Motors führen.

- Verwenden Sie nur destilliertes Wasser zum Nachfüllen!
- Lassen Sie sofort die Flüssigkeit im Kühlsystem vollständig von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erneuern, wenn Sie kein destilliertes Wasser nachgefüllt haben.

HINWEIS

Das Verwenden von falschen Betriebsflüssigkeiten kann schwerwiegende Funktionsmängel verursachen und einen Motorschaden zur Folge haben.

- Achten Sie beim Nachfüllen oder Wechseln von Betriebsflüssigkeiten darauf, dass die richtigen Betriebsflüssigkeiten in die entsprechenden Einfüllöffnungen eingefüllt werden.

Problemlösungen

 **Beachten Sie  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 378.**

Kühlmittel

Die Warnleuchte leuchtet rot. Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

 Nicht weiterfahren! Motorschäden können die Folge sein.

Die Kühlmitteltemperatur ist zu hoch oder der Kühlmittelstand ist zu niedrig.

1. Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Motor abstellen.
3. Motor abkühlen lassen.
4. Kühlmittelstand am Kühlmittelbehälter prüfen → Seite 379.
5. Wenn die Warnleuchte nicht verlischt, obwohl der Kühlmittelstand in Ordnung ist, nicht weiterfahren oder den Motor laufen lassen.
6. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Bremsflüssigkeit

Einleitung zum Thema

Bremsflüssigkeit nimmt im Lauf der Zeit Feuchtigkeit aus der umgebenden Luft auf. Ein zu hoher Wassergehalt der Bremsflüssigkeit verursacht Schäden in der Bremsanlage. Durch Wasser senkt sich der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit erheblich. Bei

einem zu hohen Wassergehalt kann es bei starker Beanspruchung der Bremse und Vollbremsung zu Dampfblasenbildung in der Bremsanlage kommen. Dampfblasen reduzieren die Bremswirkung, verlängern erheblich den Bremsweg und können sogar zum Totalausfall der Bremsanlage führen. Die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ist abhängig von einer jederzeit ordnungsgemäß funktionierenden Bremsanlage.

WARNUNG

Bremsflüssigkeit ist giftig. Der Kontakt mit Bremsflüssigkeit, insbesondere das Verschlucken von Bremsflüssigkeit, kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie nach Verschlucken von Bremsflüssigkeit sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Nehmen Sie bei gesundheitlichen Beschwerden nach Arbeiten mit Bremsflüssigkeit ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Bewahren Sie Bremsflüssigkeit immer außerhalb der Reichweite von Kindern und nur im verschlossenen Originalbehälter auf.
- Benutzen Sie niemals leere Lebensmittel Dosen, Flaschen oder andere Behälter zum Aufbewahren von Bremsflüssigkeit, da Personen die enthaltene Bremsflüssigkeit trinken könnten.
- Um die Haut nicht zu schädigen, vermeiden Sie regelmäßigen Kontakt mit Bremsflüssigkeit.
- Schützen Sie Haut, Gesicht und besonders die Augen während der Arbeiten mit Bremsflüssigkeit.
- Essen, trinken und rauchen Sie nicht bei Arbeiten mit Bremsflüssigkeit.
- Waschen Sie Ihre Haut nach Arbeiten mit Bremsflüssigkeit mit Wasser und Seife ab.

HINWEIS

Verschüttete oder ausgelaufene Bremsflüssigkeit greift Fahrzeugoberflächen an. Der Fahrzeuglack, Kunststoffteile und Reifen können beschädigt werden.

- Wischen Sie verschüttete oder ausgelaufene Bremsflüssigkeit sofort von allen Fahrzeugteilen ab.
- Spülen Sie anschließend alle Fahrzeugteile mit ausreichend Wasser ab.



Bremsflüssigkeit kann die Umwelt verschmutzen.

- Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fach- und umweltgerecht.



Bremsflüssigkeitsspezifikation

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 381.**

Vor Verwendung einer Bremsflüssigkeit prüfen, dass die Angabe der Bremsflüssigkeitsspezifikation auf dem Gebinde den Anforderungen des Fahrzeugs entspricht.

Bremsflüssigkeit, die der Herstellernorm entspricht, ist bei einem qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.

Wenn keine Bremsflüssigkeit nach Herstellernorm verfügbar ist, kann Bremsflüssigkeit nach DIN ISO 4925 oder US-Norm FMVSS 116 DOT 4 mit dem Zusatz CLASS 6 verwendet werden.

Bremsflüssigkeit, die der Herstellernorm entspricht, erfüllt die Anforderung nach DIN ISO 4925 oder der US-Norm FMVSS 116 DOT 4 mit dem Zusatz CLASS 6.



Bremsflüssigkeit prüfen

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 381.**

Vorbereitungen

1. Fahrzeug auf einem waagerechten und festen Untergrund sicher abstellen
→ Seite 224.
2. Frontklappe öffnen.

Bremsflüssigkeitsstand prüfen



Abb. 221 Im Motorraum: Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist am Deckel erkennbar → [Abb. 221](#).

Der Bremsflüssigkeitsstand kann nicht bei jedem Modell genau geprüft werden, da eine Klappe oder Motorteile die Sicht auf den Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter behindern können.

— Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht genau abgelesen werden kann, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

— Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht zwischen der Min- und Max-Markierung des Bremsflüssigkeitsbehälters liegt, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen → .

Der Bremsflüssigkeitsstand sinkt im Fahrbetrieb geringfügig ab, weil sich die Bremsbeläge abnutzen und sich die Bremse automatisch nachstellt.

WARNUNG

Alte Bremsflüssigkeit kann durch aufgenommene Feuchtigkeit, bei starker Beanspruchung der Bremsen, Dampfblasen bilden und die Bremswirkung bis hin zum Totalausfall reduzieren. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie regelmäßig die Bremsflüssigkeit wechseln.
- Lassen Sie nur neue Bremsflüssigkeit nachfüllen.

Bremsflüssigkeitswechsel

Informationen zum Wechselintervall der Bremsflüssigkeit des Fahrzeugs hält ein hierfür qualifizierter Fachbetrieb vor.

- Bremsflüssigkeit regelmäßig wechseln lassen.
- Nur Bremsflüssigkeit nachfüllen lassen, die die erforderliche Spezifikation aufweist.

WARNUNG

Ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand oder ungeeignete Bremsflüssigkeit kann ein Bremsversagen oder eine reduzierte Bremswirkung verursachen. Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Lassen Sie regelmäßig Bremsanlage und Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
- Achten Sie darauf, dass die richtige Bremsflüssigkeit benutzt wird.
- Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeit, die vom Hersteller freigegeben ist.

Problemlösungen

 **Beachten Sie**  **auf Seite 367 und**  **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 381.**

Bremsflüssigkeitsstand

Die Warnleuchte leuchtet rot. Der Bremsflüssigkeitsstand ist zu niedrig.

 **Nicht weiterfahren!** Ein Ausfall der Bremse kann die Folge sein.

1. Fahrzeug sofort anhalten, sobald es möglich und sicher ist → Seite 224.
2. Bremsflüssigkeitsstand prüfen.

Oder: Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht selbst abgelesen werden kann, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

3. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie

Einleitung zum Thema

Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist Bestandteil der elektrischen Anlage und dient zur Energieversorgung des Fahrzeugs. Im Rahmen von Wartungsarbeiten wird die 12-Volt-Fahrzeugbatterie geprüft und bei Bedarf ersetzt.

Arbeiten an der elektrischen Anlage nur dann selbst durchführen, wenn man mit den notwendigen Tätigkeiten und den allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und wenn die richtigen Betriebsmittel und Betriebsflüssigkeiten sowie geeignete Werkzeuge zur Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schwere Verletzungen verursacht werden → .

Informationen zu aufleuchtenden Warn- und Kontrollleuchten finden Sie in den Problemlösungen am Ende des Kapitels → Seite 389.

Batterieabschaltung bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung

Bei Fahrzeugen mit einer 12-Volt-Fahrzeugbatterie im Fahrzeuginnenraum oder Gepäckraum wird bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung automatisch die elektrische Verbindung zur 12-Volt-Fahrzeugbatterie pyrotechnisch getrennt. Dadurch wird ein Kurzschluss verhindert. Weitere Informationen zum Einbauort der Fahrzeugbatterie finden Sie im Abschnitt → Seite 385, *Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie prüfen*.

Erläuterung der Warnhinweise auf der 12-Volt-Fahrzeugbatterie



Immer Augenschutz tragen!



Batteriesäure ist stark ätzend. Immer Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen!



Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen sind verboten!



Bei der Ladung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch!



Immer Kinder von Batteriesäure und der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fernhalten!



Immer die Betriebsanleitung beachten!

WARNUNG

Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie und an der elektrischen Anlage können schwere Verätzungen, Feuer oder Stromschläge verursachen. Das kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

- Lesen und beachten Sie immer die Warnhinweise auf der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und klemmen Sie das Minuskabel der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ab.
- Halten Sie Kinder immer von der Batteriesäure und der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fern.
- Schützen Sie beim Umgang mit der 12-Volt-Fahrzeugbatterie vor allem die Hände, Arme und das Gesicht vor Säurespritzern.
- Tragen Sie immer einen Augenschutz und Schutzhandschuhe.
- Schließen Sie Batteriepole niemals kurz.
- Lassen Sie alle Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.



WARNUNG

Bei Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch, das entzündbar ist. Durch Funkenbildung kann sich das aus der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entweichende Knallgas entzünden. Das kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Halten Sie immer Feuer, Funken, offene Flammen und glimmende Zigaretten von der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fern.
- Vermeiden Sie Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen

Geräten sowie durch elektrostatische Entladung.

! HINWEIS

UV-Strahlen können das Batteriegehäuse beschädigen.

- Setzen Sie die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie nicht für längere Zeit dem direkten Tageslicht aus.

! HINWEIS

Die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie kann einfrieren und dadurch zerstört werden.

- Schützen Sie die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie bei längeren Standzeiten vor Frost.

Systemeinstellungen nach einem Batteriewechsel

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie gewechselt wird oder nach erfolgter Starthilfe können Systemeinstellungen verstellt oder gelöscht sein.

1. Datum und Uhrzeit prüfen und wenn erforderlich einstellen.
2. Persönliche Komforteinstellungen prüfen und wenn erforderlich einstellen und speichern.

 12-Volt-Fahrzeugsbatterien können giftige Substanzen wie Schwefelsäure und Blei enthalten. Entsorgen Sie die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie fach- und umweltgerecht und nur bei einer Annahmestelle für Altbatterien, z. B. Wertstoffhof oder Fachgeschäft.

 Batteriesäure kann die Umwelt verschmutzen. Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fach- und umweltgerecht.

Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie prüfen

 **Beachten Sie**  auf Seite 367 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 384.

Die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie ist wartungsfrei.

Den Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie bei hohen Kilometerlaufleistungen, in Ländern mit warmem Klima und bei einer alten 12-Volt-Fahrzeugsbatterie regelmäßig prüfen.

Anzahl und Einbauort der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie

Die 12-Volt-Fahrzeugsbatterie befindet sich im Frontraum.

Vorbereitungen

1. Fahrzeug für Arbeiten im Frontraum vorbereiten → Seite 369.
2. Frontklappe öffnen  → Seite 369.

Batteriesäurestand prüfen (12-Volt-Fahrzeugsbatterien mit Sichtfenster)



Abb. 222 Sichtfenster an der Oberseite der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie (Prinzipdarstellung).

Ausstattungsabhängig muss ein zusätzlicher Bügel entfernt werden um das Sichtfenster einzusehen. Dazu wird zusätzliches, nicht im Bordwerkzeug vorhandenes, Werkzeug benötigt.

Um die Farbanzeige im runden Sichtfenster an der Oberseite der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie deutlich erkennen zu können, für ausreichende Beleuchtung sorgen → [Abb. 222](#).

Die Farbanzeige im runden Sichtfenster ändert sich in Abhängigkeit vom Säurestand in der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie.

hellgelb oder farblos Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugsbatterie ist zu niedrig. 12-Volt-Fahrzeugsbatterie von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.

schwarz Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist in Ordnung.

Der Säurestand von 12-Volt-Fahrzeugbatterien, die mit der Aufschrift **AGM** gekennzeichnet sind, kann aus technischen Gründen nicht geprüft werden. Zur Prüfung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

WARNUNG

Batteriesäure ist ätzend. Der Kontakt mit Batteriesäure, und insbesondere das Verschlucken von Batteriesäure, kann zu schweren Verätzungen führen.

- Öffnen Sie niemals eine 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
- Kippen Sie niemals die 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Aus den Entgasungsöffnungen kann Säure austreten.
- Schützen Sie Haut, Gesicht und besonders die Augen während der Arbeiten mit der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
- Essen, trinken und rauchen Sie nicht bei Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
- Waschen Sie Ihre Haut nach Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie mit Wasser und Seife ab.
- Entfernen Sie bei Säurekontakt auf der Haut und den Haaren alle beschmutzten oder getränkten Kleidungsstücke und waschen Sie Haut und Haare mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Spülen Sie bei Säurekontakt im Auge die betroffene Stelle einige Minuten lang behutsam mit Wasser. Suchen Sie danach sofort einen Arzt auf.
- Trinken Sie sofort reichlich Wasser und schlucken Sie Aktivkohle, wenn Sie Säure verschluckt haben. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verlassen Sie den Gefahrenbereich und atmen Sie frische Luft ein, wenn Sie Säurenebel eingeatmet haben. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

WARNUNG

Bei Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch, das entzündbar ist. Durch Funkenbildung kann sich das aus der 12-

Volt-Fahrzeugbatterie entweichende Knallgas entzünden. Das kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Halten Sie immer Feuer, Funken, offene Flammen und glimmende Zigaretten von der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fern.
- Vermeiden Sie Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln und elektrischen Geräten sowie durch elektrostatische Entladung.

12-Volt-Fahrzeugbatterie laden, ersetzen, ab- oder anklemmen

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 384.**

1. Wenn der Verdacht besteht, dass die 12-Volt-Fahrzeugbatterie beschädigt oder defekt ist, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und die 12-Volt-Fahrzeugbatterie prüfen lassen.

Erläuterung der Warnhinweise für Fahrzeuge mit 12-Volt-Fahrzeugbatterie im Fahrzeuginnenraum

Die Warnhinweise sind im Sichtbereich der 12-Volt-Fahrzeugbatterie angebracht.



Vorsicht Gefahr!



12-Volt-Fahrzeugbatterie. Spannungsführendes Bauteil, nicht sachgemäßer Umgang kann zu Kurzschlüssen führen. Batteriesäure kann ernsthafte Verletzungen verursachen. Der Entgasungsschlauch der 12-Volt-Fahrzeugbatterie muss immer an der Minuspoleseite befestigt sein und die Öffnung auf der Pluspoleseite muss verschlossen sein.



Immer die Hinweise auf der 12-Volt-Fahrzeugbatterie, in der Gebrauchsanweisung und der Fahrzeugbetriebsanleitung beachten → Seite 387.



Alle Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie sind einem Fachbetrieb vorbehalten → Seite 387.

Ausnahmen davon sind:

- Die 12-Volt-Fahrzeuggatterie laden
→ Seite 387.
- Das Fremdstarten des Fahrzeugs → Seite 358.



Nicht sachgemäße Handhabung der 12-Volt-Fahrzeuggatterie kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wartungsarbeiten an der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ausschließlich von entsprechend qualifiziertem und ausgebildetem Fachpersonal durchführen lassen.

12-Volt-Fahrzeuggatterie laden

Das Aufladen der 12-Volt-Fahrzeuggatterie sollte grundsätzlich von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, da die Technologie der werkseitig eingebauten 12-Volt-Fahrzeuggatterie ein spannungsbegrenztes Laden erfordert → ⚠.

12-Volt-Fahrzeuggatterie ersetzen

Die 12-Volt-Fahrzeuggatterie ist entsprechend dem Einbauort entwickelt und mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Wenn eine 12-Volt-Fahrzeuggatterie ersetzt werden muss, ist das Ersatzteil durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb einzubauen. Die Bauteilinformationen zur Größe sowie die erforderlichen Wartungs-, Leistungs- und Sicherheitsmerkmale können bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erfragt werden, welcher über die notwendigen technischen Unterlagen und Ausrüstungen verfügen muss. Die Entgasungsöffnung der 12-Volt-Fahrzeuggatterie muss sich immer auf der Minuspoleseite befinden, die Entgasungsöffnung auf der Pluspoleseite muss immer verschlossen sein.

Nur eine wartungsfreie 12-Volt-Fahrzeuggatterie entsprechend den Normen TL 825 06 und VW 7 50 73 verwenden. Diese Normen müssen von Oktober 2014 oder neuer sein.

Die 12-Volt-Fahrzeuggatterie muss immer von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzt werden, da im Rahmen eines Austausches eine Anpassung der Fahrzeugelektronik vorgenommen werden muss. Zudem sind die Batterieparameter für die

Funktionssicherheit nur mit der Erstausrüstungsbatterie ermittelt worden. Nur ein hierfür qualifizierter Fachbetrieb verfügt über die entsprechende Technologie, um die Anpassung durchführen zu können und über die richtigen Ersatzteillösungen. Wenn eine Batterie verwendet wird, die nicht den qualitativen Vorgaben von Ford entspricht oder die eine zu geringe Batteriekapazität aufweist, erlischt die Betriebserlaubnis und damit die Zulassung des Fahrzeugs → ⚠.

⚠ WARNUNG

Wenn der Entgasungsschlauch an der 12-Volt-Fahrzeuggatterie nicht richtig befestigt ist, kann das hochexplosive Knallgasgemisch, das beim Betrieb des Fahrzeugs entsteht, in den Fahrzeuginnenraum eindringen. Das Knallgas kann sich entzünden und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Achten Sie bei Fahrzeugen mit der 12-Volt-Fahrzeuggatterie im Fahrzeuginnenraum auf die richtige Befestigung des Entgasungsschlauchs an der 12-Volt-Fahrzeuggatterie. Der Entgasungsschlauch muss immer an der Minuspoleseite der 12-Volt-Fahrzeuggatterie befestigt sein.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Öffnung auf der Pluspoleseite der 12-Volt-Fahrzeuggatterie verschlossen ist.

⚠ WARNUNG

Das Verwenden einer 12-Volt-Fahrzeuggatterie, die nicht die gleichen Spezifikationen und Abmessungen wie die werkseitig eingebaute 12-Volt-Fahrzeuggatterie hat, kann zu Kurzschlüssen führen oder Feuer verursachen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Verwenden Sie immer nur eine wartungsfreie und auslaufgeschützte 12-Volt-Fahrzeuggatterie, die die gleichen Spezifikationen und Abmessungen wie die werkseitig eingebaute 12-Volt-Fahrzeuggatterie hat.

⚠ WARNUNG

Eine unsachgemäße Befestigung von 12-Volt-Fahrzeuggatterien kann zu Kurzschlüssen führen oder Feuer verursachen.

Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Befestigen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie immer an den vorgesehenen Befestigungspunkten im Fahrzeug.
- Montieren Sie alle für das Fahrzeug notwendigen Abdeckungen wieder auf der Batterie.

12-Volt-Fahrzeugbatterie abklemmen

Falls die Fahrzeugbatterie von der elektrischen Anlage im Fahrzeug abgeklemmt werden muss, Folgendes beachten:

1. Alle elektrischen Verbraucher und die Zündung ausschalten.
2. Vor dem Abklemmen Fahrzeug entriegeln, da sonst eine ggf. vorhandene Diebstahlwarnanlage ausgelöst wird.
3. Zuerst das Minuskabel und dann das Pluskabel abklemmen → ⚠.

12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie an die elektrischen Anlage im Fahrzeug angeklemmt werden muss, Folgendes beachten:

1. Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
2. Zuerst das Pluskabel und dann das Minuskabel anklemmen → ⚠.

Nach dem Anklemmen einer 12-Volt-Fahrzeugbatterie und dem Einschalten der Zündung können verschiedene Kontrollleuchten aufleuchten. Sie verlöschen, wenn eine kurze Wegstrecke mit etwa 15 km/h bis etwa 20 km/h (etwa 10 mph bis etwa 12 mph) gefahren wird. Wenn die Kontrollleuchten weiterhin leuchten, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und das Fahrzeug prüfen lassen.

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie längere Zeit abgeklemmt war, kann möglicherweise der nächste fällige Service nicht korrekt angezeigt oder berechnet werden. Die maximal zulässigen Wartungsintervalle beachten.

Automatische Verbraucherabschaltung

Wenn bei abgestelltem Motor das Fahrzeug lange steht, elektrische Verbraucher genutzt werden oder bei sehr niedrigen Au-

ßentemperaturen kann das intelligente Bordnetzmanagement nicht immer verhindern, dass die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entladen wird.

Um die Startfähigkeit des Fahrzeug zu erhalten, werden durch das intelligente Bordnetzmanagement bei einem niedrigen Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie automatisch verschiedene Maßnahmen ergriffen.

- Damit der Motor noch gestartet werden kann, können größere Stromverbraucher in der Leistung begrenzt oder notfalls ganz abgeschaltet werden und Onlinefunktionen stehen nicht mehr zur Verfügung.
- Wenn der Motor läuft, wird die Leerlaufdrehzahl angehoben, damit der Generator mehr Strom liefert.
- Wenn der Motor angelassen wird, kann die Spannungsversorgung der 12-Volt-Steckdose kurzzeitig unterbrochen werden.

Entladung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie

Ein Starten des Motors ist bei entladener Batterie unter Umständen nicht möglich. In folgenden Situationen wird die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entladen:

- Durch lange Standzeiten, ohne den Motor zu starten.
- Durch Benutzung von elektrischen Verbrauchern bei abgestelltem Motor.
- Durch den Betrieb der Standheizung.

⚠ WARNUNG

Beim Aufladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch. Funken oder offene Flammen können das Knallgasgemisch entzünden. Schwere Verbrennungen können die Folge sein.

- Laden Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie nur in gut belüfteten Räumen auf.
- Halten Sie Funken und offene Flammen von der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fern.
- Vermeiden Sie elektrostatische Aufladungen.

VORSICHT

Eine entladene 12-Volt-Fahrzeugbatterie kann bereits bei Temperaturen um 0 °C (+32 °F) gefrieren. Aus einer gefrorenen und wieder aufgetauten 12-Volt-Fahrzeugbatterie kann Säure austreten. Dadurch können Verletzungen und längerfristig Schäden am Fahrzeug verursacht werden.

- Laden Sie niemals eine gefrorene oder aufgetaute 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
- Ersetzen Sie unbedingt die 12-Volt-Fahrzeugbatterie, wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie einmal gefroren war.

VORSICHT

Falsch angeklemmte Anschlusskabel können einen Kurzschluss verursachen. Das kann die Bordelektronik beschädigen und Verletzungen zur Folge haben.

- Klemmen Sie zuerst das Pluskabel und dann das Minuskabel an.

HINWEIS

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei eingeschalteter Zündung oder laufenden Motor ab- oder angeklemmt wird, können die elektrische Anlage bzw. elektronische Bauteile beschädigt werden und es kann zu elektrischen Fehlfunktionen kommen.

- Klemmen Sie niemals die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor ab oder an.

HINWEIS

Wenn stromabgebendes Zubehör zum Laden der 12-Volt-Fahrzeugbatterie an die 12-Volt-Steckdose angeschlossen wird, kann die elektrische Anlage bzw. elektronische Bauteile beschädigt werden und es kann zu elektrischen Fehlfunktionen kommen.

- Schließen Sie niemals Strom abgebendes Zubehör, z. B. Solarpanel oder Batterie-Ladegerät, zum Laden der 12-Volt-Fahrzeugbatterie an die 12-Volt-Steckdose an.

 12-Volt-Fahrzeugbatterien können giftige Substanzen wie Schwefelsäure und Blei enthalten.

- Entsorgen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie vorschriftsmäßig.



Batteriesäure kann die Umwelt verschmutzen.

- Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fach- und umweltgerecht.

Problemlösungen

 **Beachten Sie  auf Seite 367 und  und  zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 384.**



12-Volt-Energieversorgung

Die Warnleuchte leuchtet rot.

 Nicht weiterfahren! Möglicher Ausfall des elektrischen Systems.

Es wird eine Meldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Fahrzeug unverzüglich anhalten und sicher abstellen.
2. Nicht erforderliche elektrische Verbraucher ausschalten.
3. Motor abstellen und Zündung ausschalten.
4. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Wenn die rote Warnleuchte leuchtet, ist das Auto Start-Stopp abgeschaltet. Das Auto Start-Stopp wird erst nach einem Neustart des Motors automatisch wieder eingeschaltet → Seite 169.



12-Volt-Energieversorgung

Es wird eine Meldung zur 12-Volt-Energieversorgung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.



12-Volt-Fahrzeugbatterie Ladezustand

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Es wird eine Meldung zum Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

1. Motor laufen lassen, sodass die 12-Volt-Fahrzeuggatterie wieder geladen werden kann.
2. Wenn der Hinweis zum Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie trotz durchgeführter Maßnahmen nicht nach einigen Minuten verlischt, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Wenn die gelbe Kontrollleuchte leuchtet, dann kann das Auto Start-Stopp den Motor nicht starten. Wenn die gelbe Kontrollleuchte verloschen ist, dann ist der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeuggatterie ausreichend, um einen automatischen Motorstart zu ermöglichen.

Räder und Reifen

Einleitung zum Thema

Räder sind die am meisten beanspruchten und unterschätzten Teile eines Fahrzeugs. Räder bestehen aus aufeinander abgestimmten Reifen-Felgen-Kombinationen. Räder sind sehr wichtig, denn die schmalen Auflageflächen der Reifen sind der einzige Kontakt des Fahrzeugs zur Straße.

Die von der Ford Motor Company freigegebenen Reifen und Felgen sind genau auf das Fahrzeug und aufeinander abgestimmt.

Die Reifenlebensdauer ist abhängig von dem Reifendruck, der Fahrweise, dem Umgang und der korrekten Montage.

Es wird empfohlen, alle Arbeiten an den Rädern von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Der Fachbetrieb ist mit den erforderlichen Spezialwerkzeugen und Ersatzteilen ausgerüstet, hat die nötigen Fachkenntnisse und ist auf die Entsorgung der Altreifen vorbereitet.

Felgen, Reifen und Radschrauben

Felgen, Reifen und Radschrauben sind auf den Fahrzeugtyp abgestimmt. Bei jeder Umrüstung auf andere Felgen müssen deshalb die für diese Felgen freigegebenen Reifen und die Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Reifen nicht am Radkasten schleifen, dass die Bremsen korrekt arbeiten können und das Fahrzeug ruhig und sicher fährt. Aus technischen Gründen können normalerweise Felgen anderer Fahrzeuge nicht verwendet werden. Dies gilt unter Umständen sogar für Felgen des gleichen Fahrzeugtyps. Zum Umrüsten auf andere Reifen-Felgen-Kombinationen unbedingt an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb wenden.

Für jeden Fahrzeugtyp müssen immer die korrekten Radschrauben verwendet und diese immer mit dem korrekten Anzugsdrehmoment festgeschraubt werden
→ Seite 397.

WARNUNG

Ein unsachgemäßer Umgang mit Rädern kann die Fahrsicherheit reduzieren und schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck am kalten Reifen und halten Sie immer den angegebenen Wert ein → Seite 395. Ein zu niedriger Reifendruck kann den Reifen beim Fahren so stark erwärmen, dass es zur Laufstreifenablösung und zum Platzen des Reifens kommen kann.
- Prüfen Sie die Reifen und Felgen regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß.
- Überschreiten Sie niemals die für die montierten Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit und Traglast.
- Verwenden Sie an allen vier Rädern nur Gürtelreifen gleicher Bauart, Größe (Abrollumfang) und gleicher Profilausführung.
- Wenn Sie während der Fahrt ungewöhnliche Vibrationen oder einseitiges Ziehen des Fahrzeugs feststellen, halten Sie sofort an und prüfen Sie die Reifen und Felgen auf Beschädigungen.
- Lösen Sie niemals die Verschraubungen bei Felgen mit verschraubtem Felgenreif.
- Führen Sie Arbeiten an Rädern nur dann selbst durch, wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Werkzeuge verfügen.

WARNUNG

Neue Reifen oder Reifen, die alt, abgefahren oder beschädigt sind, können nicht die vollständige Fahrzeugkontrolle und Bremswirkung erbringen.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Fahren Sie neue Reifen ein, denn neue Reifen haben anfangs eine verminderte Haftfähigkeit und Bremswirkung. Fahren Sie deshalb während der ersten 600 km (370 mi) entsprechend vorsichtig.
- Fahren Sie niemals mit durch z. B. Stiche, Schnitte, Risse und Beulen be-

schädigten oder abgefahrenen Reifen. Wenn Sie unsicher sind, ob eine sichere Weiterfahrt möglich ist, nehmen Sie die Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch.

- Wenn Sie während der Fahrt ungewöhnliche Vibrationen oder einseitiges Ziehen des Fahrzeugs feststellen, halten Sie sofort an und prüfen Sie die Reifen und Felgen auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine Reifen oder Felgen, deren Vorgeschichte nicht bekannt ist. Benutzte Reifen und Felgen können beschädigt sein, auch wenn diese Beschädigungen nicht sichtbar sind.
- Verwenden Sie Reifen, die älter als 6 Jahre sind, nur im Notfall und mit äußerster Vorsicht sowie bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise, selbst wenn die Reifen noch nie benutzt wurden.
- Lassen Sie abgefahrte oder beschädigte Reifen unverzüglich durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzen.

WARNUNG

Wenn die Radschrauben mit einem zu niedrigen Anzugsdrehmoment angezogen werden, können sich die Radschrauben und damit das Rad während der Fahrt lösen. Ein stark erhöhtes Anzugsdrehmoment kann zur Beschädigung der Radschrauben und der Gewinde führen.

Durch falsch angezogene oder fehlende Radschrauben kann es zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen kommen.

- Ziehen Sie die Radschrauben immer mit dem korrekten Anzugsdrehmoment fest. Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel zur Verfügung haben, ziehen Sie die Radschrauben mit dem Radschlüssel fest und lassen Sie das Anzugsdrehmoment sofort im nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb kontrollieren.
- Fahren Sie niemals mit fehlenden oder losen Radschrauben.
- Verwenden Sie immer die zur jeweiligen Felge und zum Fahrzeugtyp passenden Radschrauben.

- Fetten oder ölen Sie niemals die Radschrauben und die Gewindegänge in den Radnaben. Auch mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment können sich die Radschrauben während des Fahrbetriebs lösen.
- Stellen Sie sicher, dass Radschrauben und die Gewindegänge der Radnaben sauber, leichtgängig, öl- und fettfrei sind.
- Lösen Sie niemals die Verschraubungen bei Felgen mit verschraubtem Felgenring.

⚠️ WARNUNG

Eine unsachgemäße Montage des Reifens auf der Felge kann dazu führen, dass die Felge beschädigt wird und der Reifen während der Fahrt plötzlich Luft verliert oder platzt.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie Reifen nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb auf die Felge montieren.

- Niemals die Traglast und Höchstgeschwindigkeit der Reifen überschreiten → Seite 426.
- Reifen vor der Berührung mit aggressiven Stoffen inklusive Fett, Öl, Benzin und Bremsflüssigkeit schützen → ⚠️.
- Fehlende Staubkappen der Ventile sofort ersetzen → ⚠️.
- Fremdkörper entfernen, die noch nicht in das Innere des Reifens eingedrungen sind → Seite 401.
- Alle Warnungen des Reifendruck-Überwachungssystems beachten → Seite 405, → Seite 410.
- Fehlende Radabdeckungen können zur Beschädigung der Felgen und der Radschrauben führen.
Vor jeder Fahrt fehlende Radabdeckungen montieren.
- Felgen regelmäßig auf Beschädigungen, z. B. Risse, Beulen, Knickstellen, prüfen → ⚠️.
- Beschädigte Felgen unverzüglich durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzen lassen.
- Nur für das Fahrzeug freigegebene Felgen verwenden → ⚠️.

Räder und Reifen warten

Umgang mit Rädern

Beschädigungen an Reifen vermeiden

- Bordsteine und andere niedrige Hindernisse nur langsam und im rechten Winkel überfahren, sodass die beiden vorderen Räder das Hindernis gleichzeitig berühren → ①.
- Auf schlechten Wegen, abseits befestigter Straßen und im Gelände besteht erhöhte Beschädigungsgefahr für Reifen und Felgen, insbesondere für Niederquerschnittsreifen.
- Reifendruck regelmäßig prüfen.
- Reifen regelmäßig auf Beschädigungen, z. B. Stiche, Schnitte, Risse und Beulen prüfen.
- Beschädigte oder abgefahrene Reifen sofort durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb ersetzen lassen → Seite 401.

⚠️ WARNUNG

Aggressive Flüssigkeiten und Stoffe können sichtbare und nicht sichtbare Beschädigungen an den Reifen verursachen, was zum Platzen der Reifen führen kann. Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Halten Sie Chemikalien, Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und andere aggressive Stoffe immer von den Reifen fern.

⚠️ WARNUNG

Durch Schmutz können die Ventile beschädigt und undicht werden, wodurch der Reifen Luft verliert.

Ein zu niedriger Reifendruck kann den Reifen beim Fahren so stark erwärmen, dass es zur Laufstreifenablösung und zum Platzen des Reifens kommen kann und dadurch schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Fahren Sie niemals ohne Ventilkappen.

WARNUNG

Das Verwenden ungeeigneter oder beschädigter Felgen kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen und Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie nur für das Fahrzeug zugelassene Felgen.
- Prüfen Sie die Felgen regelmäßig auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie, falls notwendig.

HINWEIS

Beim Überfahren von Schlaglöchern und Bordsteinkanten können die Reifen verformt werden.

Dadurch kann es zu Beschädigungen an den Reifen und Felgen kommen.

- Vermeiden Sie starke Stöße und umfahren Sie Hindernisse nach Möglichkeit.

Reifen lagern

- Reifen immer kühl, trocken und möglichst dunkel lagern.
- Auf der Felge montierte Reifen nicht senkrecht hinstellen.
- Reifen ohne Felgen in geeigneten Hüllen vor Verunreinigungen schützen und auf der Lauffläche stehend lagern.

Reifen, die älter als 6 Jahre sind

Reifen altern durch physikalische und chemische Prozesse, wodurch ihre Funktion beeinträchtigt werden kann. Reifen, die längere Zeit unbenutzt lagern, altern schneller als Reifen, die ständig im Einsatz sind.

Es wird empfohlen, Reifen, die 6 Jahre und älter sind, durch neue Reifen ersetzen zu lassen. Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlichen Mindestwert erreicht hat → .

Ebenso verlieren Winter- oder Ganzjahresreifen durch Alterung weitgehend ihre Eigenschaften – unabhängig von der noch vorhandenen Reifenprofiltiefe.

Das Alter jedes Reifens kann anhand des Herstellungsdatums ermittelt werden
→ Seite 426.

WARNUNG

Alte Reifen können vor allem bei hohen Geschwindigkeiten plötzlich Luft verlieren oder platzen.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie Reifen, die älter als 6 Jahre sind, nur im Notfall und mit äußerster Vorsicht sowie bei entsprechend vorsichtiger Fahrweise, selbst wenn die Reifen noch nie benutzt wurden.

Neue Reifen

- Mit neuen Reifen während der ersten 600 km (370 mi) besonders vorsichtig fahren, da sie sich erst einfahren müssen. Nicht eingefahrene Reifen haben eine verminderte Haftfähigkeit und Bremswirkung → .
- An allen Rädern nur Gürtelreifen gleicher Bauart, Größe (Abrollumfang) und gleicher Profilausführung verwenden.
- Die Profiltiefe von neuen Reifen kann zwischen Reifenmodellen und Herstellern aufgrund unterschiedlicher Designmerkmale und Profildesigns variieren.

WARNUNG

Neue Reifen müssen eingefahren werden, denn neue Reifen haben anfangs eine verminderte Haftfähigkeit und Bremswirkung.

Dadurch kann es zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen kommen.

- Fahren Sie neue Reifen ein. Fahren Sie während der ersten 600 km (370 mi) entsprechend vorsichtig.

 Die Größenangaben von neuen Reifen können für verschiedene Reifenmarken von den tatsächlichen Abmessungen und Reifendimensionen erheblich abweichen.

Reifen ersetzen

- Werkseitig kann das Fahrzeug mit rollwiderstandsoptimierten Reifen ausgestattet sein. Nur mit diesen Reifen können die angegebenen Kraftstoffverbrauchswerte erreicht werden. Beim Kauf neuer Reifen

immer darauf achten, dass die Reifen rollwiderstandsoptimiert sind → Seite 184.

- Vor dem Kauf neuer rollwiderstandsoptimierter Reifen von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb beraten lassen.
- Reifen mindestens achsweise ersetzen.
- Alte Reifen nur durch für den Fahrzeugtyp freigegebene Reifen ersetzen.
- Niemals Reifen verwenden, deren effektive Größe die Abmessungen der für das Fahrzeug freigegebenen Reifen überschreitet → ⚠.

WARNUNG

Räder müssen den konstruktiv notwendigen Freigang haben. Bei fehlendem Freigang kann es zum Reibkontakt der Reifen mit Teilen des Fahrwerks, der Karosserie und den Bremsleitungen kommen.

Das kann zum Ausfall der Bremsanlage, zur Laufstreifenablösung, zum Platzen des Reifens und damit zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Verwenden Sie nur Reifen, deren Abmessungen nicht größer sind als die Abmessungen der für das Fahrzeug freigegebenen Reifenfabrikate und die nicht an Teilen des Fahrzeugs reiben.

Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige

Nach jedem Wechsel eines oder mehrerer Räder muss die Reifenkontrollanzeige neu angelernt werden. Das gilt auch nach dem Tausch der Räder z. B. von vorn nach hinten → Seite 402.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem

- Beim Ersetzen der am Fahrzeug werkseitig verbauten Räder darauf achten, dass die neuen Räder mit Sensoren ausgestattet sind, die mit dem Reifendruck-Kontrollsystem kompatibel sind → Seite 406.
- Zum Erkennen der neuen Räder einige Zeit mit einer Geschwindigkeit über etwa 25 km/h (etwa 15 mph) fahren.

Beim Tausch und Umbau der Sensoren empfiehlt Ford, stets einen neuen Ventilsatz und Dichtungssatz zu verwenden → ⚠.

Weitere Informationen über das Reifendruck-Kontrollsystem → Seite 406.

WARNUNG

Durch unsachgemäßen Tausch oder Umbau der Sensoren des Reifendruck-Kontrollsystems können die Ventile undicht werden, wodurch der Reifen Luft verliert. Ein zu niedriger Reifendruck kann den Reifen beim Fahren so stark erwärmen, dass es zur Laufstreifenablösung und zum Platzen des Reifens kommen kann und dadurch schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursacht werden.

- Verwenden Sie beim Tausch und Umbau der Sensoren stets einen neuen Ventil- und Dichtungssatz.



Bei Tausch und Umbau der Sensoren des Reifendruck-Kontrollsystems muss stets ein neuer Ventilsatz und Dichtungssatz verwendet werden. Ansonsten kann das Reifendruck-Kontrollsystem eine Störung anzeigen → Seite 410.

Reserveräder

Werkseitig kann das Fahrzeug mit einem vollwertigen Reserverad ausgeliefert werden → Seite 395. Vor der Verwendung anderer Reserveräder unbedingt prüfen, ob diese für Ihr Fahrzeug freigegeben sind. Die für Ihr Fahrzeug freigegebenen Reifen- und Felgenreößen entnehmen Sie dem Fahrzeugschein oder der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC-Papier) oder wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Felgen mit verschraubtem Felgenreng oder Zierelementen

Felgen mit einem verschraubten Felgenreng oder Zierelementen bestehen aus mehreren Bauteilen. Diese Bauteile werden mit speziellen Schrauben miteinander verbunden. Lassen Sie alle Arbeiten an Felgen mit verschraubtem Felgenreng von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen → ⚠.

⚠️ WARNUNG

Ein unsachgemäßes Lösen und Festziehen der Schrauben bei Felgen mit verschraubtem Felgenreif kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Lösen Sie niemals die Verschraubungen bei Felgen mit verschraubtem Felgenreif.
- Lassen Sie alle Arbeiten an Felgen mit verschraubtem Felgenreif von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

Felgenkennzeichnung

In einigen Ländern müssen neue Felgen Angaben zu bestimmten Eigenschaften enthalten. Folgende Angaben können auf der Felge enthalten sein:

- Konformitätssiegel.
- Felgenreiße.
- Name des Herstellers oder der Marke.
- Herstellungsdatum (Monat/Jahr).
- Herkunftsland.
- Herstellungsnummer.
- Rohstoffchargennummer.
- Warencode.

💡 HINWEIS

Beim Umrüsten auf andere Räder können die Ventile beschädigt werden.

- Lassen Sie demontierte Räder nicht auf die Felge fallen.



Entsorgen Sie Altreifen immer vorschriftsmäßig und fachgerecht.



Wenn sich das Reserverad in seiner Ausführung von der Fahrbereifung unterscheidet, darf das Reserverad nur im Pannenfall kurzzeitig und mit entsprechend vorsichtiger Fahrweise verwendet werden. Ersetzen Sie das Reserverad so schnell wie möglich wieder durch das normale Laufrad.



Bei Reifen und Felgen mit einer Freigabe für das Fahrzeug ist sichergestellt, dass deren Abmessungen zum Fahrzeug passen. Bei anderen Reifen oder Felgen muss der Verkäufer eine Bescheinigung des Reifen- oder Felgenreifherstellers aushändi-

gen, aus der hervorgeht, dass der Reifen oder die Felge ebenfalls für das Fahrzeug geeignet ist. Bewahren Sie die Bescheinigung gut auf und führen Sie sie im Fahrzeug mit.

Reifendruck für das Reserverad

Vollwertiges Reserverad

Das vollwertige Reserverad ist ein Rad, das der Fahrbereifung in Größe und Profilausführung entspricht. Der Reifendruck für das vollwertige Reserverad entspricht dem Reifendruck der Fahrbereifung und ist auf dem Reifendruckschild angegeben → Seite 395.

Reifendruck prüfen

Falscher Reifendruck wirkt sich ungünstig auf das Fahrverhalten aus und führt zu erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Platzen des Reifens → ⚠️. Vor allem bei hohen Geschwindigkeiten ist der richtige Reifendruck besonders wichtig.

- Reifendruck mindestens einmal monatlich und zusätzlich vor jeder längeren Fahrt prüfen. In kälteren Regionen sollte der Reifendruck öfter geprüft werden.
- Immer alle Reifen prüfen, inklusive des Reserverads, wenn vorhanden.
- Reifendruck nur am kalten Reifen prüfen. Der angegebene Reifendruck gilt für einen kalten Reifen. Der Reifendruck ist bei warmen Reifen höher als bei kalten Reifen. Deshalb niemals Luft aus einem warmen Reifen entweichen lassen, um den Reifendruck anzupassen.
- Reifendruck immer dem Beladungszustand anpassen → [Abb. 223](#).
- Nach dem Anpassen der Reifendrücke immer die Kappen auf die Ventile schrauben und die Informationen zum Reifendruck-Überwachungssystem beachten.
- Immer den auf dem Schild angegebenen Reifendruck verwenden. Niemals den maximalen Reifendruck überschreiten, der auf der Flanke des Reifens angegeben ist.

— Wenn die Reifengröße der montierten Reifen von der Angabe auf dem Typschild oder dem Reifendruckschild abweicht, muss der korrekte Reifendruck ermittelt werden.

Verortung des Reifendruckschilds

Das Schild gibt den richtigen Reifendruck für freigegebene Reifen an und befindet sich entweder an der Fahrertürsäule → [Abb. 224](#) oder auf der Innenseite der Tankklappe.




Abb. 223 Angaben auf dem Reifendruckschild.

- ① Reifengröße.
- ② Hinweis: Reifendruck am kalten Reifen prüfen.
- ③ Felgengröße.
- ④ Reifendruck für die Reifen der Vorderachse.
- ⑤ Reifendruck für die Reifen der Hinterachse.
- ⑥ Reifendruck bei Teilbelastung.
- ⑦ Reifendruck bei voller Belastung.




Abb. 224 An der Fahrertür: Reifendruckschild (alternativ auf der Innenseite der Tankklappe).

Ausstattungsabhängig kann das Aussehen des Schilds abweichen. Es können zusätzliche Reifengrößen enthalten sein, die für Ihr spezifisches Fahrzeug nicht freigegeben sind. Die für Ihr Fahrzeug freigegebenen Reifengrößen entnehmen Sie dem Fahrzeugschein oder der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (CoC-Papier) oder fragen Sie einen autorisierten Vertrags-händler.

⚠️ WARNUNG

Ein zu niedriger Reifendruck kann dazu führen, dass der Reifen während der Fahrt plötzlich Luft verliert, sich der Laufstreifen ablöst oder der Reifen platzt. Ein falscher Reifendruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs.

Ein falscher Reifendruck kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck, mindestens jedoch einmal im Monat und zusätzlich vor jeder längeren Fahrt.
- Passen Sie den Reifendruck immer dem entsprechenden Beladungszustand an.
- Verringern Sie niemals einen erhöhten Reifendruck bei warmen Reifen.

⚠️ WARNUNG

Überhöhte Geschwindigkeiten und Überladung des Fahrzeugs können zu Überhitzung, plötzlichen Reifenschäden inklusive Reifenplatzen und Ablösen des Laufstreifens führen.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast der montierten Reifen → Seite 426.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit der montierten Reifen → Seite 426.

⚠️ HINWEIS

Durch unachtsamen Umgang mit dem Reifendruckprüfer kann das Ventil beschädigt werden.

- Achten Sie beim Aufsetzen des Reifen-
druckprüfers darauf, dass dieser nicht mit
dem Ventilschaft verkantet.



Zu niedriger Reifendruck erhöht den
Kraftstoffverbrauch.

Anzugsdrehmoment kontrollieren

Für jeden Fahrzeugtyp müssen immer die
korrekten Radschrauben verwendet und
diese immer mit dem korrekten Anzugs-
drehmoment festgeschraubt werden. Das
Anzugsdrehmoment der Radschrauben
muss regelmäßig mit einem funktionstüch-
tigen Drehmomentschlüssel kontrolliert
werden. Zusätzlich muss nach jedem Rad-
wechsel das Anzugsdrehmoment unver-
züglich mit einem funktionstüchtigen Dreh-
momentschlüssel kontrolliert werden.
Wenn die Radschrauben mit einem zu nied-
rigen Anzugsdrehmoment angezogen wer-
den, können sich die Radschrauben und
Felgen während der Fahrt lösen. Ein stark
erhöhtes Anzugsdrehmoment kann zur Be-
schädigung der Radschrauben und der Ge-
winde führen.

Korrodierte und schwergängige Radschrau-
ben müssen vor dem Prüfen des Anzugsd-
rehmoments erneuert und die Gewinde-
gänge in der Radnabe gesäubert werden.
Niemals die Radschrauben und die Gewin-
degänge in den Radnaben fetten oder ölen.

Anzugsdrehmoment der Radschrauben

Das Anzugsdrehmoment der Radschrau-
ben wird im Kapitel Radwechsel angege-
ben → Seite 419, *Rad wechseln*.

! WARNUNG

Wenn die Radschrauben mit einem zu
niedrigen Anzugsdrehmoment angezogen
werden, können sich die Radschrauben
und damit das Rad während der Fahrt lö-
sen. Ein stark erhöhtes Anzugsdrehmo-
ment kann zur Beschädigung der Rad-
schrauben und der Gewinde führen.

Durch falsch angezogene oder fehlende
Radschrauben kann es zum Verlust der
Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen
und tödlichen Verletzungen kommen.

- Ziehen Sie die Radschrauben immer mit
dem korrekten Anzugsdrehmoment
fest. Wenn Sie keinen Drehmoment-
schlüssel zur Verfügung haben, ziehen
Sie die Radschrauben mit dem Rad-
schlüssel fest und lassen Sie das An-
zugsdrehmoment sofort im nächsten
hierfür qualifizierten Fachbetrieb kon-
trollieren.
- Fahren Sie niemals mit fehlenden oder
losen Radschrauben.
- Verwenden Sie immer die zur jeweiligen
Felge und zum Fahrzeugtyp passenden
Radschrauben.
- Fetten oder ölen Sie niemals die Rad-
schrauben und die Gewindegänge in
den Radnaben. Auch mit dem vorge-
schriebenen Anzugsdrehmoment kön-
nen sich die Radschrauben während
des Fahrbetriebs lösen.
- Stellen Sie sicher, dass Radschrauben
und die Gewindegänge der Radnaben
sauber, leichtgängig, öl- und fettfrei
sind.
- Lösen Sie niemals die Verschraubungen
bei Felgen mit verschraubtem Felgen-
ring.

Räder tauschen




Abb. 225 Schema für das Tauschen der
Räder (Prinzipdarstellung).

Zur gleichmäßigen Abnutzung aller Reifen
empfiehlt sich ein regelmäßiger Räder-
tausch entsprechend dem Schema

→ [Abb. 225](#). Dadurch erhalten die Reifen etwa die gleiche Lebensdauer.

Es wird empfohlen, den Rädertausch von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Profiltiefe kontrollieren

Profiltiefe

Die meisten Fahrsituationen erfordern ein möglichst hohes Reifenprofil. Dabei sollten alle Reifen mindestens achsweise über eine gleichmäßige Profiltiefe verfügen → . Dies gilt besonders bei nassen oder winterlichen Straßenverhältnissen.

In den meisten Ländern ist bei 1,6 mm (1/16 in) Restprofil – gemessen in den Profilrillen neben den Verschleißanzeigern – die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe erreicht. Abweichende länderspezifische gesetzliche Vorschriften beachten.

Länderspezifische gesetzliche Vorschriften zur zulässigen Mindestprofiltiefe von Winter- und Ganzjahresreifen beachten.

Reifenverschleiß

Der Reifenverschleiß hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Fahrstil.
- Auswuchtung der Reifen.
- Einstellung des Fahrwerks.

Im Fahrbetrieb kann eine Unwucht entstehen, die sich durch eine Unruhe der Lenkung bemerkbar macht. Eine Unwucht an den Rädern wirkt sich auch auf den Reifenverschleiß aus. Deshalb in einem solchen Fall Räder neu auswuchten lassen.

Eine fehlerhafte Einstellung des Fahrwerks beeinträchtigt die Fahrsicherheit und erhöht den Reifenverschleiß. Bei starkem Reifenverschleiß das Fahrwerk von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb prüfen lassen.

Reifenverschleiß bei sportlicher Fahrweise

Schnelles Kurvenfahren, rasantes Beschleunigen und scharfes Bremsen erhöhen den Reifenverschleiß.

Kontrollieren Sie bei einer sportlichen Fahrweise die Profiltiefe alle 5000 bis 10000 km (etwa 3107 bis 6214 mi).

Verschleißanzeiger im Reifen



Abb. 226 In den Profilrillen: Verschleißanzeiger.

Im Profilgrund der Bereifung befinden sich 1,6 mm (1/16 in) hohe Verschleißanzeiger → [Abb. 226](#). Markierungen an den Reifenflanken kennzeichnen die Lage der Verschleißanzeiger → [Abb. 226](#).

Die Verschleißanzeiger zeigen an, ob ein Reifen abgefahren ist. Spätestens dann, wenn das Reifenprofil bis zum Verschleißanzeiger abgefahren ist, muss der Reifen ersetzt werden.

Wenn die Profiltiefe kontrolliert wird, müssen die Verschleißanzeiger aller Profilrillen kontrolliert werden.

WARNUNG

Abgenutzte Reifen sind ein Sicherheitsrisiko und erschweren es, das Fahrzeug gut zu kontrollieren, sie erhöhen den Bremsweg sowie das Risiko zu rutschen.

Abgenutzte Reifen haben eine stark verminderte Haftung. Insbesondere auf nassen Straßen „schwimmt“ das Fahrzeug eher auf (Aquaplaning).

Abgenutzte Reifen können zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Wenn die Reifen bis auf den Verschleißanzeiger abgefahren sind, ersetzen Sie die Reifen durch neue Reifen.

Räder und Reifen bei Schnee und Eis

Winterreifen

Sommerreifen bieten bei vereisten oder verschneiten Straßen weniger Halt. Winter- oder Ganzjahresreifen verbessern die Fahr- und Bremseigenschaften bei winterlichen Straßenverhältnissen. Bei Temperaturen unter +7 °C (+45 °F) oder winterlichen Straßenverhältnissen wird empfohlen, das Fahrzeug auf Winterreifen umzurüsten. Das gilt auch für Fahrzeuge mit Allradantrieb.

Winter- oder Ganzjahresreifen verlieren weitgehend ihre Wintertauglichkeit, wenn das Reifenprofil bis auf eine Tiefe von 4 mm (5/32 in) abgefahren ist.

Für den Gebrauch von Winterreifen gilt:

- Die länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften beachten.
- Winterreifen an allen vier Rädern gleichzeitig verwenden.
- Nur bei winterlichen Straßenverhältnissen verwenden.
- Nur die für das Fahrzeug zulässigen Reifengrößen verwenden.
- Nur Winterreifen gleicher Gürtelbauart, Größe und gleicher Profilausführung verwenden.
- Geschwindigkeitsbeschränkung je nach Geschwindigkeitskennbuchstabe beachten → .



Geschwindigkeitsbegrenzung

Winterreifen haben je nach Geschwindigkeitskennbuchstabe eine Geschwindigkeitsbegrenzung → Seite 426.


Bei V-Winterreifen hängen die Geschwindigkeitsbeschränkung und der notwendige Reifendruck von der Motorisierung ab. Unbedingt bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb die zulässige Höchstgeschwindigkeit und den erforderlichen Reifendruck erfragen.

Reifentyp auswählen

1. Zündung einschalten.

2. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
3.  **Fahrzeug** antippen.
4.  **Fahrzeug** (links) antippen.
5.  **Reifen** antippen.
6. Menüpunkt **Reifentyp** wählen.
7. Reifentyp auswählen.

Geschwindigkeitswarnung einstellen

1. Zündung einschalten.
2. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
3.  **Fahrzeug** antippen.
4.  **Fahrzeug** (links) antippen.
5.  **Reifen** antippen.
6. Im Menüpunkt **Warnung bei** über den Schieberegler die Geschwindigkeitswarnung entsprechend dem Geschwindigkeitskennbuchstaben der montierten Reifen einstellen.
7. Im Menüpunkt **Geschwindigkeitswarnung** die Geschwindigkeitswarnung über den Schieberegler aktivieren.

WARNUNG

Die bei winterlichen Straßenverhältnissen durch Winterreifen verbesserten Fahreigenschaften dürfen nicht dazu verleiten, ein Sicherheitsrisiko einzugehen, da es sonst zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und zu schweren Verletzungen kommen kann.

- Passen Sie Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

 Bei Temperaturen oberhalb von +7 °C (+45 °F) sind die Fahreigenschaften von Sommerreifen besser. Die Abrollgeräusche sind leiser, der Reifenverschleiß ist geringer und die Energieeffizienz ist höher.

 Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige muss nach dem Wechsel von Sommerreifen auf Winterreifen oder umgekehrt das System neu angelernt werden → Seite 405.

 Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontrollsystem müssen Winterreifen mit kompatiblen Sensoren für das Reifendruck-

Kontrollsystem montiert werden, damit das System korrekt funktioniert → Seite 406. Wenn die Winterreifen nicht mit den Dimensionen der Sommerreifen übereinstimmen und einen anderen kalten Reifendruck erfordern, müssen die Reifendruckwerte für

das Reifendruck-Kontrollsystem angepasst werden → Seite 406.

 Zulässige Winterreifengrößen können Sie bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erfragen.



Schneeketten

Die gesetzlichen und örtlichen Vorschriften sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit beim Fahren mit Schneeketten beachten.

Bei eis- oder schneebedeckten Fahrbahnen verbessern Schneeketten den Vortrieb und das Bremsverhalten.

Schneeketten dürfen nur an den Vorderrädern und nur auf folgenden Reifen-Felgen-Kombinationen montiert werden:

Reifengröße	Felge
205/65 R15	6,0J x 15 ET47
205/60 R16	6,5J x 16 ET48
215/55 R17	6,5J x 17 ET49

Nur feingliedrige Schneeketten verwenden, die einschließlich Kettenschloss nicht mehr als 13,5 mm (17/32 in) aufliegen.

Es wird empfohlen, sich bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb über entsprechende Räder-, Reifen- und Schneeketten-Größen zu informieren.

Schneeketten dürfen nur auf Reifen-Felgen-Kombinationen verwendet werden, die für einen Schneekettenbetrieb freigegeben sind.

Bei Schneekettenbetrieb Radabdeckungen und Felgenzierringe vor dem Montieren abnehmen. Die Radschrauben müssen dann jedoch aus Sicherheitsgründen mit Abdeckkappen versehen werden. Abdeckkappen sind bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.

Verwendung von Schneeketten mit montiertem Reserverad

Wenn sich das Reserverad von den für den Schneekettenbetrieb freigegebenen Reifen-Felgen-Kombinationen unterscheidet, ist die Verwendung von Schneeketten auf dem Reserverad aus technischen Gründen nicht zulässig. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

1. Reserverad bei einer Vorderradreifenpanne an der Hinterachse montieren.

2. Beschädigtes Vorderrad mit dem freigebliebenen Hinterrad tauschen. Dabei auf die Laufrichtung achten.

Es wird empfohlen, bereits vor der Montage des Rads die Schneeketten anzulegen.

WARNUNG

Das Benutzen von ungeeigneten Schneeketten oder das unsachgemäße Installieren von Schneeketten kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie immer die korrekten Schneeketten.
- Verwenden Sie Schneeketten nur auf den für das Fahrzeug freigegebenen Reifen-Felgen-Kombinationen.
- Beachten Sie die Montageanleitung des Schneekettenherstellers.
- Fahren Sie mit montierten Schneeketten niemals schneller als vom Schneekettenhersteller vorgesehen oder gesetzlich erlaubt.

HINWEIS

Wenn Schneeketten auf schneefreien Strecken verwendet werden, beeinträchtigen sie die Fahreigenschaften, beschädigen die Reifen und sind schnell zerstört.

- Nehmen Sie die Schneeketten auf schneefreien Strecken ab.

! HINWEIS

Schneeketten, die direkten Kontakt zur Felge haben, können die Felge zerkratzen oder beschädigen.

- Um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie Schneeketten mit integriertem Felgenschutz.

 Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige muss nach der Montage von Schneeketten das System neu angelernt werden → Seite 402. 

Problemlösungen

Schäden an Reifen und Felgen treten häufig versteckt auf → .

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Rad beschädigt ist, sofort langsamer fahren und anhalten, sobald es die Verkehrslage zulässt und sicher ist.

Einseitiges Ziehen oder ungewohnte Vibrationen

Das Fahrzeug zieht beim Fahren nach links oder rechts oder vibriert ungewöhnlich. Das können Anzeichen für einen Reifenschaden oder für einen zu niedrigen Reifendruck sein.

 Reifen prüfen!

Sofort langsamer fahren und anhalten, sobald es die Verkehrslage zulässt und sicher ist.

1. Reifen und Felgen auf Beschädigungen prüfen.
2. Bei Schäden am Reifen nicht weiterfahren.
3. Beschädigtes Rad wechseln → Seite 410. Wenn nötig, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Oder: Beschädigtes Rad mit Pannenset abdichten und aufpumpen → Seite 420.

4. Wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind, langsam und vorsichtig zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren, um das Fahrzeug prüfen zu lassen.

Fremdkörper steckt im Reifen

Ein Fremdkörper steckt im Reifen oder zwischen den Profilblöcken.

1. Eindringene Fremdkörper im Reifen belassen, wenn sie bis ins Innere gelangt sind! Gegenstände, die zwischen den Profilblöcken des Reifens klemmen, können entfernt werden.
2. Beschädigtes Rad wechseln → Seite 410. Wenn nötig, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Oder: Beschädigtes Rad mit Pannenset abdichten und aufpumpen → Seite 420.

3. Reifendruck kontrollieren und anpassen.
4. Hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Reifen verlieren Bodenhaftung

Das Fahrzeug verliert bei Kurvenfahrten die Bodenhaftung und bricht aus. Der Bremsweg ist länger und die Traktionskontrolle (TCS) und das Antiblockiersystem (ABS) regeln früher.

Der Reifen kann zu stark abgefahren sein, um ausreichend Bodenhaftung zu gewährleisten → Seite 398.

1. Langsam und vorsichtig zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren, um das Fahrzeug prüfen zu lassen.

Radschrauben lassen sich nur schwer lösen

Die Radschrauben können mit der Zeit korrodieren. Dadurch lassen sich die Radschrauben nur schwer lösen.

1. Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen oder langsam und vorsichtig zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb fahren, um das Fahrzeug prüfen zu lassen.

WARNUNG

Ungewohnte Vibrationen oder einseitiges Ziehen des Fahrzeugs während der Fahrt können auf einen Reifenschaden hindeuten.

Ein Reifenschaden kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie sofort langsamer und halten Sie an, sobald es die Verkehrslage zulässt und sicher ist.
- Prüfen Sie Reifen und Felgen auf Beschädigungen wie z. B. Stiche, Schnitte, Risse und Beulen.
- Fahren Sie niemals mit beschädigten Reifen oder Felgen weiter. Nehmen Sie stattdessen Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch.
- Wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind, fahren Sie entsprechend langsam und vorsichtig zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb, um das Fahrzeug prüfen zu lassen.

Reifenkontrollanzeige

Funktion der Reifenkontrollanzeige

Die Reifenkontrollanzeige warnt den Fahrer vor zu niedrigem Reifendruck.

Die Reifenkontrollanzeige ist ein Reifendruck-Überwachungssystem und vergleicht während der Fahrt mithilfe der ABS-Sensoren unter anderem die Drehzahl und somit den Abrollumfang der einzelnen Räder.

Wenn ein Reifen Luft verliert oder der Reifendruck zu niedrig ist, verringert sich der Abrollumfang und die Drehzahl erhöht sich.

Die Reifenkontrollanzeige zeigt eine Veränderung im Abrollumfang der Reifen mit der Kontrollleuchte  im Kombiinstrument an.

Folgende Situationen können ebenfalls zu einer veränderten Drehzahl führen:

- Wenn der Reifendruck verändert wurde.
- Wenn der Reifen Strukturschäden hat.
- Wenn das Fahrzeug einseitig belastet ist.
- Wenn Schneeketten montiert sind.
- Wenn ein Reserverad montiert ist.
- Wenn ein Rad pro Achse gewechselt wurde.

 Die Reifenkontrollanzeige funktioniert nicht, wenn das ESC oder ABS eine Störung hat → Seite 181.

Bezugsdruck

Der Bezugsdruck für das Reifendruck-Überwachungssystem ist der für die werkseitig montierten Reifen empfohlene Reifendruck am kalten Reifen. Der Bezugsdruck entspricht der Angabe auf dem Reifendruckschild → Seite 395.

Wenn der Reifendruck an allen vier Reifen korrekt angepasst wurde, muss die Reifenkontrollanzeige neu angelernt werden → Seite 405. Dadurch wird der Bezugsdruck dem aktuellen Reifendruck angepasst.

Der Reifendruck aller Reifen inklusive des Reserverads oder Notrads muss monatlich am kalten Reifen geprüft werden und den Angaben des Fahrzeugherstellers auf dem Reifendruckschild entsprechen. Wenn die Reifengröße der montierten Reifen von der Angabe auf dem Typschild oder dem Reifendruckschild abweicht, muss der korrekte Reifendruck ermittelt werden.

Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist das Fahrzeug mit einem Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) ausgestattet, bei dem eine Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck aufleuchtet, wenn einer oder mehrere der Reifen deutlich zu wenig Druck haben. Wenn die Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck aufleuchtet, sollte daher das Fahrzeug so schnell wie möglich angehalten, die Reifen geprüft und auf den richtigen Druck aufgepumpt werden. Das Fahren mit einem deutlich zu niedrigen Reifendruck führt zur Überhitzung des Reifens und

kann zu einem Reifenschaden führen. Ein zu niedriger Reifendruck verringert außerdem die Kraftstoffeffizienz und die Lebensdauer des Reifenprofils und kann das Fahrverhalten und die Bremsfähigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.

Das Reifendruck-Überwachungssystem ersetzt nicht die regelmäßige Wartung und Kontrolle der Reifen. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass der korrekte Reifendruck jederzeit eingehalten wird, selbst wenn das Reifendruck-Überwachungssystem noch keine Warnung für einen zu niedrigen Reifendruck anzeigt.

Das Reifendruck-Überwachungssystem verfügt zusätzlich über eine Störungsanzeige, die anzeigt, wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Störungsanzeige ist mit der Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck gekoppelt. Wenn das System eine Störung feststellt, blinkt die Kontrollleuchte bei Fahrzeugstart etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft. Diese Abfolge wird bei nachfolgenden Fahrzeugstarts fortgesetzt, solange die Störung besteht.

Wenn das Reifendruck-Überwachungssystem eine Störung anzeigt, kann der Reifendruck nicht korrekt überwacht werden. Eine Störung des Reifendruck-Überwachungssystems kann verschiedene Ursachen haben, z. B. das Ersetzen eines Rads oder eines Reifens. Nach dem Ersetzen eines Rads oder eines Reifens muss kontrolliert werden, ob die Kontrollleuchte (⚠) eine Systemstörung anzeigt, um sicherzustellen, dass das Reifendruck-Überwachungssystem ordnungsgemäß funktioniert → Seite 405, → Seite 410.

WARNUNG

Das Reifendruck-Überwachungssystem kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Das Reifendruck-Überwachungssystem kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das Rei-

fendruck-Überwachungssystem. Die Verantwortung für die Einhaltung des korrekten Reifendrucks liegt immer beim Fahrer.

- Beachten Sie die Systemgrenzen
→ Seite 404.
- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck am kalten Reifen und halten Sie immer den angegebenen Wert, entsprechend dem Reifendruckschild für die am Fahrzeug montierten Reifen, ein → Seite 395.
- Prüfen Sie die Reifen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Reifen sofort.
- Überschreiten Sie niemals die für die montierten Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit und Traglast.

WARNUNG

Beim Fahren mit zu niedrigem Reifendruck kann der Reifen so stark erwärmt werden, dass es zur Laufstreifenablösung, zum Platzen des Reifens und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle kommen kann.

Ein zu hoher oder zu niedriger Reifendruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs.

Unterschiedliche Reifendrucke oder zu niedrige Reifendrucke können den Reifenverschleiß erhöhen, die Fahrstabilität verschlechtern, den Bremsweg verlängern sowie Reifenschäden, Reifenversagen und den Verlust der Fahrzeugkontrolle zur Folge haben.

Das kann zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Beachten Sie unbedingt die Warnungen des Reifendruck-Überwachungssystems. Wenn die Kontrollleuchte (⚠) aufleuchtet, halten Sie sofort verkehrssicher an und prüfen Sie alle Reifen
→ Seite 395.
- Der Fahrer ist verantwortlich für den richtigen Reifendruck. Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck am kalten Reifen und halten Sie immer den angegebenen Wert, entsprechend dem Reifendruckschild für die am Fahrzeug montierten Reifen, ein → Seite 395. Nur

wenn alle kalten Reifen mit dem richtigen Reifendruck befüllt sind, kann das Reifendruck-Überwachungssystem seine Funktion erfüllen.

- Wenn der Reifen nicht „platt“ ist und ein Radwechsel nicht sofort erforderlich sein sollte, fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit zum nächstgelegenen hierfür qualifizierten Fachbetrieb und lassen Sie den Reifendruck prüfen und korrigieren → Seite 395.
- Lernen Sie die Reifenkontrollanzeige immer korrekt an → Seite 402.

WARNUNG

Überhöhte Geschwindigkeiten und Überladung des Fahrzeugs können zu Überhitzung, plötzlichen Reifenschäden inklusive Reifenplatzern und Ablösen des Laufstreifens führen.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast der montierten Reifen → Seite 426.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit der montierten Reifen → Seite 426.



Zu niedriger Reifendruck erhöht den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschleiß.



Wenn neue Reifen das erste Mal mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden, können sie sich geringfügig weiten und dadurch einmalig eine Luftdruckwarnung auslösen.



Ersetzen Sie alte Reifen nur durch von Ford für den zugehörigen Fahrzeugtyp freigegebene Reifen.



Verlassen Sie sich nicht allein auf das Reifendruck-Überwachungssystem. Um sicherzugehen, dass der Reifendruck stimmt und die Reifen keine Anzeichen von Beschädigungen haben, z. B. Stiche, kontrollieren Sie regelmäßig die Reifen. Entfernen Sie mögliche Fremdkörper aus dem Reifenprofil, wenn sie nicht in das Reifeninnere eingedrungen sind.

Grenzen der Reifenkontrollanzeige

Regelmäßige Wartung

Die Reifenkontrollanzeige ersetzt nicht die regelmäßige Wartung und Kontrolle der Reifen. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass der korrekte Reifendruck jederzeit eingehalten wird, selbst wenn die Reifenkontrollanzeige noch keine Warnung für einen zu niedrigen Reifendruck anzeigt.

Der Reifendruck aller Reifen muss monatlich am kalten Reifen geprüft werden und den Angaben des Fahrzeugherstellers auf dem Reifendruckschild entsprechen.

Das gilt ebenfalls für den Reifendruck des Reserverads → Seite 395.

Der empfohlene Reifendruck der von Ford für den Fahrzeugtyp freigegebenen Reifengrößen ist auf dem Reifendruckschild angegeben → Seite 395.

Nicht behobene Störung

Wenn die Reifenkontrollanzeige eine Störung anzeigt, kann der Reifendruck nicht korrekt überwacht werden. Eine Störung der Reifenkontrollanzeige kann verschiedene Ursachen haben, z. B. das Ersetzen eines Rads oder eines Reifens. Nach dem Ersetzen eines Rads oder eines Reifens muss kontrolliert werden, ob die Kontrollleuchte (⚠) eine Systemstörung anzeigt, um sicherzustellen, dass die Reifenkontrollanzeige ordnungsgemäß funktioniert → Seite 405.

Verzögerte oder keine Anzeige

In den folgenden Situationen kann die Reifenkontrollanzeige gar nichts anzeigen oder nur verzögert reagieren:

— Fahren mit Schneeketten.

— Fahren auf winterlichen oder unbefestigten Straßen.

— Bei sportlicher Fahrweise.



Reifenkontrollanzeige anlernen

Die Reifenkontrollanzeige muss unter folgenden Bedingungen neu angelernt werden:

- Wenn die Reifendrucke angepasst wurden.
- Wenn ein oder mehrere Räder gewechselt wurden.
- Wenn die Räder getauscht wurden, z. B. von vorn nach hinten.

Die Reifenkontrollanzeige darf nur neu angelernt werden, wenn alle Reifen mit dem korrekten Reifendruck, gemessen am kalten Reifen, befüllt sind. Bevor Sie den Reifendruck am kalten Reifen messen, müssen Sie das Fahrzeug für 1 Stunde ohne Einwirkung von Sonneneinstrahlung abstellen.

Bei einer Warnung über einen zu niedrigen Reifendruck können Sie die Reifenkontrollanzeige erst dann neu anlernen, wenn Sie eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt haben:

- Zündung aus- und wieder einschalten.
 - **Oder:** Bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug 60 Sekunden warten.
1. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
 2. antippen.
 3. antippen.
 4. antippen.
 5. antippen.
 6. Wenn alle vier Reifendrucke den geforderten Werten entsprechen, antippen.

Die Kontrollleuchte blinkt etwa 6 Sekunden. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal und im Display des Kombi-instruments wird eine Textmeldung angezeigt.

Das System lernt nach einer Fahrzeit von mindestens 20 Minuten und unterschiedlichen Geschwindigkeiten selbstständig die neuen Werte an und überwacht sie.

Wenn die Kontrollleuchte etwa 6 Sekunden blinkt, ohne dass die Reifenkontrollanzeige zuvor neu angelernt wurde,

sofort den nächstgelegenen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

WARNUNG

Wenn die Reifenkontrollanzeige bei einem zu hohen oder zu niedrigem Reifendruck angelernt wird, kann die Reifenkontrollanzeige falsche Warnungen oder trotz gefährlich niedrigem Reifendruck keine Warnung ausgeben.

Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck aller Räder korrekt ist, bevor Sie die Reifenkontrollanzeige anlernen.

Problemlösungen Reifenkontrollanzeige

Reifendruck niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Der Reifendruck eines oder mehrerer Reifen hat sich verringert oder der Reifen ist strukturell beschädigt.

1. Fahrzeug sofort verkehrssicher anhalten.
2. Reifen auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Wenn der Reifen nicht sichtbar beschädigt ist, mit geringer Geschwindigkeit zur nächstgelegenen Tankstelle fahren und Reifendrucke kontrollieren und, falls erforderlich, anpassen.
4. Wenn der Reifen beschädigt ist, beschädigtes Rad wechseln → Seite 410. Wenn nötig, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Oder: Beschädigtes Rad mit Pannenset abdichten und aufpumpen → Seite 420.

5. Reifenkontrollanzeige neu anlernen → Seite 402.
6. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Störung der Reifendruckkontrollanzeige

Die Kontrollleuchte blinkt etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft gelb.

Das System ist gestört.

1.  Fahrzeug sofort verkehrssicher anhalten.
2. Zündung aus- und wieder einschalten.
3. Reifendruckkontrollanzeige neu anlernen
→ Seite 402.
4. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

 Das Fahren auf unbefestigten Straßen für einen längeren Zeitraum oder eine sportliche Fahrweise kann die Reifendruckkontrollanzeige vorübergehend deaktivieren. Die Kontrollleuchte blinkt bei einer Funktionsstörung etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft. Die Kontrollleuchte verlischt jedoch, wenn sich die Straßenverhältnisse oder die Fahrweise ändern.

Reifendruck-Kontrollsystem

Funktion des Reifendruck-Kontrollsystems

Das Reifendruck-Kontrollsystem warnt den Fahrer vor zu niedrigem Reifendruck.

Das Reifendruck-Kontrollsystem ist ein Reifendruck-Überwachungssystem und überwacht während der Fahrt den Reifendruck der vier Laufräder mithilfe von Drucksensoren an den Reifen.

Der Reifendruck aller Reifen inklusive des Reserverads oder Notrads muss monatlich am kalten Reifen geprüft werden und den Angaben des Fahrzeugherstellers auf dem Reifendruckschild entsprechen. Wenn die Reifengröße der montierten Reifen von der Angabe auf dem Typschild oder dem Reifendruckschild abweicht, muss der korrekte Reifendruck ermittelt werden.

Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist das Fahrzeug mit einem Reifendruck-Überwa-

chungssystem (TPMS) ausgestattet, bei dem eine Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck aufleuchtet, wenn einer oder mehrere der Reifen deutlich zu wenig Druck haben. Wenn die Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck aufleuchtet, sollte daher das Fahrzeug so schnell wie möglich angehalten, die Reifen geprüft und auf den richtigen Druck aufgepumpt werden. Das Fahren mit einem deutlich zu niedrigen Reifendruck führt zur Überhitzung des Reifens und kann zu einem Reifenschaden führen. Ein zu niedriger Reifendruck verringert außerdem die Kraftstoffeffizienz und die Lebensdauer des Reifenprofils und kann das Fahrverhalten und die Bremsfähigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen.

Das Reifendruck-Überwachungssystem ersetzt nicht die regelmäßige Wartung und Kontrolle der Reifen. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass der korrekte Reifendruck jederzeit eingehalten wird, selbst wenn das Reifendruck-Überwachungssystem noch keine Warnung für einen zu niedrigen Reifendruck anzeigt.

Das Reifendruck-Überwachungssystem verfügt zusätzlich über eine Störungsanzeige, die anzeigt, wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Störungsanzeige ist mit der Kontrollleuchte für niedrigen Reifendruck gekoppelt. Wenn das System eine Störung feststellt, blinkt die Kontrollleuchte bei Fahrzeugstart etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft. Diese Abfolge wird bei nachfolgenden Fahrzeugstarts fortgesetzt, solange die Störung besteht.

Wenn das Reifendruck-Überwachungssystem eine Störung anzeigt, kann der Reifendruck nicht korrekt überwacht werden. Eine Störung des Reifendruck-Überwachungssystems kann verschiedene Ursachen haben, z. B. das Ersetzen eines Rads oder eines Reifens. Nach dem Ersetzen eines Rads oder eines Reifens muss kontrolliert werden, ob die Kontrollleuchte eine Systemstörung anzeigt, um sicherzustellen, dass das Reifendruck-Überwachungssystem ordnungsgemäß funktioniert → Seite 405, → Seite 410.

Anzeige der Reifendrücke im Infotainment-System



Abb. 227 Displayanzeige im Infotainment-System: Aktuelle Reifendrücke (Prinzipdarstellung).

- ① Soll-Reifendruck in bar.
- ② Ist-Reifendruck in bar.
- ③ Druckverlust vorn links.
- ④ Systemstörung hinten rechts.

1. Zündung einschalten.
2. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
3. **[Fahrzeug]** antippen.
4. **[Status]** antippen.
5. **[Reifendruck]** antippen.

Das Fahrzeug wird mit den Ist- und Soll-Reifendrücken aller Laufräder dargestellt → **Abb. 227**.

Nach dem Einschalten der Zündung erfolgt zunächst die Anzeige der zuletzt gemessenen Reifendrücke, mit Fahrtbeginn wird diese Anzeige aktualisiert. Bei zu niedrigem Reifendruck werden die jeweiligen betroffenen Reifen markiert dargestellt → **Abb. 227**.

Wenn sich die Reifen im Ruhezustand befinden, senden die Sensoren keine Reifendrücke. Die Batterien der Sensoren werden somit geschont.

Wenn keine Reifendrücke gesendet werden, werden die zuletzt empfangenen Reifendrücke in Grau dargestellt.

Wenn ein Reifensatz am Fahrzeug montiert ist, der keine oder nicht zum Fahrzeug passende Reifendrucksensoren enthält, blinkt

die Kontrollleuchte (W) etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft. Die Reifendrücke werden nicht überwacht. Ein Ausschalten des Systems ist nicht möglich.

i Länderspezifische gesetzliche Bestimmungen zum Reifendruck-Kontrollsystem beachten.

! WARNUNG

Das Reifendruck-Überwachungssystem kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbeitet ausschließlich innerhalb der Systemgrenzen. Das Reifendruck-Überwachungssystem kann nicht alle Fahrsituationen erkennen und möglicherweise nicht, verspätet oder unerwünscht reagieren. Wenn Sie unachtsam sind, besteht die Gefahr von Unfällen und schweren Verletzungen bis hin zum Tod.

- Bleiben Sie stets aufmerksam und verlassen Sie sich nicht allein auf das Reifendruck-Überwachungssystem. Die Verantwortung für die Einhaltung des korrekten Reifendrucks liegt immer beim Fahrer.
- Beachten Sie die Systemgrenzen → Seite 404, → Seite 408.
- Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck am kalten Reifen und halten Sie immer den angegebenen Wert, entsprechend dem Reifendruckschild für die am Fahrzeug montierten Reifen, ein → Seite 395.
- Prüfen Sie die Reifen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Reifen sofort.
- Überschreiten Sie niemals die für die montierten Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit und Traglast.

! WARNUNG

Beim Fahren mit zu niedrigem Reifendruck kann der Reifen so stark erwärmt werden, dass es zur Laufstreifenablösung, zum Platzen des Reifens und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle kommen kann.

Ein zu hoher oder zu niedriger Reifendruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten des Fahrzeugs.

Unterschiedliche Reifendrucke oder zu niedrige Reifendrucke können den Reifenverschleiß erhöhen, die Fahrstabilität verschlechtern, den Bremsweg verlängern sowie Reifenschäden, Reifenversagen und den Verlust der Fahrzeugkontrolle zur Folge haben.

Das kann zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Beachten Sie unbedingt die Warnungen des Reifendruck-Überwachungssystems. Wenn die Kontrollleuchte (U) aufleuchtet, halten Sie sofort verkehrssicher an und prüfen Sie alle Reifen → Seite 395.
- Der Fahrer ist verantwortlich für den richtigen Reifendruck. Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck am kalten Reifen und halten Sie immer den angegebenen Wert, entsprechend dem Reifendruckschild für die am Fahrzeug montierten Reifen, ein → Seite 395. Nur wenn alle kalten Reifen mit dem richtigen Reifendruck befüllt sind, kann das Reifendruck-Überwachungssystem seine Funktion erfüllen.
- Wenn der Reifen nicht „platt“ ist und ein Radwechsel nicht sofort erforderlich sein sollte, fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit zum nächstgelegenen hierfür qualifizierten Fachbetrieb und lassen Sie den Reifendruck prüfen und korrigieren → Seite 395.

WARNUNG

Überhöhte Geschwindigkeiten und Überladung des Fahrzeugs können zu Überhitzung, plötzlichen Reifenschäden inklusive Reifenplatzern und Ablösen des Laufstreifens führen.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast der montierten Reifen → Seite 426.
- Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit der montierten Reifen → Seite 426.



Zu niedriger Reifendruck erhöht den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschleiß.

 Wenn neue Reifen das erste Mal mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden, können sie sich geringfügig weiten und dadurch einmalig eine Luftdruckwarnung auslösen.

 Ersetzen Sie alte Reifen nur durch für den zugehörigen Fahrzeugtyp freigegebene Reifen.

 Verlassen Sie sich nicht allein auf das Reifendruck-Überwachungssystem. Um sicherzugehen, dass der Reifendruck stimmt und die Reifen keine Anzeichen von Beschädigungen haben, z. B. Stiche, kontrollieren Sie regelmäßig die Reifen. Entfernen Sie mögliche Fremdkörper aus dem Reifenprofil, wenn sie nicht in das Reifeninnere eingedrungen sind. <

Grenzen des Reifendruck-Kontrollsystems

Regelmäßige Wartung

Das Reifendruck-Kontrollsystem ersetzt nicht die regelmäßige Wartung und Kontrolle der Reifen. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass der korrekte Reifendruck jederzeit eingehalten wird, selbst wenn das Reifendruck-Kontrollsystem noch keine Warnung für einen zu niedrigen Reifendruck anzeigt.

Der Reifendruck aller Reifen muss monatlich am kalten Reifen geprüft werden und den Angaben des Fahrzeugherstellers auf dem Reifendruckschild entsprechen.

Das gilt ebenfalls für den Reifendruck des Reserverads oder Notrads.

Der empfohlene Reifendruck für die werkseitig montierten Reifen ist auf dem Reifendruckschild an der Fahrertürsäule angegeben → Seite 395.

Störung der Funkübertragung

Durch Funksender, die im gleichen Frequenzbereich wie die Reifendrucksensoren arbeiten, kann die Funktion des Systems vorübergehend beeinträchtigt werden → Seite 410.

Metallische Ventilkappen können die Funkübertragung der Sensoren stören. Dadurch

kann ein Reifendrucksensor nicht vom System erkannt werden → Seite 410.

Reserverad oder Notrad

Der Reifendruck des verstaute Reserve-rads oder Notrads wird nicht überwacht. Das verstaute Reserverad oder Notrad dreht sich nicht und befindet sich dadurch im Ruhemodus.

HINWEIS

Durch falschen Umgang mit den Reifen-ventilen können die Drucksensoren beschädigt und die Funktion des Reifendruck-Kontrollsystems beeinträchtigt werden.

- Die Drucksensoren sind an speziellen Aluminiumventilen befestigt, die starr verschraubt sind. Biegen Sie beim Befüllen und Prüfen des Reifendrucks die Ventile nicht „in Position“.
- Fehlende Ventilkappen können zu Beschädigungen am Ventil und an den Sensoren führen. Fahren Sie deshalb immer mit vollständig aufgeschraubten Ventilkappen.
- Verwenden Sie keine metallischen Ventilkappen.
- Verwenden Sie keine „Komfort-Ventilkappen“, da diese nicht dichtend sind und es so zu Beschädigungen der Sensoren kommen kann. „Komfort-Ventilkappen“ sind Ventilkappen, die zum Befüllen des Reifens nicht abgeschraubt werden müssen.

Reifendruck-Kontrollsystem einstellen

Soll-Reifendrucke für Beladungszustand Teil- oder Vollbeladung auswählen

Nach einer relevanten Veränderung des Beladungszustands muss der Reifendruck angepasst werden. Der für das Fahrzeug und den Beladungszustand empfohlene Reifendruck steht auf dem Reifendruckschild → Seite 395.


Abhängig vom Beladungszustand des Fahrzeugs muss der Fahrer den jeweiligen Soll-Reifendruck auswählen.

1. Zündung einschalten.
2. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
3.  antippen.
4.  (links) antippen.
5.  antippen.
6. Menüpunkt **Beladung** wählen.
7. Beladungszustand wählen.

 Es können Abweichungen zwischen den beim Befüllen der Reifen am Manometer abgelesenen Werten und den vom Reifendruck-Kontrollsystem ermittelten Werten auftreten. Das Reifendruck-Kontrollsystem arbeitet genauer!

Reifengröße auswählen

Beim Wechsel auf eine andere Reifendimension kann es erforderlich sein, den Soll-Reifendruck an die neue Bereifung anzupassen. Wenn eine Anpassung nicht erforderlich ist, steht das Auswahlménú nicht zur Verfügung.

1. Zündung einschalten.
2. App-Übersicht im Infotainment-System öffnen.
3.  antippen.
4.  (links) antippen.
5.  antippen.
6. Menüpunkt **Reifenbezeichnung** wählen.
7. Passende Reifengröße wählen.

Bei der Montage von werkseitig nicht vorgesehenen Reifendimensionen kann der zugehörige Soll-Reifendruck von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nachgetragen werden.

Reserverad

Wenn das Fahrzeug werkseitig mit einem Reserverad in Fahrbereifung mit gleicher Reifen-Felgen-Kombination wie die vier Laufräder ausgestattet ist, enthält das Reserverad ebenfalls einen kompatiblen Reifendrucksensor.

Der Reifendruck des Reserverads unter dem Fahrzeug wird nicht überwacht.

Problemlösungen Reifendruck-Kontrollsystem

Reifendruck niedrig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Textmeldung: **Reifenpanne!** Der Reifendruck eines oder mehrerer Reifen liegt unter 1,4 bar (20 psi/140 kPa) oder es liegt ein kritischer Reifendruckverlust vor.

1.  Fahrzeug sofort verkehrssicher anhalten.
2. Reifen auf sichtbare Beschädigungen prüfen → Seite 401.
3. Wenn der Reifen nicht sichtbar beschädigt ist, mit geringer Geschwindigkeit zur nächstgelegenen Tankstelle fahren und Reifendrucke kontrollieren und, falls erforderlich, anpassen.
4. Wenn der Reifen beschädigt ist, beschädigtes Rad wechseln → Seite 410. Wenn nötig, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Oder: Beschädigten Reifen mit dem Pannenset abdichten und aufpumpen → Seite 420.

Textmeldung: **Reifendrucke sind zu niedrig!** Die Warnung zeigt an mindestens einem Reifen einen kritischen Reifendruck an.

1. Reifendruck aller Reifen prüfen und, falls erforderlich, anpassen → Seite 395.
2. Wenn der Reifen den Reifendruck nicht halten kann, Reifen ersetzen lassen.

Oder: Beschädigtes Rad durch ein Reserverad oder Notrad ersetzen und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen → Seite 410.

Oder: Beschädigten Reifen mit dem Pannenset abdichten und einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen → Seite 420.

Textmeldung: **Bitte Reifendrucke prüfen.** Die Warnung zeigt an mindestens einem Reifen einen verringerten Reifendruck an.

1. Lange Strecken und hohe Geschwindigkeiten vermeiden, solange die Warnung angezeigt wird.

2. Reifendruck aller Reifen prüfen und, falls erforderlich, anpassen → Seite 395.

Störung des Reifendruck-Kontrollsystems

Die Kontrollleuchte blinkt etwa 1 Minute und leuchtet anschließend dauerhaft gelb.

Es wurden ein oder mehrere Räder mit Reifendrucksensor montiert, aber noch nicht erkannt.

1. Einige Minuten fahren, bis die Kontrollleuchte verlischt.

Es wurden ein oder mehrere Räder ohne Reifendrucksensor montiert oder ein Reifendrucksensor ist defekt.

1. Räder mit funktionierenden Reifendrucksensoren montieren.

Es liegt eine Funkstörung zwischen einem Sensor und dem System vor. Durch Überlagerungen dieser Sender, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten, kann die Funktion des Systems vorübergehend beeinträchtigt werden.

1. Störquellen, z. B. Funkgeräte, Funkfernbedienungen oder Kinderspielzeug, ausschalten oder meiden.

Es wurden metallische Ventilkappen auf die Reifenventile geschraubt, wodurch das Funksignal der Reifendrucksensoren blockiert wird.

1. Metallische Ventilkappen durch Ventilkappen aus Kunststoff ersetzen.

Das System ist gestört.

1. Zündung aus- und wieder einschalten. Wenn die Störung weiterhin besteht, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.



Radwechsel

Einleitung zum Thema

Radwechsel nur selbst durchführen, wenn das Fahrzeug sicher abgestellt ist, die Sicherheitsvorkehrungen und die notwendigen Tätigkeiten bekannt sind und die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stehen. Einige Fahrzeuge werden werkseitig ohne Wagenheber und Radschlüssel ausgelie-

fert. In einem solchen Fall den Radwechsel von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.

Wenn das Fahrzeug werkseitig mit einem Wagenheber ausgeliefert wird, darf dieser nur verwendet werden, wenn ein Rad am Fahrzeug beschädigt ist und gewechselt werden muss. Wenn beide Reifen einer Fahrzeugseite oder beide Reifen einer Achse oder alle Reifen beschädigt sind, darf der werkseitig mitgelieferte Wagenheber nicht verwendet werden. Stattdessen einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen. Folgende Tätigkeiten müssen durchgeführt werden, um ein Rad zu wechseln.

1. Fahrzeug für den Radwechsel vorbereiten → Seite 412.
2. Reserverad entnehmen → Seite 412.
3. Radblende oder Abdeckkappen der Radschrauben entfernen → Seite 415, → Seite 414, → Seite 416.
4. Radschrauben lockern → Seite 417.
5. Wagen anheben → Seite 417.
6. Beschädigtes Rad abnehmen und Reserverad anbringen → Seite 419.

WARNUNG

Ein Radwechsel am Straßenrand kann gefährlich sein.

Wenn das Fahrzeug und der Arbeitsbereich nicht entsprechend abgesichert werden, können schwere Unfälle und tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Führen Sie den Radwechsel nur dann selbst durch, wenn Sie mit den notwendigen Tätigkeiten vertraut sind. Nehmen Sie ansonsten Hilfe von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb in Anspruch.
- Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es möglich und sicher ist.
- Stellen Sie das Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr ab.
- Um das Risiko einer unbeabsichtigten Fahrzeugbewegung zu reduzieren, stellen Sie immer den Motor ab und bringen Sie den Wählhebel in Stellung **P**.

Um das Risiko einer unbeabsichtigten Fahrzeugbewegung zu reduzieren, stellen Sie immer den Motor ab und legen Sie beim Schaltgetriebe einen Gang ein.

- Schalten Sie die elektronische Parkbremse ein.
- Bringen Sie alle Mitfahrer und insbesondere Kinder in sichere Entfernung außerhalb des Arbeitsbereichs und abseits des fließenden Verkehrs.
- Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie das Warndreieck auf.
- Heben Sie das Fahrzeug nur auf einem ebenen und festen Untergrund an. Ein schräger oder weicher Untergrund kann ein Abrutschen des Fahrzeugs vom Wagenheber zur Folge haben. Benutzen Sie ggf. eine großflächige, stabile Unterlage für den Wagenheber.
- Um ein Wegrutschen des Wagenhebers bei glattem Untergrund, z. B. Fliesenboden, zu verhindern, verwenden Sie eine nicht rutschende Unterlage, z. B. eine Gummimatte.
- Benutzen Sie immer nur geeignetes und unbeschädigtes Werkzeug für einen Radwechsel.
- Lassen Sie nach einem Radwechsel sofort das Anzugsdrehmoment der Radschrauben mit einem fehlerfrei arbeitenden Drehmomentschlüssel prüfen.
- Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Reifenkontrollanzeige ausgestattet ist, lernen Sie das System nach einem Radwechsel sofort neu an → Seite 402.



Wenn sich das Reserverad in seiner Ausführung von der Fahrbereifung unterscheidet, etwa bei Winterreifen oder Notrad, darf das Reserverad nur im Pannenfall kurzzeitig und mit entsprechend vorsichtiger Fahrweise verwendet werden. Ersetzen Sie das Notrad so schnell wie möglich wieder durch das normale Laufrad. <

Fahrzeug vorbereiten

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.

Checkliste

Folgende Tätigkeiten immer in der angegebenen Reihenfolge als Vorbereitungen zum Radwechsel durchführen → ⚠️:

1. Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr abstellen. Dabei alle wichtigen Informationen zum Parken beachten → Seite 224. Der Untergrund muss eben und fest sein. Ein schräger oder weicher Untergrund kann ein Abrutschen des Fahrzeugs vom Wagenheber zur Folge haben. Falls notwendig, eine großflächige, stabile Unterlage für den Wagenheber verwenden.
2. Warnblinkanlage einschalten → Seite 14.
3. Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen, z. B. hinter die Leitplanke. Länderspezifische Vorschriften zu Warnwesten beachten.
4. Um andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen, Warndreieck aufstellen.
5. Lenkrad so einstellen, dass die Räder gerade nach vorn zeigen.
6. Diagonal gegenüberliegendes Rad mit einem Stein, Klappkeilen oder einem anderen geeigneten Gegenstand blockieren.
7. Bei Anhängerbetrieb: Den Anhänger vom Zugfahrzeug abkuppeln und abstellen → Seite 319.
8. Bei beladenem Laderaum: Ladung herausnehmen.
9. Reserverad aus der Reserveradhalterung und Bordwerkzeug aus dem Fahrzeug nehmen.

⚠️ WARNUNG

Die Missachtung der für die eigene Sicherheit wichtigen Checkliste kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Folgen Sie immer den Tätigkeiten in der Checkliste.

- Beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen.



Reserverad entnehmen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.




Abb. 228 Unter dem Fahrzeug: Sicherungsschraube ① und Befestigungsschraube ② der Reserveradhalterung.




Abb. 229 Unter dem Fahrzeug: Reserveradhalterung mit eingestecktem Radschlüssel.

Reserverad entnehmen

Tätigkeiten nur in der beschriebenen Reihenfolge durchführen → ⚠️.

1. Mit dem Radschlüssel aus dem Bordwerkzeug die Sicherungsschraube → Abb. 228 ① bis zum Leerlauf lösen.
2. Befestigungsschraube → Abb. 228 ② ganz herausschrauben.

Die Reserveradhalterung liegt jetzt auf der Sicherungsschraube auf.

3. Radschlüssel in die Halterung stecken → [Abb. 229](#).
4. Radschlüssel mit beiden Händen anfas- sen.
5. Radschlüssel zusammen mit der Reser- veradhalterung nach oben anheben und Radschlüssel nach rechts führen. Der Kopf der Sicherungsschraube und die Aussparung an der Reserveradhal- terung müssen fluchten.
6. Radschlüssel mit der Reserveradhalte- rung nach unten führen.
7. Reserverad entnehmen.

Ausgewechseltes Rad verstauen

1. Ausgewechseltes Rad in die Reserve- radhalterung legen.
2. Radschlüssel in die Halterung stecken → [Abb. 229](#).
3. Radschlüssel mit beiden Händen anfas- sen.
4. Radschlüssel zusammen mit der Reser- veradhalterung nach oben anheben und Radschlüssel nach links führen. Die Reserveradhalterung muss auf der Si- cherungsschraube aufliegen.
5. Radschlüssel aus der Halterung ziehen.
6. Befestigungsschraube → [Abb. 228 ②](#) vollständig mit dem Radschlüssel ein- schrauben.
7. Sicherungsschraube → [Abb. 228 ①](#) vollständig mit dem Radschlüssel ein- schrauben.
8. Befestigungsschraube und Sicherungs- schraube mit dem Radschlüssel anzie- hen. Das Anzugsdrehmoment beträgt 60 Nm.

Nach dem Verstauen des Reserverads unverzüglich das Anzugsdrehmoment mit einem fehlerfrei arbeitenden Dreh- momentschlüssel prüfen lassen.

Wenn sich das Reserverad von der Fahr- bereifung unterscheidet

Wenn sich das Reserverad in seiner Ausfüh- rung von der Fahrbereifung unterscheidet, darf das Reserverad nur im Pannenfall

kurzzeitig und mit entsprechend vorsichti- ger Fahrweise verwendet werden → .

Das Reserverad muss so schnell wie mög- lich wieder durch ein normales, funktions- fähiges Laufrad ersetzt werden.

Fahrhinweise beachten:

- Geschwindigkeitsangaben auf dem Rei- fen beachten → Seite 395!
- Vollgasbeschleunigungen, starkes Brem- sen und rasante Kurvenfahrten vermei- den!
- Keine Schneeketten verwenden → Sei- te 400.
- Nach der Montage des Reserverads so schnell wie möglich den Reifendruck prü- fen → Seite 395.
- Reifendruck des Reserverads mindestens einmal im Monat prüfen. Der Reifendruck am kalten Reifen des Reserverads muss den Angaben auf dem Reifendruckschild entsprechen → Seite 395.

WARNUNG

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Re- serverad kann zum Verlust der Fahrzeug- kontrolle, zu schweren Unfällen und zu tödlichen Verletzungen führen.

- Wenn das Reserverad beschädigt oder bis auf die Verschleißanzeiger abgefah- ren ist, verwenden Sie es auf keinen Fall.
- Wenn sich das Reserverad von der Fahrbereifung unterscheidet: Fahren Sie niemals schneller als 80 km/h (50 mph).
- Fahren Sie niemals mehr als 200 km (125 mi) mit einem sich von der Fahrbe- reifung unterscheidenden Reserverad, wenn es an der Antriebsachse montiert ist.
- Vermeiden Sie starke Beschleunigun- gen, harte Bremsungen und rasante Kurvenfahrten.
- Tauschen Sie ein sich von der Fahrbe- reifung unterscheidendes Reserverad so schnell wie möglich gegen ein nor- males Rad. Sich von der Fahrbereifung unterscheidende Reserveräder sind nur für einen kurzzeitigen Gebrauch be- stimmt.

- Befestigen Sie das Reserverad immer mit den werkseitig gelieferten Rad-schrauben.
- Fahren Sie niemals mit mehr als einem sich von der Fahrbereifung unterscheidenden Reserverad.
- Kontrollieren Sie nach dem Montieren des Reserverads so schnell wie möglich den Reifendruck → Seite 395.
- Verwenden Sie keine Schneeketten auf einem sich von der Fahrbereifung unterscheidenden Reserverad.
- Montieren Sie niemals im Anhängerbetrieb ein sich von der Fahrbereifung unterscheidendes Reserverad auf die Hinterachse → Seite 319.

⚠️ WARNUNG

Das Missachten der Reihenfolge beim Herausnehmen des Reserverads kann zu schweren Verletzungen führen.

- Befolgen Sie die Tätigkeiten in der angegebenen Reihenfolge.

i Befestigen Sie nach Möglichkeit das Reserverad oder das ausgewechselte Rad sicher in der Reserveradhalterung unter dem Fahrzeug.

i Ausstattungsabhängig können einige Fahrzeuge werkseitig mit einem Reserveradhalter im Laderaum ausgestattet sein.

Radmittenblende abnehmen und anbringen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.

Radmittenblende abnehmen



Abb. 230 Radmittenblende abziehen (Prinzipdarstellung).

Die Radmittenblende dient zum Schutz der Radschrauben und muss nach dem Radwechsel wieder angebracht werden.

1. Abziehhaken aus dem Bordwerkzeug nehmen → Seite 345 und an der Kante der Radmittenblende → **Abb. 230** einhängen.
2. Radmittenblende in Pfeilrichtung abziehen → **Abb. 230**.

Radmittenblende anbringen

1. Radmittenblende mittig auf die Felge stecken und gegen die Felge drücken, bis sie spürbar einrastet.

⚠️ WARNUNG

Ungeeignete Radabdeckungen und eine unsachgemäße Montage von Radabdeckungen können Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

Unsachgemäß montierte Radabdeckungen können sich während der Fahrt lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

- Verwenden Sie keine beschädigten Radabdeckungen.
- Prüfen Sie, dass die Radblende am gesamten Umfang sicher eingerastet ist.

⚠️ WARNUNG

Durch unsachgemäß montierte Radabdeckungen kann die Luftzufuhr zur Kühlung der Bremse unterbrochen oder reduziert werden. Das gilt auch bei nachträglicher Montage von Radabdeckungen. Eine unzureichende Luftzufuhr kann einen erheblich verlängerten Bremsweg zur Folge haben.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie, ob die Radblende am gesamten Umfang sicher eingerastet ist.

Radvollblende abnehmen und anbringen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.**

Radvollblende abnehmen



Abb. 231 Radvollblende abziehen (Prinzipdarstellung).

Die Radvollblende dient zum Schutz der Radschrauben und muss nach dem Radwechsel wieder angebracht werden.

1. Abziehhaken aus dem Bordwerkzeug nehmen → Seite 345.
2. Abziehhaken in eine der Aussparungen der Radvollblende einhängen.
3. Radvollblende mit Abziehhaken in Pfeilrichtung abziehen. Falls notwendig, einen Radschlüssel zum Abziehen verwenden → [Abb. 231](#).

Radvollblende anbringen

1. Korrekte Position der Anti-Diebstahl-Radschraube prüfen → Seite 419.
2. Radvollblende so auf die Felge drücken, dass der Ventilausschnitt über dem Reifenventil sitzt. Darauf achten, dass die Blende sicher am gesamten Umfang einrastet.

⚠️ WARNUNG

Ungeeignete Radabdeckungen und eine unsachgemäße Montage von Radabdeckungen können Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

Unsachgemäß montierte Radabdeckungen können sich während der Fahrt lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

- Verwenden Sie keine beschädigten Radabdeckungen.
- Prüfen Sie, dass die Radblende am gesamten Umfang sicher eingerastet ist.

⚠️ WARNUNG

Durch unsachgemäß montierte Radabdeckungen kann die Luftzufuhr zur Kühlung der Bremse unterbrochen oder reduziert werden. Das gilt auch bei nachträglicher Montage von Radabdeckungen. Eine unzureichende Luftzufuhr kann einen erheblich verlängerten Bremsweg zur Folge haben.

Das kann schwere Unfälle und tödliche Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie, dass sich der Ausschnitt für das Reifenventil in der Radvollblende an der richtigen Position befindet.
- Prüfen Sie, dass die Radblende am gesamten Umfang sicher eingerastet ist.

ⓘ HINWEIS

Die Radvollblende kann fest verschraubt sein und kann beschädigt werden, wenn sie abgezogen wird.

- Ziehen Sie fest verschraubte Radvollblenden nicht gewaltsam ab.

Abdeckkappen der Radschrauben abnehmen und anbringen

📖 **Beachten Sie** ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.

Die Abdeckkappen dienen dem Schutz der Radschrauben und müssen nach dem Radwechsel wieder ganz aufgesteckt werden.

Abdeckkappen mit Abziehbügel abziehen



Abb. 232 Abdeckkappen von den Radschrauben mit dem Abziehbügel abziehen (Prinzipdarstellung).

1. Abziehbügel aus dem Bordwerkzeug nehmen → Seite 345.
2. Abdeckkappe mit den Armen des Abziehbügels greifen und in Pfeilrichtung von der Radschraube abziehen → [Abb. 232](#).

Abdeckkappen mit Abziehhaken abziehen



Abb. 233 Abdeckkappen von den Radschrauben mit dem Abziehhaken abziehen (Prinzipdarstellung).

1. Abziehhaken aus dem Bordwerkzeug nehmen → Seite 345.
2. Abziehhaken durch die Öffnung in der Abdeckkappe stecken.
3. Abdeckkappe mit Abziehhaken in Pfeilrichtung abziehen → [Abb. 233](#).

Abdeckkappen aufstecken

1. Abdeckkappe bis zum Anschlag auf die Radschrauben aufstecken.

Die Anti-Diebstahl-Radschraube hat eine separate Abdeckkappe. Diese Abdeckkappe passt nur auf die Anti-Diebstahl-Radschraube und nicht auf die herkömmlichen Radschrauben. <

Radschrauben lockern

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.**



Abb. 234 Radschrauben lockern.

Zum Lockern der Radschrauben einen geeigneten Radschlüssel verwenden.

Radschrauben nur etwa eine Umdrehung lockern, solange das Fahrzeug nicht mit dem Wagenheber angehoben ist.

1. Radschlüssel bis zum Anschlag auf die Radschraube schieben.
2. Am Ende des Radschlüssels anfassen und Radschraube etwa eine Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → ⚠️.

i Wenn sich eine Radschraube nicht lockern lässt, vorsichtig mit dem Fuß auf das Ende des Radschlüssels drücken. Dabei am Fahrzeug festhalten und auf einen sicheren Stand achten.

Anti-Diebstahl-Radschraube lockern

1. Adapter für die Anti-Diebstahl-Radschraube aus dem Bordwerkzeug nehmen.
2. Adapter bis zum Anschlag auf die Anti-Diebstahl-Radschraube schieben.
3. Radschlüssel bis zum Anschlag auf den Adapter schieben.
4. Am Ende des Radschlüssels anfassen und Radschraube etwa eine Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen → ⚠️.

i Wenn sich eine Radschraube nicht lockern lässt, vorsichtig mit dem Fuß auf das Ende des Radschlüssels drücken. Dabei am Fahrzeug festhalten und auf einen sicheren Stand achten.

⚠️ WARNUNG

Wenn die Radschrauben vor dem Anheben des Fahrzeugs entfernt oder mehr als eine Umdrehung gelöst werden, kann das Rad abfallen und das Fahrzeug kippen.

Dadurch kann es zu schweren Verletzungen kommen.

- Lockern Sie Radschrauben nur etwa eine Umdrehung, solange das Fahrzeug nicht mit dem Wagenheber angehoben ist.
- Begeben Sie sich niemals mit einem Körperteil, z. B. mit dem Arm, unter das Fahrzeug, während Sie die Radschrauben lockern.

Fahrzeug anheben mit dem Wagenheber

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.**

Aufnahmepunkte



Abb. 235 Am Seitenschweller: Markierungen für die Aufnahmepunkte des Wagenhebers.

Der Wagenheber darf nur an den Verstärkungen am Unterboden angesetzt werden, die sich hinter den Markierungen an der Karosserie befinden → [Abb. 235](#). Es muss der Aufnahmepunkt verwendet werden, der sich bei dem zu wechselnden Rad befindet → ⚠️.

Wagenheber ansetzen




Abb. 236 Korrekte Ausrichtung des Wagenhebers.




Abb. 237 Korrekte Ausrichtung des Wagenhebers.

Checkliste

Zur eigenen Sicherheit folgende Tätigkeiten in der angegebenen Reihenfolge durchführen → :

1. Handkurbel in die Aufnahme am Wagenheber einhängen (ausstattungsabhängig).
2. Wagenheber-Aufnahmepunkt → [Abb. 235](#) unter dem Fahrzeug suchen, der dem zu wechselnden Rad am nächsten liegt.
3. Wagenheber so weit hochkurbeln, dass er sich noch unter den Aufnahmepunkt des Fahrzeugs stellen lässt.
4. Sicherstellen, dass der Wagenheberfuß mit der ganzen Fläche sicher auf dem Boden steht und sich der Wagenheberfuß lotrecht genau unter dem Aufnahmepunkt befindet → [Abb. 236](#) und → [Abb. 237](#).

5. Wagenheber ausrichten und gleichzeitig die Wagenheberklauwe weiter hochkurbeln, bis die Klauwe den Wagenheber-Aufnahmepunkt unter dem Fahrzeug → [Abb. 237](#) umfasst.
6. Wagenheber weiter hochkurbeln, bis das Rad gerade vom Boden abhebt.

WARNUNG

Die Missachtung der für die eigene Sicherheit wichtigen Checkliste kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Folgen Sie immer den Tätigkeiten in der Checkliste.
- Beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen.

WARNUNG

Ein unsachgemäßes Benutzen des Wagenhebers kann zur Folge haben, dass das Fahrzeug vom Wagenheber abrutscht und schwere oder tödliche Verletzungen verursacht.

- Wenn mehr als ein Rad beschädigt ist, heben Sie das Fahrzeug niemals an.
- Wenn der Motor läuft, heben Sie das Fahrzeug niemals an.
- Wenn das Fahrzeug angehoben ist, starten Sie niemals den Motor. Durch Motorvibrationen kann das Fahrzeug vom Wagenheber fallen.
- Setzen Sie den Wagenheber nur an den beschriebenen Aufnahmepunkten an. Die Klauwe des Wagenhebers muss den Steg des Unterholms sicher umfassen → [Abb. 237](#).
- Verwenden Sie nur Wagenheber, die für das Fahrzeug freigegeben sind. Andere Wagenheber könnten abrutschen, auch die für andere Modelle.
- Heben Sie das Fahrzeug nur auf einem ebenen und festen Untergrund an. Ein schräger oder weicher Untergrund kann ein Abrutschen des Fahrzeugs vom Wagenheber zur Folge haben. Benutzen Sie ggf. eine großflächige, stabile Unterlage für den Wagenheber.

- Um ein Wegrutschen des Wagenhebers bei glattem Untergrund, z. B. Fliesenboden, zu verhindern, verwenden Sie eine nicht rutschende Unterlage, z. B. eine Gummimatte.
- Begeben Sie sich niemals mit einem Körperteil, z. B. mit dem Arm, unter das Fahrzeug, das nur vom Wagenheber angehoben ist. Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet werden soll, stützen Sie das Fahrzeug zusätzlich mit geeigneten Unterstellböcken sicher ab.

Rad wechseln

📖 **Beachten Sie** ⚠️ **zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 410.**

Rad abnehmen



Abb. 238 Radschrauben mit dem Radschlüssel abschrauben.

1. Checkliste beachten → Seite 412.
2. Radschrauben lösen → Seite 417.
3. Fahrzeug anheben → Seite 417.
4. Gelockerte Radschrauben mit dem Radschlüssel → Abb. 238 vollständig herausdrehen und auf einer sauberen Unterlage ablegen.
5. Rad abnehmen.

Reserverad anbauen




Abb. 239 Reifenventil ① und Einbauorte der Anti-Diebstahl-Radschraube ② oder ③.

1. Auf die Laufrichtung des Reifens achten → Seite 426.
2. Rad ansetzen.
3. Anti-Diebstahl-Radschraube mit dem Adapter im Uhrzeigersinn an der korrekten Position einschrauben und leicht festziehen.

Die Anti-Diebstahl-Radschraube muss bei einem Rad mit Radvollblende an Position → Abb. 239 ② oder ③, bezogen auf die Lage des Reifenventils ①, eingeschraubt sein. Die Radvollblende kann sonst nicht montiert werden.

4. Alle anderen Radschrauben im Uhrzeigersinn einschrauben und mit dem Radschlüssel leicht festziehen.
5. Fahrzeug mit dem Wagenheber absenken.
6. Alle Radschrauben mit dem Radschlüssel fest im Uhrzeigersinn anziehen → ⚠️. Dabei nicht reihum vorgehen, sondern immer zu einer gegenüberliegenden Radschraube wechseln.
7. Abdeckkappen oder Radabdeckung montieren → Seite 415, → Seite 414, → Seite 416.

Nach dem Radwechsel

1. Ausgewechseltes Rad reinigen und sicher im Laderaum verstauen → Seite 412.
2. Gegebenenfalls das Bordwerkzeug reinigen und sicher im Fahrzeug verstauen → Seite 344.

3. Anzugsdrehmoment der Radschrauben oder Radmuttern sofort prüfen lassen
→ Seite 397.
4. Beschädigtes Rad so bald wie möglich ersetzen lassen.

Anzugsdrehmoment der Radschrauben

Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment der Radschrauben bei Stahl- und Leichtmetallfelgen:

— 140 Nm (103 ft-lbs).

Nach einem Radwechsel unverzüglich das Anzugsdrehmoment mit einem fehlerfrei arbeitenden Drehmomentschlüssel prüfen lassen.

Korrodierte und schwergängige Radschrauben müssen vor dem Prüfen des Anzugsdrehmoments erneuert und die Gewindegänge in der Radnabe gesäubert werden.

Niemals die Radschrauben und die Gewindegänge in den Radnaben fetten oder ölen. Auch mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment können sie sich während des Fahrbetriebs lösen.

WARNUNG

Wenn die Radschrauben mit einem zu niedrigen Anzugsdrehmoment angezogen werden, können sich die Radschrauben und damit das Rad während der Fahrt lösen. Ein stark erhöhtes Anzugsdrehmoment kann zur Beschädigung der Radschrauben und der Gewinde führen.

Durch falsch angezogene oder fehlende Radschrauben kann es zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen kommen.

- Ziehen Sie die Radschrauben immer mit dem korrekten Anzugsdrehmoment fest. Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel zur Verfügung haben, ziehen Sie die Radschrauben mit dem Rad-
schlüssel fest und lassen Sie das Anzugsdrehmoment sofort im nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb kontrollieren.
- Fahren Sie niemals mit fehlenden oder losen Radschrauben.
- Verwenden Sie immer die zur jeweiligen Felge und zum Fahrzeugtyp passenden Radschrauben.

- Fetten oder ölen Sie niemals die Radschrauben und die Gewindegänge in den Radnaben. Auch mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment können sie sich während des Fahrbetriebs lösen.
- Stellen Sie sicher, dass Radschrauben und die Gewindegänge der Radnaben sauber, leichtgängig, öl- und fettfrei sind.
- Lösen Sie niemals die Verschraubungen bei Felgen mit verschraubtem Felgenreifen.

WARNUNG

Falsche Radschrauben können sich während der Fahrt lösen und zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Verwenden Sie immer die zur jeweiligen Felge und zum Fahrzeugtyp passenden Radschrauben.
- Verwenden Sie niemals unterschiedliche Radschrauben.

 Nach einem Radwechsel kann die Kontrollleuchte des Reifendruck-Überwachungssystems eine Systemstörung anzeigen → Seite 405, → Seite 406. 

Pannenset

Einleitung zum Thema

Länderabhängig kann das Fahrzeug mit einem Pannenset ausgeliefert werden.

Mit dem Pannenset können Reifenbeschädigungen in der Lauffläche vorübergehend zuverlässig abgedichtet werden, die durch Fremdkörper oder Einstiche bis etwa 6 mm (etwa 15/64 in) Durchmesser verursacht wurden. Der Fremdkörper, z. B. Schraube, darf nicht aus dem Reifen entfernt werden!

Nachdem das Dichtmittel in den Reifen eingefüllt ist, etwa 10 Minuten nach Fahrtantritt den Reifendruck unbedingt wieder kontrollieren und anpassen.

Wenn mehr als ein Reifen am Fahrzeug beschädigt ist, Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen. Das

Pannenset ist nur zum Befüllen eines Reifens ausgelegt.

Das Pannenset nur dann verwenden, wenn das Fahrzeug sicher abgestellt ist und die notwendigen Tätigkeiten und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind! Ansonsten Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Das Reifendichtungsmittel darf in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Bei Schäden an der Felge.
- Bei Außentemperaturen unterhalb von -30 °C (-22 °F).
- Bei Schnitten oder Einstichen im Reifen, die größer als 6 mm (etwa 15/64 in) sind.
- Wenn mit sehr niedrigem Reifendruck oder luftleerem Reifen gefahren wurde.
- Wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Reifenfüllflasche abgelaufen ist.
- Wenn ein Fremdkörper aus dem Reifen entfernt worden ist.

⚠️ WARNUNG

Die Verwendung des Pannensets am Straßenrand kann gefährlich sein.

Wenn das Fahrzeug und der Arbeitsbereich nicht entsprechend abgesichert werden, können schwere Unfälle und tödliche Verletzungen die Folge sein.

- Verwenden Sie das Pannenset nur dann, wenn Sie mit den notwendigen Tätigkeiten vertraut sind. Nehmen Sie ansonsten Hilfe von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb in Anspruch.
- Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es möglich und sicher ist.
- Stellen Sie das Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr ab → Seite 78, → Seite 224.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und fest ist.
- Alle Mitfahrer und insbesondere Kinder müssen sich immer in sicherer Entfernung und außerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.
- Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, schalten Sie die Warnblinkanlage ein und stellen Sie das Warndreieck auf.

- Wenn Sie das Pannenset verwenden, heben Sie das Fahrzeug niemals mit einem Wagenheber an, auch wenn der Wagenheber für das Fahrzeug zugelassen ist.

⚠️ WARNUNG

Ein mit Dichtungsmittel befüllter Reifen hat nicht die gleichen Fahreigenschaften wie ein unbeschädigter Reifen.

Zu starke Beanspruchung des abgedichteten Reifens kann zu schweren Unfällen und tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie niemals schneller als 80 km/h (50 mph).
- Vermeiden Sie starke Beschleunigungen, harte Bremsungen und rasante Kurvenfahrten.
- Fahren Sie mit maximal 80 km/h (50 mph) nicht länger als 10 Minuten und kontrollieren Sie danach den Reifen.
- Lassen Sie einen mit dem Pannenset abgedichteten Reifen sofort ersetzen. Das Pannenset ist nur für den Notfall bis zum Erreichen des nächsten qualifizierten Fachbetriebs gedacht.

⚠️ VORSICHT

Das Dichtungsmittel kann bei Hautkontakt schädlich sein.

- Entfernen Sie das Dichtungsmittel bei Hautkontakt sofort mit einem Lappen oder einem anderen geeigneten Gegenstand von der Haut.
- Bewahren Sie das Pannenset außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Entsorgen Sie gebrauchtes oder abgelauenes Dichtungsmittel nach den gesetzlichen Vorschriften.



Eine neue Reifenfüllflasche ist bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.



Beachten Sie die separate Bedienungsanleitung des Pannenset-Herstellers.

Fahrzeug vorbereiten

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 420.**

Checkliste

Folgende Tätigkeiten immer in der angegebenen Reihenfolge durchführen → ⚠️.

1. Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr und auf ebenen und festen Untergrund abstellen. Dabei alle wichtigen Informationen zum Parken beachten → Seite 224.
2. Warnblinkanlage einschalten → Seite 14.
3. Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen, z. B. hinter die Leitplanke. Länderspezifische Vorschriften zu Warnwesten beachten.
4. Um andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen, Warndreieck aufstellen.
5. Prüfen, ob eine Reparatur mit dem Pannenset möglich ist → Seite 420.
6. Bei Anhängerbetrieb: Den Anhänger vom Zugfahrzeug abkuppeln und abstellen → Seite 319.
7. Bei beladenem Laderaum: Ladung herausnehmen.
8. Pannenset aus dem Fahrzeug nehmen.
9. Den Fremdkörper, z. B. Schraube, nicht aus dem Reifen entfernen.

⚠️ WARNUNG

Die Missachtung der für die eigene Sicherheit wichtigen Checkliste kann Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Folgen Sie immer den Tätigkeiten in der Checkliste.
- Beachten Sie die allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen.

Reifen abdichten und aufpumpen

📖 **Beachten Sie ⚠️ und ⚠️ zu Beginn dieses Kapitels auf Seite 420.**

Reifen abdichten




Abb. 240 Bestandteile des Pannensets (Prinzipdarstellung).

- ① Aufkleber mit der Geschwindigkeitsangabe „max. 80 km/h“ oder „max. 50 mph“.
- ② Einfüllschlauch mit Verschlussstopfen.
- ③ Reifenfüllflasche.
- ④ Ersatz-Ventileinsatz.
- ⑤ Ventileinsatzdreher.

i Der Ventileinsatzdreher → [Abb. 240 ⑤](#) hat am unteren Ende einen Schlitz, in den der Ventileinsatz passt. Nur so kann der Ventileinsatz aus dem Reifenventil heraus- und wieder hineingedreht werden. Das gilt auch für den Ersatz-Ventileinsatz ④.

1. Aufkleber aus dem Pannenset → [Abb. 240 ①](#) im Blickfeld des Fahrers auf die Instrumententafel kleben.
2. Ventilkappe vom Reifenventil abschrauben.
3. Mit dem Ventileinsatzdreher → [Abb. 240 ⑤](#) den Ventileinsatz aus dem Reifenventil herausdrehen und auf einen sauberen Untergrund legen.
4. Reifenfüllflasche → [Abb. 240 ③](#) einige Male kräftig hin und her schütteln.
5. Einfüllschlauch → [Abb. 240 ②](#) fest im Uhrzeigersinn auf die Reifenfüllflasche

schrauben. Die Folie am Verschluss wird automatisch durchstoßen.

6. Verschlussstopfen vom Einfüllschlauch → Abb. 240 ② entfernen und das offene Ende ganz auf das Reifenventil stecken.
7. Flasche mit dem Boden nach oben halten und das gesamte Dichtungsmittel der Reifenfüllflasche in den Reifen füllen.
8. Leere Reifenfüllflasche vom Ventil abnehmen.
9. Ventileinsatz mit dem Ventileinsatzdrehher → Abb. 240 ⑤ wieder in das Reifenventil schrauben.

Reifen aufpumpen (Variante 1)




Abb. 241 Kompressor des Pannensets (Prinzipdarstellung).

- ① Aufnahme für Reifenfüllschlauch.
- ② Reifenfüllschlauch.
- ③ Flügelmutter.
- ④ Reifendruckanzeige.
- ⑤ 12-Volt-Kabelstecker.
- ⑥ Luftablasstaste.
- ⑦ EIN- und AUS-Schalter.




Abb. 242 Reifenfüllschlauch anbringen.

i Der Kompressor aus dem Pannenset darf an der 12-Volt-Steckdose betrieben werden, auch wenn die Leistungsangabe auf dem Typschild des Kompressors die maximale Leistungsaufnahme der Steckdose überschreitet.

1. Reifenfüllschlauch → Abb. 241 ② von der Rückseite des Kompressors abnehmen.
2. Reifenfüllschlauch → Abb. 241 ② mit der Flügelmutter ③ so in die Aufnahme für den Reifenfüllschlauch ① stecken, dass die Flügelmutter auf zeigt.
3. Flügelmutter → Abb. 241 ③ im Uhrzeigersinn drehen, bis die Flügelmutter auf zeigt → Abb. 242.
4. Reifenfüllschlauch → Abb. 241 ② des Kompressors fest auf das Reifenventil schrauben.
5. Motor des Fahrzeugs starten und laufen lassen.
6. 12-Volt-Kabelstecker → Abb. 241 ⑤ in eine 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug stecken → Seite 250.
7. Kompressor mit dem EIN- und AUS-Schalter → Abb. 241 ⑦ einschalten.
8. Kompressor so lange laufen lassen, bis 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht sind.
9. Kompressor ausschalten.

Wenn der Reifendruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) nicht erreicht werden kann:

1. Reifenfüllschlauch vom Reifenventil abschrauben.
2. Mit dem Fahrzeug etwa 10 Meter (etwa 33 ft) vor- oder zurückfahren, damit sich das Dichtungsmittel im Reifen verteilen kann.
3. Reifenfüllschlauch des Kompressors erneut fest auf das Reifenventil schrauben und den Aufpumpvorgang wiederholen.
4. Wenn auch jetzt nicht der erforderliche Reifendruck erreicht wird, ist der Reifen zu stark beschädigt. Der Reifen lässt sich mit dem Pannenset nicht abdichten. Nicht weiterfahren → ⚠. Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Fahrt fortsetzen

1. Kompressor abklemmen und den Reifenfüllschlauch vom Reifenventil abschrauben.
2. Sofort mit maximal 80 km/h (50 mph) weiterfahren, wenn ein Reifendruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht wurde.
3. Nach 10 Minuten Fahrt den Reifenruck kontrollieren.

Reifen aufpumpen (Variante 2)




Abb. 243 Kompressor des Pannensets (Prinzipdarstellung).

- ① Reifendruckanzeige.

- ② Luftablasstaste.
- ③ 12-Volt-Kabelstecker.
- ④ EIN- und AUS-Schalter.
- ⑤ Kompressor.
- ⑥ Reifenfüllschlauch.

i Der Kompressor aus dem Pannenset darf an der 12-Volt-Steckdose betrieben werden, auch wenn die Leistungsangabe auf dem Typschild des Kompressors die maximale Leistungsaufnahme der Steckdose überschreitet.

1. Reifenfüllschlauch → Abb. 243 ⑥ des Kompressors fest auf das Reifenventil schrauben.
2. Motor des Fahrzeugs starten und laufen lassen.
3. 12-Volt-Kabelstecker → Abb. 243 ③ in eine 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug stecken → Seite 250.
4. Kompressor mit dem EIN- und AUS-Schalter → Abb. 243 ④ einschalten.
5. Kompressor so lange laufen lassen, bis 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht sind. **Maximale Laufzeit: 10 Minuten** → ⚠.
6. Kompressor ausschalten.

Wenn der Reifendruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) nicht erreicht werden kann:

1. Reifenfüllschlauch vom Reifenventil abschrauben.
2. Mit dem Fahrzeug etwa 10 Meter (etwa 33 ft) vor- oder zurückfahren, damit sich das Dichtungsmittel im Reifen verteilen kann.
3. Reifenfüllschlauch des Kompressors erneut fest auf das Reifenventil schrauben und den Aufpumpvorgang wiederholen.
4. Wenn auch jetzt nicht der erforderliche Reifendruck erreicht wird, ist der Reifen zu stark beschädigt. Der Reifen lässt sich mit dem Pannenset nicht abdichten. Nicht weiterfahren → ⚠. Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

! HINWEIS

Der Kompressor kann durch längeren Betrieb überhitzen und beschädigt werden.

- Schalten Sie den Kompressor nach spätestens 10 Minuten Laufzeit aus.
- Lassen Sie den Kompressor einige Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut einschalten.

Fahrt fortsetzen

1. Kompressor abklemmen und den Reifenfüllschlauch vom Reifenventil abschrauben.
2. Sofort mit maximal 80 km/h (50 mph) weiterfahren, wenn ein Reifendruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht wurde.
3. Nach 10 Minuten Fahrt den Reifenruck kontrollieren.

Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt

1. Fahrzeug bei der nächsten sicheren Möglichkeit, z. B. einem Parkplatz, auf ebenem und festem Untergrund abstellen.
2. Reifenfüllschlauch → Abb. 241 ② oder → Abb. 243 ⑥ wieder anschließen und den Reifendruck an der Reifendruckanzeige → Abb. 241 ④ oder → Abb. 243 ① ablesen.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) und niedriger:

1.  **Nicht weiterfahren!** Der Reifen lässt sich mit dem Pannenset nicht ausreichend abdichten → . Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) und höher:

1. Reifendruck wieder auf den richtigen Wert korrigieren.
2. Fahrt vorsichtig zum nächsten hierfür qualifizierten Fachbetrieb mit maximal 80 km/h (50 mph) fortsetzen.

3. Bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb beschädigten Reifen ersetzen lassen.

! WARNUNG

Der Reifenfüllschlauch und der Kompressor können beim Aufpumpen heiß werden und bei Berührung Verbrennungen verursachen.

- Schützen Sie Hände und Haut vor heißen Teilen.
- Legen Sie den heißen Reifenfüllschlauch und den heißen Kompressor nicht auf brennbaren Materialien ab.
- Lassen Sie den Reifenfüllschlauch und den Kompressor abkühlen, bevor Sie sie verstauen.

! WARNUNG

Wenn der defekte Reifen mit dem Pannenset nicht ausreichend abgedichtet werden kann, verliert der Reifen bei der Fahrt Luft.

Dadurch kann es zu Reifenversagen, Verlust der Fahrzeugkontrolle, Unfällen, schweren Verletzungen und zum Tod kommen.

- Wenn sich der Reifen nicht auf mindestens 2,0 bar (29 psi/200 kPa) aufpumpen lässt, ist die Beschädigung zu groß. Das Dichtungsmittel ist nicht in der Lage, den Reifen abzudichten. Fahren Sie nicht weiter und nehmen Sie stattdessen die Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch.
- Wenn der Reifendruck nach 10 Minuten Fahrt 1,3 bar (19 psi/130 kPa) und weniger beträgt, fahren Sie nicht weiter. Nehmen Sie stattdessen die Hilfe eines hierfür qualifizierten Fachbetriebs in Anspruch.

Reifenmerkmale

Reifenbeschriftung und Reifenart




Abb. 244 Internationale Reifenbeschriftung.

Reifenbeschriftung (Beispiel), Bedeutung			
①	Produktname	Individuelle Reifenbezeichnung des Herstellers.	
②	DOT	Der Reifen entspricht den gesetzlichen Anforderungen des Verkehrsministeriums der USA, zuständig für Reifensicherheitsnormen (Department of Transportation).	
③	JHCO CHWS 2213	Reifen-Identifikationsnummer (TIN – eventuell nur auf der Radinnenseite) und Herstellungsdatum:	
		JHCO CHWS	Kennbuchstabe des herstellenden Werks und Angaben des Reifenherstellers zur Reifengröße und zu Reifenmerkmalen.
		2213	Herstellungsdatum: 22. Woche im Jahr 2013.
Informationen für Endverbraucher über Vergleichswerte zu vorgegebenen Basisreifen (genormte Testverfahren) → Seite 441:			
④	TREADWEAR 280	Relative Lebenserwartung des Reifens, bezogen auf einen US-spezifischen Standardtest. Ein Reifen mit der Angabe 280 nutzt sich 2,8 Mal langsamer ab als der Normreifen, der einen Treadwear-Wert von 100 aufweist. Die entsprechende Reifenleistung hängt von den jeweiligen Nutzungsbedingungen ab und kann aufgrund des Fahrverhaltens, der Wartung, der unterschiedlichen Fahrbahnbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen merklich von den Normwerten abweichen.	

Reifenbeschriftung (Beispiel), Bedeutung

⑤	TRACTION AA	Nassbremsvermögen des Reifens (AA, A, B oder C). Das Nassbremsvermögen wird unter kontrollierten Bedingungen auf zertifizierten Teststrecken gemessen. Mit C gekennzeichnete Reifen haben eine geringe Traktionsleistung. Der den Reifen zugeteilte Traktionswert stützt sich auf geradlinige Traktionstests und umfasst weder die Beschleunigung und Seitenführung noch Aquaplaning und Traktion unter Höchstbelastung.
⑥	TEMPERATURE A	Temperaturfestigkeit des Reifens bei höheren Prüfstandsgeschwindigkeiten (A, B oder C). Reifen der Kennungen A und B übertreffen die gesetzlichen Anforderungen. Die Temperaturbewertung stützt sich auf Reifen mit korrektem Reifendruck und schließt Überdruck aus. Übermäßige Geschwindigkeit, unkorrekter Reifendruck und Überdruck können allein oder in Kombination einen Hitzeaufbau oder Reifenschäden hervorrufen.
⑦	88 H	Tragfähigkeitskennzahl → Seite 428 und Geschwindigkeitskennbuchstabe → Seite 428.
⑧	Rotation und Pfeil Oder: Outside	Kennzeichnung der Laufrichtung der Reifen → Seite 428. Kennzeichnung der Außenseite der Reifen → Seite 428.
⑨	MAX INFLATION 350 KPA (51 psi/ 3,51 bar)	US-Begrenzung für den maximalen Reifendruck.
⑩	M+S oder M/S oder 	Kennzeichnung für winteraugliche Reifen (Matsch- und Schnee-Reifen) → Seite 399. Spikereifen sind hinter dem S mit einem E gekennzeichnet.
⑪	TWI	Kennzeichnet die Position des Verschleißanzeigers (Tread Wear Indicator) → Seite 398.
⑫	Markenname, Logo	Hersteller.
⑬	Made in Germany	Herstellungsland.
⑭		Länderspezifische Kennzeichnung für China (China Compulsory Certification).
⑮		Länderspezifische Kennzeichnung für Brasilien.
⑯	E4 e4 0200477-b	Kennzeichnung nach internationalen Vorschriften mit Nummer des Genehmigungslands. Genehmigte Reifen nach ECE-Regelung sind mit E, Reifen nach EG-Regelung mit e gekennzeichnet. Anschließend folgt die mehrstellige Genehmigungsnummer.
⑰	RADIAL TUBELESS	Schlauchloser Radialreifen.
⑱	P 195 / 65 R 15 XL	Größenbezeichnung:
		P Kennzeichnung für Personenkraftwagen.
		195 Reifenbreite von Seitenwand zu Seitenwand in mm.
		65 Höhen- und Breitenverhältnis in %.
		R Gürtelbauart-Kennbuchstabe für radial.
		15 Felgendurchmesser in Zoll.
⑲	MAX LOAD 615 KG (1235 LBS)	Reifen in verstärkter Ausführung („Extra Load“). US-Lastangabe für die maximale Zuladung pro Rad.

Reifenbeschriftung (Beispiel), Bedeutung

	SIDEWALL 1 PLY RAYON	Angaben zu den Bestandteilen des Reifenunterbaus: 1 Lage Rayon (Kunstseide).
20	TREAD 4 PLIES 1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON	Angaben zu den Bestandteilen der Lauffläche: In dem Beispiel befinden sich unter der Lauffläche 4 Lagen: 1 Lage Rayon (Kunstseide), 2 Stahlgürtellagen und 1 Nylon- lage.

Die TIN ist die Seriennummer des Reifens.

Die Reifenbeschriftung ist auf beiden Seiten vorhanden. Gegebenenfalls finden sich nur auf einer Reifenseite bestimmte Kennzeichnungen, z. B. die Reifen-Identifikationsnummer und das Herstellungsdatum.

Bei eventuell weiteren vorhandenen Ziffern handelt es sich um interne Kennzeichnungen des Reifenherstellers oder länderspezifische Kennzeichnungen.

Niederquerschnittsreifen

Niederquerschnittsreifen bieten im Vergleich zu anderen Rad-Reifen-Kombinationen eine breitere Lauffläche und einen größeren Felgendurchmesser bei geringer Höhe der Reifenflanke → Seite 392. Niederquerschnittsreifen verbessern die Fahreigenschaften und die Präzision. Auf schlechten Straßen und Wegen kann es jedoch zu Komforteinschränkungen kommen.

Laufrichtungsgebundene Reifen

Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Reifenflanke mit Pfeilen markiert. Die angegebene Laufrichtung muss unbedingt eingehalten werden. Dadurch werden die optimalen Laufeigenschaften sichergestellt.

Wenn ein Reifen dennoch entgegen der vorgesehenen Laufrichtung montiert wird, unbedingt sorgfältiger fahren, da der Reifen nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet wird. Der Reifen muss so schnell wie möglich ersetzt oder in der richtigen Laufrichtung montiert werden.

Asymmetrische Reifen

Asymmetrische Reifen berücksichtigen das Verhalten der inneren und äußeren Bereiche des Profilmusters. Bei asymmetrischen Reifen ist die Reifenflanke mit Innen- und Außenseite markiert. Die Position des Reifens auf der Felge unbedingt einhalten.

Traglast der Reifen

Die Tragfähigkeitskennzahl gibt an, mit wie viel Kilogramm ein einzelner Reifen maximal belastet werden darf (Traglast).

Einige Beispiele:

78	425 kg (936 lbs)
81	462 kg (1018 lbs)
83	487 kg (1073 lbs)
85	515 kg (1135 lbs)
87	545 kg (1201 lbs)
88	560 kg (1234 lbs)
91	615 kg (1355 lbs)
92	630 kg (1388 lbs)
93	650 kg (1433 lbs)
95	690 kg (1521 lbs)
97	730 kg (1609 lbs)
99	775 kg (1708 lbs)
100	800 kg (1763 lbs)
101	825 kg (1818 lbs)
102	850 kg (1873 lbs)
103	875 kg (1929 lbs)
104	900 kg (1984 lbs)
105	925 kg (2039 lbs)
106	950 kg (2094 lbs)
107	975 kg (2149 lbs)
108	1000 kg (2204 lbs)
109	1030 kg (2270 lbs)
110	1060 kg (2337 lbs)
112	1120 kg (2469 lbs)
114	1180 kg (2601 lbs)
116	1250 kg (2755 lbs)
118	1320 kg (2910 lbs)
120	1400 kg (3086 lbs)

Geschwindigkeitskennbuchstaben

Der Geschwindigkeitskennbuchstabe gibt an, mit welcher Höchstgeschwindigkeit der Reifen gefahren werden darf.

P max. 150 km/h (93 mph)

Q max. 160 km/h (99 mph)
R max. 170 km/h (106 mph)
S max. 180 km/h (112 mph)
T max. 190 km/h (118 mph)
U max. 200 km/h (125 mph)
H max. 210 km/h (130 mph)
V max. 240 km/h (149 mph)

W max. 270 km/h (168 mph)
Y max. 300 km/h (186 mph)
Z über 240 km/h (149 mph)

Einige Reifenhersteller benutzen für Reifen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von über 240 km/h (149 mph) die Buchstabenkombination „ZR“.



Traglast und Geschwindigkeitsbereich von Reifen

Fahrzeuge innerhalb der EU und sog. EU-Anwenderstaaten erhalten eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier). Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung enthält Angaben zu Größe und Durchmesser sowie zur Tragfähigkeit und zum Geschwindigkeitsbereich der für den zugehörigen Fahrzeugtyp freigegebenen Reifen.

Ob für das Fahrzeug eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, lässt sich anhand des Typschilds ermitteln → Seite 473.

- Wenn das Typschild die mit „Erlaubnis“ bezeichnete Zeile enthält, besitzt das Fahrzeug eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
- Wenn kein Typschild vorliegt oder wenn die Zeile „Erlaubnis“ fehlt, besitzt das Fahrzeug keine EG-Übereinstimmungsbescheinigung.



Instandhaltung

Fahrzeugpflege

Hinweise zur Fahrzeugpflege

Regelmäßige, sachkundige Pflege dient der Erhaltung Ihres Fahrzeugs → .

Je länger Verschmutzungen auf den Oberflächen von Fahrzeugteilen haften bleiben, desto schwieriger kann die Reinigung und Pflege sein. Langes Einwirken kann dazu führen, dass sich Verschmutzungen nicht mehr entfernen lassen.

Bei Fragen zu Pflegeprodukten oder nicht aufgeführten Fahrzeugteilen wenden Sie sich an Ihren hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Geeignetes Zubehör ist bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.

Beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Verpackung.

WARNUNG

Unsachgemäße Pflege, Imprägnierung und Reinigung von Fahrzeugteilen können die Sicherheitsausstattungen des Fahrzeugs, z. B. die Airbag-Module, irreparabel beschädigen und diese beeinträchtigen. Das kann bei einem Unfall schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie immer geeignete Reinigungsmittel. Nähere Informationen sind bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb erhältlich.
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger.
- Reinigen und pflegen Sie Fahrzeugteile nur gemäß den Herstelleranweisungen.

WARNUNG

Unsachgemäße Reinigung des Fahrzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

- Schützen Sie Hände und Arme vor scharfkantigen Teilen, z. B. beim Reinigen der Innenseiten der Radhäuser.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel nur gemäß den Herstelleranweisungen.

WARNUNG

Verschmutzte, beschlagene oder vereiste Fensterscheiben reduzieren die Sicht und können die Sicherheitsausstattungen des Fahrzeugs beeinträchtigen. Das kann zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Fahren Sie nur, wenn eine klare Sicht durch alle Fensterscheiben besteht.
- Behandeln Sie die Frontscheibe nicht mit wasserabweisenden Scheibenbeschichtungsmitteln. Unter ungünstigen Sichtverhältnissen kann es zu verstärkter Blendung kommen.

WARNUNG

Pflegemittel können giftig, leicht entflammbar und ätzend sein. Eine unsachgemäße Anwendung von Pflegemitteln oder das Verwenden von ungeeigneten Pflegemitteln kann Verbrennungen und Vergiftungen verursachen und zu Unfällen, schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Beachten Sie die Packungsbeilage.
- Bewahren Sie Pflegemittel nur im verschlossenen Originalbehälter auf.
- Halten Sie Kinder von allen Pflegemitteln fern.
- Verwenden Sie Pflegemittel nur draußen oder in gut belüfteten Räumen, um keine schädlichen Dämpfe einzusatmen.
- Benutzen Sie niemals Kraftstoff, Terpentin, Motoröl, Nagellackentferner oder andere leicht flüchtige Flüssigkeiten zur Fahrzeugpflege.

HINWEIS

Verschmutzungen mit aggressiven und lösemittelhaltigen Bestandteilen können die Fahrzeugausstattung irreparabel beschädigen, z. B. schon bei kurzem Einwirken auf Sitzbezügen oder Dekorteilen.

- Lassen Sie Verschmutzungen nicht eintrocknen.
- Lassen Sie hartnäckige Flecken von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb entfernen.

Fahrzeug waschen

Eine regelmäßige Fahrzeugwäsche beugt der Einwirkung von Verunreinigungen vor, die den Lack schädigen können.

Um die Fahrzeugwäsche für ihr Fahrzeug richtig und sachgemäß durchzuführen, beachten Sie die folgenden Informationen

→ , → .

WARNUNG

Nach einer Fahrzeugwäsche kann die Bremswirkung wegen feuchter bzw. im Winter vereister Bremssscheiben und Bremsbeläge verzögert einsetzen. Der Bremsweg verlängert sich. Das kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zu Unfällen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Führen Sie einige vorsichtige Bremsungen durch, um die Bremsen zu trocknen und von Eis zu befreien, wenn es die Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnisse zulassen.

HINWEIS

Eine unsachgemäße Fahrzeugwäsche kann schwere Fahrzeugschäden verursachen.

- Folgen Sie immer den beschriebenen Tätigkeiten zur Fahrzeugpflege und -reinigung.
- Halten Sie sich immer an die Anweisungen des Herstellers.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der prallen Sonne.

HINWEIS

Nasse Fahrzeugteile können bei kalter Witterung einfrieren und in der Funktion beeinträchtigt werden.

- Richten Sie bei kalter Witterung niemals einen Wasserstrahl direkt auf Türen oder die Heckklappe.

Automatische Waschanlagen

- Bei Fahrzeugen mit Dekor- und Schutzfolien kein Waschprogramm mit Heißwachs wählen.
- Waschanlagen ohne Bürsten bevorzugen.

— Auch die Unterseite des Fahrzeugs regelmäßig gründlich waschen lassen, um Rückstände zu entfernen.

— Informationen des Waschanlagenbetreibers beachten, insbesondere bei Anbauteilen am Fahrzeug → .

Checkliste für die Waschanlage

- ✓ Die Fenster sind geschlossen und die Außenspiegel sind angeklappt.
- ✓ Die Auto-Hold-Funktion ist ausgeschaltet.
- ✓ *Fahrzeuge mit Lenkungssperre:* Wenn das Fahrzeug in der Waschanlage mechanisch gezogen wird (Waschstraße), darf die Lenkung nicht verriegeln → Seite 157.
- ✓ *Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:* Wenn das Fahrzeug in der Waschanlage mechanisch gezogen wird (Waschstraße), muss sich das Getriebe in der Neutralstellung **N** befinden.
Die Wegrollsicherung ist deaktiviert → Seite 225.

- ✓ *Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:* Wenn das Fahrzeug in der Waschanlage mechanisch gezogen wird (Waschstraße), muss der Gang herausgenommen werden.
- ✓ Scheibenwischer → Seite 135 und Regen-Lichtsensoren → Seite 136 sind ausgeschaltet.

HINWEIS

Waschanlagen, die Konturen mechanisch abtasten, können das Fahrzeug und Anbauteile beschädigen, z. B. Spoiler.

- Beachten Sie die Informationen des Waschanlagenbetreibers, insbesondere bei Anbauteilen am Fahrzeug.

 Waschen Sie das Fahrzeug nur auf speziell dafür vorgesehenen Waschplätzen. Dort wird verhindert, dass das eventuell durch Öl verunreinigte Schmutzwasser in das Abwasser gelangt.

Hochdruckreiniger

- Niemals Rotationsdüsen verwenden! Herstellerhinweise beachten.

- Nur Wasser bis maximal +60 °C (+140 °F) verwenden.
- Wasserstrahl gleichmäßig mit einem Abstand der Spritzdüse von mindestens 50 cm (20 in) zu den Fahrzeugteilen bewegen.
- Wasserstrahl nicht zu lange auf die gleiche Stelle richten.
- Wasserstrahl möglichst indirekt auf empfindliche Fahrzeugteile richten, z. B. Gummidichtungen, Seitenscheiben, Glanzleisten, Reifen, Sensoren, Kameralinsen, Dekor- und Schutzfolien.
- Niemals vereiste oder schneebedeckte Fensterscheiben mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

HINWEIS

Durch einen starken Wasser- oder Dampfstrahl können die Sensorflächen in den Türgriffen aktiviert werden, wenn sich gleichzeitig ein gültiger Fahrzeugschlüssel innerhalb des Erkennungsabstands befindet. Dadurch können sich die Fenster öffnen und es kann Feuchtigkeit in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Es kann zu Beschädigungen im Fahrzeuginnenraum kommen.

- Richten Sie niemals den Strahl eines Hochdruckreinigers oder Dampfstrahlers direkt auf die Sensorflächen in den Türgriffen.

 Wenn der Strahl eines Hochdruckreinigers oder Dampfstrahlers direkt auf die Sensorflächen in den Türgriffen gerichtet wird, kann das Fahrzeug entriegelt werden.

Handwäsche

Vereinzelte Verunreinigungen auf dem Lack können mit Reinigungsknete beseitigt werden.

1. Fahrzeug mit reichlich Wasser von Staub und groben Verschmutzungen reinigen.
2. Mit einem weichen Schwamm, einem Waschhandschuh oder einer Waschbürste mit geringem Druck reinigen. Dabei am Dach beginnen und von oben nach unten weiterarbeiten. Nur bei hartnäckiger Verschmutzung ein Reinigungsshampoo verwenden.

3. Räder und Schweller mit einem sauberen Schwamm reinigen.
4. Mit reichlich Wasser abspülen.
5. Fahrzeug an der Luft trocknen lassen.
6. Wasserrückstände mit einem Ledertuch entfernen.

 Wenn die Verunreinigungen auf dem Lack nicht durch die Handwäsche entfernt werden konnten, können vereinzelte Verunreinigungen mit Reinigungsknete beseitigt werden. 

Fahrzeug außen pflegen und reinigen

HINWEIS

Unsachgemäße Reinigung und Pflege kann Fahrzeugschäden verursachen.

- Halten Sie sich immer an die Herstelleranweisungen.
- Verwenden Sie keine zu harten oder kratzenden Reinigungsgegenstände.

Fensterscheiben, Glasoberflächen

- Wachsrückstände, z. B. von Pflegemitteln, mit einem geeigneten Glasreiniger oder mit einem geeigneten Reinigungstuch entfernen.
- Schnee mit einem Handfeger entfernen.
- Eis mit einem Kunststoffschaber entfernen. Dabei immer nur in eine Richtung schieben.
- Vereisungen mit einem geeigneten Enteiserauftauen.
- Scheibenwischerblätter reinigen oder gegebenenfalls wechseln.

Lack

Oberflächen stets vorsichtig behandeln, um die Lackschicht nicht abzutragen.

- Leichte Verunreinigungen, z. B. Ablagerungen, Insektenrückstände, Kosmetika, umgehend mit einem sauberen, weichen Tuch und milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser oder mit Reinigungsknete beseitigen.

- Übergelaufenen Kraftstoff oder Betriebsstoff umgehend beseitigen.
- Flugrostablagerung mit Seifenlösung befeuchten. Anschließend mit Reinigungsknetmasse entfernen.
- Korrosion von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb entfernen lassen.
- Bei Lackschäden einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und den Lackschaden beseitigen lassen.

Eine Konservierung schützt den Fahrzeuglack. Spätestens, wenn auf dem *sauberen* Lack das Wasser nicht mehr deutlich abperlt, sollte das Fahrzeug mit einem Wachsconservierer erneut geschützt werden.

Nur wenn der Lack des Fahrzeugs unansehnlich geworden ist und mit Konservierungsmitteln kein Glanz mehr erzielt werden kann, ist ein Polieren erforderlich.

 Auch wenn in der automatischen Waschanlage regelmäßig ein Wachsconservierer angewendet wird, empfiehlt Ford, den Fahrzeuglack mindestens zweimal im Jahr mit einem geeigneten Hartwachs oder mit Ford Hartwachs zu schützen.

Frontraum, Wasserkasten

WARNUNG

Bei Arbeiten im Frontraum besteht Unfall- und Brandgefahr. Es kann zu schweren Verletzungen kommen.

- Beachten Sie vor jeder Arbeit im Frontraum unbedingt die notwendigen Tätigkeiten und die Sicherheitsvorkehrungen.
- Wenn Sie mit den Arbeiten nicht vertraut sind, lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

HINWEIS

Die Abflüsse des Wasserkastens können durch Laub und Schmutz verstopfen. Nicht ablaufendes Wasser kann in den Fahrzeuginnenraum gelangen und zu Schäden führen.

- Lassen Sie den Bereich unter der gelochten Abdeckung des Wasserkastens regel-

mäßig von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb reinigen.

HINWEIS

Manuell in den Wasserkasten eingebrachtes Wasser, z. B. mit einem Hochdruckreiniger, kann erhebliche Fahrzeugbeschädigungen verursachen.

- Entfernen Sie Laub und andere lose Gegenstände mit einem Sauger oder von Hand.
- Achten Sie darauf, dass keine größeren Wassermengen in den Wasserkasten gelangen, z. B. durch einen Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie den Frontraum immer von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb reinigen.

Sensoren und Kameralinsen

Einbauorte der Bauteile am Fahrzeug beachten → Seite 8.

Die Rückfahrkamera ist ausstattungsabhängig verfügbar.

Sensitive Flächen des Regen-Lichtsensors und das Kamerasichtfenster an der Frontscheibe mit einem geeigneten Glasreiniger reinigen.

- Den Bereich vor den Sensoren oder einer Kamera mit einem weichen Tuch und lösemittelfreiem Reinigungsmittel reinigen.
- Sensitive Flächen des Regen-Lichtsensors und das Kamerasichtfenster an der Frontscheibe wie Glasoberflächen reinigen (ausstattungsabhängig).
- Schnee mit einem Handfeger entfernen.
- Niemals warmes oder heißes Wasser verwenden.
- Vereisungen mit einem geeigneten Enteiserauftauen.

Dekorfolien, Schutzfolien

- Verunreinigungen wie bei Lack entfernen. Für matte Dekorfolien einen geeigneten Kunststoffreiniger verwenden.
- Alle drei Monate das schmutz- und staubfreie Fahrzeug mit flüssigem Hartwachs behandeln. Zum Auftragen nur saubere, weiche Mikrofasertücher ver-

wenden. Kein Heißwachs verwenden, auch nicht in Waschanlagen!

- Hartnäckige Verunreinigungen behutsam mit Spiritus entfernen und anschließend mit warmem Wasser abspülen.

i Bei Dekorfolien und Schutzfolien wird die Haltbarkeit und Farbgebung durch Umwelteinflüsse wie Sonneneinstrahlungen, Feuchtigkeit, Luftverschmutzungen, Steinschläge usw. beeinflusst. Dekorfolien können nach etwa ein bis drei Jahren, Schutzfolien nach etwa zwei bis drei Jahren Gebrauchs- und Alterungsspuren aufweisen. In sehr heißen Klimazonen können Dekorfolien innerhalb von einem Jahr und Schutzfolien innerhalb des zweiten Jahres etwas verblässen.

Zierteile aus verchromtem Kunststoff, aus Aluminium oder Edelstahl

- Oberfläche mit einem geeigneten Chrom- und Aluminiumpflegemittel reinigen.
- Verchromte Zierteile können mit einem geeigneten Hartwachs konserviert werden.

Scheinwerfer, Rückleuchten

- Verunreinigungen mit einem weichen, durchfeuchteten Schwamm mit milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser entfernen. Keine alkohol- und lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Hartnäckige Verunreinigungen mit einem geeigneten Chrom- und Aluminiumpflegemittel entfernen.

Räder

- Verunreinigungen und Streusalz mit viel Wasser entfernen.
- Verschmutzte Leichtmetallräder mit einem geeigneten Felgenreiniger reinigen. Es wird empfohlen, die Felgen alle drei Monate mit einem geeigneten Hartwachs einzureiben.
- Beschädigte Schutzlackschicht umgehend mit einem Lackstift ausbessern. Gegebenenfalls einen hierfür geeigneten Fachbetrieb aufsuchen.

- Bremsabrieb mit einem geeigneten Felgenreiniger entfernen.

Türschließzylinder

Es wird empfohlen, Türschließzylinder mit einem geeigneten Türschlossenteiser aufzutauen. Keine Türschlossenteiser mit fettlösenden Substanzen verwenden. ◀

Fahrzeuginnenraum pflegen und reinigen

Die folgende Übersicht gibt Empfehlungen zur Reinigung und Pflege einzelner Fahrzeugteile.

! HINWEIS

Eine unsachgemäße Reinigung und Pflege kann Fahrzeugschäden verursachen.

- Folgen Sie immer den beschriebenen Tätigkeiten zur Fahrzeugpflege und -reinigung.
- Verwenden Sie keine Dampfreiniger, Bürsten, harte Schwämme usw.
- Lassen Sie hartnäckige Flecken durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb entfernen.

Fensterscheiben

1. Fensterscheiben mit einem Glasreiniger reinigen.
2. Fensterscheiben mit einem sauberen Fensterleder oder mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen.

Textilien, Mikrofaserstoff, Sensico Kunstleder

- Oberflächlich anhaftende Schmutzteile regelmäßig mit einem Staubsauger entfernen, damit das Material nicht durch Scheuern dauerhaft beschädigt wird.
- Verunreinigungen mit einem geeigneten Innenreiniger entfernen.
- Bei Verunreinigungen auf Fettbasis, z. B. bei Öl, einen geeigneten Innenreiniger verwenden. Gelöste Fett- und Farbstoffanteile mit einem saugfähigen Tuch abtupfen. Gegebenenfalls mit Wasser nachbehandeln.

- Bei Verunreinigungen, z. B. durch Kugelschreiber oder Nagellack, einen geeigneten Innenreiniger verwenden. Gegebenenfalls mit milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser nachbehandeln.
- Niemals Lederpflegemittel, Lösemittel, Bohnerwachs, Schuhcreme, Fleckenentferner oder Ähnliches verwenden.
- Niemals Hochdruckreiniger, Dampfstrahler und Kältespray verwenden.

Naturleder

- Frische Verunreinigungen mit einem Baumwolltuch und milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser entfernen. Keine Flüssigkeiten in die Nähte einsickern lassen.
- Bei Verunreinigungen, z. B. durch Kugelschreiber oder Nagellack, einen geeigneten Lederreiniger verwenden.
- Eintrocknete Flecken mit einem geeigneten Lederreiniger behandeln.
- Bei Verunreinigungen auf Fettbasis, z. B. bei Öl, die frischen Flecken mit einem saugfähigen Tuch entfernen.
- Regelmäßig und nach jeder Reinigung Lederpflege für Sitzmöbel auftragen. Bei längeren Standzeiten im Freien sollte das Leder durch Abdecken vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Leder niemals mit Lösemitteln, Bohnerwachs, Schuhcreme, Fleckenentferner oder Ähnlichem behandeln.

Kunststoffteile

- Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Wenn sich hartnäckige Verunreinigungen nicht mit etwas milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser entfernen lassen, ggf. ein lösemittelfreies Kunststoffreinigungsmittel verwenden.

Zierteile, Zierleisten aus Chrom, Aluminium oder Edelstahl

- Mit einem sauberen, weichen Tuch und milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter

Wasser in staubfreier Umgebung reinigen.

- Eloxierte Oberflächen mit einem geeigneten Chrom- und Aluminiumpflegemittel pflegen.

Bedienelemente

1. Größere sowie schwer zugängliche Verschmutzungen mit einem weichen Pinsel entfernen.
2. Ein sauberes, weiches Tuch und etwas milde Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser verwenden. Flüssigkeiten dürfen nicht in die Bedienelemente geraten → ⚠.

Displays und Bildschirme

Display des Kombi-Instruments und Bildschirm des Infotainment-Systems nicht in trockenem Zustand reinigen.

1. Infotainment-System zum Reinigen ausschalten.
2. Geeignetes sauberes, weiches Reinigungstuch mit etwas Wasser, geeignetem Glasreiniger oder mit LCD-Reiniger verwenden → ⓘ.

Bei hartnäckiger Verschmutzung:

- Verschmutzung nur mit wenig Wasser benutzen und einweichen → ⓘ.
- Verschmutzung vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch entfernen.

ⓘ HINWEIS

Wenn der Bildschirm mit falschen Reinigungsmitteln oder im trockenen Zustand gereinigt wird, kann der Bildschirm erblinden, beschädigt oder zerkratzt werden.

- Üben Sie nur leichten Druck aus.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reiniger.

ⓘ HINWEIS

Wenn der Bildschirm zu feucht gereinigt wird, kann in einigen Fällen der Bildschirm nicht mehr bedient werden oder sich ausschalten.

- Trocknen Sie den Bildschirm und lassen Sie das Fahrzeug anschließend von außen für mindestens 2 Minuten verriegelt.

Gummidichtungen

- Mit einem weichen, fusselfreien Tuch und viel Wasser reinigen.
- Regelmäßig mit einer geeigneten Gummipflege behandeln.

Sicherheitsgurte

1. Sicherheitsgurt vollständig herausziehen und Gurtband ausgerollt lassen.
2. Groben Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen.
3. Sicherheitsgurt mit milder Seifenlösung aus maximal zwei Esslöffel Neutraseife auf einen Liter Wasser reinigen.
4. Gurtgewebe vollständig trocknen lassen, dann aufrollen.

WARNUNG

Unsachgemäße Reinigung der Sicherheitsgurte, deren Verankerungen und der Gurtaufrollautomaten kann zu Beschädigungen führen und die Funktion beeinträchtigen. Bei Unfällen kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Nehmen Sie für die Reinigung niemals Änderungen an den Sicherheitsgurten vor.
- Reinigen Sie niemals die Sicherheitsgurte und deren Bestandteile mit chemischen Mitteln.
- Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten, Lösemittel sowie scharfe Gegenstände.
- Schützen Sie die Gurtschlösser vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern.
- Lassen Sie den gereinigten Sicherheitsgurt vor dem Aufrollen vollständig trocknen.

Sitzbezüge reinigen

Wenn Kleidung mit unzureichender Farbechtheit, z. B. Jeansstoff, auf die Sitzpolster abfärbt, handelt es sich nicht um einen Mangel am Bezugstoff. In den Sitzpolstern können Teile des Airbag-Systems und elektrische Steckverbindungen eingebaut sein. Eine Beschädigung, unsachgemäße Reinigung und Behandlung oder Durchnässung können neben Schäden an der elektrischen

Anlage des Fahrzeugs auch eine Störung des Airbag-Systems verursachen → .

Ausstattungsabhängig sind in Sitzflächen mit Sitzheizung elektrische Bauteile und Steckverbindungen eingebaut, die bei unsachgemäßer Reinigung oder Behandlung beschädigt werden können. Dies kann auch Schäden an anderer Stelle der elektrischen Anlage des Fahrzeugs zur Folge haben.

- Niemals Hochdruckreiniger, Dampfstrahler und Kältespray verwenden.
- Niemals Sitzbezüge durchnässen.
- Niemals Sitzheizung einschalten, um die Sitze zu trocknen.
- Keine Waschpasten oder Feinwaschmittellösungen verwenden.
- Oberflächen der Sitze mit einem nur leicht angefeuchtetem Tuch reinigen → .
- Bei Unsicherheit einen hierfür qualifizierter Fachbetrieb aufsuchen.
- Bei gröberen Verunreinigungen bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb nach speziellen Reinigungsmitteln erkundigen.

WARNUNG

Unsachgemäße Pflege und Reinigung von Fahrzeugteilen können die Sicherheitsausstattungen des Fahrzeugs, z. B. die Airbag-Module, irreparabel beschädigen und diese beeinträchtigen. Das kann bei einem Unfall schwere Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie immer freigegebene oder empfohlene Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger.
- Reinigen und pflegen Sie Fahrzeugteile nur gemäß den Herstelleranweisungen.
- Vermeiden Sie massiven Wassereinsatz, z. B. mit Wasserschlauch, Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler.

 Die durch eine gebrauchstübliche Nutzung erkennbaren Verschleiß- und Verschmutzungsspuren sind naturgemäß bei hellen Materialien im Fahrzeuginnenraum leichter erkennbar. Diese Gebrauchsspuren sind unvermeidbar und stellen eine auch durch die normale Nutzung unver-

meidbare Alterung dar. Bitte beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise.

Zubehör, Teileersatz, Reparaturen und Änderungen

Sensoren und Kameras

Unsachgemäße Reparaturen, bauliche Veränderungen am Fahrzeug, z. B. „Tieferlegen“, nachträglich montierte Anbauteile oder Änderungen an Verkleidungen können dazu führen, dass Sensoren oder Kameras verstellt oder beschädigt werden. Dadurch können wichtige Funktionen von Fahrerassistenzsystemen beeinträchtigt werden → ⚠.

— Beachten Sie bei Reparaturen oder Veränderungen die Positionen von Sensoren und Kameras am Fahrzeug in der Fahrzeugübersicht.

Anbauten oder Änderungen im Bereich von Sensoren und Kameras

⚠ WARNUNG

Wenn der Bereich vor und um Sensoren und Kameras verdeckt ist, z. B. durch unsachgemäßen Anbau von Kennzeichen, Kennzeichenträgern mit Zierrahmen, zusätzlich angebrachten Folien sowie Lackierungen auf den Sensoren oder Ähnlichem, können Funktionen der Fahrerassistenzsysteme beeinträchtigt werden. Der Ausfall der Fahrerassistenzsysteme kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Informieren Sie sich immer bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb, ob der Anbau eines Kennzeichens oder eines Kennzeichenträgers mit Zierrahmen für Ihr Fahrzeug möglich ist.
- Achten Sie bei der Montage auf ausreichenden Abstand zu Sensoren und Kameras.
- Stellen Sie sicher, dass das Kennzeichen oder der Kennzeichenträger mit Zierrahmen nur an der dafür vorgeschriebenen Position angebaut ist.
- Bringen Sie keine zusätzlichen Folien vor und um Sensoren an.

ⓘ HINWEIS

Unsachgemäßer Anbau von Kennzeichen bzw. Kennzeichenträgern mit Zierrahmen kann Fahrzeugteile beschädigen, wie z. B. Leitungen oder Sensoren.

- Informieren Sie sich immer bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb, ob der Anbau eines Kennzeichens oder eines Kennzeichenträgers mit Zierrahmen für Ihr Fahrzeug möglich ist.

Der Kennzeichenträger mit Zierrahmen dient der Befestigung eines amtlichen Kennzeichens.

Bei einigen Fahrzeugausführungen kann die Abdeckung des Frontradars die Sicht des Radarsensors im vorderen Bereich beeinflussen. Daher das Fahrzeug nur mit der originalen Abdeckung oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen betreiben.

Beschädigungen im Bereich von Sensoren und Kameras

⚠ WARNUNG

Wenn der Bereich um Sensoren und Kameras beschädigt wird, z. B. durch Stein Schlag oder Stöße beim Parken, können Funktionen der Fahrerassistenzsysteme beeinträchtigt werden. Der Ausfall der Fahrerassistenzsysteme kann Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Lassen Sie bei Beschädigungen im Bereich der Sensoren und Kameras das Bauteil von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb tauschen.

Nachdem Bauteile ausgewechselt wurden, müssen die Sensoren und Kameras ggf. von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb eingestellt und kalibriert werden.

Wenn die Frontscheibe im Sichtbereich der Sensoren und Kamera beschädigt wurde, z. B. durch Stein Schlag, muss die Frontscheibe ausgewechselt werden. Eine Reparatur des Stein Schlags kann Fehlfunktionen und Funktionsstörungen der Fahrerassistenzsysteme verursachen. Nachdem die Frontscheibe ausgewechselt wurde, müssen Kamera und Sensoren von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb eingestellt und kalibriert werden.

Reparaturen und technische Änderungen

Diagnose-Anschlussbuchse (OBD)

Im Fahrzeuginnenraum befindet sich eine Diagnose- Anschlussbuchse (OBD) zum Auslesen von Ereignisspeichern. Ereignisspeicher dokumentieren die aufgetretenen Störungen und Abweichungen von den Sollwerten der elektronischen Steuergeräte → .

Die Diagnose-Anschlussbuchse (OBD) befindet sich im Fußraum auf der Fahrerseite an der Unterseite der Instrumententafel oder neben dem Entriegelungshebel der Frontklappe hinter einer Abdeckung.

Ereignisspeicher nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb auslesen und zurücksetzen lassen. Beim hierfür qualifizierten Fachbetrieb sind weitere Informationen über die gespeicherten Daten erhältlich.

Nach einer Fehlerbehebung werden die Informationen darüber im Ereignisspeicher gelöscht. Andere Speicherinhalte werden fortlaufend überschrieben.

Fahrzeuge mit besonderen An- und Aufbauten

Die An- und Aufbauhersteller stellen sicher, dass bei den An- und Aufbauten (Umrüstungen) geltende Umweltgesetze und -vorschriften eingehalten werden, insbesondere die EU-Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge und die EU-Richtlinie 2003/11/EG über Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe und Zubereitungen.

Die Montageunterlagen der Umrüstungen sind vom Fahrzeughalter aufzubewahren und im Falle einer Fahrzeugverschrottung dem ausführenden Demontagebetrieb bei der Fahrzeugübergabe auszuhändigen. Auf diese Weise soll die umweltgerechte Verwertung sichergestellt werden, auch für umgerüstete Fahrzeuge.

Triebwerkunterschutz

Ein Triebwerkunterschutz kann das Risiko von Beschädigungen der Fahrzeugunterseite und der Motorölwanne reduzieren, z. B. wenn über Bordsteine, auf Grundstücksein-

fahrten oder auf unbefestigten Straßen gefahren wird.

Den nachträglichen Einbau von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.

Ein Triebwerkunterschutz ist ggf. nicht in allen Ländern erhältlich.

WARNUNG

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und Veränderungen am Fahrzeug können die Wirksamkeit der Fahrerassistenzsysteme und der auslösenden Airbags beeinträchtigen. Das kann Funktionsstörungen verursachen sowie zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Lassen Sie Reparaturen und Änderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen.

WARNUNG

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen und Veränderungen am Fahrzeug, z. B. durch ungeeignete Teile, können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Montieren Sie nur Teile am Fahrzeug, die in der Ausführung und in ihren Eigenschaften den werkseitig verbauten Teilen entsprechen.
- Verwenden Sie nur Felgen-Reifen-Kombinationen, die von Ford für den Wagentyp freigegeben sind.
- Lassen Sie Reparaturen und Änderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Fachbetriebe haben die erforderlichen Werkzeuge, Diagnosegeräte, Reparaturinformationen und das qualifizierte Personal.

WARNUNG

Eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung der Diagnose- Anschlussbuchse kann Funktionsstörungen verursachen und zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Lesen Sie niemals selbst den Ereignisspeicher über die Diagnose-Anschlussbuchse aus.
- Laden Sie niemals selbst Daten über die Diagnose-Anschlussbuchse in das Fahrzeug.
- Lassen Sie den Ereignisspeicher über die Diagnose-Anschlussbuchse nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb auslesen.

gerät übermittelt werden. Einige Änderungen an der Radaufhängung können z. B. die von den Sensoren gemessenen Kräfte erhöhen und das Airbag-System in Aufprallsszenarien auslösen lassen, in denen es normalerweise nicht auslösen würde, wenn die Änderungen nicht durchgeführt worden wären. Andere Änderungen können die von den Sensoren gemessenen Kräfte reduzieren und ein Auslösen des Airbags verhindern, wenn er auslösen sollte.

Reparaturen und Beeinträchtigungen am Airbag-System

Bei Reparaturen und technischen Änderungen müssen die Richtlinien von Ford eingehalten werden → ⚠!

Änderungen und Reparaturen am vorderen Stoßfänger, den Türen, den Vordersitzen, am Dachhimmel oder an der Karosserie nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen lassen. An diesen Fahrzeugteilen können sich Systemkomponenten und Sensoren des Airbag-Systems befinden.

Bei allen Arbeiten am Airbag-System sowie bei dem Aus- und Einbau von Systemteilen wegen anderer Reparaturarbeiten können Teile des Airbag-Systems beschädigt werden. Das kann zur Folge haben, dass die Airbags im Falle eines Unfalls nicht richtig oder gar nicht auslösen.

Damit die Wirksamkeit der Airbags nicht beeinträchtigt wird und ausgebaute Teile keine Verletzungen und Umweltverschmutzungen verursachen, müssen Vorschriften beachtet werden. Diese Vorschriften sind hierfür qualifizierten Fachbetrieben bekannt.

Eine Veränderung an der Radaufhängung des Fahrzeugs kann die Funktionsweise des Airbag-Systems bei einem Aufprall beeinträchtigen. Zum Beispiel können durch Verwendung von Felgen-Reifen-Kombinationen, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, durch Tieferlegen des Fahrzeugs, durch Veränderung der Federungshärte einschließlich der Federn, der Federbeine, der Stoßdämpfer usw. die Kräfte verändert werden, die von den Airbag-Sensoren gemessen und an das elektronische Steuer-

⚠ WARNUNG

Das Verwenden von ungeeigneten Ersatzteilen und Zubehörteilen kann Schäden und Funktionsstörungen am Fahrzeug verursachen und die Wirksamkeit des Airbag-Systems beeinträchtigen. Das gilt auch für unsachgemäß durchgeführte Arbeiten, Änderungen und Reparaturen. Es kann zu Fahrzeugbeschädigungen und Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

- Lassen Sie Reparaturen und Veränderungen am Fahrzeug nur von einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Fachbetriebe haben die erforderlichen Werkzeuge, Diagnosegeräte, Reparaturinformationen und das qualifizierte Personal.
- Beachten Sie, dass Airbag-Module nicht repariert werden können, sondern ersetzt werden müssen.
- Bauen Sie niemals aus Altfahrzeugen ausgebaute oder aus dem Recycling stammende Airbag-Teile ins Fahrzeug ein.
- Montieren Sie nur Teile am Fahrzeug, die in der Ausführung und in ihren Eigenschaften den werkseitig verbauten Teilen entsprechen.

⚠ WARNUNG

Eine Veränderung der Radaufhängung des Fahrzeugs einschließlich der Verwendung von nicht zugelassenen Felgen-Reifen-Kombinationen kann die Funktionsweise des Airbags verändern. Das kann bei einem Unfall zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Bauen Sie niemals Bauteile der Radaufhängung ein, die nicht die identischen

Eigenschaften aufweisen wie die im Fahrzeug eingebauten Originalteile.

- Verwenden Sie niemals Felgen-Reifen-Kombinationen, die nicht für Ihr Fahrzeug freigegeben wurden.



Mobilfunk im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung

Bei Betrieb eines Mobiltelefons oder Funkgeräts ohne Anschluss an die Außenantenne wird die elektromagnetische Strahlung nicht optimal nach außen abgeleitet. Eine erhöhte Strahlung im Fahrzeuginnenraum kann vor allem bei schlechtem Empfang auftreten, z. B. in ländlichen Gegenden. Es kann ein Risiko für die Gesundheit bestehen → ⚠.

Ausstattungsabhängig kann eine geeignete Telefonschnittstelle genutzt werden, um das Mobiltelefon mit der Außenantenne zu verbinden. Die Verbindungsqualität verbessert sich und die Reichweite wird vergrößert.

Telefonieren

Das Telefonieren im Fahrzeug ist in vielen Ländern nur über eine Freisprecheinrichtung erlaubt, z. B. über eine Bluetooth®-Verbindung. Mobiltelefon vor Gebrauch an einer geeigneten Halterung befestigen → ⚠ oder rutsicher in vorhandenen Ablagefächern verstauen, z. B. in der Mittelkonsole.

Funken

Für den Betrieb von Funkgeräten gesetzliche Vorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Der nachträgliche Einbau von Funkgeräten ist genehmigungspflichtig.

Weitere Informationen zum Einbau eines Funkgeräts bei einem hierfür qualifizierter Fachbetrieb erfragen.

⚠ WARNUNG

Unbefestigte oder nicht richtig befestigte Mobiltelefone können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnen-

raum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Befestigen bzw. verstauen Sie das Mobiltelefon und das Zubehör sicher außerhalb der Entfaltungsbereiche der Airbags.

⚠ WARNUNG

Beim Betreiben eines Mobiltelefons bzw. Funkgeräts ohne Anschluss an eine Außenantenne können im Fahrzeug die Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung überschritten werden. Das gilt auch bei einer nicht ordnungsgemäß installierten Außenantenne. Das kann die Gesundheit von Fahrer und Fahrzeuginsassen gefährden.

- Halten Sie zwischen den Antennen des Geräts und einem aktiven medizinischen Implantat, z. B. einem Herzschrittmacher, einen Mindestabstand von 20 cm (etwa 8 in).
- Tragen Sie ein betriebsbereites Gerät nicht in unmittelbarer Nähe oder direkt über einem aktiven medizinischen Implantat, z. B. in der Brusttasche.
- Schalten Sie das Gerät bei Verdacht auf Interferenzen mit einem aktiven medizinischen Implantat sowie einem anderen medizinischen Gerät sofort aus.



Kundeninformationen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der jeweilige Hersteller, dass sich die im Folgenden aufgeführten Bauteile zum Produktionszeitpunkt des Fahrzeugs in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften und Gesetzen befinden.

Inverkehrbringen von Fertigerzeugnissen auf dem britischen Markt (England, Wales und Schottland):

**UK
CA**

Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed) ist eine neue britische Produktkennzeichnung, die für Waren verwendet wird, die in Großbritannien in Verkehr gebracht werden (England, Wales und Schottland).

Britische Vorschriften zur Produktsicherheit und Metrologie

In diesem Fahrzeug sind verschiedene Geräte installiert, die den UKCA-Produktvorschriften unterliegen. Im Folgenden der Importeur dieser Geräte für den britischen Markt des Vereinigten Königreichs im Sinne der Produktsicherheits- und Metrologievorschriften:

Ford Motor Company Limited

Dunton Campus,

Arterial Road,

Laindon, Essex, SS15 6EE

United Kingdom

Radarsensoren

In Ihrem Fahrzeug können ausstattungsabhängig unterstützende Systeme, z. B. adaptiver Geschwindigkeitsregler, verbaut sein, die Radarsensoren verwenden.

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zum Einfahren in bestimmten Zonen, welche ein Einfahrverbot für Fahrzeuge mit Radarsensoren haben. Achten Sie gegebenenfalls auf dazu vorhandene Verkehrsschilder. Wenn Sie in eine der Regionen ein-

fahren wollen, informieren Sie sich vorher bei einem Fachbetrieb, ob Radarsensoren in Ihrem Fahrzeug verbaut sind.

⚠️ WARNUNG

Sensoren unterliegen physikalischen Systemgrenzen. Externe Störquellen, z. B. von anderen Fahrzeugen, können die Funktionen der Sensoren beeinträchtigen und die unterstützenden Systeme einschränken. Wenn das System nicht wie erwartet funktioniert, kann das zu Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

- Beachten Sie stets das Verkehrsgeschehen und Fahrzeugumfeld.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen an.

Infotainment-System und Antennen

Die Antennen für das Infotainment-System sind an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug eingebaut:

- In den Außenspiegeln.
- Auf dem Fahrzeugdach.
- An der Innenseite der Heckscheibe.
- An der Innenseite der hinteren Seitenscheiben.

Antennen auf der Innenseite der Fensterscheiben sind als dünne Drähte zu erkennen.

Wenn ausstattungsabhängig Antennen in den Außenspiegeln verbaut sind, kann es bei nachträglicher metallischer Verchromung der Außenspiegel, z. B. durch verchromte Designkappen, zu starken Störungen oder zum Verlust der Empfangs- und Sendeeigenschaften von Rundfunk-, Mobilfunk- und Navigationsdiensten kommen.

📌 HINWEIS

Antennen, die sich auf der Innenseite der Fensterscheiben befinden, können durch scheuernde Gegenstände oder durch ät-

zende und säurehaltige Mittel beschädigt werden.

- Befestigen Sie keine Aufkleber über metallenen Drähten.
- Reinigen Sie niemals die Antennen mit ätzenden oder säurehaltigen Mitteln.

HINWEIS

Ein nachträglich eingebautes Infotainment-System, das nicht zum serienmäßig eingebauten Antennenverstärker kompatibel ist, kann den Antennenverstärker beschädigen.

- Informieren Sie sich vor dem nachträglichen Einbau eines Infotainment-Systems bei einem hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

Komponentenschutz

Einige elektronische Bauteile und Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet, z. B. das Infotainment-System.

Der Komponentenschutz ermöglicht den legitimen Einbau oder Tausch von Bauteilen und Steuergeräten durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

In folgenden Situationen verhindert der Komponentenschutz, dass werkseitig ausgelieferte Bauteile außerhalb des Fahrzeugs uneingeschränkt betrieben werden können:

- Einbau in andere Fahrzeuge, z. B. nach einem Diebstahl.
- Betreiben von Komponenten außerhalb des Fahrzeugs.

Wenn im Display des Kombiinstrumentes oder im Bildschirm des Infotainment-Systems eine Textmeldung zum Komponentenschutz angezeigt wird, einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen.

Urheberrechtsinformation Dritter

Einige der in dem Fahrzeug eingebauten Produkte enthalten Softwarekomponenten, die unter Open Source Lizenzen stehen.

Eine Auflistung der verwendeten Open Source Software-Komponenten inklusive Urheberrechtshinweise, der jeweils einschlägigen Open Source Lizenzbedingungen, sowie der dazugehörigen Lizenztexte, ist über die folgende Internetseite für Sie verfügbar:

<https://corporate.ford.com/ford-open-source.html>



Der Quellcode bestimmter Open Source Software-Komponenten kann beim Hersteller des Fahrzeugs angefordert werden. Der Hersteller wird Ihnen den Quellcode nach Maßgabe der jeweils einschlägigen Lizenzbedingungen zur Verfügung stellen, wobei Ihnen nur die Kosten der Bereitstellung berechnet werden, z. B. die Versandkosten. Unter der oben genannten Internetseite erhalten Sie die erforderlichen Informationen.

Aufkleber und Schilder

Werkseitig befinden sich im Frontraum und auf einigen Fahrzeugteilen Aufkleber und Schilder mit wichtigen Informationen für den Betrieb des Fahrzeugs.

- Niemals Aufkleber und Schilder entfernen oder diese unleserlich machen.
- Wenn mit Aufklebern und Schildern gekennzeichnete Fahrzeugteile ausgetauscht werden, müssen gleichlautende Aufkleber und Schilder durch einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb ordnungsgemäß an gleicher Stelle auf den neuen Fahrzeugteilen angebracht werden.

Sicherheitszertifikat

Ein Sicherheitszertifikat am Türholm informiert darüber, dass alle notwendigen Sicherheitsstandards und Vorgaben der Verkehrssicherheitsbehörden des jeweiligen Landes zum Zeitpunkt der Produktion erfüllt sind. Zusätzlich können der Monat und das Jahr der Produktion sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer aufgeführt sein. Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.

WARNUNG

Das Entfernen von Aufklebern und Schildern verringert die Information zu Gefahrenquellen und kann die Wachsamkeit bei Arbeiten am Fahrzeug herabsetzen. Das kann zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.

- Entfernen Sie niemals Aufkleber und Schilder oder machen Sie diese niemals unleserlich.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen.
- Beachten Sie die Betriebsanleitung.

HINWEIS

Das Entfernen von Aufklebern und Schildern erhöht das Risiko von Fehlbedienungen und kann zu Beschädigungen am Fahrzeug führen.

- Entfernen Sie niemals Aufkleber und Schilder oder machen Sie diese niemals unleserlich.
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie die Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben durch.

Flüssigkeiten in der Klimaanlage

Kältemittel in der Klimaanlage

Der Aufkleber im Frontraum liefert Informationen über Art und Menge des verwendeten Kältemittels in der Klimaanlage des Fahrzeugs. Der Aufkleber befindet sich im vorderen Teil des Frontraums → .

Detailangaben zum verwendeten Kältemittel

 Die Klimaanlage enthält fluoridierte Treibhausgase.

Gilt für Fahrzeuge mit Kältemittel R1234yf:

Gewicht des Kältemittels	CO ₂ -Äquivalent	Treibhauspotenzial
460 g	0,0002 t	0,501

Kältemaschinenöl in der Klimaanlage

Die Klimaanlage ist mit einem Kältemaschinenöl befüllt. Für Informationen über Art und Menge des verwendeten Kältemaschinenöls wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb → Seite 438.

 **Warnung:** Die Wartung der Klimaanlage erfordert qualifiziertes Fachpersonal.

 Art des Kältemittels.

 Art des Kältemaschinenöls.

 Siehe Werkstattinformationen.

 Die Wartung der Klimaanlage erfordert qualifiziertes Fachpersonal.

 Entzündliches Kältemittel.

 Auf korrekte Entsorgung aller Komponenten achten und niemals aus Altfahrzeugen ausgebaut oder aus dem Recycling stammende Komponenten in das Fahrzeug einbauen.

GEFAHR

Die Wartung der Klimaanlage durch unqualifiziertes Fachpersonal kann zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.

- Für die Wartung der Klimaanlage wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, das nach den landesabhängig erforderlichen Normen, z. B. SAE-Norm J2845, geschult ist.

- Beachten Sie die von Ford vorgeschriebenen Service-Intervalle. Wenden Sie sich an einen hierfür qualifizierten Fachbetrieb.

⚠ GEFAHR

Das Kältemittel ist entzündbar und kann bei unsachgemäßer Wartung zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Klimaanlage von hierfür qualifiziertem Fachpersonal warten.
- Halten Sie das Fahrzeug von offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fern.

⚠ GEFAHR

Das Kältemittel steht unter Druck und kann bei Erwärmung explodieren. Dies kann zu schweren und tödlichen Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Klimaanlage von hierfür qualifiziertem Fachpersonal warten.
- Halten Sie das Fahrzeug von offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fern.

⚠ GEFAHR

Das Kältemittel kann bei Kontakt mit heißen Oberflächen giftige Dämpfe bilden. Diese können beim Einatmen zu Vergiftungen bis hin zum Tod führen.

- Lassen Sie die Klimaanlage von hierfür qualifiziertem Fachpersonal warten.

ⓘ HINWEIS

Die Reparatur oder der Austausch des Verdampfers mit Ersatzteilen aus Altfahrzeugen oder aus dem Recycling kann zu Beschädigung der Klimaanlage führen.

- Lassen Sie niemals die Reparaturen an dem Verdampfer mit Ersatzteilen aus Altfahrzeugen oder aus dem Recycling durchführen.

Informationen gemäß EU-Chemikalienverordnung

Wir bekennen uns zur verantwortungsvollen Herstellung, Handhabung und Verwen-

dung unserer Produkte und unterstützen die Ziele von REACH, einer Verordnung der Europäischen Union zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.

Wir unterstützen insbesondere Artikel 33 (1) der Verordnung EG 1907/2006, der sich auf besonders besorgniserregende Stoffe bezieht, die in der so genannten Kandidatenliste aufgeführt sind.

Wenn diese Stoffe in einem Produkt vorhanden sind, ist es wichtig, die sichere Verwendung zu gewährleisten. Die Verordnung soll Verbraucher daher über die Gefahren informieren und sie dabei unterstützen, geeignete Risikomanagement-Maßnahmen zu treffen.

Um mehr über die REACH-Verordnung zu erfahren, suchen Sie auf der Ford-Website Ihres Landes nach REACH.

Um die Ford-Website Ihres Landes aufzufinden, besuchen Sie:

<https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html>



Produktrecycling

Entsorgung von Altbatterien

Der Endnutzer muss Altbatterien getrennt vom Hausmüll sammeln und verwerten. Zu erkennen ist das am Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne. Als Endnutzer sind Sie gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zurückzugeben.

— Gerätebatterien und Fahrzeugbatterien können in den EU-Mitgliedstaaten und weiteren Staaten bei einem autorisierten Vertragshändler und bei zugelassenen Rücknahmesystemen zurückgegeben werden.

Weitere Informationen zur Rücknahme und Verwertung erhalten Sie bei einem autorisierten Vertragshändler oder unter:

<https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html>



! WARNUNG

Bei einer Beschädigung von lithiumhaltigen Batterien können gasförmige oder flüssige Stoffe austreten, die ein erhebliches Risiko für Gesundheit und Umwelt darstellen. Ein Kurzschluss der Pole kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

- Behandeln Sie lithiumhaltige Batterien mit besonderer Sorgfalt.
- Erhitzen Sie niemals lithiumhaltige Batterien.
- Beschädigen Sie niemals lithiumhaltige Batterien.
- Schließen Sie niemals die Pole der Batterie kurz.



Schwermetallhaltige Batterien sind mit den chemischen Zeichen HG (Quecksilber), Cd (Cadmium) und/oder Pb (Blei) versehen. Schwermetalle können die Gesundheit von Mensch und Tier schädigen und sich in der Umwelt anreichern.

- Um diese Folgen zu verhindern, sorgen Sie unbedingt für eine getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Rückgabe.

Elektro-/Elektronik-Altgeräte

Das Fahrzeug enthält Elektro-/Elektronikgeräte, wie z. B. Funkfernbedienungen. Die Elektro-/Elektronikgeräte sind mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet.

Altgeräte mit dieser Kennzeichnung müssen nach gesetzlicher Vorschrift getrennt vom normalen Hausmüll gesammelt und entsorgt werden. Elektro-/Elektronikgeräte können bei örtlichen Sammelstellen oder ggf. national beauftragten Rücknahmesystemen abgegeben werden.

In Deutschland sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche ab 400 m² für Elektrogeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche ab 800 m², die neue Elektrogeräte anbieten, zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet. Bei Kauf ei-

nes Neugeräts darf der Endnutzer ein gleichartiges Altgerät zurückgeben. Das gilt auch bei Lieferung zu dem privaten Haushalt und bei einem Vertrieb über das Internet. Kleine Altgeräte dürfen grundsätzlich ohne Neukauf im Handel abgegeben werden. Auch Ihr autorisierter Vertragshändler ist verpflichtet bis zu drei Altgeräte unter 25 cm Kantenlänge kostenlos zurückzunehmen.

- Enthaltene Batterien, Akkus oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen vorher entnommen und entsprechend entsorgt werden.
- Personenbezogene, gespeicherte Daten müssen vor der Entsorgung der Altgeräte gelöscht werden.

Weitere Informationen zur Abfallvermeidung, Rücknahme und Verwertung erhalten Sie bei einem autorisierten Vertragshändler oder unter:

<https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html>



Recycling-Hinweise für Frankreich



Abb. 245 Recycling-Hinweis für Frankreich.

Beachten Sie den Recycling-Hinweis → **Abb. 245**, der folgende Objekte einschließt:

- Fahrzeugschlüssel.
- Funkfernbedienung für die Standheizung und -lüftung.
- Reifendruck-Kontrollsystem.
- Schlüsselkarte für den Telefonschlüssel.

- SD-Karte.
- Kompressor.
- Taschenlampe.
- Tragbare Warnleuchte.



Abb. 246 Recycling-Hinweise für Frankreich.



Abb. 247 Recycling-Hinweis für Frankreich.

Beachten Sie die Recycling-Hinweise für Begleitdokumentationen und Verpackungen oder Taschen → [Abb. 246](#) und → [Abb. 247](#). Diese Recycling-Hinweise schließen folgende Objekte mit ein:

- Betriebsanleitung.
- Warnweste.

 Das Triman-Logo und das Info-tri-Symbol enthalten wichtige Sortierinformationen für den Endverbraucher.

Rücknahme von Altfahrzeugen und Verschrottung

Rücknahme von Altfahrzeugen

Am Ende seines Autolebens soll Ihr Fahrzeug einer umweltgerechten Verwertung/ Entsorgung zugeführt werden. Deshalb sind Letzthalter von Fahrzeugen in der EU und vielen anderen Staaten gesetzlich verpflichtet, ihr Fahrzeug bei einer anerkannten Annahmestelle, Rücknahmestelle oder einem anerkannten Montagebetrieb abzugeben.

Wir haben für diesen Zeitpunkt bereits vorgesorgt: In allen EU-Staaten und vielen weiteren Staaten stehen flächendeckend Rücknahmestellen zur Verfügung, bei denen Sie Ihr Fahrzeug abgeben können. Bei Erfüllung der nationalen gesetzlichen Vorschriften ist die Abgabe Ihres Altfahrzeugs innerhalb der EU für Sie kostenlos.

Die Rücknahmestelle stellt einen Verwertungsnachweis aus, der Ihnen als Beleg dient, dass das Altfahrzeug einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt wird.

Informationen über Rücknahmestellen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Vertrags Händler.

Verschrottung

Bei Verschrottung des Fahrzeugs oder dessen Einzelteilen, z. B. des Airbag-Systems und der Gurtstraffer, sind unbedingt die dafür geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese Vorschriften sind hierfür qualifizierten Fachbetrieben bekannt.

Informationen zu Funkanlagen

Vereinfachte Konformitätserklärung

EU

Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene Funkanlagen. Die Hersteller dieser Funkanlagen erklären, dass diese Funkanlagen, soweit gesetzlich erforderlich, der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärungen ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.wirelessconformity.ford.com>

Großbritannien

Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene Funkanlagen. Die Hersteller dieser Funkanlagen erklären, dass diese Funkanlagen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärungen ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.wirelessconformity.ford.com>

Importeur

Ford Motor Company Limited

Dunton Campus,

Arterial Road,

Laundon, Essex, SS15 6EE

United Kingdom

Türkei

Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene Funkanlagen. Die Hersteller dieser Funkanlagen erklären, dass diese Funkanlagen, soweit gesetzlich erforderlich, der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärungen ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.wirelessconformity.ford.com>

Importeur

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Gölcük Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53

41650 Gölcük / Kocaeli

Ukraine

Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene Funkanlagen. Die Hersteller dieser Funkanlagen erklären, dass diese Funkanlagen, so-

weit gesetzlich erforderlich, der Richtlinie TR-355 entsprechen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärungen ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.wirelessconformity.ford.com>

Importeur

Winner Imports Ukraine

Offizieller Importeur von Ford in der Ukraine

Kapitanovka, 5-A,

Dachnaya Str.

Kiev region, 08112, Ukraine



Funkanlagen mit dieser Kennzeichnung müssen nach gesetzlicher Vorschrift getrennt vom normalen Hausmüll gesammelt und entsorgt werden. Sie können diese bei den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder ggf. national beauftragten Rücknahmesystemen abgeben → Seite 444, *Produktrecycling*.



Kennzeichnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der RoHS-Richtlinie.

Informationen zu Funkanlagen

Die folgenden Tabellen zeigen die verwendeten Funkanlagen, die Frequenzbänder, in denen sie betrieben werden, die darin abgestrahlte maximale Sendeleistung und die dazugehörigen Hersteller an. Jede Tabelle enthält dabei eine Baugruppe an Bauteilen. Die Herstellerangaben sowie Frequenzbänder und maximale Sendeleistungen befinden sich in separaten Tabellen, die über Referenzen zugeordnet werden können.

Die nachfolgend aufgeführten Funkanlagen sind nicht in jedem Markt und nicht in jedem Fahrzeug vorhanden.



Anbindung an die Außenantenne

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
5G Kompensator EU	5G-NRC-EU		CG	36
LTE Compensator	LTE-MBC-EU2	LTE-MBC-EU2	AA	14
Transceivermodul	CM01TN-VWW additional model names: CM01XN-VWE		CB	26



Antennen

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Dachantennenfuß Taxi 2m/70cm, GPS, UMTS	AM/FM, DAB+ DVBT, GPS, FAKRAnBHC 3789.01		–	01
Außenspiegelantennensystem AM, FM	920639A	920639A	–	02
Außenspiegelantennensystem AM, FM, DAB	920639A	920639A	–	02
Außenspiegelantennensystem FM	920639A	920639A	–	02
Außenspiegelantennensystem FM, DAB	920639A	920639A	–	02
Dachstabantennenfuß AM, FM	Receiving antenna amplifier AM/FM, DAB, LTE,NAV 6C0.035.501.Q/ 6C0.035.501.A	7C0.035.501	–	22
Dachstabantennenfuß AM, FM, LTE, GNSS	Receiving antenna amplifier AM/FM, DAB, LTE,NAV 6C0.035.501.Q/ 6C0.035.501.A	7C0.035.501.F	–	22
Dachstabantennenfuß AM, FM, LTE, DAB, GNSS	Receiving antenna amplifier AM/FM, DAB, LTE,NAV 6C0.035.501.Q/ 6C0.035.501.A	7C0.035.501.G	–	22
Antennenmodul Außenspiegel [Standard] FM	920481A	920481A	–	02

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Antennenmodul Außenspiegel [Bügel] FM	920481A	920481A	–	02
Antennenmodul Außenspiegel [Standard] GNSS	920336A	920336A	–	02
Antennenmodul Außenspiegel [Bügel] GNSS	920336A	920336A	–	02
Außenspiegelantennensystem FM1	920639A	920639A	–	02
Außenspiegelantennensystem FM1, DAB2	920639A	920639A	–	02
Dachantenne LTE, GNSS	Product name: 5WA.035.507.A Type: 5WA.035.507.A	5WA.035.507.A	–	04
Dachantenne LTE, GNSS, Telestart	Product name: 5WA.035.507.B Type: 5WA.035.507.A	5WA.035.507.B	–	04
Impedanzwandler FM	FAM012		–	03
Impedanzwandler FM1	7T0.035.577.C (FAM012)		–	03
Impedanzwandler FM2	7T0.035.577.A (FAM012)		–	03
Impedanzwandler FM, DAB	FAM012		–	03
Impedanzwandler FM2, DAB1	7T0.035.577.B (FAM012)		–	03
Impedanzwandler FM1, DAB2	7T0.035.577.D (FAM012)		–	03
Dachantenne LTE, GNSS, Telestart	7T0.035.507.B (FAM016)		–	03
Dachantenne LTE, GNSS, Telestart, WLANp	7T0.035.507.F (FAM016)		–	03
Dachantenne LTE, GNSS	7T0.035.507.A (FAM016)		–	03
Dachantenne LTE, GNSS, WLANp	7T0.035.507.E (FAM016)		–	03
WLANp-Hilfsantenne	7T0.035.510 (FAM027)		BM	03
Antenne TEL+BLTE +WLAN+GNSS	5WA.035.507.E		BZ	04
Antenne C2C-Hilfsantenne	CSA-1		CA	04
DSRC Antenne	Quad DSRC Detached Antenna		BF	25
DSRC Antenne	DSRC		CM	37
SAT-Anlage	CAP 750 GPS (BN: 2031005)		–	20

Fahrzeugschlüssel

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Fahrzeugschlüssel FKS12	FS125C	FS125C	BG	05
Fahrzeugschlüssel FKS12	FS12P	FS12P	BG	05
Fahrzeugschlüssel FS125C5	FS125C5		CR	05
Fahrzeugschlüssel FS191S	FS191S	FS191S	BH	05
Fahrzeugschlüssel FS19S	FS19S		BQ	05
Fahrzeugschlüssel FS19R	FS19R		CH	05
Funkschlüssel FS1912S	FS1912S		CT	05



Infotainment-Systeme

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
MIB3 EI GP	MIB3 EI GP MQBevo		AP	07
MIB3 OI GP	MIB3GP	MIB3GP	AP	08
ICAS3 (ab UNECE)	MEB ICAS3		BY	32



Kabellose Gurtanlegekontrolle

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
wSBR F-SG (wireless Seat Belt Reminder fahrzeugseitiges Steuergerät)	wSBR F-SG (wireless Seat Belt Reminder - car unit)	wSBR F-SG (wireless Seat Belt Reminder - car unit)	AQ	24
wSBR S-SG (wireless Seat Belt Reminder sitzseitiges Steuergerät)	wSBR S-SG (wireless Seat Belt Reminder - seat unit)	wSBR S-SG (wireless Seat Belt Reminder - seat unit)	AQ	24



Kabellose Ladefunktion

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Koppelantenne Gen.2	WCH-185	WCH-185	AR	14
5W Wireless Charging Module TX Controller	WPC003-1 WPC003-5	WPC003-1 WPC003-5	CE	33
15W Wireless Charging Module Koppelbox	SCB		AM	30

Keyless Entry

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Kessy IO Box Basis	013854	013854	AS	05
Kessy IO Box High	013854	013854	AS	05
RSAD Box	RSB19	RSB19	AT	05

Kombiinstrument / elektronische Wegfahrsperre

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Kombi-Instrument FPK-Basic	Vehicle Instrument Cluster with 125kHz Immobilizer circuit	FPK10-5C	CJ	35
Kombi-Instrument FPK-Basic	VW MQBAB2020 Instrument Cluster and Immobilizer System		CJ	35
i.ID Cluster	LCW05-VWE5 LCW05-VWE1 LCW05-SEE5		CC	08
DTCO4.1	DTCO 1381 Rel.4.1		–	34
TCO Smart2	SMART2 SE5000-8.1 tachograph		–	37

Mobile Online-Dienste

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Kommunikationsbox OCU3 UNECE (Online-Dienste "Security & Service")	Telematics TLVUW3IU-E	TLVUW3IU-E	CN	26
Kommunikationsbox OCU3 UNECE (Online-Dienste „Security & Service“)	Telematics TLVUW3IU-W		CQ	26
Kommunikationsbox OCU4 UNECE (Online-Dienste „Security & Service“)"	Telematics TLVUE4IU-E		CN	26
Kommunikationsbox OCU4 UNECE (Online-Dienste „Security & Service“)	Telematics TLVUE4IU-W		CQ	26



Radarsensoren für Assistenzsysteme

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
Heckradar Entry Gen.3	RS4	RS4	AZ	05
Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	ARS4-B	ARS4-B	BA	11
Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	FR5CPEC	FR5CPEC	BB	21
Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	ARS5-B	ARS5-B	BX	11
Frontradarsteuergerät (MidRangeRadar)	F5CP42	F5CP42	BB	21
Nanoradar	RS5.3	RS5.3	CS	05
Nanoradar	RS5.5	RS5.5	CS	05



Reifendruck-Kontrollsystem

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
RDK-Steuergerät	TMSE6A4	TMSE6A4	CO	18
ZSB Radelektronik	TSSRE4A	TSSRE4A	CP	18

Zentralsteuergerät

Bauteil	Bezeichnung / Product Type Designation EU/UK	Bezeichnung / Product Type Designation Ukraine	Frequenz + Sendeleistung	Hersteller
BCM37w (Body Control Module) Jap	BCM MQB37W		CX	31
BCM37w (Body Control Module) Jap	BCM MQB37W		CX	39
BCM37w (Body Control Module) Med	BCM MQB37W	MQB37W	BO	39
BCM37w (Body Control Module) Med+	BCM MQB37W	MQB37W	BO	39
BCM37w (Body Control Module) Max	BCM MQB37W	MQB37W	BO	39
BCM37w (Body Control Module) Jap	BR22		BO	31
BCM37w (Body Control Module) Max	BR22		BO	31
BCM37w (Body Control Module) Med	BR22		BO	31
BCM37w (Body Control Module) Med+	BR22		BO	31
BR22 (Body Control Module) Jap	BR22		BO	31
BR22 (Body Control Module) Max	BR22		BO	31
BR22 (Body Control Module) Med	BR22		BO	31
BR22 (Body Control Module) Med+	BR22		BO	31
KFG Max	KFG: Max		BL	09
KFG 2 Max	KFG: Max		CK	09
SAM	BCM MQB37W	MQB37W	–	13
SAM	BCM MQB37W	MQB37W	–	39
SAM	BCM MQB37WBL (ab 2023)		–	13

2KF012705AH

Frequenzbereiche und maximale Sendeleistung

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben für alle Fahrzeuge, die mit der jeweiligen Funkanlage ausgestattet sind.

Die Inbetriebnahme oder Nutzungsgenehmigung der Funktechnologie kann in einigen Ländern eingeschränkt, gar nicht oder nur mit zusätzlichen Anforderungen möglich sein.

☉ referenzierte Funkanlagen
(z. B. AA) → Seite 446.

📶 Frequenzbereich.

📶 maximale Sendeleistung.

μW Mikrowatt.

mW Milliwatt.

W Watt.

dBm Dezibel Milliwatt.

☉	📶	📶
AA	GSM900: (uplink: 880 MHz – 915 MHz/downlink: 925 MHz – 960 MHz) GSM1800: (uplink: 1710 MHz – 1785 MHz/downlink: 1805 MHz – 1880 MHz) WCDMA FDDI: (uplink: 1920 MHz – 1980 MHz/downlink: 2110 MHz – 2170 MHz) WCDMA FDDIII: (uplink: 1710 MHz – 1785 MHz/downlink: 1805 MHz – 1880 MHz) WCDMA FDDVIII: (uplink: 880 MHz – 915 MHz/downlink: 925 MHz – 960 MHz) LTE FDDI: (uplink: 1920 MHz – 1980 MHz/downlink: 2110 MHz – 2170 MHz) LTE FDD3: (uplink: 1710 MHz – 1785 MHz/downlink: 1805 MHz – 1880 MHz) LTE FDD7: (uplink: 2500 MHz – 2570 MHz/downlink: 2620 MHz – 2690 MHz) LTE FDD8: (uplink: 880 MHz – 915 MHz/downlink: 925 MHz – 960 MHz) LTE FDD20: (uplink: 832 MHz – 862 MHz/downlink: 791 MHz – 821 MHz)	GSM 900: 33 dBm (2 W) GSM 1800: 30 dBm (1 W) UMTS: 21 dBm (0,125 W) LTE: 23 dBm (0,2 W)
AJ	868,70 MHz – 869,20 MHz (Band N)	14 dBm (25 mW)
AL	WIFI: 2,4 GHz Bluetooth: 2,4 GHz	WIFI: 19,14 dBm Bluetooth: 7,93 dBm
AM	105 kHz – 138 kHz	15 W
AN	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz FM: 87,5 MHz – 108 MHz AM: 526,5 kHz – 1606,5 kHz	4,3 dBm
AO	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz	2,5 mW
AP	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz WLAN 2,4 GHz: 2410 MHz – 2480 MHz WLAN 5 GHz: 5150 MHz – 5250 MHz und 5725 MHz – 5850 MHz	Bluetooth®: -2,43 dBm (0,57 mW) EIRP WLAN 2,4 GHz: 5,26 dBm (3,36 mW) EIRP WLAN 5 GHz: -3,25 dBm (0,47 mW) EIRP und -2,68 dBm (0,54 mW) EIRP
AQ	Bluetooth® LE: 2400 MHz – 2483,5 MHz	- 9,8 dBm
AR	105 kHz – 115 kHz	105 kHz – 115 kHz: 6 W 111 kHz: 42 dBμA/m

		
AS	125 kHz	Die magnetische Feldstärke: Betriebsart IMMO ist 19,48 dBµA/m Betriebsart LF Scan ist 17,81 dBµA/m
AT	6,52 GHz 7,04 GHz 7,56 GHz	Highest Peak Emission Power bei 6,52 GHz: -9,1 dBm bei 7,04 GHz: -7,8 dBm bei 7,56 GHz: -6,2 dBm
AU	125 kHz	82,05 dBµV/m @3 m ±5%
AV	125 kHz	-2,5 dBuV/m @ 3 m
AW	125 kHz	< 20 mW
AX	125 kHz	42 dBµA/m
AY	WCDMA Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz WCDMA Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz WCDMA Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz LTE Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz LTE Band 7: 2500 MHz – 2570 MHz LTE Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 20: 832 MHz – 862 MHz LTE Band 28A: 703 MHz – 718 MHz LTE Band 32: 1452 MHz – 1496 MHz GSM 900: 880 MHz – 915 MHz DCS 1800: 1710 MHz – 1785 MHz GNSS: 1559 MHz – 1610 MHz	WCDMA Band 1: 22,51 dBm WCDMA Band 3: 22,88 dBm WCDMA Band 8: 23,32 dBm LTE Band 1: 22,04 dBm LTE Band 3: 21,72 dBm LTE Band 7: 21,59 dBm LTE Band 8: 21,83 dBm LTE Band 20: 22,44 dBm LTE Band 28A: 21,99 dBm LTE Band 32: - GSM 900: 31,93 dBm DCS 1800: 29,95 dBm GNSS: -
AZ	24050 MHz – 24250 MHz	< +20 dbmW peak
BA	76,0 GHz – 77,0 GHz	3,16 W (35 dBm RMS EIRP)
BB	76,0 GHz – 77,0 GHz	31,7 dBm (Peak), 23,4 dBm (RMS)
BC	Center frequency Ch5: 6489.6 MHz Ch6: 6988.8 MHz Ch8: 7488.0 MHz Ch9: 7987.2 MHz Occupied Bandwidth: >500 MHz	Maximum mean EIRP spectral density: -41.3 dBm/MHz Maximum output power: -0.75 dBm EIRP (peak)
BD	Center frequency Ch5: 6489.6 MHz Ch6: 6988.8 MHz Ch8: 7488.0 MHz Ch9: 7987.2 MHz Occupied Bandwidth: >500MHz BLE: 2402 – 2480 MHz (40 channels)	UWB: Maximum mean EIRP spectral density: -41.3 dBm/MHz Maximum output power: -0.75 dBm EIRP (peak) BLE: 9.9 dBm (E.I.R.P)
BF	5795 MHz – 5815 MHz (DSRC)	-14 dBm e.i.r.p.
BG	125 kHz 433,05 MHz – 434,79 MHz	125 kHz: nur Empfang 433,05 MHz – 434,79 MHz: 0,5 mW [ERP]/-3 dBm [ERP]
BH	125 kHz 433,05 MHz – 434,79 MHz	125 kHz: nur Empfang 433,05 MHz – 434,79 MHz: 0,1 mW [ERP]/-10 dBm [ERP]
BJ	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz WLAN 2,4 GHz: 2410 MHz – 2480 MHz	Bluetooth®: 2,5 mW WLAN: 100 mW

		
BK	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz FM: 87,5 MHz – 108 MHz AM: 526,5 kHz – 1606,5 kHz DAB: 174 MHz – 240 MHz	4,3 dBm
BL	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz WLAN 2,4 GHz: 2412 MHz – 2472 MHz	Bluetooth®: 5 dBm (Max) Transceiverleistung: 3 dBm WLAN: 20 dBm (Max) Transceiverleistung: 18 dBm
BM	5,85 GHz – 5,925 GHz	24 dBm
BN	5,9 GHz	2 W
BO	Chanel A: 433,46 MHz Chanel B: 433,92 MHz Chanel C: 434,36 MHz	10 dBm
BP	868,7 MHz – 869,2 MHz	10 dBm (10 mW)
BQ	125 kHz 433,05 MHz – 434,79 MHz 6,52 GHz 7,04 GHz 7,56 GHz	125 kHz: nur Empfang 433,05 MHz – 434,79 MHz: 0,1 mW [ERP]/-10 dBm [ERP] 6,52 GHz, 7,04 GHz, 7,56 GHz: Peak Power: 1,0 mW [EIRP]/ 0 dBm [EIRP], Mean Power Spectral Density: -41,3 dBm/MHz [EIRP]
BR	WCDMA Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz WCDMA Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz WCDMA Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz LTE Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz LTE Band 7: 2500 MHz – 2570 MHz LTE Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 20: 832 MHz – 862 MHz LTE Band 28A: 703 MHz – 718 MHz LTE Band 32: 1452 MHz – 1496 MHz GSM 900: 880 MHz – 915 MHz DCS 1800: 1710 MHz – 1785 MHz GNSS: 1559 MHz – 1610 MHz	WCDMA Band 1: 22,64 dBm WCDMA Band 3: 22,89 dBm WCDMA Band 8: 23,35 dBm LTE Band 1: 22,15 dBm LTE Band 3: 21,82 dBm LTE Band 7: 21,63 dBm LTE Band 8: 21,98 dBm LTE Band 20: 22,47 dBm LTE Band 28A: 22,03 dBm LTE Band 32: - GSM 900: 31,99 dBm DCS 1800: 29,98 dBm GNSS: -
BS	125 kHz	30,55 dBµA/m (@ 3 m)
BT	125,3 kHz	-10,46 dBµA/m (@ 10 m)
BU	124,9 kHz	-10,6 dBµA/m (@ 10 m)
BV	125 kHz	-12,25 dBµA/m (@ 10 m)
BX	76,0 GHz – 77,0 GHz	2,0 W (33 dBm RMS EIRP)
BY	Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz WLAN 2,4: 2412 – 2472 MHz WLAN 5: 5150 – 5250 MHz, 5725 – 5850 MHz VHF II: 87,5 – 108 MHz VHF III: 174 – 240 MHz	Bluetooth®: max. 1.20 dBm WLAN 2,4: max. 16.40 dBm WLAN 5.2: max. 13.46 dBm WLAN 5.2: max. 13.77 dBm
BZ	GNSS: 1570 MHz – 1614 MHz WLANp: 5,85 GHz – 5,925 GHz	GNSS: nur Empfang WLANp: 20 dBm
CA	5,85 GHz – 5,925 GHz	20 dBm
CB	5,9 GHz	Roof Antenna: 20±3 dBm Front Antenna: -16±3 dBm
CC	125 kHz ± 10 kHz	5,4 dBµA/m

		
CD	WCDMA Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz WCDMA Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz WCDMA Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz LTE Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz LTE Band 7: 2500 MHz – 2570 MHz LTE Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 20: 832 MHz – 862 MHz LTE Band 28A: 703 MHz – 718 MHz GSM 900: 880 MHz – 915 MHz DCS 1800: 1710 MHz – 1785 MHz GNSS: 1559 MHz – 1610 MHz	WCDMA Band 1: 22,47 dBm WCDMA Band 3: 22,81 dBm WCDMA Band 8: 23,31 dBm LTE Band 1: 22,02 dBm LTE Band 3: 21,68 dBm LTE Band 7: 21,54 dBm LTE Band 8: 21,8 dBm LTE Band 20: 22,37 dBm LTE Band 28A: 21,94 dBm GSM 900: 31,91 dBm DCS 1800: 29,93 dBm GNSS: -
CE	110 kHz ± 5 kHz	5 W 93,05 dBµA/m @ 12 cm
CG	LTE FDD1 (uplink: 1920 – 1980 MHz/downlink: 2110 – 2170 MHz) LTE FDD3 (uplink: 1710 – 1785 MHz/downlink: 1805 – 1880 MHz) LTE FDD8 (uplink: 880 – 915 MHz/downlink: 925 – 960 MHz) LTE FDD20 (uplink: 832 – 862 MHz/downlink: 791 – 821 MHz) NR FDD1 (uplink: 1920 – 1980 MHz/downlink: 2110 – 2170 MHz) NR FDD3 (uplink: 1710 – 1785 MHz/downlink: 1805 – 1880 MHz) NR FDD8 (uplink: 880 – 915 MHz/downlink: 925 – 960 MHz) NR FDD20 (uplink: 832 – 862 MHz/downlink: 791 – 821 MHz) NR TDD78 (uplink: 3400 – 3800 MHz)/downlink: 3400 – 3800 MHz)	Maximum Radio-Frequency Power: 5G: 23 dBm/0.2 W NR: 23 dBm/0.2 W
CH	125 kHz 433,05 MHz – 434,79 MHz 6988,8 MHz, 7488,0 MHz	125 kHz: nur Empfang 433,05 MHz – 434,79 MHz: 0,1 mW [ERP]/-10 dBm [ERP] 6988,8 MHz, 7488,0 MHz: Peak Power: 1,0 mW [EIRP]/ 0 dBm [EIRP], Mean Power Spectral Density: -41,3 dBm/MHz [EIRP]
CJ	125 kHz	97,2 dBµA/m (@ 3 m)
CK	Bluetooth®: 2402 MHz – 2480 MHz	11,5 dBm
CL	76,0 GHz – 77,0 GHz	30,49 dBm (Peak), 21,4 dBm (RMS)
CM	5797,5 MHz – 5812,5 MHz (DRSC)	-14 dBm e.i.r.p.

		
CN	WCDMA Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz WCDMA Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz WCDMA Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 1: 1920 MHz – 1980 MHz LTE Band 3: 1710 MHz – 1785 MHz LTE Band 7: 2500 MHz – 2570 MHz LTE Band 8: 880 MHz – 915 MHz LTE Band 20: 832 MHz – 862 MHz LTE Band 28: 703 MHz – 748 MHz LTE Band 32: 1452 MHz – 1492 MHz GSM 900: 880 MHz – 915 MHz DCS 1800: 1710 MHz – 1785 MHz GNSS: 1559 MHz – 1610 MHz	WCDMA Band 1: 23,66 dBm WCDMA Band 3: 23,61 dBm WCDMA Band 8: 23,15 dBm LTE Band 1: 22,92 dBm LTE Band 3: 23,14 dBm LTE Band 7: 22,80 dBm LTE Band 8: 22,66 dBm LTE Band 20: 23,64 dBm LTE Band 28: 22,60 dBm LTE Band 32: - GSM 900: 33,20 dBm DCS 1800: 30,85 dBm GNSS: -
CP	433 MHz	10 mW
CQ	GNSS: 1559 MHz – 1610 MHz	GNSS: -
CR	125 kHz 315 MHz	125 kHz: nur Empfang 315 MHz: 75,6 dBµV/m @ 3 m
CS	76,0 GHz – 77,0 GHz	32,8 dbm EIRP 0,35 W
CT	125 kHz 315 MHz	125 kHz: nur Empfang 315 MHz 0,05 mW [EIRP]/-13 dBm [EIRP]
CV	13,56 MHz	
CW	13,56 MHz	0,0733 ERP [mW]
CX	Chanel A: 314,60 MHz Chanel B: 314,60 MHz Chanel C: 314,90 MHz	10 dBm



Referenz Hersteller

Herstel- ler	Herstellername
01	Desay SV Automotive Europe GmbH, In der Buttergrube 3-7, 99428 Weimar, Deutschland
02	Hirschmann Car Communication GmbH, Stuttgarter Str. 45-51, 72654 Neckartenzlingen, Deutschland
03	FUBA Automotive Electronics GmbH, TecCenter, 31162 Bad Salzdetfurth, Deutschland
04	Molex Hildesheim, Daimlerring 31, 31135 Hildesheim, Deutschland
05	Hella GmbH & Co. KGaA, Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, Deutschland
06	Panasonic Automotive Systems Europe GmbH, Robert Bosch Str. 27-29, 63225 Langen, Deutschland
07	Joynext Dresden, Gewerbepark Merbitz 5, 01156 Dresden, Deutschland
08	Hersteller/Manufacturer: LG Electronics Inc., LG Twin Towers, 128 Yeouui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Republik Korea Importeur/Importer: LG Electronics Inc. Single Point of Contact, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Deutschland
09	Flextronics International Kft. 8900 Zalaegerszeg (HUN) Zrinyi Miklos utca 38, Flex Automotive GmbH, Arthur-B.-Modine-Str. 1, 70794 Filderstadt, Deutschland

Hersteller	Herstellername
11	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Deutschland
12	Digades GmbH Zittau, Äußere Weberstr. 20, 02763 Zittau, Deutschland
13	oder digades GmbH, Dresdner Straße 16 a, 02763 Zittau, Deutschland
13	Continental Automotive GmbH, Siemensstrasse 12, 93055 Regensburg, Deutschland
14	Molex CVS Dabendorf GmbH, Märkische Straße 72, 15806 Zossen, Deutschland
16	Visteon Electronics Slovakia, Odstepny zavod Namestovo, 02901 Namestovo, Slowakei
17	Continental Automotive GmbH, VDO Straße 1, 64832 Babenhausen, Deutschland
18	Huf Baolong Electronics Bretten GmbH, Gewerbestrasse 40, 75015 Bretten, Deutschland
20	KATHREIN Digital Systems GmbH, Anton-Kathrein-Straße 1 – 3, 83022 Rosenheim, Deutschland
21	Robert Bosch GmbH XC-DA/ECR, Postfach 1661, 71226 Leonberg, Deutschland
22	ASK Industries S.p.A, Via dell`Industria n.12/14/16, 60037 Monte San Vito, Italien
23	Ficosa, P.I. Can Mitjans s/n, E08232 Viladecavalls (Barcelona), Spanien
24	AEV spol. s r.o., Jozky Silneho 2783, 76701 Kromeriz, Tschechien
25	Norbit ITS AS, Stiklestadv. 1, 7041 Trondheim, Norwegen
26	Hersteller/Manufacturer: LG ELECTRONICS INC. 10, Magokjungang 10-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republik Korea Importeur/Importer: LG Electronics Inc. Single Point of Contact, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Deutschland
27	Intellic, Fernitzer Straße 5, 8071 Hausmannstätten, Österreich
29	Dometic Germany Holding GmbH, In der Steinwiese 16, 57074 Siegen, Deutschland
30	BURY Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4, 39-300 Mielec, Polen
31	Robert Bosch GmbH, Daimlerstrasse 6, 71229 Leonberg, Deutschland
32	LG ELECTRONICS INC, Ul. LG Electronics 7, 06-500 Mława, Polen
33	BCS Automotive Interface Solutions s.r.o., Jana Nohy 2048, 256 01 Benesov, Tschechien
34	Continental Automotive Technologies GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 45, 78052 Villingen-Schwenningen, Deutschland
35	Visteon, Visteon Portuguesa Ltd., 2950-503 Palmela(PRT), Estrada Nacional 252, KM12 Parque das Carrascas, Portugal
36	Molex Technologies GmbH, Mizarstrasse 3, 12529 Schönefeld, Deutschland
37	Stoneridge Electronics AB, Gustav III Boulevard 26, SE-1 69 73 Solna, Schweden
38	PAV Card GmbH, Hamburger Strasse 6, 22929 Lütjensee, Deutschland
39	Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland

Konformitätserklärung für Funkanlagen in Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU)



Genehmigungskennzeichen für Funkanlagen in Australien oder in Australien und Neuseeland.



Genehmigungskennzeichen für Europa und Länder, die Funkanlagen nach europäischen Richtlinien genehmigen und zulassen.



Genehmigungskennzeichen für England, Wales und Schottland.



Genehmigungskennzeichen für Funkanlagen in Mexiko.



Genehmigungskennzeichen für Neuseeland.



Genehmigungskennzeichen für Russland und Länder, die Funkanlagen nach EAC-Richtlinien genehmigen und zulassen.



Genehmigungskennzeichen für Serbien.



Genehmigungskennzeichen für Südafrika.



Genehmigungskennzeichen für Ukraine.



Genehmigungskennzeichen für Funkanlagen in den USA und in Ländern, die Funkanlagen nach US-amerikanischer FCC-Richtlinie genehmigen und zulassen.



Genehmigungskennzeichen für Funkanlagen der Vereinigten Arabischen Emirate.

Hiermit erklärt der jeweilige Hersteller, dass sich die im Folgenden aufgeführten Funkanlagen zum Produktionszeitpunkt des Fahrzeugs in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften und Gesetzen befinden.

Die nachfolgend aufgeführten Funkanlagen sind nicht in jedem Markt und nicht in jedem Fahrzeug vorhanden.

- Anbindung an die Außenantenne.
- Antenne.
- Antennenverstärker.
- Bluetooth®.
- FordPass Connect Security und Service.
- Funk-Fernbedienung (Standheizung).
- Funkschlüssel (Fahrzeug).
- Infotainment-System.
- Kabellose Gurtanlagekontrolle.
- Kabellose Ladefunktion.
- Keyless Entry.
- Kombiinstrument, elektronische Wegfahrsperre.
- Modem.
- Radarsensoren für Assistenzsysteme.
- Reifendruckkontrollsystem.
- Standheizung (Sende-/Empfangseinheit).
- Telefonschnittstelle.
- Türsteuergerät.
- Zentralsteuergerät.

Weitere Hinweise zu Konformitätserklärungen: → Seite 446.



Funkanlagen mit dieser Kennzeichnung müssen nach gesetzlicher Vorschrift getrennt vom normalen Hausmüll gesammelt und entsorgt werden. Sie können diese bei den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder ggf. national beauftragten Rücknahmesystemen abgeben → Seite 444, *Produktrecycling*.



Kennzeichen für die beschränkte Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten gemäß RoHS-Richtlinie.

Großbritannien

Weitere Hinweise zum Importeur und zu Konformitätserklärungen: → Seite 446.

Türkei

Weitere Hinweise zum Importeur und zu Konformitätserklärungen: → Seite 446.

Ukraine

Weitere Hinweise zum Importeur und zu Konformitätserklärungen: → Seite 446.

Genehmigungsnummern

Chile

Diese Geräte entsprechen dem Erlass Exenta 403 von 2008 in der geänderten Fassung des Unterministeriums für Telekommunikation des chilenischen Ministeriums für Verkehr und Telekommunikation über elektromagnetische Strahlung.

England, Wales und Schottland

Weitere Hinweise zu Funkanlagen → Seite 446

10385, 10440.

LO476ADC1.AMK, T818399F-02-TEC (0682).

CB SG PSB-HS-05783, E24 10R-052022, CB JP TUV-46073, E13 10R-0616248.

U1177-221423, UK24-0028-01-TEC, UK24-0029-01-TEC.

Europa und Länder, die Funkanlagen nach europäischen Richtlinien zulassen:

Siehe EU-Konformitätserklärungen unter → Seite 446.

232140411/AA/00.

T818363F-03-TEC, T818399F-02-TEC (0682), T.2021.09.0007T.2021.04.0014.

CB SG PSB-HS-05783, E24 10R-052022, CB JP TUV-46073, E13 10R-0616248.

EU24-0133-01-TEC, EU24-0132-01-TEC.

A. – Informationen über die Sicherheit von Personen.

Einhaltung von Nutzungsbeschränkungen für bestimmte Orte (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, Schulen usw.).

Für Mobiltelefone: Erinnerung an das Verbot der Benutzung eines in der Hand gehaltenen Mobiltelefons durch den Fahrer eines Kraftfahrzeugs während der Fahrt.

Von den Trägern elektronischer Implantate (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren usw.) zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf den Abstand zwischen der Funkanlage und dem Implantat (15 Zentimeter bei den stärksten Expositionsquellen wie Mobiltelefonen).

B. – Informationen über das Verhalten zur Verringerung der Strahlenexposition von Funkanlagen.

Verwenden Sie Funkgeräte unter guten Empfangsbedingungen, um die empfangene Strahlungsmenge zu reduzieren.

Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung oder einen Lautsprecher, wenn sie für Funkgeräte geeignet sind.

Nutzen Sie Funkgeräte wie Mobiltelefone von Kindern und Jugendlichen rationell, indem Sie beispielsweise Nachtkommunikation vermeiden und die Häufigkeit und Dauer von Anrufen begrenzen.

Halten Sie Funkgeräte vom Bauch schwangerer Frauen fern.

Halten Sie Funkgeräte vom Unterbauch von Teenagern fern.

Gabun

D'HOMOLOGATION D'EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS

CERTIFICAT No:

100/ARCEP/2019, 440/ARCEP/2019, 441/ARCEP/2019, 443/ARCEP/2019, 444/ARCEP/2019, 448/ARCEP/2019, 513/ARCEP/2019, 045/ARCEP/2020, 337/ARCEP/2020, 369/ARCEP/2020, 433/ARCEP/2020, 554/ARCEP/2020, 555/ARCEP/2020, 556/ARCEP/2020, 557/ARCEP/2020, 865/ARCEP/2020, 869/ARCEP/2020, 885/ARCEP/2020, 970/ARCEP/2020, 1013/ARCEP/2020, 033/ARCEP/2021, 070/ARCEP/2021, 644/ARCEP/2021, 645/ARCEP/2021, 675/ARCEP/2021, 697/ARCEP/2021, 698/ARCEP/2021, 699/ARCEP/2021, 700/ARCEP/2021, 701/ARCEP/2021, 1365/ARCEP/2021.

044/ARCEP/2022, 93/ARCEP/2022,
96/ARCEP/2022, 112/ARCEP/2022,
203/ARCEP/2022, 263/ARCEP/2022,
320/ARCEP/2022, 890/ARCEP/2022,
891/ARCEP/2022, 1065/ARCEP/2022,
104/ARCEP/2023, 105/ARCEP/2023,
240/ARCEP/2023, 965/ARCEP/2023,
65/ARCEP/2024, 339/ARCEP/2024,
1498/ARCEP/2024, 1500/ARCEP/2024,
1606/ARCEP/2024,
11/ARCEP/2025.

Indonesien



Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya.

 60924/SDPPI/2019, PLG ID: 4334



 61642/SDPPI/2019, PLG ID: 4334



 62404/SDPPI/2019, PLG ID: 4334



 63286/SDPPI/2019, PLG ID: 4334



 67149/SDPPI/2020, PLG ID: 4334



 68316/SDPPI/2020, PLG ID: 4334



 72663/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 72586/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 72770/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 73094/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 73488/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 73489/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 73588/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 74303/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 76052/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 77146/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 77225/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 77920/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 78452/SDPPI/2021, PLG ID: 4334



 80846/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 80858/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 81032/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 81094/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 82006/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 82007/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 82231/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 82886/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 85731/SDPPI/2022, PLG ID: 4334



 86322/SDPPI/2022, PLG ID: 3813



 87909/SDPPI/2023, PLG ID: 4334



 89688/SDPPI/2023, PLG ID: 4334



 89689/SDPPI/2023, PLG ID: 4334



 89700/SDPPI/2023, PLG ID: 4334



 97855/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



 97856/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



2KF012705AH

 97857/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



 97858/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



 98178/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



 99387/SDPPI/2024, PLG ID: 4334



 106119/SDPPI/2024, PLG ID: 10325



 106394/SDPPI/2024, PLG ID: 13098



 106600/SDPPI/2024, PLG ID: 10325



 107470/DJID/2025, PLG ID: 4334



 111081/DJID/2025, PLG ID: 4334



**32143/SDPPI/2013, PLG ID:3073, 32144/
SDPPI/2013, PLG ID:3073, 32221/SDPPI/
2013, PLG ID:3073, 33651/SDPPI/2017,
PLG ID: 2181, 33652/SDPPI/2017, PLG ID:
2181, 34468/I/SDPPI/2017; PLG ID: 2879,**

**34539/I/SDPPI/2017, PLG ID: 4211,
34691/SDPPI/2014, PLG ID: 4604,
38132/I/SDPPI/2017, PLG ID: 2130,
38296/I/SDPPI/2017, PLG ID: 4976,
44153/SDPPI/2016, PLG ID: 4211, 47817/
SDPPI/2016, PLG ID: 6094, 50459/
SDPPI/2017, PLG ID: 6051, 53856/
SDPPI/2017, PLG ID: 4211, 55438/SDPPI/
2018, PLG ID: 6051, 55776/SDPPI/2018,
PLG ID: 7205, 56625/SDPPI/2018, PLG
ID: 7708, 57406/SDPPI/2018, PLG ID:
7708, 57647/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
57687/SDPPI/2018, PLG ID: 7708,
58206/SDPPI/2018, PLG ID: 5834,
62361/SDPPI/2019, PLG ID: 8837,
67688/SDPPI/2020, PLG ID: 3813.
57059/SDPPI/2018, PLG ID: 7696.**

PLG ID: 4334:

**58849/SDPPI/2018, 62637/SDPPI/2019,
62638/SDPPI/2019, 62825/SDPPI/
2019, 62826/SDPPI/2019, 62827/
SDPPI/2019, 62828/SDPPI/2019,
63076/SDPPI/2019, 63077/SDPPI/2019,
63078/SDPPI/2019, 63079/SDPPI/2019,
63080/SDPPI/2019, 63081/SDPPI/
2019, 63082/SDPPI/2019, 63128/
SDPPI/2019, 63129/SDPPI/2019, 63130/
SDPPI/2019, 63131/SDPPI/2019, 63132/
SDPPI/2019, 63133/SDPPI/2019, 63134/
SDPPI/2019, 63135/SDPPI/2019, 63136/
SDPPI/2019, 63137/SDPPI/2019, 63138/
SDPPI/2019, 63139/SDPPI/2019, 63140/
SDPPI/2019, 63147/SDPPI/2019, 63160/
SDPPI/2019, 63161/SDPPI/2019, 63162/
SDPPI/2019, 63577/SDPPI/2019, 63578/
SDPPI/2019, 63579/SDPPI/2019,
63580/SDPPI/2019, 63581/SDPPI/2019,
63582/SDPPI/2019, 63583/SDPPI/2019,
64639/SDPPI/2019, 64640/SDPPI/
2019, 66006/SDPPI/2020, 66074/
SDPPI/2020, 67154/SDPPI/2020,
67359/SDPPI/2020, 67495/SDPPI/
2020, 67512/SDPPI/2020, 71563/SDPPI/
2020, 72556/SDPPI/2021, 72557/SDPPI/
2021,**

62443/SDPPI/2019,

**73816/SDPPI/2021, 73954/SDPPI/2021,
74360/SDPPI/2021, 74525/SDPPI/2021,
76862/SDPPI/2021, 80130/SDPPI/2022,
82116/SDPPI/2022, 81032/SDPPI/2022,
82926/SDPPI/2022.
FK55534375000001.**

Israel

03-7964600.

10-17958.

11-11252, 11-12320.

51-15282, 51-41889, 51-42830, 51-42841,

51-43949, 51-46980, 51-54730,

51-55347, 51-63653, 51-65839,

51-66537, 51-69416, 51-69417, 51-71935,

51-73720, 51-77099, 51-77882, 51-80024,

51-80976, 51-88548, 51-88746,

51-88751, 51-89883, 51-91460, 51-91527,

51-91756, 51-92318, 51-92728, 51-95837,

51-96511, 51-97641, 51-97823, 51-98454,

51-99160, 51-99533, 51-99534,

51-3973255.

54-37173.

55-01612, 55-02626, 55-07477,

55-07480, 55-07924, 55-09135,

55-09893, 55-10614, 55-11679, 55-12037,

55-12193, 55-12628, 55-13403, 55-13786,

55-14888, 55-15760, 55-15761,

55-98454.

56-00201, 56-00597, 56-00923,

56-01890, 56-02024, 56-02772,

56-02972, 56-07444, 56-08706,

56-09104, 56-09421, 56-09348,

56-09584, 56-09643, 56-10032,

56-10063, 56-10108, 56-10968,

56-10969, 56-11192, 56-11193, 56-11432,

56-11644, 56-16447, 56-16704, 56-17627.

63-63304, 63-63571, 63-66687,

63-66961, 63-71587, 63-73361,

63-73362, No. 7052352267,

No. 9872334765, No. 9872340205.

HCTIMP_SI62368.42625,

HCTIMP_SI62368.42656,

HCTIMP_SI62368.42673.

LT-0083880B, LT-0066086,

LT-0083873.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Darf nur von qualifiziertem Servicepersonal installiert werden.

2. An diesem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Änderungen können die Leistung, Sicherheit und Haltbarkeit des Produkts negativ beeinflussen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Konformitätsbestätigungsnummer des Ministeriums für Kommunikation.

Wegen möglicher Funkstörungen ist es verboten, ohne Genehmigung des Ministeriums für Kommunikation Eingriffe am Gerät

vorzunehmen, die seine drahtlosen Eigenschaften verändern könnten, einschließlich Softwareänderungen, Austausch der Originalantenne oder Hinzufügen einer Option für den Anschluss an eine externe Antenne.

Marokko

MR0005835ANRT2010,

MR7906ANRT2013.

MR9102ANRT2014, MR9107ANRT2014,

MR9778ANRT2014, MR9918ANRT2014.

MR11030ANRT2015.

MR12089ANRT2016, MR12123ANRT2016,

MR12623ANRT2016, MR12901ANRT2016.

MR13255ANRT2017, MR13576ANRT2017,

MR13900ANRT2017, MR14320ANRT2017,

MR14830ANRT2017.

ANRT/DTEC/DAA/SAG/BD/795/2019,

ANRT/DTEC/DAA/SAG/OR/802/2019,

ANRT/DTEC/DAA/SAG/BD/1391/2018,

ANRT/DTEC/DAA/SAG/BD/1480/2018.

MR15669ANRT2018, MR15674ANRT2018,

MR15675ANRT2018, MR16263ANRT2018,

MR16606ANRT2018,

MR16657ANRT2018, MR16726ANRT2018,

MR16794ANRT2018,

MR16860ANRT2018,

MR16861ANRT2018,

MR16905ANRT2018,

MR16906ANRT2018,

MR16907ANRT2018,

MR16908ANRT2018, MR17015ANRT2018,

MR17016ANRT2018, MR17079ANRT2018,

MR17080ANRT2018, MR17201ANRT2018,

MR17202ANRT2018, MR17203ANRT2018,

MR17204ANRT2018, MR17505ANRT2018,

MR17528ANRT2018, MR17576ANRT2018,

MR17678ANRT2018, MR17679ANRT2018,

MR18103ANRT2018.

ANRT/DTEC/DAA/SAG/OR/802/2019.

MR18928ANRT2019, MR19106ANRT2019,

MR19108ANRT2019, MR19315ANRT2019,

MR19338ANRT2019,

MR19339ANRT2019,

MR19520ANRT2019, MR19767ANRT2019,

MR19768ANRT2019, MR19769ANRT2019,

MR20233ANRT2019,

MR20859ANRT2019,

MR21473ANRT2019, MR21807ANRT2019.

**MR00026333ANRT2020,
MR23231ANRT2020,
MR25982ANRT2020.**

**MR00027808ANRT2021,
MR00030377ANRT2021,
MR00030406ANRT2021,
MR00030494ANRT2021,
MR00030529ANRT2021,
MR00030528ANRT2021.**

**MR00035351ANRT2022,
MR00035350ANRT2022,
MR00035739ANRT2022,
MR31772ANRT2022.**

**MR00036628ANRT2023,
MR00036711ANRT2023,
MR00037442ANRT2023,
MR00037357ANRT2023,
MR00039161ANRT2023,
MR00039743ANRT2023.**

MR00000490ANRT2024.

Mexiko

IFT-008-2015.

**IFT/223/UCS/DG-AUSE/0311/2018,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/3370/2018.**

**IFT/223/UCS/DG-AUSE/3093/2020,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/7603/2020.**

**IFT/223/UCS/DG-AUSE/0029/2021,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/11233/2021,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/2408/2021,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/2457/2021,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/6527/2021.**

**IFT/223/UCS/DG-AUSE/4432/2022,
IFT/223/UCS/DG-AUSE/4432/2022,
IFT/223/UCS/4897/2022.**

**IFT/223/UCS/1365/2023, IFT/223/UCS/
1940/2023, IFT/223/UCS/3399/2023,
IFT/223/UCS/8488/2023.**

**NYC-CEDT0621-24, NYC-2102C0E19765,
NYC-2202C0E21270.**

RCPAPR318-2005.

**RCPBOFR18-1885, RCPBOLR09-0828,
RCPBOLR16-0518, RCPBOMR12-1538,
RCPBOMQ19-0594, RCPBOMR14-0766,
RCPBOMR14-0922.**

RCPCOAR18-1800.

**RCPHEBS14-0180, RCPHEBC18-2099,
RCPHEFS19-1702, RCPHEFS20-1469,**

**RCPHERS19-1678, RCPHERS21-4335,
RCPHERS21-4334.**

RCPLGLG16-0952, RCPLGMI19-1163.

RCPSCAG21-4523.

**RCPVIVW20-0478, RCPVOHT13-1485,
RCPVOMI15-0115, RCPVWL414-0775-A1,
RCPVWL617-0023, RCPVWMM17-1053.**

RLVBHTS19-1995.

**RLVCO1820-0821, RLVCOAR15-0008,
RLVCOBC16-1823.**

RLVDER316-1666, RLVDER316-2005.

RLVHE0119-0720, RLVHEBC15-0293.

**RLVHEFS18-1288, RLVHEFS18-1565,
RLVHEFS19-0647, RLVHEFS19-1298,
RLVHEFS20-0533, RLVHEFS20-1335,
RLVHEFS20-1336, RLVHEFS20-1420.**

RLVHERS17-0286.

RLVHUHU19-1065.

RLVVIME20-2934.

RLVMABN18-1512, RLVMABN18-1512-A1.

**RLVVIFP20-1412, RLVVIKO18-0155,
RLVVIME19-1022, RLVVIME19-1023.**

**RLVVWFS17-2122, RLVVWFS17-2122-A1,
RLVVW1718-1092, RLVVW1718-1169,
RLVVW1718-1170, RLVVW1718-1171,
RLVVW1718-1314, RLVVW1718-1315,
RLVVW1718-1316, RLVVW1718-1317,
RLVVW1718-1507, RLVVW1718-1508,
RLVVW1718-1509, RLVVW1718-1517,
RLVVW1718-1518, RLVVW1718-1519,
RLVVW1718-1567, RLVVW1718-1568,
RLVVW1718-1789, RLVVW1718-1790,
RLVVW1718-1928, RLVVW1718-1929,
RLVVW1719-1795, RLVVW1818-1248,
RLVVW1818-1249, RLVVW1818-1258,
RLVVW1819-0009, RLVVW1819-0023.**

RTIVWCO19-1185, RTILGTL19-0483.

ULM-TOL-00892-21.

**VOHEFS22-33012, VOHEFS22-33014, VO-
VIFP23-35777, VOVWMI23-13062.**

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

(1) diese Anlage oder dieses Gerät darf kei-
ne schädlichen Störungen verursachen und

(2) diese Anlage oder dieses Gerät muss
alle Interferenzen akzeptieren, einschließ-

lich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Saudi-Arabien

*CB JP TUV-46073, E13 10R-0616248.
TA 09012017-08012019-18964,
TA 10102017-10102019-21312,
TA 23032017-23032019-19857.
29563.
CB SG PSB-HS-05783, E24 10R-052022,
CB JP TUV-46073, E13 10R-0616248.
TA 2018-1718.
TA 2019-439, TA 2019-1205,
TA 2019-1221.
TA 2020-466, TA 2020-1043.
TA 2021-935, TA 2021-1240,
TA 2021-1296, TA 2021-1335,
TA 2021-1560, TA 2021-1561,
TA 2021-2069, TA 2021-2125.
TA 2022-1160.
TA 2023-423, 2023-631, 2023-1238,
2023-1337.
04038-007-24-1530355.*

Serbien

*И005 12, И005 13, И005 14, И005 15,
И005 16, И005 17, И005 18, И005 19,
И005 20, И005 22, И005 23, И005 23:
И1623И0300, И005 24, И005 25.
И011 13-4, И011 14, И011 15, И011 17,
И011 18, И011 19.
И038 21, И038 23: 0141_01375, И038 23,
И038 24.*

Südafrika

*TA-2005/614.
TA-2009/464.
TA-2010/1234, TA-2010/1235.
TA-2012/1747, TA-2012/1821.
TA-2013/2085, TA-2013/2465,
TA-2013/2503.
TA-2014/176, TA-2014/212,
TA-2014/1783, TA-2014/2108,
TA-2014/2597.
TA-2015/2011, TA-2015/2084.
TA-2016/169, TA-2016/501,
TA-2016/820, TA-2016/863,
TA-2016/1449, TA-2016/2568,
TA-2016/2601, TA-2016/2759,
TA-2016/3407, TA-2016/3539.
TA-2017/1393, TA-2017/2824.
TA-2018/175, TE-2018/180,
TA-2018/732, TA-2018/844,
TA-2018/998, TA-2018/1091,*

*TA-2018/1205, TA-2018/1649,
TA-2018/1650, TA-2018/2775,
TA-2018/2868, TA-2018/3466,
TA-2018/3561, TA-2018/3974,
TA-2018/5159.
TA-2019/115, TA-2019/348,
TA-2019/582, TA-2019/583,
TA-2019/1381, TA-2019/2347,
TA-2019/2348, TA-2019/5101,
TA-2019/5116_LTE-MBC-EU2,
TA-2019/5167.
TA-2020/2916, TA-2020/4885,
TA-2020/5217, TA-2020/6392,
TA-2020/7066, TA-2020/7103,
TA-2020/7390.
TA-2021/0295, TA-2021/1608,
TA-2021/1613, TA-2021/2146,
TA-2021/2501.
TA-2022/0124, TA-2022/0298,
TA-2022/2916, TA-2022/3229,
TA-2022-3353, TA-2022/3381,
TA-2022/6392.
TA-2023/0232, TA-2023/0338,
TA-2023/0349, TA-2023/0892,
TA-2023/1203, TA-2023/1851,
TA-2023/3425.
TA-2024/0552, TA-2024/3199.
TA-2027/1393.
TE-2018/180.*

Tansania

*TCRA/TAC/160/2017.
TCRA/TAC/003/2018,
TCRA/TAC/302/2018,
TCRA/TAC/451/2018.
TCRA/TAC/102/2019,
TCRA/TAC/105/2019,
TCRA/TAC/152/2019,
TCRA/TAC/252/2019,
TCRA/TAC/256/2019,
TCRA/TAC/272/2019,
TCRA/TAC/273/2019,
TCRA/TAC/278/2019,
TCRA/TAC/325/2019.
TCRA/TAC/677/2020, TCRA/TAC/
1175/2020.
TCRA/TAC/1318/2021, TCRA/TAC/
1577/2021, TCRA/TAC/1726/2021.
TCRA/TECEDR/0001/2022, TCRA/
TECEMP/0028/2022, TCRA/TECESRD/
0057/2022, TCRA/TECESRD/
0073/2022.
TCRA/TECESRD/0053/2023, TCRA/
TECESRD/0176/2023.*

Türkei

Siehe EU-Konformitätserklärungen unter
→ Seite 446.

Länder außerhalb der USA, die Funkanlagen nach us-amerikanischer FCC-Richtlinie genehmigen und zulassen:

FCC ID:

2AOUZ17101001, 2AOUZ17101002, 2AO-
UZ17101010, 2AOUZ17101022, 2AO-
UZ17101023, 2AOUZ17101031, 2AO-
UZ17101032, 2AOUZ17101033, 2AO-
UZ17101034, 2AOUZ17101041, 2AO-
UZ17101042, 2AOUZ17101043, 2AO-
UZ17101051, 2AOUZ17101052, 2AO-
UZ17101053, 2AOUZ17101054, 2AO-
UZ17101055, 2AOUZ17101056, 2AO-
UZ17101057, 2AOUZ17101071, 2AO-
UZ17101072, 2AOUZ18020531, 2AO-
UZ18020532, 2AOUZ18020533, 2AO-
UZ18020534, 2AOUZ18100931.
2AVXWWSBRC001, 2AVXWWSBRS001.
2AXPS-WPC003-1, 2AXPS-WPC003-5.
2AA98, 2AA98A, 2AA98-COLOUR5C,
2AA98-MEDIUM5C, 772C-LB1FD.
BEJTLVHE4IU-E, BEJTLVUE4IU-N,
BEJTLVLM3IU-NBEJTLVUW3IU-WBEJTL-
VUW3IU-NBEJTLVUM3IU-WBEJTL-
VUM3IU-NBEJTLVUM3IU-E.
BEJ-ICAS3GP, BEJLCW05-VWE5, BEJ-
MEBICAS3, BEJ-MIBPQMIN, BEJ-
MIB3OI, BEJ-MIB3GP.
CWTUGZZF1, CWTUGZZF2.
IYZVK2.
KR5BCM37WBL, KR5-BCMEVOC.
LTQR3TR, NBG013854, NBG01RS4,
NBG01RS53, NBG-BCMEVO,
NBGFS12P01M, NBGFS125C,
NBGFS125C1, NBGFS125C5,
NBGFS173NP, NBGFS173NPM,
NBGFS173NR, NBGFS19, NBGFS191,
NBGFS19S, NBGFS191S, NBGFS93N,
NBGMQBBB, NBGMQBBH, NBGRSB19,
NBG011719A, NBG013854.
NF3-F5CP42, NF3-FR5CPEC, NF3-
MRR1PLUS, NF3MRREVO14F, NF3-
LRR3SCU, NF3-LRR4.
NT8-FPK8IMMO5D, NT8-FPK105C,
NT8-VWMIBREGIO.
OAYARS4B, OAYARS5B.
QIPALAS6A-US, QZ9-KA3, QZ9-SCB.
RK7MBC-NAR, RK7185-00, RX2BNFHL,
RX2BNFLL.
VPYLB1KD, YGONFCTGSAU336.

FCC part 15.19

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vor-
schriften. Der Betrieb unterliegt den folgen-
den zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen In-
terferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss alle empfangenen
Interferenzen akzeptieren, einschließlich In-
terferenzen, die einen unerwünschten Be-
trieb verursachen können.

FCC part 15.21

WARNUNG AN DIE BENUTZER:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht
ausdrücklich von der für die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlichen Stelle ge-
nehmigt wurden, können dazu führen, dass
der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb
des Geräts verliert.

Hinweis zu kabellosen Sendern

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenz-
werten für die Strahlenbelastung in einer
unkontrollierten Umgebung und den FCC-
Richtlinien für die Belastung durch Hoch-
frequenzenergie (RF). Dieser Sender darf
nicht zusammen mit einer anderen Antenne
oder einem anderen Sender betrieben
werden. Die Antenne sollte mit einem Min-
destabstand von 20 cm zwischen Sender
und ihrem Körper installiert und betrieben
werden.

FCC-Hinweis zu digitalen Geräten der Klasse A

Dieses Gerät wurde getestet und hält die
Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klas-
se B gemäß Teil 15 (und Teil 18) der FCC-
Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sind so
ausgelegt, dass sie einen angemessenen
Schutz gegen schädliche Störungen bei der
Installation in Wohngebieten bieten. Dieses
Gerät erzeugt und verwendet Hochfre-
quenzenergie und kann diese ausstrahlen.
Wenn es nicht gemäß den Anweisungen in-
stalliert und verwendet wird, kann es
schädliche Störungen des Funkverkehrs
verursachen. Es kann jedoch nicht garan-
tiert werden, dass bei einer bestimmten In-
stallation keine Störungen auftreten.

FCC-Hinweis zu digitalen Geräten der Klasse B

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinigte Arabische Emirate

TRA, REGISTERED No_DEALER No

VU20180914-012356.

**ER0109760/13_DA0043253/10,
ER34947/14_DA0043252/10,
ER35423/14_DA35176/14,
ER37807/15_DA38660/15, ER450/20,
ER45520_DA44932,
ER46672/16_DA38660/15,
ER48223_DA44932,
ER49378/16_DA38660/15,
ER49719/16_DA0062437/11,
ER49796/16_DA35176/14, ER51643/17,
ER53878/17_DA44932/15,
ER54754/17_DA0043253/10,
ER61136/18_DA40068,
ER61137/18_DA0089862/12,
ER62570/18_DA44932,**

**ER63911_DA44932,
ER66801/18_DA77281/18,
ER68006/18_DA40068/15,
ER68006/18 TIC-D01-DS01,
ER69987/19_DA44932/15.**

**ER70046/19_DA44932,
ER70554/19_DA0043253/10,
ER71148/19_DA0043253/10,
ER71355/19_DA38660/15,
ER71413/19_DA0089862/12, ER71414/19,
ER73393/19,
ER74095/19ER76324/19_DA56674/16,
ER76326/19_DA56674/16.**

**ER77956/20_DA76153/18, ER88450/20,
ER89638/20_DA36975/14.**

**ER95816/21,
ER97243/21_DA0043253/10,
ER06372/22_DA0043253/10,
ER15318/22, ER15319/22, ER16161/22.**

**ER17500/23, ER17906/23,
ER22483/23_DA0086237/12,
ER22617/23_DA0043253/10.**

ER27577/24.

**VU20190312-003278,
VU20190412-004940.**

**CB SG PSB-HS-05783, E24 10R-052022,
CB JP TUV-46073, E13 10R-0616248.**



TRA – United Arab Emirates
Dealer ID: DA44932/15
TA RTTE: ER00657/21
Model: RS5.3
Type: Advanced Driver Assistance System



Abb. 248 ER00657/21_DA44932/15



TRA – United Arab Emirates
Dealer ID: DA44932/15
TA RTTE: ER00660/21
Model: RS5.5
Type: Radar Sensor



Abb. 249 ER00660/21_DA44932/15



TRA – United Arab Emirates
Dealer ID: DA36758/14
TA RTTE: ER02529/21
Model: F6CP42
Type: Bosch



Abb. 250 ER02529/21_DA36758/14.




Abb. 251 ER10616/22_DA36975/14.



Abb. 252 ER16161/22




Abb. 253 ER16588/22_DA56674/16.




Abb. 254 ER16591/22_DA56674/16.



Abb. 255 ER18934/23.



Abb. 256 ER18944/23.



Abb. 257 ER19636/23.



Abb. 258 ER22469/23.



Abb. 259 ER22617/23.



Abb. 260 ER24928/23



Abb. 261 ER27577/24.



Abb. 262 ER28573/24




Abb. 263 ER36213/14_DA36758/14.




Abb. 264 ER39135/15_DA36758/14.




Abb. 265 ER39739/15_DA36758/14.



Abb. 273 ER70009/19_DA44932/15.



Abb. 266 ER41902/25.



Abb. 274 ER70046/19_DA44932/15.



Abb. 267 ER43831/16_DA36758/14.



Abb. 275 ER70659/19_DA44932/15.



Abb. 268 ER50430/16.



Abb. 276 ER76113/19.




Abb. 269 ER55421/17_DA36758/14.



Abb. 277 ER76114/19.



Abb. 270 ER57806/17_DA0086237/12.



Abb. 278 ER76115/19.




Abb. 271 ER66978/18_DA36758/14.



Abb. 279 ER76324/19_DA56674/16.



Abb. 272 ER69987/19_DA44932/15.



Abb. 280 ER76326/19_DA56674/16.



Abb. 281 ER76515/19.



Abb. 282 ER90294/20_DA0043253/10. <

Technische Daten

Hinweise zu technischen Daten

Sofern nicht anders gekennzeichnet oder gesondert aufgeführt, gelten die technischen Daten für das Grundmodell. Durch Mehrausstattungen, unterschiedliche Modellausführungen sowie bei Sonderfahrzeugen und länderspezifischen Ausstattungen können sich abweichende Werte ergeben. Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang.

Mit welchem Antrieb und mit welcher Leistung ein Fahrzeug ausgestattet ist, entnehmen Sie den amtlichen Fahrzeugpapieren.

Gewicht

Die Werte für das Leergewicht in den nachfolgenden Tabellen gelten für das fahrberite Fahrzeug mit einem Fahrergewicht von 75 kg (etwa 165 lbs), Betriebsflüssigkeiten inklusive 90 % Kraftstofftankfüllung sowie ggf. mit Werkzeug und Ersatzbereifung. Durch Mehrausstattungen und durch nachträglichen Einbau von Zubehör erhöht sich das angegebene Leergewicht und es reduziert sich entsprechend die mögliche Zuladung.

Die Zuladung setzt sich aus folgenden Gewichten zusammen:

- Passagiere.
- Gesamte Ladung innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs.
- Anbauteile.
- Anhängestützlast bei Anhängerbetrieb.

Das zulässige Fahrzeugsgesamtgewicht und die zulässige Achslast dürfen niemals über-

schritten werden. Die zulässigen Werte stehen auf dem Sicherheitszertifikat ("safety compliance label") oder auf dem Typschild an der B-Säule.

Fahrleistungen

Die Fahrleistungen wurden ohne fahrleistungsmindernde Ausstattungen ermittelt, z. B. Anbauteile.

Aus zulassungstechnischen oder steuerlichen Gründen können die Leistungsangaben und Fahrleistungen abweichen.

Bei einigen Motorisierungen mit Schlechtwegefahrwerk kann die Höchstgeschwindigkeit begrenzt und daher geringer sein.

Anhängelast- und Stützlastangaben

Die Anhängelast- und Stützlastangaben auf dem Typschild der Anhängervorrichtung sind lediglich Prüfwerte der Anhängervorrichtung. Die fahrzeugbezogenen Werte, die oft unter diesen Werten liegen, sind in den Fahrzeugpapieren aufgeführt. Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren oder auf dem Typschild des Fahrzeugs oder des Sicherheitszertifikats haben stets Vorrang.

Gespanngewicht

Die angegebenen Gespanngewichte gelten nur für Höhen bis etwa 1000 m (etwa 3000 ft) über dem Meeresspiegel. Für jede weitere angefangene etwa 1000 m (etwa 3000 ft) Höhe muss das maximal zulässige Gespanngewicht jeweils um etwa 10 % verringert werden.

Erläuterung zu den Tabellen

Abkürzungen der Getriebe: SG = Schaltgetriebe, AG = automatisches Getriebe. SG6 bedeutet dabei: 6-Gang Schaltgetriebe.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

Aufbau der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer, VIN) besteht aus

17 Zeichen. Diese Zeichen sind in sieben Gruppen zusammengefasst.

An den folgenden Beispielen der VIN wird der Aufbau erläutert.

Gruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Stelle	1 2 3	4 5 6	7 8	9	10	11	12 13 14 15 16 17

Gruppe	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Beispiel	W F O	E X X	S K	6	S	X	0 0 3 0 7 2

① Kennzeichnung des Fahrzeugherstellers:

WFO Ford

② Füllzeichen: Je Hersteller können die Füllzeichen unterschiedlich sein oder Informationen zur Karosserieform und Getriebeart beinhalten.

③ Fahrzeugklasse je Modell:

SK Tourneo Connect, Transit Connect

Je Hersteller können die Stellen 7 bis 9 auch Informationen zur Kraftstoffart (7) und Fahrzeugklasse (8 und 9) enthalten.

④ Füllzeichen oder Prüfziffer: Je Hersteller kann das Füllzeichen oder die Prüfziffer unterschiedlich sein.

⑤ VIN-Index je Modelljahr:

S 2025

T 2026

U 2027

⑥ Produktionsort, herstellendes Werk:

X Werk Poznan

Die Buchstabenzuordnung des Produktionsortes kann fahrzeugspezifisch abweichen oder doppelt belegt sein.

⑦ Laufende Produktionsnummer in jedem Modelljahr.

Position der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)



Abb. 283 In der Frontscheibe: Fahrzeug-Identifizierungsnummer.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) lässt sich von außen durch ein Sichtfenster in der Frontscheibe ablesen. Das Sichtfenster befindet sich seitlich im unteren Bereich der Frontscheibe.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer im Infotainment-System anzeigen

1. Funktionsfläche **Fahrzeug** im Infotainment-System antippen.

2. Im Menü **Fahrzeug** die Funktionsfläche **Status** antippen.

3. Um die VIN anzuzeigen, Funktionsfläche **Service** antippen.

Die VIN wird angezeigt.

Zusätzlich kann die VIN je nach Modell, Land und Motorisierung auf dem Typschild befinden oder an einer der folgenden Stellen eingepägt sein:

- Im Frontraum in der rechten Wasserablauf Rinne.
- Im Frontraum am rechten Federbein dom.
- Im Frontraum in der Nähe des Scharniers der Frontklappe auf der rechten Fahrzeugseite.
- Vor dem rechten Vordersitz unter dem Bodenbelag.
- Hinter dem rechten Vordersitz unter dem Bodenbelag.
- Auf der rechten Fahrzeugseite an der hinteren Schiebetürsäule.

Typschild




Abb. 284 In der vorderen Tür an der B-Säule: Typschild (Prinzipdarstellung).

Das Typschild enthält folgende Daten:

- ① Herstellerkennung.
- ② EU-Gesamtbetriebserlaubnis-Nummer.
- ③ Fahrzeug-Identifizierungsnummer.
- ④ Zulässiges Gesamtgewicht.
Zulässiges Gespanngewicht (Zugfahrzeug und Anhänger).
Zulässige Achslast vorn.
Zulässige Achslast hinten.
- ⑤ Motorkennbuchstabe.
- ⑥ Anschrift des Herstellers.
- ⑦ Amtliche Typbezeichnung.
- ⑧ Typprüfnummer, länderabhängig

Länderabhängig kann die Nummer der Typgenehmigung, z. B. EG-Betriebserlaubnisnummer, angegeben sein.

Abmessungen

Das Typschild ist länderabhängig und fahrzeugabhängig nach Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertür im unteren Bereich des Türholms zu sehen. Fahrzeuge für bestimmte Länder haben kein Typschild. <

Sicherheitszertifikat




Abb. 285 Sicherheitszertifikat (Prinzipdarstellung).

Ein Sicherheitszertifikat am Türholm in der Fahrertür zeigt folgende Informationen:

- Fahrzeugtyp.
- Hersteller.
- Herstellungsdatum.
- Herstellungsland.
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer. <




Abb. 286 Fahrzeugmaße.

Die Angaben in der Tabelle gelten für das Grundmodell in der Basisausstattung.

Durch andere Felgen- und Reifengrößen, Mehrausstattungen, unterschiedliche Modellausführungen und den nachträglichen Anbau von Zubehör sowie bei Sonderfahr-

zeugen und bei Fahrzeugen für andere Länder können die angegebenen Werte abweichen.

Informationen zur Zusammensetzung der Gewichtsangaben befinden sich im Abschnitt → Seite 473.

Legende zu Abb. 286:			Tourneo/Transit Connect L1	Tourneo/Transit Connect L2
A	Spurweite vorn	mm	1565 – 1572	1565 – 1572
	Spurweite hinten	mm	1603 – 1606	1602 – 1606
B	Breite ohne Außenspiegel	mm	1855	1855
C	Breite von Außenspiegel zu Außenspiegel	mm	2100	2100
D	Höhe bei Leergewicht	mm	1798 – 1819	1800 – 1823
	Höhe mit Antennenfuß bei Leergewicht	mm	1830 – 1856	1835 – 1860
	Höhe mit Dachreling bei Leergewicht	mm	1832 – 1853	1836 – 1859
E	Höhe bei geöffneter Frontklappe und Leergewicht	mm	1773 – 1792	1773 – 1791
F	Höhe bei geöffneter Heckklappe und Leergewicht	mm	2155 – 2180	2155 – 2183
G	Bodenfreiheit im fahrbereiten Zustand zwischen den Achsen	mm	153 – 180	152 – 179
H	Radstand	mm	2755	2970
	Minimaler Wendekreisdurchmesser	m	11,4	12,1
I	Länge (von Stoßfänger zu Stoßfänger)	mm	4500 – 4515	4853 – 4868

①	Länge mit werkseitig gelieferter Anhängervorrichtung	mm	4601 – 4613	4954 – 4966
---	--	----	-------------	-------------

Füllmengen

Benzinmotoren, Dieselmotoren

Füllmenge des Kraftstofftanks:

etwa 50 Liter

i Die Füllmenge des Kraftstofftanks beinhaltet eine unbestimmte Reservemenge, welche im Tank verbleibt wenn die Kraftstoffvorratsanzeige einen leeren Tank anzeigt. Die Reservemenge ist variabel und kann nicht verlässlich zur Erhöhung der Restreichweite dienen.

Füllmenge des Tanks für AdBlue®:

etwa 15 Liter



— Bei der Betankung mit Nachfüllflaschen kann die Füllmenge von AdBlue® technisch bedingt etwas größer sein.

— Bei kalten klimatischen Bedingungen kann die Füllmenge technisch bedingt kleiner sein.

Füllmenge des Waschwasserbehälters:

3,2 Liter bis 5 Liter

Benzinmotoren

1.5 l, 4 Zylinder EcoBoost, 85 kW, Benzinmotor

Motorübersicht

Leistung	kW	85 bei 5000 – 6000 U/min	
Motorkennbuchstabe		DXDE	
größtes Drehmoment	Nm	220 bei 1500 – 3000 U/min	
Getriebe		SG6	AG7
Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L1	km/h	180 ^{a)}	179 ^{a)}
Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L2		180 ^{a)}	179 ^{a)}
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L1		182	181
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L2		182	181

a) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

Tourneo Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1544 – 1638	1583 – 1672
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2150 – 2300	2150 – 2300
zulässige Achslast vorn	kg	1070	1100
zulässige Achslast hinten	kg	1110 – 1260	1110 – 1260

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L1: Anhängelasten

Getriebe		SG6	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1300 – 1400	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gesamtgewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3550 – 3600	3650 – 3700
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Tourneo Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1606 – 1696	1639 – 1729
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2220 – 2350	2220 – 2350
zulässige Achslast vorn	kg	1110	1150
zulässige Achslast hinten	kg	1160 – 1280	1150 – 1270

^{a)} Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L2: Anhängelasten

Getriebe		SG6	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1300 – 1400	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gesamtgewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3620 – 3650	3720 – 3750
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1419 – 1735	1453 – 1772
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2150 – 2300	2150 – 2350
zulässige Achslast vorn	kg	1060 – 1070	1090 – 1100
zulässige Achslast hinten	kg	1210 – 1320	1210 – 1335

^{a)} Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L1: Anhängelasten

Getriebe		SG6	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1300 – 1400	1400 – 1500

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	700 – 750	720 – 750
maximal zulässiges Gespanngewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3550 – 3600	3650 – 3750
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1464 – 1785	1497 – 1822
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2250 – 2300	2250 – 2350
zulässige Achslast vorn	kg	1110 – 1130	1140 – 1170
zulässige Achslast hinten	kg	1280 – 1310	1290 – 1310

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L2: Anhängelasten

Getriebe		SG6	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1300 – 1400	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	730 – 750	740 – 750
maximal zulässiges Gespanngewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3600 – 3650	3750
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Rechtliche Vorschriften für den Kraftstoffverbrauch

Energieverbrauch (Off-Vehicle Charging) Kraftstoffverbrauch (Verbrennungsmotor und nicht Off-Vehicle Charging) und CO₂-Emissionen

Die WLTP-Angaben zu Kraftstoff-/Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Reichweite bei Elektrobetrieb wurden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils letzten geänderten Fassung ermittelt. Die eingesetzten standardisierten Prüfverfahren ermöglichen einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Herstellern.

Europäische Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO₂-Ausstoß und die elektrische Reichweite eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.

Kraftstoffverbrauchswerte

Niedrig	Mittel	Hoch	Extra hoch	Kombiniert	CO ₂ -Emissionen
L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	g/km
—a)	—a)	—a)	—a)	—a)	—a)

a) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.



Dieselmotoren

2.0 l, 4 Zylinder, EcoBlue, 75 kW, Dieselmotor

Motorübersicht

Leistung	kW	75 bei 2750 – 4250 U/min
Motorkennbuchstabe		DXRD
größtes Drehmoment	Nm	280 bei 1500 – 2500 U/min
Getriebe		SG6
Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L1	km/h	175
Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L2		175
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L1		173
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L2		173

Tourneo Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Leergewicht ^{a)}	kg	1618 – 1716
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2220 – 2350
zulässige Achslast vorn	kg	1130
zulässige Achslast hinten	kg	1130 – 1270

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L1: Anhängelasten

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750
maximal zulässiges Gespanngewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3720 – 3750
maximal zulässige Stützlast	kg	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Tourneo Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Leergewicht ^{a)}	kg	1681 – 1769
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2300 – 2450
zulässige Achslast vorn	kg	1180
zulässige Achslast hinten	kg	1160 – 1290

- a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L2: Anhängelasten

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750
maximal zulässiges Gespann- gewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3800 – 3850
maximal zulässige Stützlast	kg	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Leergewicht ^{a)}	kg	1495 – 1816
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2220 – 2400
zulässige Achslast vorn	kg	1130
zulässige Achslast hinten	kg	1240 – 1355

- a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L1: Anhängelasten

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500
Anhängelast ungebremst	kg	740 – 750
maximal zulässiges Gespann- gewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3720 – 3800
maximal zulässige Stützlast	kg	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Leergewicht ^{a)}	kg	1543 – 1864
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2300 – 2450
zulässige Achslast vorn	kg	1170 – 1200
zulässige Achslast hinten	kg	1330 – 1360

- a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L2: Anhängelasten

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1400 – 1500
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %	kg	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750
maximal zulässiges Gespann-gewicht, Steigungen bis 12 %	kg	3800 – 3850
maximal zulässige Stützlast	kg	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Rechtliche Vorschriften für den Kraftstoffverbrauch

Energieverbrauch (Off-Vehicle Charging) Kraftstoffverbrauch (Verbrennungsmotor und nicht Off-Vehicle Charging) und CO₂-Emissionen

Die WLTP-Angaben zu Kraftstoff-/Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Reichweite bei Elektrobetrieb wurden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils letzten geänderten Fassung ermittelt. Die eingesetzten standardisierten Prüfverfahren ermöglichen einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Herstellern.

Europäische Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO₂-Ausstoß und die elektrische Reichweite eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.

Kraftstoffverbrauchswerte

Niedrig	Mittel	Hoch	Extra hoch	Kombiniert	CO ₂ -Emissionen
L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	g/km
a)	a)	a)	a)	a)	a)

a) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.



2.0 l, 4 Zylinder, EcoBlue, 90 kW, Dieselmotor

Motorübersicht

Leistung	kW	90 bei 2750 – 4250 U/min
Motorkennbuchstabe		DXRA
größtes Drehmoment	Nm	320 bei 1600 – 2500 U/min
Getriebe		SG6/Allradantrieb AG7

Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L1	km/h	185	186
Höchstgeschwindigkeit Tourneo Connect L2		185	186
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L1		183	186
Höchstgeschwindigkeit Transit Connect L2		183	186

Tourneo Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1714 – 1808	1656 – 1750
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2300 – 2450	2250 – 2400
zulässige Achslast vorn	kg	1160	1170
zulässige Achslast hinten	kg	1200 – 1340	1130 – 1270

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L1: Anhängelasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gespann-gewicht	kg	3800 – 3950	3750 – 3900
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Tourneo Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1779 – 1863	1713 – 1801
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2350 – 2500	2300 – 2450
zulässige Achslast vorn	kg	1210	1220
zulässige Achslast hinten	kg	1200 – 1340	1150 – 1280

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat → Seite 475 am Fahrzeug.

Tourneo Connect L2: Anhängelasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gespann-gewicht	kg	3850 – 4000	3800 – 3950
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L1: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1606 – 1886	1530 – 1850
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2350 – 2450	2250 – 2425
zulässige Achslast vorn	kg	1160	1160 – 1170
zulässige Achslast hinten	kg	1320 – 1395	1240 – 1360

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat
→ Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L1: Anhängelasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gespannngewicht	kg	3850	3750 – 3925
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Transit Connect L2: Gewichtsangaben und Achslasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Leergewicht ^{a)}	kg	1657 – 1937	1579 – 1896
zulässiges Gesamtgewicht	kg	2400 – 2500	2350 – 2450
zulässige Achslast vorn	kg	1180 – 1230	1200 – 1230
zulässige Achslast hinten	kg	1350 – 1395	1325 – 1340

a) Das genaue Gewicht entnehmen Sie dem Typschild → Seite 475 bzw. dem Sicherheitszertifikat
→ Seite 475 am Fahrzeug.

Transit Connect L2: Anhängelasten

Getriebe		SG6/Allradantrieb	AG7
Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %	kg	1500	1500
Anhängelast ungebremst	kg	750	750
maximal zulässiges Gespannngewicht	kg	3900	3850 – 3950
maximal zulässige Stützlast	kg	75	75

Traglast für Heckträgersysteme → Seite 326, *Montage eines Heckträgersystems bzw. Fahrradträgers an der Anhängerkupplung*

Rechtliche Vorschriften für den Kraftstoffverbrauch

Energieverbrauch (Off-Vehicle Charging) Kraftstoffverbrauch (Verbrennungsmotor und nicht Off-Vehicle Charging) und CO₂-Emissionen

Die WLTP-Angaben zu Kraftstoff-/Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Reichweite bei Elektrobetrieb wurden gemäß den technischen Anforderungen und Spezifikationen der Verordnungen (EG) 715/2007 und (EU) 2017/1151 in der jeweils letzten geänderten Fassung ermittelt. Die eingesetzten standardisierten Prüfverfahren ermögli-

chen einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Herstellern.

Europäische Richtlinie 1999/94/EG

Der Kraftstoff-/Energieverbrauch, der CO₂-Ausstoß und die elektrische Reichweite eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil

und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.

Kraftstoffverbrauchswerte

Niedrig	Mittel	Hoch	Extra hoch	Kombiniert	CO ₂ -Emissionen
L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	L/100 km (mpg)	g/km
—a)	—a)	—a)	—a)	—a)	—a)

a) Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile: Herstellerübergreifende Technik zur Übertragung von Audiosignalen via Bluetooth.
AAC	Advanced Audio Coding: Format zum Komprimieren von Audiodateien.
ABS	Antiblockiersystem: System, das das Blockieren der Räder beim Bremsen verhindert.
ACC	Adaptive Cruise Control: Automatische Distanzregelung.
ACT	Active Cylinder Termination: Aktives Zylindermanagement (Zylinderabschaltung).
AF	Alternative Frequency: Automatische Senderverfolgung.
AG7	Bezeichnung für das 7-Gang-Automatikgetriebe.
AM	Amplitude Modulation: Mittelwelle.
APE	Bezeichnung für die Dateiendung des Formats zum Audiodaten-Kompressionsverfahren Monkey's Audio.
BAS	Brake Assist System: Bremsassistent.
DAB	Digital Audio Broadcasting: Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio.
DAB+	Digital Audio Broadcasting Plus: Weiterentwicklung von DAB in optimierter, digitaler Audiokomprimierung.
eBKV	Bezeichnung für den elektromechanischen Bremskraftverstärker.
EBV	Bezeichnung für die elektronische Bremskraftverteilung.
EDS	Bezeichnung für die elektronische Differenzialsperre.
EON	Enhanced Other Network: Unterstützung anderer Rundfunknetze.
ESC	Electronic Stability Control: Elektronisches Stabilisierungsprogramm.
ESC	Electronic Stability Control: Elektronische Stabilitätskontrolle.
eSIM	Embedded Subscriber Identity Module: Fest eingebaute, nicht austauschbare SIM-Karte.
FM	Frequency Modulation: Ultrakurzwelle (UKW).
GPS	Global Positioning System: Globales Navigationssatellitensystem zur Positionsbestimmung.
HFP	Hands-Free Profile: Bluetooth-Profil für die drahtlose Telefonie.
ISO	International Organization for Standardization: Internationale Organisation für Normung.
LED	Light Emitting Diode: Leuchtdiode.
M4A	MPEG 4 Audio File: Audiodatei-Format.
MP2	MPEG-1 Audio Layer 2: Format zum Komprimieren von Audiodateien.
MP3	MPEG-1 Audio Layer 3: Format zum Komprimieren von Audiodateien.
MPEG	Moving Picture Experts Group: Gruppe von Experten, die sich u. a. mit der Standardisierung von Videokompression beschäftigt.
NFC	Near Field Communication: Standard zur Übertragung von Daten im Nahbereich mittels Funktechnik.
PIN	Personal Identification Number: Geheimnummer.
POI	Point of Interest: Interessanter Ort.
QR Code®	Quick Response Code: Binäre Darstellung von kodierten Daten.
RDS	Radio Data System: Radiodatensystem für Zusatzdienste.
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: EU-Chemikalienverordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Abkürzung Bedeutung

RoHS	Restriction of Certain Hazardous Substances: Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
SAE	Society of Automotive Engineers: Gemeinnützige Organisation für Technik und Wissenschaft.
SD	Secure Digital: Format der Flash-Speicherkarte, wird für SD-Karten verwendet.
SDHC	Secure Digital High Capacity: Weiterentwicklung der SD-Karte.
SG6	Bezeichnung für das 6-Gang-Schaltgetriebe.
SIM	Subscriber Identity Module: Teilnehmer-Identifizierungsmodul.
SMS	Short Message Service: Kurznachrichtendienst.
TCS	Traction Control System: Traktionskontrolle.
TIN	Tire Identification Number: Reifen-Identifikationsnummer.
TP	Traffic Program: Verkehrsfunk-Funktion im Radio-Betrieb.
USB	Universal Serial Bus: Serielles Bussystem zum Anschließen externer Geräte.
VIN	Vehicle identification number: Fahrzeug-Identifizierungsnummer. Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines Fahrzeugs, Fahrgestellnummer.
WAV	Waveform Audio File: Audiodatei-Format.
WMA	Windows Media Audio: Format zum Komprimieren von Audiodateien.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2: Verschlüsselungsmethode für ein drahtloses Netzwerk.
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3: Verschlüsselungsmethode für ein drahtloses Netzwerk.



Stichwortverzeichnis

A

Abbiegebremsassistent	207, 210
Abbildungen	6
Abdeckkappen der Radschrauben	
abnehmen	416
anbringen	416
Abgasreinigung	336
AdBlue	336
Partikelfilter	341
Ablagen	247
Handschuhfachleuchte	134
kabellose Ladefunktion	253
Klapptisch	249
Schublade	248
Abmessungen	475
Abreiseil	
siehe Sicherungsseil	322
ABS	
siehe Bremsuntersttzende Systeme	179
Abtransport und Abschleppen	
Abschleppse hinten	366
Abschleppse vorn	365
Befestigungspunkt hinten	366
Befestigungspunkt vorn	365
gezogenes Fahrzeug	363
mit Abschleppwagen	362
mit Anhngevorrichtung	367
Notsituationen	363
Wissenswertes zum Abtransport	362
ziehendes Fahrzeug	363
Achslasten	477–481, 483, 484
Adaptiver Geschwindigkeitsregler	198
Abstandsregelung deaktivieren	202
Displayanzeigen	201
ein- und ausschalten	201
einstellen	202
Fahrsituationen	199
Geschwindigkeitsregler	202
Problemlsungen	203
Radarsensor	200
Sensorik	200
Systemgrenzen	200
berholhilfe	199
berholverhinderung	200
Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurfhrung	216
Displayanzeigen	217
ein- und ausschalten	218
Problemlsungen	218
AdBlue	336

Fllmenge tanken	477 338
Adresse	
Importeur	447
Airbag-System	61
ausschalten mit Schlsselschalter	65
Beeintrchtigungen	439
Beifahrer-Frontairbag ausschalten	65
Frontairbags	64
Kontrollleuchte	63
Kopfairbags	67
Reparaturen	439
Seitenairbags	67
Trennung der Fahrzeugbatterie (12-Volt)	384
Unterschied der Beifahrer-Frontairbagsysteme	62
Aktiver Park-Assistent	
ausparken	242
einparken	240, 241
Parken parallel zur Fahrbahn	241
Parken quer zur Fahrbahn	241
Parklcke suchen	240
Voraussetzungen zum Einparken	241
Alarmanlage	
Abschleppschutz	102
Diebstahlwarnanlage	101
Innenraumberwachung	102
Altfahrzeugrcknahme	446
An- und Aufbauten	438
nderungen am Fahrzeug	437, 438
Aufkleber	442
Schilder	442
Android Auto	303
Anhngelast	478–484
Anhnger beladen	323
Erluterungen zu den Angaben	473
Anhnger	
abnehmbarer Anhngerkupplung	314
Anhngelast	323
Anhngerkupplung abnehmen	316
Anhngerkupplung montieren	314
Anhngevorrichtung nachrsten	318
Auenspiegel	319
beladen	323
Diebstahlwarnanlage	321
fahren	324
Gespannstabilisierung	325
LED-Rckleuchten	320

mit einem Anhänger fahren	324	elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	179
Rückleuchten	320	Geschwindigkeitsbegrenzer	193
Scheinwerfereinstellung	324	Geschwindigkeitsbegrenzer mit voraus-	
Sicherungsseil	322	schauender Regelung	194
siehe Anhängerbetrieb	319	Geschwindigkeitsregler	191
Stützlast	323	Geschwindigkeitswarnung	45
Anhängerbetrieb	319	Kreuzungsassistent	210
Anhängerkupplung		Müdigkeitswarnung	38
abnehmen	316	Reifendruck-Kontrollsystem	406
anbringen	314	Reifenkontrollanzeige	402
Fahrradträger montieren	326	Spurhalte-Assistent	212
montieren	314	Spurwechselwarner	221
siehe Anhängerbetrieb	319	Traktionskontrolle (TCS)	179, 180
verspannen	314	Verkehrsschildassistent	43
Anhängervorrichtung		Verkehrsschilderkennung	44
montieren	314	vorausschauende Geschwindigkeitsre-	
nachrüsten	318	gelung	204
Anschleppen	358	Asymmetrische Reifen	428
siehe Starthilfe	361	Aufkleber	442
Anschluss		Aufmerksamkeitswarnung	41
Bluetooth	260	einstellen	42
drahtlos	259, 260	Funktionsbedingungen	41
kabelgebunden	259, 260	Funktionseinschränkungen	41
USB	252	Innenraumsensorik	41
USB-Anschluss	260	Problemlösung	43
Anschnallaufforderung		Warnstufen	42
Sicherheitsgurte	55	Ausfall einer Glühlampe	
Antenne		siehe Leuchtmittel wechseln	348
Einbauort	441	Ausland	
Anti-Diebstahl-Radschrauben	417	längerer Aufenthalt mit Fahrzeug	187
Antiblockiersystem (ABS)	179	Verkauf des Fahrzeugs	187
Anzahl der Sitzplätze	53	Zulassungsbestimmungen	187
Anzugsdrehmoment		Auslandsfahrten	
kontrollieren	397	Scheinwerfer	133
Radschrauben	397, 420	Ausparken	
Apple CarPlay	302	Aktiver Park-Assistent	242
Armlehne	123	mit der Querverkehrswarnung	245
Assistenzsysteme		Außenspiegel	140
Abbiegebremsassistent	210	anklappen	140
adaptiver Geschwindigkeitsreg-		mit einem Anhänger fahren	319
ler	198	synchrone Spiegeleinstellung	140
adaptiver Geschwindigkeitsregler mit		Außentemperaturanzeige	
Spurführung	216	Digital Cockpit	30
Antiblockiersystem (ABS)	179	Digital Cockpit Pro	26
Aufmerksamkeitswarnung	41	Ausstiegsmenü	35
Ausweichassistent	210	Ausweichassistent	207, 210
automatischer Notbrems-Assis-		Auto StartStop	169
tent	207	Kontrollleuchte	169
Berganfahrhilfe	182	Auto-Hold-Funktion	229
Bremsassistent (BAS)	179	Auto-Start-Stop	
Bremsen nach Kollision	179	bei Anhängerbetrieb	319
Driver State Assist	219	Automatikbetrieb	
Eco Coach	197	siehe Klimaanlage	142
elektronische Differenzialsperre		Automatikgetriebe	173
(EDS)	179		

an Steigungen anfahren	175	mit geöffneter Heckklappe fah-	186
an Steigungen halten	175	ren	186
fahren	175	Verzurrösen	313
Kick-down-Einrichtung	175	Benzinkraftstoff	332
Launch-Control	175	Benzinmotoren	
schalten	173	technische Daten	477
Automatische Fahrlichtschaltung (AU-TO)		Berganfahrhilfe	182
ein- und ausschalten	132	Besonderheiten	
Automatische Klimaanlage	142	mit einem Anhänger fahren	324
Automatische Verbraucherabschaltung		Betankung	331
Fahrzeugbatterie (12-Volt)	388	Betriebstemperaturen	
automatischer Bremsengriff	232	anzeigen	27, 31
automatischer Luftaustausch		Bildschirm	272, 274
siehe Klimaanlage	143	Helligkeit einstellen	272, 274
Automatischer Notbrems-Assistent	207	Blinker ein- und ausschalten	125
Abbiegebremsassistent	207, 210	Bluetooth-Schnittstelle	260
Abstandswarnung	208	Bluetooth-Audio-Betrieb	260
Akutwarnung	208	Bluetooth-Profile	261
Ausweichassistent	207, 210	Bordwerkzeug	
bedienen	211	Bestandteile	345
Fußgängererkennung	207	Unterbringung	344
Geschwindigkeitsbereiche	208	Bremsanlage	
Kreuzungsassistent	210	Funktionsstörung	160
Problemlösungen	212	Bremsassistent (BAS)	179
Radfahrererkennung	207	Bremse	178
Sensorik	209	Auto-Hold-Funktion	229
Systemgrenzen	209	Bremsbeläge	158
Vorwarnung	208	Bremsbeläge einfahren	158
Autorisierter Vertragshändler	6	Bremsbelagverschleißanzeige	161
B		Bremsflüssigkeit	381
BAS		bremsunterstützende Systeme	178
siehe Bremsunterstützende Systeme	179	Parkbremse	225
Batterie		ungewohnte Geräusche	161
Entsorgung von Altbatterien	444	Bremsen nach Kollision	179
in der Funkfernbedienung ersetzen	154	Bremsflüssigkeit	381
Bedienelemente		Bremsflüssigkeitsstand prüfen	382
pflegen und reinigen	435	Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig	383
Bedienung		Problemlösungen	383
Rückfahrkamera (Rear View)	236	Spezifikation	382
Beifahrer-Frontairbag		wechseln	382
ausschalten mit Schlüsselschalter	65	Bremskraftverstärker	178
siehe Airbag-System	61	Bremsunterstützende Systeme	178
Beladen		ABS	178
allgemeine Hinweise	304	BAS	178
Anhänger	323	eBKV	178
Ladefläche	304	EBV	178
Laderaum	304	EDS	178
mit geöffneten Flügeltüren fahren	186	ESC	178
		TCS	178
		C	
		Checkliste	
		Fahrzeug mit Wagenheber anheben	418

Glühlampen wechseln	349
Im Notfall	78
Pannenfäll	78
Pannenset	422
Pro Trailer Backup Assist	243
Unfall	79
Vorbereitungen zum Radwechsel	412
Cockpit	12
Coming home-Funktion	131
Connected Vehicle	
siehe Vernetztes Fahrzeug	264
Cybersicherheit	
Konnektivitätskomponenten	255
Risiken minimieren	255
Sicherheitsmechanismen	255

D

Dachlastenträger	327
Datenschutz	49
Datendienste	49
Dienste von Dritten	49
Einstellungsdaten	50
Infotainment-System	50
Komfort- und Bequemlichkeitssystemen	50
Mobilgerät	51
Modem	50
Notrufsystem	51
Steuergeräte	49
Wartungsdaten	50
Datenübertragung	
USB-Anschluss	260
Datenübertragungen	255
Datenverbindung	
siehe WLAN-Hotspot	264
Dauerparklicht	131
Defrostfunktion	145
Dekorfolien	
pflegen und reinigen	433
Diebstahlwarnanlage	
Anhänger	321
Fehlalarmrisiken	103
Dienste	
siehe mobile Online-Dienste	264
Dieseldkraftstoff	333
Alterung	335
Dieselmotoren	
technische Daten	480
Differenzialsperre	
siehe Elektronische Differenzialsperre (EDS)	179
Digital Cockpit	28
Anzeigebereich	29
Außentemperaturanzeige	30

Bedienung über das Multifunktionslenkrad	29
Betriebstemperaturen	31
Displayanzeigen	28
Gangempfehlung	30
Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen	30
Hauptanzeige	30
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	30
Informationsanzeigen	30
Instrumente	28
Kühlerlüfternachlauf	31
Motorkennbuchstabe	31
Motorkühlfüssigkeits-Temperatur	31
Nebenanzeigen	29, 30
Telefon	31
Digital Cockpit Pro	23
Ansicht wechseln	24
Ansichten	24
Anzeigebereich	24
Außentemperaturanzeige	26
Bedienung über das Multifunktionslenkrad	24
Betriebstemperaturen	27
Displayanzeigen	23
Gangempfehlung	26
Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen	26
Hauptanzeige	24, 25
Hauptanzeige erweitern	24
Hauptanzeige wechseln	24
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	26
Informationsanzeigen	25
Instrumente	23
Kompassanzeige	27
Kühlerlüfternachlauf	26
Motorkennbuchstabe	27
Motorkühlfüssigkeits-Temperatur	27
Navigationshinweise	27
Navigationskarte	25
Nebenanzeigen	24, 25
Telefon	27
Digitale Kraftstoffvorratsanzeige	32
Digitales Kombiinstrument	
Fahrdatenanzeigen	33
Digitaluhr	35
Displayanzeigen	
adaptiver Geschwindigkeitsregler mit Spurführung	217
Driver State Assist	220
Geschwindigkeitsregler	191
Spurhalte-Assistent	215
Warn- und Informationstexte	21

Displays, Bildschirme	
pflegen und reinigen	435
Doppelkupplungsgetriebe DSG	
defekt	177
Störung Fahrstufe	178
überhitzt	177
Download	
Over-the-Air Update	258
Drehzahlmesser	23, 28, 31
Dritte Sitzreihe	
Kopfstütze ausbauen	122
Kopfstütze einbauen	122
Sitze ausbauen	119
Sitze einbauen	119
Sitzlehne vorklappen	119
Sitzlehne zurückklappen	119
Driver State Assist	219
Displayanzeigen	220
Funktionsweise	220
Problemlösungen	220
Voraussetzungen	220
Durchschnittsverbrauch	23, 28
E	
eBKV	
siehe elektromechanischer Bremskraftverstärker	179
EBV	
siehe elektronische Bremskraftverteilung	179
Eco Coach	197
EDS	
siehe Bremsunterstützende Systeme	179
Einfahren	
die ersten Kilometer	183
Motor	183
Reifen	393
Einparken	
Aktiver Park-Assistent	240
Einstellen	
elektrisch einstellbarer Vordersitz	112
elektrische Lendenwirbelstützeinstellung	112
Kopfstütze	121
Lenkrad	109
Leuchtwerte	132
mechanischer Vordersitz	111
richtige Sitzposition	53
Sitze ausbauen	119
Sitze der zweiten Sitzreihe	117
Sitze einbauen	119
Sitzlehne der zweiten Sitzreihe	115
Sitzlehne vorklappen	119
Sitzlehne zurückklappen	119
Uhrzeit und Datum	35
Eis entfernen	432
Defrostfunktion	145
Frontscheibenheizung	149
Türschließzylinder	434
Elektrische Lendenwirbelstützeinstellung	112
Elektrischer Verbraucher	250
Elektromagnetische Strahlung	440
Elektromechanische Servolenkung	157
Elektromechanischer Bremskraftverstärker (eBKV)	179
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	179
Elektronische Differenzialsperre (EDS)	179
Elektronische Sprachverstärkung	277
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	179
Elektronische Wegfahrsperre	161
Entsorgung	
Airbag-System	446
Altbatterien	444
Altfahrzeug	446
elektronische Geräte	445
Gurtstraffer	61
Erläuterungen	6
Ersatzrad	
siehe Notrad	412
siehe Reserverad	412
Erste Sitzreihe	
Kopfstütze ausbauen	122
Kopfstütze einbauen	122
Erste-Hilfe-Set	80
Unterbringung	80
EU-Chemikalienverordnung	444
EU-Richtlinie 2014/53/EU	446
Explosionsgefährdete Orte	292
Externe Audioquelle	
Bluetooth Audio	260
F	
Fabrikschild	475
Fachbetrieb	6
Fachmännische Hilfe	6
Fahrdatenanzeige	
Fahrstreckenzähler	33
siehe digitales Kombiinstrument	33
Fahren	
allgemeine Fahrhinweise	182
an Steigungen anfahren	175
an Steigungen halten	175
mit Automatikgetriebe	175
mit einem Anhänger	324
umweltbewusst	184

Wasserdurchfahrten auf Straßen	186	Kameralinsen	433
wirtschaftlich	184	Kunststoffteile	435
Fahrerassistenzsysteme		Lack konservieren	432
Sensorik	37	Lack polieren	432
Fahrertür		Mikrofaserstoff	434
Kontrollleuchte	96	Naturleder	435
Fahrgestellnummer		Räder	434
siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer	473	Rückleuchten	434
Fahrhinweise	182	Scheibenwischerblätter	347, 432
Notrad	413	Scheinwerfer	434
Reserverad	413	Schutzfolien	433
Fahrleistungen		Sensico Kunstleder	434
Erläuterungen zu den Angaben	473	Sensoren	433
Fahrradträger		Serviceposition der Frontscheibenwischer	346
an Anhängerkupplung montieren	326	Sicherheitsgurte	436
Fahrzeug		Sitzbezüge	436
absichern im Pannenfall	78	Sitze mit Airbag-Bauteilen	436
Rücknahme	446	Sitzflächen mit Sitzheizung	436
Verwertung	446	Textilien	434
Fahrzeug anheben		Winterbetrieb	431
Checkliste	418	Zierleisten	434, 435
Wagenheber	417	Zierteile	434, 435
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	473	Fahrzeugschlüssel	87
Position	474	Funktionen	87
Fahrzeugbatterie (12-Volt)		Knopfzelle wechseln	88
abklemmen	386	synchronisieren	89
anklemmen	386	Fahrzeugstatus	35
Automatische Verbraucherabschaltung	388	Fahrzeugübersichten	
entlädt sich	388	Beifahrerseite	16
ersetzen	386	Dachhimmel	16
laden	386	Fahrerseite	12
Säurestand prüfen	385	Fahrertür	11
Symbolerläuterung	384	Frontansicht	8
Trennung bei Airbag-Auslösung	384	Heckansicht	9
vorbereitende Handlungen	385	Heckansicht mit Flügeltüren	10
Fahrzeuglack		Mittelkonsole	14
pflegen und reinigen	432	Fahrzeugwäsche	
Fahrzeugpflege		automatische Waschanlagen	431
außen	432	Handwäsche	432
Bedienelemente	435	Hochdruckreiniger	431
Dekorfolien	433	Felgen	
Displays, Bildschirme	435	Kennzeichnung	395
elektrisch einstellbare Sitze	436	verschraubte Felgenringe	394
Fahrzeuglack	432	verschraubte Zierelemente	394
Fenster	434	Felgenschloss	
Frontraum	433	siehe Anti-Diebstahl-Radschrauben	417
Glasoberflächen	432	Fenster	106
Gummidichtungen	436	Komfortöffnen und -schließen	107
Hinweise	430	Kraftbegrenzung	108
Hinweise zu Pflegemitteln	430	öffnen und schließen	106
innen	434	pflegen und reinigen	434
		Fernbedienung	
		siehe Funkfernbedienung	153

Fernlicht ein- und ausschalten	127	Verkehrsschildassistent	45
Fernlichtautomatik		Funktionsstörung	
ein- und ausschalten	128	Komponentenschutz	442
Systemgrenzen	128	Regen-Lichtsensoren	137
Feuerlöscher	80	Fußgängererkennung	207
Flügel Türen		Fußmatten	158
mit geöffneten Türen fahren	186		
notöffnen	106	G	
öffnen und schließen	106	Gang einlegen	173
Türfeststeller	106	Schaltgetriebe	171
Ford-Assistent	297	Gangempfehlung	183
Aktivierungswort	298	Digital Cockpit	30
Aktivierungswort aktivieren oder deaktivieren	298	Digital Cockpit Pro	26
Aktivierungswort anzeigen	298	Ganzjahresreifen	399
beenden	299	Gebläsestärke	
fortsetzen	299	siehe Klimaanlage	145
pausieren	299	Gepäckraum	
Problemlösungen	299	siehe Laderaum	304
Sprachbefehle	298	Gepäckraumklappe	
starten	299	siehe Heckklappe	103
Ford-Assistenten		Geräusche	
Symbole	297	bremsunterstützende Systeme	181
Freisprechfunktion	296	Motor	164
Frequenzbereich	278	Gesamtkilometerstand	23, 28
Front Assist		Geschwindigkeiten	6
Kreuzungsassistent	207	Geschwindigkeitsbegrenzer	193
Frontairbags		bedienen	193
siehe Airbag-System	64	Displayanzeigen	193
Frontklappe		mit vorausschauender Regelung	194
öffnen	369	Problemlösungen	194
schließen	369	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung	
Frontraum	367	aktivieren	196
Motoröl	373	Problemlösungen	196
pflegen und reinigen	433	Systemgrenzen	195
Sicherheitshinweise	367	Geschwindigkeitskennbuchstabe	428
vorbereitende Handlungen	369	Geschwindigkeitsregler	191, 202
Wasserkasten	433	Displayanzeigen	191
Frontscheibe		Problemlösungen	192
Defrostfunktion	145	Geschwindigkeitswarnung	
Frontscheibenheizung	149	bedienen	45
Frontscheibenheizung	149	Funktionsbedingungen	45
Frostschutzmittel	379	Warnstufen	46
Füllmengen		Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen	
AdBlue	477	einstellen	26, 30
Kraftstofftank	477	Gespanngewicht	
Funkfernbedienung		Erläuterungen zu den Angaben	473
benutzen	153	Gespannstabilisierung	325
Knopfzelle	154	Gewicht	
Funkgerät		Erläuterungen zu den Angaben	473
Verwendung ohne Außenantenne	440	Gewichtsangaben	477–481, 483, 484
Funktionseinschränkungen		Glasoberflächen	
Aufmerksamkeitswarnung	41	pflegen und reinigen	432
Müdigkeitswarnung	39	Glühlampen ersetzen	

im Frontscheinwerfer	350
Rückleuchten	352
Seitenblinklicht	351
Glühlampen wechseln	
Checkliste	349
siehe Leuchtmittel wechseln	348
vorbereitende Tätigkeiten	349
Gummidichtungen	
pflügen und reinigen	436
Gurtaufrollautomat	60
Gurtbandverlauf	58
Gurthöheneinstellung	60
Gurtkraftbegrenzer	60
Gurtstatusanzeige	
siehe Sicherheitsgurte	55
Gurtstraffer	60
Entsorgung	61
Service und Entsorgung	61

H

Handschuhfach	
Leuchte	134
Handwäsche	432
Handy	
siehe Mobiltelefon	440
Hauptanzeige	
Digital Cockpit	30
Digital Cockpit Pro	25
Heckansicht	10
Heckklappe	103
manuell öffnen und schließen	104
mit offener Klappe fahren	186
Heckscheibenheizung	149
Heiz- und Frischluftsystem	144
Heizung	145
Frontscheibenheizung	149
Heckscheibenheizung	149
Lenkradheizung	148
Sitzheizung	146
Standheizung und -lüftung	150
Zuheizfunktion	150
Hochdruckreiniger	431
Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	
Digital Cockpit Pro	26
siehe digitales Kombiinstrument	
Basic	30
I	
i-Size	74
Identifizierungsnummer	
siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer	473
Im Notfall	
Checkliste	78
Feuerlöscher	80

Pannenfall	78
sich selbst und das Fahrzeug absichern	78
Verbandskasten	80
Verbandspäckchen	80
Warnblinkanlage	78
Warndreieck	80
Importeur	
Adresse	447
Informationsanzeigen	
Digital Cockpit	30
Digital Cockpit Pro	25
Infotainment-System	266
Antenne	441
App-Übersicht	273–275
Apple CarPlay	302
Ausstiegsmenü	35
bedienen	272, 273
Bildschirm	272, 274
Bildschirmhelligkeit einstellen	272
Control Center	272, 276
Darstellung von Karten anpassen	273
ein- oder ausschalten	273, 274
Einstellungen	276
Ford-Assistent	297
Funktionsflächen	272
Hauptmenüs	274
Helligkeit einstellen	272
Homebutton	273
Homescreen	273
Internetnutzung	262
Kacheln	275
Klangeinstellungen	277
Kurzanleitung	273
Lautstärke	273, 277
Media	281
Menü Fahrzeugeinstellungen	36
Menü-Button	273
mitgeltende Unterlagen	266
Mobile Apps	299
Navigation	284
Nutzungshinweise	269
personalisieren	275
Radio	278
Seiten	272, 275
Sicherheitshinweise	267
stummschalten	273
Systemeinstellungen	276
Telefonschnittstelle	291
Übersicht	272
Uhrzeit und Datum	35
vor dem ersten Gebrauch	266
Werkseinstellungen	273, 276
WLAN-Hotspot	262, 263

Innenleuchten	134	mit ISOFIX befestigen	74
Innenraumsensorik		mit Sicherheitsgurt befestigen	77
Grenzen	37	Norm	69
Innenspiegelsensorik	37	Zulassungskategorien	70
Innenspiegel	139	Klapptisch	249
Innenspiegelsensorik		Klimaanlage	
Grenzen	37	Automatikbetrieb	142
Instandhaltung	430	automatische Klimaanlage	142
Instrumente		Automatischer Luftaustausch	143
Digital Cockpit	28	Betriebsflüssigkeiten	443
Digital Cockpit Pro	23	Dachlüfter	146
Instrumententafel	12	Defrostfunktion	145
Airbag-System	61	Gebläsestärke	145
Intelligent Speed Assist		Kältemaschinenöl	443
siehe Geschwindigkeitsbegrenzer mit		Kühlung	145
vorausschauender Regelung	194	Luftverteilung	145
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent		manuelle Klimaanlage	143
aktivieren	205	maximale Kühlleistung	145
Internetnutzung	262	Menü im Infotainment-System	144
mobiles Gerät	262	Problemlösungen	155
technische Eigenschaften	263	Standheizung und -lüftung	150
WLAN-Hotspot	263	SYNC-Funktion	145
Internetnutzung im Fahrzeug	262	Temperaturregelung	145
Internetverbindung		Umluftbetrieb	146
Schnellverbindung	263	Zuheizfunktion	150
ISOFIX	74	Klimamenü im Infotainment-System	144
siehe Kindersitz	68	Knopfzelle	
K		im Fahrzeugschlüssel	88
kabellose Ladefunktion	253	in der Funkfernbedienung ersetzen	154
Kabellose Ladestation		Kombi-Instrument	
Problemlösungen	254	Kraftstoffvorratsanzeige	32
Kamera		Kombiinstrument	
Anbauten	437	Digital Cockpit	28
Beschädigungen	437	Digital Cockpit Pro	23
Grenzen	189	Service-Intervall-Anzeige	34
Kameralinsen		Symbole	17
pflegen und reinigen	433	Warn- und Kontrollleuchten	17
Keyless Entry		Komfortblinken	125
Notabschaltung	169	Komfortöffnen und -schließen	
Press & Drive	163	Fenster	107
Starterknopf	163	Kompassanzeige	
Kick-down-Einrichtung	175	Digital Cockpit Pro	27
Kilometerstand	23, 28	Komponentenschutz	442
Kindersicherung	98	Konformitätserklärung	441
Kindersitz	68	Funkanlagen	460
Airbag-Aufkleber	71	Konnektivitätskomponenten	255
Befestigungssysteme	73	Kontrollleuchte	
Gewichtsklassen	69	ABS	181
mit arretierbarem Sicherheitsgurt befestigen	77	Airbag-System	63
mit Haltegurt Top Tether befestigen	76	Auto StartStop	169
mit i-Size befestigen	74	Bremsunterstützende Systeme	181
		Elektromechanischer Bremskraftverstärker	181

ESC	181	Laderaumausstattung	312
Fahrertür	96	Ladung verstauen	304
Reifendruck-Überwachungssystem	405, 410	Lampen wechseln	
Schalten	176	siehe Leuchtmittel wechseln	348
Sicherheitsgurte	55	Laufrihtungsgebundene Reifen	428
Zentralverriegelung	96	Launch-Control	175
Kontrollleuchtenübersicht	17	Lautstärke	
Kopfairbags		Infotainment-System	273
siehe Airbag-System	67	Leaving home-Funktion	131
Kopfstütze	121, 122	Lendenwirbelstützeeneinstellung	112
Kopfstütze vorn		Lenkrad	109
aus- und einbauen	122	einstellen	109
Kraftbegrenzung		Lenkradheizung	148
elektrische Fensterheber	108	Lenksäulenverriegelung	157
Kraftstoff	330	elektronisch	157
Alterung von Diesekraftstoff	335	Leseleuchte	134
Benzinkraftstoff	332	Leuchtweitenregulierung	132
Diesekraftstoff	333	Licht	125
Kennzeichnung	331	Abbiegelicht	132
Kraftstoffnormen	331	automatische Fahrlichtschaltung (AU-TO)	132
Kraftstoffvorratsanzeige tanken	334	Automatische Stand- oder Parklichtabschaltung einschalten	130, 131
Kraftstoffarten	331	beidseitiges Dauerparklicht	131
Kraftstoffverbrauch		Coming home	131
wirtschaftlich fahren	184	Dynamische Leuchtweitenregulierung	133
Kraftstoffvorratsanzeige	32	ein- und ausschalten	126
Problemlösungen	32	einseitiges Parklicht	131
Kreuzungsassistent	210	Fahrbeleuchtung	125
Kugelkopf		Fernlichtautomatik	128
siehe Anhängerkupplung	314	Innenbeleuchtung	133
Kühlerlüfternachlauf		Innenleuchten	134
Digital Cockpit	31	Instrumenten- und Schalterbeleuchtung	133
Digital Cockpit Pro	26	Leaving home	131
Kühlmittel		Leseleuchten	134
Einfüllöffnung	379	Leuchtweitenregulierung	132
Kühlmittelstand prüfen	379	Nebelscheinwerfer	129
Kühlmittelstand zu niedrig	381	Nebelschlussleuchte	130
Kühlmitteltemperatur zu hoch nachfüllen	379	Standlicht	130
Problemlösungen	381	Tagfahrlicht	126
Kühlung		Warntöne für nicht ausgeschaltetes Licht	133
siehe Klimaanlage	145	Liegenbleiben	
Kundeninformationen	441	Fahrzeug absichern	78
Kunststoffteile		Lizenzen	270
pflegen und reinigen	435	Luftdruck	
L		siehe Reifendruck	395
Laden		Lüftung	145
Mobiltelefon	253	Defrostfunktion	145
Laderaum	304	Gebläse	145
Ablagen	312	Luftverteilung	145
Laderaumabdeckung	306	Umluftbetrieb	146
Laderaumabdeckung	306		
rollbar	306		

M

Make-up-Spiegel	141
Manuelle Klimaanlage	
siehe Klimaanlage	143
Marken	270
Maße	6
Media	281
Entertainment-Wiedergabe	282
Favoriten	282
Funktion	283
Medien abspielen	282
Medienquelle verbinden und wählen	282
Meine Medien	283
Ordnerstruktur	282, 283
Symbole	283
Video-Betrieb	282
Medienanschlüsse	259
Menü Fahrzeugeinstellungen	
einstellen	36
öffnen	36
Mikrofaserstoff	
pflegen und reinigen	434
Mitgeltende Unterlagen	266
Mittelarmlehne	123
Mobile Apps	299
Android Auto	303
Apple CarPlay	302
kabellos	301
Mobile Apps Wireless	301
Mobiltelefon verbinden	300
Symbole	300
Technologien	300
Mobile Online-Dienste	264
Mobiltelefon	
ausschalten	292
kabellos laden	253
koppeln	292
laden	249
verbinden	292
Verwendung ohne Außenantenne	440
Momentenverteilung	27
Motor	
einfahren	183
Geräusche	164
Motor und Zündung	
automatisches Ausschalten der Zündung	163
Motor abstellen	167
Motor abstellen mit Keyless Entry	167
Motor anlassen	164
Motor anlassen mit Keyless Entry	163

nicht berechtigter Fahrzeugschlüssel	161
vorglühen	164
Warnung bei eingeschalteter Zündung	162
Wegfahrsperre	161
Zündschloss	161
Zündung ausschalten mit Keyless Entry	163
Zündung einschalten mit Keyless Entry	163

Motordrehzahl	
siehe Drehzahlmesser	31

Motorhaube	
siehe Frontklappe	369

Motorkennbuchstabe	475
anzeigen	34

Motorkühlmittel	
Spezifikation	379

Motoröl	
digitale Anzeige	375
Einfüllöffnung	375
Messstab	375
Motorölstand prüfen	375
Normen	373
Verbrauch	373
Wechsel	374

Motorraum	
siehe Frontraum	367, 369, 373

Motorstart	
Fahrleistung begrenzt	166
Notabschaltung	169
Wegfahrsperre aktiv	167

Müdigkeitswarnung	
einstellen	39
Funktionsbedingungen	38
Funktionseinschränkungen	39
Problemlösung	40
Stufe 1	40
Stufe 2	40
Stufe 3	40
zurücksetzen	39

Müllverwertung	445
-----------------------	-----

Multifunktionskamera	
Grenzen	189

Multifunktionslenkrad	
VIEW-Taste	24, 29

N	
Naturleder	
pflegen und reinigen	435

Navigation	284
Adresse eingeben	289
Arbeitsadresse	286, 289
auf der Karte auswählen	290

Einschränkungen	285	Entriegelung	88
favorisierte Ziele	290	O	
Favoriten	286, 290	Öl	
Funktion	285, 288	siehe Motoröl	373
gelernte Ziele	289	Öl-Service fällig!	35
gespeicherte Daten	287, 288	Öl-Service und Wartung fällig!	35
gespeicherte Ziele	290	Online-Dienste	
Kontaktdaten verwenden	290	siehe mobile Online-Dienste	264
letzte Ziele	289, 290	Online-Funktionen	
Navigationsansagen	286	Navigation	291
Navigationsdaten aktualisieren	290	Online-Verkehrsinformationen	291
Navigationskarte	285	Online-Verkehrsinformationen	291
Navigationskarte steuern	285	Orte mit besonderen Vorschriften	292
Navigationskarte vergrößern	285	Over-the-Air Update	256
Navigationskarte verkleinern	285	Download	258
Nutzungsverhalten lernen	287	Softwareinstallation	258
Online-Funktionen	291	P	
Online-Verkehrsinformationen	291	Pannenfall	
Privatadresse	286, 289	Fahrzeug absichern	78
Route bearbeiten	286	Pannenset	420
Rutenplan	286, 288	Bestandteile	422
Schnellstart	289	Kompressor	422
starten	289	Kontrolle nach 10 Minuten	425
Symbole	288	Nichtverwendung	421
Verkehrsstörungen	291	Reifen abdichten	422
Ziel	289	Reifen aufpumpen	422
Ziel eingeben	289	vorbereitende Tätigkeiten	422
Ziel speichern	286	Parkbremse	225
Ziele speichern	290	Auto-Hold-Funktion	229
Zieleingabe	289	Problemlösungen	227
Zielführung starten	289	Parken	224
Zielvorschläge	289	Voraussetzungen	231
Zusatzfenster	287	Parklicht	131
Navigationshinweise		Parklicht ein- und ausschalten	131
Digital Cockpit Pro	27	Parklücke suchen	240
Navigationskarte		Parksensoren	
Digital Cockpit Pro	25	ein- und ausschalten	234
Nebenanzeige		Problemlösungen	235
Digital Cockpit	30	Parksysteme	
Digital Cockpit Pro	25	Problemlösungen	233
Netztrennwand	308	Partikelfilter	341
Neuer Motor	183	Gangempfehlung	184
Notabschaltung	169	Regeneration	341
Notbrems-Assistent		Pausenempfehlung	
siehe Automatischer Notbrems-Assistent	207	siehe Aufmerksamkeitswarnung	41
Notfall	78	siehe Müdigkeitswarnung	38
Notöffnen		Pedale	54, 158
Flügeltüren	106	Post Impact Braking	
Schiebetür	99	siehe Bremsen nach Kollision	179
Notrad	412	Predictive Cruise Control	
anbauen	419	siehe vorausschauende Geschwindigkeitsregelung	204
Fahrhinweise	413	Pro Trailer Backup Assist	244
Schneeketten	400		

automatischer Bremsengriff	244	Sicht	137
bedienen	244	Sitz-Funkanlage	57
Checkliste	243	Starterknopf	166, 167
rangieren	244	Überhitzung des Motors	166
Problemlösungen		unrunder Motorlauf	342
Abgasrelevante Störung	343	Verbrennungsaussetzer	343
AdBlue-Füllstand niedrig	341	Vorglühanlage	166
Airbag-Auslösung	101	Wegfahrsperre	166
Anhängerblinklicht	129	Profiltiefe	398
Anschnallaufforderung	57		
Automatikgetriebe	176	Q	
Blinkleuchten blinken nicht beim Verriegeln	100	Querverkehrswarnung	
Blinklicht	129	bedienen	245
Bremsanlage	160	R	
Bremsunterstützende Systeme	181	Radabdeckungen	
Drehzahlbegrenzung	166	Abdeckkappen der Radschrauben	416
Fahrbeleuchtung	129	Radmittenblende	414
Fahrhinweise	160	Radvollblende	415
Fahrleistung begrenzt	166	Radarsensor	200, 441
Fahrzeuggabatterie (12-Volt) Kontrollleuchte	389	Grenzen	189
Fahrzeuggabatterie (12-Volt) Warnleuchte	389	Räder	
Fahrzeuggabatterie (12-Volt): Ladezustand schlecht	389	pflegen und reinigen	434
Fahrzeugschlüssel nicht erkannt	167	Problemlösungen	401
Fenster lässt sich nicht schließen	109	tauschen	397
Heckklappe schwergängig	105	warten	397
Hoch- und Tieflaufautomatik funktionieren nicht	108	Räder und Reifen	
Keyless Entry	167	ältere Reifen	393
Kontrollleuchte Bremspedal	176	asymmetrische Reifen	428
Kupplung	172	ausgewechseltes Rad verstauen	413
Licht	129	Beschädigungen vermeiden	392
Motoröl: Motoröldruck zu niedrig	377	einfahren	393
Motoröl: Motorölsensor gestört	377	eingedrungene Fremdkörper	401
Motoröl: Motorölstand zu hoch	377	ersetzen	392
Motoröl: Motorölstand zu niedrig	377	Ganzjahresreifen	399
Motorsteuerung	166	Geschwindigkeitskennbuchstabe	428
Notabschaltung	169	Kennzeichnung	426
Notrufsystem eCall	83, 86	lagern	392
Notstartfunktion	167	laufrichtungsgebundene Reifen	428
Parksysteme	233	neue Reifen	393
Partikelfilter mit Ruß belegt	342	Niederquerschnittsreifen	428
Partikelfilter zugesetzt	343	Notrad	412
Regen-Lichtsensor	129, 137	pflegen	392
rote LED in der Fahrertür leuchtet dauerhaft	100	Problemlösungen	401
Schaltgetriebe	172	Profiltiefe	398
Scheibenwaschwasserstand	137	Räder tauschen	397
Scheibenwischer	137	Radwechsel	410
SCR-System gestört	340	Reifen ersetzen	393
Servolenkung	157	Reifen lagern	393
		Reifenart	426
		Reifenbeschriftung	426
		Reifenschaden	401
		Reifenverschleiß	398

Reserverad	395, 412	Beladungszustand	409
Reserveräder	392	einstellen	409
Schneeketten	400	Funktion	406
technische Daten	426	Funktionsstörung	410
Traglast der Reifen	428	Grenzen	408
Umgang mit Reifen und Felgen	392	Kontrollleuchte	410
Verschleißanzeiger	398	Problemlösungen	410
Winterreifen	399	Reifen ersetzen	394
Radfahrererkennung	207	Reifendruck anpassen	409
Radio	278	Reifentypen	409
Anzeige von Senderlogos und der DAB-Slideshow	279	Reifentypen auswählen	409
Empfangsart	278	Systemgrenzen	408
Frequenzband	278	Reifendruck-Überwachungssystem	
Frequenzbereich	278	Funktionsstörung	405, 410
Funktion	278–280	Kontrollleuchte	405, 410
Multifunktionslenkrad	278	Problemlösungen	405, 410
SCAN-Betrieb	278	Reifendruck-Kontrollsystem	406
Sender als Favorit speichern	279	Reifenkontrollanzeige	402
Sender wählen	278	Reifendruckkontrollsystem	
Senderliste	278	Reserverad	409
Senderlogos	279	Reifenkontrollanzeige	
Symbole	280	anlernen	405
TP-Funktion	279	Funktion	402
Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion)	279	Funktionsstörung	405
Radioempfang		Grenzen	404
Antenne	441	Kontrollleuchte	405
Radmittenblende		Problemlösungen	405
abnehmen	414	Reifen ersetzen	394
anbringen	414	Systemgrenzen	404
Radschrauben	417	Reifenreparaturset	
Abdeckkappen	416	siehe Pannenset	420
Anzugsdrehmoment	397, 420	Reifenschaden	401
Radvollblende		Reifenverschleiß	398
abnehmen	415	Reisemodus	133
anbringen	415	Reparaturen	437, 438
Radwechsel		Airbag-System	439
Ablauf	410	Aufkleber	442
Fahrzeug anheben	417	Schilder	442
Rad wechseln	419	Reserverad	412
Radschrauben	417	anbauen	419
Vorbereitungen	412	Fahrhinweise	413
Rangieren	224	herausnehmen	412
Recycling	444	Informationen	395
Regen-Lichtsensor	136	Schneeketten	400
Funktionsstörung	137		447
Reifen		Richtlinie 2014/53/AB	
Problemlösungen	401	Richtlinie Radio Equipment Regulations 2017	447
Reifendruck		Richtlinie TR-355	447
prüfen	395	Richtungsangaben	6
Reifendruckschild	396	Rückfahrkamera	
Reserverad	395	Problemlösungen	238
Reifendruck-Kontrollsystem		Rückfahrkamera (Rear View)	
Anzeige der Reifendrucke	407	bedienen	236
		Rückleuchten	
		pflügen und reinigen	434

Rücknahme von Altfahrzeugen	446	pflügen und reinigen	433
Rücksitze	114	Seitenairbags	
Rückspiegel	139	siehe Airbag-System	67
S		Selbsthilfe	344
Schaltanzeige		Sensico Kunstleder	
siehe Gangempfehlung	183	pflegen und reinigen	434
Schalten	171, 173	Sensoren	
Automatikgetriebe	173	Anbauen	437
Gang einlegen	173	Beschädigungen	437
Gang einlegen (Schaltgetriebe)	171	pflegen und reinigen	433
Gangempfehlung	183	Sensorik	188
mit Automatikgetriebe	174	Grenzen	189
Schaltgetriebe	171	Problemlösungen	190
Warn- und Kontrollleuchten	176	Service-Intervall-Anzeige	34
Schaltgetriebe	171	Service-Menü	
siehe auch Schalten	171	Motorkennbuchstaben anzeigen	34
Warn- und Kontrollleuchte	172	Öl-Service zurücksetzen	34
Schaltwippen		Service-Intervall-Anzeige	34
Automatikgetriebe	174	Uhrzeit	34
Scheiben		Service-Termin abfragen	35
Defrostfunktion	145	Serviceposition	
Scheibenwaschwasser		Frontscheibenwischer	346
nachfüllen	372	Servicestellung	
prüfen	372	siehe Serviceposition	346
Scheibenwischer		Servolenkung	
beheizbare Scheibenwaschdü- sen	136	elektromechanisch	157
Funktion	136	gestört	157
Regen-Lichtsensoren	136	Lenksäulenverriegelung mecha- nisch	157
Scheibenwischerhebel	135	Lenkung	157
Serviceposition	346	Problemlösungen	157
Wischerarm anheben	346	Sicherheit	53
Wischerarm wegklappen	346	Sicherheitsgurte	54
Scheibenwischerblätter	346	ablegen	57
pflegen und reinigen	347, 432	anlegen	57
wechseln	347	Anschnallaufforderung	55
Scheinwerfer		Gurtaufrollautomat	60
Auslandsfahrten	133	Gurtbandverlauf	58
pflegen und reinigen	434	Gurthöheneinstellung	60
Schiebetür		Gurtkraftbegrenzer	60
notöffnen	99	Gurtstraffer	60
Schilder	442	pflegen und reinigen	436
Schließ- und Startsystem Keyless Entry		Sicherheitshinweise	267
Motor und Zündung	167	Sicherheitszertifikat	475
Schlüsselschalter		Sicherungen	353
Beifahrer-Frontairbag ausschal- ten	65	Ausführungen	357
Schnee entfernen	432	durchgebrannte Sicherung erken- nen	357
Schneeketten	400	ersetzen	357
Notrad	400	Farbkennzeichnung	357
Reserverad	400	im Frontraum	354, 355
Schraubenschlüssel-Symbol	35	in der Instrumententafel	355, 356
Schubblade	248	Sicherungsseil	322
Schutzfolien		Sicht	135
		Scheibenwischer	135

Sonnenschutz	141	Aktivierungswort personalisie-	298
Spiegel	138	ren	298
Sitz		Android Auto	303
ausbauen	118	Sprachassistent (Siri)	
einbauen	118	Apple CarPlay	302
vorklappen	117	Sprachverstärkung	
zurückklappen	117	siehe elektronische Sprachverstär-	277
Sitzbezüge		kung	277
pflügen und reinigen	436	Spurhalte-Assistent	212
Sitze		Displayanzeigen	215
ausbauen	119	ein- und ausschalten	214
einbauen	119	Problemlösungen	215
nachrüsten	53	Sensorik	213
Sitze mit Airbag-Bauteilen		Systemgrenzen	213
pflügen und reinigen	436	Spurwechselwarner	221
Sitzen		Anzeigen	222
Anzahl der Sitzplätze	53	Geschwindigkeitsbereich	221
elektrisch einstellbarer Vordersitz	112	Plus	222
elektrische Lendenwirbelstütze ein-		Problemlösungen	223
stellung	112	Systemgrenzen	221
Kopfstütze ausbauen	122	Standheizung und -lüftung	150
Kopfstütze einbauen	122	Abfahrtszeit programmieren	152
Kopfstütze einstellen	121	Betriebsart	150
Kopfstütze vorn aus- und einbauen	122	Betriebsdauer	152
Lenkradposition einstellen	109	einschalten	151
mechanischer Vordersitz	111	Funkfernbedienung	153
richtige Sitzposition	53	Reichweite Funkfernbedienung	153
Sitzlehne Beifahrersitz vorklappen	112	Zuheizfunktion	150
Sitzlehne Fahrersitz vorklappen	112	Standlicht	130
Sitzposition	53	Starterknopf	163
zweite Sitzreihe	115, 117	Starthilfe	358
Sitzflächen mit Sitzheizung		Motor starten	361
pflügen und reinigen	436	Starthilfekabel abnehmen	361
Sitzfunktionen	123	Starthilfekabel anklemmen	360
Sitzheizung	146	Starthilfepunkt	360
Sitzlehne		vorbereiten	359
neigen	115	Steckdosen	249
vorklappen	115, 119	12-Volt	250
zurückklappen	115, 119	230-Volt	250
Sitzlehnen		Steuergeräte	
vorklappen	112	Software aktualisieren	256
Sitzplätze	53	Stützlast	478–484
Sofortheizen (Standheizung)		Anhänger beladen	323
siehe Standheizung und -lüftung	151	Erläuterungen zu den Angaben	473
Software aktualisieren	256	Symbole	
Softwareinstallation		Ford-Assistenten	297
Over-the-Air Update	258	Media	283
Sonnenblenden	141	Navigation	288
Spiegel		Radio	280
Außenspiegel	140	siehe Warnleuchtenübersicht	17
Innenspiegel	139	Telefonschnittstelle	296
synchrone Spiegeleinstellung	140	SYNC-Funktion	
Sprachassistent		siehe Klimaanlage	145
		System-Aktualisierung	
		Problemlösungen	259

siehe Over-the-Air Update	256	Favoriten	295
Voraussetzungen	257	Freisprechfunktion	296
Systeme		Funktion	293, 296
ABS	179	Grundausrüstung	292
Antiblockiersystem (ABS)	179	Kontakte	294
BAS	179	koppeln	292
Berganfahrhilfe	182	SMS	295
Bremsassistent (BAS)	179	Symbole	296
EBV	179	Telefonbuch	294
EDS	179	telefonieren	294
elektromechanischer Bremskraftverstärker (eBKV)	179	Textnachrichten	295
elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	179	verbinden	292
elektronische Differenzialsperre (EDS)	179	Verbindungsarten	294
TCS	179	Temperaturanzeige	
Traktionskontrolle (TCS)	179	Digital Cockpit	30
		Digital Cockpit Pro	26
		Temperaturregelung	
		siehe Klimaanlage	145
T		Textilien	
Tagfahrlicht	126	pflegen und reinigen	434
Tanken		Textnachrichten	295
Kraftstoffvorratsanzeige	32	E-Mail	295
Tankinhalt		SMS	295
siehe Füllmengen	477	Tire Mobility Set	
Taschenhaken	313	siehe Pannenset	420
TCS		Top-Tether	
ein- und ausschalten	180	siehe Kindersitz	68
siehe Bremsunterstützende Systeme	179, 180	Touchscreen	
Technische Änderungen		siehe Bildschirm	272, 274
Aufkleber	442	Tourenzähler	
Schilder	442	siehe Drehzahlmesser	31
Technische Daten	473	TP-Funktion	
Abmessungen	475	siehe Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion)	279
Anhängelast	473	Traglast der Reifen	428
Fabrikschild	475	Traktionskontrolle (TCS)	179, 180
Fahrleistungen	473	Transportieren	304
Füllmengen	477	Anhänger beladen	323
Gespanngewicht	473	Beifahrersitzlehne vorklappen	112
Information zu Gewichten	473	Dachlastenträger	327
Motorkennbuchstabe	475	Dachlastenträger befestigen	328
Motorölnormen	373	Dachlastenträger beladen	329
Reifendruck	395	Fahrhinweise	185
Sicherheitszertifikat	475	Ladung verstauen	304
Stützlast	473	mit einem Anhänger fahren	324
Typschild	475	mit geöffneten Flügeltüren fahren	186
Teileersatz	437	mit geöffneter Heckklappe fahren	186
Telefonieren	294, 440	siehe Anhängerbetrieb	319
Telefonschnittstelle	291	Taschenhaken	313
aktive und passive Verbindung	294	Verzurrösen	313
ausschalten	292	Triman	445
Benutzerprofil	293	Türen	94
Comfort	292		
E-Mail	295		

automatisches Ver- und Entriegeln	96
elektrische Kindersicherung	98
manuell verriegeln und entriegeln	95
notschließen und -öffnen	95

Türschließzylinder enteisen	434
Typschild	475

U

Übersicht	
Ansicht von hinten	9
Ansicht von vorn	8
Beifahrerseite	16
Dachhimmel	16
Fahrerseite	12
Fahrtür	11
Fahrzeug	8
Frontansicht	8
Heckansicht	9
Heckansicht mit Flügeltüren	10
Mittelkonsole	14
Uhrzeit einstellen	34
Uhrzeit und Datum einstellen	35
Umluftbetrieb	146
Automatischer Luftaustausch	143
Umrüstungen	438, 442
Umweltbewusst fahren	184
Urheberrecht	271
USB-Anschluss	252, 260
Datenübertragung	260

V

Verbandkasten	
siehe Erste-Hilfe-Set	80
Verbandspäckchen	
siehe Erste-Hilfe-Set	80
Verbraucherabschaltung	
Fahrzeugbatterie (12-Volt)	388
Verkauf des Fahrzeugs	
in andere Länder/Kontinente	187
Verkehrsfunk-Funktion (TP-Funktion)	279
EON	279
Verkehrsschildassistent	43
Anhängelerkennung	46
Funktionseinschränkungen	45
Problemlösung	47
Verkehrsschilderkennung	44
Verkehrsstörungen	291
Vernetztes Fahrzeug	264
Problemlösungen	265
Verschleißanzeiger	398
Verschrottung	446
Verzurrösen	313

Vorausschauende Geschwindigkeitsregelung	204
Problemlösungen	207
Systemgrenzen	204

Voraussetzungen	
Parksysteme	231

Vorbereitende Handlungen	
Fahrzeugbatterie (12-Volt)	385
im Frontraum arbeiten	369
Kühlmittel nachfüllen	379
Kühlmittelstand prüfen	379
Motoröl nachfüllen	375
Motorölstand prüfen	375

Vordersitz	
mechanisch einstellen	111

Vordersitze	110
--------------------	-----

Vorglühen	164
------------------	-----

W

Wachsrückstände entfernen	432
----------------------------------	-----

Wagenheber	417
Aufnahmepunkte	417

Wählhebelstellung	
Digital Cockpit	31
Digital Cockpit Pro	27

Warn- und Kontrollleuchte	
Schaltgetriebe	172

Warn- und Kontrollleuchten	
Bremse	160

Warnblinkanlage	78
------------------------	----

Warndreieck	80
--------------------	----

Warnleuchte	
Bremsanlage	181
Bremsunterstützende Systeme	181

Schalten	176
Warnleuchtenübersicht	17

Warntöne	
nicht angelegter Gurt	55

Warnweste	80
------------------	----

Wartung	
siehe Service-Intervall-Anzeige	34

Wartung fällig!	35
------------------------	----

Waschanlage	431
--------------------	-----

Wasser im Kraftstoff	
Warnleuchte	32

Wasserdurchfahrten	186
---------------------------	-----

Wegfahrsperr	161
---------------------	-----

Werkzeug	
siehe Bordwerkzeug	344

Windschutzscheibe	
Defrostfunktion	145

Frontscheibenheizung	149
----------------------	-----

Winterbetrieb	
Fahrzeugpflege	431

Schneeketten	400
--------------	-----

Winterreifen	399
Winterreifen	399
Geschwindigkeitsbegrenzung	399
Wirtschaftlich fahren	184
WLAN	
Schnellverbindung	263
WLAN-Hotspot	262
Datenverbindung	264
deaktivieren	263
einrichten	263
Infotainment-System	263
mobiles Gerät	264
Z	
Zeituhr	35
Zentralverriegelung	94
SAFE-Verriegelung	99
Zentralverriegelungstaste	97
Zielinformationen	
Digital Cockpit Pro	27
Zierleisten	
pflegen und reinigen	435
Zierteile	
pflegen und reinigen	434, 435
Zigarettenanzünder	249
Zubehör	437
Zuheizfunktion	
siehe Klimaanlage	150
Zündschloss	161
nicht berechtigter Fahrzeugschlüssel	161
Zusatzheizung	
siehe Standheizung und -lüftung	150
Zweite Sitzreihe	115, 117, 118
Kopfstütze ausbauen	122
Kopfstütze einbauen	122
Sitz ausbauen	118
Sitz einbauen	118



