FORD **KUGA Instructieboekje**

De informatie in deze publicatie was correct bij de uitgifte ervan. In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal vertaald worden zonder onze schriftelijke toestemming. Fouten of omissies uitgesloten.

© Ford Motor Company 2022

Alle rechten voorbehouden.

Onderdeelnummer: CG3851nlNLD-202206-20220711123446

Inhoudsopgave

Inleiding

Over deze publicatie 19
Gebruik van deze publicatie 19
Waarschuwingen en opmerkingen in deze publicatie 20

Overzicht van symbolen

Symbolen gebruikt op uw voertuig 21

Gegevensprivacy

Gegevensprivacy 24
Onderhoudsgegevens 25
Gegevens over gebeurtenissen 25
Gegevens instellingen 26
Verbonden voertuiggegevens - Auto's met: Modem 26
Gegevens mobiel apparaat - Auto's met: SYNC 3 27
Gegevens noodoproepsysteem - Auto's met: eCall 28

Milieu

Bescherming van het milieu 29

Visueel zoeken

Stuurwiel 30
Dashboard - links stuur 30
Dashboard - rechts stuur 31

Veiligheidsuitrusting voor kinderen

Voorzorgsmaatregelen kinderveiligheid 33
Ankerpunten voor kinderzitjes 34
Kinderzitjes 35
Stoelverhogers 39
Kindersloten - Auto's met: Mechanische kindersloten 40
Kindersloten - Auto's met: Kindersloten met afstandsbediening 40
Indicator kinderslot 41
Kindersloten – problemen oplossen 41

Veiligheidsgordels

Voorzorgsmaatregelen veiligheidsgordels 42
De veiligheidsgordels vastmaken en losmaken 42
Veiligheidsgordels aanpassen tijdens zwangerschap 42
Hoogte van veiligheidsgordel aanpassen 43
Waarschuwing veiligheidsgordel 43
Veiligheidsgordels – problemen oplossen 44

Airbags

Hoe de airbags vooraan werken 45
Hoe de zij-airbags werken 45
Hoe de gordijnairbags werken 46
Voorzorgsmaatregelen airbags 46
Locaties van de airbags 48
Controlelampen passagiersairbag 48
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 48
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 49
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3 49
Airbags – problemen oplossen 49

Systeem voor voetgangers-waarschuwing

Wat is het systeem voor voetgangerswaarschuwing 50

eCall

Wat is eCall 51
Hoe eCall werkt 51
Vereisten noodoproepen 51

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Beperkingen noodoproepen 51
Handmatige noodoproep uitvoeren 51
Controlelampjes noodoproep 52
Reservebatterij vervangen 53
eCall – problemen oplossen 53

Sleutels en afstandsbediening

Beperkingen afstandsbediening 54
Het sleutelblad verwijderen 54
Uw auto vinden 54
De batterij van de afstandsbediening vervangen 55
Een verloren sleutel of afstandsbediening vervangen 56
De afstandsbediening programmeren 56
Sleutels en afstandsbedieningen – problemen oplossen 56

MyKey™

Wat is MyKey 57
Instellingen MyKey 57
MyKey aanmaken - Auto's met: SYNC 2.5 58
MyKey aanmaken - Auto's met: SYNC 3 58
MyKey programmeren - Auto's met: SYNC 2.5 58
MyKey programmeren - Auto's met: SYNC 3 59
Alle MyKeys wissen - Auto's met: SYNC 2.5 59
Alle MyKeys wissen - Auto's met: SYNC 3 59
Systeemstatus MyKey controleren - Auto's met: SYNC 2.5 59
Systeemstatus MyKey controleren - Auto's met: SYNC 3 59
MyKey gebruiken bij op afstand bedienbare startsystemen 60
MyKey – problemen oplossen 60

Portieren en sloten

De portieren bedienen vanaf de buitenkant 62
De portieren bedienen vanaf de binnenkant 63
Automatisch ontgrendelen 63
Automatisch vergrendelen 64
Verkeerde vergrendeling 64
Geluidssignalen portieren en sloten 64
Portieren en sloten – problemen oplossen 65

Sleutelloze toegang

Wat is sleutelloze toegang 67
Beperkingen sleutelloze toegang 67
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 67
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 68
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: SYNC 3 68
Sleutelloze toegang gebruiken 69
Sleutelloze toegang – problemen oplossen 70

Achterklep - Auto's met: Handmatig bediende achterklep

Voorzorgsmaatregelen achterklep 71
De achterklep openen 71
De achterklep sluiten 71

Achterklep - Auto's met: Elektrisch bediende achterklep

Voorzorgsmaatregelen achterklep 73
De achterklep openen 73
Elektrische achterklep in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5 75

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Elektrische achterklep in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3 75
Hoogte achterklepopening instellen 76
De achterklep sluiten 76
Beweging van de achterklep stoppen 78
Detectie van obstakels bij achterklep 79
Achterklep – problemen oplossen 79

Beveiliging

Passief antidiefstalsysteem 81
Systeem diefstalalarm 81
Instellingen systeem diefstalalarm 82
Beveiliging – problemen oplossen 84

Stuurwiel

Het stuurwiel afstellen 86
Het stuurwiel vergrendelen 86
Verwarmd stuurwiel in- en uitschakelen 86

Ruitenwissers en ruitensproeiers

Ruitenwissers 87
Automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers 87
Ruitenwisser achter in- en uitschakelen 88
Wissen in de achteruit 88
Ruitenwisserbladen controleren 89
De ruitenwisserbladen vooraan vervangen 89
De ruitenwisserbladen achteraan vervangen 89
Ruitensproeiers 90
Ruitenwissers en -sproeiers – problemen oplossen 91

Buitenverlichting

Regeling buitenverlichting 92
Koplampen 92
Koplampen – problemen oplossen 93
Automatisch in- en uitschakelende verlichting 94
Buitenverlichting 94
Automatische grootlichtregeling 97
Automatische grootlichtregeling – problemen oplossen 99
Glare Free-grootlichtregeling 100
Glare Free-grootlichtregeling – problemen oplossen 102
Adaptief verlichtingssysteem voor 103
Adaptief verlichtingssysteem voor – problemen oplossen 105

Interieurverlichting

Alle interieurverlichting in- en uitschakelen 106
Interieurverlichting vooraan in- en uitschakelen 106
Interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen 106
Werking interieurverlichting 106
De helderheid van het dashboard aanpassen 106
Sfeerverlichting 107

Ruiten

De ruiten openen en sluiten 108
Centraal openen en sluiten 108
Inklembeveiliging ruiten 109
De achterruitbediening vergrendelen 110

Binnenspiegel

Voorzorgsmaatregelen binnenspiegel 111
De binnenspiegel handmatig dimmen 111
Zelfdimmende binnenspiegel 111

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Buitenspiegels

De buitenspiegels afstellen 112
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels/SYNC 2.5 112
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Handmatig inklapbare buitenspiegels 112
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels/SYNC 3 113

Schuifdak

Het zonnescherm openen en sluiten 114
Zonnedak openen en sluiten 114
Zonnedak ventileren 115
Inklembeveiliging van het zonnedak 115

Instrumentenpaneel

Overzicht instrumentenpaneel - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 116
Overzicht instrumentenpaneel - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel, Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/ Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 117
Overzicht instrumentenpaneel - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel, Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/ Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 118
Overzicht instrumentenpaneel - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 119
Toerenteller 119
Vermogensmeter 119
Snelheidsmeter 120
Brandstofmeter 120
Display van het rijbereik 120
Meter hoogspanningsaccu 121
Temperatuurmeter motorkoelvloeistof 121
Wat is de informatiebalk 121
Wat zijn de waarschuwingslampen van het instrumentenpaneel 121
Waarschuwingslampen instrumentenpaneel 121
Wat zijn de indicatoren van het instrumentenpaneel 123
Indicatoren instrumentenpaneel 123

Display instrumentenpaneel

De bedieningselementen van het informatiepaneel gebruiken 125
Hoofdmenu display instrumentenpaneel - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 125
Hoofdmenu display instrumentenpaneel - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 126
Informatiepaneel aanpassen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 126
Informatiepaneel aanpassen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 126
Persoonlijke instellingen 127
Weergave brandstofverbruik - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/ Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 128
Weergave brandstofverbruik - Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 129
EV Coach 129
Wat is elektrische efficiëntie 129
Wat is de remcoach 130
Ritoverzicht 130
Laadstatus voertuig 130

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Tripcomputer

Toegang tot de tripcomputer - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 131
Toegang tot de tripcomputer - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 131
De tripcomputer resetten 131
De individuele tripwaarden resetten 131
De tripcomputer configureren 131
Gegevens boordcomputer 131

Head-up display

Wat is het head-up display? 133
Head-up display in- en uitschakelen 133
Instellingen head-up display 133
Controlelampen head-up display 134
Head-up display – problemen oplossen 135

Starten op afstand

Wat is starten op afstand 136
Beperkingen van starten op afstand 136
Starten op afstand inschakelen - Auto's met: SYNC 2.5 136
Starten op afstand inschakelen - Auto's met: SYNC 3 136
Het voertuig op afstand starten en stoppen 136
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: SYNC 2.5, Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel 137
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: SYNC 3, Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel 137
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel/ SYNC 2.5 138
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel/ SYNC 3 139

Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling

Klimaatregeling in- en uitschakelen 140
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen 140
Airconditioning in- en uitschakelen 140
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen - Auto's gebouwd vanaf 04/2022 140
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen - Auto's gebouwd voor 04/2022 140
Maximaal koelen in- en uitschakelen 141
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 141
De ventilatormotorsnelheid instellen 141
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen 141
De temperatuur instellen 142
Luchtstroom richten 142
Automatische modus 142
Tips voor klimaatregeling 144

Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling

De klimaatregeling identificeren 146
Klimaatregeling in- en uitschakelen 146
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen 146
Airconditioning in- en uitschakelen 146
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen 146
Maximaal koelen in- en uitschakelen 146
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen 147
De ventilatormotorsnelheid instellen 147
De temperatuur instellen 147
Luchtstroom richten 148

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Tips voor klimaatregeling 148

Luchtkwaliteit interieur

Wat is het luchtfilter cabine 150
Locatie van het luchtfilter van de cabine 150
Het luchtfilter cabine vervangen 150
De lucht in het interieur verversen 150
Luchtkwaliteit interieur – problemen oplossen 151

Voorstoelen

Voorzorgsmaatregelen voorstoelen 152
De juiste zitpositie innemen 152
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 4 richtingen verstelbare stoel 153
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 8 richtingen verstelbare stoel 155
Elektrisch verstelbare stoelen 157
Verwarmde stoelen 159

Achterbank

Voorzorgsmaatregelen achterbank 161
Handmatig verstelbare stoelen 161

Waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan

Wat is het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 163
Hoe het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan werkt 163
Voorzorgsmaatregelen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 163
Beperkingen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 163
Het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan in- en uitschakelen 164
Controlelampen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 164
Geluidssignalen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan 164

Geheugenfunctie

Voorzorgsmaatregelen geheugenfunctie 165
Locatie van de knoppen met geheugenfunctie 165
Een vooraf ingestelde stand opslaan 165
Een vooraf ingestelde stand oproepen 165

USB-poorten

Locatie van de USB-poorten 167
Media afspelen met de USB-poort 167
Een apparaat opladen 168

Voedingspunt

Wat is het voedingspunt 169
Voorzorgsmaatregelen voedingspunt 169
Locatie van voedingspunten 169

Draadloze oplader voor accessoires

Locatie van de draadloze oplader voor accessoires 170
Een draadloos apparaat opladen 170
Controlelampjes draadloze oplader voor accessoires 171
Draadloze oplader voor accessoires – problemen oplossen 171

Opbergruimte

Bekerhouders 172
Brillenhouder 172

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Motor starten en stoppen

De motor starten en stoppen – voorzorgsmaatregelen 173
Drukknop contactschakelaar 173
Motor starten 174
De motor stoppen 176
Automatische motorstop 177
Starten en stoppen van motor – problemen oplossen 178

Informatie hybride elektrisch voertuig - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV) / Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)

Wat is een hybride elektrisch voertuig 182
Hoe een hybride elektrisch voertuig werkt 182
Rijeigenschappen hybride elektrisch voertuig 182
Controlelampen hybride elektrisch voertuig 182
Informatie hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen 183
Informatie plug-in hybride elektrisch voertuig 184
Informatie over plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen 186

Auto-Start-Stop - Handgeschakelde transmissie

Wat is Auto-Start-Stop 188
Voorzorgsmaatregelen Auto-Start-Stop 188
Auto-Start-Stop in- en uitschakelen 188
De motor stoppen 188
De motor opnieuw starten 188
Controlelampjes Auto-Start-Stop 190
Auditieve waarschuwing Auto-Start-Stop 190
Auto-Start-Stop – problemen oplossen 190

Auto-Start-Stop - Automatische transmissie

Wat is Auto-Start-Stop 192
Voorzorgsmaatregelen Auto-Start-Stop 192
Auto-Start-Stop in- en uitschakelen 192
De motor stoppen 192
De motor opnieuw starten 192
Controlelampjes Auto-Start-Stop 194
Auto-Start-Stop – problemen oplossen 194

Brandstof en tanken

Voorzorgsmaatregelen brandstof en tanken 196
Brandstofkwaliteit 197
Locatie van de tanktrechter 198
Opraken van de brandstof 198
Tanken 200
Inhoud brandstoftank - 1.5L EcoBoost™ 205
Inhoud brandstoftank - 2.0L EcoBlue 206
Inhoud brandstoftank - 2.5L 207
Regelgeving brandstofverbruik 208
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBlue 208
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBoost™ 209
Brandstofverbruikcijfers - 2.0L EcoBlue 210
Brandstofverbruikcijfers - 2.5L, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Hybride elektrisch voertuig (HEV) 211
Brandstofverbruikcijfers - 2.5L, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 212

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Brandstof en tanken – problemen oplossen 212

Dieselroetfilter

Wat is het roetfilter 214
Hoe het roetfilter werkt 214
Voorzorgsmaatregelen roetfilter 214
Vereisten roetfilter 215
Roetfilter – problemen oplossen 215

Systeem selectieve katalysatorreductie

Wat is het systeem voor selectieve katalysatorreductie 217
Voorzorgsmaatregelen van het systeem voor selectieve katalysatorreductie 217
Vereisten van het systeem voor selectieve katalysatorreductie 217
Richtlijnen van het systeem voor selectieve katalysatorreductie 218
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen 218
Het vloeistofpeil van het systeem voor selectieve katalysatorreductie controleren - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 220
Het vloeistofpeil van het systeem voor selectieve katalysatorreductie controleren - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 220
Vloeistofverbruik bij selectieve katalysatorreductie 220
Inhoud en specificaties AdBlue® 220
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – problemen oplossen 221

Katalysator

Wat is de katalysator 224
Voorzorgsmaatregelen katalysator 224
Katalysator – problemen oplossen 224

Benzine-deeltjesfilter

Wat is het benzineroetfilter 226
Hoe het benzineroetfilter werkt 226
Voorzorgsmaatregelen benzineroetfilter 226
Vereisten benzineroetfilter 226
Benzineroetfilter – problemen oplossen 227

Hoogspanningsaccu - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)

Wat is de hoogspanningsaccu 228
Voorzorgsmaatregelen hoogspanningsaccu 228

Uw voertuig opladen - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)

Wat is AC-opladen 229
Voorzorgsmaatregelen bij het opladen van uw voertuig 229
Oplaadapparatuur 230
Locatie van de oplaadaansluiting 234
Controlelampjes oplaadaansluiting 234
AC-opladen 235
De oplaadplanning en voorkeuren instellen 238
Symbolen identificatie oplaadapparatuur 239
Uw voertuig opladen – problemen oplossen 240

Handgeschakelde transmissie

Voorzorgsmaatregelen handgeschakelde transmissie 242
Schakelen in de Achteruit 242
Schakelindicatielampjes handgeschakelde transmissie 242

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Koppelingsvloeistofpeil controleren 242
Specificatie koppelingsvloeistof 242
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen 243

Automatische transmissie

Voorzorgsmaatregelen automatische transmissie 244
Standen automatische transmissie 244
Uw auto in een versnelling zetten - Auto's zonder: Schakelflippers 245
Uw auto in een versnelling zetten - Auto's met: Schakelflippers 246
Controlelampen stand automatische transmissie - Auto's zonder: Schakelflippers 246
Controlelampen stand automatische transmissie - Auto's met: Schakelflippers 246
Handmatig schakelen - Auto's met: Schakelflippers 247
Tijdelijke neutraalmodus 248
Automatisch terug naar parkeerstand (P) 249
Hellingassistentie - Automatische transmissie met 1 versnelling 249
Uw immobiele voertuig uit de parkeerstand (P) schakelen - 8-traps automatische transmissie 250
Geluidssignalen automatische transmissie 251
Automatische transmissie – problemen oplossen 251

Aandrijving op alle wielen

Hoe aandrijving op alle wielen werkt 253
Voorzorgsmaatregelen aandrijving op alle wielen 253
Beperkingen aandrijving op alle wielen 253
Aandrijving op alle wielen – problemen oplossen 254

Remmen

Voorzorgsmaatregelen remmen 255
Antiblokkeersysteem 255
Rem over gaspedaal 255
Locatie van het remvloeistofreservoir 256
Remvloeistof controleren 256
Specificatie remvloeistof 257
Remmen – problemen oplossen 257

Elektrische parkeerrem

Wat is de elektrische parkeerrem 259
De elektrische parkeerrem inschakelen - Handgeschakelde transmissie 259
De elektrische parkeerrem inschakelen - Automatische transmissie 259
De elektrische parkeerrem inschakelen in een noodsituatie 260
De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten 260
De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten - Handgeschakelde transmissie 260
De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten - Automatische transmissie 260
Auditieve waarschuwing elektrische parkeerrem 260
De elektrische parkeerrem vrijzetten als de voertuigaccu leeg is 261
Elektrische parkeerrem – problemen oplossen 261

Remmen kruisend verkeer

Wat is remmen kruisend verkeer 263
Hoe remmen kruisend verkeer werkt 263
Voorzorgsmaatregelen remmen kruisend verkeer 263
Remmen kruisend verkeer in- en uitschakelen 264
Remmen kruisend verkeer onderdrukken 264

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Controlelampen remmen kruisend verkeer 264
Remmen kruisend verkeer – problemen oplossen 265

Hill Start Assist

Wat is Hill Start Assist 267
Hoe Hill Start Assist werkt 267
Voorzorgsmaatregelen Hill Start Assist 267
Hill Start Assist in- en uitschakelen - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: SYNC 2.5 267
Hill Start Assist in- en uitschakelen - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: SYNC 3 268
Hill Start Assist – problemen oplossen 268

Auto Hold systeem

Hoe Auto Hold systeem werkt 269
Auto Hold systeem uit- en inschakelen 269
Auto Hold systeem gebruiken - Handgeschakelde transmissie 269
Auto Hold systeem gebruiken - Automatische transmissie 270
Controlelampjes Auto Hold systeem 270

Tractiecontrole

Hoe tractiecontrole werkt 271
Tractiecontrole in- en uitschakelen 271
Controlelampje tractiecontrole 271
Tractiecontrole – problemen oplossen 271

Stabiliteitsregeling

Hoe stabiliteitsregeling werkt 273
Stabiliteitsregeling in- en uitschakelen 274
Controlelampje stabiliteitsregeling 274
Stabiliteitsregeling — problemen oplossen 274

Stuurinrichting

Elektrische stuurbekrachtiging 275
Stuurinrichting – problemen oplossen 275

Parkeerhulp

Voorzorgsmaatregelen parkeerhulp 278
Parkeerhulp in- en uitschakelen 279
Parkeerhulp achter 279
Parkeerhulp voor 280
Parkeerhulp opzij 281
Controlelampjes parkeerhulp 282
Parkeerhulp – problemen oplossen 283

Achteruitrijcamera

Wat is de achteruitrijcamera 284
Voorzorgsmaatregelen achteruitrijcamera 284
Beperkingen achteruitrijcamera 284
Locatie van de achteruitrijcamera 284
Richtlijnen van de achteruitrijcamera 285
Instellingen achteruitrijcamera 286

Camera 180 graden

Wat is de camera 180 graden 287
Hoe de camera 180 graden werkt 287
Voorzorgsmaatregelen camera 180 graden 287
Beperkingen camera 180 graden 287
Locatie van de camera's 180 graden 287
Controlelampen camera 180 graden 287
Instellingen camera 180 graden 288

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Actieve parkeerhulp

Wat is actieve rijhulp 289
Voorzorgsmaatregelen Actieve parkeerhulp 289
Actieve parkeerhulp in- en uitschakelen 289
In een parkeerplek voor fileparkeren rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp 289
In een parkeerplek voor fileparkeren rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp 290
In een loodrechte parkeerplek rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp 291
In een loodrechte parkeerplek rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp 291
Uit een parkeerplek rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp 292
Uit een parkeerplek rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp 292
Actieve parkeerhulp – problemen oplossen 292

Cruise Control

Wat is snelheidsregeling 295
Snelheidsregeling in- en uitschakelen 295
Snelheid voor snelheidsregeling instellen 295
Ingestelde snelheid annuleren 296
Ingestelde snelheid hervatten 296
Controlelampjes Cruise Control 296

Adaptieve Cruise Control

Hoe Adaptieve Cruise Control werkt - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling 297
Hoe Adaptieve Cruise Control met stoppen en vertrekken werkt - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook 297
Voorzorgsmaatregelen Adaptieve Cruise Control 297
Beperkingen Adaptieve Cruise Control 298
Adaptieve snelheidsregeling in- en uitschakelen 300
Adaptieve Cruise Control automatisch annuleren - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling 301
Adaptieve Cruise Control automatisch annuleren - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook 301
Snelheid voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling 301
Snelheid voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook 302
Afstand voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling 303
Afstand voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook 304
Ingestelde snelheid annuleren 305
Ingestelde snelheid hervatten 305
De ingestelde snelheid onderbreken 305
Controlelampen Adaptieve Cruise Control 306
Omschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling - Auto's met: SYNC 3 306
Omschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling - Auto's met: SYNC 2.5 306
Assistentie midden rijstrook 307
Intelligente Adaptieve Cruise Control 310
Adaptieve Cruise Control – problemen oplossen 311

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Rijmodusregeling

Wat is rijmodusregeling 314
Een rijmodus selecteren - 1.5L EcoBoost™, 2.0L EcoBlue, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Behalve: Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 314
Een rijmodus selecteren - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 315
Rijmodi 315
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig 316
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen 318

Eco-coach

Wat is Eco-coach 319
Hoe Eco-coach werkt 319
Hoe huidig efficiëntieniveau werkt 319
Het huidig efficiëntieniveau bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 319
Het huidig efficiëntieniveau bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 319
Hoe het ritoverzicht werkt - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 319
Hoe het ritoverzicht werkt - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 320
Het ritoverzicht bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 320
Het ritoverzicht bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 320

Efficiënte rijmodus

Wat is efficiënte rijmodus 321
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 321
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 321
De efficiënte rijmodus weergeven - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 321
Ritoverzicht 321
Controlelampen efficiënte rijmodus 322

Local Hazard Information

Wat is Local Hazard Information 323
Voorzorgsmaatregelen Local Hazard Information 323
Controlelampen Local Hazard Information 323
Local Hazard Information inschakelen 323
Status Local Hazard Information controleren - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 324
Status Local Hazard Information controleren - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 324

Snelheidsbegrenzer

Hoe de snelheidsbegrenzer werkt 325
Voorzorgsmaatregelen snelheidsbegrenzer 325
Snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's zonder: Midden rijstrook 325
Snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's met: Midden rijstrook 325
De snelheidslimiet instellen 325
Ingestelde snelheidslimiet wijzigen 325
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's zonder: Midden rijstrook 326
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's met: Midden rijstrook 326
Ingestelde snelheidslimiet hervatten 326
De ingestelde snelheidslimiet doelbewust overschrijden 326

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Controlelampen snelheidsbegrenzer 326
Geluidssignalen snelheidsbegrenzer 326

Intelligente snelheidsbegrenzer

Wat is de intelligente snelheidsbegrenzer 327
Hoe de intelligente snelheidsbegrenzer werkt 327
Voorzorgsmaatregelen intelligente snelheidsbegrenzer 327
Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's zonder: Midden rijstrook 327
Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's met: Midden rijstrook 328
De snelheidslimiet instellen 328
Ingestelde snelheidslimiet wijzigen 328
Tolerantie snelheidslimiet aanpassen - Auto's met: SYNC 3 328
Tolerantie snelheidslimiet aanpassen - Auto's met: SYNC 2.5 328
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's zonder: Midden rijstrook 329
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's met: Midden rijstrook 329
Ingestelde snelheidslimiet hervatten 329
De ingestelde snelheidslimiet doelbewust overschrijden 329
Controlelampen intelligente snelheidsbegrenzer 329
Geluidssignalen intelligente snelheidsbegrenzer 330
Omschakelen van intelligente snelheidsbegrenzer naar snelheidsbegrenzer - Auto's met: SYNC 3 330
Omschakelen van intelligente snelheidsbegrenzer naar snelheidsbegrenzer - Auto's met: SYNC 2.5 330
Intelligente snelheidsbegrenzer – problemen oplossen 331

Systeem verlaten rijstrook

Wat is het systeem verlaten rijstrook 332
Hoe het systeem verlaten rijstrook werkt 332
Voorzorgsmaatregelen systeem verlaten rijstrook 332
Beperkingen systeem verlaten rijstrook 333
Systeem verlaten rijstrook wisselen in- en uitschakelen 333
Modus systeem verlaten rijstrook wisselen - Auto's met: SYNC 3 333
Modus systeem verlaten rijstrook wisselen - Auto's met: SYNC 2.5 333
Instellingen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: SYNC 3 334
Instellingen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: SYNC 2.5 334
Waarschuwingsmodus 334
Hulpmodus 335
Waarschuwings- en Hulpmodus 335
Controlelampen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 336
Controlelampen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 336
Blind Spot Assist 336
Blind Spot Assist met dekking aanhanger 338
Systeem verlaten rijstrook – problemen oplossen 341

Informatiesysteem dode hoek

Wat is het informatiesysteem dode hoek 342
Hoe het informatiesysteem dode hoek werkt 342

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Voorzorgsmaatregelen informatiesysteem dode hoek 342
Beperkingen informatiesysteem dode hoek 342
Vereisten informatiesysteem dode hoek - Handgeschakelde transmissie 343
Vereisten informatiesysteem dode hoek - Automatische transmissie 343
Het informatiesysteem dode hoek in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3 343
Het informatiesysteem dode hoek in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5 343
Locatie van de sensoren van het informatiesysteem dode hoek 344
Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger 344
Controlelampen informatiesysteem dode hoek 347
Informatiesysteem dode hoek – problemen oplossen 347

Waarschuwing dwarsverkeer

Wat is de waarschuwing kruisend verkeer 349
Hoe waarschuwing kruisend verkeer werkt 349
Voorzorgsmaatregelen waarschuwing kruisend verkeer 349
Beperkingen waarschuwing kruisend verkeer 350
Waarschuwing kruisend verkeer in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3 350
Waarschuwing kruisend verkeer in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5 350
Locatie van de sensoren van de waarschuwing kruisend verkeer 350
Waarschuwing kruisend verkeer met dekking aanhanger 351
Controlelampen waarschuwing kruisend verkeer 351
Waarschuwing kruisend verkeer – problemen oplossen 352

Pre-Collision Assist

Wat is Pre-Collision Assist 353
Hoe Pre-Collision Assist werkt 353
Hoe Pre-Collision Assist met Assistentie kruispunt werkt 354
Voorzorgsmaatregelen Pre-Collision Assist 354
Beperkingen Pre-Collision Assist - Auto's met: Intersection Assist 355
Beperkingen Pre-Collision Assist - Auto's met: Pre-Collision Assist 355
Locatie van de sensoren van Pre-Collision Assist - Auto's zonder: Adaptieve Cruise Control 355
Locatie van de sensoren van Pre-Collision Assist - Auto's met: Adaptieve Cruise Control 355
Afstandsaanduiding 356
Forward Alert 357
Afstandswaarschuwing 357
Automatic Emergency Braking 357
Assistentie ontwijkend sturen 358
Pre-Collision Assist – problemen oplossen 359

Bestuurderswaarschuwing

Wat is bestuurderswaarschuwing 361
Hoe bestuurderswaarschuwing werkt 361
Voorzorgsmaatregelen bestuurderswaarschuwing 361
Bestuurderswaarschuwing in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3 362
Bestuurderswaarschuwing in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5 362
Driver Alert resetten 362
Bestuurderswaarschuwing – problemen oplossen 362

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Herkenning verkeersbord maximumsnelheid

Wat is herkenning verkeersbord maximumsnelheid 363
Hoe herkenning borden maximumsnelheid werkt 363
Voorzorgsmaatregelen herkenning bord maximumsnelheid 363
Beperkingen herkenning bord maximumsnelheid 363
Controlelampen herkenning bord maximumsnelheid 363
De snelheidswaarschuwing voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 3 364
De snelheidswaarschuwing voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 2.5 364
De snelheidstolerantie voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 3 364
De snelheidstolerantie voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 2.5 364
Herkenning bord maximumsnelheid – problemen oplossen 365

Verkeersbordherkenning

Wat is verkeersbordherkenning 366
Hoe verkeersbordherkenning werkt 366
Voorzorgsmaatregelen verkeersbordherkenning 366
Beperkingen verkeersbordherkenning 366
Controlelampen verkeersbordherkenning 367
De snelheidswaarschuwing voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 3 367
De snelheidswaarschuwing voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 2.5 367
De snelheidstolerantie voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 3 368
De snelheidstolerantie voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 2.5 368
Verkeersbordherkenning – problemen oplossen 368

Waarschuwing spookrijden

Wat is de waarschuwing spookrijden 369
Hoe waarschuwing spookrijden werkt 369
Voorzorgsmaatregelen waarschuwing spookrijden 369
Beperkingen waarschuwing spookrijden 369
Waarschuwing spookrijden in- en uitschakelen 370
Waarschuwing spookrijden – problemen oplossen 370

Transport

Voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren van ladingen 371
Dakimperiaal 372

Bagageruimte

Afdekking bagageruimte aanbrengen en verwijderen 373
Ankerpunten bagageruimte 374

Een aanhanger aansluiten

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van een aanhanger 375
Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak 375
Trekhaak - Auto's met: Inschuifbare trekhaak 378

Trekken van een aanhanger

Voorzorgsmaatregelen bij het trekken van een aanhanger 382
Beperkingen bij het trekken van een aanhanger 382

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Uw aanhanger laden 382
Hints bij het trekken van een aanhanger 383
Gewichten en afmetingen voor slepen 383

Tips voor het rijden

Voorzorgsmaatregelen voor koude weersomstandigheden 385
Rijden op sneeuw en ijs 385
Preconditionering van de auto voor rijden bij koud weer - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 385
Inrijden 385
Zuinig rijden 386
Rijden in speciale omstandigheden 386
Rijden door ondiep water 387
Vloermatten 388

Informatie over botsingen en defecten

Voorzorgsmaatregelen voertuig met hoogspanningsaccu - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 389
De alarmknipperlichten in- en uitschakelen 390
Het voertuig starten met hulpstartkabels 390
Waarschuwingssysteem na een aanrijding 393
Remmen na aanrijding 394
Automatische uitschakeling bij botsing 394
Berging 395
Storingsveilige koeling 395

Uw auto slepen - Handgeschakelde transmissie

Voorzorgsmaatregelen bij het slepen van uw auto 398
Slepen in noodsituaties 398

Uw auto slepen - Automatische transmissie

Voorzorgsmaatregelen bij het slepen van uw auto 399

Zekeringen

Voorzorgsmaatregelen voor zekeringen 400
De zekeringkast onder de motorkap 400
Zekeringkast van de carrosserieregelmodule 406
Types zekeringen identificeren 409
Zekeringen – problemen oplossen 409

Onderhoud

Voorzorgsmaatregelen onderhoud 410
De motorkap openen en sluiten 410
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, links stuur 412
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, rechts stuur 413
Overzicht motorruimte - 2.0L EcoBlue, links stuur 414
Overzicht motorruimte - 2.0L EcoBlue, rechts stuur 415
Overzicht motorruimte - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), links stuur 416
Overzicht motorruimte - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), rechts stuur 417
Motorolie 418
Koelvloeistof 420
12V-accu 424
12V-accu – problemen oplossen 427
Gloeilampen exterieur 429

Verzorging van de auto

Reinigen van buitenzijde auto 436
Reinigen van binnenzijde auto 438

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Kleine lakschade repareren 440
Was aanbrengen op uw voertuig 440

Informatie over wielen en banden

Gebruik van zomerbanden 441
Gebruik van winterbanden 441
Gebruik van sneeuwkettingen 441

Verzorging van banden

De bandenspanning controleren 442
De banden oppompen 442
Specificaties bandenspanning 442
De band inspecteren op schade 444
Banden wisselen 444

Set met afdichtmiddel voor banden

Wat is de set met afdichtmiddel voor banden 446
Voorzorgsmaatregelen voor de set met afdichtmiddel voor banden 446
Locatie van de set met afdichtmiddel voor banden 446
Onderdelen van de set met afdichtmiddel voor banden 447
De set met afdichtmiddel voor banden gebruiken 447

Controlesysteem lage bandenspanning

Wat is het controlesysteem lage bandenspanning 452
Voorzorgsmaatregelen controlesysteem lage bandenspanning 452
Beperkingen controlesysteem lage bandenspanning 452
De bandenspanning bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 453
De bandenspanning bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 453
Het controlesysteem lage bandenspanning resetten - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel 453
Het controlesysteem lage bandenspanning resetten - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel 454
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen 454

Een wiel vervangen

Een lekke band vervangen 456
Wielmoeren 461

Inhouden en specificaties

Afmetingen voertuig 462
Inhoud en specificaties motorolie - 1.5L EcoBoost™ 463
Inhoud en specificaties motorolie - 2.0L EcoBlue 463
Inhoud en specificaties motorolie - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 464
Inhoud en specificaties koelsysteem - 1.5L EcoBoost™ 464
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.0L EcoBlue 465
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV) 466
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 466
Inhoud brandstoftank - 1.5L EcoBoost™ 467
Inhoud brandstoftank - 2.0L EcoBlue 468
Inhoud brandstoftank - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV) 469
Inhoud brandstoftank - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV) 470

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Specificatie sproeivloeistof 471
Inhoud en specificaties AdBlue® - 2.0L EcoBlue 471
Specificatie remvloeistof 472

Chassisnummer

Chassisnummer 473
Voertuigidentificatieplaatje 473

Verbonden voertuig

Wat is een verbonden voertuig 475
Vereisten verbonden voertuig 475
Beperkingen verbonden voertuig 475
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk 475
Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk 475
Verbonden voertuig – problemen oplossen 476

Audiosysteem

Voorzorgsmaatregelen audiosysteem 478
Audioeenheid in- en uitschakelen 478
De audiobron selecteren - Auto's zonder: SYNC 478
De audiobron selecteren - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5 478
Audiobron afspelen of pauzeren 478
Het volume regelen 479
Een voorkeuze instellen 479
Het geluid dempen 479
Bladeren door menu-items 479
Een menu-item selecteren 479
Geluidsinstellingen aanpassen 480
De klok en datum instellen - Auto's zonder: SYNC 480
De klok en datum instellen - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5 480
AM/FM-radio 480
Het display in- en uitschakelen 481
Digitale audio-uitzending radio 481

SYNC™ 3

Algemene informatie 483
Spraakherkenning gebruiken 485
Entertainment 491
Airconditioning 494
Telefoon 497
Navigatie 499
Informatie elektrisch voertuig 504
Apps 509
Instellingen 510
Problemen oplossen met SYNC™ 3 512

Klantinformatie

Erkenning van copyright op software van derden 523
Conformiteitsverklaring 523
REACH 523
Aanbeveling nieuwe onderdelen 523
Uitrusting mobiele communicatie 524
Informatie eCall-gebruiker 525
Licentieovereenkomst eindgebruiker 529

Bijlagen

Elektromagnetische compatibiliteit 560

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVER DEZE PUBLICATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Bedankt dat u voor Ford hebt gekozen. Het is raadzaam dat u even de tijd neemt om vertrouwd te worden met de auto door deze publicatie te lezen. Hoe meer u van uw auto afweet, des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid en het rijplezier ten goede.

N.B.: *Gebruik en bestuur de auto volgens de geldende regels en voorschriften.*

N.B.: *Alle gedrukte instructieboekjes dienen bij deze auto te blijven wanneer deze wordt verkocht.*

Kenmerken en opties

N.B.: *Deze uitgave beschrijft productkenmerken en opties die voor de beschikbare modellen leverbaar zijn, soms nog voordat deze algemeen verkrijgbaar zijn. Soms worden opties beschreven die niet beschikbaar zijn voor de auto die u hebt gekocht.*

Afbeeldingen

N.B.: *Sommige van de afbeeldingen in deze uitgave tonen functies die in andere modellen worden gebruikt, waardoor ze er anders kunnen uitzien in uw auto.*

Locatie van onderdelen

In deze uitgave kan van een onderdeel worden vermeld dat het aan de linkerzijde of aan de rechterzijde zit. De zijde wordt bepaald wanneer met het gezicht naar voren in de stoel wordt gezeten.

A Rechterzijde.
B Linkerzijde.

GEBRUIK VAN DEZE PUBLICATIE

Gebruik de zoekfunctie voor woorden in de toepassing voor de Handleiding om snel informatie over de auto te vinden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN IN DEZE PUBLICATIE

Waarschuwingen in deze publicatie

We hebben waarschuwingen opgenomen in deze publicatie om u bewust te maken van mogelijke gevaren. U kunt zichzelf en anderen beschermen als u de instructies bij dit waarschuwingssymbool opvolgt.

Opmerkingen in deze publicatie

We hebben opmerkingen gebruikt om u meer informatie te bieden over instructies waarbij verdere uitleg nodig is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SYMBOLEN GEBRUIKT OP UW VOERTUIG

Dit zijn enkele symbolen die u in de auto kunt aantreffen.

Airbag

Airconditioningsysteem

Type smeermiddel airconditioningsysteem

Antiblokkeersysteem

Roken, vlammen en vonken vermijden

Accu

Accuzuur

Ventilatormotor

Remvloeistof - niet op petroleumbasis

Remsysteem

Remsysteem

Luchtfilter cabine

Brandstofvuldop controleren

Kinderslot vergrendelen of ontgrendelen

Onderste verankering kinderzitje

Bovenste verankering kinderzitje

Snelheidsregeling

Niet openen indien heet

Elektrische parkeerrem

Motorluchtfilter

Motorkoelvloeistof

Motorkoelvloeistoftemperatuur

Motorolie

Explosief gas

Ventilatorwaarschuwing

Veiligheidsgordel vastmaken

Brandbaar

Mistlampen voor

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Brandstofpomp resetten

Zekeringkast

Alarmknipperlichten

Grootlichtkoplampen

Koplampen aan

Verwarmde achterruit

Afdaalregeling

Claxonbediening

Ontgrendelhendel bagageruimte aan de binnenkant

Krik

Buiten het bereik van kinderen houden

Lichtschakelaar

Laag brandstof-peil

Waarschuwing lage bandenspanning

Correct vloeistofpeil aanhouden

Controlelamp motorstoring (MIL)

Let op de gebruiksinstructies

Paniekalarm

Parkeerhulp

Parkeerlichten

Passagiersairbag ingeschakeld

Passagiersairbag uitgeschakeld

Stuurbekrachtigingsvloeistof

Elektrisch bediende ruiten voor/achter

Blokkering elektrisch bediende ruiten

Erkend monteur vereist

Veiligheidswaarschuwing

Zie Instructieboekje

Zie Onderhoudshandleiding

Zij-airbag

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Scherm de ogen af

Stabiliteitsregeling

Stabiliteitsregeling uit

Terreinregeling

Richtingaanwijzer

Voorruitontwaseming

Voorruitwissysteem

Sproeier en wisser voorruit

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Sluit geen draadloze apparaten aan op de diagnosestekker. Onbevoegde derden kunnen zich toegang verschaffen tot de voertuiggegevens en de prestaties van veiligheidsgerelateerde systemen hinderen. Sta alleen toe dat reparatiefaciliteiten die onze service- en reparatie-instructies volgen hun apparatuur aansluiten op de diagnosestekker.

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om deze te beschermen. De informatie in deze publicatie was correct bij de uitgifte ervan maar aangezien de technologie snel verandert, is het raadzaam dat u naar de lokale Ford-website gaat voor de recentste informatie.

Uw voertuig heeft elektronische regeleenheden die gegevens kunnen opnemen en gegevens permanent of tijdelijk kunnen opslaan. Deze gegevens kunnen informatie over de toestand en status van uw voertuig, eisen voor voertuigonderhoud, gebeurtenissen en storingen zijn. De soorten gegevens die kunnen worden geregistreerd, worden in dit deel beschreven. Sommige geregistreerde gegevens worden opgeslagen in de gebeurtenissenlogboeken of foutlogboeken.

N.B.: *Foutlogboeken worden gereset na onderhoud of reparatie.*

N.B.: *We kunnen informatie bieden als antwoord op verzoeken van instanties die de wet handhaven, andere overheidsinstanties en derden die als wettelijke autoriteit gelden of van rechtswege. Dergelijke informatie kan door hen worden gebruikt in rechtszaken.*

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Operationele status van systeemonderdelen, bijvoorbeeld brandstofpeil, bandenspanning en oplaadniveau van de accu.
- Voertuig- en onderdeelstatus, bijvoorbeeld wielsnelheid, deceleratie, versnelling in dwarsrichting en status van de veiligheidsgordels.
- Gebeurtenissen of fouten in essentiële systemen, bijvoorbeeld koplampen en remmen.
- Reacties van systemen op rijsituaties, bijvoorbeeld activeren van airbags en stabiliteitsregeling.
- Omgevingscondities, bijvoorbeeld temperatuur.

Sommige gegevens, die worden gebruikt in combinatie met andere gegevens, bijvoorbeeld een ongevallenrapport, schade aan een auto of ooggetuigenverklaringen, kunnen worden gekoppeld aan een specifiek persoon.

Services die wij aanbieden

Als u gebruikmaakt van onze services, verzamelen en gebruiken wij gegevens, bijvoorbeeld accountgegevens, voertuiglocatie en rijeigenschappen, die u kunnen identificeren. Wij sturen deze gegevens door via een specifieke, beveiligde verbinding. Wij verzamelen en gebruiken alleen gegevens zodat u kunt gebruikmaken van onze services waarop u bent geabonneerd, met uw toestemming of indien bij wet toegestaan. Raadpleeg voor aanvullende informatie de algemene bepalingen van de services waarop u bent geabonneerd.

Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar de lokale website van Ford.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Services die derde partijen aanbieden

Wij raden aan dat u de algemene bepalingen en de informatie over privacy van gegevens leest voor eventuele services waarmee uw voertuig is uitgerust of waarop u bent geabonneerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor services die derde partijen aanbieden.

ONDERHOUDSGEGEVENS

Onze dealers verzamelen onderhoudsgegevens via de diagnosestekker in uw auto. Ze maken gebruik van onderhoudsgegevens, bijvoorbeeld foutlogboeken, als hulpmiddel om reparaties van de auto uit te voeren. Ze delen deze gegevens met ons technisch team, indien nodig, als hulpmiddel bij de diagnose. Wij gebruiken de gegevens niet alleen voor diagnose en reparatie, maar gebruiken en delen gegevens ook met onze dienstverleners, bijvoorbeeld leveranciers van onderdelen, indien nodig en indien bij wet vereist, voor voortdurende verbetering of met andere gegevens die we over u hebben, bijvoorbeeld uw contactgegevens, om u producten en services aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw voorkeuren en indien bij wet toegestaan. Onze dienstverleners zijn eveneens bij wet verplicht uw gegevens te beschermen en bij te houden volgens het beleid om gegevens bij te houden.

N.B.: *Reparatiefaciliteiten van derden kunnen ook onderhoudsgegevens verzamelen via de diagnosestekker in uw auto.*

GEGEVENS OVER GEBEURTENISSEN

Deze auto is uitgerust met een opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen. Het hoofddoel van het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen is opnames te maken bij een botsing of bijna-botsing, zoals wanneer de airbag wordt geactiveerd of een obstakel op de weg wordt geraakt. Deze gegevens helpen om te begrijpen hoe de systemen van de auto presteren. Het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen is ontworpen om gegevens op te nemen over de voertuigdynamica en veiligheidssystemen gedurende korte tijd, doorgaans 30 seconden of minder.

Het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen in deze auto is ontworpen om gegevens op te nemen zoals:

- Wat de bedrijfstoestand van de verschillende systemen in uw voertuig was;
- Of de veiligheidsgordels van de bestuurder en passagiers werden vastgemaakt.
- Of en in welke mate de bestuurder het gaspedaal en/of rempedaal intrapte.
- Hoe snel de auto reed.
- In welke stand de bestuurder het stuurwiel had geplaatst.

Deze gegevens kunnen helpen om de omstandigheden bij een aanrijding en verwondingen beter te begrijpen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Gegevens van het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen wordt alleen opgenomen door uw auto bij een niet-triviale botsing. Het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen neemt geen gegevens op tijdens normale rijomstandigheden en persoonlijke gegevens of informatie (bijvoorbeeld naam, geslacht, leeftijd en locatie van de botsing) worden niet opgenomen. Andere partijen, zoals instanties voor ordehandhaving, kunnen de gegevens van het opnametoestel voor gegevens bij gebeurtenissen wel combineren met persoonlijk identificeerbare gegevens die doorgaans worden geregistreerd tijdens het onderzoek bij een botsing.*

Om de gegevens te lezen die door het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen zijn opgenomen, is speciale apparatuur nodig en is toegang tot de auto of het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen nodig. Naast de voertuigfabrikant kunnen andere partijen, zoals instanties voor ordehandhaving, die dergelijke speciale apparatuur hebben, de informatie lezen als ze toegang hebben tot de auto of het opnametoestel voor gegevens van gebeurtenissen.

GEGEVENS INSTELLINGEN

Uw auto heeft elektronische regeleenheden die gegevens kunnen opslaan op basis van uw persoonlijke instellingen. De gegevens worden lokaal in de auto opgeslagen of op toestellen die u erop aansluit, bijvoorbeeld een USB-stick of digitale muziekspeler. U kunt sommige gegevens verwijderen en u kunt ook kiezen of u de gegevens wilt delen via de services waarop u bent geabonneerd. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).

Gegevens over comfort en gebruiksgemak

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Stand van stoel en stuurwiel.
- Instellingen klimaatregeling.
- Radiovoorkeuzezenders.

Entertainmentgegevens

Geregistreerde gegevens zijn bijvoorbeeld:

- Muziek, video's of albumhoezen.
- Contactpersonen en overeenkomstige registraties in het adresboek.
- Navigatiebestemmingen.

VERBONDEN VOERTUIGGEGEVENS - AUTO'S MET: MODEM

De modem heeft een SIM-kaart. De modem is ingeschakeld toen uw voertuig werd gebouwd en stuurt periodiek berichten om verbonden te blijven met het mobieletelefoonnet, om automatische software-updates te ontvangen en om voertuiggerelateerde informatie naar ons te verzenden, zoals diagnostische informatie. Deze berichten kunnen informatie bevatten die uw voertuig, de SIM-kaart en het elektronische serienummer van de modem identificeren. Dienstverleners van mobieletelefoonnetten kunnen toegang hebben tot aanvullende informatie, bijvoorbeeld identificatie van zendmasten van het mobieletelefoonnet. Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar *www.FordConnected.com* of de lokale website van Ford.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De modem blijft deze informatie naar ons verzenden, tenzij u de modem uitschakelt of het delen van voertuiggegevens stopt door de modeminstellingen te veranderen. Zie* ***Verbonden voertuig*** *(bladzijde 475).*

N.B.: *De service kan om verschillende redenen niet beschikbaar of onderbroken zijn, bijvoorbeeld omgevings- of topografische omstandigheden en dekking van uw databundel.*

N.B.: *Wilt u weten of uw auto een modem heeft, ga dan naar www.FordConnected.com.*

GEGEVENS MOBIEL APPARAAT - AUTO'S MET: SYNC 3

Als u een mobiel apparaat probeert te verbinden met uw auto, kunt u gegevens van uw apparaat op het touchscreen weergeven, bijvoorbeeld muziek en albumhoezen. Via het systeem kunt u uw voertuiggegevens delen met mobiele apps op uw apparaat. Zie **Apps** (bladzijde 509).

Via de functie voor mobiele apps stuurt uw verbonden apparaat gegevens naar ons in de Verenigde Staten. De gegevens zijn gecodeerd en bevatten bijvoorbeeld het chassisnummer van de auto, het serienummer van de SYNC-module, kilometerteller, ingeschakelde apps, gebruiksstatistieken en informatie om bugs op te lossen. We houden deze gegevens slechts zo lang bij als nodig is om de service aan te bieden, voor voortdurende verbetering en om u producten en services aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw voorkeuren en indien dit bij wet is toegestaan.

Als u een mobiele telefoon aansluit op het systeem, maakt het systeem een profiel aan dat aan uw mobiele telefoon gekoppeld is. Via dit mobieletelefoonprofiel zijn meer mobiele functies en een efficiëntere werking mogelijk. Dit profiel bevat bijvoorbeeld gegevens van uw telefoonboek, gelezen en ongelezen tekstberichten en oproepgeschiedenis, inclusief oproepen in de tijd dat uw mobiele telefoon geen verbinding met het systeem had.

Als u verbinding maakt met een media-apparaat, creëert en bewaart het systeem een index van ondersteunde mediabestanden op het media-apparaat. Het systeem slaat ook een kort diagnoselog van ca. 10 minuten op van alle recente systeemactiviteit.

Het mobieletelefoonprofiel, de index van het media-apparaat en het diagnoselog blijven in uw auto opgeslagen tenzij u deze wist en zijn over het algemeen alleen in uw auto toegankelijk wanneer u uw mobiele telefoon of media-apparaat verbindt. Als u het systeem of de auto niet langer wilt gebruiken, dan raden we u aan een volledige reset uit te voeren om de opgeslagen informatie te wissen. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).

Toegang tot systeemgegevens is niet mogelijk zonder speciale uitrusting en toegang tot de module van uw auto.

Ga voor meer informatie over ons privacybeleid naar de lokale website van Ford.

N.B.: *Wilt u weten of uw auto technologie voor connectiviteit heeft, ga dan naar www.FordConnected.com.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GEGEVENS NOODOPROEPSYSTEEM - AUTO'S MET: ECALL

Wanneer het noodoproepsysteem actief is, kan aan de noodhulpdiensten worden meegedeeld dat uw auto betrokken is geweest bij een botsing met activering van een airbag of uitschakeling van de brandstofpomp. Bepaalde versies of updates van het noodoproepsysteem kunnen het mogelijk maken om elektronisch of verbaal de locatie van de auto of andere gegevens over uw auto of de aanrijding aan de noodhulpmedewerkers door te geven om hen te helpen bij het inschakelen van de meest geschikte noodhulpdiensten. Als u deze informatie niet wilt meedelen, activeert u het noodoproepsysteem niet.

Voorbeelden van gegevens die het systeem kan doorsturen, zijn:

- Chassisnummer.
- Soort brandstof van de auto.
- Huidig tijdstip.
- Voertuiglocatie en -richting.
- Of de oproep automatisch of handmatig werd opgestart.
- Voertuigcategorie.
- Aantal inzittenden in de auto.

N.B.: *U kunt noodoproepsystemen die bij wet verplicht zijn niet uitschakelen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BESCHERMING VAN HET MILIEU

U kunt belangrijke stappen ondernemen om de omgeving te beschermen met correct gebruik van auto's en geautoriseerde afvoer en verwerking van afval, reinigingsmiddelen en smeermiddelen.

Ga voor meer informatie over onze initiatieven voor duurzaamheid naar *www.sustainability.ford.com*.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STUURWIEL

A Zie **Snelheidsregeling in- en uitschakelen** (bladzijde 295).

B Zie **Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen** (bladzijde 327). Zie **Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen** (bladzijde 328).

C Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 485).

D Zie **De bedieningselementen van het informatiepaneel gebruiken** (bladzijde 125). Zie **De bedieningselementen van het informatiepaneel gebruiken** (bladzijde 125).

DASHBOARD - LINKS STUUR

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

A Instrumentenpaneel. Zie **Overzicht instrumentenpaneel** (bladzijde 116).
B Drukknop contactslot. Zie **Drukknop contactschakelaar** (bladzijde 173).
C Audioeenheid. Zie **Audioeenheid in- en uitschakelen** (bladzijde 478).
D Schakelaar alarmknipperlichten. Zie **De alarmknipperlichten in- en uitschakelen** (bladzijde 390).
E Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 48). Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 49).
F Klimaatregeling. Zie **Klimaatregeling in- en uitschakelen** (bladzijde 140).
G Extra voedingspunt. Zie **Wat is het voedingspunt** (bladzijde 169).
H USB-poort. Zie **Locatie van de USB-poorten** (bladzijde 167).
I Draadloze oplader voor accessoires. Zie **Een apparaat opladen** (bladzijde 168).
J Lichtschakelaar. Zie **Regeling buitenverlichting** (bladzijde 92).

DASHBOARD - RECHTS STUUR

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

A Instrumentenpaneel. Zie **Overzicht instrumentenpaneel** (bladzijde 116).

B Drukknop contactslot. Zie **Drukknop contactschakelaar** (bladzijde 173).

C Audioeenheid. Zie **Audioeenheid in- en uitschakelen** (bladzijde 478).

D Schakelaar alarmknipperlichten. Zie **De alarmknipperlichten in- en uitschakelen** (bladzijde 390).

E Controlelamp deactivering passagiersairbag. Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 48). Zie **Passagiersairbag in- en uitschakelen** (bladzijde 49).

F Klimaatregeling. Zie **Klimaatregeling in- en uitschakelen** (bladzijde 146).

G Extra voedingspunt. Zie **Locatie van voedingspunten** (bladzijde 169).

H USB-poort. Zie **Locatie van de USB-poorten** (bladzijde 167).

I Draadloze oplader voor accessoires. Zie **Een apparaat opladen** (bladzijde 168).

J Lichtschakelaar. Zie **Regeling buitenverlichting** (bladzijde 92).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN KINDERVEILIGHEID

Alleen kinderzitjes die zijn gecertificeerd volgens ECE-R129 of ECE-R44.03 (of recenter) zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in uw auto.

N.B.: *De wettelijke voorschriften over het gebruik van kinderzitjes zijn per land verschillend.*

WAARSCHUWING: Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderzitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag. Het kind kan dodelijke of ernstige verwondingen oplopen.

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderzitje is verwijderd.

WAARSCHUWING: Verander kinderzitjes op geen enkele wijze.

WAARSCHUWING: Houd nooit een kind op uw schoot wanneer de auto rijdt.

WAARSCHUWING: Laat kinderen of huisdieren niet zonder toezicht in uw auto achter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat de kinderzitjes controleren wanneer uw auto bij een aanrijding betrokken is geweest.

WAARSCHUWING: Plaats het schoudergedeelte van de veiligheidsgordel niet onder de arm of achter de rug en sta niet toe dat het kind dit doet. Als u deze instructie niet opvolgt, kan de veiligheidsgordel minder doeltreffend werken en is de kans op ernstige of dodelijke verwondingen bij een botsing groter.

WAARSCHUWING: Gebruik geen kussens, boeken of handdoeken om het kind hoger te laten zitten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: U moet de hoofdsteun weer aanbrengen nadat het kinderzitje is verwijderd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Controleer altijd of uw kind goed vastzit in een kinderzitje dat geschikt is voor de lengte, de leeftijd en het gewicht van het kind. Kinderzitjes worden niet bij de auto geleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft. Als u deze instructies niet opvolgt, loopt uw kind mogelijk een groter risico op ernstige of dodelijk verwondingen.

WAARSCHUWING: Als u een kinderzitje en een veiligheidsgordel gebruikt, mag de veiligheidsgordel niet slap hangen of gedraaid zijn.

WAARSCHUWING: Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger nooit alleen met de heupgordel of de veiligheidsgordel.

WAARSCHUWING: Bevestig een kinderzitje of een zitverhoger niet met een veiligheidsgordel die niet gespannen is of gedraaid zit.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat uw kinderen rechtop zitten.

ANKERPUNTEN VOOR KINDERZITJES

WAT ZIJN DE ANKERPUNTEN VOOR KINDERZITJES

Verankeringspunten zijn ontworpen om een kinderzitje snel en veilig te plaatsen.

DE ONDERSTE ANKERPUNTEN VOOR KINDERZITJES VINDEN

Verankeringspunten voor bevestiging onderaan bevinden zich op de buitenste stoelen van de achterkant.

DE BOVENSTE ANKERPUNTEN VOOR KINDERZITJES VINDEN

Verankeringspunten voor bevestiging bovenaan bevinden zich aan de achterkant van de achterbank.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

KINDERZITJES

INFORMATIE OVER PLAATSING KINDERZITJE

Stoelposities	Gewichtsgroepen				
	0	0+	1	2	3
	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Passagiersstoel vooraan, met airbag **AAN**.	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Passagiersstoel vooraan, met airbag **UIT**.	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Achterbank.[2]	U	U	U	U	U

[1] We raden aan dat u kinderen vastklikt in een kinderzitje dat door de overheid is goedgekeurd, op de achterbank.

[2] Gebruik geen kinderzitje met een steunpoot op de middelste stoel op de achterbank tenzij in de productinformatie van de fabrikant van het kinderzitje staat dat het daarvoor geschikt is.

X Niet geschikt voor kinderen van deze gewichtsgroep.

U Geschikt voor universele kinderzitjes die zijn goedgekeurd voor deze gewichtsgroep.

UF Geschikt voor universele, naar voren gerichte kinderzitjes, die zijn goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ISOFIX-kinderzitjes

Stoelposities		Gewichtsgroepen				
		0	0	0+	1	1
		Opzij gericht	Naar achteren gericht	Naar achteren gericht	Naar voren gericht	Naar achteren gericht
		0–10 kg	0–10 kg	0–13 kg	9–18 kg	9–18 kg
Passagiersstoel vooraan.	Maatklasse.	Geen ISOFIX				
	Type formaat.					
Achterste zitplaats opzij, ISOFIX.	Maatklasse.	F, G[1]	E[1]	C, D, E[1]	A, B, B1[1]	C, D[1]
	Profiel.	L1, L2[1]	R1[1]	R1, R2X, R2, R3[1]	F2, F2X, F3[1]	R2X, R2, R3[1]
	Type formaat.	IL	IL	IL	IL, IUF	IL
Middelste stoel achterbank.	Maatklasse.	Geen ISOFIX				
	Type formaat.					

[1] De gewichtsklasse en het profiel zijn vastgelegd voor zowel universele als semi-universele bevestigingssystemen voor kinderzitjes. Deze identificatieletters staan op ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes.

IL Geschikt voor gebruik met specifieke ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes in de semi-universele categorie. Raadpleeg de aanbevelingen voor auto's van de fabrikant van het bevestigingssysteem voor kinderzitjes voor extra informatie.

IUF Geschikt voor gebruik met naar voor gerichte ISOFIX-bevestigingssystemen voor kinderzitjes in de universele categorie.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Kinderzitjes i-formaat

	Passagiersstoel vooraan	Buitenste stoelen achterbank	Middelste stoel achterbank
Naar achteren gerichte bevestigingssystemen voor kinderzitjes op de voorste passagiersstoel met airbag **AAN**.	X	-	-
Bevestigingssystemen kinderzitjes i-formaat.	X	i-U	X
Profiel voor geschikte zitverhoger.	B2, B3[1]	B2, B3[1]	B2, B3[1]

[1] Het profiel is bedoeld voor bevestigingssystemen voor kinderzitjes met zitverhoger. Deze identificatieletters staan op zitverhogers van i-formaat.

i-U Geschikt voor gebruik met naar voor of achter gerichte bevestigingssystemen voor kinderzitjes van i-formaat.

X Niet geschikt voor gebruik met bevestigingssystemen voor kinderzitjes van i-formaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AANBEVELINGEN VOOR KINDERZITJES

Gewichts-groepen	Fabrikant	Model:	Bevestiging
0+ 0–13 kg	Britax Römer.	Baby Safe Plus met ISOFIX-basis.[1]	ISOFIX-basis of alleen veiligheidsgordel.
1 9–18 kg	Britax Römer.	Duo Plus.[1]	ISOFIX en bovenste verankeringen of alleen veiligheidsgordel.
2 15–25 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX en veiligheids-gordel of alleen veilig-heidsgordel.
3 22–36 kg	Britax Römer.	KidFix.[1, 2]	ISOFIX en veiligheids-gordel of alleen veilig-heidsgordel.

[1]We raden aan dat u kinderen vastklikt in een ISOFIX-kinderzitje op de buitenste stoelen van de achterbank.

[2]Wij raden het gebruik van een kinderzitje aan, dat uit een zitverhoger met een rugleuning bestaat in plaats van alleen een zitverhoger.

Neem contact op met uw dealer voor de recentste informatie over onze aanbevolen kinderzitjes.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

KINDERZITJES INSTALLEREN

WAARSCHUWING: Lees de instructies van de fabrikant en volg deze op wanneer u een kinderzitje plaatst.

N.B.: *Volg altijd de instructies van de fabrikant om een kinderzitje met bevestiging bovenaan te installeren.*

WAARSCHUWING: Bevestig de veiligheidsgordel aan de bovenzijde aan geen ander punt dan aan het verankeringspunt dat hiervoor is bestemd.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gordel aan de bovenzijde niet doorhangt of gedraaid is en goed op het verankeringspunt is bevestigd.

WAARSCHUWING: Als u een kinderzitje met steunpoot gebruikt, moet de steunpoot stevig op de vloer rusten.

WAARSCHUWING: Zorg dat het kinderzitje stevig tegen de stoel in de auto staat. U moet de stoelen wellicht afstellen om het kinderzitje stevig te bevestigen. Zorg dat de rugleuning rechtop staat. Het kan ook nodig zijn om de hoofdsteun omhoog te heffen of te verwijderen.

Als u een kinderzitje gebruikt op een voorstoel, volgt u deze richtlijnen voor plaatsing van de stoel:

- Het kinderzitje mag niet in contact komen met het dashboard.
- Plaats de passagiersstoel zo ver mogelijk naar achter en leid de veiligheidsgordel langs de voorzijde en omlaag van de ring op de B-stijl naar het kinderzitje.
- Is het heupgedeelte van de veiligheidsgordel moeilijk strakker te zetten zonder dat speling overblijft, zet dan de rugleuning van de stoel recht overeind en zet de stoel hoger.

N.B.: *Als u een kinderzitje op de achterbank gebruikt, moet u de voorstoel afstellen, zodat contact met de voetjes of de beentjes van het kind wordt vermeden.*

STOELVERHOGERS

Kinderzitje

Laat kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 15 kg maar met een lengte van minder dan 150 cm in een kinderzitje of op een zitverhoger plaatsnemen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wij raden het gebruik van een kinderzitje aan dat uit een zitverhoger met een rugleuning bestaat in plaats van alleen een zitverhoger. De hogere zitpositie zorgt ervoor dat de standaard veiligheidsgordel correct over het midden van de schouder van het kind en de heupgordel over de heupen komt te liggen.

Zitverhoger

WAARSCHUWING: Gebruikt u een zitverhoger, zorg dan dat u de hoofdsteun van de auto aanpast aan de zitpositie.

Laat kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 22 kg maar met een lengte van minder dan 150 cm op een zitverhoger plaatsnemen.

KINDERSLOTEN - AUTO'S MET: MECHANISCHE KINDERSLOTEN

WAARSCHUWING: De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.

Op de achterrand van elk achterportier bevindt zich een kinderslot. U moet het kinderslot afzonderlijk inschakelen voor elk portier.

Linkerzijde

Draai de sleutel rechtsom om het kinderslot te vergrendelen en linksom om het te ontgrendelen.

Rechterzijde

Draai de sleutel linksom om het kinderslot te vergrendelen en rechtsom om het te ontgrendelen.

KINDERSLOTEN - AUTO'S MET: KINDERSLOTEN MET AFSTANDSBEDIENING

WAARSCHUWING: De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.

De bediening van het kinderslot bevindt zich op het bestuurdersportier.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Druk op de bediening om het kinderslot in te schakelen. Druk opnieuw op de bediening om het kinderslot uit te schakelen.

N.B.: *U kunt de bediening van de elektrisch bediende achterruiten niet gebruiken als het kinderslot is ingeschakeld.*

INDICATOR KINDERSLOT

Wanneer u dit inschakelt, gaat een LED (licht uitstralende diode) op de bediening van het kinderslot branden. Als de LED knippert, probeer het kinderslot dan opnieuw in te schakelen. Als de LED blijft knipperen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.

KINDERSLOTEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

KINDERSLOTEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Kinderslot Storing Zie handboek	Probeer het kinderslot opnieuw in te schakelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN VEILIGHEIDSGORDELS

WAARSCHUWING: Zorg dat de veiligheidsgordels correct zijn opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt en niet buiten de auto hangen tijdens het sluiten van de portieren.

DE VEILIGHEIDSGORDELS VASTMAKEN EN LOSMAKEN

De veiligheidsgordels vastmaken

Alle veiligheidsgordels in de auto zijn een combinatie van driepuntsveiligheidsgordel over de heup en schouder.

A Slottong veiligheidsgordel.
B Gesp veiligheidsgordel.

1. Trek de veiligheidsgordel gelijkmatig uit.

N.B.: *De veiligheidsgordel kan blokkeren wanneer deze te snel wordt uitgetrokken of wanneer de auto op een helling staat.*

2. Plaats de slottong in de gesp.
3. Trek de veiligheidsgordel stevig aan zodat deze nergens los hangt.

De veiligheidsgordels losmaken

1. Druk op de rode knop om de veiligheidsgordel te ontgrendelen.
2. Houd de slottong van de veiligheidsgordel vast en laat deze volledig en soepel in zijn opbergpositie terugtrekken.

VEILIGHEIDSGORDELS AANPASSEN TIJDENS ZWANGERSCHAP

WAARSCHUWING: Breng de veiligheidsgordel op correcte wijze aan, voor uw eigen veiligheid maar ook voor die van uw ongeboren kind. Draag niet alleen de heupgordel of de schoudergordel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Zwangere vrouwen moeten altijd een veiligheidsgordel dragen. Het heupgedeelte van een gecombineerde heup- en schoudergordel moet laag rond de heupen onder de buik worden geplaatst en zo strak mogelijk worden gedragen zonder comfortverlies. Het schoudergedeelte van een gecombineerde heup- en schoudergordel moet gekruist over het midden van de schouder en het midden van de borst worden gedragen.

HOOGTE VAN VEILIGHEIDSGORDEL AANPASSEN

WAARSCHUWING: Plaats de hoogteversteller van de veiligheidsgordel zodanig dat de riem op het midden van uw schouder rust. Als de veiligheidsgordel niet goed is afgesteld, kan deze minder doeltreffend werken en is de kans op verwondingen bij een botsing groter.

E183582

1. Druk op de knop en schuif de hoogteversteller omhoog of omlaag.
2. Laat de knop los en trek de hoogteverstelling naar beneden om na te gaan of deze vergrendeld is.

WAARSCHUWING VEILIGHEIDSGORDEL

CONTROLELAMPJES WAARSCHUWING VEILIGHEIDSGORDEL

Een waarschuwingslamp gaat branden als het contact aan staat en een van de volgende situaties optreedt:

- Iemand zit op een voorstoel, maar de veiligheidsgordel is niet vastgeklikt.
- Een veiligheidsgordel achter is onlangs losgemaakt.

De waarschuwingslamp blijft branden tot u uw veiligheidsgordel vastmaakt.

GELUIDSSIGNALEN HERINNERING VEILIGHEIDSGORDEL

Er klinkt een geluidssignaal en de waarschuwingslamp brandt als u geen gordel draagt en uw auto een relatief lage snelheid overschrijdt.

Het geluidssignaal houdt even aan of stopt zodra u uw veiligheidsgordel vastklikt.

WAARSCHUWING VEILIGHEIDSGORDEL IN- EN UITSCHAKELEN

We raden aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STATUS VEILIGHEIDSGORDEL CONTROLEREN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

A Veiligheidsgordel vastgemaakt.

B Veiligheidsgordel niet vastgemaakt.

C Veiligheidsgordel achter onlangs losgemaakt.

D Storing.

Status veiligheidsgordel controleren

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Informatie***.
4. Selecteer ***Veiligheidsgordels***.

STATUS VEILIGHEIDSGORDEL CONTROLEREN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

A Veiligheidsgordel vastgemaakt.

B Veiligheidsgordel niet vastgemaakt.

C Veiligheidsgordel achter onlangs losgemaakt.

D Storing.

Status veiligheidsgordel controleren

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Schermen selecteren***.
3. Selecteer ***Veiligheidsgordels***.

VEILIGHEIDSGORDELS – PROBLEMEN OPLOSSEN

VEILIGHEIDSGORDELS – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Gordelmonitor achter Storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE DE AIRBAGS VOORAAN WERKEN

De airbags vooraan zijn ontworpen om te worden geactiveerd bij zware frontale of bijna-frontale aanrijdingen. De airbags worden in enkele milliseconden opgeblazen om de voorwaartse beweging van het lichaam op te vangen en stromen weer leeg zodra deze in contact komen met de inzittende. De airbags vooraan zijn niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren, zijdelingse aanrijdingen of kantelen van de auto.

HOE DE ZIJ-AIRBAGS WERKEN

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt geactiveerd. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

WAARSCHUWING: Leun niet met uw hoofd tegen het portier. De zij-airbag kan u verwonden wanneer deze vanaf de zijkant van de rugleuning wordt geactiveerd.

WAARSCHUWING: Optionele stoelhoezen die niet worden verkocht door Ford Motor Company kunnen voorkomen dat de airbags worden geactiveerd en kunnen de kans op verwondingen bij een botsing vergroten.

WAARSCHUWING: Probeer geen onderhoud, reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het aanvullend veiligheidssysteem of gekoppelde componenten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Als een component van het aanvullend veiligheidssysteem is geactiveerd, werkt deze niet meer. Laat het systeem en gekoppelde componenten zo snel mogelijk inspecteren. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De zij-airbags bevinden zich aan de buitenkant van de rugleuning van elke voorstoel. Op de zijkant van elke rugleuning is een label aangebracht om dit aan te geven.

De zij-airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd tussen het portierpaneel en de inzittende, om extra bescherming te bieden bij bepaalde botsingen.

De zij-airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd bij zware zijdelingse aanrijdingen. Ze kunnen ook worden geactiveerd bij zware frontale aanrijdingen. De zij-airbags zijn niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte zijdelingse of frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of kantelen van de auto.

HOE DE GORDIJNAIRBAGS WERKEN

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt geactiveerd. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

De airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd bij zware zijdelingse of frontale aanrijdingen. De airbags zijn niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte zijdelingse en frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of kantelen van de auto.

VOORZORGSMAATREGELEN AIRBAGS

WAARSCHUWING: Extreem gevaar! Gebruik een naar achteren gericht kinderzitje nooit op een stoel die beschermd wordt door een ervoor aangebrachte actieve airbag. Het kind kan dodelijke of ernstige verwondingen oplopen.

WAARSCHUWING: Wijzig de voorzijde van de auto op geen enkele wijze. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Draag een veiligheidsgordel en houd voldoende afstand tussen uzelf en het stuurwiel. Alleen wanneer u de veiligheidsgordel op de juiste manier draagt, kan deze u op uw plaats houden en kan de airbag maximale bescherming bieden. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat reparaties aan het stuurwiel, de stuurkolom, stoelen, airbags en veiligheidsgordels uitvoeren door een erkende dealer. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Houd de gebieden voor de airbags vrij. Breng niets aan op of over de panelen van de airbags. Voorwerpen kunnen projectielen worden wanneer de airbag wordt geactiveerd. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Prik niet met scherpe voorwerpen in gebieden waar airbags zijn geplaatst. Dit zou nadelige gevolgen voor het ontvouwen van de airbags kunnen hebben en de airbags kunnen beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Optionele stoelhoezen die niet worden verkocht door Ford Motor Company kunnen voorkomen dat de airbags worden geactiveerd en kunnen de kans op verwondingen bij een botsing vergroten.

WAARSCHUWING: Probeer geen onderhoud, reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het aanvullend veiligheidssysteem of gekoppelde componenten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Als een component van het aanvullend veiligheidssysteem is geactiveerd, werkt deze niet meer. Laat het systeem en gekoppelde componenten zo snel mogelijk inspecteren. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

N.B.: *Het opblazen van een airbag gaat gepaard met een luide knal en u ziet een onschadelijke, poederachtige stofwolk. Dit is normaal.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

LOCATIES VAN DE AIRBAGS

A Airbags voor.
B Zijgordijnairbags.
C Zij-airbags.

N.B.: *De locaties van de airbags zijn aangeduid met het woord Airbag.*

CONTROLELAMPEN PASSAGIERSAIRBAG

De controlelampen passagiersairbag aan en uit bevinden zich in de buurt van de klimaatregeling.

PASSAGIERSAIRBAG IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

De passagiersairbag uitschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel wordt gebruikt.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Passagiersairbag***.
4. Selecteer ***Uit***.
5. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.

De passagiersairbag inschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderzitje is verwijderd.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Passagiersairbag***.
4. Selecteer ***Aan***.
5. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PASSAGIERSAIRBAG IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

De passagiersairbag uitschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel wordt gebruikt.

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Voertuig***.
4. Selecteer ***Passagiersairbag***.
5. Selecteer ***Passagiersairbag uit***.
6. Houd de knop ***OK*** een paar seconden ingedrukt.

De passagiersairbag inschakelen

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderzitje is verwijderd.

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Voertuig***.
4. Selecteer ***Passagiersairbag***.
5. Selecteer ***Passagiersairbag aan***.
6. Houd de knop ***OK*** een paar seconden ingedrukt.

PASSAGIERSAIRBAG IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag weer inschakelen nadat het kinderzitje is verwijderd.

WAARSCHUWING: U moet de passagiersairbag uitschakelen wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel wordt gebruikt.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Passagiersairbag***.
4. Schakel ***Passagiersairbag*** in of uit.

AIRBAGS – PROBLEMEN OPLOSSEN

AIRBAGS – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Als de lamp niet gaat branden als u het contact aanzet, blijft knipperen of blijft branden wanneer de auto draait, wijst dit op een storing. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

AIRBAGS – GELUIDSSIGNALEN

Klinkt wanneer de waarschuwingslamp airbag niet werkt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET SYSTEEM VOOR VOETGANGERS-WAARSCHUWING

Omwille van de stille werking van hybride en elektrische voertuigen bij lage snelheden creëert het systeem een subtiel geluid om voetgangers te waarschuwen.

Het systeem is ingeschakeld wanneer de motor draait en niet in de parkeerstand (P) staat. In het interieur kan enig geluid hoorbaar zijn.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS ECALL

eCall is een noodoproepsysteem dat voldoet aan Richtlijn (EU) 2015/758 van de Europese Unie.

Het systeem maakt gebruik van het mobieletelefoonnet om de openbare noodhulpdiensten te bellen wanneer het automatisch wordt geactiveerd bij een ernstige botsing of handmatig door de inzittenden van de auto.

eCall is bedoeld voor noodoproepen bij ernstige ongevallen of andere noodsituaties waarbij de noodhulpdiensten nodig zijn. Andere spraakoproepen worden niet ondersteund.

HOE ECALL WERKT

Als een ongeval leidt tot een poging om een airbag te activeren, behalve knie-airbags en opblaasbare veiligheidsgordels achteraan, of de brandstofpomp wordt uitgeschakeld, begint het systeem de noodhulpdiensten te bellen. Deze oproep kan niet worden geannuleerd.

Bij een noodgeval kan het systeem, als hulpmiddel voor communicatie, u helpen contact op te nemen met de specifieke afdelingen van openbare noodhulpdiensten. Het systeem start de reddingsacties niet op. De lokale openbare noodhulpdiensten voeren specifieke reddingsacties uit naargelang van de desbetreffende situatie.

Tijdens een noodoproep verzendt het systeem voertuiggegevens naar de noodhulpdiensten. Zie **Gegevens noodoproepsysteem** (bladzijde 28).

N.B.: *Als de verzending mislukt, ontvangt de medewerker van de noodhulpdiensten uw voertuiggegevens wellicht niet.*

N.B.: *Als het systeem de noodhulpdiensten niet kan bellen, wordt er een instructie afgespeeld en brandt het statuslampje van het noodoproepsysteem.*

VEREISTEN NOODOPROEPEN

Het systeem werkt alleen in gebieden met een compatibel mobieletelefoonnet en infrastructuur van de noodhulpdiensten.

BEPERKINGEN NOODOPROEPEN

Het systeem wordt niet bij elk ongeval geactiveerd. Als het systeem wordt geactiveerd bij een ongeval, worden de noodhulpdiensten opgebeld. Wacht niet totdat het systeem een oproep plaatst als u dat zelf kunt doen. Bel direct de noodhulpdiensten om een vertraging in de reactietijd te voorkomen. Als u het systeem binnen vijf seconden na het ongeval niet hoort, is het systeem mogelijk buiten werking.

Als een audiosysteem van een andere leverancier dan Ford wordt gebruikt, zal het systeem wellicht niet naar behoren werken.

HANDMATIGE NOODOPROEP UITVOEREN

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u tijdens het rijden een handmatige noodoproep uitvoert.

1. Zet het contact aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk op het SOS-symbool op de dakconsole om het paneel van de knop voor de noodoproep te openen.
3. Druk op de knop voor de noodoproep om de noodhulpdiensten te bellen.

N.B.: *Druk opnieuw op de knop voordat de oproep is verbonden om de oproep te annuleren.*

4. Praat met de medewerker.

N.B.: *Nadat u een noodoproep hebt uitgevoerd, kan de medewerker van de noodhulpdiensten uw auto bellen. Het systeem beantwoordt automatisch binnenkomende gesprekken gedurende ongeveer een uur.*

CONTROLELAMPJES NOODOPROEP

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als een systeemstoring optreedt.

Het controlelampje is ingebouwd in het paneel van de knop voor de noodoproep op de dakconsole.

Gaat korte tijd fel branden wanneer u het contact aanzet.

Status controlelamp noodoproepsysteem	Omschrijving
Controlelamp uit.	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Gedimd rood.	Normale werking.
Knippert snel.	Het systeem start een noodoproep op.
Knippert met gemiddelde snelheid.	Het systeem verzendt voertuiggegevens naar de noodhulpdiensten.
Knippert langzaam.	Het systeem is verbonden met de noodhulpdiensten en de communicatie is tot stand gebracht.
Fel rood.	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RESERVEBATTERIJ VERVANGEN

Het systeem heeft een reservebatterij en geeft aan wanneer deze moet worden vervangen. Het is raadzaam dat u de batterij laat vervangen door een erkende dealer.

ECALL – PROBLEMEN OPLOSSEN

ECALL – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Accessoire- contact is actief	Er is een storing met het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEPERKINGEN AFSTANDSBEDIENING

Het typische zendbereik voor uw afstandsbediening is circa 10 m.

Een afname van het zendbereik kan worden veroorzaakt door:

- weersomstandigheden.
- radiotorens in de buurt.
- gebouwen rond de auto.
- andere geparkeerde voertuigen naast de auto.

De radiofrequentie van de afstandsbediening kan ook worden gebruikt door andere zenders met een klein bereik, bijvoorbeeld zendamateurs, medische apparatuur, draadloze koptelefoons, afstandsbedieningen en alarmsystemen. Als de frequenties worden gestoord, kunt u uw afstandsbediening niet meer gebruiken. U kunt de portieren met de sleutel vergrendelen en ontgrendelen.

N.B.: *Zorg dat u de auto vergrendeld hebt voordat u deze onbeheerd achterlaat.*

N.B.: *Als u binnen het bereik van uw auto bent, werkt de afstandsbediening als u onbedoeld op een toets drukt.*

N.B.: *In de afstandsbediening zitten gevoelige elektrische onderdelen. Vocht of schokken kunnen de afstandsbediening blijvend beschadigen.*

HET SLEUTELBLAD VERWIJDEREN

De passieve sleutel bevat een uitneembaar sleutelblad, dat u kunt gebruiken om uw auto te ontgrendelen.

E87964

1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Neem het sleutelblad uit de zender.

UW AUTO VINDEN

Druk de vergrendelknop tweemaal binnen drie seconden in. De richtingaanwijzers knipperen.

N.B.: *Het is raadzaam dat u deze methode gebruikt om de auto te zoeken.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

WAARSCHUWING: Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.

WAARSCHUWING: Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

LET OP: de accu kan ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken binnen twee uur of minder indien ingeslikt of in enig deel van het lichaam geplaatst. Raadpleeg direct een arts.

Zorg dat u oude accu's of batterijen op milieuvriendelijke wijze afdankt. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.

E87964

1. Houd de knoppen in de randen van de zender ingedrukt om het kapje te ontgrendelen. Verwijder voorzichtig het kapje.
2. Neem het sleutelblad uit de zender.

E105362

3. Gebruik geschikt gereedschap, zoals een schroevendraaier, om de twee helften van de afstandsbediening voorzichtig uit elkaar te halen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E119190

4. Draai de schroevendraaier in de afgebeelde richting om de twee huishelften van de afstandsbediening van elkaar te scheiden.

E125860

5. Verwijder de batterij voorzichtig met de schroevendraaier.

N.B.: *Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.*

6. Plaats een nieuwe batterij met de **+** naar omlaag gericht.

N.B.: *Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.*

7. Zet de twee huishelften van de afstandsbediening op elkaar vast.
8. Plaats het sleutelblad terug.

EEN VERLOREN SLEUTEL OF AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

U kunt vervangende sleutels of afstandsbedieningen kopen bij een erkende dealer. Geef, indien mogelijk, uw dealer het sleutelnummer door, dat op het plaatje staat dat met de originele sleutel is geleverd. U kunt extra sleutels verkrijgen.

DE AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN

Neem contact op met een erkende dealer om extra afstandsbedieningen voor uw auto te programmeren.

SLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

SLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen	Vervang de batterij van de afstandsbediening.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS MYKEY

Met MyKey kunt u sleutels met beperkte instellingen programmeren om goed rijgedrag te stimuleren.

INSTELLINGEN MYKEY

NIET-CONFIGUREERBARE MYKEY-INSTELLINGEN

Waarschuwing veiligheidsgordel

Het audiosysteem wordt gedempt wanneer de waarschuwing veiligheidsgordel wordt ingeschakeld. De waarschuwing veiligheidsgordel kan niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Vroegtijdig laag brandstofpeil

De waarschuwingslamp laag brandstofpeil gaat sneller branden.

Rij- en parkeerhulpmiddelen

Parkeerhulpmiddelen, dodehoekdetectie en herkenning van kruisend verkeer worden ingeschakeld wanneer u de motor start en kunnen niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Pre-Collision Assist en waarschuwing verlaten rijstrook worden ingeschakeld wanneer u de motor start, maar kunnen worden uitgeschakeld met een MyKey.

CONFIGUREERBARE MYKEY-INSTELLINGEN

U kunt de volgende instellingen configureren nadat een MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Snelheidsbeperking

WAARSCHUWING: Stel de maximumsnelheid voor de MyKey niet in op een snelheid waardoor de bestuurder geen veilige snelheid kan aanhouden, rekening houdend met de maximumsnelheden en de omstandigheden op de weg. De bestuurder is steeds verantwoordelijk om te rijden volgens de lokale wetgeving en de omstandigheden op de weg. Het niet opvolgen van dit voorschrift kan tot een ongeval of verwondingen leiden.

U kunt een snelheidslimiet instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid bereikt. U kunt de ingestelde snelheid niet onderdrukken wanneer een MyKey wordt gebruikt.

Snelheidsherinnering

U kunt een snelheidsherinnering instellen voor de auto. Er verschijnen waarschuwingsberichten in het informatiedisplay en er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto de ingestelde snelheid overschrijdt.

Volumebegrenzing audiosysteem

Het maximale volume van het audiosysteem is beperkt. Er verschijnt een bericht in het informatiedisplay wanneer als u het volumelimiet probeert te overschrijden. Automatische volumeregeling wordt uitgeschakeld.

Noodhulp

Als u instelt dat Emergency Assistance altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Niet storen

Als u instelt dat niet storen altijd aan is, kan dit niet worden uitgeschakeld met een MyKey.

Aandrijf- en stabiliteitsregeling

Als u instelt dat tractiecontrole of stabiliteitsregeling altijd aan is, kunt u dit niet uitschakelen met een MyKey.

MYKEY AANMAKEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

E245386

1. Verwijder de rubberen mat.
2. Plaats de admin-sleutel in de afgebeelde positie, met de knoppen omhoog gericht.
3. Zet het contact aan.
4. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
5. Selecteer ***MyKey***.
6. Selecteer ***Maak MyKey aan***.
7. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.
8. Zet het contact uit.

N.B.: *Het is raadzaam deze sleutel te voorzien van een label.*

MYKEY AANMAKEN - AUTO'S MET: SYNC 3

E245386

1. Verwijder de rubberen mat.
2. Plaats de admin-sleutel in de afgebeelde positie, met de knoppen omhoog gericht.
3. Zet het contact aan.
4. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
5. Druk op ***Voertuig***.
6. Druk op ***MyKey***.
7. Druk op ***Maak MyKey aan***.
8. Zet het contact uit.

N.B.: *Het is raadzaam deze sleutel te voorzien van een label.*

MYKEY PROGRAMMEREN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt alleen MyKeys met dezelfde instellingen programmeren.

1. Zet het contact aan met behulp van een admin-sleutel.
2. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
3. Selecteer ***MyKey***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.
5. Configureer de instelling.
6. Zet het contact uit.

MYKEY PROGRAMMEREN - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt alleen MyKeys met dezelfde instellingen programmeren.

1. Zet het contact aan met behulp van een admin-sleutel.
2. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
3. Druk op ***Voertuig***.
4. Druk op ***MyKey***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.
6. Configureer de instelling.
7. Zet het contact uit.

ALLE MYKEYS WISSEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Wanneer u alle MyKeys wist, verwijdert u alle beperkingen en worden alle MyKeys gereset naar hun oorspronkelijke status van admin-sleutel.

1. Zet het contact aan met behulp van een admin-sleutel.
2. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
3. Selecteer ***MyKey***.
4. Selecteer ***MyKeys wissen***.
5. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot er een bevestigingsbericht verschijnt in het informatiedisplay.

ALLE MYKEYS WISSEN - AUTO'S MET: SYNC 3

Wanneer u alle MyKeys wist, verwijdert u alle beperkingen en worden alle MyKeys gereset naar hun oorspronkelijke status van admin-sleutel.

1. Zet het contact aan met behulp van een admin-sleutel.
2. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
3. Druk op ***Voertuig***.
4. Druk op ***MyKey***.
5. Druk op ***Wis alle MyKeys***.

SYSTEEMSTATUS MYKEY CONTROLEREN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt informatie vinden over de afgelegde afstand met een MyKey en ook het aantal aangemaakte admin-sleutels en MyKeys voor uw auto.

1. Zet het contact aan.
2. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
3. Selecteer ***MyKey***.
4. Selecteer ***MyKey info***.

SYSTEEMSTATUS MYKEY CONTROLEREN - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt informatie vinden over de afgelegde afstand met een MyKey en ook het aantal aangemaakte admin-sleutels en MyKeys voor uw auto.

1. Zet het contact aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
3. Druk op ***Voertuig***.
4. Druk op ***MyKey***.
5. Druk op ***MyKey-info***.

MYKEY GEBRUIKEN BIJ OP AFSTAND BEDIENBARE STARTSYSTEMEN

Het systeem is incompatibel met startsystemen op afstand van andere leveranciers dan Ford.

MYKEY – PROBLEMEN OPLOSSEN

MYKEY – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Zet de sleutel in de identificatiepositie	Wordt weergegeven wanneer u een MyKey probeert aan te maken en de admin-sleutel niet in de bewaargleuf is geplaatst. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58). Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).
Sleutel is al een MyKey	Wordt weergegevens als u probeert een MyKey aan te maken met een sleutel die reeds als MyKey is aangewezen.
Key beperkt bij volgende start. Label deze key	Wordt weergegeven ter bevestiging dat de sleutel is beperkt nadat u het contact uitzet.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

MYKEY – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is een admin-sleutel?

- Een admin-sleutel is een sleutel die niet als MyKey is aangemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?

- De admin-sleutel is niet in de bewaargleuf geplaatst. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten, is de enige admin-sleutel. Er moet altijd minstens één admin-sleutel zijn.
- De laatste MyKey werd aangemaakt zonder dat het contact werd uitgezet.

Waarom kan ik geen MyKey programmeren?

- De admin-sleutel bevindt zich niet in de auto.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?

- De admin-sleutel bevindt zich niet in de auto.
- De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).

Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?

- De sleutel die werd gebruikt om de motor te starten is een admin-sleutel.
- In de auto bevinden zich een admin-sleutel en een MyKey.
- Er worden geen MyKeys gemaakt. Zie **MyKey aanmaken** (bladzijde 58).
- De MyKeys zijn gewist.

Waarom kan ik de motor niet starten met een MyKey?

- In de auto bevinden zich een admin-sleutel en een MyKey.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE PORTIEREN BEDIENEN VANAF DE BUITENKANT

DE PORTIEREN ONTGRENDELEN EN VERGRENDELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

U kunt de afstandsbediening alleen gebruiken wanneer de auto stilstaat.

Portieren ontgrendelen

Druk op de knop om alle portieren te ontgrendelen.

Portieren vergrendelen

Druk op de knop om alle portieren te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen één keer kort om te bevestigen dat de auto is vergrendeld.

N.B.: *Voor meer informatie over het bedienen van de portieren van buitenaf Zie* ***Sleutelloze toegang*** *(bladzijde 67).*

DE PORTIEREN ONTGRENDELEN EN VERGRENDELEN MET HET SLEUTELBLAD

Als er een storing is in de elektrische portiervergrendeling gebruikt u het sleutelblad om het bestuurdersportier te vergrendelen en te ontgrendelen.

A Vergrendelen.
B Ontgrendelen.

DE PORTIEREN INDIVIDUEEL ONTGRENDELEN EN VERGRENDELEN MET HET SLEUTELBLAD

Als er een storing is in de elektrische portiervergrendeling kunt u het sleutelblad gebruiken om de portieren te vergrendelen en te ontgrendelen.

A Vergrendelen.
B Ontgrendelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE PORTIEREN BEDIENEN VANAF DE BINNENKANT

DE PORTIEREN ONTGRENDELEN EN VERGRENDELEN MET DE CENTRALE VERGRENDELING

De elektrische portierregeling bevindt zich in het bestuurdersportier.

Druk op de knop om alle portieren te ontgrendelen.

Druk op de knop om alle portieren te vergrendelen.

DE PORTIEREN INDIVIDUEEL ONTGRENDELEN EN VERGRENDELEN MET DE VERGRENDELKNOP

De elektrische portierregeling bevindt zich op de panelen van het bestuurders- en passagiersportier vooraan.

A Ontgrendelen.

B Vergrendelen.

PORTIEREN OPENEN VANAF DE BINNENKANT

Trek tweemaal aan de binnenhandgreep van het portier om een achterportier te ontgrendelen en te openen. Wanneer u er de eerste keer aan trekt, wordt het portier ontgrendeld en de tweede keer wordt het portier geopend.

AUTOMATISCH ONTGRENDELEN

WAT IS AUTOMATISCH ONTGRENDELEN

Automatisch ontgrendelen is een ontgrendelfunctie waarbij de portieren van de auto worden ontgrendeld wanneer uw auto tot stilstand komt.

VEREISTEN AUTOMATISCH ONTGRENDELEN

De functie Automatisch ontgrendelen ontgrendelt alle portieren nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan.

1. Alle portieren zijn gesloten en uw voertuig rijdt met een snelheid van meer dan 20 km/u.
2. Uw voertuig komt tot stilstand.
3. Binnen 10 minuten nadat u het contact uit of in de accessoirestand hebt gezet, opent u het bestuurdersportier.

N.B.: *Als u het bestuurdersportier na 10 minuten opent, ontgrendelt Automatisch ontgrendelen niet alle andere portieren.*

AUTOMATISCH ONTGRENDELEN IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Schakel ***Automatisch ontgrendelen*** in of uit.

AUTOMATISCH VERGRENDELEN

WAT IS AUTOMATISCH VERGRENDELEN

Automatisch vergrendelen is een vergrendelfunctie waarbij de portieren van de auto worden vergrendeld wanneer u vertrekt.

VEREISTEN AUTOMATISCH VERGRENDELEN

De functie Automatische vergrendeling vergrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- alle portieren zijn gesloten.
- het contact aan staat.
- de auto sneller gaat rijden dan 20 km/h.

AUTOMATISCH VERGRENDELEN IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.
3. Schakel ***Automatisch vergrendelen*** in of uit.

VERKEERDE VERGRENDELING

WAT IS VERKEERDE VERGRENDELING

Verkeerde vergrendeling is een vergrendelfunctie die u waarschuwt als uw auto niet is vergrendeld.

BEPERKINGEN VERKEERDE VERGRENDELING

Wanneer u één keer op de vergrendelknop drukt, knipperen de richtingaanwijzers niet als:

- een portier of de achterklep geopend is.
- de motorkap geopend is.

Wanneer u binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets drukt, gaat de claxon af indien:

- een portier of de achterklep geopend is.
- de motorkap geopend is.

Als u fout bij vergrendelen uitschakelt, gaat de claxon niet af als u op de vergrendeltoets op de afstandsbediening drukt wanneer een portier is geopend.

VERKEERDE VERGRENDELING IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.
3. Schakel ***Waarschuwing bij vergrendelfout*** in of uit.

GELUIDSSIGNALEN PORTIEREN EN SLOTEN

Geluidssignaal portier open

Weerklinkt wanneer een portier niet helemaal dicht is en de auto rijdt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PORTIEREN EN SLOTEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

PORTIEREN EN SLOTEN – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Waarschuwingslampje niet goed gesloten portier

Gaat branden wanneer u het contact aanzet en blijft branden als een portier of de motorkap open is.

PORTIEREN EN SLOTEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Bestuurdersportier open	Wordt weergegeven als een portier geopend is. Sluit het portier volledig.
Passagiersportier open	
Achterportier links open	
Achterportier rechts open	
Motorkap open	Wordt weergegeven als de motorkap geopend is. Sluit de motorkap helemaal.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PORTIEREN EN SLOTEN – VEELGESTELDE VRAGEN

Mag u accessoires, zoals opstapjes of handgrepen, combineren met het slot?

Gebruik het portierslot niet om een accessoire, zoals een handgreep of opstap, te bevestigen, wat schade aan de auto kan veroorzaken.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS SLEUTELLOZE TOEGANG

Met het systeem kunt u de auto vergrendelen en ontgrendelen zonder de passieve sleutel uit uw zak of handtas te nemen.

BEPERKINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG

Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 1 m van de voorportierhandgrepen en de achterklep bevindt.

Het systeem werkt in de volgende gevallen niet:

- De afstandsbediening blijft ongeveer een minuut op dezelfde plaats.
- De voertuigaccu is leeg.
- De batterij van de afstandsbediening is leeg.
- Interferentie veroorzaakt problemen met de frequenties van de afstandsbediening.
- De afstandsbediening bevindt zich te dicht bij metalen voorwerpen of elektronische apparaten, zoals sleutels of een mobiele telefoon.

INSTELLINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Sleutelloze toegang in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. Schakel ***KeyFree*** in of uit.

Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren

U kunt de ontgrendelfunctie programmeren zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld wanneer u de ontgrendelsensor op de buitenhandgreep van het portier aanraakt.

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

- Als u het bestuurdersportier als eerste opent, blijven alle andere portieren vergrendeld. U kunt alle andere portieren van binnenuit ontgrendelen met de elektrische portierregeling op het bestuurdersportier. U kunt de portieren afzonderlijk ontgrendelen door aan de binnenhandgreep van het desbetreffende portier te trekken.
- Als u eerst een ander portier opent, worden alle andere portieren en de achterklep ontgrendeld.

U kunt wisselen tussen de ontgrendelmodi in het informatiedisplay.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. Selecteer ***Ontsluiten***.
5. Selecteer ***Alle deuren*** of ***Bestuurdersportier***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INSTELLINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Sleutelloze toegang in- en uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. Schakel ***KeyFree*** in of uit.

Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren

U kunt de ontgrendelfunctie programmeren zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld wanneer u de ontgrendelsensor op de buitenhandgreep van het portier aanraakt.

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

- Als u het bestuurdersportier als eerste opent, blijven alle andere portieren vergrendeld. U kunt alle andere portieren van binnenuit ontgrendelen met de elektrische portierregeling op het bestuurdersportier. U kunt de portieren afzonderlijk ontgrendelen door aan de binnenhandgreep van het desbetreffende portier te trekken.
- Als u eerst een ander portier opent, worden alle andere portieren en de achterklep ontgrendeld.

U kunt wisselen tussen de ontgrendelmodi in het instrumentenpaneel.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Sloten***.
4. Selecteer ***Ontgrendelen***.
5. Selecteer ***Alle deuren*** of ***Bestuurdersportier***.

INSTELLINGEN SLEUTELLOZE TOEGANG - AUTO'S MET: SYNC 3

Sleutelloze toegang in- en uitschakelen

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Sloten***.
4. Schakel ***KeyFree*** in of uit.

Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren

U kunt de ontgrendelfunctie programmeren zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld wanneer u de ontgrendelsensor op de buitenhandgreep van het portier aanraakt.

Als u de ontgrendelfunctie programmeert zodat alleen het bestuurdersportier wordt ontgrendeld, geldt het volgende:

- Als u het bestuurdersportier als eerste opent, blijven alle andere portieren vergrendeld. U kunt alle andere portieren van binnenuit ontgrendelen met de elektrische portierregeling op het bestuurdersportier. U kunt de portieren afzonderlijk ontgrendelen door aan de binnenhandgreep van het desbetreffende portier te trekken.
- Als u eerst een ander portier opent, worden alle andere portieren en de achterklep ontgrendeld.

U kunt wisselen tussen de ontgrendelmodi op het aanraakscherm.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Sloten***.
4. Druk op ***Ontgrendelen***.
5. Selecteer een instelling.

SLEUTELLOZE TOEGANG GEBRUIKEN

Portieren ontgrendelen

Ontgrendelsensoren bevinden zich op de achterzijde van de buitenhandgrepen van de voorportieren.

Raak de ontgrendelsensor aan om de auto te ontgrendelen en het alarm te deactiveren. De richtingaanwijzers knipperen. Raak de vergrendelsensor op het buitenoppervlak van de portierhandgreep niet aan.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

Nadat de portieren zijn ontgrendeld met de ontgrendelsensor, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt vergrendelen. Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer vergrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen de betreffende detectiezone bevindt.

Portieren vergrendelen

Vergrendelsensoren bevinden zich op de bovenzijde van de buitenhandgrepen van de voorportieren.

Raak een vergrendelsensor één keer aan om de auto te vergrendelen en het alarm te activeren. De richtingaanwijzers knipperen.

Houd de portierhandgreep schoon om ervoor te zorgen dat het systeem goed werkt.

N.B.: *Uw auto wordt niet automatisch vergrendeld. Als u geen vergrendelsensor aanraakt, blijft de auto ontgrendeld.*

Nadat de portieren zijn vergrendeld met de sensor voor vergrendelen, is er een korte vertraging voordat u uw auto kunt ontgrendelen. Tijdens deze vertraging kunt u aan de handgreep trekken om te controleren dat uw auto is vergrendeld. Wanneer de vertragingsperiode voorbij is, kunt u de portieren weer ontgrendelen, op voorwaarde dat de passieve sleutel zich binnen de betreffende detectiezone bevindt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SLEUTELLOZE TOEGANG – PROBLEMEN OPLOSSEN

SLEUTELLOZE TOEGANG – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom werkt het systeem voor sleutelloze toegang niet?

Als het systeem niet werkt, is het wellicht beperkt. Zie **Beperkingen sleutelloze toegang** (bladzijde 67). Als het systeem nog steeds niet werkt, gebruikt u de afstandsbediening of het sleutelblad om uw auto te vergrendelen en te ontgrendelen.

Waarom kan ik mijn voertuig niet vergrendelen?

Als u uw auto elektronisch vergrendelt terwijl een achterportier is geopend, zoekt het systeem een passieve sleutel in uw auto nadat u het laatste portier hebt gesloten. Als het systeem een sleutel detecteert, worden alle portieren ontgrendeld als indicatie dat er zich een sleutel in de auto bevindt. Uw auto wordt vergrendeld als er zich een andere passieve sleutel binnen de detectiezone bevindt nadat u het laatste portier hebt gesloten.

Waarom werkt de passieve sleutel niet?

Het systeem deactiveert in de auto achtergebleven passieve sleutels wanneer de auto wordt vergrendeld. Een gedeactiveerde passieve sleutel kan niet meer worden gebruikt om het contact aan te zetten. Druk op de ontgrendelknop op de afstandsbediening om een passieve sleutel weer te activeren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN ACHTERKLEP

WAARSCHUWING: Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstige of dodelijke verwondingen groter voor personen die in de bagageruimte of de laadbak meerijden. Laat niemand op een plek in de auto zonder stoelen en veiligheidsgordels meerijden. Zorg ervoor dat iedereen in de auto op een stoel zit en op een correcte manier een veiligheidsgordel draagt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

DE ACHTERKLEP OPENEN

DE ACHTERKLEP OPENEN VANAF DE BUITENKANT

Druk op de bedieningsknop om de achterklep te ontgrendelen en maak de klep vervolgens open door deze op te tillen.

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep, bijvoorbeeld een fietsenrek. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

DE ACHTERKLEP OPENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in. De achterklep blijft 45 seconden ontgrendeld. Tijdens deze periode kunt u de achterklep openen met de bedieningsknop aan de buitenkant.

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep, bijvoorbeeld een fietsenrek. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

DE ACHTERKLEP SLUITEN

DE ACHTERKLEP SLUITEN VANAF DE BUITENKANT

WAARSCHUWING: Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstige of dodelijke verwondingen groter voor personen die in de bagageruimte of de laadbak meerijden. Laat niemand op een plek in de auto zonder stoelen en veiligheidsgordels meerijden. Zorg ervoor

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

dat iedereen in de auto op een stoel zit en op een correcte manier een veiligheidsgordel draagt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat uitlaatgassen de auto binnendringen. Als u de achterklep niet volledig kunt sluiten, open dan de luchtroosters of de ruiten, zodat verse lucht in de auto kan stromen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

E291353

Binnen aan de achterklep zit een handgreep om de klep te sluiten.

N.B.: *Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat bagage eruit valt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN ACHTERKLEP

WAARSCHUWING: Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstige of dodelijke verwondingen groter voor personen die in de bagageruimte of de laadbak meerijden. Laat niemand op een plek in de auto zonder stoelen en veiligheidsgordels meerijden. Zorg ervoor dat iedereen in de auto op een stoel zit en op een correcte manier een veiligheidsgordel draagt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat uitlaatgassen de auto binnendringen. Als u de achterklep niet volledig kunt sluiten, open dan de luchtroosters of de ruiten, zodat verse lucht in de auto kan stromen. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Houd sleutels buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet spelen in de buurt van een openstaande of bewegende elektrische achterklep of deze niet bedienen. U moet de werking van de elektrische achterklep steeds bewaken.

DE ACHTERKLEP OPENEN

DE ACHTERKLEP OPENEN VANAF DE BINNENKANT

Druk op de knop op het dashboard terwijl de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep, bijvoorbeeld een fietsenrek. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

DE ACHTERKLEP OPENEN VANAF DE BUITENKANT

1. Ontgrendel de achterklep met de afstandsbediening of de bediening om de portieren te ontgrendelen. Als zich een passieve sleutel binnen 1 m van de achterklep bevindt, wordt de achterklep ontgrendeld wanneer u op de ontgrendelknop van de achterklep drukt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk kort op de bedieningsknop van de achterklep.

N.B.: *Wacht totdat het elektrisch systeem de achterklep heeft geopend. Als u met de hand aan de achterklep duwt of trekt, kan de functie voor detectie van obstakels van het systeem worden geactiveerd en stopt de elektrische bediening of verandert ze van richting, waardoor de steun defect kan raken of mechanische onderdelen beschadigd kunnen worden.*

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep, bijvoorbeeld een fietsenrek. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

De elektrische achterklep in- of uitschakelen

U kunt de elektrische achterklep in- of uitschakelen via de voertuiginstellingen op uw aanraakscherm.

1. Druk op Instellingen.
2. Druk op Voertuiginstellingen.
3. Druk op Elektrische achterklep.
4. Selecteer uw optie.

Als dit is uitgeschakeld, wordt de achterklep alleen ontgrendeld en wordt de achterklep niet elektrisch geopend of gesloten.

DE ACHTERKLEP OPENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in.

N.B.: *Zorg in een garage of andere afgesloten ruimte dat u de achterklep voorzichtig opent of sluit om schade aan de achterklep te voorkomen.*

N.B.: *Hang niets aan de ruit of de achterklep, bijvoorbeeld een fietsenrek. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

N.B.: *Laat de achterklep tijdens het rijden niet open. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

DE HANDSFREE ACHTERKLEP OPENEN

Zorg ervoor dat de passieve sleutel zich binnen 1 m van de achterklep bevindt.

1. Ga achter de auto staan, met uw gezicht naar de achterklep toe.
2. Beweeg uw voet, in een enkele schoppende beweging, zonder onderbreking, onder en weg van het detectiegebied van de achterbumper.

3. De achterklep gaat open.

Vermijd de volgende acties wanneer u de achterklep opent met de handsfree-functie:

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Fysiek contact met de bumper.
- Uw voet onder de bumper houden.
- Met uw voet helemaal heen en weer schommelen of schoppen in een vreemde hoek.

Detectiezones

Auto's zonder trekhaak

Het detectiegebied bevindt zich in het midden van de achterbumper.

Auto's met trekhaak

Het detectiegebied bevindt zich aan de linkerzijde en rechterzijde van de trekhaak, tussen de uitlaat en de trekhaak.

N.B.: *Wacht totdat het elektrisch systeem de achterklep heeft geopend. Als u met de hand aan de achterklep duwt of trekt, kan de functie voor detectie van obstakels van het systeem worden geactiveerd en stopt de elektrische bediening of verandert ze van richting, waardoor de steun defect kan raken of mechanische onderdelen beschadigd kunnen worden.*

N.B.: *Door fysieke acties die een schoppende beweging nabootsen, zoals waterspatten, aanhangerkettingen of stofzuigerslangen kan de handsfree achterklep worden ingeschakeld. Schakel de elektrische achterklep uit via uw voertuiginstellingen of houd de passieve sleutel weg van het detectiegebied van de achterbumper.*

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Achterklep***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Als dit is uitgeschakeld, wordt de achterklep alleen ontgrendeld en wordt de achterklep niet elektrisch geopend of gesloten.

ELEKTRISCHE ACHTERKLEP IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Druk op ***Elektrische achterklep***.
4. Selecteer een instelling.

Als dit is uitgeschakeld, wordt de achterklep alleen ontgrendeld en wordt de achterklep niet elektrisch geopend of gesloten.

HOOGTE ACHTERKLEPOPENING INSTELLEN

1. Open de achterklep.
2. Stop de beweging van de achterklep door op de bedieningsknop op de achterklep te drukken wanneer de gewenste hoogte is bereikt.

N.B.: *Wanneer de achterklep niet meer beweegt, kunt u deze ook met de hand naar de gewenste hoogte bewegen.*

3. Houd de bedieningsknop ingedrukt totdat een geluidssignaal weerklinkt, wat erop wijst dat het programmeren is voltooid.

N.B.: *U kunt alleen de bedieningsknop van de achterklep gebruiken om de hoogte te programmeren.*

N.B.: *U kunt de hoogte niet programmeren als de positie van de achterklep te laag is.*

4. De elektrische achterklep gaat nu open tot de geprogrammeerde hoogte. Herhaal de stappen om de geprogrammeerde hoogte te wijzigen.

N.B.: *U kunt de achterklep helemaal openen door deze met de hand omhoog te duwen tot de maximaal geopende positie als deze wordt geopend in een lagere positie.*

N.B.: *Het systeem onthoudt de nieuwe geprogrammeerde hoogte totdat u de hoogte opnieuw programmeert, zelfs als u de accu loskoppelt.*

DE ACHTERKLEP SLUITEN

DE ACHTERKLEP SLUITEN VANAF DE BINNENKANT

WAARSCHUWING: Zorg dat er zich niemand in de buurt van de elektrische achterklep bevindt voordat u de elektrische achterklep gebruikt.

Druk op de knop op het dashboard terwijl de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

N.B.: *Zorg dat u de achterklep sluit voordat u de auto bedient of ermee rijdt, vooral in een gebouw, zoals een garage of parkeerruimte. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat het gebied achter de auto geen obstakels bevat en dat er voldoende ruimte is om de achterklep te gebruiken. Voorwerpen die zich te dicht bij de auto bevinden, zoals een garagedeur of een ander voertuig, kunnen in contact komen met de bewegende achterklep. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat bagage eruit valt.*

DE ACHTERKLEP SLUITEN VANAF DE BUITENKANT

WAARSCHUWING: Zorg dat er zich niemand in de buurt van de elektrische achterklep bevindt voordat u de elektrische achterklep gebruikt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E291351

Druk kort op de knop van de achterklep.

N.B.: *Zorg dat u de achterklep sluit voordat u de auto bedient of ermee rijdt, vooral in een gebouw, zoals een garage of parkeerruimte. Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat het gebied achter de auto geen obstakels bevat en dat er voldoende ruimte is om de achterklep te gebruiken. Voorwerpen die zich te dicht bij de auto bevinden, zoals een garagedeur of een ander voertuig, kunnen in contact komen met de bewegende achterklep Dit kan de achterklep en onderdelen hiervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat bagage eruit valt.*

DE ACHTERKLEP SLUITEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

WAARSCHUWING: Zorg dat er zich niemand in de buurt van de elektrische achterklep bevindt voordat u de elektrische achterklep gebruikt.

2x Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in.

N.B.: *Zorg dat u de achterklep sluit voordat u de auto bedient of ermee rijdt, vooral in een gebouw, zoals een garage of parkeerruimte. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat het gebied achter de auto geen obstakels bevat en dat er voldoende ruimte is om de achterklep te gebruiken. Voorwerpen die zich te dicht bij de auto bevinden, zoals een garagedeur of een ander voertuig, kunnen in contact komen met de bewegende achterklep. Dit kan de achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

N.B.: *Zorg dat u de achterklep volledig sluit om te voorkomen dat bagage eruit valt.*

DE HANDSFREE ACHTERKLEP SLUITEN

Zorg ervoor dat u de afstandsbediening binnen 1 m van de achterklep houdt.

1. Ga achter de auto staan, met uw gezicht naar de achterklep toe.
2. Beweeg uw voet, in een enkele schoppende beweging, zonder onderbreking, onder en weg van het detectiegebied van de achterbumper.

3. De achterklep gaat dicht.

Vermijd de volgende acties wanneer u de achterklep opent met de handsfree-functie:

- Fysiek contact met de bumper.
- Uw voet onder de bumper houden.
- Met uw voet helemaal heen en weer schommelen of schoppen in een vreemde hoek.

Detectiezones

Auto's zonder trekhaak

Het detectiegebied bevindt zich in het midden van de achterbumper.

Auto's met trekhaak

Het detectiegebied bevindt zich aan de linkerzijde en rechterzijde van de trekhaak, tussen de uitlaat en de trekhaak.

N.B.: *Wacht totdat het elektrisch systeem de achterklep heeft gesloten. Als u met de hand op de achterklep duwt kan de functie voor detectie van obstakels van het systeem worden geactiveerd en stopt de elektrische bediening of verandert ze van richting, waardoor de steun defect kan raken of mechanische onderdelen beschadigd kunnen worden.*

BEWEGING VAN DE ACHTERKLEP STOPPEN

N.B.: *U mag geen plotse en overdreven kracht uitoefenen op de achterklep terwijl deze beweegt. Dit kan de elektrische achterklep en onderdelen ervan beschadigen.*

N.B.: *Keuzemogelijkheden variëren afhankelijk van de regio of opties.*

U kunt de beweging van de achterklep als volgt stoppen:

- Druk op de bedieningsknop voor de achterklep op de achterklep.
- Druk op de bedieningsknop voor de achterklep in de auto.
- Druk twee keer op de knop voor de achterklep op de afstandsbediening.
- Druk op de knop voor de achterklep op een goedgekeurd apparaat.
- Beweeg uw voet onder en weg van het midden van de achterbumper in een enkele schoppende beweging.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DETECTIE VAN OBSTAKELS BIJ ACHTERKLEP

Achterklep sluiten

Het systeem stopt wanneer het een obstakel detecteert. Er klinkt een signaal en het systeem gaat terug naar de geopende positie. Wanneer u het obstakel hebt verwijderd, kunt u de achterklep elektrisch sluiten.

N.B.: *Om onterechte detectie van obstakels te voorkomen moet u de elektrische achterklep helemaal laten sluiten voordat u instapt.*

Achterklep openen

Het systeem stopt wanneer het een obstakel detecteert en er klinkt een signaal. Wanneer u het obstakel hebt verwijderd, kunt u de achterklep verder bedienen.

ACHTERKLEP – PROBLEMEN OPLOSSEN

ACHTERKLEP – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Gaat branden als de achterklep niet helemaal dicht is.

ACHTERKLEP – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Achterklep open	De achterklep is niet helemaal dicht. Sluit de achterklep.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ACHTERKLEP – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom werkt mijn elektrische achterklep niet?

Dat kan gebeuren wanneer het vriest of bij het parkeren op een helling omlaag. Zorg dat de elektrische achterklep is ingeschakeld. Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) staat, zorg dat het pad van de achterklep niet wordt belemmerd en dat er niet te veel gewicht op de achterklep is. Als het probleem blijft optreden, kan de accuspanning te laag zijn of kunnen er andere problemen met het systeem zijn. Neem contact op met een erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PASSIEF ANTIDIEFSTALSYSTEEM

WAT IS DE PASSIEVE ELEKTRONISCHE STARTBEVEILIGING

De passieve elektronische startbeveiliging voorkomt dat iemand de auto kan starten met een verkeerd gecodeerde sleutel.

N.B.: *Laat geen bijgemaakte gecodeerde sleutel in uw auto liggen. Neem de sleutels steeds met u mee en vergrendel alle portieren wanneer u de auto verlaat.*

HOE PASSIEVE ELEKTRONISCHE STARTBEVEILIGING WERKT

Wanneer u het contact uitzet, wordt de passieve elektronische startbeveiliging ingeschakeld.

Deze wordt uitgeschakeld wanneer het contact aan wordt gezet met een correct gecodeerde sleutel.

N.B.: *Het systeem is niet compatibel met startsystemen op afstand die niet origineel van Ford zijn.*

N.B.: *Laat geen bijgemaakte gecodeerde sleutel in uw auto liggen. Neem de sleutels steeds met u mee en vergrendel alle portieren wanneer u de auto verlaat.*

SYSTEEM DIEFSTALALARM

WAT IS HET SYSTEEM DIEFSTALALARM

De diefstalbeveiliging waarschuwt u voor ongeoorloofde toegang tot het voertuig.

HOE HET SYSTEEM VAN HET DIEFSTALALARM WERKT

Wanneer het diefstalalarm is ingeschakeld, kan het op een van de volgende manieren worden geactiveerd:

- Indien iemand een portier, de achterklep of de motorkap opent zonder correct gecodeerde sleutel of afstandsbediening.
- Indien u het contact aanzet met een correct gecodeerde sleutel.
- Indien de interieursensoren bewegingen in de auto detecteren.
- Indien de hellingsensoren een poging om de auto op te heffen detecteren.
- Indien iemand de voertuigaccu of het alarm back-up accu loskoppelt.

Wanneer het diefstalalarm is geactiveerd, klinkt de claxon gedurende 30 seconden en knipperen de richtingaanwijzers 5 minuten.

Bij elke verdere poging om een van bovenstaande handelingen uit te voeren gaat het alarm opnieuw af.

WAT IS HET PERIMETERALARM

Het perimeteralarm is ontworpen om ongeoorloofde toegang tot de auto te detecteren.

WAT ZIJN DE INTERIEURSENSOREN

De interieursensoren zijn ontworpen om beweging in uw auto detecteren.

De interieursensoren bevinden zich in de dakconsole.

N.B.: *Bedek de interieursensoren niet.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT ZIJN DE HELLINGSENSOREN

De hellingsensor is ontworpen om elke poging om de auto op te heffen te detecteren, bijvoorbeeld om een wiel te verwijderen of de auto weg te slepen.

WAT IS HET ALARM BACK-UP ACCU (indien aanwezig)

Het alarm back-up accu is een aanvullende alarmsirene met een eigen accu. Het kan detecteren of de voertuigaccu is losgekoppeld om het alarmsysteem te omzeilen.

SYSTEEM DIEFSTALALARM ACTIVEREN

Het alarm kan worden ingeschakeld wanneer de auto is uitgeschakeld.

Vergrendel de auto met de afstandsbediening om het alarm in te schakelen.

HET SYSTEEM VAN HET DIEFSTALALARM DEACTIVEREN

Schakel het alarm uit door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Ontgrendel de portieren of de bagageruimte met de afstandsbediening.
- Zet het contact aan of start de motor.

INSTELLINGEN SYSTEEM DIEFSTALALARM

WAT ZIJN DE BEVEILIGINGSNIVEAUS VAN HET ALARM

U kunt twee niveaus van alarmbeveiliging selecteren: volledig beveiligd of beperkt beveiligd.

Volledig beveiligd

Volledig beveiligd is de standaardinstelling.

Bij volledig beveiligd worden alle geplaatste sensoren ingeschakeld wanneer u het alarm inschakelt.

N.B.: *Schakel het alarm niet volledig beveiligd in als er zich personen, dieren of andere bewegende voorwerpen in de auto bevinden.*

Beperkt beveiligd

Bij beperkt beveiligd zijn de interieursensoren uitgeschakeld wanneer u het alarm inschakelt.

Alle andere geplaatste sensoren worden ingeschakeld wanneer u het alarm inschakelt in deze modus.

HET BEVEILIGINGSNIVEAU VAN HET ALARM INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Alarminstallatie***.
4. Selecteer ***Alarminstellingen***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET BEVEILIGINGSNIVEAU VAN HET ALARM INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

Om het alarmbeveiligingsniveau als volledig beveiligd of beperkt beveiligd in te stellen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Instellingen	Druk op de menutoets.
Voertuiginstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Alarminstallatie	Druk op de ***OK***-toets.
Alarminstellingen	Druk op de ***OK***-toets.
Voll. beveiligd	Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de ***OK***-toets.
Beperkt beveiligd	

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS VRAGEN BIJ UITSTAPPEN

U kunt kiezen welk beveiligingsniveau u wenst nadat u het contact hebt uitgeschakeld.

N.B.: *Als u geen instelling kiest, gebruikt het systeem standaard volledig beveiligd.*

VRAGEN BIJ UITSTAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Alarminstallatie***.
4. Selecteer ***Vragen***.
5. Schakel ***Vragen*** in of uit.

VRAGEN BIJ UITSTAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Alarminstallatie***.
4. Schakel ***Vragen*** in of uit.

BEVEILIGING – PROBLEMEN OPLOSSEN

BEVEILIGING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Sleutel niet herkend	Het systeem heeft geen correct gecodeerde sleutel gedetecteerd.
Startsysteem Storing	Het systeem heeft niet correct gewerkt. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Voertuigalarm Start voertuig om het alarm te stoppen	Wordt weergegeven wanneer het alarm is geactiveerd vanwege onbevoegd toegang verkrijgen tot auto.
Alarmmelding	

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEVEILIGING – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat moet ik doen bij eventuele problemen met het alarm van mijn auto?

Ga bij eventuele problemen met het alarm van de auto naar een erkende dealer en breng alle afstandsbedieningen mee.

Wat moet ik doen als de auto niet start met een correct gecodeerde sleutel?

Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET STUURWIEL AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel het stuurwiel nooit als de auto in beweging is.

N.B.: *Controleer of u in de juiste positie zit. Zie* ***De juiste zitpositie innemen*** *(bladzijde 152).*

1. Ontgrendel de stuurkolom.
2. Zet het stuurwiel in de gewenste stand.

3. Vergrendel de stuurkolom.

HET STUURWIEL VERGRENDELEN

Het stuurslot wordt vergrendeld kort nadat u de auto hebt geparkeerd en de passieve sleutel zich buiten de auto bevindt.

N.B.: *Het stuurslot wordt niet vergrendeld wanneer het contact aan staat of de auto beweegt.*

Stuur ontgrendelen

Het stuurslot wordt ontgrendeld wanneer het systeem een geldige passieve sleutel in uw auto detecteert. Als het stuurslot opnieuw wordt vergrendeld, zet het contact dan aan om het stuurwiel te ontgrendelen.

N.B.: *U moet het stuurwiel misschien een beetje draaien om het te ontgrendelen.*

VERWARMD STUURWIEL IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop op de klimaatregeling om stuurverwarming in te schakelen.

In sommige auto's gaat een indicatielampje op de knop branden wanneer de stuurverwarming is ingeschakeld.

N.B.: *De temperatuur van het stuurwiel wordt geregeld via een sensor.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RUITENWISSERS

VOORZORGSMAATREGELEN RUITENWISSER

Schakel de ruitenwissers niet in wanneer de voorruit droog is. Daardoor kunnen krassen op de voorruit of kan schade aan de ruitenwisserbladen ontstaan. Gebruik de ruitensproeiers voordat u de wisfunctie op een droge voorruit inschakelt.

Laat de voorruit volledig ontdooien voordat u de ruitenwissers inschakelt.

Schakel de ruitenwissers uit vooraleer u een carwash binnenrijdt.

RUITENWISSERS VOOR IN- EN UITSCHAKELEN

A Eenmaal wissen.

B Intervalwissen/automatisch wissen.

C Normaal wissen.

D Snel wissen.

Duw de hendel omhoog of omlaag om de wissers van de voorruit te bedienen.

AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELENDE RUITENWISSERS

WAT ZIJN AUTOMATISCH INSCHAKELENDE RUITENWISSERS

Automatisch wissen wordt ingeschakeld en regelt de snelheid en de frequentie van de ruitenwissers.

INSTELLINGEN AUTOMATISCH INSCHAKELENDE RUITENWISSERS

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.
3. Druk op ***Ruitenwissers***.
4. Schakel ***Regensensor*** in of uit.

N.B.: *Wanneer u de functie uitschakelt, werken de ruitenwissers niet op basis van de regensensor. Wanneer u de ruitenwissers inschakelt in de stand voor intervalwissen met de functie uitgeschakeld, gebruiken de ruitenwissers de via de draaiknop ingestelde wissnelheid.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE GEVOELIGHEID VAN DE REGENSENSOR AFSTELLEN

A Hoge gevoeligheid.
B Lage gevoeligheid.

Gebruik de draaiknop om de gevoeligheid van de regensensor in te stellen.

Als u een hoge gevoeligheid kiest, werken de wissers wanneer de sensor een kleine hoeveelheid water op de voorruit detecteert.

Als u een lage gevoeligheid kiest, werken de wissers wanneer de sensor een grote hoeveelheid water op de voorruit detecteert.

RUITENWISSER ACHTER IN- EN UITSCHAKELEN

A Intervalwissen.
B Continu wissen.
C Achterruitenwisser uit.

WISSEN IN DE ACHTERUIT

WAT IS WISSEN IN DE ACHTERUIT

Wissen in de achteruit schakelt de achterruitenwisser in wanneer u in de achteruit (R) schakelt en de ruitenwissers zijn ingeschakeld.

INSTELLINGEN WISSEN IN DE ACHTERUIT

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.
3. Druk op ***Ruitenwissers***.
4. Schakel ***Ruitenwisser achter aan (in Achteruit)*** in of uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RUITENWISSERBLADEN CONTROLEREN

Controleer met uw vingertoppen de rubber randen van de ruitenwisserbladen op oneffenheden.

DE RUITENWISSERBLADEN VOORAAN VERVANGEN

De auto moet uitstaan voordat u met deze procedure begint.

1. Til de ruitenwisserarm op en druk vervolgens de vergrendelknoppen van het ruitenwisserblad samen.

N.B.: *Houd het ruitenwisserblad niet vast om de ruitenwisserarm op te tillen.*

N.B.: *Zorg ervoor dat de ruitenwisserarm niet terugklapt tegen het glas wanneer het ruitenwisserblad niet is bevestigd.*

2. Draai het ruitenwisserblad een beetje.
3. Verwijder het ruitenwisserblad.
4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg ervoor dat het ruitenwisserblad goed op zijn plaats komt te zitten.*

DE RUITENWISSERBLADEN ACHTERAAN VERVANGEN

1. Til de ruitenwisserarm op.

N.B.: *Houd het ruitenwisserblad niet vast om de ruitenwisserarm op te tillen.*

2. Verwijder het ruitenwisserblad.

N.B.: *Zorg dat de ruitenwisserarm niet terugklapt tegen het glas wanneer het ruitenwisserblad niet is bevestigd.*

3. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg ervoor dat het ruitenwisserblad goed op zijn plaats komt te zitten.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RUITENSPROEIERS

VOORZORGSMAATREGELEN RUITENSPROEIER

WAARSCHUWING: Wanneer u de auto gebruikt bij temperaturen onder 5ºC, dient u sproeivloeistof met antivries te gebruiken. Als u bij koud weer geen sproeivloeistof gebruikt met antivriesbescherming, kan dit leiden tot verminderd zicht door de voorruit en neemt het risico op verwondingen of een ongeval toe.

Bedien de sproeiers niet wanneer het sproeierreservoir leeg is. Dit kan leiden tot oververhitting van de sproeierpomp.

Houd de buitenkant van de voorruit schoon. De regensensor is erg gevoelig en de wissers kunnen in werking treden als vuil, mist of insecten tegen de voorruit vliegen.

DE VOORRUITSPROEIER GEBRUIKEN

Trek de hendel naar u toe om de sproeier van de voorruit te bedienen.

N.B.: *Wanneer dit is ingeschakeld, wordt er nog een extra wisseractie uitgevoerd kort nadat de ruitenwissers zijn gestopt, om eventuele resterende sproeivloeistof te verwijderen. Zie* ***Extra ruitenwisserslag in- en uitschakelen*** *(bladzijde 90).*

EXTRA RUITENWISSERSLAG IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuiginstellingen***.
3. Druk op ***Ruitenwissers***.
4. Schakel ***Nawissen*** in of uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Wanneer u de functie inschakelt, vegen de wissers nog een keer extra aan het eind van het verzoek om te ruitensproeier in te schakelen. Wanneer u dit uitschakelt, stoppen de ruitenwissers het huidige verzoek om de ruitensproeier in te schakelen.*

DE ACHTERRUITSPROEIER GEBRUIKEN

Duw de hendel weg van u om de ruitensproeier achter te gebruiken.

N.B.: *Wanneer dit is ingeschakeld, wordt er nog een extra wisseractie uitgevoerd kort nadat de ruitenwissers zijn gestopt, om eventuele resterende sproeivloeistof te verwijderen. Zie* ***Extra ruitenwisserslag in- en uitschakelen*** *(bladzijde 90).*

RUITENSPROEIERVLOEISTOF BIJVULLEN

SPECIFICATIE SPROEIVLOEISTOF

Zie **Specificatie sproeivloeistof** (bladzijde 471).

RUITENWISSERS EN -SPROEIERS – PROBLEMEN OPLOSSEN

RUITENWISSERS EN-SPROEIERS – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Gaat branden wanneer er nog maar weinig ruitenwisservloeistof is.

RUITENWISSERS EN-SPROEIERS – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom zijn er strepen en vlekken op de voorruit?

De ruitenwisserbladen zijn wellicht vuil, versleten of beschadigd. Controleer de ruitenwisserbladen. Zie **Ruitenwisserbladen controleren** (bladzijde 89). Als de ruitenwisserbladen vuil zijn, maakt u ze schoon met sproeivloeistof of water op een zachte spons of doek. Vervang de ruitenwisserbladen als ze versleten of beschadigd zijn. Zie **De ruitenwisserbladen vooraan vervangen** (bladzijde 89).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

REGELING BUITENVERLICHTING

A Lampen uit.

B Parkeerlichten aan.

C Automatisch inschakelende koplampen aan.

D Koplampen aan.

Draai de bediening om een keuze te maken.

N.B.: *Telkens wanneer u het contact aanzet, staat de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen.*

KOPLAMPEN

GROOTLICHT KOPLAMPEN GEBRUIKEN

Duw de hendel van u af om het grootlicht in te schakelen.

Duw de hendel opnieuw naar voren of trek de hendel naar u toe om het grootlicht uit te schakelen.

Trek de hendel wat naar u toe en laat deze weer los voor een lichtsignaal met de koplampen.

VERTRAGING KOPLAMPEN BIJ UITSTAPPEN IN- EN UITSCHAKELEN

Zet het contact uit en trek de richtingaanwijzer naar u toe om de koplampuitschakelvertraging in te schakelen.

Trek de richtingaanwijzer nogmaals naar u toe of zet het contact aan om de koplampuitschakelvertraging uit te schakelen.

N.B.: *De koplampen gaan na drie minuten uit als een portier is geopend of 30 seconden nadat het laatste portier wordt gesloten.*

HET NIVEAU VAN DE KOPLAMPEN AFSTELLEN - AUTO'S MET: AUTOMATISCHE KOPLAMPAFSTELLING

De auto heeft een dynamisch systeem voor afstelling. De koplampen hoeven niet extra te worden afgesteld.

HET NIVEAU VAN DE KOPLAMPEN AFSTELLEN - AUTO'S MET: HANDMATIGE KOPLAMPAFSTELLING

Het niveau van de koplampen afstellen:

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Draai de bediening op basis van de lading van uw auto om te voorkomen dat u andere weggebruikers verblindt wanneer de koplampen zijn ingeschakeld.

N.B.: *Zet de bediening in de stand nul als uw auto onbeladen is.*

N.B.: *Stel de koplampen in met een lichtstraal van 35–100 m op het wegdek als uw auto gedeeltelijk of volledig is beladen.*

INDICATOREN KOPLAMPEN

Lampen aan

Gaat branden wanneer u de dimlichtkoplampen of de parkeerlichten aanzet.

Grootlicht koplamp

Gaat branden wanneer u het grootlicht aanzet.

KOPLAMPEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

KOPLAMPEN – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom is er condensvorming in de koplampen?

- Koplampen hebben ontluchtingsopeningen ten behoeve van normale wijzigingen in de luchtdruk. Condensvorming kan een natuurlijke bijkomstigheid van deze constructie zijn. Wanneer vochtige lucht via de ontluchtingsopeningen in de lampeenheid binnendringt, bestaat de mogelijkheid dat condensvorming optreedt wanneer de temperatuur laag is. Wanneer normale condensvorming optreedt, kan zich een licht waas aan de binnenzijde van de lens vormen. Dit fijne waas verdwijnt wanneer de lampen normaal in bedrijf zijn geleidelijk via de ontluchtingsopeningen.

Hoeveel condensvorming is acceptabel?

- De aanwezigheid van een fijn waas, bijvoorbeeld geen strepen, sporen van druppels of grote druppels. Een fijn waas dat 50% van de lens bedekt.

Hoe lang kan het duren voordat acceptabele condensvorming verdwijnt?

- Onder droge weersomstandigheden kan dit oplossen 48 uur duren.

Hoeveel condensvorming is onaanvaardbaar?

- Een waterplas in de lamp. Strepen, sporen van druppels of grote druppels aan de binnenzijde van de lens.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wat moet ik doen als onaanvaardbare condensvorming aanwezig is?

- Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Waarom worden mijn koplampen uitgeschakeld wanneer ik ze heb aangezet wanneer ik mijn auto uitzet?

- De accuspaarfunctie schakelt de koplampen uit na een korte tijd nadat u de auto hebt uitgezet.

AUTOMATISCH IN- EN UITSCHAKELENDE VERLICHTING

WAT ZIJN AUTOMATISCH INSCHAKELENDE KOPLAMPEN

WAARSCHUWING: Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. U moet het systeem wellicht onderdrukken als het de koplampen niet inschakelt bij slecht zicht, bijvoorbeeld bij mist overdag.

Automatisch inschakelende koplampen zetten de koplampen aan in situaties met weinig daglicht of wanneer de ruitenwissers werken.

INSTELLINGEN VOOR AUTOMATISCH INSCHAKELENDE KOPLAMPEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Verlichting***.
4. Selecteer ***Uitstapverlichting***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

INSTELLINGEN VOOR AUTOMATISCH INSCHAKELENDE KOPLAMPEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Verlichting***.
4. Druk op ***Uitstapverlichting***.
5. Druk op een instelling.

BUITENVERLICHTING

RICHTINGAANWIJZERS GEBRUIKEN

Duw de hendel omhoog of omlaag om de richtingaanwijzers in te schakelen.

Zet de hendel in de middelste stand om de richtingaanwijzers uit te schakelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Tik de hendel omhoog of omlaag om de richtingaanwijzers driemaal te laten knipperen.*

Controlelamp richtingaanwijzers

Deze knippert wanneer u de richtingaanwijzers inschakelt.

N.B.: *Een toename van de knipperfrequentie wijst op een defecte richtingaanwijzer.*

LAMPEN ZIJMARKERING IN- EN UITSCHAKELEN

Lampen zijmarkering inschakelen

Beide zijden

1. Zet het contact uit.
2. Draai de lichtschakelaar in de parkeerlichtstand.

N.B.: *Parkeerlichten kunnen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu van uw auto leeg raakt.*

Een zijde

1. Zet het contact uit.

2. Duw de hendel omhoog of omlaag om de lampen voor zijmarkering in te schakelen.

Lampen zijmarkering uitschakelen

Lampen voor zijmarkering worden uitgeschakeld wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- U schakelt alle lampen uit.
- U zet het contact aan.

DAGRIJLICHTEN IN- EN UITSCHAKELEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Het dagrijlichtsysteem schakelt de achterlichten niet in en geeft bij slecht zicht wellicht onvoldoende verlichting. Zorg dat u bij alle soorten slecht zicht indien nodig de koplampen inschakelt. Anders kunt u een botsing krijgen.

Dagrijlichten branden altijd, tenzij u de koplampen inschakelt.

DAGRIJLICHTEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Het dagrijlichtsysteem schakelt de achterlichten niet in en geeft bij slecht zicht wellicht onvoldoende verlichting. Zorg dat u bij alle soorten slecht zicht indien nodig de koplampen inschakelt. Anders kunt u een botsing krijgen.

Dagrijlichten branden altijd, tenzij u de koplampen inschakelt of het voertuig in de parkeerstand (P) staat.

MISTLAMPEN VOOR GEBRUIKEN

De lampen in- of uitschakelen:

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Zet de lichtschakelaar in de stand voor parkeerlichten, koplampen of automatisch inschakelende koplampen.

N.B.: *Als de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen staat, kunt u de mistlampen niet uitschakelen tenzij de dimlichtkoplampen zijn ingeschakeld.*

2. Druk op de knop op de lichtschakelaar om de mistlampen voor aan of uit te zetten.

N.B.: *Zet de mistlampen voor alleen aan bij beperkt zicht.*

N.B.: *De helderheid van de dagrijlichten kan afnemen wanneer de mistlampen voor zijn ingeschakeld.*

Controlelamp mistlampen voor

Gaat branden wanneer u de mistlampen voor inschakelt.

MISTLAMPEN ACHTER GEBRUIKEN

De knop voor de mistlampen achter bevindt zich op de lichtschakelaar.

Druk op de knop om de mistlampen achter in of uit te schakelen.

U kunt de mistlampen achter inschakelen in een van de volgende situaties:

- U zet de lichtschakelaar in de koplampstand.
- U zet de lichtschakelaar in de stand voor automatisch inschakelende koplampen en de koplampen branden.

Controlelamp mistachterlicht

Gaat branden wanneer u de mistachterlichten aanzet.

CONTROLELAMPEN BUITENVERLICHTING

Controlelamp mistlampen voor

Brandt als u de mistlampen voor aan zet.

Controlelamp mistachterlicht

Gaat branden wanneer u de mistachterlichten aan zet.

Controlelamp richtingaanwijzers

Deze knippert wanneer u de richtingaanwijzers inschakelt.

N.B.: *Een toename van de knipperfrequentie wijst op een defecte richtingaanwijzer.*

GELUIDSSIGNAAL BUITENVERLICHTING AAN

Weerklinkt wanneer u het bestuurdersportier opent en de buitenverlichting aan is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

HOE AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING WERKT

Automatische grootlichtregeling schakelt het grootlicht in als het voldoende donker is en er geen ander verkeer is. Als het systeem de koplampen of achterlichten van een naderend voertuig detecteert, of de straatverlichting vóór de auto, schakelt het systeem het grootlicht uit.

Een camerasensor, die centraal is gemonteerd achter de voorruit van de auto, bewaakt voortdurend de omstandigheden om het grootlicht in of uit te schakelen.

A Zonder automatische grootlichtregeling.

B Met automatische grootlichtregeling.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

WAARSCHUWING: Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. U moet het systeem wellicht negeren als het systeem het grootlicht niet in- of uitschakelt.

WAARSCHUWING: Indien de lampen van tegemoetkomende voertuigen achter obstakels verborgen zijn, zoals bijvoorbeeld vangrails, is het mogelijk dat het systeem het grootlicht niet uitschakelt.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem te deactiveren wanneer u andere weggebruikers nadert.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem te deactiveren bij slecht weer.

VEREISTEN AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

Het systeem schakelt het grootlicht in wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem in.
- U zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen.
- De lichtsterkte in de omgeving is zo laag dat grootlicht nodig is.
- Er is geen verkeer voor de auto.
- De rijsnelheid is hoger dan ongeveer 40 km/h.

BEPERKINGEN AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

Het systeem schakelt het grootlicht uit wanneer aan een van deze voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem uit.
- U zet de lichtschakelaar in een andere stand dan automatisch inschakelende koplampen.
- U de mistachterlichten inschakelt.
- De lichtsterkte in de omgeving is voldoende om grootlicht overbodig te maken.
- Het systeem detecteert de koplampen van een naderend voertuig of achterlichten van een voorligger.
- Het systeem detecteert zware regenval, sneeuw of mist.
- Het systeem detecteert straatverlichting.
- De camera heeft verminderd zicht.
- De rijsnelheid is lager dan ongeveer 30 km/h.

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Verlichting***.
4. Schakel ***Automatisch groot licht*** in of uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Verlichting***.
4. Schakel ***Automatisch groot licht*** in of uit.

CONTROLELAMPJES AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING

Gaat branden om te bevestigen wanneer het systeem klaar is voor assistentie.

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING ONDERDRUKKEN

Duw de hendel weg van u om te wisselen tussen grootlicht en dimlicht.

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING – PROBLEMEN OPLOSSEN

AUTOMATISCHE GROOTLICHTREGELING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Frontcamera verminderd zicht Glas schoonmaken	De camera heeft verminderd zicht. Reinig de voorruit. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Er is een storing in de camera. Wacht een korte periode om de camera te laten afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera storing Onderhoud zsm	Er is een storing in de camera. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING

HOE GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING WERKT

Glare Free-grootlichtregeling verbetert het zicht en beperkt verblinding voor andere weggebruikers.

A Zonder Glare Free-grootlichtregeling.

B Met Glare Free-grootlichtregeling.

VOORZORGSMAATREGELEN GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Als de lampen van tegemoetkomende voertuigen achter obstakels zoals vangrails verborgen zijn, is het mogelijk dat het systeem de verlichting niet aanpast om verblinding te voorkomen.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem uit te schakelen wanneer u andere weggebruikers nadert.

WAARSCHUWING: Mogelijk dient u het systeem uit te schakelen bij slecht weer.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

VEREISTEN GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem in.
- U zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- De lichtsterkte in de omgeving is zwak genoeg.
- Uw rijsnelheid is hoger dan ongeveer 40 km/h.

Het systeem past de verlichting aan om verblinding te voorkomen wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem in.
- U zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen.
- Het systeem detecteert de koplampen of achterlichten van een naderend voertuig.

BEPERKINGEN GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING

Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- U schakelt het systeem uit.
- U zet de lichtschakelaar in een andere stand dan automatisch inschakelende koplampen.
- De lichtsterkte in de omgeving is sterk genoeg.
- Het systeem detecteert zware regenval, sneeuw of mist.
- Het systeem detecteert straatverlichting.
- De camera heeft verminderd zicht.
- De rijsnelheid is lager dan ongeveer 30 km/h.

N.B.: *De snelheid voor uitschakelen is lager in bochten.*

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Verlichting***.
4. Schakel ***Glarefree verlichting*** in of uit.

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Verlichting***.
4. Selecteer ***Glarefree verlichting***.
5. Schakel ***Glarefree verlichting*** in of uit.

CONTROLELAMPEN GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING

Gaat branden om te bevestigen wanneer het systeem klaar is voor assistentie.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING ONDERDRUKKEN

Duw de hendel weg van u om te wisselen tussen grootlicht en dimlicht.

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING – PROBLEMEN OPLOSSEN

GLARE FREE-GROOTLICHTREGELING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Frontcamera verminderd zicht Glas schoonmaken	De camera heeft verminderd zicht. Reinig de voorruit. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Er is een storing in de camera. Wacht een korte periode om de camera te laten afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera storing Onderhoud zsm	Er is een storing in de camera. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ADAPTIEF VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR

HOE ADAPTIEF VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR WERKT

Adaptief verlichtingssysteem voor wordt aangepast wanneer u een bocht maakt of als de camera rijstrookmarkeringen detecteert die wijzen op een bord of verkeersborden die een kruising of rotonde aangeven.

N.B.: *Zet de lichtschakelaar in de stand automatisch inschakelende koplampen om het adaptief verlichtingssysteem voor te gebruiken.*

Sturen in een bocht

A Zonder adaptief verlichtingssysteem voor.

B Met adaptief verlichtingssysteem voor.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Camera detecteert rijstrookmarkeringen

E267903

Camera detecteert verkeersborden

E292505

E266972

De camera detecteert alleen verkeersborden bij een rijsnelheid van minder dan 50 km/h.

KOPLAMPEN OMSCHAKELEN VOOR LINKS OF RECHTS VAN DE WEG RIJDEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Verlichting***.
4. Druk op ***Adaptieve koplampen instellen***.
5. Druk op een instelling.

KOPLAMPEN OMSCHAKELEN VOOR LINKS OF RECHTS VAN DE WEG RIJDEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Verlichting***.
4. Selecteer ***Adaptieve koplampen***.
5. Selecteer ***Verkeersinstelling***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

ADAPTIEF VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR – PROBLEMEN OPLOSSEN

ADAPTIEF VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving
Zicht frontcamera is verminderd Glas schoonmaken	Wordt weergegeven wanneer de sensor van de frontcamera verminderd zicht heeft. Reinig de voorruit. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Wordt weergegeven bij een storing van de sensor van de camera voor. Wacht een korte periode om de sensor te laten afkoelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ALLE INTERIEURVERLICHTING IN- EN UITSCHAKELEN

INTERIEURVERLICHTING VOORAAN IN- EN UITSCHAKELEN

N.B.: *Druk op de rand van het glas van de lamp om de interieurverlichting voor uit te schakelen voordat u het contact uit zet, om te voorkomen dat de accu leeg raakt.*

INTERIEURVERLICHTING ACHTERAAN IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de rand van de lamplens.

N.B.: *Als u de verlichting achter inschakelt via de dakconsole, kunt u de verlichting niet uitschakelen met de schakelaar voor de verlichting achter.*

WERKING INTERIEURVERLICHTING

WAT IS DE FUNCTIE INTERIEURVERLICHTING

De interieurverlichting schakelt de instapverlichting en de portierlampen in of uit.

WERKING VAN DE INTERIEURVERLICHTING IN- EN UITSCHAKELEN

E264886

Wanneer u de schakelaar in de middelste stand zet, wordt de interieurverlichting ingeschakeld in de volgende situaties:

- Een portier wordt geopend.
- U drukt op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
- Het contact wordt uitgeschakeld.

N.B.: *Wanneer u het contact uitzet, wordt de interieurverlichting korte tijd later automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leeg raakt.*

DE HELDERHEID VAN HET DASHBOARD AANPASSEN

De knoppen om de helderheid van de instrumentenverlichting te dimmen bevinden zich op de lichtschakelaar.

Druk meermaals op één van de knoppen om de helderheid aan te passen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SFEERVERLICHTING

SFEERVERLICHTING IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Ambient Lighting***.

Versleep de schuifknop naar een helderheid boven nul om Ambient Lighting in te schakelen.

Versleep de schuifknop naar helderheid nul om Ambient Lighting uit te schakelen.

SFEERVERLICHTING AANPASSEN

Sleep de schuifknop naar links of naar rechts.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE RUITEN OPENEN EN SLUITEN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter en laat ze niet met de elektrisch bediende ruiten spelen. Wanneer deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot verwondingen.

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

Druk op de ruitschakelaar om de ruit te openen. Trek de ruitschakelaar omhoog om de ruit te sluiten.

Open de tegenovergestelde ruit enigszins om windgeluiden of pulserende geluiden te voorkomen wanneer één ruit open staat.

Ruiten volledig openen met één druk op de knop (indien aanwezig)

Druk de ruitschakelaar volledig in en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.

Ruiten volledig sluiten met één druk op de knop (indien aanwezig)

Trek de ruitschakelaar volledig omhoog en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek deze omhoog om de ruit te stoppen.

Volledig sluiten met één druk op de knop resetten

Start de motor.

1. Houd de ruitschakelaar omhoog tot de portierruit volledig is gesloten. Blijf de ruitschakelaar nog enkele seconden vasthouden nadat de ruit dicht is.
2. Maak de raambedieningsschakelaar los.
3. Houd de ruitschakelaar ingedrukt tot de portierruit volledig is geopend.
4. Maak de raambedieningsschakelaar los.
5. Houd de ruitschakelaar omhoog tot de ruit volledig is gesloten.
6. Test of de ruit naar behoren werkt door de functies volledig openen en sluiten met één druk op de knop uit te voeren.

Accessoirevertraging

Wanneer u het contact uit zet, blijven de ruitschakelaars nog een paar minuten werken of tot u een van de voorportieren opent.

CENTRAAL OPENEN EN SLUITEN

WAT IS CENTRAAL OPENEN EN SLUITEN

U kunt de afstandsbediening gebruiken om de ruiten te bedienen wanneer het contact is uitgeschakeld.

CENTRAAL OPENEN GEBRUIKEN

1. Druk kort op de ontgrendelknop op de afstandsbediening.
2. Houd de ontgrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Laat de knop los wanneer de ruiten en het zonnedak beginnen te openen.

N.B.: *Het zonnedak stopt in de ventilatiestand.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Druk op de vergrendel- of ontgrendelknop op de afstandsbediening om integraal openen te stoppen.

N.B.: *Wanneer u uw auto ontgrendelt met behulp van de afstandsbediening, kunt u integraal openen korte tijd gebruiken.*

CENTRAAL OPENEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Ramen***.
4. ***Alle openen*** in- of uitschakelen.

CENTRAAL OPENEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Ramen***.
4. Schakel ***Alle openen*** in of uit.

CENTRAAL SLUITEN GEBRUIKEN

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

1. Houd de vergrendelknop op de afstandsbediening ingedrukt.
2. Laat de knop los wanneer de ruiten en het zonnedak beginnen te sluiten.

Druk op de vergrendel- of ontgrendelknop op de afstandsbediening om integraal sluiten te stoppen.

N.B.: *De inklembeveiliging is ingeschakeld tijdens integraal sluiten. Zie* ***Wat is de inklembeveiliging ruiten*** *(bladzijde 109).*

CENTRAAL SLUITEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Ramen***.
4. ***Alle sluiten*** in- of uitschakelen.

CENTRAAL SLUITEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Ramen***.
4. Schakel ***Alle sluiten*** in of uit.

INKLEMBEVEILIGING RUITEN

WAT IS DE INKLEMBEVEILIGING RUITEN

De ruit stopt en gaat een stukje terug wanneer er een obstakel wordt gedetecteerd tijdens het sluiten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE INKLEMBEVEILIGING VAN DE RUITEN ONDERBREKEN

WAARSCHUWING: Als u de inklembeveiliging omzeilt, keert de ruit niet terug wanneer een obstakel wordt gedetecteerd. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan de auto te voorkomen.

1. Sluit de ruit totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
2. Hef de bediening binnen vijf seconden om de inklembeveiliging te omzeilen en de ruit te sluiten. De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten.

N.B.: *De ruit passeert het weerstandspunt en u kunt de ruit nu volledig sluiten.*

N.B.: *Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de ruit niet sluit.*

DE INKLEMBEVEILIGING VAN DE RUITEN RESETTEN

WAARSCHUWING: De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat u het geheugen reset. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan de auto te voorkomen.

Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet u het geheugen van de inklembeveiliging voor elke ruit afzonderlijk resetten.

Voer alle stappen uit binnen 30 seconden.

1. Sluit de ruit.
2. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
3. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
4. Druk de schakelaar in en houd deze ingedrukt tot de ruit volledig is geopend. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.
5. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten. Houd de schakelaar enkele seconden ingedrukt.

N.B.: *Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.*

DE ACHTERRUITBEDIENING VERGRENDELEN

Druk de schakelaar in om de achterruitbediening te vergrendelen of te ontgrendelen. De schakelaar gaat branden wanneer u de achterruitbediening vergrendelt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BINNENSPIEGEL

WAARSCHUWING: Verstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

N.B.: *Reinig het spiegelhuis of spiegelglas niet met agressieve schuurmiddelen, brandstof of andere reinigingsmiddelen op petroleumbasis.*

DE BINNENSPIEGEL HANDMATIG DIMMEN

Trek de nok onder de spiegel naar u toe om 's nachts verblinding via de spiegel tegen te gaan.

ZELFDIMMENDE BINNENSPIEGEL

WAT IS DE ZELFDIMMENDE BINNENSPIEGEL

De spiegel wordt gedimd om het effect van felle lichten achter u tegen te gaan. De spiegel wordt weer normaal wanneer het felle licht achter u niet meer aanwezig is of wanneer u in de achteruit (R) schakelt.

BEPERKINGEN ZELFDIMMENDE BINNENSPIEGEL

Blokkeer de sensoren aan de voor- en achterzijde van de spiegel niet.

N.B.: *Een passagier of een verhoogde hoofdsteun op de middenstoel achterin kan het licht naar de sensor belemmeren.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BUITENSPIEGELS AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel de spiegels niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat u de controle over uw auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

A Positie spiegel aan linkerzijde.
B Afstelknop spiegel.
C Positie spiegel aan rechterzijde.

DE BUITENSPIEGELS INKLAPPEN - AUTO'S MET: ELEKTRISCH INKLAPBARE BUITENSPIEGELS/SYNC 2.5

De buitenspiegels worden ingeklapt wanneer u de auto vergrendelt en worden uitgeklapt wanneer u de auto ontgrendelt.

Als u parkeert in een krappe ruimte, drukt u op de bedieningstoets om de spiegels in te klappen.

Druk opnieuw op de bedieningstoets om de spiegels uit te klappen.

Als u op de bedieningstoets drukt om de spiegels in te klappen en automatisch inklappen is ingeschakeld, worden de spiegels niet uitgeklapt wanneer u de auto ontgrendelt.

N.B.: *De elektrisch inklapbare buitenspiegels werken bij ingeschakeld contact en gedurende enkele minuten nadat het contact is afgezet.*

N.B.: *Als u de spiegels meermaals in- en uitklapt binnen één minuut kan de functie elektrisch inklappen worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de motoren oververhitten.*

Automatisch inklappen uit- en inschakelen

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Buitenspiegels***.
4. ***Automatisch inklappen*** in- of uitschakelen.

DE BUITENSPIEGELS INKLAPPEN - AUTO'S MET: HANDMATIG INKLAPBARE BUITENSPIEGELS

Duw de spiegel naar het glas van de portierruit toe. Zorg ervoor dat u de spiegel volledig in de steun laat aangrijpen wanneer deze in zijn oorspronkelijke positie wordt teruggezet.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BUITENSPIEGELS INKLAPPEN - AUTO'S MET: ELEKTRISCH INKLAPBARE BUITENSPIEGELS/SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Buitenspiegels***.
4. Schakel ***Automatisch inklappen*** in of uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET ZONNESCHERM OPENEN EN SLUITEN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de zonneschermen spelen. Wanneer deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot verwondingen.

De bedieningsknoppen bevinden zich op de dakconsole.

Het zonnescherm openen

Druk kort op de schakelaar om de functie openen met één druk te activeren. Druk een tweede keer op de schakelaar om de beweging te stoppen. Het zonnescherm wordt ook geopend wanneer u het zonnedak opent.

N.B.: *Het zonnescherm stopt vlak voordat het volledig is geopend voor het comfort van de passagiers achteraan. Druk opnieuw op de schakelaar om het zonnescherm volledig te openen.*

Het zonnescherm sluiten

Druk kort op de schakelaar om de functie sluiten met één druk te activeren. Druk een tweede keer op de schakelaar om de beweging te stoppen.

N.B.: *Als het zonnescherm volledig is geopend, stopt het nadat het glazen achterpaneel volledig is bedekt. Druk opnieuw kort op de knop om het zonnescherm volledig te sluiten.*

ZONNEDAK OPENEN EN SLUITEN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter en laat hen niet met het zonnedak spelen. Wanneer deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot verwondingen.

WAARSCHUWING: Controleer bij het sluiten van het zonnedak of dit vrij van obstakels is en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de dakopening bevinden.

De bedieningsknoppen bevinden zich op de dakconsole.

Het zonnedak openen

Druk kort op de schakelaar om de functie openen met één druk te activeren. Druk een tweede keer op de schakelaar om de beweging te stoppen.

N.B.: *Het zonnedak stopt vlak voordat het volledig is geopend om wind- of dreungeluiden te reduceren die kunnen voorkomen bij een volledig geopend zonnedak.*

Druk opnieuw kort op de schakelaar om het zonnedak volledig te openen.

Het zonnedak sluiten

Druk kort op de schakelaar om de functie sluiten met één druk te activeren, vanuit de geopende stand of de stand voor ventilatie. Druk een tweede keer op de schakelaar om de beweging te stoppen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ZONNEDAK VENTILEREN

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter en laat hen niet met het zonnedak spelen. Wanneer deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot verwondingen.

De bediening van het zonnedak bevindt zich op de dakconsole.

VENT

Terwijl het zonnedak dicht is, drukt u kort op de voorzijde van de schakelaar om het zonnedak te ventileren. Om het zonnedak te sluiten vanaf de stand voor ventilatie, drukt u nogmaals kort op de schakelaar.

INKLEMBEVEILIGING VAN HET ZONNEDAK

WAT IS DE INKLEMBEVEILIGING VAN HET ZONNEDAK

Het zonnedak stopt en gaat een stukje terug wanneer er tijdens het sluiten een obstakel wordt gedetecteerd.

DE INKLEMBEVEILIGING VAN HET ZONNEDAK ONDERBREKEN

Houd de schakelaar voor sluiten ingedrukt binnen twee seconden nadat het zonnedak tot stilstand is gekomen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT INSTRUMENTENPANEEL - VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV), AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

A Koelvloeistoftemperatuurmeter.
B Snelheidsmeter.
C Informatiebalk.
D Display instrumentenpaneel.
E Voertuigactieradius.
F Vermogensmeter.
G Brandstofmeter.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT INSTRUMENTENPANEEL - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL, BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

A Toerenteller.
B Informatiedisplay.
C Snelheidsmeter.
D Brandstofmeter.
E Controlelampen stand automatische transmissie.
F Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT INSTRUMENTENPANEEL - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL, BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

A Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter.
B Snelheidsmeter.
C Informatiebalk.
D Display instrumentenpaneel.
E Toerenteller.
F Brandstofmeter.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT INSTRUMENTENPANEEL - PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV), AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

A Koelvloeistoftemperatuurmeter.
B Snelheidsmeter.
C Informatiebalk.
D Display instrumentenpaneel.
E Accumeter en voertuigactieradius.
F Vermogensmeter.
G Brandstofmeter.

TOERENTELLER

Geeft het motortoerental aan.

VERMOGENSMETER

De vermogensmeter geeft het vermogen naar de wielen aan terwijl u accelereert of met constante snelheid rijdt. De bijdragen uit het vermogen van de hoogspanningsaccu en het motorvermogen worden met kleuren onderscheiden en opgeteld om het totale vermogen naar de wielen aan te geven.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer u vertraagt door uw voet van het gaspedaal te halen of door de rem in te trappen, geeft de meter het vermogen weer dat gerecupereerd wordt via regeneratief remmen en naar de hoogspanningsaccu wordt gevoerd.

SNELHEIDSMETER

Geeft de rijsnelheid aan.

BRANDSTOFMETER

WAT IS DE BRANDSTOFMETER

Geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit.

BEPERKINGEN VAN DE BRANDSTOFMETER

De brandstofmeter geeft wellicht niet de juiste waarde weer wanneer de auto zich op een helling bevindt.

LOCATIE VAN DE TANKKLEP

De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van de auto de tankklep zich bevindt.

WAT IS DE HERINNERING LAAG BRANDSTOFPEIL

Er wordt een waarschuwing laag brandstofpeil weergegeven en er klinkt een geluidssignaal wanneer de resterende afstand tot tank leeg is 120 km bereikt voor MyKey, en 80 km, 40 km, 20 km en 0 km voor alle voertuigsleutels.

N.B.: *De waarschuwing laag brandstofpeil kan bij verschillende waarden van de brandstofmeter worden gegeven, afhankelijk van het brandstofverbruik. Deze variatie is volkomen normaal.*

WAT IS DE RESTERENDE AFSTAND TOT TANK LEEG IS

Geeft bij benadering de afstand aan die nog met uw auto kan worden afgelegd tot de tank leeg is. Veranderingen in het rijpatroon kunnen ervoor zorgen dat de waarde niet alleen daalt maar ook toeneemt of enige tijd constant blijft.

DISPLAY VAN HET RIJBEREIK

Geeft bij benadering de actieradius aan die uw voertuig kan afleggen met de energie die momenteel beschikbaar is. De schattingen variëren op basis van de energie die u gebruikt tijdens het rijden.

Veranderingen in het rijpatroon kunnen ervoor zorgen dat de waarden niet alleen dalen maar ook toenemen of enige tijd constant blijven.

De hoeveelheid energie die u gebruikt tijdens het rijden, wordt beïnvloed door:

- Zacht of agressief accelereren of remmen.
- Uw rijsnelheid.
- Gebruik van accessoires zoals klimaatregeling.
- Omgevingstemperatuur en weersomstandigheden.
- Rijden in de stad of op de snelweg.
- rijden onder heuvelachtige omstandigheden.
- Slepen.

N.B.: *Het is normaal dat de schattingen van het voertuigbereik variëren door veranderingen in het gemiddeld energieverbruik. Dit kan verschillende schattingen van de actieradius veroorzaken telkens wanneer u de accu volledig oplaadt of bijtankt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De elektrische actieradius is kleiner bij koude temperaturen door de verminderde energiecapaciteit in de hoogspanningsaccu. Stel een vertrektijd en cabinetemperatuur in om de accu op temperatuur te houden voor het beste rijbereik en prestaties. Zie* ***Informatie elektrisch voertuig*** *(bladzijde 504). Zie* ***De oplaadplanning en voorkeuren instellen*** *(bladzijde 238).*

Resterende afstand tot benzinetank leeg is

Geeft bij benadering de afstand aan die nog met uw voertuig kan worden afgelegd tot de tank leeg is.

Elektrisch bereik

Geeft bij benadering de afstand aan die op alleen elektrisch vermogen en met de motor uit nog met uw voertuig kan worden afgelegd.

METER HOOGSPANNINGSACCU

De meter van de hoogspanningsaccu geeft de totale lading weer voor uw actieradius voor volledig elektrisch rijden. Een volledige vulling komt overeen met de totale energie die u kunt krijgen door extern op te laden, door uw auto op stroom aan te sluiten. Wanneer de vulling nul bereikt, schakelt het aandrijfsysteem over naar hybride modus. Zie **Informatie plug-in hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 184).

TEMPERATUURMETER MOTORKOELVLOEISTOF

Geeft de koelvloeistoftemperatuur aan.

WAT IS DE INFORMATIEBALK

De informatiebalk geeft informatie weer met betrekking tot buitentemperatuur, kilometerteller, kompas, controlelampen en waarschuwingslampen.

WAT ZIJN DE WAARSCHUWINGSLAMPEN VAN HET INSTRUMENTENPANEEL

Waarschuwingslampen waarschuwen u voor een voertuigconditie die ernstig kan worden. Sommige lampen gaan branden wanneer u de motor start om aan te geven dat ze werken. Indien een van de lampen blijft branden nadat de motor is gestart, dient u het betreffende systeem te controleren voor meer informatie.

WAARSCHUWINGSLAMPEN INSTRUMENTENPANEEL

Antiblokkeersysteem

Als deze lamp brandt tijdens het rijden, moet de auto worden gerepareerd. De normale remwerking van uw voertuig blijft gehandhaafd zonder dat het antiblokkeersysteem in werking treedt. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Accu

Gaat branden wanneer u het contact aanzet.

Als deze lamp brandt wanneer de motor draait, moet de auto worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Remsysteem

Gaat branden wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact aan is gezet. Gaat deze lamp branden wanneer de auto in beweging is, controleer dan of de parkeerrem is vrijgezet. Is de parkeerrem vrijgezet, dan wijst dit op een laag remvloeistofpeil of moet het remsysteem worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *De lampjes kunnen variëren afhankelijk van de regio.*

Portier open

Gaat branden wanneer u het contact aan zet en blijft branden als een portier open is.

Elektrische parkeerrem

Gaat branden of knippert wanneer de elektrische parkeerrem moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Motorkoelvloeistoftemperatuur

Als deze lamp brandt, stop dan op een veilige plaats en zet de motor uit. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Veiligheidsgordel vastmaken

Gaat branden en er klinkt een geluidssignaal totdat u de veiligheidsgordel vastmaakt.

Veiligheidsgordel achter vastmaken

Gaat branden en er klinkt een geluidssignaal totdat u de veiligheidsgordels achter vastmaakt.

Storing elektrisch systeem met hoogspanning

Gaat branden als er een defect of storing is in een elektrisch onderdeel waardoor de auto wordt uitgeschakeld of naar een beperkte gebruiksmodus gaat. Er kan een bericht worden weergegeven in het instrumentenpaneel.

Motorkap open

Gaat branden als het contact aan staat en de motorkap niet volledig gesloten is.

Achterklep open

Gaat branden als het contact aan staat en de achterklep niet volledig gesloten is.

Waarschuwing dimlicht

Gaat branden als de dimlichtkoplamp moet worden gerepareerd. Laat het systeem zo snel mogelijk controleren.

Laag brandstofpeil

Gaat branden wanneer het brandstofpeil laag is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarschuwing lage bandenspanning

Gaat branden als de bandenspanning te laag is. Als deze brandt, controleer de bandenspanning dan zo snel mogelijk. Als deze op enig moment begint te knipperen, laat het systeem dan zo snel mogelijk controleren.

Weinig sproeivloeistof

Gaat branden wanneer er nog maar weinig sproeivloeistof is.

Controlelamp motorstoring

Gaat branden wanneer het contact aan staat en de motor uit is, dit is normaal. Als deze lamp brandt wanneer de motor draait, moet de emissieregeling worden gerepareerd. Als deze lamp knippert, moet u de auto onmiddellijk laten nakijken. Zie **Starten en stoppen van motor – waarschuwingslampjes** (bladzijde 178).

Oliedruk

Gaat branden als de motoroliedruk laag is.

Storing aandrijflijn

Gaat branden als de aandrijflijn moet worden gerepareerd. Laat het systeem zo snel mogelijk controleren.

Auto aangesloten (indien aanwezig)

Gaat branden wanneer uw voertuig is ingeplugd.

WAT ZIJN DE INDICATOREN VAN HET INSTRUMENTENPANEEL

Controlelampen melden u dat diverse functies actief zijn op de auto.

INDICATOREN INSTRUMENTENPANEEL

Adaptieve snelheidsregeling

Zie **Adaptieve Cruise Control** (bladzijde 297).

Automatische grootlichtregeling

Zie **Controlelampjes automatische grootlichtregeling** (bladzijde 99).

Auto Hold-systeem

Zie **Auto Hold systeem** (bladzijde 269).

Automatische start/stop-functie

Zie **Auto-Start-Stop** (bladzijde 188).

Dodehoekmonitor

Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 342).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Snelheidsregeling

Zie **Cruise Control** (bladzijde 295).

EV Opladen

Zie **Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 316).

EV Later

Zie **Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 316).

EV Nu

Zie **Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 316).

Frontairbag

Zie **Airbags – problemen oplossen** (bladzijde 49).

Mistlampen voor

Zie **Mistlampen voor gebruiken** (bladzijde 95).

Grootlicht

Zie **Grootlicht koplampen gebruiken** (bladzijde 92).

Lampen aan

Zie **Regeling buitenverlichting** (bladzijde 92).

Klaar om te rijden

Zie **Informatie hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 182).

Stabiliteitsregeling

Zie **Stabiliteitsregeling** (bladzijde 273). Zie **Tractiecontrole** (bladzijde 271).

Richtingaanwijzer

Zie **Richtingaanwijzers gebruiken** (bladzijde 94).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BEDIENINGSELEMENTEN VAN HET INFORMATIEPANEEL GEBRUIKEN

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

De bediening bevindt zich op het stuurwiel.

A Terug-toets.
B OK-toets.
C Menutoets.

Terug-toets

Druk hierop om terug te gaan of een menu te verlaten.

OK-toets

Druk hierop om iets te selecteren.

Wisseltoetsen

Druk op de wisseltoetsen omhoog of omlaag om door menu-items te scrollen.

Statuscontrolelamp

Menu-items met een selectievakje geven de status van een functie aan. Als dit vakje is aangevinkt, is de functie ingeschakeld; als dit vakje niet is aangevinkt, is de functie uitgeschakeld.

HOOFDMENU DISPLAY INSTRUMENTENPANEEL - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Menu-item
Boordcomputer 1
MyView
Bestuurdersas.
Navigatie
Audio
Telefoon
Instellingen

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOOFDMENU DISPLAY INSTRUMENTENPANEEL - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Afhankelijk van de voertuigopties kunnen sommige menuopties enigszins afwijken of ontbreken.

N.B.: *Omwille van uw veiligheid zijn enkele functies snelheidsafhankelijk en mogelijk niet beschikbaar wanneer de auto boven een bepaalde snelheid rijdt.*

Menu-item
Schermen selecteren
Telefoon
Navigatie
Audio
Instellingen
Displayinstellingen

INFORMATIEPANEEL AANPASSEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Druk op de menuknop.
3. Selecteer een scherm.
4. Druk op de ***OK***-toets.

INFORMATIEPANEEL AANPASSEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Schermen toevoegen via Schermen selecteren

1. Selecteer ***Schermen selecteren***.
2. Gebruik de bediening op het stuurwiel om een toe te voegen scherm te markeren.
3. Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *U kunt slechts een beperkt aantal schermen toevoegen. Als het geselecteerde scherm niet wordt weergegeven, moet u schermen deselecteren in het menu Schermen selecteren.*

Schermen selecteren
Leeg scherm
Brandstofverbruik
Boordcomputer 1
Boordcomputer 2
Deze rit
Verkeersborden
EV-coach
Elektrisch rendement
Eco-gedrag
Bandenspanning
Intelligent 4WD
Offroad
Controle verlichting aanh.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Schermen selecteren
Veiligheidsgordels
Gemiddelde snelheid
Auto StartStop

N.B.: *Sommige opties kunnen enigszins afwijken of niet aanwezig zijn als de items optioneel zijn.*

Meters configureren

1. Selecteer ***Displayinstellingen***.
2. Selecteer een instelling.

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

DE TAAL VAN HET INFORMATIEPANEEL WIJZIGEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U kunt de taal veranderen via het instrumentenpaneel.

1. Selecteer ***Instellingen*** en druk op de Menu-knop.
2. Selecteer ***Display***.
3. Selecteer ***Taal***.
4. Selecteer een taal.

DE TAAL VAN HET INFORMATIEPANEEL WIJZIGEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Taal***.
4. Kies de instelling die u wilt toepassen.

DE MAATEENHEID WIJZIGEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U kunt de maateenheid veranderen via het instrumentenpaneel.

1. Selecteer ***Instellingen*** en druk op de Menu-knop.
2. Selecteer ***Display***.
3. Selecteer ***Maateenheid***.
4. Selecteer een maateenheid.

DE MAATEENHEID WIJZIGEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Maateenheden***.
4. Kies de instelling die u wilt toepassen.

DE TEMPERATUUREENHEID WIJZIGEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U kunt de temperatuur veranderen via het instrumentenpaneel.

1. Selecteer ***Instellingen*** en druk op de Menu-knop.
2. Selecteer ***Display***.
3. Selecteer ***Temperatuureenh.***.
4. Selecteer een temperatuureenheid.

DE TEMPERATUUREENHEID WIJZIGEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Temperatuureenheden***.
4. Kies de instelling die u wilt toepassen.

DE EENHEID VOOR BANDENSPANNING WIJZIGEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U kunt de bandenspanning veranderen via het instrumentenpaneel.

1. Selecteer ***Instellingen*** en druk op de Menu-knop.
2. Selecteer ***Display***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.
4. Selecteer een eenheid voor bandenspanning.

DE EENHEID VOOR BANDENSPANNING WIJZIGEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.
4. Kies de instelling die u wilt toepassen.

WEERGAVE BRANDSTOFVERBRUIK - VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Deze weergave omvat het huidige brandstofverbruik en het gemiddelde brandstofverbruik. De meter berekent voortdurend het gemiddelde brandstofverbruik vanaf het moment dat dit werd gereset.

Voor plug-in hybride voertuigen omvat het systeem de berekening van zowel elektrische als hybride werking. Hoe meer elektrisch wordt gereden, hoe lager het gemiddelde brandstofverbruik zal zijn.

Wanneer de benzinemotor is uitgeschakeld, wordt het huidige brandstofverbruik vervangen door een bericht dat elektrisch wordt gereden.

N.B.: *Houd de **OK**-toets op de bedieningselementen op het stuurwiel ingedrukt om uw gemiddeld brandstofverbruik te resetten.*

N.B.: *De weergave van het brandstofverbruik is een selecteerbaar scherm. Zie **Informatiepaneel aanpassen** (bladzijde 126). Zie **Informatiepaneel aanpassen** (bladzijde 126).*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WEERGAVE BRANDSTOFVERBRUIK - BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

U ziet het huidige brandstofverbruik en het gemiddelde brandstofverbruik. Het gemiddelde brandstofverbruik wordt voortdurend berekend vanaf het moment dat dit werd gereset.

N.B.: *Houd de **OK**-toets op de bedieningselementen op het stuurwiel ingedrukt om uw gemiddeld brandstofverbruik te resetten.*

EV COACH

EV-coach kan u helpen optimaal gebruik te maken van elektrisch rijden met de auto.

N.B.: *EV-coach is een selecteerbaar scherm. Zie **Informatiepaneel aanpassen** (bladzijde 126).*

Wanneer u gas geeft of uw snelheid aanhoudt, krijgt u een blauwe of witte balk te zien met het voertuigvermogen. U krijgt wellicht ook een blauwe rechthoek te zien met het vermogen waarbij de motor wordt ingeschakeld.

- Wanneer het vermogen binnen het vak ligt, is de balk blauw. Dat betekent dat u elektrisch rijdt en de motor is uitgeschakeld.
- Wanneer het vermogen buiten het vak ligt, is de balk wit. Dat betekent dat u hybride rijdt, met een combinatie van de elektromotor en de benzinemotor om de auto aan te drijven.

Wanneer u afremt met uw voet niet op het gaspedaal of op het rempedaal, wordt een groene of witte balk weergegeven met het vermogen dat wordt gebruikt om de auto af te remmen. U krijgt wellicht ook een groene rechthoek te zien met het vermogen dat gerecupereerd kan worden via regeneratief remmen en naar de hoogspanningsaccu wordt gevoerd.

- Wanneer het vermogen binnen het vak ligt, is de balk groen. Dat betekent dat het regeneratieve remsysteem wordt gebruikt om de auto efficiënt af te remmen en zo veel mogelijk remenergie terug te voeren naar de hoogspanningsaccu.
- Wanneer het vermogen buiten het vak ligt, is de balk wit. Dat betekent dat zowel het regeneratieve remsysteem als het conventionele remsysteem wordt gebruikt.

WAT IS ELEKTRISCHE EFFICIËNTIE

Dit scherm toont uw gemiddelde rijafstand per verbruikte kilowattuur aan elektriciteit met uw plug-in hybride elektrisch voertuig. De waarde wordt alleen berekend wanneer uw beschikbare elektrische bereik wordt gebruikt en de benzinemotor is uitgeschakeld.

De afstand per volledige oplaadbeurt wordt ook afgebeeld. Dit is een schatting van het elektrische bereik dat u zou hebben als u de auto nu zou hebben aangesloten en volledig opgeladen. Hoe hoger uw elektrische efficiëntie, hoe hoger uw afstand per volledige oplaadbeurt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Uw elektrische efficiëntie wordt beïnvloed door uw rijstijl en route, het gebruik van de klimaatregeling, de buitentemperatuur en andere factoren. De beste efficiëntie wordt verkregen bij zachte tot gemiddelde acceleratie en remmen, gematigde snelheden en weinig gebruik van de klimaatregeling.

N.B.: *Elektrische efficiëntie is een selecteerbaar scherm. Zie* ***Informatiepaneel aanpassen*** *(bladzijde 126).*

WAT IS DE REMCOACH

De remcoach verschijnt nadat de auto tot stilstand is gekomen. De coach traint u om dusdanig te remmen dat een maximale hoeveelheid energie wordt teruggewonnen door het regeneratieve remsysteem.

Het weergegeven percentage geeft aan hoe efficiënt regeneratief remmen verloopt, waarbij 100% de maximale hoeveelheid herwonnen energie vertegenwoordigt.

N.B.: *Hoewel regeneratief remmen in alle rijmodi werkt, is de weergave van de remcoach wellicht niet in alle rijmodi beschikbaar.*

U kunt de remcoach in- of uitschakelen via het instellingenmenu. Zie **Hoofdmenu display instrumentenpaneel** (bladzijde 125).

RITOVERZICHT

Het tripoverzicht wordt weergegeven nadat u de auto hebt uitgezet. De waarden geven een totaalbeeld sinds de laatste keer dat u de auto hebt gestart.

De weergegeven informatie is hetzelfde als op het scherm Deze rit. Zie **Gegevens boordcomputer** (bladzijde 131).

LAADSTATUS VOERTUIG

De laadstatus van het voertuig wordt weergegeven wanneer u het voertuig uitschakelt en wanneer u het voertuig inschakelt nadat het op het stopcontact is aangesloten. De laadstatus omvat het start- en eindtijdstip van de laadbeurt indien van toepassing. U kunt de oplaadinstellingen wijzigen via het aanraakscherm. Zie **SYNC™ 3** (bladzijde 483).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

TOEGANG TOT DE TRIPCOMPUTER - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Gebruik de bediening voor het instrumentenpaneel om het startscherm te doorlopen.
2. Selecteer het ritscherm.
3. Druk op de menuknop op het stuurwiel.
4. Selecteer ***Boordcomputer 1*** of ***Boordcomputer 2***.

TOEGANG TOT DE TRIPCOMPUTER - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Via Schermen selecteren

1. Gebruik de bediening voor het instrumentenpaneel om het startmenu te doorlopen.
2. Selecteer ***Schermen selecteren***.
3. Gebruik de bedieningselementen op het stuurwiel om het menu te doorlopen. Zie **Informatiepaneel aanpassen** (bladzijde 126).

Via het Startscherm

Wanneer de schermen zijn toegevoegd, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel om elk ritscherm te bekijken.

DE TRIPCOMPUTER RESETTEN

1. Gebruik de bediening voor het instrumentenpaneel om het startscherm te doorlopen.
2. Kies het ritscherm dat u wilt resetten.
3. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

DE INDIVIDUELE TRIPWAARDEN RESETTEN

1. Gebruik de bediening voor het instrumentenpaneel om het startscherm te doorlopen.
2. Selecteer het ritscherm.
3. Druk op de menuknop op het stuurwiel.
4. Selecteer ***Individuele waarden resetten***.
5. Selecteer een te resetten ritwaarde.
6. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

DE TRIPCOMPUTER CONFIGUREREN

1. Gebruik de bediening voor het instrumentenpaneel om het startscherm te doorlopen.
2. Selecteer het ritscherm.
3. Druk op de menuknop op het stuurwiel.
4. Selecteer ***Weergave configureren***.
5. Selecteer de weer te geven waarden.

GEGEVENS BOORDCOMPUTER

Trip 1 en 2

Geeft de rijtijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de totale afgelegde ritafstand weer. Voor hybride voertuigen toont rit ook de afstand die elektrisch werd afgelegd met de motor uitgeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Rit 1 en 2 zijn selecteerbare schermen. Zie* ***Toegang tot de tripcomputer*** *(bladzijde 131).*

Deze rit

Geeft de rijtijd, het gemiddelde brandstofverbruik van de rit, de totale afgelegde ritafstand en de afgelegde afstand op enkel elektrisch vermogen met de motor uit. Als de benzinemotor niet werd ingeschakeld tijdens de rit, wordt het gemiddelde brandstofverbruik tijdens de rit niet getoond. Deze Rit wordt gereset telkens wanneer u de auto start.

N.B.: *Deze rit is een selecteerbaar scherm. Zie* ***Toegang tot de tripcomputer*** *(bladzijde 131).*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET HEAD-UP DISPLAY?

Het systeem geeft informatie weer op een weergavescherm in uw gezichtsveld, zodat u uw aandacht op de weg kunt houden. U kunt selecteren welke informatie door het systeem wordt weergegeven.

HEAD-UP DISPLAY IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop op het stuurwiel of de middenconsole.

N.B.: *Het menu van het display in hemelbekleding verschijnt in het informatiedisplay.*

Menu-item	Handeling
Head-Up Display (HUD)	Druk op de ***OK***-toets.
	Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatstgekozen instelling wanneer u de motor start.*

INSTELLINGEN HEAD-UP DISPLAY

Menu-item	Handeling
Aanpassingen	Druk op de ***OK***-toets.
Positie	1. Druk op de ***OK***-toets. 2. Gebruik de wisseltoetsen omhoog en omlaag om de verticale positie van het blauwe kader aan te passen. • Zorg dat u het blauwe kader volledig kunt zien. • Verplaats het scherm niet fysiek. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.
Helderheid	1. Druk op de ***OK***-toets. 2. Gebruik de wisseltoetsen omhoog en omlaag om de helderheid van het weergavescherm aan te passen. • Het systeem past de helderheid aan afhankelijk van hoe donker het is. Als u de helderheid hoog instelt, reduceert het systeem 's nachts de helderheid.
Verticaal formaat	1. Druk op de ***OK***-toets. 2. Gebruik de wisseltoetsen omhoog en omlaag om de verticale grootte van het weergavescherm aan te passen. • Een klein verticaal formaat is wellicht beter geschikt als u in een hoge positie zit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Selecteren welke informatie het systeem weergeeft

Start de motor en schakel het systeem in.

N.B.: *Druk op de knop van het Head-up display als u het menu van het Head-up display niet in het instrumentenpaneel ziet.*

N.B.: *Voor uw veiligheid zijn sommige functies afhankelijk van uw snelheid. Het systeem voorkomt dat u ze gebruikt wanneer de auto niet stilstaat.*

Gebruik de bedieningstoetsen voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel om te selecteren welke informatie door het systeem wordt weergegeven.

Menu-item	Handeling
Inhoud	Druk op de ***OK***-toets.
Afstandsindicatie	Druk op de ***OK***-toets.
Eco adviezen	
Inkomende oproepen	
Lane Keeping System	
Navigatie	
Speed Assistance	
Speed Sign Recognition	

CONTROLELAMPEN HEAD-UP DISPLAY

Het controlelampje in het instrumentenpaneel wordt weergegeven.

N.B.: *Het controlelampje van de display in hemelbekleding gaat wellicht branden als aanvulling op een informatiebericht.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HEAD-UP DISPLAY – PROBLEMEN OPLOSSEN

HEAD-UP DISPLAY – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Head-up display Storing Zie handboek	Er is een storing in het systeem of iets blokkeert het display. Zorg dat het display in hemelbekleding vrij is van obstakels. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Naar positie Head-up display gebruik info-display	Druk op de knop op het stuurwiel of de middenconsole. Het menu voor de Head-up display wordt weergegeven in het instrumentenpaneel. Zorg dat het blauwe kader volledig zichtbaar is. Verplaats het scherm niet met de hand. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS STARTEN OP AFSTAND

Met het systeem kunt u de auto op afstand starten en het interieur verwarmen of afkoelen tot een vooraf ingestelde temperatuur.

BEPERKINGEN VAN STARTEN OP AFSTAND

Starten op afstand werkt niet in de volgende gevallen:

- De claxon van het alarm gaat af.
- De motorkap is open.
- De transmissie staat niet in de parkeerstand (P).
- Starten op afstand is niet ingeschakeld.
- het contact aan staat.

N.B.: *Gebruik starten op afstand niet wanneer uw brandstofpeil laag is.*

STARTEN OP AFSTAND INSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Schakel ***Systeem*** in.

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld om starten op afstand te gebruiken. Zie* ***De modem in- en uitschakelen*** *(bladzijde 475).*

STARTEN OP AFSTAND INSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Schakel ***Starten op afstand activeren*** in.

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld om starten op afstand te gebruiken. Zie* ***FordPass verbinden met de modem*** *(bladzijde 475).*

HET VOERTUIG OP AFSTAND STARTEN EN STOPPEN

WAARSCHUWING: Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen zijn giftig. Open altijd de garage voordat u de motor start. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Gebruik de FordPass-app om het voertuig te starten.

N.B.: *De richtingaanwijzers knipperen tweemaal.*

N.B.: *De parkeerlichten worden ingeschakeld wanneer de auto is gestart.*

N.B.: *De claxon gaat af als het systeem niet kan starten.*

N.B.: *Alle andere voertuigsystemen blijven uitgeschakeld wanneer u de auto op afstand start.*

N.B.: *U moet wellicht even wachten voordat het voertuig op afstand wordt gestart nadat het voertuig is uitgeschakeld.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De auto blijft beveiligd wanneer u de auto op afstand start. Om het contact aan te zetten en met de auto te rijden, moet zich een geldige sleutel in uw auto bevinden.*

N.B.: *Maximaal twee keer starten op afstand is toegestaan. Daarna moet u het contact aan en uit zetten voordat u starten op afstand weer kunt gebruiken.*

Gebruik de FordPass-app om de auto uit te zetten.

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S MET: SYNC 2.5, AUTO'S ZONDER: VERWARMD STUURWIEL

Instellingen klimaatregeling

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Temp.-regeling***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u **Automatisch** selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22ºC.*

N.B.: *Als u **Laatste instellingen** selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen stoelverwarming

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Stoelen***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

N.B.: *Als u de instellingen voor stoelverwarming inschakelt op **Automatisch**, wordt de stoelverwarming ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stoelverwarming niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Duur***.

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S MET: SYNC 3, AUTO'S ZONDER: VERWARMD STUURWIEL

Instellingen klimaatregeling

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Klimaatregeling***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u **Automatisch** selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22ºC.*

N.B.: *Als u **Laatste instellingen** selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen stoelverwarming

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Stoelen***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

N.B.: *Als u de instellingen voor stoelverwarming inschakelt op **Automatisch**, wordt de stoelverwarming ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stoelverwarming niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Duur***.

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S MET: VERWARMD STUURWIEL/SYNC 2.5

Instellingen klimaatregeling

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Temp.-regeling***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u **Automatisch** selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22ºC.*

N.B.: *Als u **Laatste instellingen** selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen voor stoelverwarming en stuurverwarming

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Stoelen en stuur***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Als u de instellingen voor stoelverwarming en verwarmd stuurwiel inschakelt op* ***Automatisch****, worden de stoelverwarming en het verwarmd stuurwiel ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stoelverwarming en verwarmd stuurwiel niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. Selecteer ***Starten op afstand***.
4. Selecteer ***Duur***.

INSTELLINGEN VOOR STARTEN OP AFSTAND - AUTO'S MET: VERWARMD STUURWIEL/SYNC 3

Instellingen klimaatregeling

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Klimaatregeling***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Laatste instellingen***.

N.B.: *Als u* ***Automatisch*** *selecteert, probeert het systeem het interieur te verwarmen of af te koelen tot 22°C.*

N.B.: *Als u* ***Laatste instellingen*** *selecteert, onthoudt het systeem de laatst gebruikte instellingen.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor klimaatregeling niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

N.B.: *Wanneer u het contact aanzet, keert het klimaatregelsysteem terug naar de laatst gebruikte instellingen.*

Instellingen voor stoelverwarming en stuurverwarming

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Stoelen en stuur***.
5. Selecteer ***Automatisch*** of ***Uit***.

N.B.: *Als u de instellingen voor stoelverwarming en verwarmd stuurwiel inschakelt op* ***Automatisch****, worden de stoelverwarming en het verwarmd stuurwiel ingeschakeld bij koud weer.*

N.B.: *U kunt de instellingen voor stoelverwarming en verwarmd stuurwiel niet aanpassen wanneer u de auto op afstand hebt gestart.*

De duur van starten op afstand instellen

U kunt instellen hoe lang Starten op afstand moet werken.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Druk op ***Starten op afstand instellen***.
4. Druk op ***Duur***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

KLIMAATREGELING IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop.

LUCHTRECIRCULATIE IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop om de lucht in het interieur te recirculeren.

N.B.: *Luchtrecirculatie kan automatisch worden uitgeschakeld, of de inschakeling ervan kan geblokkeerd worden, in alle luchtstroomstanden behalve MAX airco, om te voorkomen dat de ruiten beslaan. Recirculatie kan ook automatisch worden in- en uitgeschakeld in diverse combinaties van luchtverdeling, om efficiënter te verwarmen of te koelen.*

AIRCONDITIONING IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden kan de aircocompressor blijven werken nadat u de airconditioning hebt uitgeschakeld.*

N.B.: *Om het systeem en de componenten ervan in goede staat te houden, dient u minstens één keer per maand minstens twee minuten de airconditioning in te schakelen en uw voertuig stationair te laten draaien.*

MAXIMAAL ONTDOOIEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S GEBOUWD VANAF 04/2022

Druk op de knop.

Door de luchtroosters van de voorruit stroomt lucht en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

U kunt deze instelling ook gebruiken om de voorruit te ontwasemen of van een dun laagje ijs te ontdoen.

N.B.: *Om te voorkomen dat de ruiten beslaan, kunt u luchtrecirculatie niet selecteren als maximaal ontdooien is ingeschakeld.*

N.B.: *De verwarmde achterruit wordt ook ingeschakeld wanneer u maximaal ontdooien selecteert.*

N.B.: *Wanneer maximaal ontdooien is ingeschakeld, kan de aircocompressor blijven werken, zelfs als u de airconditioning uitschakelt.*

N.B.: *Als u in bepaalde omstandigheden in de modus EV Now rijdt, moet u de modus EV Later of EV Auto kiezen om maximaal te ontdooien. De motor zal wellicht draaien om het interieur sneller te verwarmen.*

MAXIMAAL ONTDOOIEN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S GEBOUWD VOOR 04/2022

Druk op de knop.

Door de luchtroosters van de voorruit stroomt lucht en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

U kunt deze instelling ook gebruiken om de voorruit te ontwasemen of van een dun laagje ijs te ontdoen.

N.B.: *Om te voorkomen dat de ruiten beslaan, kunt u luchtrecirculatie niet selecteren als maximaal ontdooien is ingeschakeld.*

N.B.: *De verwarmde achterruit wordt ook ingeschakeld wanneer u maximaal ontdooien selecteert.*

N.B.: *Wanneer maximaal ontdooien is ingeschakeld, kan de aircocompressor blijven werken, zelfs als u de airconditioning uitschakelt.*

MAXIMAAL KOELEN IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop.

N.B.: *Wanneer u maximaal koelen uitschakelt, blijft de airconditioning ingeschakeld.*

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen agressieve chemicaliën, scheermesjes of andere scherpe voorwerpen om de binnenzijde van de verwarmde achterruit te reinigen of om stickers te verwijderen van de binnenzijde van de verwarmde achterruit. Dit kan immers schade aan de verwarmingsdraden van de verwarmde achterruit veroorzaken die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.*

N.B.: *De motor moet draaien of de auto moet klaar om te rijden zijn om het systeem in te schakelen.*

DE VENTILATORMOTORSNELHEID INSTELLEN

N.B.: *Lampjes op het instrumentenpaneel gaan branden om de ventilatormotorsnelheid aan te duiden.*

N.B.: *Wanneer u de ventilatormotor uitschakelt, wordt de airconditioning uitgeschakeld en kunnen de ruiten beslaan.*

VERWARMDE SPIEGELS IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de achterruitverwarming aanzet, worden de verwarmde buitenspiegels ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen krabber om de spiegels ijsvrij te maken en verstel het spiegelglas niet als het is vastgevroren.*

N.B.: *Reinig het spiegelhuis of spiegelglas niet met agressieve schuurmiddelen, brandstof of andere reinigingsmiddelen op petroleumbasis. De voertuiggarantie dekt wellicht geen schade aan de spiegelbehuizing of het glas.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Draai de regelaar aan de linkerzijde van de klimaatregeling om de temperatuur aan de linkerzijde in te stellen.

N.B.: *Met deze regelaar stelt u ook de temperatuur aan de rechterzijde in wanneer u de stand voor dubbele zones uitschakelt.*

Draai de regelaar aan de rechterzijde van de klimaatregeling om de temperatuur aan de rechterzijde in te stellen.

LUCHTSTROOM RICHTEN

Lucht naar de luchtroosters van de voorruit leiden

Druk op de knop.

Lucht naar de luchtroosters in het dashboard leiden

Druk op de knop.

Lucht naar de luchtroosters van de beenruimte leiden

Druk op de knop.

AUTOMATISCHE MODUS

AUTOMATISCHE MODUS IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop om de automatische modus in te schakelen. Druk meermaals op de knop om de automatische modus aan te passen.

N.B.: *Wanneer u de automatische modus inschakelt, gaan de lampjes op de regeling van de ventilatormotor niet branden om de ventilatormotorsnelheid aan te duiden.*

Pas de regeling van de ventilatormotor of de luchtverdeling aan om de automatische modus uit te schakelen.

CONTROLELAMPJES AUTOMATISCHE MODUS

De statuslampjes bevinden zich op de knop voor automatische modus.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Status controlelampje automatische modus	Omschrijving
Eén controlelampje brandt.	De snelheid van de ventilatormotor wordt gereduceerd. Gebruik deze instelling om het geluid van de ventilatormotor te reduceren. Met deze instelling duurt het langer om het interieur af te koelen.
Twee controlelampjes branden.	De snelheid van de ventilatormotor is gemiddeld.
Drie controlelampjes branden.	De snelheid van de ventilatormotor wordt verhoogd. Met deze instelling wordt het interieur sneller afgekoeld. Met deze instelling wordt het geluid van de ventilatormotor luider.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DUBBELE MODUS IN- EN UITSCHAKELEN

DUAL Druk op de knop.

TIPS VOOR KLIMAATREGELING

Algemene tips

- Wanneer de luchtrecirculatiestand langdurig wordt ingeschakeld, kunnen de ruiten beslaan.
- Het is mogelijk dat er wat lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de instelling voor de luchtverdeling.
- Rijd niet met het systeem uitgeschakeld of met voortdurend ingeschakelde luchtrecirculatie om ophoping van vocht in de auto te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen onder de voorstoelen, want dit kan de luchtstroom naar de achterbank belemmeren.
- Verwijder sneeuw, ijs of bladeren uit het luchtinlaatgedeelte onder aan de voorruit.
- Om sneller een aangename temperatuur te bereiken bij warm weer, rijdt u met geopende ruiten totdat u koude lucht door de luchtroosters voelt stromen.

Automatische klimaatregeling

- U hoeft de instellingen niet aan te passen wanneer het interieur van de auto uitzonderlijk warm of koud is. Als u de ingestelde temperatuur wilt behouden, kunt u het beste de automatische modus gebruiken.
- Het systeem past zich aan om het interieur zo snel mogelijk te verwarmen of af te koelen tot de door u ingestelde temperatuur.
- Voor een efficiënte werking van het systeem moeten de luchtroosters in het dashboard en opzij volledig geopend zijn.
- Als u op ***AUTO*** drukt terwijl het buiten koud is, leidt het systeem de luchtstroom door de luchtroosters voor de voorruit en de zijruiten.Daarnaast kan de ventilatormotor op een lagere temperatuur draaien totdat de motor is opgewarmd.
- Als u op ***AUTO*** drukt terwijl het buiten en in de auto warm is, gebruikt het systeem luchtrecirculatie om het interieur optimaal te koelen. De snelheid van de ventilatormotor kan ook afnemen totdat de lucht is gekoeld.

Het interieur snel verwarmen

1. Druk op ***AUTO***.
2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in.

Aanbevolen instellingen voor verwarmen

1. Druk op ***AUTO***.
2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het interieur snel koelen

1. Druk op ***MAX A/C***.
2. Rijd even met de ramen open.

Aanbevolen instellingen voor koelen

1. Druk op ***AUTO***.
2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

De zijruiten ontwasemen bij koud weer

1. Druk kort op de knop voor ontdooien of maximaal ontdooien.
2. Stel de temperatuurregeling op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE KLIMAATREGELING IDENTIFICEREN

N.B.: *Afhankelijk van het model en opties van de auto kunnen de bedieningselementen er anders uitzien dan hier is afgebeeld.*

KLIMAATREGELING IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop.

LUCHTRECIRCULATIE IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop om de lucht in het interieur te recirculeren.

N.B.: *Luchtrecirculatie kan automatisch worden uitgeschakeld, of de inschakeling ervan kan geblokkeerd worden, in alle luchtstroomstanden behalve MAX airco, om te voorkomen dat de ruiten beslaan. Recirculatie kan ook automatisch worden in- en uitgeschakeld in diverse combinaties van luchtverdeling, om efficiënter te verwarmen of te koelen.*

AIRCONDITIONING IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden kan de aircocompressor blijven werken nadat u de airconditioning hebt uitgeschakeld.*

N.B.: *Om het systeem en de componenten ervan in goede staat te houden, dient u minstens één keer per maand minstens twee minuten de airconditioning in te schakelen en uw voertuig stationair te laten draaien.*

MAXIMAAL ONTDOOIEN IN- EN UITSCHAKELEN

Draai de temperatuurknop rechtsom voorbij de hoogste instelling om maximaal te ontdooien.

N.B.: *De temperatuurregeling veert terug naar de hoogste instelling.*

Door de luchtroosters van de voorruit stroomt lucht en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

N.B.: *Om te voorkomen dat de ruiten beslaan, kunt u luchtrecirculatie niet selecteren als maximaal ontdooien is ingeschakeld.*

N.B.: *De verwarmde achterruit wordt ook ingeschakeld wanneer u maximaal ontdooien selecteert.*

MAXIMAAL KOELEN IN- EN UITSCHAKELEN

Draai de temperatuurknop linksom voorbij de laagste instelling om maximaal te koelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De temperatuurregeling veert terug naar de laagste instelling.*

N.B.: *Wanneer u maximaal koelen uitschakelt, blijft de airconditioning ingeschakeld.*

VERWARMDE ACHTERRUIT IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen. De verwarmde achterruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

N.B.: *Gebruik geen agressieve chemicaliën, scheermesjes of andere scherpe voorwerpen om de binnenzijde van de verwarmde achterruit te reinigen of om stickers te verwijderen van de binnenzijde van de verwarmde achterruit. Dit kan immers schade aan de verwarmingsdraden van de verwarmde achterruit veroorzaken die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.*

N.B.: *De motor moet draaien of de auto moet klaar om te rijden zijn om het systeem in te schakelen.*

DE VENTILATORMO- TORSNELHEID INSTELLEN

Draai de bediening.

N.B.: *Lampjes op het instrumentenpaneel gaan branden om de ventilatormotorsnelheid aan te duiden.*

N.B.: *Wanneer u de ventilatormotor uitschakelt, wordt de airconditioning uitgeschakeld en kunnen de ruiten beslaan.*

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Draai de temperatuurregeling linksom voor koelere temperatuurinstellingen.

Draai de temperatuurregeling rechtsom voor warmere temperatuurinstellingen.

LUCHTSTROOM RICHTEN

Lucht naar de luchtroosters van de voorruit leiden

Druk op de knop.

Lucht naar de luchtroosters in het dashboard leiden

Druk op de knop.

Lucht naar de luchtroosters van de beenruimte leiden

Druk op de knop.

TIPS VOOR KLIMAATREGELING

Algemene tips

- Wanneer de luchtrecirculatiestand langdurig wordt ingeschakeld, kunnen de ruiten beslaan.
- Het is mogelijk dat er wat lucht uit de luchtroosters in de beenruimte komt, ongeacht de instelling voor de luchtverdeling.
- Rijd niet met het systeem uitgeschakeld of met voortdurend ingeschakelde luchtrecirculatie om ophoping van vocht in de auto te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen onder de voorstoelen, want dit kan de luchtstroom naar de achterbank belemmeren.
- Verwijder sneeuw, ijs of bladeren uit het luchtinlaatgedeelte onder aan de voorruit.
- Om sneller een aangename temperatuur te bereiken bij warm weer, rijdt u met geopende ruiten totdat u koude lucht door de luchtroosters voelt stromen.

Automatische klimaatregeling

- U hoeft de instellingen niet aan te passen wanneer het interieur van de auto uitzonderlijk warm of koud is. Als u de ingestelde temperatuur wilt behouden, kunt u het beste de automatische modus gebruiken.
- Het systeem past zich aan om het interieur zo snel mogelijk te verwarmen of af te koelen tot de door u ingestelde temperatuur.
- Voor een efficiënte werking van het systeem moeten de luchtroosters in het dashboard en opzij volledig geopend zijn.
- Als u op ***AUTO*** drukt terwijl het buiten koud is, leidt het systeem de luchtstroom door de luchtroosters voor de voorruit en de zijruiten.Daarnaast kan de ventilatormotor op een lagere temperatuur draaien totdat de motor is opgewarmd.
- Als u op ***AUTO*** drukt terwijl het buiten en in de auto warm is, gebruikt het systeem luchtrecirculatie om het interieur optimaal te koelen. De snelheid van de ventilatormotor kan ook afnemen totdat de lucht is gekoeld.

Het interieur snel verwarmen

1. Druk op ***AUTO***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in.

Aanbevolen instellingen voor verwarmen

1. Druk op ***AUTO***.
2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

Het interieur snel koelen

1. Druk op ***MAX A/C***.
2. Rijd even met de ramen open.

Aanbevolen instellingen voor koelen

1. Druk op ***AUTO***.
2. Stel de temperatuurfunctie op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

De zijruiten ontwasemen bij koud weer

1. Druk kort op de knop voor ontdooien of maximaal ontdooien.
2. Stel de temperatuurregeling op de gewenste stand in. Gebruik 22ºC als startpunt en pas vervolgens de instelling naar behoefte aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET LUCHTFILTER CABINE

Het luchtfilter van de cabine verbetert de luchtkwaliteit in de auto door stof, pollen en andere deeltjes vast te houden.

LOCATIE VAN HET LUCHTFILTER VAN DE CABINE

Het interieurluchtfilter bevindt zich achter het handschoenenkastje.

HET LUCHTFILTER CABINE VERVANGEN

Vervang het filter regelmatig.

Het luchtfilter van de cabine bevindt zich achter het dashboardkastje.

Om de onderkant van het dashboardkastje verwijderen voor toegang tot het filter:

1. Open het dashboardkastje.

2. Druk op de lipjes aan beide zijden.
3. Breng het dashboardkastje helemaal omlaag.
4. Trek het dashboardkastje naar u toe.

DE LUCHT IN HET INTERIEUR VERVERSEN

DE LUCHT IN HET INTERIEUR HANDMATIG VERVERSEN

Open het scherm Automatische luchtververser.

Selecteer **Interieur luchtververser**.

DE LUCHT IN HET INTERIEUR AUTOMATISCH VERVERSEN

Als de lucht in het interieur langer dan 35 minuten circuleert, ververst het systeem de lucht in het interieur. Na een korte tijd keert het terug naar de vorige instelling.

De lucht in het interieur verversen bij het starten

Het systeem kan frisse lucht in het interieur en naar buiten laten stromen via de uitlaatopeningen van het interieur wanneer u de auto start onder de volgende omstandigheden:

- De auto is langer dan 30 minuten uitgeschakeld geweest.
- De temperatuur in de auto is hoger dan 24°C.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Contact starten	Starten op afstand
Het klimaatregelsysteem zet het luchtinlaatrooster in de stand voor buitenlucht gedurende ongeveer een minuut. Op dat moment kunt u ervoor kiezen de voorste ventilator van de klimaatregeling in te schakelen om geuren te voor-	Het klimaatregelsysteem trekt buitenlucht in het interieur en duwt lucht uit het interieur door de uitlaatopeningen van het interieur gedurende ongeveer een minuut.
komen.	

LUCHTKWALITEIT INTERIEUR – PROBLEMEN OPLOSSEN

LUCHTKWALITEIT INTERIEUR – INFORMATIEMELDINGEN

N.B.: *Niet alle berichten worden weergegeven of zijn beschikbaar, afhankelijk van de opties waarmee de auto is uitgerust. Afhankelijk van het type instrumentenpaneel kunnen bepaalde berichten worden afgekort of ingekort.*

Mededeling	Handeling
Limiet omgeving	Wacht even om de PM2.5-sensor van het interieur te laten afkoelen, opwarmen of drogen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN VOORSTOELEN

WAARSCHUWING: Als u niet goed of scheef zit of de rugleuning te schuin staat, kan er minder gewicht op het zitkussen rusten, waardoor het passagiersdetectiesysteem een fout signaal geeft, wat bij een ongeval ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. Ga altijd rechtop tegen uw rugleuning zitten, met uw voeten op de vloer.

WAARSCHUWING: Zet de rugleuning niet te ver achterover. Daardoor kan de inzittende namelijk onder de veiligheidsgordel doorglijden, wat bij een botsing tot verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen hoger dan de bovenkant van de rugleuning. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

WAARSCHUWING: Verstel de bestuurdersstoel of de rugleuning niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat de stoel plots beweegt, waardoor u de controle over de auto verliest.

DE JUISTE ZITPOSITIE INNEMEN

WAARSCHUWING: Ga altijd rechtop tegen uw rugleuning zitten, met uw voeten op de vloer.

Wanneer u de veiligheidsgordel correct draagt, kunnen de stoel, hoofdsteun, veiligheidsgordel en airbags bij een eventuele aanrijding optimale bescherming bieden.

Er wordt aangeraden de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Ga rechtop zitten met de onderzijde van uw rug zo ver mogelijk naar achteren.
- Kantel de rugleuning stoel niet zo ver dat uw torso meer dan 30º ten opzichte van de positie rechtop is.
- Stel de hoofdsteun zo in dat de bovenkant even hoog is als de bovenkant van uw hoofd en zet de hoofdsteun zo ver mogelijk naar voren. Zorg er hierbij voor dat u comfortabel zit.
- Houd voldoende afstand tussen uzelf en het stuurwiel. We raden een afstand van minimaal 25 cm tussen uw borstbeen en de kap van de airbag aan.
- Houd het stuurwiel met licht gebogen armen vast.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Buig uw benen licht zodat u de pedalen volledig kunt indrukken.
- Leg de schouderriem van de veiligheidsgordel over het midden van uw schouder en de heupriem strak over uw heupen.

Zorg ervoor dat uw zitpositie comfortabel is en dat u de volledige controle over de auto hebt.

HANDMATIG VERSTELBARE STOELEN - AUTO'S MET: IN 4 RICHTINGEN VERSTELBARE STOEL

DE HOOFDSTEUN AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Stel de hoofdsteunen correct af voordat u in de auto plaatsneemt en ermee gaat rijden. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Verstel de hoofdsteun niet tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: De hoofdsteun is een veiligheidsvoorziening. Voor zover mogelijk dient deze geplaatst en correct afgesteld te worden wanneer de stoel bezet is. Als de hoofdsteun niet goed is afgesteld, kan deze minder doeltreffend werken bij bepaalde botsingen.

WAARSCHUWING: Pas de hoofdsteunen aan voor alle passagiers voor u met de auto rijdt. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Pas de hoofdsteunen niet aan wanneer de auto in beweging is.

Stel de hoofdsteun zodanig af dat de bovenzijde ervan op gelijke hoogte komt met de bovenzijde van uw hoofd.

Hoofdsteunen omhoog brengen

1. Trek de hoofdsteun omhoog.
2. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

Hoofdsteunen laten zakken

1. Druk de vergrendelknop in en houd deze ingedrukt.
2. Duw de hoofdsteun naar beneden.
3. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

DE HOOFDSTEUN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

1. Kantel de rugleuning van de stoel zodat u voldoende ruimte hebt om de hoofdsteun te verwijderen.

E265266

2. Druk de knop in en verwijder de hoofdsteun.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE STOEL NAAR ACHTEREN EN NAAR VOREN VERPLAATSEN

WAARSCHUWING: Schommel de stoel achteruit en vooruit om te controleren dat deze goed vergrendeld is. Als de stoel niet vergrendeld is, kan dat gevaarlijk zijn bij een botsing en kan het leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

E147926

E265553

DE HOOGTE VAN DE STOEL AANPASSEN

E189042

DE RUGLEUNING VAN DE STOEL AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Verstel de bestuurdersstoel of de rugleuning niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat de stoel plots beweegt, waardoor u de controle over de auto verliest.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HANDMATIG VERSTELBARE STOELEN - AUTO'S MET: IN 8 RICHTINGEN VERSTELBARE STOEL

DE HOOFDSTEUN AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Stel de hoofdsteunen correct af voordat u in de auto plaatsneemt en ermee gaat rijden. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Verstel de hoofdsteun niet tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: De hoofdsteun is een veiligheidsvoorziening. Voor zover mogelijk dient deze geplaatst en correct afgesteld te worden wanneer de stoel bezet is. Als de hoofdsteun niet goed is afgesteld, kan deze minder doeltreffend werken bij bepaalde botsingen.

WAARSCHUWING: Pas de hoofdsteunen aan voor alle passagiers voor u met de auto rijdt. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Pas de hoofdsteunen niet aan wanneer de auto in beweging is.

Stel de hoofdsteun zodanig af dat de bovenzijde ervan op gelijke hoogte komt met de bovenzijde van uw hoofd.

Hoofdsteunen omhoog brengen

1. Trek de hoofdsteun omhoog.
2. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

Hoofdsteunen laten zakken

1. Druk de vergrendelknop in en houd deze ingedrukt.
2. Duw de hoofdsteun naar beneden.
3. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

DE HOOFDSTEUN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

1. Kantel de rugleuning van de stoel zodat u voldoende ruimte hebt om de hoofdsteun te verwijderen.

E265266

2. Druk de knop in en verwijder de hoofdsteun.

DE STOEL NAAR ACHTEREN EN NAAR VOREN VERPLAATSEN

WAARSCHUWING: Verstel de bestuurdersstoel of de rugleuning niet tijdens het rijden. Dit kan ertoe leiden dat de stoel plots beweegt, waardoor u de controle over de auto verliest.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Schommel de stoel achteruit en vooruit om te controleren dat deze goed vergrendeld is. Als de stoel niet vergrendeld is, kan dat gevaarlijk zijn bij een botsing en kan het leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

E265510

HET ZITKUSSEN VAN DE STOEL AFSTELLEN

E265511

DE RUGLEUNING VAN DE STOEL AFSTELLEN

E265512

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE HOOGTE VAN DE STOEL AANPASSEN

E265513

DE LENDENSTEUN AFSTELLEN

E161564

ELEKTRISCH VERSTELBARE STOELEN

DE HOOFDSTEUN AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Stel de hoofdsteunen correct af voordat u in de auto plaatsneemt en ermee gaat rijden. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Verstel de hoofdsteun niet tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: De hoofdsteun is een veiligheidsvoorziening. Voor zover mogelijk dient deze geplaatst en correct afgesteld te worden wanneer de stoel bezet is. Als de hoofdsteun niet goed is afgesteld, kan deze minder doeltreffend werken bij bepaalde botsingen.

WAARSCHUWING: Pas de hoofdsteunen aan voor alle passagiers voor u met de auto rijdt. Dit helpt het risico op nekletsel in geval van een ongeval te minimaliseren. Pas de hoofdsteunen niet aan wanneer de auto in beweging is.

Stel de hoofdsteun zodanig af dat de bovenzijde ervan op gelijke hoogte komt met de bovenzijde van uw hoofd.

Hoofdsteunen omhoog brengen

1. Trek de hoofdsteun omhoog.
2. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

Hoofdsteunen laten zakken

1. Druk de vergrendelknop in en houd deze ingedrukt.
2. Duw de hoofdsteun naar beneden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

DE HOOFDSTEUN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

1. Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

E265266

2. Druk de knop in en verwijder de hoofdsteun.

DE STOEL NAAR ACHTEREN EN NAAR VOREN VERPLAATSEN

DE RUGLEUNING VAN DE STOEL AFSTELLEN

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE HOOGTE VAN DE STOEL AANPASSEN

DE LENDENSTEUN AFSTELLEN

VERWARMDE STOELEN

VOORZORGSMAATREGELEN STOELVERWARMING

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het gebruik van de stoelverwarming als u geen pijn op uw huid kunt voelen als gevolg van hoge leeftijd, chronische ziekte, diabetes, ruggengraatletsel, medicatie, alcoholgebruik, uitputting of andere fysieke omstandigheden. De stoelverwarming kan zelfs bij lage temperatuur brandwonden veroorzaken, met name indien ze gedurende langere tijd wordt gebruikt. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Prik niet met scherpe voorwerpen in het zitkussen of de rugleuning van de stoel. Dit kan het verwarmingselement beschadigen en kan oververhitting veroorzaken. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Plaats niets op de stoel dat mogelijk de warmte tegenhoudt, bijvoorbeeld een stoelhoes of een kussen. Hierdoor kan de stoel oververhit raken. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Wat u niet mag doen:

- Zware voorwerpen op de stoel plaatsen.
- De stoelverwarming inschakelen indien water of een andere vloeistof op de stoel is gemorst. Laat de stoel drogen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STOELVERWARMING IN- EN UITSCHAKELEN

De knop voor stoelverwarming bevindt zich op de bediening voor klimaatregeling.

De contact moet aan staan om deze functie te gebruiken.

Druk meermaals op de knoppen om de temperatuur aan te passen. Hoe meer lampjes er branden, hoe warmer de temperatuur van de stoel is ingesteld.

N.B.: *De stoelverwarming wordt wellicht ingeschakeld wanneer u de auto start als de stoelverwarming was ingeschakeld toen u de auto uit zette.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN ACHTERBANK

WAARSCHUWING: Breng de hoofdsteunen achteraan omhoog wanneer er passagiers op de achterbank zitten.

HANDMATIG VERSTELBARE STOELEN

DE HOOFDSTEUN AFSTELLEN

WAARSCHUWING: Breng de hoofdsteunen achteraan omhoog wanneer er passagiers op de achterbank zitten.

Hoofdsteunen omhoog brengen

1. Trek de hoofdsteun omhoog.
2. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

Hoofdsteunen laten zakken

1. Druk de vergrendelknop in en houd deze ingedrukt.
2. Duw de hoofdsteun naar beneden.
3. Zorg ervoor dat de hoofdsteun goed op zijn plaats komt te zitten.

DE HOOFDSTEUN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Verwijder de hoofdsteun niet als de stoel in gebruik is.

1. Klap de rugleuning van de stoel in zodat u voldoende ruimte hebt om de hoofdsteun te verwijderen.

E265267

2. Druk de knop in en verwijder de hoofdsteun.

DE RUGLEUNING VAN DE STOEL INKLAPPEN

WAARSCHUWING: Klap een stoel niet in als er iemand op zit. Wanneer deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot verwondingen.

WAARSCHUWING: Als u de rugleuning neerklapt, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet bekneld raken tussen het mechanisme.

WAARSCHUWING: Gebruik tijdens het rijden de achterbank niet als bed. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Plaats geen voorwerpen op een neergeklapte stoel. Harde voorwerpen kunnen projectielen worden bij een botsing of bij bruusk remmen, waardoor er meer kans kan zijn op verwondingen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Trek bij een lege stoel de hendel omhoog om de rugleuning naar voren te klappen. De hoofdsteun in het midden moet wellicht eerst omlaag worden gebracht.

DE RUGLEUNING VAN DE STOEL UITKLAPPEN

WAARSCHUWING: Wanneer u de rugleuningen van de stoelen uitklapt, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsgordels niet klem raken achter de stoel.

WAARSCHUWING: Zorg dat de stoelen en de rugleuningen goed bevestigd zijn en helemaal vergrendeld zijn in de vergrendelingen.

Til de rugleuning op totdat deze op zijn plaats vastklikt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan controleert de voertuigomstandigheden en vraagt u om te kijken of er passagiers op de achterbank zitten wanneer u het contact uitzet.

HOE HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR STOELBEZETTING ACHTERAAN WERKT

Het systeem controleert of achterportieren zijn geopend en gesloten, om aan te kunnen geven dat er mogelijk een passagier op de achterbank zit.

Er wordt een bericht weergegeven in het informatie- en entertainmentscherm en er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer u het contact uitzet nadat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- Een achterportier wordt geopend of gesloten terwijl het contact aan staat.
- U zet het contact aan binnen 15 minuten nadat een achterportier is geopend en gesloten.
- U zet het contact aan binnen 15 minuten nadat het systeem de waarschuwing heeft getoond of laten horen.

VOORZORGSMAATREGELEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

WAARSCHUWING: Op warme dagen kan de temperatuur in de auto zeer snel oplopen. Als personen of dieren worden blootgesteld aan deze hoge temperaturen, zelfs gedurende een korte tijd, kan dit leiden tot de dood of ernstig warmtegerelateerd letsel, waaronder hersenbeschadiging. Met name kleine kinderen lopen meer risico.

WAARSCHUWING: Laat kinderen of huisdieren niet zonder toezicht in uw auto achter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

BEPERKINGEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Het systeem detecteert geen voorwerpen of passagiers op de achterbank. Het systeem houdt bij wanneer achterportieren worden geopend en gesloten.

N.B.: *Het is mogelijk om een waarschuwing te krijgen wanneer er niemand op de achterbank zit, maar wel aan alle voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.*

N.B.: *Het is mogelijk om geen waarschuwing te krijgen wanneer er iemand op de achterbank zit, als niet aan alle voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een passagier op de achterbank niet via een achterportier in de auto stapt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De waarschuwing klinkt niet wanneer het voorportier wordt geopend voordat u het contact uitzet.*

HET WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. ***Waarschuwing voor inzittenden achter*** in- of uitschakelen.

N.B.: *Maakt u geen keuze, dan staat het systeem standaard aan.*

N.B.: *Als u een volledige reset uitvoert, wordt het systeem weer ingeschakeld.*

CONTROLELAMPEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Mededeling
Controleer de achterbank op inzittenden.

Wordt weergegeven wanneer u de auto uitzet nadat aan de voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.

Het bericht wordt kortstondig weergegeven. Druk op ***Sluit*** om het bericht te bevestigen en te verwijderen.

N.B.: *Afhankelijk van uw SYNC-versie kan de afbeelding er anders uitzien dan wat u hier ziet.*

GELUIDSSIGNALEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM STOELBEZETTING ACHTERAAN

Klinkt wanneer u de auto uitzet nadat aan de voorwaarden voor een waarschuwing voldaan is.

De waarschuwing klinkt kortstondig.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN GEHEUGENFUNCTIE

WAARSCHUWING: Voordat u het stoelgeheugen inschakelt, moet u zorgen dat het gebied direct rond de stoel vrij is van hindernissen en dat alle inzittenden zich uit de buurt van bewegende onderdelen bevinden.

WAARSCHUWING: Gebruik de geheugenfunctie niet tijdens het rijden.

LOCATIE VAN DE KNOPPEN MET GEHEUGENFUNCTIE

De knoppen voor de geheugenfunctie staan op het bestuurdersportier.

EEN VOORAF INGESTELDE STAND OPSLAAN

1. Zet het contact aan.
2. Zet de geheugenfuncties in de gewenste stand.
3. Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt tot u een piep hoort.

Er wordt een bevestiging weergegeven op het informatiedisplay.

U kunt op elk moment maximaal drie vooraf ingestelde geheugenposities opslaan.

EEN VOORAF INGESTELDE STAND OPROEPEN

Druk kort op de voorkeuzetoets.

N.B.: *U kunt een vooraf ingestelde geheugenpositie alleen oproepen wanneer het contact uit staat of wanneer u de transmissie in de parkeerstand (P) of in neutraal (N) zet als het contact aan is en de auto niet rijdt.*

U kunt een vooraf ingestelde geheugenpositie ook als volgt oproepen:

- Drukken op de ontgrendelknop op uw afstandsbediening als u deze hebt gekoppeld aan een vooraf ingestelde positie.
- De intelligente handgreep van het bestuurdersportier ontgrendelen als een gekoppelde afstandsbediening aanwezig is.

Als u een gekoppelde afstandsbediening gebruikt als het contact uit staat, wordt de stoel naar de Easy Entry-positie verplaatst.

N.B.: *Als u tijdens het oproepen van het geheugen op een van de voorkeuzetoetsen drukt om een actieve geheugenfunctie in te stellen, wordt de werking geannuleerd.*

Een vooraf ingestelde positie koppelen aan uw afstandsbediening of passieve sleutel

De auto kan de vooraf ingestelde geheugenposities opslaan voor maximaal drie afstandsbedieningen of passieve sleutels.

1. Zorg dat het contact aan staat en verplaats de geheugenfuncties naar de gewenste positie.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Houd een voorkeuzetoets vijf seconden ingedrukt. Na twee seconden klinkt er een signaal. Blijf de knop ingedrukt houden totdat u een tweede signaal hoort.
3. Druk binnen drie seconden op de vergrendeltoets op de afstandsbediening die u wilt koppelen.

Volg dezelfde procedure om een afstandsbediening te ontkoppelen – maar druk in Stap 3 op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.

N.B.: *Als zich meer dan één gekoppelde afstandsbediening of intelligente afstandsbediening binnen het bereik bevindt, gaat de geheugenfunctie naar de instellingen van de eerste sleutel om een geheugenpositie op te roepen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

LOCATIE VAN DE USB-POORTEN

USB-poorten voor gegevensoverdracht

De USB-poorten kunnen op de volgende locaties zijn aangebracht:

- Onder aan het dashboard.
- In de middenconsole.

N.B.: *Via deze USB-poorten kunt u ook apparaten opladen.*

N.B.: *Niet alle USB-poorten in de auto zijn geschikt voor gegevensoverdracht.*

N.B.: *We raden aan alleen kabels en adapters te gebruiken die gecertificeerd zijn volgens USB-IF. Niet-gecertificeerde kabels en adapters zullen wellicht niet werken.*

USB-poorten alleen voor opladen

De USB-poorten kunnen op de volgende locaties zijn aangebracht:

- Onder aan het dashboard.
- Op het bovenste dashboard.
- In het mediavak.
- In de middenconsole.
- Aan de achterzijde van de middenconsole.
- In de bagageruimte.
- In de kofferbak vooraan.

MEDIA AFSPELEN MET DE USB-POORT

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Sluit uw apparaat aan op een USB-poort voor gegevensoverdracht.

Druk op de audioknop in de functiebalk.

Selecteer ***Bronnen***.

Selecteer de optie USB.

Druk hierop om een nummer af te spelen. Druk hier nogmaals op om het nummer te pauzeren.

Druk hierop om naar het volgende nummer te gaan.

Houd dit ingedrukt om snel vooruit door het nummer te gaan.

Druk hier eenmaal op om terug te gaan naar het begin van een nummer. Druk hier meermaals op om terug te gaan naar vorige nummers.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Houd dit ingedrukt om snel achteruit te gaan.

EEN APPARAAT OPLADEN

Sluit uw apparaat aan op de USB-poort.

USB-poorten voor gegevensoverdracht

U kunt uw apparaat opladen via de USB-poort voor gegevensoverdracht wanneer SYNC is ingeschakeld.

USB-poorten alleen voor opladen

U kunt uw apparaat opladen via de USB-poort alleen voor opladen wanneer de auto in de accessoirestand staat of wanneer de motor draait.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET VOEDINGSPUNT

Het voedingspunt is geschikt voor apparaten met een uitgangsadapter van 12 V.

VOORZORGSMAATREGELEN VOEDINGSPUNT

Als de auto aanstaat, kunt u het voedingspunt gebruiken voor 12 V-apparaten met een maximale stroomsterkte van 15 A. Belast het voedingspunt met maximaal 12 V DC 180 W, anders kan er een zekering doorbranden. Sluit geen apparaat aan dat de auto van stroom voorziet via de voedingspunten. Dit kan schade aan de systemen van de auto veroorzaken. Hang geen accessoire aan de accessoireplug. Houd de kleppen van voedingspunten altijd gesloten wanneer het voedingspunt niet wordt gebruikt. Steek niets anders in het voedingspunt dan de stekker van een accessoire.

Om te voorkomen dat de accu leeg raakt:

- Gebruik het voedingspunt niet langer dan nodig wanneer de auto niet aan staat.
- Laat apparaten 's nachts niet aangesloten of wanneer u de auto voor een langere periode parkeert.
- Als apparaten langdurig worden gebruikt, moet de motor wellicht worden gestart en draaien om de accu op te laden.

LOCATIE VAN VOEDINGSPUNTEN

Voedingspunten kunnen op de volgende locaties zijn aangebracht:

- Onder aan het dashboard.
- In de middenconsole.
- Aan de voorzijde van de middenconsole.
- Aan de achterzijde van de middenconsole.
- In de bagageruimte.
- Op het vloerpaneel aan de passagierszijde.
- 3e rij op de achterste zijpanelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

LOCATIE VAN DE DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES

Het oplaadgebied bevindt zich op de middenconsole.

E265426

EEN DRAADLOOS APPARAAT OPLADEN

WAARSCHUWING: Apparaten voor draadloos opladen kunnen de werking van geïmplanteerde medische apparaten, inclusief pacemakers, beïnvloeden. Als u geïmplanteerde medische apparaten hebt, is het raadzaam dat u uw arts raadpleegt.

Plaats het apparaat in het afgebeelde gebied met de oplaadzijde omlaag om het opladen te beginnen. Het opladen stopt wanneer uw apparaat volledig is opgeladen.

Zorg dat het oplaadgebied schoon is en vrij is van obstructies voordat u een apparaat oplaadt, zodat het apparaat plat op het oplaadgebied kan worden geplaatst.

Het systeem ondersteunt één apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen in het oplaadgebied.

U kunt de lader gebruiken wanneer de auto in de accessoirestand staat, wanneer de motor draait of wanneer SYNC is ingeschakeld.

N.B.: *Als het apparaat buiten het afgebeelde gebied wordt geplaatst, kan dat het opladen beïnvloeden.*

N.B.: *De oplaadtijd en de temperatuur zijn afhankelijk van het gebruikte apparaat. Het systeem stopt met opladen als het apparaat een hoge temperatuur bereikt.*

N.B.: *Voor apparaten zonder ingebouwde Qi-normen voor draadloos opladen is een extra Qi-ontvanger of huls vereist.*

N.B.: *Voor compatibele apparaten met ingebouwde Qi-ontvanger voor draadloos opladen kunnen de oplaadprestaties worden beïnvloed als uw apparaat in een hoes zit. De hoes moet wellicht worden verwijderd om uw apparaat draadloos op te laden.*

N.B.: *Software- en firmware-updates voor uw apparaat kunnen de oplaadprestaties beïnvloeden.*

Plaats geen voorwerpen met een magneetstrook, bijvoorbeeld identiteitskaarten, parkeertickets of creditcards in de buurt van het oplaadgebied wanneer u een apparaat oplaadt. Hierdoor kan de magneetstrook worden beschadigd.

Plaats geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld afstandsbedieningen, munten of sleutels in de buurt van het oplaadgebied wanneer u een apparaat oplaadt. Metalen voorwerpen kunnen warm worden en de oplaadprestaties verminderen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPJES DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES

Wordt weergegeven in de SYNC-statusbalk wanneer een apparaat wordt opgeladen.

DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES – PROBLEMEN OPLOSSEN

DRAADLOZE OPLADER VOOR ACCESSOIRES – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Draadloze oplader atief	Wordt weergegeven wanneer het draadloos opladen is gestart.
Opladen afgebroken Telefoon scheef of object tussen telefoon en oplader herkend. Verhelp probleem om opladen te hervatten.	Wordt weergegeven wanneer het draadloos opladen is gestopt. Verwijder voorwerpen van het oplaadoppervlak en plaats de telefoon in het midden van het oplaadoppervlak.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEKERHOUDERS

VOORZORGSMAATREGELEN BEKERHOUDER

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer u voorwerpen of hete dranken in de bekerhouders plaatst. Voorwerpen kunnen loskomen of drank kan worden gemorst bij bruusk remmen, acceleratie of botsingen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

BRILLENHOUDER

LOCATIE VAN DE BRILLENHOUDER

De brillenhouder bevindt zich in de dakconsole. Druk in de buurt van de achterrand van de klep om deze te openen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE MOTOR STARTEN EN STOPPEN – VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen startvloeistof, bijvoorbeeld ether, in het luchtinlaatsysteem. Dergelijke vloeistof kan onmiddellijke motorschade door explosie en eventuele verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in de auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

WAARSCHUWING: Door langdurig stationair draaien met hoge motortoerentallen kan tot zeer hoge temperaturen in de motor en het uitlaatsysteem leiden, waardoor het risico op brand of andere schade ontstaat.

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij de auto niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor het risico op brand ontstaat.

WAARSCHUWING: Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen zijn giftig. Open altijd de garage voordat u de motor start. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Wanneer u de auto stopt en de motor gedurende langere tijd stationair laat draaien, raden we aan dat u een van de volgende handelingen uitvoert:

- Open de ruiten minstens 3 cm.
- Stel uw klimaatregeling in op buitenlucht.

DRUKKNOP CONTACTSCHAKELAAR

Het contact uitzetten

Wanneer het contact aan staat of in de accessoiremodus staat, drukt u eenmaal op de startknop zonder uw voet op het rem- of koppelingspedaal.

Contact in ACC-modus zetten

Wanneer het contact uit staat, drukt u eenmaal op de startknop zonder uw voet op het rem- of koppelingspedaal.

Alle elektrische circuits en accessoires zijn operationeel en de waarschuwings- en controlelampen branden.

N.B.: *Het voertuig heeft een accuspaarfunctie die het voertuig uitschakelt nadat een bepaalde hoeveelheid accuverbruik wordt vastgesteld, of inactiviteit in de accessoirestand.*

De motor starten

Trap het rem- of koppelingspedaal in en druk op de startknop. Op de knop gaat een indicatielampje branden wanneer het contact aan staat en wanneer de motor wordt gestart.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het systeem werkt misschien niet wanneer de passieve sleutel zich dicht bij metalen voorwerpen of elektronische apparaten bevindt, zoals sleutels of een mobiele telefoon.*

N.B.: *Om het contact aan te zetten en de motor te starten moet zich een geldige sleutel in het voertuig bevinden.*

MOTOR STARTEN

EEN BENZINEMOTOR STARTEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*

2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

EEN BENZINEMOTOR STARTEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

1. Trap het rempedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*

2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

EEN DIESELMOTOR STARTEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in neutraal staat.

1. Trap het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Controlelamp gloeibougies

De motor start pas wanneer de controlelamp gloeibougies is gedoofd. Onder extreem koude omstandigheden kan dit enkele seconden duren.

EEN DIESELMOTOR STARTEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Zorg ervoor dat de parkeerrem is geactiveerd.
- Controleer of de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

1. Trap het rempedaal volledig in.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*

2. Druk op de startknop.

N.B.: *U kunt 15 seconden lang of totdat de motor start proberen om de motor te starten.*

N.B.: *De motor start minder snel bij lagere temperaturen. De startmotor draait wellicht enkele seconden wanneer het erg koud is.*

Controlelamp gloeibougies

De motor start pas wanneer de controlelamp gloeibougies is gedoofd. Onder extreem koude omstandigheden kan dit enkele seconden duren.

HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIGSYSTEEM STARTEN

Voordat u de auto start, controleert u het volgende:

- Controleer of de koplampen en de elektrische accessoires uit zijn.
- Controleer of de parkeerrem is ingeschakeld.
- Controleer of de transmissie in de parkeerstand (P) staat.

N.B.: *Trap het gaspedaal niet in.*

1. Trap het rempedaal volledig in.

2. Druk op de startknop.

Wanneer u de auto start, gaat er een groen controlelampje op het instrumentenpaneel branden om u te laten weten dat de auto klaar is voor vertrek. Aangezien uw auto is uitgerust met Silent Key Start, start de motor mogelijk niet wanneer uw auto start.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer de motor tijdens de rit voor het eerst wordt opgestart, wordt het toerental voor stationair draaien verhoogd. Dit helpt om de motor op te warmen. Als het stationair toerental niet afneemt, laat u de auto door een erkende dealer controleren.

In de volgende gevallen werkt het systeem niet:

- De frequenties van de passieve sleutel worden verstoord.
- De sleutelbatterij is leeg.

DE MOTOR OPNIEUW STARTEN NADAT DEZE IS GESTOPT

Het systeem staat toe dat u de motor binnen 10 seconden na het afzetten van de motor kunt starten, zelfs als er geen geldige passieve sleutel wordt herkend.

Trap het rempedaal of het koppelingspedaal binnen 10 seconden na het uitschakelen van de motor helemaal in en druk op de startknop. Na 10 seconden kunt u de motor niet meer starten als het systeem geen geldige passieve sleutel detecteert.

Wanneer u de motor start, blijft de motor draaien totdat u op de startknop drukt, zelfs als uw auto geen geldige passieve sleutel detecteert. Wanneer u een portier opent en sluit terwijl de motor draait, zoekt het systeem naar een geldige passieve sleutel.

DE MOTOR STOPPEN

DE MOTOR STOPPEN WANNEER HET VOERTUIG STILSTAAT - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

1. Schakel naar neutraal.
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.

4. Druk op de startknop.

DE MOTOR STOPPEN WANNEER HET VOERTUIG STILSTAAT - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

1. Schakel naar de parkeerstand (P).
2. Schakel de parkeerrem in.
3. Wacht totdat de motor het stationaire toerental heeft bereikt.

4. Druk op de startknop.

DE MOTOR STOPPEN WANNEER HET VOERTUIG IN BEWEGING IS - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.

1. Houd de startknop ingedrukt totdat de motor stopt of druk binnen twee seconden driemaal op de startknop.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel de parkeerrem in.

DE MOTOR STOPPEN WANNEER HET VOERTUIG IN BEWEGING IS - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Afzetten van de motor terwijl de auto nog rijdt, leidt tot aanzienlijk verlies van rembekrachtiging. Er is meer kracht nodig om de remmen in te schakelen en de auto tot stilstand te brengen. De stuurbekrachtiging kan ook aanzienlijk verminderd zijn. De stuurinrichting wordt niet geblokkeerd, maar er kan meer stuurkracht nodig zijn voor de auto. Wanneer u het contact uitschakelt, worden sommige elektrische circuits, bijvoorbeeld airbags, ook uitgeschakeld. Als u het contact per ongeluk uitschakelt, kunt u de transmissie in neutraal (N) zetten en de motor opnieuw starten.

1. Houd de startknop ingedrukt totdat de motor stopt of druk binnen twee seconden driemaal op de startknop.
2. Zet de transmissie in neutraal en gebruik de remmen om de auto veilig tot stilstand te brengen.
3. Schakel naar de parkeerstand (P).
4. Schakel de parkeerrem in.

AUTOMATISCHE MOTORSTOP

WAT IS DE AUTOMATISCHE MOTORSTOP

Automatische motoruitschakeling is een functie die de motor uitschakelt wanneer deze gedurende een langere periode stationair draait om brandstof te besparen.

HOE AUTOMATISCHE MOTORSTOP WERKT

Automatische motoruitschakeling schakelt de motor uit. Het contact wordt ook uit gezet, om accuvermogen te besparen. Voordat de motor wordt uitgeschakeld, verschijnt er een bericht in het informatiedisplay met een timer die aftelt. Als u binnen 30 seconden geen actie onderneemt, wordt de motor uitgeschakeld. In het informatiedisplay verschijnt een ander bericht, om u te laten weten dat motor is uitgeschakeld om brandstof te besparen. Start de auto zoals gewoonlijk.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE AUTOMATISCHE MOTORSTOP IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Voertuiginstellingen***.
3. ***Max. 30 min stationair*** in- of uitschakelen.

N.B.: *De automatische uitschakeling kan niet voorgoed worden uitgeschakeld. Als u dit uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.*

DE AUTOMATISCHE MOTORSTOP IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Voertuig***.
3. Schakel ***Max. 30 min stationair*** in of uit.

N.B.: *De automatische uitschakeling kan niet voorgoed worden uitgeschakeld. Als u dit uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.*

DE AUTOMATISCHE MOTORSTOP UITSCHAKELEN

Er wordt 30 seconden lang afgeteld. Tijdens het aftellen kunt u op elk moment het uitschakelen van de motor stoppen of de timer resetten door een van de volgende handelingen uit te voeren:

- Het rempedaal of gaspedaal intrappen.
- Op de knop **OK** of **RESET** drukken terwijl de teller aftelt.

N.B.: *De functie voor automatische uitschakeling van de motor kan niet voorgoed worden uitgeschakeld. Wanneer u de functie tijdelijk uitschakelt, wordt deze de volgende keer wanneer u het contact aan zet weer ingeschakeld.*

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – PROBLEMEN OPLOSSEN

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – WAARSCHUWINGSLAMPJES

Controlelampje motorstoring

Controle motor

Als dit lampje brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Het systeem voor on-board diagnose heeft een storing gedetecteerd met het systeem voor de emissieregeling.

Als het lampje knippert, slaat de motor wellicht over. Hogere uitlaatgastemperaturen kunnen schade aan de katalysator of andere delen van de auto veroorzaken. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Waarschuwingslampje aandrijflijn

Als dit lampje brandt terwijl de motor draait, wijst dit op een storing. Als deze lamp tijdens het rijden knippert, verlaag de rijsnelheid dan onmiddellijk. Vermijd snel optrekken en hard afremmen en laat uw auto onmiddellijk repareren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Als beide lampjes branden terwijl de motor draait, brengt u de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan. Als u met de auto blijft rijden, kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor. Zet het contact uit en probeer de motor te starten. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Tijdoverschrijding motor-start	Wordt weergegeven als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt. U kunt de motor 15 minuten lang niet proberen te starten. Als u de motor na 15 minuten nog steeds niet kunt starten, laat uw auto dan onmiddellijk controleren.
Startsysteem Storing	Wordt weergegeven als u de auto niet met een correct gecodeerde sleutel kunt starten. Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Sleutel niet herkend	Wordt weergegeven als het systeem geen geldige passieve sleutel herkent.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – VEELGESTELDE VRAGEN - DIESEL

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Waarom kan ik de motor niet starten?

Ga als volgt te werk als u de motor niet kunt starten:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*

2. Druk op de startknop totdat de motor start.

Waarom detecteert het systeem geen geldige passieve sleutel?

Als het systeem geen passieve sleutel detecteert en u de motor niet kunt starten, plaats de passieve sleutel dan in de bewaargleuf en druk op de startknop om de motor te starten.

STARTEN EN STOPPEN VAN MOTOR – VEELGESTELDE VRAGEN - BENZINE

Waarom is het stationair toerental hoog wanneer ik de motor start?

De snelheid waarbij de motor onmiddellijk na het starten stationair draait wordt geoptimaliseerd om de emissies te minimaliseren en het interieurcomfort en het brandstofverbruik te optimaliseren.

Waarom start de motor niet?

U kunt de motor slechts beperkte tijd proberen te starten voordat het startsysteem tijdelijk wordt uitgeschakeld. Als u de tijdslimiet voor het starten overschrijdt, wordt wellicht een bericht weergegeven en kunt u de motor minstens 15 minuten niet proberen te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarom merk ik verschillende rijeigenschappen op?

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 8 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Waarom kan ik de motor niet starten?

Als u de motor na 3 startpogingen nog niet kunt starten, wacht u 10 seconden en gaat u als volgt te werk:

1. Trap het rempedaal of het koppelingspedaal volledig in.

N.B.: *De handrem moet zijn aangetrokken.*

N.B.: *Zorg dat de transmissie in de parkeerstand (P) of neutraal (N) staat.*

2. Trap het gaspedaal volledig in en houd het ingetrapt.
3. Druk op de startknop.

N.B.: *De motor start slechts korte tijd en stopt dan.*

4. Laat het gaspedaal los.

5. Druk op de startknop.

Waarom detecteert het systeem geen geldige passieve sleutel?

Als het systeem geen passieve sleutel detecteert en u de motor niet kunt starten, plaats de passieve sleutel dan in de bewaargleuf en druk op de startknop om de motor te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS EEN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

Een hybride voertuig heeft een elektromotor en een hoogspanningsaccu in combinatie met een benzinemotor.

HOE EEN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG WERKT

Het hybride voertuig combineert een aandrijving door een elektro- en een benzinemotor om optimaal en nog efficiënter te presteren.

RIJEIGENSCHAPPEN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

De benzinemotor start en stopt om indien nodig vermogen te leveren en om brandstof te besparen wanneer deze niet vereist is. Als u langzaam uitrolt, stopt of stilstaat, slaat de benzinemotor meestal af en werkt de auto puur in de elektrische modus.

Omstandigheden waarin de benzinemotor start of blijft draaien zijn onder andere:

- Hard optrekken.
- Bergop rijden.
- Het oplaadniveau van de hoogspanningsaccu is laag.
- Het interieur verwarmen of afkoelen bij hoge of lage buitentemperaturen.
- De benzinemotor is onder de normale bedrijfstemperatuur.
- Een aanhanger trekken.
- Bij bepaalde selecteerbare rijmodi kan de motor beginnen te draaien. Zie **Een rijmodus selecteren** (bladzijde 314).

Uw hybride voertuig kan standaard hydraulisch remmen, maar ook regeneratief remmen. Het regeneratief remmen gebeurt door de transmissie en dient om de remenergie terug te winnen en in de hoogspanningsaccu op te slaan.

U merkt misschien ook dat de motor blijft draaien en niet wordt uitgeschakeld als u lange afdalingen maakt. Tijdens dit afremmen op de motor blijft de motor aan, maar zonder brandstof te verbruiken.

U hoort eventueel ook een zacht gejank of gefluit tijdens het rijden. Dat is het normale geluid van de elektromotor in het hybride systeem.

N.B.: *Een draaiende benzinemotor wijst niet altijd op onzuinigheid. Soms is het zelfs efficiënter dan in de elektrische modus te rijden.*

CONTROLELAMPEN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

READY Wanneer u de auto start, gaat het controlelampje READY op het instrumentenpaneel branden om u te laten weten dat de auto klaar is voor vertrek.

De motor start wellicht niet omdat de auto is uitgerust met de functie Silent Key Start. Met deze brandstofbesparende functie is de auto klaar voor vertrek zonder dat de benzinemotor moet worden gestart.

Dit controlelampje blijft branden wanneer de auto aan staat, of de motor nu wel of niet draait, om aan te geven dat de auto kan rijden op de elektromotor, de benzinemotor of beide.

De benzinemotor start meestal niet, tenzij de auto koud is of tenzij de klimaatregeling wordt gevraagd of u het gaspedaal intrapt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INFORMATIE HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN

INFORMATIE HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Gaat branden als er een defect of storing is in een elektrisch onderdeel waardoor de auto wordt uitgeschakeld of naar een beperkte gebruiksmodus gaat. Er kan een bericht worden weergegeven in het instrumentenpaneel.

INFORMATIE OVER HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Nu veilig stoppen	Wordt weergegeven wanneer er een stroring optreedt in het elektrisch systeem met hoogspanning.
	Breng uw voertuig tot stilstand zodra dit veilig kan. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

INFORMATIE HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat moet ik doen als de benzinetank van de auto leeg is en de hoogspanningsaccu ook leeg is?

Ga tanken en start uw auto zoals u dat normaal doet. De motor zal de hoogspanningsaccu opladen.

Waarom start de motor soms als ik het contact aan zet?

De computer van de auto bepaalt of de motor gestart moeten worden als u het contact aan zet. Deze start de motor wanneer dat nodig is voor de interieurverwarming, de voorruitontdooiing of als het buiten koud is.

Mag ik E15 of E85 in mijn auto tanken en is dit van invloed op het verbruik?

Uw hybride auto mag E15 (15% ethanol, 85% benzine) gebruiken, maar kan daardoor iets meer verbruiken doordat ethanol per liter minder energie bevat dan benzine. De hybride auto is niet ontworpen voor het gebruik van E85 (85% ethanol).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarom duurt het zo lang voor de motor afslaat?

Dat de motor na een koude start langer aanblijft, heeft meerdere oorzaken. Een gebruikelijke oorzaak is dat delen van de emissieregeling moeten opwarmen om de uitstoot te verminderen. Hoe lager de buitentemperatuur, des te langer de motor aan blijft.

Waarom blijft mijn motor aan als het buiten heel koud is?

De motorkoelvloeistof moet warm genoeg zijn zodat de klimaatregeling het interieur kan verwarmen of de voorruit kan ontdooien zodra u dat wenst. De motor moet aan blijven om de juiste koelvloeistoftemperatuur te handhaven.

INFORMATIE PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

WAT IS EEN PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

Een plug-in hybride elektrisch voertuig combineert een benzinemotor met een elektromotor en een oplaadbare hoogspanningsaccu, zodat u alleen elektriciteit kunt gebruiken om de auto aan te drijven.

HOE EEN PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG WERKT

Bij het opladen krijgt de auto extra elektrische energie om de auto aan te drijven. Sluit de auto regelmatig aan op het stopcontact om de optimale actieradius van de hoogspanningsaccu te verkrijgen bij elektrisch rijden. In de normale rijmodus laat het systeem de auto zo veel mogelijk elektrisch rijden. Als de systeemtoestand dat vraagt, kan de motor worden ingeschakeld indien nodig.

Als het bereik voor elektrisch rijden nul wordt, schakelt het aandrijfsysteem over naar hybride werking. Dat betekent dat u de energie die u hebt gewonnen door de auto aan te sluiten en op te laden, hebt verbruikt. Zowel de benzinemotor als de elektromotor drijven de auto aan en minimaliseren het brandstofverbruik tijdens hybride werking. U rijdt soms elektrisch tijdens hybride gebruik terwijl het aandrijfsysteem het laadniveau van de hoogspanningsaccu binnen de functionele grenzen houdt.

RIJEIGENSCHAPPEN PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

De benzinemotor start en stopt om indien nodig vermogen te leveren en om brandstof te besparen wanneer deze niet vereist is. U hoeft de auto niet opnieuw te starten. Trap het gaspedaal gewoon in als u wilt vertrekken. Als u langzaam uitrolt, stopt of stilstaat, slaat de benzinemotor meestal af en werkt de auto puur in de elektrische modus.

Omstandigheden waarin de benzinemotor start of blijft draaien zijn onder andere:

- Hard optrekken.
- Bergop rijden.
- Het oplaadniveau van de hoogspanningsaccu is laag.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Het interieur verwarmen of afkoelen bij hoge of lage buitentemperaturen.
- De benzinemotor is onder de normale bedrijfstemperatuur.
- Een aanhanger trekken.
- Bij bepaalde rijmodi kan de motor beginnen te draaien. Zie **Rijmodusregeling** (bladzijde 314).

N.B.: *Een draaiende benzinemotor wijst niet altijd op onzuinigheid. Soms is het zelfs efficiënter dan in de elektrische modus te rijden.*

Uw plug-in hybride elektrisch voertuig heeft diverse EV-rijmodi om uw rijervaring te verbeteren. Zie **Een rijmodus selecteren** (bladzijde 315).

Uw hybride voertuig kan standaard hydraulisch remmen, maar ook regeneratief remmen. Het regeneratief remmen gebeurt door de transmissie en dient om de remenergie terug te winnen en in de hoogspanningsaccu op te slaan.

U merkt misschien ook dat de motor blijft draaien en niet wordt uitgeschakeld als u lange afdalingen maakt. Tijdens dit afremmen op de motor blijft de motor aan, maar zonder brandstof te verbruiken.

U hoort eventueel ook een zacht gejank of gefluit tijdens het rijden. Dat is het normale geluid van de elektromotor in het hybride systeem.

CONTROLELAMPEN PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

READY Wanneer u de auto start, gaat het controlelampje gereed op het instrumentenpaneel branden om u te laten weten dat de auto klaar is voor vertrek.

De motor start wellicht niet omdat de auto is uitgerust met de functie Silent Key Start. Met deze brandstofbesparende functie is de auto klaar voor vertrek zonder dat de benzinemotor moet worden gestart.

Dit controlelampje blijft branden wanneer de auto aan staat, of de motor nu wel of niet draait, om aan te geven dat de auto kan rijden op de elektromotor, de benzinemotor of beide.

De benzinemotor start meestal niet, tenzij de auto koud is of tenzij de klimaatregeling wordt gevraagd of u het gaspedaal intrapt.

WAT IS MODUS BEPERKT MOTORGEBRUIK

De modus voor beperkt motorgebruik zorgt dat de benzinemotor goed gesmeerd en warm genoeg blijft en wordt ingeschakeld wanneer u met beperkt motorgebruik rijdt.

HOE MODUS BEPERKT MOTORGEBRUIK WERKT

In de modus beperkt motorgebruik laat de auto de benzinemotor indien nodig draaien. Wanneer de modus beperkt motorgebruik van start gaat, wordt een bericht weergegeven in het informatiedisplay. Als de modus beperkt motorgebruik niet wordt voltooid voordat u de motor uitzet, gaat deze modus door de volgende keer dat u de auto start en wordt het bericht opnieuw weergegeven.

N.B.: *De EV nu-modus is niet beschikbaar in de modus beperkt motorgebruik.*

N.B.: *Bij lage temperaturen duurt het langer voordat de motor warm is en wordt de modus beperkt motorgebruik wellicht vaker gebruikt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Een olieverversing is niet nodig, maar geeft u de kans een cyclus met beperkt motorgebruik te vermijden. Als het controlesysteem voor olieverversing wordt gereset, wordt de modus beperkt motorgebruik opgeschort.*

INFORMATIE OVER PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN

INFORMATIE OVER PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Gaat branden als het elektrisch systeem van de auto moeten worden gerepareerd om te bepalen waarom de auto wordt uitgeschakeld of naar een beperkte gebruiksmodus gaat. Er kan een bericht worden weergegeven in het instrumentenpaneel. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

INFORMATIE OVER PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Voertuig ingeplugd? Ja Nee	Er is bevestiging nodig dat u de auto hebt afgekoppeld om te kunnen starten. Zorg dat de auto niet meer is aangesloten op het stopcontact en beantwoord de vraag voordat u de auto start.
Uitpluggen voor u het voertuig start	De auto detecteert een nog aangesloten stekker nadat u de auto hebt geprobeerd te starten.
Motor aan vanwege ontdooi-instelling	De auto start de motor omdat de klimaatregeling op ontdooien staat. Dit is normaal.
Druk op EV-knop voor volledig ontdooien	Druk voor volledig ontdooien op de EV-toets om EV Later of EV Auto te selecteren. De motor zal wellicht draaien om het interieur sneller te verwarmen.
Motor aan vanwege systeemprestatie	De auto start de motor om het systeem beter te laten werken. Dit is normaal.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Mededeling	Handeling
Druk op OK om motor in te schakelen	U kunt op OK drukken om tijdelijk de motor te starten voor meer vermogen als u in de EV Nu-modus zit.
In neutraal wordt HV-accu ontladen, schakel uit neutraal voor volledige functie	Wordt weergegeven in de neutrale versnelling terwijl het voertuig is ingeschakeld. Schakel uit de neutrale versnelling om de volledige voertuigfuncties te behouden.
Brandstof versh. Motor kan lopen om brandstof vers te houden	EV-functie is uitgeschakeld en benzinemotor loopt om brandstof vers te houden.
Nu veilig stoppen	Wordt weergegeven wanneer er een stroring optreedt in het elektrisch systeem met hoogspanning. Breng uw voertuig tot stilstand zodra dit veilig kan. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

WAT IS AUTO-START-STOP

Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen door de motor uit te schakelen wanneer de auto stationair draait, bijvoorbeeld bij verkeerslichten.

VOORZORGSMAATREGELEN AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in neutraal, zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

AUTO-START-STOP IN- EN UITSCHAKELEN

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.

Druk op de schakelaar om het systeem uit te schakelen.

N.B.: *OFF gaat branden in de schakelaar.*

Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.

N.B.: *Het systeem is ontworpen om te worden uitgeschakeld als het een storing detecteert. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.*

DE MOTOR STOPPEN

1. Stop de auto.
2. Schakel naar neutraal.
3. Laat het koppelingspedaal en het gaspedaal los.

N.B.: *Om maximaal voordeel uit het systeem te halen, schakelt u naar neutraal en laat u het koppelingspedaal los wanneer u de auto langer dan drie seconden stopt.*

N.B.: *Stuurbekrachtiging wordt uitgeschakeld wanneer de motor stopt.*

DE MOTOR OPNIEUW STARTEN

Trap het koppelingspedaal in.

Er verschijnt een bericht in het instrumentenpaneel als het systeem u vraagt iets te doen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Pedaal indrukken voor starten motor	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig.	Trap het gaspedaal, rempedaal of koppelingspedaal in om de motor opnieuw te starten.
Auto StartStop In vrij zetten voor starten motor	Het systeem moet de motor opnieuw starten, maar dat is niet mogelijk omdat de transmissie in een versnelling staat.	Schakel in neutraal om de motor opnieuw te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPJES AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Voor het systeem moet de motor wellicht automatisch opnieuw starten wanneer de indicatielamp van automatische start/stop groen of oranje knippert. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Het controlelampje van Auto Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Het knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.

Het controlelampje van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.

N.B.: *U kunt de reden waarom het systeem niet beschikbaar is weergeven in het informatiedisplay.*

AUDITIEVE WAARSCHUWING AUTO-START-STOP

Het geluidssignaal van Auto-Start-Stop klinkt als u het bestuurdersportier opent wanneer het systeem de motor heeft gestopt.

AUTO-START-STOP – PROBLEMEN OPLOSSEN

AUTO-START-STOP – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Handmatig starten vereist	Het systeem werkt niet.	Schakel in neutraal en start de motor zelf opnieuw.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTO-START-STOP – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom stopt de motor niet altijd wanneer ik het verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem stopt de motor niet in de volgende situaties:

- Het bestuurdersportier is open.
- Uw auto bevindt zich op grote hoogte.
- De verwarmde voorruit is ingeschakeld.
- De motor wordt opgewarmd.
- De buitentemperatuur is te laag of te hoog.
- De acculading is laag.
- De temperatuur van de accu ligt buiten het optimale bedrijfsbereik.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Waarom start de motor soms opnieuw wanneer ik het niet verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem start de motor opnieuw in de volgende situaties:

- U zet de verwarmde voorruit aan.
- U schakelt maximaal ontdooien in.
- De auto begint in neutraal bergaf te rollen.
- De motor moet draaien om voldoende assistentie van het remsysteem te behouden.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Kan ik het systeem permanent uitschakelen?

Nee. Het systeem speelt de belangrijke rol om het brandstofverbruik en de CO_2-uitstoot te verlagen.

Veroorzaakt frequent starten van de motor slijtage van de onderdelen?

De auto heeft een verbeterde accu en startmotor die ontworpen zijn om de motor vaker te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS AUTO-START-STOP

Het systeem is ontworpen om het brandstofverbruik en de CO_2-emissies te verlagen door de motor uit te schakelen wanneer de auto stationair draait, bijvoorbeeld bij verkeerslichten.

VOORZORGSMAATREGELEN AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in de parkeerstand (P), zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in de parkeerstand (P), zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

AUTO-START-STOP IN- EN UITSCHAKELEN

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.

Druk op de schakelaar om het systeem uit te schakelen.

N.B.: *OFF gaat branden in de schakelaar.*

Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.

N.B.: *Het systeem is ontworpen om te worden uitgeschakeld als het een storing detecteert. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.*

DE MOTOR STOPPEN

Breng de auto tot stilstand en houd uw voet op het rempedaal en de transmissie in de vooruit (D).

N.B.: *De motor stopt wanneer u in de parkeerstand (P) of neutraal (N) schakelt, ongeacht of u het rempedaal al dan niet intrapt.*

N.B.: *Stuurbekrachtiging wordt uitgeschakeld wanneer de motor stopt.*

DE MOTOR OPNIEUW STARTEN

Laat het rempedaal los of druk het gaspedaal in.

Er verschijnt een bericht in het informatiedisplay als het systeem u vraagt iets te doen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop Rempedaal indrukken voor starten motor	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig.	Trap het rempedaal in om de motor te opnieuw te starten.
Auto StartStop Pedaal indrukken voor starten motor	Het systeem moet de motor weer starten maar daarvoor is uw bevestiging nodig.	Trap het rempedaal of het gaspedaal in om de motor opnieuw te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPJES AUTO-START-STOP

WAARSCHUWING: Voor het systeem moet de motor wellicht automatisch opnieuw starten wanneer de indicatielamp van automatische start/stop groen of oranje knippert. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Het controlelampje van Auto Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Het knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.

Het controlelampje van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.

N.B.: *U kunt de reden waarom het systeem niet beschikbaar is weergeven in het informatiedisplay.*

AUTO-START-STOP – PROBLEMEN OPLOSSEN

AUTO-START-STOP – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Toestand	Handeling
Auto StartStop In P zetten en motor herstarten	Het systeem werkt niet.	Schakel in de parkeerstand (P) en start de motor zelf opnieuw.
Auto StartStop Handmatig starten vereist	Het systeem werkt niet.	Start de motor zelf opnieuw.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTO-START-STOP – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom stopt de motor niet altijd wanneer ik het verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem stopt de motor niet in de volgende situaties:

- Het bestuurdersportier is open.
- De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
- Uw auto bevindt zich op grote hoogte.
- De verwarmde voorruit is ingeschakeld.
- De transmissie staat in de handgeschakelde stand (M).
- Uw auto bevindt zich op een steile helling.
- De motor wordt opgewarmd.
- De buitentemperatuur is te laag of te hoog.
- De acculading is laag.
- De temperatuur van de accu ligt buiten het optimale bedrijfsbereik.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Waarom start de motor soms opnieuw wanneer ik het niet verwacht?

Het systeem is ontworpen als aanvulling op andere voertuigsystemen, zodat deze systemen optimale prestaties kunnen leveren.

Het systeem start de motor opnieuw in de volgende situaties:

- U zet de verwarmde voorruit aan.
- U schakelt maximaal ontdooien in.
- De auto begint in neutraal bergaf te rollen.
- De motor moet draaien om voldoende assistentie van het remsysteem te behouden.
- De motor moet draaien om het interieurklimaat te behouden en beslaan van de ruiten te voorkomen.

Kan ik het systeem permanent uitschakelen?

Nee. Het systeem speelt de belangrijke rol om het brandstofverbruik en de CO_2-uitstoot te verlagen.

Veroorzaakt frequent starten van de motor slijtage van de onderdelen?

De auto heeft een verbeterde accu en startmotor die ontworpen zijn om de motor vaker te starten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BRANDSTOF EN TANKEN

WAARSCHUWING: Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Bij misbruik of verkeerd gebruik kunnen brandstoffen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Brandstof kan benzeen, een kankerverwekkende stof, bevatten.

WAARSCHUWING: Zet de motor altijd uit voordat u tankt en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit en gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

WAARSCHUWING: Lees en volg alle instructies bij het tankstation.

Volg deze richtlijnen bij het tanken:

- Doof alle rokende materialen en open vuur voordat u tankt.
- Zet de motor uit voordat u tankt.
- Autobrandstoffen kunnen schadelijk of fataal zijn indien deze worden ingeslikt. Brandstof is erg giftig en kan indien ingeslikt dodelijke of permanente verwondingen veroorzaken. Als brandstof wordt ingeslikt, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in, zelfs als er geen directe symptomen zichtbaar zijn. De giftige effecten van brandstof worden wellicht pas na enkele uren duidelijk.
- Voorkom het inademen van brandstofdampen. Brandstofdamp inademen kan irritatie van de ogen en de luchtwegen veroorzaken. In ernstige gevallen kan overmatig of langdurig inademen van brandstofdamp ernstige ziekte of permanent letsel veroorzaken.
- Zorg dat er geen brandstof in de ogen komt. Als u brandstof in de ogen stap, verwijder dan meteen contactlenzen, indien u deze draagt, spoel gedurende 15 minuten met water af en zorg voor medische hulp. Indien er geen medische hulp wordt ingeroepen, kan dit leiden tot permanent letsel.
- Brandstof kan schadelijk zijn bij absorptie via de huid. Als er brandstof op uw huid, kleren of beide terechtkomt, verwijder dan direct de vuile kleding en was uw huid grondig met water en zeep. Herhaaldelijk of langdurig contact met de huid veroorzaakt huidirritatie.
- Ga extra voorzichtig te werk wanneer u Antabuse of een andere vorm van Disulfiram neemt bij de behandeling van alcoholisme. Het inademen van brandstofdampen kan een negatieve reactie, ernstige verwondingen of ziekte veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien u negatieve reacties ervaart.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOFKWALITEIT

DE JUISTE BRANDSTOF SELECTEREN - DIESEL

WAARSCHUWING: Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.

Gebruik diesel die voldoet aan de specificatie EN 590, of de betreffende nationale specificatie.

E268503

Uw auto is geschikt voor brandstoffen met een biodieselgehalte van max. 7% (B7).

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het is niet raadzaam achteraf toegevoegde additieven of andere motorbehandelingen te gebruiken.*

N.B.: *Wij raden het gebruik van aanvullende additieven af die vlokvorming moeten voorkomen.*

DE JUISTE BRANDSTOF SELECTEREN - BENZINE

WAARSCHUWING: Meng diesel niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gebruik geen loodhoudende benzine of benzine met additieven die andere metallische bestanddelen bevat, bijvoorbeeld op mangaan gebaseerd. Deze kunnen het emissiesysteem beschadigen.

Gebruik loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 die voldoet aan de specificatie EN 228, of een equivalent volgens nationale specificatie.

E268502

De auto is geschikt voor ethanolmengsels tot 10% (E5 en E10).

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het is niet raadzaam achteraf toegevoegde additieven of andere motorbehandelingen te gebruiken.*

DE JUISTE BRANDSTOF SELECTEREN - E85/VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Wijzig de configuratie van het brandstofsysteem of de componenten in het systeem niet. Vervang het brandstofsysteem of componenten ervan niet door onderdelen die niet specifiek zijn ontworpen voor gebruik van E85.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Gebruik loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 die voldoet aan de specificatie EN 228, of een equivalent volgens nationale specificatie, of gewone loodvrije benzine gemengd met maximaal 85% ethanol (E85).

Gebruik uitsluitend de aanbevolen brandstoffen. Andere brandstoffen kunnen motorschade veroorzaken die wellicht niet gedekt is door de garantie van uw auto.

N.B.: *We adviseren alleen brandstof van hoge kwaliteit te gebruiken. Het gebruik van andere brandstof dan de aanbevolen brandstoffen kan de emissieregeling belemmeren en verlies van prestaties veroorzaken.*

N.B.: *Wanneer u E85 gebruikt, is het mogelijk dat uw auto meer brandstof zal verbruiken.*

WISSELEN TUSSEN E85 EN BENZINE - E85/VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)

Het is niet raadzaam meermaals om te schakelen tussen E85 en benzine. Als u omschakelt van E85 naar benzine of van benzine naar E85, vul dan zo veel mogelijk brandstof bij, minstens een halve tank.

Rijd onmiddellijk minstens 8 km met de auto, zodat deze kan worden aangepast aan de verandering in ethanolconcentratie. Als u deze procedure niet volgt, is het mogelijk dat de motor wat moeilijker start en dat het motortoerental wat schommelt bij stationair draaien.

Als u uitsluitend E85 gebruikt, is het raadzaam dat u de brandstoftank vult met loodvrije benzine met een minimum octaangetal van 95 zoals gedefinieerd in EN 228, of een equivalent volgens nationale specificatie bij elke geplande oliewissel.

LOCATIE VAN DE TANKTRECHTER

De tanktrechter bevindt zich onder de vloerbedekking van de bagageruimte.

OPRAKEN VAN DE BRANDSTOF

EEN DRAAGBARE BRANDSTOFCONTAINER VULLEN

WAARSCHUWING: De brandstof die door het spuitstuk van de brandstofpomp stroomt, kan statische elektriciteit veroorzaken. Dit kan brand veroorzaken wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Gebruik de volgende richtlijnen om de vorming van elektrostatische lading te voorkomen, wat kan leiden tot vonkvorming, wanneer u een niet-geaard brandstofreservoir vult:

- Gebruik alleen een goedgekeurd brandstofreservoir om brandstof in uw auto te gieten. Plaats het goedgekeurd brandstofreservoir op de grond tijdens het vullen.
- Vul het brandstofreservoir niet terwijl het in uw auto staat (inclusief in de kofferruimte).
- Houd het spuitstuk van de brandstofpomp in contact met het brandstofreservoir tijdens het vullen.
- Gebruik geen inrichting om de handgreep van de brandstofpomp op zijn plaats te houden.

BRANDSTOF UIT EEN DRAAGBARE BRANDSTOFCONTAINER TOEVOEGEN

WAARSCHUWING: Stop geen spuitstuk van een brandstofreservoir of trechter in de brandstofvulnek. Dit kan de vulnek van het brandstofsysteem of de afdichting ervan beschadigen en kan ervoor zorgen dat er brandstof op de grond terecht komt.

WAARSCHUWING: Wrik de vulklep van de brandstoftank niet open. Dit kan het brandstofsysteem beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat brand en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Voer geen brandstof met het huishoudelijk afval af en laat geen brandstof in de riolering stromen. Maak gebruik van een erkende faciliteit voor afvalverwerking.

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, moet u de tanktrechter bij uw auto gebruiken. Zie **Locatie van de tanktrechter** (bladzijde 198).

N.B.: *Gebruik geen trechters uit de handel; deze werken wellicht niet in combinatie met het doploze brandstofsysteem en kunnen het systeem beschadigen.*

Wanneer u de brandstoftank van uw auto bijvult met een brandstofreservoir, doet u het volgende:

1. Open de tankklep volledig.

2. Plaats de tanktrechter volledig in de tankinlaat.
3. Vul de tank bij met brandstof uit het brandstofreservoir.
4. Verwijder de tanktrechter.
5. Sluit de tankklep volledig.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

6. Reinig de tanktrechter en plaats deze terug in de auto of gooi deze weg in overeenstemming met de regelgeving.

N.B.: *Als de brandstoftank van de auto leeg is, vul dan minstens 5 L brandstof bij om de motor opnieuw te starten.*

N.B.: *Het is mogelijk dat u na bijtanken het contact herhaaldelijk moet uitzetten en daarna weer aanzetten, zodat het brandstofsysteem de brandstof van de tank naar de motor kan pompen. Bij opnieuw starten duurt de starttijd enkele seconden langer dan normaal.*

N.B.: *Extra trechters kunnen worden aangeschaft bij de erkende dealer als u de trechter wilt weggooien.*

TANKEN

OVERZICHT TANKSYSTEEM

A Tankklep.
B Brandstofvulbuis.
C Brandstofvulleiding.

TANKEN - BEHALVE: PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

WAARSCHUWING: Zet de motor altijd uit voordat u tankt en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit en gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Wrik de vulklep van de brandstoftank niet open. Dit kan het brandstofsysteem beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat brand en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Verwijder tijdens het tanken het vulpistool van de brandstofpomp niet uit de volledig geplaatste positie.

WAARSCHUWING: Stop met tanken wanneer het vulpistool voor de eerste keer automatisch is afgeslagen. Als u deze procedure niet volgt, zal de expansieruimte in de brandstoftank worden gevuld, waardoor de brandstof zou kunnen overstromen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

WAARSCHUWING: Wacht minstens vijf seconden vooraleer u het vulpistool eruit haalt, zodat alle achtergebleven brandstof in de brandstoftank kan stromen.

WAARSCHUWING: Lees en volg alle instructies bij het tankstation.

1. Open de tankklep volledig.
2. Kies de juiste brandstofpomp voor uw voertuig.

3. Breng het vulpistool van de brandstofpomp in tot het eerste streepje op het vulpistool A. Laat het vulpistool rusten op de brandstofvulleiding.

E139203

4. Houd het vulpistool tijdens het tanken in positie B. Als het vulpistool in positie A wordt gehouden, kan dit invloed hebben op de brandstofstroom en kan het vulpistool worden uitgeschakeld voordat de brandstoftank vol is.

5. Gebruik het vulpistool binnen het getoonde gebied.

6. Wanneer het vulpistool stopt, wacht u minstens 5 seconden. Til vervolgens het vulpistool een beetje omhoog voordat u het langzaam verwijdert.
7. Sluit de tankklep volledig.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort brandstof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort brandstof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

TANKEN - PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

WAARSCHUWING: Zet de motor altijd uit voordat u tankt en zorg ervoor dat vonken of open vuur uit de buurt van de vulklep van de brandstoftank worden gehouden. Rook nooit en gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken. Brandstofdamp is onder bepaalde omstandigheden extreem gevaarlijk. Voorkom het inademen van brandstofdampen.

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Wrik de vulklep van de brandstoftank niet open. Dit kan het brandstofsysteem beschadigen. Als u deze instructie negeert, kan dat brand en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Verwijder tijdens het tanken het vulpistool van de brandstofpomp niet uit de volledig geplaatste positie.

WAARSCHUWING: Stop met tanken wanneer het vulpistool voor de eerste keer automatisch is afgeslagen. Als u deze procedure niet volgt, zal de expansieruimte in de brandstoftank worden gevuld, waardoor de brandstof zou kunnen overstromen.

WAARSCHUWING: Tank de brandstoftank niet te vol. De druk in een overvolle tank kan lekkage veroorzaken en leiden tot het naar buiten spuiten van brandstof en brand.

WAARSCHUWING: Wacht minstens vijf seconden vooraleer u het vulpistool eruit haalt, zodat alle achtergebleven brandstof in de brandstoftank kan stromen.

WAARSCHUWING: Lees en volg alle instructies bij het tankstation.

1. Wanneer u de auto stopt, schakelt u in de parkeerstand (P) en zet u het contact uit.

2. Druk op de knop links op het dashboard, naast de verlichtingsschakelaar, om de tankklep te openen. Het kan tot 15 seconden duren voordat de tankklep wordt geopend en u een vulpistool kunt plaatsen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Breng het vulpistool van de brandstofpomp in tot het eerste streepje op het vulpistool A. Laat het rusten op de afsluiting van de opening van de brandstofvulleiding.

E139203

4. Houd het vulpistool tijdens het tanken in positie B. Als het vulpistool in positie A wordt gehouden, kan dit invloed hebben op de brandstofstroom en kan het vulpistool worden uitgeschakeld voordat de brandstoftank vol is.

5. Gebruik het vulpistool binnen het getoonde gebied.

6. Wanneer het vulpistool stopt, wacht u minstens 5 seconden. Til vervolgens het vulpistool een beetje omhoog voordat u het langzaam verwijdert.
7. Sluit de tankklep volledig.

Voer de tankbeurt binnen 20 minuten uit. Druk na 20 minuten opnieuw op de knop links op het dashboard. Het vulpistool kan automatisch worden uitgeschakeld als u niet op de knop links op het dashboard drukt.

Probeer de motor niet te starten wanneer u de tank met de verkeerde soort brandstof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort brandstof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat uw auto onmiddellijk controleren.

DE TANKKLEP HANDMATIG OPENEN - BEHALVE: PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Uw auto beschikt niet over een tankdop.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

A Linkerzijde. Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.

B Rechterzijde. Om de tankklep te openen, drukt u in het midden op de achterste rand van de tankklep en laat u los.

C Linkerzijde. Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.

D Rechterzijde. Trek aan de achterzijde van de tankklep om de klep te openen.

DE TANKKLEP HANDMATIG OPENEN - PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

WAARSCHUWING: Het brandstofsysteem kan onder druk staan. Als u een sissend geluid hoort bij de tankinlaat, tank dan niet voordat het geluid gestopt is. Anders kan er brandstof naar buiten spuiten, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

N.B.: *De transmissie moet in de parkeerstand (P) of in neutraal (N) staan.*

Ga als volgt te werk bij gebruik van de hendel voor handmatige bediening:

1. Zet het contact aan.

N.B.: *De hendel voor handmatige bediening bevindt zich in de achterwielkast aan de bestuurderszijde.*

2. Trek aan de hendel voor handmatige bediening.
3. Zet het contact uit.
4. Voer de tankbeurt binnen 20 minuten uit.

N.B.: *Volg deze procedure alleen als de tankklep niet open gaat. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de storing zich blijft voordoen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD BRANDSTOFTANK - 1.5L ECOBOOST™

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
AWD.	54 L
FWD.	51 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD BRANDSTOFTANK - 2.0L ECOBLUE

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
AWD.	54 L
FWD.	52 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD BRANDSTOFTANK - 2.5L

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
FHEV - AWD.	54 L
FHEV - FWD.	51 L
PHEV.	42 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

REGELGEVING BRANDSTOFVERBRUIK

Energieverbruik (opladen met voertuig uit) brandstofverbruik (interne verbrandingsmotor en opladen met voertuig aan) en CO2-emissies

Het verklaarde WLTP-brandstof-/energieverbruik, CO2-emissies en elektrisch bereik zijn bepaald volgens de technische eisen en specificaties van de recentste amendementen van Europese Verordening (EU) 715/2007 en (EG) 2017/1151. De toegepaste standaard testprocedures maken vergelijking tussen verschillende voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk.

Europese Verordening 1999/94/EG

Naast het brandstof-/energieverbruik van een auto spelen het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol bij het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO2-emissies en het elektrisch bereik van een auto. CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde klimaatsverandering de belangrijkste rol speelt. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is gratis verkrijgbaar in elk verkooppunt.

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.5L ECOBLUE

WLTP

Laag	Middelhoog	Hoog	Extra-Hoog	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
7–5,2	5,8–4,5	5,1–4,1	6,1–5,1	5,9–4,7	123–154

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 1.5L ECOBOOST™

WLTP

Laag	Middelhoog	Hoog	Extra-Hoog	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
8,8–8,3	7–6,2	6,3–5,5	7,5–6,8	7,2–6,5	147–163

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 2.0L ECOBLUE

WLTP

Laag	Middelhoog	Hoog	Extra-Hoog	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
8,2–5,5	6,5–4,9	5,5–4,1	6,4–5,2	6,4–4,8	127–166

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 2.5L, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV), HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (HEV)

WLTP

Laag	Middelhoog	Hoog	Extra-Hoog	Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
9,1–7,8	5,6–4,6	5,6–4,5	6,5–5,6	6,4–5,4	124–146

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOFVERBRUIKCIJFERS - 2.5L, PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

WLTP

Gecombineerd	CO_2-emissies
L/100 km	g/km
6–5,2	137–119

BRANDSTOF EN TANKEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

BRANDSTOF EN TANKEN – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Als deze lamp brandt tijdens het rijden, dient u zo snel mogelijk te tanken.

BRANDSTOF EN TANKEN – INFORMATIEMELDINGEN - BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Mededeling	Handeling
Brandstofpeil laag	Een vroege waarschuwing voor een laag brandstofpeil. Tank uw voertuig bij.
Controleer opening brandstoftank	Controleer of de vulopening van de brandstof volledig gesloten is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BRANDSTOF EN TANKEN – INFORMATIEMELDINGEN - VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Mededeling	Technische gegevens
Wacht tot tankklepje is geopend	De auto is uitgerust met een afgedicht brandstofsysteem dat onder druk kan staan. Dit informatiebericht wordt weergegeven terwijl de druk van het brandstofsysteem wordt afgelaten wanneer de tankklep dicht is. Wacht tot de druk van het brandstofsysteem is afgelaten en totdat de tankklep wordt ontgrendeld.
Tankklepje open	Dit informatiebericht wordt weergegeven wanneer de druk van het brandstofsysteem is afgelaten en de tankklep is geopend. Open de tankklep volledig en sluit de tankklep volledig wanneer het tanken is voltooid.
Fout bij tanken Zie handboek	Als de druk van het brandstofsysteem niet wordt afgelaten of als de tankklep niet open gaat, wordt er een informatiebericht weergegeven in het informatiedisplay. U moet wellicht de hendel voor handmatige bediening van de tankklep gebruiken.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET ROETFILTER

Het roetfilter maakt deel uit van het emissiesysteem van de auto en filtert schadelijke dieseldeeltjes uit het uitlaatgas.

HOE HET ROETFILTER WERKT

Het roetfilter reduceert emissies door roetdeeltjes op te vangen voordat deze de uitlaatpijp bereiken. Het systeem moet de uitlaatdeeltjes die worden verzameld in het filter regelmatig reinigen. Dat gebeurt op drie manieren, via passieve regeneratie, actieve regeneratie en handmatige regeneratie.

Passieve regeneratie

Bij passieve regeneratie reinigt de normale temperatuur van het uitlaatsysteem het filter door de roetdeeltjes te oxideren. De reiniging vindt plaats onder normale bedrijfsomstandigheden van de auto omwille van rijpatronen.

Actieve regeneratie

Wanneer het roetfilter vol is, verhoogt actieve regeneratie de uitlaattemperatuur om de deeltjes te verwijderen.

Wanneer de motorregelmodule detecteert dat het roetfilter bijna vol zit met deeltjes, en u de auto niet bestuurt op een manier waarbij doeltreffende regeneratie mogelijk is, worden berichten weergegeven in het informatiepaneel ter herinnering dat u met de auto dient te rijden om het roetfilter te reinigen. Indien de wijze waarop u met de auto rijdt een doeltreffende regeneratie toelaat, geeft het informatiedisplay een bericht weer dat het uitlaatfilter wordt gereinigd.

VOORZORGSMAATREGELEN ROETFILTER

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

WAARSCHUWING: Wanneer het bericht ***Uitlaatfilter wordt gereinigd*** wordt weergegeven in het informatiedisplay, parkeer dan niet in de buurt van brandbaar materiaal, dampen of structuren totdat de reiniging van het filter is voltooid.

WAARSCHUWING: De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is erg hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van de dieseloxidatiekatalysator of het roetfilter. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, worden de dieseloxidatiekatalysator en het roetfilter al extreem heet. Ze blijven heet nadat u de motor uitschakelt.

N.B.: *U dient te voorkomen dat de brandstof opraakt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Tijdens regeneratie bij een laag toerental of stationaire motor kunt u de geur van heet metaal ruiken en is wellicht een klikkend metaalachtig geluid hoorbaar. Dit wordt veroorzaakt door de tijdens de regeneratie bereikte hoge temperaturen en dit is normaal.*

N.B.: *U kunt veranderingen in het geluid van de motor of uitlaat horen gedurende het regeneratieproces.*

Indien geen actieve of handmatige regeneratie wordt uitgevoerd wanneer daarvoor instructies worden gegeven, kan dit ervoor zorgen dat het roetfilter verstopt raakt. Indien het roetfilter zo vol raakt dat de grenswaarde voor regeneratie wordt overschreden, schakelt de auto de mogelijkheid om actieve en handmatige regeneratie uit te voeren uit. Dit kan schade onomkeerbare schade aan de auto veroorzaken die niet onder de garantie valt.

VEREISTEN ROETFILTER

Het dieselroetfilter in uw auto moet periodiek worden geregenereerd om een correcte werking te behouden.

Als uw ritten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- U rijdt alleen korte afstanden.
- U schakelt het contact regelmatig in en uit.
- Tijdens uw ritten wordt veelvuldig versneld of afgeremd.

U dient af en toe ritten te maken onder de volgende omstandigheden ter ondersteuning van de regeneratieprocedure:

- Rijd minimaal 20 minuten met de auto onder gunstige omstandigheden (hoge snelheden tijdens normaal rijden) op een hoofdweg of snelweg. Deze rit kan korte stoppen bevatten die geen invloed hebben op de regeneratieprocedure.
- Voorkom langdurig stationair draaien en neem maximumsnelheden en het type wegdek in acht.
- Schakel het contact niet uit.
- Selecteer een geschikte versnelling om het motortoerental idealiter tussen 1.500 en 3.000 omw/min te houden.

ROETFILTER – PROBLEMEN OPLOSSEN

ROETFILTER – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Als het filter moet worden vervangen, gaat de waarschuwingslamp van het systeem voor motorregeling branden in het informatiedisplay.

Als er problemen zijn met het systeem van het roetfilter, gaan de waarschuwingslamp van het systeem voor motorregeling en de motorstoringslamp branden om u te melden dat de auto moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ROETFILTER – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Uitlaatfilter wordt gereinigd	De auto heeft de reinigingsmodus gestart. Diverse acties van de motor zullen de uitlaattemperatuur in het roetfiltersysteem verhogen om deeltjes te verbranden (roet in de uitlaat). Wanneer de auto de deeltjes heeft verbrand, keert de uitlaattemperatuur terug naar een normaal niveau. Dit bericht is NORMAAL.
Uitlaatfilter overvol. Rijden om te reinigen	Het roetfilter zit vol deeltjes (roet in uitlaat) en u rijdt niet met de auto op een manier waarbij normale reiniging mogelijk is. Rijd sneller dan 48 km/h met de auto wanneer dat veilig kan, totdat het bericht verdwijnt.
Uitlaatfilter overvol Nu reinigen	
Uitlaatfilter limiet bereikt Nu reinigen	Het roetfilter zit vol deeltjes (roet in uitlaat) en u rijdt niet met de auto op een manier waarbij normale reiniging mogelijk is. Rijd sneller dan 48 km/h met de auto wanneer dat veilig kan, totdat het bericht verdwijnt.
Uitlaatfilter limiet bereikt. Rijd om te reinigen	
Uitlaatfilter Rit voltooid	Het roetfilter is schoon.
Uitlaatfilter gereinigd	Het roetfilter is schoon (alleen OCR).
Reinigen uitlaatfilter gestopt	Het proces voor handmatige regeneratie is gestopt (alleen OCR).
Uitlaatfilter limiet overschreden Onderhoud nu	Laat de auto repareren door een erkende dealer. Als dit waarschuwingsbericht wordt genegeerd, kan dat leiden tot beperkte bestuurbaarheid en kosten voor de klant, inclusief schade aan het roetfilter. Dergelijke schade wordt wellicht niet gedekt door de nieuwe voertuiggarantie.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE

Selectieve katalysatorreductie is een systeem voor emissieregeling dat de emissieniveaus beperkt door AdBlue® in het uitlaatsysteem te injecteren.

VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE

WAARSCHUWING: Houd AdBlue® buiten het bereik van kinderen. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Bij contact met de ogen spoelt u onmiddellijk met water en zorgt u direct voor medische hulp. Bij contact met de huid reinigt u onmiddellijk met zeep en water. Als u AdBlue® hebt ingeslikt, drink dan veel water en roep onmiddellijk medische hulp in.

WAARSCHUWING: Vul de AdBlue®-tank alleen bij in een goed geventileerde ruimte. Wanneer u de AdBlue®-tankdop of de dop van een AdBlue®-container verwijdert, kunnen ammoniakdampen ontsnappen. Ammoniakdampen kunnen de ogen, de huid en de slijmvliezen irriteren. Inhaleren van ammoniakdampen kan een branderig gevoel in de ogen, keel en neus, hoesten en tranende ogen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Knoeien met het systeem voor selectieve katalysatorreductie of dit systeem uitschakelen leidt tot ernstige beperkingen van de voertuigprestaties, waardoor uw auto uiteindelijk niet meer start.

WAARSCHUWING: Vul de AdBlue®-vloeistof onmiddellijk bij wanneer deze bijna op is en vervang deze wanneer deze verontreinigd is. Rijd voorzichtig en wees voorzichtig waar u stopt. U kunt uw auto immers pas herstarten nadat u de vloeistof hebt bijgevuld of ververst.

Meng AdBlue® niet met water of een andere vloeistof.

Stop geen AdBlue® in de brandstoftank. Dit kan motorschade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Voeg geen brandstof of additieven toe aan de AdBlue®-tank. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Tank de AdBlue®-tank niet te vol.

Verwijder onmiddellijk eventuele resten op gelakte oppervlakken wanneer u AdBlue® bijvult.

VEREISTEN VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE

Gebruik alleen AdBlue® die gecertificeerd is volgens ISO-22241.

N.B.: *Het gebruik en bijvullen van AdBlue® is verplicht om het voertuig te laten voldoen aan de wettelijke emissievereisten.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RICHTLIJNEN VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE

- Hergebruik een lege vloeistofcontainer niet.
- Berg de AdBlue®-container niet op in direct zonlicht.
- Bewaar AdBlue® bij temperaturen tussen -5ºC en 20ºC.
- Bewaar geen AdBlue®-containers in de auto.
- AdBlue® is niet brandbaar, niet giftig, kleurloos en in water oplosbaar.

De vulleiding van de AdBlue®-tank bevindt zich naast de brandstofvulleiding en heeft een blauwe dop. Vul de tank bij met een vloeistofpomp bij een AdBlue®-tankstation of met een AdBlue®-container.

DE TANK VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE VULLEN

DE TANK VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE VULLEN BIJ KOUD WEER

AdBlue® kan bevriezen als de temperatuur lager is dan -11ºC. Uw auto heeft een voorverwarmingssysteem waardoor de vloeistof kan werken bij temperaturen lager dan -11ºC. Indien u de AdBlue®-tank te ver vult en de vloeistof bevriest, kan er schade ontstaan die niet onder de voertuiggarantie valt.

N.B.: *De AdBlue®-tank kan wellicht niet volledig worden gevuld bij temperaturen onder -11ºC.*

N.B.: *Als de AdBlue®-tank bevroren is, wordt wellicht niet het juiste vloeistofpeil weergegeven of wordt wellicht niet gedetecteerd wanneer u de tank vult. Het AdBlue®-peil wordt bijgewerkt wanneer de tank volledig is ontdooid.*

DE TANK VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE VULLEN AAN DE POMP BIJ EEN TANKSTATION

De AdBlue®-tank vullen met een pomp bij een tankstation verloopt net zoals gewoon tanken.

1. Open de tankklep volledig.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Verwijder de vuldop van de AdBlue®-tank.
3. Plaats het vulpistool voor AdBlue® volledig in de tank.

4. Gebruik het vulpistool voor AdBlue® binnen het getoonde gebied.

N.B.: *Het vulpistool wordt uitgeschakeld wanneer de tank vol is.*

5. Til het vulpistool voor AdBlue® een beetje omhoog en verwijder het dan langzaam.
6. Plaats de vuldop weer op de AdBlue®-tank. Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.

Probeer de motor niet te starten wanneer u de AdBlue®-tank met de verkeerde vloeistof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort vloeistof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

DE TANK VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE VULLEN MET EEN DRAAGBARE CONTAINER

Gebruik containers met een afdichting op het spuitstuk.

Volg steeds de instructies van de fabrikant.

1. Verwijder de dop van de vloeistofcontainer.
2. Plaats het spuitstuk op de container en draai het vast tot u sterke weerstand voelt.

3. Verwijder de vuldop van de AdBlue®-tank.
4. Steek het vulpistool in de vulleiding voor AdBlue® tot de afdichting op het spuitstuk er volledig in zit.
5. Giet de vloeistof in de tank.

N.B.: *De vloeistofstroom stopt wanneer de tank vol is.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

6. Zet de container terug verticaal, net onder de vulleiding van de AdBlue®-tank.
7. Laat eventuele resterende vloeistof in het spuitstuk terug in de container lopen.
8. Verwijder het spuitstuk uit de vulleiding van de AdBlue®-tank.
9. Verwijder het spuitstuk uit de AdBlue®-container en plaats de dop erop.
10. Plaats de vuldop weer op de AdBlue®-tank. Draai deze rechtsom totdat u sterke weerstand voelt en deze vastklikt.

Probeer de motor niet te starten wanneer u de AdBlue®-tank met de verkeerde vloeistof hebt gevuld. Het gebruik van een verkeerd soort vloeistof kan schade aan de auto veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

HET VLOEISTOFPEIL VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE CONTROLEREN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***AdBlue® info***.

HET VLOEISTOFPEIL VAN HET SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE CONTROLEREN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Schermen selecteren***.
3. Selecteer ***AdBlue® info***.

VLOEISTOFVERBRUIK BIJ SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE

Het verbruik van AdBlue® is rechtstreeks gekoppeld aan het brandstofverbruik en is afhankelijk van een groot aantal factoren, bijvoorbeeld rijstijl, rijden met hoge snelheid, stop-start verkeer, gebruik van airconditioning, geplaatste accessoires, beladingstoestand en slepen van een aanhanger. Het AdBlue®-verbruik bedraagt 1% tot 6% van het brandstofverbruik, maar kan onder extreme omstandigheden toenemen, zoals bij zware aanhangers.

Het verbruik van AdBlue® wordt gespecificeerd voor een voertuigmodel en niet voor een specifieke auto.

INHOUD EN SPECIFICATIES ADBLUE®

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	14,2 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
AdBlue® HAMJ-M99C130-xx	WSS-M99C130-A

SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE – PROBLEMEN OPLOSSEN

SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE – WAARSCHUWINGSLAMPEN

De waarschuwingslamp gaat branden als het systeem detecteert dat het vloeistofpeil laag is of bij een systeemstoring.

Als de waarschuwingslamp gaat branden, geven de berichten op het informatiedisplay aan of het probleem te maken heeft met de vloeistof of dat er een storing is in het systeem voor selectieve katalytische reductie. Als de waarschuwingslamp gaat branden terwijl uw auto rijdt en er voldoende vloeistof is, wijst dit op een systeemstoring. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE – INFORMATIEMELDINGEN

AdBlue®-peil

Mededeling	Handeling
AdBlue®-peil laag Bereik : XXXX km Bijvullen zsm AdBlue®-peil laag Bereik : XXXX mls Bijvullen zsm	Duidt de resterende afstand bij benadering aan voordat de AdBlue®-tank leeg is. Vul de AdBlue®-tank zo snel mogelijk bij.
AdBlue®-peil laag Geen motorstart over XXXX km	Duidt de resterende afstand bij benadering aan voordat de AdBlue®-tank leeg is. De motor start niet opnieuw wanneer u het contact uitzet. Vul de AdBlue®-tank zo snel mogelijk bij.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Mededeling	Handeling
AdBlue®-peil laag Geen motorstart over XXXX mls	
AdBlue®-tank leeg. Bijvullen om motor te starten	De AdBlue®-tank is leeg. De motor start niet opnieuw wanneer u het contact uitzet. Vul de AdBlue®-tank bij. De minimale hoeveelheid AdBlue® die moet worden bijgevuld om de motor opnieuw te starten, is te vinden in het informatiedisplay.

N.B.: *Wanneer de AdBlue®-tank leeg is en wordt bijgevuld, kan het even duren vooraleer een hoger AdBlue®-peil wordt geregistreerd.*

N.B.: *Als de AdBlue®-tank bevriest wanneer deze bijna leeg is, kan de weergegeven resterende afstand kleiner worden.*

Storing AdBlue®

Mededeling	Handeling
AdBlue®-systeem Storing Onderhoud zsm	Er is een storing met het systeem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
AdBlue®-systeem Geen motorstart over XXXX km AdBlue®-systeem Geen motorstart over XXXX mls	Duidt de resterende afstand bij benadering aan vooraleer een gedetecteerde systeemstoring ervoor zorgt dat de motor niet meer start. De motor start niet opnieuw wanneer u het contact uitzet. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
AdBlue®-systeem Onderhoud zsm om motor te starten	Er is een storing met het systeem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SYSTEEM VOOR SELECTIEVE KATALYSATORREDUCTIE – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is dat geluid nadat de motor is afgezet?

- Wanneer u de motor afzet, blijft de pomp van het systeem voor selectieve katalysatorreductie nog korte tijd draaien. Dit is normaal.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE KATALYSATOR

De katalysator maakt deel uit van het emissiesysteem van de auto en filtert schadelijke verontreinigende stoffen uit het uitlaatgas.

VOORZORGSMAATREGELEN KATALYSATOR

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij niet met de auto op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor het risico op brand ontstaat.

WAARSCHUWING: De normale bedrijfstemperatuur van het uitlaatsysteem is erg hoog. Voer nooit werkzaamheden uit in de buurt van het uitlaatsysteem en probeer geen delen van het uitlaatsysteem te repareren voordat het uitlaatsysteem is afgekoeld. Wees bijzonder voorzichtig bij werkzaamheden in de buurt van de katalysator. Zelfs wanneer de motor nog maar kort in bedrijf is geweest, wordt de katalysator al extreem heet en deze blijft heet nadat u de motor uitschakelt.

WAARSCHUWING: Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Ruikt u uitlaatgassen in de auto, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Om schade aan de katalysator te voorkomen:

- Schakel de startmotor niet langer dan 10 seconden per keer in.
- Laat de motor niet draaien wanneer een bougie is losgekoppeld.
- Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels. Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 391).
- Gebruik de juiste brandstof. Zie **Brandstof en tanken** (bladzijde 196).
- Zet het contact niet uit tijdens het rijden.
- U dient te voorkomen dat de brandstof opraakt.
- Laat de punten van het periodieke onderhoud uitvoeren volgens het bijbehorende onderhoudsschema.

N.B.: *Voer geen ongeoorloofde veranderingen aan de auto of de motor uit. Het is wettelijk verboden dat voertuigeigenaars, personen die auto's bouwen, repareren of onderhouden, doelbewust onderdelen van de emissieregeling verwijderen of uitschakelen.*

KATALYSATOR – PROBLEMEN OPLOSSEN

KATALYSATOR – WAARSCHUWINGSLAMPEN

De auto heeft een on-board diagnosesysteem dat de emissieregeling van de motor controleert. Indien een van de volgende waarschuwingslampjes gaan branden, kan dit erop wijzen dat het on-board diagnosesysteem een storing in de emissieregeling heeft gedetecteerd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Als u met de auto blijft rijden, kan dit leiden tot verminderd vermogen en afslaan van de motor. Wanneer u niet reageert op een controlelamp, kan dit schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

WAT IS HET BENZINEROETFILTER

Het roetfilter van de benzinemotor maakt deel uit van het emissiesysteem van de auto en filtert schadelijke deeltjes uit de uitlaatgasemissies.

HOE HET BENZINEROETFILTER WERKT

Deeltjes in de uitlaatgasemissies worden opgehoopt in het roetfilter van de benzinemotor, waardoor dit na verloop van tijd verstopt raakt. Deze verstopping wordt verwijderd via een regeneratieprocedure die wordt gestuurd door de motorregeling. Het regeneratieproces zet de door het filter verzamelde deeltjes om in schadelijke gassen.

VOORZORGSMAATREGELEN BENZINEROETFILTER

WAARSCHUWING: Laat de motor niet stationair draaien of parkeer de auto niet op droge bladeren, droog gras of ander brandbaar materiaal. Het regeneratieproces werkt met bijzonder hoge uitlaatgastemperaturen en na het afzetten van de motor en tijdens en na regeneratie blijft de uitlaat een aanzienlijke hoeveelheid hitte uitstralen. Dit kan brandgevaar opleveren.

- Schakel de startmotor niet langer dan 10 seconden per keer in.
- Sleep of duw de auto niet aan. Gebruik hulpstartkabels.
- Zet het contact niet uit tijdens het rijden.
- Negeer geen waarschuwingslampen, controlelampen of informatieberichten.

Als het filter verzadigd of bijna verzadigd is, gaat wellicht een waarschuwingslamp branden of wordt wellicht een melding weergegeven in het instrumentenpaneel.

Als u niets doet wanneer een waarschuwingslamp gaat branden of een bericht verschijnt in het informatiedisplay, kunt u schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt.

VEREISTEN BENZINEROETFILTER

Regeneratie treedt op bij normaal rijden, in verschillende mate afhankelijk van uw rijgedrag. Regeneratie treedt op wanneer u tegen gemiddelde tot hoge snelheden rijdt maar als u doorgaans korte afstanden tegen lage snelheden aflegt, kan het systeem voor de motorregeling de temperatuur van de uitlaatgasemissies actief verhogen om de deeltjes die zich hebben opgehoopt in het filter te verwijderen en ervoor te zorgen dat dit naar behoren blijft werken.

Als hulpmiddel bij regeneratie is het raadzaam dat u af en toe een ritje maakt, waarbij:

- u rijdt in uiteenlopende omstandigheden, inclusief op de autosnelweg gedurende minstens 20 minuten.
- U langdurig stationair draaien van de motor vermijdt.
- Selecteer een geschikte versnelling om het motortoerental tussen 1500 en 4000 omw/min te houden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BENZINEROETFILTER – PROBLEMEN OPLOSSEN

BENZINEROETFILTER – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Controlelamp motorstoring.

BENZINEROETFILTER – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Limiet roetfilter bereikt Nu rijden om te reinigen	• U rijdt in uiteenlopende omstandigheden, inclusief op de autosnelweg gedurende minstens 20 minuten of totdat het bericht verdwijnt. • U langdurig stationair draaien van de motor vermijdt. • Selecteer een geschikte versnelling om het motortoerental tussen 1500 en 4000 omw/min te houden.
Limiet roetfilter overschreden Onderhoud nu!	• Rijd tegen een gemiddelde snelheid. • Vermijd snel optrekken of afremmen. • Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE HOOGSPANNINGSACCU

De hoogspanningsaccu is een uiterst innovatief systeem met een lithium-ionaccu, dat wordt gebruikt om elektrische energie op te slaan om de auto aan te drijven.

VOORZORGSMAATREGELEN HOOGSPANNINGSACCU

WAARSCHUWING: Laat de accu uitsluitend door een erkende monteur voor elektrische voertuigen onderhouden. Ondeskundigheid kan leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Zorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in de parkeerstand (P), zet het contact uit en verwijder de sleutel voordat u de motorkap opent of andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden laat uitvoeren. Als u het contact niet uitzet, kan de motor op elk moment opnieuw starten. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Raak onderdelen van het elektronisch ontstekingssysteem bij aangezet contact of draaiende motor niet aan. Het systeem werkt met hoogspanning. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Uw voertuig bestaat uit diverse hoogspanningsonderdelen en -bedrading. Alle hoogspanning stroomt door specifieke bedradingssystemen die zijn voorzien van een bijbehorend label of zijn omhuld met een geheel oranje isolatie of oranje gestreepte tape of beide. Raak deze componenten niet aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS AC-OPLADEN

AC-opladen geniet de voorkeur als methode voor opladen. Via AC-opladen wordt de conditie van de accu behouden, zodat de accu langer meegaat.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPLADEN VAN UW VOERTUIG

WAARSCHUWING: U riskeert brand en dodelijke of ernstige verwondingen van uzelf en anderen wanneer u de instructies bij dit waarschuwingssymbool niet opvolgt.

WAARSCHUWING: Deze apparatuur heeft onderdelen die vlambogen en vonken maken. Stel deze niet bloot aan ontvlambare dampen. Plaats deze apparatuur minstens 450 mm boven de vloer.

WAARSCHUWING: De stekker moet stevig in het wandstopcontact zitten. Als de aansluiting los aanvoelt, versleten is of het wandstopcontact beschadigd is, moet u het stopcontact door een gekwalificeerde elektricien laten vervangen. Als u de laadkabel met dubbele spanning op een versleten stopcontact aansluit, kunnen brandwonden en schade ontstaan en loopt u kans op een stroomstoot of kan er brand ontstaan.

WAARSCHUWING: Sluit de laadkabel van 240 V niet aan op een verlengsnoer, randaardeverloop, piekspanningsbeveiliging, timer of andere adapter. Als u deze instructie negeert, kan dat elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Voorkom dat oplaadapparatuur in water of vloeistoffen ondergedompeld raakt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit brand, een stroomstoot, ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Probeer de oplaadapparatuur nooit te openen. Als u deze instructie negeert, kan dat leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: Gebruik de oplaadapparatuur niet als deze defect of beschadigd is. Als u deze instructie negeert, kan dat leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: Installeer oplaadapparatuur in overeenstemming met lokale regelgeving. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit brand, een stroomstoot, ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Gebruik geen niet-geaard stopcontact. Het stopcontact moet in goede staat zijn en voldoen aan de recentste lokale voorschriften. Laat het stopcontact inspecteren door een gekwalificeerd elektricien als u vermoedt dat het stopcontact niet correct is geaard. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, een stroomstoot en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Wijzig de stekker van de laadkabel met dubbele spanning niet. Als de stekker van de laadkabel met dubbele spanning niet goed in het stopcontact past, laat dan een correct stopcontact aanbrengen door een gekwalificeerd elektricien. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, een stroomstoot en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

OPLAADAPPARATUUR

WAARSCHUWING: Lees alle instructies in deze publicatie voordat de oplaadapparatuur wordt gebruikt.

WAARSCHUWING: Kinderen moeten onder toezicht staan wanneer ze zich in de buurt van aangesloten oplaadapparatuur bevinden.

WAARSCHUWING: Steek geen vingers in de oplaadstekker voor elektrisch opladen. Als u deze instructie negeert, kan dat elektrische schokken tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Deze apparatuur heeft onderdelen die vlambogen en vonken maken. Stel deze niet bloot aan ontvlambare dampen. Plaats deze apparatuur minstens 450 mm boven de vloer.

WAARSCHUWING: Zorg dat u geen aansluitbare componenten van de oplaadapparatuur aansluit of loskoppelt terwijl deze in gebruik is of wordt opgeladen. Als deze instructie niet wordt opgevolgd, kan dat schade aan de oplaadapparatuur veroorzaken.

WAARSCHUWING: Inspecteer de oplaadapparatuur visueel voor elk gebruik. Gebruik de oplaadapparatuur niet als deze beschadigd is.

WAARSCHUWING: Gebruik geen niet-geaard stopcontact. Het stopcontact moet in goede staat zijn en voldoen aan de recentste lokale voorschriften. Laat het stopcontact inspecteren door een gekwalificeerd elektricien als u vermoedt dat het stopcontact niet correct is geaard. Als u deze instructie negeert, kan dat brand, een stroomstoot en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Gebruik de oplaadapparatuur niet bij temperaturen buiten het bedrijfsbereik van -30°C tot 50°C.

WAARSCHUWING: Bewaar de oplaadapparatuur op een schone, droge plek bij temperaturen van -30°C tot 85°C.

WAARSCHUWING: De stekker moet stevig in het wandstopcontact zitten. Als de aansluiting los aanvoelt, versleten is of het wandstopcontact beschadigd is, moet u het stopcontact door een gekwalificeerde elektricien laten vervangen. Als u de laadkabel met dubbele spanning op een versleten stopcontact aansluit, kunnen brandwonden en schade ontstaan en loopt u kans op een stroomstoot of kan er brand ontstaan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Sluit de oplaadapparatuur niet aan op een verlengsnoer, piekspanningsbeveiliging, timer of andere adapter. Als u deze instructie negeert, kan dat elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

De auto heeft een universele laadkabel voor thuisgebruik in de bagageruimte.

- Gebruik dit product niet als het flexibele stroomsnoer of de kabel van het elektrisch voertuig kapot isolatiemateriaal heeft of andere tekenen van schade vertoont.
- Gebruik dit product niet als de behuizing van de stekker van het elektrisch voertuig kapot is, gescheurd is, openstaat of andere tekenen van schade vertoont.

N.B.: *U dient de universele laadkabel voor thuisgebruik aan te sluiten op een daarvoor voorzien stopcontact.*

Universele laadkabel voor thuisgebruik

A. Aan/uit.
B. Storing.
C. Stopcontact controleren.

VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP BRAND TE VERKLEINEN - Gebruik een stopcontact met wisselspanning voor stekkers met drie stekkerpennen dat goed geaard is, geschikt is voor 15-20 ampère of meer en in goede staat verkeert. Gebruik een specifiek circuit. U mag geen andere apparaten op hetzelfde circuit aansluiten. Als u geen specifiek circuit gebruikt, kan de stroomonderbreker worden ingeschakeld of geopend. Als u geen specifiek circuit hebt, neemt u contact op met een professioneel elektricien om de installatie uit te voeren.

N.B.: *Zorg dat de elektrische installatie aan de eisen voldoet als u hoogspanningsaccu's wilt opladen.*

Zorg dat de universele laadkabel voor thuisgebruik helemaal is afgerold voor u begint te laden. Sluit de laadkabel altijd eerst aan op het wandstopcontact voor u de oplaadstekker aansluit op de oplaadaansluiting van het voertuig.

N.B.: *Wanneer u de universele laadkabel voor thuisgebruik aansluit op een stopcontact, bepaalt u de laadstatus van het voertuig aan de hand van de volgende tabel. Als het aan/uit-lampje niet brandt nadat u de universele laadkabel voor thuisgebruik hebt aangesloten, gebruikt u een ander stopcontact.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Ledlampjes op uw universele laadkabel voor thuisgebruik			Betekenis	Handeling
Aan/uit (groen)	Storing (rood)	Stopcontact controleren (oranje)		
Uit	Uit	Uit	Als de ledlampjes niet branden nadat u de universele laadkabel voor thuisgebruik hebt aangesloten en de stekker geen stroom krijgt van het stopcontact, gebruikt u een ander stopcontact.	Gebruik een ander stopcontact.
Aan	Uit	Uit	De universele laadkabel voor thuisgebruik is aangesloten op het stopcontact en is gereed om de auto op te laden. Zie het deel over de oplaadaansluiting hieronder voor informatie over het opladen van het voertuig.	Geen actie vereist.
Aan	Knipperend	Aan	De stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik is oververhit. De universele laadkabel voor thuisgebruik bevindt zich in de modus opnieuw proberen om terug te gaan naar de normale toestand. Als de storing aanhoudt, is het stopcontact defect.	Controleer het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, gebruikt u een ander stopcontact.
Aan	Uit	Knipperend	De universele laadkabel voor thuisgebruik laadt langzamer op omdat het stopcontact oververhit is.	Controleer het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, gebruikt u een ander stopcontact.
Aan	Aan	Knipperend	De stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik is oververhit. De modus laadkabel opnieuw proberen is uitgeput. Het voertuig wordt niet opgeladen. Het stopcontact is defect.	Controleer het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, gebruikt u een ander stopcontact.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Ledlampjes op uw universele laadkabel voor thuisgebruik			Betekenis	Handeling
Aan/uit (groen)	Storing (rood)	Stopcontact controleren (oranje)		
Aan	Knipperend	Uit	De universele laadkabel voor thuisgebruik ondervindt een aardlek bij de oplaadaansluiting. De universele laadkabel voor thuisgebruik bevindt zich in de modus opnieuw proberen om terug te gaan naar de normale toestand. Het voertuig wordt niet opgeladen.	Koppel de laadkabel los en sluit deze weer aan op de oplaadaansluiting van de auto.
Aan	Aan	Uit	De universele laadkabel voor thuisgebruik ondervindt een aardlek bij de oplaadaansluiting. De modus laadkabel opnieuw proberen is uitgeput. Het voertuig wordt niet opgeladen. Bel voor reparatie.	Laat het voertuig repareren.
Aan	Interval een/twee keer knipperen	Interval twee keer knipperen	Stopcontact niet geaard. Het voertuig wordt niet opgeladen. De universele laadkabel voor thuisgebruik bevindt zich in de modus opnieuw proberen.	Sluit deze aan op een correct geaard stopcontact. Stuur de laadkabel terug voor reparatie als de storing na meer dan twee minuten nog steeds aanwezig is.
Aan	Aan/knipperend	Uit	Er is een interne storing in de stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik. Bel voor reparatie.	Wacht twee minuten. Vraag een reparatie van de laadkabel aan als de storing nog steeds aanwezig is. Vervang de laadkabel.

N.B.: *Als u het plug-in voertuig niet kunt opladen, belt u het Customer Relations Centre of klik u op Bellen voor ondersteuning of Live chat op onze website.*

INSTRUCTIES VOOR HANTERING EN OPSLAG

N.B.: *Houd de universele laadkabel voor thuisgebruik niet vast aan de flexibele stroomkabel.*

Zorg dat u de universele laadkabel voor thuisgebruik volledig oprolt na het laden.

Plaats de universele laadkabel voor thuisgebruik weer in de bagageruimte als u klaar bent.

N.B.: *Bewaar de universele laadkabel voor thuisgebruik op een schone, droge plek bij een temperatuur tussen -40–90°C.*

LOCATIE VAN DE OPLAADAANSLUITING

De oplaadaansluiting bevindt zich tussen het voorportier links en de wielkast van het voorwiel links. Om deze te openen, drukt u in het midden op de rechterrand van de klep van de oplaadaansluiting en laat u los.

N.B.: *Maak de klep van de oplaadaansluiting niet met geweld open of dicht. Als u de klep met geweld opent of sluit, kan de oplaadaansluiting beschadigd raken.*

CONTROLELAMPJES OPLAADAANSLUITING

De indicator laadstatus rond de oplaadaansluiting geeft de laadtoestand van de hoogspanningsaccu in uw voertuig aan.

De indicator laadstatus is verdeeld in vijf zones, die telkens 20 procent van het oplaadniveau aangeven.

De witte kleur wordt gebruikt als hulpmiddel bij het aansluiten en om acties te bevestigen zoals aansluiten, loskoppelen of op de knoppen voor de oplaadtijd drukken.

De blauwe kleur wordt gebruikt wanneer het voertuig is aangesloten en wordt opgeladen of wacht om te worden opgeladen.

De oranje kleur wordt gebruikt om oplaadstoringen aan te geven.

De indicator laadstatus geeft weer in welke mate het voertuig is opgeladen:

- Als de onderste zone knippert, is de laadtoestand 0-20 procent.
- Als de onderste zone brandt en de volgende knippert, is de laadtoestand 20-40 procent.
- Als twee zones branden en de volgende knippert, is de laadtoestand 40-60 procent.
- Als drie zones branden en de volgende knippert, is de laadtoestand 60-80 procent.
- Als vier zones branden en de bovenste zone knippert, is de laadtoestand 80-100 procent.
- Als alle zones branden, is het oplaadniveau 100 procent.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

A. 80%-100% opgeladen.
B. 60%-80% opgeladen.
C. 40%-60% opgeladen.
D. 20%-40% opgeladen.
E. 0%-20% opgeladen.

N.B.: *Wanneer het opladen stopt, gaan alle voltooide zones op de indicator van de laadstatus 30 seconden blauw branden voordat ze uitgaan. Als het opladen stopt bij bijvoorbeeld 70 procent, branden de onderste drie zones om een laadtoestand van minstens 60 procent maar minder dan 80 procent aan te geven. Het opladen stopt wanneer het is voltooid of wordt gepauzeerd omwille van voorkeurinstellingen voor opladen of acties van het laadstation.*

N.B.: *Gaat de indicator van de laadstatus niet branden of knipperen na het aansluiten, controleer dan of de verlichting van de oplaadaansluiting op Aan is ingesteld. Als u helemaal niet wilt dat de indicator van de laadstatus gaat branden tijdens het opladen, kunt u deze op Uit instellen. Zie Verlichting oplaadaansluiting in Voertuiginstellingen op het aanraakscherm. Zie* ***SYNC™ 3*** *(bladzijde 483).*

AC-OPLADEN

DE LADER AANSLUITEN

WAARSCHUWING: Gebruik de oplaadapparatuur niet als deze defect of beschadigd is. Als u deze instructie negeert, kan dat leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen.

Thuis opladen

U moet de universele laadkabel voor thuisgebruik volledig afrollen voor het opladen.

Sluit bij gebruik van de universele laadkabel voor thuisgebruik de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting van het voertuig met hetzelfde identificatiesymbool.

A Netstroom
B Stopcontact (huishoudelijk)
C Dop
D Regelkastje
E Oplaadstekker
F Voertuig
G Oplaadaansluiting
H Universele laadkabel voor thuisgebruik

1. Schakel naar de parkeerstand (P), schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.

2. Sluit de stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik aan op het stopcontact.
3. Open de klep van de oplaadaansluiting volledig.

4. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting van het voertuig.

N.B.: *Zorg dat u de oplaadstekker goed bevestigt.*

N.B.: *Uw voertuig wordt vergrendeld op de oplaadstekker.*

N.B.: *Wanneer de oplaadstekker correct is geplaatst, gaat de lichtring branden. Dit geeft het begin van een normale oplaadcyclus aan.*

N.B.: *Het duurt circa vier tot zes uur om een lege accu helemaal op te laden.*

Opladen in het openbaar

Kies bij gebruik van een AC-oplaadstation met kabels aangesloten de oplaadstekker van de laadkabel van het oplaadstation met hetzelfde identificatiesymbool.

A AC-oplaadstation
B Oplaadstekker
C Voertuig
D Oplaadaansluiting
E Kabel

1. Schakel naar de parkeerstand (P), schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
2. Selecteer de juiste oplaadaansluiting.
3. Open de klep van de oplaadaansluiting volledig.

4. Sluit de oplaadstekker van het oplaadstation aan op de oplaadaansluiting van het voertuig.

N.B.: *Zorg dat u de oplaadstekker van het oplaadstation goed bevestigt.*

N.B.: *Uw voertuig wordt vergrendeld op de oplaadstekker.*

N.B.: *Wanneer de oplaadstekker correct is geplaatst, gaat de lichtring branden. Dit geeft het begin van een normale oplaadcyclus aan.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Als u een oplaadstation van 230 V gebruikt, volgt u de instructies op het oplaadstation.*

Uw laadkabel voor openbaar gebruik gebruiken (indien aanwezig)

U moet de laadkabel voor openbaar gebruik volledig afrollen voor het opladen.

Sluit bij gebruik van een AC-oplaadstation zonder kabels aangesloten uw laadkabel voor openbaar gebruik aan op het oplaadstation en de oplaadaansluiting van het voertuig met hetzelfde identificatiesymbool.

A	AC-oplaadstation
B	Oplaadaansluiting
C	Oplaadstekker voertuig
D	Voertuig
E	Oplaadaansluiting
F	Laadkabel voor openbaar gebruik
G	Oplaadstekker oplaadstation

1. Schakel naar de parkeerstand (P), schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
2. Sluit uw laadkabel voor openbaar gebruik aan op de juiste oplaadaansluiting.
3. Verwijder de afdekking van de oplaadaansluiting.

4. Sluit de stekker van de laadkabel voor openbaar gebruik aan op de oplaadaansluiting van het voertuig.

N.B.: *Zorg dat u de stekker van de laadkabel voor openbaar gebruik goed bevestigt.*

N.B.: *Uw voertuig wordt vergrendeld op de oplaadstekker.*

N.B.: *Wanneer de stekker correct is geplaatst, gaat de lichtring branden. Dit geeft het begin van een normale oplaadcyclus aan.*

N.B.: *Als u een oplaadstation van 230 V gebruikt, volgt u de instructies op het oplaadstation.*

HET OPLADEN STOPPEN

De ontgrendelknop van de oplaadaansluiting bevindt zich naast de oplaadaansluiting.

Druk op de ontgrendelknop van de oplaadaansluiting om het opladen van de hoogspanningsaccu te stoppen.

N.B.: *U kunt de oplaadstekker alleen ontgrendelen wanneer de afstandsbediening zich in de buurt van de auto bevindt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Probeer de oplaadstekker niet te verwijderen voordat u deze ontgrendelt. Probeer een vergrendelde oplaadstekker niet te verwijderen met gereedschap. Hierdoor kunnen de auto en de oplaadstekker beschadigd raken.*

N.B.: *U kunt de kabel ook ontgrendelen via het aanraakscherm van de auto. Neem contact op met pechassistentie als de kabel nog steeds niet wordt ontgrendeld.*

N.B.: *Als de oplaadapparatuur aangesloten blijft, wordt de oplaadaansluiting na een korte tijd opnieuw vergrendeld. Het opladen wordt niet hervat.*

1. Ontgrendel uw voertuig.
2. Druk op de ontgrendelknop van de oplaadaansluiting.
3. Koppel de koppeling los van de oplaadaansluiting van uw voertuig.

N.B.: *U kunt de stekker pas loskoppelen wanneer het opladen is gestopt of voltooid is.*

N.B.: *U kunt niet uit de parkeerstand (P) schakelen voordat u de oplaadstekker verwijdert.*

N.B.: *Probeer de koppeling niet met kracht los te trekken. Dit kan de oplaadaansluiting en de koppeling beschadigen.*

4. Sluit de klep van de oplaadaansluiting.
5. Koppel de stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik los van het stopcontact.

N.B.: *Koppel de stekker van de universele laadkabel voor thuisgebruik niet los van het stopcontact terwijl het voertuig wordt opgeladen. Hierdoor kunnen het stopcontact en de universele laadkabel voor thuisgebruik beschadigd raken.*

N.B.: *Als u de oplaadstekker nog steeds niet kunt loskoppelen nadat u de knoppen om de kabel te ontgrendelen bij de aansluiting en op het aanraakscherm van het voertuighebt geprobeerd, drukt u op een stopknop op het laadsysteem om het opladen van het voertuiguit te schakelen en probeert u het opnieuw.*

DE OPLAADPLANNING EN VOORKEUREN INSTELLEN

N.B.: *Selecteer de oplaadinstellingen op de startpagina van het aanraakscherm of in het menu met voertuiginstellingen voor toegang tot de oplaadvoorkeuren. Zie* ***SYNC™ 3*** *(bladzijde 483).*

Het opladen begint wellicht niet bij het aansluiten als u voorkeurinstellingen voor de oplaadtijd hebt ingesteld voor deze voertuiglocatie. Het voertuig kan het opladen uitstellen om van een goedkoper daltarief voor elektriciteit te profiteren. Het voertuig optimaliseert de oplaadplanning, zodat het opladen voltooid is voor uw volgende vertrektijd.

Als het voertuig wacht op opladen, is aangesloten en momenteel niet wordt opgeladen, geeft de indicator van de laadstatus de huidige laadtoestand van de hoogspanningsaccu aan doordat alle voltooide zones 30 seconden gaan branden en daarna uit gaan. Als de accu bijvoorbeeld 70 procent is opgeladen,

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

branden de onderste drie zones om een laadtoestand van minstens 60 procent maar minder dan 80 procent aan te geven. Wanneer de huidige laadtoestand minder dan 20 procent is, brandt er geen enkele zone.

N.B.: *Als het voertuig wacht op opladen, gaat de indicator laadstatus uit 30 seconden nadat het voertuig de huidige laadtoestand heeft weergegeven. Als de auto begint op te laden, gaat de indicator van de laadstatus weer aan om te laten zien hoever de accu al is opgeladen, zoals hierboven beschreven.*

Knop oplaadtijd

De knop voor de oplaadtijd bevindt zich naast de oplaadaansluiting.

Gebruik de knop voor de oplaadtijd om uw instellingen voor de oplaadtijd voor deze locatie in of uit te schakelen. Selecteer de oplaadinstellingen op de startpagina van uw aanraakscherm of in het menu met voertuiginstellingen voor toegang tot de oplaadvoorkeuren. Zie **SYNC™ 3** (bladzijde 483).

SYMBOLEN IDENTIFICATIE OPLAADAPPARATUUR

Identificatiesymbool zichtbaar op stekkers van de universele laadkabel voor thuisgebruik, oplaadstekkers van het oplaadstation en oplaadaansluitingen van de auto.

Type voeding	Standaard	Configuratie	Type accessoire	Spanningsbereik
AC	EN 62196-2	Type 2	Stekker universele laadkabel voor thuisgebruik, oplaadstekker oplaadstation en oplaadaansluiting voertuig.	Kleiner of gelijk aan 480 volt RMS

Identificatiesymbool zichtbaar op oplaadaansluitingen en uw oplaadstekker voor openbaar gebruik.

Type voeding	Standaard	Configuratie	Type accessoire	Spanningsbereik
AC	EN 62196-2	Type 2	Oplaadaansluiting, oplaadstekker voor openbaar gebruik.	Kleiner of gelijk aan 480 volt RMS

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

UW VOERTUIG OPLADEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

UW VOERTUIG OPLADEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Voertuig ingeplugd? Ja Nee	Er is bevestiging nodig dat u de auto hebt afgekoppeld om te kunnen starten. Zorg dat de auto niet meer is aangesloten op het stopcontact en beantwoord de vraag voordat u de auto start.
Uitpluggen voor u het voertuig start	De auto detecteert een nog aangesloten stekker nadat u de auto hebt geprobeerd te starten.
Storing in oplaadstation, zie handleiding	Er is een oplaadstoring gedetecteerd. Controleer de laadkabel en het oplaadstation of de stroomvoorziening.
Communicatiefout oplaadstation, neem contact op met beheerder van station	Het oplaadstation kan niet communiceren met de auto. Neem contact op met de beheerder van het station.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

UW VOERTUIG OPLADEN – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom maakt mijn voertuig een zoemend lawaai, zoals van een ventilator, tijdens het opladen?

Er kan een zoemend geluid, zoals van een ventilator, te horen zijn tijdens het opladen van de hoogspanningsaccu. Dit is de normale werking, aangezien het voertuig de accu koel houdt tijdens het opladen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Laat uw hand niet op de versnellingshendel rusten tijdens het rijden en gebruik de versnellingshendel niet om voorwerpen aan te hangen of te ondersteunen. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Rijd niet met uw voet op het koppelingspedaal en gebruik het koppelingspedaal niet om de auto in stilstand te houden op een heuvel. Dit kan schade aan de koppeling veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Wanneer het koppelingspedaal niet volledig wordt ingetrapt, kan dit ervoor zorgen dat schakelen meer moeite kost, dat onderdelen van de transmissie vroegtijdig slijten of dat de transmissie wordt beschadigd.

SCHAKELEN IN DE ACHTERUIT

Schakel niet in de achteruit tijdens het rijden. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

1. Trap het rempedaal volledig in.
2. Trap het koppelingspedaal volledig in en zet in neutraal.

3. Breng de kraag omhoog en schakel in de achteruit.

SCHAKELINDICATIELAMPJES HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Gaat branden om aan te geven dat schakelen kan zorgen voor een lager brandstofverbruik of een lagere uitstoot.

KOPPELINGSVLOEISTOFPEIL CONTROLEREN

De koppelings- en remsystemen delen één vloeistofreservoir. Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 256).

SPECIFICATIE KOPPELINGSVLOEISTOF

Gebruik alleen vloeistof die voldoet aan de specificaties van Ford.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE – PROBLEMEN OPLOSSEN

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE – VEELGESTELDE VRAGEN

Wat moet ik doen als een versnelling niet volledig is ingeschakeld?

Trap het koppelingspedaal volledig in en zet in neutraal. Laat het koppelingspedaal een ogenblik los, trap het koppelingspedaal opnieuw volledig in en schakel opnieuw in de versnelling.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Wanneer de auto stilstaat, houdt u het rempedaal volledig ingetrapt tijdens het schakelen. Als u deze instructie negeert, kan dat leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: Trap het rempedaal en het gaspedaal niet gelijktijdig in. Door beide pedalen gelijktijdig gedurende meer dan enkele seconden in te trappen, wordt het vermogen beperkt. Daardoor kan het lastig zijn uw snelheid in het verkeer te handhaven, wat tot een ongeval met ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in, zet de transmissie in de parkeerstand (P), zet de auto uit en verwijder de sleutel of afstandsbediening voordat u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

STANDEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

PARKEERSTAND (P)

WAARSCHUWING: Schakel alleen in de parkeerstand (P) wanneer de auto stilstaat.

In de parkeerstand (P) wordt geen vermogen op de aangedreven wielen overgebracht.

N.B.: *Er klinkt een geluidssignaal als u probeert uit te stappen zonder dat de auto in de parkeerstand (P) staat.*

N.B.: *De auto schakelt wellicht niet uit de parkeerstand (P) als de 12V-accu leeg is.*

N.B.: *Mogelijk kan de auto niet uit de parkeerstand (P) worden geschakeld als er een zekering is doorgebrand.*

N.B.: *De auto kan wellicht niet uit de parkeerstand (P) schakelen als de sleutel of afstandsbediening zich niet in de auto bevindt.*

N.B.: *De elektronische parkeerrem kan worden ingeschakeld wanneer u de auto aan zet met de keuzehendel in de parkeerstand (P).*

N.B.: *De elektronische parkeerrem kan worden ingeschakeld als u in de parkeerstand (P) schakelt zonder dat het rempedaal volledig is ingetrapt.*

N.B.: *De elektronische parkeerrem kan worden ingeschakeld als u op een helling in de parkeerstand (P) schakelt.*

N.B.: *Zet de parkeerrem niet handmatig vrij wanneer de keuzehendel in de parkeerstand (P) staat. Zie* ***De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten*** *(bladzijde 260).*

N.B.: *De auto schakelt mogelijk naar de parkeerstand (P) als u probeert uit te stappen zonder dat de transmissie in de parkeerstand (P) staat. Zie* ***Hoe automatisch terug naar parkeerstand (P) werkt*** *(bladzijde 249).*

N.B.: *Mogelijk klinkt er een geluidssignaal wanneer u de parkeerstand (P) selecteert.*

ACHTERUIT (R)

WAARSCHUWING: Schakel alleen in de achteruit (R) wanneer de auto stilstaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

In de achteruit (R) wordt aandrijfkracht op de aangedreven wielen overgebracht.

NEUTRAAL (N)

WAARSCHUWING: In neutraal (N) kan de auto vrij rollen.

In neutraal (N) gaat er geen aandrijfkracht naar de aangedreven wielen.

VOORUIT (D)

In de vooruit (D) wordt aandrijfkracht op de aangedreven wielen overgebracht.

LAAG (L) - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE MET 1 VERSNELLING, AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

In Low (L) vertraagt de auto merkbaarder dan in de vooruit (D) wanneer u het gaspedaal loslaat.

N.B.: *Het gebruik van deze modus wordt aanbevolen bij het rijden op heuvel- of bergachtige wegen of bij gebruik van een aanhanger. Zie* ***Trekken van een aanhanger*** *(bladzijde 382).*

LAAG (L) - 8-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

In laag (L) houdt de auto lage versnellingen aan.

N.B.: *Het gebruik van deze modus wordt aanbevolen bij het rijden op heuvel- of bergachtige wegen of bij gebruik van een aanhanger. Zie* ***Trekken van een aanhanger*** *(bladzijde 382).*

HANDGESCHAKELD (M) - 8-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE, AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

In handgeschakeld (M) kunt u een specifieke versnelling selecteren. Zie **Handmatig schakelen** (bladzijde 247).

N.B.: *Het gebruik van deze modus wordt aanbevolen bij het rijden op heuvel- of bergachtige wegen of bij gebruik van een aanhanger. Zie* ***Trekken van een aanhanger*** *(bladzijde 382).*

UW AUTO IN EEN VERSNELLING ZETTEN - AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

De keuzeknop bevindt zich op de middenconsole.

E224178

1. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
2. Draai de buitenste ring om een stand te selecteren.

N.B.: *De stand op de keuzeknop gaat branden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *De auto kan niet van de vooruit (D) in de parkeerstand (P) schakelen wanneer u rechtsom draait. De auto kan niet van de parkeerstand (P) in de vooruit (D) schakelen wanneer u linksom draait.*

3. Druk op de knop laag (L) of handgeschakeld (M) of sport (S) wanneer de auto in de vooruit (D) staat om de modus te openen of af te sluiten.

UW AUTO IN EEN VERSNELLING ZETTEN - AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

De keuzeknop van de transmissie bevindt zich op de middenconsole.

1. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
2. Draai de buitenste ring om een stand te selecteren.

N.B.: *De stand op de keuzehendel van de transmissie gaat branden.*

N.B.: *De auto kan niet van de vooruit (D) in de parkeerstand (P) schakelen wanneer u rechtsom draait. De auto kan niet van de parkeerstand (P) in de vooruit (D) schakelen wanneer u linksom draait.*

3. Druk op de knop handgeschakeld (M) wanneer de auto in de vooruit (D) staat om de modus te openen of af te sluiten.

CONTROLELAMPEN STAND AUTOMATISCHE TRANSMISSIE - AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

Het instrumentenpaneel geeft de huidige stand aan.

N.B.: *De stand op de keuzehendel van de transmissie gaat wellicht branden.*

CONTROLELAMPEN STAND AUTOMATISCHE TRANSMISSIE - AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

Het instrumentenpaneel geeft de huidige stand aan.

N.B.: *De stand op de keuzehendel van de transmissie gaat wellicht branden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HANDMATIG SCHAKELEN - AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

SCHAKELEN MET DE SCHAKELFLIPPERS

Het instrumentenpaneel geeft de huidige versnelling aan.

De huidige versnelling knippert wanneer de auto niet in de gevraagde versnelling kan schakelen. De auto schakelt niet als de gevraagde versnelling het motortoerental buiten de grenswaarde verlaagt of verhoogt.

De auto kan schakelen wanneer u het gaspedaal of rempedaal volledig intrapt.

N.B.: *De auto kan schakelen wanneer u het gaspedaal of rempedaal volledig intrapt.*

N.B.: *Rijmodi kunnen beïnvloeden wanneer de auto in de gevraagde versnelling schakelt.*

Handmatig schakelen in vooruit (D)

Gebruik deze functie om tijdelijk een andere versnelling te kiezen.

N.B.: *Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor remmen op de motor of bij het rijden op heuvel- of bergachtige wegen.*

- Trek aan een van beide schakelflippers om de functie in te schakelen.
- Trek aan de schakelflipper rechts (+) om op te schakelen.
- Trek aan de schakelflipper links (–) om terug te schakelen.
- Houd de schakelflipper rechts (+) enkele seconden vast om de functie uit te schakelen.

N.B.: *De functie wordt na een korte tijd uitgeschakeld als er niet aan een schakelflipper is getrokken.*

Handmatig schakelen in handgeschakeld (M)

Gebruik deze functie om een specifieke versnelling te kiezen.

N.B.: *Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen voor remmen op de motor, bij het rijden op heuvel- of bergachtige wegen of bij gebruik van een aanhanger. Zie* ***Trekken van een aanhanger*** *(bladzijde 382).*

- Zet de keuzehendel in handgeschakeld (M) om de functie in te schakelen.
- Trek aan de schakelflipper rechts (+) om op te schakelen.
- Trek aan de schakelflipper links (–) om terug te schakelen.
- Schakel in de vooruit (D) om de functie uit te schakelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS

WAT IS TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS

Deze modus houdt de auto gedurende een beperkte tijd in neutraal (N) wanneer u uit de auto stapt of de auto uitzet.

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus.*

HOE DE TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS WERKT

Gebruik deze modus om de auto in neutraal (N) te houden wanneer u uit de auto stapt of de auto uit zet. Bijvoorbeeld als u uitstapt voordat u een automatische carwash gebruikt.

N.B.: *U hoeft deze modus niet te gebruiken in een automatische carwash als u in de auto blijft zitten met het contact aan.*

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus.*

N.B.: *Automatisch terug naar parkeerstand (P) wordt vertraagd wanneer de auto in deze modus staat. Zie* ***Wat is automatisch terug naar parkeerstand (P)*** *(bladzijde 249).*

BEPERKINGEN TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS

Na 30 minuten, of wanneer de voertuigaccu bijna leeg is, kan de auto in de parkeerstand (P) schakelen. Door langdurig gebruik van deze modus kan de 12V-accu leegraken.

Laat de auto niet slepen in deze modus. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit voertuigschade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS STARTEN - AUTO'S ZONDER: SCHAKELFLIPPERS

1. Breng de auto volledig tot stilstand.
2. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
3. Zet de auto aan.
4. Schakel naar neutraal (N).

N.B.: *Er verschijnt een bericht met instructies.*

5. Druk op de knop Low (L).

N.B.: *Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de auto de modus start.*

6. Laat het rempedaal los.

N.B.: *De auto kan vrij rollen.*

7. Zet de auto uit.

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus.*

N.B.: *In deze modus kan het controlelampje van de neutraalstand (N) op de keuzehendel van de transmissie knipperen.*

TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS STARTEN - AUTO'S MET: SCHAKELFLIPPERS

1. Breng de auto volledig tot stilstand.
2. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
3. Zet de auto aan.
4. Schakel naar neutraal (N).

N.B.: *Er verschijnt een bericht met instructies.*

5. Druk op de toets handgeschakeld (M).

N.B.: *Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de auto de modus start.*

6. Laat het rempedaal los.

N.B.: *De auto kan vrij rollen.*

7. Zet de auto uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus.*

N.B.: *In deze modus kan het controlelampje van de neutraalstand (N) op de keuzehendel van de transmissie knipperen.*

TIJDELIJKE NEUTRAALMODUS AFSLUITEN

1. Trap het rempedaal in.
2. Schakel in de parkeerstand (P) of zet het contact aan en schakel in de vooruit (D) of achteruit (R).

AUTOMATISCH TERUG NAAR PARKEERSTAND (P)

WAT IS AUTOMATISCH TERUG NAAR PARKEERSTAND (P)

De auto schakelt naar de parkeerstand (P) als u probeert uit te stappen zonder dat de auto in de parkeerstand (P) staat.

HOE AUTOMATISCH TERUG NAAR PARKEERSTAND (P) WERKT

De auto schakelt in de parkeerstand (P) wanneer de auto stilstaat en het volgende gebeurt:

- De auto wordt uit gezet.
- U opent het bestuurdersportier terwijl uw veiligheidsgordel is losgemaakt.
- U maakt de veiligheidsgordel van de bestuurder los terwijl het bestuurdersportier open staat.

N.B.: *Gebruik automatisch terug naar parkeerstand (P) niet terwijl de auto in beweging is, behalve in noodsituaties. Zie* ***De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is*** *(bladzijde 176).*

BEPERKINGEN AUTOMATISCH TERUG NAAR PARKEERSTAND (P)

Automatisch terug naar parkeerstand (P) werkt wellicht niet goed als de sensor van de portierschakelaar of de sensor van de veiligheidsgordel defect zijn.

Neem contact op met een erkende dealer als het volgende gebeurt:

- Gordelcontrolelamp brandt of geluidssignaal klinkt terwijl de gordel is vastgeklikt.
- Controlelamp portier open gaat niet branden wanneer het bestuurdersportier open is.
- Controlelamp portier open gaat branden wanneer het bestuurdersportier dicht is.
- Bericht transmissie niet in parkeerstand wordt weergegeven wanneer het bestuurdersportier dicht is of nadat u uit de parkeerstand (P) hebt geschakeld.

HELLINGASSISTENTIE - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE MET 1 VERSNELLING

WAT IS HELLINGASSISTENTIE

Biedt extra remkracht op hellingen door middel van een combinatie van de motorfunctie en het opladen van de hoogspanningsaccu. Dit helpt om de rijsnelheid constant te houden wanneer u een helling afrijdt.

HELLINGASSISTENTIE IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie-instellingen***.
3. Selecteer ***Grade Assist***.

Het bergremlampje verschijnt in het instrumentenpaneel.

De auto bepaalt hoeveel motorfunctie nodig is en hoeveel de hoogspanningsaccu moet worden opgeladen. U merkt mogelijk dat het motortoerental toeneemt en afneemt. Dit helpt om uw rijsnelheid constant te houden wanneer u een helling afrijdt.

CONTROLELAMPEN HELLINGASSISTENTIE

UW IMMOBIELE VOERTUIG UIT DE PARKEERSTAND (P) SCHAKELEN - 8-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Wanneer u deze procedure uitvoert, moet u de transmissie uit de parkeerstand (P) zetten, zodat de auto vrij kan rollen. Om te voorkomen dat de auto zich ongewenst verplaatst, schakelt u de parkeerrem in voordat u deze procedure uitvoert. Gebruik wielkeggen indien nodig.

Gebruik deze procedure om de auto uit de parkeerstand (P) te schakelen als u de motor niet kunt starten.

N.B.: *Na 30 minuten, of wanneer de voertuigaccu bijna leeg is, kan de auto in de parkeerstand (P) schakelen. Door langdurig gebruik van deze modus kan de 12V-accu leegraken.*

N.B.: *Als de accu leeg is, moet u een externe stroombron gebruiken.*

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit voertuigschade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

Uw auto uit de parkeerstand (P) schakelen

1. Schakel de parkeerrem in. Zie **De elektrische parkeerrem inschakelen** (bladzijde 259).

N.B.: *Als de accu leeg is, moet u een externe stroombron gebruiken om de parkeerrem in te schakelen.*

2. Zet de auto aan zonder met uw voet het rempedaal aan te raken.
3. Trap het rempedaal volledig in en houd het ingetrapt.
4. Houd het gas volledig ingetrapt.
5. Schakel naar neutraal (N).
6. Druk op de knop handgeschakeld (M) of laag (L).
7. Probeer de auto te starten.

N.B.: *Er wordt een bevestiging weergegeven wanneer de auto de modus start.*

N.B.: *U moet deze procedure binnen 20 seconden voltooien. Als uw auto naar de parkeerstand (P) schakelt, kunt u de procedure nogmaals proberen uit te voeren.*

8. Laat het gas- en rempedaal los.
9. Zet de parkeerrem vrij.

N.B.: *De auto kan vrij rollen.*

10. Zet de auto uit.

N.B.: *Laat de auto niet slepen in deze modus.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Uw auto weer in de normale modus zetten

1. Trap het rempedaal in.
2. Schakel naar de parkeerstand (P).

GELUIDSSIGNALEN AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Geluidssignaal transmissie niet in parkeerstand (P)

Gaat af als het bestuurdersportier wordt geopend voordat in de parkeerstand (P) wordt geschakeld.

Geluidssignaal voor keuze voor parkeerstand

Klinkt wanneer u in de parkeerstand (P) schakelt.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE – PROBLEMEN OPLOSSEN

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE – INFORMATIEMELDINGEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE MET 1 VERSNELLING

Omschrijving	Handeling
Handrem niet aangetrokken	De elektrische parkeerrem is niet helemaal ingeschakeld.
Voertuig niet in parkeerstand	Een herinnering dat u de auto in de parkeerstand moet zetten. Deze melding wordt bovendien doorgaans weergegeven nadat de accu weer is aangesloten of opgeladen totdat u het contact weer aan zet.
Schakelsysteemfout Trek handrem aan voordat u het voertuig verlaat	Wordt weergegeven wanneer er een systeemstoring is en de parkeerrem moet worden ingeschakeld voordat u uitstapt. Neem contact op met uw erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE – INFORMATIEMELDINGEN - 8-TRAPS AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Mededeling	Omschrijving
Handrem niet aangetrokken	De elektrische parkeerrem is niet helemaal ingeschakeld.
Voertuig niet in parkeerstand	Een herinnering dat u de auto in de parkeerstand moet zetten. Deze melding wordt bovendien doorgaans weergegeven nadat de accu weer is aangesloten of opgeladen totdat u het contact weer aan zet.
Schakelsysteemfout Trek handrem aan voordat u het voertuig verlaat	Wordt weergegeven wanneer er een systeemstoring is en de parkeerrem moet worden ingeschakeld voordat u uitstapt. Neem contact op met uw erkende dealer.
Transmissie Storing Onderhoud nu!	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Selecteer L om ""Permanente vrijstand"" te bevestigen	Wordt weergegeven wanneer u in neutraal (N) schakelt.
""Permanente vrijstand"" geactiveerd	Wordt weergegeven ter bevestiging dat uw auto in de blijvende neutraalmodus is.
Selecteer M om ""Permanente vrijstand"" te bevestigen	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE AANDRIJVING OP ALLE WIELEN WERKT

Het systeem met aandrijving op alle wielen is ontworpen om de verdeling van het vermogen naar de voor- en achterwielen te bewaken en aan te passen om zowel de tractie als het rijgedrag te optimaliseren. Het AWD-systeem wordt ingeschakeld wanneer dat nodig is; u hoeft daarvoor niets te doen.

Uw auto met aandrijving op alle wielen is niet bedoeld voor intensief gebruik offroad. Met AWD kan uw auto in sommige gevallen ook offroad worden gebruikt als de ondergrond relatief vlak is zonder obstakels en verder ook vergelijkbaar is met normale wegen. Als u de auto gebruikt onder andere omstandigheden dan de hiervoor genoemde, kan de auto te zwaar worden belast, wat kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt.

VOORZORGSMAATREGELEN AANDRIJVING OP ALLE WIELEN

WAARSCHUWING: Word niet overmoedig wat de capaciteiten van auto's met aandrijving op alle wielen betreft. Hoewel een auto met aandrijving op alle wielen in situaties met weinig grip beter accelereert dan een auto met tweewielaandrijving, stopt deze niet sneller dan auto's met tweewielaandrijving. Rijd steeds tegen een veilige snelheid.

BEPERKINGEN AANDRIJVING OP ALLE WIELEN

Banden gebruiken met een andere maat dan het voorziene reservewiel kan schade van het systeem veroorzaken of het systeem voor aandrijving op alle wielen uitschakelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AANDRIJVING OP ALLE WIELEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

AANDRIJVING OP ALLE WIELEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
AWD tijdelijk uitgeschakeld	Het systeem voor aandrijving op alle wielen wordt tijdelijk uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
AWD hersteld	Het systeem voor aandrijving op alle wielen zal weer normaal werken en dit bericht wordt gewist nadat u een korte afstand hebt afgelegd met een gewoon wiel of nadat het systeem is afgekoeld.
AWD uit	Het systeem voor aandrijving op alle wielen wordt tijdelijk uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen of wanneer u een tijdelijk reservewiel gebruikt.
AWD storing Onderhoud zsm	Het systeem voor aandrijving op alle wielen werkt niet naar behoren. Als de waarschuwing blijft branden of steeds opnieuw gaat branden, neem dan contact op met een erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN REMMEN

Natte remmen zorgen voor minder efficiënte remwerking. Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens het wegrijden bij een carwash of stilstaand water om de remmen te drogen.

N.B.: *Afhankelijk van toepasselijke wetten en voorschriften in het land waar de auto oorspronkelijk is geproduceerd, kunnen de remlichten gaan knipperen tijdens hard remmen. Ook de alarmknipperlichten kunnen worden ingeschakeld zodra de auto tot stilstand gekomen is.*

ANTIBLOKKEERSYSTEEM

BEPERKINGEN ANTIBLOKKEERSYSTEEM

Het antiblokkeersysteem voorkomt geen risico's van een botsing die ontstaan wanneer:

- u te weinig afstand ten opzichte van uw voorligger houdt.
- de auto last heeft van aquaplanning.
- u bochten te snel neemt.
- het wegdek slecht is.

N.B.: *Als het systeem wordt ingeschakeld, kan het rempedaal pulseren en een langere weg afleggen. Blijf het rempedaal intrappen.*

CONTROLELAMPEN ANTIBLOKKEERSYSTEEM

Dit systeem helpt om de controle over het stuur te houden tijdens een noodstop door te voorkomen dat de remmen blokkeren.

Wanneer de controlelamp tijdens het rijden gaat branden, wijst dit op een storing. De normale remwerking van uw voertuig blijft gehandhaafd zonder dat het antiblokkeersysteem in werking treedt. Laat uw voertuig zo snel mogelijk controleren.

De controlelamp gaat ook kort branden wanneer u het contact aan zet om te bevestigen dat de lamp werkt. Als het niet gaat branden wanneer u het contact aanzet of op een bepaald moment begint te knipperen, laat het systeem dan controleren door een erkende dealer.

De controlelamp gaat branden wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact aan is gezet.

Gaat deze lamp branden wanneer uw voertuig in beweging is, controleer dan of de parkeerrem is vrijgezet. Is de parkeerrem vrijgezet, dan wijst dit op een laag remvloeistofpeil of een storing in het remsysteem. Laat uw voertuig zo snel mogelijk controleren.

De controlelamp gaat ook kort branden wanneer u het contact aan zet om te bevestigen dat de lamp werkt. Als het niet gaat branden wanneer u het contact aanzet of op een bepaald moment begint te knipperen, laat het systeem dan controleren door een erkende dealer.

REM OVER GASPEDAAL

Als het gaspedaal vast of klem komt te zitten, trapt u het rempedaal stevig en constant in om de auto af te remmen en het motorvermogen te verminderen. Als deze situatie zich voordoet, trapt u de rem in en brengt u de auto veilig tot stilstand. Zet de transmissie in de parkeerstand (P),

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

zet de motor uit en schakel de parkeerrem in. Kijk of het gaspedaal wordt geblokkeerd. Als u niets ziet wat het gaspedaal blokkeert maar de situatie zich blijft voordoen, laat u de auto naar de dichtstbijzijnde erkende dealer slepen.

LOCATIE VAN HET REMVLOEISTOFRESERVOIR

Zie **Overzicht motorruimte** (bladzijde 412).

REMVLOEISTOF CONTROLEREN

WAARSCHUWING: Gebruik geen andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof, aangezien dit de efficiëntie van het remsysteem kan beperken. Het gebruik van de verkeerde vloeistof kan ertoe leiden dat u de controle over de auto verliest, met ernstige of dodelijke verwondingen als gevolg.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen remvloeistof uit een afgesloten reservoir. Vervuiling door vuil, water, petroleumproducten of andere materialen kan leiden tot schade of defecten aan het remsysteem. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

WAARSCHUWING: Als het remvloeistofpeil lager is dan de ***MIN***-markering of hoger dan de ***MAX***-markering op het remvloeistofreservoir, kan dat gevolgen hebben voor het remsysteem.

1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond.
2. Kijk naar het remvloeistofreservoir om te zien waar het remvloeistofpeil zich bevindt ten opzichte van de **MIN**- en de **MAX**-markering op het reservoir.

N.B.: *Om verontreiniging van vloeistof te voorkomen moet de dop van het reservoir steeds geplaatst zijn en helemaal dicht zijn, tenzij u vloeistof toevoegt.*

Gebruik alleen vloeistof die voldoet aan onze specificaties. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 462).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SPECIFICATIE REMVLOEISTOF

Zie **Specificatie remvloeistof** (bladzijde 472).

REMMEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

REMMEN – WAARSCHUWINGSLAMPEN

WAARSCHUWING: Rijden met de auto terwijl de waarschuwingslamp brandt, is gevaarlijk. Een aanzienlijke vermindering van de remprestaties kan dan optreden. Het kan langer duren voor de auto stilstaat. Laat de auto zo snel mogelijk controleren. Over langere afstanden rijden terwijl de parkeerrem ingeschakeld is, kan het uitvallen van de remmen en verwondingen veroorzaken.

Als de ABS-lamp brandt tijdens het rijden, wijst dit op een storing. De normale remwerking van de auto blijft gehandhaafd zonder dat het antiblokkeersysteem in werking treedt. Neem contact op met een erkende dealer.

Het gaat ook kort branden wanneer u het contact aanzet om te bevestigen dat het lampje werkt. Als het niet gaat branden wanneer u het contact aanzet of op een bepaald moment begint te knipperen, laat het systeem dan controleren door een erkende dealer.

BRAKE

De controlelamp van de remmen gaat kort branden wanneer u het contact aanzet om te bevestigen dat de lamp werkt. Deze kan ook gaan branden wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact is aangezet. Gaat deze lamp branden wanneer de auto in beweging is, controleer dan of de parkeerrem is vrijgezet. Is de parkeerrem vrijgezet, dan wijst dit op een laag remvloeistofpeil of een storing in het remsysteem. Neem contact op met een erkende dealer.

REMMEN – VEELGESTELDE VRAGEN

Is remstof op de wielen normaal?

Remstof kan zich ophopen op de wielen, zelfs onder normale rijomstandigheden. Een kleine hoeveelheid stof is onvermijdelijk, aangezien de remmen slijten. Dit zorgt niet voor geluid tijdens het remmen. Zie **Wielen schoonmaken** (bladzijde 436).

Beïnvloeden natte rijomstandigheden mijn remvermogen?

Natte remmen zorgen voor minder efficiënte remwerking. Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens het wegrijden bij een carwash of stilstaand water om de remmen te drogen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Worden remgeluiden beschouwd als normaal?

Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal. Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunnen de remvoeringen zijn versleten en moeten deze worden gecontroleerd door een erkende dealer. Als voortdurend trillen of schokken in het stuur optreedt tijdens het remmen, laat de auto dan controleren door een erkende dealer.

Wanneer moet de remvloeistof worden vervangen?

Na verloop van tijd absorbeert remvloeistof water, waardoor de doeltreffendheid van de remvloeistof afneemt. Ververs de remvloeistof bij de gespecificeerde intervallen om verminderde remprestaties te voorkomen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE ELEKTRISCHE PARKEERREM

De elektrische parkeerrem wordt gebruikt om de auto in stilstand te houden op hellingen en vlakke wegen.

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM INSCHAKELEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem altijd volledig in. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Als u langere afstanden rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u het remsysteem beschadigen.

De schakelaar bevindt zich op de middenconsole.

1. Trek de schakelaar omhoog.

De rode waarschuwingslamp knippert tijdens gebruik en brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

N.B.: *U kunt de elektrische parkeerrem inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.*

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de eerste versnelling en draai het stuurwiel weg van de stoeprand.*

N.B.: *Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuurwiel naar de stoeprand toe.*

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM INSCHAKELEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in en zet uw voertuig in de parkeerstand (P). Schakel het voertuig uit en verwijder de sleutel of afstandsbediening als u uitstapt. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Als u langere afstanden rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u het remsysteem beschadigen.

WAARSCHUWING: De elektrische parkeerrem werkt niet als de voertuigaccu leeg is.

De schakelaar van de elektrische parkeerrem bevindt zich op de middenconsole.

1. Trek de schakelaar omhoog.

De rode waarschuwingslamp knippert tijdens gebruik en brandt wanneer de parkeerrem is ingeschakeld.

N.B.: *U kunt de elektrische parkeerrem inschakelen wanneer het contact is uitgeschakeld.*

N.B.: *De elektrische parkeerrem wordt wellicht ingeschakeld wanneer u in de parkeerstand (P) schakelt. Zie* ***Parkeerstand (P)*** *(bladzijde 244).*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM INSCHAKELEN IN EEN NOODSITUATIE

U kunt de elektrische parkeerrem gebruiken om de auto af te remmen of tot stilstand te brengen in een noodsituatie.

Trek de schakelaar omhoog en houd deze vast.

De rode waarschuwingslamp gaat branden, er klinkt een geluidssignaal en de remlichten gaan aan wanneer u de elektrische parkeerrem gebruikt in een noodsituatie.

De elektrische parkeerrem blijft de auto afremmen totdat u de schakelaar loslaat.

N.B.: *Schakel de elektrische parkeerrem niet in terwijl de auto in beweging is, behalve in noodsituaties. Als u de elektrische parkeerrem meermaals gebruikt om uw auto af te remmen of tot stilstand te brengen, kunt u het remsysteem beschadigen.*

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM HANDMATIG VRIJZETTEN

1. Zet het contact aan.
2. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
3. Duw de schakelaar omlaag.

De rode waarschuwingslamp wordt uitgeschakeld.

Vertrekken met een aanhanger op een helling

1. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
2. Trek de schakelaar omhoog en houd deze vast.
3. Schakel in een versnelling.
4. Trap het gaspedaal in totdat de motor voldoende koppel heeft opgebouwd om te voorkomen dat uw auto op de helling achteruitrijdt.
5. Laat de schakelaar los en vertrek zoals gebruikelijk.

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM AUTOMATISCH VRIJZETTEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

1. Sluit het bestuurdersportier.
2. Schakel in een versnelling.
3. Trap het gaspedaal in en vertrek zoals gebruikelijk.

N.B.: *De elektrische parkeerrem wordt ook automatisch vrijgezet als u in een versnelling schakelt en het koppelingspedaal loslaat zonder het gaspedaal in te trappen.*

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM AUTOMATISCH VRIJZETTEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

1. Sluit het bestuurdersportier.
2. Schakel in een versnelling.
3. Trap het gaspedaal in en vertrek zoals gebruikelijk.

AUDITIEVE WAARSCHUWING ELEKTRISCHE PARKEERREM

Weerklinkt als de parkeerrem is ingeschakeld en de auto rijdt. Als het waarschuwingssignaal aan blijft nadat u de parkeerrem hebt vrijgezet, wijst dit op een storing. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE ELEKTRISCHE PARKEERREM VRIJZETTEN ALS DE VOERTUIGACCU LEEG IS

Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 391).

ELEKTRISCHE PARKEERREM – PROBLEMEN OPLOSSEN

ELEKTRISCHE PARKEERREM – WAARSCHUWINGSLAMPJES

Remsysteem

Brandt rood wanneer u de parkeerrem inschakelt en het contact aan staat. Als de lamp knippert wanneer de parkeerrem is vrijgezet, dan wijst dit erop dat het parkeerremsysteem worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Lampjes kunnen variëren afhankelijk van de regio.*

Elektrische handrem

Wanneer de lamp geel brandt, wijst dat op een storing van de elektrische parkeerrem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Lampjes kunnen variëren afhankelijk van de regio.*

ELEKTRISCHE PARKEERREM – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Parkeerrem Storing Onderhoud nu!	De elektrische parkeerrem is defect. Laat het voertuig zo snel mogelijk controleren.
Handrem niet los	De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat het voertuig dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem niet geactiveerd	De elektrische parkeerrem is niet ingeschakeld. Schakel de elektrische parkeerrem in. Als het bericht blijft verschijnen, laat het voertuig dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem Gebruik schakelaar voor deactivering	De elektrische parkeerrem is niet automatisch vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Mededeling	Handeling
Parkeerrem Voor deactivering rempedaal en schakelaar indrukken	U hebt het rempedaal niet ingetrapt. Trap het rempedaal in om de parkeerrem vrij te zetten.
Parkeerrem Beperkte functie Onderhoud zsm	De elektrische parkeerrem is defect. Laat het voertuig zo snel mogelijk controleren.
Rem onderhoudsmodus	Het systeem van de elektrische parkeerrem is in een speciale modus geplaatst die wordt gebruikt om onderhoud aan de remmen uit te voeren. Laat het voertuig zo snel mogelijk controleren.
Parkeerremsysteem oververhit	De elektrische parkeerrem is oververhit. Laat de elektrische parkeerrem afkoelen.
Parkeerrem gedeactiveerd	De elektrische parkeerrem is vrijgezet.
Parkeerrem deactiveren	De elektrische parkeerrem is niet vrijgezet. Zet de elektrische parkeerrem handmatig vrij. Als het bericht blijft verschijnen, laat het voertuig dan zo snel mogelijk controleren.
Parkeerrem geactiveerd	De elektrische parkeerrem is ingeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS REMMEN KRUISEND VERKEER

Het systeem is ontworpen om de schade bij een botsing te beperken of een botsing te voorkomen door sensoren op de achterkant van de auto te gebruiken om een mogelijke botsing te detecteren en de remmen in te schakelen.

HOE REMMEN KRUISEND VERKEER WERKT

Het systeem reageert alleen bij voertuigen die u van opzij naderen wanneer u in de achteruit (R) schakelt.

Als het systeem een voertuig detecteert dat de auto nadert, geeft het een waarschuwing via het systeem voor Cross Traffic Alert. Zie **Wat is de waarschuwing kruisend verkeer** (bladzijde 349).

Bij een incident gebruikt het systeem de remmen maar kort. Onderneem actie zodra u merkt dat het systeem de remmen inschakelt om de controle over de auto te houden, het systeem doet dat niet in uw plaats.

N.B.: *U moet Cross Traffic Alert inschakelen opdat het systeem zou werken.*

VOORZORGSMAATREGELEN REMMEN KRUISEND VERKEER

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Om verwondingen te voorkomen moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en wanneer u het sensorsysteem gebruikt.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed bij erg slecht weer, bijvoorbeeld sneeuw, ijs, zware regenval en opspattend water. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Sommige situaties en voorwerpen verhinderen de detectie van gevaren, bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, ongebruikelijke voertuigtypen en voetgangers. Rem indien nodig. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet met accessoires die buiten de voor- of achterkant van de auto uit steken, bijvoorbeeld een trekhaak of fietsendrager. Het systeem kan geen correcties uitvoeren voor de extra lengte van de accessoires.

N.B.: *Bepaalde accessoires op de bumper of aan de voorzijde kunnen valse waarschuwingen genereren. Voorbeelden hiervan zijn grote trekhaken, fiets- of surfplankdragers, kentekenplaatsteunen, bumperpanelen of andere zaken die de normale detectiezone van het systeem blokkeren. Verwijder het accessoire om valse waarschuwingen te voorkomen.*

N.B.: *Als de auto schade aan de bumper heeft, waardoor deze scheef of krom is, kan dat de detectiezone veranderen, waardoor het systeem onnauwkeurig meet en valse waarschuwingen geeft.*

N.B.: *Wijzigingen in de wielophanging en de voertuigbelasting kunnen de hoek van de sensoren beïnvloeden en kunnen de normale detectiezone van het systeem veranderen, met onnauwkeurige detectie van obstakels of valse waarschuwingen als gevolg.*

N.B.: *Wanneer u een aanhanger aankoppelt, kan het systeem de aanhanger detecteren en een waarschuwing geven of kan het systeem worden uitgeschakeld. Als het systeem niet wordt uitgeschakeld, schakelt u het systeem handmatig uit nadat u de aanhanger hebt aangekoppeld.*

N.B.: *Mogelijk werkt het systeem minder doeltreffend op wegoppervlakken die het afremmen bemoeilijken. Voorbeelden hiervan zijn wegen met ijs, los grind, modder of zand.*

REMMEN KRUISEND VERKEER IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Functies*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel **Remmen kruisend verkeer** in of uit.

REMMEN KRUISEND VERKEER ONDERDRUKKEN

In sommige situaties kan er op onverwachte of ongewenste momenten worden geremd. Trap het gaspedaal stevig in of schakel de functie uit om het systeem te onderdrukken.

CONTROLELAMPEN REMMEN KRUISEND VERKEER

Als het systeem bepaalt dat er een botsing met een obstakel kan gebeuren, kan het systeem volledig remmen. Breng de auto op veilige afstand van het obstakel volledig tot stilstand.

Wanneer het systeem de remmen inschakelt, wordt er een bericht weergegeven en gaat er een controlelamp branden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

REMMEN KRUISEND VERKEER – PROBLEMEN OPLOSSEN

REMMEN KRUISEND VERKEER – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Remassistentie achteruitrijden niet beschikbaar Zie handleiding	Rijd even op een rechte weg. Zorg dat de systemen voor parkeersensoren en waarschuwing kruisend verkeer ingeschakeld zijn. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, laat het systeem dan zo snel mogelijk controleren.
Storing remassistentie achteruitrijden	Wordt weergegeven wanneer er een systeemfout is opgetreden. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Remassistentie achteruitrijden uit	Wordt weergegeven wanneer Cross Traffic Braking is uitgeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

REMMEN KRUISEND VERKEER – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom is Cross Traffic Braking niet beschikbaar?

- Zorg dat het Cross Traffic Alert-systeem ingeschakeld is. Zie **Waarschuwing dwarsverkeer** (bladzijde 349).
- De auto is aangereden langs achteren. Neem contact op met een erkende dealer om de sensoren te laten controleren op het juiste bereik en een correcte werking.
- Er kan een incident gebeurd zijn met de ABS, aandrijfregeling of stabiliteitsregeling. Cross Traffic Braking wordt weer ingeschakeld na afloop van het incident.
- Controleer dat er geen geblokkeerde of defecte sensoren zijn. Zie **Waarschuwing dwarsverkeer** (bladzijde 349).
- Onlangs is er onderhoud aan de auto uitgevoerd of is de accu wellicht losgekoppeld. Rijd een korte afstand met de auto om de werking van het systeem te laten hervatten.

N.B.: *Als de antwoorden met de redenen waarom het systeem niet beschikbaar is niet helpen om Cross Traffic Braking weer beschikbaar te maken, laat u het systeem zo snel mogelijk controleren.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HILL START ASSIST

Dankzij de hellingstart is het eenvoudiger om te vertrekken wanneer uw auto op een helling staat zonder de parkeerrem te gebruiken.

HOE HILL START ASSIST WERKT

Wanneer het systeem geactiveerd wordt, blijft de auto nadat u het rempedaal hebt losgelaten nog enkele seconden stilstaan. Zo hebt u tijd om uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal te verplaatsen. De remmen worden vrijgezet wanneer u het gaspedaal intrapt en de auto begint vooruit te rijden, of wanneer de auto langer stilstaat dan de vasthoudtijd voor Hill Start Assist.

Het systeem wordt geactiveerd wanneer het voertuig in een vooruitversnelling staat en de voorzijde omhoog is gericht of wanneer het voertuig in de achteruit (R) staat en de voorzijde omlaag is gericht.

VOORZORGSMAATREGELEN HILL START ASSIST

WAARSCHUWING: Het systeem vervangt de parkeerrem niet. Schakel de parkeerrem altijd in voordat u uitstapt.

WAARSCHUWING: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in de auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van het voertuig, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

HILL START ASSIST IN- EN UITSCHAKELEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, AUTO'S MET: SYNC 2.5

Om starthulp op een helling in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item	Handeling
Bestuurdersas.	Druk op de menutoets.
Hill Start Assist	Druk op de ***OK***-toets.

Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.

N.B.: *Er is geen controlelampje om aan te geven of het systeem aan of uit staat.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HILL START ASSIST IN- EN UITSCHAKELEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE, AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Hill Start Assist*** in of uit.

Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.

N.B.: *Er is geen controlelampje om aan te geven of het systeem aan of uit staat.*

HILL START ASSIST – PROBLEMEN OPLOSSEN

HILL START ASSIST – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Hellingstart niet beschikbaar	Wordt weergegeven wanneer systeem niet beschikbaar is. Laat uw voertuig zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE AUTO HOLD SYSTEEM WERKT

Auto Hold schakelt de remmen in om de auto in stilstand te houden nadat u de auto tot stilstand hebt gebracht. Dit kan helpen bij het wachten op een heuvel of in het verkeer.

AUTO HOLD SYSTEEM UIT- EN INSCHAKELEN

WAARSCHUWING: Het systeem vervangt de parkeerrem niet. Schakel de parkeerrem altijd in voordat u uitstapt.

WAARSCHUWING: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in de auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van het voertuig, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem wordt uitgeschakeld als er een storing is. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

Sluit het bestuurdersportier en maak uw veiligheidsgordel vast voordat u het systeem inschakelt.

Druk op de knop op de middenconsole.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

N.B.: *Zorg dat u het systeem uitschakelt voordat u een automatische carwash binnenrijdt.*

AUTO HOLD SYSTEEM GEBRUIKEN - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

1. Breng de auto volledig tot stilstand. In het informatiedisplay gaat het lampje branden dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is.
2. Laat het rempedaal los. Het systeem houdt de auto vast in stilstand. In het informatiedisplay blijft het lampje branden dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is.
3. Trap het gaspedaal in en vertrek zoals gebruikelijk. Het systeem laat de remmen los en het lampje dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is, gaat uit.

N.B.: *Het systeem wordt alleen ingeschakeld als u voldoende remdruk uitoefent op het rempedaal om de auto tot stilstand te brengen.*

N.B.: *Onder bepaalde omstandigheden kan het systeem de elektrische parkeerrem inschakelen. De waarschuwingslamp van het remsysteem gaat dan branden. De elektrische parkeerrem wordt losgelaten wanneer u het gaspedaal intrapt. Zie* ***De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten*** *(bladzijde 260).*

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld als u in de achteruit (R) of neutraal (N) schakelt terwijl u het rempedaal intrapt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Er kunnen acties zijn waardoor het systeem voor automatisch vasthouden niet werkt in de volgende situaties:

- Wanneer u actieve parkeerhulp gebruikt.
- De auto staat in de permanente neutraalmodus.
- Het bestuurdersportier is open.
- U in de achteruit (R) of neutraal (N) schakelt voordat het systeem actief is.

AUTO HOLD SYSTEEM GEBRUIKEN - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

1. Breng de auto volledig tot stilstand. In het informatiedisplay gaat het lampje branden dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is.
2. Laat het rempedaal los. Het systeem houdt de auto vast in stilstand. In het informatiedisplay blijft het lampje branden dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is.
3. Vertrek zoals gewoonlijk. Het systeem laat de remmen los en het lampje dat aangeeft dat automatisch vasthouden actief is, gaat uit.

N.B.: *Het systeem wordt alleen ingeschakeld als u voldoende remdruk uitoefent op het rempedaal.*

N.B.: *Onder bepaalde omstandigheden kan het systeem de elektrische parkeerrem inschakelen. De waarschuwingslamp van het remsysteem gaat dan branden. De elektrische parkeerrem wordt losgelaten wanneer u het gaspedaal intrapt. Zie* ***De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten*** *(bladzijde 260).*

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld als u in de achteruit (R) of neutraal (N) schakelt en het rempedaal intrapt.*

Er kunnen acties zijn waardoor het systeem voor automatisch vasthouden niet werkt in de volgende situaties:

- Wanneer u actieve parkeerhulp gebruikt.
- De auto staat in de permanente neutraalmodus.
- Het bestuurdersportier is open.
- U in de achteruit (R) of neutraal (N) schakelt voordat het systeem actief is.

CONTROLELAMPJES AUTO HOLD SYSTEEM

Gaat branden als het systeem actief is.

Gaat branden wanneer het systeem is ingeschakeld maar uw auto niet in stilstand kan houden op dit moment.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE TRACTIECONTROLE WERKT

Als de auto begint te slippen, laat het systeem de remmen van individuele wielen aangrijpen en, indien nodig, vermindert het tegelijkertijd het vermogen. Als de wielen tijdens het accelereren op gladde of losse ondergrond doordraaien, vermindert het systeem het vermogen om de tractie te vergroten.

TRACTIECONTROLE IN- EN UITSCHAKELEN

WAARSCHUWING: Het lampje van de stabiliteits- en aandrijfregeling blijft branden als het systeem een storing detecteert. Controleer dat u de aandrijfregeling niet handmatig hebt uitgeschakeld via de knoppen op het informatiedisplay of de schakelaar. Als het lampje van de stabiliteitsregeling en aandrijfregeling nog steeds blijft branden, laat het systeem dan onmiddellijk controleren door een erkende dealer. De auto besturen terwijl de aandrijfregeling is uitgeschakeld, kan leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto, kantelen van de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Het systeem voor aandrijfregeling wordt ingeschakeld telkens wanneer u het contact aan zet.

Als de auto vastzit in de sneeuw of in de modder, kan het goed zijn om de aandrijfregeling uit te schakelen, zodat de wielen kunnen draaien.

N.B.: *Als u de aandrijfregeling uitschakelt, blijft de stabiliteitsregeling volledig actief.*

De auto kan MyKey-beperkingen hebben voor deze functie. Zie **Wat is MyKey** (bladzijde 57).

CONTROLELAMPJE TRACTIECONTROLE

TRACTIECONTROLE – PROBLEMEN OPLOSSEN

TRACTIECONTROLE – WAARSCHUWINGSLAMPJES

Systeemmeldingen

Het lampje van de aandrijfregeling brandt tijdelijk bij het starten en knippert wanneer dit tijdens het rijden wordt geactiveerd.

Het lampje van de aandrijfregeling uit gaat tijdelijk branden bij het starten en blijft branden:

- Wanneer u de aandrijfregeling uitschakelt.
- Wanneer u een andere modus voor stabiliteitsregeling kiest.
- Wanneer zich een probleem voordoet met het systeem.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

TRACTIECONTROLE – INFORMATIEMELDINGEN

AdvanceTrac™ en aandrijfregeling

Mededeling	Handeling
ESC Onderhoud zsm	Het systeem detecteert een toestand die onderhoud vereist. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende dealer.
ESC uit	De status van het AdvanceTrac-systeem nadat u het hebt uitgeschakeld.
ESC aan	De status van het AdvanceTrac-systeem nadat u het hebt ingeschakeld.
ESC Sportmodus	De status van de AdvanceTrac-sportmodus nadat u deze hebt ingeschakeld.
Tractiecontrole uit	De status van het systeem voor aandrijfregeling nadat u het hebt uitgeschakeld.
Tractiecontrole aan	De status van het systeem voor aandrijfregeling nadat u het hebt ingeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE STABILITEITSREGELING WERKT

WAARSCHUWING: Aanpassingen van de auto, bijvoorbeeld aan het remsysteem, achteraf gemonteerde imperialen, wielophanging, besturingssysteem en wiel- en bandenmaat kunnen invloed hebben op de rijeigenschappen van uw auto en kunnen de prestaties van het systeem voor elektronische stabiliteitsregeling negatief beïnvloeden. Daarnaast kan de installatie van stereoluidsprekers het systeem voor elektronische stabiliteitsregeling verstoren en negatief beïnvloeden. Installeer elke achteraf geplaatste stereoluidspreker zo ver mogelijk van de middenconsole voor, de tunnel en de voorstoelen, om het risico van storing van de sensoren voor elektronische stabiliteitsregeling te beperken. Als de doeltreffendheid van het systeem voor elektronische stabiliteitsregeling beperkt wordt, kan dit leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto, kantelen van de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Vergeet niet dat zelfs geavanceerde technologie gebonden is aan de wetten van de natuurkunde. Het is altijd mogelijk om de controle over het stuur kwijt te raken doordat de bestuurder een handeling verricht die niet bij de omstandigheden past. Agressief rijden op alle wegdekken kan leiden tot verlies van de controle over de auto en de kans op ernstige verwondingen of eigendomsschade vergroten. Als het systeem voor elektronische stabiliteitsregeling geactiveerd wordt, geeft dit aan dat een of meerdere banden hun vermogen om grip op de weg te houden hebben overschreden. Dit kan ervoor zorgen dat de bestuurder minder controle over de auto heeft, met als mogelijke gevolgen verlies van de controle over het stuur, kantelen van de auto en al dan niet dodelijke verwondingen. VERMINDER UW SNELHEID als uw systeem voor elektronische stabiliteitsregeling wordt geactiveerd.

Als het systeem voor stabiliteitsregeling of aandrijfregeling wordt ingeschakeld door bepaalde omstandigheden tijdens het rijden, dan kunnen de volgende omstandigheden zich voordoen:

- Het lampje van de stabiliteits- en aandrijfregeling knippert.
- De auto vertraagt.
- Gereduceerd motorvermogen.

In het systeem voor stabiliteitsregeling zijn verschillende functies ingebouwd om u te helpen de controle over de auto te behouden:

Elektronische stabiliteitsregeling

Elektronische stabiliteitsregeling zorgt ervoor dat de auto minder snel gaat slippen of uitbreekt door de remmen op één of meer wielen apart te bedienen en zo nodig het motorvermogen te verlagen.

Stabiliteitsregeling tegen kantelen

Stabiliteitsregeling tegen kantelen zorgt ervoor dat de auto minder snel zal kantelen door de kantelbeweging van de auto en de snelheid waarmee deze verandert te detecteren en de remmen op één of meer wielen apart toe te passen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Bochtcontrole

Bochtcontrole zorgt dat de auto de weg beter kan volgen in scherpe bochten of om voorwerpen op de rijweg te voorkomen. Bochtcontrole werkt door het motorvermogen te verlagen en zo nodig de remmen op één of meer wielen apart te bedienen.

Aandrijfregeling

Aandrijfregeling zorgt ervoor dat de auto de grip van de wielen beter kan behouden door doorslippen van de wielen te detecteren en onder controle te houden. Zie **Hoe tractiecontrole werkt** (bladzijde 271).

A Auto zonder stabiliteitsregeling die van zijn bedoelde route af slipt.

B Auto met stabiliteitsregeling die op een glad oppervlak bestuurbaar blijft.

STABILITEITSREGELING IN- EN UITSCHAKELEN

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u de auto aan zet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer u in de achteruit (R) schakelt.*

CONTROLELAMPJE STABILITEITSREGELING

Het systeem wordt ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet. U kunt het gedeelte voor aandrijfregeling van het systeem onafhankelijk uitschakelen. Zie **Hoe tractiecontrole werkt** (bladzijde 271).

STABILITEITSREGELING — PROBLEMEN OPLOSSEN

STABILITEITSREGELING – WAARSCHUWINGSLAMPJES

Stabiliteitsregeling

Knippert als het systeem is geactiveerd. Als het lampje blijft branden of niet gaat branden nadat u het contact hebt aangezet, wijst dit op een systeemfout. Bij een systeemfout wordt het systeem uitgeschakeld. Laat het systeem onmiddellijk controleren door een erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING

HOE ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING WERKT

Het elektrische stuurbekrachtigingssysteem ondersteunt het remsysteem om de geavanceerde stabiliteitsregeling en de systemen om ongevallen te voorkomen te bedienen.

Als tijdens het rijden de stroom van het voertuig uitvalt of als er een probleem wordt gedetecteerd, wordt het systeem uitgeschakeld en behoudt u de normale stuurfunctie. Als de accu werd losgekoppeld of een nieuwe accu is gemonteerd, moet u een stukje rijden om het systeem de strategie opnieuw te laten inleren en alle systemen te heractiveren.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ELEKTRISCHE STUURBEKRACHTIGING

WAARSCHUWING: De elektrische stuurbekrachtiging heeft diagnosecontroles, die het systeem continu bewaken. Als een fout wordt gedetecteerd, verschijnt een bericht op het informatiedisplay. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan. Zet het contact uit. Wacht minstens 10 seconden, zet het contact aan en kijk of het informatiedisplay een waarschuwing over de stuurinrichting aangeeft. Als de waarschuwing over de stuurinrichting terugkeert, moet u het systeem zo snel mogelijk laten controleren.

WAARSCHUWING: Als het systeem een fout detecteert, voelt u mogelijk geen verschil in de stuurinrichting, maar kan er toch een ernstig probleem zijn. Laat de auto zo snel mogelijk controleren. Als u dit niet doet, kunt u de controle over de auto verliezen.

Pas uw snelheid en rijgedrag aan op basis van de gereduceerde stuurbekrachtiging.

Bij voortdurend extreem sturen kan er meer inspanning nodig zijn om te sturen. Dit gebeurt om interne oververhitting en schade aan de stuurinrichting te voorkomen. Als dit gebeurt, zal u de auto nog steeds handmatig kunnen besturen en zal dit geen schade aan het systeem veroorzaken. Bij normale besturing en rijden kan het systeem afkoelen en treedt de stuurbekrachtiging terug in werking.

N.B.: *Er is geen vloeistofreservoir om te controleren of bij te vullen.*

STUURINRICHTING – PROBLEMEN OPLOSSEN

STUURINRICHTING – CONTROLELAMPEN

Het lampje van het elektrisch stuurbekrachtigingssysteem brandt als het systeem een storing detecteert tijdens de continue diagnosecontroles.

N.B.: *Als een rood waarschuwingsbericht wordt weergegeven, brengt u de auto tot stilstand zodra dit veilig kan.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STUURINRICHTING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Stuurslot storing Onderhoud nu	Het stuurbekrachtigingssysteem heeft een storing gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Besturing uitgevallen Veilig stoppen	Het stuurbekrachtigingssysteem werkt niet. Stop de auto op een veilige plek. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Stuurbekrachtiging storing Onderhoud zsm	Het stuurbekrachtigingssysteem heeft een storing gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Stuurslot Storing Onderhoud nu	Het stuurbekrachtigingssysteem heeft een storing gedetecteerd waardoor u de auto mogelijk niet kunt starten. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STUURINRICHTING – VEELGESTELDE VRAGEN

Waardoor lijkt de stuurinrichting te zoeken of naar één kant te trekken?

Controleer op een onjuiste bandenspanning, ongelijk afgesleten banden, loszittende of versleten stuurdelen of een verkeerde uitlijning.

Het systeem werkt goed en de onderdelen zijn gecontroleerd, waarom blijft de stuurinrichting toch zoeken of naar één kant trekken?

Een sterk zijdelings aflopend wegdek of harde zijwinden kunnen ook veroorzaken dat het aanvoelt alsof de stuurinrichting zoekt of naar één kant trekt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN PARKEERHULP

WAARSCHUWING: Om verwondingen te voorkomen moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en wanneer u het sensorsysteem gebruikt.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

WAARSCHUWING: Verkeersgeleidingssystemen, fluorescerende lampen, slecht weer, luchtremmen, uitwendige motoren of ventilators kunnen de goede werking van het sensorsysteem beïnvloeden. Dit kan leiden tot verminderde prestaties of vals alarm.

WAARSCHUWING: Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.

WAARSCHUWING: Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer de auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Als de sensor is geblokkeerd, is het mogelijk dat het systeem niet werkt.

WAARSCHUWING: Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, zal dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Wanneer u een aanhanger aansluit op de auto, detecteert de parkeerhulp achter de aanhanger en geeft het systeem een waarschuwing. Schakel de parkeerhulp uit wanneer u een aanhanger aansluit om de waarschuwing te voorkomen.

N.B.: *De auto kan een aangesloten aanhanger eventueel detecteren en vervolgens de parkeerhulp vanzelf uitschakelen.*

N.B.: *Bepaalde accessoires op de bumper of de achterzijde kunnen valse waarschuwingen genereren, zoals grote trekhaken, fietsendragers of rekken voor surfplanken, kentekenplaatsteunen, bumperpanelen of andere accessoires die de normale detectiezone van het parkeerhulpsysteem kunnen blokkeren. Aftermarket reservewielen of afdekkingen voor reservewielen die op de achterklep worden gemonteerd, kunnen valse waarschuwingen van het parkeerhulpsysteem genereren. Verwijder het accessoire om valse waarschuwingen te voorkomen.*

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag. Als de sensoren afgedekt zijn, kan de nauwkeurigheid van het systeem nadelig worden beïnvloed.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.

N.B.: *Wanneer u een geprogrammeerde MyKey gebruikt, kunt u de parkeersensoren niet uitschakelen. Zie **MyKey™** (bladzijde 57).*

PARKEERHULP IN- EN UITSCHAKELEN

U kunt het systeem in- of uitschakelen door op de parkeerhulpknop te drukken. Indien uw auto geen parkeerhulpknop heeft, kan het systeem worden uitgeschakeld via het informatiedisplay of via het pop-upbericht dat verschijnt wanneer u de transmissie in de achteruit (R) zet.

PARKEERHULP ACHTER

WAT IS DE PARKEERHULP ACHTER

Wanneer de transmissie in de achteruit (R) staat, detecteren parkeersensoren achteraan objecten achter de auto.

BEPERKINGEN PARKEERHULP ACHTER

Er is een kleiner dekkingsgebied bij de buitenhoeken.

Wanneer u een geprogrammeerde MyKey gebruikt, kunt u de parkeersensoren achteraan niet uitschakelen.

De parkeersensoren achteraan zijn actief wanneer de auto in de achteruit (R) staat en de rijsnelheid lager is dan 8 km/h.

Het sensorbereik is maximaal 180 cm vanaf de achterbumper.

De parkeersensoren achteraan detecteren grote objecten wanneer u in de achteruit (R) schakelt in één van de volgende omstandigheden:

- De auto rijdt langzaam achteruit.
- De auto staat stil, maar een object nadert langzaam de achterkant van de auto.
- De auto rijdt langzaam achteruit en een object nadert de auto, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt.

Het systeem mag geen geluid maken vanwege het object achter de auto als u de neutraalstand (N) hebt ingeschakeld.

LOCATIE VAN DE PARKEERHULPSENSOREN ACHTER

De parkeersensoren achteraan bevinden zich in de achterbumper.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GELUIDSSIGNALEN PARKEERHULP ACHTER

Er klinkt een geluidssignaal wanneer de auto een object nadert. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate de auto een voorwerp nadert. Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van de achterbumper verwijderd is.

Indien de auto langer dan enkele seconden stationair blijft draaien, gaat het geluidssignaal uit. Indien de auto naar achteren beweegt, weerklinkt het signaal opnieuw.

N.B.: *Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen.*

PARKEERHULP VOOR

WAT IS DE PARKEERHULP VOOR

Parkeersensoren vooraan detecteren objecten voor de auto.

BEPERKINGEN PARKEERHULP VOOR

De parkeersensoren vooraan zijn actief wanneer de auto in een andere stand dan de parkeerstand (P) staat en de rijsnelheid lager is dan 8 km/h.

Het sensorbereik is maximaal 70 cm vanaf de bumper.

Als uw auto in de achteruit (R) staat, detecteren de voorste parkeersensoren objecten als uw auto langzaam rijdt of een object uw auto nadert en u hoort een geluidssignaal, bijv. als een ander voertuig langzaam dichter bij komt. Indien de auto langer dan enkele seconden stationair blijft draaien, gaat het geluidssignaal uit. De visuele aanduiding is altijd actief in de achteruit (R).

Als de auto in een vooruitversnelling staat, geven de parkeersensoren vooraan een geluidssignaal en een visuele indicatie wanneer de auto rijdt met een snelheid van 8 km/h of minder en het systeem een object binnen de detectiezone detecteert. Als uw auto enkele seconden blijft stilstaan, worden de visuele indicatie en het geluidssignaal uitgeschakeld.

Als de auto in neutraal (N) staat, geven de sensoren voor- en achteraan alleen een visuele indicatie wanneer de auto langzamer dan 8 km/h rijdt en obstakels worden gedetecteerd in de detectiegebieden. Zodra de auto tot stilstand komt, stoppen de visuele indicatie en het geluidssignaal na enkele seconden.

LOCATIE VAN DE PARKEERHULPSENSOREN VOOR

De parkeersensoren vooraan bevinden zich in de voorbumper.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GELUIDSSIGNALEN PARKEERHULP VOOR

Er klinkt een geluidssignaal wanneer er een object binnen 70 cm van de voorbumper is. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate de auto een voorwerp nadert.

Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van de voorbumper is verwijderd.

N.B.: *Als het gedetecteerde object zich op 30 cm of minder van de auto bevindt, blijft de visuele indicatie aan.*

PARKEERHULP OPZIJ

WAT IS DE PARKEERHULP OPZIJ

De buitenste parkeerhulpsensoren voor en achter brengen objecten in kaart die zich in de buurt van de zijkanten van de auto bevinden.

BEPERKINGEN PARKEERHULP OPZIJ

De dekking van de sensoren is tot 60 cm vanaf de zijkanten van de auto.

Het parkeersensoren opzij werken in de volgende gevallen wellicht niet:

- De auto blijft langer dan twee minuten stationair draaien.
- Het antiblokkeersysteem wordt geactiveerd.
- Het systeem voor de aandrijfregeling wordt geactiveerd.
- De auto staat in de parkeerstand (P).
- Er is geen informatie over de stuurwielhoek beschikbaar. U dient minstens 150 m te rijden tegen een snelheid van meer dan 30 km/h om informatie over de stuurwielhoek te resetten.

N.B.: *Als u de aandrijfregeling uitschakelt, wordt het zijsensorsysteem ook uitgeschakeld.*

Rijd de lengte van de auto om het systeem opnieuw te starten.

De parkeersensoren opzij zullen een object dat naar de zijkant van de auto toe beweegt, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt, niet detecteren als het niet voorbij een parkeerhulpsensor voor- of achteraan komt.

Als de transmissie in de achteruit (R) staat, geeft het zijsensorsysteem geluidssignalen. Wanneer de auto langzaam rijdt, worden obstakels gedetecteerd binnen 60 cm en in het pad dat de auto aflegt. Indien de auto langer dan enkele seconden stationair blijft draaien, gaat het geluidssignaal uit. De visuele aanduiding is altijd aanwezig in de achteruit (R).

Als de auto in neutraal (N) staat, geeft het zijsensorsysteem alleen een visuele indicatie als de auto langzaam rijdt en de voorste of achterste parkeersensoren een obstakel detecteren en het obstakel opzij zich binnen 60 cm van de zijkant van de auto bevindt. Als uw auto enkele seconden blijft stilstaan, wordt de visuele indicatie uitgeschakeld.

Als de transmissie in de vooruit (D) of een andere vooruitversnelling staat, geeft het zijsensorsysteem geluidssignalen en visuele waarschuwingen. Wanneer de auto langzaam rijdt, worden obstakels gedetecteerd binnen 60 cm en in het pad dat de auto aflegt. Als uw auto enkele seconden blijft stilstaan, worden de visuele indicatie en het geluidssignaal uitgeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

LOCATIE VAN DE PARKEERHULPSENSOREN OPZIJ

De parkeersensoren opzij bevinden zich in de voor- en achterbumper.

GELUIDSSIGNALEN PARKEERHULP OPZIJ

Wanneer de parkeersensoren opzij een object detecteren binnen het dekkingsgebied en het pad dat de auto aflegt, klinkt een geluidssignaal. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate de auto het object nadert.

CONTROLELAMPJES PARKEERHULP

Het systeem biedt via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.

- Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
- Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.

De visuele aanduiding blijft aan zolang de transmissie in de achteruit (R) staat. Wanneer u de auto stopt, wordt de visuele indicatie na vier seconden uitgeschakeld.

Als de parkeersensoren niet beschikbaar zijn, worden er geen zijafstandsaanduidingsblokken weergegeven.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PARKEERHULP – PROBLEMEN OPLOSSEN

PARKEERHULP – INFORMATIEMELDINGEN

Als er een storing aanwezig is in de parkeersensoren, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven in het instrumentenpaneel of het informatiedisplay.

Mededeling	Handeling
Parkeersensoren Storing	Er is een storing met het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Parkeersensoren	Er is een storing met het systeem. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Park Pilot voor niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek	Een sensor is geblokkeerd of er is een storing in het systeem. Maak de bumper schoon of verwijder eventuele blokkades. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Controleer Park Pilot voor	Het systeem detecteert een toestand die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Controleer Park Pilot achter	Het systeem detecteert een toestand die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Park Pilot voor Aan Uit	Geeft de status van de parkeersensoren aan.
Park Pilot achter Aan Uit	Geeft de status van de parkeersensoren aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE ACHTERUITRIJCAMERA

De achteruitkijkcamera geeft een videobeeld weer van het gebied achter de auto wanneer de transmissie in de achteruit (R) staat. Tijdens gebruik verschijnen richtlijnen in het scherm die het pad van uw auto en de afstand tot voorwerpen achter uw auto weergeven.

VOORZORGSMAATREGELEN ACHTERUITRIJCAMERA

WAARSCHUWING: Het achteruitkijkcamerasysteem is een aanvullend hulpmiddel bij het achteruitrijden, dat de bestuurder steeds samen met de binnen- en buitenspiegels moet gebruiken voor een maximaal zicht.

WAARSCHUWING: Voorwerpen die zich dicht in de buurt bevinden van een van de hoeken van de bumper of onder de bumper, worden mogelijk niet op het scherm getoond wegens het beperkte bereik van het camerasysteem.

WAARSCHUWING: Rijd langzaam achteruit met de auto. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig wanneer de laaddeur achter geopend is. Als de laaddeur achter gedeeltelijk is geopend, is de camera uit positie en is het videobeeld mogelijk onjuist. Alle richtlijnen verdwijnen als de laaddeur achter geopend is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zet de camerafuncties niet aan of uit tijdens het rijden.

N.B.: *Tijdens het slepen ziet de camera alleen wat u aan het slepen bent. Dit biedt mogelijk onvoldoende dekking en u kunt sommige voorwerpen mogelijk niet zien. In sommige auto's kunnen de richtlijnen verdwijnen wanneer u de aanhangerstekker aansluit.*

BEPERKINGEN ACHTERUITRIJCAMERA

Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:

- 's Nachts of in donkere gebieden als de achteruitrijlampen niet werken.
- Als de camera geblokkeerd is. Maak de lens schoon met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel.
- De camera is niet goed uitgelijnd door schade aan de achterkant van uw auto.

LOCATIE VAN DE ACHTERUITRIJCAMERA

E249202

De achteruitkijkcamera bevindt zich op de achterklep.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RICHTLIJNEN VAN DE ACHTERUITRIJCAMERA

WAARSCHUWING: Voorwerpen boven de camera zijn wellicht niet zichtbaar. Controleer indien nodig het gebied achter de auto.

N.B.: *Actieve richtlijnen zijn alleen beschikbaar als de transmissie in de achteruit (R) staat.*

A Actieve richtlijnen.
B Middellijn.
C Vaste richtlijn: groene zone.
D Vaste richtlijn: gele zone.
E Vaste richtlijn: rode zone.
F Achterbumper.

Actieve richtlijnen worden alleen getoond met vaste richtlijnen. Om actieve richtlijnen te gebruiken, draait u het stuurwiel om de richtlijnen op een beoogd pad te richten. Als de positie van het stuurwiel gewijzigd wordt terwijl u achteruitrijdt, kan de auto mogelijk afwijken van het beoogde pad.

De vaste en actieve richtlijnen worden zichtbaar of vervagen afhankelijk van de positie van het stuurwiel. De actieve richtlijnen worden niet getoond als het stuurwiel recht gehouden wordt.

Wees voorzichtig wanneer u achteruitrijdt. Voorwerpen in de rode zone zijn het dichtst in de buurt van de auto en voorwerpen in de groene zone bevinden zich verder weg. Voorwerpen komen dichter in de buurt van de auto wanneer ze uit de groene zone komen en in de gele of rode zone terechtkomen. Gebruik de zijspiegels en de achteruitkijkspiegel voor een beter zicht aan beide kanten en achter de auto.

Als de accu van de auto is losgekoppeld, zullen de richtlijnen onmiddellijk nadat de accu opnieuw is aangesloten nog niet helemaal werken. De richtlijnen zullen pas helemaal werken nadat u gedurende vijf minuten tegen een minimumsnelheid van 50 km/h zo recht mogelijk vooruit met de auto hebt gereden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INSTELLINGEN ACHTERUITRIJCAMERA

IN- EN UITZOOMEN MET DE ACHTERUITRIJCAMERA

WAARSCHUWING: Wanneer handmatig zoomen is ingeschakeld, wordt mogelijk slechts een gedeelte van het gebied achter de auto getoond. Let goed op uw omgeving wanneer u de functie voor handmatig zoomen gebruikt.

Beschikbare instellingen voor deze functie zijn inzoomen (+) en uitzoomen (-). Druk op het symbool op het camerascherm om de weergave te wijzigen. De standaardinstelling is zoomen uit.

Hiermee kunt u het voorwerp achter de auto van dichtbij bekijken. Het gezoomde beeld houdt als referentiepunt de bumper in beeld. Zoomen is alleen actief als de transmissie in de achteruit (R) staat.

N.B.: *Handmatig zoomen is alleen beschikbaar als de transmissie in de achteruit (R) staat.*

N.B.: *Wanneer u handmatig zoomen inschakelt, wordt alleen de middellijn getoond.*

INDICATIE VAN ACHTERUITRIJCAMERA VAN AFSTAND TOT OBJECT IN- EN UITSCHAKELEN

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de instellingen.

Wanneer het systeem een object detecteert, geeft het rode, gele en groene afstandsaanduidingen in het informatiedisplay weer.

DE VERTRAGING VAN DE ACHTERUITRIJCAMERA IN- EN UITSCHAKELEN

U kunt deze functie in- of uitschakelen via het aanraakscherm. De standaardinstelling is uit. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).

Als u deze functie inschakelt, wordt het beeld nog steeds weergegeven wanneer u uit de achteruit (R) schakelt, totdat:

- u in een vooruitversnelling schakelt en de rijsnelheid voldoende toeneemt.
- u in de parkeerstand (P) schakelt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE CAMERA 180 GRADEN

Het camerasysteem van 180 graden bestaat uit camera´s voor en achter.

HOE DE CAMERA 180 GRADEN WERKT

Het camerasysteem 180 graden geeft een zicht op wat zich recht voor of achter de auto bevindt, biedt een beeld van het kruisend verkeer voor de auto en geeft een goed zicht tijdens het parkeren.

VOORZORGSMAATREGELEN CAMERA 180 GRADEN

WAARSCHUWING: Het achteruitkijkcamerasysteem is een aanvullend hulpmiddel bij het achteruitrijden, dat de bestuurder steeds samen met de binnen- en buitenspiegels moet gebruiken voor een maximaal zicht.

WAARSCHUWING: Voorwerpen die zich dicht in de buurt bevinden van een van de hoeken van de bumper of onder de bumper, worden mogelijk niet op het scherm getoond wegens het beperkte bereik van het camerasysteem.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig als u de camerafuncties aan of uit zet terwijl de transmissie niet in de parkeerstand (P) staat. Zorg ervoor dat de auto niet beweegt.

BEPERKINGEN CAMERA 180 GRADEN

N.B.: *Het beeld dat op het scherm wordt getoond, kan variëren al naargelang de richting van uw auto of de wegomstandigheden.*

N.B.: *De vooruitkijkcamera wordt uitgeschakeld wanneer uw rijsnelheid 10 km/h overschrijdt. U dient het systeem weer in te schakelen met behulp van de toets van het camerasysteem zodra u langzamer rijdt dan de snelheidsgrenswaarde.*

N.B.: *Het camerasysteem werkt wellicht niet goed als het zicht van de camera is geblokkeerd door modder, water of vuil. U kunt de lens reinigen met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel, of met behulp van de sproeier voor of achter. Zie* ***Ruitensproeiers*** *(bladzijde 90).*

LOCATIE VAN DE CAMERA'S 180 GRADEN

De vooruitkijkcamera bevindt zich in de grille. De achteruitkijkcamera bevindt zich op de achterklep.

CONTROLELAMPEN CAMERA 180 GRADEN

Het camerasysteem 180 graden biedt een beeld van de auto en de sensorzones. De zones worden in het groen, geel en rood gemarkeerd wanneer de parkeerhulpsensoren een object waarnemen in het detectiegebied.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INSTELLINGEN CAMERA 180 GRADEN

CAMERA 180 GRADEN IN- EN UITSCHAKELEN

Met de cameratoets op de audioeenheid kunt u schakelen tussen de verschillende camerabeelden.

N.B.: *Het camerasysteem werkt wellicht niet goed als het zicht van de camera is geblokkeerd door modder, water of vuil. U kunt de lens reinigen met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel, of met behulp van de sproeier voor of achter. Zie* ***Ruitenwissers*** *(bladzijde 87).*

CAMERAWEERGAVE 180 GRADEN IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de cameratoets op de audioeenheid om van cameraweergave te wisselen.

Normaal zicht vooruit:

Geeft zicht op wat zich recht voor de auto bevindt, met de auto in de neutrale stand (N) of vooruit (D).

Verbreed zicht vooruit:

Geeft een zicht van 180 graden op wat zich recht voor de auto bevindt, met de auto in de neutrale stand (N) of vooruit (D).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS ACTIEVE RIJHULP

Helpt u bij het parkeren in en uit parkeerplekken.

VOORZORGSMAATREGELEN ACTIEVE PARKEERHULP

WAARSCHUWING: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in de auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Bij zware regenval of andere omstandigheden waardoor interferentie ontstaat, is het mogelijk dat de sensoren bepaalde voorwerpen niet detecteren.

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet met accessoires die buiten de voor- of achterkant van de auto uit steken, bijvoorbeeld een trekhaak of fietsendrager. Het systeem kan geen correcties uitvoeren voor de extra lengte van de accessoires.

ACTIEVE PARKEERHULP IN- EN UITSCHAKELEN

De knop voor actieve parkeerhulp bevindt zich naast de versnellingshendel.

Druk op de knop om de actieve parkeerhulp in te schakelen. Druk opnieuw op de knop om te wisselen tussen parkeermodi.

Druk op de toetsen op het aanraakscherm om te wisselen tussen de parkeermodi voor fileparkeren, inparkeren of parallel uitparkeren.

Actieve parkeerhulp annuleren

Druk op de knop voor actieve parkeerhulp of draai aan het stuurwiel om de parkeerhulp op elk moment te annuleren.

N.B.: *Dit wordt ook geannuleerd wanneer de auto sneller dan 9 km/h rijdt.*

Interventie van het remsysteem

Wanneer actieve parkeerhulp de besturing overneemt, kan het systeem onder bepaalde omstandigheden de remmen inschakelen om te vertragen of de auto tot stilstand te brengen.

N.B.: *Daardoor kan de parkeerhulp worden geannuleerd.*

IN EEN PARKEERPLEK VOOR FILEPARKEREN RIJDEN - AUTO'S MET: VOLLEDIGE PARKEERHULP

N.B.: *Het systeem detecteert andere voertuigen en stoepranden om een parkeerplek te vinden.*

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het systeem zoekt parkeerplekken voor fileparkeren aan de passagierszijde. Druk opnieuw op de knop voor actieve parkeerhulp om het systeem te laten zoeken naar parkeerplekken om loodrecht op de weg te parkeren.*

2. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van de auto.
3. Rijd circa 1 m met de auto voorbij en evenwijdig met andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.

N.B.: *Zodra de actieve parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het informatiedisplay.*

4. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
5. Laat het stuurwiel los en schakel in neutraal (N).
6. Houd de knop voor actieve parkeerhulp ingedrukt.
7. Laat het rempedaal los zodat de auto wordt geparkeerd.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

N.B.: *Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.*

N.B.: *Wanneer u tussen twee voorwerpen fileparkeert, parkeert het systeem dichter bij het voorwerp voor de auto. Zo kunt u eenvoudiger bij de bagageruimte.*

IN EEN PARKEERPLEK VOOR FILEPARKEREN RIJDEN - AUTO'S MET: SEMI-ACTIEVE PARKEERHULP

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.

N.B.: *Het systeem zoekt parkeerplekken voor fileparkeren aan de passagierszijde. Druk opnieuw op de knop voor actieve parkeerhulp om het systeem te laten zoeken naar parkeerplekken om loodrecht op de weg te parkeren.*

2. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van de auto.
3. Rijd circa 1 m met de auto voorbij en evenwijdig met andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.

N.B.: *Zodra de actieve parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het informatiedisplay.*

4. Breng uw auto volledig tot stilstand.
5. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
6. Rijd achteruit en uw auto rijdt vanzelf in de parkeerplek.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

7. Volg de instructies op het informatiedisplay.

N.B.: *Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

IN EEN LOODRECHTE PARKEERPLEK RIJDEN - AUTO'S MET: VOLLEDIGE PARKEERHULP

N.B.: *Actieve parkeerhulp herkent geen belijning van parkeerplekken en centreert de auto tussen voorwerpen.*

N.B.: *Actieve parkeerhulp stuurt de auto achterwaarts een parkeerplek in.*

1. Druk tweemaal op de knop voor actieve parkeerhulp.
2. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van de auto.
3. Rijd circa 1 m met de auto weg van en loodrecht op andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.

N.B.: *Zodra de parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het instrumentenpaneel.*

4. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
5. Laat het stuurwiel los en schakel in neutraal (N).
6. Houd de knop voor actieve parkeerhulp ingedrukt.
7. Laat het rempedaal los zodat de auto wordt geparkeerd.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

N.B.: *Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.*

N.B.: *Actieve parkeerhulp lijnt de voorzijde van de auto uit met de zijde van het voorwerp ernaast die zich het dichtst bij de rijstrook bevindt.*

N.B.: *Wanneer slechts één voorwerp wordt gedetecteerd, zorgt het systeem dat er genoeg ruimte is aan weerszijden om het portier te openen.*

IN EEN LOODRECHTE PARKEERPLEK RIJDEN - AUTO'S MET: SEMI-ACTIEVE PARKEERHULP

1. Druk tweemaal op de knop voor actieve parkeerhulp.
2. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van de auto.
3. Rijd circa 1 m met de auto voorbij en evenwijdig met andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.

N.B.: *Zodra de actieve parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het informatiedisplay.*

4. Breng uw auto volledig tot stilstand.
5. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
6. Rijd achteruit en uw auto rijdt vanzelf in de parkeerplek.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

7. Volg de instructies op het informatiedisplay.

N.B.: *Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.*

N.B.: *Actieve parkeerhulp herkent geen belijning van parkeerplekken en centreert de auto tussen voorwerpen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Wanneer het systeem slechts één voorwerp detecteert, zorgt het systeem dat er genoeg ruimte is aan weerszijden om het portier te openen.*

UIT EEN PARKEERPLEK RIJDEN - AUTO'S MET: VOLLEDIGE PARKEERHULP

Het systeem assisteert alleen om uit parkeerplekken voor fileparkeren te rijden.

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.
2. Gebruik de richtingaanwijzer om de gewenste rijrichting te kiezen.
3. Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt.
4. Laat het stuurwiel los en schakel in neutraal (N).
5. Zet de parkeerrem vrij.
6. Houd de knop voor actieve parkeerhulp ingedrukt.
7. Laat het rempedaal los zodat de auto in beweging komt.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

N.B.: *Nadat het systeem de auto in een positie stuurt waar u de parkeerplek vooruit kunt verlaten, wordt een bericht weergegeven met instructies om de volledige controle over de auto over te nemen.*

UIT EEN PARKEERPLEK RIJDEN - AUTO'S MET: SEMI-ACTIEVE PARKEERHULP

Het systeem assisteert alleen om uit parkeerplekken voor fileparkeren te rijden.

1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.
2. Gebruik de richtingaanwijzer om de gewenste rijrichting te kiezen.
3. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
4. Volg de instructies op het informatiedisplay.

N.B.: *U kunt de auto op elk moment afremmen door het rempedaal in te trappen.*

N.B.: *Nadat het systeem de auto in een positie stuurt waar u de parkeerplek vooruit kunt verlaten, wordt een bericht weergegeven met instructies om de volledige controle over de auto over te nemen.*

ACTIEVE PARKEERHULP – PROBLEMEN OPLOSSEN

ACTIEVE PARKEERHULP – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Parkeerhulp storing	Onderhoud van het systeem is vereist. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

ACTIEVE PARKEERHULP – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom werkt actieve parkeerhulp niet naar behoren?

Het systeem kan geen voertuig, stoeprand of voorwerp detecteren om naast of tussen te parkeren. Het systeem heeft objecten met grenzen nodig om naar behoren te werken.

Waarom zoekt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

U hebt de aandrijfregeling uitgeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarom zoekt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

De transmissie staat in de achteruit (R). De auto moet vooruit bewegen om een parkeerplek te kunnen detecteren.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

De sensoren zijn wellicht geblokkeerd. Bijvoorbeeld met sneeuw, ijs of ernstige vuilaanslag. Als de sensoren geblokkeerd zijn, werkt het systeem wellicht minder goed.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

De sensoren in de voor- of achterbumper kunnen beschadigd zijn.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

Er is onvoldoende ruimte in de parkeerplek om de auto veilig te kunnen parkeren.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

Er is onvoldoende ruimte voor het parkeermanoeuvre aan de andere kant van de parkeerplek.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

De parkeerplek is verder dan 1,5 m weg van of dichter dan 0,5 m bij de auto.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

Uw rijsnelheid is hoger dan 35 km/h voor fileparkeren of hoger dan 30 km/h voor inparkeren.

Waarom biedt actieve parkeerhulp geen parkeerplek?

U hebt de accu onlangs losgekoppeld of vervangen. Nadat u de accu opnieuw hebt aangesloten, moet u even met de auto op een rechte weg rijden.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

Een oneffen stoep naast de parkeerplek zorgt ervoor dat het systeem de auto niet correct kan uitlijnen.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

Voertuigen of voorwerpen naast de parkeerplek staan mogelijk verkeerd geparkeerd.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

De auto is te ver voorbij de parkeerplek gestopt.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

De banden zijn niet correct gemonteerd of onderhouden. Bijvoorbeeld gebruik van een reservewiel, verkeerd opgepompt, van verkeerde grootte of van verschillende groottes.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

Een reparatie of aanpassing heeft de detectiecapaciteiten gewijzigd.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

Een geparkeerd voertuig heeft een hoog uitstekend onderdeel. Bijvoorbeeld een zoutsproeier, sneeuwploeg of laadplatform.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

De lengte van de parkeerplek of de positie van geparkeerde voorwerpen is gewijzigd nadat de auto is langsgereden.

Waarom plaatst actieve parkeerhulp de auto niet correct in een parkeerplek?

De temperatuur rond de auto verandert snel. Bijvoorbeeld als u vanuit een verwarmde garage de koude buitentemperatuur inrijdt of als u een carwash uitrijdt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS SNELHEIDSREGELING

Via de cruise control kan een ingestelde snelheid worden aangehouden zonder uw voet op het gaspedaal te houden.

Vereisten

Gebruik de snelheidsregeling bij een rijsnelheid hoger dan 30 km/h.

SNELHEIDSREGELING IN- EN UITSCHAKELEN

WAARSCHUWING: Schakel de snelheidsregeling niet in op bochtige wegen, bij druk verkeer of op gladde wegen. Dit kan leiden tot verlies van controle over de auto en ernstige of dodelijke verwondingen.

U bedient de snelheidsregeling via het stuurwiel.

Snelheidsregeling inschakelen

Druk op de knop om het systeem in stand-by te zetten.

Snelheidsregeling uitschakelen

Druk op de knop wanneer het systeem stand-by staat of zet het contact uit.

N.B.: *De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u de snelheidsregeling uitschakelt.*

SNELHEID VOOR SNELHEIDSREGELING INSTELLEN

WAARSCHUWING: Wanneer u bergaf rijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

Rijd tegen de gewenste snelheid.

Druk op de wisseltoets omhoog of omlaag om de huidige snelheid in te stellen.

Neem uw voet van het gaspedaal.

N.B.: *Het lampje verandert van kleur in het informatiedisplay.*

Ingestelde snelheid veranderen

Druk kort op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid in kleine stappen te verhogen.

Blijf de wisseltoets omhoog drukken om te versnellen. Laat de knop los zodra u de gewenste snelheid hebt bereikt.

Druk kort op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen te verlagen.

Blijf de wisseltoets omlaag drukken om te vertragen. Laat de knop los zodra u de gewenste snelheid hebt bereikt.

N.B.: *Wanneer u versnelt door het gaspedaal in te drukken, verandert de ingestelde snelheid niet. Wanneer u het gaspedaal loslaat, keert uw auto terug naar de snelheid die u eerder hebt ingesteld.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INGESTELDE SNELHEID ANNULEREN

Druk op de knop of trap het rempedaal in om de ingestelde snelheid te annuleren.

N.B.: *Het systeem onthoudt de ingestelde snelheid.*

N.B.: *Het systeem wordt geannuleerd als de rijsnelheid meer dan 16 km/h onder de ingestelde snelheid daalt terwijl u bergop rijdt.*

INGESTELDE SNELHEID HERVATTEN

Druk op de knop.

CONTROLELAMPJES CRUISE CONTROL

Gaat branden wanneer u het systeem inschakelt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL WERKT - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

Adaptieve Cruise Control gebruikt radar- en camerasensoren om een ingestelde afstand tussen de auto en uw voorligger te handhaven.

HOE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL MET STOPPEN EN VERTREKKEN WERKT - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

Adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken maakt gebruik van radar- en camerasensoren om een ingestelde afstand aan te houden tussen de auto en uw voorligger terwijl deze voorligger wordt gevolgd tot deze tot stilstand komt. Stoppen en vertrekken kan ook worden ingesteld om een directe voorligger te volgen en de ingestelde snelheid aan te passen wanneer u volledig tot stilstand bent gekomen.

VOORZORGSMAATREGELEN ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Schakel de adaptieve snelheidsregeling niet in op bochtige wegen, onder drukke verkeersomstandigheden en op gladde wegen. Dit kan leiden tot verlies van controle over de auto en ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Let goed op veranderende omstandigheden op de weg, zoals wanneer u de snelweg oprijdt of verlaat, op wegen met kruispunten of rotondes, wegen zonder zichtbare rijstroken of op onverharde wegen of steile hellingen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem is geen aanrijdingswaarschuwings- of aanrijdingsvoorkomingssysteem.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet wanneer u een aanhanger sleept met een achteraf aangesloten elektronisch remsysteem voor aanhangers. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de aanbevolen bandenmaten, omdat anders de normale werking van het systeem kan worden beïnvloed. Als u dat niet doet, kunt u de controle over de auto verliezen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet wanneer een sneeuwploeg is aangebracht.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet bij slecht zicht, bijvoorbeeld mist, zware regenval, opspattend water en sneeuw.

Een voertuig volgen

WAARSCHUWING: Wanneer u een voertuig volgt dat remt, remt de auto zonder tussenkomst van de bestuurder niet altijd snel genoeg af om een botsing te voorkomen. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Gebruik op heuvelachtig terrein

Kies een lagere versnelling als het systeem wordt ingeschakeld in situaties zoals langdurig bergaf rijden op steile hellingen, bijvoorbeeld in berggebieden.

BEPERKINGEN ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

Beperkingen van de sensor

WAARSCHUWING: In zeldzame gevallen kunnen er problemen met detectie optreden door de infrastructuur van de weg, bijvoorbeeld bruggen, tunnels en veiligheidsbarrières. In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als een systeemstoring optreedt.

WAARSCHUWING: Grote contrasten in buitenverlichting kunnen de prestaties van de sensoren beperken.

WAARSCHUWING: Het systeem waarschuwt alleen voor voertuigen die door de radarsensor worden gedetecteerd. In sommige gevallen kan de waarschuwing ontbreken of vertraagd optreden. Rem indien nodig. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert wellicht geen stilstaande voertuigen of voertuigen die langzamer rijden dan 10 km/h.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen voetgangers of voorwerpen op de weg.

WAARSCHUWING: Het systeem detecteert geen tegenliggers in dezelfde rijstrook.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

WAARSCHUWING: De sensor kan ook onterecht andere structuren en voorwerpen voor rijstrookmarkeringen houden. Dit kan resulteren in een valse of gemiste waarschuwing.

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

E244279

De radar bevindt zich achter de grille, onder de kentekenplaat.

N.B.: *U kunt de sensor niet zien. Deze zit achter een paneel.*

N.B.: *Houd de voorzijde van de auto vrij van vuil, metalen plaatjes of voorwerpen. Beschermers tegen steenslag, achteraf gemonteerde lampen, extra lak of plastic coatings kunnen de prestaties van de sensor ook negatief beïnvloeden.*

Een bericht geeft aan dat iets de camera of de sensor blokkeert. Wanneer de sensor wordt geblokkeerd, kan het systeem geen voorligger detecteren en werkt het niet. Zie **Adaptieve Cruise Control – informatiemeldingen** (bladzijde 311).

De radarsensor heeft een beperkt gezichtsveld. In sommige situaties worden voertuigen niet of later dan verwacht gedetecteerd. De afbeelding die de voorligger aangeeft, gaat niet branden als het systeem geen verkeer voor u detecteert.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Problemen met detectie kunnen optreden:

A Wanneer u op een andere rijstrook rijdt dan uw voorligger.

B Bij voertuigen die zich op uw rijstrook voegen. Het systeem kan deze voertuigen alleen detecteren wanneer ze zich volledig op uw rijstrook bevinden.

C Er kunnen problemen zijn met de detectie van voorliggers in of na een bocht in de weg.

In dergelijke gevallen remt het systeem laat of onverwacht.

Wanneer de voorkant van uw auto door iets geraakt wordt of als er schade ontstaat, kan de zone voor radardetectie worden gewijzigd. Dit kan ertoe leiden dat voertuigen niet of bij vergissing worden gedetecteerd.

Voor optimale systeemprestaties moet de camera op de voorruit vrij zicht hebben op de weg.

Optimale prestaties zijn wellicht niet mogelijk indien:

- De camera geblokkeerd is.
- Het zicht of de lichtsterkte beperkt is.
- De weersomstandigheden slecht zijn.

ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING IN- EN UITSCHAKELEN

U bedient de snelheidsregeling via het stuurwiel. Zie **Wat is snelheidsregeling** (bladzijde 295).

Adaptieve snelheidsregeling inschakelen

Druk op de knop om het systeem in stand-by te zetten.

De controlelamp, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.

Adaptieve snelheidsregeling uitschakelen

Druk op de knop als het systeem stand-by staat of zet het contact uit.

N.B.: *U wist de ingestelde snelheid wanneer u het systeem uitschakelt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL AUTOMATISCH ANNULEREN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

Het systeem werkt niet als de rijsnelheid lager is dan 15 mph in Engelse eenheden of 20 km/h in metrische eenheden. Er klinkt een geluidssignaal en adaptief remmen wordt uitgeschakeld als de rijsnelheid onder 15 mph in Engelse eenheden of 20 km/h in metrische eenheden daalt.

Automatisch annuleren kan ook gebeuren wanneer:

- De banden de grip op het wegdek verliezen.
- U de parkeerrem inschakelt.

N.B.: *Als het motortoerental te laag wordt, geeft het instrumentenpaneel u advies om in een lagere versnelling te schakelen.*

Het systeem kan worden uitgeschakeld of er kan worden voorkomen dat het wordt ingeschakeld als:

- Een sensor van de auto is geblokkeerd.
- De remtemperatuur te hoog is.
- Er is een storing in het systeem.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL AUTOMATISCH ANNULEREN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

Het systeem wordt wellicht geannuleerd in de volgende situaties:

- De banden de grip op het wegdek verliezen.
- U de parkeerrem inschakelt.

Automatisch inschakelen en annuleren van de parkeerrem gebeurt in de volgende situaties:

- U maakt de veiligheidsgordel los en opent het portier nadat u de auto tot stilstand hebt gebracht.
- Uw auto blijft langer dan drie minuten stationair draaien.

SNELHEID VOOR ADAPTIEVE CRUISE CONTROL INSTELLEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

Rijd tegen de gewenste snelheid.

SET+
SET-

Druk op de wisseltoets omhoog of omlaag om de huidige snelheid in te stellen.

Neem uw voet van het gaspedaal.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het informatiedisplay.

Er gaat een afbeelding van een auto branden als er voor u een voertuig wordt gedetecteerd.

N.B.: *Als de adaptieve snelheidsregeling is ingeschakeld, kan de snelheidsmeter enigszins afwijken van de ingestelde snelheid die in het informatiedisplay wordt weergegeven.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De ingestelde snelheid handmatig veranderen

SET+ Druk kort op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid in kleine stappen te verhogen.

Houd de wisseltoets omhoog ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen te verhogen. Laat de knop los zodra u de gewenste snelheid hebt bereikt.

SET- Druk kort op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen te verlagen.

Houd de wisseltoets omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen te verlagen. Laat de knop los zodra u de gewenste snelheid hebt bereikt.

Trap het gaspedaal of het rempedaal in totdat u de gewenste snelheid bereikt. Druk op de wisseltoets omhoog of omlaag om de huidige snelheid te selecteren als de ingestelde snelheid.

Het systeem kan de remmen gebruiken om de auto af te remmen tot de nieuwe ingestelde snelheid. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

SNELHEID VOOR ADAPTIEVE CRUISE CONTROL INSTELLEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

Rijd tegen de vereiste snelheid.

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de huidige snelheid in te stellen.

Neem uw voet van het gaspedaal.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het instrumentenpaneel.

E249552

Als het systeem een voertuig voor u detecteert, verschijnt een afbeelding van het voertuig op het instrumentenpaneel.

N.B.: *Als Adaptieve Cruise Control is ingeschakeld, kan de snelheidsmeter enigszins afwijken van de ingestelde snelheid die in het instrumentenpaneel wordt weergegeven.*

Adaptieve snelheidsregeling instellen wanneer de auto stilstaat

1. Breng de auto volledig tot stilstand achter een andere auto.
2. Houd het rempedaal helemaal ingetrapt.
3. Druk kort op ***SET+*** of ***SET-***.

De ingestelde snelheid wordt aangepast naar 30 km/h.

Het lampje, de huidige instelling voor de afstand en de ingestelde snelheid verschijnen op het instrumentenpaneel.

Ingestelde snelheid veranderen

SET+ Druk op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen.

SET- Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Het systeem kan de remmen gebruiken om de auto af te remmen tot de nieuwe ingestelde snelheid. De ingestelde snelheid wordt continu op het instrumentenpaneel weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

AFSTAND VOOR ADAPTIEVE CRUISE CONTROL INSTELLEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

Druk op de knop om door de vier afstandsinstellingen te gaan.

De geselecteerde afstand wordt door middel van balken in de afbeelding op het instrumentenpaneel weergegeven.

N.B.: *De ingestelde afstand is tijdafhankelijk en daarom zal de afstand zich aan uw rijsnelheid aanpassen.*

N.B.: *Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een afstand in te stellen die past bij de rijomstandigheden.*

Afstandsinstellingen voor adaptieve snelheidsregeling

Grafische weergave, balken weergegeven tussen voertuigen	Afstand	Dynamisch gedrag
1	Zo dicht mogelijk.	Sport.
2	Dicht.	Normaal.
3	Gemiddeld.	Normaal.
4	Ver.	Comfort.

Het systeem selecteert de laatste gekozen afstand telkens wanneer u het systeem inschakelt.

Een voertuig volgen

Als een voorligger zich naar uw rijstrook verplaatst of als een trager voertuig zich op uw rijstrook bevindt, wordt de rijsnelheid aangepast om de ingestelde afstand aan te houden.

N.B.: *Wanneer u een voertuig volgt en een richtingaanwijzer aanzet, kan de adaptieve snelheidsregeling tijdelijk licht accelereren, voor hulp om het voertuig voorbij te rijden.*

De auto houdt een constante afstand aan tot uw voorligger, totdat:

- de voorligger sneller gaat rijden dan de snelheid die u hebt ingesteld.
- de voorligger een rijstrook opschuift.
- u een nieuwe afstand instelt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het systeem schakelt de remmen in om de auto te vertragen en een veilige afstand tot uw voorligger te houden. Het systeem oefent slechts beperkte remkracht uit. U kunt het systeem omzeilen door zelf de remmen in te schakelen.

N.B.: *De remmen kunnen geluid maken wanneer ze door het systeem worden gebruikt.*

Als het systeem bepaalt dat de maximale remkracht onvoldoende is, hoort u een waarschuwingstoon, verschijnt er een bericht op het instrumentenpaneel en knippert een controlelamp wanneer het systeem doorgaat met remmen. Onderneem onmiddellijk actie.

AFSTAND VOOR ADAPTIEVE CRUISE CONTROL INSTELLEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

U kunt de afstand tot uw voorligger verkleinen of vergroten door op de afstandsregeling te drukken.

N.B.: *Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een afstand in te stellen die past bij de rijomstandigheden.*

E249552

De geselecteerde afstand wordt door middel van balken in de afbeelding op het instrumentenpaneel weergegeven. U kunt kiezen uit vier instellingen.

Afstandsinstellingen voor adaptieve snelheidsregeling

Grafische weergave, balken weergegeven tussen voertuigen	Afstand	Dynamisch gedrag
1	Zo dicht mogelijk.	Sport.
2	Dicht.	Normaal.
3	Gemiddeld.	Normaal.
4	Ver.	Comfort.

Het systeem selecteert automatisch de laatste gekozen afstand wanneer u het contact aanzet.

Een voertuig volgen

Als een voertuig voor u zich naar uw rijstrook verplaatst of als een trager voertuig zich op uw rijstrook bevindt, wordt de rijsnelheid aangepast om een ingestelde afstand aan te houden. Er wordt een afbeelding van een voertuig weergegeven op het instrumentenpaneel.

N.B.: *Wanneer u een voertuig volgt en een richtingaanwijzer aan zet, kan de adaptieve snelheidsregeling tijdelijk licht accelereren, voor hulp om het voertuig voorbij te rijden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De auto houdt een constante afstand aan tot uw voorligger, totdat:

- de voorligger sneller gaat rijden dan de snelheid die u hebt ingesteld.
- de voorligger een rijstrook opschuift.
- u een nieuwe afstand instelt.

Het systeem schakelt de remmen in om de auto te vertragen en een veilige afstand tot uw voorligger te houden. Het systeem oefent slechts beperkte remkracht uit. U kunt het systeem omzeilen door zelf de remmen in te schakelen.

Als het systeem bepaalt dat de maximale remkracht onvoldoende zal zijn, hoort u een waarschuwingstoon wanneer het systeem doorgaat met remmen. Onderneem onmiddellijk actie.

Een ander voertuig tot stilstand volgen

Als de auto een ander voertuig tot stilstand volgt en minder dan drie seconden blijft stilstaan, zal de auto accelereren vanuit stilstand en de voorligger volgen.

RES Als de auto een ander voertuig tot stilstand volgt en langer dan drie seconden blijft stilstaan, drukt u kort op de knop of trapt u het gaspedaal in om de voorligger te volgen.

N.B.: *De remmen kunnen geluid maken wanneer ze door het systeem worden gebruikt.*

INGESTELDE SNELHEID ANNULEREN

Druk op de knop of trap het rempedaal in.

De ingestelde snelheid wordt niet gewist.

INGESTELDE SNELHEID HERVATTEN

RES Druk op de knop.

Uw rijsnelheid keert terug naar de eerder ingestelde rijsnelheid en afstand. De ingestelde snelheid wordt continu op het informatiedisplay weergegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

N.B.: *Gebruik hervatten alleen als u zich bewust bent van de ingestelde snelheid en bewust naar deze snelheid wilt teruggaan.*

DE INGESTELDE SNELHEID ONDERBREKEN

WAARSCHUWING: Als u het systeem onderbreekt door het gaspedaal in te trappen, gebruikt het systeem niet automatisch de remmen om de afstand tot een voorligger te handhaven.

U kunt de ingestelde snelheid en afstand onderbreken door het gaspedaal in te trappen.

Gebruik het gaspedaal om de ingestelde maximumsnelheid doelbewust te overschrijden.

Wanneer u het systeem onderbreekt, gaat het groene controlelampje branden en wordt er geen pictogram in het instrumentenpaneel weergegeven.

Het systeem wordt weer ingeschakeld wanneer u het gaspedaal loslaat. De rijsnelheid daalt tot de ingestelde snelheid of lager als u achter een trager voertuig rijdt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPEN ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

Gaat branden wanneer u de adaptieve snelheidsregeling inschakelt. De kleur van de indicator verandert om de status van het systeem aan te geven.

Wit wijst erop dat het systeem is ingeschakeld maar niet actief is.

Groen wijst erop dat u de snelheid hebt ingesteld en het systeem actief is.

OMSCHAKELEN VAN ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING NAAR SNELHEIDSREGELING - AUTO'S MET: SYNC 3

WAARSCHUWING: De normale snelheidsregeling remt niet wanneer de auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Cruise Control***.
4. Druk op ***Normaal***.

OMSCHAKELEN VAN ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING NAAR SNELHEIDSREGELING - AUTO'S MET: SYNC 2.5

WAARSCHUWING: De normale snelheidsregeling remt niet wanneer de auto tragere voertuigen nadert. Zorg ervoor dat u zich altijd goed bewust bent van welke modus u hebt gekozen. Rem indien dit nodig is.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Cruise Control***.
4. Selecteer ***Modus***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Het controlelampje voor snelheidsregeling vervangt het controlelampje voor adaptieve snelheidsregeling wanneer u normale snelheidsregeling selecteert. De ingestelde afstand wordt niet getoond en het systeem reageert niet op voorliggers. Het automatische remsysteem blijft actief om de ingestelde snelheid te behouden. Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

HOE ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK WERKT

Adaptieve Cruise Control met Lane Centring maakt gebruik van radar- en camerasensoren om de auto in het midden van de rijstrook te houden door voortdurend hulp bij het stuurdraaimoment naar het midden van de rijstrook te bieden wanneer u op de autosnelweg rijdt.

N.B.: *De afstandsinstelling voor adaptieve snelheidsregeling werkt normaal.*

Als u niet in het midden maar wel binnen de rijstrook rijdt, stelt het systeem deze rijstrookpositie als voorkeur in en houdt het deze positie aan. Het systeem geeft voortdurend hulp bij het stuurdraaimoment naar de voorkeurspositie.

N.B.: *Het systeem kan alleen voorkeursposities binnen de rijstrook instellen.*

N.B.: *Als het systeem wordt geannuleerd, wordt de voorkeurspositie gewist. Bij de volgende activering geeft het systeem voortdurend hulp bij het stuurdraaimoment naar het midden van de rijstrook.*

VOORZORGSMAATREGELEN ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet wanneer u een aanhanger sleept. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem niet als er wijzigingen of aanpassingen aan het stuurwiel zijn uitgevoerd. Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het stuurwiel kunnen de werking of prestaties van het systeem beïnvloeden. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Voorzorgsmaatregelen bij adaptieve snelheidsregeling gelden ook voor assistentie midden rijstrook, tenzij anderszins vermeld of in tegenspraak met voorzorgsmaatregelen voor assistentie midden rijstrook. Zie **Voorzorgsmaatregelen Adaptieve Cruise Control** (bladzijde 297).

VEREISTEN ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

Het systeem wordt alleen ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- U hebt adaptieve snelheidsregeling met stoppen en vertrekken ingeschakeld.
- U houdt de handen te allen tijde op het stuurwiel.
- Het systeem detecteert beide rijstrookmarkeringen.
- De auto rijdt in het midden van de rijstrook.

N.B.: *Als het geen geldige rijstrookmarkeringen detecteert, blijft het systeem inactief totdat geldige markeringen beschikbaar zijn.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEPERKINGEN ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

Beperkingen bij Adaptieve Cruise Control gelden ook voor Lane Centring, tenzij anderszins vermeld of in tegenspraak met beperkingen voor Lane Centring. Zie **Beperkingen Adaptieve Cruise Control** (bladzijde 298).

Lane Centring werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:

- De rijstrook is te smal of te breed.
- Het systeem detecteert niet minstens één rijstrookmarkering of wanneer rijstroken worden samengevoegd of gesplitst.
- Beperkt stuurdraaimoment wordt toegepast.
- Zones met constructiewerkzaamheden of nieuwe infrastructuur.
- Wanneer wijzigingen aan het besturingssysteem zijn uitgevoerd.
- Bij gebruik van een reservewiel.
- Bij sterke wind.

N.B.: *De hulp bij het stuurdraaimoment is beperkt en volstaat wellicht niet in alle rijsituaties, zoals bij rijden in scherpe bochten of met hoge snelheid in bochten rijden.*

N.B.: *In uitzonderlijke omstandigheden, zoals slecht weer of direct zonlicht, kan het systeem afwijken van de middellijn of kan het worden geannuleerd.*

ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK IN- EN UITSCHAKELEN

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

De bediening bevindt zich op het stuurwiel. Zie **Visueel zoeken** (bladzijde 30).

Druk op de knop.

Het controlelampje in het instrumentenpaneel gaat branden. Wanneer het systeem is ingeschakeld, verandert het controlelampje van kleur om de status van het systeem aan te geven.

U kunt het systeem op elk moment onderdrukken door de auto te besturen.

N.B.: *Vooraleer u het systeem kunt inschakelen, moet aan de juiste voorwaarden zijn voldaan. Zie **Vereisten assistentie midden rijstrook** (bladzijde 307).*

WAARSCHUWINGEN ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

Wanneer het systeem actief is en een tijd geen stuuractiviteit detecteert, waarschuwt het systeem u dat u de handen op het stuurwiel moet houden. Als u niet reageert op de waarschuwingen, wordt het systeem geannuleerd en wordt de auto afgeremd tot stationair toerental terwijl de controle over het stuur wordt behouden. Zie **Assistentie midden rijstrook automatisch annuleren** (bladzijde 309).

Het systeem waarschuwt u ook als de auto rijstrookmarkeringen overschrijdt zonder dat enige stuuractiviteit wordt gedetecteerd.

N.B.: *Het systeem kan een lichte grip of aanraking op het stuurwiel detecteren alsof u zonder handen rijdt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK AUTOMATISCH ANNULEREN

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

Wanneer het systeem wordt geannuleerd omwille van externe omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er geen rijstrookmarkeringen beschikbaar zijn en uw handen op het stuurwiel rusten, klinkt een geluidssignaal en wordt een waarschuwing weergegeven in het instrumentenpaneel.

Wanneer het systeem wordt geannuleerd omwille van externe omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er geen rijstrookmarkeringen beschikbaar zijn en uw handen niet op het stuurwiel rusten, waarschuwt het systeem u onmiddellijk de controle over het voertuig weer over te nemen. Als deze waarschuwing wordt genegeerd, remt het systeem de auto af terwijl de controle over het stuur wordt behouden.

RES

Als uw auto begint af te remmen, moet u de controle over het stuur nemen en op de knop drukken of het gaspedaal even intrappen om de volledige systeemprestaties te hervatten.

Automatisch annuleren kan ook gebeuren als:

- De rijstrook wordt te breed of te smal.
- Het systeem geen geldige rijstrookmarkeringen detecteert.
- De rijstrookmarkeringen zijn uitgewist.
- Er is een te scherpe bocht op de weg.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld tot de volgende contactcyclus als de auto twee keer tijdens een rijcyclus vertraagt omwille van inactiviteit van de bestuurder.*

U start de annulering wanneer het systeem actief is en u de richtingaanwijzer inschakelt. Het systeem wordt onmiddellijk geannuleerd. Het systeem blijft in de stand-bymodus zolang de richtingaanwijzer is ingeschakeld. Het systeem wordt automatisch weer geactiveerd wanneer het voertuig in het midden van een rijstrook rijdt en de richtingaanwijzer is uitgeschakeld.

CONTROLELAMPEN ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

De lamp wordt weergegeven in het instrumentenpaneel wanneer u Lane Centring inschakelt. Wanneer het systeem is ingeschakeld, verandert het controlelampje van kleur om de status van het systeem aan te geven.

Grijs wijst erop dat het systeem is ingeschakeld maar niet actief is.

Groen wijst erop dat het systeem actief is en hulp bij het stuurdraaimoment biedt om de auto in het midden van de rijstrook te houden.

Oranje met een geluidssignaal en daarna grijs wijst op een automatische annulering van het systeem.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

HOE INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL WERKT

De intelligente adaptieve snelheidsregeling combineert Speed Sign Recognition en de navigatiekaartgegevens met de adaptieve snelheidsregeling om de snelheid af te stemmen op de snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door de Speed Sign Recognition. Wanneer het systeem nieuwe verkeersborden met maximumsnelheid detecteert, wordt de ingestelde snelheid aangepast.

Er zijn beperkingen die de nauwkeurigheid van het systeem voor Speed Sign Recognition en het vermogen om de huidige snelheidsbeperking te bepalen beïnvloeden. Voor de intelligente adaptieve snelheidsregeling en het vermogen hiervan om de huidige snelheidsbeperking te bepalen gelden deze beperkingen eveneens. Zie **Herkenning verkeersbord maximumsnelheid** (bladzijde 363).

N.B.: *De afstandsinstelling van de adaptieve snelheidsregeling werkt normaal als de functie aanstaat.*

VOORZORGSMAATREGELEN INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

BEPERKINGEN INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

De informatie over snelheidslimieten die afkomstig is van navigatiekaarten kan onnauwkeurig of verouderd zijn.

Het systeem detecteert en leest mogelijk geen verkeersborden of onderborden die voorwaarden aangeven waarbinnen het verkeersbord geldt, bijvoorbeeld wanneer een bord knippert, op specifieke tijden of wanneer kinderen aanwezig zijn.

N.B.: *Het systeem stelt de rijsnelheid niet in op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord.*

In bepaalde omstandigheden past het systeem de rijsnelheid wellicht pas aan nadat de auto de maximumsnelheid heeft overschreden.

INTELLIGENTE MODUS UIT- EN INSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Cruise Control***.
4. Druk op ***Intelligent***.

INTELLIGENTE MODUS UIT- EN INSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Cruise Control***.
4. Selecteer ***Modus***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWINGEN INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

Als het systeem voor verkeersbordherkenning een snelheidslimiet detecteert die onder de ingestelde minimumsnelheid voor de adaptieve snelheidsregeling ligt, hoort u een geluidssignaal en gaat het systeem terug naar stand-by.

CONTROLELAMPEN INTELLIGENTE ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

E292667

Er verschijnt een haakje rond de ingestelde snelheid en de gedetecteerde maximumsnelheid in het instrumentenpaneel.

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL – PROBLEMEN OPLOSSEN

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL – INFORMATIEMELDINGEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

N.B.: *Afhankelijk van de opties in de auto en het type instrumentenpaneel is het mogelijk dat niet alle berichten worden weergegeven of beschikbaar zijn.*

N.B.: *Afhankelijk van het type instrumentenpaneel kan het systeem bepaalde berichten afkorten of inkorten.*

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	Wordt weergegeven wanneer de sensor verminderd zicht heeft.
Adaptieve Cruise Control niet beschikbaar	Wordt weergegeven wanneer het systeem niet beschikbaar is.
Adaptieve Cruise Control Storing	Er is een storing met het systeem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Cruise Control actief Adaptieve Brake uitgeschakeld	U hebt normale snelheidsregeling ingeschakeld. Adaptief remmen wordt uitgeschakeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL – INFORMATIEMELDINGEN - AUTO'S MET: ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING MET ASSISTENTIE MIDDEN RIJSTROOK

N.B.: *Afhankelijk van de opties in de auto en het type instrumentenpaneel is het mogelijk dat niet alle berichten worden weergegeven of beschikbaar zijn.*

N.B.: *Afhankelijk van het type instrumentenpaneel kan het systeem bepaalde berichten afkorten of inkorten.*

Mededeling	Handeling
Houd handen aan het stuur	Zorg dat u uw handen weer aan het stuurwiel houdt en de controle over het stuur weer overneemt.
Lane Centring Assistance niet beschikbaar	Door bepaalde omstandigheden met Lane Centring Assist kan het systeem niet worden gebruikt.
Neem bediening weer over	Het systeem zal worden uitgeschakeld en u moet de controle overnemen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ADAPTIEVE CRUISE CONTROL – INFORMATIEMELDINGEN - AUTO'S MET: INTELLIGENTE ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELING

Mededeling	Handeling
Adaptieve Cruise Control Speed Sign Recognition niet beschikbaar	Informatie over maximumsnelheid op basis van navigatiesysteem is niet beschikbaar. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS RIJMODUSREGELING

Het systeem bepaalt de rijervaring via een aantal innovatieve elektronische voertuigsystemen. Deze systemen optimaliseren de besturing, wegligging en respons van de aandrijflijn. Dit maakt het mogelijk om meerdere instellingen voor systeemprestaties te regelen vanaf één locatie.

Als de rijmodus wordt gewijzigd, verandert de werking van de volgende systemen:

- Het elektrische stuurbekrachtigingssysteem past de stuurinspanningen en het stuurgevoel aan op basis van de modus die u selecteert. Zie **Hoe elektrische stuurbekrachtiging werkt** (bladzijde 275).
- De elektronische stabiliteitsregeling en aandrijfregeling zorgen dat u de controle over de auto kunt behouden bij slechte omstandigheden of sportief rijgedrag. Zie **Stabiliteitsregeling** (bladzijde 273).
- De elektronische gasklepregeling verbetert de respons van de aandrijflijn op uw handelingen.
- De transmissieregeling wordt geoptimaliseerd met schakelschema's die op elke modus zijn afgestemd.
- De instellingen voor vierwielaandrijving worden geoptimaliseerd en afgestemd op elke modus.
- De keuze aan elektrische rijmodi wordt mogelijk beperkt. Zie **Een rijmodus selecteren** (bladzijde 315).

Het systeem past de configuratie van de auto automatisch aan elke modus aan die u selecteert.

N.B.: *Wellicht zijn niet alle instellingen beschikbaar.*

N.B.: *Het systeem heeft diagnostische controles die voortdurend bewaken of het systeem naar behoren werkt. Als een modus niet beschikbaar is wegens een systeemstoring of een wijziging van de keuzehendelstand van de transmissie, wordt standaard Normaal als modus geselecteerd.*

EEN RIJMODUS SELECTEREN - 1.5L ECOBOOST™, 2.0L ECOBLUE, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV), BEHALVE: PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

N.B.: *Wijzigingen van de rijmodus zijn wellicht niet beschikbaar wanneer het contact is uitgezet.*

N.B.: *Het afgebeelde knoppictogram kan afwijken van uw auto.*

N.B.: *De geselecteerde rijmodus wordt weergegeven op het informatiedisplay. Zie **De bedieningselementen van het informatiepaneel gebruiken** (bladzijde 125).*

Gebruik de bediening op de console om een rijmodus te selecteren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN RIJMODUS SELECTEREN - PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Gebruik de bediening op de console om een rijmodus te selecteren.

N.B.: *Wijzigingen van de rijmodus zijn wellicht niet beschikbaar wanneer het contact is uitgezet.*

N.B.: *Het afgebeelde knoppictogram kan afwijken van uw auto.*

N.B.: *De geselecteerde rijmodus wordt weergegeven op het informatiedisplay.*

RIJMODI

DIEP SNEEUW/ZAND (indien aanwezig)

Gebruik deze modus om u te helpen als de auto vastzit in diepe sneeuw of zand.

N.B.: *De auto met aandrijving op alle wielen is niet bedoeld voor intensief gebruik offroad. Met de functie voor aandrijving op alle wielen kan de auto ook rijden op een relatief vlakke ondergrond, zonder obstakels en vergelijkbaar met normale rijomstandigheden. Als u de auto gebruikt onder andere omstandigheden, kan de auto te zwaar worden belast, wat kan leiden tot schade die niet wordt gedekt door de garantie.*

N.B.: *Deze modus is niet bedoeld voor rijden op besneeuwde wegen. Gebruik de modus Glad om op besneeuwde wegen te rijden.*

N.B.: *Het gebruik van de modus voor diepe sneeuw/zand op droge, harde oppervlakken kan enige trillingen, het vastlopen van de aandrijflijn en mogelijk buitensporige slijtage van de banden veroorzaken. Deze modus is bedoeld voor gladde en losse oppervlakken.*

ECO

Voor efficiënt rijden. Deze modus helpt om zo zuinig mogelijk te rijden en helpt de actieradius te vergroten.

NORMAAL

Voor alledaags rijden. Deze modus biedt het perfecte evenwicht van spanning, comfort en gebruiksgemak. Dit is de standaardmodus na elke contactcyclus.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GLAD

Voor veeleisende omstandigheden op de weg, zoals wegen bedekt met sneeuw of ijs. Deze modus verlaagt de gasrespons, past de schakelpunten van de transmissie aan en optimaliseert de stabiliteitsregeling van het voertuig zodat de wielen minder doordraaien en u de controle over het voertuig beter behoudt in winterse omstandigheden.

N.B.: *Het gebruik van de gladde modus op droge, harde oppervlakken kan enige trillingen, het vastlopen van de aandrijflijn en mogelijk buitensporige slijtage van de banden veroorzaken.*

SPORT

Voor sportief rijden met verbeterde prestaties, rijeigenschappen en respons. Deze modus vergroot de respons van het gaspedaal, verbetert de besturing voor een sportiever gevoel en past de schakelpunten van de transmissie aan voor snellere acceleratie van het voertuig.

RIJMODI PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG

AUTO EV

Deze modus zorgt voor een automatisch gebruik van de hoogspanningsaccu tijdens het rijden en blijft indien mogelijk in de elektrische modus, maar zal indien nodig de benzinemotor starten.

EV OPLADEN

Deze modus gebruikt de benzinemotor van uw auto om de hoogspanningsaccu op te laden in plaats van de auto aan te sluiten op een stopcontact.

Met het elektrisch bereik dat wordt gewonnen via EV-laden kunt u later tijdens de rit omschakelen naar Auto EV of EV nu om elektrisch te rijden. In de EV Opladen-modus kan de accu niet volledig tot 100% worden opgeladen. Dit zorgt ervoor dat het regeneratieve remsysteem volledig kan werken. Wanneer de accu de grenswaarde voor EV-laden bereikt, blijft de auto in de modus EV-laden en blijft dat laadniveau behouden totdat u een andere EV-modus selecteert of de auto uitzet.

Als u EV Opladen kiest, wordt een wit EV Opladen-pictogram weergegeven in het informatiedisplay.

EV Opladen wordt gereset naar Auto EV wanneer u de auto uitzet. U kunt EV-laden opnieuw selecteren tijdens uw volgende rit.

EV LATER

In EV Later rijdt de auto indien nodig op de benzinemotor en wordt het merendeel van het beschikbare elektrische bereik bewaard voor later gebruik in de Auto EV- of EV Nu-modus.

U rijdt nu bijvoorbeeld flink door op doorgaande wegen, maar later rijdt u in de stad, waar elektrisch rijden efficiënter is. In dat geval kunt u EV Later selecteren voor het deel van uw rit met hogere snelheden en Auto EV of EV Nu selecteren voor het deel in de stad.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Als u EV Later kiest, wordt een wit EV Later-pictogram weergegeven in het informatiedisplay. EV Later wordt gereset naar Auto EV wanneer u de auto uitzet. U kunt EV Later opnieuw selecteren tijdens uw volgende rit.

Wanneer u EV Later selecteert terwijl de auto volledig of bijna volledig is opgeladen, wordt een deel van de actieradius voor elektrisch rijden om de accu te ontladen. Dit zorgt ervoor dat het regeneratieve remsysteem volledig kan werken.

EV NU

Deze modus zorgt voor een volledig elektrische rijervaring.

Gebruik EV Nu niet wanneer u een aanhanger sleept. Het elektrische aandrijfsysteem is niet ontworpen voor slepen.

De auto accelereert wellicht langzamer en de topsnelheid kan lager zijn in de Auto EV-modus.

Op de volgende manieren kunt u de benzinemotor op elk moment starten:

- Trap het gaspedaal helemaal in. Er verschijnt een pop-upbericht. Druk op de OK-knop op het stuurwiel om de benzinemotor in te schakelen. Wanneer de motor niet meer nodig is, keert de auto terug naar EV Nu. Het bericht verdwijnt als u het gaspedaal loslaat.
- Selecteer een andere EV-modus. Zo wordt de EV Nu-modus afgesloten en kan de motor draaien. Om terug te keren naar de EV Nu-modus selecteert u de modus opnieuw.

De auto kan naar de modus met de motor ingeschakeld gaan als de systeemtoestand dat vraagt. Als dat gebeurt, wordt een bericht weergegeven. Dit is een normale functie van het systeem en de auto gaat indien mogelijk terug naar de EV Nu-modus.

Als u de EV Nu-modus inschakelt, wordt een blauw EV Nu-pictogram weergegeven op het informatiedisplay. Als de auto in de modus motor ingeschakeld staat, is het EV Nu-pictogram oranje. EV Nu wordt afgesloten wanneer het beschikbare elektrische bereik nul wordt.

N.B.: *In bepaalde voertuigen is verwarming van de lucht in het interieur niet beschikbaar in de EV Nu-modus, maar alleen stoelverwarming en verwarmd stuurwiel.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

RIJMODI PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN

RIJMODI PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
EV nu Alleen elektrisch	U hebt de modus EV nu gekozen met de EV-toets.
EV later {###}% energie opgeslagen voor later	U hebt de modus EV Later gekozen met de EV-toets.
EV-laden Motor laadt accu op	U hebt de modus EV-laden gekozen met de EV-toets.
Auto EV normale operatie	U hebt de modus EV Auto gekozen met de EV-toets.
EV nu niet beschikbaar	EV Now is niet beschikbaar.
Motor aan vanwege ontdooi-instelling	De auto start de motor omdat de klimaat-regeling op ontdooien staat. Dit is normaal.
Druk op EV-knop voor volledig ontdooien	Druk op de EV-toets en selecteer EV Later of EV Auto om volledig ontdooien in te schakelen. De motor zal wellicht draaien om het interieur sneller te verwarmen.
Motor aan vanwege systeemprestatie	De auto start de motor om het systeem beter te laten werken. Dit is normaal.
Druk op OK om motor in te schakelen	U kunt op OK drukken om tijdelijk de motor te starten voor meer vermogen als u in de EV Nu-modus zit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS ECO-COACH

Eco-coach is ontworpen om bepaalde rijeigenschappen te bewaken zodat u efficiënter kunt rijden.

HOE ECO-COACH WERKT

Eco-coach geeft feedback over uw rijgedrag via het instrumentenpaneel.

N.B.: *De efficiëntieniveaus leveren geen specifiek cijfer voor brandstofverbruik op.*

N.B.: *Het systeem geeft alleen het efficiëntieniveau voor de huidige rit aan. Het systeem wordt gereset telkens wanneer u het contact aanzet.*

HOE HUIDIG EFFICIËNTIENIVEAU WERKT

De weergavering stijgt naarmate het huidige efficiëntieniveau stijgt en gaat branden wanneer de maximale efficiëntie is bereikt. Het niveau wordt voortdurend aangepast om het efficiëntieniveau voor de huidige rit aan te geven.

HET HUIDIG EFFICIËNTIENIVEAU BEKIJKEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.

HET HUIDIG EFFICIËNTIENIVEAU BEKIJKEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Eco-coach***.
4. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

HOE HET RITOVERZICHT WERKT - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Het berekende tripoverzicht wordt weergegeven als vier gekleurde balken. De balken verlopen van links naar rechts naarmate de berekende efficiëntieniveaus stijgen. De balken geven het gemiddelde efficiëntieniveau aan voor acceleratie, afremmen, snelheid en schakelen gedurende de totale afstand die uw auto heeft afgelegd tijdens de huidige rit.

N.B.: *Auto's met een automatische transmissie hebben geen balk om te schakelen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE HET RITOVERZICHT WERKT - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Het berekende tripoverzicht wordt weergegeven als vier percentages. De percentages stijgen naarmate de berekende efficiëntieniveaus stijgen. De percentages geven het gemiddelde efficiëntieniveau aan voor acceleratie, afremmen, snelheid en schakelen gedurende de totale afstand die de auto heeft afgelegd tijdens de huidige rit.

N.B.: *Auto's met een automatische transmissie hebben geen percentage voor het schakelen.*

HET RITOVERZICHT BEKIJKEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.

HET RITOVERZICHT BEKIJKEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Schermen selecteren***.
3. Selecteer ***Eco-gedrag***.
4. Selecteer het scherm op uw hoofdscherm. Zie **Hoofdmenu display instrumentenpaneel** (bladzijde 125).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS EFFICIËNTE RIJMODUS

Efficiënte rijmodus is een voorspellende coach die gebruikmaakt van de navigatiegegevens van de auto. Deze modus biedt voorspellende route-informatie waarmee u efficiënter kunt rijden door aan te geven dat u het gaspedaal kunt loslaten.

EFFICIËNTE RIJMODUS IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.
3. ***Eco adviezen*** in- of uitschakelen.

EFFICIËNTE RIJMODUS IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Displayinstellingen***.
3. Selecteer ***Eco-coach***.
4. ***Eco-adviezen*** in- of uitschakelen.

DE EFFICIËNTE RIJMODUS WEERGEVEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Bestuurdersas.*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.

RITOVERZICHT

HOE HET RITOVERZICHT WERKT

Het berekende tripoverzicht wordt weergegeven als vijf gekleurde balken. De balken verlopen van links naar rechts naarmate de berekende efficiëntieniveaus stijgen. De balken geven het gemiddelde efficiëntieniveau aan voor uw rijgedrag, acceleratie, afremmen, snelheid, schakelen en score voor naleving gedurende de totale afstand die de auto heeft afgelegd tijdens de huidige rit.

N.B.: *De score voor naleving beoordeelt hoe goed u de controlelamp voor efficiënte rijmodus volgt.*

N.B.: *Auto's met een automatische transmissie hebben geen balk om te schakelen.*

HET RITOVERZICHT BEKIJKEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***MyView*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Eco-coach***.
3. Zet de motor uit.
4. Druk op de ***OK***-toets.

HET RITOVERZICHT BEKIJKEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Druk meermaals op de knop om door de beschikbare rijmodi te bladeren.

De knop bevindt zich op de middenconsole.

1. Selecteer ***ECO***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
3. Selecteer ***Displayinstellingen***.
4. Selecteer ***Eco-coach***.
5. Schakel ***Eco-adviezen*** in.
6. Zet de motor uit.

CONTROLELAMPEN EFFICIËNTE RIJMODUS

De lamp gaat grijs branden wanneer het systeem aanbeveelt dat u vertraagt.

Deze verandert van kleur wanneer u begint te vertragen.

De aanvullende weergavering naast de indicatie voor efficiënte rijmodus kan informatie bieden over de maximumsnelheid, een kruising, oprit naar de autosnelweg, rotonde, stopbord, helling, bocht of zebrapad.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS LOCAL HAZARD INFORMATION

Het systeem is ontworpen om actuele informatie over de weg voor u te bieden.

VOORZORGSMAATREGELEN LOCAL HAZARD INFORMATION

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

CONTROLELAMPEN LOCAL HAZARD INFORMATION

Dieren op de weg.

Naderend voertuig dat in de verkeerde richting rijdt.

Voertuig met pech of ongeval.

Voertuig met pech of ongeval.

Brand.

Algemeen.

Gevaarlijke rijomstandigheden.

Voorwerpen op de weg.

Personen op de weg.

Wegwerkzaamheden.

File.

N.B.: *Afhankelijk van de opties in de auto en het type instrumentenpaneel zijn mogelijk niet alle weergegeven controlelampen beschikbaar.*

LOCAL HAZARD INFORMATION INSCHAKELEN

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld. Zie* ***De modem in- en uitschakelen*** *(bladzijde 475).*

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel ***Voertuigconnectiviteit*** in.
5. Schakel ***Locatie*** in.
6. Schakel ***Voertuigdata & afstandsbediening*** in.
7. Schakel ***Live Traffic*** in.
8. Schakel ***Local Hazard Information*** in.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

STATUS LOCAL HAZARD INFORMATION CONTROLEREN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Local Hazard Information***.

STATUS LOCAL HAZARD INFORMATION CONTROLEREN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Local Hazard Information***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE DE SNELHEIDSBEGRENZER WERKT

Via het systeem kan een snelheid worden ingesteld waar de auto op wordt begrensd. De ingestelde snelheid wordt de werkelijke maximumsnelheid van uw auto. Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.

De bediening bevindt zich op het stuurwiel.

VOORZORGSMAATREGELEN SNELHEIDSBEGRENZER

WAARSCHUWING: Wanneer u bergaf rijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

SNELHEIDSBEGRENZER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S ZONDER: MIDDEN RIJSTROOK

LIM Druk hierop om het systeem in te schakelen. Het systeem wordt ingeschakeld met de huidige rijsnelheid als de ingestelde snelheid. Druk hier nogmaals op om het systeem uit te schakelen.

SNELHEIDSBEGRENZER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: MIDDEN RIJSTROOK

LIM Druk hierop om het systeem in te schakelen. Het systeem wordt ingeschakeld met de huidige rijsnelheid als de ingestelde snelheid. Druk hier opnieuw op terwijl het systeem in stand-by staat als u het systeem wilt uitschakelen.

DE SNELHEIDSLIMIET INSTELLEN

SET+ SET- Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en in het instrumentenpaneel weergegeven.

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET WIJZIGEN

SET+ SET- U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET ANNULEREN - AUTO'S ZONDER: MIDDEN RIJSTROOK

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.*

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET ANNULEREN - AUTO'S MET: MIDDEN RIJSTROOK

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.*

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET HERVATTEN

Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten.

DE INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET DOELBEWUST OVERSCHRIJDEN

Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop ***RES*** drukt.

Als u de ingestelde snelheid doelbewust overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing in het instrumentenpaneel.

CONTROLELAMPEN SNELHEIDSBEGRENZER

Gaat branden in het instrumentenpaneel wanneer u het systeem inschakelt.

Brandt grijs als het systeem in stand-bymodus staat.

GELUIDSSIGNALEN SNELHEIDSBEGRENZER

Als u de ingestelde snelheid onbedoeld overschrijdt, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt, verschijnt er een waarschuwing in het instrumentenpaneel en hoort u een geluidssignaal.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER

De intelligente snelheidsbegrenzing is een rijhulpmiddel waarmee u de rijsnelheid kunt begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning.

HOE DE INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER WERKT

Met het systeem kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Als het systeem voor verkeersbordherkenning bijvoorbeeld een snelheidslimiet van 80 km/h detecteert, wordt de rijsnelheid begrensd tot 80 km/h. Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.

De bediening bevindt zich op het stuurwiel.

In de volgende situaties wordt er een waarschuwing weergegeven in het instrumentenpaneel:

- De rijsnelheid is hoger dan de huidige ingestelde snelheid.
- Het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet die lager is dan de huidige rijsnelheid.
- U overschrijdt de ingestelde snelheid doelbewust.
- U overschrijdt de ingestelde snelheid onbedoeld, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet op de snelheidslimieten die worden weergegeven met een aanvullend verkeersbord in het instrumentenpaneel.*

VOORZORGSMAATREGELEN INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER

WAARSCHUWING: Wanneer u bergaf rijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S ZONDER: MIDDEN RIJSTROOK

LIM Druk hierop om het systeem in te schakelen. Het systeem wordt geactiveerd met de gedetecteerde maximumsnelheid of, als er geen snelheid wordt gedetecteerd, met de huidige rijsnelheid als de ingestelde snelheid. Druk hier nogmaals op om het systeem uit te schakelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: MIDDEN RIJSTROOK

Druk hierop om het systeem in te schakelen. Het systeem wordt geactiveerd met de gedetecteerde maximumsnelheid of, als er geen snelheid wordt gedetecteerd, met de huidige rijsnelheid als de ingestelde snelheid. Druk hier opnieuw op terwijl het systeem in stand-by staat als u het systeem wilt uitschakelen.

DE SNELHEIDSLIMIET INSTELLEN

Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en in het instrumentenpaneel weergegeven.

N.B.: *De ingestelde snelheidsbegrenzer wordt aangepast wanneer het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet detecteert.*

N.B.: *Als het systeem geen maximale snelheidslimiet kan detecteren, gaat het systeem terug in stand-by.*

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET WIJZIGEN

U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.

TOLERANTIE SNELHEIDSLIMIET AANPASSEN - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die geldt ter aanvulling op de gedetecteerde snelheidslimiet.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Speed Limiter***.
4. Druk op ***Intelligent***.
5. Druk op ***Tolerantie***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

TOLERANTIE SNELHEIDSLIMIET AANPASSEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt een permanente snelheidsgrenswaarde instellen die geldt ter aanvulling op de gedetecteerde snelheidslimiet.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Speed Limiter***.
4. Selecteer ***Intelligent***.
5. Selecteer ***Tolerantie***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET ANNULEREN - AUTO'S ZONDER: MIDDEN RIJSTROOK

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.*

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET ANNULEREN - AUTO'S MET: MIDDEN RIJSTROOK

Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.

N.B.: *Het systeem begrenst de rijsnelheid niet in stand-by.*

INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET HERVATTEN

Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten. Het systeem stelt de snelheidsbegrenzer in op de gedetecteerde maximale snelheidslimiet op het moment dat deze wordt hervat.

DE INGESTELDE SNELHEIDSLIMIET DOELBEWUST OVERSCHRIJDEN

Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop ***RES*** drukt.

Als u de ingestelde snelheid doelbewust overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing in het instrumentenpaneel.

CONTROLELAMPEN INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER

Gaat branden in het instrumentenpaneel wanneer u het systeem inschakelt.

Brandt grijs als het systeem in stand-bymodus staat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GELUIDSSIGNALEN INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER

In de volgende situaties klinkt er een geluidssignaal:

- U overschrijdt de ingestelde snelheid onbedoeld, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt.
- U blijft de ingestelde snelheid overschrijden.
- Het systeem voor Speed Sign Recognition detecteert een snelheidslimiet die buiten het bedrijfsbereik ligt, u hoort een geluidssignaal en het systeem gaat terug naar stand-by.

OMSCHAKELEN VAN INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER NAAR SNELHEIDSBEGRENZER - AUTO'S MET: SYNC 3

Via het middelste scherm kunt u wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzer en de normale snelheidsbegrenzer. Met de intelligente snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Met de normale snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid handmatig begrenzen met behulp van de bediening op het stuurwiel.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Speed Limiter***.
4. Schakel ***Intelligent*** uit.

N.B.: *Als u de intelligente snelheidsbegrenzer uitschakelt, schakelt het systeem standaard over naar de handmatige snelheidsbegrenzer. U kunt de snelheidsbegrenzing handmatig instellen met de bediening op het stuurwiel.*

OMSCHAKELEN VAN INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER NAAR SNELHEIDSBEGRENZER - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Via het instrumentenpaneel kunt u wisselen tussen de intelligente snelheidsbegrenzing en de normale snelheidsbegrenzing. Met de intelligente snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid begrenzen op de maximale snelheidslimiet die wordt gedetecteerd door het systeem voor verkeersbordherkenning. Met de normale snelheidsbegrenzing kunt u de rijsnelheid handmatig begrenzen met behulp van de bediening op het stuurwiel.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Speed Limiter***.
4. Schakel ***Intelligent*** uit.

N.B.: *Als u de intelligente snelheidsbegrenzer uitschakelt, schakelt het systeem standaard over naar de handmatige snelheidsbegrenzer. U kunt de snelheidsbegrenzing handmatig instellen met de bediening op het stuurwiel.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER – PROBLEMEN OPLOSSEN

INTELLIGENTE SNELHEIDSBEGRENZER – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom wordt er een waarschuwing weergegeven in het instrumentenpaneel?

- De rijsnelheid is hoger dan de huidige ingestelde snelheid.
- Het systeem een verschillende maximale snelheidslimiet die lager is dan de huidige rijsnelheid.
- U overschrijdt de ingestelde snelheid doelbewust.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK

Het Lane Keeping System is een rijhulpmiddel dat ontworpen is om tijdelijke stuurassistentie of een trilling van het stuurwiel te geven wanneer het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.

HOE HET SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK WERKT

Het systeem is ontworpen om u te waarschuwen door tijdelijke stuurassistentie of een trilling van het stuurwiel te geven wanneer het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Het systeem detecteert en volgt de rijstrookmarkeringen op de weg via een camera die achter de binnenspiegel is gemonteerd. Wanneer u het systeem inschakelt, verschijnt een afbeelding van rijstrookmarkeringen in het instrumentenpaneel.

N.B.: *Het systeem werkt wanneer de camera minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg kan detecteren.*

VOORZORGSMAATREGELEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Als de sensor is geblokkeerd, is het mogelijk dat het systeem niet werkt.

WAARSCHUWING: De sensor kan ook onterecht andere structuren en voorwerpen voor rijstrookmarkeringen houden. Dit kan resulteren in een valse of gemiste waarschuwing.

WAARSCHUWING: Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Grote contrasten in buitenverlichting kunnen de prestaties van de sensoren beperken.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet indien de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan registreren.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

BEPERKINGEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK

Het systeem werkt alleen bij een rijsnelheid hoger dan circa 65 km/h.

Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:

- Het systeem detecteert niet minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg.
- U zet de richtingaanwijzers aan.
- U draait scherp aan het stuur, accelereert snel of remt bruusk.
- De rijsnelheid is lager dan 65 km/h.
- Het antiblokkeersysteem, de stabiliteitsregeling of de aandrijfregeling wordt geactiveerd.
- Smalle rijstrookbreedte.

Het systeem corrigeert de positie in de rijstrook wellicht niet onder de volgende omstandigheden:

- Felle rukwinden.
- Oneffen wegdek.
- Zware of ongelijkmatige ladingen.
- Onjuiste bandenspanning.

SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK WISSELEN IN- EN UITSCHAKELEN

E270719

Druk op de knop op de richtingaanwijzerhendel.

MODUS SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK WISSELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Lane-Keeping System***.
4. Druk op ***Lane-Keeping-modus***.
5. Selecteer een instelling.

MODUS SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK WISSELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Lane Keeping System***.
4. Selecteer ***Modus***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

INSTELLINGEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt op het aanraakscherm één van de drie modi kiezen:

- Waarschuwingsmodus.
- Hulpmodus.
- Waarschuwings- en hulpmodus.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen modus wanneer u de auto start. Als het systeem een MyKey detecteert, wordt de modus ingesteld op waarschuwing.*

INSTELLINGEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt één van de drie modi selecteren via het instrumentenpaneel:

- Waarschuwingsmodus.
- Hulpmodus.
- Waarschuwings- en hulpmodus.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen modus wanneer u de auto start. Als het systeem een MyKey detecteert, wordt de modus ingesteld op waarschuwing.*

WAARSCHUWINGSMODUS

WAT IS WAARSCHUWINGSMODUS

Waarschuwingsmodus geeft een trilling van het stuurwiel wanneer het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.

HOE WAARSCHUWINGSMODUS WERKT

In waarschuwingsmodus waarschuwt het Lane Keeping System u door het stuurwiel te laten trillen als het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.

INTENSITEIT TRILLING STUURWIEL AANPASSEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Lane-Keeping System***.
4. Druk op ***Intensiteit waarschuwing***.
5. Selecteer een instelling.

INTENSITEIT TRILLING STUURWIEL AANPASSEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Lane Keeping System***.
4. Selecteer ***Intensiteit***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Deze instelling heeft geen invloed op de hulpmodus.*

HULPMODUS

WAT IS HULPMODUS

De modus Hulp geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook.

HOE HULPMODUS WERKT

Het Lane Keeping System helpt u bij onbedoeld afwijken van uw rijstrook. Het systeem biedt een kleine hoeveelheid stuurassistentie om de auto weer naar het midden van de rijstrook te sturen.

N.B.: *Wanneer de hulpmodus is ingeschakeld en het systeem korte tijd geen stuuractiviteit detecteert, bijvoorbeeld dat u het stuur licht vasthoudt, waarschuwt het systeem dat u de handen op het stuurwiel moet houden.*

N.B.: *De hulpmodus wordt weer actief nadat u weer naar het midden van de rijstrook hebt gestuurd.*

WAARSCHUWINGS- EN HULPMODUS

WAT IS WAARSCHUWINGS- EN HULPMODUS

Waarschuwings- en hulpmodus combineert beide, waarschuwingsmodus en hulpmodus.

HOE WAARSCHUWINGS- EN HULPMODUS WERKT

Waarschuwings- en hulpmodus geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Als uw auto blijft afwijken van de rijstrook, gaat het stuurwiel trillen.

A Waarschuwing.

B Hulp.

N.B.: *De afbeelding illustreert de algemene dekking van de zone. Ze geeft geen exacte parameters van de zone.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Gaat branden in het instrumentenpaneel wanneer u het systeem inschakelt en hulpmodus of waarschuwings- en hulpmodus is geselecteerd.

Gaat branden in het instrumentenpaneel wanneer u het systeem inschakelt en waarschuwingsmodus is geselecteerd.

CONTROLELAMPEN SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Wanneer u het systeem inschakelt, verschijnt een afbeelding van rijstrookmarkeringen in het instrumentenpaneel.

De rijstrookmarkeringen branden groen of wit als het systeem beschikbaar is.

De rijstrookmarkeringen branden grijs als het systeem niet beschikbaar is.

De rijstrookmarkeringen worden niet weergegeven als het systeem is uitgeschakeld.

BLIND SPOT ASSIST

WAT IS BLIND SPOT ASSIST

Blind Spot Assist is een uitbreiding van het Lane Keeping System dat een waarschuwing voor de dode hoek en stuurassistentie biedt tijdens het veranderen van rijstrook als er voertuigen naast de auto worden gedetecteerd.

HOE BLIND SPOT ASSIST WERKT

E270719

Schakel het systeem in en uit met de knop voor het Lane Keeping System op de richtingaanwijzerhendel.

Wanneer u van rijstrook wisselt, is Blind Spot Assist bedoeld om voertuigen in of bij uw dode hoek te detecteren en u te waarschuwen. Bovendien biedt het systeem stuurassistentie om de auto terug naar uw rijstrook te loodsen.

Als het systeem actief is, werkt dit systeem met of zonder het gebruik van richtingaanwijzers en alarmknipperlichten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

BEPERKINGEN BLIND SPOT ASSIST

Alle systeembeperkingen die gelden voor het basis Lane Keeping System, gelden ook voor Blind Spot Assist.

In de volgende omstandigheden werkt Blind Spot Assist niet:

- Wanneer geen of slechts één van beide rijstrookmarkeringen worden gedetecteerd.
- Een of beide achterste radarsensoren worden geblokkeerd of zijn defect.
- Er is een aanhanger aangesloten op de auto.

N.B.: *Fietsendragers en bagagedragers kunnen valse waarschuwingen veroorzaken omdat ze de sensor blokkeren. Het is raadzaam de functie uit te schakelen bij gebruik van een fietsendrager of bagagedrager.*

N.B.: *Het systeem herkent de aanhanger niet als u een aanhanger zonder stekkers aansluit. Het is raadzaam Blind Spot Assist uit te schakelen als u een aanhanger zonder stekkers aansluit.*

In de volgende omstandigheden kan Blind Spot Assist gevaren wellicht moeilijk detecteren:

- Als een voertuig nadert in een aangrenzende rijstrook met een relatieve snelheid die veel hoger is dan de snelheid van uw auto.
- De sensoren worden geblokkeerd door slechte weersomstandigheden.

CONTROLELAMPEN BLIND SPOT ASSIST

Het waarschuwingslampje van de rijstrookbewaking of de gele rijstrookmarkering op het instrumentenpaneel geeft aan dat Blind Spot Assist geactiveerd is. Daarnaast knippert het waarschuwingslampje van het informatiesysteem dode hoek in de buitenspiegel aan de zijde waar het systeem iets detecteert. Voor meer informatie Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 342).

Informatiemeldingen van Blind Spot Assist

Mededeling	Technische gegevens
Blind Spot Assist niet beschikbaar Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger aansluit op de auto.
Blind Spot Assist niet beschikbaar Zijsensor geblokkeerd	Wordt weergegeven als de sensoren van het informatiesysteem dode hoek geblokkeerd zijn.
Systeemstoring Blind Spot Assist	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

BLIND SPOT ASSIST MET DEKKING AANHANGER

WAT IS BLIND SPOT ASSIST MET DEKKING AANHANGER

Blind Spot Assist met dekking aanhanger is een uitbreiding van het Lane Keeping System dat een waarschuwing voor de dode hoek en stuurassistentie biedt tijdens het veranderen van rijstrook als er voertuigen naast de auto worden gedetecteerd.

N.B.: *Wanneer u een aanhanger aansluit, moet u deze zodanig configureren dat het systeem deze kan herkennen. Zie* ***Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger*** *(bladzijde 344).*

HOE BLIND SPOT ASSIST MET DEKKING AANHANGER WERKT

E270719

Schakel het systeem in en uit met de knop voor het Lane Keeping System op de richtingaanwijzerhendel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer u van rijstrook wisselt, is Blind Spot Assist met dekking aanhanger bedoeld om voertuigen in of bij uw dode hoek te detecteren en u te waarschuwen. Bovendien biedt het systeem stuurassistentie om de auto terug naar uw rijstrook te loodsen.

Als een ondersteunde aanhanger is aangekoppeld, wordt de functie beperkt tot alleen het detecteren van voertuigen aan weerszijden van de auto en de aanhanger, en loopt vanaf de buitenspiegels tot het einde van de aanhanger. Zie **Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger** (bladzijde 344).

Als het systeem actief is, werkt dit systeem met of zonder het gebruik van richtingaanwijzers en alarmknipperlichten.

U moet de handen te allen tijde op het stuurwiel houden.

BEPERKINGEN BLIND SPOT ASSIST MET DEKKING AANHANGER

Alle systeembeperkingen die gelden voor het basis Lane Keeping System, gelden ook voor Blind Spot Assist met dekking aanhanger.

In de volgende omstandigheden werkt Blind Spot Assist met dekking aanhanger niet:

- Wanneer geen of slechts één van beide rijstrookmarkeringen worden gedetecteerd.
- Een of beide achterste radarsensoren worden geblokkeerd of zijn defect.
- De aangesloten aanhanger is niet correct geconfigureerd of wordt niet ondersteund door het systeem. Zie **Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger** (bladzijde 344).

N.B.: *Blind Spot Assist met dekking aanhanger kan mogelijk minder presteren wanneer u een aanhanger op de auto aansluit.*

N.B.: *Het systeem herkent de aanhanger niet als u een aanhanger zonder stekkers aansluit. Het is raadzaam Blind Spot Assist met dekking aanhanger uit te schakelen als u een aanhanger zonder stekkers aansluit.*

In de volgende omstandigheden kan Blind Spot Assist met dekking aanhanger gevaren wellicht moeilijk detecteren:

- Als een voertuig nadert in een aangrenzende rijstrook met een relatieve snelheid die veel hoger is dan de snelheid van uw auto.
- De sensoren worden geblokkeerd door slechte weersomstandigheden.
- Bevestigde fietsendragers of bagagedragers kunnen valse waarschuwingen veroorzaken omdat ze de sensor blokkeren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPEN BLIND SPOT ASSIST MET DEKKING AANHANGER

Het waarschuwingslampje van de rijstrookbewaking of de gele rijstrookmarkering op het instrumentenpaneel geeft aan dat Blind Spot Assist met dekking aanhanger geactiveerd is. Daarnaast knippert het waarschuwingslampje van het informatiesysteem dode hoek in de buitenspiegel aan de zijde waar het systeem iets detecteert. Raadpleeg voor informatie Zie **Informatiesysteem dode hoek** (bladzijde 342).

Informatiemeldingen Blind Spot Assist met dekking aanhanger

Mededeling	Technische gegevens
Blind Spot Assist niet beschikbaar Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger aankoppelt met een breedte van meer dan 2,4 m en de totale lengte van de trekhaak van de aanhanger tot de achterzijde van de aanhanger langer is dan 10 m tot uw voertuig. Zie **Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger** (bladzijde 344).
Blind Spot Assist niet beschikbaar Zijsensor geblokkeerd	Wordt weergegeven als de sensoren van het informatiesysteem dode hoek geblokkeerd zijn.
Systeemstoring Blind Spot Assist	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK – PROBLEMEN OPLOSSEN

SYSTEEM VERLATEN RIJSTROOK – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Rijstrookmelding systeemstoring Onderhoud zsm	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Frontcamera tijdelijk niet beschikbaar	Het systeem heeft een toestand gedetecteerd waardoor het systeem tijdelijk niet beschikbaar is.
Frontcamera verminderd zicht Glas schoonmaken	Het systeem heeft een toestand gedetecteerd waarbij u de voorruit moet reinigen opdat het systeem goed zou kunnen werken.
Frontcamera storing Onderhoud zsm	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Houd handen aan het stuur	Het systeem vraagt dat u de handen aan het stuurwiel houdt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

Het informatiesysteem dode hoek is ontworpen om voertuigen te detecteren die mogelijk uw dode hoek zijn binnengereden.

HOE HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK WERKT

Het systeem is ontworpen om voertuigen te detecteren die mogelijk uw dode hoek zijn binnengereden. Het registratiegebied bevindt zich aan beide zijden van de auto en loopt vanaf de buitenspiegels tot ongeveer 4 m achter de achterbumper. Het detectiegebied loopt tot circa 18 m achter de achterbumper wanneer de rijsnelheid hoger is dan 48 km/h, om u te waarschuwen voor snellere naderende voertuigen.

VOORZORGSMAATREGELEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

WAARSCHUWING: Gebruik het informatiesysteem dode hoek niet ter vervanging van de binnen- en buitenspiegels of over uw schouder kijken voordat u van rijstrook verandert. Het informatiesysteem dode hoek is geen vervanging voor voorzichtig rijden.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed bij erg slecht weer, bijvoorbeeld sneeuw, ijs, zware regenval en opspattend water. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

BEPERKINGEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

Het systeem werkt niet in de parkeerstand (P) of achteruit (R).

N.B.: *Het systeem voorkomt geen contact met andere voertuigen. Het is niet ontworpen om geparkeerde voertuigen, voetgangers, dieren of andere infrastructuur te detecteren.*

N.B.: *Het systeem zal u wellicht niet waarschuwen als een voertuig snel door de detectiezone rijdt.*

N.B.: *Geblokkeerde sensoren kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het systeem werkt mogelijk niet correct wanneer u een aanhanger sleept. Voor voertuigen met een door ons goedgekeurde aanhangermodule en trekhaak, wordt het systeem uitgeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit. Voor auto's met een aftermarket aanhangermodule of trekhaak is het raadzaam dat u het systeem uitschakelt wanneer u een aanhanger aansluit.*

VEREISTEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK - HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- U start de auto.
- De rijsnelheid is hoger dan 10 km/h.

N.B.: *Het systeem werkt niet in de achteruit (R).*

VEREISTEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK - AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- U start de auto.
- U schakelt in de vooruit (D).
- De rijsnelheid is hoger dan 10 km/h.

N.B.: *Het systeem werkt niet in de parkeerstand (P) of achteruit (R).*

HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

Schakel het informatiesysteem dode hoek in of uit via het aanraakscherm:

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***BLIS*** in of uit.

Als u het systeem uitschakelt, gaat een waarschuwingslampje branden en wordt er een bericht weergegeven. Wanneer u het systeem in- of uitschakelt, knipperen de waarschuwingslampen twee keer.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***BLIS*** in of uit.

Als u het systeem uitschakelt, gaat een waarschuwingslampje branden en wordt er een bericht weergegeven. Wanneer u het systeem in- of uitschakelt, knipperen de waarschuwingslampen twee keer.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

LOCATIE VAN DE SENSOREN VAN HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van de auto.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet met bumperstickers, afdichtmiddel voor reparatie of andere voorwerpen.*

N.B.: *Geblokkeerde sensoren kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.*

Als de sensoren zijn geblokkeerd, kan er een bericht op het instrumentenpaneel verschijnen. De waarschuwingslampjes blijven branden maar het systeem waarschuwt u niet.

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER

WAT IS HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER

E293525

Het informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger is ontworpen om voertuigen te detecteren die mogelijk uw dode hoek zijn binnengereden.

HOE HET INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER WERKT

Het informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger is ontworpen om voertuigen te detecteren die mogelijk uw dode hoek zijn binnengereden. Het detectiegebied bevindt zich aan beide zijden van de auto en de aanhanger, en loopt vanaf de buitenspiegels tot het einde van de aanhanger. Wanneer u een aanhanger aansluit en een aanhanger hebt ingesteld, wordt het informatiesysteem dode hoek met aanhanger actief wanneer u vooruit rijdt tegen een snelheid van meer dan 10 km/h.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

U kunt de lengte van de aanhanger instellen, een aanhanger selecteren of het informatiesysteem dode hoek met aanhanger uitschakelen.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatstgekozen aanhangerinstelling wanneer u de auto start.*

BEPERKINGEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER

Sommige aanhangers kunnen de systeemprestaties enigszins wijzigen:

- Brede boxopleggers, vooral aanhangers die breder zijn dan de trekkende auto, kunnen valse waarschuwingen veroorzaken wanneer u in de buurt van infrastructuur of geparkeerde auto's rijdt. Een valse waarschuwing kan ook gebeuren wanneer u een bocht van 90 graden maakt of op een rotonde rijdt.
- Brede aanhangers met een totale lengte van meer dan 6 m kunnen vertraagde waarschuwingen veroorzaken wanneer een voertuig tegen hoge snelheid voorbijrijdt.
- Boxaanhangers met een breedte van meer dan 2,4 m kunnen vroegtijdige waarschuwingen veroorzaken wanneer u voorbij een voertuig rijdt.
- Schelpvormige aanhangers of boxaanhangers met V-neus met een breedte van meer dan 2,4 m kunnen vertraagde waarschuwingen veroorzaken wanneer een voertuig tegen dezelfde snelheid als uw auto rijdt en invoegt.

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***BLIS***.
4. Schakel ***Aanhanger BLIS*** in of uit.

Wanneer u het systeem uitschakelt, gaat een waarschuwingslampje branden en knipperen de controlelampjes twee keer.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld en er wordt een bericht weergegeven wanneer een aanhanger is aangesloten maar niet is ingesteld of geselecteerd.*

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK MET DEKKING AANHANGER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***BLIS***.
4. Selecteer ***Aanhanger***.
5. Selecteer ***Geen***.
6. Druk op de ***OK***-toets.

Wanneer u het systeem uitschakelt, gaat een waarschuwingslampje branden en knipperen de controlelampjes twee keer.

N.B.: *Het systeem wordt uitgeschakeld en er wordt een bericht weergegeven wanneer een aanhanger is aangesloten maar niet is ingesteld of geselecteerd.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN AANHANGERLENGTE SELECTEREN - AUTO'S MET: SYNC 3

A Lengte aanhanger.
B Breedte aanhanger.
C Trekhaak aanhanger.

Het systeem werkt alleen als de breedte aan de voorzijde van de aanhanger minder is dan 2,4 m en de totale lengte van de trekhaak van de aanhanger tot de achterzijde van de aanhanger minder is dan 10 m.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***BLIS***.
4. Druk op ***Lengtes aanhanger instellen***.
5. Druk op ***Aanhanger A***, ***Aanhanger B*** of ***Aanhanger C***.
6. Selecteer de waarde die het dichtst bij de lengte van de aanhanger ligt.

N.B.: *Opdat het systeem naar behoren zou werken, moeten de juiste meetwaarden worden ingevoerd.*

7. Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *Als u ladingdragers bevestigt zoals fietsendragers of bagagedragers met elektrische verlichting, voert u een lengte van 1 m in. Herkenning kruisend verkeer blijft ingeschakeld.*

EEN AANHANGERLENGTE SELECTEREN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

A Lengte aanhanger.
B Breedte aanhanger.
C Trekhaak aanhanger.

Het systeem werkt alleen als de breedte aan de voorzijde van de aanhanger minder is dan 2,4 m en de totale lengte van de trekhaak van de aanhanger tot de achterzijde van de aanhanger minder is dan 10 m.

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***BLIS***.
4. Selecteer ***Lengte aanhangers***.
5. Selecteer ***Aanhanger A***, ***Aanhanger B*** of ***Aanhanger C***.
6. Selecteer de waarde die het dichtst bij de lengte van de aanhanger ligt.

N.B.: *Opdat het systeem naar behoren zou werken, moeten de juiste meetwaarden worden ingevoerd.*

7. Druk op de ***OK***-toets.

N.B.: *Als u ladingdragers bevestigt zoals fietsendragers of bagagedragers met elektrische verlichting, voert u een lengte van 1 m in. Herkenning kruisend verkeer blijft ingeschakeld.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN AANHANGER SELECTEREN - AUTO'S MET: SYNC 3

Als u in het middelste scherm een aanhanger selecteert voordat u een aanhanger aankoppelt, laadt het systeem die configuratie en verschijnt een informatiemelding op het instrumentenpaneel wanneer u de aanhanger aankoppelt.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***BLIS***.
4. Druk op ***Aanhanger selectie***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

EEN AANHANGER SELECTEREN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Als u een aanhanger in het instrumentenpaneel selecteert voordat u een aanhanger aansluit, laadt het systeem die opstelling en wordt een informatiebericht weergegeven op het instrumentenpaneel wanneer u een aanhanger aansluit.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***BLIS***.
4. Selecteer ***Aanhanger***.
5. Selecteer ***Aanhanger A***, ***Aanhanger B*** of ***Aanhanger C***.
6. Druk op de ***OK***-toets.

CONTROLELAMPEN INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK

Wanneer het systeem een voertuig detecteert, gaat een waarschuwingslampje branden in de buitenspiegel aan de kant waar het naderende voertuig vandaan komt. Als u de richtingaanwijzers aan die zijde van de auto inschakelt, gaat de controlelamp knipperen.

N.B.: *Het systeem zal u wellicht niet waarschuwen als een voertuig snel door de detectiezone rijdt.*

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK – PROBLEMEN OPLOSSEN

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Als het systeem een storing detecteert, gaat deze lamp in het instrumentenpaneel branden en wordt een bericht weergegeven op het instrumentenpaneel. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INFORMATIESYSTEEM DODE HOEK – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
BLIS niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	Wordt weergegeven als de sensoren van het informatiesysteem dode hoek geblokkeerd zijn.
BLIS uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger aansluit op de auto.
BLIS Storing	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

N.B.: *Als u het informatiesysteem dode hoek uitschakelt maar Blind Spot Assist actief blijft, worden de volgende berichten weergegeven.*

Mededeling	Technische gegevens
Blind Spot Assist niet beschikbaar Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger aansluit op de auto.
Blind Spot Assist niet beschikbaar Zijsensor geblokkeerd	Wordt weergegeven als de sensoren van het informatiesysteem dode hoek geblokkeerd zijn.
Systeemstoring Blind Spot Assist	Het systeem heeft een storing ontdekt die moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER

Het systeem is ontworpen om u te waarschuwen voor voertuigen die u van opzij achter uw auto naderen wanneer u in de achteruit (R) schakelt. Als u blijft achteruitrijden nadat het systeem u heeft gewaarschuwd, is het systeem ontworpen om de remmen in te schakelen als het naderende voertuig nog steeds wordt gedetecteerd. Zie **Hoe remmen kruisend verkeer werkt** (bladzijde 263). Als het systeem de remmen inschakelt, verschijnt er een bericht in het instrumentenpaneel.

N.B.: *Het systeem schakelt de remmen niet in als u het onderdrukt door het gaspedaal hard in te trappen.*

HOE WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER WERKT

Het systeem is ontworpen om voertuigen te detecteren die naderen met een snelheid van 6 km/h tot 60 km/h. Het bereik neemt af wanneer de sensoren gedeeltelijk, volledig of bijna volledig worden geblokkeerd. Langzaam achteruit rijden helpt om het bereik en de doeltreffendheid te verbeteren.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u de motor start en u in de achteruit (R) schakelt. Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer u uit de achteruit (R) schakelt.

De sensor aan de linkerzijde wordt slechts gedeeltelijk belemmerd en het bereik aan de rechterzijde is volledig.

Het bereik neemt ook af wanneer u parkeert in een smalle hoek. De sensor aan de linkerzijde is bijna volledig geblokkeerd en het bereik aan die kant wordt ernstig beperkt.

VOORZORGSMAATREGELEN WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER

WAARSCHUWING: Gebruik het systeem voor herkenning van kruisend verkeer niet ter vervanging van de binnen- en buitenspiegels of over uw schouder kijken voordat u achterwaarts een parkeerplek verlaat. Het systeem voor herkenning van kruisend verkeer is geen vervanging voor voorzichtig rijden.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed bij erg slecht weer, bijvoorbeeld sneeuw, ijs, zware regenval en opspattend water. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEPERKINGEN WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER

Het systeem werkt wellicht niet correct in de volgende situaties:

- De sensoren zijn geblokkeerd.
- Naastgelegen geparkeerde voertuigen of objecten blokkeren de sensoren.
- Voertuigen naderen tegen een snelheid van minder dan 6 km/h of meer dan 60 km/h.
- De rijsnelheid is hoger dan 12 km/h.
- U rijdt achterwaarts uit een parkeerplek.

N.B.: *Het systeem werkt mogelijk niet correct wanneer u een aanhanger sleept. Voor voertuigen met een door ons goedgekeurde aanhangermodule en trekhaak, wordt het systeem uitgeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit. Voor auto's met een aftermarket aanhangermodule of trekhaak is het raadzaam dat u het systeem uitschakelt wanneer u een aanhanger aansluit.*

WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Cross Traffic Alert*** in of uit.

N.B.: *Als u het systeem tijdelijk uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld de volgende keer dat u het contact aanzet.*

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Cross Traffic Alert*** in of uit.

N.B.: *Als u het systeem tijdelijk uitschakelt, wordt het weer ingeschakeld de volgende keer dat u het contact aanzet.*

Neem contact op met een erkende dealer om het systeem permanent uit te schakelen.

LOCATIE VAN DE SENSOREN VAN DE WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER

De sensoren bevinden zich achter de achterbumper aan beide zijden van de auto.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Bedek de sensoren niet met bumperstickers, afdichtmiddel voor reparatie of andere voorwerpen.*

N.B.: *Geblokkeerde sensoren kunnen de systeemprestaties beïnvloeden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Als de sensoren zijn geblokkeerd, kan er een bericht in het instrumentenpaneel verschijnen wanneer u in de achteruit (R) schakelt.

WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER MET DEKKING AANHANGER

WAT IS DE WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER MET DEKKING AANHANGER

Via Cross Traffic Alert met dekking aanhanger kan het systeem blijven werken met een aanhanger of uitrusting op de trekhaak.

BEPERKINGEN WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER MET DEKKING AANHANGER

In de volgende omstandigheden blijft de herkenning kruisend verkeer ingeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit bij auto's met het informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger:

- U sluit een aanhanger aan.
- De aanhanger is een fietsendrager of bagagedrager met een maximale lengte van 1 m.
- U stelt de lengte van de aanhanger in op 1 m in het middelste scherm.

N.B.: *Het systeem werkt mogelijk niet correct wanneer u een aanhanger sleept. Voor auto's met een goedgekeurde aanhangermodule en trekhaak wordt het systeem uitgeschakeld wanneer u een aanhanger aansluit. Voor auto's met een aftermarket aanhangermodule of trekhaak is het raadzaam dat u het systeem uitschakelt wanneer u een aanhanger aansluit.*

CONTROLELAMPEN WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER

Wanneer het systeem een naderend voertuig detecteert, klinkt een geluidssignaal, gaat een controlelamp branden in de betreffende buitenspiegel en worden pijlen weergegeven in het middelste scherm om de zijde aan te geven waar het naderende voertuig vandaan komt.

N.B.: *Als er geen pijlen worden weergegeven, verschijnt een bericht in het instrumentenpaneel.*

N.B.: *In uitzonderlijke omstandigheden kan het systeem u waarschuwen of de remmen inschakelen als er zich niets in de detectiezone bevindt, bijvoorbeeld wanneer een voertuig op een afstand voorbij rijdt.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER – PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING KRUISEND VERKEER – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Cross Traffic Alert	Wordt weergegeven in plaats van pijlen wanneer het systeem een voertuig detecteert. Controleer of er naderend verkeer is.
Cross Traffic niet beschikbaar Sensor geblokkeerd Zie handboek	Wordt weergegeven als de sensoren van het systeem voor herkenning kruisend verkeer geblokkeerd zijn. Reinig de sensoren. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.
Storing Cross Traffic	Er is een storing met het systeem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Cross Traffic Alert uitgeschakeld Aanhanger aangekoppeld	Wordt weergegeven als u een aanhanger aansluit op de auto.
Cross Traffic alarm rempedaal indrukken	Wordt weergegeven als het systeem de remmen inschakelt. Controleer of er naderend verkeer is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS PRE-COLLISION ASSIST

Pre-Collision Assist detecteert andere weggebruikers en waarschuwt u voor hun aanwezigheid. Als u niet reageert, schakelt het systeem automatisch de remmen in.

Als de auto een stationair voertuig, een voertuig dat in dezelfde richting als de auto rijdt, een voetganger of fietser op het pad van de auto snel nadert, is het systeem ontworpen om drie functies te bieden.

HOE PRE-COLLISION ASSIST WERKT

Het systeem is actief bij 5 km/h en hoger. Voetgangers- en fietsersdetectie is actief bij snelheden tot 80 km/h.

Functieniveau	Technische gegevens
Waarschuwing	Als het systeem actief is, knippert een waarschuwingslamp en klinkt er een waarschuwingssignaal.
Ondersteuning remsysteem	Het systeem is ontworpen om de snelheid bij impact te minderen door de remmen voor te bereiden om snel te remmen. Het systeem schakelt de remmen niet automatisch in. Als u het rempedaal intrapt, kan het systeem aanvullende remkracht uitoefenen zodat de volledige remkracht wordt gebruikt, zelfs als u slechts licht op het rempedaal trapt.
Automatic Emergency Braking - auto's zonder Adaptieve Cruise Control.	Het systeem is ontworpen om te remmen als het een dreigende aanrijding detecteert. Dit kan helpen de impact bij een aanrijding te beperken of te voorkomen. Het systeem is actief bij snelheden tot 120 km/h.
Automatic Emergency Braking - auto's met Adaptieve Cruise Control.	Het systeem is ontworpen om te remmen als het een dreigende aanrijding detecteert. Dit kan helpen de impact bij een aanrijding te beperken of te voorkomen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HOE PRE-COLLISION ASSIST MET ASSISTENTIE KRUISPUNT WERKT

Het Pre-Collision Assist-systeem kan de remmen inschakelen wanneer u een bocht neemt waarbij u de route van een tegemoetkomend voertuig kruist. De detectie van tegemoetkomende voertuigen is actief als u niet harder dan 30 km/h met uw auto rijdt.

VOORZORGSMAATREGELEN PRE-COLLISION ASSIST

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van het voertuig. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over het voertuig en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet tijdens snel optrekken of scherp sturen. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot een botsing of verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk met verminderde werking tijdens koude en gure weersomstandigheden. Sneeuw, ijs, regen, opspattend water en mist kunnen het systeem negatief beïnvloeden. Houd de camera vooraan en de radar vrij van sneeuw en ijs. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot het verlies van de controle over uw voertuig, ernstig lichamelijk letsel of de dood.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt mogelijk niet goed als het voertuig een voorruit heeft van een andere fabrikant dan Ford. Voer geen voorruitreparaties uit in de omgeving van de sensor.

WAARSCHUWING: Het systeem kan minder goed werken in situaties waarbij de camera beperkt kan detecteren. Deze situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, direct zonlicht of laagstaande zon, voertuigen 's nachts zonder achterlichten, ongebruikelijke voertuigtypes, voetgangers of fietsers tegen een complexe achtergrond, rennende voetgangers of snel rijdende fietsers, gedeeltelijk verborgen voetgangers of fietsers, of voetgangers of fietsers die het systeem niet kan onderscheiden van een groep. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over het voertuig en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Met het Pre-Collision Assist-systeem met remondersteuning kunnen niet alle botsingen worden voorkomen. Vertrouw niet op dit systeem ter vervanging van uw inschattingsvermogen en de vereiste om een juiste afstand en snelheid aan te houden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BEPERKINGEN PRE-COLLISION ASSIST - AUTO'S MET: INTERSECTION ASSIST

Het systeem is niet bedoeld om dieren te detecteren.

BEPERKINGEN PRE-COLLISION ASSIST - AUTO'S MET: PRE-COLLISION ASSIST

Het systeem is niet bedoeld om dieren te detecteren.

Het systeem is niet ontworpen om auto's te detecteren die in een andere richting rijden.

LOCATIE VAN DE SENSOREN VAN PRE-COLLISION ASSIST - AUTO'S ZONDER: ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Geblokkeerde sensoren kunnen de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Er kan een bericht worden weergegeven in het instrumentenpaneel.

LOCATIE VAN DE SENSOREN VAN PRE-COLLISION ASSIST - AUTO'S MET: ADAPTIEVE CRUISE CONTROL

De camera is achter de binnenspiegel gemonteerd.

E244279

De radarsensor bevindt zich achter de grille, onder de kentekenplaat.

N.B.: *Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.*

N.B.: *Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.*

Geblokkeerde sensoren kunnen de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Er kan een bericht worden weergegeven in het instrumentenpaneel.

AFSTANDSAANDUIDING

WAT IS DE AFSTANDSAANDUIDING

Afstandsindicatie geeft de afstand in tijd tussen voertuigen voor u die in dezelfde richting rijden aan in het instrumentenpaneel.

N.B.: *De afbeelding wordt niet weergegeven als u de snelheidsregeling of adaptieve snelheidsregeling inschakelt.*

AFSTANDSAANDUIDING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Afstandsindicatie*** in of uit.

AFSTANDSAANDUIDING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Afstandsindicatie*** in of uit.

CONTROLELAMP AFSTANDSAANDUIDING

Rijsnelheid	Gevoeligheid systeem	Kleur afstandsindicatie	Afstand	Afstand in tijd
100 km/h	Normaal.	Grijs.	Groter dan 25 m.	Meer dan 0,9 seconden.
		Geel.	17–25 m.	0,6-0,9 seconden.
		Rood.	Minder dan 17 m.	Minder dan 0,6 seconden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

FORWARD ALERT

WAT IS FORWARD ALERT

Er gaat een waarschuwingslamp branden als de auto snel een ander voertuig nadert, om u te waarschuwen voor het risico van een botsing met uw voorligger.

DE GEVOELIGHEID VAN FORWARD ALERT AFSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Pre-Collision Assist***.
4. Druk op ***Gevoeligheid alarm***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

DE GEVOELIGHEID VAN FORWARD ALERT AFSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Pre-Collision Assist***.
4. Selecteer ***Gevoeligh. wrsch.***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

AFSTANDSWAARSCHUWING

WAT IS DE AFSTANDSWAARSCHUWING

Er gaat een waarschuwingslamp branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.

N.B.: *De waarschuwingslamp gaat niet branden als de snelheidsregeling of adaptieve snelheidsregeling actief is.*

DE GEVOELIGHEID VAN DE AFSTANDSWAARSCHUWING AFSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Pre-Collision Assist***.
4. Druk op ***Gevoeligheid alarm***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

DE GEVOELIGHEID VAN DE AFSTANDSWAARSCHUWING AFSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Pre-Collision Assist***.
4. Selecteer ***Gevoeligh. wrsch.***.
5. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING

WAT IS AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING

Automatic Emergency Braking is een actief veiligheidssysteem dat de remmen van de auto inschakelt wanneer een potentiële botsing wordt gedetecteerd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Active Braking*** in of uit.

AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Active Braking*** in of uit.

ASSISTENTIE ONTWIJKEND STUREN

WAT IS ASSISTENTIE ONTWIJKEND STUREN

Als de auto snel een andere weggebruiker nadert, helpt Evasive steering u rond de weggebruiker te sturen.

Nadat u het stuurwiel hebt gedraaid in een poging een botsing met de weggebruiker te voorkomen, past het systeem een aanvullend stuurdraaimoment toe om u te helpen de weggebruiker te ontwijken. Wanneer u voorbij de weggebruiker bent gereden, past het systeem het stuurdraaimoment aan wanneer u aan het stuurwiel draait om terug te keren naar uw rijstrook. Het systeem wordt uitgeschakeld nadat u voorbij de weggebruiker bent gereden.

N.B.: *Weggebruikers worden gedefinieerd als voetgangers of fietsers in het pad van de auto of een ander stationair voertuig in dezelfde rijstrook of een voertuig in dezelfde rijstrook dat in dezelfde richting als u rijdt. Zie* ***Voorzorgsmaatregelen Pre-Collision Assist*** *(bladzijde 354).*

BEPERKINGEN ASSISTENTIE ONTWIJKEND STUREN

Evasive steering wordt alleen ingeschakeld wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan:

- Automatic Emergency Braking en Evasive steering zijn ingeschakeld.
- Het systeem detecteert een weggebruiker voor u en begint te remmen.
- U draait bruusk aan het stuurwiel om een weggebruiker te ontwijken.

N.B.: *Evasive steering stuurt niet automatisch rond een weggebruiker. Als u niet aan het stuurwiel draait, wordt Evasive steering niet ingeschakeld.*

N.B.: *Evasive steering wordt niet ingeschakeld als de afstand tot de weggebruiker te klein is en het systeem een botsing niet kan voorkomen.*

ASSISTENTIE ONTWIJKEND STUREN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Evasive Steering*** in of uit.

N.B.: *Automatic Emergency Braking en Evasive steering worden ingeschakeld telkens wanneer u het contact aan zet.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Als u Automatic Emergency Braking uitschakelt, wordt Evasive steering uitgeschakeld.*

ASSISTENTIE ONTWIJKEND STUREN IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Pre-Collision Assist***.
4. Schakel ***Evasive Steering*** in of uit.

N.B.: *Automatic Emergency Braking en Evasive steering worden ingeschakeld telkens wanneer u het contact aan zet.*

N.B.: *Als u Automatic Emergency Braking uitschakelt, wordt Evasive steering ook uitgeschakeld.*

PRE-COLLISION ASSIST – PROBLEMEN OPLOSSEN

PRE-COLLISION ASSIST – WAARSCHUWINGSLAMPEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Deze lamp gaat branden als uw voertuig snel een ander voertuig nadert, om u te waarschuwen voor het risico van een botsing met uw voorligger.

De lamp gaat wellicht rood branden als de afstand tot de voorligger kort is.

Deze gaat branden wanneer het systeem niet beschikbaar is.

PRE-COLLISION ASSIST – WAARSCHUWINGSLAMPEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

Deze lamp gaat branden als uw auto snel een andere auto nadert, om u te waarschuwen voor het risico van een botsing met uw voorligger.

De lamp gaat wellicht rood branden wanneer de afstand tot de voorligger kort is.

Deze brandt als het systeem niet beschikbaar is.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PRE-COLLISION ASSIST – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Pre-Collision Assist niet beschikbaar	Er is een storing met het systeem. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
Pre-Collision Assist niet beschikbaar Sensor geblokkeerd	De sensoren zijn vuil. Reinig de sensoren. Raadpleeg de lijst van mogelijke oorzaken en handelingen in de onderstaande tabel. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

De volgende tabel geeft een overzicht van mogelijke oorzaken en handelingen waarvoor een bericht kan wordt weergegeven dat de sensor is geblokkeerd.

Oorzaak	Handeling
Het oppervlak van de radar in de radiateurgrille is vuil of geblokkeerd.	Maak de radiateurgrille voor de radar schoon of verwijder eventuele blokkades.
Het oppervlak van de radar is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat het systeem merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.
Hevige regen, opspattend water, sneeuw of mist verstoort de radarsignalen.	Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld. Het systeem zou na een korte tijd weer moeten inschakelen wanneer de weersomstandigheden verbeteren.
De radar is verkeerd uitgelijnd.	Laat de auto zo snel mogelijk controleren.
De voorruit voor de camera is vuil of geblokkeerd.	Maak de buitenzijde van de voorruit voor de camera schoon.
De voorruit voor de camera is schoon, maar het bericht blijft in het display staan.	Wacht even. Het kan een paar minuten duren voordat de camera merkt dat de sensor niet meer geblokkeerd wordt.
Het is te warm rond de camera.	Wacht even. Het bericht verdwijnt wanneer de temperatuur rond de camera daalt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS BESTUURDERS-WAARSCHUWING

Het systeem geeft een waarschuwing indien het berekent dat u slaperig wordt of dat uw rijgedrag verslechtert.

HOE BESTUURDERS-WAARSCHUWING WERKT

Het systeem berekent uw alertheidsniveau aan de hand van uw rijgedrag ten opzichte van de rijstrookmarkeringen en andere factoren wanneer de rijsnelheid hoger is dan circa 65 km/h.

Het waarschuwingssysteem heeft twee fasen:

1. Er wordt een tijdelijke waarschuwing gegeven die u aanraadt een rustpauze te nemen. Dit bericht verschijnt slechts gedurende een korte periode.
2. Als u geen pauze neemt en het systeem blijft registreren dat uw rijgedrag vermindert, zal het systeem een waarschuwing geven. Deze waarschuwing blijft in het display van het instrumentenpaneel staan tot u deze annuleert.

VOORZORGSMAATREGELEN BESTUURDERS-WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

WAARSCHUWING: Neem regelmatig een pauze als u zich moe voelt. Wacht niet tot het systeem u waarschuwt.

WAARSCHUWING: Bepaalde rijstijlen kunnen ertoe leiden dat het systeem u waarschuwt, ook al voelt u geen vermoeidheid.

WAARSCHUWING: Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.

WAARSCHUWING: Het systeem werkt niet indien de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan registreren.

WAARSCHUWING: Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

BESTUURDERS-WAARSCHUWING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Driver Alert*** in of uit.

N.B.: *Het systeem blijft in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de laatste instelling.*

BESTUURDERS-WAARSCHUWING IN- EN UITSCHAKELEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Driver Alert*** in of uit.

N.B.: *Het systeem blijft in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de laatste instelling.*

DRIVER ALERT RESETTEN

U kunt Driver Alert als volgt resetten:

- Het contact uit- en aanzetten wanneer de auto stilstaat.
- Het bestuurdersportier openen en sluiten wanneer de auto stilstaat.

BESTUURDERSWAARSCHUWING – PROBLEMEN OPLOSSEN

BESTUURDERSWAARSCHUWING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Waarschuwing Bestuurder moe Rust aanbevolen	Wordt weergegeven wanneer het raadzaam is een pauze te nemen omdat u niet alert genoeg bent.
Waarschuwing Bestuurder moe Pauze nemen	Wordt weergegeven wanneer u een pauze moet nemen omdat u niet alert genoeg bent.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HERKENNING VERKEERSBORD MAXIMUMSNELHEID

Het systeem is ontworpen om verkeersborden met maximumsnelheid te detecteren en u informatie te geven over de toegestane maximumsnelheid.

HOE HERKENNING BORDEN MAXIMUMSNELHEID WERKT

Gedetecteerde verkeersborden met maximumsnelheid worden weergegeven in het instrumentenpaneel. De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aan zet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

N.B.: *Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.*

VOORZORGSMAATREGELEN HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

N.B.: *Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.*

N.B.: *Breng altijd door Ford goedgekeurde onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.*

BEPERKINGEN HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID

Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden met maximumsnelheid en kan borden incorrect lezen.

Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet naar behoren werkt.

Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

CONTROLELAMPEN HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer het systeem een bord met de maximumsnelheid detecteert, wordt de maximumsnelheid weergegeven in het instrumentenpaneel.

N.B.: *Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.*

DE SNELHEIDSWAARSCHUWING VOOR HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Speed Sign Recognition***.
4. Schakel ***Snelheidswaarschuwing*** in of uit.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u het voertuig start.*

DE SNELHEIDSWAARSCHUWING VOOR HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
4. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
5. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
6. Schakel ***Signaaltoon hoge snelheid*** in of uit.

DE SNELHEIDSTOLERANTIE VOOR HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Speed Sign Recognition***.
4. Druk op ***Snelheidswaarschuwing***.
5. Druk op ***Tolerantie***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

DE SNELHEIDSTOLERANTIE VOOR HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
4. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
5. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
6. Selecteer ***Snelheidswaarschuwing***.
7. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID – PROBLEMEN OPLOSSEN

HERKENNING BORD MAXIMUMSNELHEID – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Verkeersbord Verminderde prestatie Zie handboek	Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem zijn niet beschikbaar omwille van een zwak signaal of geen signaal. Wacht even totdat het signaal verbetert. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS VERKEERSBORD-HERKENNING

Het systeem is ontworpen om verkeersborden te detecteren en u informatie te geven over de toegestane maximumsnelheid en inhaalregelgeving.

HOE VERKEERSBORD-HERKENNING WERKT

Gedetecteerde verkeersborden worden weergegeven in het instrumentenpaneel. De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aan zet en u kunt het systeem niet uitschakelen.

Het systeem detecteert herkenbare verkeersborden, zoals:

- Borden met snelheidsbeperking.
- Borden voor inhaalverbod.
- Borden voor einde snelheidslimiet.
- Borden voor einde inhaalverbod.

N.B.: *De verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.*

VOORZORGSMAATREGELEN VERKEERSBORDHERKENNING

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

N.B.: *Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.*

N.B.: *Breng altijd door Ford goedgekeurde onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.*

BEPERKINGEN VERKEERSBORDHERKENNING

Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden met maximumsnelheid en kan borden incorrect lezen.

Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet naar behoren werkt.

Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLELAMPEN VERKEERSBORDHERKENNING

Het systeem kan twee verkeersborden parallel weergeven.

U kunt de status te allen tijde bekijken met behulp van het instrumentenpaneel.

Het systeem geeft herkenbare verkeersborden als volgt weer in vier stappen:

1. Alle nieuwe verkeersborden worden met meer helderheid weergegeven dan andere.
2. Na een vooraf bepaalde tijd worden ze normaal weergegeven.
3. Na een vooraf bepaalde afstand worden ze grijs weergegeven.
4. Na nog een vooraf bepaalde afstand worden ze gewist.

Als het systeem een aanvullend verkeersbord herkent, dan wordt dit onder het betreffende verkeersbord aangeduid. Bijvoorbeeld tijdens het passeren van een gereduceerde snelheidslimiet bij een nat wegdek.

N.B.: *Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.*

DE SNELHEIDSWAARSCHUWING VOOR VERKEERSBORD-HERKENNING INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Traffic Sign Recognition***.
4. Schakel ***Snelheidswaarschuwing*** in of uit.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

DE SNELHEIDSWAARSCHUWING VOOR VERKEERSBORD-HERKENNING INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
4. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
5. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
6. Schakel ***Signaaltoon hoge snelheid*** in of uit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE SNELHEIDSTOLERANTIE VOOR VERKEERSBORD-HERKENNING INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Druk op ***Traffic Sign Recognition***.
4. Druk op ***Snelheidswaarschuwing***.
5. Druk op ***Tolerantie***.
6. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

DE SNELHEIDSTOLERANTIE VOOR VERKEERSBORD-HERKENNING INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Bestuurdersassistentie***.
3. Selecteer ***Traffic Sign Recognition***.
4. Selecteer ***Verkeersbordherk. aan***.
5. Selecteer ***Snelh.-waarsch. activeren***.
6. Selecteer ***Snelheidswaarschuwing***.
7. Selecteer een instelling en druk op de knop ***OK***.

VERKEERSBORDHERKENNING – PROBLEMEN OPLOSSEN

VERKEERSBORDHERKENNING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Verkeersbord Verminderde prestatie Zie handboek	Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem zijn niet beschikbaar omwille van een zwak signaal of geen signaal. Wacht even totdat het signaal verbetert. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN

Het systeem geeft een waarschuwing indien het detecteert dat u in de verkeerde richting rijdt op de afrit van een autosnelweg.

HOE WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN WERKT

Het systeem gebruikt een sensor achter de binnenspiegel om verkeersborden van verboden toegang te detecteren en maakt gebruik van informatie van het navigatiesysteem.

Als het systeem detecteert dat u in de verkeerde richting rijdt op de afrit van een autosnelweg, wordt een bericht weergegeven in het instrumentenpaneel en klinkt een geluidssignaal. Het volume van het audiosysteem wordt gedempt en de routegeleiding van het navigatiesysteem wordt gepauzeerd.

N.B.: *De verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.*

N.B.: *Het systeem is ontworpen om verkeersborden te herkennen conform het Verdrag van Wenen.*

VOORZORGSMAATREGELEN WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN

WAARSCHUWING: U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van de auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

N.B.: *Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.*

N.B.: *Breng altijd door Ford goedgekeurde onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.*

N.B.: *In uitzonderlijke omstandigheden kan het systeem u waarschuwen als u niet in de verkeerde richting rijdt op de afrit van een autosnelweg.*

BEPERKINGEN WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN

Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden en kan borden incorrect lezen.

Het systeem werkt wellicht niet correct als de auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het systeem werkt niet in sommige landen. We raden aan dat u de beschikbaarheid van het systeem controleert voordat u het gebruikt.

Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet correct werkt.

Het systeem werkt wellicht niet naar behoren in gebieden met constructiewerkzaamheden of nieuwe infrastructuur.

WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen*** op het aanraakscherm.
2. Druk op ***Bestuurdersassistentie***.
3. Schakel ***Wrong Way Alert*** in of uit.

N.B.: *Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.*

WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING SPOOKRIJDEN – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Handeling
Controleer rijrichting	Het systeem detecteert dat u in de verkeerde richting rijdt op de afrit van een autosnelweg. Controleer of u in de juiste richting rijdt.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET VERVOEREN VAN LADINGEN

Houd het gewicht van de geladen auto binnen de capaciteit van het ontwerp, met of zonder aanhanger. Als u de auto naar behoren laadt, kunt u optimaal gebruikmaken van de prestaties van de auto. Zorg voordat u de auto laadt dat u vertrouwd bent met de volgende termen om het gewicht van de auto, met of zonder aanhanger, te bepalen op basis van het label met informatie over banden en lading en het veiligheidslabel.

WAARSCHUWING: Het maximale laadvermogen van de auto kan beperkt worden door het volume (hoeveel ruimte beschikbaar is) of door het nominale laadvermogen (hoeveel gewicht de auto mag vervoeren). Wanneer u het maximale laadvermogen van de auto hebt bereikt, mag u geen lading meer toevoegen, zelfs niet als er nog ruimte beschikbaar is. Overbelading of verkeerde lading van de auto kan bijdragen tot verlies van controle en kantelen van de auto.

WAARSCHUWING: De maximumgewichten op het veiligheidslabel overschrijden kan negatieve gevolgen hebben voor de prestaties en de besturing van de auto, schade aan de auto veroorzaken en kan leiden tot verlies van controle over de auto en ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen vervangende banden met een lagere capaciteit voor ladingtransport dan de originele banden. Daardoor kunnen de beperkingen van het GVWR en GAWR van uw auto immers lager worden. Vervangende banden met een hogere limiet dan de originele banden verhogen de beperkingen van het GVWR en GAWR niet.

WAARSCHUWING: Overschrijd het GVWR of het GAWR op het certificeringslabel niet.

WAARSCHUWING: Een maximumgewicht overschrijden kan negatieve gevolgen hebben voor de prestaties en de besturing van de auto, schade aan de auto veroorzaken en kan leiden tot verlies van controle over de auto en ernstige of dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Tijdens het beladen van de imperiaal wordt aangeraden de lading evenredig te verdelen en een laag zwaartepunt aan te houden. Bij beladen auto's met een hoger zwaartepunt kan het rijgedrag verschillen vergeleken met onbeladen auto's. U dient extra voorzorgsmaatregelen te treffen zoals lagere snelheden en een grotere remafstand tijdens het rijden met een zwaar beladen auto.

Het bruto gecombineerde gewicht mag deze waarde nooit overschrijden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DAKIMPERIAAL

VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET DAKIMPERIAAL

WAARSCHUWING: Wanneer u een imperiaal aanbrengt, lees dan de instructies van de fabrikant en volg deze op.

WAARSCHUWING: Tijdens het beladen van de imperiaal wordt aangeraden de lading evenredig te verdelen en een laag zwaartepunt aan te houden. Bij beladen auto's met een hoger zwaartepunt kan het rijgedrag verschillen vergeleken met onbeladen auto's. U dient extra voorzorgsmaatregelen te treffen zoals lagere snelheden en een grotere remafstand tijdens het rijden met een zwaar beladen auto.

WAARSCHUWING: Wanneer u lading op het dak vervoert moet u de stabiliteitsregeling niet uitschakelen en de modus Sport of Circuit niet gebruiken. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op het kwijtraken van de macht over het stuur, omslaan van de auto, persoonlijk letsel of de dood.

N.B.: *Wanneer u een imperiaal gebruikt, kan het brandstofverbruik van uw auto hoger zijn en kan de rijkarakteristiek anders zijn.*

N.B.: *Plaats geen ladingen op het dakpaneel. Het dakpaneel is niet ontworpen om rechtstreeks een lading te dragen.*

U moet ladingen direct op de dwarsbalken plaatsen die aan de zijrails van de imperiaal zijn bevestigd. Wanneer u het imperiaalsysteem gebruikt, raden we aan dat u dwarsbalken als originele accessoire van Ford gebruikt die specifiek voor uw auto zijn ontworpen.

Zorg dat de lading stevig is vastgezet. Controleer de bevestiging van de lading voor het rijden en bij iedere tankstop.

LAADVERMOGEN VAN HET DAKIMPERIAAL

Plaats geen dwarsbalken als de auto een zonnedak heeft. Plaats geen laden op de auto als de auto een zonnedak heeft. Bij gebruik van dwarsbalken of het plaatsen van een lading op het dak kan de voertuiggarantie vervallen.

Omschrijving	Maximale aanbevolen lading
Auto's met zonnedak	60 kg
Auto's zonder zonnedak	75 kg

N.B.: *De maximale lading op het dak is gebaseerd op een evenwichtig verdeelde lading over de dwarsbalken.*

N.B.: *Bij gebruik van een dakdragersysteem moet u het gewicht van het dakdragersysteem aftrekken van de maximale aanbevolen lading om de daadwerkelijke maximale lading te bepalen. Zie de fabrikant van het dakdragersysteem voor meer informatie.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AFDEKKING BAGAGERUIMTE AANBRENGEN EN VERWIJDEREN

WAARSCHUWING: Zorg dat u de afdekking van de bagageruimte goed vastmaakt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

WAARSCHUWING: Leg geen voorwerpen op de afdekking van de bagageruimte. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot al dan niet dodelijke verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

De afdekking van de bagageruimte plaatsen

1. Plaats de afdekking van de bagageruimte.

2. Steek de bevestigingsklemmen in het bekledingspaneel van de achterklep.

N.B.: *Ondersteun de afdekking van de bagageruimte wanneer u de bevestigingsklemmen insteekt.*

3. Bevestig de bevestigingskoorden op het bekledingspaneel van de kofferruimte.

N.B.: *Afhankelijk van de auto kan de afdekking van de bagageruimte met maar één koord zijn bevestigd.*

De afdekking van de bagageruimte verwijderen

1. Open de achterklep.

2. Maak de bevestigingskoorden los van het bekledingspaneel van de bagageruimte.

N.B.: *Afhankelijk van de auto kan de afdekking van de bagageruimte met maar één koord zijn bevestigd.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Ondersteun de afdekking van de bagageruimte wanneer u de bevestigingskoorden losmaakt.*

3. Maak de bevestigingsklemmen los van het bekledingspaneel van de achterklep.
4. Til de afdekking van de bagageruimte van de achterklep af.

U kunt de afdekking van de bagageruimte opbergen in de bagageruimte.

ANKERPUNTEN BAGAGERUIMTE

VOORZORGSMAATREGELEN ANKERPUNTEN BAGAGERUIMTE

WAARSCHUWING: Zorg dat u voorwerpen in de bagageruimte goed vastmaakt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verwondingen bij bruusk remmen of een botsing.

LOCATIE VAN DE ANKERPUNTEN VAN DE BAGAGERUIMTE

E132901

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET AANSLUITEN VAN EEN AANHANGER

WAARSCHUWING: Sluit nooit de bedrading van een lichten van een aanhanger aan op de bedrading van de achterlichten van de auto, omdat hierdoor het elektrische systeem beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Neem zo snel mogelijk contact op met een erkende dealer voor hulp bij het op de juiste manier aansluiten van de bedrading van een aanhanger. Mogelijk is er extra elektrische uitrusting vereist.

Voor de meeste aanhangers die worden getrokken, is verlichting vereist. Controleer of alle lichten, remlichten, richtingaanwijzers en alarmlichten werken.

Gebruik geen trekhaak die op de bumper of aan de as is bevestigd.

N.B.: *Controleer zorgvuldig de trekhaak, elektrische aansluitingen en de wielmoeren van de aanhanger nadat u 80 km hebt gereden.*

Als u de veiligheidskabels bevestigt, kruist u de kabel onder de dissel van de aanhanger met voldoende spelling voor het maken van scherpe bochten. Laat de kabels niet over de grond slepen.

Bevestig de veiligheidskabels altijd aan de haak op de trekhaak.

N.B.: *Bevestig veiligheidskabels nooit aan de bumper.*

Houd rekening met het gewicht van de dissel als deel van de lading van de auto wanneer u het totale voertuiggewicht berekent.

TREKHAAK - AUTO'S MET: AFNEEMBARE TREKHAAK

VOORZORGSMAATREGELEN TREKHAAK

WAARSCHUWING: Overschrijd het laagste nominaal vermogen voor de auto of trekhaak niet. Als u de auto of trekhaak overbelast, kan dit de stabiliteit en de besturing van de auto hinderen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Knippen, boren, lassen of wijzigen van de trekhaak is verboden. Als de trekhaak wordt gewijzigd, kan het trekvermogen van de trekhaak kleiner worden.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de trekhaak op een veilige plek in de auto is opgeborgen, zodat deze bij een botsing niet wordt rondgeslingerd. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

U moet de trekhaak losmaken als u deze niet gebruikt. Berg de trekhaak veilig op in de bagageruimte.

Ontgrendel of maak de trekhaak nooit los terwijl een aanhanger is aangekoppeld.

Ontkoppel of bevestig de trekhaak niet met gereedschap.

N.B.: *U kunt de trekhaak alleen bevestigen als de trekhaak is ontgrendeld.*

Veiligheidscontroles trekhaak

Controleer het volgende nadat u de trekhaak hebt bevestigd:

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. De markering op het kartelwiel is groen.
2. U hebt het kartelwiel vergrendeld.
3. U hebt de sleutel verwijderd.

Gebruik de trekhaak niet als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

RICHTLIJNEN TREKHAAK

- Vervangende sleutels zijn beschikbaar. Het is raadzaam dat u het sleutelnummer op de slotcilinder noteert.
- Het mechanisme van de trekhaak is onderhoudsvrij. Breng geen vet of olie op het mechanisme aan.
- Verwijder de afdichtplug voor de stekkerdoos uit de stekkerdoos wanneer deze niet wordt gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit corrosie van de stekkerdoos veroorzaken. Maak de stekkerdoos regelmatig schoon en zorg dat het deksel van de stekkerdoos volledig dicht is.
- Als u de auto reinigt met een hogedrukreiniger, moet u de afdichtplug voor de stekkerdoos loskoppelen. Richt de waterstraal niet direct op de stekkerdoos. Het is raadzaam dat u de trekhaak losmaakt voordat u de auto wast.

DE TREKHAAK LOSMAKEN

1. Verwijder de beschermkap.
2. Plaats de sleutel en draai deze linksom om het kartelwiel te ontgrendelen.
3. Houd de trekhaak vast. Duw het kartelwiel naar binnen toe en draai het rechtsom.

N.B.: *De groene markering op het kartelwiel wordt rood.*

4. Laat het kartelwiel los.
5. Trek de trekhaak omlaag om deze te verwijderen.
6. Draai de stekkerdoos 90 graden omhoog tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E265433

7. Plaats de afdichtplug.

DE TREKHAAK BEVESTIGEN

E265433

1. Verwijder de afdichtplug.

2. Plaats de trekhaak volledig totdat deze vastklikt. Houd het kartelwiel niet vast.

N.B.: *De rode markering op het kartelwiel wordt groen.*

3. Verwijder de beschermkap.
4. Plaats de sleutel en draai deze rechtsom om het kartelwiel te vergrendelen.
5. Plaats de beschermkap. Duw deze volledig terug over het slot.
6. Draai de stekkerdoos 90 graden omlaag tot deze in de eindstand wordt vergrendeld.

TREKHAAK - AUTO'S MET: INSCHUIFBARE TREKHAAK

VOORZORGSMAATREGELEN TREKHAAK

WAARSCHUWING: Overschrijd het laagste nominaal vermogen voor de auto of trekhaak niet. Als u de auto of trekhaak overbelast, kan dit de stabiliteit en de besturing van de auto hinderen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Knippen, boren, lassen of wijzigen van de trekhaak is verboden. Als de trekhaak wordt gewijzigd, kan het trekvermogen van de trekhaak kleiner worden.

U moet de trekhaak inklappen als u deze niet gebruikt.

Klap de trekhaak niet uit of in met uw voet of met gereedschap.

Raak de trekhaak niet aan wanneer deze in wordt uit- of ingeklapt naar de ontgrendelde stand.

Gebruik de trekhaak niet als er geen geluidssignaal klinkt wanneer de trekhaak wordt uitgeklapt of wanneer u deze op zijn plaats vergrendelt. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

Klap de trekhaak nooit in terwijl een aanhanger is aangekoppeld. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.

Veiligheidscontroles trekhaak

Controleer het volgende nadat u de trekhaak hebt uitgeklapt:

- Zorg dat de trekhaak volledig is vergrendeld. Deze mag niet bewegen als u eraan trekt of wanneer u een aanhanger bevestigt.
- Het lampje knippert niet en er klinken geen waarschuwingssignalen.

Gebruik de trekhaak niet als niet aan deze voorwaarden is voldaan. Laat de auto zo snel mogelijk controleren.

BEPERKINGEN TREKHAAK

De trekhaak wordt niet in- of uitgeklapt in de volgende situaties:

- Uw auto is in beweging.
- Er is een afdichtplug voor de stekkerdoos bevestigd op de stekkerdoos.
- De accu is niet helemaal opgeladen.
- De achterklep is dicht.

RICHTLIJNEN TREKHAAK

- Het mechanisme van de trekhaak is onderhoudsvrij. Breng geen vet of olie op het mechanisme aan.
- Verwijder de afdichtplug voor de stekkerdoos uit de stekkerdoos wanneer deze niet wordt gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit corrosie van de stekkerdoos veroorzaken. Reinig de stekkerdoos regelmatig en zorg dat het deksel van de stekkerdoos volledig dicht is.
- Als u de auto reinigt met een hogedrukreiniger, moet u de afdichtplug voor de stekkerdoos loskoppelen. Richt de waterstraal niet direct op de stekkerdoos. Wij bevelen aan dat u de trekhaak inklapt voordat u de auto wast.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ONDERDELEN TREKHAAK

A Bevestigingspunt veiligheidskabel aanhanger.
B Stekkerdoos aanhanger.
C Trekhaak in positie voor slepen.
D Trekhaak in opgeborgen positie.

Demonteer of repareer de trekhaak of het mechanisme niet.

DE TREKHAAK UITKLAPPEN

E237201

1. Druk op de knop. Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de bagageruimte.

N.B.: *Het lampje op de knop gaat branden en er klinkt een dubbel geluidssignaal.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Druk binnen vier seconden opnieuw op de knop om de trekhaak uit te klappen in de ontgrendelde stand. De trekhaakkogel beweegt naar de stand voor slepen.

N.B.: *Het lampje op de knop blijft knipperen en er is een reeks geluidssignalen te horen wanneer de trekhaak wordt uitgeklapt en de ontgrendelde stand bereikt. Het lampje op de knop stopt met knipperen en er klinkt een dubbel geluidssignaal wanneer de trekhaak in deze stand wordt vergrendeld.*

N.B.: *Als u niet opnieuw op de ontgrendelknop drukt binnen vier seconden, geeft het systeem melding van voltooiing zonder dat de trekhaak is uitgeklapt. Als het lampje snel knippert en een hoge toon te horen is, moet u de procedure herhalen.*

N.B.: *Er klinkt een waarschuwingssignaal gedurende maximaal 30 seconden als de trekhaak in een ontgrendelde stand blijft.*

Als de procedure voor uitklappen wordt onderbroken, bijvoorbeeld doordat de beweging van de trekhaak wordt geblokkeerd of de voeding wordt onderbroken, moet het systeem worden gereset. Herhaal de procedure volledig om het systeem te resetten.

DE TREKHAAK INKLAPPEN

1. Ontkoppel de afdichtplug voor de stekkerdoos en ontkoppel de aanhanger of lastdrager.

E237201

2. Druk op de knop. Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de bagageruimte.

N.B.: *Het lampje op de knop gaat branden en er klinkt een dubbel geluidssignaal.*

3. Druk binnen vier seconden opnieuw op de knop om de trekhaak in te klappen in de ontgrendelde stand. De trekhaakkogel beweegt naar de ingeklapte positie.

N.B.: *Het lampje op de knop blijft knipperen en er is een reeks geluidssignalen te horen wanneer de trekhaak wordt ingeklapt en de ontgrendelde stand bereikt. Het lampje op de knop stopt met knipperen en er klinkt een dubbel geluidssignaal wanneer de trekhaak in deze stand wordt vergrendeld.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Als u niet opnieuw op de ontgrendelknop drukt binnen vier seconden, geeft het systeem melding van voltooiing zonder dat de trekhaak is ingeklapt. Als het lampje snel knippert en een hoge toon te horen is, moet u de procedure herhalen.*

N.B.: *Er klinkt een waarschuwingssignaal gedurende maximaal 30 seconden als de trekhaak in een ontgrendelde stand blijft.*

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET TREKKEN VAN EEN AANHANGER

WAARSCHUWING: Overschrijd 100 km/h niet. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Controleer of verticale lading op de trekhaakkogel op elk moment tussen het minimale en maximale aanbevolen gewicht ligt. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Overschrijd het bruto voertuiggewicht, dat op het identificatieplaatje van de auto is vermeld, niet. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Het antiblokkeersysteem stuurt de remmen van de aanhanger niet aan.

Volg de specifieke regelgeving van het land om een aanhanger te trekken.

Het verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger is van essentieel belang voor de rijstabiliteit van uw auto en aanhanger.

Beperk de snelheid onmiddellijk als de aanhanger tekenen van slingeren vertoont.

Als u een aanhanger trekt, veranderen de rijkenmerken van de auto en wordt de stopafstand groter. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de lading van de aanhanger aan.

BEPERKINGEN BIJ HET TREKKEN VAN EEN AANHANGER

Rijd niet sneller dan 100 km/h, zelfs als het land onder bepaalde omstandigheden hogere snelheden toestaat.

Het bruto treingewicht op het identificatieplaatje van de auto is van toepassing op hellingen tot 12% en hoogtes tot 1.000 m wanneer een aanhanger wordt getrokken. In berggebieden worden de motorprestaties kleiner omwille van de lage luchtdichtheid op hogere hoogtes. In hogere regio's boven 1.000 m moet u het opgegeven maximaal toegestane treingewicht met 10% verminderen voor elke extra 1.000 m. Zie **Voertuigidentificatieplaatje** (bladzijde 473).

N.B.: *Niet alle auto's zijn geschikt of goedgekeurd om een trekhaak te plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.*

UW AANHANGER LADEN

Plaats de lading zo laag mogelijk en centraal op de as van uw aanhanger. Wanneer u met een onbeladen voertuig rijdt, moet u de lading in uw aanhanger zo ver mogelijk naar voren schuiven, omdat dit voor de beste stabiliteit zorgt. Overschrijd de maximaal toegestane verticale lading niet. Zie **Laadvermogen voor slepen** (bladzijde 383).

Het verticale gewicht op de trekhaakkogel moet minstens 4% van het gewicht van de aanhanger bedragen en mag het maximaal toegestane gewicht niet overschrijden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het maximale verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger dat vermeld staat op het identificatieplaatje van de aanhanger, is de testwaarde van de fabrikant van de aanhanger. Het maximaal toegestane verticale gewicht op de trekhaak van de aanhanger kan lager zijn.*

HINTS BIJ HET TREKKEN VAN EEN AANHANGER

Gebruik een lager versnelling tijdens het naar beneden rijden op een steile afdaling.

De stabiliteit van de combinatie van auto en aanhanger is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de aanhanger.

Het elektrisch systeem op uw auto is geschikt om aanhangers met led-lampen te slepen.

GEWICHTEN EN AFMETINGEN VOOR SLEPEN

LAADVERMOGEN VOOR SLEPEN

Maximale verticale gewicht op de trekhaak

kg
100

AFMETINGEN TREKHAAK

Item	Beschrijving afmeting	Afmeting mm
A	Bumper tot midden van trekhaakkogel.	95
B	Bevestigingspunt tot midden van trekhaakkogel.	165,8
C	Wielmidden tot midden van trekhaakkogel.	1.033
D	Midden van trekhaakkogel tot langsbalk.	530
E	Afstand tussen langsbalken.	1.060
F	Midden van trekhaakkogel tot midden van eerste bevestigingspunt.	308,5
G	Midden van trekhaakkogel tot midden van tweede bevestigingspunt.	393,5

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De werking van sommige componenten en systemen kan worden beïnvloed bij temperaturen lager dan circa -25ºC.

RIJDEN OP SNEEUW EN IJS

WAARSCHUWING: Rijd altijd voorzichtig onder gladde omstandigheden waarbij sneeuwkettingen of kabels nodig zijn. Houd de snelheid laag, houd rekening met een langere remweg en voorkom agressief sturen om de kans te verminderen op verlies van de controle over de auto en ernstige of dodelijke verwondingen. Als de achterzijde van de auto wegglijdt in een bocht, stuur dan in de richting van het wegglijden tot u weer controle over de auto hebt.

Op ijs en sneeuw dient u langzamer te rijden dan gebruikelijk. Maak geen pompende bewegingen met het rempedaal, de auto beschikt immers over een antiblokkeersysteem voor de vier wielen. Zie **Beperkingen antiblokkeersysteem** (bladzijde 255).

PRECONDITIONERING VAN DE AUTO VOOR RIJDEN BIJ KOUD WEER - PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

- Laad de auto volledig op voordat u vertrekt bij koud weer. Dit helpt uw actieradius te maximaliseren.
- Sluit de auto aan om de beste bedrijfstemperatuur voor de accu te behouden voordat u vertrekt.
- Wanneer de auto is aangesloten, gebruikt de auto energie van uw oplaadbron om het interieur op te warmen en voor een maximaal laadniveau van de accu te zorgen.
- Om de accu maximaal op te laden, gebruikt u de stoelverwarming en een lagere temperatuurinstelling voor de klimaatregeling.

N.B.: *U kunt de auto via de FordPass-app preconditioneren voor vertrek.*

N.B.: *De voorverwarmingsfunctie is wellicht niet beschikbaar in bepaalde auto's.*

INRIJDEN

Banden

Nieuwe banden moeten ongeveer 480 km worden ingereden. Tijdens deze periode kan de auto ongewone rijeigenschappen vertonen.

Remmen en koppeling

Vermijd indien mogelijk het intensief gebruik van de remmen en de koppeling gedurende de eerste 160 km in de stad en gedurende de eerste 1.600 km op snelwegen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ZUINIG RIJDEN

De volgende items kunnen het brandstofverbruik verlagen:

- Rijd vlot, geef zachtjes gas en anticipeer de weg voor u om bruusk remmen te voorkomen.
- Controleer uw bandenspanning regelmatig en zorg dat de banden zijn opgepompt tot de juiste spanning.
- Volg het aanbevolen onderhoudsschema en voer de aanbevolen controles uit.
- Plan uw rit en controleer het verkeer voordat u vertrekt. Het is efficiënter om boodschappen indien mogelijk te combineren tot een enkele rit.
- Voorkom stationair draaien bij koud weer of gedurende lange periodes. Start de motor alleen wanneer u klaar bent voor vertrek.
- Vervoer geen onnodig gewicht in de auto, extra gewicht verspilt immers brandstof.
- Breng geen onnodige accessoires op de buitenkant van de auto aan, bijvoorbeeld treeplanken. Klap een niet-gebruikte dakdrager in of verwijder deze.
- Schakel niet in neutraal wanneer u remt of wanneer de auto vertraagt.
- Sluit alle ruiten wanneer u tegen hoge snelheden rijdt.
- Schakel alle niet gebruikte elektrische systemen uit, bijvoorbeeld de airconditioning. Koppel eventuele niet-gebruikte accessoires los van de extra voedingspunten.

RIJDEN IN SPECIALE OMSTANDIGHEDEN

RIJDEN DOOR MODDER EN WATER

Modder

Let op plotselinge veranderingen van de rijsnelheid of de rijrichting wanneer u in de modder rijdt. Zelfs auto's met aandrijving op alle wielen en vierwielaandrijving kunnen de tractie verliezen in modder. Als de auto wegglijdt, stuur dan in de richting van het wegglijden tot u weer controle over de auto hebt. Reinig na het rijden in de modder alle resten van modder die vastzitten aan draaiende aandrijfassen en banden. Overtollige resten kunnen leiden tot een onbalans en beschadiging van aandrijflijncomponenten.

N.B.: *Als de auto vast komt te zitten in modder, mag deze heen en weer worden bewogen door te schakelen tussen de vooruit- en achteruitversnellingen. Stop daarbij met een regelmatig patroon tussen het schakelen. Trap het gaspedaal in elke versnelling zachtjes in.*

Water

Rijd voorzichtig wanneer u door water moet rijden. Zie **Rijden door ondiep water** (bladzijde 387).

RIJDEN OP HEUVELACHTIG OF HELLEND TERREIN

U moet proberen recht omhoog of recht omlaag te rijden, ook al moet op een heuvel of steile helling vanwege natuurlijke obstakels diagonaal omhoog of omlaag worden gereden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Voorkom keren op steile hellingen of heuvels. De tractie kan verloren gaan of de auto kan zijdelings slippen en mogelijk omslaan. Bepaal tijdens het rijden op een heuvel vooraf de route die u kunt volgen. Rijd niet over de top van een heuvel zonder te zien wat er aan de andere zijde is. Rijd niet in de achteruitversnelling over een heuvel zonder een waarnemer.*

Oefen precies voldoende kracht uit op de wielen om de heuvel te beklimmen. Te veel kracht leidt tot doorslippen van de wielen of verlies van grip, en u kunt de controle over de auto verliezen. Rijd een steile helling niet af in neutraal. Voorkom plots bruusk remmen zodat de voorwielen kunnen blijven draaien en om de controle over de auto te behouden.

N.B.: *De auto beschikt over een antiblokkeersysteem voor de remmen. Bedien de remmen gelijkmatig. Ga niet pompend remmen.*

RIJDEN IN ZAND

Probeer tijdens het rijden op zand de vier wielen op het stevigste gedeelte van het terrein te houden. Schakel naar een lagere versnelling en rijd tegen een constante snelheid over het terrein. Bedien het gaspedaal langzaam en voorkom overmatige wielslip. Rijd met de auto gedurende een langere periode niet in diep zand. Dit kan het systeem oververhitten. Op het informatiedisplay verschijnt een bericht. Zie **Aandrijving op alle wielen – informatiemeldingen** (bladzijde 254).

N.B.: *Als de auto vast komt te zitten in zand, mag deze heen en weer worden bewogen door te schakelen tussen de vooruit- en achteruitversnellingen. Stop daarbij met een regelmatig patroon tussen het schakelen. Trap het gaspedaal in elke versnelling zachtjes in.*

RIJDEN DOOR ONDIEP WATER

WAARSCHUWING: Probeer niet door diepe of stromende waterplassen te rijden. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

N.B.: *Rijden door stilstaand water kan schade aan de auto veroorzaken.*

N.B.: *Er kan motorschade ontstaan als water in het luchtfilter komt.*

Controleer de diepte voordat u door stilstaand water rijdt. Rijd nooit door water dat hoger staat dan de onderkant van de voordorpels van de auto.

Rijd heel langzaam door het stilstaande water en blijf niet stilstaan. De remwerking en grip zijn wellicht beperkt. Na het rijden door water en zodra het veilig is:

- Trap het rempedaal licht in om de remmen te drogen en te controleren.
- Draai aan het stuur om zien of de stuurbekrachtiging werkt.

Controleer de werking van het volgende:

- Claxon
- Buitenverlichting

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VLOERMATTEN

WAARSCHUWING: Gebruik een vloermat die is ontworpen voor de beenruimte van uw voertuig en de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Door pedalen die niet vrij kunnen bewegen kunt u de controle over de auto verliezen; hiermee vergroot u het risico op ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Bevestig de vloermat aan beide bevestigingen, zodat hij goed op zijn plaats blijf liggen en de werking van de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Plaats geen extra vloermatten of andere vloerbedekking bovenop de originele vloermatten. Dit kan ertoe leiden dat de vloermat de werking van de pedalen hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat geen voorwerpen in de voetruimte van de bestuurder kunnen vallen terwijl uw auto rijdt. Losse voorwerpen kunnen onder de pedalen beklemd raken waardoor u de controle over de auto kunt verliezen.

Om vloermatten met oogjes te plaatsen, haakt u het oog van de vloermat over de bevestiging en duwt u het omlaag om het te vergrendelen. Herhaal dit voor alle oogjes van de vloermat.

Ga voor het verwijderen van de vloermatten in omgekeerde volgorde van het installeren te werk.

N.B.: *Controleer de vloermatten regelmatig om ervoor te zorgen dat ze goed zijn bevestigd.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN VOERTUIG MET HOOGSPANNINGSACCU - VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Bij schade of brand waarbij een elektrisch voertuig of hybride elektrisch voertuig is betrokken:

- Ga ervan uit dat de hoogspanningsaccu en gekoppelde componenten onder stroom staan en volledig zijn opgeladen.
- Blootliggende elektrische componenten, kabels en hoogspanningsaccu's vormen een potentieel gevaar voor hoogspanningsschokken.
- Dampen van hoogspanningsaccu's kunnen giftig en brandbaar zijn.
- Fysieke schade aan de auto of de hoogspanningsaccu kan leiden tot onmiddellijke of vertraagde vrijgave van giftige, brandbare gassen en brand.

Voertuiginformatie en algemene veiligheidspraktijken omvatten het lezen van de handleiding en uzelf vertrouwd maken met de veiligheidsinformatie en de aanbevolen veiligheidsvoorzorgen van de auto.

Botsingen

Voor een botsing of schok die ernstig genoeg is dat er de noodhulp nodig is voor conventionele voertuigen, is deze noodhulp ook nodig voor een elektrisch of hybride elektrisch voertuig.

Indien mogelijk:

1. Breng uw voertuig naar een veilige plaats in de buurt en blijf ter plaatse.
2. Zet de ruiten open voordat u de motor uit zet.
3. Zet de auto in de parkeerstand (P), schakel de parkeerrem in, zet de auto uit, schakel de alarmknipperlichten in en ga met uw sleutel(s) op minstens 5 m van de auto staan.

Altijd:

- Bel indien nodig de noodhulpdiensten en meld dat er een elektrisch of hybride elektrisch voertuig bij betrokken is.
- Voorkom contact met lekkende vloeistoffen en gassen en blijf uit de buurt van tegenliggend verkeer totdat de noodhulpdiensten ter plaatse zijn.
- Wanneer de noodhulpdiensten ter plaatse komen, meld dan dat het betrokken voertuig een elektrisch of hybride elektrisch voertuig is.

Brand

Zoals bij elk voertuig moet u de noodhulpdiensten onmiddellijk bellen als er vonken, rook of vlammen uit het voertuig komen. Blijf op een veilige afstand van het voertuig en probeer uit de rook te blijven.

1. Verlaat het voertuig onmiddellijk.
2. Meld de noodhulpdiensten dat er een elektrisch of hybride elektrisch voertuig bij betrokken is.
3. Zoals bij elk voertuig mag u rook, dampen of gas van het voertuig niet inademen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Na het incident

1. Berg een ernstig beschadigd voertuig met een lithium-ionaccu niet op in een structuur of binnen 15 m van structuren of voertuigen.
2. Zorg dat het interieur en de bagageruimte geventileerd blijven.
3. Bel de noodhulpdiensten als u vloeistof, vonken, rook of vlammen opmerkt of een klokkend of borrelend geluid van de hoogspanningsaccu hoort.

DE ALARMKNIPPERLICHTEN IN- EN UITSCHAKELEN

De knop voor de alarmknipperlichten bevindt zich op het instrumentenpaneel. Druk om de knop om de alarmknipperlichten in te schakelen als de auto een gevaar vormt voor de veiligheid van andere weggebruikers.

Wanneer u de alarmknipperlichten aan zet, knipperen alle richtingaanwijzers voor en achter.

N.B.: *De alarmknipperlichten werken wanneer het contact in een willekeurige stand staat of als de sleutel niet in het contact zit. De accu raakt leeg en mogelijk is er onvoldoende stroom om de auto opnieuw te starten.*

Druk opnieuw op de knop om ze uit te schakelen.

HET VOERTUIG STARTEN MET HULPSTARTKABELS

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ STARTEN MET HULPSTARTKABELS

WAARSCHUWING: Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die verwondingen kunnen veroorzaken. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of aangestoken voorwerpen bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gezicht steeds afschermen en uw ogen beschermen. Zorg steeds voor goede ventilatie.

WAARSCHUWING: Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen beschermen tegen mogelijke spatten van de zuuroplossing. Wanneer accuzuur op de huid of in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water af en zorg direct voor medische hulp. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer accuzuur is doorgeslikt.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kabels met geïsoleerde klemmen en een voldoende dikke kern.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de kabels niet met draaiende onderdelen en onderdelen van het brandstoftoevoersysteem in aanraking kunnen komen.

WAARSCHUWING: Verbind alleen accu's met dezelfde nominale spanning met elkaar.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Als de motor draait terwijl de motorkap geopend is, blijf dan uit de buurt van bewegende motoronderdelen. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Probeer de auto met automatische transmissie niet te starten door middel van slepen of duwen. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken.

Koppel de accu van het uitgeschakelde voertuig niet los. Dit kan schade aan het elektrisch systeem van de auto veroorzaken.

HET VOERTUIG VOORBEREIDEN

Gebruik uitsluitend een 12V-voeding om de auto te starten.

Parkeer de hulpauto zo dicht mogelijk bij de motorkap van de stilgevallen auto. Zorg er daarbij voor dat de twee auto's elkaar niet raken.

HET VOERTUIG STARTEN MET HULPSTARTKABELS - 2.0L ECOBLUE, BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Hulpstartkabels aansluiten

WAARSCHUWING: Sluit de negatieve hulpstartkabel niet aan op een ander deel van de auto. Gebruik het massapunt.

N.B.: *Volg de instructies van de fabrikant als u startkabels of een hulpaccu gebruikt.*

E142664

1. Trek de rode rubberen hoes naar achteren. Sluit de positieve (+) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de lege accu.
2. Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de accu van de hulpauto.
3. Sluit de negatieve (-) hulpstartkabel aan op de minpool (-) van de accu van de hulpauto.
4. Sluit ten slotte de negatieve (-) hulpstartkabel aan op een zichtbaar metalen deel van de motor van de stilgevallen auto, zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding, uit de buurt van de accu en het systeem voor brandstofinspuiting, of sluit de negatieve (-) hulpstartkabel aan op een massapunt indien beschikbaar.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De motor starten

1. Start de motor van de hulpauto en drijf het toerental wat op of trap het gaspedaal zachtjes in om het motortoerental tussen 2000 en 3000 omw/min te houden, zoals te zien op uw toerenteller.
2. Start de motor van de stilgevallen auto.
3. Zodra u de stilgevallen auto hebt gestart, laat u de motoren van beide auto's nog eens drie minuten draaien vooraleer de hulpstartkabels los te koppelen.

Hulpstartkabels verwijderen

Verwijder de hulpstartkabels in omgekeerde volgorde van aansluiten.

N.B.: *Schakel de koplampen tijdens het loskoppelen van de hulpstartkabels niet in. Door de spanningspiek kunnen de gloeilampen doorbranden.*

HET VOERTUIG STARTEN MET HULPSTARTKABELS - 2.5L DURATEC – HYBRIDE (121KW/ 164PK) (BG), VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/ PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Hulpstartkabels aansluiten

WAARSCHUWING: Sluit de negatieve hulpstartkabel niet aan op een ander deel van de auto. Gebruik het massapunt.

N.B.: *Volg de instructies van de fabrikant als u startkabels of een hulpaccu gebruikt.*

E142664

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Trek de rode rubberen hoes naar achteren. Sluit de positieve (+) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de lege accu.
2. Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) hulpstartkabel aan op de pluspool (+) van de accu van de hulpauto.
3. Sluit de negatieve (-) hulpstartkabel aan op de minpool (-) van de accu van de hulpauto.
4. Sluit ten slotte de negatieve (-) hulpstartkabel aan op een zichtbaar metalen deel van de motor van de stilgevallen auto, zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding, uit de buurt van de accu en het systeem voor brandstofinspuiting, of sluit de negatieve (-) hulpstartkabel aan op een massapunt indien beschikbaar.

De motor starten

1. Start de motor van de hulpauto en drijf het toerental wat op of trap het gaspedaal zachtjes in om het motortoerental tussen 2000 en 3000 omw/min te houden, zoals te zien op uw toerenteller.
2. Start de motor van de stilgevallen auto.
3. Zodra u de stilgevallen auto hebt gestart, laat u de motoren van beide auto's nog eens drie minuten draaien vooraleer de hulpstartkabels los te koppelen.

Hulpstartkabels verwijderen

Verwijder de hulpstartkabels in omgekeerde volgorde van aansluiten.

N.B.: *Schakel de koplampen tijdens het loskoppelen van de hulpstartkabels niet in. Door de spanningspiek kunnen de gloeilampen doorbranden.*

WAARSCHUWINGSSYSTEEM NA EEN AANRIJDING

WAT IS HET POST-CRASH ALERT SYSTEM

Het systeem helpt de aandacht op uw auto te vestigen in geval van een ernstige botsing.

HOE HET POST-CRASH ALERT SYSTEM WERKT

Het systeem is ontworpen om de alarmknipperlichten in te schakelen, de instapverlichting in te schakelen, de claxon met tussenpozen te doen afgaan en alle portieren te ontgrendelen bij een zware botsing waarbij een airbag of de gordelspanners van de veiligheidsgordels zijn afgegaan.

BEPERKINGEN POST-CRASH ALERT SYSTEM

Afhankelijk van toepasselijke wetten in het land waarvoor de auto is gebouwd, gaat de claxon wellicht niet af bij een zware botsing.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET POST-CRASH ALERT SYSTEM UITSCHAKELEN

Druk op de schakelaar gevaarsknipperlichten, de ontgrendelknop op de afstandsbediening, de paniekknop op de afstandsbediening of zet het contact uit en aan om het systeem uit te schakelen.

N.B.: *De waarschuwing wordt uitgeschakeld wanneer de voertuigaccu leeg raakt.*

REMMEN NA AANRIJDING

HOE REMMEN NA AANRIJDING WERKT

Bij een gemiddelde tot ernstige aanrijding reduceert het remsysteem de rijsnelheid om de impact van een potentiële secundaire aanrijding te voorkomen of af te zwakken.

BEPERKINGEN REMMEN NA AANRIJDING

Remmen na aanrijding wordt niet ingeschakeld in de volgende situaties:

- Het antiblokkeersysteem is beschadigd tijdens de aanrijding.
- Elektronische stabiliteitsregeling is uitgeschakeld.
- De rijsnelheid is lager dan 10 km/h.

REMMEN NA AANRIJDING ONDERDRUKKEN

U kunt remmen na een aanrijding onderdrukken door het rempedaal of gaspedaal in te trappen.

CONTROLELAMPEN REMMEN NA AANRIJDING

Knippert wanneer remmen na een aanrijding wordt uitgevoerd.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING BIJ BOTSING

WAT IS AUTOMATISCHE UITSCHAKELING BIJ BOTSING

De automatische uitschakeling bij botsing is ontworpen om de stroom van brandstof naar de motor uit te schakelen bij een gemiddelde of ernstige botsing.

N.B.: *Niet elke botsing zal leiden tot een uitschakeling.*

VOORZORGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE UITSCHAKELING BIJ BOTSING

WAARSCHUWING: Laat het brandstofsysteem controleren wanneer uw auto bij een aanrijding betrokken is geweest. Als u deze instructie negeert, kan dat brand en al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

UW VOERTUIG WEER INSCHAKELEN

1. Zet het contact uit.
2. Probeer de auto te starten.
3. Zet het contact uit.
4. Probeer de auto te starten.

N.B.: *Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de auto na de derde poging niet start.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

BERGING

TOEGANG TOT HET SLEEPPUNT VOORAAN

De auto heeft op het frame gemonteerde recuperatiehaken vooraan.

N.B.: *Belast deze haken nooit met een gewicht dat groter is dan de bruto voertuiggewichtsklasse van de auto.*

Voordat u recuperatiehaken gebruikt:

- Zorg ervoor dat alle bevestigingspunten goed bevestigd zijn en de toegepaste belasting kunnen weerstaan.
- Gebruik nooit kettingen, kabels of sleepbanden met metalen haken aan de uiteinden.
- Gebruik uitsluitend recuperatiekabels met een minimale breuksterkte die twee tot drie keer groter is dan het bruto voertuiggewicht van de auto die vastzit.
- Zorg ervoor dat de recuperatiekabel in goede staat is en geen zichtbare inkepingen, scheuren of beschadigingen heeft.
- Gebruik een dempend voorwerp, zoals een zeil, zware deken of een stuk vloerbedekking over de recuperatiekabel gedrapeerd om energie op te vangen mocht de kabel breken.
- Zorg ervoor dat de vastzittende auto niet zwaarder beladen is dan de bruto voertuiggewichtsklasse die is aangegeven op het certificeringslabel.
- Lijn de sleepauto en de vastzittende auto in een rechte lijn uit, binnen 10 graden.
- Zorg dat omstanders **opzij** van de auto staan, op minimaal twee keer de lengte van de recuperatiekabel. Dit helpt om letsel te vermijden van het risico van een brekende recuperatiehaak of -kabel of een auto die ineens op hun pad wordt getrokken.

STORINGSVEILIGE KOELING

WAT IS STORINGSVEILIGE KOELING

De functie voor noodkoeling kan ervoor zorgen dat u tijdelijk met de auto kunt rijden voordat onderdelen aanzienlijk beschadigd worden door oververhitting.

De noodafstand die u kunt afleggen is afhankelijk van de buitentemperatuur, de voertuigbelasting en het terrein waarop u rijdt.

HOE STORINGSVEILIGE KOELING WERKT

Wanneer de motor een vooraf ingestelde temperatuurgrens bereikt, schakelt de motor automatisch over op afwisselend gebruik van cilinders. Elke uitgeschakelde cilinder werkt als een luchtpomp en koelt de motor.

Wanneer dit gebeurt, werkt uw auto nog steeds, maar:

- het motorvermogen is beperkt.
- het airconditioningsysteem wordt uitgeschakeld.

Als u de auto blijft gebruiken, stijgt de motortemperatuur, waardoor de motor volledig wordt uitgeschakeld. In deze situatie moet u meer stuur- en reminspanningen leveren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wanneer de motortemperatuur is afgekoeld, kunt u de motor opnieuw starten.

N.B.: *Laat de auto zo snel mogelijk controleren om motorschade te voorkomen.*

RIJDEN WANNEER STORINGSVEILIGE MODUS IS GEACTIVEERD

WAARSCHUWING: De noodmodus is alleen bedoeld voor gebruik bij noodgevallen. Gebruik uw auto alleen in de noodmodus zo lang als nodig is om uw auto op een veilige locatie neer te zetten en laat de auto onmiddellijk repareren. Terwijl uw auto de noodmodus gebruikt, heeft uw auto beperkt vermogen, kan er niet op hoge snelheden worden gereden en kan de auto zonder waarschuwing volledig worden uitgeschakeld, waarbij mogelijk het motorvermogen, de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging kunnen uitvallen. De kans op een ongeval met ernstige verwondingen kan hierdoor toenemen.

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Als u de auto blijft gebruiken, stijgt de motortemperatuur, waardoor de motor volledig wordt uitgeschakeld. In deze situatie moet u meer stuur- en reminspanningen leveren.

Wanneer de motortemperatuur is afgekoeld, kunt u de motor opnieuw starten. Laat de auto zo snel mogelijk controleren om motorschade te voorkomen.

Uw motor heeft beperkt motorvermogen in de noodmodus, rijd dus voorzichtig met de auto. De auto kan niet tegen hoge snelheden rijden en de motor draait wellicht niet vlot.

Vergeet niet dat de motor automatisch volledig uitgeschakeld kan worden om motorschade te voorkomen. In deze situatie:

1. Zet de auto aan de kant zodra dit op een veilige manier kan en zet de motor uit.
2. Als u lid bent van een programma voor pechassistentie, is het raadzaam dat u contact opneemt met uw dienstverlener voor pechassistentie.
3. Als dit niet mogelijk is, laat de motor dan een korte tijd afkoelen.
4. Controleer het koelvloeistofpeil. Voeg onmiddellijk verdunde koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.
5. Wanneer de motortemperatuur is afgekoeld, kunt u de motor opnieuw starten. Laat de auto zo snel mogelijk controleren om motorschade te voorkomen.

N.B.: *Wanneer u met de auto rijdt zonder dat het motorprobleem is opgelost, neemt de kans op motorschade toe.*

CONTROLELAMPEN STORINGSVEILIGE KOELING

Wanneer de motor begint te oververhitten, gaat de koelvloeistoftemperatuurmeter naar de rode zone.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Er gaat een waarschuwingslampje branden en er verschijnt wellicht een bericht in het informatiedisplay.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SLEPEN VAN UW AUTO

WAARSCHUWING: U dient het contact in te schakelen wanneer de auto wordt gesleept.

WAARSCHUWING: Controleer altijd of het stuurslot is uitgeschakeld voordat u uw auto in beweging probeert te brengen. Het niet deactiveren van het stuurslot kan leiden tot een aanrijding.

WAARSCHUWING: De rem- en stuurbekrachtiging werken niet, tenzij de motor draait. Trap het rempedaal harder in en houd rekening met langere remafstanden en een zwaarder draaiend stuurwiel.

WAARSCHUWING: Te veel spanning op de sleepkabel kan schade toebrengen aan uw en aan de trekkende auto.

N.B.: *Zorg dat de transmissie in neutraal staat wanneer u de auto sleept.*

N.B.: *Sleep uw auto niet achterwaarts.*

N.B.: *Sleep uw auto niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 0ºC.*

SLEPEN IN NOODSITUATIES

Als uw auto in panne staat en er geen toegang is tot verrijdbare onderstellen, een takelwagen of een transportvoertuig met laadbed, mag de auto worden gesleept met alle wielen op de grond. Dat mag u in de volgende omstandigheden doen:

- Uw auto is vooruit gericht, zodat deze vooruit wordt gesleept.
- De keuzehendel van de transmissie staat in de stand neutraal.
- De maximumsnelheid is 50 km/h.
- De maximale afstand is 80 km.

Rijd langzaam en soepel weg zonder de getrokken auto te laten schokken.

U mag alleen het sleepoog gebruiken dat bij uw auto werd geleverd.

Sleepkabels of sleepbalken moeten aan dezelfde kant worden geplaatst. Bijvoorbeeld het sleepoog rechtsachter verbonden met het sleepoog rechtsvoor.

U moet een sleepkabel of een sleepbalk gebruiken die sterk genoeg is voor het gewicht van de takelwagen en de auto die wordt gesleept.

Het gewicht de auto die wordt gesleept mag niet hoger zijn dan het gewicht van de takelwagen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SLEPEN VAN UW AUTO

Als uw auto gesleept moet worden, neemt u contact op met een professionele sleepdienst of, als u lid bent van een programma voor pechassistentie, neemt u contact op met uw leverancier voor pechassistentie.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ZEKERINGEN

WAARSCHUWING: Ontkoppel altijd de accu voordat u aan de hoogspanningszekeringen werkt.

WAARSCHUWING: Plaats voordat u de accu weer aansluit of de vloeistofreservoirs bijvult altijd het deksel weer op de verdeelkast om de kans op elektrische schokken te beperken.

WAARSCHUWING: Vervang een zekering altijd door een zekering met de gespecificeerde stroomsterkte. Gebruik van een zekering met een hogere stroomsterkte kan leiden tot ernstige beschadiging van de draden en brand.

DE ZEKERINGKAST ONDER DE MOTORKAP

LOCATIE VAN DE ZEKERINGKAST ONDER DE MOTORKAP

TOEGANG TOT DE ZEKERINGKAST ONDER DE MOTORKAP

1. Trek de vergrendeling naar u toe en verwijder de bovenste afdekking.

E253689

2. Trek de hendel van de stekker omhoog.
3. Trek de stekker omhoog om deze te verwijderen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

4. Trek beide vergrendelingen naar u toe en verwijder de zekeringkast.
5. Draai de zekeringkast ondersteboven en open het deksel.

DE ZEKERINGEN IN DE ZEKERINGKAST ONDER DE MOTORKAP IDENTIFICEREN

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
1	30 A	Brandstoffilterverwarming (diesel).
2	40 A	Niet in gebruik (reserve).
3	—	Niet in gebruik.
4	60 A	Extra verwarming (benzine).
5	40 A	Extra verwarming (benzine).
6	40 A	Extra verwarming (benzine).
7	40 A	Niet in gebruik (reserve).
8	—	Niet in gebruik.
9	60 A	Gloeibougiemodule (diesel).
10	30 A	Startmotor.
11	15 A	Computer motorregeling.
12	15 A	Computer motorregeling.
13	15 A	Computer motorregeling.
14	15 A	Computer motorregeling.
15	15 A	Computer voor motorregeling (diesel).
16	—	Niet in gebruik.
17	20 A	Niet in gebruik (reserve).
18	10 A	Computer motorregeling.
19	10 A	Module antiblokkeersysteem.
20	5 A	Regelmodule dosering (diesel).
21	5 A	Niet in gebruik (reserve).
22	5 A	Elektronische accuregelmodule (hybride elektrisch voertuig).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
23	5 A	Lichtring oplaadaansluiting (plug-in hybride elektrisch voertuig).
24	20 A	Versterker.
25	20 A	Verwarming drukleiding (diesel)
26	10 A	Regelmodule dosering reduceermiddel (diesel).
27	20 A	Tankverwarming (diesel).
28	10 A	Remschakelaar.
29	5 A	Computer motorregeling (hybride elektrisch voertuig).
30	10 A	Elektronische stabiliteitsregeling (benzine). Oliepomp transmissie (hybride elektrisch voertuig).
31	5 A	Elektrische stuurbekrachtiging.
32	30 A	Carrosserieregelmodule.
33	10 A	Parkeerhulpcamera voor. Achteruitrijcamera. Informatiesysteem dode hoek. Adaptieve snelheidsregeling.
34	10 A	Niet in gebruik (reserve).
35	15 A	Verwarmd stuurwiel.
36	10 A	Computer motorregeling (hybride elektrisch voertuig).
37	20 A	Claxon.
38	40 A	Ventilatormotor.
39	—	Niet in gebruik.
40	—	Niet in gebruik.
41	20 A	Versterker.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
42	30 A	Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.
43	50 A	Elektrische waterpomp (hybride elektrisch voertuig).
44	40 A	Trekhaakmodule.
45	30 A	Elektrisch verstelbare passagiersstoel.
46	20 A	Niet in gebruik (reserve).
47	20 A	Stoelverwarming.
48	40 A	Kleppen antiblokkeerregeling.
49	60 A	Pomp antiblokkeerregeling.
50	60 A	Koelventilateur.
51	30 A	Zonnedak.
52	5 A	Slimme USB-lader.
53	10 A	Regelmodule acculading (hybride elektrisch voertuig).
54	—	Niet in gebruik.
55	20 A	Transmissieregelmodule (diesel).
56	5 A	DC/DC-omvormer (hybride elektrisch voertuig).
57	10 A	Diagnosestekker.
58	40 A	Hulpstroomverdeelkast (hybride elektrisch voertuig).
59	40 A	Carrosserieregelmodule.
60	—	Niet in gebruik.
61	20 A	Voedingspunt bagageruimte achter.
62	—	Niet in gebruik.
63	30 A	Niet in gebruik (reserve).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
64	30 A	Elektrische achterklep.
65	—	Niet in gebruik.
66	20 A	Niet in gebruik (reserve).
67	—	Niet in gebruik.
68	5 A	Luchtmassa- en inlaatlucht-temperatuursensor (benzine).
69	15 A	Inspuitventielen spruitstukinjectie.
70	20 A	Voedingspunt console achter.
71	20 A	Voedingspunt mediavak.
72	20 A	Ruitenwisser achter.
73	—	Niet in gebruik.
74	30 A	Ruitenwissermotor voor.
75	—	Niet in gebruik.
76	30 A	Verwarmde achterruit.
77	—	Niet in gebruik.
78	10 A	Aircokoppeling.
79	10 A	Niet in gebruik (reserve).
80	20 A	Brandstofpomp.
81	10 A	Ruitensproeierpomp achter.
82	40 A	Stroomomvormer.
83	—	Niet in gebruik.
84	40 A	Regelmodule aandrijflijn.
85	5 A	Regensensor.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
86	—	Niet in gebruik.
87	—	Niet in gebruik.
88	—	Niet in gebruik.

ZEKERINGKAST VAN DE CARROSSERIEREGELMODULE

LOCATIE VAN DE ZEKERINGKAST VAN DE CARROSSERIE-REGELMODULE

TOEGANG TOT DE ZEKERINGKAST VAN DE CARROSSERIE-REGELMODULE

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE ZEKERINGEN IN DE ZEKERINGKAST VAN DE CARROSSERIE-REGELMODULE IDENTIFICEREN

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
1	5 A	Module aanvullend veiligheidssysteem.
2	5 A	Module voor stoel met klimaatregeling.
3	10 A	Parkeerhulpmodule.
4	10 A	Contactslot.
5	20 A	Centraal vergrendelingssysteem.
6	10 A	Zonnedak.
7	30 A	Portierregelmodule rechtsvoor.
8	5 A	Niet in gebruik (reserve).
9	5 A	Ingebouwde modem.
10	10 A	Module display in hemelbekleding. Module draadloos opladen.
11	5 A	Elektrische achterklep. Bedieningsmodule handsfree achterklep. Elektrisch bediende ruiten.
12	5 A	Gecombineerde inbraak- en hellingsensor.
13	15 A	Ontgrendelingsschakelaar tankklep. Dubbele vergrendeling.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Locatie zekering	Ampèrage	Beschermd onderdeel
		Kinderslot. Relais toevoer.
14	30 A	Portierregelmodule linksvoor.
15	15 A	Niet in gebruik (reserve).
16	15 A	Niet in gebruik (reserve).
17	15 A	Geïntegreerd bedieningspaneel. SYNC 3-module. SYNC 4-module. Weergavemodule.
18	7,5 A	Module display in hemelbekleding. Module draadloos opladen.
19	7,5 A	Sirene met afzonderlijke accu. Standkachel.
20	10 A	Claxon diefstalalarm.
21	7,5 A	Klimaatregeling. Module E-versnellingshendel.
22	7,5 A	Instrumentenpaneel. Gatewaymodule. Stuurwielregelmodule.
23	20 A	Audioeenheid.
24	20 A	Niet in gebruik (reserve).
25	30 A	Niet in gebruik (reserve).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

TYPES ZEKERINGEN IDENTIFICEREN

A Micro 2.
B Micro 3.
C Maxi.
D Mini.
E M-type.
F J-type.
G J-type laag profiel.
H M-type met gleuven.

ZEKERINGEN – PROBLEMEN OPLOSSEN

ZEKERINGEN – VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer moet ik een zekering controleren?

Als elektrische componenten in de auto niet werken.

Wanneer moet ik een zekering vervangen?

Als een zekering is doorgebrand.

Hoe kan ik een doorgebrande zekering herkennen?

U herkent een doorgebrande zekering aan een kapotte draad in de zekering.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN ONDERHOUD

Wanneer u de auto regelmatig laat onderhouden zal dit de betrouwbaarheid en de inruilwaarde ten goede komen. Er is een groot netwerk van erkende dealers die u kunnen helpen met hun professionele expertise op het gebied van onderhoud. De speciaal opgeleide monteurs zijn het beste gekwalificeerd om het onderhoud aan de auto snel en vakkundig uit te voeren. Zij beschikken over gereedschap en apparatuur die speciaal zijn ontwikkeld om het onderhoud aan de auto uit te voeren.

Als de auto professioneel onderhoud nodig heeft, kan een erkende dealer de nodige onderdelen en service leveren. Bekijk uw garantie-informatie om te zien welke onderdelen en services onder garantie vallen.

Gebruik uitsluitend aanbevolen vloeistoffen en reserveonderdelen die overeenkomen met de specificaties. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 462).

Als u geen olie en vloeistof gebruikt die voldoen aan de bepaalde specificaties en viscositeit, kan dit leiden tot:

- Schade aan onderdelen die niet onder de voertuiggarantie valt.
- Meer tijd nodig om de motor te starten.
- Hogere emissies.
- Verminderd motorvermogen.
- Hoger brandstofverbruik.
- Verminderde remprestaties.

DE MOTORKAP OPENEN EN SLUITEN

Motorkap openen

E263274

1. Open het voorportier links.
2. Trek de hefboom voor motorkapontgrendeling helemaal omhoog en laat deze volledig terugkeren.

N.B.: *Met deze handeling wordt het motorkapslot ontgrendeld.*

3. Trek de hefboom voor motorkapontgrendeling een tweede keer helemaal omhoog.

N.B.: *Met deze handeling wordt de motorkap volledig ontgrendeld.*

4. Open de motorkap.

N.B.: *Er is geen secundaire ontgrendeling onder de motorkap.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E193263

5. Ondersteun de motorkap met de steun.

Motorkap sluiten

WAARSCHUWING: Zorg dat u de motorkap goed vergrendelt voordat u vertrekt. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

1. Verwijder de steun uit de pal en bevestig deze correct in de klem.
2. Breng de motorkap omlaag en laat deze onder het eigen gewicht de laatste 25–35 cm vallen.

Waarschuwings- en controlelampen

Deze lamp gaat branden als het contact aan staat en de motorkap niet volledig gesloten is.

Informatiemeldingen

Mededeling	Handeling
Motorkap open	Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en sluit de motorkap.

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L ECOBOOST™, LINKS STUUR

A Ruitensproeivloeistof. Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Expansiereservoir. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Motoroliepeilstaaf. Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

D Motorolievuldop. Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

E Remvloeistofreservoir. Zie **Locatie van het remvloeistofreservoir** (bladzijde 256).

F Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 425).

G Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 400).

H Luchtfilterhouder.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 1.5L ECOBOOST™, RECHTS STUUR

A Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Expansiereservoir. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Remvloeistofreservoir. Zie **Locatie van het remvloeistofreservoir** (bladzijde 256).

D Motoroliepeilstaaf. Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

E Motorolievuldop. Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

F Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 425).

G Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 400).

H Luchtfilterhouder.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 2.0L ECOBLUE, LINKS STUUR

A Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Reservoir motorkoelvloeistof hoge temperatuur. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Motorolievuldop. Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

D Motoroliepeilstaaf. Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

E Reservoir motorkoelvloeistof lage temperatuur. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

F Remvloeistofreservoir. Zie **Locatie van het remvloeistofreservoir** (bladzijde 256).

G Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 425).

H Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 400).

I Luchtfilterhouder.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 2.0L ECOBLUE, RECHTS STUUR

A Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Reservoir motorkoelvloeistof hoge temperatuur. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Remvloeistofreservoir. Zie **Locatie van het remvloeistofreservoir** (bladzijde 256).

D Motorolievuldop. Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

E Motoroliepeilstaaf. Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

F Reservoir motorkoelvloeistof lage temperatuur. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

G Accu. Zie **12 volt accu vervangen** (bladzijde 425).

H Zekeringkast in motorruimte. Zie **Zekeringen** (bladzijde 400).

I Luchtfilterhouder.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 2.5L DURATEC, PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV), VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV), LINKS STUUR

A Voorruitsproeiervloeistofreservoir: Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Dop koelvloeistof lage temperatuur: Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Dop koelvloeistof hoge temperatuur: Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

D Motorolievuldop: Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

E Oliepeilstaaf: Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

F Remvloeistofreservoir: Zie **Remvloeistof controleren** (bladzijde 256).

G Stroomverdeelkast: Zie **De zekeringkast onder de motorkap** (bladzijde 400).

H Luchtfilterhouder:

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

OVERZICHT MOTORRUIMTE - 2.5L DURATEC, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV), RECHTS STUUR

A Voorruitsproeiervloeistofreservoir. Zie **Ruitensproeiervloeistof bijvullen** (bladzijde 91).

B Reservoir motorkoelvloeistof lage druk. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

C Reservoir motorkoelvloeistof hoge druk. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

D Remvloeistofreservoir. Zie **Locatie van het remvloeistofreservoir** (bladzijde 256).

E Motorolievuldop. Zie **Motorolie bijvullen** (bladzijde 419).

F Motoroliepeilstaaf. Zie **Overzicht motoroliepeilstaaf** (bladzijde 418).

G Luchtfilterhouder.

H Stroomverdeelkast. Zie **Zekeringen** (bladzijde 400).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

MOTOROLIE

OVERZICHT MOTOROLIEPEILSTAAF - 1.5L ECOBOOST™

E264320

A Minimum.
B Maximum.

OVERZICHT MOTOROLIEPEILSTAAF - 2.0L ECOBLUE

E226469

A Minimum.
B Maximum.

OVERZICHT MOTOROLIEPEILSTAAF - 2.5L DURATEC, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/ PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

E225040

A Minimum.
B Vulpeil.
C Maximum.

HET MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN

1. De auto moet op een vlakke ondergrond staan.
2. Controleer het oliepeil voor u de motor start of zet de motor uit na het opwarmen en wacht 15 minuten om de olie naar het oliecarter te laten lopen.

N.B.: *Als u het oliepeil te vroeg controleert, kan een verkeerde waarde worden afgelezen.*

3. Verwijder de oliepeilstok en veeg deze af met een schone, pluisvrije doek.
4. Steek de peilstok er weer in. Zorg dat deze er helemaal in zit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

5. Trek de oliestok er weer uit om het oliepeil te controleren.

N.B.: *Als het oliepeil tussen de MIN- en MAX-merktekens staat, is het oliepeil in orde. Vul geen olie bij.*

6. Als het oliepeil op de minimummarkering staat, vul dan onmiddellijk olie bij.
7. Steek de peilstok er weer in. Zorg dat deze er helemaal in zit.

N.B.: *Het olieverbruik van nieuwe motoren bereikt zijn normale waarde nadat ongeveer 5.000 km is afgelegd.*

N.B.: *Het oliepeil kan stijgen na frequente korte ritten waarbij de motor niet op bedrijfstemperatuur kan komen of vaak stationair draaien of langdurig rijden met lage snelheden.*

N.B.: *Als het oliepeil voortdurend boven de maximale markering staat, plan dan een bezoek aan uw erkende dealer.*

MOTOROLIE BIJVULLEN

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

WAARSCHUWING: Vul geen motorolie bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Gebruik geen extra additieven voor motorolie. Deze zijn onnodig en zouden kunnen motorschade kunnen veroorzaken die mogelijk niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.

1. Reinig het gebied rond de motorolievuldop vooraleer u deze verwijdert.
2. Verwijder de motorolievuldop.
3. Vul motorolie bij die voldoet aan onze specificaties. Zie **Motorolie** (bladzijde 420).
4. Plaats de motorolievuldop weer terug. Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.

N.B.: *Vul geen olie bij tot boven de maximummarkering. Wordt olie tot boven de maximummarkering bijgevuld, dan kan dat motorschade tot gevolg hebben.*

N.B.: *Absorbeer alle gemorste olie onmiddellijk met een absorberende doek.*

HERINNERING MOTOROLIE VERVERSEN RESETTEN - AUTO'S MET: SYNC 2.5

Reset het controlesysteem olieverversing alleen nadat de motorolie is ververst en het oliefilter is vervangen.

1. Selecteer ***Instellingen*** via de bediening voor het instrumentenpaneel op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Olieverversing***.
4. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

HERINNERING MOTOROLIE VERVERSEN RESETTEN - AUTO'S MET: SYNC 3

Reset het controlesysteem olieverversing alleen nadat de motorolie is ververst en het oliefilter is vervangen.

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Olie levensduur***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

4. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

INHOUD EN SPECIFICATIES MOTOROLIE

Raadpleeg het deel Inhouden en Specificaties in de handleiding voor informatie over bijvullen.

KOELVLOEISTOF

VOORZORGSMAATREGELEN KOELVLOEISTOF

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Giet geen koelvloeistof in het sproeierreservoir van de voorruit. Bij koelvloeistof op de voorruit kan het zicht door de voorruit ernstig worden belemmerd.

WAARSCHUWING: Laat voor minder kans op verwondingen de motor afkoelen voordat u de koelvloeistofdop losschroeft. Het koelsysteem staat onder druk. Stoom en hete vloeistof kunnen met kracht ontsnappen wanneer u de dop enigszins losdraait.

WAARSCHUWING: Het koelvloeistofpeil mag niet boven de ***MAX***-markering komen te staan.

KOELVLOEISTOFPEIL CONTROLEREN

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Laat voor minder kans op verwondingen de motor afkoelen voordat u de koelvloeistofdop losschroeft. Het koelsysteem staat onder druk. Stoom en hete vloeistof kunnen met kracht ontsnappen wanneer u de dop enigszins losdraait.

Als de motor koud is, controleert u de concentratie en het peil van de koelvloeistof op de intervallen zoals vermeld in de informatie over gepland onderhoud.

N.B.: *Controleer of het koelvloeistofpeil tussen de **MIN**- en de **MAX**-markering op het motorkoelvloeistofreservoir staat.*

N.B.: *Koelvloeistof zet bij verwarming uit. Het koelvloeistofpeil kan enkele millimeters boven de **MAX**-markering staan. Dit is normaal.*

Houd de concentratie koelvloeistof tussen 48% en 50%, wat overeenkomt met een vriespunt tussen -34ºC en -37ºC. De concentratie van de koelvloeistof moet worden gecontroleerd met een refractometer. We raden het gebruik van zuurwegers of teststrips voor koelvloeistof af om de concentratie koelvloeistof te meten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

KOELVLOEISTOF BIJVULLEN

WAARSCHUWING: Voeg geen koelvloeistof toe wanneer het voertuig aanstaat of het koelsysteem heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet wanneer de motor draait of het koelsysteem heet is. Wacht 10 minuten totdat het koelsysteem is afgekoeld. Bedek de dop van het koelvloeistofreservoir met een dikke doek om brandwonden te voorkomen en verwijder de dop langzaam. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Voorkom dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betreffende lichaamsdeel dan direct met veel water schoon en neem contact op met uw huisarts.

WAARSCHUWING: Giet geen koelvloeistof in het sproeierreservoir van de voorruit. Bij koelvloeistof op de voorruit kan het zicht door de voorruit ernstig worden belemmerd.

WAARSCHUWING: Het koelvloeistofpeil mag niet boven de ***MAX***-markering komen te staan.

N.B.: *Gebruik geen afsluitkogels, afdichtmiddelen voor het koelsysteem of additieven die niet voldoen aan de specificaties, om schade aan de koel- of verwarmingssystemen van de motor te voorkomen. Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.*

N.B.: *Autovloeistoffen zijn onderling niet uitwisselbaar.*

Het is erg belangrijk dat u verdunde koelvloeistof gebruikt die voldoet aan de juiste specificaties, om te voorkomen dat de smalle doorgangen in het motorkoelsysteem verstopt raken. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 462). Meng geen verschillende kleuren of types koelvloeistof in uw auto. Mengen van motorkoelvloeistoffen of gebruik van verkeerde koelvloeistof kan de motor of onderdelen van het koelsysteem beschadigen. Dergelijke schade wordt mogelijk niet gedekt door de voertuiggarantie.

N.B.: *Als er geen verdunde koelvloeistof beschikbaar is, gebruik dan goedgekeurde geconcentreerde koelvloeistof en verdun deze tot 50/50 met gedeïoniseerd of gedestilleerd water. Zie* ***Inhouden en specificaties*** *(bladzijde 462). Als u water gebruikt dat niet is gede-ioniseerd, kunnen er afzettingen en corrosie ontstaan en kunnen de smalle doorgangen van het koelsysteem verstopt raken.*

N.B.: *Koelvloeistoffen die worden verkocht voor alle merken en modellen voldoen wellicht niet aan onze specificaties en kunnen het koelsysteem beschadigen. Resulterende schade aan onderdelen valt mogelijk niet onder de voertuiggarantie.*

Voeg onmiddellijk verdunde koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.

Ga als volgt te werk om koelvloeistof bij te vullen:

1. Draai de dop langzaam los. Bij het losschroeven van de dop kan er druk vrijkomen.
2. Voeg verdunde koelvloeistof bij die voldoet aan de juiste specificaties. Zie **Inhouden en specificaties** (bladzijde 462).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Voeg voldoende verdunde koelvloeistof bij tot het juiste peil.
4. Plaats de dop weer op het koelvloeistofreservoir. Draai de dop rechtsom totdat deze in contact komt met de harde aanslag.
5. Controleer de volgende keren wanneer u met de auto rijdt het koelvloeistofpeil in het koelvloeistofreservoir. Vul indien nodig genoeg verdunde motorkoelvloeistof bij om het koelvloeistofpeil op het juiste peil te brengen.

Als u maandelijks meer dan 1 L motorkoelvloeistof moet bijvullen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren. Als de auto draait terwijl het koelvloeistofpeil laag is, kan de motor oververhit raken en kan er motorschade ontstaan.

In geval van nood kunt u een grote hoeveelheid water zonder motorkoelvloeistof toevoegen aan het motorkoelvloeistofsysteem, zodat u een locatie kunt bereiken waar uw auto kan worden nagekeken.

Alleen water, zonder motorkoelvloeistof, kan leiden tot motorschade door corrosie, oververhitting of bevriezing.

Gebruik de volgende producten niet ter vervanging van koelvloeistof:

- Alcohol.
- Methanol.
- Pekel.
- Elk soort koelvloeistof gemengd met antivries op basis van alcohol of methanol.

Alcohol en andere vloeistoffen kunnen motorschade veroorzaken door oververhitting of bevriezing.

Voeg geen extra remmers of additieven aan de koelvloeistof toe. Deze kunnen schadelijk zijn en afbreuk doen aan de corrosiebescherming van de koelvloeistof.

KOELVLOEISTOF VERVERSEN

Raadpleeg uw erkende dealer voor het verversen van koelvloeistof.

Het verversen van koelvloeistof is nodig bij specifieke kilometerstanden, zoals in het onderhoudsschema staat.

KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR REGELEN

Als u een aanhanger trekt met uw voertuig, kan de motor tijdelijk warmer worden tijdens zwaar gebruik, bijvoorbeeld wanneer u een lange of steile helling op rijdt bij hoge omgevingstemperaturen.

Op dat moment kunt u merken dat de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter naar de rode zone beweegt en dat een bericht op het informatiedisplay verschijnt.

WAARSCHUWING: Om het risico op een botsing en verwondingen te beperken, moet u erop bedacht zijn dat de rijsnelheid kan afnemen en dat de auto wellicht niet op vol vermogen kan accelereren totdat de koelvloeistof is afgekoeld.

WAARSCHUWING: Als u met de auto blijft rijden wanneer de motor oververhit raakt, kan de motor zonder enige waarschuwing stoppen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto.

U kunt merken dat de rijsnelheid afneemt, doordat het motorvermogen is beperkt om de motorkoelvloeistoftemperatuur te beheren. Uw auto kan deze modus starten in bepaalde omstandigheden bij hoge temperaturen en hoge belasting. De mate

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

van snelheidsverlaging is afhankelijk van de voertuigbelasting, de helling en de buitentemperatuur. Als dit gebeurt is het niet nodig om uw auto tot stilstand te brengen. U kunt blijven rijden. Zie **Storingsveilige koeling** (bladzijde 395).

Onder zeer zware omstandigheden wordt de airconditioning mogelijk automatisch in- en uitgeschakeld om oververhitting van de motor te voorkomen. Wanneer de koelvloeistoftemperatuur daalt naar de normale bedrijfstemperatuur, wordt de airconditioning ingeschakeld.

Ga als volgt te werk als de koelvloeistoftemperatuurmeter volledig in de rode zone staat of als de waarschuwing voor koelvloeistoftemperatuur of de motorstoringslamp verschijnt op het informatiedisplay:

1. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan. Schakel de parkeerrem volledig in en schakel in de parkeerstand (P) of neutraal (N).
2. Laat de motor draaien totdat de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter terugkeert naar de normale positie. Volg de resterende stappen als de temperatuur na enkele minuten niet daalt.
3. Zet de motor uit en wacht tot de motor is afgekoeld. Controleer het koelvloeistofpeil.
4. Voeg onmiddellijk verdunde koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil op of onder de minimummarkering staat.
5. Als het koelvloeistofpeil normaal is, start de motor dan opnieuw en rijd verder.

KOELVLOEISTOF – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Wanneer de motor begint te oververhitten, gaat de koelvloeistoftemperatuurmeter naar de rode zone.

Er gaat een waarschuwingslampje branden en er verschijnt wellicht een bericht in het informatiedisplay.

KOELVLOEISTOF – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Omschrijving en handeling
Motortemperatuur te hoog Veilig stoppen!	Wordt weergegeven wanneer de motortemperatuur te hoog is. Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de storing zich blijft voordoen. Zie **Koelvloeistofpeil controleren** (bladzijde 420).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

12V-ACCU

VOORZORGSMAATREGELEN 12V-ACCU

WAARSCHUWING: Bij accu's komen explosieve gassen vrij, die verwondingen kunnen veroorzaken. Zorg daarom dat er geen vuur, vonken of aangestoken voorwerpen bij de accu in de buurt zijn. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw gezicht steeds afschermen en uw ogen beschermen. Zorg steeds voor goede ventilatie.

WAARSCHUWING: Wanneer u een accu in een kunststof behuizing optilt, kan te veel druk op de wanden ervoor zorgen dat het zuur door de ventilatiedoppen stroomt, wat kan leiden tot verwondingen en schade aan de auto of de accu. Hef de accu omhoog met een accudrager of met uw handen op de tegenliggende hoeken.

WAARSCHUWING: Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Accu's bevatten zwavelzuur. Voorkom contact met huid, ogen of kleding. Wanneer u in de buurt van een accu werkt, moet u uw ogen beschermen tegen mogelijke spatten van de zuuroplossing. Wanneer accuzuur op de huid of in de ogen komt, spoel dan onmiddellijk en gedurende minstens 15 minuten met water af en zorg direct voor medische hulp. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer accuzuur is doorgeslikt.

WAARSCHUWING: Accupolen, -klemmen en gerelateerde accessoires bevatten lood en loodverbindingen, chemische stoffen die volgens de Amerikaanse staat Californië kanker en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken. **Was uw handen goed na het werken met deze stoffen**.

WAARSCHUWING: Deze auto heeft wellicht meer dan één accu. Als u de kabels van slechts één accu verwijdert, is het elektrisch systeem van de auto nog niet ontkoppeld. Zorg dat u de accukabels van alle accu's verwijdert wanneer u de stroom loskoppelt. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstige verwondingen of materiële schade.

WAARSCHUWING: Voor auto's met een automatisch start/stop-systeem verschillen de accuvereisten. De accu moet worden vervangen door een accu met exact dezelfde specificaties.

WAT IS HET SYSTEEM VOOR ACCUBEHEER

Het accubeheersysteem bewaakt het accupeil en neemt de nodige acties om de levensduur van de accu te verlengen.

HOE HET SYSTEEM VOOR ACCUBEHEER WERKT

Als gedetecteerd wordt dat de accu te snel leeg raakt, schakelt het systeem bepaalde elektrische systemen tijdelijk uit om de accu te beschermen.

Deze systemen zijn:

- Verwarmde achterruit.
- Stoelverwarming.
- Klimaatregeling.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Verwarmd stuurwiel.
- Audioeenheid.
- Navigatiesysteem.

Er kan een bericht worden weergegeven op het informatiedisplay om u te waarschuwen dat er maatregelen zijn genomen om de accu te beschermen. Dit bericht is alleen ter informatie dat er een actie plaatsvindt en is niet bedoeld ter indicatie van een elektrisch probleem of dat de accu moet worden vervangen.

BEPERKINGEN SYSTEEM ACCUBEHEER

Wanneer de accu is vervangen, of in sommige gevallen wanneer de accu met de externe lader is opgeladen, moet de auto acht uur stilstaan opdat het accubeheersysteem de laadtoestand van de accu kan inleren. Tijdens deze periode moet de auto volledig vergrendeld blijven en moet het contact uit blijven.

N.B.: *Voor het inleren van de laadtoestand van de accu kan het accubeheersysteem sommige elektrische systemen tijdelijk uitschakelen.*

Installatie elektrische accessoires

Om te garanderen dat het accubeheersysteem correct werkt, mag u de massa-aansluiting van enig elektrisch apparaat niet direct op de minpool van de accu aansluiten. Dit kan onnauwkeurige metingen van de accuconditie en mogelijk een verkeerde werking van het systeem veroorzaken.

N.B.: *Als u elektrische accessoires of componenten toevoegt aan de auto, kan dit een negatieve invloed hebben op de prestaties en de duurzaamheid van de accu. Het kan ook de prestaties van andere elektrische systemen in de auto beïnvloeden.*

12 VOLT ACCU VERVANGEN - BEHALVE: VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV) / PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

De accu zit in de motorruimte. Zie **Onderhoud** (bladzijde 410).

De auto heeft een onderhoudsvrije accu. Tijdens de gebruiksduur is er geen extra water nodig.

Als de voertuigaccu een deksel heeft, dient u ervoor te zorgen dat het deksel correct wordt aangebracht nadat de accu is gereinigd of vervangen.

Voor langer, probleemloos gebruik, houdt u de bovenkant van de accu schoon en droog en zorgt u dat de accukabels stevig vastzitten op de accupolen. Indien er corrosie aanwezig is op de accu of de polen, verwijdert u de kabels van de polen en reinigt u deze met een staalborstel. U kunt het zuur neutraliseren met een oplossing van bicarbonaat en water.

We raden aan dat u de minpool van de accukabel loskoppelt van de accu wanneer u van plan bent de auto langdurig te stallen.

N.B.: *Wanneer u alleen de minpool van de accukabel loskoppelt, dient u ervoor te zorgen dat deze goed geïsoleerd is of uit de buurt van de accupool wordt opgeborgen, om te voorkomen dat er onbedoeld contact wordt gemaakt of dat er vlambogen ontstaan.*

Wanneer u de accu loskoppelt of vervangt en de auto een automatische transmissie heeft, moet de adaptieve strategie van de transmissie opnieuw worden ingeleerd. Hierdoor kan de transmissie stevig schakelen wanneer er voor het eerst mee wordt gereden. Dit is normaal terwijl de werking van de transmissie wordt aangepast aan een optimaal schakelgevoel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Accu demonteren

1. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
2. Zet alle elektrische apparatuur uit, zoals bijvoorbeeld verlichting en radio.
3. Wacht minimaal twee minuten voordat u de accu loskoppelt.

N.B.: *Het motormanagementsysteem heeft een functie die stroom vasthoudt en blijft gedurende een periode nadat u het contact hebt uitgezet van stroom voorzien. Dit is om ervoor te zorgen dat diagnostische en adaptieve tabellen kunnen worden opgeslagen. Wanneer u de accu loskoppelt zonder te wachten, kan dit schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

4. Maak de minpool van de accukabel los en isoleer deze.
5. Maak de pluspool van de accukabel los en isoleer deze.
6. Verwijder de accuklem.
7. Verwijder de accu.

Als u de voertuigaccu loskoppelt of vervangt, moet u de volgende functies resetten:

- Inklembeveiliging ruiten. Zie **Inklembeveiliging ruiten** (bladzijde 109).
- Klokinstellingen.
- Voorkeuzezenders.

De batterij vervangen

N.B.: *Contoleer of het contact nog steeds uit staat voordat u de accu opnieuw aansluit.*

De accu moet worden vervangen door een accu met exact dezelfde specificaties.

Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg dat de kappen van de accuklemmen, het accudeksel en de accukabelklemmen correct worden aangebracht.*

12 VOLT ACCU VERVANGEN - VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

De accu zit in de bagageruimte.

Het voertuig heeft een onderhoudsvrije accu. Tijdens de gebruiksduur is er geen extra water nodig.

Als de voertuigaccu een deksel heeft, dient u ervoor te zorgen dat het deksel correct wordt aangebracht nadat de accu is gereinigd of vervangen.

Voor langer, probleemloos gebruik, houdt u de bovenkant van de accu schoon en droog en zorgt u dat de accukabels stevig vastzitten op de accupolen. Indien er corrosie aanwezig is op de accu of de polen, verwijdert u de kabels van de polen en reinigt u deze met een staalborstel. U kunt het zuur neutraliseren met een oplossing van bicarbonaat en water.

N.B.: *Wanneer u alleen de minpool van de accukabel loskoppelt, dient u ervoor te zorgen dat deze goed geïsoleerd is of uit de buurt van de accupool wordt opgeborgen, om te voorkomen dat er onbedoeld contact wordt gemaakt of dat er vlambogen ontstaan.*

Wanneer u de accu loskoppelt of vervangt en het voertuig een automatische transmissie heeft, moet de adaptieve strategie van de transmissie opnieuw worden ingeleerd. Hierdoor kan de transmissie stevig schakelen wanneer er voor het eerst mee wordt gereden. Dit is normaal terwijl de werking van de transmissie wordt aangepast aan een optimaal schakelgevoel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Accu demonteren

1. Schakel de parkeerrem in en zet het contact uit.
2. Zet alle elektrische apparatuur uit, zoals bijvoorbeeld verlichting en radio.
3. Wacht minimaal twee minuten voordat u de accu loskoppelt.

N.B.: *Het motormanagementsysteem heeft een functie die stroom vasthoudt en blijft gedurende een periode nadat u het contact hebt uitgezet van stroom voorzien. Dit is om ervoor te zorgen dat diagnostische en adaptieve tabellen kunnen worden opgeslagen. Wanneer u de accu loskoppelt zonder te wachten, kan dit schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

4. Verwijder de accuklem.
5. Maak de minpool van de accukabel los en isoleer deze.
6. Maak de pluspool van de accukabel los en isoleer deze.
7. Verwijder de batterij.

Als u de voertuigaccu loskoppelt of vervangt, moet u de volgende functies resetten:

- Inklembeveiliging ruiten. Zie **De inklembeveiliging van de ruiten resetten** (bladzijde 110).
- Klokinstellingen.
- Voorkeuzezenders.

De batterij vervangen

N.B.: *Contoleer of het contact nog steeds uit staat voordat u de accu opnieuw aansluit.*

De accu moet worden vervangen door een accu met exact dezelfde specificaties.

Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

N.B.: *Zorg dat de kappen van de accuklemmen, het accudeksel en de accukabelklemmen correct worden aangebracht.*

DE ACCUSENSOR RESETTEN

Wanneer u een nieuwe accu aanbrengt, reset de accusensor dan als volgt:

1. Zet het contact aan en laat de motor uit.

N.B.: *Voer stap 2 en 3 binnen 10 seconden uit.*

2. Knipper vijf keer met het grootlicht, waarbij u eindigt met het grootlicht uit.
3. Trap het rempedaal drie keer in en laat het weer los.

De accucontrolelamp knippert drie keer ter bevestiging dat de reset is geslaagd.

RECYCLING EN AFDANKEN VAN EEN 12V-ACCU

Zorg dat u oude accu's of batterijen op milieuvriendelijke wijze afdankt. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.

12V-ACCU – PROBLEMEN OPLOSSEN

12V-ACCU – WAARSCHUWINGSLAMPEN

Als dit gaat branden tijdens het rijden, wijst dit op een fout in het laadsysteem. Schakel alle onnodige elektrische apparatuur uit en laat de auto onmiddellijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

12V-ACCU – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Controleer accusysteem	Het laadsysteem moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de waarschuwing blijft branden of steeds weer gaat branden.
Accusysteem Onderhoud zsm	Het laadsysteem moet worden gerepareerd. Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de waarschuwing blijft branden of steeds weer gaat branden.
Accusysteem Onderhoud nu	Het laadsysteem moet worden gerepareerd. Laat uw auto onmiddellijk controleren.
Accuspanning laag	Het accubeheersysteem stelt vast dat de laadtoestand van de 12V-accu te laag is. Start de motor om de accu op te laden of laad de accu op met een achteraf aangeschafte acculader. Gebruik altijd het massapunt van de auto bij het aansluiten van de minkabel van de externe acculader. Zie **Het voertuig starten met hulpstartkabels** (bladzijde 391). Dit bericht verdwijnt zodra u de auto opnieuw start en de laadtoestand van de accu is hersteld. Zet het contact niet aan terwijl een acculader wordt gebruikt om de accu op te laden.
Schakel stroom uit om accu sparen	Het accubeheersysteem stelt vast dat de laadtoestand van de accu te laag is. Zet het contact zo snel mogelijk uit om de accu te beschermen. Dit bericht verdwijnt zodra de auto is gestart en de laadtoestand van de accu is hersteld. Door het uitschakelen van onnodige elektrische belasting wordt de laadtoestand van de accu sneller hersteld.
Elektr. spaarfunctie actief Sommige functies uitgeschakeld Zie handboek	Wordt weergegeven wanneer het accubeheersysteem langdurig een te lage spanning detecteert. Diverse voertuigfuncties worden uitgeschakeld om de accu te ontzien. Schakel zo veel mogelijk elektrische belasting uit om de systeemspanning te verbeteren. Als de systeemspanning is hersteld, werken de uitgeschakelde functies weer normaal.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GLOEILAMPEN EXTERIEUR

TABEL SPECIFICATIES GLOEILAMPEN EXTERIEUR

Vervangende gloeilampen worden in de tabel hieronder aangegeven. De juiste gloeilampen beschadigen de lampunit niet, zijn niet van invloed op de geldigheid van de garantie en bieden een hoogwaardige verlichtingsduur.

Lampje	Specificaties	Vermogen (watt)
Dimlicht koplamp.[1]	H7	55
Dimlicht koplamp.[2]	Led.	-
Grootlicht koplamp.[1]	H9	65
Grootlicht koplamp.[2]	Led.	-
Richtingaanwijzer vooraan.[1]	PWY24 oranje	24
Richtingaanwijzer vooraan.[2]	Led.	-
Dagrijlichten.	Led.	-
Mistlamp voor.[1]	H8	35
Mistlamp voor.[2]	Led.	-
Achterlicht en remlicht.	Led.	-
Richtingaanwijzer achteraan.	T20 oranje	21
Achteruitrijlamp.	T20	21
Mistachterlicht.	P21W	21
Kentekenplaatverlichting.	Led.	-
Derde remlicht.	Led.	-

[1] Auto's met halogeenkoplampen.

[2] Auto's met led-koplampen.

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN GLOEILAMP VAN DE KOPLAMP VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

A Richtingaanwijzer voor / parkeerlicht voor / zijmarkeerlamp voor.

B Grootlicht koplamp.

C Dimlicht koplamp.

Gloeilampen van de koplampen grootlicht vervangen

1. Verwijder het kapje voorzichtig.
2. Draai de gloeilamp linksom en verwijder deze.
3. Maak de stekker los.
4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Gloeilampen van de koplampen dimlicht vervangen

1. Verwijder het kapje voorzichtig.
2. Maak de stekker los.
3. Draai de gloeilamp linksom en verwijder deze.
4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN GLOEILAMP VAN DE RICHTINGAANWIJZER VOOR VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

A Richtingaanwijzer voor / parkeerlicht voor / zijmarkeerlamp voor.

B Grootlicht koplamp.

C Dimlicht koplamp.

Gloeilampen van de richtingaanwijzers voor vervangen

1. Verwijder het kapje voorzichtig.
2. Draai de gloeilamp linksom en verwijder deze.
3. Maak de stekker los.
4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN GLOEILAMP VAN DE LAMP VOOR ZIJMARKERING VOOR VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

A Richtingaanwijzer voor / parkeerlicht voor / zijmarkeerlamp voor.

B Grootlicht koplamp.

C Dimlicht koplamp.

Gloeilampen van de markeerlampen zijkant voor vervangen

1. Verwijder het kapje voorzichtig.
2. Draai de gloeilamp linksom en verwijder deze.
3. Maak de stekker los.
4. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN GLOEILAMP VAN DE LAMP VOOR ZIJMARKERING ACHTER VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

A Richtingaanwijzer achteraan.

B Parkeerlicht achter / zijmarkeerlamp achter.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Gloeilampen van de markeerlampen zijkant achter vervangen

1. Open de achterklep.
2. Verwijder het kapje voorzichtig.
3. Verwijder de bevestigingsbouten van de lampunit.
4. Trek de lampunit voorzichtig van de auto vandaan.
5. Maak de stekker los.
6. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
7. Trek de gloeilamp er recht uit.
8. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN GLOEILAMP VAN DE MISTLAMP VOOR VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

1. Draai het stuurwiel helemaal naar rechts of naar links, afhankelijk van de zijde waar u de gloeilamp vervangt.

2. Verwijder de zes onderste pennen van de spatplaat en trek de spatplaat terug.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Maak de stekker los.
4. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.

N.B.: *De gloeilamp kan niet uit de lamphouder worden genomen.*

5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN GLOEILAMP VAN DE RICHTINGAANWIJZER ACHTER VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

A Richtingaanwijzer achteraan.
B Parkeerlicht achter / zijmarkeerlamp achter.

Gloeilampen van de richtingaanwijzers achter vervangen

1. Open de achterklep.
2. Verwijder het kapje voorzichtig.
3. Verwijder de bevestigingsbouten van de lampunit.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

4. Trek de lampunit voorzichtig van de auto vandaan.
5. Maak de stekker los.
6. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
7. Trek de gloeilamp er recht uit.
8. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

EEN GLOEILAMP VAN DE ACHTERUITRIJLAMP VERVANGEN

WAARSCHUWING: Zet de verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de gloeilampen zijn afgekoeld voordat u ze verwijdert. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik gloeilampen met de juiste specificaties. Zie **Tabel specificaties gloeilampen exterieur** (bladzijde 429).

N.B.: *LED-lampen kunnen niet worden gerepareerd. Raadpleeg een erkende dealer als ze defect zijn.*

1. Verwijder de schroeven die de lampunit op zijn plaats houden.
2. Trek de lampunit voorzichtig van de auto vandaan.
3. Draai de lamphouder linksom en verwijder deze.
4. Trek de gloeilamp er recht uit.
5. Breng de onderdelen in omgekeerde volgorde aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

REINIGEN VAN BUITENZIJDE AUTO

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BUITENKANT SCHOONMAKEN

Gemorste vloeistoffen, resten van additieven, vogelpoep, dode insecten en teer moet u meteen verwijderen. Deze kunnen na verloop van tijd schade aan de lak en bekleding veroorzaken. Verwijder externe accessoires, bijvoorbeeld antennes, voordat u een wasstraat inrijdt.

KOPLAMPEN EN ACHTERLICHTEN SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u alleen koud of lauw water met autoshampoo gebruikt om de koplampen en achterlichten schoon te maken.

Schraap de lampen niet schoon.

Veeg de lampen niet schoon wanneer ze droog zijn.

RUITEN EN RUITENWISSERBLADEN SCHOONMAKEN

Om de voorruit en de ruitenwisserbladen te reinigen:

- Maak de voorruit schoon met een zachte glasreiniger.

N.B.: *Voorkom bij het reinigen van de binnenkant van de voorruit dat er glasreiniger op het dashboard of de portierpanelen terecht komt. Veeg eventuele glasreiniger onmiddellijk van deze oppervlakken.*

- Reinig de wisserbladen met ruitensproeiervloeistof of water op een zachte spons of doek.

N.B.: *Gebruik geen scheermesjes of andere scherpe voorwerpen om de binnenkant van de verwarmde achterruit stickervrij of schoon te maken. Dit kan schade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.*

CHROOM, ALUMINIUM OF ROESTVRIJ STAAL SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u alleen autoshampoo, een zachte doek en water gebruikt op bumpers en andere verchroomde, aluminium of roestvrijstalen onderdelen.

N.B.: *Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.*

N.B.: *Spoel het gebied grondig na het schoonmaken.*

N.B.: *Gebruik geen schurende materialen, bijvoorbeeld staalwol of kunststof blokken, die krassen op deze oppervlakken zullen maken.*

N.B.: *Gebruik geen reinigingsmiddel voor chroom of metaal of polish op wielen en wieldoppen.*

WIELEN SCHOONMAKEN

Gebruik alleen een aanbevolen reinigingsmiddel voor wielen en banden om de wielen wekelijks schoon te maken. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

1. Gebruik een spons om zware afzettingen van vuil en remstof te verwijderen.
2. Spoel grondig na het schoonmaken.

N.B.: *Breng geen chemisch reinigingsmiddel aan op warme of hete velgen en wieldoppen.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Rijd enkele minuten met de auto wanneer u deze een langere periode wilt parkeren nadat de wielen zijn gereinigd met een wielenreiniger. Zo beperkt u de kans op corrosie van de remschijven, remblokken en remvoeringen.

Maak de wielen niet schoon wanneer ze heet zijn.

N.B.: *Sommige carwashes kunnen de velgen en wieldoppen beschadigen.*

N.B.: *Het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsmiddelen, agressieve reinigingsproducten, reinigingsmiddelen voor chromen velgen of schuurmateriaal kunnen de velgen en wieldoppen beschadigen.*

DE MOTORRUIMTE SCHOONMAKEN

Verwijder vuil van het rooster onder de voorruit met een stofzuiger.

N.B.: *Als u niet vertrouwd bent met de onderdelen rond de motor, was de motorruimte dan niet. Was de motor niet te vaak.*

Bij het wassen van de motorruimte:

- Was of spoel de motor nooit wanneer deze heet is of draait.
- Was of spoel nooit een bobine, bougiekabel of bougieboring.
- Dek de accu, de stroomverdeelkast en het luchtfilter af om waterschade te voorkomen.

N.B.: *Heeft uw auto een motorafdekking, verwijder de afdekking dan voordat u shampoo en ontvetter aanbrengt.*

- Spuit goedgekeurde motorshampoo en ontvetter op alle onderdelen die moeten worden gereinigd en spoel met water.

STREPEN OF GRAFISCHE ELEMENTEN SCHOONMAKEN

Het is raadzaam de auto met de hand te wassen; een hogedrukreiniger mag echter worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

- Gebruik een spuit met een spuithoekpatroon breder dan 40º.
- Houd het spuitstuk op een afstand van 305 mm en in een hoek van 90º ten opzichte van het oppervlak van de auto.
- Gebruik geen waterdruk hoger dan 14.000 kPa.
- Gebruik geen water warmer dan 82ºC.

N.B.: *Als u de hogedruksproeier in een hoek ten opzichte van het oppervlak van de auto houdt, kunt u de grafische elementen beschadigen en kunnen de randen loskomen van het oppervlak van de auto.*

HET GLAS VAN CAMERA'S EN SENSOREN SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u alleen lauw of koud water en een zachte doek gebruikt om het glas van camera's en sensoren schoon te maken.

N.B.: *Maak het glas van camera's en sensoren niet schoon met een hogedrukreiniger.*

DE VOERTUIGBODEM SCHOONMAKEN

Spoel de volledige onderzijde van de auto regelmatig schoon. Houd afvoeropeningen van de carrosserie en portieren vrij van opeengehoopt vuil.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Onderdelen van de achterwielophanging moeten wellicht regelmatig worden schoongemaakt met een hogedrukreiniger of grondig gespoeld met een krachtige waterstraal als het voertuig in stoffige of modderige omgevingen wordt gebruikt. Bladveren achter of andere onderdelen van de wielophanging kunnen piepende of knallende geluiden produceren tijdens gebruik van de auto als deeltjes zoals vuil of rotsen aanwezig zijn in de onderdelen.

REINIGEN VAN BINNENZIJDE AUTO

HET DASHBOARD SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen chemische oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen bij het schoonmaken van het stuurwiel of het dashboard om verontreiniging van het airbagsysteem te voorkomen.

Het is raadzaam dat u het dashboard en het glas van het instrumentenpaneel alleen schoonmaakt met een vochtige zachte doek. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

N.B.: *Vermijd reinigings- of polijstmiddelen die het bovenste deel van het dashboard meer doen glanzen. De matte afwerking in dit gebied helpt u te beschermen tegen ongewenste reflectie van de voorruit.*

PLASTIC SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u alleen mild zeepsop op een zachte doek gebruikt. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

DISPLAYS EN SCHERMEN SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u alleen een microvezeldoek gebruikt in een cirkelvormige beweging om vingerafdrukken of stof schoon te maken.

Als er nog steeds vuil of vingerafdrukken op het scherm zijn, breng dan een kleine hoeveelheid alcohol aan op de doek en probeer het scherm opnieuw te reinigen.

N.B.: *Giet of spuit geen alcohol op het aanraakscherm.*

N.B.: *Reinig het aanraakscherm niet met reinigingsmiddel of een soort oplosmiddel.*

STOF SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen chemische oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen op auto's met in de stoel gemonteerde airbags. Dergelijke producten kunnen het systeem van de zij-airbag verontreinigen en de prestaties van de zij-airbag bij een botsing beïnvloeden.

Het is raadzaam dat u stoffen alleen als volgt schoonmaakt:

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Veeg het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
3. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Maak hardnekkige vlekken plaatselijk schoon. Als er een ring wordt gevormd op de stof, reinig het volledige gebied dan onmiddellijk, maar laat het niet intrekken, anders kan de ring wellicht niet meer worden verwijderd.

LEER SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen chemische oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen op auto's met in de stoel gemonteerde airbags. Dergelijke producten kunnen het systeem van de zij-airbag verontreinigen en de prestaties van de zij-airbag bij een botsing beïnvloeden.

Het is raadzaam dat u leren oppervlakken alleen als volgt schoonmaakt:

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Veeg het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
3. Zorg dat het leer droog is en breng een kleine hoeveelheid conditioner aan op een schone, droge doek.
4. Wrijf de conditioner in het leer totdat deze erin is getrokken. Laat de conditioner drogen en herhaal de procedure voor het volledige interieur. Als er een filmlaag zichtbaar is, veeg deze dan weg met een droge, schone doek.
5. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

VINYL SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen chemische oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen op auto's met in de stoel gemonteerde airbags. Dergelijke producten kunnen het systeem van de zij-airbag verontreinigen en de prestaties van de zij-airbag bij een botsing beïnvloeden.

Het is raadzaam dat u vinyl oppervlakken alleen als volgt schoonmaakt:

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Veeg het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
3. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

TAPIJTEN EN VLOERMATTEN SCHOONMAKEN

Het is raadzaam dat u matten alleen als volgt schoonmaakt:

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Veeg het oppervlak schoon met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.
3. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Maak hardnekkige vlekken plaatselijk schoon. Als er een ring wordt gevormd op de stof, reinig het volledige gebied dan onmiddellijk, maar laat het niet intrekken, anders kan de ring wellicht niet meer worden verwijderd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het is raadzaam dat u vloermatten alleen als volgt schoonmaakt:

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Was rubberen vloermatten met mild zeepsop met lauw of koud water.
3. Laat vloermatten volledig drogen vooraleer deze weer in de auto te plaatsen.

VEILIGHEIDSGORDELS SCHOONMAKEN

WAARSCHUWING: Gebruik geen oplosmiddelen, bleekmiddel of kleurstof op de veiligheidsgordels, omdat ze het materiaal van de gordels kunnen verzwakken.

1. Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

OPBERGRUIMTES SCHOONMAKEN

1. Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
2. Neem het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop. Droog het gebied met een schone, zachte doek.

RAILS ZONNEDAK SCHOONMAKEN

1. Verwijder vuil van de rails met een stofzuiger.
2. Veeg de afdichting van de gloeilamp en het gelakte metalen pasvlak van het dak schoon met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop.

N.B.: *De rails van het zonnedak zijn gesmeerd om een goede werking te garanderen. Veeg het vet er niet af.*

KLEINE LAKSCHADE REPAREREN

We raden aan dat u contact opneemt met een erkende dealer om de kleurcode van de auto te identificeren. Erkende dealers hebben lakstiften in de carrosseriekleur van de auto.

Gebruik een reinigingsmiddel om vuil zoals vogelpoep, boomhars, dode insecten, teer, strooizout en industriële neerslag te verwijderen voordat u kleine schade aan het lakwerk repareert.

Lees de instructies voordat u reinigingsproducten gebruikt.

WAS AANBRENGEN OP UW VOERTUIG

Zet het glanzende gelakte oppervlak van uw voorgewassen auto één of twee keer per jaar in de was.

Het is raadzaam dat u alleen was van goedgekeurde kwaliteit zonder schuurmiddelen gebruikt. Volg de instructies van de fabrikant voor het aanbrengen en verwijderen van de was. Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer.

Parkeer de auto in de schaduw en niet in direct zonlicht wanneer u de auto wast en in de was zet.

N.B.: *Voorkom het aanbrengen van was op niet-gelakte of laagglanzende zwartgekleurde onderdelen, aangezien die na verloop van tijd zullen verkleuren.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GEBRUIK VAN ZOMERBANDEN

De originele banden van de auto zijn ontworpen om de prestaties ervan te optimaliseren bij droog of nat zomerweer op de weg. Ze zijn niet ontworpen voor gebruik in de winter.

GEBRUIK VAN WINTERBANDEN

We raden aan dat u winterbanden of banden voor alle weersomstandigheden met dit symbool gebruikt bij temperaturen van 7ºC of lager, of in sneeuw en ijs.

Pomp de winterbanden op tot de bandenspanning in de tabel met bandenspanning. Zie **Specificaties bandenspanning** (bladzijde 442).

GEBRUIK VAN SNEEUWKETTINGEN

WAARSCHUWING: Overschrijd 50 km/h niet. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Rijd niet met sneeuwkettingen op een sneeuwvrij wegdek.

WAARSCHUWING: Breng sneeuwkettingen uitsluitend op de gespecificeerde banden aan.

WAARSCHUWING: Als de auto is uitgerust met wieldoppen, verwijder deze dan voordat u sneeuwkettingen monteert.

Monteer alleen sneeuwkettingen op de voorwielen.

Gebruik alleen sneeuwkettingen op de volgende gespecificeerde bandenmaten:

- 225/65R17 of 225/60R18.
    - Gebruik geen sneeuwkettingen die groter zijn dan 10 mm.

Houd de juiste bandenspanning aan. Zie **Specificaties bandenspanning** (bladzijde 442).

Auto's met stabiliteitsregeling

Wanneer de stabiliteitsregeling ingeschakeld is, kan de auto enkele ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen. Om deze te reduceren, schakelt u de aandrijfregeling uit. Zie **Hoe stabiliteitsregeling werkt** (bladzijde 273).

N.B.: *Het antiblokkeersysteem blijft naar behoren werken.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BANDENSPANNING CONTROLEREN

Voor een veilig gebruik van de auto moeten de banden de juiste spanning hebben. Controleer de banden elke dag voordat u gaat rijden.

U moet ten minste één keer per maand en voor lange ritten elke band controleren op schade en de bandenspanning controleren met een bandenspanningsmeter. Pomp alle banden op tot de aanbevolen bandenspanning. Zie **De banden oppompen** (bladzijde 442).

DE BANDEN OPPOMPEN

WAARSCHUWING: Een te lage bandenspanning is de meest voorkomende oorzaak van schade aan de banden en kan resulteren in ernstige scheuren in de banden, slijtage of een klapband, waardoor de auto onverwacht onbestuurbaar wordt en er ongelukken kunnen gebeuren. Door een te lage bandenspanning buigen de zijwanden van de band meer door en is de rolweerstand groter, waardoor de temperatuur van de banden toeneemt en de band binnenin beschadigd kan raken. Een te lage spanning kan ook leiden tot een onnodige belasting van de banden, onregelmatige slijtage, onbestuurbaar raken van de auto en ongelukken. Een band kan de helft van zijn spanning verliezen zonder dat dit zichtbaar is!

WAARSCHUWING: Gebruik de bandenspanning die in het informatiedisplay wordt weergegeven niet als bandenspanningsmeter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Breng de banden op de aanbevolen spanning als de banden koud zijn, voor optimale prestaties en minder slijtage. Door een te lage of een te hoge bandenspanning kan het loopvlak onregelmatig slijten.

Breng de banden op de aanbevolen spanning, zelfs als deze spanning lager is dan de maximumspanning die op de band staat aangegeven. De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel, naast de bandenmaat op de B-stijl of de rand van het bestuurdersportier.

SPECIFICATIES BANDENSPANNING

WAARSCHUWING: Gebruik alleen vervangende banden en wielen van dezelfde maat, belastingsindex, snelheidsindicatie en type als de banden die oorspronkelijk op de auto zijn geplaatst. De aanbevolen banden- en wielmaat is te vinden op het bandenlabel op het portierframe aan bestuurderszijde of op de rand van het bestuurdersportier. Als deze informatie niet op deze locaties wordt vermeld, of voor aanvullende opties, neem dan contact op met een erkende dealer. Het gebruik van een band

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

of wiel dat niet is aanbevolen, kan de veiligheid en prestaties van de auto beïnvloeden, wat kan leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto, kantelen van de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

De aanbevolen bandenspanning is te vinden op het bandenlabel op de B-stijl aan bestuurderszijde.

Controleer minstens om de twee weken rondom de bandenspanning van de koude banden.

N.B.: *U moet het reservewiel waarschijnlijk uit de ruimte voor het reservewiel halen om de bandenspanning te controleren.*

A Bandenmaat voor.
B Meeteenheid.
C Bandenmaat achter.
D Voertuiglading.
E Bandenspanning.
F Bandenspanning reservewiel.
G Formaat reservewiel.

Bandenmaat	Normale belading		Volledige lading of aanhanger slepen	
	Voor	Achter	Voor	Achter
225/65 R17[1]	2,4 bar	2,1 bar	2,4 bar	3 bar
225/60 R18[1]	2,4 bar	2,1 bar	2,4 bar	3 bar
225/55 R19	2,4 bar	2,1 bar	2,4 bar	3 bar
245/45 R20	2,4 bar	2,1 bar	2,4 bar	3 bar

[1] Breng sneeuwkettingen uitsluitend op de gespecificeerde banden aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Thuiskomer (indien aanwezig)

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is gerepareerd met de bandenreparatieset.

Bandenmaat	bar
T165/70R17	4,2

Overschrijd de maximumsnelheid niet, zoals op het label staat dat is bevestigd aan het tijdelijke reservewiel.

DE BAND INSPECTEREN OP SCHADE

Controleer de bandwangen op scheuren, insnijdingen en andere schade of overmatige slijtage. Als u vermoedt dat de band binnenin is beschadigd, laat u de band demonteren en controleren.

Controleer periodiek het loopvlak en de bandwangen op schade, zoals bobbels in het loopvlak of de bandwangen, scheuren, loszittende delen in het profiel of de bandwang.

WAARSCHUWING: Zorg dat bij het parkeren de bandwangen nergens langs schuren.

Als u een stoeprand moet oprijden, doe het dan zo langzaam mogelijk en rijd zo mogelijk met de wielen onder een rechte hoek het trottoir op.

Als u een plotselinge trilling voelt, als het weggedrag van de auto verandert of als u vermoedt dat een band of de auto beschadigd is geraakt, moet u onmiddellijk snelheid minderen.

Controleer de banden regelmatig op onregelmatige slijtage van het loopvlak. Ongelijkmatige slijtage kan betekenen dat de wieluitlijning niet meer aan de specificaties voldoet.

Als de auto tijdens het rijden naar één kant trekt, zijn de wielen mogelijk niet goed uitgelijnd. Laat periodiek door een erkende dealer controleren of de wielen goed zijn uitgelijnd.

BANDEN WISSELEN

WAARSCHUWING: Als op het bandenlabel verschillende bandenspanningen worden vermeld voor de voor- en achterbanden en de auto is uitgerust met een bandenspanningcontrolesysteem, moet u de instellingen voor de systeemsensoren bijwerken. Voer na een bandenwissel altijd de procedure voor het resetten van het systeem uit. Als u het systeem niet reset, wordt er mogelijk bij een te lage bandenspanning geen waarschuwing weergegeven.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Als u de banden wisselt volgens de aanbevolen frequentie, slijten de banden gelijkmatiger, wat zorgt voor betere prestaties en een langere levensduur van de banden.

N.B.: *Wanneer de banden ongelijkmatige slijtage vertonen, laat u de uitlijning door een erkende dealer controleren voordat u de banden wisselt.*

N.B.: *Als u een afwijkend reservewiel met band hebt, dan is dit alleen bedoeld voor tijdelijk gebruik en mag dit niet worden gebruikt om de banden te wisselen.*

N.B.: *Wanneer de banden zijn gewisseld, moet de bandenspanning worden gecontroleerd en aangepast volgens de vereisten voor de auto.*

N.B.: *Voorwielen links van de tekening afgebeeld.*

Niet-directionele banden

Directionele banden

E70415

Om ervoor te zorgen dat de voor- en achterbanden van uw auto gelijkmatig slijten en langer meegaan, raden we aan dat u de banden van voor naar achter en omgekeerd verwisselt op regelmatige tijdstippen tussen 5.000 km en 10.000 km.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS DE SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN

De reparatieset bestaat uit een luchtcompressor om de band opnieuw op spanning te brengen en een bus afdichtmiddel, waarmee de meeste lekken kunnen worden afgedicht. Met deze reparatieset kunt u de band tijdelijk plakken, zodat u 200 km met de auto kunt rijden tegen een maximumsnelheid van 80 km/h om een plek te bereiken waar u de band kunt laten vervangen.

N.B.: *In de bus van de bandenreparatieset zit slechts genoeg afdichtmiddel om de band één keer te repareren. Neem contact op met een erkende dealer indien u een vervangende bus met afdichtmiddel nodig hebt.*

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN

WAARSCHUWING: Afhankelijk van het type en de omvang van de schade kunnen sommige banden slechts gedeeltelijk of soms geheel niet worden gedicht. Een te lage bandenspanning kan het weggedrag van de auto beïnvloeden, waardoor u de controle over de auto kunt verliezen.

WAARSCHUWING: Gebruik de set niet wanneer de band al beschadigd is, bijvoorbeeld door het rijden met een te lage bandenspanning. Dit zou tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen kunnen leiden.

Probeer geen gaten te repareren die groter zijn dan 6 mm en probeer de beschadigde zijkant van een band niet te repareren.

Alleen gaten in het profiel van de band kunnen worden gedicht met de reparatieset.

Gebruik alleen de set die bij de auto is geleverd.

In de bus van de bandenreparatieset zit slechts genoeg afdichtmiddel om de band één keer te repareren.

Na gebruik van het afdichtmiddel dient een erkende dealer de sensor en de klepsteel van het bandenspanningcontrolesysteem op het wiel te vervangen.

LOCATIE VAN DE SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN

De reparatieset bevindt zich onder de laadruimtevloer achteraan in de auto.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ONDERDELEN VAN DE SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN

A	Afdichtmiddelfles
B	Flessendop.
C	Dop fles afdichtmiddel.
D	Vermogensschakelaar.
E	Stekker voor 12 volt gelijkstroom.
F	Drukregelventiel.
G	Beschermdop.
H	Buis om banden op te pompen.
I	Waarschuwingslabel.
J	Drukmeter.

N.B.: *Zorg ervoor dat u regelmatig de houdbaarheidsdatum op de fles afdichtmiddel controleert.*

DE SET MET AFDICHTMIDDEL VOOR BANDEN GEBRUIKEN

WAARSCHUWING: Laat de set tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Controleer de bandwang voordat u het afdichtmiddel in de band pompt. Wanneer u scheuren, knobbels of dergelijke ziet, probeer dan niet de band op te pompen. Dit kan tot letsel leiden.

1. Controleer of u een lekke band hebt.

N.B.: *Verwijder geen vreemde voorwerpen, bijvoorbeeld spijkers of schroeven, uit een lekke band.*

E257263

2. Maak de buis om de banden op te pompen en de stekker voor 12 volt gelijkstroom los aan de onderkant van de compressor om een lekke band tijdelijk te repareren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E257264

3. Draai de dop van de fles afdichtmiddel linksom en verwijder deze.

E256963

4. Verwijder de dop van de fles afdichtmiddel. Doorboor of verwijder het zegel niet.

E257265

5. Bevestig de fles afdichtmiddel aan de compressor. Draai de fles afdichtmiddel rechtsom totdat u sterke weerstand voelt.

N.B.: *Wanneer u de fles afdichtmiddel aan de compressor bevestigt, wordt het zegel doorboord. Maak de fles niet los, zodat het afdichtmiddel niet kan ontsnappen.*

E257006

6. Verwijder de stofdop van het bandventiel en bevestig de buis om de band op te pompen.

E257022

7. Sluit het de stekker voor 12 volt gelijkstroom aan op het voedingspunt voor 12 volt gelijkstroom. Zie **Voedingspunt** (bladzijde 169).
8. Start de motor.

E257266

WAARSCHUWING: Ga niet vlak naast de band staan wanneer de compressor in bedrijf is. Dit kan tot letsel leiden wanneer de band klapt.

9. Zet de compressor aan.

E257121

WAARSCHUWING: Sla de bandwang gade tijdens het oppompen. Wanneer u scheuren, zwellingen en dergelijke ziet verschijnen, schakel dan de compressor uit en laat de lucht met behulp van het drukregelventiel ontsnappen. Rijd niet verder met deze band. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

WAARSCHUWING: Laat de compressor niet langer dan 10 minuten draaien. Hierdoor kan de compressor defect raken, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken.

10. Pomp de band op tussen 2–3 bar.

N.B.: *Als de bandenspanning niet binnen 10 minuten 1,8 bar bereikt, kan de band te veel beschadigd zijn voor een tijdelijke reparatie. Laat uw auto onmiddellijk controleren. Rijd niet met uw auto.*

11. Wanneer de band de aanbevolen bandenspanning tussen 2–3 bar heeft bereikt, zet u de compressor en het contact uit.
12. Ontkoppel de buis om de banden op te pompen en de stekker voor 12 volt gelijkstroom.

N.B.: *Verwijder de fles afdichtmiddel niet van de compressor.*

13. Breng de stofdop van het bandventiel weer aan.
14. Plaats het waarschuwingslabel op het stuurwiel en berg de set op de juiste manier op.

E257942

15. Rijd onmiddellijk met uw auto gedurende 3–10 km. Overschrijd 80 km/h niet.

E257121

16. Nadat u 3–10 km hebt gereden, stopt u en controleert u de bandenspanning opnieuw. Zie **Specificaties bandenspanning** (bladzijde 442).

N.B.: *Als de bandenspanning is gedaald tot 1,8 bar of minder, kan de band te veel beschadigd zijn voor een tijdelijke reparatie. Laat uw auto onmiddellijk controleren. Rijd niet met uw auto.*

N.B.: *Als de bandenspanning is gedaald maar nog steeds hoger is dan 1,8 bar, gebruik dan de set om de band opnieuw op te pompen.*

Na gebruik van de set met afdichtmiddel voor banden

WAARSCHUWING: Wanneer u heftige trillingen, onbalans in het stuurwiel of lawaai tijdens het rijden waarneemt, minder dan geleidelijk snelheid en breng de auto zo snel mogelijk tot stilstand wanneer dit veilig kan. Controleer de band en de bandenspanning opnieuw. Indien de bandenspanning minder dan 1,3 bar bedraagt of er scheuren, bobbels of ander schade zichtbaar zijn, zet uw reis dan niet met deze band voort. Dit zou tot controleverlies over de auto kunnen leiden.

De set zorgt slechts voor tijdelijke mobiliteit. Voorschriften over bandreparatie of vervanging na gebruik van de set kunnen per land verschillen. Het is raadzaam een bandenspecialist te raadplegen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Na gebruik van de set:

- Rijd niet meer dan 200 km met uw auto vooraleer de lekke band te laten repareren of vervangen.
- Informeer alle andere gebruikers van de auto dat de band is afgedicht met de set. Stel ze op de hoogte van de speciale rijvoorschriften.
- Controleer regelmatig de bandenspanning tot de band is gerepareerd of vervangen door een bandenspecialist. Vertel de bandenspecialist dat de band afdichtmiddel bevat, voordat de band van de velg wordt afgenomen.
- Ga met de set naar een erkende dealer om de fles afdichtmiddel en de buis om banden op te pompen te laten vervangen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS HET CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING

Het bandenspanningcontrolesysteem meet de bandenspanning van de auto. Er gaat een waarschuwingslamp branden als één of meer banden veel te weinig druk hebben of bij een systeemstoring.

VOORZORGSMAATREGELEN CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING

WAARSCHUWING: Het controlesysteem lage bandenspanning vormt geen vervanging voor de handmatige controle van de bandenspanning. U moet de bandenspanning regelmatig controleren met een bandenspanningsmeter. Als de juiste bandenspanningen niet worden aangehouden, kan het risico op een klapband, verlies van controle, kantelen van de auto en letsel toenemen.

WAARSCHUWING: Gebruik de bandenspanning die in het informatiedisplay wordt weergegeven niet als bandenspanningsmeter. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

N.B.: *Het gebruik van afdichtmiddel voor banden kan het controlesysteem lage bandenspanning beschadigen.*

BEPERKINGEN CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING

In de volgende situaties kan de waarschuwingslamp gaan branden:

- U gebruikt een reservewiel of afdichtmiddel voor banden en een bandenreparatieset.
- De buitentemperatuur daalt aanzienlijk. De bandenspanning kan afnemen en de waarschuwingslamp lage bandenspanning kan worden geactiveerd. Controleer dat geen enkele band lek is. Pomp de banden op, indien nodig, tot de voorgeschreven bandenspanning en voer de resetprocedure uit.

N.B.: *Regelmatig controleren van de bandenspanning kan de kans dat de waarschuwingslamp gaat branden omwille van veranderingen in de buitentemperatuur beperken.*

N.B.: *Nadat u de banden hebt opgepompt tot de juiste bandenspanning, kan het voorkomen dat de waarschuwingslamp pas uitgaat nadat twee minuten harder dan 32 km/h is gereden.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE BANDENSPANNING BEKIJKEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.

DE BANDENSPANNING BEKIJKEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het informatiedisplay te gaan.
2. Selecteer ***Schermen selecteren***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.

HET CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING RESETTEN - AUTO'S MET: 4,2-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U moet het controlesysteem lage bandenspanning resetten telkens wanneer een band is vervangen of wanneer u de banden hebt gewisseld of opgepompt tot de juiste bandenspanning.

N.B.: *Als u een nieuwe sensor hebt of de banden hebt gewisseld, parkeer de auto dan minstens 20 minuten voordat u het systeem reset.*

N.B.: *De volgende keer wanneer u ongeveer 15 minuten rijdt, zal het controlesysteem lage bandenspanning de bandenspanningssensoren automatisch opnieuw inleren.*

1. Selecteer ***Instellingen*** met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
2. Selecteer ***Informatie***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.
4. Selecteer ***Resetten***.
5. Houd de toets ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING RESETTEN - AUTO'S MET: 12,3-INCH SCHERM INFORMATIEPANEEL

U moet het controlesysteem lage bandenspanning resetten telkens wanneer een band is vervangen of wanneer u de banden hebt gewisseld of opgepompt tot de juiste bandenspanning.

N.B.: *Als u een nieuwe sensor hebt of de banden hebt gewisseld, parkeer de auto dan minstens 20 minuten voordat u het systeem reset.*

N.B.: *De volgende keer wanneer u ongeveer 15 minuten rijdt, zal het controlesysteem lage bandenspanning de bandenspanningssensoren automatisch opnieuw inleren.*

1. Druk op de menuknop op het stuurwiel om naar het hoofdmenu van het instrumentenpaneel te gaan.
2. Selecteer ***Instellingen***.
3. Selecteer ***Bandenspanning***.
4. Houd de knop ***OK*** ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.

CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING – PROBLEMEN OPLOSSEN

CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING – WAARSCHUWINGSLAMPEN

De waarschuwingslamp voor lage bandenspanning combineert verschillende functies.

Waarschuwingslampje	Mogelijke oorzaak	Handeling
Waarschuwingslamp blijft branden	Veel te lage spanning in één of meer banden	Breng de banden op de aanbevolen bandenspanning. Zie **Specificaties bandenspanning** (bladzijde 442). Controleer de banden op schade en repareer ze indien nodig. Voer de procedure uit om het systeem te resetten.
Waarschuwingslamp blijft branden of knippert	Tijdelijk reservewiel in gebruik	Repareer het beschadigde wiel met band en plaats het terug op uw auto om de correcte werking van het systeem te herstellen.
	Storing bandenspanningcontrolesysteem	Als de banden op de aanbevolen bandenspanning zijn gebracht en het tijdelijke reservewiel niet wordt gebruikt, heeft het systeem een storing gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING – INFORMATIEMELDINGEN

Mededeling	Technische gegevens
Bandenspanning laag	Breng de banden op de aanbevolen bandenspanning. Controleer de banden op schade en repareer ze indien nodig. Voer de procedure uit om het systeem te resetten.
Bandenspanningcontrole Storing	Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Storing sensor bandenspanning	Als de banden op de aanbevolen bandenspanning zijn gebracht en het tijdelijke reservewiel niet wordt gebruikt, heeft het systeem een storing gedetecteerd die moet worden gerepareerd. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EEN LEKKE BAND VERVANGEN

WAARSCHUWING: Als u deze richtlijnen niet volgt, kan dit leiden tot een groter risico op verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

WAARSCHUWING: Probeer geen band te vervangen aan de zijde van de auto waar het verkeer langskomt. Rijd ver genoeg van de weg af om het verkeer niet te hinderen en om te voorkomen dat u geraakt wordt wanneer u de krik gebruikt of de band vervangt.

WAARSCHUWING: Zet het contact uit en schakel de parkeerrem in. Schakel in eerste versnelling of achteruitversnelling als de auto is uitgerust met een handgeschakelde transmissie. Als de auto een automatische transmissie heeft, zet u deze in de parkeerstand (P).

WAARSCHUWING: Zorg dat het voertuig op een stevige en vlakke ondergrond staat met de voorwielen recht vooruit gericht en plaats een waarschuwingsdriehoek indien beschikbaar.

WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat het voertuig beweegt wanneer u een band vervangt, gebruikt u een geschikte wielkeg of blok om het wiel dat diagonaal gezien tegenover de te vervangen band ligt te blokkeren. Wanneer u bijvoorbeeld de band linksvoor vervangt, plaatst u een geschikte wielkeg of blok voor het wiel rechtsachter.

WAARSCHUWING: Schakel de stabiliteitsregeling niet uit en selecteer sportmodus niet wanneer een tijdelijk reservewiel wordt gebruikt of wanneer een band is gerepareerd met de bandenreparatieset.

Zorg dat er geen passagiers meer in uw voertuig zitten.

Als het reservewiel hetzelfde type en dezelfde maat is als de wielen van de auto, kunt u het reservewiel plaatsen en zoals gewoonlijk blijven rijden. We raden aan dat u een beschadigd wiel met band zo snel mogelijk laat repareren of vervangen.

Als het reservewiel niet hetzelfde type en niet dezelfde maat is als de wielen van de auto, hangt er een label op met de maximale rijsnelheid.

N.B.: *Als u het reservewiel plaatst, kan de auto enkele verschillende rijeigenschappen vertonen.*

N.B.: *De bodemvrijheid van uw auto kan kleiner zijn wanneer het reservewiel is geplaatst. Wees voorzichtig bij parkeren naast een stoeprand.*

N.B.: *: Als het reservewiel is geplaatst op uw auto, rijd dan niet door een automatische carwash.*

Bij plug-in en volledig hybride elektrisch voertuigen vindt u de krik en sleutel links van het reservewiel.

Bij andere voertuigen dan plug-in of volledig hybride elektrische voertuigen vindt u de krik en sleutel onder het reservewiel.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Niemand mag enig deel van het lichaam onder een auto plaatsen die door een krik wordt ondersteund.

N.B.: *De krik heeft gedurende de levensduur van de auto geen onderhoud of extra smering nodig bij normaal gebruik.*

1. Parkeer op een vlakke ondergrond, schakel de parkeerrem in en activeer de alarmknipperlichten.
2. Zet de transmissie in de parkeerstand (P) en zet de motor uit.
3. Til de vloerbedekking van de laadruimtevloer en verwijder de vloerbedekking om toegang te krijgen tot het reservewiel, de krik en de wielmoersleutel.
4. Draai de vleugelmoer waarmee het reservewiel is bevestigd linksom om de moer te verwijderen.
5. Neem het reservewiel en de kit met de krik uit de opbergruimte voor het reservewiel.

6. Verwijder de krik en de spangordel voor de lekke band uit de voet van de krik.

7. Maak de wielmoersleutel los van de krik door de schroefspindel van de krik aan de zeskantmoer linksom te draaien. Zo komt de krik omlaag en wordt het mechanische slot ontgrendeld.

8. Klap de wielmoersleutel uit voor gebruik.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

9. Blokkeer het wiel dat schuin tegenover ligt.

10. Maak elke wielmoer een halve slag linksom los, maar verwijder de moeren pas wanneer het wiel vrij is van de grond.

E181745

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de krik die als originele uitrusting bij de auto werd geleverd.

WAARSCHUWING: De krik die bij deze auto werd geleverd, is alleen bedoeld om een lekke band te vervangen in een noodsituatie. Probeer geen andere werkzaamheden aan de auto uit te voeren als de auto alleen door de krik wordt ondersteund; de auto kan immers van de krik glijden. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de aangegeven krikpunten. Als u andere locaties gebruikt, kunnen onderdelen van de auto, zoals remleidingen, worden beschadigd.

WAARSCHUWING: Plaats nooit iets tussen de krik en de grond.

WAARSCHUWING: Plaats nooit iets tussen de krik en de auto.

11. De krikpunten van de auto die hier zijn afgebeeld, staan ook op het waarschuwingslabel op de krik. Kleine pijlvormige markeringen op de dorpels van de auto duiden de krikpunten aan.

E145908

12. Draai de sleutel rechtsom om de auto omhoog te krikken tot de lekke band helemaal vrij is van de grond.

13. Verwijder de wielmoeren met de wielmoersleutel.

N.B.: *Bij voertuigen met volledige wieldoppen met vrijliggende wielmoeren, moeten de wielmoeren voor het verwijderen van de wieldop worden losgedraaid om schade aan de wieldop te voorkomen.*

14. Vervang de lekke band door het reservewiel, zorg dat de klepsteel naar buiten is gericht. Breng de wielmoeren weer aan totdat het wiel goed tegen de naaf past. Haal de wielmoeren pas helemaal aan wanneer het wiel omlaag is gebracht.
15. Breng het wiel omlaag door de handgreep van de krik linksom te draaien.
16. Verwijder de krik en haal de wielmoeren in de aangegeven volgorde volledig aan.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er zich geen vet of olie op de schroefdraad of tussen de wieltapeinden en de wielmoeren bevindt. Hierdoor kunnen de wielmoeren tijdens het rijden losraken.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen het reservewiel met band dat als originele uitrusting bij het voertuig werd geleverd.

WAARSCHUWING: Verwijder bij het aanbrengen van een wiel alle corrosie, vuil of vreemde voorwerpen op het pasvlak van het wiel en het vlak van de wielnaaf, remtrommel of remschijf dat het wiel raakt. De bouten waarmee de schijf aan de naaf bevestigd is, moeten goed vastzitten zodat ze het pasvlak van het wiel niet raken. Als u de wielen monteert zonder deze stappen te volgen, kunnen de wielmoeren losraken en kan het wiel loskomen van het rijdende voertuig, waardoor u de controle over het stuur kunt verliezen of al dan niet dodelijke verwondingen kunt oplopen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAARSCHUWING: Laat het aanhaalmoment van de wielmoeren en de bandenspanning zo spoedig mogelijk controleren.

3. Plaats de kit met de krik terug in de oorspronkelijke positie in de auto en bevestig deze met de plastic vleugelmoer. Zorg dat de krik goed is vastgemaakt voordat u gaat rijden.
4. Deblokkeer de wielen.
5. Berg de lekke band op de vloer van de laadruimte op. Volg deze stappen om de lekke band vast te maken met de spangordel:

Lekke band opbergen

1. Wilt u bij voertuigen die geen plug-in of volledig hybride elektrisch voertuig zijn de kit met de krik opbergen, dan klapt u de handgreep van de sleutel/krik in en plaatst u deze op de steun van de voet van de krik met de pen van de wielmoersleutel.

N.B.: *Wilt u bij plug-in en volledig hybride elektrische voertuigen de kit met de krik opbergen, klap dan de krik en de sleutel in de gesloten positie in en plaats de sleutel in de opbergruimte. Plaats de krik terug in de gesloten positie en controleer voordat u gaat rijden of de kruik goed is vastgemaakt.*

2. Wanneer u de ingeklapte sleutel op de krik bevestigt, draait u de sleutel omhoog en past u de krikhoogte aan totdat de haak van de moersleutel in de opening op de krik zit. Draai de zeskantmoer rechtsom aan totdat deze vastzit.

6. Lokaliseer de ladingsbevestiging in de buurt van de rugleuning. Druk de lus van de spangordel door de ladingsbevestiging. Haal het uiteinde zonder lus door de lus.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

E157926

7. Haal de spangordel door de wielopeningen.
8. Zoek de voorste ladingsbevestiging in de tegenoverliggende hoek van de laadruimte van de ladingsbevestiging in Stap 6. Haal de lus van de spangordel door de ladingsbevestiging en trek aan.
9. Bevestig met een dubbele knoop.

1

2

3

WIELMOEREN

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de specifieke wielmoeren en wielen die als originele uitrusting bij de auto werden geleverd. Neem bij twijfel contact op met een erkende dealer.

WAARSCHUWING: Bevestig lichtmetalen velgen niet met moeren die voor stalen velgen zijn bestemd.

Nm
135

Met het certificaat met referentienummer kunt u bij een erkende dealer vervangende wielslotmoeren of een vervangende dopsleutel verkrijgen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AFMETINGEN VOERTUIG

Beschrijving afmeting	Alle
Maximale lengte.	4.614–4.626 mm
Totale breedte exclusief spiegels.	1.882 mm
Totale breedte inclusief spiegels.	2.147 mm
Totale hoogte.	1.658–1.690 mm
Wielbasis.	2.710 mm

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD EN SPECIFICATIES MOTOROLIE - 1.5L ECOBOOST™

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter
Alle.	5,05 L [1]
	6,25 L [1]

[1] Afhankelijk van de specifieke motor. Controleer altijd het motoroliepeil op de peilstok.

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

INHOUD EN SPECIFICATIES MOTOROLIE - 2.0L ECOBLUE

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter
Alle.	6,35 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-30	WSS-M2C913-D

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C913-D, mag u bijvullen met SAE 0W-30 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA A5/B5.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 1 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD EN SPECIFICATIES MOTOROLIE - 2.5L DURATEC, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)/PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Inhouden

Uitvoering	Inclusief het oliefilter
Alle.	5,4 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Motorolie - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Motorolie bijvullen

Als u geen motorolie kunt vinden die voldoet aan de specificaties in WSS-M2C948-B, mag u bijvullen met SAE 5W-20 motorolie, die voldoet aan de specificaties gedefinieerd door ACEA A5/B5.

Gebruik geen extra additieven voor motorolie. Deze zijn onnodig en kunnen motorschade veroorzaken die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.

N.B.: *Gebruik niet meer dan 0,5 L alternatieve motorolie tussen de geplande onderhoudsbeurten.*

INHOUD EN SPECIFICATIES KOELSYSTEEM - 1.5L ECOBOOST™

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	7,5 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof	WSS-M97B57-A2

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WSS-M97B57-A2 is gele koelvloeistof. In sommige koelsystemen kan de koelvloeistof er fluorescerend groen uitzien, wat normaal is.

N.B.: *De gele koelvloeistof WSS-M97B57-A2 is compatibel met de oranje koelvloeistof WSS-M97B44-D. Alle voertuigen met oranje koelvloeistof kunnen dus worden gerepareerd met gele koelvloeistof. Als het voertuig echter werd geproduceerd met gele koelvloeistof, moet deze worden gerepareerd met gele koelvloeistof voor een langere levensduur.*

INHOUD EN SPECIFICATIES KOELSYSTEEM - 2.0L ECOBLUE

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Lage temperatuur koelvloeistofcircuit.	2,2 L
Hoge temperatuur koelvloeistofcircuit.	9,5 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D
Koelvloeistof	WSS-M97B57-A2

WSS-M97B44-D is oranje koelvloeistof. WSS-M97B57-A2 is gele koelvloeistof. In sommige koelsystemen kan gele koelvloeistof er fluorescerend groen uitzien, wat normaal is.

N.B.: *De gele koelvloeistof WSS-M97B57-A2 is compatibel met de oranje koelvloeistof WSS-M97B44-D. Alle voertuigen met oranje of gele koelvloeistof kunnen dus worden gerepareerd met gele koelvloeistof. Als het voertuig echter werd geproduceerd met gele koelvloeistof, moet deze worden gerepareerd met gele koelvloeistof voor een langere levensduur.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD EN SPECIFICATIES KOELSYSTEEM - 2.5L DURATEC, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Lage temperatuur koelvloeistofcircuit.	4,7 L
Hoge temperatuur koelvloeistofcircuit.	9,1 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof	WSS-M97B57-A2

WSS-M97B57-A2 is gele koelvloeistof. In sommige koelsystemen kan de koelvloeistof er fluorescerend groen uitzien, wat normaal is.

N.B.: *De gele koelvloeistof WSS-M97B57-A2 is compatibel met de oranje koelvloeistof WSS-M97B44-D. Alle voertuigen met oranje koelvloeistof kunnen dus worden gerepareerd met gele koelvloeistof. Als het voertuig echter werd geproduceerd met gele koelvloeistof, moet deze worden gerepareerd met gele koelvloeistof voor een langere levensduur.*

INHOUD EN SPECIFICATIES KOELSYSTEEM - 2.5L DURATEC, PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Lage temperatuur koelvloeistofcircuit.	6,2 L
Hoge temperatuur koelvloeistofcircuit.	9,6 L

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Koelvloeistof	WSS-M97B57-A2

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WSS-M97B57-A2 is gele koelvloeistof. In sommige koelsystemen kan de koelvloeistof er fluorescerend groen uitzien, wat normaal is.

N.B.: *De gele koelvloeistof WSS-M97B57-A2 is compatibel met de oranje koelvloeistof WSS-M97B44-D. Alle voertuigen met oranje koelvloeistof kunnen dus worden gerepareerd met gele koelvloeistof. Als het voertuig echter werd geproduceerd met gele koelvloeistof, moet deze worden gerepareerd met gele koelvloeistof voor een langere levensduur.*

INHOUD BRANDSTOFTANK - 1.5L ECOBOOST™

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
AWD.	54 L
FWD.	51 L

INHOUD BRANDSTOFTANK - 2.0L ECOBLUE

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
AWD.	54 L
FWD.	52 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD BRANDSTOFTANK - 2.5L DURATEC, VOLLEDIG HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (FHEV)

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
AWD.	54 L
FWD.	51 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INHOUD BRANDSTOFTANK - 2.5L DURATEC, PLUG-IN HYBRIDE ELEKTRISCH VOERTUIG (PHEV)

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	42 L

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

SPECIFICATIE SPROEIVLOEISTOF

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	Bijvullen indien nodig.

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Ruitenreiniger FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

INHOUD EN SPECIFICATIES ADBLUE® - 2.0L ECOBLUE

Inhouden

Uitvoering	Hoeveelheid
Alle.	14,2 L

SPECIFICATIE REMVLOEISTOF

Materialen

Onderdeel	Specificatie
Remvloeistof DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

N.B.: *We adviseren het gebruik van DOT 4 LV (Low Viscosity) High Performance Brake Fluid die voldoet aan de normen WSS-M6C65-A2 of ISO 4925 Klasse 6. Het gebruik van andere vloeistof dan de aanbevolen remvloeistof kan verminderde remprestaties veroorzaken en voldoet mogelijk niet aan onze prestatienormen. Bewaar remvloeistof schoon en droog. Verontreiniging door vuil, water, petroleumproducten of andere materialen kan leiden tot schade en mogelijke defecten aan het remsysteem.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CHASSISNUMMER

LOCATIE VAN HET CHASSISNUMMER

Het chassisnummer is op de volgende plaatsen te vinden.

E163915

Aan de linkerkant van het dashboard.

E163913

Gestanst in het vloerpaneel rechts, vóór de voorstoel.

VOERTUIGIDENTIFICA-TIEPLAATJE

LOCATIE VAN HET VOERTUIGIDENTIFICA-TIEPLAATJE

Het voertuigidentificatieplaatje bevindt zich in de opening van het passagiersportier.

OVERZICHT VOERTUIGIDENTIFICATIEPLAATJE

A Model.
B Uitvoering.
C Motorbenaming.
D Motorvermogen en emissieniveau.
E Chassisnummer.
F Maximaal toelaatbaar totaalgewicht.
G Maximaal toelaatbaar treingewicht.
H Maximale voorasbelasting.
I Maximale achterasbelasting.

N.B.: *Het identificatieplaatje kan afwijken van het getoonde plaatje.*

N.B.: *Informatie op het voertuigidentificatieplaatje is afhankelijk van de vereisten per land.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

WAT IS EEN VERBONDEN VOERTUIG

Een geconnecteerde auto heeft technologie waarmee uw auto verbinding kan maken met een mobiel netwerk en u toegang krijgt tot een aantal functies. Wanneer dit samen met de FordPass-app wordt gebruikt, kunt u uw auto bewaken en bedienen, bijvoorbeeld de bandenspanning, het brandstofpeil en de voertuiglocatie controleren. Raadpleeg de lokale website van Ford voor aanvullende gegevens.

VEREISTEN VERBONDEN VOERTUIG

Voor de functie verbonden services en gerelateerde functies is een compatibel voertuignetwerk vereist.

Voor sommige functies op afstand moet een extra service worden geactiveerd. Log in bij uw Ford-account voor meer informatie. Bepaalde beperkingen, voorwaarden van derden en kosten voor berichten en data kunnen van toepassing zijn.

BEPERKINGEN VERBONDEN VOERTUIG

Evoluerende technologie, mobiele netwerken of regelgeving kunnen de werking en de beschikbaarheid, of de verdere aanbieding van sommige functies beïnvloeden. Deze wijzigingen kunnen er zelfs voor zorgen dat sommige functies niet meer werken.

HET VOERTUIG VERBINDEN MET EEN MOBIEL NETWERK

WAT IS DE MODEM

De modem biedt toegang tot een aantal functies die zijn ingebouwd in uw voertuig.

DE MODEM IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk op ***Instellingen***.
2. Druk op ***FordPass Connect***.
3. Druk op ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel connectiviteitsfuncties in of uit.

FORDPASS VERBINDEN MET DE MODEM

1. Zorg dat de modem is ingeschakeld in het menu met voertuiginstellingen.
2. Open de FordPass-app op uw apparaat en log in.
3. Voeg de auto toe of selecteer de auto als die al is toegevoegd.
4. Selecteer de optie om de auto te activeren.
5. Zorg dat de naam op het scherm overeenkomt met de naam in uw FordPass-account.
6. Bevestig dat uw FordPass-account is gekoppeld aan de modem.

HET VOERTUIG VERBINDEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

1. Druk op ***Instellingen***.
2. Druk op ***Wifi***.
3. Schakel ***Wi-Fi*** in.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

4. Druk op ***Beschikbare netwerken weergeven***.
5. Selecteer een beschikbaar draadloos netwerk.

N.B.: *Voer het netwerkwachtwoord in om verbinding te maken met een veilig netwerk.*

VERBONDEN VOERTUIG – PROBLEMEN OPLOSSEN

VERBONDEN VOERTUIG – VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom kan ik de verbinding van mijn FordPass-account met de modem niet bevestigen?

- De modem is niet ingeschakeld. Schakel voertuigconnectiviteit in.
- Het netwerksignaal is zwak. Zet de auto dichter bij een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.

Waarom kan ik geen verbinding maken met een draadloos netwerk?

- U hebt het verkeerde netwerkwachtwoord ingevoerd. Voer het juiste wachtwoord in.
- Het netwerksignaal is zwak. Parkeer de auto dichter bij de draadloze router of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
- Er zijn meerdere toegangspunten binnen bereik met dezelfde netwerknaam. Kies een unieke naam voor uw netwerk. Gebruik de standaardnaam alleen als deze een unieke identificatie bevat, zoals een deel van het MAC-adres.

Waarom wordt de draadloze verbinding verbroken na een geslaagde verbinding?

- Het netwerksignaal is zwak. Parkeer de auto dichter bij de draadloze router of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.

Wat kan ik doen als ik dicht bij een draadloze router ben, maar het netwerksignaal zwak is?

- Heeft de auto een verwarmde voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit niet op de draadloze router is gericht.
- Heeft de auto getinte ruiten met metaal, met uitzondering van de voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit gericht is op de draadloze router of open de ruiten die naar de router gericht zijn.
- Heeft de auto getinte ruiten met metaal, waaronder de voorruit, open dan de ruiten die naar de router gericht zijn.
- Staat de auto in een garage en is de garagedeur gesloten, open dan de garagedeur, aangezien deze het signaal kan blokkeren.

Waarom kan ik in de lijst met beschikbare netwerken een bepaald netwerk niet zien dat ik wel verwacht had te zien?

- Het netwerk is verborgen. Maak het netwerk zichtbaar en probeer het opnieuw, of voeg handmatig een netwerk toe in het menu Draadloze instellingen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarom duurt het downloaden van software te lang?

- Het netwerksignaal is zwak. Parkeer de auto dichter bij de draadloze router of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
- Het draadloze netwerk wordt intensief gebruikt of heeft een trage internetverbinding. Gebruik een betrouwbaarder draadloos netwerk.

Waarom wordt de software niet bijgewerkt wanneer het systeem verbinding lijkt te maken met een draadloos netwerk en de signaalsterkte uitstekend is?

- Er is momenteel geen software-update beschikbaar.
- Selecteer de optie automatische updates in het menu met instellingen om automatische software-updates in te schakelen of neem contact op met een erkende dealer.
- Er kan een probleem met de verbinding zijn. Test het netwerk met een ander apparaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VOORZORGSMAATREGELEN AUDIOSYSTEEM

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Langdurig naar luide audio luisteren kan uw gehoor beschadigen.

AUDIOEENHEID IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op de knop op de volumeregeling.

DE AUDIOBRON SELECTEREN - AUTO'S ZONDER: SYNC

De radio selecteren

Druk op de knop om de radiomodus te selecteren.

Druk opnieuw op de knop om de beschikbare radiobronnen weer te geven. Druk meermaals op de toets om door de beschikbare radiobronnen te bladeren.

Media selecteren

Druk op de knop om de mediamodus te selecteren.

Druk opnieuw op de knop om de beschikbare mediabronnen weer te geven. Druk meermaals op de toets om door de beschikbare mediabronnen te bladeren.

DE AUDIOBRON SELECTEREN - AUTO'S MET: SYNC 3/SYNC 2.5

Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

Selecteer ***Bronnen***.

Selecteer de gewenste bron.

AUDIOBRON AFSPELEN OF PAUZEREN

Druk hierop om het afspelen te pauzeren. Druk hier opnieuw op om het afspelen te hervatten.

N.B.: *Niet alle bronnen kunnen worden gepauzeerd. De knop dempt deze bronnen.*

N.B.: *De knop voor dempen op het stuurwiel pauzeert de mediabron.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HET VOLUME REGELEN

Draai hieraan om het volume te regelen.

Bij sommige auto's kan het volume worden geregeld via de knoppen op het stuurwiel.

EEN VOORKEUZE INSTELLEN

Om een radiostation op te slaan, houdt u één van de toetsen voor voorkeuzestations ingedrukt.

N.B.: *Maximaal dertig voorkeuzestations kunnen worden opgeslagen, afhankelijk van het geselecteerde aantal pagina's met voorkeuzestations.*

HET GELUID DEMPEN

Druk hierop om het signaal te dempen. Druk er opnieuw op om het signaal te herstellen.

N.B.: *De functie voor dempen is alleen beschikbaar voor bronnen die niet kunnen worden gepauzeerd.*

Druk op de knop op het stuurwiel om het signaal te dempen. Druk er opnieuw op om het signaal te herstellen.

BLADEREN DOOR MENU-ITEMS

E248947

Gebruik de draaiknop of het aanraakscherm om door de menu-items te bladeren.

EEN MENU-ITEM SELECTEREN

E248946

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Gebruik de draaiknop of het aanraakscherm om een menu-item te selecteren.

Terug naar het vorige scherm

GELUIDSINSTELLINGEN AANPASSEN

Druk op de knop om de geluidsinstellingen af te stellen. U kunt het geluid optimaliseren voor verschillende stoelposities.

U kunt ook de gevoeligheid van het snelheidsafhankelijke volume inschakelen en instellen.

DE KLOK EN DATUM INSTELLEN - AUTO'S ZONDER: SYNC

Druk op de knop.

Selecteer de klok en volg de instructies op het scherm.

DE KLOK EN DATUM INSTELLEN - AUTO'S MET: SYNC 3/SYNC 2.5

Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Klok***.
2. Zet het klokje gelijk.

AM/FM-RADIO

BEPERKINGEN AM/FM-RADIO

Naarmate u verder van een AM- of FM-station verwijderd bent, wordt het signaal en de ontvangst zwakker.

Heuvels, bergen, hoge gebouwen, bruggen, tunnels, snelwegviaducten, parkeergarages, dicht op elkaar staande bomen en onweersbuien kunnen de ontvangst verslechteren.

Wanneer u voorbij een uitzendmast op de grond rijdt, kan een sterker signaal een zwakker signaal overnemen, wat ertoe kan leiden dat het audiosysteem gedempt wordt.

EEN AM/FM-RADIOSTATION SELECTEREN

Handmatig een ander radiostation kiezen

E248947

Gebruik de draaiknop of het aanraakscherm om een ander radiostation te kiezen.

N.B.: *U kunt radiostations oproepen met de toetsen voor voorkeuzestations.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Automatisch een ander radiostation kiezen

Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.

Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Druk op de toets op het stuurwiel om naar de volgende voorkeuze te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Druk op de toets op het stuurwiel om naar de vorige voorkeuze te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Een station in de lijst selecteren

Druk op de knop ***OK*** om beschikbare stations weer te geven.

N.B.: *Zenderlijst is alleen beschikbaar voor FM.*

HET DISPLAY IN- EN UITSCHAKELEN

DIGITALE AUDIO-UITZENDING RADIO

WAT IS DIGITALE AUDIO-UITZENDING RADIO

Digitale audio-uitzending (DAB) is een digitale radionorm om radioservies met digitale audio uit te zenden. Via uw radio kunt u DAB-radiostation beluisteren.

BEPERKINGEN DIGITALE AUDIO-UITZENDING RADIO

De dekking verschilt naargelang van de regio en beïnvloedt de kwaliteit van de ontvangst. Het wordt nationaal, regionaal en lokaal uitgezonden. De dekking kan variëren naargelang van de weersomstandigheden en het terrein.

N.B.: *Dit kan ervoor zorgen dat de audio wegvalt.*

EEN RADIOSTATION MET DIGITALE AUDIO-UITZENDING SELECTEREN

Handmatig een ander radiostation kiezen

E248947

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Draai de bediening om het radiostation te wijzigen.

N.B.: *U kunt radiostations oproepen met de toetsen voor voorkeuzestations.*

Automatisch een ander radiostation kiezen

Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.

Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Druk op de toets op het stuurwiel om naar de volgende voorkeuze te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Druk op de toets op het stuurwiel om naar de vorige voorkeuze te gaan.

Houd deze toets ingedrukt om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Een station in de lijst selecteren

Druk op de knop ***OK*** om beschikbare stations weer te geven.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Over SYNC

Met het systeem is interactie met de entertainment-, informatie- en communicatiesystemen van de auto mogelijk via spraakcommando's en het aanraakscherm. Het systeem biedt eenvoudige interactie met audio, telefoon, navigatie, mobiele apps en instellingen.

N.B.: *U kunt het systeem inschakelen en een uur lang gebruiken zonder het contact aan te zetten.*

N.B.: *Nadat u het contact uitzet kunt u het systeem nog 10 minuten gebruiken of totdat u een portier opent.*

N.B.: *Voor uw veiligheid zijn sommige functies afhankelijk van uw snelheid. U kunt ze alleen gebruiken wanneer uw rijsnelheid minder is dan 5 km/h.*

Het aanraakscherm gebruiken

A	Statusbalk.
B	Startscherm.
C	Klok. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).
D	Buitentemperatuur.
E	Functiebalk.

Statusbalk

	Microfoon van mobiele telefoon is gedempt.
	Audiosysteem is gedempt.
	Software-update is geïnstalleerd.
	Er is verbinding met een draadloos netwerk.
	Roaming op mobiele telefoon.
	Tekstbericht ontvangen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Noodhulp uit.

Signaalsterkte van mobiel netwerk.

Voertuiggegevens delen ingeschakeld.

Voertuiglocatie delen ingeschakeld.

Voertuiggegevens en voertuiglocatie delen ingeschakeld.

Bron verkeersinformatie: live verkeersinformatie.

Bron verkeersinformatie: verkeersuitzending.

Draadloze lader actief.

Functiebalk

Selecteer om de radio, een USB-apparaat, een mediaspeler of een ***Bluetooth***®-apparaat te gebruiken. Zie **Entertainment** (bladzijde 491).

Selecteer om klimaatinstellingen aan te passen. Zie **Airconditioning** (bladzijde 494).

Selecteer om te bellen en het telefoonboek op uw mobiele telefoon te openen. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).

Selecteer om het navigatiesysteem te gebruiken. Zie **Navigatie** (bladzijde 499).

Selecteer om te zoeken naar apps die compatibel zijn met uw iOS- of Android-apparaat en deze apps te gebruiken. Zie **Apps** (bladzijde 509).

Selecteer om systeeminstellingen aan te passen: Zie **Instellingen** (bladzijde 510).

Het aanraakscherm reinigen

Zie **Displays en schermen schoonmaken** (bladzijde 438).

Het systeem bijwerken

Het systeem bijwerken met een USB-stick

Een update downloaden

1. Ga naar de SYNC-updatepagina op de lokale website van Ford.
2. Download de update.

N.B.: *De website meldt u wanneer een update beschikbaar is.*

3. Sluit een USB-stick aan op uw computer.

N.B.: *De USB-stick moet leeg zijn en voldoen aan de minimumvereisten die op de website worden vermeld.*

4. Volg de instructies om de update naar de USB-stick te downloaden.

Een update installeren

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een installatie wordt uitgevoerd.*

1. Ontkoppel alle andere USB-apparaten van de USB-poorten.
2. Sluit de USB-stick met de update aan op een USB-poort.

N.B.: *Binnen 10 minuten gaat de installatie automatisch van start.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het systeem bijwerken met een draadloze netwerkverbinding

Automatische systeemupdates inschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Automatische updates***.
3. Schakel ***Automatische systeemupdates*** in.

Het systeem is nu ingesteld om zodra er verbinding is met een draadloos netwerk te controleren of er systeemupdates zijn en deze te ontvangen.

N.B.: *U kunt het systeem gebruiken terwijl een download wordt uitgevoerd.*

N.B.: *Als de verbinding van het systeem met het draadloze netwerk wordt verbroken terwijl een download wordt uitgevoerd, wordt de download voortgezet zodra het systeem opnieuw verbinding heeft met een draadloos netwerk.*

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Zie **Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk** (bladzijde 475).

Meer informatie en hulp

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.

SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN

Met het systeem is interactie met de entertainment-, informatie- en communicatiesystemen van uw voertuig mogelijk via spraakcommando's. Zo kunt u uw handen aan het stuurwiel houden en uw aandacht op de weg voor u gevestigd houden.

Druk op de spraakbedieningstoets op het stuurwiel en wacht op de spraakopdracht.

N.B.: *Druk opnieuw op de spraakbedieningstoets om een spraakopdracht te onderbreken en te kunnen spreken.*

N.B.: *Draai aan de volumeknop terwijl een gesproken instructie wordt afgespeeld om het volume aan te passen.*

N.B.: *Houd de spraakbedieningstoets op het stuurwiel ingedrukt om Siri op uw iOS-apparaat te gebruiken.*

De volgende spraakcommando's zijn ontworpen om u op elk scherm te helpen:

- ***Commandolijsten***
- ***Help***

De volgende tabellen geven een overzicht van de meest gebruikte spraakcommando's. Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Algemeen

Spraakcommando	Omschrijving
Commandolijst voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke functie.[1]
Annuleren	Annuleer een actieve spraaksessie.
Help voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke functie.[1]
Terug	Terug naar het vorige scherm.
Hoofdmenu	Ga naar het hoofdmenu.
Volgende pagina	Ga naar de volgende pagina.
Vorige pagina	Ga naar de vorige pagina.

[1] Voeg de naam van de functie toe aan het commando.

Entertainment

Audiobron

Spraakcommando	Omschrijving
Radio	Gebruik de radio.
Cd	Gebruik de cd-speler.
Bluetooth audio	Gebruik een ***Bluetooth***®-apparaat.
USB	Gebruik een USB- of mediaspeler.

Radio

Spraakcommando	Omschrijving
AM	Luister naar AM-radio.
AM ___	Stem af op een specifieke AM-frequentie.[1]
DAB	Luister naar DAB-radio.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
FM	Luister naar FM-radio.
FM ___	Stem af op een specifieke FM-frequentie.[1]

[1] Voeg de radiofrequentie met twee decimalen toe aan het commando.

USB- en mediaspeler

Spraakcommando	Omschrijving
Album ___ afspelen	Speel uw muziek per categorie af.[1]
Artiest ___ afspelen	
Luisterboek ___ afspelen	
Genre ___ afspelen	
Afspeellijst ___ afspelen	
Podcast ___ afspelen	
Nummer ___ afspelen	
Alle albums doorzoeken	Blader door muziek op een USB-apparaat.
Alle artiesten doorzoeken	
Alle luisterboeken doorzoeken	
Alle genres doorzoeken	
Alle afspeellijsten doorzoeken	
Alle podcasts doorzoeken	
Alle nummers doorzoeken	
Album ___ doorzoeken	Blader per categorie door uw muziek op een USB-apparaat.[1]
Artiest ___ zoeken	
Luisterboek ___ zoeken	
Genre ___ doorzoeken	

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Afspeellijst ___ doorzoeken	
Podcast ___ doorzoeken	

[1] Voeg een albumnaam, artiestennaam, luisterboeknaam, genrenaam, afspeellijstnaam, podcastnaam of naam van een nummer toe aan het commando. Zeg de naam precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

Telefoon

Spraakcommando	Omschrijving
Telefoon koppelen	Koppel een mobiele telefoon of apparaat met ***Bluetooth***®-functie.
Opnieuw kiezen	Bel het laatst gekozen nummer opnieuw.
___ kiezen	Bel een nummer.[1]
___ bellen	Bel een specifieke contactpersoon in uw telefoonboek.[2]
___ ___ bellen	Bel een specifieke contactpersoon in uw telefoonboek op een specifieke locatie.[3]
Luisteren naar bericht	Beluister een tekstbericht.
Luisteren naar bericht ___	Beluister een specifiek tekstbericht uit een lijst met tekstberichten.
Bericht beantwoorden	Beantwoord het laatste tekstbericht.

[1] Voeg het nummer dat u wilt bellen toe aan het commando.

[2] Voeg de naam van een contactpersoon uit uw telefoonboek toe aan het commando. Zeg de voor- en familienaam van uw contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

[3] Voeg de naam en de locatie van een contactpersoon uit uw telefoonboek toe aan het commando. Zeg de voor- en familienaam van uw contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Navigatie (indien aanwezig)

Een bestemming instellen

Spraakcommando	Omschrijving
Adres zoeken	Voer een adres in als bestemming. Geef het huisnummer, de straat en de plaats aan wanneer het systeem u daarom vraagt.
POI zoeken	Zoek op naam of op categorie naar een bijzondere locatie.
Dichtstbijzijnde ___ zoeken	Zoek op naam of op categorie naar een bijzondere locatie in de buurt.[1]
POI-categorie zoeken	Zoek naar een categorie van bijzondere locaties.[1]
Bestemming thuis	Stel uw opgeslagen thuisadres in als uw bestemming.
Bestemming mijn werk	Stel uw opgeslagen werkplek in als uw bestemming.
Vorige bestemmingen	Geef een lijst met eerdere bestemmingen weer en selecteer een bestemming.
Favoriete bestemmingen	Geef een lijst met favoriete bestemmingen weer en selecteer een bestemming.

[1] Voeg een categorie van bijzondere locaties of de naam van een bekend merk of keten toe aan het commando.

Routegeleiding

Spraakcommando	Omschrijving
Route wissen	Annuleer de huidige route.
Omleiding	Selecteer een alternatieve route.
Instructie herhalen	Herhaal de laatste navigatie-instructie.
Route weergeven	Geef een overzicht van de route weer.
Kaart weergeven	Geef de kaart op het aanraakscherm weer.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Noordwaarts weergeven	Geef een tweedimensionale kaart weer met het noorden bovenaan het aanraakscherm.
In rijrichting weergeven	Geef een tweedimensionale kaart weer met de richting waarin u reist bovenaan het aanraakscherm.
Weergeven in 3D	Geef een driedimensionale kaart weer met de richting waarin u reist voor u.

Apps

Algemeen

Spraakcommando	Omschrijving
Mobiele apps	Open een app. Het systeem vraagt u om de appnaam.
Apps weergeven	Krijg een lijst met apps die op uw apparaat zijn geopend.
Apps zoeken	Zoek en maak verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.

Actieve app

Spraakcommando	Omschrijving
Help voor ___	Krijg een lijst met spraakcommando's voor een specifieke app.[1]
___ sluiten	Sluit een app.[1]

[1] Voeg een appnaam toe aan het commando.

Spraakinstellingen

Spraakcommando	Omschrijving
Spraakinstellingen	Ga naar het spraakinstellingenmenu.
Dialoogmodus standaard	Schakel lange gesproken instructies in.
Dialoogmodus gevorderden	Schakel korte gesproken instructies in.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Spraakcommando	Omschrijving
Oproepbevestiging aan	Schakel oproepbevestiging in. Het systeem vraagt u om uw keuze te bevestigen voordat er wordt gebeld.
Oproepbevestiging uit	Schakel oproepbevestiging uit. Het systeem vraagt u niet om uw keuze te bevestigen voordat er wordt gebeld.
Spraakcommandolijst aan	Schakel de weergave van spraakcommando's in.
Spraakcommandolijst uit	Schakel de weergave van spraakcommando's uit.

Automatische reductie van de ventilatormotorsnelheid

Indien nodig verlaagt het systeem de ventilatormotorsnelheid wanneer u spraakcommando's gebruikt. Zo wordt de hoeveelheid achtergrondgeluid in uw auto beperkt. Wanneer u klaar bent, wordt de ventilatormotor weer ingesteld op de normale snelheid.

Automatische reductie van de ventilatormotorsnelheid uitschakelen

Druk tegelijk op de toets ***A/C*** en de toets voor luchtrecirculatie.

ENTERTAINMENT

Selecteer de audio-optie in de functiebalk.

A Audiobron. Selecteer om een andere audiobron te kiezen.

B Voorkeuzezenders. Veeg naar links om meer voorkeuzezenders te bekijken.

U kunt deze opties openen via het aanraakscherm of spraakcommando's.

De radio gebruiken

Een AM/FM-radiostation instellen

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***AM*** of ***FM***.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3. Draai de bediening om de frequentie te wijzigen.

Een FM-radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***FM***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een radiostation in de lijst.

Een digitaal radiostation in een lijst selecteren

1. Selecteer ***Bronnen***.
2. Selecteer ***DAB***.
3. Selecteer ***Zenders***.
4. Selecteer een ensemble.
5. Selecteer een radiostation in de lijst.

Handmatig een ander digitaal radiostation kiezen

Draai de bediening om het station te wijzigen.

Automatisch een ander radiostation kiezen

Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.

Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.

Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.

Een radiostation opslaan

Houd een van de voorkeuzetoetsen ingedrukt.

N.B.: *De radio wordt even gedempt om aan te geven dat het station is opgeslagen.*

N.B.: *U kunt aanvullende pagina's met voorkeuzezenders toevoegen via de instellingenoptie in de functiebalk.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Verkeersberichten inschakelen

Selecteer ***Verkeer (TA)***.

N.B.: *Als u verkeersberichten inschakelt, wordt de huidige audiobron onderbroken wanneer verkeersberichten worden uitgezonden door radiostations. Deze functie helpt u om uw route te plannen.*

Muziek streamen van een *Bluetooth*®-apparaat.

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.

Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).

Selecteer ***Bronnen***.

Selecteer Bluetooth.

Nummers op een *Bluetooth*®-apparaat zoeken.

Selecteer ***Doorzoek***.

Selecteer een nummer.

N.B.: *Selecteer de albumhoes om informatie over het huidige nummer te bekijken.*

Nummers op een *Bluetooth*®-apparaat in willekeurige volgorde afspelen.

Selecteer om nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.

Nummers op een *Bluetooth*®-apparaat herhalen.

Selecteer het pictogram herhalen om nummers te herhalen.

N.B.: *Op een **Bluetooth**®-apparaat met gewone audiobestanden kunt u één nummer of alle nummers herhalen. Op een **Bluetooth**®-apparaat met een mappenstructuur kunt u één nummer, alle nummers of alle nummers in een map herhalen.*

N.B.: *Er verschijnt een klein cijfer één naast het pictogram herhalen om aan te geven dat een nummer is ingesteld om te worden herhaald. Er verschijnt een klein mappictogram naast om aan te geven dat een map is ingesteld om te worden herhaald.*

Muziek afspelen van een USB- of mediaspeler

Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.

Selecteer ***Bronnen***.

Selecteer USB.

N.B.: *Het systeem indexeert uw muziek voordat u deze kunt afspelen.*

Nummers zoeken op een USB- of mediaspeler

Selecteer ***Doorzoek***.

Selecteer een nummer.

N.B.: *Selecteer de albumhoes om informatie over het huidige nummer te bekijken.*

N.B.: *U kunt ook bladeren op album, artiest, luisterboek, genre, afspeellijst, podcast of de naam van een nummer.*

Nummers op een USB- of mediaspeler in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer om nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Nummers herhalen op een USB- of mediaspeler

Selecteer het pictogram herhalen om nummers te herhalen.

N.B.: *Op een USB- of mediaspeler met gewone audiobestanden kunt u één nummer of alle nummers herhalen. Op een USB- of mediaspeler kunt u één nummer, alle nummers of alle nummers in een map herhalen.*

N.B.: *Er verschijnt een klein cijfer één naast het pictogram herhalen om aan te geven dat een nummer is ingesteld om te worden herhaald. Er verschijnt een klein mappictogram naast om aan te geven dat een map is ingesteld om te worden herhaald.*

Ondersteunde apparaten

Het systeem ondersteunt de meeste USB- en mediaspelers, waaronder iOS- en Android-apparaten.

Ondersteunde bestandsindelingen

Het systeem ondersteunt de volgende bestandsindelingen:

- MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD en FLAC bestandsformaten voor audio.
- Bestandsextensies MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC en FLAC.
- Bestandssystemen FAT, exFAT en NTFS.

Metagegevens van audiobestanden

Het systeem ordent bestanden op uw USB- of mediaspeler aan de hand van tags met metagegevens. Tags met metagegevens bevatten informatie over het bestand. Als de tags met metagegevens van de bestanden op uw USB- of mediaspeler geen informatie bevatten, beschouwt het systeem de bestanden als onbekend. Het systeem kan tot 50.000 nummers op een USB-apparaat of mediaspeler indexeren, voor maximaal 10 apparaten.

AIRCONDITIONING

Raak de klimaattoets op het aanraakscherm aan voor toegang tot de functies voor klimaatregeling.

N.B.: *U kunt de temperatuureenheden wisselen tussen Fahrenheit en Celsius. Zie* ***Instellingen*** *(bladzijde 510).*

Menu voor klimaatregeling openen

Raak de toets aan voor toegang tot aanvullende bedieningselementen voor het klimaatregelsysteem vooraan.

De luchtstroom richten

Raak de toets aan om de luchtstroom naar de ventilatieroosters en ontwasemingsroosters van de voorruit te richten.

Raak de toets aan om de luchtstroom naar de luchtroosters in het dashboard te richten.

Raak de toets aan om de luchtstroom naar de luchtroosters in de beenruimte te richten.

U kunt lucht richten via elke combinatie van deze luchtroosters.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De ventilatormotorsnelheid instellen

Raak omhoog of omlaag aan om de hoeveelheid lucht te verhogen of te verlagen die in de auto circuleert.

De temperatuur instellen

Raak de temperatuurregeling aan de linkerzijde omhoog of omlaag aan om de temperatuur aan de linkerzijde in te stellen.

N.B.: *Met deze regeling past u ook de temperatuur aan de rechterzijde aan wanneer u de stand voor dubbele zones uitschakelt.*

Raak de temperatuurregeling aan de rechterzijde omhoog of omlaag aan om de temperatuur aan de rechterzijde in te stellen.

Automatische modus in- en uitschakelen

Raak de toets aan om automatische werking in te schakelen en stel vervolgens de temperatuur in.

Het systeem past de snelheid van de ventilatormotor, de luchtverdeling en de werking van de airconditioning en buitenlucht of luchtrecirculatie aan om de ingestelde temperatuur te bereiken en te behouden.

Airconditioning in- en uitschakelen

Er verschijnt een pop-up op het scherm met de opties voor airconditioning.

MAX A/C: Raak de toets aan om de koeling te activeren en te maximaliseren. De temperatuur voor de bestuurder en de passagier is ingesteld op LAAG, door de luchtroosters van het dashboard stroomt gerecirculeerde lucht, de airconditioning wordt automatisch ingeschakeld en de ventilator wordt automatisch op de hoogste snelheid gezet.

A/C: Raak dit aan om de airconditioning in of uit te schakelen. Gebruik A/C met luchtrecirculatie voor betere koelprestaties en meer efficiëntie.

N.B.: *In bepaalde omstandigheden, zoals maximaal ontdooien, kan de aircocompressor blijven werken, zelfs als u de airconditioning uitschakelt.*

Klimaatregeling in- en uitschakelen

Raak de toets aan.

Stoelen met klimaatregeling in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelen met klimaatregeling te gaan.

Stand voor dubbele zones in- en uitschakelen

Raak de toets aan om de temperatuurregeling voor de rechterzijde van de auto in te schakelen.

Verwarmde buitenspiegels in- en uitschakelen

Raak de toets aan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Verwarmde voorruit in- en uitschakelen

Raak de toets aan om een dunne laag ijs of mist van de voorruit te verwijderen. De verwarmde voorruit wordt na een korte tijd uitgeschakeld.

Verwarmde achterruit in- en uitschakelen

Raak de toets aan om een dunne laag ijs of mist van de achterruit te wissen.

Stoelverwarming in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende warmte-instellingen te gaan.

Verwarmd stuurwiel in- en uitschakelen

Raak de toets aan.

Maximale airconditioning in- en uitschakelen

Raak de toets aan voor maximale koeling.

Door de luchtroosters van het dashboard stroomt gerecirculeerde lucht, de airconditioning wordt ingeschakeld en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

Maximaal ontdooien in- en uitschakelen

Raak de toets aan voor maximaal ontdooien.

Door de luchtroosters van de voorruit stroomt lucht en de ventilatormotor wordt op de hoogste snelheid gezet.

U kunt deze instelling ook gebruiken om de voorruit te ontwasemen of van een dun laagje ijs te ontdoen.

N.B.: *Om te voorkomen dat de ruiten beslaan, kunt u luchtrecirculatie niet selecteren als maximaal ontdooien is ingeschakeld.*

N.B.: *De verwarmde achterruit wordt ook ingeschakeld wanneer u maximaal ontdooien selecteert.*

N.B.: *Afhankelijk van uw regio wordt de airconditioning ingeschakeld.*

Luchtrecirculatie in- en uitschakelen

Raak de toets aan om te wisselen tussen buitenlucht en luchtrecirculatie.

De lucht in het interieur wordt gerecirculeerd. Hierdoor koelt het interieur sneller af, indien samen met ***A/C*** gebruikt, en kunnen vieze geuren buiten worden gehouden.

N.B.: *Luchtrecirculatie kan worden uitgeschakeld, of de inschakeling ervan kan geblokkeerd worden, in alle luchtstroomstanden behalve **MAX A/C**, om te voorkomen dat de ruiten beslaan. Recirculatie kan ook worden in- en uitgeschakeld in diverse combinaties van luchtverdeling bij warm weer, om efficiënter te koelen.*

Stoelventilatie in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelventilatie te gaan.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Toegang tot de klimaatregeling achter

Raak de toets aan voor toegang tot aanvullende bedieningselementen voor het klimaatregelsysteem achteraan.

Controlelamp vergrendeling klimaatregeling achter

Raak de toets aan.

Wanneer deze lamp brandt, kunt u de instellingen voor de achterpassagiers alleen via de regeling aan de voorzijde instellen.

Automatische modus achteraan in- en uitschakelen

Raak de toets aan om automatische werking achteraan in te schakelen en stel vervolgens de temperatuur in.

Stoelen met klimaatregeling achteraan in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelen met klimaatregeling te gaan.

Stoelverwarming achteraan in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende warmte-instellingen te gaan.

Stoelventilatie achteraan in- en uitschakelen

Raak de toets aan om door de verschillende instellingen voor stoelventilatie te gaan.

TELEFOON

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford.

Uw mobiele telefoon voor het eerst koppelen

Ga naar het instellingenmenu van uw apparaat en schakel ***Bluetooth®*** in.

Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon kan worden gedetecteerd. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon.

Selecteer de telefoonoptie in de functiebalk.

1. Selecteer ***Telefoon koppelen***.

N.B.: *Een instructie vraagt u op uw mobiele telefoon te zoeken naar uw auto.*

2. Selecteer de auto op uw mobiele telefoon.

N.B.: *Er verschijnt een nummer op uw mobiele telefoon en op het aanraakscherm.*

3. Bevestig dat het nummer op uw mobiele telefoon overeenkomt met het nummer op het aanraakscherm.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het aanraakscherm geeft aan dat uw mobiele telefoon is gekoppeld.*

4. Download het telefoonboek van uw mobiele telefoon wanneer dat wordt gevraagd.

N.B.: *Als u meer dan één mobiele telefoon koppelt, gebruik dan de telefooninstellingen om de primaire telefoon op te geven. U kunt deze instelling op elk moment wijzigen.*

Uw mobiele telefoon gebruiken

Lijst met recente oproepen

Een lijst met eerdere oproepen weergeven en een item selecteren.

Contacten

Een slim zoekformulier weergeven om uw contactpersonen op te zoeken. Gebruik de Lijstknop om uw contactpersonen alfabetisch te sorteren.

Uw telefoon

Veranderen van beltonen, meldingen of een andere mobiele telefoon koppelen.

Wissel apparaat

De lijst van gekoppelde of verbonden apparaten weergeven die u kunt selecteren.

Niet storen

Binnenkomende oproepen weigeren en beltonen en waarschuwingen uitschakelen.

Telefoon Toetsenpaneel

Rechtstreeks een nummer kiezen.

Tekstberichten

Berichten van de mobiele telefoon weergeven.

Siri

Verbinding maken met Siri op uw iOS-apparaat.

Spraakassist. van telefoon

Verbinding maken met de spraakcommando's van telefoonservices op uw Android-apparaat.

Tekstberichten

Meldingen van tekstberichten instellen

iOS

1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
2. Selecteer ***Bluetooth®***.
3. Selecteer het informatiepictogram rechts van uw auto.
4. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.

Android

1. Ga naar het instellingenmenu van uw mobiele telefoon.
2. Selecteer ***Bluetooth®***.
3. Selecteer de optie voor profielen.
4. Selecteer het telefoonprofiel.
5. Schakel de optie voor melding van tekstberichten in.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Tekstberichten gebruiken

Menu-item	Omschrijving
Luisteren	Het tekstbericht beluisteren.
Weerg.	Het tekstbericht bekijken.
Bellen	De afzender bellen.
Beantw.	Het tekstbericht beantwoorden met een standaardtekstbericht.

Apple CarPlay

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Apple CarPlay gebruikt.*

Apple CarPlay uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Apple CarPlay-voorkeuren***.
3. Schakel ***Apple CarPlay*** uit.

Android Auto

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Volg de instructies op het aanraakscherm.

N.B.: *Misschien moet u Android Auto inschakelen via het instellingenmenu.*

N.B.: *Bepaalde functies van het systeem zijn niet beschikbaar wanneer u Android Auto gebruikt.*

Android Auto uitschakelen

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***Android Auto***.
3. Schakel ***Android Auto*** uit.

NAVIGATIE (INDIEN AANWEZIG)

N.B.: *Ga voor meer informatie naar de lokale website van Ford.*

Selecteer de navigatieoptie in de functiebalk.

A Kaartweergavemenu.
B Uitzoomen.
C Inzoomen.
D Routegeleidingsmenu.
E Bestemmingsinvoermenu.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Een bestemming invoeren

Een bestemming invoeren via het tekstinvoerscherm

A	Tekstinvoerveld.
B	Automatische suggesties op basis van de tekst die u invoert.
C	Informatiepictogram.
D	Zoeken.
E	Toetsenbordinstellingen.

N.B.: *Selecteer een van de suggesties om deze te kopiëren naar het tekstinvoerveld.*

N.B.: *U kunt uw bestemming op verschillende manieren invoeren, als **stad straat nummer**, **stad nummer straat**, postcode of POI.*

N.B.: *U hoeft het land van bestemming niet in te voeren.*

N.B.: *Als u letters met een accentteken wilt invoeren, bijvoorbeeld **ä** of **é**, houdt u het overeenkomstige teken op het toetsenbord ingedrukt.*

Selecteer ***Zoeken***.

Selecteer ***Start*** om de routegeleiding te starten.

Een bestemming invoeren via het kaartscherm

A	De kaart opnieuw centreren.
B	Geselecteerde locatie.
C	3D-kaart draaien. Veeg naar links of naar rechts.
D	Routegeleiding starten.
E	Naam van bestemming.

Selecteer de locatie op de kaart.

Selecteer ***Start*** om de routegeleiding te starten.

De kaartindeling wijzigen

De kaart kan in een van de volgende indelingen worden weergegeven:

- Een tweedimensionale kaart met de richting waarin u reist bovenaan het scherm.
- Een tweedimensionale kaart met het noorden bovenaan het scherm.
- Een driedimensionale kaart met de richting waarin u reist voor u.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Zoomen

Meer of minder details weergeven op de kaart.

N.B.: *U kunt knijpgebaren gebruiken om in en uit te zoomen. Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen.*

Routegeleiding

A Afslagindicator. Selecteer dit om de laatste instructie voor routegeleiding te beluisteren.

B Bijzondere locatie.

C Geschatte aankomsttijd, afstand tot bestemming of tijd tot bestemming.

D Huidige weg.

E Navigatie-instructies dempen.

F De routegeleiding annuleren.

N.B.: *Om het volume van de gesproken routegeleiding te wijzigen, draait u aan de volumeknop terwijl een instructie voor routegeleiding wordt afgespeeld.*

Routegeleidingsmenu

Menu-item	Omschrijving
Schermweergave	Uw kaartvoorkeuren aanpassen terwijl de routegeleiding actief is.
Volledige kaart	Een kaart op het volledige scherm bekijken terwijl de routegeleiding actief is.
Informatie over afritten	Informatie over afritten op uw huidige route bekijken.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Menu-item	Omschrijving
Afslagenlijst	De wegbeschrijving van uw huidige route bekijken. Een weg selecteren om deze te vermijden.
Verkeerslijst	Het verkeer in de buurt van of op uw huidige route bekijken.[1]
Navigatie-instellingen	Navigatie-instellingen aanpassen.
Waar ben ik?	Informatie over uw huidige locatie bekijken.
Wis route	De routegeleiding annuleren.
Geef route weer	De volledige huidige route op de kaart bekijken.
Omleiding	Een alternatieve route bekijken vergeleken met uw huidige route.
Bewerk routepunten	De volgorde van routepunten veranderen of verwijderen.
Beste volg.	Het systeem bepaalt de volgorde van routepunten voor u.
Start	Naar het volgende scherm gaan en de nieuwe route starten.
Zoeken	Een adres invoeren als bestemming.
Thuis	Uw opgeslagen thuisadres instellen als uw bestemming.
Werk	Uw opgeslagen werkplek instellen als uw bestemming.
Favorieten	Een lijst met favoriete bestemmingen weergeven en een bestemming selecteren.
Vorige bestemmingen	Een lijst met eerdere bestemmingen weergeven en een bestemming selecteren.
POI	Categorieën van bijzondere locaties weergeven.

[1] Werking is afhankelijk van kanalen met verkeersberichten of live verkeersberichten.

Het volume van navigatie-instructies aanpassen

Draai aan de volumeknop terwijl een instructie voor routegeleiding wordt afgespeeld om het volume aan te passen.

N.B.: *Als u het volume per ongeluk op nul hebt gezet, drukt u op de knop met de richtingaanwijzer om de laatste spraakopdracht af te spelen en past u het volume dan aan tot het gewenste niveau.*

Navigatie-instructies dempen

Druk op het scherm op de dempoptie om instructies voor routegeleiding te dempen.

N.B.: *Het systeem dempt de volgende en alle toekomstige navigatie-instructies.*

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Routepunten toevoegen

U kunt een routepunt toevoegen aan een navigatieroute als bestemming langs uw route. U kunt maximaal vijf routepunten toevoegen.

1. Selecteer de zoekoptie op de kaart.
2. Stel een bestemming in.
3. Selecteer het vlagpictogram.
4. Selecteer ***Start***.

Routegeleiding annuleren

Routegeleiding annuleren vanaf het menu voor routegeleiding

Selecteer de menuoptie voor routegeleiding in het actieve scherm voor routegeleiding.

Selecteer ***Route wissen***.

Routegeleiding annuleren vanaf de hoofdkaart

Selecteer het pictogram rechtsboven op de hoofdkaart om de routegeleiding te annuleren.

Live verkeersberichten (indien aanwezig)

Live verkeersberichten biedt actuele verkeersinformatie waarmee u de snelste route naar uw bestemming kunt plannen. Voor live verkeersberichten moet u een actief abonnement hebben.

A	File.
B	Weg afgesloten.
C	Live verkeersberichten actief.
D	Dringende waarschuwing.
E	Verkeersincident.

Live verkeersberichten inschakelen

N.B.: *Zorg dat de modem is ingeschakeld. Zie* ***Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk*** *(bladzijde 475).*

1. Selecteer ***Instellingen***.
2. Selecteer ***FordPass Connect***.
3. Selecteer ***Connectiviteitsinstellingen***.
4. Schakel ***Voertuigconnectiviteit*** in.
5. Schakel ***Locatie*** in.
6. Schakel ***Voertuigdata & afstandsbediening*** in.
7. Schakel ***Live Traffic*** in.

Updates van navigatiekaarten

Raadpleeg de lokale website van Ford of neem contact op met uw dealer voor updates van navigatiekaarten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

HERE is de leverancier van de digitale kaarten voor de navigatietoepassing. Als u fouten in de kaartgegevens vindt, kunt u die direct aan HERE melden; ga daarvoor naar *www.here.com*. HERE evalueert alle gerapporteerde fouten met kaarten en reageert via e-mail met het resultaat van hun onderzoek.

INFORMATIE ELEKTRISCH VOERTUIG

Krachtoverbrenging

Informatie over de krachtoverbrenging van uw plug-in hybride voertuig is beschikbaar via het startscherm of onder Apps.

Bedrijfsstatussen van het voertuig

Afhankelijk van de bedrijfsstatus en rijomstandigheden wordt kracht overgebracht van of naar de voor- en achterwielen.

- Stationair draaien: de motor draait en de auto staat in de parkeerstand (P). De motor en/of de hoogspanningsaccu zijn ingeschakeld.
- Elektrisch rijden: de motor draait en de auto staat in de vooruit (D) of de neutraalstand (N). De hoogspanningsaccu levert vermogen aan de wielen.
- Hybride rijden: de motor draait en de auto staat in de vooruit (D) of de neutraalstand (N). De motor en de hoogspanningsaccu leveren vermogen aan de wielen.
- Op de motor rijden: de motor draait en de auto staat in de vooruit (D) of de neutraalstand (N). De motor levert vermogen aan de wielen.
- Regeneratief remmen: de motor draait, de auto staat in de vooruit (D) en vertraagt. Vermogen dat wordt opgevangen door het regeneratieve remsysteem, wordt teruggestuurd naar de hoogspanningsaccu.
- Opladen: de auto is op het stroomnet aangesloten en de hoogspanningsaccu wordt opgeladen.

Motor aan wegens

De volgende omstandigheden helpen uitleggen waarom de motor aan is en wat u kunt doen om volledig elektrisch rijden mogelijk te maken.

- Aandrijfvermogen: de motor draait omdat het gaspedaal wordt ingedrukt of door activering van de snelheidsregeling. Beperk de druk op het gaspedaal of schakel de snelheidsregeling uit om terug naar volledige elektrische modus te gaan.
- Hoge snelheid de motor draait omdat de rijsnelheid het niveau voor volledig elektrisch rijden overschrijdt. Verlaag de snelheid om elektrisch rijden te hervatten.
- Verwarmingsinstelling: de motor draait wegens de verwarmingsinstelling. Beperk de verwarmingsinstelling of zet de verwarming uit om elektrisch rijden te hervatten.
- Neutrale versnelling: de motor draait omdat de auto in de neutraalstand (N) staat. Schakel uit de neutrale versnelling om elektrisch rijden te hervatten.
- Motor koud: de motor draait omdat deze koud is. De auto rijdt weer elektrisch zodra de motor voldoende warm is.
- Accu opladen: de motor draait om de hoogspanningsaccu op te laden. De auto rijdt weer elektrisch zodra de accu is opgeladen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Lage versnelling: de motor draait omdat de auto in een lage versnelling staat. Schakel uit de lage versnelling om elektrisch rijden te hervatten.
- Normaal bedrijf: de motor draait om de werking van de auto te optimaliseren. De auto rijdt weer elektrisch wanneer dat mogelijk is.
- Beperkt gebruik: de motor draait om de kwaliteit van de motorolie te behouden. De auto gaat weer elektrisch rijden wanneer de modus voor beperkt motorgebruik voltooid is. Zie **Wat is een plug-in hybride elektrisch voertuig** (bladzijde 184).
- Remmen op de motor actief: de motor draait om extra remkracht aan de motorregeling te bieden. Dit kan gebeuren wanneer u de bergremfunctie inschakelt, wanneer de snelheidsregeling is ingeschakeld of wanneer u met uw voet niet op het gaspedaal rijdt. Als u de bergremfunctie of snelheidsregeling uitschakelt, kan de auto weer volledig elektrisch gaan rijden.
- Accutemperatuur: de motor draait omdat de temperatuur van de hoogspanningsaccu te hoog of te laag is. Dit is normaal. De auto rijdt weer elektrisch wanneer dat mogelijk is.
- Rijmodus: de motor draait door een geselecteerde rijmodus. Selecteer een rijmodus die geschikt is voor volledig elektrisch rijden.

Oplaadinstellingen

Informatie over de oplaadinstellingen van uw plug-in hybride voertuig is beschikbaar via het startscherm of onder Voertuiginstellingen. Om u een betere laadervaring te bieden, beschikt uw auto over de volgende functies voor gebruiksgemak.

Oplaadtijden

Zodra u oplaadtijden configureert voor een specifieke oplaadlocatie, geeft uw auto voorrang aan het opladen op basis van de tijdinstellingen van uw voorkeur. U kunt twee tijdvensters voor gewenste oplaadtijden instellen voor doordeweeks en twee voor 's weekends. Met deze functie kunt u profiteren van daluren voor elektriciteit. Neem contact op met uw elektriciteitsleverancier om te zien welke tarieven beschikbaar zijn.

N.B.: *U kunt deze functies ook configureren en gebruiken met de FordPass-app.*

Vertrektijden

Als u vertrektijden instelt, kunt u de oplaadplanning regelen en kunt u het interieur laten verwarmen of koelen terwijl uw auto op het stroomnet is aangesloten, zodat uw auto klaar is voor vertrek wanneer u dat bent. Als u een vertrektijd instelt, kan uw auto uw instellingen voor oplaadtijden gebruiken om uw elektriciteitskosten te beperken, maar toch nog voorrang geven aan een het voltooien van het opladen voor uw geplande vertrektijd. Via een kalenderweergave kunt u twee vertrektijden per dag programmeren voor elke dag van de week.

N.B.: *U kunt deze functies ook configureren en gebruiken met de FordPass-app.*

Laadstatus

Geeft de huidige status aan van het laadsysteem. Zie **Voorzorgsmaatregelen bij het opladen van uw voertuig** (bladzijde 229).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Laadstatus	Omschrijving en actie
Wordt opgeladen na aansluiting.	Uw auto is niet aangesloten op het stroomnet en zal beginnen met opladen wanneer de auto wordt aangesloten.
Zal wachten op gewenste oplaadtijd.	Uw auto is niet op het stroomnet aangesloten op een opgeslagen locatie en oplaadtijden zijn ingeschakeld. Het opladen begint volgens planning op het getoonde tijdstip op basis van de door u ingestelde oplaadtijden. Als u uw auto wilt laten beginnen met opladen op het getoonde tijdstip, moet u de auto voor de getoonde begintijd op het stroomnet aansluiten.
Aan het wachten op gewenste oplaadtijd.	Uw auto is op het stroomnet aangesloten op een opgeslagen locatie en oplaadtijden zijn ingeschakeld. Het opladen begint op het getoonde tijdstip, dat wordt gebaseerd op uw ingestelde oplaadtijden.
Laadstroom	Uw auto is op het stroomnet aangesloten en gebruikt stroom om de hoogspanningsaccu op te laden of om elektrische systemen te gebruiken.
Opgeladen.	De auto is klaar met opladen.
Storing bij opladen van voertuig.	Uw auto is op het stroomnet aangesloten en er is een storing in het laadsysteem van de auto. Haal de auto van het stroomnet en sluit de auto vervolgens opnieuw op het stroomnet aan. Blijft de storing zich voordoen, neem dan contact op met uw dealer als de storing.
Storing in oplaadstation.	Uw auto is op het stroomnet aangesloten en er is een storing vastgesteld in het oplaadstation of de laadkabel. Controleer de laadkabel en het oplaadstation of de stroomvoorziening.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Laadstatus	Omschrijving en actie
Er is geen laadstation gedetecteerd.	Er is een oplaadstekker op het voertuig aangesloten, maar er is geen verbinding met een oplaadstroombron.
Incompatibel laadstation.	Uw auto is aangesloten maar kan niet communiceren met het oplaadstation. Neem contact op met de beheerder van het station.
Oplaadstation onderbroken.	Uw auto is op het stroomnet aangesloten, maar het opladen is onderbroken op het oplaadstation.

Informatie over oplaadtijd

Geeft een schatting weer van hoelang het duurt voordat uw auto volledig is opgeladen wanneer deze op een oplader met hoog of laag vermogen aangesloten is.

- Schatting bij hoog vermogen: de minimale tijd om op te laden tot 100% met een oplader met hoog vermogen.
- Schatting bij laag vermogen: de langste tijd om op te laden tot 100% met een oplader met laag vermogen.

Tijdens het opladen worden de begintijd en geschatte eindtijd weergegeven. Wanner uw auto niet op het stroomnet is aangesloten en op een locatie is waarvoor oplaadtijden zijn ingeschakeld, worden de begin- en eindtijden weergegeven op basis van het bekende laadvermogen.

N.B.: *De oplaadduur en eindtijden zijn slechts schattingen. Bepaalde omstandigheden kunnen de oplaadduur verlengen. Zie* ***Voorzorgsmaatregelen bij het opladen van uw voertuig*** *(bladzijde 229).*

Laadstatus van hoogspanningsaccu

Geeft het resterende oplaadpercentage aan waarbij 100% de totale energie aangeeft die u kunt krijgen door extern op te laden.

Stekker- en laadstatus

Geeft de pictogrammen voor stekker- en laadstatus weer.

Niet aangesloten.

Aangesloten en momenteel niet aan het laden.

Aangesloten en aan het laden.

Aangesloten en aan het wachten met laden op basis van de ingestelde oplaadtijd.

Oplaadvoorkeuren

Raak de toets aan voor toegang tot instellingen voor oplaadtijd en vertrektijd. Na het instellen worden aanvullende informatie en instellingen weergegeven in het scherm met oplaadinstellingen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Aan/uit-schakelaar voor oplaadtijden

Deze schakelaar wordt getoond wanneer uw auto zich op een opgeslagen locatie met oplaadtijden bevindt. Gebruik de schakelaar om uw ingestelde oplaadtijd voor deze locatie in of uit te schakelen.

Informatie over oplaadtijd en locatienaam voor oplaadtijden

De locatienaam wordt getoond wanneer uw auto zich op een opgeslagen locatie met oplaadtijden bevindt. De starttijd voor het opladen wordt getoond, samen met de eindtijd voor het opladen en het bijbehorende oplaadniveau.

Aan/uit-schakelaar voor vertrektijden

Deze schakelaar wordt getoond wanneer u minstens één vertrektijd hebt ingesteld. Gebruik deze schakelaar om alle vertrektijden in of uit te schakelen. Het uitschakelen van vertrektijden verwijdert uw instellingen niet.

Volgende vertrektijden en binnentemperatuur

Geeft de volgende vertrektijd en de bijbehorende instelling voor binnentemperatuur weer.

Instellingen voor oplaadtijden

Volg deze stappen om een gewenste oplaadtijd voor een oplaadlocatie in te stellen.

1. Selecteer Oplaadvoorkeuren in het scherm Oplaadinstellingen.
2. Selecteer Oplaadtijd configureren in het scherm Oplaadvoorkeuren bewerken.
3. Selecteer Nieuwe locatie toevoegen in het scherm Oplaadtijden. Via dit scherm kunt u ook instellingen bewerken voor eerder opgeslagen locaties.
4. Selecteer een adres uit het scherm Recente oplaadlocaties.
5. In het scherm Locatie voor oplaadtijden bevestigen kunt u naar wens de locatienaam bewerken of een maximaal oplaadniveau instellen. Zodra u de door u gewenste locatienaam of het maximale oplaadniveau hebt ingesteld, selecteert u Verdergaan met planning.

N.B.: *Het opladen stopt wanneer uw auto het maximale oplaadniveau bereikt.*

6. Selecteer WEEKDAG of WEEKEND in het scherm Gewenste oplaadtijden.
7. In het scherm voor het instellen van gewenste oplaadtijden op een WEEKDAG of in het WEEKEND kunt u de cirkelvormige 24-uurs klok gebruiken om tijdvensters voor het opladen in te stellen. U kunt maximaal twee tijdvensters instellen door op de uurtoetsen te drukken en uw vingers over de toetsen te slepen. Wanneer u uw gewenste tijden hebt geselecteerd, drukt u op Volgende om terug te keren naar het scherm Gewenste oplaadtijden. Herhaal desgewenst de instelprocedure voor WEEKEND of WEEKDAG. Bent u klaar met het instellen van uw gewenste oplaadtijden, druk dan op Opslaan.

N.B.: *Als u alle 24 uren selecteert of als u geen uren selecteert, krijgt elk moment van de dag dezelfde prioriteit bij het opladen.*

8. Uw opgeslagen locatie wordt nu getoond in het scherm Oplaadtijden. Selecteer Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm met oplaadinstellingen. Wanneer uw auto zich op een opgeslagen oplaadlocatie bevindt, toont het scherm met oplaadinstellingen de locatienaam, de oplaadduur op basis van uw ingestelde oplaadtijden voor die locatie, en de volgende vertrektijd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

N.B.: *Het bereiken van het maximale oplaadniveau voor uw volgende vertrektijd krijgt altijd voorrang. Wanneer oplaadtijden zijn ingesteld, kan het nodig zijn buiten de tijdvensters voor uw gewenste oplaadtijden op te laden om het opladen te kunnen voltooien voor uw volgende vertrektijd.*

Instellingen voor vertrektijden

1. Selecteer Oplaadvoorkeuren in het scherm Oplaadinstellingen.
2. Selecteer Vertrektijd configureren in het scherm Oplaadvoorkeuren bewerken.
3. In het scherm voor het plannen van vertrektijden worden twee tijdinstellingen getoond voor elke dag van de week. Kies er een.
4. In het scherm voor het instellen van vertrektijden stelt u uw gewenste vertrektijd, binnentemperatuur en dagen van de week waarop u de instelling wilt herhalen in. Druk op Opslaan.
5. Uw instellingen worden nu getoond in het planningsscherm voor vertrektijden. Druk tweemaal op Terug om terug te keren naar het hoofdscherm met oplaadinstellingen. De volgende vertrektijd en de instelling voor binnentemperatuur worden weergegeven.

N.B.: *De binnentemperatuurregeling kan op een andere manier worden uitgevoerd, afhankelijk van het feit of u de auto aansluit met de bijgeleverde laadkabel of op een laadstation met een hoger vermogen. De beschikbare stroom voor de temperatuurregeling is beperkt tot de beschikbare stroom van het laadstation.*

N.B.: *Uw auto zal dus niet altijd de ingestelde binnentemperatuur bereiken door omstandigheden tijdens het opladen en de omgevingstemperatuur. Dit is normaal.*

APPS

Het systeem stelt u in staat om bepaalde mobiele apps te gebruiken zonder uw ogen van de weg te halen. Via spraakcommando's, knoppen op het stuurwiel of een snelle tik op uw aanraakscherm hebt u geavanceerde bedieningsmogelijkheden voor compatibele mobiele apps. Ook kunt u uw favoriete muziek of podcasts streamen, uw aankomsttijd delen met vrienden en veilig contact houden.

Wanneer u een app voor het eerst start via het systeem, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde toestemmingen te verlenen. U kunt de verleende toestemmingen op elk moment bekijken en wijzigen, mits uw auto niet in beweging is. We raden aan dat u uw databundel controleert voordat u uw apps via het systeem gebruikt. Mogelijk leidt het gebruik ervan tot extra kosten. We raden ook aan dat u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de aanbieder van een app doorneemt voordat u de app gaat gebruiken. Zorg dat u een actief account hebt voor apps die u wilt gebruiken via het systeem. Sommige apps werken zonder dat ze moeten worden ingesteld. Voor andere apps moet u enkele persoonlijke instellingen configureren voordat u ze kunt gebruiken.

N.B.: *Ga voor meer informatie over de beschikbare apps naar de lokale website van Ford.*

Apps gebruiken op een apparaat met iOS

Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Als uw apparaat is aangesloten via USB, schakelt u Apple CarPlay uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2. Sluit uw iOS-apparaat aan op een USB-poort of koppel het en maak verbinding via ***Bluetooth***®.
3. Als u wordt gevraagd CarPlay in te schakelen, selecteert u Uitschakelen.
4. Open op uw apparaat de apps die u via SYNC wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

5. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Sluit uw apparaat aan op een USB-poort als u een navigatie-app wilt gebruiken. Als u een navigatie-app gebruikt, houdt u uw apparaat ontgrendeld en de app geopend.*

Apps gebruiken op een apparaat met Android

Selecteer de appsoptie in de functiebalk.

1. Als uw apparaat is aangesloten via USB, schakelt u Android Auto uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).
2. Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).
3. Open op uw apparaat de apps die u via SYNC wilt gebruiken.

N.B.: *Als u de apps op uw apparaat sluit, kunt u ze niet via het systeem gebruiken.*

4. Selecteer ***Mobiele apps zoeken***.

N.B.: *Het systeem zoekt en maakt verbinding met compatibele apps die op uw apparaat zijn geopend.*

5. Selecteer op het aanraakscherm de app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Mobiele apps op uw apparaat maken via de USB-poort verbinding met SYNC. Sommige apparaten kunnen geen muziek meer afspelen via USB wanneer mobiele apps zijn ingeschakeld.*

Mobiele navigatie gebruiken op een apparaat met Android

1. Sluit uw apparaat aan op een USB-poort.
2. Schakel Android Auto uit. Zie **Telefoon** (bladzijde 497).
3. Schakel Mobiele apps in via USB in de tegel Instellingen Mobiele apps.
4. Selecteer de appsoptie in de functiebalk.
5. Selecteer op het aanraakscherm de navigatie-app die u wilt gebruiken.

N.B.: *Als u een navigatie-app gebruikt, houdt u uw apparaat ontgrendeld en de app geopend.*

INSTELLINGEN

Selecteer de instellingenoptie in de functiebalk.

Selecteer een tegel om de instellingen te openen.

Selecteer de optie om extra informatie weer te geven.

Sfeerverlichting

U kunt de instellingen van de sfeerverlichting aanpassen.

Android Auto

U kunt Android Auto in- en uitschakelen.

Apple CarPlay

U kunt Apple CarPlay in- en uitschakelen.

Audio

U kunt de audio-instellingen aanpassen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Automatische updates

U kunt automatische updates in- en uitschakelen en de instellingen aanpassen.

Bluetooth®

U kunt Bluetooth in- en uitschakelen en uw mobiele telefoon koppelen.

Klok

U kunt de klokinstellingen aanpassen.

Weergave

U kunt weergave-instellingen aanpassen, zoals helderheid en automatisch dimmen.

Noodhulp (indien aanwezig)

U kunt Noodhulp in- en uitschakelen.

FordPass

U kunt de FordPass-instellingen aanpassen.

Algemeen

U kunt instellingen aanpassen zoals taal, maateenheden of het systeem resetten.

Mobiele apps

U kunt machtigingen aanpassen en mobiele apps inschakelen, uitschakelen en bijwerken.

Navigatie (indien aanwezig)

U kunt navigatie-instellingen aanpassen, zoals kaartvoorkeuren en routegeleiding.

Telefoon

U kunt verbinding maken met uw apparaat en de verbinding verbreken, of de instellingen van verbonden apparaten beheren.

Stoelen (indien aanwezig)

U kunt de positie en de massagefunctie van de stoelen aanpassen.

Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen.

Valetfunctie (indien aanwezig)

U kunt de valetfunctie in- en uitschakelen.

Voertuig (indien aanwezig)

U kunt de camera-instellingen aanpassen.

Spraakbesturing

U kunt de instellingen voor spraakbesturing aanpassen.

Wi-Fi

U kunt Wi-Fi in- en uitschakelen en de instellingen aanpassen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

PROBLEMEN OPLOSSEN MET SYNC™ 3

Spraakherkenning

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem begrijpt niet wat ik zeg.	– U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. • Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 485). • Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford. – U spreekt te snel. • Wacht op de gesproken instructie voordat u spreekt.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.	– ***Bluetooth*®** ondersteunt geen spraakcommando's. • Sluit uw apparaat aan op een USB-poort. • Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbesturingstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen. – U gebruikt mogelijk onjuiste spraakcommando's. • Zie **Spraakherkenning gebruiken** (bladzijde 485). • Voor een volledige lijst met spraakcommando's gaat u naar de lokale website van Ford. – U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de naam van het nummer of de artiest precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam. In de naam van het nummer of de artiest kunnen speciale tekens staan die niet worden herkend door het systeem. – De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +. • Wijzig de naam van de bestanden op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om het nummer te selecteren en af te spelen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem begrijpt de naam van een contactpersoon in het telefoonboek op mijn apparaat niet en belt de verkeerde contactpersoon.	– U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Spel eventuele afkortingen in de naam. – De naam bevat speciale tekens zoals *, - of +. • Wijzig de naam van de contactpersoon op uw apparaat of gebruik het aanraakscherm om de contactpersoon te selecteren en te bellen.
Het systeem begrijpt geen buitenlandse namen van contactpersonen in het telefoonboek op mijn apparaat.	– U zegt de naam niet precies zoals deze op uw apparaat staat. • Zeg de voor- en familienaam van de contactpersoon precies zoals deze wordt weergegeven op uw apparaat. Het systeem past fonetische uitspraakregels van de geselecteerde taal toe op de namen van contactpersonen in het telefoonboek van uw apparaat. Selecteer de naam van de contactpersoon op het aanraakscherm en gebruik de optie Horen om een idee te krijgen van hoe het systeem verwacht dat u de naam uitspreekt.
De door het systeem gesproken instructies en de uitspraak van sommige woorden lijken niet erg nauwkeurig.	– Beperking van het apparaat. • Het systeem maakt gebruik van tekst-naar-spraaktechnologie en gebruikt synthetisch gegenereerde spraak in plaats van vooraf opgenomen menselijke spraak.

USB en *Bluetooth*®-audio

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met mijn apparaat.	– Storing van het apparaat. • Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw. – Kabelaansluitingsprobleem. • Sluit de kabel correct aan op uw apparaat en de USB-poort van de auto.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Incompatibele kabel. • Gebruik de kabel die wordt aanbevolen door de fabrikant van uw apparaat. – Onjuiste apparaatinstellingen. • Controleer of uw apparaat niet beschikt over een automatisch installatieprogramma of actieve beveiligingsinstellingen. • Controleer of uw apparaat niet is ingesteld om alleen op te laden. – Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld. • Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Het systeem herkent mijn apparaat niet.	– Beperking van het apparaat. • Laat uw apparaat niet in de auto achter bij zeer warme of zeer koude weersomstandigheden.
Het systeem begrijpt de naam van een nummer of artiest niet.	– ***Bluetooth*®** ondersteunt geen spraakcommando's. • Sluit uw apparaat aan op een USB-poort. • Hebt u een apparaat met iOS, houd dan de spraakbesturingstoets op het stuurwiel ingedrukt en gebruik Siri om specifieke nummers af te spelen.
Ik kan geen muziek streamen vanaf mijn apparaat met ***Bluetooth*®**.	– Incompatibel apparaat. • Controleer de compatibiliteit van uw apparaat op de lokale website van Ford. – Geen verbinding met apparaat. • Koppel uw apparaat. Zie **Telefoon** (bladzijde 497). – Mediaspeler werkt niet. • Start de mediaspeler op uw apparaat.
Het systeem herkent de muziek op mijn apparaat niet.	– Ontbrekende of onjuiste metagegevens van audiobestanden, zoals artiest, titel, album of genre. • Repareer de bestanden op uw apparaat. – Beschadigde bestanden. • Repareer de bestanden op uw apparaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Bestanden die door auteursrechten worden beschermd. • Gebruik een apparaat dat bestanden bevat die niet door auteursrechten worden beschermd. – Niet-ondersteunde bestandsindeling. • Repareer of converteer de bestanden naar een ondersteunde indeling. Zie **Entertainment** (bladzijde 491). – Het apparaat moet worden geïndexeerd. • Indexeer uw apparaat opnieuw. Zie **Instellingen** (bladzijde 510). – Schermvergrendeling van apparaat is ingeschakeld. • Ontgrendel uw apparaat voordat u verbinding maakt.
Soms kan ik een nummer dat op mijn apparaat wordt afgespeeld, niet horen.	– Storing van het apparaat. • Verbreek de verbinding met uw apparaat. Schakel uw apparaat uit, reset het apparaat en probeer het opnieuw.
Wanneer ik de verbinding met mijn iOS-apparaat verbreek, wordt het audiovolume op het maximum ingesteld.	– Beperking van het apparaat. • Stel het volume op uw apparaat lager in.
Het systeem speelt de nummers op mijn USB-stick niet in de juiste volgorde af.	Als het systeem de nummers op uw USB-stick niet in de juiste volgorde afspeelt, kan de volgende informatie helpen: – Wanneer u USB selecteert als audiobron terwijl het systeem nog aan het indexeren is, speelt SYNC de nummers in alfabetische volgorde af volgens de bestandsnaam in de hoofdmap. – Wanneer u USB selecteert als audiobron nadat het systeem klaar is met indexeren, speelt SYNC alle nummers in alfabetische volgorde af volgens de titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
	– Wanneer u vanuit het bladermenu de optie selecteert om alle nummers af te spelen, speelt SYNC alle nummers in alfabetische volgorde af volgens de titel in hun ID3-tag, ongeacht de bestandslocatie. SYNC gebruikt de bestandsnaam als er geen titel bestaat in de ID3-tag. – Wanneer u een nummer selecteert terwijl u de optie om het apparaat te verkennen gebruikt, speelt SYNC de nummers in de door u geselecteerde map in alfabetische volgorde af. Vervolgens speelt SYNC alle nummers af in eventuele submappen van de door u geselecteerde map.

Telefoon

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Tijdens een oproep hoor ik te veel achtergrondgeluid.	– Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Controleer de geluidsinstellingen van uw mobiele telefoon en pas deze waar nodig aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon, maar die persoon kan mij niet horen.	– Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw. – Microfoon van mobiele telefoon is gedempt. • Stop het dempen van de microfoon van uw mobiele telefoon.
Tijdens een gesprek hoor ik de andere persoon niet en kan die persoon mij ook niet horen.	– Het systeem moet opnieuw worden opgestart. • Start het systeem opnieuw op. Zet het contact uit en open het portier. Sluit het portier en vergrendel de auto. Wacht totdat het aanraakscherm uitgaat en alle verlichte USB-poorten stoppen met branden. Ontgrendel de auto, zet het contact aan en probeer het opnieuw.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan het telefoonboek niet downloaden.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. – Onjuiste systeeminstellingen. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in. Zie **Instellingen** (bladzijde 510). – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Er wordt een bericht weergegeven dat erop wijst dat mijn telefoonboek is gedownload, maar het is leeg of er ontbreken contactpersonen.	– Onjuiste instellingen van de mobiele telefoon. • Geef het systeem toestemming om contactpersonen van uw mobiele telefoon op te halen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. • Controleer de locatie van de ontbrekende contactpersonen op uw mobiele telefoon. Zijn ze op de SIM-kaart opgeslagen, verplaats ze dan naar het geheugen van de mobiele telefoon. – Onjuiste systeeminstellingen. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met mijn mobiele telefoon.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw. • Installeer de nieuwste firmware van uw mobiele telefoon. • Verwijder uw apparaat uit het systeem, verwijder SYNC van uw apparaat en probeer het opnieuw. • Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek uit. Zie **Instellingen** (bladzijde 510).
Het versturen van tekstberichten werkt niet.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford. – Storing van de mobiele telefoon. • Schakel uw mobiele telefoon uit, reset de mobiele telefoon en probeer het opnieuw.
Ik kan geen tekstberichten beluisteren.	– Incompatibele mobiele telefoon. • Controleer de compatibiliteit van uw mobiele telefoon op de lokale website van Ford.

Navigatie (indien aanwezig)

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen straatnaam invoeren wanneer ik in het buitenland ben.	– Onjuiste invoermethode. • Voer de straatnaam in met het land.
Het systeem herkent coördinaten niet.	– U gebruikt mogelijk de verkeerde indeling voor coördinaten. • Gebruik de indeling ##. #####, ##. ##### (voor N/Z, O/W). Voeg een min toe voor coördinaten als de richting westelijk is en gebruik een positieve waarde als de richting oostelijk is: 12.5412 betekent bijvoorbeeld oost en -12.5412 betekent west.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Apps

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Het systeem kan geen apps vinden.	– Incompatibel apparaat. • U hebt een Android-apparaat met OS 4.3 of hoger of een iOS-apparaat met iOS 8.0 of hoger nodig. Koppel en maak verbinding met uw Android-apparaat om apps te vinden die compatibel zijn met AppLink. Sluit uw Android- of iOS-apparaat aan op een USB-poort of koppel het en maak verbinding via ***Bluetooth***®.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Er zijn geen apps op uw apparaat geïnstalleerd die compatibel zijn met AppLink. • Download en installeer de nieuwste versie van de app. – Er zijn geen apps op uw apparaat actief die compatibel zijn met AppLink. • Open de apps zodat het systeem ze kan vinden. Zorg ervoor dat u indien nodig bent aangemeld bij apps. – Onjuiste appinstellingen. • Controleer en wijzig de appinstellingen op uw apparaat en geef SYNC indien nodig toegang tot de app.
Ik heb een compatibel apparaat dat op de juiste wijze is verbonden en mijn apps zijn geopend, maar het systeem kan nog steeds geen apps vinden.	– Apps zijn niet volledig gesloten. • Start de apps opnieuw en probeer het nogmaals. • Hebt u een Android-apparaat met apps die een optie voor sluiten of afsluiten hebben, gebruik deze optie dan en open de apps vervolgens opnieuw. Het is ook mogelijk om in het instellingenmenu van uw apparaat de optie voor gedwongen sluiten te gebruiken. • Hebt u een iOS-apparaat met iOS 7.0 of hoger, tik dan tweemaal op de startknop van uw apparaat en veeg vervolgens omhoog over de app om deze te sluiten.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik heb een Android-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Door een probleem met sommige oudere versies van het Android-besturingssysteem kunnen apps soms niet worden gevonden. • Schakel ***Bluetooth®*** uit en weer in om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een iOS-apparaat dat op de juiste wijze is verbonden, ik heb mijn apps opnieuw opgestart en ze zijn actief, maar het systeem kan ze nog steeds niet vinden.	– Kabelaansluitingsprobleem. • Haal de kabel uit uw apparaat, wacht een ogenblik en sluit deze vervolgens opnieuw aan om het systeem te dwingen opnieuw verbinding te maken met uw apparaat.
Ik heb een Android-apparaat waarop een media-app is geopend die het systeem heeft gevonden, maar ik kan het geluid niet horen of het geluid is erg stil.	– Het apparaatvolume staat laag ingesteld. • Stel het volume op uw apparaat hoger in.
Ik heb een Android-apparaat waarop een aantal compatibele apps zijn geopend, maar het systeem kan ze niet allemaal vinden.	– Beperking van het apparaat. Sommige Android-apparaten hebben een beperkt aantal ***Bluetooth®***-poorten die apps kunnen gebruiken om verbinding te maken. Als er meer apps op uw apparaat zijn geopend dan het aantal beschikbare ***Bluetooth®***-poorten, kan het systeem ze niet allemaal vinden. • Sluit enkele apps zodat het systeem de apps kan vinden die u wilt gebruiken.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Draadloze verbinding

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
Ik kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.	– Wachtwoordfout. • Voer het juiste netwerkwachtwoord in. – Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – Meerdere toegangspunten binnen bereik met dezelfde SSID. • Gebruik een unieke naam voor uw SSID. Gebruik de standaardnaam alleen als deze een unieke identificatie bevat, zoals een deel van het MAC-adres.
De draadloze verbinding wordt verbroken na een geslaagde verbinding.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd.
Ik ben dicht bij een draadloze hotspot, maar het netwerksignaal is zwak.	– Geblokkeerd netwerksignaal. • Heeft de auto een verwarmde voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit niet op de draadloze hotspot is gericht. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, met uitzondering van de voorruit, parkeer de auto dan zo dat de voorruit gericht is op de draadloze hotspot of open de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Heeft de auto getinte ruiten met metaal, waaronder de voorruit, open dan de ruiten die naar de hotspot gericht zijn. • Staat de auto in een garage en is de garagedeur gesloten, open dan de garagedeur.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Symptoom	Mogelijke oorzaak en oplossing
In de lijst met beschikbare netwerken zie ik een bepaald netwerk niet dat ik wel verwacht had te zien.	– Verborgen netwerk. • Maak het netwerk zichtbaar en probeer het opnieuw.
Het downloaden van software duurt te lang.	– Zwak netwerksignaal. • Parkeer de auto dichter bij de draadloze hotspot of op een plek waar het netwerksignaal niet wordt geblokkeerd. – De draadloze hotspot wordt intensief gebruikt of heeft een trage internetverbinding. • Gebruik een betrouwbaardere draadloze hotspot.
Het systeem lijkt verbinding te maken met een draadloos netwerk en de signaalsterkte is uitstekend, maar de software wordt niet bijgewerkt.	– Er is geen software-update beschikbaar. – Voor een draadloos netwerk is een abonnement nodig of moet akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden. • Test de verbinding met een ander apparaat. Is er voor het netwerk een abonnement nodig of moet er akkoord worden gegaan met algemene voorwaarden, neem dan contact op met de netwerkprovider.

Het systeem resetten

1. Druk tegelijk op de knop voor opwaarts zoeken en de aan/uit-knop van de audioeenheid en houd de knoppen ingedrukt tot het scherm zwart wordt.
2. Wacht drie minuten zodat het systeem de resetprocedure kan voltooien.
3. Druk op de aan/uit-knop van de audioeenheid om het systeem in te schakelen.

N.B.: *U kunt het systeem resetten om functies te herstellen die niet meer werken. Het resetten van het systeem is bedoeld om functies te herstellen en niet om opgeslagen gegevens te wissen.*

Meer informatie en hulp

Voor aanvullende informatie en hulp raden we aan dat u contact opneemt met een erkende dealer of naar de lokale website van Ford gaat.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ERKENNING VAN COPYRIGHT OP SOFTWARE VAN DERDEN

Uw auto kan onderdelen bevatten die opensourcesoftware gebruiken. Ga voor meer informatie naar *http://corporate.ford.com/ford-open-source.html*.

CONFORMITEITSVERKLARING

De auto kan onderdelen bevatten die radiogolven uitzenden en ontvangen en als dusdanig onderworpen zijn aan voorschriften van de overheid.

Deze onderdelen moeten eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening. Ga naar *www.wirelessconformity.ford.com* voor certificatielabels en conformiteitsverklaringen.

REACH

We zetten ons in voor het bevorderen van een verantwoorde productie, behandeling en gebruik van onze producten en we ondersteunen de doelstellingen van ***REACH***, regelgeving van de Europese Unie betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen.

In het bijzonder ondersteunen wij Verordening EG 1907/2006 Artikel 33(1) betreffende zeer zorgwekkende stoffen die op de huidige lijst van autorisatieplichtige stoffen staan.

Als deze stoffen in een product aanwezig zijn, is het belangrijk het veilige gebruik ervan te garanderen. De regelgeving is dan ook zodanig ontworpen dat u eventuele passende maatregelen voor risicobeheer kunt treffen.

Zoek naar ***REACH*** op de lokale website van Ford voor meer informatie over de ***REACH***-richtlijn.

N.B.: *Ga voor de lokale website van Ford naar https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.*

AANBEVELING NIEUWE ONDERDELEN

We hebben uw auto gebouwd volgens de hoogste normen met gebruik van hoogwaardige onderdelen. We raden het gebruik van originele Ford en Motorcraft onderdelen aan wanneer er gepland onderhoud of reparaties aan uw auto moeten worden uitgevoerd. U kunt originele Ford en Motorcraft onderdelen duidelijk herkennen aan de Ford, FoMoCo of Motorcraft logo's of markeringen op de onderdelen of hun verpakking.

Gepland onderhoud en mechanische reparaties

Een van de beste manieren om er zeker van te zijn dat uw auto jarenlang meegaat, is het uitvoeren van ondehoud in lijn met onze aanbevelingen en het gebruik van onderdelen conform de specificaties in deze Handleiding.

Originele Ford en Motorcraft onderdelen voldoen of overtreffen deze specificaties.

Schadeherstel

We hopen dat u nooit bij een aanrijding betrokken raakt, maar ongelukken kunnen nu eenmaal gebeuren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Originele Ford vervangingsonderdelen voldoen aan onze strikte eisen voor montage, afwerking, structurele integriteit, corrosiebescherming en deukweerstand. Tijdens de ontwikkeling van de auto valideren we of deze onderdelen het gewenste beschermingsniveau leveren als een geheel systeem. Een goede manier om zeker te weten dat u dit beschermingsniveau geniet is het gebruik van originele Ford vervangingsonderdelen.

Garantie op vervangings-onderdelen

Originele Ford en Motorcraft vervangingsonderdelen zijn de enige vervangingsonderdelen met het voordeel van Ford Garantie.

De Ford Garantie omvat wellicht geen schade aan uw auto die veroorzaakt wordt door andere onderdelen dan die van Ford die defect raken.

Zie de voorwaarden en bepalingen van Ford Garantie voor meer informatie.

UITRUSTING MOBIELE COMMUNICATIE

WAARSCHUWING: Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en verwondingen. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kan afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van de auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

Het gebruik van mobiele communicatie-apparatuur wordt steeds belangrijker op zowel zakelijk als persoonlijk gebied. Bij het gebruik van dergelijke apparatuur is het echter belangrijk dat uw eigen veiligheid en die van anderen niet in het geding komt. Indien correct gebruikt, kan mobiele communicatie de persoonlijke veiligheid en bescherming verbeteren, met name in noodsituaties. Bij het gebruik van mobiele communicatie-apparatuur moet de veiligheid altijd voorop worden gesteld, om ervoor te zorgen dat deze voordelen behouden blijven. Mobiele communicatie-apparatuur omvat, maar is niet beperkt tot, mobiele telefoons, pagers, draagbare e-mailapparatuur, sms-apparatuur en draagbare zendontvangers.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INFORMATIE ECALL-GEBRUIKER

Informatie voor gebruikers van eCall volgens Richtlijn (EU) 2017/78, Bijlage I, Deel 3

1 BESCHRIJVING VAN HET ECALL-BOORDSYSTEEM

1,1, Overzicht van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en de werking en functies ervan: Zie **Wat is eCall** (bladzijde 51).

1,2, De op de 112-dienst gebaseerde eCall-dienst is een openbare dienst van algemeen belang die gratis toegankelijk is.

1,3, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt automatisch geactiveerd. Bij een ernstig ongeval wordt het automatisch geactiveerd door middel van sensoren in het voertuig. Het wordt ook automatisch geactiveerd wanneer het voertuig is uitgerust met een TPS-systeem dat niet functioneert bij een ernstig ongeval.

1,4, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem kan indien nodig ook handmatig worden geactiveerd. Instructies voor handmatige activering van het systeem: Zie **Handmatige noodoproep uitvoeren** (bladzijde 51).

1,5, Bij een kritieke systeemstoring waardoor het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem niet werkt, krijgen de inzittenden van het voertuig de volgende waarschuwing: Zie **Controlelampjes noodoproep** (bladzijde 52).

2 INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

2,1, Elke verwerking van persoonsgegevens door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in de Richtlijnen 95/46/EG (1) en 2002/58/EG (2) van het Europees Parlement en de Raad, en gaat meer bepaald uit van de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkenen te beschermen in de zin van artikel 7, onder d), van Richtlijn 95/46/EG (3).

2,2, De verwerking van deze gegevens is strikt beperkt tot het afhandelen van noodoproepen via eCall naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112.

2,3, Soorten gegevens en de ontvangers ervan.

2,3,1, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem mag uitsluitend de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

- Chassisnummer.
- Voertuigtype (personenauto of licht bedrijfsvoertuig)

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- Aandrijvingstype van het voertuig (benzine/diesel/CNG/LPG/elektrisch/waterstof).
- Laatste drie locaties van het voertuig en rijrichting.
- Logbestand van de automatische activering van het systeem en de tijdstempel ervan.
- aanvullende gegevens (indien van toepassing):

2,3,2, De ontvangers van de door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem verwerkte gegevens zijn de alarmcentrales (PSAP's) die door de respectieve openbare instanties van het land op het grondgebied waarvan zij zijn gevestigd, zijn aangewezen om in eerste instantie de eCall-noodoproepen naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112 te ontvangen en af te handelen.
Eventuele aanvullende informatie: -

2,4, Afspraken voor gegevensverwerking.

2,4,1, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens uit het systeemgeheugen buiten het systeem niet toegankelijk zijn vóór de activering van eCall.
Eventuele aanvullende opmerkingen: -

2,4,2, Het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat het in zijn normale werkingsstand niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd.
Eventuele aanvullende opmerkingen: -

2,4,3, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens in het interne geheugen van het systeem automatisch en continu worden verwijderd.

2,4,3,1, De locatiegegevens van het voertuig in het interne geheugen van het systeem worden voortdurend overschreven en voor de normale werking van het systeem moeten maximaal de laatste drie locaties van het voertuig worden bewaard.

2,4,3,2, Het logbestand van de activiteitengegevens in het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het afhandelen van de eCall-noodoproep, en in ieder geval niet langer dan 13 uur vanaf het moment waarop de eCall-noodoproep werd gelanceerd.
Eventuele aanvullende opmerkingen: -

2,5, Modaliteiten om de rechten van een betrokkene uit te oefenen.

2,5,1, Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar van het voertuig) heeft recht op toegang tot deze gegevens en kan in voorkomend geval verzoeken om de rectificatie, uitwissing of afscherming van de hem of haar betreffende gegevens waarvan de verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG. Eventuele derden aan wie de gegevens zijn verstrekt, moeten op de hoogte worden gesteld van elke rectificatie, uitwissing of afscherming die is uitgevoerd overeenkomstig die richtlijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

2,5,2, Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming indien hij van oordeel is dat zijn of haar rechten zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2,5,3, Contact opnemen met de dienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van verzoeken om toegang (indien van toepassing): neem contact op met de medewerker voor gegevensbescherming van uw lokale openbare antwoordpunt voor bescherming.

(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

(2) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

(3) Richtlijn 95/46/EG wordt vervangen door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). De verordening is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

3 INFORMATIE OVER EVENTUELE DOOR DERDEN GELEVERDE DIENSTEN EN DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE

3,1, Beschrijving van de werking en de functies van het TPS-systeem/dienst met toegevoegde waarde: uw voertuig is wellicht uitgerust met een modem waarmee noodoproepen (eCall), automatische software-updates en andere diensten mogelijk zijn. Zie de informatie in dit instructieboekje of in de FordPass-app voor een beschrijving van deze diensten. Wij bieden een op de 112-dienst gebaseerd eCall-boordsysteem en wij bieden geen TPS eCall-systeem.

3,2, Bij elke verwerking van persoonsgegevens via het TPS-systeem of een andere dienst met toegevoegde waarde moet de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG in acht worden genomen.

3,2,1, De juridische basis voor het gebruik van het TPS-systeem en/of diensten die toegevoegde waarde bieden en voor de verwerking van gegevens via deze systemen/diensten: voor informatie over de juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens via diensten die toegevoegde waarde bieden leest u de informatie over de privacy van gegevens voor alle diensten waarop u zich abonneert. Deze informatie over privacy is te vinden in de FordPass-app of op de lokale website van Ford.

3,3, Het TPS-systeem en/of de andere diensten met toegevoegde waarde mogen persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar of eigenaars van het voertuig).

3,4, Specifieke voorwaarden voor de gegevensverwerking via het TPS-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde, met inbegrip van alle aanvullende informatie die nodig is voor de traceerbaarheid, het volgen en de verwerking van persoonsgegevens: zie de informatie over privacy in de FordPass-app of op de lokale website van Ford.

3,5, De eigenaar van een voertuig met een TPS-eCall-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde dan het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem heeft het recht te kiezen voor gebruikmaking van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem in plaats van het TPS- eCall-systeem en de andere diensten met toegevoegde waarde.

3,5,1, Contactgegevens voor de verwerking van verzoeken om het TPS eCall-systeem uit te schakelen: u kunt alle diensten die toegevoegde waarde bieden laten uitschakelen behalve eCall. Voor meer informatie over het uitschakelen van alle services die meerwaarde bieden behalve eCall, kunt u zoeken in Ask Ford op de lokale website van Ford of via e-mail contact opnemen met het Customer Relations Centre via de FordPass-app of met het e-mailadres op de lokale website van Ford.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA) VAN VOERTUIGSOFTWARE

- U (“U” of “Uw” indien van toepassing) hebt een voertuig gekocht met diverse apparaten, inclusief SYNC® en diverse regelmodules ("APPARATEN") inclusief software onder licentie of in eigendom van Ford Motor Company en diens partners ("FORD MOTOR COMPANY"). Deze oorspronkelijk van FORD MOTOR COMPANY afkomstige softwareproducten, evenals bijbehorende media, gedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie ("SOFTWARE"), worden beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Alle rechten voorbehouden.
- De SOFTWARE kan gekoppeld worden aan en/of communiceren met, of kan later met upgrades worden bijgewerkt om gekoppeld te worden aan en/of te communiceren met door FORD MOTOR COMPANY verstrekte aanvullende software en/of systemen.

INDIEN U NIET INSTEMT MET DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") MAG U DE APPARATEN NIET GEBRUIKEN EN MAG U DE SOFTWARE NIET KOPIËREN. MET IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK ERVAN OP DE APPARATEN, STEMT U IN MET DEZE EULA (OF BEKRACHTIGT U UW EERDERE TOESTEMMING).

TOEKENNING VAN SOFTWARELICENTIE: Met deze EULA wordt u de volgende licentie toegekend:

- U mag de SOFTWARE gebruiken zoals deze is geïnstalleerd op de APPARATEN en anderszins is gekoppeld aan door of via FORD MOTOR COMPANY of diens leveranciers van software van derden en service verstrekte systemen en/of services.

Beschrijving van andere rechten en beperkingen.

- **Spraakherkenning:** Indien de SOFTWARE spraakherkenningscomponenten omvat, dient u er rekening mee te houden dat spraakherkenning een inherent statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent aan het proces zijn. FORD MOTOR COMPANY noch diens leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit fouten in het spraakherkenningsproces. Het is uw verantwoordelijkheid om spraakherkenningsfuncties in het systeem te controleren.
- **Beperkingen op nabouwen, decompilatie en demontage:** U mag de SOFTWARE niet nabouwen, decompileren, vertalen, demonteren of proberen de broncode of onderliggende ideeën of algoritmes van de SOFTWARE te achterhalen, noch mag u anderen toestemming geven de SOFTWARE na te bouwen, te decompileren of te demonteren, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige opensource-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- **Beperkingen op distribueren, kopiëren, modificeren en creëren van afgeleide werken:** U mag de SOFTWARE niet distribueren, kopiëren, wijzigen of hiervan afgeleide werken maken, behalve en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door toepasselijk recht niettegenstaande deze beperking of voor zover is toegestaan door de licentiebepalingen voor het gebruik van enige opensource-componenten die zijn inbegrepen bij de SOFTWARE.
- **Enkelvoudige EULA:** De documentatie voor eindgebruikers van de APPARATEN en eraan gerelateerde systemen en services kan meerdere EULA's bevatten, zoals meerdere vertalingen en/of meerdere mediaversies (bijv. in de gebruikersdocumentatie en in de software). Zelfs als u meerdere EULA's ontvangt, hebt u slechts een licentie voor het gebruik van één (1) kopie van de SOFTWARE.
- **SOFTWARE-overdracht:** U mag onder deze EULA uw rechten uitsluitend permanent overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van de APPARATEN, op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart, u alle SOFTWARE (inclusief alle onderdelen daarvan, de media en het gedrukte materiaal, eventuele upgrades en - indien van toepassing - het Certificaat (de Certificaten) van Authenticiteit) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden van deze EULA. Als de SOFTWARE een upgrade is, moet elke overdracht alle voorgaande versies van de SOFTWARE omvatten.
- **Beëindiging:** Zonder afstand van eventuele andere rechten, kan FORD MOTOR COMPANY deze EULA beëindigen indien u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.
- **Componenten online services:** De SOFTWARE mag componenten bevatten die het gebruik van bepaalde online services mogelijk maken en vergemakkelijken. U erkent en aanvaardt dat FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger de versie van de SOFTWARE en/of de componenten ervan waarvan u gebruik maakt kunnen controleren en upgrades voor of aanvullingen op de SOFTWARE kunnen verstrekken die automatisch op uw APPARATEN gedownload kunnen worden.
- **Aanvullende software/services:** De SOFTWARE kan FORD MOTOR COMPANY, leveranciers van software van derden en services, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordigers in staat stellen om aan u SOFTWARE-updates, supplementen, aanvullende componenten of componenten van online services van de SOFTWARE te leveren of ter beschikking te stellen na de datum waarop u uw oorspronkelijke kopie van de SOFTWARE ("Aanvullende Componenten") hebt verkregen. SOFTWARE-updates kunnen ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen aan uw draadloze serviceprovider. Als FORD MOTOR COMPANY of derde software- en serviceleveranciers u Aanvullende componenten verstrekken of aan u beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden bij de Aanvullende componenten verstrekt worden, dan gelden de voorwaarden

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

van deze EULA. FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of aangewezen vertegenwoordiger behouden zich het recht voor zonder aansprakelijkheid aan u verstrekte of beschikbaar gestelde online services door het gebruik van de SOFTWARE te staken.

- **Links naar sites van derden:** De SOFTWARE kan u de mogelijkheid bieden om naar sites van derden te linken. De sites van derden staan niet onder de controle van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger. FORD MOTOR COMPANY noch diens partners noch diens aangewezen vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor (i) de inhoud van sites van derden, links op sites van derden, of wijzigingen of updates van sites van derden, of (ii) webcasting of andere vormen van overdracht vanaf sites van derden. Als de SOFTWARE links naar sites van derden verstrekt, dan worden deze links slechts voor uw gemak verstrekt, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van de site van derden door FORD MOTOR COMPANY, diens partners en/of diens aangewezen vertegenwoordiger.
- **Verplichting om verantwoordelijk te rijden:** U erkent uw verplichting om op verantwoordelijke wijze te rijden en uw aandacht op het verkeer te richten. U leest en houdt zich aan de gebruiksaanwijzing van de APPARATEN, met name als deze betrekking heeft op veiligheid en u gaat akkoord met elk risico met betrekking tot het gebruik van de APPARATEN.

UPGRADES EN HERSTELMEDIA: Indien de SOFTWARE door FORD MOTOR COMPANY los van de APPARATEN op media zoals een ROM-chip, cd-rom(s) of via download van het web of andere middelen is geleverd, en is gemarkeerd als "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend voor upgrade-doeleinden) of "For Recovery Purposes Only" (uitsluitend voor herstel-doeleinden) mag u een (1) kopie van dergelijke SOFTWARE op de APPARATEN installeren als vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE, en mag u deze gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-bepalingen die bij de SOFTWARE voor upgrade zijn gevoegd.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN: Alle titel- en intellectuele-eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" verwerkt in de SOFTWARE), het bijbehorende gedrukte materiaal en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van FORD MOTOR COMPANY, of diens partners of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen bij de SOFTWARE niet kopiëren. Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van de SOFTWARE zijn het eigendom van de betreffende eigenaar van de inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasbaar auteursrecht of andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Deze EULA verleent u geen recht tot het gebruik van dergelijke inhoud buiten het beoogde gebruik. Alle rechten die niet specifiek onder deze EULA zijn toegekend, zijn voorbehouden voor FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services. Het gebruik van online services waartoe

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

toegang kan worden verkregen via de SOFTWARE kan worden beheerst door de betreffende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot dergelijke services. Indien deze SOFTWARE documentatie bevat die uitsluitend in elektronische vorm wordt verstrekt, mag u één kopie van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

EXPORTBEPERKINGEN: U erkent dat de SOFTWARE onderworpen is aan de exportwetgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke internationale en nationale wetten, inclusief de Export Administration Regulations (EAR), evenals beperkingen met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemming afgegeven door de Verenigde Staten en andere overheden, die op de SOFTWARE van toepassing zijn, na te leven.

HANDELSMERKEN: Deze EULA verleent u geen rechten met betrekking tot enige handelsmerken of servicemerken van FORD MOTOR COMPANY, diens partners en leveranciers van software van derden en services.

PRODUCTONDERSTEUNING: Raadpleeg voor productondersteuning de instructies van FORD MOTOR COMPANY in de documentatie bij de APPARATEN voor productondersteuning, zoals het instructieboekje bij uw voertuig.

Indien u vragen hebt over deze EULA, of om enige andere reden contact wilt opnemen met FORD MOTOR COMPANY, zie dan het adres dat in de documentatie bij de APPARATEN staat.

Geen aansprakelijkheid voor bepaalde schade: BEHALVE ZOALS BIJ WET VERBODEN, KUNNEN FORD MOTOR COMPANY, LEVERANCIERS VAN SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES EN HUN PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, SPECIALE, RESULTERENDE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS ALS ENIGE REMEDIE NIET AAN ZIJN EERSTE DOEL VOLDOET. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES DAN DIE UITDRUKKELIJK VERSTREKT KUNNEN ZIJN VOOR UW NIEUWE VOERTUIG.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor SYNC® Instructies lezen en opvolgen:

- Voordat u uw SYNC®-systeem gebruikt, dient u alle instructies en veiligheidsinformatie in deze eindgebruikershandleiding ("Gebruikershandleiding") te lezen en op te volgen. Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen in deze Gebruikershandleiding kan leiden tot een ongeval of andere ernstige verwondingen.

Algemene bediening

- **Spraakgestuurde commando's**: Bepaalde functies binnen het SYNC®-systeem kunnen worden uitgevoerd met spraakcommando's. Via spraakcommando's tijdens het rijden kunt u het systeem bedienen zonder uw handen van het stuurwiel of uw ogen van de weg te halen.
- **Langdurig bekijken van scherm:** Probeer geen toegang te verkrijgen tot functies waarvoor u het scherm tijdens het rijden langdurig moet bekijken. Stop op een veilige en legale manier voordat u probeert toegang te verkrijgen tot een functie van het systeem die langdurige aandacht vereist.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- **Volume-instelling:** Verhoog het volume niet overmatig. Houd het volume tijdens het rijden op een niveau waarbij u nog steeds ander verkeer en noodhulpsignalen kunt horen. Rijden terwijl u deze geluiden niet kunt horen, kan tot een ongeval leiden.
- **Navigatiefuncties:** Navigatiefuncties in het systeem zijn bedoeld om instructies van afslag tot afslag te leveren tot de gewenste bestemming. Zorg dat alle personen die gebruik maken van dit systeem de instructies en veiligheidsinformatie zorgvuldig lezen en geheel volgen.
- **Afleidingsgevaar:** Voor bepaalde navigatiefuncties zijn handmatige (niet-verbale) instellingen vereist. Een dergelijke instelling uitvoeren of gegevens invoeren tijdens het rijden, kan uw aandacht afleiden en tot een ongeval of andere ernstige verwondingen leiden. Stop de auto op een veilige en legale wijze voordat u probeert deze handelingen uit te voeren.
- **Gebruik bovenal uw eigen inzicht:** Alle verstrekte navigatiefuncties dienen slechts als hulpmiddel. Beslissingen tijdens het rijden dient u op basis van uw eigen observaties van de lokale omstandigheden en de geldende verkeersregels te nemen. Dergelijke functies zijn geen vervanging van uw persoonlijke inzicht. Routesuggesties gemaakt door dit systeem dienen nooit lokale verkeersregels of uw persoonlijke inzicht of kennis van veilige rijpraktijken te vervangen.
- **Routeveiligheid:** Volg de voorgestelde route niet als dit in een onveilige of ongeoorloofde manoeuvre kan resulteren, als u hierdoor in een onveilige situatie terechtkomt of als u naar een gebied wordt geleid dat u als onveilig beschouwt. De bestuurder is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veilige bediening van de auto en moet derhalve evalueren of het veilig is om de voorgestelde route te volgen.
- **Mogelijke onnauwkeurigheden van kaarten:** De kaarten waarvan dit systeem gebruikmaakt, kunnen onnauwkeurig zijn door eventuele wegwijzingen, verkeersomstandigheden of rijomstandigheden. Gebruik altijd goed inzicht en gezond verstand wanneer u de voorgestelde routes volgt.
- **Noodhulpdiensten:** Vertrouw niet op navigatiefuncties in het systeem om noodhulpdiensten te lokaliseren. Vraag de lokale autoriteiten of een medewerker van de noodhulpdienst voor deze locaties. Niet alle noodhulpdiensten zoals politiebureaus, brandweerkazernes, ziekenhuizen en klinieken zijn opgenomen in de kaartdatabase voor dergelijke navigatiefuncties.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Uw verantwoordelijkheden en acceptatie van risico's

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

- U gaat akkoord met elk van de volgende items:(a) Elk gebruik van de SOFTWARE tijdens het besturen van een auto of ander voertuig in schending met de toepasselijke wetgeving of anderszins rijden op een onveilige manier vormt een aanzienlijk risico van afleiding tijdens het rijden en mag onder geen enkel beding worden geprobeerd;(b) Het gebruik van de SOFTWARE bij een hoog geluidsvolume vormt een aanzienlijk risico op gehoorschade en mag onder geen beding worden geprobeerd;(c) De SOFTWARE is wellicht niet compatibel met nieuwe of verschillende versies van een besturingssysteem, software van derden of services van derden, en de SOFTWARE kan potentieel een kritieke storing van een besturingssysteem, software van derden of service van derden veroorzaken.(d) Enige service van derden waartoe de SOFTWARE toegang verkrijgt of software van derden die wordt gebruikt bij de SOFTWARE (i) kan aanleiding geven tot extra kosten voor toegang, (ii) kan mogelijk niet correct, niet ononderbroken of foutloos werken, (iii) kan indelingen voor streaming wijzigen of de werking ervan stopzetten, (iv) kan inhoud voor volwassenen, scheldwoorden of beledigende inhoud bevatten; en (v) kan onjuiste, verkeerde of misleidende informatie over het verkeer, weer, financiële of veiligheidsinformatie of andere inhoud bevatten, en(e) Het gebruik van de SOFTWARE kan ervoor zorgen dat u extra kosten moet betalen bij uw draadloze serviceprovider (WSP) en eventuele berekeningen van data of minuten die kunnen zijn inbegrepen in het softwareprogramma zijn alleen ter referentie, en vormen geenszins enige garantie en er mag geenszins op worden gerekend.
- Bij gebruik van de SOFTWARE gaat u ermee akkoord verantwoordelijk zijn te voor en het volledige risico te accepteren voor de items in Deel (a) – (e) hierboven.

Afwijzing van garantie

U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE APPARATEN EN SOFTWARE OP UW EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, COMPATIBILITEIT, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN. IN ZOVERRE ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SOFTWARE EN EVENTUELE SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) EN "ZOALS BESCHIKBAAR" AAN U GELEVERD, MET ALLE STORINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN FORD MOTOR COMPANY WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN EN SERVICES VAN DERDEN AF, ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN AFDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN STIL GENOT, EN VAN NIET-AFBREUK AAN DE RECHTEN VAN DERDEN. FORD MOTOR COMPANY BIEDT GEEN GARANTIES (a) TEGEN HINDER VAN UW GENOT VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN, (b) DAT DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, (c) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

VAN DERDEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (d) OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR FORD MOTOR COMPANY OF DIENS ERKENDE VERTEGENWOORDIGER ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN. INDIEN DE SOFTWARE, SOFTWARE VAN DERDEN OF SERVICES VAN DERDEN DEFECT ZOUDEN ZIJN, DRAAGT U DE VOLLEDIGE KOSTPRIJS VAN ALLE NODIGE ONDERHOUDS-, REPARATIE- OF CORRECTIEWERKZAAMHEDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE AFWIJZING VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE AFWIJZING MOGELIJK NIET VOLLEDIG OP U VAN TOEPASSING IS. DE ENIGE GARANTIE DIE WORDT GEBODEN DOOR FORD MOTOR COMPANY IS TE VINDEN IN DE GARANTIE-INFORMATIE DIE BIJ UW GEBRUIKERSHANDLEIDING ZIT. IN ZOVERRE DAT ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE BEPALINGEN VAN DIT DEEL EN HET GARANTIEBOEKJE, GELDEN DE BEPALINGEN IN HET GARANTIEBOEKJE.

Toepasselijke wetgeving, locatie, rechtsgebied

- Deze EULA en Uw gebruik van de SOFTWARE worden geregeld door de wetten van de Staat Michigan. Uw gebruik van de SOFTWARE kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving. Enige rechtszaak als gevolg van of met betrekking tot deze EULA moet worden ingediend bij en mag uitsluitend worden gevoerd in een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County of in de United States District Court for the Eastern District of Michigan. Hierbij geeft u de toestemming om een rechtszaak aanhangig te maken bij de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in de Staat Michigan in Wayne County en de United States District Court for the Eastern District of Michigan voor enig geschil als gevolg van of met betrekking tot deze EULA.

Bindende arbitrage en afwijzing van groepszaken

(a) Toepassingsgebied. Dit Deel geldt voor elk geschil BEHALVE ALS HET GEEN GESCHIL INHOUDT MET BETREKKING TOT INBREUK VAN AUTEURSRECHT OF VOOR DE NALEVING OF GELDIGHEID VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN UZELF, FORD MOTOR COMPANY OF ENIGE LICENTIEHOUDER VAN FORD MOTOR COMPANY. Geschil betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen U en FORD MOTOR COMPANY, behalve de bovenstaande uitzonderingen, betreffende de SOFTWARE (inclusief de prijs) of deze EULA, zij het onder overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis.

(b) Kennisgeving van geschil. In geval van een Geschil moet U of FORD MOTOR COMPANY de andere partij een "Kennisgeving van geschil" geven, een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en contactgegevens van de partij die de kennisgeving geeft, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde oplossing. U en FORD MOTOR COMPANY zullen proberen elk geschil op te lossen via informele onderhandeling binnen 60 dagen vanaf de verzenddatum van de Kennisgeving van geschil. Na 60 dagen kunt U of kan FORD MOTOR COMPANY arbitrage beginnen.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

(c) Rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt elk geschil ook aanhangig maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen in uw land van verblijf of het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY, indien het geschil voldoet aan alle eisen om het aanhangig te maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt een zaak aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen ongeacht het feit of U eerst informele onderhandelingen hebt gevoerd.

(d) Bindende arbitrage. Als U en FORD MOTOR COMPANY een geschil niet oplossen via informele onderhandeling of bij de rechtbank voor kleine vorderingen, zal elke andere inspanning om het geschil op te lossen uitsluitend worden gevoerd via bindende arbitrage. U wijst het recht af op een rechtszaak (of deelname als partij of lid in een groepszaak) voor alle geschillen in een rechtbank voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale bemiddelaar, wiens beslissing definitief zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht op beroep volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de toekenning van de bemiddelaar afdwingen.

(e) Afwijzing van groepszaak. Alle inspanningen om enig geschil op te lossen of te beslechten in elk forum worden uitsluitend op individuele basis gevoerd. Noch uzelf noch FORD MOTOR COMPANY zal ernaar streven een geschil te beslechten als groepszaak, als algemene actie van een privé-advocaat, of in enige andere actie waarbij een partij optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid. Enige arbitrage of rechtszaak mag geenszins worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen voor alle betreffende arbitrages of rechtszaken.

(f) Arbitrageprocedure. Enige arbitrage wordt gevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") volgens diens Commercial Arbitration Rules. Als U een natuurlijk persoon bent en de SOFTWARE voor persoonlijk gebruik of gebruik in het voertuig gebruikt, of als de waarde van het geschil maximaal $ 75.000 bedraagt ongeacht het feit of U al dan niet een persoon bent en ongeacht hoe U de SOFTWARE gebruikt, gelden de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA eveneens. Om arbitrage te beginnen dient u het formulier Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration in bij de AAA. Volgens de regels van de AAA kunt u vragen telefonisch of in persoon te worden gehoord. In een geschil van maximaal $ 10.000 kunt u alleen telefonisch worden gehoord, tenzij de bemiddelaar een goede reden vindt om in plaats daarvan in persoon te worden gehoord. Voor meer informatie, zie adr.org of bel 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitrage te beginnen in uw land van verblijf of de plaats van het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY. De bemiddelaar kan dezelfde schadevergoeding aan u persoonlijk toekennen als een rechtbank dat zou kunnen doen. De bemiddelaar kan hulp volgens de wetgeving of rechterlijk bevel alleen aan u persoonlijk toekennen, en alleen in zover als is vereist om uw individuele vordering te voldoen.

(g) Kosten en bonussen voor arbitrage.

- I. Geschillen van maximaal $ 75.000. FORD MOTOR COMPANY zal uw dossierkosten onmiddellijk vergoeden en de kosten en uitgaven van de AAA en de bemiddelaar betalen. Als u het laatste schriftelijke voorstel tot schikking van FORD MOTOR COMPANY dat is gedaan voordat de bemiddelaar werd aangesteld (“laatste schriftelijke voorstel”) afwijst, uw

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

geschil wordt beslecht door de beslissing van de arbitrator (een "toekenning" genoemd) en de bemiddelaar u meer dan het laatste schriftelijke voorstel geeft, zal FORD MOTOR COMPANY u drie bonussen bieden: (1) het hoogste bedrag van de beloning of $ 1.000 betalen; (2) het dubbel van uw redelijke kosten voor de advocaat betalen, indien van toepassing; en (3) eventuele uitgaven terugbetalen (inclusief vergoedingen en kosten voor experts die getuigen) die uw advocaat redelijkerwijs vraagt voor het onderzoeken, voorbereiden en uitvoeren van uw eis in arbitrage. De bemiddelaar zal de bedragen bepalen.

- ii. Geschillen van meer dan $ 75.000. De regels van de AAA gelden voor betaling van dossierkosten en kosten en uitgaven van de AAA en de bemiddelaar.
- iii. Geschillen ongeacht het bedrag. Bij elke arbitrage die u begint zal FORD MOTOR COMPANY de kosten en uitgaven of Uw vergoede dossierkosten terugeisen, op voorwaarde dat de bemiddelaar de arbitrage frivool of aangebracht omwille van een verkeerd doel acht. Bij elke arbitrage die FORD MOTOR COMPANY begint, zal het bedrijf alle dossierkosten, kosten en uitgaven voor de AAA en de bemiddelaar betalen. Het bedrijf zal diens kosten of uitgaven voor juridische bijstand bij enige arbitrage niet van u terugeisen. Kosten en uitgaven tellen niet mee in de bepaling van de omvang van een geschil.

(h) Eisen of geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. In zoverre als bij wet is toegestaan, moet enige vordering of geschil volgens deze EULA waarop dit Deel van toepassing is, aanhangig worden gemaakt binnen één jaar in de rechtbank voor kleine geschillen (Deel c) of in arbitrage (Deel d). De periode van een jaar begint wanneer de eis of het geschil voor het eerst aanhangig kon worden gemaakt. Als dergelijke eis of geschil niet binnen een jaar aanhangig is gemaakt, wordt deze permanent uitgesloten.

(i) Scheidbaarheid. Als de afwijzing van groepszaak (Deel e) illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht betreffende het volledige geschil of delen ervan, zal dat gedeelte van Deel e niet van toepassing zijn op deze delen. In plaats daarvan zullen deze delen gescheiden worden en beslecht worden in een rechtbank, terwijl de resterende delen worden beslecht in arbitrage. Indien enige andere bepaling van dat gedeelte van Deel e onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gescheiden en zal de rest van Deel e volledig van kracht en geldig blijven.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software

Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u de TeleNav-software gebruikt. Uw gebruik van de TeleNav-software betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, zorg dan dat de zegel van de verpakking niet verbroken wordt, de TeleNav-software niet verbroken wordt en de software niet anderszins wordt gebruikt. TeleNav kan deze Overeenkomst en het privacybeleid op elk gewenst moment herzien, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord om van tijd tot tijd http://www.telenav.com te bezoeken om de dan geldende versie van deze Overeenkomst en van het privacybeleid te controleren.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1. Veilig en wettig gebruik

U gaat ermee akkoord dat aandacht besteden aan de TeleNav-software kans op al dan niet dodelijke verwondingen van uzelf of anderen kan veroorzaken in situaties waarbij anderszins uw onverdeelde aandacht vereist is, en u gaat dan ook akkoord met het volgende wanneer u de TeleNav-software gebruikt:

(a) alle verkeerswetgeving naleven en steeds op een veilige manier rijden;

(b) uw eigen persoonlijke inzicht gebruiken tijdens het rijden. Als u vindt dat een route die wordt gesuggereerd door de TeleNav-software u instructies geeft om een onveilig of onwettig manoeuvre uit te voeren, u in een onveilige situatie brengt of u naar een gebied leidt dat volgens u onveilig is, volg dergelijke instructies dan niet;

(c) geen bestemmingen invoeren of de TeleNav-software op een andere manier bedienen, tenzij uw voertuig stilstaat en geparkeerd is;

(d) de TeleNav-software niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde, onbedoelde, onveilige, gevaarlijke of onwettige doeleinden of op enige andere manier die niet overeenkomt met deze Overeenkomst;

(e) alle gps-toestellen en draadloze apparaten en kabels die nodig zijn voor het gebruik van de TeleNav-software op een veilige manier in uw voertuig opbergen, zodat ze het rijden niet hinderen en de bediening van enig veiligheidsapparaat (zoals een airbag) niet voorkomen.

U gaat ermee akkoord TeleNav te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit eventueel gevaarlijk of anderszins ongepast gebruik van de TeleNav-software in een bewegend voertuig, inclusief gevolgen van uw nalaten om te voldoen aan de bovenstaande aanwijzingen.

2. Accountinformatie

U gaat akkoord: (a) met het verstrekken van juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf aan TeleNav wanneer u de TeleNav-software registreert, en (b) met het direct informeren van TeleNav over eventuele wijzigingen van dergelijke informatie, en deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

3. Softwarelicentie

- Onderworpen aan uw naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent TeleNav u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan met betrekking tot uw permanente overdracht van de TeleNav-softwarelicentie), zonder het recht om in licentie te geven, de TeleNav-software (alleen in objectcodevorm) te gebruiken voor toegang tot en gebruik van de TeleNav-software. Deze licentie wordt beëindigd bij eventuele beëindiging of afloop van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat u de TeleNav-software alleen gebruikt voor uw persoonlijke zakelijke of recreatieve doeleinden, en niet om commerciële navigatiediensten aan derden te bieden.

3.1 Licentiebeperkingen

- **(a)** de TeleNav-software of enig deel ervan nabouwen, decompileren, demonteren, vertalen, wijzigen, aanpassen of anderszins veranderen; **(b)** proberen de broncode, audiobibliotheek of structuur van de TeleNav-software af te leiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeleNav; **(c)** handelsmerken, logo's, informatie over patenten of copyright, of andere

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

informatie of markeringen van TeleNav of diens leveranciers te verwijderen van de TeleNav-software, of aan te passen; **(d)** de TeleNav-software distribueren, in licentie geven of anderszins overdragen aan anderen, behalve als onderdeel van uw permanente overdracht van de TeleNav-software; of **(e)** de TeleNav-software op enige manier gebruiken die

i. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van reclame of privacy of andere rechten van enige partij,

ii. enige wet, grondwet, verordening of regelgeving schendt, inclusief maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot spam, privacy, bescherming van consumenten en kinderen, obsceniteiten of eerroof, of

iii. schadelijk, bedreigend, beledigend, pestend, misleidend, schadelijk voor de reputatie, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; en (f) de TeleNav-software leasen, verhuren of anderszins derden ongeoorloofde toegang geven tot de TeleNav-software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleNav.

4. Afwijzingen

- Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, zal TeleNav, zijn licentiegevers en leveranciers, of agenten of werknemers van een van de voorgaande, in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gemaakte beslissingen of ondernomen acties door u of iemand anders, vertrouwend op de informatie verstrekt door de TeleNav-software. TeleNav garandeert ook niet de juistheid van de kaart of andere gegevens die voor de TeleNav-software worden gebruikt. Dergelijke gegevens kunnen niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid vanwege, onder andere, wegafsluitingen, wegwerkzaamheden, constructiewerkzaamheden, het weer, nieuwe wegen en andere veranderende omstandigheden. U bent verantwoordelijk voor het gehele risico voortvloeiend uit uw gebruik van de TeleNav-software. U stemt bijvoorbeeld, maar zonder beperking, ermee in om niet op de TeleNav-software te vertrouwen voor kritische navigatie in gebieden waar het welzijn of het voortbestaan van u of anderen afhankelijk is van de nauwkeurigheid van navigatie, aangezien de kaarten of de functionaliteit van de TeleNav-software niet bedoeld zijn ter ondersteuning van dergelijke toepassingen met een hoog risico, vooral in meer afgelegen geografische gebieden.
- TELENAV WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, UITDRUKKELIJK AF EN SLUIT DEZE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT VERHANDELEN, GEBRUIK OF HANDEL, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE TELENAV-SOFTWARE.
- Bepaalde rechtsgebieden staan de disclaimer van bepaalde garanties niet toe, dus deze beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

5. Beperking van aansprakelijkheid

- VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN TELENAV OF DIENS LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U OF DERDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORTVLOEIENDE, SPECIALE OF MORELE SCHADE (IN ELK GEVAL INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE APPARATUUR OF TOEGANG TOT GEGEVENS, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE TELENAV-SOFTWARE, ZELFS ALS TELENAV GEADVISEERD IS OVER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U OM WELKE REDEN OOK ZOU KUNNEN OPLOPEN (INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, ALLE SCHADE HIERIN VERMELD EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGHEDEN (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS), WORDT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TELENAV EN VAN ALLE LEVERANCIERS VAN TELENAV BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE TELENAV-SOFTWARE. SOMMIGE STATEN EN/OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

6. Arbitrage en toepasselijk recht

- U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims of controverses voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst of de TeleNav-software worden beslecht door onafhankelijke arbitrage met betrekking van een neutrale bemiddelaar en beheerd door de American Arbitration Association in de county Santa Clara, Californië. De bemiddelaar past de commerciële regels van arbitrage (Commercial Arbitration Rules) van de American Arbitration Association toe, en het oordeel op basis van toekenning door de bemiddelaar kan door een bevoegde rechtbank worden ingevoerd. Neem in acht dat er geen rechter of jury bij een arbitrageprocedure is en de beslissing van de bemiddelaar bindend is voor beide partijen. U gaat uitdrukkelijk akkoord uw recht op een juryproces op te zeggen. Deze Overeenkomst en de prestaties hieronder worden beheerst onder en opgezet volgens de wetten van de staat Californië, zonder gelding van de conflictregels. Voor zover gerechtelijke actie noodzakelijk is in verband met de bindende arbitrage, gaan zowel u als TeleNav ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de county Santa Clara, Californië. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

7. Toewijzing

- U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen niet verkopen, toewijzen of overdragen, behalve in totaliteit, in verband met uw permanente overdracht van de TeleNav-software, en uitdrukkelijk op voorwaarde dat de nieuwe gebruiker van de TeleNav-software ermee akkoord gaat gebonden zijn door de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke verkoop, toewijzing of overdracht die niet expliciet is toegestaan onder deze paragraaf zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid aan TeleNav, in welk geval u en alle andere partijen onmiddellijk alle gebruik van de TeleNav-software staken. Niettegenstaande het voorgaande kan TeleNav deze Overeenkomst op elk moment toewijzen aan enige andere partij zonder voorafgaande kennisgeving, mits de cessionaris gebonden blijft aan deze Overeenkomst.

8. Diversen

8,1

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en TeleNav met betrekking tot het onderwerp hiervan.

8,2

Behalve voor de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst, behoudt TeleNav alle rechten, titels en belangen in en op de TeleNav-software, inclusief en zonder beperking alle gerelateerde rechten op intellectueel eigendom. Licenties of andere rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend, zijn bedoeld om te worden toegekend of overgedragen, of zullen worden toegekend of overgedragen door implicatie, statuut, afleiding, estoppel of anderszins, en TeleNav en diens leveranciers en licentiehouders behouden hierbij al hun andere respectievelijke rechten dan de licenties die expliciet worden toegekend in deze Overeenkomst.

8,3

Door gebruik te maken van de TeleNav-software, gaat u akkoord met het op elektronische wijze ontvangen van alle communicatie, waaronder kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk vereiste openbaarmakingen of andere informatie met betrekking tot de TeleNav-software (collectief "Kennisgevingen"). TeleNav kan dergelijke Kennisgevingen verstrekken door deze op de TeleNav-website te plaatsen of door dergelijke Kennisgevingen naar uw draadloze apparaat te laten downloaden. Als u wenst uw toestemming om Kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, dient u het gebruik van de TeleNav-software te stoppen.

8,4

Het niet eisen van de uitvoer van enige bepaling door u of TeleNav zal geen afbreuk doen aan het recht van de betreffende partij om de uitvoer op een later tijdstip te eisen, noch zal een ontheffing van enige schending of tekortkoming van deze Overeenkomst een ontheffing van enige daaropvolgende schending of tekortkoming van de bepaling zelf vormen.

8,5

Als enige bepaling hierin onafdwingbaar wordt geacht, dan wordt dergelijke bepaling gewijzigd om de bedoeling van de partijen te weerspiegelen, en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en geldig.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

8,6

De koppen in deze Overeenkomst dienen slechts ter referentie en worden niet als onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd, en hiernaar zal niet verwezen worden in verband met de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, dienen de woorden "met inbegrip van" en "inclusief", en variaties daarvan, niet beschouwd te worden als termen van beperking, maar als termen die gevolgd worden door de woorden "zonder beperking".

9. Overige leveranciersvoorwaarden en -bepalingen

- De TeleNav-software maakt gebruik van kaart- en andere gegevens die door TeleNav aan andere leveranciers in licentie zijn gegeven ten voordele van uzelf en andere eindgebruikers. Deze Overeenkomst omvat bepalingen voor eindgebruikers die van toepassing zijn op deze bedrijven (inbegrepen aan het einde van deze Overeenkomst) en uw gebruik van de TeleNav-software is dan ook onderworpen aan dergelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord de volgende aanvullende algemene bepalingen na te leven, die van toepassing zijn op andere leveranciers die licentiehouders zijn van TeleNav.

9.1 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door HERE North America, LLC

De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door TeleNav (“TeleNav”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds.

© 2013 HERE. Alle rechten voorbehouden.

De Gegevens voor gebieden in Canada omvatten informatie die is verkregen met toestemming van Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4® informatie te publiceren en verkopen.

©United States Postal Service® 2014. Prijzen zijn niet vastgelegd, geregeld of goedgekeurd door de United States Postal Service®. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

De Gegevens voor Mexico omvatten bepaalde gegevens van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

De gegevens (“Gegevens”) worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd (“NAV2”) en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds. 20xx. Alle rechten voorbehouden.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Algemene voorwaarden

Toegestaan gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met de TeleNav-software alleen gebruikt voor de eigen en interne zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, gaat u akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, demonteren, afgeleide werken maken of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens, en mag u deze niet overdragen of distribueren in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen. Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van TeleNav, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's.

Waarschuwing. De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten door het verstrijken van tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, wat allemaal kan leiden tot onjuiste resultaten.

Geen garantie. Deze Gegevens worden u "zoals ze zijn" verstrekt en u gaat ermee akkoord ze op eigen risico te gebruiken. TeleNav en diens licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) geven geen enkele soort garanties of voorstellingen, expliciet of impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nuttigheid, gebruik of resultaten te verkrijgen van deze Gegevens, of dat de Gegevens of de servers altijd beschikbaar of vrij van fouten zullen zijn.

Afwijzing van garantie: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde garantie-uitsluitingen niet toe, dus in dat opzicht kan de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet voor u gelden.

Afwijzing van aansprakelijkheid: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS TELENAV OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of schadebeperkingen niet toe, dus in dat opzicht kan het bovenstaande mogelijk niet voor u gelden.

Exportregeling. U zult geen enkel deel van de Gegevens of een direct product daarvan ergens vandaan exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en regelgeving beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of Commerce en Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce. In de mate dat dergelijke exportwetten, -regels of -regelgeving HERE verbieden om diens verplichtingen in dit kader na te leven om de Gegevens te leveren of te verspreiden, wordt dergelijk niet-handelen vrijgesteld en vormt dit geen inbreuk op deze Overeenkomst.

Volledige overeenkomst. Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen TeleNav (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving. De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de staat Illinois ["Nederland" invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt], zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Voor elk geschil, elke eis en elke actie als gevolg van of met betrekking tot de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze onderworpen worden aan de jurisdictie van de staat Illinois [“Nederland” invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt].

Overheid als eindgebruikers. Als de Gegevens worden verkregen door of in naam van de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die soortgelijke rechten als wat gewoonlijk wordt geclaimd door de overheid van de Verenigde Staten zoekt en toepast, zijn deze gegevens een "commercieel item" zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, in licentie gegeven in overeenstemming met deze Voorwaarden voor eindgebruikers, en elke kopie van de gegevens die werden geleverd of anderszins aangeboden, zal worden gemarkeerd of ingebed zoals van toepassing met de volgende "Kennisgeving van gebruik" en worden behandeld in overeenstemming met deze kennisgeving:

KENNISGEVING VAN GEBRUIK
NAAM VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): HERE
ADRES VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): p/a Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Deze Gegevens zijn een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en onderhevig aan deze Voorwaarden voor eindgebruikers waaronder deze Gegevens zijn verstrekt.
© 1987 – 2014 HERE – Alle rechten voorbehouden.

Als de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of een federale medewerker weigert de legenda hierin te gebruiken, dan moet de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of federale medewerker HERE daarvan op de hoogte brengen voordat aanvullende of alternatieve rechten worden gezocht in de Gegevens.

I. Gebieden in de VS/Canada

A. Gegevens van de Verenigde Staten. De Voorwaarden voor eindgebruikers voor elke Toepassing die Gegevens bevat voor de Verenigde Staten, zullen de volgende kennisgevingen bevatten:

"HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service® om ZIP+4® informatie te publiceren en verkopen."

"©United States Postal Service® 20XX. Prijzen zijn niet vastgelegd, geregeld of goedgekeurd door de United States Postal Service®. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4."

B. Gegevens van Canada. De volgende bepalingen gelden voor de Gegevens van Canada, die gegevens kunnen bevatten of weergeven van andere licentiehouders ("Gegevens van derden"), waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, ("Her Majesty") Canada Post Corporation ("Canada Post") en het Department of Natural Resources of Canada ("NRCan").

1. Disclaimer en beperking - Klant gaat ermee akkoord dat zijn gebruik van Gegevens van derden onderhevig is aan de volgende bepalingen:

a. Disclaimer - De Gegevens van derden worden in licentie gegeven "zoals ze zijn". De licentiehouders van dergelijke gegevens, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens,

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

b. Beperking van aansprakelijkheid: de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn: (i) met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van deze Gegevens; of (ii) op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.

2. Copyrightinformatie: met betrekking tot elke kopie van alle of een gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada, zal de Klant duidelijk zichtbaar de volgende copyrightinformatie aanbrengen op ten minste een van de volgende zaken: (i) het label voor het opslagmedium van de kopie; (ii) de verpakking van de kopie; (iii) overige materialen die samen met de kopie worden verpakt, zoals gebruikershandleidingen of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: “Deze gegevens omvatten informatie die is verkregen met toestemming van Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Alle rechten voorbehouden.”

3. Voorwaarden voor eindgebruikers: tenzij anders overeengekomen door de partijen, met betrekking tot het verstrekken van elk gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada aan eindgebruikers waar volgens deze overeenkomst toestemming voor is gegeven, zal de Klant dergelijke Eindgebruikers op een redelijke opvallende wijze voorzien van voorwaarden (uiteengezet in andere bepalingen voor eindgebruikers die volgens de Overeenkomst moeten worden verstrekt of die anderszins kunnen worden verstrekt door de Klant) waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen namens de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan:

De Gegevens kunnen gegevens bevatten of weergeven van licentiehouders, waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, (“Her Majesty”) Canada Post Corporation (“Canada Post”) en het Department of Natural Resources of Canada (“NRCan”). Dergelijke gegevens worden in licentie gegeven “zoals ze zijn”. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

van het gebruik of bezit van de Gegevens. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.
De eindgebruiker zal licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, en hun directie, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos stellen en niet aansprakelijk stellen voor elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, kosten, uitgaven, schade of verwondingen (waaronder dodelijk letsel) worden beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens.

4. Aanvullende bepalingen: de voorwaarden die in dit gedeelte worden vermeld, gelden als aanvulling op alle rechten en verplichten van de partijen volgens de overeenkomst. Voor zover eventuele bepalingen in dit gedeelte niet overeenkomen met of tegenstrijdig zijn met andere bepalingen van de overeenkomst, gelden de bepalingen van dit gedeelte als doorslaggevend.

II. Mexico. De volgende bepaling geldt voor de Gegevens voor Mexico, die bepaalde Gegevens omvatten van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):

A. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of verpakkingen die Gegevens bevatten voor Mexico, zullen de volgende kennisgeving bevatten: "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía")

III. Gebieden in Latijns-Amerika

A. Kennisgevingen van derden. Alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Gebied	Kennisgeving
Argentinië	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ecuador	"INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO ®"
Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique Mexico	"Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

IV. Gebieden in het Midden-Oosten

A. Kennisgevingen van derden. Alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Land	Kennisgeving
Jordanië	"© Royal Jordanian Geographic Centre". De voorgaande vereiste kennisgeving voor Gegevens in Jordanië maakt materieel deel uit van de Overeenkomst. Als de Klant of diens gemachtigde licentiehouders (indien van toepassing) niet aan dergelijke vereiste voldoen, heeft HERE het recht de licentie van de Klant te beëindigen met betrekking tot Gegevens in Jordanië.

B. Gegevens van Jordanië. De Klant en diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) hebben geen toestemming om de database van HERE met gegevens van het land Jordanië ("Gegevens van Jordanië") in licentie te geven en/of op andere wijze te verdelen voor gebruik in zakelijke toepassingen voor (i) niet-Jordanese entiteiten voor het gebruik van de gegevens van Jordanië, uitsluitend in Jordanië, of (ii) klanten woonachtig in Jordanië. Daarnaast zijn de Klant, diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) en eindgebruikers uitgesloten van het gebruik van Gegevens van Jordanië in zakelijke toepassingen indien een dergelijke partij (i) een niet-Jordanese entiteit is die de Gegevens van Jordanië uitsluitend in Jordanië gebruikt, of (ii) een klant is die woonachtig is in Jordanië. Voor toepassing van het voorgaande betekenen "zakelijke toepassingen" toepassingen voor geomarketing, GIS-toepassingen, mobiele toepassingen voor bedrijfsmiddelenbeheer, callcenter-toepassingen, telematicatoepassingen, internettoepassingen van openbare organisaties of voor het bieden van geocoderingsdiensten.

V. Grondgebied Europa

A. Gebruik van bepaalde verkeerscodes in Europa

1. Algemene beperkingen die van toepassing zijn op verkeerscodes. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen van gebieden in Europa, de Klant rechtstreeks van externe RDS-TMC-codeleveranciers rechten moet verkrijgen voor de ontvangst en het gebruik van verkeerscodes in de Gegevens en om eindgebruikers transacties te kunnen bezorgen die op welke wijze dan ook zijn afgeleid van of gebaseerd op dergelijke verkeerscodes. Voor dergelijke landen zal HERE de Gegevens waarin verkeerscodes zijn opgenomen, alleen aan de Klant leveren nadat een bewijs van de Klant is ontvangen dat deze dergelijke rechten heeft verkregen.

2. Weergave van legenda van rechten van derden voor België. De Klant zal voor elke transactie die verkeerscodes gebruikt voor België, de volgende kennisgeving aan de Eindgebruiker verstrekken: "Verkeerscodes voor België worden verstrekt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministère de l'Equipement et des Transports."

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

B. Papieren kaarten. Met betrekking tot elke licentie die aan de Klant wordt verleend voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten (oftewel een kaart die is aangebracht op een papier of een met papier vergelijkbaar medium): (a) een dergelijke licentie met betrekking tot de gegevens van het gebied van Groot-Brittannië geldt op voorwaarde dat de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de Ordnance Survey ("OS") aangaat en naleeft voor het vervaardigen en verkopen van papieren kaarten, dat de klant de OS betaalt voor elke en alle geldende royalties voor papieren kaarten, en dat de Klant voldoet aan de vereisten van de OS voor copyrightinformatie; (b) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze tegen betaling verdelen van Gegevens van het gebied van Tsjechië geldt op voorwaarde dat de Klant vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Kartografie a.s.; (c) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze verdelen van Gegevens van het gebied van Zwitserland geldt op voorwaarde dat de Klant een vergunning heeft verkregen van het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland; (d) het gebruik door de Klant van Gegevens van het gebied van Frankrijk voor het vervaardigen van papieren kaarten met een schaal tussen 1:5.000 en 1:250.000 is uitgesloten; en (e) het gebruik door de Klant van Gegevens voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten die voor wat betreft inhoud en specifiek gebruik van kleuren, symbolen en schaalverdelingen hetzelfde zijn als of wezenlijk vergelijkbaar zijn met papieren kaarten die worden uitgegeven door de Europese nationale agentschappen voor cartografie, waaronder maar niet beperkt tot het Landervermessungämter van Duitsland, de Topografische Dienst van Nederland, het Nationaal Geografisch Instituut van België, het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland, het Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen van Oostenrijk en de National Land Survey van Zweden, is uitgesloten.

C. Naleving van OS-bepalingen. Zonder beperking van gedeelte IV(B) hierboven, met betrekking tot de Gegevens van het gebied van Groot-Brittannië, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat de Ordnance Survey ("OS") direct op de klant gerichte actie mag ondernemen om naleving af te dwingen van de OS-copyrightinformatie (zie gedeelte IV(D) hieronder) en de voorwaarden voor papieren kaarten (zie gedeelte IV(B) hierboven) die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

D. Kennisgevingen van derden. Alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

Land(en)	Kennisgeving
Oostenrijk	"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Kroatië Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Slovenië en/of Oekraïne	"© EuroGeographics"
Frankrijk	"source: © IGN 2009 – BD TOPO ®"

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Duitsland	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”
Groot-Brittannië	“Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010”
Griekenland	“Copyright Geomatics Ltd.”
Hongarije	“Copyright © 2003; TopMap Ltd.”
Italië	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
Noorwegen	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
Portugal	“Source: IgeoE – Portugal”
Spanje	“Información geográfica propiedad del CNIG”
Zweden	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
Zwitserland	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. Verdeling in betreffende landen. De Klant erkent dat HERE geen toestemming heeft verkregen voor het verdelen van kaartgegevens van de volgende landen in desbetreffende landen: Albanië, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan en Wit-Rusland. HERE kan deze lijst van tijd tot tijd bijwerken. De licentierechten die aan de Klant worden verleend onder deze overeenkomst met betrekking tot de Gegevens voor dergelijke landen gelden onder voorwaarde dat de Klant voldoet aan alle geldende wetten en regelgevingen, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele vereiste licenties of goedkeuringen om de toepassing waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen, te verdelen in de desbetreffende landen.

VI. Gebieden in Australië

A. Kennisgevingen van derden. Alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:

> Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product bevat gegevens met © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd en Continental Pty Ltd.

B. Kennisgevingen van derden voor Australië. Naast het voorgaande zullen de voorwaarden voor eindgebruikers voor elke toepassing waarin RDS-TMC-verkeerscodes voor Australië zijn opgenomen, de volgende kennisgeving bevatten: “Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Onthulling telematica voertuignetwerkdrager AT&T

IN DIT DEEL BETEKENT EINDGEBRUIKER U EN UW ERFGENAMEN, EXECUTEURS, WETTELIJKE PERSOONLIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN TOEGESTANE GEMACHTIGDEN. IN DIT DEEL OMVAT "ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER" DIENS PARTNERS EN ONDERAANNEMERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, OPVOLGERS EN GEVOLMACHTIGDEN. DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN CONTRACTUELE RELATIE MET DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DE EINDGEBRUIKER IS GEEN DERDE PARTIJ DIE DE BEGUNSTIGDE VAN ENIGE OVEREENKOMST TUSSEN FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER GEEN JURIDISCHE, BILLIJKE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE EINDGEBRUIKER HEEFT. IN ELK GEVAL, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, VOOR CONTRACTBREUK, GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, IS DE EXCLUSIEVE OPLOSSING VAN DE EINDGEBRUIKER VOOR ENIGE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, VOOR OM HET EVEN WELKE CLAUSULE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG DEFECT OF ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, BEPERKT TOT DE BETALING VAN EEN SCHADEVERGOEDING VOOR EEN BEDRAG DAT HET DOOR DE EINDGEBRUIKER BETAALDE BEDRAG VOOR DE DIENSTVERLENING GEDURENDE DE TWEE MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE VORDERING WERD GEMAAKT, NIET OVERSCHRIJDT.

(ii) DE EINDGEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD DE ONDERLIGGENDE DRAADLOZE SERVICEDRAGER EN DIENS VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS EN AGENTEN SCHADELOOS TE STELLEN EN NIET AANSPRAKELIJK TE STELLEN TEGEN ALLE VORDERINGEN, INCLUSIEF EN NIET BEPERKT TOT VORDERINGEN VOOR LASTER, SMAAD OF ENIGE EIGENDOMSSCHADE, PERSOONLIJKE OF DODELIJKE VERWONDINGEN DIE OP ENIGE MANIER ZIJN VEROORZAAKT, DIRECT OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK, NIET-GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN HET APPARAAT BEHALVE INDIEN DE VORDERINGEN HET RESULTAAT ZIJN VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER. DEZE SCHADELOOSSTELLING BLIJFT VAN KRACHT NA DE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

(iii) DE EINDGEBRUIKER HEEFT GEEN EIGENDOMSRECHT OP EEN NUMMER DAT IS TOEGEWEZEN AAN HET APPARAAT.

(iv) DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT FORD EN DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE VEILIGHEID VAN DRAADLOZE TRANSMISSIES NIET KUNNEN GARANDEREN, EN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG GEBREK AAN VEILIGHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

DE SERVICE MAG ALLEEN DOOR [DE EINDGEBRUIKER] WORDEN GEBRUIKT EN DE EINDGEBRUIKER MAG DE SERVICE NIET DOORVERKOPEN AAN EEN ANDERE PARTIJ. DE EINDGEBRUIKER BEGRIJPT DAT DE ONDERLIGGENDE DRAGER DE ONONDERBROKEN SERVICE OF DEKKING AAN DE EINDGEBRUIKER NIET GARANDEERT. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIE DAT EINDGEBRUIKERS VIA DE SERVICE KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GELOKALISEERD. DE ONDERLIGGENDE DRAGER BIEDT GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, GESCHIKTHEID OF PRESTATIES MET BETREKKING TOT ENIGE SERVICES OF GOEDEREN, EN AT&T ZAL GEENSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN, AL DAN NIET OMWILLE VAN DIENS EIGEN NALATIGHEID, VOOR ENIGE: (A) HANDELING OF OMISSIE VAN EEN DERDE PARTIJ; (B) FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, STORINGEN, TRANSMISSIES DIE NIET DOORGAAN, VERTRAGINGEN OF DEFECTEN IN DE SERVICE DIE WORDT GELEVERD DOOR OF VIA DE ONDERLIGGENDE DRAGER; (C) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR OPSCHORTING OF BEËINDIGING DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER; OF (D) SCHADE OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN STORING OF VERTRAGING IN HET DOORVERBINDEN VAN EEN OPROEP NAAR ENIGE ENTITEIT, INCLUSIEF 112 OF ENIGE ANDERE NOODHULPDIENSTEN. IN ZOVERRE ALS BIJ WET IS TOEGESTAAN, STELT DE EINDGEBRUIKER DE ONDERLIGGENDE DRAGER VRIJ, SCHADELOOS EN NIET AANSPRAKELIJK TEN AANZIEN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN VAN ENIG PERSOON OF ENTITEIT VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD DIE OP ENIGE MANIER HET GEVOLG IS VAN OF VERBONDEN IS AAN, DIRECT OF INDIRECT, SERVICES DIE WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERLIGGENDE DRAGER OF HET GEBRUIK ERVAN DOOR ENIG PERSOON, INCLUSIEF VORDERINGEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK HET GEVOLG ZIJN VAN DE VERMOEDELIJKE NALATIGHEID VAN DE ONDERLIGGENDE DRAGER.

VII. Gebieden in China

Alleen persoonlijk gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met [naam van toepassing van de Klant invoegen] alleen gebruikt voor eigen, niet-zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren voor zover dat nodig is voor uw eigen gebruik om ze (i) te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven copyrightinformatie verwijdert en de Gegevens op geen enkele wijze aanpast. U gaat akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, modificeren, decompileren, demonteren of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens en u mag deze niet overdragen of verdelen in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen

Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van NAV2, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch,

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's. U gaat ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van deze Gegevens indien u niet voldoet aan deze bepalingen en voorwaarden.

Beperkte garantie

NAV2 garandeert dat (a) de Gegevens in hoofdzaak zullen functioneren conform de begeleidende geschreven materialen gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum en dat (b) eventuele ondersteuningsdiensten die door NAV2 worden geboden, wezenlijk overeen zullen stemmen met de geldende geschreven materialen die door NAV2 aan u worden verstrekt en dat de ondersteuningstechnici van NAV2 inspanningen zullen leveren om eventuele problemen te verhelpen voor zover deze inspanningen economisch redelijk genoemd kunnen worden.

Rechtsmiddelen voor klanten

De volledige aansprakelijkheid van NAV2 en diens leveranciers en uw enige rechtsmiddel is, naar eigen inzicht van NAV2 te bepalen, ofwel (a) een retourbetaling van de betaalde prijs, mits er een prijs is betaald, of (b) reparatie of vervanging van de Gegevens die niet voldoen aan de Beperkte garantie van NAV2 en die worden geretourneerd aan NAV2 met een kopie van uw ontvangst. De Beperkte garantie is ongeldig indien de Gegevens defect zijn door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik. Voor alle vervangende Gegevens geldt een garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen; in dit geval geldt de periode die nog het langst duurt. Geen van deze oplossingen of andere diensten voor productondersteuning die worden aangeboden door NAV2, zijn beschikbaar zonder bewijs van aankoop van een erkende internationale bron.

Geen andere garantie:

BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK AF. Bepaalde garantie-uitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Beperkte aansprakelijkheid:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS NAV2 OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NAV2 OF DIENS LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST DE BETAALDE PRIJS OVERSCHRIJDEN. Bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn niet toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Exportregeling

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Gegevens die aan u zijn verstrekt, of een direct product daarvan ergens vandaan te exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving.

Bescherming van intellectuele eigendom

De Gegevens zijn eigendom van NAV2 of diens leveranciers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Gegevens worden uitsluitend verstrekt op basis van een licentie voor gebruik, niet voor verkoop.

Volledige overeenkomst

Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen NAV2 (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving.

De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Elk geschil dat ontstaat door of in verband met de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, zal ter arbitrage worden voorgelegd aan de Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.

Gracenote® Copyright

Cd- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., copyright©

2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Dit product en deze service kunnen over een of meer van de volgende V.S. octrooien 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6,240,459; 6,330,593 en andere uitgegeven of uitstaande octrooien beschikken. Sommige diensten verstrekt onder licentie van Open Globe, Inc. voor V.S. octrooi 6,304,523.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote™" logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Gracenote® Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").

Met de software van Gracenote (de "Gracenote Software") kan dit apparaat een identificatie van cd en muziekbestanden uitvoeren en muziekgerelateerde informatie verkrijgen, met inbegrip van naam, artiest, nummer en titelinformatie ("Gracenote Gegevens"), van online servers ("Gracenote Servers"), en andere functies vervullen. U mag Gracenote Gegevens uitsluitend gebruiken met behulp van de beoogde functies voor Eindgebruikers van dit apparaat. Dit apparaat bevat mogelijk inhoud die behoort tot de aanbieders van Gracenote. Indien dit het geval is, gelden alle hierin uiteengezette beperkingen met betrekking tot Gracenote Gegevens ook voor dergelijke inhoud en hebben dergelijke inhoudaanbieders het recht op alle hierin uiteengezette voordelen en beveiligingen beschikbaar voor Gracenote. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van Gracenote ("Gracenote Inhoud"), Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers uitsluitend gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord geen Gracenote Inhoud, Gracenote Software of Gracenote Gegevens (behalve in een Tag die is gekoppeld aan een muziekbestand) toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of te verzenden naar derden. U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN GRACENOTE INHOUD, GRACENOTE GEGEVENS, DE GRACENOTE SOFTWARE, OF GRACENOTE SERVERS TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN, BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licenties voor het gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat indien uw licenties beëindigd worden, u alle gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers staakt.

Gracenote behoudt alle rechten voor in respectievelijk Gracenote Gegevens, de Gracenote Software, en de Gracenote Servers en Gracenote Inhoud, met inbegrip van alle eigendomsrechten. Onder geen beding is Gracenote aansprakelijk voor betalingen aan u voor informatie die u verstrekt, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal of muziekbestandinformatie. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar betreffende rechten, gezamenlijk of afzonderlijk, onder deze overeenkomst rechtstreeks in de naam van elk bedrijf tegen u kan afdwingen.

Gracenote gebruikt een unieke ID voor het bijhouden van vragen voor statistische doeleinden. Het doel van een willekeurig toegewezen numerieke ID is om Gracenote het aantal vragen te laten tellen zonder iets te weten over wie u bent. Zie de website www.gracenote.com voor meer informatie en het Gracenote Privacybeleid.

DE GRACENOTE SOFTWARE, ELK ITEM VAN GRACENOTE GEGEVENS EN DE GRACENOTE INHOUD WORDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) AAN U IN LICENTIE GEGEVEN. GRACENOTE GEEFT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES,

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID GRACENOTE GEGEVENS VAN DE GRACENOTE SERVERS OF GRACENOTE INHOUD. GRACENOTE, COLLECTIEF EN AFZONDERLIJK, BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR GEGEVENS EN/OF INHOUD VAN DE BETREFFENDE SERVERS VAN DE BEDRIJVEN TE VERWIJDEREN OF, IN HET GEVAL VAN GRACENOTE, GEGEVENSCATEGORIEËN TE WIJZIGEN OM REDENEN DIE GRACENOTE VOLDOENDE ACHT. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN DAT GRACENOTE INHOUD OF DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS FOUTVRIJ ZIJN OF DAT DE WERKING VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS ONONDERBROKEN IS. GRACENOTE IS NIET VERPLICHT OM U TE VOORZIEN VAN VERBETERDE OF AANVULLENDE GEGEVENSTYPEN DIE GRACENOTE DESGEWENST IN DE TOEKOMST KAN VERSTREKKEN EN IS VRIJ OM HAAR ONLINE DIENSTEN OP ELK MOMENT TE STOPPEN. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GRACENOTE KAN OOK DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF EEN GRACENOTE SERVER GARANDEREN. IN GEEN GEVAL IS GRACENOTE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN INKOMSTEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. © Gracenote 2007.

Grondgebied van Taiwan

Volgens de 'Technische specificaties voor laagvermogen radiofrequentieapparatuur' geformuleerd door het National Communications and Communication Committee van de Executive Yuan: 3.8.2. Voor laagvermogen radiofrequentieapparatuur waarvoor het verificatiecertificaat is verkregen, mag het bedrijf, de onderneming of de gebruiker de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen en de eigenschappen en functies van het oorspronkelijke ontwerp niet wijzigen zonder toestemming.

Het gebruik van laagvermogen radiofrequentieapparatuur mag de veiligheid van vluchten niet in gevaar brengen en wettelijke communicatie niet belemmeren: wanneer het systeem interferentie detecteert, moet men onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan totdat er geen interferentie meer aanwezig is.

De bovengenoemde wettelijke communicatie verwijst naar het draadloze communicatiesysteem dat wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Telecommunications Management Law (telecommunicatiebeheerwet). Laagvermogen radiofrequentieapparatuur moet bestand zijn tegen de interferentie van wettelijke communicatiesystemen of industriële, wetenschappelijke en medische radiografische bestralingsapparatuur.

SUNA TRAFFIC CHANNEL – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Door het SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive of andere inhoud of materiaal geleverd door Intelematics (samen **Producten en/of Services van SUNA**) te activeren, te gebruiken en/of te openen, moet u bepaalde voorwaarden en bepalingen accepteren. Hieronder staat

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

een korte samenvatting van de voorwaarden en bepalingen die voor u van toepassing zijn. Om alle voorwaarden en bepalingen te zien die van toepassing zijn op uw gebruik van Producten en/of Services van SUNA, gaat u naar:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Acceptatie

Als u Producten en/of Services van SUNA gebruikt, wordt u geacht de voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te zijn gegaan deze na te leven. Deze voorwaarden en bepalingen zijn te vinden op:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intellectueel eigendom

Producten en/of Services van SUNA zijn voor persoonlijk gebruik. U mag de inhoud niet opnemen of doorsturen, noch mag u de inhoud gebruiken samen met enige andere service of apparaat voor verkeersinformatie of routegeleiding die niet is goedgekeurd door Intelematics. U verwerft geen enkel recht van eigendom van enige Intellectuele Eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) betreffende de gegevens die worden gebruikt om Producten en/of Services van SUNA te leveren.

3. Correct gebruik

Producten en/of Services van SUNA zijn bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke opvolging en reisplanning, en bieden niet in elke situatie uitgebreide of accurate informatie. Soms kunt u extra vertragingen ervaren als gevolg van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA. U erkent dat deze niet is bedoeld, of geschikt is, voor gebruik in toepassingen waarbij de aankomsttijd of de rijinstructies een invloed kunnen hebben op de veiligheid van personen of uzelf.

4. Gebruik van Producten en Services van SUNA tijdens het rijden

U, en andere geautoriseerde bestuurders van het voertuig waarin Producten en/of Services van SUNA beschikbaar of geïnstalleerd en actief zijn, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en voorschriften voor veilig rijden. U gaat er in het bijzonder mee akkoord Producten en/of Services van SUNA alleen actief te bedienen wanneer het Voertuig volledig stilstaat en dat op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

5. Continuïteit van de service en ontvangst van het SUNA Traffic Channel

We leveren alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om het SUNA Traffic Channel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan te bieden. Het SUNA Traffic Channel kan soms niet beschikbaar zijn om technische redenen of voor gepland onderhoud. We proberen onderhoud uit te voeren op tijdstippen waarop er weinig verkeer is. We behouden ons het recht voor Producten en/of Services van SUNA te allen tijde in te trekken.

We kunnen ook geen ononderbroken ontvangst van het RDS-TMC-signaal van het SUNA Traffic Channel op een specifieke locatie garanderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Intelematics (of diens leveranciers of de fabrikant van uw apparaat (de "**Leveranciers**")) zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor enige schade, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik of de

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

onmogelijkheid van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA, zelfs als Intelematics of een Leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U erkent ook dat noch Intelematics, noch enige andere Leverancier garandeert of garanties biedt met betrekking tot de beschikbaarheid, accuraatheid of volledigheid van Producten en/of Services van SUNA, en in zoverre als bij wet is toegestaan, sluit zowel Intelematics als elke Leverancier enige garanties uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door enige lokale of federale wetgeving met betrekking tot Producten en/of Services van SUNA.

7. Opmerking

Deze handleiding is met veel zorg voorbereid. Voortdurende productontwikkeling kan betekenen dat sommige informatie niet helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

WAARSCHUWING: Plaats voorwerpen niet op of bij de kap van de airbag, aan de zijkant van de rugleuningen van de voorstoelen of de achterbank, of in de delen die in contact kunnen komen met een geactiveerde airbag. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.

WAARSCHUWING: Bevestig geen antennekabels aan de bedrading, brandstofleidingen en remleidingen van de auto.

WAARSCHUWING: Houd antenne- en voedingskabels op een afstand van minstens 10 cm van elektronische modules en airbags.

N.B.: *We testen certificeren uw auto om te voldoen aan de wetgeving betreffende elektromagnetische comptabiliteit. U dient ervoor te zorgen dat apparatuur die een erkende dealer installeert op uw auto voldoet aan de betreffende lokale wetgeving en andere vereisten. De installatie van sommige achteraf gemonteerde elektronische apparaten kunnen de prestaties reduceren van voertuigfuncties die signalen via radiofrequentie gebruiken, zoals een ontvanger voor radio-uitzendingen, controlesysteem lage bandenspanning, startknop,* ***Bluetooth****®-verbinding of satellietnavigatie.*

N.B.: *Eventuele zendapparatuur via radiofrequentie in uw auto (zoals mobiele telefoons en amateurradiozenders) moet voldoen aan de parameters in de volgende afbeeldingen en tabel. We geven geen andere bijzondere voorzieningen of voorwaarden voor het monteren of gebruiken ervan.*

Auto/SUV

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Bestelwagen

Vrachtwagen

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Frequentieband MHz	Maximum uitgangsvermogen in watt (piek RMS)	Antenneplaatsen
1-30	50	1
50-54	50	2. 3
68-88	50	2. 3
142-176	50	2. 3
380-512	50	2. 3
806-870	10	2. 3

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

1

12V-accu....424
12 volt accu vervangen....425
Beperkingen systeem accubeheer....425
De accusensor resetten....427
Hoe het systeem voor accubeheer werkt....424
Recycling en afdanken van een 12V-accu....427
Voorzorgsmaatregelen 12V-accu....424
Wat is het systeem voor accubeheer....424
12V-accu – problemen oplossen....427
12V-accu – informatiemeldingen....428
12V-accu – waarschuwingslampen....427

A

A/C
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling 140
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling....146
Aanbeveling nieuwe onderdelen....523
Aandrijving op alle wielen....253
Aandrijving op alle wielen – problemen oplossen....254
Aandrijving op alle wielen – problemen oplossen....254
Aandrijving op alle wielen – informatiemeldingen....254
ABS
Zie: Remmen....255
Achterbank....161
Handmatig verstelbare stoelen....161
Achterklep....71
Achterklep – problemen oplossen....79
De achterklep openen....71
De achterklep sluiten....71
Achterklep – problemen oplossen....79
Achterklep – informatiemeldingen....79
Achterklep – veelgestelde vragen....80
Achterklep – waarschuwingslampen....79
Achteruitrijcamera....284
Instellingen achteruitrijcamera....286
AC-opladen....235
De lader aansluiten....235
Het opladen stoppen....237
Actieve parkeerhulp....289
Actieve parkeerhulp – problemen oplossen....292
Actieve parkeerhulp in- en uitschakelen....289
Actieve parkeerhulp – problemen oplossen....292
Actieve parkeerhulp – informatiemeldingen....292
Actieve parkeerhulp – veelgestelde vragen....292
Adaptief verlichtingssysteem voor....103
Hoe adaptief verlichtingssysteem voor werkt....103
Koplampen omschakelen voor links of rechts van de weg rijden....104
Adaptief verlichtingssysteem voor – problemen oplossen....105
Adaptief verlichtingssysteem voor – informatiemeldingen....105
Adaptieve Cruise Control....297
Adaptieve Cruise Control – problemen oplossen....311
Assistentie midden rijstrook....307
Intelligente Adaptieve Cruise Control....310
Adaptieve Cruise Control automatisch annuleren - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling....301
Adaptieve Cruise Control automatisch annuleren - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook....301
Adaptieve Cruise Control – problemen oplossen....311
Adaptieve Cruise Control – informatiemeldingen....311
Adaptieve snelheidsregeling in- en uitschakelen....300
Afdekking bagageruimte aanbrengen en verwijderen....373
Afmetingen voertuig....462
Afstandsaanduiding....356
Afstandsaanduiding in- en uitschakelen....356
Controlelamp afstandsaanduiding....356
Wat is de afstandsaanduiding....356

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Afstandswaarschuwing.....357
De gevoeligheid van de afstandswaarschuwing afstellen.....357
Wat is de afstandswaarschuwing.....357
Afstand voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling.....303
Afstand voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook.....304
Airbags.....45
Airbags – problemen oplossen.....49
Airbags – problemen oplossen.....49
Airbags – geluidssignalen.....49
Airbags – waarschuwingslampen.....49
Airconditioning.....494
Airconditioning in- en uitschakelen.....140
Airconditioning
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling 140
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling.....146
Alle interieurverlichting in- en uitschakelen.....106
Alle MyKeys wissen - Auto's met: SYNC 2.5.....59
Alle MyKeys wissen - Auto's met: SYNC 3.....59
AM/FM-radio.....480
Beperkingen AM/FM-radio.....480
Een AM/FM-radiostation selecteren.....480
Ankerpunten bagageruimte.....374
Locatie van de ankerpunten van de bagageruimte.....374
Voorzorgsmaatregelen ankerpunten bagageruimte.....374
Ankerpunten voor kinderzitjes.....34
De bovenste ankerpunten voor kinderzitjes vinden.....34
De onderste ankerpunten voor kinderzitjes vinden.....34
Wat zijn de ankerpunten voor kinderzitjes.....34
Antiblokkeersysteem.....255
Beperkingen antiblokkeersysteem.....255
Controlelampen antiblokkeersysteem.....255
Apps.....509
Assistentie midden rijstrook.....307
Assistentie midden rijstrook automatisch annuleren.....309
Assistentie midden rijstrook in- en uitschakelen.....308
Beperkingen assistentie midden rijstrook.....308
Controlelampen assistentie midden rijstrook.....309
Hoe assistentie midden rijstrook werkt.....307
Vereisten assistentie midden rijstrook.....307
Voorzorgsmaatregelen assistentie midden rijstrook.....307
Waarschuwingen assistentie midden rijstrook.....308
Assistentie ontwijkend sturen.....358
Assistentie ontwijkend sturen in- en uitschakelen.....358
Beperkingen assistentie ontwijkend sturen.....358
Wat is assistentie ontwijkend sturen.....358
Audiobron afspelen of pauzeren.....478
Audioeenheid in- en uitschakelen.....478
Audiosysteem.....478
AM/FM-radio.....480
Digitale audio-uitzending radio.....481
Auditieve waarschuwing Auto-Start-Stop.....190
Auditieve waarschuwing elektrische parkeerrem.....260
Auto Hold systeem.....269
Auto Hold systeem gebruiken - Automatische transmissie.....270
Auto Hold systeem gebruiken - Handgeschakelde transmissie.....269
Auto Hold systeem uit- en inschakelen.....269
Automatic Emergency Braking.....357
Automatic Emergency Braking in- en uitschakelen.....358
Wat is Automatic Emergency Braking.....357
Automatische grootlichtregeling.....97
Automatische grootlichtregeling in- en uitschakelen.....98

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Automatische grootlichtregeling onderdrukken....99
Beperkingen automatische grootlichtregeling....98
Controlelampjes automatische grootlichtregeling....99
Hoe automatische grootlichtregeling werkt....97
Vereisten automatische grootlichtregeling....98
Voorzorgsmaatregelen automatische grootlichtregeling....98
Automatische grootlichtregeling – problemen oplossen....99
Automatische grootlichtregeling – informatiemeldingen....99
Automatische modus....142
Automatische modus in- en uitschakelen....142
Controlelampjes automatische modus....142
Dubbele modus in- en uitschakelen....144
Automatische motorstop....177
De automatische motorstop in- en uitschakelen....178
De automatische motorstop uitschakelen....178
Hoe automatische motorstop werkt....177
Wat is de automatische motorstop....177
Automatische transmissie....244
Automatische transmissie – problemen oplossen....251
Automatisch terug naar parkeerstand (P)....249
Handmatig schakelen - Auto's met: Schakelflippers....247
Hellingassistentie - Automatische transmissie met 1 versnelling....249
Standen automatische transmissie....244
Tijdelijke neutraalmodus....248
Automatische transmissie – problemen oplossen....251
Automatische transmissie – informatiemeldingen....251
Automatische uitschakeling bij botsing....394
Uw voertuig weer inschakelen....394
Voorzorgsmaatregelen automatische uitschakeling bij botsing....394
Wat is automatische uitschakeling bij botsing....394
Automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers....87
De gevoeligheid van de regensensor afstellen....88
Instellingen automatisch inschakelende ruitenwissers....87
Wat zijn automatisch inschakelende ruitenwissers....87
Automatisch in- en uitschakelende verlichting....94
Instellingen voor automatisch inschakelende koplampen....94
Wat zijn automatisch inschakelende koplampen....94
Automatisch ontgrendelen....63
Automatisch ontgrendelen in- en uitschakelen....63
Vereisten automatisch ontgrendelen....63
Wat is automatisch ontgrendelen....63
Automatisch terug naar parkeerstand (P)....249
Beperkingen automatisch terug naar parkeerstand (P)....249
Hoe automatisch terug naar parkeerstand (P) werkt....249
Wat is automatisch terug naar parkeerstand (P)....249
Automatisch vergrendelen....64
Automatisch vergrendelen in- en uitschakelen....64
Vereisten automatisch vergrendelen....64
Wat is automatisch vergrendelen....64
Auto-Start-Stop....188
Auto-Start-Stop – problemen oplossen....190
Auto-Start-Stop in- en uitschakelen....188
Auto-Start-Stop – problemen oplossen....190
Auto-Start-Stop – informatiemeldingen....190
Auto-Start-Stop – veelgestelde vragen....191

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

AWD
Zie: Aandrijving op alle wielen....253

B

Bagageruimte....373
Ankerpunten bagageruimte....374
Banden wisselen....444
Bekerhouders....172
Voorzorgsmaatregelen bekerhouder....172
Benzine-deeltjesfilter....226
Benzineroetfilter – problemen oplossen....227
Benzineroetfilter – problemen oplossen....227
Benzineroetfilter – informatiemeldingen....227
Benzineroetfilter – waarschuwingslampen....227
Beperkingen aandrijving op alle wielen....253
Beperkingen achteruitrijcamera....284
Beperkingen Adaptieve Cruise Control....298
Beperkingen afstandsbediening....54
Beperkingen bij het trekken van een aanhanger....382
Beperkingen camera 180 graden....287
Beperkingen controlesysteem lage bandenspanning....452
Beperkingen herkenning bord maximumsnelheid....363
Beperkingen informatiesysteem dode hoek....342
Beperkingen noodoproepen....51
Beperkingen Pre-Collision Assist - Auto's met: Intersection Assist....355
Beperkingen Pre-Collision Assist - Auto's met: Pre-Collision Assist....355
Beperkingen sleutelloze toegang....67
Beperkingen systeem verlaten rijstrook....333
Beperkingen van starten op afstand....136
Beperkingen verbonden voertuig....475
Beperkingen verkeersbordherkenning....366
Beperkingen waarschuwing kruisend verkeer....350
Beperkingen waarschuwing spookrijden....369
Beperkingen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....163
Berging....395
Toegang tot het sleeppunt vooraan....395
Bescherming van het milieu....29
Bestuurderswaarschuwing....361
Bestuurderswaarschuwing – problemen oplossen....362
Bestuurderswaarschuwing in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5....362
Bestuurderswaarschuwing in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3....362
Bestuurderswaarschuwing – problemen oplossen....362
Bestuurderswaarschuwing – informatiemeldingen....362
Beveiliging....81
Beveiliging – problemen oplossen....84
Instellingen systeem diefstalalarm....82
Passief antidiefstalsysteem....81
Systeem diefstalalarm....81
Beveiliging – problemen oplossen....84
Beveiliging – informatiemeldingen....84
Beveiliging – veelgestelde vragen....85
Beweging van de achterklep stoppen....78
Bijlagen....560
Binnenspiegel....111
Zelfdimmende binnenspiegel....111
Bladeren door menu-items....479
Blind Spot Assist....336
Beperkingen Blind Spot Assist....337
Controlelampen Blind Spot Assist....337
Hoe Blind Spot Assist werkt....336
Wat is Blind Spot Assist....336
Blind Spot Assist met dekking aanhanger....338
Beperkingen Blind Spot Assist met dekking aanhanger....339
Controlelampen Blind Spot Assist met dekking aanhanger....340

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Hoe Blind Spot Assist met dekking aanhanger werkt....338
Wat is Blind Spot Assist met dekking aanhanger....338
Brandstof en tanken....196
Brandstof en tanken – problemen oplossen....212
Brandstofkwaliteit....197
Opraken van de brandstof....198
Tanken....200
Brandstof en tanken – problemen oplossen....212
Brandstof en tanken – informatiemeldingen....212
Brandstof en tanken – waarschuwingslampen....212
Brandstofkwaliteit....197
De juiste brandstof selecteren....197
Wisselen tussen E85 en benzine....198
Brandstofmeter....120
Beperkingen van de brandstofmeter....120
Locatie van de tankklep....120
Wat is de brandstofmeter....120
Wat is de herinnering laag brandstofpeil....120
Wat is de resterende afstand tot tank leeg is....120
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBlue....208
Brandstofverbruikcijfers - 1.5L EcoBoost™....209
Brandstofverbruikcijfers - 2.0L EcoBlue....210
Brandstofverbruikcijfers - 2.5L, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)....212
Brandstofverbruikcijfers - 2.5L, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Hybride elektrisch voertuig (HEV)....211
Brillenhouder....172
Locatie van de brillenhouder....172
Buitenspiegels....112
Buitenverlichting....92
Adaptief verlichtingssysteem voor....103
Adaptief verlichtingssysteem voor – problemen oplossen....105
Automatische grootlichtregeling....97
Automatische grootlichtregeling – problemen oplossen....99
Automatisch in- en uitschakelende verlichting....94
Buitenverlichting....94
Controlelampen buitenverlichting....96
Dagrijlichten in- en uitschakelen....95
Geluidssignaal buitenverlichting aan....96
Glare Free-grootlichtregeling....100
Glare Free-grootlichtregeling – problemen oplossen....102
Koplampen....92
Koplampen – problemen oplossen....93
Lampen zijmarkering in- en uitschakelen....95
Mistlampen achter gebruiken....96
Mistlampen voor gebruiken....95
Richtingaanwijzers gebruiken....94

C

Camera 180 graden....287
Instellingen camera 180 graden....288
Centraal openen en sluiten....108
Centraal openen gebruiken....108
Centraal openen in- en uitschakelen....109
Centraal sluiten gebruiken....109
Centraal sluiten in- en uitschakelen....109
Wat is centraal openen en sluiten....108
Chassisnummer....473
Chassisnummer....473
Locatie van het chassisnummer....473
Voertuigidentificatieplaatje....473
Conformiteitsverklaring....523
Controlelampen Adaptieve Cruise Control....306
Controlelampen camera 180 graden....287
Controlelampen efficiënte rijmodus....322
Controlelampen head-up display....134
Controlelampen herkenning bord maximumsnelheid....363
Controlelampen hybride elektrisch voertuig....182
Controlelampen informatiesysteem dode hoek....347

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Controlelampen intelligente snelheidsbegrenzer....329
Controlelampen Local Hazard Information....323
Controlelampen passagiersairbag....48
Controlelampen remmen kruisend verkeer....264
Controlelampen snelheidsbegrenzer....326
Controlelampen stand automatische transmissie - Auto's met: Schakelflippers....246
Controlelampen stand automatische transmissie - Auto's zonder: Schakelflippers....246
Controlelampen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....336
Controlelampen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....336
Controlelampen verkeersbordherkenning....367
Controlelampen waarschuwing kruisend verkeer....351
Controlelampen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....164
Controlelampjes Auto Hold systeem....270
Controlelampjes Auto-Start-Stop....190
Controlelampjes Cruise Control....296
Controlelampjes draadloze oplader voor accessoires....171
Controlelampjes noodoproep....52
Controlelampjes oplaadaansluiting....234
Controlelampjes parkeerhulp....282
Controlelampje stabiliteitsregeling....274
Controlelampje tractiecontrole....271
Controlesysteem lage bandenspanning....452
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen....454
Controlesysteem lage bandenspanning – problemen oplossen....454
Controlesysteem lage bandenspanning – informatiemeldingen....455
Controlesysteem lage bandenspanning – waarschuwingslampen....454
Cruise Control....295

D

Dakimperiaal....372
Laadvermogen van het dakimperiaal....372
Voorzorgsmaatregelen van het dakimperiaal....372
Dashboard - links stuur....30
Dashboard - rechts stuur....31
De achterklep openen....71
De achterklep openen met de afstandsbediening....71
De achterklep openen vanaf de binnenkant....73
De achterklep openen vanaf de buitenkant....71
De handsfree achterklep openen....74
De achterklep sluiten....71
De achterklep sluiten met de afstandsbediening....77
De achterklep sluiten vanaf de binnenkant....76
De achterklep sluiten vanaf de buitenkant....71
De handsfree achterklep sluiten....77
De achterruitbediening vergrendelen....110
De afstandsbediening programmeren....56
De alarmknipperlichten in- en uitschakelen....390
De audiobron selecteren - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5....478
De audiobron selecteren - Auto's zonder: SYNC....478
De banden oppompen....442
De bandenspanning bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....453
De bandenspanning bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....453
De bandenspanning controleren....442
De band inspecteren op schade....444

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De batterij van de afstandsbediening vervangen....55
De bedieningselementen van het informatiepaneel gebruiken....125
De binnenspiegel handmatig dimmen....111
De buitenspiegels afstellen....112
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels/SYNC 2.5....112
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Elektrisch inklapbare buitenspiegels/SYNC 3....113
De buitenspiegels inklappen - Auto's met: Handmatig inklapbare buitenspiegels....112
De efficiënte rijmodus weergeven - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....321
De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten - Automatische transmissie....260
De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten - Handgeschakelde transmissie....260
De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten....260
De elektrische parkeerrem inschakelen - Automatische transmissie....259
De elektrische parkeerrem inschakelen - Handgeschakelde transmissie....259
De elektrische parkeerrem inschakelen in een noodsituatie....260
De elektrische parkeerrem vrijzetten als de voertuigaccu leeg is....261
De helderheid van het dashboard aanpassen....106
De individuele tripwaarden resetten....131
De ingestelde snelheid onderbreken....305
De ingestelde snelheidslimiet doelbewust overschrijden....326
De juiste zitpositie innemen....152
De klimaatregeling identificeren....146
De klok en datum instellen - Auto's met: SYNC 3/SYNC 2.5....480
De klok en datum instellen - Auto's zonder: SYNC....480
De lucht in het interieur verversen....150
De lucht in het interieur automatisch verversen....150
De lucht in het interieur handmatig verversen....150
De motorkap openen en sluiten....410
De motor opnieuw starten....188
De motor starten en stoppen – voorzorgsmaatregelen....173
De motor stoppen....188
De motor stoppen wanneer het voertuig in beweging is....176
De motor stoppen wanneer het voertuig stilstaat....176
De oplaadplanning en voorkeuren instellen....238
De portieren bedienen vanaf de binnenkant....63
De portieren individueel ontgrendelen en vergrendelen met de vergrendelknop....63
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de centrale vergrendeling....63
Portieren openen vanaf de binnenkant....63
De portieren bedienen vanaf de buitenkant....62
De portieren individueel ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad....62
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met de afstandsbediening....62
De portieren ontgrendelen en vergrendelen met het sleutelblad....62
De ruiten openen en sluiten....108
De ruitenwisserbladen achteraan vervangen....89
De ruitenwisserbladen vooraan vervangen....89
De set met afdichtmiddel voor banden gebruiken....447
De snelheidslimiet instellen....325
De snelheidstolerantie voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 2.5....364

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De snelheidstolerantie voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 3.....364
De snelheidstolerantie voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 2.5.....368
De snelheidstolerantie voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 3.....368
De snelheidswaarschuwing voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 2.5.....364
De snelheidswaarschuwing voor herkenning bord maximumsnelheid instellen - Auto's met: SYNC 3.....364
De snelheidswaarschuwing voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 2.5.....367
De snelheidswaarschuwing voor verkeersbordherkenning instellen - Auto's met: SYNC 3.....367
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen.....218
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen aan de pomp bij een tankstation.....218
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen bij koud weer.....218
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen met een draagbare container.....219
Detectie van obstakels bij achterklep.....79
De temperatuur instellen.....142
De tripcomputer configureren.....131
De tripcomputer resetten.....131
De veiligheidsgordels vastmaken en losmaken.....42
De ventilatormotorsnelheid instellen.....141
De zekeringkast onder de motorkap.....400
De zekeringen in de zekeringkast onder de motorkap identificeren.....401
Locatie van de zekeringkast onder de motorkap.....400
Toegang tot de zekeringkast onder de motorkap.....400
Dieselroetfilter.....214
Roetfilter – problemen oplossen.....215
Digitale audio-uitzending radio.....481
Beperkingen digitale audio-uitzending radio.....481
Een radiostation met digitale audio-uitzending selecteren.....481
Wat is digitale audio-uitzending radio.....481
Display instrumentenpaneel.....125
Persoonlijke instellingen.....127
Display van het rijbereik.....120
Draadloze oplader voor accessoires.....170
Draadloze oplader voor accessoires – problemen oplossen.....171
Draadloze oplader voor accessoires – problemen oplossen.....171
Draadloze oplader voor accessoires – informatiemeldingen.....171
Driver Alert resetten.....362
Drukknop contactschakelaar.....173

E

eCall.....51
eCall – problemen oplossen.....53
eCall – problemen oplossen.....53
eCall – informatiemeldingen.....53
Eco-coach.....319
Een aanhanger aansluiten.....375
Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak.....375
Trekhaak - Auto's met: Inschuifbare trekhaak.....378
Een apparaat opladen.....168
Een draadloos apparaat opladen.....170
Een lekke band vervangen.....456
Een menu-item selecteren.....479
Een rijmodus selecteren - 1.5L EcoBoost™, 2.0L EcoBlue, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Behalve: Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....314
Een rijmodus selecteren - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....315

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Een verloren sleutel of afstandsbediening vervangen....56
Een vooraf ingestelde stand oproepen....165
Een vooraf ingestelde stand opslaan....165
Een voorkeuze instellen....479
Een wiel vervangen....456
Efficiënte rijmodus....321
Ritoverzicht....321
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....321
Efficiënte rijmodus in- en uitschakelen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....321
Elektrische achterklep in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5....75
Elektrische achterklep in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3....75
Elektrische parkeerrem....259
Elektrische parkeerrem – problemen oplossen....261
Elektrische parkeerrem – problemen oplossen....261
Elektrische parkeerrem – informatiemeldingen....261
Elektrische parkeerrem – waarschuwingslampjes....261
Elektrische stuurbekrachtiging....275
Hoe elektrische stuurbekrachtiging werkt....275
Voorzorgsmaatregelen voor elektrische stuurbekrachtiging....275
Elektrisch verstelbare stoelen....157
De hoofdsteun afstellen....157
De hoofdsteun verwijderen....158
De hoogte van de stoel aanpassen....159
De lendensteun afstellen....159
De rugleuning van de stoel afstellen....158
De stoel naar achteren en naar voren verplaatsen....158
Elektromagnetische compatibiliteit....560
Entertainment....491
Erkenning van copyright op software van derden....523
EV Coach....129

F

Forward Alert....357
De gevoeligheid van Forward Alert afstellen....357
Wat is Forward Alert....357

G

Gebruik van deze publicatie....19
Gebruik van sneeuwkettingen....441
Gebruik van winterbanden....441
Gebruik van zomerbanden....441
Gegevens boordcomputer....131
Gegevens instellingen....26
Gegevens mobiel apparaat - Auto's met: SYNC 3....27
Gegevens noodoproepsysteem - Auto's met: eCall....28
Gegevens over gebeurtenissen....25
Gegevensprivacy....24
Geheugenfunctie....165
Geluidsinstellingen aanpassen....480
Geluidssignalen automatische transmissie....251
Geluidssignalen intelligente snelheidsbegrenzer....330
Geluidssignalen portieren en sloten....64
Geluidssignalen snelheidsbegrenzer....326
Geluidssignalen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....164
Gewichten en afmetingen voor slepen....383
Afmetingen trekhaak....383
Laadvermogen voor slepen....383
Glare Free-grootlichtregeling....100
Beperkingen Glare Free-grootlichtregeling....101
Controlelampen Glare Free-grootlichtregeling....101
Glare Free-grootlichtregeling in- en uitschakelen....101

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Glare Free-grootlichtregeling onderdrukken....102
Hoe Glare Free-grootlichtregeling werkt....100
Vereisten Glare Free-grootlichtregeling....100
Voorzorgsmaatregelen Glare Free-grootlichtregeling....100
Glare Free-grootlichtregeling – problemen oplossen....102
Glare Free-grootlichtregeling – informatiemeldingen....102
Gloeilampen exterieur....429
Een gloeilamp van de achteruitrijlamp vervangen....435
Een gloeilamp van de koplamp vervangen....430
Een gloeilamp van de lamp voor zijmarkering achter vervangen....432
Een gloeilamp van de lamp voor zijmarkering voor vervangen....431
Een gloeilamp van de mistlamp voor vervangen....433
Een gloeilamp van de richtingaanwijzer achter vervangen....434
Een gloeilamp van de richtingaanwijzer voor vervangen....431
Tabel specificaties gloeilampen exterieur....429

H

Handgeschakelde transmissie....242
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen....243
Handgeschakelde transmissie – problemen oplossen....243
Handgeschakelde transmissie – veelgestelde vragen....243
Handmatige noodoproep uitvoeren....51
Handmatig schakelen - Auto's met: Schakelflippers....247
Schakelen met de schakelflippers....247
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 4 richtingen verstelbare stoel....153
De hoofdsteun afstellen....153
De hoofdsteun verwijderen....153
De hoogte van de stoel aanpassen....154
De rugleuning van de stoel afstellen....154
De stoel naar achteren en naar voren verplaatsen....154
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 8 richtingen verstelbare stoel....155
De hoofdsteun afstellen....155
De hoofdsteun verwijderen....155
De hoogte van de stoel aanpassen....157
De lendensteun afstellen....157
De rugleuning van de stoel afstellen....156
De stoel naar achteren en naar voren verplaatsen....155
Het zitkussen van de stoel afstellen....156
Handmatig verstelbare stoelen....161
De hoofdsteun afstellen....161
De hoofdsteun verwijderen....161
De rugleuning van de stoel inklappen....161
De rugleuning van de stoel uitklappen....162
Head-up display....133
Head-up display – problemen oplossen....135
Head-up display in- en uitschakelen....133
Head-up display – problemen oplossen....135
Head-up display – informatiemeldingen....135
Hellingassistentie - Automatische transmissie met 1 versnelling....249
Controlelampen hellingassistentie....250
Hellingassistentie in- en uitschakelen....249
Wat is hellingassistentie....249
Herkenning bord maximumsnelheid – problemen oplossen....365
Herkenning bord maximumsnelheid – informatiemeldingen....365
Herkenning verkeersbord maximumsnelheid....363
Herkenning bord maximumsnelheid – problemen oplossen....365
Het controlesysteem lage bandenspanning resetten - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....454

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Het controlesysteem lage bandenspanning resetten - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....453
Het display in- en uitschakelen....481
Het geluid dempen....479
Het huidig efficiëntieniveau bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....319
Het huidig efficiëntieniveau bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....319
Het informatiesysteem dode hoek in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5....343
Het informatiesysteem dode hoek in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3....343
Het luchtfilter cabine vervangen....150
Het ritoverzicht bekijken - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....320
Het ritoverzicht bekijken - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....320
Het sleutelblad verwijderen....54
Het stuurwiel afstellen....86
Het stuurwiel vergrendelen....86
Het vloeistofpeil van het systeem voor selectieve katalysatorreductie controleren - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....220
Het vloeistofpeil van het systeem voor selectieve katalysatorreductie controleren - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....220
Het voertuig op afstand starten en stoppen....136
Het voertuig starten met hulpstartkabels....390
Het voertuig starten met hulpstartkabels....391
Het voertuig voorbereiden....391
Voorzorgsmaatregelen bij starten met hulpstartkabels....390
Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk....475
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk....475
De modem in- en uitschakelen....475
FordPass verbinden met de modem....475
Wat is de modem....475
Het volume regelen....479
Het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan in- en uitschakelen....164
Het zonnescherm openen en sluiten....114
Hill Start Assist....267
Hill Start Assist – problemen oplossen....268
Hill Start Assist in- en uitschakelen - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: SYNC 2.5....267
Hill Start Assist in- en uitschakelen - Handgeschakelde transmissie, Auto's met: SYNC 3....268
Hill Start Assist – problemen oplossen....268
Hill Start Assist – informatiemeldingen....268
Hints bij het trekken van een aanhanger....383
Hoe aandrijving op alle wielen werkt....253
Hoe Adaptieve Cruise Control met stoppen en vertrekken werkt - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook....297
Hoe Adaptieve Cruise Control werkt - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling....297
Hoe Auto Hold systeem werkt....269
Hoe bestuurderswaarschuwing werkt....361
Hoe de airbags vooraan werken....45
Hoe de camera 180 graden werkt....287
Hoe de gordijnairbags werken....46
Hoe de intelligente snelheidsbegrenzer werkt....327
Hoe de snelheidsbegrenzer werkt....325
Hoe de zij-airbags werken....45
Hoe eCall werkt....51
Hoe Eco-coach werkt....319

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Hoe een hybride elektrisch voertuig werkt....182
Hoe herkenning borden maximumsnelheid werkt....363
Hoe het benzineroetfilter werkt....226
Hoe het informatiesysteem dode hoek werkt....342
Hoe het ritoverzicht werkt - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....320
Hoe het ritoverzicht werkt - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....319
Hoe het roetfilter werkt....214
Hoe het systeem verlaten rijstrook werkt....332
Hoe het waarschuwingssysteem voor stoelbezetting achteraan werkt....163
Hoe Hill Start Assist werkt....267
Hoe huidig efficiëntieniveau werkt....319
Hoe Pre-Collision Assist met Assistentie kruispunt werkt....354
Hoe Pre-Collision Assist werkt....353
Hoe remmen kruisend verkeer werkt....263
Hoe stabiliteitsregeling werkt....273
Hoe tractiecontrole werkt....271
Hoe verkeersbordherkenning werkt....366
Hoe waarschuwing kruisend verkeer werkt....349
Hoe waarschuwing spookrijden werkt....369
Hoofdmenu display instrumentenpaneel - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....126
Hoofdmenu display instrumentenpaneel - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....125
Hoogspanningsaccu....228
Hoogte achterklepopening instellen....76
Hoogte van veiligheidsgordel aanpassen....43
Hulpmodus....335
Hoe Hulpmodus werkt....335
Wat is Hulpmodus....335

I

Indicatoren instrumentenpaneel....123
Indicator kinderslot....41
In een loodrechte parkeerplek rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp....291
In een loodrechte parkeerplek rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp....291
In een parkeerplek voor fileparkeren rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp....290
In een parkeerplek voor fileparkeren rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp....289
Informatie eCall-gebruiker....525
Informatie elektrisch voertuig....504
Informatie hybride elektrisch voertuig....182
Informatie hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen....183
Informatie over plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen....186
Informatie plug-in hybride elektrisch voertuig....184
Informatie hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen....183
Informatie hybride elektrisch voertuig – veelgestelde vragen....183
Informatie hybride elektrisch voertuig – waarschuwingslampen....183
Informatie over hybride elektrisch voertuig – informatiemeldingen....183
Informatie over botsingen en defecten....389
Automatische uitschakeling bij botsing....394
Berging....395
Het voertuig starten met hulpstartkabels....390
Remmen na aanrijding....394
Storingsveilige koeling....395
Waarschuwingssysteem na een aanrijding....393

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Informatie over plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen.....186
Informatie over plug-in hybride elektrisch voertuig – informatiemeldingen.....186
Informatie over plug-in hybride elektrisch voertuig – waarschuwingslampen.....186
Informatie over wielen en banden.....441
Informatiepaneel aanpassen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel.....126
Informatiepaneel aanpassen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel.....126
Informatie plug-in hybride elektrisch voertuig.....184
Controlelampen plug-in hybride elektrisch voertuig.....185
Hoe een plug-in hybride elektrisch voertuig werkt.....184
Hoe Modus beperkt motorgebruik werkt.....185
Rijeigenschappen plug-in hybride elektrisch voertuig.....184
Wat is een plug-in hybride elektrisch voertuig.....184
Wat is Modus beperkt motorgebruik.....185
Informatiesysteem dode hoek.....342
Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger.....344
Informatiesysteem dode hoek – problemen oplossen.....347
Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger.....344
Beperkingen informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger.....345
Een aanhangerlengte selecteren.....346
Een aanhanger selecteren.....347
Hoe het informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger werkt.....344
Informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger in- en uitschakelen.....345
Wat is het informatiesysteem dode hoek met dekking aanhanger.....344
Informatiesysteem dode hoek – problemen oplossen.....347
Informatiesysteem dode hoek – informatiemeldingen.....348
Informatiesysteem dode hoek – waarschuwingslampen.....347
Ingestelde snelheid annuleren.....296
Ingestelde snelheid hervatten.....296
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's met: Midden rijstrook.....326
Ingestelde snelheidslimiet annuleren - Auto's zonder: Midden rijstrook.....326
Ingestelde snelheidslimiet hervatten.....326
Ingestelde snelheidslimiet wijzigen.....325
Inhoud brandstoftank - 1.5L EcoBoost™.....205
Inhoud brandstoftank - 2.0L EcoBlue.....206
Inhoud brandstoftank - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....470
Inhoud brandstoftank - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV).....469
Inhoud brandstoftank - 2.5L.....207
Inhouden en specificaties 462
Inhoud en specificaties AdBlue® - 2.0L EcoBlue.....471
Inhoud en specificaties AdBlue®.....220
Inhoud en specificaties koelsysteem - 1.5L EcoBoost™.....464
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.0L EcoBlue.....465
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....466
Inhoud en specificaties koelsysteem - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV).....466
Inhoud en specificaties motorolie - 1.5L EcoBoost™.....463
Inhoud en specificaties motorolie - 2.0L EcoBlue.....463
Inhoud en specificaties motorolie - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....464
Inklembeveiliging ruiten.....109
De inklembeveiliging van de ruiten onderbreken.....110

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De inklembeveiliging van de ruiten resetten....110
Wat is de inklembeveiliging ruiten....109
Inklembeveiliging van het zonnedak....115
De inklembeveiliging van het zonnedak onderbreken....115
Wat is de inklembeveiliging van het zonnedak....115
Inleiding....19
Inrijden....385
Inrijden
Zie: Inrijden....385
Instellingen achteruitrijcamera....286
De vertraging van de achteruitrijcamera in- en uitschakelen....286
Indicatie van achteruitrijcamera van afstand tot object in- en uitschakelen....286
In- en uitzoomen met de achteruitrijcamera....286
Instellingen camera 180 graden....288
Camera 180 graden in- en uitschakelen....288
Cameraweergave 180 graden in- en uitschakelen....288
Instellingen head-up display....133
Instellingen....510
Instellingen MyKey....57
Configureerbare MyKey-instellingen....57
Niet-configureerbare MyKey-instellingen....57
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....68
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....67
Instellingen sleutelloze toegang - Auto's met: SYNC 3....68
Instellingen systeem diefstalalarm....82
Het beveiligingsniveau van het alarm instellen....82
Vragen bij uitstappen in- en uitschakelen....84
Wat is vragen bij uitstappen....84
Wat zijn de beveiligingsniveaus van het alarm....82
Instellingen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: SYNC 2.5....334
Instellingen systeem verlaten rijstrook - Auto's met: SYNC 3....334
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: SYNC 2.5, Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel....137
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: SYNC 3, Auto's zonder: Verwarmd stuurwiel....137
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel/SYNC 2.5....138
Instellingen voor starten op afstand - Auto's met: Verwarmd stuurwiel/SYNC 3....139
Instrumentenpaneel....116
Brandstofmeter....120
Intelligente Adaptieve Cruise Control....310
Beperkingen intelligente Adaptieve Cruise Control....310
Controlelampen intelligente Adaptieve Cruise Control....311
Hoe intelligente Adaptieve Cruise Control werkt....310
Intelligente modus uit- en inschakelen....310
Voorzorgsmaatregelen intelligente Adaptieve Cruise Control....310
Waarschuwingen intelligente Adaptieve Cruise Control....311
Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's met: Midden rijstrook....328
Intelligente snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's zonder: Midden rijstrook....327
Intelligente snelheidsbegrenzer....327
Intelligente snelheidsbegrenzer – problemen oplossen....331
Intelligente snelheidsbegrenzer – problemen oplossen....331
Intelligente snelheidsbegrenzer – veelgestelde vragen....331
Interieurverlichting achteraan in- en uitschakelen....106

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Interieurverlichting.....106
Sfeerverlichting.....107
Werking interieurverlichting.....106
Interieurverlichting vooraan in- en uitschakelen.....106

K

Katalysator.....224
Katalysator – problemen oplossen.....224
Katalysator – problemen oplossen.....224
Katalysator – waarschuwingslampen.....224
Kindersloten - Auto's met: Kindersloten met afstandsbediening.....40
Kindersloten - Auto's met: Mechanische kindersloten.....40
Kindersloten – problemen oplossen.....41
Kindersloten – informatiemeldingen.....41
Kinderzitjes.....35
Aanbevelingen voor kinderzitjes.....38
Informatie over plaatsing kinderzitje.....35
Kinderzitjes installeren.....39
Klantinformatie.....523
Kleine lakschade repareren.....440
Klimaatregeling in- en uitschakelen.....140
Klimaatregeling.....140
Automatische modus.....142
Koelvloeistof.....420
Koelvloeistof bijvullen.....421
Koelvloeistof – informatiemeldingen.....423
Koelvloeistofpeil controleren.....420
Koelvloeistoftemperatuur regelen.....422
Koelvloeistof verversen.....422
Koelvloeistof – waarschuwingslampen.....423
Voorzorgsmaatregelen koelvloeistof.....420
Koplampen.....92
Grootlicht koplampen gebruiken.....92
Het niveau van de koplampen afstellen.....92
Indicatoren koplampen.....93
Vertraging koplampen bij uitstappen in- en uitschakelen.....92
Koplampen – problemen oplossen.....93
Koplampen – veelgestelde vragen.....93
Koppelingsvloeistofpeil controleren.....242

L

Laadstatus voertuig.....130
Lek
Zie: Een lekke band vervangen.....456
Lekke band
Zie: Een lekke band vervangen.....456
Licentieovereenkomst eindgebruiker.....529
Local Hazard Information inschakelen.....323
Local Hazard Information.....323
Locaties van de airbags.....48
Locatie van de achteruitrijcamera.....284
Locatie van de camera's 180 graden.....287
Locatie van de draadloze oplader voor accessoires.....170
Locatie van de knoppen met geheugenfunctie.....165
Locatie van de oplaadaansluiting.....234
Locatie van de sensoren van de waarschuwing kruisend verkeer.....350
Locatie van de sensoren van het informatiesysteem dode hoek.....344
Locatie van de sensoren van Pre-Collision Assist - Auto's met: Adaptieve Cruise Control.....355
Locatie van de sensoren van Pre-Collision Assist - Auto's zonder: Adaptieve Cruise Control.....355
Locatie van de set met afdichtmiddel voor banden.....446
Locatie van de tanktrechter.....198
Locatie van de USB-poorten.....167
Locatie van het luchtfilter van de cabine.....150
Locatie van het remvloeistofreservoir.....256
Locatie van voedingspunten.....169
Luchtkwaliteit interieur.....150
De lucht in het interieur verversen.....150
Luchtkwaliteit interieur – problemen oplossen.....151

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Luchtkwaliteit interieur – problemen oplossen....151
Luchtkwaliteit interieur – informatiemeldingen....151
Luchtrecirculatie in- en uitschakelen....140
Luchtstroom richten....142

M

Maximaal koelen in- en uitschakelen....141
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen - Auto's gebouwd vanaf 04/2022....140
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen - Auto's gebouwd voor 04/2022....140
Maximaal ontdooien in- en uitschakelen....146
Media afspelen met de USB-poort....167
Meter hoogspanningsaccu....121
Milieu....29
Modus systeem verlaten rijstrook wisselen - Auto's met: SYNC 2.5....333
Modus systeem verlaten rijstrook wisselen - Auto's met: SYNC 3....333
Motorkapslot
Zie: De motorkap openen en sluiten....410
Motorolie....418
Herinnering motorolie verversen resetten....419
Het motoroliepeil controleren....418
Inhoud en specificaties motorolie....420
Motorolie bijvullen....419
Overzicht motoroliepeilstaaf....418
Motor starten en stoppen....173
Automatische motorstop....177
De motor stoppen....176
Motor starten....174
Starten en stoppen van motor – problemen oplossen....178
Motor starten....174
De motor opnieuw starten nadat deze is gestopt....176
Een benzinemotor starten....174
Een dieselmotor starten....174
Hybride elektrisch voertuigsysteem starten....175
MyKey aanmaken - Auto's met: SYNC 2.5....58
MyKey aanmaken - Auto's met: SYNC 3....58
MyKey gebruiken bij op afstand bedienbare startsystemen....60
MyKey – problemen oplossen....60
MyKey – informatiemeldingen....60
MyKey – veelgestelde vragen....61
MyKey programmeren - Auto's met: SYNC 2.5....58
MyKey programmeren - Auto's met: SYNC 3....59
MyKey™....57
Instellingen MyKey....57
MyKey – problemen oplossen....60

N

Navigatie....499

O

Omschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling - Auto's met: SYNC 2.5....306
Omschakelen van adaptieve snelheidsregeling naar snelheidsregeling - Auto's met: SYNC 3....306
Omschakelen van intelligente snelheidsbegrenzer naar snelheidsbegrenzer - Auto's met: SYNC 2.5....330
Omschakelen van intelligente snelheidsbegrenzer naar snelheidsbegrenzer - Auto's met: SYNC 3....330
Onderdelen van de set met afdichtmiddel voor banden....447
Onderhoud....410
12V-accu....424
12V-accu – problemen oplossen....427
Gloeilampen exterieur....429
Koelvloeistof....420
Motorolie....418
Onderhoudsgegevens....25

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Opbergruimte....172
Bekerhouders....172
Brillenhouder....172
Oplaadapparatuur....230
Opraken van de brandstof....198
Brandstof uit een draagbare brandstofcontainer toevoegen....199
Een draagbare brandstofcontainer vullen....198
Over deze publicatie....19
Overzicht instrumentenpaneel - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel, Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/ Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)....118
Overzicht instrumentenpaneel - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel, Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)....117
Overzicht instrumentenpaneel - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....119
Overzicht instrumentenpaneel - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....116
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, links stuur....412
Overzicht motorruimte - 1.5L EcoBoost™, rechts stuur....413
Overzicht motorruimte - 2.0L EcoBlue, links stuur....414
Overzicht motorruimte - 2.0L EcoBlue, rechts stuur....415
Overzicht motorruimte - 2.5L Duratec, Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV), links stuur....416
Overzicht motorruimte - 2.5L Duratec, Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV), rechts stuur....417
Overzicht van symbolen....21

P

Parkeerhulp achter....279
Beperkingen parkeerhulp achter....279
Geluidssignalen parkeerhulp achter....280
Locatie van de parkeerhulpsensoren achter....279
Wat is de parkeerhulp achter....279
Parkeerhulp in- en uitschakelen....279
Parkeerhulp opzij....281
Beperkingen parkeerhulp opzij....281
Geluidssignalen parkeerhulp opzij....282
Locatie van de parkeerhulpsensoren opzij....282
Wat is de parkeerhulp opzij....281
Parkeerhulp 278
Parkeerhulp achter....279
Parkeerhulp opzij....281
Parkeerhulp – problemen oplossen....283
Parkeerhulp voor....280
Parkeerhulp – problemen oplossen....283
Parkeerhulp – informatiemeldingen....283
Parkeerhulp voor....280
Beperkingen parkeerhulp voor....280
Geluidssignalen parkeerhulp voor....281
Locatie van de parkeerhulpsensoren voor....280
Wat is de parkeerhulp voor....280
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....49
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....48
Passagiersairbag in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3....49
Passief antidiefstalsysteem....81
Hoe passieve elektronische startbeveiliging werkt....81
Wat is de passieve elektronische startbeveiliging....81
Persoonlijke instellingen....127
De eenheid voor bandenspanning wijzigen....128
De maateenheid wijzigen....127
De taal van het informatiepaneel wijzigen....127

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

De temperatuureenheid wijzigen....127
Portieren en sloten....62
Automatisch ontgrendelen....63
Automatisch vergrendelen....64
De portieren bedienen vanaf de binnenkant....63
De portieren bedienen vanaf de buitenkant....62
Portieren en sloten – problemen oplossen....65
Verkeerde vergrendeling....64
Portieren en sloten – problemen oplossen....65
Portieren en sloten – informatiemeldingen....65
Portieren en sloten – veelgestelde vragen....66
Portieren en sloten – waarschuwingslampen....65
Pre-Collision Assist....353
Afstandsaanduiding....356
Afstandswaarschuwing....357
Assistentie ontwijkend sturen....358
Automatic Emergency Braking....357
Forward Alert....357
Pre-Collision Assist – problemen oplossen....359
Pre-Collision Assist – problemen oplossen....359
Pre-Collision Assist – informatiemeldingen....360
Pre-Collision Assist – waarschuwingslampen....359
Preconditionering van de auto voor rijden bij koud weer - Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)....385
Problemen oplossen met SYNC™ 3....512

R

REACH....523
Regelgeving brandstofverbruik....208
Regeling buitenverlichting....92
Reinigen van binnenzijde auto....438
Displays en schermen schoonmaken....438
Het dashboard schoonmaken....438
Leer schoonmaken....439
Opbergruimtes schoonmaken....440
Plastic schoonmaken....438
Rails zonnedak schoonmaken....440
Stof schoonmaken....438
Tapijten en vloermatten schoonmaken....439
Veiligheidsgordels schoonmaken....440
Vinyl schoonmaken....439
Reinigen van buitenzijde auto....436
Chroom, aluminium of roestvrij staal schoonmaken....436
De motorruimte schoonmaken....437
De voertuigbodem schoonmaken....437
Het glas van camera's en sensoren schoonmaken....437
Koplampen en achterlichten schoonmaken....436
Ruiten en ruitenwisserbladen schoonmaken....436
Strepen of grafische elementen schoonmaken....437
Voorzorgsmaatregelen bij buitenkant schoonmaken....436
Wielen schoonmaken....436
Remmen kruisend verkeer in- en uitschakelen....264
Remmen kruisend verkeer onderdrukken....264
Remmen kruisend verkeer – problemen oplossen....265
Remmen kruisend verkeer – informatiemeldingen....265
Remmen kruisend verkeer – veelgestelde vragen....266
Remmen kruisend verkeer....263
Remmen kruisend verkeer – problemen oplossen....265
Remmen na aanrijding....394
Beperkingen remmen na aanrijding....394
Controlelampen remmen na aanrijding....394
Hoe remmen na aanrijding werkt....394
Remmen na aanrijding onderdrukken....394
Remmen – problemen oplossen....257
Remmen – veelgestelde vragen....257
Remmen – waarschuwingslampen....257

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Remmen....255
Antiblokkeersysteem....255
Remmen – problemen oplossen....257
Rem over gaspedaal....255
Remvloeistof controleren....256
Reservebatterij vervangen....53
Richtlijnen van de achteruitrijcamera....285
Richtlijnen van het systeem voor selectieve katalysatorreductie....218
Rijden door ondiep water....387
Rijden in speciale omstandigheden....386
Rijden door modder en water....386
Rijden in zand....387
Rijden op heuvelachtig of hellend terrein....386
Rijden op sneeuw en ijs....385
Rijeigenschappen hybride elektrisch voertuig....182
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen....318
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig – informatiemeldingen....318
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig....316
Auto EV....316
EV Later....316
EV Nu....317
EV Opladen....316
Rijmodi....315
Diep Sneeuw/Zand....315
Eco....315
Glad....316
Normaal....315
Sport....316
Rijmodusregeling....314
Rijmodi....315
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig....316
Rijmodi plug-in hybride elektrisch voertuig – problemen oplossen....318
Ritoverzicht....130
Het ritoverzicht bekijken....321
Hoe het ritoverzicht werkt....321
Roetfilter – problemen oplossen....215
Roetfilter – informatiemeldingen....216
Roetfilter – waarschuwingslampen....215
Ruiten....108
Centraal openen en sluiten....108
Inklembeveiliging ruiten....109
Ruitensproeiers....90
De achterruitsproeier gebruiken....91
De voorruitsproeier gebruiken....90
Extra ruitenwisserslag in- en uitschakelen....90
Ruitensproeiervloeistof bijvullen....91
Specificatie sproeivloeistof....91
Voorzorgsmaatregelen ruitensproeier....90
Ruitensproeiers
Zie: Ruitenwissers en ruitensproeiers....87
Ruitenwisser achter in- en uitschakelen....88
Ruitenwisserbladen controleren....89
Ruitenwissers en ruitensproeiers....87
Automatisch in- en uitschakelende ruitenwissers....87
Ruitensproeiers....90
Ruitenwissers....87
Ruitenwissers en -sproeiers – problemen oplossen....91
Wissen in de achteruit....88
Ruitenwissers en -sproeiers – problemen oplossen....91
Ruitenwissers en -sproeiers – veelgestelde vragen....91
Ruitenwissers en -sproeiers – waarschuwingslampen....91
Ruitenwissers....87
Ruitenwissers voor in- en uitschakelen....87
Voorzorgsmaatregelen ruitenwisser....87

S

Schakelen in de Achteruit....242
Schakelindicatielampjes handgeschakelde transmissie....242
Schuifdak....114
Inklembeveiliging van het zonnedak....115
Schuifdak
Zie: Schuifdak....114
Set met afdichtmiddel voor banden....446
Sfeerverlichting....107
Sfeerverlichting aanpassen....107

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Sfeerverlichting in- en uitschakelen.....107
Slepen in noodsituaties.....398
Sleutelloze toegang gebruiken.....69
Sleutelloze toegang – problemen oplossen.....70
Sleutelloze toegang – veelgestelde vragen.....70
Sleutelloze toegang.....67
Sleutelloze toegang – problemen oplossen.....70
Sleutels en afstandsbedieningen – problemen oplossen.....56
Sleutels en afstandsbedieningen – informatiemeldingen.....56
Sleutels en afstandsbediening.....54
Sleutels en afstandsbedieningen – problemen oplossen.....56
Snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's met: Midden rijstrook.....325
Snelheidsbegrenzer in- en uitschakelen - Auto's zonder: Midden rijstrook.....325
Snelheidsbegrenzer.....325
Snelheidsmeter.....120
Snelheidsregeling
Zie: Cruise Control.....295
Snelheidsregeling in- en uitschakelen.....295
Snelheid voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling met assistentie midden rijstrook.....302
Snelheid voor Adaptieve Cruise Control instellen - Auto's met: Adaptieve snelheidsregeling.....301
Snelheid voor snelheidsregeling instellen.....295
Specificatie koppelingsvloeistof.....242
Specificatie remvloeistof.....257
Specificaties bandenspanning.....442
Specificaties bandenspanning
Zie: Specificaties bandenspanning.....442
Specificatie sproeivloeistof.....471
Spraakherkenning gebruiken.....485
Stabiliteitsregeling in- en uitschakelen.....274
Stabiliteitsregeling — problemen oplossen.....274
Stabiliteitsregeling – waarschuwingslampjes.....274
Stabiliteitsregeling.....273
Stabiliteitsregeling — problemen oplossen.....274
Standen automatische transmissie.....244
Achteruit (R).....244
Handgeschakeld (M).....245
Laag (L).....245
Neutraal (N).....245
Parkeerstand (P).....244
Vooruit (D).....245
Starten en stoppen van motor – problemen oplossen.....178
Starten en stoppen van motor – informatiemeldingen.....179
Starten en stoppen van motor – veelgestelde vragen.....180
Starten en stoppen van motor – waarschuwingslampjes.....178
Starten op afstand inschakelen - Auto's met: SYNC 2.5.....136
Starten op afstand inschakelen - Auto's met: SYNC 3.....136
Starten op afstand.....136
Status Local Hazard Information controleren - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel.....324
Status Local Hazard Information controleren - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel.....324
Stoelverhogers.....39
Storingsveilige koeling.....395
Controlelampen storingsveilige koeling.....396
Hoe storingsveilige koeling werkt.....395
Rijden wanneer storingsveilige modus is geactiveerd.....396
Wat is storingsveilige koeling.....395
Stuurinrichting – problemen oplossen.....275
Stuurinrichting – controlelampen.....275
Stuurinrichting – informatiemeldingen.....276

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Stuurinrichting – veelgestelde vragen....277
Stuurinrichting....275
Elektrische stuurbekrachtiging....275
Stuurinrichting – problemen oplossen....275
Stuurwiel....30
Symbolen gebruikt op uw voertuig....21
Symbolen identificatie oplaadapparatuur....239
SYNC™ 3....483
Algemene informatie....483
Systeem diefstalalarm....81
Het systeem van het diefstalalarm deactiveren....82
Hoe het systeem van het diefstalalarm werkt....81
Systeem diefstalalarm activeren....82
Wat is het alarm back-up accu....82
Wat is het perimeteralarm....81
Wat is het systeem diefstalalarm....81
Wat zijn de hellingsensoren....82
Wat zijn de interieursensoren....81
Systeem selectieve katalysatorreductie....217
De tank van het systeem voor selectieve katalysatorreductie vullen....218
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – problemen oplossen....221
Systeemstatus MyKey controleren - Auto's met: SYNC 2.5....59
Systeemstatus MyKey controleren - Auto's met: SYNC 3....59
Systeem verlaten rijstrook – problemen oplossen....341
Systeem verlaten rijstrook – informatiemeldingen....341
Systeem verlaten rijstrook....332
Blind Spot Assist....336
Blind Spot Assist met dekking aanhanger....338
Hulpmodus....335
Systeem verlaten rijstrook – problemen oplossen....341
Waarschuwings- en Hulpmodus....335
Waarschuwingsmodus....334
Systeem verlaten rijstrook wisselen in- en uitschakelen....333
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – problemen oplossen....221
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – informatiemeldingen....221
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – veelgestelde vragen....223
Systeem voor selectieve katalysatorreductie – waarschuwingslampen....221
Systeem voor voetgangerswaarschuwing....50

T

Tanken....200
De tankklep handmatig openen....203
Overzicht tanksysteem....200
Tanken....200
Technische specificaties
Zie: Inhouden en specificaties....462
Telefoon....497
Temperatuurmeter motorkoelvloeistof....121
Tijdelijke neutraalmodus....248
Beperkingen tijdelijke neutraalmodus....248
Hoe de tijdelijke neutraalmodus werkt....248
Tijdelijke neutraalmodus afsluiten....249
Tijdelijke neutraalmodus starten....248
Wat is tijdelijke neutraalmodus....248
Tips voor het rijden....385
Rijden in speciale omstandigheden....386
Tips voor klimaatregeling....144
Toegang tot de tripcomputer - Auto's met: 12,3-inch scherm informatiepaneel....131
Toegang tot de tripcomputer - Auto's met: 4,2-inch scherm informatiepaneel....131
Toerenteller....119
Tolerantie snelheidslimiet aanpassen - Auto's met: SYNC 2.5....328

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Tolerantie snelheidslimiet aanpassen - Auto's met: SYNC 3....328
Tractiecontrole in- en uitschakelen....271
Tractiecontrole – problemen oplossen....271
Tractiecontrole – informatiemeldingen....272
Tractiecontrole – waarschuwingslampjes....271
Tractiecontrole....271
Tractiecontrole – problemen oplossen....271
Transport....371
Dakimperiaal....372
Trekhaak - Auto's met: Afneembare trekhaak....375
De trekhaak bevestigen....377
De trekhaak losmaken....376
Richtlijnen trekhaak....376
Voorzorgsmaatregelen trekhaak....375
Trekhaak - Auto's met: Inschuifbare trekhaak....378
Beperkingen trekhaak....378
De trekhaak inklappen....380
De trekhaak uitklappen....379
Onderdelen trekhaak....379
Richtlijnen trekhaak....378
Voorzorgsmaatregelen trekhaak....378
Trekken van een aanhanger....382
Gewichten en afmetingen voor slepen....383
Tripcomputer....131
Types zekeringen identificeren....409

U

Uit een parkeerplek rijden - Auto's met: Semi-actieve parkeerhulp....292
Uit een parkeerplek rijden - Auto's met: Volledige parkeerhulp....292
Uitrusting mobiele communicatie....524
USB-poorten....167
Uw aanhanger laden....382
Uw auto in een versnelling zetten - Auto's met: Schakelflippers....246
Uw auto in een versnelling zetten - Auto's zonder: Schakelflippers....245
Uw auto slepen....398
Uw auto vinden....54
Uw immobiele voertuig uit de parkeerstand (P) schakelen - 8-traps automatische transmissie....250
Uw voertuig opladen – problemen oplossen....240
Uw voertuig opladen – informatiemeldingen....240
Uw voertuig opladen – veelgestelde vragen....241
Uw voertuig opladen....229
AC-opladen....235
Uw voertuig opladen – problemen oplossen....240

V

Veiligheidsgordels aanpassen tijdens zwangerschap....42
Veiligheidsgordels – problemen oplossen....44
Veiligheidsgordels – informatiemeldingen....44
Veiligheidsgordels....42
Veiligheidsgordels – problemen oplossen....44
Waarschuwing veiligheidsgordel....43
Veiligheidsuitrusting voor kinderen....33
Ankerpunten voor kinderzitjes....34
Kindersloten – problemen oplossen....41
Kinderzitjes....35
Ventilatie
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling 140
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling....146
Verbonden voertuiggegevens - Auto's met: Modem....26
Verbonden voertuig – problemen oplossen....476
Verbonden voertuig – veelgestelde vragen....476
Verbonden voertuig....475
Het voertuig verbinden met een mobiel netwerk....475
Verbonden voertuig – problemen oplossen....476
Vereisten benzineroetfilter....226

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Vereisten informatiesysteem dode hoek - Automatische transmissie.....343
Vereisten informatiesysteem dode hoek - Handgeschakelde transmissie.....343
Vereisten noodoproepen.....51
Vereisten roetfilter.....215
Vereisten van het systeem voor selectieve katalysatorreductie.....217
Vereisten verbonden voertuig.....475
Verkeerde vergrendeling.....64
Beperkingen verkeerde vergrendeling.....64
Verkeerde vergrendeling in- en uitschakelen.....64
Wat is verkeerde vergrendeling.....64
Verkeersbordherkenning – problemen oplossen.....368
Verkeersbordherkenning – informatiemeldingen.....368
Verkeersbordherkenning.....366
Verkeersbordherkenning – problemen oplossen.....368
Vermogensmeter.....119
Verwarmde achterruit in- en uitschakelen.....141
Verwarmde spiegels in- en uitschakelen.....141
Verwarmde stoelen.....159
Stoelverwarming in- en uitschakelen.....160
Voorzorgsmaatregelen stoelverwarming.....159
Verwarmd stuurwiel in- en uitschakelen.....86
Verwarming
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Automatische temperatuurregeling 140
Zie: Klimaatregeling - Auto's met: Handbediende temperatuurregeling.....146
Verzorging van banden.....442
Verzorging van de auto.....436
Reinigen van binnenzijde auto.....438
Reinigen van buitenzijde auto.....436
Visueel zoeken.....30
Vloeistofverbruik bij selectieve katalysatorreductie.....220
Vloermatten.....388
Voedingspunt.....169
Voertuigidentificatieplaatje.....473
Locatie van het voertuigidentificatieplaatje.....473
Overzicht voertuigidentificatieplaatje.....473
Voorstoelen.....152
Elektrisch verstelbare stoelen.....157
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 4 richtingen verstelbare stoel.....153
Handmatig verstelbare stoelen - Auto's met: In 8 richtingen verstelbare stoel.....155
Verwarmde stoelen.....159
Voorzorgsmaatregelen aandrijving op alle wielen.....253
Voorzorgsmaatregelen achterbank.....161
Voorzorgsmaatregelen achterklep.....71
Voorzorgsmaatregelen achteruitrijcamera.....284
Voorzorgsmaatregelen Actieve parkeerhulp.....289
Voorzorgsmaatregelen Adaptieve Cruise Control.....297
Voorzorgsmaatregelen airbags.....46
Voorzorgsmaatregelen audiosysteem.....478
Voorzorgsmaatregelen automatische transmissie.....244
Voorzorgsmaatregelen Auto-Start-Stop.....188
Voorzorgsmaatregelen benzineroetfilter.....226
Voorzorgsmaatregelen bestuurderswaarschuwing.....361
Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van een aanhanger.....375
Voorzorgsmaatregelen bij het opladen van uw voertuig.....229
Voorzorgsmaatregelen bij het slepen van uw auto.....398
Voorzorgsmaatregelen bij het trekken van een aanhanger.....382
Voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren van ladingen.....371
Voorzorgsmaatregelen binnenspiegel.....111

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Voorzorgsmaatregelen brandstof en tanken....196
Voorzorgsmaatregelen camera 180 graden....287
Voorzorgsmaatregelen controlesysteem lage bandenspanning....452
Voorzorgsmaatregelen geheugenfunctie....165
Voorzorgsmaatregelen handgeschakelde transmissie....242
Voorzorgsmaatregelen herkenning bord maximumsnelheid....363
Voorzorgsmaatregelen Hill Start Assist....267
Voorzorgsmaatregelen hoogspanningsaccu....228
Voorzorgsmaatregelen informatiesysteem dode hoek....342
Voorzorgsmaatregelen intelligente snelheidsbegrenzer....327
Voorzorgsmaatregelen katalysator....224
Voorzorgsmaatregelen kinderveiligheid....33
Voorzorgsmaatregelen Local Hazard Information....323
Voorzorgsmaatregelen onderhoud....410
Voorzorgsmaatregelen parkeerhulp....278
Voorzorgsmaatregelen Pre-Collision Assist....354
Voorzorgsmaatregelen remmen kruisend verkeer....263
Voorzorgsmaatregelen remmen....255
Voorzorgsmaatregelen roetfilter....214
Voorzorgsmaatregelen snelheidsbegrenzer....325
Voorzorgsmaatregelen systeem verlaten rijstrook....332
Voorzorgsmaatregelen van het systeem voor selectieve katalysatorreductie....217
Voorzorgsmaatregelen veiligheidsgordels....42
Voorzorgsmaatregelen verkeersbordherkenning....366
Voorzorgsmaatregelen voedingspunt....169
Voorzorgsmaatregelen voertuig met hoogspanningsaccu - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV)....389
Voorzorgsmaatregelen voor de set met afdichtmiddel voor banden....446
Voorzorgsmaatregelen voor koude weersomstandigheden....385
Voorzorgsmaatregelen voorstoelen....152
Voorzorgsmaatregelen voor zekeringen....400
Voorzorgsmaatregelen waarschuwing kruisend verkeer....349
Voorzorgsmaatregelen waarschuwing spookrijden....369
Voorzorgsmaatregelen waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan....163

W

Waarschuwing dwarsverkeer....349
Waarschuwing kruisend verkeer met dekking aanhanger....351
Waarschuwing kruisend verkeer – problemen oplossen....352
Waarschuwingen en opmerkingen in deze publicatie....20
Waarschuwing kruisend verkeer in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 2.5....350
Waarschuwing kruisend verkeer in- en uitschakelen - Auto's met: SYNC 3....350
Waarschuwing kruisend verkeer met dekking aanhanger....351
Beperkingen waarschuwing kruisend verkeer met dekking aanhanger....351
Wat is de waarschuwing kruisend verkeer met dekking aanhanger....351
Waarschuwing kruisend verkeer – problemen oplossen....352
Waarschuwing kruisend verkeer – informatiemeldingen....352

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Waarschuwings- en Hulpmodus.....335
Hoe Waarschuwings- en Hulpmodus werkt.....335
Wat is Waarschuwings- en Hulpmodus.....335
Waarschuwingslampen instrumentenpaneel.....121
Waarschuwingsmodus.....334
Hoe Waarschuwingsmodus werkt.....334
Intensiteit trilling stuurwiel aanpassen.....334
Wat is Waarschuwingsmodus.....334
Waarschuwing spookrijden in- en uitschakelen.....370
Waarschuwing spookrijden – problemen oplossen.....370
Waarschuwing spookrijden – informatiemeldingen.....370
Waarschuwing spookrijden.....369
Waarschuwing spookrijden – problemen oplossen.....370
Waarschuwingssysteem na een aanrijding.....393
Beperkingen Post-Crash Alert System.....393
Het Post-Crash Alert System uitschakelen.....394
Hoe het Post-Crash Alert System werkt.....393
Wat is het Post-Crash Alert System.....393
Waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan.....163
Waarschuwing veiligheidsgordel.....43
Controlelampjes waarschuwing veiligheidsgordel.....43
Geluidssignalen herinnering veiligheidsgordel.....43
Status veiligheidsgordel controleren.....44
Waarschuwing veiligheidsgordel in- en uitschakelen.....43
Was aanbrengen op uw voertuig.....440
Wat is AC-opladen.....229
Wat is actieve rijhulp.....289
Wat is Auto-Start-Stop.....188
Wat is bestuurderswaarschuwing.....361
Wat is de achteruitrijcamera.....284
Wat is de camera 180 graden.....287
Wat is de elektrische parkeerrem.....259
Wat is de hoogspanningsaccu.....228
Wat is de informatiebalk.....121
Wat is de intelligente snelheidsbegrenzer.....327
Wat is de katalysator.....224
Wat is de remcoach.....130
Wat is de set met afdichtmiddel voor banden.....446
Wat is de waarschuwing kruisend verkeer.....349
Wat is de waarschuwing spookrijden.....369
Wat is eCall.....51
Wat is Eco-coach.....319
Wat is een hybride elektrisch voertuig.....182
Wat is een verbonden voertuig.....475
Wat is efficiënte rijmodus.....321
Wat is elektrische efficiëntie.....129
Wat is herkenning verkeersbord maximumsnelheid.....363
Wat is het benzineroetfilter.....226
Wat is het controlesysteem lage bandenspanning.....452
Wat is het head-up display?.....133
Wat is het informatiesysteem dode hoek.....342
Wat is het luchtfilter cabine.....150
Wat is het roetfilter.....214
Wat is het systeem verlaten rijstrook.....332
Wat is het systeem voor selectieve katalysatorreductie.....217
Wat is het systeem voor voetgangerswaarschuwing.....50
Wat is het voedingspunt.....169
Wat is het waarschuwingssysteem stoelbezetting achteraan.....163
Wat is Hill Start Assist.....267
Wat is Local Hazard Information.....323
Wat is MyKey.....57
Wat is Pre-Collision Assist.....353
Wat is remmen kruisend verkeer.....263
Wat is rijmodusregeling.....314
Wat is sleutelloze toegang.....67
Wat is snelheidsregeling.....295
Wat is starten op afstand.....136
Wat is verkeersbordherkenning.....366

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

Wat zijn de indicatoren van het instrumentenpaneel.....123
Wat zijn de waarschuwingslampen van het instrumentenpaneel.....121
Weergave brandstofverbruik - Behalve: Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....129
Weergave brandstofverbruik - Volledig hybride elektrisch voertuig (FHEV)/ Plug-in hybride elektrisch voertuig (PHEV).....128
Werking interieurverlichting.....106
Wat is de functie interieurverlichting.....106
Werking van de interieurverlichting in- en uitschakelen.....106
Wielmoeren.....461
Wifi
Zie: Het voertuig verbinden met een draadloos netwerk.....475
Wissen in de achteruit.....88
Instellingen wissen in de achteruit.....88
Wat is wissen in de achteruit.....88

Z

Zekeringen – problemen oplossen.....409
Zekeringen – veelgestelde vragen.....409
Zekeringen.....400
De zekeringkast onder de motorkap.....400
Zekeringen – problemen oplossen.....409
Zekeringkast van de carrosserieregelmodule.....406
Zekeringkast van de carrosserieregelmodule.....406
De zekeringen in de zekeringkast van de carrosserieregelmodule identificeren.....407
Locatie van de zekeringkast van de carrosserieregelmodule.....406
Toegang tot de zekeringkast van de carrosserieregelmodule.....406
Zelfdimmende binnenspiegel.....111
Beperkingen zelfdimmende binnenspiegel.....111
Wat is de zelfdimmende binnenspiegel.....111
Zonnedak openen en sluiten.....114
Zonnedak ventileren.....115
Zuinig rijden.....386

Kuga (CTD) Vehicles Built From: 29-08-2022, CG3851nlNLD nlNLD, Edition date: 202206, First-Printing

CG3851nlNLD, Edition date: 202206