


E379579



E379580

Hinweis: Die Abbildung zeigt den maximal möglichen Bereich der Ausrüstung.

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgänger-schutz-system
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Achtung-Zone		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / -Komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Sicherung		Hochvolt-kondensator
	Niederspannungsteile merkt das die Hochspannung abschaltet.		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochvolt-Trennschalter				